

Nokia stereoslušalice WH-600



9206941/1



© 2007 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci društva Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili zaštićena imena njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nije dopušteno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav

gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Pojediniosti zatražite od prodavača proizvoda društva Nokia.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadržava robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Prvi koraci

Pomoću Nokia stereoslušalica WH-600 možete upućivati pozive i odgovarati na njih te slušati glazbu iz kompatibilnih uređaja.

Da biste slušalice povezali s kompatibilnim Nokia uređajem koji ima Nokia 3,5-milimetarsku AV priključnicu, umetnite priključak slušalica (br. 1 na naslovnici) u AV priključnicu. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku uređaja.

Da biste slušalice povezali s kompatibilnim Nokia uređajem koji ima Nokia 2,5-milimetarsku AV priključnicu, priključite priloženi prilagodnik AD-52 na priključak slušalica, a zatim prilagodnik povežite s uređajem.

Da biste slušalice povezali s kompatibilnim uređajem (primjerice music playerom) koji ima standardnu 3,5-milimetarsku audiopriključnicu, priključite priloženi prilagodnik AD-63 na priključak slušalica, a zatim prilagodnik povežite s uređajem. Kada se koristi takav prilagodnik, glazbu je moguće slušati samo putem slušalica.

Slušalice (6) stavite na glavu tako da jastučići zvučnika dobro prijanjaju uz uši (vidi sliku 7). Jastučić označen sa L stavite na lijevo uho, a jastučić označen sa R na desno. Prilagodite duljinu trake za glavu. Pričvrstite slušalice za odjeću pomoću kopče (2). Slušalice su spremne za uporabu.

Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Dijelovi slušalica su magnetski. Slušalice mogu privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu slušalica jer se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.



Upozorenje: uporaba slušalica može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Slušalice ne koristite kada to može ugroziti vašu sigurnost.

Ugađanje glasnoće

Da biste ugodili razinu glasnoće, pritisnite tipku za ugađanje glasnoće (4) prema gore ili prema dolje.

Pozivi

Da biste uputili poziv dok su slušalice priključene na mobilni uređaj, koristite ga na uobičajen način. Tijekom poziva govorite u smjeru mikrofona (3) na slušalicama.

Ako vaš mobilni uređaj podržava glasovno biranje, pritisnite i držite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku (5), a zatim slijedite upute iz korisničkog priručnika mobilnog uređaja.

Da biste se javili na dolazni poziv, pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku. Da biste odbili dolazni poziv, dva puta pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku. Da biste okončali poziv, pritisnite tipku za odgovaranje/prekidnu tipku.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvoriti uređaj.

- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako uređaj ne radi ispravno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.



Zbrinjavanje u otpad

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije i na drugim lokacijama na kojima su dostupna odvojena odlagališta. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odlaganjem proizvoda u reciklažni centar sprečavate nekontrolirano bacanje otpada i potičete recikliranje materijalnih resursa. Podrobnije informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od lokalnog zastupnika društva Nokia. Ekološku deklaraciju proizvoda ili upute o odlaganju istrošenih proizvoda potražite na stranicama s informacijama specifičnima za vašu državu na adresi www.nokia.com.