

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Nokia WH-600



9206940/1



© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne

szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest - as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Więcej o tym można się dowiedzieć od sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Pierwsze kroki

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Nokia WH-600 może służyć nie tylko do nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych, ale również do słuchania muzyki z kompatybilnego urządzenia.

Aby połączyć zestaw słuchawkowy z kompatybilnym urządzeniem Nokia, wyposażonym w złącze AV o średnicy 3,5 mm, włóż wtyczkę zestawu (patrz rysunek 1 na stronie tytułowej) do złącza AV. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

Aby połączyć zestaw słuchawkowy z kompatybilnym urządzeniem Nokia, wyposażonym w złącze AV o średnicy 2,5 mm, podłącz dołączonej przejściówkę AD-52 do wtyczki zestawu, a samą przejściówkę podłącz do urządzenia.

Aby połączyć zestaw słuchawkowy z kompatybilnym urządzeniem (takim jak odtwarzacz muzyki), wyposażonym w standardowe złącze audio o średnicy 3,5 mm, podłącz dołączonej przejściówkę AD-63 do wtyczki zestawu, a samą przejściówkę podłącz do urządzenia. Jeśli korzystasz

z tej przejściówki, to zestawu słuchawkowego możesz używać tylko do słuchania muzyki.

Załóż zestaw słuchawkowy (6) na głowę tak, aby nakładki słuchawek dobrze przylegały do uszu (patrz rys. 7). Nakładkę słuchawki oznaczoną literą L załóż na lewe ucho, a literą R – na prawe. Dopasuj jak najlepiej długość pałąka słuchawek. Zestaw słuchawkowy przyczep do ubrania klipsem (2). Wtedy zestaw ten będzie już gotowy do użytku.

Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Niektóre części zestawu słuchawkowego są namagnesowane. Zestaw słuchawkowy może przyciągać metalowe przedmioty. W jego pobliżu nie należy trzymać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.



Ostrzeżenie: w czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Regulacja głośności

Aby zmienić siłę głosu, naciśnij klawisz głośności (4) w górę lub w dół.

Obsługa połączeń

Połączenia telefoniczne nawiązuje się w zwykły sposób, niezależnie od połączanego z urządzeniem mobilnym zestawu słuchawkowego.

W trakcie połączenia mów do mikrofonu (3) zestawu słuchawkowego.

Jeśli urządzenie mobilne umożliwia wybieranie głosowe przy użyciu zestawu słuchawkowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz (5) odbierania/kończenia połączeń i wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

Aby odebrać przychodzące połączenie, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń. Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij dwukrotnie klawisz odbierania/kończenia połączeń. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Pozbywanie się urządzenia

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego

kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt

ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.