

Set cu căști stereo Nokia WH-600



9206941/1



© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a aduce modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau proprietarii licențelor achiziționate de Nokia nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de pierderi de informații sau de venituri

sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicate sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați furnizorul Dvs. Nokia.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Pregătirea pentru utilizare

Cu setul cu căști Nokia Stereo WH-600 puteți efectua și prelua apeluri și puteți asculta muzică de pe un aparat compatibil.

Pentru a conecta setul cu căști la un aparat Nokia compatibil ce dispune de un conector AV Nokia de 3,5 mm, introduceți conectorul setului cu căști (piesa 1 de pe pagina de titlu) în conectorul AV. Pentru informații referitoare la aparat, consultați ghidul utilizatorului.

Pentru a conecta setul cu căști la un aparat Nokia compatibil ce dispune de un conector AV Nokia de 2,5 mm, conectați adaptorul AD-52 furnizat, la mufa setului cu căști și apoi conectați adaptorul la aparat.

Pentru a conecta setul cu căști la un aparat compatibil (cum ar fi un music player) ce dispune de un conector audio standard de 3,5 mm, conectați adaptorul AD-63 furnizat, la mufa setului cu căști și apoi conectați adaptorul la aparat. Când utilizați acest adaptor, puteți utiliza setul cu căști numai pentru a asculta muzică.

Așezați căștile (6) pe cap astfel încât bureții acestora să se așeze confortabil pe urechi (a se vedea Figura 7). Așezați buretele cu marcajul L pe urechea stângă și cel cu marcajul R pe urechea dreaptă. Reglați lungimea banderolei pentru a fi cât mai confortabilă. Atașați setul cu căști pe îmbrăcăminte cu ajutorul clemei (2). Setul cu căști este acum pregătit pentru utilizare.

Nu lăsați niciun fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.

Unele părți ale setului cu căști sunt magnetice. Obiectele metalice pot fi atrase de setul cu căști. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de stocare în apropierea setului cu căști, deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.



Atenție: Când utilizați setul cu căști, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu căști dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul, apăsați butonul de creștere volum (4) sau butonul de reducere volum.

Apeluri

Pentru a efectua un apel, utilizați aparatul mobil în mod normal, atunci când aparatul este conectat la respectivul aparat mobil. În timpul unei convorbiri active, vorbiți în microfonul (3) setului cu căști.

Dacă aparatul Dvs. mobil acceptă apelarea vocală, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare (5) și urmați instrucțiunile din ghidul utilizatorului pentru aparatul Dvs. mobil.

Pentru a prelua un apel recepționat, apăsați butonul de preluare/terminare. Pentru a respinge un apel primit, apăsați de două ori butonul de preluare/terminare. Pentru a termina un apel, apăsați butonul de preluare/terminare.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.

- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.



Evacuarea la deșeuri

Simbolul coș de gunoi barat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea

Europeană și în alte locații în care sunt disponibile sisteme de colectare separate. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Prin returnarea produselor la centrul de colectare contribuiți la împiedicarea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați re folosirea resurselor materiale. Informații detaliate despre colectare puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Pentru Declarația Eco a produsului sau pentru instrucțiuni referitoare la returnarea unui produs scos din uz, accesați informațiile specifice țării la www.nokia.com.