

Brukerhåndbok for Nokia E55

4. utgave



NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-482-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, OVI, Eseries og Nokia E55 er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produktnavn og firmanavn som er nevnt, kan være varemerker eller merkenavn for de respektive eierne.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsmønstre, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inntættelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inntættelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene. VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIESKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

DRM (Digital Rights Management)

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 1.0 og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

/4. utgave NO

Innhold

Sikkerhet.....	7
Om enheten.....	7
Nettverkstjenester.....	8
Få hjelp.....	9
Brukerstøtte.....	9
Hold enhetsprogramvaren oppdatert.....	9
Hjelp i enheten.....	11
Komme i gang.....	12
SIM-kort, batteri, lade, minnekort.....	12
Taster og deler.....	14
Første oppstart.....	17
Låse tastene.....	18
Ekstrauststyr.....	18
Volumkontroll.....	19
Startskjerm.....	19
Nokia Overføring.....	19
Konfigurere e-postkontoen.....	21
Antenner.....	21
Nokia PC Suite.....	22
Tilgangskoder.....	22
Tips for effektiv bruk.....	23
Besøk Ovi.....	23
Nokia E55 – Grunnleggende informasjon	24
Konfigurere telefonen.....	24
Innstillingsveiviser.....	24

Meny.....	24
Indikatorer på displayet.....	25
Skrive tekst.....	26
Søk.....	27
Vanlige handlinger i mange programmer.....	28
Frigjøre minne.....	29
Tilpasning.....	30
Profiler.....	30
Velge ringetoner.....	30
Tilpasse profiler.....	30
Tilpasse startskjermen.....	31
Endre tema for displayet.....	31
Laste ned et tema.....	32
Endre lydtemaer.....	32
3D-ringetoner	32
Nytt fra Nokia Eseries.....	34
Viktige funksjoner.....	34
Startdisplay.....	34
Ett-trykkstaster.....	35
Snu for å slå av lyden for anrop eller alarmer.....	36
Kalender.....	36
Kontakter.....	38
Veksle mellom programmer.....	40
Filer på Ovi.....	40
Meldinger.....	42

Nokia Meldinger.....	42
E-post.....	43
Meldingsmapper.....	46
Tekst- og multimediemeldinger.....	46
Organisere meldinger.....	49
Meldingsleser.....	50
Tale.....	50
Spesielle meldingstyper.....	50
CBS.....	51
Meldingsinnstillinger.....	51

Telefon.....55

Taleanrop.....	55
Talepost	56
Videoanrop.....	57
Videodeling.....	57
Internett-anrop.....	60
Talefunksjoner.....	61
Hurtigvalg.....	61
Viderekobling.....	61
Anropssperring.....	62
Sperre Internett-anrop.....	63
Sende DTMF-toner.....	63
Taletema.....	63
Talekommandoer.....	64
Trykk og snakk.....	65
Logg	68

Internett.....70

Nettleser.....	70
Surfe på intranett	74
Ovi Store.....	74

Koble datamaskinen til Internett.....	75
---------------------------------------	----

Reise.....76

Lokalisering (GPS).....	76
Kart.....	79

Nokias kontorverktøy.....89

Multinotater.....	89
Kalkulator.....	90
Filbehandling.....	90
Quickoffice.....	91
Omregning.....	91
Zip-behandling	92
PDF-leser.....	92
Utskrift.....	92
Klokke.....	94
Ordbok.....	95
Notater	95

Media.....97

Kamera.....	97
Galleri.....	100
Bilder.....	101
Dele på Internett.....	106
Nokia videosenter.....	110
Musikkspiller	112
RealPlayer	114
Opptaker.....	115
Flash player.....	115
FM-radio.....	115
Nokia Internett-radio.....	116

Tilkobling.....	119
Rask pakke data.....	119
Datakabel.....	119
Bluetooth.....	120
SIM-tilgangsprofil.....	123
Trådløst LAN	124
Tilkoblingsbehandling.....	126

Sikkerhet og databehandling.....	127
Låse enheten.....	127
Minnekortsikkerhet.....	127
Kryptering.....	128
Tillatte numre.....	128
Sertifikatbehandling.....	129
Vise og redigere sikkerhetsmoduler.....	130
Ekstern konfigurering.....	131
Programbehandling.....	132
Lisenser.....	134
Synkronisering.....	135
Mobil VPN.....	136

Innstillinger.....	138
Generelle innstillinger.....	138
Telefoninnstillinger.....	142
Tilkoblingsinnstillinger.....	143
Programinnstillinger.....	151

Snarveier.....	152
Vanlige snarveier.....	152

Ordliste.....	153
----------------------	------------

Feilsøking.....	157
------------------------	------------

Grønne tips.....	160
Spar energi.....	160
Resirkuler.....	160
Spar papir.....	160
Lær mer.....	160

Produkt- og sikkerhetsinformasjon.....	161
---	------------

Stikkordregister.....	168
------------------------------	------------

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FØRSTYRRELSER

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene UMTS 900 og 2100 og GSM 850, 900, 1800 og 1900. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Enheten støtter flere typer tilkobling og er i likhet med datamaskiner også utsatt for virus og annet skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger, tilkoblingsforespørsler, surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du

må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller og språkspesifikke tegn.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.

Få hjelp

Brukerstøtte

Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker produktet, eller hvis du er usikker på hvordan enheten skal fungere, kan du se støttesidene på www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde, www.nokia.mobi/support (med en mobilenhet), hjelpeprogrammet i enheten eller brukerhåndboken.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start enheten på nytt: Slå av enheten, og ta ut batteriet. Sett batteriet inn igjen etter et minuts tid, og slå på enheten.
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene slik det er beskrevet i brukerhåndboken. Dokumentene og filene blir slettet under gjenopprettingen, så ta sikkerhetskopi av dataene først.
- Oppdater enhetens programvare regelmessig for å få optimal ytelse og mulige nye funksjoner, som forklart i brukerhåndboken.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Se www.nokia.com/repair. Husk å ta sikkerhetskopi av dataene på enheten før du sender den til reparasjon.

Hold enhetsprogramvaren oppdatert

Om enhetsprogramvare og programoppdateringer

Med enhetsprogramvareoppdateringer og programoppdateringer kan du få nye funksjoner og forbedrede funksjoner for enheten. Programvareoppdateringer kan også forbedre enhetsytelsen.

Det anbefales å sikkerhetskopiere personlige data før du oppdaterer enhetsprogramvaren.




Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.

Når du har oppdatert enhetsprogramvare eller programmer, vil kanskje ikke instruksjonene i brukerhåndboken være oppdatert lenger.



Motta programvareoppdateringer trådløst

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Telefon** > **Pr.vareopp..**

Med Programvareoppdatering (nettverkstjeneste) kan du se etter tilgjengelige programvare- eller programoppdateringer for enheten, og laste dem ned til enheten.

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.



Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Når du har oppdatert programvaren eller programmene på enheten via Programvareoppdatering, kan det hende at instruksjonene for de oppdaterte programmene i brukerhåndboken eller hjelpen ikke er oppdatert.

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

- **Start oppdatering** — Last ned de tilgjengelige oppdateringene. Du kan velge bort oppdateringer du ikke vil laste ned, ved å velge oppdateringene i listen.
- **Oppdater via PC** — Oppdater enheten ved hjelp av en PC. Dette alternativet erstatter Start oppdatering når

oppdateringene bare er tilgjengelige hvis du bruker PC-programmet Nokia Software Updater.

- **Vis detaljer** — Vis informasjon om en oppdatering.
- **Vis oppdateringshistor.** — Vis status for tidligere oppdateringer.
- **Innstillinger** — Endre innstillingene, f.eks. standard tilgangspunkt som brukes til å laste ned oppdateringer.
- **Ansvarsfraskrivelse** — Vis Nokia-lisensavtalen.

Oppdatere programvare med PC-en din

Nokia Software Updater er et program for PC-er som gjør at du kan oppdatere programvaren i enheten. Hvis du skal oppdatere programvaren i enheten, trenger du en kompatibel PC, Internett-tilgang gjennom bredbånd og en kompatibel USB-datakabel mellom enheten og PC-en.

Vil du ha mer informasjon og laste ned programmet Nokia-programvareoppdatering, går du til www.nokia.com/softwareupdate.

Hjelp i enheten ?

Enheten inneholder instruksjoner for hjelp til å bruke programmene på enheten.

Hvis du vil åpne hjelpetekster fra hovedmenyen, velger du **Meny** > **Hjelp** > **Hjelp** og programmet du vil ha instruksjoner for.

Hvis du vil ha tilgang til hjelpeteksten for visningen du er i mens et program er åpent, velger du **Valg** > **Hjelp**.

Hvis du vil endre størrelsen på hjelpeteksten mens du leser instruksjonene, velger du **Valg** > **Reduser skriftstørrelse** eller **Øk skriftstørrelse**.

Noen steder vil du finne koblinger til beslektede emner på slutten av hjelpeteksten. Hvis du merker et understreket ord, vises en kort forklaring. Hjelpetekster benytter følgende indikatorer:  Kobling til et beslektet hjelpeemne.  Kobling til omtalt program.

Når du leser instruksjonene, kan du veksle mellom hjelpeteksten og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å velge **Valg** > **Vis åpne programmer** og ønsket program.

Komme i gang

Nokia E55 er en jobbenhet som også kan tilpasses fritiden din.

Les disse første sidene for å komme i gang, og bruk så resten av veiledningen til å utforske hvilke nye funksjoner Nokia E55 kan by på.

SIM-kort, batteri, lade, minnekort


Sett sammen delene, og kom i gang med Nokia E55.

Sette inn SIM-kortet og batteriet


1. Du åpner bakdekselet på enheten ved å trykke på utløserknappen for dekselet og løfte av dekselet.



2. Hvis batteriet er satt inn, løfter du batteriet i pilens retning for å fjerne det.




3. Sett i SIM-kortet. Pass på at kontaktområdet på kortet vender mot kontaktene på enheten og at det avskårne hjørnet vender ned.



4. Rett inn kontaktene på batteriet etter de tilsvarende kontaktene på batterirommet, og sett batteriet inn i pilens retning.




5. Du setter dekselet tilbake på plass ved å føre låseklemmene inn i sporene og trykke dekselet ned til det låses på plass.



Lade batteriet

Batteriet er delvis forhåndsladet. Dersom ladenivået er lavt, gjør du følgende:

1. Koble laderen til en stikkontakt.
2. Koble laderkabelen til USB-porten på enheten.



3. Når batteriet er fulladet, kobler du laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket.

Du kan lade batteriet i så kort tid som du ønsker, og du kan bruke enheten mens den lader. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Lade med USB-datakabelen

Ladetiden er lenger med USB-datakabelen enn med laderen. Hvis du bruker en USB-hub, kan det hende du ikke kan lade med USB-datakabelen. Det kan hende USB-huben ikke kan brukes til å lade en USB-enhet.

Det kan ta lang tid å lade med USB-datakabelen hvis batteriet er fullstendig utladet.

Når USB-datakabelen er tilkoblet, kan du overføre data mens enheten lader.

1. Koble til en kompatibel USB-enhet til enheten med en kompatibel USB-datakabel.

Det kan ta en liten stund før ladingen begynner, avhengig av hvilken enhet som brukes til ladingen.

2. Hvis enheten er slått på, velger du blant de tilgjengelige USB-modusene.

Sette inn minnekortet

Bruk et minnekort for å unngå å oppta plass på enheten. Du kan dessuten sikkerhetskopiere informasjon fra enheten til minnekortet.

Bruk bare compatible microSD- og microSDHC-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er compatible med denne enheten. Kort som ikke er compatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.




Alle minnekort må oppbevares utilgjengelig for barn.

Kontakt leverandøren eller produsenten hvis du vil vite om et minnekort er kompatibelt.

Det kan hende det fulgte med et kompatibelt minnekort i salgspakken. Minnekortet kan være satt inn i enheten. Hvis ikke gjør du følgende:

1. For å hindre at batteriet løsner holder du enheten med bakdekselet opp.
2. Fjern bakdekselet.



3. Sett inn minnekortet i sporet med kontaktområdet først. Kontroller at kontaktområdet på kortet er vendt mot kontaktene i enheten.
4. Skyv kortet inn til det låses på plass.
5. Sett på dekselet igjen.

Ta ut minnekortet




Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.



1. Trykk kort på av/på-tasten, og velg **Fjern minnekort**.
2. For å hindre at batteriet løsner holder du enheten med bakdekselet opp.
3. Fjern bakdekselet.
4. Trykk på minnekortet for å løse det ut av minnekortsporet.
5. Sett på dekselet igjen.

Taster og deler

Taster og deler



- 1 — Av/på-tast
- 2 — Lyssensor

3 — Valgtast. Trykk på valgtasten for å utføre funksjonen som vises over den.

4 — Hjemtast

5 — Ringetast

6 — Kalendertast

7 — Mikrofon

8 — E-posttast

9 — Avslutningstast

10 — Tilbaketast. Trykk på tasten for å slette elementer.


11 — Valgtast

12 — Navi™-tast, heretter kalt blatast. Trykk på blatasten for å angi et valg, eller bla til venstre, høyre, opp eller ned i displayet. Hold inne blatasten for å bla fortere.

13 — Øretelefon

14 — Sekundært kamera

15 — Headset-kontakt




1 — Blits

2 — Hovedkamera

3 — Høytaler

Taster og deler (på sidene)




- 1 — Micro USB-kontakt
- 2 — Tast for volum opp / zoom inn
- 3 — Tast for lyd av / Trykk og snakk
- 4 — Tast for volum ned / zoom ut
- 5 — Utløsertast

Overflaten på enheten er nikkelfri.

Ved lang brukstid som aktiv videosamtale og høyhastighets datatilkobling kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette helt normalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Hold enheten borte fra magneter eller magnetiske felt.

Tastatur



1 — Funksjonstast. Du setter inn et tall eller tegn som står på en tast, ved å holde inne tilsvarende tast. Hvis du bare vil skrive inn tegnene som er trykt på tastene, trykker du raskt to ganger på funksjonstasten. Trykk på funksjonstasten igjen for å gå tilbake til normal modus.

2 — Symboltast. Når du skriver tekst, må du trykke på symboltasten for å sette inn tegn som ikke vises på tastaturet.

3 — Mellomromstast

4 — Skift-tast. Du kan veksle mellom store og små bokstaver og skrivemåter ved å trykke på Skift-tasten. Hvis du vil skrive med bare store eller små bokstaver, trykker du raskt to ganger på Skift-tasten.

5 — Enter-tast. Du kan sette inn linjeskift ved å trykke på Enter-tasten.




Tips: Du kan veksle mellom tradisjonell og logisk skriveving ved å trykke på Skift-tasten.

Ett-trykkstaster

Med ett-trykkstastene kan du raskt åpne programmer og oppgaver.

Du kan endre tilordnede programmer eller oppgaver ved å velge **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning** > **One-touch-tas..** Tjenesteleverandøren kan ha tilordnet programmer til tastene, og da kan du ikke endre dem.




- 1 — Hjemtast
- 2 — E-posttast
- 3 — Kalendertast

Tast	Trykk raskt	Hold inne
Hjemtast (1)	Åpne startdisplayet	Vise listen over aktive programmer
E-posttast (2)	Åpne standardpostkassen	Opprette en ny e-postmelding.
Kalendertast (3)	Åpne Kalenderprogrammet	Opprette en ny møteoppføring

Første oppstart

1. Hold inne av/på-tasten til du kjenner at enheten begynner å vibrere.
2. Hvis du blir bedt om det, taster du inn PIN-kode eller låskode og velger **OK**.
3. Når du blir bedt om det, angir du hvilket land du befinner deg i og gjeldende dato og klokkeslett. Skriv inn de første bokstavene for å finne landet du befinner deg i. Det er viktig å velge riktig land, ettersom planlagte kalenderoppføringer kan endres hvis du endrer landet senere, og det nye landet befinner seg i en annen tidssone.
4. Konfigureringsprogrammet for telefonen åpnes. Hvis du vil konfigurere et program, velger du **Start**. Du kan hoppe over programkonfigureringen ved å velge **Hopp over** flere ganger. Hvis du vil åpne konfigureringsprogrammet senere, velger du **Meny** > **Hjelp** > **Tlf.konfig..**



Hvis du vil konfigurere innstillingene i enheten, bruker du veiviserne som er tilgjengelig i startdisplayet, og innstillingsveiviseren. Når du slår på enheten, kan det hende at den gjenkjenner SIM-kortleverandøren og konfigurerer enkelte innstillinger automatisk. Du kan også kontakte tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene.

Du kan slå på enheten uten å sette inn et SIM-kort. Enheten starter i Frakoblet-profilen, og du kan ikke bruke nettverksavhengige telefonfunksjoner.

Hold inne av/på-tasten for å slå av telefonen.


Låse tastene

Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Tastaturet på enheten låses automatisk for å hindre at du trykker på tastene uten at det er meningen.

Hvis du vil endre når tastelåsen skal aktiveres, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort** > **Automatisk systemlås**.

Hvis du vil låse tastene manuelt i startdisplayet, trykker du først på den venstre valgtasten og deretter på den høyre valgtasten.



Hvis du vil låse tastene manuelt i menyen eller i et åpent program, trykker du kort på av/på-tasten og velger **Lås tastatur**.

Hvis du vil låse opp tastene, trykker du først på den venstre valgtasten og deretter på den høyre valgtasten.

Ekstra utstyr


Du kan koble enheten til en rekke kompatibelt tilbehør. Kontroller tilgjengeligheten for det godkjente tilbehøret hos din leverandør.

Koble til headsettet




Advarsel: Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Koble det compatible headsettet til headsettkontakten på enheten.



Feste en handleddsstropp

Trø i stroppen, og stram den til.



Volumkontroll

Du kan justere volumet for ørestykket under en samtale eller volumet for medieprogrammene ved hjelp av volumtastene.

Startskjerm

I startskjermen kan du raskt gå til de mest brukte programmene og sjekke om du har tapte anrop eller nye meldinger.

Når du ser ►-ikonet, blar du til høyre for å få tilgang til en liste over tilgjengelige handlinger. Du lukker listen ved å bla til venstre.

Startskjermen består av:

1. Programsnarveier. Hvis du vil åpne et program, velger du snarveien for programmet.
2. Informasjonsområde. Hvis du vil kontrollere et element som vises i informasjonsområdet, velger du elementet.
3. Varslingsområde. Hvis du vil vise varslingsene, blar du til en boks. Boksene er bare synlige hvis det er elementer i dem.



Du kan angi to separate startskjermen for forskjellige formål, for eksempel ett som viser jobbrelatert e-post og varsler, og et annet som viser personlig e-post. På denne måten trenger du ikke se forretningsrelaterte meldinger utenom kontortiden.

Hvis du vil veksle mellom startskjermene, velger du .

Hvis du vil angi hvilke elementer og snarveier du vil se i startskjermen og angi utseendet til startskjermen, velger du **Meny** > **Kontr.panel** og **Modi**.

Nokia Overføring

Overføre innhold

Du kan bruke programmet Overføring til å kopiere innhold, for eksempel telefonnumre, adresser, kalenderelementer og bilder, fra den forrige Nokia-enheten din.

Innholdet som kan overføres, avhenger av enhetsmodellen du vil overføre innhold fra. Hvis enheten støtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellom enhetene. Enheten din varsler deg hvis den andre enheten ikke er kompatibel.

Hvis den andre enheten ikke kan slås på uten et SIM-kort, kan du sette SIM-kortet ditt i enheten. Når enheten slås på uten SIM-kort, vil Frakoblet-profilen automatisk aktiveres, og overføringen kan gjennomføres.

Overføre innhold for første gang

1. Hvis du vil hente data fra den andre enheten for første gang, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Overføring** på enheten din.
2. Velg tilkoblingstypen du vil bruke til å overføre dataene. Begge enhetene må støtte den valgte tilkoblingen.
3. Hvis du velger Bluetooth-tilkobling som tilkoblingstype, må de to enhetene kobles til hverandre. Hvis du vil at enheten din skal søke etter enheter med Bluetooth-tilkobling, velger du **Fortsett**. Velg enheten du vil overføre innhold fra. Du blir bedt om å angi en kode på enheten din. Angi en kode (1-16 tegn) og velg **OK**. Angi den samme koden på den andre enheten og velg **OK**. Enhetene er nå koblet sammen.

Overføring-programmet finnes kanskje ikke på noen eldre Nokia-modeller. I slike tilfeller sendes Overføring-programmet til den andre enheten som en melding. Hvis du vil installere Overføring-programmet på den andre enheten, åpner du meldingen og følger instruksjonene på skjermen.

4. På enheten din velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten.

Når overføring har startet, kan du avbryte den og fortsette senere.

Innholdet overføres fra minnet i den andre enheten til den tilsvarende plasseringen på enheten din. Overføringstiden avhenger av mengden data som skal overføres.

Synkroniser, hent eller send innhold

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Overføring**.

Etter den første overføringen velger du fra følgende for å starte en ny overføring, avhengig av hvilken modell den andre enheten er:

 for å synkroniserer innholdet mellom enheten din og en annen enhet hvis den andre enheten støtter synkronisering. Synkroniseringen er toveis. Hvis du sletter et element i en av enhetene, blir det slettet i begge. Du kan ikke gjenopprette slettede elementer med synkronisering.

 for å hente innhold fra den andre enheten til din enhet. Ved henting overføres innholdet fra den andre enheten til din enhet. Du kan bli spurt om å beholde eller slette originalinnholdet på den andre enheten avhengig av enhetsmodell.

 for å sende innhold fra enheten din til din andre enhet. Hvis du ikke kan sende et element, avhengig av hvilken type den andre enheten er, kan du legge til elementet i Nokia-mappen, under **C:\Nokia** eller **E:\Nokia** i enheten. Når du

velger mappen som skal overføres, synkroniseres elementene i den korresponderende mappen på den andre enheten og vice versa.

Bruke snarveier for å repetere en overføring

Etter en dataoverføring kan du lagre en snarvei med overføringsinnstillingene til hovedvisningen for å repetere den samme overføringen senere.

Du kan redigere snarveien ved å velge **Valg** > **Snarveisinnstillinger**. Du kan for eksempel lage eller endre navn på snarveien.

En overføringslogg vises etter hver overføring. Hvis du vil se loggen for siste overføring, blar du til en snarvei i hovedvisningen og velger **Valg** > **Vis logg**.

Håndter overføringskonflikter

Hvis et element som skal overføres er blitt redigert på begge enheter, vil enhetene forsøke å slå sammen endringene automatisk. Hvis dette ikke er mulig, har det oppstått en overføringskonflikt. Velg **Sjekk en om gangen**, **Denne tlf. har prioritet** eller **Annen tlf. har prioritet** for å løse konflikten.

Konfigurere e-postkontoen

Nokia Eseries-enheten arbeider like lenge som deg, og i samme hastighet. Hold e-post, kontakter og kalender synkronisert – raskt og enkelt med høyhastighetstilkoblinger.

Når du konfigurerer e-posten, kan det hende du blir bedt om følgende informasjon: brukernavn, e-posttype, server for innkommende e-post, serverport for innkommende e-post, server for utgående e-post, serverport for utgående e-post, passord eller tilgangspunkt.

Med e-postveiviseren kan du konfigurere jobbrelaterte e-postkontoer, som Microsoft Exchange, og nettbaserte e-postkontoer, som Googles e-posttjeneste. Veiviseren støtter protokollene POP/IMAP og ActiveSync.

Hvis du konfigurerer jobbrelatert e-post, må du be selskapets IT-avdeling om denne informasjonen. Hvis du konfigurerer nettbasert e-post, ser du på tjenesteleverandørens nettside for å finne informasjonen.

Slik starter du veiviseren for e-post:

1. I startdisplayet blar du til veiviseren for e-post.
2. Skriv inn e-postadresse og passord. Hvis innstillingsveiviseren ikke kan konfigurere e-postinnstillingene automatisk, må du velge e-postkontotype og angi relaterte innstillinger.



Tips: Hvis du ikke har konfigurert postkassen, trykker du på e-posttasten for å starte veiviseren for e-post.

Hvis enheten har flere e-postklienter, får du tilbud om å bruke disse når du starter e-postveiviseren.

Antenner

Enheten kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på

kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite består av en rekke programmer du kan installere på en kompatibel PC. Nokia PC Suite åpner alle de tilgjengelige programmene i et eget vindu der du kan kjøre programmene. Det kan hende Nokia PC Suite er forhåndsinstallert på minnekortet dersom det fulgte med et slikt.

Du kan bruke Nokia PC Suite til å synkronisere kontakter, kalenderen, gjøremål og andre notater mellom enheten og et kompatibel PC-program, som Microsoft Outlook eller Lotus Notes. Du kan også bruke Nokia PC Suite til å overføre bokmerker mellom enheten og compatible nettlesere, og overføre bilder og videoklipp mellom enheten og kompatible PC-er.



Merk: Vær oppmerksom på synkroniseringsinnstillingene. Sletting av data som del av synkroniseringsprosessen avgjøres av valgte innstillinger.

For å bruke Nokia PC Suite trenger du en PC som kjører Microsoft Windows XP (SP2) eller Windows Vista, og er kompatibel med en USB-datakabel eller Bluetooth-tilkobling. Nokia PC Suite kan ikke brukes med Macintosh.

Hvis du vil ha mer informasjon om Nokia PC Suite, kan du se hjelpefunksjonen eller Nokias nettsted.

Slik installerer du Nokia PC Suite:

1. Kontroller at minnekortet er satt inn i Nokia E55 .
2. Koble til USB-kabelen. PC-en din kjenner igjen den nye enheten og installerer de nødvendige driverne. Det kan ta flere minutter før prosessen er fullført.
3. Velg **Masselagring** som USB-tilkoblingsmodus på enheten. Enheten vises i Windows-filleseren som en Flyttbar disk.
4. Åpne minnekortstasjonen på rotnivå med Windows-filleseren, og velg PC Suite-installasjonen.
5. Installasjonen startes. Følg instruksjonene som vises.



Tips: Hvis du skal oppdatere Nokia PC Suite eller opplever problemer under installeringen av Nokia PC Suite fra minnekortet, kan du kopiere installeringsfilen til PC-en og starte installeringen fra PC-en.

Tilgangskoder

Hvis du glemmer noen av tilgangskodene, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

- PIN-kode — Denne koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden (4 til 8 sifre) leveres vanligvis

med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å taste inn PIN-koden, blokkeres koden, og du må oppheve blokkeringen ved hjelp av PUK-koden.

- UPIN-kode — Denne koden kan være levert med USIM-kortet. USIM-kortet er en forbedret versjon av SIM-kortet og støttes av 3G-mobiltelefoner.
- PIN2-kode — Denne koden (4 til 8 sifre) leveres med enkelte SIM-kort, og er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner på enheten.
- Låskode (også kjent som sikkerhetskoden) — Låskoden bidrar til å beskytte enheten mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan opprette og endre koden, og stille inn enheten slik at koden må oppgis. Hold den nye koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten. Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten til service. Tilleggs kostnader kan påløpe, og alle personlige data i enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-servicested eller enhetsforhandleren.
- PUK-kode og PUK2-kode — Disse kodene (8 sifre) kreves for å endre en blokkert PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis kodene ikke leveres med SIM-kortet, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren for SIM-kortet som er i enheten.
- UPUK-kode — Denne koden (8 sifre) kreves for å endre en blokkert UPIN-kode. Hvis koden ikke leveres med USIM-kortet, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren for USIM-kortet som er i enheten.

Tips for effektiv bruk

Hvis du vil veksle mellom profiler, trykker du raskt på av/på-tasten.

Hvis du vil veksle til Lydløs-profilen, trykker og holder du nede #.

Hvis du vil søke etter elementer på enheten eller på Internett (nettverkstjenesten), velger du **Meny** > **Programm**. > **Søk**.

Når du bruker Internett med nettleserprogrammet eller kartene i Kart-programmet, kan du trykke på * for å zoome inn og # for å zoome ut.

Besøk Ovi

Ovi inneholder tjenester som leveres av Nokia. Med Ovi kan du for eksempel opprette en e-postkonto, dele bilder og videoklipp med venner og familie, planlegge turer og vise steder på et kart, laste ned spill, programmer, videoklipp og lyder til enheten og kjøpe musikk. Hvilke tjenester som er tilgjengelige, avhenger av region, og ikke alle språk støttes.

Få tilgang til tjenestene — Gå til www.ovi.com og registrer din egen Nokia-konto.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker tjenestene, kan du se støttesidene for hver tjeneste.

Nokia E55 – Grunnleggende informasjon

Konfigurere telefonen

Konfigureringsprogrammet for telefonen åpnes første gang du slår på telefonen.

Hvis du vil åpne konfigureringsprogrammet senere, velger du **Meny** > **Hjelp** > **Tlf.konfig..**

Hvis du vil konfigurere enhetstilkoblingene, velger du **Innst.veiviser**.

Du kan overføre data til enheten fra en kompatibel Nokia-enhet ved å velge **Overføring**.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Innstillingsveiviser

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innst.veiv..**

Bruk innstillingsveiviseren til å angi e-post- og tilkoblingsinnstillinger. Tilgjengeligheten til elementer i innstillingsveiviseren avhenger av funksjonene til enheten, SIM-kortet, tjenesteleverandøren og dataene i databasen for innstillingsveiviseren.

Hvis du vil starte innstillingsveiviseren, velger du **Start**.

For å få best mulig resultat når du bruker innstillingsveiviseren lar du SIM-kortet stå i enheten. Hvis

SIM-kortet ikke er satt inn, følger du instruksjonene på skjermen.

Velg blant følgende:

- **Operatør** — Angi operatørspesifikke innstillinger, for eksempel MMS, Internett, WAP og innstillinger for direkteavspilling.
- **E-postkonfig.** — Konfigurere en POP-, IMAP-, eller Mail for Exchange-konto.
- **Trykk og snakk** — Konfigurer TOS-innstillinger (Trykk og snakk).
- **Videodeling** — Konfigurer innstillinger for videodeling.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

Meny

Velg **Meny**.

Du kan bruke menyen som startsted, og herfra kan du åpne alle programmene i enheten eller på minnekortet.

Menyen inneholder programmer og mapper som er grupper av like programmer. Alle programmer som du selv installerer i enheten, blir som standard lagret i Programmer-mappen.



Hvis du vil åpne et program, velger du / blar du fram til programmet og trykker på blatasten.

Hvis du vil bytte mellom de åpne programmene, trykker og holder du hjemtasten og velger et program. Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Endre menyvisning** — Vis programmer i en liste eller et rutenett.
- **Minnedetaljer** — Vis minneforbruket for ulike programmer og data lagret på enheten eller minnekortet, og sjekk hvor mye minne som gjenstår.
- **Ny mappe** — Opprett en ny mappe.
- **Endre navn** — Gi navn til en ny mappe.
- **Flytt** — Omstrukturer mappen. Bla til programmet du vil flytte, og velg **Flytt**. Et merke vises ved siden av programmet. Bla til en ny plassering, og velg **OK**.
- **Flytt til mappe** — Flytt et program til en annen mappe. Bla til programmet du vil flytte, og velg **Flytt til mappe**, den nye mappen og **OK**.

- **Last ned programmer** — Last ned programmer fra Internett.

Indikatorer på displayet

- 3G** Enheten brukes i et UMTS-nettverk (nettverkstjeneste).
-  Batteriladenivået. Jo høyere søylen er, desto mer strøm er det i batteriet.
-  Du har én eller flere uleste meldinger i innboksen for Meldinger.
-  Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen.
-  Det finnes meldinger som ikke er sendt, i utboksen i Meldinger.
-  Du har ett eller flere ubesvarte telefonanrop.
-  Tastene på enheten er låst.
-  En alarm er aktiv.
-  Du har aktivert Lydløs-profilen, og enheten ringer ikke ved innkommende anrop eller ny melding.
-  Bluetooth-tilkobling er aktivert.

-  En Bluetooth-tilkobling er opprettet. Når indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til en annen enhet.
-  En GPRS-pakke-datatilkobling er tilgjengelig (nettverkstjeneste).  viser at tilkoblingen er aktiv.  viser at tilkoblingen er på vent.
-  En EGPRS-pakke-datatilkobling er tilgjengelig (nettverkstjeneste).  viser at tilkoblingen er aktiv.  viser at tilkoblingen er på vent.
-  En UMTS-pakke-datatilkobling er tilgjengelig (nettverkstjeneste).  viser at tilkoblingen er aktiv.  viser at tilkoblingen er på vent.
-  HSDPA (High-Speed Packet Access) støttes og er tilgjengelig (nettverkstjeneste). Ikonet kan variere i de ulike områdene.  viser at tilkoblingen er aktiv.  viser at tilkoblingen er på vent.
-  Du har angitt at enheten skal søke etter WLAN-nettverk, og et WLAN-nettverk er tilgjengelig.
-  En WLAN-tilkobling er aktiv i et nettverk som ikke er kryptert.
-  En WLAN-tilkobling er aktiv i et nettverk som er kryptert.
-  Enheten er koblet til en datamaskin med en USB-datakabel.

- 2** Den andre telefonlinjen er i bruk (nettverkstjeneste).
-  Alle anrop viderekobles til et annet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, viser et tall hvilken linje som er aktiv.
-  Et headset er koblet til enheten.
-  Et bilmonteringssett for håndfri bruk er koblet til enheten.
-  Et slynge-sett er koblet til enheten.
-  En teksttelefon er koblet til enheten.
-  Enheten synkroniserer.
-  Du har en aktiv Trykk og snakk-forbindelse (TOS).
-  TOS-tilkoblingen er i Ikke forstyrr-modus fordi ringetypen på enheten er satt til **Ett pip** eller **Lydløs**, eller du har et innkommende eller utgående anrop. I denne modusen kan du ikke foreta TOS-anrop.

Skrive tekst

Skrivemetodene i enheten kan variere i de forskjellige salgsområdene.

Tradisjonell skriving

Abc angir tradisjonell skriving.

ABC og **abc** angir store/små bokstaver. **Abc** angir at den første bokstaven i setningen skrives med stor bokstav, og at alle andre bokstaver skrives automatisk med små bokstaver. **123** angir tallmodus.

Du skriver tekst med tastaturet ved å trykke på en tast med ønsket tegn gjentatte ganger til tegnet vises. Det er flere tilgjengelige tegn for en tast enn det som vises på tasten. Hvis den neste bokstaven er plassert på den samme tasten som den forrige, venter du til markøren vises før du skriver inn bokstaven.

Når du skal sette inn et tall, holder du inne tasten som er merket med ønsket tall.

Du veksler mellom store og små bokstaver og ulike moduser ved å trykke på skift-tasten.

Du sletter et tegn ved å trykke på tilbaketasten. Hold inne tilbaketasten for å slette mer enn ett tegn.

Du får tilgang til de vanligste skilletegnene ved å trykke på tasten med skilletegn gjentatte ganger til ønsket skilletegn vises.

Du setter inn spesialtegn ved å trykke på symboltasten.

Du setter inn et mellomrom ved å trykke på mellomromtasten. Du setter inn et linjeskift ved å trykke på enter-tasten.

Logisk skriving

Med logisk skriving kan du skrive inn en bokstav med ett enkelt tastetrykk. Logisk skriving er basert på en innebygd ordliste.

Du kan aktivere eller deaktivere logisk skriving ved å velge **Valg** > **Inndatavalg**. Indikatoren  vises. Når du begynner å skrive et ord, foreslår enheten mulige ord. Når riktig ord er funnet, trykker du på mellomromstasten (**0**) for å bekrefte det og legge til et mellomrom. Mens du skriver, kan du bla ned for å få tilgang til en liste over foreslåtte ord. Hvis ønsket ord står i listen, velger du det. Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, velger du **Stave**, taster inn ordet med tradisjonell skriving og velger **OK**. Når ordlisten er full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet i listen.

Du kan deaktivere automatisk ordutfylling ved å velge **Valg** > **Inndatavalg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil endre skrivespråk, velger du **Valg** > **Inndatavalg** > **Skrivespråk**.

Søk

Om Søk

Velg **Meny** > **Programm.** > **Søk**.

Ved søking kan du bruke forskjellige Internett-baserte søketjenester for å finne, for eksempel, webområder og

bilder. Innholdet i og tilgjengeligheten av tjenestene kan variere.

Starte et søk

Velg **Meny** > **Programm.** > **Søk.**

Hvis du vil søke etter innhold på enheten, skriver du inn søkeord i søkefeltet eller blar gjennom innholdskategoriene. Mens du skriver inn søkeordene, blir resultatene organisert i kategorier.

Hvis du vil søke etter nettsider på Internett, velger du **Søk på Internett** eller en søkeleverandør og skriver inn søkeordene i søkefeltet. Søkeleverandøren du valgte, angis som standard søkemotor på Internett.

Hvis du vil endre standard søkeleverandør, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Søketjenester.**

Hvis du vil endre innstillingene for land eller region for å finne flere søkeleverandører, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Land eller region.**

Vanlige handlinger i mange programmer

Du finner følgende handlinger i flere typer programmer:

Du kan bytte profil, slå av enheten eller låse enheten ved å trykke kort på av/på-tasten.

Hvis et program består av flere kategorier (se tegningen), åpner du en kategori ved å bla til høyre eller venstre.



Du kan lagre innstillingene som du har konfigurert i et program, ved å velge **Tilbake.**

Du lagrer en fil ved å velge **Valg** > **Lagre.** Det er flere måter å lagre på, avhengig av programmet som er i bruk.

Du sender en fil ved å velge **Valg** > **Send.** Du kan sende en fil i en e-postmelding eller en multimediemelding, eller via andre tilkoblingsmetoder.

Du kopierer ved å holde inne skift-tasten og velge teksten med blatasten. Hold inne skift-tasten, og velg **Kopier.** Hvis du vil lime inn, blar du til stedet der du vil lime inn teksten, holder inne skift-tasten og velger **Lim inn.** Noen programmer har egne kopier- og lim inn-kommandoer.

Du velger ulike elementer, f.eks. meldinger, filer eller kontakter, ved å bla til ønsket element. Velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** for å velge ett element, eller velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk alt** for å velge alle elementene.



Tips: Hvis du vil velge nesten alle elementene, velger du **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk alt**, elementene du ikke ønsker, og **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Fjern merking.**

Du velger et objekt (f.eks. et vedlegg i et dokument) ved å bla til objektet slik at firkantede markører vises på hver side av objektet.

Frigjøre minne

Hvis du vil vise hvor mye minne som er tilgjengelig for ulike datatyper, velger du **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Mange funksjoner på enheten bruker minnet for å lagre data. Enheten varsler deg hvis den har lite minne.

Hvis du vil frigjøre minne, overfører du data til et alternativt minne (hvis tilgjengelig) eller kompatibel datamaskin.

Hvis du vil fjerne data du ikke trenger lenger, bruker du Filbehandling eller går til det aktuelle programmet. Du kan fjerne følgende:

- Meldinger i mappene i Meldinger og e-postmeldinger du har hentet fra postkassen
- Lagrede websider
- Kontaktinformasjon
- Kalendernotater
- Programmer som vises i Programbehandling, som du ikke trenger
- Installasjonsfiler (*.sis eller *.sisx) for programmer du har installert. Sikkerhetskopier installasjonsfilene til en kompatibel PC.
- Bilder og videoklipp i Bilder. Sikkerhetskopier filene til en kompatibel PC ved hjelp av Nokia PC Suite.

Tilpasning

Du kan tilpasse enheten ved for eksempel å endre toner, bakgrunnsbilder og skjermsparere.

Profiler

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheten til ulike hendelser, omgivelser eller ringegrupper. Profilen som er i bruk, vises øverst i startskjermbildet. Hvis den aktive profilen er Generell, vises imidlertid bare dagens dato.

Du kan opprette en ny profil ved å velge **Valg** > **Opprett ny** og angi innstillingene.

Velg en profil og **Valg** > **Tilpass** for å tilpasse en profil.

Velg en profil og **Valg** > **Aktiver** for å endre en profil. Frakoblet-profilen forhindrer at enheten slår seg på ved et uhell, sender eller mottar meldinger eller bruker trådløst LAN, Bluetooth, GPS eller FM-radio. Aktive Internett-tilkoblinger avsluttes også når denne profilen velges. Frakoblet-profilen forhindrer deg ikke i å opprette en trådløs LAN- eller Bluetooth-tilkobling på et senere tidspunkt, eller å starte GPS eller FM-radioen på nytt. Husk derfor på å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker disse funksjonene.

Hvis du angi at profilen skal være aktiv til et bestemt tidspunkt de neste 24 timene, blar du til profilen, velger

Valg > **Tidsbestemt** og angir tidspunktet. Når den angitte tiden utløper, tilbakestilles profilen til den tidligere aktive profilen som ikke var tidsbestemt. Når profilen er tidsbestemt, vises  i startskjermbildet. Frakoblet-profilen kan ikke tidsinnstilles.

Hvis du vil slette en profil du har opprettet, velger du **Valg** > **Slett profil**. Du kan ikke slette forhåndsangitte profiler.

Velge ringetoner

Velg **Valg** > **Tilpass** > **Ringetone** for å angi en ringetone for en profil. Velg en ringetone fra listen, eller velg **Last ned lyder** for å åpne en bokmerkemappe som inneholder en liste over bokmerker, for å laste ned toner via nettleseren. Nedlastede toner lagres i Galleri.

Hvis du vil spille av ringetonen for en valgt kontaktgruppe, velger du **Valg** > **Tilpass** > **Varsling for** og ønsket gruppe. Anrop fra noen utenfor gruppen vil ha lydløs varsling.

Hvis du vil endre meldingstonen, velger du **Valg** > **Tilpass** > **Varseltone for melding**

Tilpasse profiler

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Profiler**.

Velg **Valg** > **Tilpass** og blant følgende alternativer:

- **Ringetone** — Velg en ringetone fra listen, eller velg **Last ned lyder** for å åpne en bokmerkemappe som inneholder en liste over bokmerker, for å laste ned toner via nettleseren. Hvis du har to alternative telefonlinjer i bruk, kan du angi en ringetone for hver linje.
- **Videosamtaletone** — Velg ringetone for videoanrop.
- **Si hvem som ringer** — Når du velger dette valget og noen i kontaktlisten prøver å ringe deg, hører du en ringetone som er en kombinasjon av navnet på kontakten og valgt ringetone.
- **Ringetype** — Velg hvordan du vil at ringetonen skal varsle.
- **Ringevolum** — Velg volumnivå for ringetonen.
- **Varseltone for melding** — Velg en tone for mottatte tekstmeldinger.
- **Varseltone e-post** — Velg en tone for mottatte e-postmeldinger.
- **Vibrerende varslings** — Angi at enheten skal vibrere når du mottar et anrop eller en melding.
- **Tastevolum** — Velge volumet på tastetoner
- **Varseltoner** — Deaktiver varslingsstonene. Denne innstillingen påvirker også tonene for noen spill og Java™-programmer.
- **Varslingsfor** — Angi at enheten bare skal ringe når du blir oppringt fra telefonnumre i en valgt kontaktgruppe. Anrop fra noen utenfor gruppen vil ha lydløs varslings.
- **Varseltone TOS-anrop** — Velg ringetone for TOS-anrop.
- **Trykk og snakk-status** — Angi TOS-status for hver profil.
- **Profilnavn** — Du kan gi navn til en ny profil eller gi nytt navn til en eksisterende profil. Navnet på profilene Generell og Frakoblet kan ikke endres.

Tilpasse startskjermen

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Modi**.

Velg **Valg** > **Endre navn på modus** for å endre navnet på det gjeldende startskjermen.

Du velger hvilke programmet og varslinger du vil se i startskjermen, ved å velge **Progr. standardskjerm**.

Du endrer temaet for det aktive startskjermen ved å velge **Generelt tema**.

Du endrer bakgrunnsbildet for det aktive startskjermen ved å velge **Bakgrunnsbilde**.

Hvis du vil veksle fra et startskjermen til et annet, blar du til **Gjeldende modus** og velger **Valg** > **Endre**.

Endre tema for displayet



Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Temaer**.

Hvis du vil endre temaet som brukes i alle programmene, velger du **Generelle**.

Hvis du vil endre temaet som brukes i hovedmenyen, velger du **Menyvisning**.

Hvis du vil endre temaet for et bestemt program, velger du den programspesifikke mappen.

Hvis du vil endre bakgrunnsbildet for startsidene, velger du **Bakgr.bilde**.

Hvis du vil velge en animasjon for skjermsparer, velger du **Strømssparer**.

Hvis du vil slå lyden på eller av, velger du **Generelle** > **Valg** > **Temaeffekter**.

Laste ned et tema

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Temaer**.

Hvis du vil laste ned et tema, velger du **Generelle** > **Last ned temaer** > **Valg** > **Gå til webadresse** Skriv inn nettadressen du vil laste ned temaet fra. Når temaet er lastet ned, kan du forhåndsvisne eller aktivere det.

Hvis du vil forhåndsvisne et tema, velger du **Valg** > **Forhåndsvisning**.

Hvis du vil aktivere et tema, velger du **Valg** > **Angi**.

Endre lydtemaer

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Temaer** og **Lydtemaer**.

Du kan angi lyder for forskjellige enhetshendelser. Lydene kan være toner, tale eller en kombinasjon av begge.

Velg **Aktivt lydtema** for å endre gjeldende lydtema.

Hvis du vil velge en lyd for en hendelse, velger du en hendelsesgruppe, for eksempel ringetoner, og ønsket hendelse.

Hvis du vil bruke alle de forhåndsinnstilte lydene i en hendelsesgruppe, velger du gruppen og **Valg** > **Aktiver lyder**.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Spill av stemme** — Spill av lyden før du aktiverer den.
- **Lagre tema** — Opprett et nytt lydtema.
- **3D-ringetoner** — Legg til 3D-effekter til lydtemaet.
- **Tale** — Velg **Tale** for å angi tale som lyden for en hendelse. Skriv den ønskede teksten i tekstfeltet. Alternativet **Tale** er ikke tilgjengelig hvis du har aktivert alternativet **Si hvem som ringer** i den gjeldende profilen.
- **Deaktiver lyder** — Slå av alle lydene i en hendelsesgruppe.

3D-ringetoner

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **3D-toner**.

Hvis du vil aktivere tredimensjonale lydeffekter for ringetoner, velger du **3D-ringetoneeffekter** > **På**. Ikke alle ringetoner støtter 3D-effekter.

Hvis du vil endre 3D-effekten som brukes på ringetonen, velger du **Bevegelsesmønster** og ønsket effekt.

Hvis du vil endre 3D-effekten, kan du velge blant følgende:

- **Mønsterhastighet** — Velg hastigheten som lyden beveger seg med fra én retning til en annen. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle effekter.
- **Romklang** — Velg ønsket effekt for å justere mengden med ekko.

- **Dopplereffekt** — Velg **På** for at ringetonen skal høres høyere når du er nær enheten og lavere når du er lenger unna. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle effekter.

Hvis du vil høre på ringetonen med 3D-effekt, velger du **Valg** > **Spill av tone**.

Hvis du vil justere volumet for ringetonen, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Profil** og **Valg** > **Tilpass** > **Ringevolum**.

Nytt fra Nokia Eseries

Den nye Eseries-enheten inneholder nye versjoner av programmene Kalender, Kontakter og E-post, i tillegg til et nytt startdisplay.

Viktige funksjoner

Nokia E55 hjelper deg med å administrere jobbrelatert og personlig informasjon. Vi tar for oss noen av de viktige funksjonene her:



Les og svar på e-post mens du er på farten.



Hold deg oppdatert og planlegg møter med kalenderprogrammet.



Administrer forretningspartnere og venner med kontaktprogrammet.



Koble til trådløst LAN (WLAN) med innstillingsveiviseren for WLAN.



Arbeid med dokumenter, regneark og presentasjoner med Quickoffice-programmet.



Finn steder av interesse med Kart-programmet.



Bytt fra jobbmodus til personlig modus.



Rediger utseendet og oppsettet på startskjermen med modusprogrammet.



Søk i selskapets intranett med intranettprogrammet.



Flytt kontakter og kalenderinformasjon fra en gammel enhet til Nokia E55 med Overføring-programmet.



Se etter tilgjengelige oppdateringer for programmene, og last dem ned til enheten med programmet for programvareoppdatering.



Krypter enheten eller minnekortet for å forhindre utenforstående fra å få tilgang til viktig informasjon.

Startdisplay

I startdisplayet kan du raskt gå til de mest brukte funksjonene og programmene og sjekke om du har ubesvarte anrop eller nye meldinger.

Startskjerm

I startskjermen kan du raskt gå til de mest brukte programmene og sjekke om du har tapte anrop eller nye meldinger.

Når du ser ►-ikonet, blar du til høyre for å få tilgang til en liste over tilgjengelige handlinger. Du lukker listen ved å bla til venstre.

Startskjermen består av:

1. Programsnarveier. Hvis du vil åpne et program, velger du snarveien for programmet.
2. Informasjonsområde. Hvis du vil kontrollere et element som vises i informasjonsområdet, velger du elementet.
3. Varslingsområde. Hvis du vil vise varslingene, blar du til en boks. Boksene er bare synlige hvis det er elementer i dem.



Du kan angi to separate startskjermen for forskjellige formål, for eksempel ett som viser jobbrelatert e-post og varsler, og et annet som viser personlig e-post. På denne måten trenger du ikke se forretningsrelaterte meldinger utenom kontortiden.

Hvis du vil veksle mellom startskjermene, velger du ►.

Hvis du vil angi hvilke elementer og snarveier du vil se i startskjermen og angi utseendet til startskjermen, velger du **Meny** > **Kontr.panel** og **Modi**.

Arbeide i startdisplayet

Hvis du vil søke etter kontakter i startdisplayet, begynner du å skrive inn navnet til kontakten. Velg ønsket kontakt i listen over forslag. Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.

Du ringer kontakten ved å trykke på ringetasten.

Du deaktiverer kontaktsøk ved å velge **Valg** > **Kontaktsøk av**.


Hvis du vil lese mottatte meldinger, velger du meldingsboksen i varslingsområdet. Hvis du vil lese en melding, velger du meldingen. Bla til høyre for å få tilgang til andre oppgaver.

Hvis du vil se ubesvarte anrop, velger du anropsboksen i varslingsområdet. Hvis du vil ringe tilbake, velger du anropet og trykker på ringetasten. Hvis du vil sende en tekstmelding til den som har ringt deg, velger du anropet, blar til høyre og velger **Send melding** fra listen over tilgjengelige handlinger.

Hvis du vil lytte til taleposten, velger du talepostkassen i varslingsområdet. Velg ønsket talepostkasse, og trykk på ringetasten.

Ett-trykkstaster

Med ett-trykkstastene kan du åpne programmer og oppgaver på en rask måte. Hver tast er tilordnet et program eller en oppgave. Du kan endre disse ved å velge **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning** > **One-touch-tas..** Tjenesteleverandøren kan ha tilordnet programmer til tastene, og da kan du ikke endre dem.



- 1 — Hjemtast
2 — E-posttast
3 — Kalendertast

Hjemtast

Trykk kort på hjemtasten for å åpne startdisplayet. Trykk kort på hjemtasten en gang til for å aktivere menyen.

Hold inne hjemtasten i et par sekunder for å vise listen over aktive programmer. Når listen er åpen, trykker du kort på hjemtasten for å bla i listen. Du åpner valgt program ved å holde inne hjemtasten i et par sekunder, eller ved å trykke på blatasten. Trykk på tilbaketasten for å lukke valgt program.

Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Kalendertast

Trykk kort på kalendertasten for å åpne Kalender-programmet.

Du oppretter en ny møteoppføring ved å holde inne kalendertasten i et par sekunder.

E-posttast

Du åpner standard postkasse ved å trykke kort på e-posttasten.

Du oppretter en ny e-postmelding ved å holde inne e-posttasten i et par sekunder.

Snu for å slå av lyden for anrop eller alarmer

Når du aktiverer sensorene på enheten, kan du kontrollere bestemte funksjoner ved å snu enheten.

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sensorinnstillinger**.

Velg blant følgende alternativer:

- **Sensorer** — Angi at displayet skal rotere automatisk i henhold til enhetens retning.
- **Snukontroll** — Angi at enheten skal slå av lyden for innkommende anrop eller slumre alarmen når du snur enheten slik at forsiden vender ned. Hvis du vil aktivere dette alternativet, må alternativet Sensorer være aktivert.

Kalender

Velg **Meny** > **Kalender**.

Om kalenderen

Velg **Meny** > **Kalender**.

Med kalenderen kan du opprette og vise planlagte hendelser og avtaler, og veksle mellom forskjellige kalendervisninger.

I månedsvisning er kalenderoppføringer merket med en trekant. Merkedagsoppføringer er også merket med et utropstegn. Oppføringene for valgt dag vises i en liste.

Hvis du vil åpne kalenderoppføringer, velger du en kalendervisning og en oppføring.

Når du ser ►-ikonet, blar du til høyre for å få tilgang til en liste over tilgjengelige handlinger. Du lukker listen ved å bla til venstre.

Opprette kalenderoppføringer

Velg **Meny** > **Kalender**.

Du kan opprette følgende typer kalenderoppføringer:

- Møteoppføringer påminner deg om hendelser som har en bestemt dato og tid.
- Møteforespørsler er invitasjoner som du kan sende til deltakerne. Du må konfigurere en kompatibel postkasse i enheten før du kan opprette møteforespørsler.
- Memoer gjelder for hele dagen, men ikke for et bestemt tidspunkt.
- Merkedagsoppføringer minner deg på fødselsdager og spesielle datoer. De henviser til en spesiell dag, men ikke til et bestemt tidspunkt. Merkedagsoppføringer gjentas hvert år.

- Gjøre målsoppføringer minner deg på en oppgave som har en forfallsdato, men ikke et spesielt tidspunkt.

Når du vil opprette en kalenderoppføring, velger du en dato, **Valg** > **Ny oppføring** og oppføringstype.

Hvis du vil angi prioritet for møteoppføringer, velger du **Valg** > **Prioritet**.

Du kan angi hvordan oppføringen skal behandles under synkroniseringen ved å velge **Privat** for å skjule oppføringen for andre dersom kalenderen er tilgjengelig på nettet, **Felles** for å gjøre den synlig for andre, eller **Ingen** for ikke å kopiere oppføringen til PC-en.

Hvis du vil sende oppføringen til en kompatibel enhet, velger du **Valg** > **Send**.

Velg **Valg** > **Legg til deltakere** for å lage en møteforespørsel av en møteoppføring.

Opprette møteforespørsler

Velg **Meny** > **Kalender**.

Du må konfigurere en kompatibel postkasse i enheten før du kan opprette møteforespørsler.

Slik oppretter du en møteoppføring:

1. Hvis du vil opprette en møteoppføring, velger du en dato og **Valg** > **Ny oppføring** > **Møteforespørsel**.
2. Skriv inn navnene på nødvendige deltakere. Du kan legge til navn fra kontaktlisten ved å skrive inn de første tegnene og velge fra forslagene som vises. Du kan legge til flere deltakere ved å velge **Valg** > **Legg til deltakere**.

3. Skriv inn emne.
4. Angi start- og sluttid og dato, eller velg **Hele dagen**.
5. Angi sted.
6. Angi en alarm for oppføringen hvis du ønsker.
7. Hvis det er et gjentakende møte, angir du regelmessighet og skriver inn sluttdato.
8. Skriv inn en beskrivelse.

Hvis du vil angi prioritet for møteforespørselen, velger du **Valg** > **Prioritet**.

Du sender møteforespørselen ved å velge **Valg** > **Send**.

Kalendervisninger

Velg **Meny** > **Kalender**.

Du kan veksle mellom følgende visninger:

- Månedvisning viser nåværende måned og kalenderoppføringene for valgt dag i en liste.
- Ukesvisningen viser hendelsene for den valgte uken i syv dagsbokser.
- Dagsvisning viser hendelsene for valgt dag gruppert i tidsluker i henhold til starttiden.
- Gjøre-målsvisningen viser alle gjøre-målene.
- Timeplanvisning viser hendelsene for den valgte dagen i en liste.



Tips: Du veksler mellom visninger ved å trykke på *.

Du endrer visning ved å velge **Valg** > **Endre visning** og ønsket visning.



Tips: Hvis du vil åpne ukevisningen, velger du ukenummeret.

Hvis du vil flytte til neste eller forrige dag i måneds-, ukes-, dags- eller timeplanvisningen, velger du ønsket dag.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Standardvisning** for å endre standardvisning.

Kontakter

Om kontakter

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Med Kontakter kan du lagre og oppdatere kontaktinformasjon, f.eks. telefonnumre, hjemmeadresser eller e-postadresser for kontakter. Du kan legge til en personlig ringetone eller et miniatyrbilde til en kontakt. Du kan også opprette kontaktgrupper, som lar deg kommunisere med flere kontakter samtidig, og sende kontaktinformasjon til kompatible enheter.

Når du ser ►-ikonet, blar du til høyre for å få tilgang til en liste over tilgjengelige handlinger. Du lukker listen ved å bla til venstre.

Arbeide med kontakter

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Hvis du vil opprette en kontakt, velger du **Valg** > **Ny kontakt**, og angir detaljene for kontakten.

Hvis du vil kopiere kontakter fra minnekortet, hvis tilgjengelig, velger du **Valg** > **Opprett sikkerhetskopi** > **Minnekort til telefon**.

Hvis du vil søke etter kontakter, begynner du å skrive kontaktens navn i søkefeltet.

Opprette kontaktgrupper

Velg **Meny** > **Kontakter**.

1. Hvis du vil opprette en ny kontaktgruppe, blar du til kontaktene du vil legge til gruppen, og velger **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk**.
2. Velg **Valg** > **Gruppe** > **Legg til i gruppe** > **Opprett ny gruppe** og angi et navn for gruppen.

Hvis du vil foreta konferanseanrop til gruppen ved hjelp av en konferansetjeneste, må du definere følgende:

- **Nr. til konf.tjeneste** — Angi nummeret til konferanseanropstjenesten.
- **ID for konf.tjeneste** — Angi ID-nummeret for konferanseanropet.
- **PIN for konf.tjeneste** — Angi PIN-koden for konferanseanropet.

Hvis du vil foreta et konferanseanrop til gruppen ved å bruke konferansetjenesten, velger du gruppen, blar til høyre og velger **Ring konf.tjeneste**.

Søke etter kontakter i en ekstern database

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Kontakter** > **Server for ekst. søk** for å aktivere ekstern kontakt-søk. Du må definere en ekstern server før du kan utføre søk etter eksterne kontakter.

Du søker etter kontakter i en ekstern database ved å velge **Kontakter** > **Valg** > **Fjernsøk**. Angi navnet til kontakten du vil søke etter, og velg **Søk**. Enheten etablerer en datatilkobling til den eksterne databasen.

Hvis du vil søke etter kontakter i startskjermen, begynner du å skrive inn bokstaver eller tall og velger riktig database fra listen som åpnes.

Du endrer den eksterne kontaktdatabasen ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Kontakter** > **Server for ekst. søk**. Denne innstillingen påvirker databasen som brukes i Kontakter- og Kalender-programmene og startskjermen, men ikke databasen som brukes til e-post.

Legge til ringetoner for kontakter

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Du legger til en ringetone for en kontakt ved å velge kontakten, **Valg** > **Ringetone** og en ringetone. Ringetonen spilles av når kontakten ringer deg.

Du legger til en ringetone for en kontaktgruppe ved å velge kontaktgruppen, **Valg** > **Gruppe** > **Ringetone** og en ringetone.

Velg **Standardtone** fra listen med ringetoner for å fjerne ringetonen.

Kontakt-innstillinger

Velg **Meny** > **Kontakter**.

Hvis du vil endre innstillingene for Kontakter, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Kontakter** og blant følgende:

- **Kontakter i visning** — Vis kontakter som er lagret i enhetsminnet, på SIM-kortet eller begge deler.
- **Standard lagringsminne** — Velg hvor kontakter skal lagres.
- **Navnevisning** — Endre hvordan kontaktnavn vises. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- **Standard kontaktliste** — Velg hvilken kontaktliste som skal åpnes når du åpner Kontakter. Denne innstillingen er bare tilgjengelig når du har flere enn én kontaktliste.
- **Server for ekst. søk** — Endre databasen for eksterne kontakter. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis eksterne kontaktdatabaser støttes av tjenesteleverandøren.

Veksle mellom programmer

Du kan ha flere programmer åpne på samme tid. Du veksler mellom de aktive programmene ved å holde inne hjemtasten, bla til et program og trykke på blatasten. Trykk på tilbaketasten for å lukke valgt program.



Eksempel: Når du har en aktiv samtale og vil sjekke kalenderen, trykker du på hjemtasten for å åpne menyen, og åpner Kalender-programmet. Telefonsamtalen er aktiv i bakgrunnen.



Eksempel: Når du skriver en melding og vil sjekke en webside, trykker du på hjemtasten for å åpne menyen, og åpner Internett-programmet. Velg et bokmerke eller skriv inn webadressen manuelt, og velg **Gå til**. Du går tilbake til meldingen ved å holde inne hjemtasten, bla til meldingen og trykke på blatasten.

Filer på Ovi

Med Filer på Ovi kan du bruke Nokia E55 til å få tilgang til innhold på datamaskinen dersom den er slått på og koblet til Internett. Du må installere programmet Filer på Ovi på alle datamaskiner du vil ha tilgang til Filer på Ovi fra.

Du kan prøve ut Filer på Ovi i en begrenset periode.

Med Filer på Ovi kan du:

- Bla gjennom, søke og vise bilder. Du trenger ikke å laste opp bildene på nettstedet, men du kan få tilgang til innholdet på datamaskinen med mobilenheten.
- Bla gjennom, søke og vise filer og dokumenter.
- Overføre sanger fra datamaskinen til enheten.
- Send filer og mapper fra datamaskinen uten å flytte dem til og fra enheten først.
- Få tilgang til filer på datamaskinen selv om datamaskinen er slått av. Velg mappene og filene du vil skal være tilgjengelig, og Filer på Ovi oppbevarer en oppdatert kopi

lagret på et beskyttet sted med elektronisk tilgang, selv når datamaskinen er slått av.

Slik installerer du Filer på Ovi:

1. Velg **Meny** > **Kontor** og **Filer på Ovi**.
2. Les informasjonen på skjermen og velg **Fortsett**.
3. Velg e-postfeltet, skriv inn e-postadressen og velg **Utført** og **Send**.

Filer på Ovi-tjenesten sender en e-post til deg med informasjon om hvordan du kommer i gang.

Se files.ovicom/support for brukerstøtte.

Meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.

I Meldinger (nettverkstjeneste) kan du sende og motta tekstmeldinger, multimediemeldinger, lydmeldinger og e-postmeldinger. Du kan også motta Internett-tjenestemeldinger, CBS-meldinger og spesielle meldinger som inneholder data, og sende tjenestekommandoer.

Før du sender eller mottar meldinger, kan det hende at du må gjøre følgende:

- Sette inn et gyldig SIM-kort i enheten, og befinne deg i tjenesteområdet for et mobilnettverk.
- Kontrollere at nettverket støtter meldingsfunksjonene du vil bruke, og at de er aktivert på SIM-kortet.
- Angi innstillingene for Internett-tilgangspunktet på enheten.
- Angi innstillingene for e-postkonto på enheten.
- Angi innstillingene for tekstmeldinger på enheten.
- Angi innstillingene for multimediemeldinger på enheten.

Det kan hende at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og konfigurerer noen av meldingsinnstillingene automatisk. Hvis ikke, kan det hende at du må angi innstillingene manuelt eller kontakte tjenesteleverandøren for å konfigurere dem.

Nokia Meldinger

Tjenesten Nokia Meldinger sender automatisk e-post fra din eksisterende e-postadresse til Nokia E55. Du kan lese, besvare og organisere e-postene mens du er på farten. Tjenesten Nokia Meldinger samarbeider med flere tilbydere av nettbasert e-post som ofte brukes til personlig e-post, f.eks. Googles e-posttjenester.

Nokia Meldinger-tjenesten må støttes av nettverket og er kanskje ikke tilgjengelig alle steder.

Installere Nokia Meldinger-programmet

1. Velg **Meny** > **E-post** > **Ny**.
2. Les informasjonen på displayet og velg **Start**.
3. Velg **Koble til** for å gi enheten tilgang til nettverket.
4. Skriv inn e-postadresse og passord.

Tjenesten Nokia Meldinger kan kjøres på enheten selv om du har installert andre e-postprogrammer, for eksempel Mail for Exchange.

E-post

Konfigurere e-postkontoen

Med e-postveiviseren kan du konfigurere virksomhetens e-postkonto, for eksempel Microsoft Outlook eller Mail for Exchange, og Internett-baserte e-postkontoer.

Når du konfigurerer virksomhetens e-postkonto, kan du bli bedt om navnet på serveren som er tilknyttet e-postadressen. Kontakt bedriftens IT-avdeling for mer informasjon.

1. For å åpne veiviseren velger du **Konfigurer e-post** på startskjermen.
2. Skriv inn e-postadresse og passord. Hvis veiviseren ikke kan konfigurere e-postinnstillingene automatisk, må du velge type e-postkonto og angi relaterte kontoinnstillinger.

Hvis enheten har flere e-postklienter, får du tilbud om å bruke disse når du åpner veiviseren.

ActiveSync

Bruk av Mail for Exchange er begrenset til OTA-synkronisering av PIM-informasjon mellom Nokia-enheten og den autoriserte Microsoft Exchange-serveren.

Sende e-post

Velg **Meny** > **Meldinger**.

1. Velg postboksen og **Valg** > **Opprett e-post**.

2. I Til-feltet angir du mottakerens e-postadresse. Hvis mottakerens e-postadresse finnes i kontakter, begynner du å skrive inn mottakerens navn og velger mottakeren blant forslagene. Hvis du legger til flere mottakere, setter du inn ; for å skille mellom e-postadressene. Bruk Kopi-feltet for å sende en kopi til andre mottakere, eller Blindkopi-feltet for å sende en blindkopi til mottakere. Hvis Blindkopi-feltet ikke er synlig, velger du **Valg** > **Mer** > **Vis feltet Blindkopi**.
3. I Emne-feltet skriver du inn emnet for e-posten.
4. Skriv inn meldingen i tekstområdet.
5. Velg **Valg** og blant følgende:
 - **Legg til vedlegg** — Legg til et vedlegg i meldingen.
 - **Prioritet** — Angi meldingsprioritet.
 - **Flagg** — Flagg meldingen for oppfølging.
 - **Sett inn mal** — Sett inn tekst fra en mal.
 - **Legg til mottaker** — Legg til mottakere i meldingen fra Kontakter.
 - **Redigeringsvalg** — Klipp ut, kopier eller lim inn valgt tekst.
 - **Inntastingsvalg** — Aktiver eller deaktiver skrivning med ordforslag, eller velg skrivespråket.
6. Velg **Valg** > **Send**.

Legge til vedlegg

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Hvis du vil skrive en e-postmelding, åpner du postkassen og **Valg** > **Opprett e-post**.

Du legger til et vedlegg i e-postmeldingen ved å velge **Valg** > **Legg til vedlegg**.

Hvis du vil fjerne det valgte vedlegget, velger du **Valg** > **Fjern vedlegg**.

Lese e-post

Velg **Meny** > **Meldinger**.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hvis du vil lese en mottatt e-postmelding, velger du postboksen og velger meldingen fra listen.

Du svarer meldingens avsender ved å velge **Valg** > **Svar**. Du svarer avsenderen og alle andre mottakere ved å velge **Valg** > **Svar til alle**.

Du videresender meldingen ved å velge **Valg** > **Videresend**.

Laste ned vedlegg

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil vise vedleggene i en mottatt e-postmelding, blar du til vedleggsfeltet og velger **Valg** > **Handlinger**. Hvis det finnes ett vedlegg i meldingen, velger du **Åpne** for å åpne vedlegget. Hvis det finnes flere vedlegg, velger du **Vis liste** for å se en liste over hvilke vedlegg som er lastet ned.

Hvis du vil laste ned det valgte vedlegget eller alle vedleggene fra listen til enheten, velger du **Valg** > **Handlinger** > **Last ned** eller **Last ned alle**. Vedleggene blir ikke lagret på enheten, og blir slettet når du sletter meldingen.

Hvis du vil lagre det valgte vedlegget eller alle de nedlastede vedleggene på enheten, velger du **Valg** > **Handlinger** > **Lagre** eller **Lagre alle**.

Hvis du vil åpne det valgte, nedlastede vedlegget, velger du **Valg** > **Handlinger** > **Åpne**.

Svare på en møteforespørsel

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Velg en mottatt møteforespørsel, **Valg** og velg blant følgende:

- **Akseptér** — Godta møteforespørselen.
- **Avslå** — Avslå møteforespørselen.
- **Videresend** — Videresend møteforespørselen til en annen mottaker.
- **Fjern fra kalender** — Fjern et avlyst møte fra kalenderen.

Søke etter e-postmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil søke etter elementer blant mottakere, emner og brødteksten i e-postmeldinger, velger du **Valg** > **Søk**.

Hvis du vil stoppe søket, velger du **Valg** > **Avbryt søket**.

Velg **Valg** > **Nytt søk** for å starte et nytt søk.

Slette e-postmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil slette en e-postmelding, velger du meldingen og deretter **Valg** > **Handlinger** > **Slett**. Meldingen blir plassert i mappen Slettede elementer, hvis denne er tilgjengelig. Hvis mappen Slettede elementer ikke er tilgjengelig, slettes meldingen permanent.

Du tømmer Slettede elementer-mappen ved å velge mappen og **Valg** > **Tøm slettede elem.**

Veksle mellom e-postmapper

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil åpne flere e-postmapper eller postbokser, velger du **Innboks** øverst i skjermbildet. Velg e-postmappen eller postboksen fra listen.

Koble fra postkassen

Velg **Meny** > **Meldinger** og en postboks.

Du avbryter synkroniseringen mellom enheten og e-postserveren, og kan arbeide med e-post uten en trådløs tilkobling, ved å velge **Valg** > **Koble fra**. Hvis postkassen ikke har alternativet **Koble fra**, velger du **Valg** > **Avslutt** for å koble fra postkassen.

Hvis du vil starte synkroniseringen igjen, velger du **Valg** > **Koble til**.

Angi en fraværsmelding

Velg **Meny** > **E-post**.

Hvis du vil angi en fraværsmelding, og dette alternativet er tilgjengelig, velger du postkassen og **Valg** > **Innstill.** > **Postkasse** > **Borte fra kontoret** > **På** eller **Valg** > **Innstill.** > **Innstill. for postkasse** > **Borte fra kontoret** > **På**.

Velg **Borte fra kontoret-svar** for å skrive teksten for svaret.

Generelle innstillinger for e-post

Velg **Meny** > **E-post** og **Innstill.** > **Globale innstillinger**.

Velg blant følgende alternativer:

- **Meldingslisteoppsett** — Velg om e-postmeldingene i innboksen skal vise én eller to linjer med tekst.
- **Forhåndsvisn. av tekst** — Forhåndsvis meldinger når du blar gjennom en liste med e-postmeldinger i innboksen.
- **Titteldelere** — Velg **På** for å vise eller skjule listen med e-postmeldinger.
- **Nedlastingsvarsler** — Angi at enheten skal vise en melding når et e-postvedlegg er lastet ned.
- **Varsle før sletting** — Angi at enheten skal vise en advarsel før du sletter en e-postmelding.
- **Startskjerm** — Angi hvor mange linjer fra e-postmeldingen som skal vises i informasjonsområdet på startskjermen.

Meldingsmapper

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Meldinger og data som mottas ved hjelp av Bluetooth-tilkobling, lagres i innboksmappen. E-postmeldinger lagres i postboksmappen. Meldinger du har skrevet, kan lagres i Kladd-mappen. Meldinger som venter på å bli sendt, lagres i utboksmappen, og meldinger som er sendt, bortsett fra Bluetooth-meldinger, lagres i Sendt-mappen.



Tips: Hvis du er utenfor dekning, vil meldingene bli lagt i Utboks-mappen.



Merk: Melding sendt-symbolet eller -teksten på displayet på enheten viser ikke om meldingen ble mottatt av mottakeren.

Du kan be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene og multimediemeldingene som du har sendt (nettverkstjeneste), ved å velge **Valg** > **Innstillinger** > **Tekstmelding** > **Motta rapport** eller **Multimediemelding** > **Mottaksrapporter**. Rapportene lagres i Rapporter-mappen.

Tekst- og multimediemeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

En multimediemelding (MMS) kan inneholde tekst og objekter som bilder, lydklipp og videoklipp. Før du kan sende og motta multimediemeldinger på enheten, må du definere innstillingene for multimediemeldinger. Det kan være at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og konfigurerer de riktige innstillingene for multimediemeldinger. Hvis ikke, kan du kontakte tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene, bestille innstillingene fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding eller bruke programmet for innstillingsveiviseren.

Skrive og sende meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger**.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger.

Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Før du kan opprette en multimediemelding eller skrive en epostmelding, må du ha angitt de riktige tilkoblingsinnstillingene.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Spør tjenesteleverandøren om størrelsesgrensen for e-postmeldinger. Hvis du prøver å sende en e-postmelding som

overskrider størrelsesgrensen for e-postserveren, blir meldingen liggende i utboksmappen, og enheten prøver å sende den på nytt med jevne mellomrom. Hvis du vil sende e-post, må du ha en datatilkobling, og gjentatte forsøk på å sende e-post på nytt kan føre til økte dataoverføringskostnader. I utboksmappen kan du slette en slik melding, eller du kan flytte den til mappen for utkast.

1. Velg **Ny melding** > **Melding** for å sende en tekst- eller multimediemelding (MMS), **Lydmelding** for å sende en multimediemelding som inneholder et lydklipp, eller **E-post** for å sende en e-postmelding.
2. I Til-feltet trykker du på blatasten for å velge mottakere eller grupper fra kontaktlisten, eller skriver inn mottakerens telefonnummer eller e-postadresse. Du kan legge til semikolon (;) for å skille mottakerne ved å trykke på *. Du kan også kopiere og lime inn nummeret eller adressen fra utklippstavlen.
3. I emnefeltet skriver du inn emnet for e-posten. Hvis du vil endre hvilke felt som vises, velger du **Valg** > **Meldingshodefeltet**.
4. Skriv meldingen i meldingsfeltet. Du kan sette inn en mal eller et notat ved å velge **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn tekst** > **Mal** eller **Notat**.
5. Hvis du vil legge til en mediefil i en multimediemelding, velger du **Valg** > **Sett inn innhold**, filtypen eller kilden og deretter ønsket fil. Du kan sette inn et visittkort, en side, et notat eller andre filer i meldingen ved å velge **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn annet**.
6. Hvis du vil ta et bilde eller spille inn et videoklipp og legge det ved i en multimediemelding, velger du **Valg** > **Sett**

inn innhold > **Sett inn bilde** > **Nytt, Sett inn videoklipp** > **Nytt** eller **Sett inn lydklipp** > **Nytt**.

7. Du kan legge ved et vedlegg i en e-post ved å velge **Valg** og vedleggstypen. E-postvedlegg angis med .
8. Du sender meldingen ved å velge **Valg** > **Send** eller trykke på ringetasten.



Merk: Melding sendt-symbolet eller -teksten på displayet på enheten viser ikke om meldingen ble mottatt av mottakeren.

Enheden støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Det kan hende du ikke kan sende videoklipp som er lagret i filformatet MP4, eller som overskrider størrelsesbegrensningen for multimediemeldinger i det trådløse nettverket.

Tekstmeldinger på SIM-kortet

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **SIM-meldinger**.

Tekstmeldinger kan være lagret på SIM-kortet. Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere meldingene til en mappe på enheten. Etter at du har kopiert meldingene til en mappe, kan du vise dem i mappen eller slette dem fra SIM-kortet.

1. Velg **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** eller **Merk alt** for å merke alle meldingene.
2. Velg **Valg** > **Kopier**.
3. Velg en mappe og **OK** for å starte kopieringen.

Hvis du vil vise SIM-kortmeldinger, åpner du mappen der du kopierte meldingene til og åpner en melding.

Motta og svare på multimediemeldinger



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger.

Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.



Tips: Hvis du mottar multimediemeldinger som inneholder objekter som ikke støttes av enheten, kan du ikke åpne disse. Du kan sende elementene til andre enheter, for eksempel en datamaskin, og åpne dem der.

1. Du kan svare på en multimediemelding ved å åpne meldingen og velge **Valg** > **Svar**.
2. Velg **Til avsender** for å svare avsenderen, **Til alle** for å svare alle som var inkludert i den mottatte meldingen, **Via lydmelding** for å svare med en lydmelding eller **Via e-post** for å svare med en e-postmelding. E-postmeldinger er bare tilgjengelig hvis en postkasse er konfigurert og meldingen blir sendt fra en e-postadresse.



Tips: Hvis du vil legge til mottakere for svaret, velger du **Valg** > **Legg til mottaker** for å velge

mottakerne av meldingen fra Kontakter, eller taster inn mottakernes telefonnumre eller e-postadresser manuelt i feltet **Til**.

3. Skriv inn teksten i meldingen og velg **Valg** > **Send**.

Opprette presentasjoner

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Det er ikke mulig å opprette multimediepresentasjoner hvis **Opprett.modus for MMS** er angitt til **Begrenset**. Hvis du vil endre innstillingen, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding** > **Opprett.modus for MMS** > **Åpen** eller **Med veiledning**.

1. Hvis du vil opprette en presentasjon, velger du **Ny melding** > **Melding**. Meldingstypen endres til multimediemelding basert på innholdet som settes inn.
2. Skriv inn mottakerens telefonnummer eller e-postadresse i Til-feltet, eller trykk på blatasten for å legge til en mottaker fra kontaktlisten. Bruk semikolon for å skille oppføringene hvis du skriver inn flere telefonnumre eller e-postadresser.
3. Velg **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn presentasjon** og en presentasjonsmal. En mal kan angi hvilke medieobjekter du kan ta med i presentasjonen, hvor de vises, og hvilke effekter som vises mellom bilder og sider.
4. Bla til det neste tekstområdet, og skriv inn teksten.
5. Hvis du vil sette inn bilder, lyd- eller videoklipp, eller notater i presentasjonen, blar du til det tilhørende objektområdet og velger **Valg** > **Sett inn**.

6. Du kan legge til sider ved å velge **Valg** > **Sett inn** > **Ny side**.

Velg **Valg** > **Bakgrunnsinnstillinger** for å velge bakgrunnsfarge for presentasjonen og bakgrunnsbilder for ulike sider.

Velg **Valg** > **Effektinnstillinger** for å velge effekter mellom bilder eller sider.

Velg **Valg** > **Forhåndsvis** for å forhåndsvis presentasjonen. Multimediepresentasjoner kan bare vises på compatible enheter som støtter presentasjoner. De kan se annerledes ut på andre enheter.

Vise presentasjoner

Du viser en presentasjon ved å åpne multimediemeldingen fra innboksen. Bla til presentasjonen og trykk på blatasten.

Hvis du vil stoppe presentasjonen midlertidig, trykker du på en av valgtastene.

Velg **Valg** > **Fortsett** for å fortsette avspillingen av presentasjonen.

Hvis tekstene eller bildene er for store til å passe inn på displayet, velger du **Valg** > **Aktiver rullefelt** og blar for å se hele presentasjonen.

Velg **Valg** > **Søk** for å finne telefonnumre og e-post- eller webadresser i presentasjonen. Du kan for eksempel bruke disse numrene og adressene til å ringe, sende meldinger eller opprette bokmerker.

Vise og lagre multimedievedlegg

Hvis du vil vise multimediemeldinger som fullstendige presentasjoner, åpner du meldingen og velger **Valg** > **Spill av presentasjon**.



Tips: Hvis du vil vise eller spille av et multimedieobjekt i en multimediemelding, velger du **Vis bilde**, **Spill av lydklipp** eller **Spill av videoklipp**.

Hvis du vil vise navnet og størrelsen på et vedlegg, velger du meldingen og **Valg** > **Objekter**.

Hvis du vil lagre et multimedieobjekt, velger du **Valg** > **Objekter**, objektet og **Valg** > **Lagre**.

Organisere meldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Mine mapper**.

Velg **Valg** > **Ny mappe** for å opprette en ny mappe å organisere meldingene i.

Hvis du vil endre navn på en mappe, velger du **Valg** > **Endre mappenavn**. Du kan bare gi nytt navn til mapper som du har opprettet.

Hvis du vil flytte en melding til en annen mappe, velger du meldingen, **Valg** > **Flytt til mappe**, mappen og **OK**.

Hvis du vil sortere meldinger i en bestemt rekkefølge, velger du **Valg** > **Sorter etter**.

Hvis du vil vise egenskapene for en melding, velger du meldingen og **Valg** > **Meldingsdetaljer**.

Meldingsleser

Med meldingsleseren kan du lytte til tekst-, multimedie- og lydmeldinger og e-post.

Hvis du vil lytte til nye meldinger eller e-poster, holder du inne venstre valgtast i startdisplayet til meldingsleseren starter.

Hvis du vil lytte til en melding i innboksen eller e-post i postkassen, blar du til meldingen og velger **Valg** > **Lytt**. Trykk på avslutningstasten for å stoppe avlesingen.

Du kan stanse og gjenoppta avlesingen ved å trykke på blatasten. Bla til høyre for å gå til neste melding. Bla til venstre for å spille av gjeldende melding eller e-post på nytt. Du hopper til forrige melding ved å bla til venstre i begynnelsen av meldingen.

Hvis du vil vise gjeldende melding eller e-post i tekstformat uten lyd, velger du **Valg** > **Vis**.

Tale

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Telefon** > **Tale**.

Med Tale kan du stille inn språk, tale og taleegenskaper for meldingsoppleseren.

Hvis du vil angi språk for meldingsoppleseren, velger du **Språk**. Hvis du vil laste ned flere språk til enheten din, velger du **Valg** > **Last ned språk**.



Tips: Når du laster ned et nytt språk, må du laste ned minst én tale for det språket.

Hvis du vil angi talestemmen, velger du **Stemme**. Talestemmen avhenger av valgt språk.

Hvis du vil angi talehastighet, velger du **Hastighet**.

Hvis du vil angi talevolum, velger du **Volum**.

Hvis du vil vise detaljer for en stemme, åpner du stemmekategorien, velger stemmen og **Valg** > **Stemmedetaljer**. Hvis du vil lytte til en stemme, velger du stemmen og **Valg** > **Spill av stemme**.

Hvis du vil slette språk og stemmer, velger du elementet og **Valg** > **Slett**.

Innstillinger for Meldingsoppleser

Hvis du vil endre meldingsleserinnstillingene, åpner du kategorien Innstillinger og definerer følgende:

- **Språkregistrering** — Aktiver automatisk gjenkjenning av opplesningsspråk.
- **Kontinuerlig opplesning** — Aktiver kontinuerlig opplesning av alle valgte meldinger.
- **Taleforespørsler** — Angi at meldingsleseren skal sette inn forespørsler i meldinger.
- **Lydkilde** — Lytt til meldinger gjennom ørestykket eller høyttaleren.

Spesielle meldingstyper

Velg **Meny** > **Meldinger**.

Du kan motta spesielle meldinger som inneholder data, som operatørlogoer, ringetoner, bokmerker eller innstillinger for Internett-tilgang og e-postkonto.

Hvis du vil lagre innholdet i disse meldingene, velger du **Valg** > **Lagre**.

Tjenestemeldinger

Tjenestemeldinger sendes til enheten din fra tjenesteleverandører. Tjenestemeldinger kan inneholde beskjeder som nyhetsoppslag, tjenester eller koblinger til nedlasting av meldingsinnholdet.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Tjenestemelding** for å angi innstillingene for tjenestemeldinger.

Hvis du vil laste ned tjenesten eller meldingsinnholdet, velger du **Valg** > **Last ned melding**.

Hvis du vil se informasjon om avsenderen, webadressen, utløpsdatoen og andre detaljer om meldingen før du laster den ned, velger du **Valg** > **Meldingsdetaljer**.

Sendte tjenestekommandoer

Du kan sende en melding med en tjenesteforespørsel (USSD-kommando) til tjenesteleverandøren og be om at enkelte nettverkstjenester blir aktivert. Kontakt tjenesteleverandøren for å få teksten for tjenesteforespørselen.

Du sender en melding med en tjenesteforespørsel ved å velge **Valg** > **Tjenestekommandoer**. Skriv inn teksten for tjenesteforespørselen, og velg **Valg** > **Send**.

CBS

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **CBS**.

Med nettverkstjenesten CBS kan du motta meldinger om ulike emner fra tjenesteleverandøren, f.eks. værvarsling eller trafikkmeldinger for et bestemt område. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om relevante emnenumre. CBS-meldinger kan ikke mottas når enheten er i ekstern SIM-modus. En pakke-datatilkobling (GPRS) kan forhindre CBS-mottak.

CBS-meldinger kan ikke mottas i UMTS-nettverk (3G).

Du må aktivere mottak av CBS for å motta CBS-meldinger. Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Mottak** > **På**.

Hvis du vil vise meldinger relatert til et emne, velger du ønsket emne.

Hvis du ønsker å motta meldinger relatert til et emne, velger du **Valg** > **Abonner**.



Tips: Du kan angi viktige emner som prioriterte emner. Du blir varslet via startskjermbildet når du mottar en melding som er relatert til et viktig emne. Velg et emne og **Valg** > **Prioriter**.

Hvis du vil legge til, redigere eller slette emner, velger du **Valg** > **Emne**.

Meldingsinnstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger**.

Åpne meldingstypen det gjelder og definer alle feltene merket med **Må angis** eller med en rød stjerne.

Det kan hende at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og automatisk konfigurerer de riktige innstillingene for tekstmeldinger, multimediemeldinger og GPRS. Hvis ikke, kan du kontakte tjenesteleverandøren for å få de riktige innstillingene, bestille innstillingene fra tjenesteleverandøren i en konfigureringsmelding eller bruke programmet for innstillingsveiviseren.

Innstillinger for tekstmeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Tekstmelding**.

Velg blant følgende:

- **Meldingssentral** — Vis de tilgjengelige meldingssentralene for enheten, eller legg til nye.
- **Meldingssentral i bruk** — Velg en meldingssentral for sending av meldingen.
- **Tegnkoding** — Velg **Redusert støtte** for å bruke automatisk tegnkonvertering til et annet kodesystem hvis det er tilgjengelig.
- **Motta rapport** — Velg **Ja** hvis du vil at nettverket skal sende deg leveringsrapporter for meldingene dine (nettverkstjeneste).
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal prøve å sende meldingen din hvis det første forsøket er mislykket (nettverkstjeneste). Hvis mottakeren ikke kan nås i gyldighetsperioden, vil meldingen bli slettet fra meldingssentralen.

- **Melding sendt som** — Konverter meldingen til et annet format, for eksempel faks eller e-post. Du bør bare endre dette valget hvis du er sikker på at meldingssentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse formatene. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.
- **Ønsket tilkobling** — Velg ønsket tilkoblingsmåte ved sending av tekstmeldinger fra enheten.
- **Svar via samme sentral** — Velg om du vil at svarmeldingen skal sendes med det samme nummeret for tekstmeldingssentral (nettverkstjeneste).

Innstillinger for multimediemeldinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding**.

Velg blant følgende:

- **Bildestørrelse** — Skaler bilder i multimediemeldinger.
- **Opprett.modus for MMS** — Velg **Begrenset** for å stille inn enheten slik at du ikke inkluderer innhold i multimediemeldinger som ikke støttes av nettverket eller mottaksenheten. Velg **Med veiledning** for å motta advarsler mot å ta med slikt innhold. Hvis du vil opprette en multimediemelding uten restriksjoner for vedleggstype, velger du **Åpen**. Hvis du velger **Begrenset**, er det ikke mulig å opprette multimediepresentasjoner.
- **Tilgangspunkt i bruk** — Velg standard tilgangspunkt for tilkobling til multimediemeldingssentralen. Det kan hende at du ikke kan endre standard tilgangspunkt hvis det er forhåndsinnstilt i enheten av tjenesteleverandøren.

- **Multimediehenting** — Velg hvordan du vil motta meldinger, om mulig. Velg **Alltid automatisk** for å motta multimediemeldinger automatisk, **Autom. i hj.nettv** for å motta varsel om en ny multimediemelding som du kan hente fra meldingssenteret (for eksempel når du reiser utenlands og er utenfor hjemmenettverket ditt), **Manuell** for å motta multimediemeldinger fra meldingssenteret manuelt, eller **Av** for å stanse mottak av multimediemeldinger. Automatisk henting støttes kanskje ikke i alle områder.
- **Tillat anonyme meldinger** — Motta meldinger fra ukjente avsendere.
- **Motta reklame** — Motta meldinger klassifisert som reklame.
- **Mottaksrapporter** — Leverings- og leserapporter for sendte meldinger (nettverkstjeneste). Det kan hende at det ikke er mulig å motta en leveringsrapport for en multimediemelding som er sendt til en e-postadresse.
- **Ikke send rapport** — Velg **Ja** hvis du ikke vil sende leveringsrapporter fra enheten for mottatte multimediemeldinger.
- **Gyldighet for melding** — Velg hvor lenge meldingssentralen skal prøve å sende meldingen (nettverkstjeneste). Hvis mottakeren av en melding ikke kan nås i gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra multimediemeldingssentralen. **Maksimaltid** er maks. tid som tillates av nettverket.

Enheten krever nettverksstøtte for å vise at en sendt melding er mottatt eller lest. Avhengig av nettverket og andre omstendigheter, er ikke denne informasjonen alltid til å stole på.

Tjenestemeldingsinnstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Tjenestemelding**.

Hvis du vil at enheten skal kunne motta tjenestemeldinger fra tjenesteleverandøren, velger du **Tjenestemeldinger** > **På**.

Hvis du vil angi hvordan du vil laste ned tjenester og tjenestemeldingsinnhold, velger du **Last ned meldinger** > **Automatisk** eller **Manuelt**. Hvis du velger **Automatisk**, kan det fortsatt være at du blir bedt om å bekrefte noen nedlastinger, siden ikke alle tjenester kan lastes ned automatisk.

CBS-innstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **CBS**.

Velg **Mottak** > **På** for å motta CBS-meldinger.

Velg hvilket språk du ønsker å motta CBS-meldingene i, ved å velge **Språk**.

Velg **Emnesporing** > **På** for å vise nye emner i CBS-emnelisten.

Andre innstillinger

Velg **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Annet**.

Velg blant følgende:

- **Lagre sendte meldinger** — Velg om sendte meldinger skal lagres i Sendt-mappen.
- **Antall lagrede meldinger** — Angi antallet sendte meldinger som skal lagres. Når grensen er nådd, slettes den eldste meldingen.
- **Minne i bruk** — Velg hvor du vil lagre meldinger. Du kan bare lagre meldinger på minnekortet hvis du har satt inn et minnekort.

Telefon

Hvis du skal utføre eller motta anrop, må enheten være slått på, et gyldig SIM-kort må være installert i enheten, og du må befinne deg i et tjenesteområde for mobilnettverket.

Hvis du vil foreta eller motta Internett-anrop, må enheten være koblet til en Internett-anropstjeneste. For å koble til en Internett-anropstjeneste må enheten ha dekning i et tilkoblingsnettverk, for eksempel et WLAN-tilgangspunkt.

Taleanrop



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.


Støyreduksjon

Støy fra omgivelsene fjernes aktivt når du snakker, ved hjelp av støyreduksjonsteknologi i de to mikrofonene.

Støy som fanges opp av sekundærmikrofonen, fjernes fra signalet i hovedmikrofonen som du snakker i. Dette gir en betydelig forbedret overføring av tale i støyende omgivelser.

Støyreduksjon er ikke tilgjengelig når du bruker høyttaleren eller et headset.

Du oppnår best resultat ved å holde enheten slik at hovedmikrofonen er vendt mot munnen.



Besvare et anrop

Du besvarer et anrop ved å trykke på ringetasten.

Du avviser et anrop ved å trykke på avslutningstasten.

Hvis du vil slå av lyden på ringetonen i stedet for å svare på et anrop, velger du [Lyd av](#).

Når du har et aktivt anrop og funksjonen for ventende anrop (nettverkstjeneste) er aktivert, trykker du ringetasten for å svare på en innkommende samtale. Den første samtalen settes på vent. Trykk avslutningstasten for å avslutte det aktive anropet.

Ringe

Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer, og trykk på ringetasten for å foreta et anrop.



Tips: For utenlandsanrop legger du til +-tegnet som erstatter den internasjonale tilgangskoden, og taster

inn landskode, retningsnummer (uten den første nullen, om nødvendig) og telefonnummeret.

Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke på avslutningstasten.

Åpne kontaktene for å ringe ved hjelp av lagrede kontakter. Skriv inn de første bokstavene i navnet, og trykk på ringetasten.

Hvis du vil foreta et anrop ved hjelp av loggen, trykker du på ringetasten for å vise de 20 siste numrene du har ringt til eller prøvd å ringe. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk på ringetasten.

Bruk volumtastene til å justere volumet under en aktiv samtale.

Hvis du vil bytte fra taleanrop til videoanrop, velger du **Valg > Bytt til videoanrop**. Enheten avslutter taleanropet og foretar et videoanrop til mottakeren.

Foreta en konferansesamtale

1. Hvis du vil foreta en konferansesamtale, angir du telefonnummeret til en deltaker og trykker på ringetasten.
2. Når deltakeren svarer, velger du **Valg > Nytt anrop**.
3. Når du har ringt til alle deltakerne, velger du **Valg > Konferanse** for å slå sammen alle samtalene til en konferansesamtale.

Hvis du vil slå av mikrofonlyden under samtalen, trykker du på lyd av-tasten.

Hvis du vil utelate en deltaker fra konferansesamtalen, velger du **Valg > Konferanse > Utelat deltaker** og deltakeren.

Hvis du vil snakke privat med en deltaker i konferansesamtalen, velger du **Valg > Konferanse > Privat** og deltakeren.

Talepost

Velg **Meny > Kontr.panel > Telefon > Anropspostk..**

Når du åpner talepostprogrammet (nettverkstjeneste) for første gang, blir du bedt om å angi nummeret til talepostkassen.

Hvis du vil ringe talepostkassen, blar du til **Talepostkasse** og velger **Valg > Ring talepostkasse**.

Hvis du har konfigurert innstillingene for Internett-anrop på enheten og har en postkasse for Internett-anrop, blar du fram til postboksen og velger **Valg > Ring Int.-talepostkasse** for å ringe til den.

Du ringer til postboksen i startskjermen ved å holde inne **1**, eller ved å trykke på **1** og deretter på ringetasten. Velg postboksen du vil ringe.

Hvis du vil endre postboksnummeret, velger du postboksen og **Valg > Endre nummer**.

Videoanrop

Om videoanrop

Hvis du vil foreta et videoanrop, må du ha UMTS-dekning. Kontakt tjenesteleverandøren din for spørsmål om tilgjengelighet og abonnement på videoanropstjenester. Mens du snakker, kan du se en toveis video i sanntid mellom deg og mottakeren hvis mottakeren har en kompatibel enhet. Videobildet som spilles inn av kameraet i enheten, vises til mottakeren av videoanropet. Et videoanrop kan bare foretas mellom to parter.

Foreta et videoanrop

Hvis du vil foreta et videoanrop, taster du inn telefonnummeret eller velger mottakeren fra kontaktlisten og **Valg** > **Ring til** > **Videoanrop**. Når videoanropet starter, aktiveres enhetens kamera. Hvis kameraet allerede er i bruk, kan du ikke sende video. Hvis mottakeren av anropet ikke ønsker å sende video tilbake til deg, vises et bilde i stedet. Hvis du vil definere stillbildet som blir sendt fra enheten din i stedet for video, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anrop** > **Bilde i videoanrop**.

Hvis du vil deaktivere sending av lyd, video eller begge deler, velger du **Valg** > **Deaktiver** > **Sender lyd, Sender video** eller **Sender lyd og video**.

Bruk volumtastene til å justere volumet under en aktiv videosamtale.

Hvis du vil bruke høyttaleren, velger du **Valg** > **Aktiver høyttaler**. Hvis du vil slå av lyden i høyttaleren og bruke ørestykket, velger du **Valg** > **Aktiver håndsett**.

Hvis du vil endre rekkefølgen på bildene, velger du **Valg** > **Bytt bilde**.

Hvis du vil zoome inn bildet på skjermen, velger du **Valg** > **Zoom** og blar opp eller ned.

Hvis du vil avslutte videosamtalen og foreta et nytt taleanrop til samme mottaker, velger du **Valg** > **Bytt til taleanrop**.

Videodeling

Bruk Videodeling (nettverkstjeneste) til å sende levende bilder eller et videoklipp fra mobilenheten din til en annen kompatibel mobilenhet under et taleanrop.

Høyttaleren er aktiv når du aktiverer videodeling. Hvis du ikke vil bruke høyttaleren til taleanropet mens du deler en video, kan du også bruke et kompatibelt hodesett.



Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Krav til videodeling

Videodeling krever en 3G-tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesten, 3G-nettverkstilgjengelighet og priser i forbindelse med bruken av denne tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil bruke videodeling, må du gjøre følgende:

- Kontrollere at enheten er konfigurert for person-til-person-tilkoblinger.
- Kontroller at du har en aktiv 3G-tilkobling og er innenfor dekningsområdet for 3G-nettverket. Hvis du beveger deg utenfor 3G-nettverket under en videodelingsøkt, stopper delingen, men taleanropet fortsetter.
- Kontroller at både avsender og mottaker er registrert i 3G-nettverket. Hvis du inviterer noen til en delingsøkt og mottakerens enhet ikke er innenfor dekningsområdet for 3G-nettverket, ikke har installert videodeling eller ikke har konfigurert person-til-person-tilkoblinger, vil ikke mottakeren motta invitasjoner. Du mottar en feilmelding om at mottakeren ikke kan godta invitasjonen.

Innstillinger for videodeling

Hvis du vil justere innstillingene for videodeling, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Videodeling**.

Hvis du vil konfigurere videodeling, må du ha innstillinger for person-til-person- og UMTS-tilkobling.

Innstillinger for person-til-person-tilkobling

En person-til-person-tilkobling er også kjent som en SIP-tilkobling (Session Initiation Protocol). Innstillingene for SIP-profilen må konfigureres på enheten før du kan bruke videodeling. Spør tjenesteleverandøren om SIP-profilinnstillingene, og lagre dem på enheten. Det kan hende at tjenesteleverandøren kan sende deg innstillingene eller gi deg en liste med de nødvendige parametrene.

Slik legger du til en SIP-adresse i et kontaktkort:

1. Velg **Meny** > **Kontakter**.
2. Velg kontakten, eller opprett en ny kontakt.
3. Velg **Valg** > **Rediger**.
4. Velg **Valg** > **Legg til detalj** > **Del video**.
5. Angi SIP-adressen i formatet brukernavn@domenenavn (du kan bruke en IP-adresse i stedet for et domenenavn).

Hvis du ikke kjenner til SIP-adressen for kontakten, kan du bruke det lagrede nummeret for mottakeren, sammen med landskoden, for å dele videoen (hvis det støttes av nettverkstjenesteleverandøren).

Innstillinger for UMTS-tilkobling

Slik konfigurerer du en UMTS-tilkobling:

- Kontakt tjenesteleverandøren for å etablere en avtale om at du kan bruke UMTS-nettverket.
- Sørg for at tilkoblingsinnstillingene for UMTS-tilgangspunkt er riktig konfigurert på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

Dele levende bilder eller videoklipp

Velg **Valg** > **Del video** under et aktivt taleanrop.

1. Hvis du vil dele direkte video under samtalen, velger du **Direkte video**.

Hvis du vil dele et videoklipp, velger du **Videoklipp** og klippet du ønsker å dele.

Du må kanskje konvertere videoklippet til et passende format for å kunne dele det. Hvis enheten varsler deg om at videoklippet må konverteres, velger du **OK**. Enheten må ha et videoredigeringsprogram for at konverteringen skal virke.

2. Hvis mottakeren har flere SIP-adresser eller telefonnumre med landskode lagret i Kontakter, velger du ønsket adresse eller nummer. Hvis mottakerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgjengelig, skriver du inn mottakerens adresse eller nummer med landskode og velger **OK** for å sende invitasjonen. Enheten sender invitasjonen til SIP-adressen.

Delingen begynner automatisk når mottakeren aksepterer invitasjonen.

Alternativer under videodeling

 **Zoom** inn på videoen (kun tilgjengelig for avsenderen).

 **Justere lysstyrken** (kun tilgjengelig for avsenderen).

 eller  Slå lyden på mikrofonen av eller på.

 eller  Slå høyttaleren av eller på.

 eller  Sette på pause / gjenoppta videodeling.

 **Bytte til fullskjermmodus** (kun tilgjengelig for mottaker).

3. Hvis du vil avslutte delingsøkten, velger du **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Hvis du vil lagre den direkte videoen du delte, velger du **Ja** når du får en forespørsel. Enheten varsler deg om

minneområdet for den lagrede videoen. Hvis du vil definere foretrukket minneområde, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Videodeling** > **Foretrukk. lagringsminne**.

Hvis du åpner andre programmer mens du deler et videoklipp, stanses delingen midlertidig. Hvis du vil gå tilbake til videodelingsvisningen og fortsette delingen, velger du **Valg** > **Fortsett** i startskjermen.

Godta en invitasjon

Når noen sender deg en invitasjon om videodeling, viser meldingen avsenderens navn eller SIP-adresse. Hvis ikke enheten er stilt til stillemodus, ringer den når du mottar en invitasjon.

Hvis noen sender deg en delingsinvitasjon, og du ikke er innenfor UMTS-nettverkets dekning, vil du ikke vite at du har mottatt en invitasjon.

Når du mottar en invitasjon, kan du velge blant følgende:

- **Ja** — Godta invitasjonen og aktiver delingsøkten.
- **Nei** — Avvis invitasjonen. Avsenderen mottar en melding om at invitasjonen er avvist. Du kan også trykke på avslutningstasten for å avvis invitasjonen og avslutte anropet.

Hvis du vil slå av lyden for videoen på enheten, velger du **Valg** > **Lyd av**.

Hvis du vil spille av videoen med det opprinnelige volumet, velger du **Valg** > **Originalvolum**. Dette påvirker ikke lydavspillingen for samtalepartneren.

Hvis du vil avslutte delingsøkten, velger du **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Internett-anrop

Om Internett-anrop

Med tjenesten for Internett-anrop (nettverkstjeneste) kan du ringe og motta anrop via Internett. Internett-anrop kan kobles opp mellom datamaskiner, mellom mobiltelefoner og mellom en VoIP-enhet og en tradisjonell telefon.

For å kunne bruke tjenesten må du abonnerer på den og ha en brukerkonto.

Hvis du vil ringe eller motta anrop via Internett, må du være i et tjenesteområde for trådløst LAN og være tilkoblet en tjeneste for Internett-anrop.

Aktivere Internett-anrop

Velg **Meny** > **Kontakter**. Bla til venstre, og velg Internett-anropstjenesten fra listen.

Før du kan foreta eller motta Internett-anrop må du be tjenesteleverandøren om tilkoblingsinnstillingene for Internett-anrop. For at du skal kunne koble til en Internett-anropstjeneste, må du være i nettverkets tjenesteområde.

Du aktiverer Internett-anropstjenesten ved å velge **Valg** > **Aktiver tjeneste**.

Hvis du vil søke etter tilgjengelige WLAN-tilkoblinger, velger du **Valg** > **Søk etter WLAN**.

Foreta Internett-anrop

Når du har aktivert funksjonen for Internett-anrop, kan du foreta et Internett-anrop fra alle programmer du kan foreta vanlige taleanrop fra, for eksempel Kontakter eller loggen. Eksempelvis kan du bla til ønsket kontakt i Kontakter og velge **Valg** > **Ring til** > **Internett-anrop**.

Hvis du vil foreta et Internett-anrop i startskjermbildet, oppgir du telefonnummer eller Internett-adresse og velger **Nettanrop**.

1. Hvis du vil foreta et Internett-anrop til en Internett-adresse som ikke starter med et tall, trykker du på en hvilken som helst nummertast i startskjermbildet, og deretter trykker du på # i noen få sekunder for å tømme skjermen og bytte fra tallmodus til bokstavmodus.
2. Angi Internett-adressen, og trykk ringetasten.

Innstillinger for Internett-anrop

Velg **Meny** > **Kontakter**. Bla til venstre, og velg Internett-anropstjenesten fra listen.

Du kan vise eller redigere innstillingene for Internett-anrop ved å velge **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

- **Tjenestetilkobling** — Velg målinnstillingene for tilkobling til Internett-anrop, og rediger måldetaljene. Hvis du vil endre et mål, blar du til tjenesten og velger **Endre**.

- **Foresp. om tilgjengeligh.** — Velg om du vil godta alle forespørsler om innkommende tilstedeværelse automatisk, uten spørsmål om bekreftelse.
- **Tjenesteinformasjon** — Vise teknisk informasjon om den valgte tjenesten.

Talefunksjoner

Talefunksjoner

Med programmet for talefunksjoner kan du bruke stemmen din til å utføre grunnleggende oppgaver. Du kan ringe eller sende lydmeldinger til kontakter, besvare anrop og spille av meldinger. Du må spille inn en personlig oppvåkingskommando før du kan utføre disse oppgavene. Når talefunksjonen er aktivert, må du si oppvåkingskommandoen. Når du har sagt oppvåkingskommandoen, kan du utføre oppgavene nevnt ovenfor.

Aktivere talefunksjoner

Velg **Meny** > **Program.** > **Talefunksj..**

Slik aktiverer du programmet:

1. Velg **Spill inn komm.** > **Startkommando** for å spille inn oppvåkingskommandoen.
2. I hovedvisningen velger du **Talefunksjoner.**
3. Si oppvåkingskommandoen.

Velg blant følgende alternativer:

- **Spill inn komm.** — Spille inn kommandoer.
- **Innstillinger** — Endre innstillingene.
- **Hva er dette?** — Lese informasjonen om programmet.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Hurtigvalg

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anrop** > **Hurtigvalg.**

Med hurtigvalg kan du ringe ved å holde inne en talltast i startskjermbildet.

Hvis du vil aktivere hurtigvalg, velger du **På.**

Hvis du vil tilordne en talltast til et telefonnummer, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Telefon** > **Hurtigvalg.** Bla til tallasten (2 – 9) på displayet og velg **Valg** > **Angi.** Velg ønsket tall fra kontaktlisten.

Hvis du vil slette telefonnummeret som er tilordnet en talltast, blar du til hurtigvalgstasten og velger **Valg** > **Fjern.**

Hvis du vil endre telefonnummeret som er tilordnet en talltast, blar du til hurtigvalgstasten og velger **Valg** > **Endre.**

Viderekobling

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Viderekobling.**

Viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Velg anropstypen som skal viderekobles, og velg blant følgende alternativer:

- **Alle taleanrop** eller **Alle faksanrop** — Viderekoble alle innkommende tale- eller faksanrop. Du kan ikke besvare anropene, kun viderekoble dem til en annet nummer.
- **Hvis opptatt** — Viderekoble innkommende anrop når du har en aktiv samtale.
- **Hvis ikke svar** — Viderekoble innkommende anrop når enheten har ringt et visst antall ganger. Velg hvor lenge enheten skal ringe før du viderekobler anropet.
- **Hvis ikke dekning** — Omdirigere anrop når enheten er slått av eller er utenfor nettverkets dekning.
- **Hvis ikke tilgjengelig** — Viderekoble anrop hvis du har et aktivt anrop, hvis du ikke svarer eller enheten er slått av eller er utenfor rekkevidde.

Hvis du vil viderekoble anrop til talepostkassen, velger du en anropstype, et viderekoblingsalternativ og **Valg** > **Aktiver** > **Til talepostkasse**.

Hvis du vil viderekoble anrop til et annet telefonnummer, velger du en anropstype, et viderekoblingsalternativ og **Valg** > **Aktiver** > **Til annet nummer**. Angi nummeret, eller velg **Søk** for å hente et nummer som er lagret i Kontakter.

Hvis du vil kontrollere den gjeldende viderekoblingsstatusen, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Sjekk status**.

Hvis du vil stoppe viderekobling av anrop, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Deaktiver**.

Anropssperring

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anropssperring**.

Du kan sperre samtaler som utføres eller mottas med enheten (nettverkstjeneste). Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren. Sperring av samtaler påvirker alle samtaletyper.

Velg **Sperring av taleanrop** for å sperre samtaler, og velg deretter blant følgende:

- **Utgående anrop** — Hindre utføring av taleanrop med enheten.
- **Innkommende anrop** — Sperre innkommende anrop.
- **Anrop til utlandet** — Sperr for anrop til andre land eller regioner.
- **Innkommende anrop ved nettskifte** — Sperr for innkommende anrop når du er i utlandet.
- **Anrop til utlandet unntatt til hjemland** — Sperr for anrop til andre land eller regioner, men tillat anrop til hjemlandet.

Hvis du vil sjekke statusen for taleanropssperring, velger du sperrealternativet og deretter **Valg** > **Sjekk status**.

Hvis du vil deaktivere alle taleanropssperringer, velger du sperrealternativet og deretter **Valg** > **Deaktiver all sperring**.

Hvis du ønsker å endre passordet for sperring av tale- og faksanrop, velger du **Sperring av taleanrop** > **Valg** > **Endre sperrepassord**. Oppgi gjeldende kode, og deretter den nye koden to ganger. Passordet for sperring må ha fire sifre. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Sperre Internett-anrop

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anropssperring** > **Sperring av Internett-anrop**.

Hvis du vil avvise Internett-anrop fra anonyme anropere, velger du **Sperring av anon. anrop** > **På**.

Sende DTMF-toner

Du kan sende DTMF-toner (Dual-Tone Multifrequency) under en aktiv samtale for å styre talepostkassen og andre automatiske telefontjenester.

Sende en DTMF-tonesekvens

1. Foreta et anrop, og vent til mottakeren svarer.
2. Velg **Valg** > **Send DTMF**.
3. Angi DTMF-tonefrekvensen, eller velg en forhåndsdefinert sekvens.

Legge til en DTMF-tonesekvens for et kontaktkort

1. Velg **Meny** > **Kontakter**. Velg en kontakt og **Valg** > **Rediger** > **Valg** > **Legg til detalj** > **DTMF**.
2. Angi tonesekvensen. Hvis du vil sette inn en pause på omtrent 2 sekunder før eller mellom DTMF-tonene, taster du **p**. Hvis du vil angi at enheten skal sende DTMF-toner bare etter at du har valgt **Send DTMF** under en samtale, taster du **w**. Når du skal taste **p** og **w** med tastaturet, trykker du flere ganger på *****.
3. Velg **Utført**.

Taletema

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Temaer** og **Ventemodus** > **Talefunksjon**.

Når talefunksjonen er aktivert, vises det en liste i startdisplayet over funksjoner som støttes av talefunksjonen. Når du blar i funksjonene, leser enheten displayfunksjonene høyt. Velg ønsket funksjon.

Hvis du vil høre oppføringene i kontaktlisten, velger du **Anropsfunksjoner** > **Kontakter**.

Hør detaljer om ubesvarte og mottatte anrop og oppringte numre ved å velge **Anropsfunksjoner** > **Anropslogg**.

Hvis du vil foreta et anrop ved å taste inn telefonnummeret, velger du **Anropsfunksjoner** > **Oppringning** og ønskede numre. Du skriver inn et telefonnummer ved å bla til sifrene og velge dem ett for ett.

Du kan ringe talepostkassen ved å velge **Anropsfunksjoner** > **Talepostkasse**.

Hvis du vil bruke talekommandoer til å foreta en oppringing, velger du **Talekommandoer**.

Hvis du vil at mottatte meldinger skal leses høyt, velger du **Meldingsleser**.

Hvis du vil høre riktig klokkeslett, velger du **Klokke**. Hvis du vil høre dagens dato, blar du ned.

Hvis kalenderalarmen utløper når du bruker talehjelp, leser programmet kalenderalarminnholdet høyt.

Hvis du vil høre tilgjengelige alternativer, velger du **Valg**.

Talekommandoer

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Telefon** > **Talekomm..**

Bruk talekommandoer til å foreta oppringinger og starte programmer, profiler eller andre funksjoner på enheten. Hvis du vil starte talegjenkjenning, trykker du og holder inne Demp-tasten.

Enheten lager et talesignal for oppføringene i Kontakter og for funksjonene i programmet Talekommandoer. Når det sies en talekommando, sammenligner enheten talen med talesignalene som er lagret i enheten. Selv om talekommandoene er ikke avhengig av brukerens stemme, tilpasses talegjenkjenningen i enheten hovedbrukerens stemme, slik at det blir lettere å gjenkjenne talekommandoene.

Ringe

Talesignalet for en kontakt er navnet eller kallenavnet som er lagret for kontakten i kontaktlisten.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Hvis du vil lytte til et talesignal, åpner du en kontakt og velger **Valg** > **Detaljer om talesignal** > **Spill av talesignal**.

1. Hvis du vil foreta et anrop ved hjelp av en talekommando, holder du inne lyd av-tasten.
2. Når du hører tonen eller ser det visuelle displayet, sier du navnet som er lagret for kontakten.

3. Enheten spiller av et syntetisert talesignal for gjenkjent kontakt på valgt enhetsspråk og viser navnet. Etter et tidsavbrudd på 1,5 sekunder ringer enheten nummeret. Hvis kontakten som ble gjenkjent ikke stemmer, velger du en annen kontakt fra listen over forslagene, eller velger **Avslutt** for å avbryte,

Hvis du har lagret flere numre for kontakten, velger du kontakten og ønsket nummer.

Starte et program

Enheten oppretter talesignaler for programmene som er oppført i talekommandoprogrammet.

Hvis du vil starte et program ved hjelp av en talekommando, holder du inne lyd av-tasten, og sier programnavnet tydelig. Hvis programmet som ble gjenkjent ikke stemmer, velger du et annet program fra listen over forslagene, eller velger **Avslutt** for å avbryte.

Hvis du vil endre talekommandoen for et program, velger du **Valg** > **Endre kommando** og angir ny kommando.

Endre profiler

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Telefon** > **Talekomm..**

Enheten oppretter et talesignal for hver profil. Hvis du vil aktivere en profil ved hjelp av en talekommando, trykker du og holder inne Demp-tasten i startskjermen og sier navnet på profilen.

Hvis du skal endre talekommandoen, velger du **Profiler** > **Valg** > **Endre kommando**.

Innstillinger for talekommandoer

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Telefon** > **Talekomm..**

Velg **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

- **Synthesizer** — Aktiver synthesizeren som spiller av gjenkjente talekommandoer.
- **Avspillingsvolum** — Juster volumet for talen.
- **Gjennkjenningsgrad** — Juster følsomheten for talekommandogjenkjenning.
- **Kommandobekreftelse** — Velg om talekommandoer skal godkjenne talekommandoer automatisk, manuelt eller ved taleverifisering.
- **Fjern taletilpasning** — Tilbakestill talegjenkjenningsslæringen når hovedbrukeren av enheten er endret.

Trykk og snakk

Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige i området ditt. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Velg **Meny** > **Programm.** > **TOS.**

Om trykk og snakk

Trykk og snakk (TOS) (nettverkstjeneste) er en tale-over-IP-tjeneste i sanntid som bruker mobilnettverket. TOS gir direkte talekommunikasjon med bare et tastetrykk. Bruk TOS når du skal snakke med én person, eller med en hel gruppe.

Du må angi TOS-innstillingene før du kan bruke TOS (tilgangspunkt, TOS, SIP, XDM og tilstedestatus). Du kan motta innstillingene i en egen SMS fra tjenesteleverandøren som tilbyr TOS-tjenesten. Du kan også bruke innstillingsveiviseren for å konfigurere TOS dersom dette støttes av tjenesteleverandøren. Hvis du vil vite mer om TOS-programmet, kan du se brukerhåndboken for enheten eller ditt lokale Nokia-nettsted.

Med TOS-kommunikasjon snakker én person mens de andre lytter via den innebygde høyteren.

Deltakerne snakker etter tur. Siden bare én person kan snakke om gangen, er maksimaltiden for hvert svar begrenset. Maks. varighet er vanligvis satt til 30 sekund. Hvis du vil vite mer om tidsgrensen for hvert svar for nettverket ditt, må du kontakte tjenesteleverandøren.

Telefonsamtaler har alltid forrang foran TOS-aktiviteter.

Logge på og avslutte TOS

Når du starter trykk og snakk (TOS)-tjenesten, blir du automatisk tilkoblet de kanalene som var aktive da du lukket programmet forrige gang. Hvis tilkoblingen mislykkes, velger du **Valg** > **Logg på TOS** for å prøve å koble til på nytt.

Hvis du vil avslutte TOS, velger du **Valg** > **Avslutt**.

Hvis du vil bytte til et annet åpent program, trykker du og holder inne menyknappen.

Utføre og motta TOS-anrop

Hvis du vil utføre et TOS-anrop, trykker du og holder inne anropstasten mens du snakker. Slipp anropstasten for å lytte til svaret.

Du kan sjekke påloggingsstatusen for kontaktene dine i TOS ved å velge **Valg** > **TOS-kontakter** > **Kontakter** og blant følgende:

-  — tilgjengelig
-  — ukjent
-  — kontakten vil ikke forstyrres, men kan motta tilbakeringsforespørsel
-  — TOS er slått av

Denne tjenesten avhenger av nettverkssoperatøren og er bare tilgjengelig for kontakter som er registrert for tjenesten. Hvis du vil registrere en kontakt, velger du **Valg** > **Vis påloggingsstatus**.

Foreta et en-til-en-anrop

Velg **Valg** > **TOS-kontakter** > **Kontakter**. Velg kontakten du vil ringe til, og velg **Valg** > **Snakk 1 til 1**. Hold inne TOS-tasten hele tiden mens du snakker. Slipp opp tasten når du er ferdig.

Hvis du vil snakke med en kontakt, trykker du og holder inne anropstasten også i andre visninger i TOS-programmet, for eksempel Kontakter-visningen.

Hvis du vil utføre en nytt anrop, må du først avslutte en-til-en-anropet. Velg **Koble fra**.



Tips: Husk å holde enheten foran deg under en TOS-samtale, slik at du ser skjermen. Snakk mot mikrofonen og ikke dekk til høyttaleren med hendene.

Foreta et gruppeanrop

Hvis du vil ringe til en gruppe, velger du **Valg** > **TOS-kontakter** > **Kontakter**, merker kontaktene du vil ringe til, og velger **Valg** > **Snakk til mange**.

Svare på et TOS-anrop

Trykk anropstasten for å svare på et en-til-en-anrop. Hvis du ikke vil svare på anropet, trykker du avslutningstasten.



Tips: Du kan også utføre et en-til-en- eller gruppeanrop fra Kontakter. Velg **Valg** > **TOS** > **Snakk 1 til 1** eller **Snakk til mange**.

Tilbakeringsforespørsler

Hvis du vil sende en tilbakeringsforespørsel:

Bla frem til ønsket navn under Kontakter, og velg **Valg** > **Send tilbakering.foresp.**

Når noen sender deg en tilbakeringsforespørsel, vises **1 ny tilbakering.foresp.** i startskjermbildet.

Hvis du vil svare på en tilbakeringsforespørsel:

Velg **Vis**, en kontakt og **Valg** > **Snakk 1 til 1** for å foreta et en-til-en-anrop.

TOS-grupper

Kanaler

En TOS-kanal består av en gruppe mennesker (for eksempel venner eller arbeidskollegaer) som har blitt med i kanalen etter invitasjon. Når du ringer opp en kanal, vil alle personene som er knyttet til den kanalen, høre anropet samtidig.

Du kan bli med i forhåndsdefinerte kanaler. Offentlige kanaler er åpne for alle som kjenner URL-adressen til kanalen.

Når du er koblet til en kanal og snakker, kan alle medlemmene i kanalen høre deg. Opptil fem kanaler kan være aktive samtidig.

Velg **Valg** > **TOS-kontakter** > **Nettv.grupper/-kanaler**.

Første gang du vil koble til en offentlig, forhåndsdefinert nettsverksgruppe eller kanal, må du først opprette gruppen eller kanalen. Velg **Valg** > **Legg til eksisterende**, og angi nødvendig informasjon. Etter at du har opprettet en kobling til gruppen, kan du prøve å bli medlem i den.

Nettsverksgrupper

Nettsverksgrupper består av forhåndsdefinerte medlemslister som er lagret på serveren. Du kan definere deltakere ved å legge dem til i medlemslisten. Når du vil snakke med en nettsverksgruppe, kan du velge gruppen og ringe til den. Serveren ringer opp hver deltaker i gruppen, og anropet er klart når første deltaker svarer.

Hvis du vil utføre et anrop, velger du **Valg** > **TOS-kontakter** > **Nettv.grupper/-kanaler**, blar til kategorien TOS-grupper, velger en gruppe og trykker anropstasten.

Opprette en kanalgruppe

Hvis du vil opprette en ny konfigurert nettsverksgruppe eller kanal, velger du **Valg** > **Opprett ny, TOS-nettsverksgruppe** eller **TOS-kanal**.

Du kan opprette dine egne offentlige kanaler, velge et egen kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmene kan invitere andre til den offentlige kanalen.

Du kan også opprette private kanaler. Bare brukere som inviteres av verten, kan bli med i og bruke private kanaler.

For hver kanal må du definere **Nettsverksgruppenavn**, **Kallenavn** og **Miniatyrbilde** (valgfritt).

Når du har opprettet en kanal, blir du spurt om du vil sende kanalinvitasjoner. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.

Snakke med en kanal eller gruppe

Hvis du vil snakke med en kanal etter at du har logget på TOS-tjenesten, trykker du anropstasten. Du hører en tone som indikerer at tilgangen er godkjent. Fortsett å holde inne anropstasten mens du snakker. Når du er ferdig å snakke, slipper du anropstasten.

Hvis du prøver å svare på en kanal ved å trykke TOS-tasten samtidig som noen andre snakker, vises **Vent**. Slipp TOS-tasten, vent på at den andre personen blir ferdig med å snakke, og trykk på TOS-tasten igjen. Du kan også holde inne TOS-tasten og vente til **Snakk** vises.

Når du snakker med en kanal, blir den personen som først trykker inn TOS-tasten når noen andre er ferdig med å snakke, nestemann ut.

Hvis du vil vise aktive medlemmer i en kanal når en samtale er åpen i kanalen, velger du **Valg** > **Aktive medlemmer**.

Når du har avsluttet TOS-anropet, velger du **Koble fra**.

Hvis du vil invitere nye medlemmer til en aktiv samtale, velger du kanalen mens du er tilkoblet. Velg **Valg** > **Send invitasjon** for å åpne invitasjonsvisningen. Du kan bare invitere nye medlemmer når du er vert for en privat kanal, eller hvis kanalen er offentlig. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.

Du kan også reklamere for kanalen, slik at andre blir klar over den og kan bli med. Velg **Valg** > **Send invitasjon**, og angi nødvendig informasjon.

Svare på en kanalinvitasjon

Hvis du vil lagre en kanalinvitasjon, velger du **Valg** > **Lagre kanal**. Kanalen legges til i TOS-kontaktene dine i kanalvisningen.

Etter at du har lagret kanalinvitasjonen, blir du spurt om du vil koble til kanalen. Velg **Ja** for å åpne visningen for TOS-økten. Enheten logger på tjenesten hvis du ikke er logger på allerede.

Hvis du avslår eller sletter invitasjonen, blir den lagret i meldingsinnboksen. Hvis du vil bli med i kanalen senere, åpner du invitasjonsmeldingen og lagrer invitasjonen. Velg **Ja** i dialogen for å koble til kanalen.

Vise TOS-logg

Velg **Valg** > **TOS-logg** og **Ubesvarte TOS-anrop**, **Mottatte TOS-anrop** eller **Opprettede TOS-anrop**.

Hvis du vil opprette et en-til-en-anrop fra TOS-loggen, velger du en kontakt og trykker anropstasten.

TOS-innstillinger

Hvis du vil endre brukerinnstillingene for Trykk og snakk (TOS), velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Brukerinnstillinger** og blant følgende alternativer:

- **Innkommende anrop** — Tillate eller blokkere TOS-anrop.
- **Innk. tilbakering.foresp.** — Motta eller blokkere innkommende tilbakeringingsforespørsler.
- **Godtatte listeanrop** — Angi at enheten skal varsle om innkommende TOS-anrop, eller besvare anropene automatisk.
- **Tilbakeringingstone** — Velg en ringetone for tilbakeringingsforespørsler.
- **Programoppstart** — Velg om du vil logge på TOS-tjenesten når du slår på enheten.
- **Standard kallenavn** — Angi standard kallenavn som vises hos andre brukere. Det kan hende at du ikke kan redigere denne innstillingen.
- **Vis min TOS-adresse** — Velg når du vil vise TOS-adressen din til de andre deltakerne i samtalen. Det kan hende at du ikke kan velge noen av alternativene.

Logg

Velg **Meny** > **Logg**.

Logg-programmet lagrer informasjon om kommunikasjonshistorien for enheten. Enheten registrerer bare tapte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene og enheten er slått på og innenfor området for nettverkstjenesten.

Anrops- og dataregistre

Velg **Meny** > **Logg**.

Velg **Anropslogg** for å vise nylig ubesvarte, mottatte og utgående anrop.



Tips: Trykk på ringetasten for å vise de oppringte numrene i startskjermbildet.

Velg **Varighet** for å vise den omtrentlige varigheten for anropene til og fra enheten.

Velg **Pakkedata** for å vise datamengden som overføres i løpet av pakke-datatilkoblinger.

Overvåke all kommunikasjon

Velg **Meny** > **Logg**.

Hvis du vil overvåke alle taleanrop, tekstmeldinger eller datakoblinger registrert av enheten, åpner du den generelle loggkategorien  .

Hvis du vil vise detaljert informasjon om en kommunikasjonshendelse, velger du hendelsen.



Tips: Underhendelser, for eksempel en tekstmelding som sendes i flere deler eller en pakke-datatilkobling, logges som én kommunikasjonshendelse. Tilkoblinger til postkassen din, multimediemeldingssentralen eller websider vises som pakke-datatilkoblinger.

Hvis du vil legge til telefonnummeret fra en kommunikasjonshendelse til Kontakter, velger du **Valg** > **Lagre i Kontakter** og oppretter en ny kontakt, eller du kan legge til telefonnummeret i en eksisterende kontakt.

Hvis du vil kopiere nummeret, for eksempel for å lime det inn i en tekstmelding, velger du **Valg** > **Bruk nummer** > **Kopier**.

Hvis du vil vise en enkelt type kommunikasjonshendelse eller kommunikasjonshendelser med en annen part, velger du **Valg** > **Filtrer** og ønsket filter.

Hvis du vil slette innholdet i loggen, anropsloggen og leveringsrapporter for meldinger permanent, velger du **Valg** > **Tøm logg**.

Ring og sende meldinger fra Logg

Velg **Meny** > **Logg**.

Hvis du vil ringe oppringeren tilbake, velger du **Anropslogg** > **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop**, eller **Oppringte numre**. Velg oppringeren og **Valg** > **Ring til**.

Hvis du vil sende oppringeren en melding, velger du **Anropslogg** > **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop**, eller **Oppringte numre**. Velg oppringer og **Valg** > **Opprett melding**, og send en melding.

Logginnstillinger

Velg **Meny** > **Logg**.

Hvis du vil angi tid for lagring av kommunikasjonshendelser i loggen, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Loggvarighet** og tiden. Hvis du velger **Ingen logg**, slettes alt logginnhold permanent.

Internett

Med Nokia E55 kan du surfe på Internett og laste ned og installere nye programmer på enheten din. Du kan også bruke enheten som et modem og koble PC-en til Internett.

Nettleser

Om Netleser

Velg **Meny** > **Internett** > **Nettleser**.

Med nettleserprogrammet kan du vise HTML-sider (Hypertext Markup Language) på Internett i sin opprinnelige form. Du kan også bla gjennom nettsider som er spesielt utformet for mobilenheter, og bruke XHTML eller WML.

Hvis du vil surfe på Internett, må du ha et Internett-tilgangspunkt konfigurert på enheten. Nettleseren krever en nettverkstjeneste.

Surfe nettet

Velg **Meny** > **Internett** > **Nettleser**.



Snarvei: For å starte leseren trykker du og holder nede **0** på startskjermen.

Hvis du vil surfe på Internett, velger du et bokmerke i bokmerkevisningen, eller skriver inn en nettadresse (feltet  åpnes automatisk) og velger **Gå til**.

Noen websider kan inneholde elementer som krever mye minne når de skal vises, for eksempel grafikk og lyder. Hvis det ikke er nok minne på enheten når en slik webside lastes, vises ikke grafikken på siden.

Hvis du vil vise nettsider og deaktivere grafikk for å spare minne og øke sidelastingshastigheten, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Side** > **Last inn innhold** > **Bare tekst**.

Du skriver inn en nettadresse ved å velge **Valg** > **Gå til** > **Ny webside**.

Hvis du vil oppdatere innholdet på websiden, velger du **Valg** > **Valg for websider** > **Last inn på nytt**.

Hvis du vil lagre gjeldende webside som et bokmerke, velger du **Valg** > **Valg for websider** > **Lagre som bokmerke**.

Hvis du vil vise øyeblikksbilder av nettsider du har besøkt under siste leseøkt, velger du **Tilbake** (tilgjengelig hvis **Historikk** er aktivert i innstillingene for nettleseren og gjeldende nettside ikke er den første nettsiden du besøker).

Hvis du vil blokkere eller tillate automatisk åpning av flere vinduer, velger du **Valg** > **Valg for websider** > **Blokker pop up** eller **Tillat pop up-vinduer**.

Hvis du vil vise kartet over snarveistaster, velger du **Valg** > **Snarveier til tastatur**. Du kan redigere snarveistastene ved å velge **Rediger**.



Tips: Du minimerer nettleseren uten å avslutte programmet eller tilkoblingen ved å trykke en gang på avslutningsknappen.

Nettleserverktøylinje

Du kan velge funksjoner som brukes ofte i nettleseren, på verktøylinjen i nettleseren.

Hvis du vil åpne verktøylinjen, holder du inne blatasten på et tomt område på en nettside.

Bla til venstre eller høyre for å bevege deg på verktøylinjen.

Du velger en funksjon ved å trykke på blatasten.

Du viser en beskrivelse av funksjonen til verktøylinjeikonet ved å bla til verktøylinjeikonet.

Navigere på sider

Minikartet og sideoversikten hjelper deg med å navigere på websider som inneholder store mengder informasjon.

Hvis du vil aktivere Minikart, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Generelt** > **Minikart** > **På**. Når du blar gjennom en stor webside, åpnes Minikart og viser en oversikt over siden.

Du beveger deg rundt i Minikart ved å bla til venstre, høyre, opp eller ned. Når du finner plasseringen du leter etter, slutter du å bla. Minikart forsvinner og lar deg bli værende på det valgte stedet.

Når du blar gjennom en webside som inneholder store mengder informasjon, kan du også bruke Sideoversikt til å vise hvilken type informasjon websiden inneholder.

Hvis du vil vise en oversikt over gjeldende webside, trykker du **8**. Bla opp, ned, til venstre eller høyre for å finne ønsket sted på websiden. Trykk **8** igjen for å zoome inn og vise ønsket del av websiden.

Webstrømmer og blogger

Velg **Meny** > **Internett** > **Nettleser**.

Nyhetsmatinger er XML-filer på websider som for eksempel brukes til å dele de siste nyhetene eller blogger. Det er vanlig å finne nyhetsmatinger på web-, blogg- og wikisider.

Leserprogrammet oppdager automatisk om en webside inneholder nyhetsmatinger.

Hvis nyhetsmatinger er tilgjengelige og du vil abonnere på en nyhetsmating, velger du **Valg** > **Abonner på nyhetsmat.**

Hvis du vil oppdatere en nyhetsmating, velger du en mating i visningen for nyhetsmatinger og **Valg** > **Valg for nyhetsmating** > **Oppdater**.

Hvis du vil definere om nyhetsmatingene skal oppdateres automatisk, velger du **Valg** > **Rediger** > **Rediger** i visningen for nyhetsmatinger. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis én eller flere matinger er merket.

Widgets

Enheten din støtter widgets. Widgets er små webprogrammer som du kan laste ned, og som leverer multimedia, nyhetsmatinger og annen informasjon som f.eks. værmeldinger, til enheten din. Installerte widgets vises som separate programmer i mappen Programmer.

Hvis du vil søke etter og laste ned widgets, går du til Ovi Store på store.ovi.com.

Du kan eventuelt også installere widgets på et kompatibelt minnekort.

Standard tilgangspunkter for widgets er de samme som i nettleseren. Det kan hende noen widgets automatisk oppdaterer informasjon til enheten, når de er aktive i bakgrunnen.

Når du bruker widgets, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Innholdssøk

Velg [Meny](#) > [Internett](#) > [Nettleser](#).

Hvis du vil søke etter tekst, telefonnumre eller e-postadresser på gjeldende webside, velger du [Valg](#) > [Søk etter stikkord](#) og riktig valg.

Hvis du vil gå til neste treff, blar du ned.

Hvis du vil gå til forrige treff, blar du opp.



Tips: Hvis du vil søke etter tekst på gjeldende webside, trykker du 2.

Bokmerker

Velg [Meny](#) > [Internett](#) > [Nettleser](#).

Velg [Valg](#) > [Gå til](#) > [Bokmerker](#). Du kan velge webadresser fra en liste eller fra en bokmerkesamling i mappen Nylig besøkte sider.

Hvis du begynner å skrive inn en webadresse, åpnes -feltet automatisk.

indikerer startsidene definert for standard tilgangspunkt.

Hvis du vil gå til en ny webside, velger du [Valg](#) > [Gå til](#) > [Ny webside](#).

Hvis du vil sende og legge til bokmerker eller angi et bokmerke som startside, velger du [Valg](#) > [Valg for bokmerker](#).

Hvis du vil redigere, flytte eller slette bokmerker, velger du [Valg](#) > [Bokmerkebehandl.](#)

Tømme hurtigbufferen

Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i enhetens hurtigbuffer.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Velg **Valg** > **Fjern personlige data** > **Buffer** hvis du vil tømme hurtigbufferen.

Avslutte tilkoblingen

Hvis du vil avslutte tilkoblingen og lukke leseren, velger du **Valg** > **Avslutt**.

Hvis du vil slette informasjonen som nettverksserveren samler inn om dine besøk på ulike websider, velger du **Valg** > **Fjern personlige data** > **Cookies**.

Tilkoblingssikkerhet

Hvis sikkerhetsindikatoren (🔒) vises under en tilkobling, er dataoverføringen mellom enheten og Internett-gatewayen eller serveren kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (der dataene er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Sikkerhetssertifikater kan være nødvendige for visse tjenester, for eksempel banktjenester. Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller hvis du ikke har det korrekte sikkerhetssertifikatet i enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et

sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Internett-innstillinger

Velg **Meny** > **Internett** > **Nettleser** og **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende:

Generelle innstillinger

- **Tilgangspunkt** — Endre standard tilgangspunkt. Enkelte eller alle tilgangspunkter kan være forhåndsinnstilt for enheten av tjenesteleverandøren. Det kan hende at du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.
- **Startside** — Angi startsidene.
- **Minikart** — Slå Mini Map av eller på. Minikart gjør det enklere å navigere på websider.
- **Historikk** — Hvis du velger **På** mens du bruker leseren, og vil se en liste over sidene du har besøkt i løpet av gjeldende økt, velger du **Tilbake**.
- **Sikkerhetsadvarsler** — Skjul eller vis sikkerhetsvarslinger.
- **Java/ECMA-skript** — Aktiver eller deaktiver bruk av skript.
- **Java/ECMA-skriptfeil** — Velg om du vil motta varsler om skript.

Sideinnstillinger

- **Last inn innhold** — Velg om du vil laste bilder og andre objekter mens du bruker webleseren. Hvis du velger **Bare tekst** og vil laste bilder eller objekter senere mens du bruker leseren, velger du **Valg** > **Visningsvalg** > **Last bilder**.
- **Standardkoding** — Hvis teksttegn ikke vises som de skal, kan du velge en annen koding i henhold til språket for den gjeldende siden.
- **Blokker pop up** — Tillat eller blokker automatisk åpning av ulike popup-vinduer under surfing.
- **Oppdater automatisk** — Velg om du vil at websidene skal oppdateres automatisk mens du bruker leseren.
- **Skriftstørrelse** — Angi skriftstørrelsen som brukes for websider.

Personverninnstillinger

- **Nylig besøkte sider** — Aktiver eller deaktiver automatisk samling av bokmerker. Hvis du vil fortsette å lagre adressene for de besøkte websidene i mappen **Nylig besøkte sider**, men skjule mappen fra bokmerkevisningen, kan du velge **Skjul mappe**.
- **Lagring av spørr.data** — Velg om du vil at passorddata eller data som du angir på ulike skjemaer på en webside, skal lagres og brukes neste gang du åpner siden.
- **Cookies** — Aktiver eller deaktiver mottak og sending av informasjonskapsler.

Innst. for nyhetsmating

- **Tilgangspkt. autooppdat.** — Velg ønsket tilgangspunkt for oppdatering. Dette alternativet er bare tilgjengelig når **Autom. oppdatering** er aktivert.

- **Oppdater ved nettvexsl.** — Velg om du vil at nyhetsmatingene skal oppdateres automatisk under nettvexsling.

Surfe på intranett

Velg **Meny** > **Kontor** > **Intranett**.

Hvis du vil koble til et intranett, åpner du Intranett-programmet og velger **Valg** > **Koble til**. Hvis du har flere intranettdestinasjoner angitt i tilkoblingsinnstillingene, velger du **Endre mål** for å velge hvilket intranett du vil bruke.

Hvis du vil angi innstillingene for intranetttilkoblingen, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

Ovi Store Om Ovi Store

I Ovi Store kan du laste ned mobilspill, programmer, videoklipp, bilder og ringetoner til enheten. Noen av elementene er gratis. Andre må du kjøpe ved hjelp av kredittkort eller via telefonregningen. Ovi Butikk tilbyr innhold som er kompatibelt med den mobile enheten og relevant for din smak og stedet hvor du befinner deg.

Innholdet i Ovi Store er sortert i følgende kategorier:

- Anbefales
- Spill
- Tilpasning

- Programmer
- Lyd og video

Koble datamaskinen til Internett

Du kan bruke enheten til å koble PC-en til Internett.

1. Koble datakabelen til USB-kontaktene på enheten og PC-en.
2. Velg **Koble PC til nett**. Nødvendig utstyr installeres automatisk fra enheten til PC-en.
3. Godta installasjonen på PC-en. Godta koblingen hvis du blir bedt om det. Når tilkoblingen til Internett er opprettet, åpnes webleseren på PC-en.

Du må ha administratorrettigheter til PCen, og autorun-alternativet må være aktivert på PC-en.

Hvis du bruker Mac OS, velger du **PC Suite** som tilkoblingsmetode. Du finner mer informasjon på www.nokia.com/support.

Reise

Trenger du veibeskrivelse? Ser du etter en restaurant? Enheten har verktøyene du trenger for å komme deg dit du vil være.

Lokalisering (GPS)

Du kan bruke programmer som GPS-data til å finne ut hvor du er eller til å måle avstander. Disse programmene krever en GPS-tilkobling.

Om GPS

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet. Tilgjengeligheten av koordinatene kan variere fra område til område.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan

hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Forskjellige lokaliseringsmetoder kan aktiveres eller deaktiveres i lokaliseringsinnstillingene.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheten din støtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS krever nettverksstøtte.

A-GPS (assistert GPS) brukes for å innhente støttedata via en pakke-datatilkobling, som brukes som støtte ved beregning av koordinatene for din plassering når enheten mottar signaler fra satellitter.

Når du aktiverer A-GPS, mottar enheten din nyttig informasjon om satellitter fra en assistanseserver over mobilnettverket. Enheten kan registrere GPS-posisjonen raskere ved hjelp av assistansedata.

beregne plasseringen din med tre satellitter. Nøyaktigheten er midlertid bedre med flere satellitter.

Hvis enheten ikke finner satellittsignaler, kan du prøve følgende:

- Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal.
- Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område.
- Sørg for at hånden din ikke dekker enhetens GPS-antenne.
- Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes.
- Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere satellittsignalene.

Lokaliseringsforespørsler

Du kan få en forespørsel fra en nettverkstjeneste om å motta informasjon om posisjonen din. Tjenesteleverandører kan gi informasjon om lokale emner, for eksempel været eller trafikkforholdene, basert på posisjonen til enheten.

Når du får en henvendelse om posisjon, vises tjenesten som kommer med forespørselen. Velg **Godta** for å tillate at posisjonsinformasjonen din blir sendt, eller **Avvis** for å avslå forespørselen.

Landemerker

Med Landemerker kan du lagre posisjonsinformasjon for bestemte steder i enheten. Du kan sortere de lagrede stedene i ulike kategorier, som forretninger, og legge til annen informasjon, som adresser. Du kan bruke de lagrede landemerkene i compatible programmer, som GPS-data.

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Landemerk..**

Koordinatene i GPS-en uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Nytt landemerke** — Opprette et nytt landemerke. Hvis du vil foreta en posisjonsforespørsel for den gjeldende plasseringen din, velger du **Gjeldende posisjon**. Hvis du vil velge stedet fra et kart, velger du **Velg fra kart**. Hvis du vil angi posisjonsinformasjonen manuelt, trykker du **Angi manuelt**.
- **Rediger** — Rediger eller legg til informasjon til et lagret landemerke (for eksempel en gateadresse).
- **Legg til i kategori** — Legg til et landemerke i en kategori i Landemerker. Velg hver kategori du vil legge til landemerket i.
- **Send** — Send ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet. Mottatte landemerker plasseres i innboksen i Meldinger.

Du kan sortere landemerkene i forhåndsinnstilte kategorier, og opprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og opprette nye landemerkekategorier, åpner du kategorier og velger **Valg** > **Rediger kategorier**.

GPS-data

GPS-data er utformet for å gi ruteveiledningsinformasjon til et valgt mål, lokaliseringsinformasjon om gjeldende plassering, og reiseinformasjon, for eksempel omtrentlig avstand til målet og omtrentlig varighet for reisen.

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** og **GPS-data**.

Ruteveiledning

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **GPS-data** og **Navigering.**

Start ruteveiledningen utendørs. Hvis den startes inne, mottar kanskje ikke GPS-mottakeren den nødvendige informasjonen fra satellittene.

Ruteveiledning bruker et roterende kompass på enhetens display. En rød ball viser retningen til målet, og omtrentlig avstand til målet vises inne i kompassringen.

Ruteveiledning er utformet for å vise retteste rute og korteste avstand til målet, målt med en rett linje. Eventuelle hindre i ruten, for eksempel bygninger og naturlige hindringer, ignoreres. Det tas ikke hensyn til høydeforskjeller når avstanden beregnes. Ruteveiledningen er aktiv bare når du beveger deg.

Hvis du vil angi reisemål, velger du **Valg** > **Angi destinasjon** og et landemerke som mål, eller angir lengde- og breddegrad.

Du sletter reisemålet ved å velge **Stopp navigering.**

Hente lokaliseringsinformasjon

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **GPS-data** og **Posisjon.**

I lokaliseringsvisningen kan du vise lokaliseringsinformasjon for gjeldende plassering. Et estimat av nøyaktigheten for plasseringen vises.

Hvis du vil lagre din nåværende posisjon som et landemerke, velger du **Valg** > **Lagre posisjon.** Landemerker er lagrede plasseringer med mer informasjon, og de kan brukes i andre

kompatible programmer og overføres mellom compatible enheter.

Trippteller

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **GPS-data** og **Trippavstand.**

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Hvis du vil slå beregning av reiseavstand på eller av, velger du **Valg** > **Start** eller **Stopp.** De beregnede verdiene blir værende i displayet. Bruk denne funksjonen utendørs for å motta et bedre GPS-signal.

Hvis du vil nullstille reiseavstand og -tid og gjennomsnittlige og maksimale hastigheter, samt starte en ny beregning, velger du **Valg** > **Nullstill.** Hvis du vil nullstille trippptelleren og totaltiden, velger du **Start på nytt.**

Kart

Oversikt over Kart



Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart.**

Velkommen til Kart.

Kart viser deg hva som finnes i nærheten, hjelper deg med å planlegge ruten og viser deg veien dit du ønsker å dra.

- Finn byer, gater og tjenester.
- Finn frem med sving-for-sving-veibeskrivelse.

- Synkroniser dine favoritter blant steder og ruter mellom mobilenheten og Internett-tjenesten Ovi Kart.
- Sjekk værmeldingen og annen lokal informasjon, hvis dette er tilgjengelig.



Merk: Nedlasting av f.eks. kart, satellittbilder, talefiler, guider eller trafikkinformasjon kan medføre overføring av store mengder data (nettverkstjeneste).

Enkelte tjenester er ikke tilgjengelige i alle land og på alle språk. Tjenester kan være nettverksavhengige. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du nettverkstjenesteleverandøren.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Innhold som satellittbilder, guider, føre- og trafikkmeldinger og relaterte tjenester genereres av tredjeparter som ikke er tilknyttet Nokia. Innholdet kan til en viss grad være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Bruk aldri innholdet nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

Vise posisjonen din og kartet

Vis din nåværende posisjon på kartet, og vis kart over forskjellige byer og land.

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart** og **Min posisjon**.

Når GPS-tilkoblingen er aktiv, angis gjeldende eller siste kjente posisjon på kartet med . Hvis ikonet har svake farger, finnes det ikke noe tilgjengelig GPS-signal.

Hvis enheten bare har tilgang til lokalisering basert på celleidentitet, angir en rød glorie rundt lokaliseringsikonet hvilket generelle område du befinner deg i. Nøyaktigheten i beregningen øker i tettbefolkede områder.

Bla i kartet — Bruk blatasten. Standardinnstillingen for orientering er at kartet vender mot nord.


Vise gjeldende eller siste kjente posisjon — Trykk på **0**.

Zoom inn eller ut — Trykk på høyre eller venstre Shift-tast eller trykk på Shift-tasten og tilbaketasten, avhengig av hvilken enhet du har.

Hvis du blar i et område som ikke er dekket av kart som er lagret i enheten og det finnes en aktiv datatilkobling, lastes nye kart automatisk ned.

Kartdekningen varierer etter land og region.

Kartvisning



- 1 — Valgt posisjon
- 2 — Indikatorområde
- 3 — Interessepunkt (for eksempel en jernbanestasjon eller et museum)
- 4 — Informasjonsområde

Endre kartets utseende

Vis kartet i ulike moduser for lettere å kunne se hvor du er. Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart** og **Min posisjon**. Trykk på **1** og velg blant følgende:

- **Kart** — I standard kartvisning er det lett å lese detaljer som stedsnavn eller motorveinummer.
- **Satellitt** — Bruk satellittbilder for detaljert visning.
- **Terreng** — Sjekk umiddelbart bakketype hvis du for eksempel befinner deg utenfor oppmerkede veier.

Veksle mellom 2D- og 3D-visning — Trykk på **3**.

Om lokaliseringsmetoder

Kart viser posisjonen din på kartet ved hjelp av GPS, A-GPS eller celleidentitet.

GPS (Global Positioning System) er et satellittbasert navigeringssystem som beregner hvor du befinner deg. A-GPS (Assisted GPS) er en nettverkstjeneste som sender GPS-data fra mobilenheten, noe som forbedrer hastigheten og nøyaktigheten i lokaliseringen.

Når du bruker Kart første gang, blir du bedt om å angi et Internett-tilgangspunkt for nedlasting av kartinformasjon eller bruk av A-GPS.



angir tilgangen til satellittsignaler. Én stolpe vises for hver satellitt. Når enheten søker etter satellittsignaler, blir stolpen gul. Når det er tilstrekkelig data tilgjengelig for enheten til at den kan beregne posisjonen din, blir stolpen grønn. Jo flere grønne stolper det er, desto mer pålitelig er beregningen av posisjon.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller under bakken og kan bli forstyrret av materiale som betong og metall.

GPS bør ikke brukes til nøyaktige stedsmålinger, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripp telleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Lokalisering basert på celleidentitet fastsetter posisjonen gjennom mobilmasten den mobile enheten for øyeblikket er koblet til.

Avhengig av hvilken lokaliseringsmetode som benyttes, kan nøyaktigheten i lokaliseringen variere fra noen få meter til flere kilometer.

Finne et sted

Kart hjelper deg med å finne bestemte steder og typer virksomheter du er på utkikk etter.

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart** og **Finn steder**.

1. Angi søkeord, for eksempel gateadresse eller postnummer. Du tømmer søkefeltet ved å velge **Tøm**.
2. Velg **Gå**.
3. I listen over forslag går du til elementet du ønsker. Du viser stedet i kartet ved å velge **Kart**.

Du viser andre steder fra listen over søkeresultater i kartet ved å bla opp og ned med blatasten.

Gå tilbake til listen med forslag — Velg **Liste**.

Søke etter forskjellige typer steder i nærheten — Velg **Se kategorier** og en kategori, for eksempel butikker, overnatting eller transport.

Hvis søket er resultatløst, kontrollerer du at du har stavet søkeordene riktig. Når du søker på Internett, kan problemer med Internett-forbindelsen også ha innvirkning på resultatene.

Hvis enheten inneholder lagrede kart over området du søker i, kan du unngå kostnadene ved dataoverføring gjennom søk som ikke krever en aktiv Internett-forbindelse.

Vise stedsdetaljer

Vis mer informasjon om en bestemt posisjon eller et bestemt sted, for eksempel et hotell eller en restaurant, hvis dette er tilgjengelig.

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart** og **Min posisjon**.

Vise detaljer for et sted — Velg et sted, trykk på blatasten, og velg **Vis detaljer**.

Lagre steder og reiseruter

Lagre adresser, steder av interesse og reiseruter slik at du lettere kan bruke dem senere.

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart**.

Lagre et sted

1. Velg **Min posisjon**.
2. Gå til stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.
3. Trykk på blatasten.
4. Velg **Lagre sted**.

Lagre en reiserute

1. Velg **Min posisjon**.
2. Gå til stedet. Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du **Søk**.

3. Hvis du vil legge til et rutepunkt, velger du **Valg** > **Legg til i rute**.
4. Velg **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.
5. Velg **Vis rute** > **Valg** > **Lagre rute**.

Vise lagrede steder og reiseruter — Velg **Favoritter** > **Steder** eller **Ruter**.

Vise og planlegge steder eller reiseruter

Bruk Favoritter for å få rask tilgang til lagrede steder og reiseruter.

Sorter stedene og reiserutene i samlinger som du kan bruke når du planlegger en reise.

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart** og **Favoritter**.

Vise et lagret sted på kartet

1. Velg **Steder**.
2. Gå til stedet.
3. Velg **Kart**.

Hvis du vil gå tilbake til listen over lagrede steder, velger du **Liste**.

Opprette en samling — Velg **Opprett ny samling**, og skriv inn navnet på samlingen.

Legge til et lagret sted i en samling

1. Velg **Steder** og stedet.
2. Velg **Organiser samlinger**.

3. Velg **Ny samling** eller en eksisterende samling.

Hvis du må slette steder eller reiseruter, eller legge til en reiserute i en samling, går du til Internett-tjenesten for Ovi Kart på www.ovi.com.

Sende steder til venner

Når du ønsker å dele stedsinformasjon med venner, sender du disse opplysningene direkte til enhetene deres.

Sende et sted til en venns compatible enhet — Velg en posisjon i kartet, trykk på blatasten og velg **Send**.

Dele posisjon

Publiser din nåværende posisjon på Facebook med tekst og et bilde. Vennene dine på Facebook kan se hvor du befinner deg på et kart.

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart** og **Del posisjon**.

Du må ha konto både hos Nokia og på Facebook for å kunne dele posisjonen din.

1. Velg **Del posisjon**.
2. Logg på Nokia-kontoen, eller, hvis du ikke har opprettet noen konto ennå, velg **Opprett ny konto**.
3. Logg deg på Facebook-kontoen.
4. Velg din nåværende posisjon.
5. Skriv en statusoppdatering.
6. Du legger til et bilde i innlegget ved å velge **Legg til bilde**.

7. Velg **Del posisjon**.

Administrere Facebook-kontoen — I hovedvisningen velger du **Valg** > **Konto** > **Innstillinger for Del posisjon** > **Facebook**.

Du trenger en Internett-forbindelse for å kunne dele posisjonen din og vise andres posisjoner. Dette kan innebære overføring av store mengder data og tilhørende kostnader for datatrafikk.

Deling av posisjonen din på Facebook er underlagt gjeldende vilkår for bruk av Facebook. Gjør deg kjent med Facebooks vilkår for bruk og personvernpraksis. Det er først etter tilstrekkelig vurdering du skal offentliggjøre dine posisjonsdata til andre eller vise andres posisjon.

Før du deler posisjonen din, må du alltid vurdere nøye hvem du deler denne informasjonen med. Kontroller personverninnstillingene i det sosiale nettverket du bruker, siden det er mulig at posisjonen din deles med et stort antall mennesker.

Synkronisere Favoritter

Planlegg en reise på datamaskinen på Ovi Kart-nettstedet, synkroniser lagrede steder, reiseruter og samlinger med mobilenheten, og få rask tilgang til reiseruten.

Hvis du vil synkronisere steder, reiseruter eller samlingen mellom mobilenheten og Internett-tjenesten Ovi Kart, må du ha en Nokia-konto. Hvis du ikke har en allerede, åpner du Startskjermen og velger **Valg** > **Konto** > **Nokia-konto** > **Opprett ny konto**.

Synkronisere lagrede steder, reiseruter og samlinger — Velg **Favoritter** > **Synkroniser med Ovi**. Hvis du ikke har en Nokia-konto, blir du bedt om å opprette en.

Angi at enheten skal synkronisere Favoritter automatisk — Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Synkronisering** > **Endre** > **Ved oppst. og lukking**.

Synkronisering krever en aktiv Internett-tilkobling og kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

For å bruke Internett-tjenesten Ovi Kart går du til www.ovi.com.

Aktiver stemmestyring

Stemmestyring, hvis dette er tilgjengelig på ditt språk, hjelper deg med å finne frem til et mål, slik at du kan nyte reisen.

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart** og **Kjør** eller **Gå**.

Når du bruker navigering i bil eller til fots for første gang, blir du bedt om å velge språk for stemmestyring og å laste ned relevante filer.

Hvis du velger et språk hvor gatenavn er inkludert, leses også gatenavnene høyt. Stemmestyring er kanskje ikke tilgjengelig på ditt språk.

Endre språk for stemmestyring — Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Navigering** > **Kjørenavigering** eller **Gangnavigering** i hovedvisningen og deretter alternativet som passer.

Når du bruker navigering til fots, kan enheten vise deg veien ved hjelp av pipelyder og vibrasjon i tillegg til stemmestyringen.

Bruke pipelyder og vibrasjon — Velg **Valg** > **Innst.** > **Navigering** > **Gangnavigering** > **Pipelyder og vibrasjon** i hovedvisningen.

Gjenta stemmestyringen for kjørenavigering — Velg **Valg** > **Repeter** i navigeringsvisningen.

Justere volumet på stemmestyringen for kjørenavigering — Velg **Valg** > **Volum** i navigeringsvisningen.

Kjøre til målet

Hvis du trenger detaljert veibeskrivelse når du kjører, kan Kart hjelpe deg frem til bestemmelsesstedet.

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart** og **Kjør**.

Kjøre til et bestemmelsessted — Velg **Angi bestemmelsessted** og ønsket alternativ.

Kjøre hjem — Velg **Kjør hjem**.

Første gang du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem**, blir du bedt om å angi hjemsted. Slik kan du endre hjemstedet senere:

1. Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Navigering** > **Hjemsted** > **Endre** > **Angi på nytt** i hovedvisningen.
2. Velg ønsket alternativ.




Tips: Hvis du vil kjøre uten å angi et bestemmelsessted, velger du **Kart**. Din posisjon vises midt på kartet mens du beveger deg.

Endre visning under navigering — Trykk på bla-tasten, og velg **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilvisning** eller **Ruteoversikt**.

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

Navigeringsvisn.



- 1 — Rute
- 2 — Posisjon og retning
- 3 — Kompass
- 4 — Informasjonslinje (hastighet, avstand, tid)

Informasjon om trafikk og sikkerhet

Du kan forbedre kjøreopplevelsen gjennom informasjon i sanntid om trafikkhendelser, hjelp med kjørefelt og advarsler om fartsgrense, hvis dette er tilgjengelig der du bor.

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart** og **Kjør**.

Vise trafikkhendelser i kartet — Når kjørenavigering er i bruk, velger du **Valg** > **Trafikkinfo**. Hendelsene vises på kartet i form av triangler og linjer.

Oppdatere trafikkinformasjon — Velg **Valg** > **Trafikkinfo** > **Oppdater trafikkinfo..**

Når du planlegger en rute, kan du angi at enheten skal unngå trafikkhendelser, for eksempel køer eller veiarbeid.

Unngå trafikkhendelser — Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Navigering** > **Omdiriger pga. trafikk** i hovedvisningen.

Når navigeringen er i bruk, kan du vise fotobokser på ruten, hvis denne funksjonen er aktivert. I enkelte jurisdiksjoner er bruk av informasjon om fotobokser forbudt eller regulert. Nokia er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller konsekvensene ved bruk av informasjon om fotobokser.

Gå til målet

Hvis du trenger veiledning for å følge en reiserute til fots, fører Kart deg over torg, gjennom parker, fotgjengersoner og til og med kjøpesentre.

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart** og **Gå**.

Gå til et bestemmelsessted — Velg **Angi bestemmelsessted** og ønsket alternativ.

Gå hjem — Velg **Gå hjem**.

Første gang du velger **Kjør hjem** eller **Gå hjem**, blir du bedt om å angi hjemsted. Slik kan du endre hjemstedet senere:

1. Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Navigering** > **Hjemsted** > **Endre** > **Angi på nytt** i hovedvisningen.
2. Velg ønsket alternativ.



Tips: Hvis du vil gå uten å angi et bestemmelsessted, velger du **Kart**. Din posisjon vises midt på kartet mens du beveger deg.

Planlegge en reiserute

Planlegg reisen, og opprett reiseruten og vis den på kartet før du drar.

Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart** og **Min posisjon**.

Opprette en rute

1. Gå til startpunkt.
2. Trykk på blatasten, og velg **Legg til i rute**.
3. Hvis du vil legge til en annen reiserute, velger du **Legg til nytt rutepunkt** og ønsket alternativ.

Endre rekkefølgen på rutepunktene

1. Gå til et rutepunkt.
2. Trykk på blatasten, og velg **Flytt**.
3. Gå til stedet der du vil flytte rutepunktet til, og velg **OK**.

Endre plasseringen av et rutepunkt — Gå til et rutepunkt, trykk på blatasten og velg **Rediger** og ønsket alternativ.

Vise rutepunktet på kartet — Velg **Vis rute**.

Navigere til målet — Velg **Vis rute** > **Valg** > **Begynn å kjøre** eller **Begynn å gå**.

Endre innstillinger for en reiserute

Reiseruteinnstillingene påvirker navigeringen og måten reiseruten vises på kartet.

1. I visningen for ruteplanleggeren, åpner du kategorien **Innstillinger**. For å komme til ruteplanleggervisningen fra navigeringsvisningen velger du **Valg** > **Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.
2. Angi transportmodus til **Kjør** eller **Gå**. Hvis du velger **Gå**, vil enveiskjørtede gater vises som vanlige gater, og gangveier og veier gjennom for eksempel parker og kjøpesentre kan benyttes.
3. Velg ønsket alternativ.

Velge gå-modus — Åpne kategorien **Innstillinger** og velg **Gå** > **Foretrukket rute** > **Gater** eller **Rett linje**. **Rett linje** er nyttig i ulendt terreng ettersom den viser gåretningen.

Bruke raskere eller kortere kjørerute — Åpne kategorien **Innstillinger**, og velg **Kjør** > **Rutevalg** > **Raskere rute** eller **Kortere rute**.

Bruke optimert kjørerute — Åpne kategorien **Innstillinger**, og velg **Kjør** > **Rutevalg** > **Optimert**. Den optimerte kjøreruten kombinerer fordelene ved både kortere og raskere reiseruter.

Du kan også velge om du for eksempel vil tillate eller unngå motorveier, bomringer eller ferger.

Bruke kompasset

Hvis enheten har kompass og dette er aktivert, roterer både kompasspilen og kartet automatisk i den retningen toppen av enheten peker.

Velg **Meny** > **Programmer** > **GPS** > **Kart** og **Min posisjon**.

Aktivere kompasset — Trykk på **5**.

Deaktivere kompasset — Trykk på **5** nok en gang. Kartet vender mot nord.

Kompasset er aktivt når det har grønt omriss. Hvis kompasset må kalibreres, har kompasset rødt eller gult omriss. Du kalibrerer kompasset ved å dreie enheten rundt alle akser i en kontinuerlig bevegelse.

Kompasset har begrenset nøyaktighet. Elektromagnetiske felt, metallobjekter eller andre eksterne forhold kan også påvirke nøyaktigheten for kompasset. Kompasset bør alltid være riktig kalibrert.

Kalibrere kompasset


Enheten inneholder et innebygd kompass. Når kompasset kalibreres, er sirkelen rundt kompasset grønn, og kartvisningen roterer automatisk i forhold til hvilken retning toppen av enheten peker mot.

Kompasset har begrenset nøyaktighet. Elektromagnetiske felt, metallobjekter eller andre eksterne forhold kan også

påvirke nøyaktigheten for kompasset. Kompasset bør alltid være riktig kalibrert.

Gjør følgende for å kalibrere kompasset:

1. Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart.**
2. Kompasset er som standard aktivt. Velg **Valg** > **Verktøy** > **Slå av kompass** for å deaktivere kompasset. Når kompasset er deaktivert, er sirkelen rundt kompasset hvit, og mappevisningen roterer ikke automatisk. Deaktiveringen av kompasset er bare gyldig for den gjeldende økten. Når du åpner Kart neste gang, aktiveres kompasset automatisk.
3. Roter enheten rundt alle akser i en



kontinuerlig bevegelse helt til kalibreringsindikatoren endrer farge til grønn 🟢. Hvis indikatoren er gul, er kompasspresisjonen lav. Hvis indikatoren er rød, er kompasset ikke kalibrert.

Nokias kontorverktøy

Nokia kontorverktøy støtter mobile forretningsløsninger og bidrar til effektiv kommunikasjon med de ansatte.

Multinotater

Velg **Meny** > **Kontor** > **Multinotater**.

Med aktive notater kan du opprette, redigere og vise forskjellige typer notater, blant annet møtememoer, hobbynotater og handlelister. Du kan sette inn bilder, videoer og lyder i notatene. Du kan koble notater til andre programmer, for eksempel Kontakter, og sende notater til andre.

Opprette og redigere notater

Velg **Meny** > **Kontor** > **Multinotater**.

Du oppretter et notat ved å begynne å skrive.

Hvis du vil redigere et notat, velger du notatet og **Valg** > **Redigeringsvalg**.

Hvis du vil legge til fet skrift, kursiv eller understreking, eller du vil endre skriftfarge, trykker du og holder inne skift-tasten og blar for å velge teksten. Deretter velger du **Valg** > **Tekst**.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Sett inn** — Sett inn bilder, lyder eller videoklipp, visittkort, bokmerker og filer.
- **Sett inn nytt objekt** — Legg til nye elementer i notatet. Du kan spille inn lyd- og videoklipp og ta bilder.
- **Send** — Send notatet.
- **Koble notat til samtale** — Velg **Legg til kontakter** for å koble et notat til en kontakt. Notatet vises når du ringer til eller mottar et anrop fra en kontakt.

Innstillinger for Multinotater

Velg **Meny** > **Kontor** > **Multinotater** og **Valg** > **Innstillinger**.

Når du skal velge hvor du skal lagre notatene, velger du **Minne i bruk** og ønsket minne.

Hvis du vil endre oppsettet for aktive notater, eller hvis du vil vise notatene som en liste, velger du **Endre visning** > **Rutenett** eller **Liste**.

Hvis du vil vise et notat i bakgrunnen når du ringer eller mottar telefonsamtaler, velger du **Vis notat under samtale** > **Ja**.



Tips: Hvis du midlertidig ikke ønsker å vise notater under telefonsamtaler, velger du **Vis notat under samtale** > **Nei**. På denne måten trenger du ikke å fjerne koblingene mellom notatene og kontaktkortene.

Kalkulator

Velg **Meny** > **Kontor** > **Kalkulator**.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Hvis du vil foreta en utregning, taster du inn det første tallet i regnestykket. Velg en funksjon, f.eks. pluss eller minus, fra funksjonsoversikten. Tast inn det neste tallet i regnestykket og velg =. Kalkulatoren utfører operasjonene i den rekkefølgen de angis. Resultatet av regnestykket blir liggende i redigeringsfeltet og kan brukes som det første tallet i et nytt regnestykke.

Enheten lagrer resultatene til den siste utregningen i minnet. Minnet slettes ikke hvis du avslutter kalkulatoren eller slår av enheten. Du kan hente frem resultatet som ble lagret sist, neste gang du åpner Kalkulator-programmet, ved å velge **Valg** > **Siste resultat**.

Hvis du vil lagre tallene eller resultatene fra en utregning, velger du **Valg** > **Minne** > **Lagre**.

Hvis du vil hente resultatene av en utregning fra minnet og bruke dem i en utregning, velger du **Valg** > **Minne** > **Tilbakekall**.

Filbehandling

Velg **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Om Filbehandling

Velg **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Med Filbehandling kan du bla gjennom, administrere og åpne filer.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Hvis du vil kartlegge eller slette disker eller angi innstillinger for en kompatibel fjerntilkoblingsdisk som er koblet til enheten, velger du **Valg** > **Fjerntilkoblingsdisker**.

Finne og organisere filer

Velg **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Hvis du vil finne en fil, velger du **Valg** > **Søk**. Angi en søketekst som tilsvarer filnavnet.

Hvis du vil flytte og kopiere filer og mapper, eller opprette nye mapper, velger du **Valg** > **Organiser**.



Snarvei: Hvis du ønsker å utføre handlinger på flere elementer samtidig, markerer du elementene. Hvis du vil markere elementer eller fjerne markeringen fra dem, trykker du #.

Bruke et minnekort

Velg **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl..**

Disse valgene er bare tilgjengelige hvis et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Valg for minnekort** — Gi nytt navn til eller formater en minnekort.
- **Passord for minnekort** — Sikre et minnekort med passord.
- **Fjern lås for minnekort** — Låse opp et minnekort.

Sikkerhetskopiere filer til et minnekort

Velg **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl.**

Hvis du vil sikkerhetskopiere til et minnekort, velger du filtypene du vil sikkerhetskopiere, og **Valg** > **Kopier telefonminne**. Kontroller at minnekortet har nok ledig minne til filene som du har valgt å sikkerhetskopiere.

Quickoffice

Om Quickoffice



Velg **Meny** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice består av følgende:

- Quickword for å vise Microsoft Word-dokumenter
- Quicksheet for å vise Microsoft Excel-regneark
- Quickpoint for å vise Microsoft PowerPoint-presentasjoner

Hvis du har redigeringsversjonen av Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funksjoner støttes.

Du finner mer informasjon på www.quickoffice.com.

Lese Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter

Med Quickoffice kan du vise Microsoft Office-dokumenter, for eksempel Word-dokumenter, Excel-regneark eller PowerPoint-presentasjoner.

Velg **Meny** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Åpne en fil — Velg minnet der filen er lagret, bla til riktig mappe og velg filen.

Sortere filer — Velg **Valg** > **Sorter etter**.

Sende filer til en kompatibel enhet — Velg  og sendemetode.

Omregning

Velg **Meny** > **Kontor** > **Omregning**.

Omregneren har begrenset nøyaktighet og avrundsingsfeil kan forekomme.

Regne om måleenheter

Velg **Meny** > **Kontor** > **Omregning**.

1. Bla til typefeltet, og velg **Valg** > **Omregningstype** for å åpne en liste med målinger. Velg måletypen du vil bruke (annen enn valuta) og **OK**.

2. Bla til det første enhetsfeltet, og velg **Valg** > **Velg enhet**. Velg enheten som det skal konverteres fra, og **OK**. Bla til neste enhetsfelt, og velg enheten som det skal konverteres til.
3. Bla til det første mengdefeltet, og angi verdien som skal konverteres. Det andre mengdefeltet endres automatisk slik at den omregnede verdien vises.

Angi basisvaluta og vekslingskurs

Velg **Meny** > **Kontor** > **Omregning**.

Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye valutakurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser fjernes.

Før du kan regne om valuta, må du velge en basisvaluta og legge til vekslingskurser. Kursen for basisvalutaen er alltid 1. Basisvalutaen bestemmer omregningskursene for de andre valutaene.

1. Hvis du vil angi vekslingskurs for valutaenheten, blar du til typefeltet og velger **Valg** > **Valutakurser**.
2. Bla til valutatypen og skriv inn vekslingskursen du vil bruke for hver enhet av valutaen.
3. Hvis du vil angi vekslingskurs for valutaenheten, blar du til valutaen og velger **Valg** > **Angi som basisvaluta**.
4. Velg **Utført** > **Ja** for å lagre endringene.

Når du har angitt alle de nødvendige vekslingskursene, kan du regne om valutaer.

Zip-behandling

Velg **Meny** > **Kontor** > **Zip**.

Med ZIP-behandling kan du opprette nye arkivfiler for å lagre komprimerte ZIP-filer, legge til en eller flere komprimerte filer eller kataloger i et arkiv, angi, slette eller endre arkivpassordet for beskyttede arkiver samt endre innstillinger, for eksempel komprimeringsnivå og filnavnkoding.

Du kan lagre arkivfilene i enhetsminnet eller på et minnekort.

PDF-leser

Velg **Meny** > **Kontor** > **Adobe PDF**.

Med PDF-leser kan du lese PDF-dokumenter på skjermen på enheten, søke etter tekst i dokumentene, endre innstillinger, for eksempel zoomnivå og sidevisning, og sende PDF-filer via e-post.

Utskrift

Du kan skrive ut dokumenter, som filer, meldinger, bilder eller websider fra enheten. Det er mulig du ikke kan skrive ut alle typer dokumenter.

Filutskrift

Skrive ut filer

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Skrivere**.

Du kan skrive ut dokumenter, for eksempel filer, meldinger eller nettsider fra enheten, forhåndsviser utskriftsjobben, definere valg for sideoppsett, velge skriver eller skrive ut til en fil. Det er mulig du ikke kan skrive ut alle typer dokumenter.

Før du skriver ut, må du passe på at de nødvendige konfigurasjonene er angitt for å koble enheten til skriveren.

Hvis du vil endre utskriftsalternativene, velger du **Valg** > **Utskriftsvalg**. Du kan for eksempel velge en skriver eller endre papirformat og orientering.

Velg **Valg** > **Utskriftsvalg** og deretter blant følgende:

- **Skriv ut** — Lagre et dokument. Hvis du vil skrive ut til en fil, velger du **Skriv til fil** og bestemmer filens plassering.
- **Utskriftsformat** — Endre sideoppsettet før utskrift. Du kan endre papirstørrelse og papirretning, angi margene og sette inn topptekst og bunntekst. Toppteksten og bunnteksten kan maksimalt inneholde 128 tegn.
- **Forhåndsvisning** — Forhåndsviser et dokument før du skriver det ut.

Utskriftsalternativer

Åpne et dokument, for eksempel en fil eller melding, og velg **Valg** > **Utskriftsvalg** > **Skriv ut**.

Angi følgende alternativer:

- **Skriver** — Velg en tilgjengelig skriver fra listen.

- **Skriv ut** — Velg **Alle sider**, **Partialssider** eller **Oddetalssider** som området som skal skrives ut.
- **Utskriftsområde** — Velg **Alle sider i området**, **Gjeldende side** eller **Definerte sider** som sideområde.
- **Antall kopier** — Velg antall eksemplarer som skal skrives ut.
- **Skriv til fil** — Velg utskrift til en fil og bestem filens plassering.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Skriverinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Skrivere**.

Velg **Valg** > **Legg til** for å legge til en skriver.

Angi følgende:

- **Skriver** — Skriv inn et navn for skriveren.
- **Driver** — Velg en driver for skriveren.
- **Bærer** — Velg en bærer for skriveren.
- **Tilgangspunkt** — Velg et tilgangspunkt.
- **Port** — Velg port.
- **Vert** — Definer verten.
- **Bruker** — Skriv navnet på brukeren.
- **Kø** — Angi utskriftskø.
- **Papirretning** — Velg retning.
- **Papirstørrelse** — Velg papirstørrelse.
- **Mediotype** — Velg mediatype.
- **Fargemodus** — Velg fargemodus.
- **Skrivermodell** — Velg skrivermodell.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Bildeutskrift

Du kan skrive ut bilder fra enheten ved å bruke en skriver som er kompatibel med PictBridge. Du kan bare skrive ut bilder i JPEG-filformat.

Hvis du vil skrive ut bilder i Fotografier-, kamera- eller bildevisning, merker du bildene og velger **Valg** > **Skriv ut**.

Koble til skriveren

Koble enheten til en kompatibel skriver med en kompatibel datakabel, og velg **Bildeoverføring** som USB-tilkoblingsmodus.

Hvis du vil at enheten skal spørre om hensikten med tilkoblingen hver gang kabelen kobles til, velger du **Meny** > **Kontr.panel** og **Tilkobling** > **USB** > **Spør ved tilkobling** > **Ja**.

Forhåndsvisning

Når du har valgt skriveren, vises de valgte bildene ved hjelp av forhåndsdefinerte oppsett.

Hvis bildene ikke får plass på én side, blar du opp eller ned for å vise de andre sidene.

Bildeutskrift-visning

Når du har valgt bildene som skal skrives ut og skriveren, angir du skriverinnstillingene.

Velg blant følgende:

- **Oppsett** — Velge oppsett for bildene.
- **Papirstørrelse** — Velge papirformat.
- **Utskriftskvalitet** — Velge utskriftskvalitet.

Klokke

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke**.

Under klokkeprogrammet kan du vise informasjon om lokal tid og tidssone, angi og redigere alarmer eller endre innstillinger for dato og klokkeslett.

Klokkealarm

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke**.

Hvis du vil vise aktive og inaktive alarmer, åpner du alarmkategorien. Hvis du vil angi en ny alarm, velger du **Valg** > **Angi alarm**. Angi gjentakelse etter behov. Når en alarm er aktivert, vises .

Hvis du vil slå av alarmen når den ringer, velger du **Stopp**. Hvis du vil stoppe alarmen en bestemt tid, velger du **Slumre**. Hvis enheten din er slått av når alarmen skal ringe, slår enheten seg på selv og starter alarmtonen.



Tips: Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Slumreintervall** for å angi når alarmen skal slå seg på igjen når den er satt i slumremodus.

Hvis du vil avbryte en alarm, velger du **Valg** > **Fjern alarm**.

Hvis du vil endre innstillingene for klokkeslett, dato og klokketøy, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Autom. tidsoppdatering** > **På** for å oppdatere informasjonen om klokkeslett, dato og tidssone på enheten automatisk (nettverkstjeneste).

Internasjonal klokke

Velg **Meny** > **Programm.** > **Klokke.**

Åpne verdensurkategorien for å vise klokkeslettet for ulike steder. Hvis du vil legge til steder i listen, velger du **Valg** > **Legg til sted.** Du kan legge inn totalt 15 steder i listen.

Bla til et sted og velg **Valg** > **Angi som gjeldende sted** for å angi ditt gjeldende sted. Stedet vises i hovedvisningen for uret, og klokkeslettet på enheten endres i henhold til det valgte stedet. Kontroller at klokkeslettet er riktig og samsvarer med tidssonen.

Klokkeinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger.**

Hvis du vil endre klokkeslett eller dato, velger du **Tid** eller **Dato.**

Hvis du vil endre klokkeslettet som vises i startdisplayet, velger du **Klokketype** > **Analog** eller **Digital.**

Hvis du vil at mobiltelefonnettverket skal oppdatere informasjon om klokkeslett, dato og tidssone på enheten (nettverkstjeneste), velger du **Autom. tidsoppdatering** > **På.**

Hvis du vil endre alarmtonen, velger du **Klokkealarmtone.**

Ordbok

Velg **Meny** > **Kontor** > **Ordliste.**

Hvis du vil oversette ord fra ett språk til et annet, angir du teksten i søkefeltet. Når du angir tekst, vises forslag til ord som kan oversettes. Velg et ord fra listen for å oversette ordet. Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Lytt** — Lytt til det valgte ordet.
- **Historikk** — Find tidligere oversatte ord fra gjeldende økt.
- **Språk** — Endre kilde- eller målspråk, last ned språk fra Internett eller fjern et språk fra ordlisten. Du kan ikke fjerne engelsk fra ordboken. Du kan ha to språk installert, i tillegg til engelsk.
- **Tale** — Rediger innstillingene for talefunksjonen. Du kan justere hastigheten og volumet på stemmen.

Notater

Velg **Meny** > **Kontor** > **Notater.**

Du kan opprette og sende notater til andre kompatible enheter og lagre mottatte filer med ren tekst (TXT-filer) i Notes.

Hvis du vil skrive et notat, starter du med å skrive inn tekst. Notatredigereren åpnes automatisk.

Hvis du vil åpne et notat, velger du **Åpne.**

Hvis du vil sende et notat til en annen kompatibel enhet, velger du **Valg** > **Send.**

Hvis du vil synkronisere eller angi synkroniseringsinnstillinger for et notat, velger du **Valg** > **Synkronisering.** Velg **Start** for å initialisere synkronisering

eller **Innstillinger** for å definere
synkroniseringsinnstillingene for notatet.

Media

Enheden inneholder mange medieprogrammer for både jobb og fritid.

Kamera

Aktivere kameraet

Du aktiverer kameraet ved å velge **Meny** > **Media** > **Kamera**.



Tips: Du kan også aktivere kameraet ved å holde inne utløsertasten til kameraprogrammet åpnes.

Full fokus

Kameraet på enheten har funksjonen Full fokus. Med full fokus kan du ta bilder der både motiver i bakgrunnen og forgrunnen er i fokus.

Ta et bilde

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**, etter trykk på utløsertasten for å aktivere kameraet.

Enheden har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på 2048 x 1536 piksler. Bildeoppløsningen i denne brukerhåndboken kan fremstå annerledes.

Du tar et bilde ved å bruke displayet som kamerasøker og trykke på utløsertasten. Enheden lagrer bildet i Galleri.

Bruk zoomtastene til å zoome inn eller ut før du tar bildet.

Verktøylinjen gir deg snarveier til ulike elementer og innstillinger før og etter du tar et bilde eller spiller inn et videoklipp. Velg et element på verktøylinjen, og trykk på blatasten.



Bytte til bildemodus.



Bytte til videomodus.



Velg scene.



Slå videolyset på eller av (bare videomodus).



Velg blits-modus (kun bilder).



Aktiver selvutløseren (kun bilder).



Aktivere sekvensmodus (kun bilder).



Velge en fargetone.



Juster hvitbalansen.



Justere eksponeringskompensasjonen (kun bilder).

De tilgjengelige valgene avhenger av bildemodus og -visning. Innstillingene går tilbake til standardinnstillinger når du har slått av kameraet.

Du kan tilpasse kameraverktøylinjen ved å bytte til bildemodus og velge **Valg** > **Tilpass verktøylinje**.

Du kan vise verktøylinjen før og etter du tar et bilde eller spiller en video ved å velge **Valg** > **Vis verktøylinje**.

Hvis du bare vil vise verktøylinjen når du trenger den, velger du **Valg** > **Skjul verktøylinje**.

Scener

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

En scene gjør det lettere for deg å finne de riktige farge- og lysinnstillingene for gjeldende miljø. Innstillingene for hver scene er angitt i henhold til en bestemt stil eller et bestemt miljø.

Du endrer scene ved å velge **Scenemodi** fra verktøylinjen.

Du kan lage din egen scene ved å bla til Brukerdefinert og velge **Valg** > **Endre**.

Du kopierer innstillingene fra en annen scene ved å velge **Basert på scenemodus** og ønsket scene.

Hvis du vil aktivere en egen scene, velger du **Brukerdef.** > **Velg**.

Ta bilder i sekvens

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Hvis du vil ta flere bilder i en sekvens, og har nok minne tilgjengelig, velger du **Sekvensmodus** fra verktøylinjen og trykker på utløsertasten.

Bildene blir vist i et rutenett på displayet. Hvis du vil vise et bilde, blar du til det og trykker på blatasten. Hvis du brukte

et tidsintervall, blir bare det siste bildet vist på displayet, og de andre bildene er tilgjengelige i Galleri.

Du sender bildet ved å velge **Valg** > **Send**.

Send bildet til den som ringer under en aktiv samtale ved å velge **Valg** > **Send til oppringer**.

Hvis du vil slå av sekvensmodus, velger du **Sekvensmodus** > **Enkeltbilde** fra verktøylinjen.

Vis bildet du har tatt

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Bildet du har tatt, blir automatisk lagret i Galleri. Hvis du ikke vil beholde bildet, velger du **Slett** fra verktøylinjen.

Velg blant følgende elementer på verktøylinjen:

- **Send** — Send bildet til compatible enheter.
- **Send til oppringer** — Sende bildet til den som ringer under en aktiv samtale.
- **Legg inn til** — Sende bildet til et kompatibelt Internett-album (nettverkstjeneste).

Velg **Valg** > **Angi som bakgr.bilde** for å bruke bildet som bakgrunnsbilde.

Hvis du vil legge til bildet for en kontakt, velger du **Valg** > **Tildel til kontakt**.

Spille inn videoklipp

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

1. Hvis kameraet er i bildemodus, velger du videomodus fra verktøylinjen.
2. Trykk på utløsertasten for å starte innspillingen.
3. Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du **Pause**. Velg **Fortsett** for å fortsette innspillingen.
4. Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**. Videoklippet blir automatisk lagret i Galleri. Maksimal lengde for et videoklipp avhenger av tilgjengelig minne.

Spille av et videoklipp

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Hvis du vil spille av et videoklipp, velger du **Spill av** fra verktøylinjen.

Velg blant følgende elementer på verktøylinjen:

- **Send** — Sende videoklippet til andre kompatible enheter.
- **Send til oppringer** — Sende videoklippet til den som ringer under en aktiv samtale.
- **Legg inn til** — Sende videoklippet til et Internett-album (nettverkstjeneste).
- **Slett** — Slette videoklippet.

Hvis du vil angi et nytt navn for videoklippet, velger du **Valg** > **Endre navn på videoklipp**.

Bildeinnstillinger

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Hvis du vil endre innstillingene for stillbilder, velger du **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

- **Bildekvalitet** — Angi bildekvalitet. Jo bedre bildekvaliteten er, desto mer minne opptar bildet.
- **Vis GPS-info** — Hvis du vil legge til plasseringsinformasjonen (hvis tilgjengelig) i bildet, velger du **På**.
- **Legg til i album** — Angi hvilket album bildene skal lagres i.
- **Vis tatt bilde** — Hvis du vil se bildet etter at du har tatt det, velger du **Ja**. Hvis du vil slutte å ta bilder umiddelbart, velger du **Av**.
- **Standard bildenavn** — Angi standardnavn for bildene.
- **Utvidet digital zoom** — Alternativet **På (uten pause)** gjør det mulig med jevne og kontinuerlige zoomintervaller mellom digital og utvidet zoom. Alternativet **Av** gjør det mulig å ha begrenset zoom og beholde bildeoppløsningen.
- **Lyd for utløser** — Angi tonen du vil høre når du tar et bilde.
- **Minne i bruk** — Velg hvor bildene skal lagres.
- **Gjenoppr. kamerainnst.** — Gjenopprett kamerainnstillingene til standardverdier.

Videoinnstillinger

Velg **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Hvis du vil endre innstillingene for videomodus, velger du **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

- **Videokvalitet** — Angi kvaliteten for videoklippet. Velg **Deling** hvis du vil sende videoklippet i en multimediemelding. Klippet blir spilt inn med OCIF-oppløsning, i 3GPP-format, og størrelsen er begrenset til

- 300 kB (omtrent 20 sekunder). Det kan hende at du ikke kan sende videoklipp som er lagret i filformatet MPEG-4, i en multimediemelding.
- **Vis GPS-info** — Hvis du vil legge til informasjon om hvor klippet er spilt inn, velger du **På**, avhengig av om informasjonen er tilgjengelig.
 - **Lydopptak** — Velg **Av** hvis du ikke vil spille inn lyd.
 - **Legg til i album** — Angi hvilket album videoklippene skal lagres i.
 - **Vis innspilt videoklipp** — Vise det første bildet i det innspilte videoklippet etter at innspillingen stopper. Hvis du vil vise hele videoklippet, velger du **Spill av** fra verktøylinjen.
 - **Standard videonavn** — Angi standardnavn for innspilte videoklipp.
 - **Minne i bruk** — Velg hvor videoklippene skal lagres.
 - **Gjenoppr. kamerainnst.** — Gjenopprett kamerainnstillingene til standardverdier.

Galleri

Om Galleri

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri**.

I Galleri kan du lagre bilder, video- og lydklipp, sanger og koblinger til direkteavspillinger.

Hovedvisning

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri**.

Velg blant følgende alternativer:

- **Bilder**  — Vise bilder og videoklipp i Bilder.
- **Videoklipp**  — Vise videoklipp i Videosenter.
- **Sanger**  — Åpne Avspilling.
- **Lydklipp**  — Lytte til lydklipp.
- **Direktekobling.**  — Vise og åpne koblinger til direkteavspillinger.
- **Presentasjoner**  — Vise presentasjoner.

Du kan bla gjennom og åpne mapper og kopiere og flytte elementer til mapper. Du kan også opprette album og kopiere og legge til elementer i albumene.

Filer som er lagret på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn), er angitt med .

Du åpner en fil ved å velge filen fra listen. Videoklipp og koblinger til direkteavspillinger åpnes og spilles av i Videosenter, og musikk og lydklipp i Avspilling.

Du kan kopiere eller flytte filer til en annen minneplassering ved å velge filen, **Valg** > **Flytt og kopier** og ønsket valg.

Lydklipp

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri** og **Lydklipp**.

Denne mappen inneholder alle lydklippene du har lastet ned fra nettet. Lydklippene som er opprettet med opptakerprogrammet med MMS-optimalisert eller normal kvalitet, lagres også i denne mappen. Men lydklipp som er opprettet med høy kvalitet, lagres i musikkavspillerprogrammet.

Du lytter til en lydfil ved å velge den fra listen.

Bla til høyre eller venstre for å spole frem eller tilbake.

Du laster ned lyder ved å velge [Last ned lyder](#).

Koblinger til direkteavspillinger

Velg [Meny](#) > [Media](#) > [Galleri](#) og [Direktekobling](#).

Du åpner en kobling til en direkteavspilling ved å velge koblingen fra listen.

Hvis du vil legge til en ny kobling til en direkteavspilling, velger du [Valg](#) > [Ny kobling](#).

Presentasjoner

Velg [Meny](#) > [Media](#) > [Galleri](#).

Med presentasjoner kan du vise SVG-filer (Scalable Vector Graphics) og flash-filer (SWF), f.eks. tegneserier og kart. SVG-bilder beholder utseendet når de skrives ut eller vises i forskjellige størrelser og bildeoppløsninger.

Du kan vise filene ved å velge [Presentasjoner](#). Bla til et bilde, og velg [Valg](#) > [Start](#). Velg [Valg](#) > [Pause](#) for å stanse avspillingen midlertidig.

Trykk på **5** for å zoome inn. Trykk på **0** for å zoome ut.

Du kan rotere bildet 90 grader i begge retninger ved å trykke på henholdsvis **1** eller **3**. Hvis du vil rotere bildet 45 grader, trykker du på **7** eller **9**.

Trykk på ***** for å veksle mellom full skjerm og normal skjerm.

Bilder

Om Bilder

Velg [Meny](#) > [Media](#) > [Galleri](#) > [Bilder](#) og fra følgende:

- [Lagrede](#) — Vis alle bilder og videoer du har tatt eller spilt inn.
- [Måneder](#) — Vis bilder og videoer inndelt etter hvilken måned de ble tatt eller spilt inn.
- [Album](#) — Vis standardalbum og album du har opprettet.
- [Nøkkelford](#) — Vis merkene du har opprettet for hvert element.
- [Nedlastinger](#) — Vis elementer og videoer du har lastet ned fra Internett eller mottatt som multimedie- eller e-postmeldinger.
- [Alle](#) — Vis alle elementer.
- [Int.-deling](#) — Publisert bilder eller videoer på Internett.

Filer som er lagret på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn), er angitt med .

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til et annet sted i minnet, velger du en fil, [Valg](#) > [Flytt og kopier](#) og blant de tilgjengelige valgene.

Se bilder og videoklipp

Velg [Meny](#) > [Media](#) > [Galleri](#) > [Bilder](#) og blant følgende alternativer:

- [Alle](#) — Vise alle bilder og videoklipp.
- [Lagrede](#) — Vise bilder som er tatt og videoklipp som er filmet med kameraet på enheten.

- **Nedlastinger** — Vise nedlastede videoklipp.

Bilder og videoklipp kan også sendes til deg fra en kompatibel enhet. Du må lagre motatte bilder eller videoklipp i Bilder for å kunne vise dem.

Bilde- og videoklippfilene ligger i løkke og er sortert etter dato og tid. Antallet filer vises. Du blar

gjennom filene én etter én ved å bla til venstre eller høyre. Du blar gjennom filene gruppevis ved å bla opp eller ned.

Du åpner en fil ved å velge den. Når et bilde åpnes, kan du zoome i det ved hjelp av zoomtastene. Zoomforholdet lagres ikke permanent.

Hvis du vil redigere et bilde eller videoklipp, velger du **Valg** > **Rediger**.


Hvis du vil vise hvor et bilde som er markert med , ble tatt, velger du **Valg** > **Vis på kart**.

For å skrive ut bilder på en kompatibel skriver, velger du **Valg** > **Skriv ut**.

Du kan flytte bilder til et album for å skrive det ut senere ved å velge **Valg** > **Legg til i album** > **Skriv ut sen..**

Vise og redigere fildetaljer

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**. Gå til et element.



Hvis du vil vise og redigere bilde- eller videoegenskaper, velger du **Valg** > **Detaljer** > **Vis og rediger** og blant følgende:

- **Nøkkelord** — Vise nøkkelordene som er i bruk. Hvis du vil legge til flere nøkkelord i gjeldende fil, velger du **Lg. t..**
- **Beskrivelse** — Vise en beskrivelse av filen. Du kan legge til en beskrivelse ved å velge feltet.
- **Sted** — Vise GPS-informasjon, hvis tilgjengelig.
- **Tittel** — Vise miniatyrbildet av filen og gjeldende filnavn. Du kan redigere filnavnet ved å velge filnavnfeltet.
- **Album** — Vise i hvilket album gjeldende fil er plassert.
- **Oppløsning** — Vise størrelsen på bildet i piksler.
- **Varighet** — Vise lengden på videoklippet.
- **Bruksrettigh.** — Hvis du vil vise DRM-rettighetene til gjeldende fil, velger du **Vis**.

Organiser bilder og videoklipp

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**. Du kan organisere filer på følgende måte:

Hvis du vil vise elementer i tagvisning, legger du til tagger i elementene.

Hvis du vil vise månedsvisning av elementene, velger du **Måneder**.

Hvis du vil opprette et album for å lagre elementene, velger du **Album** > **Valg** > **Nytt album**.

Hvis du vil legge til et bilde eller et videoklipp i et album, velger du elementet og **Legg til i album** fra den aktive verktøylinjen.

Hvis du vil slette et bilde eller videoklipp, velger du elementet og **Slett** fra den aktive verktøylinjen.

Aktiv verktøylinje

Den aktive verktøylinjen er bare tilgjengelig når du har valgt et bilde eller videoklipp i en visning.

I den aktive verktøylinjen går du til ulike elementer og velger ønsket valg. De tilgjengelige valgene varierer avhengig av gjeldende visning og om du har valgt et bilde eller et videoklipp.

Hvis du vil skjule verktøylinjen, velger du **Valg > Skjul minimeny**. Hvis du vil aktivere den aktive verktøylinjen når den er skjult, trykker du på blatasten.

Velg et bilde eller et videoklipp og blant følgende alternativer:

-  Spill av videoklippet.
-  Send bildet eller videoklippet.
-  Last opp bildet eller videoklippet til et kompatibelt album på nettet (kun tilgjengelig hvis du har opprettet en konto for et kompatibelt album på nettet).
-  Legg til elementet i et album.
-  Behandle nøkkelord og andre egenskaper for elementet.

Album

Velg **Meny > Media > Galleri > Bilder** og **Album**.

Med albumer kan du håndtere bildene og videoklippene på en praktisk måte.

Du oppretter et nytt album ved å velge **Valg > Nytt album**.

Hvis du vil legge til et bilde eller et videoklipp i et album, velger du elementet og **Valg > Legg til i album**. En liste med album åpnes. Velg albumet du vil legge bildet eller videoklippet i. Elementet du har lagt til i albumet, er fortsatt synlig i Bilder.

Hvis du vil fjerne et bilde eller et videoklipp fra et album, velger du albumet og elementet og deretter **Valg > Fjern fra album**.

Markeringer

Velg **Meny > Media > Galleri > Bilder**.

Bruk nøkkelord til å kategorisere medieelementer i Bilder. Du kan opprette og slette nøkkelord i Tag manager. Tag manager viser nøkkelordene som er i bruk, og antall elementer som er knyttet opp mot hvert nøkkelord.

Du åpner Tag manager ved å velge et bilde eller et videoklipp og deretter **Valg > Detaljer > Tag manager**.

Du oppretter et nøkkelord ved å velge **Valg > Nytt nøkkelord**.

Hvis du vil tilordne et nøkkelord til et bilde, velger du bildet og deretter **Valg > Legg til nøkkelord**.

Du kan vise nøkkelordene du har opprettet, ved å velge **Nøkkelord**. Størrelsen på nøkkelordnavnet tilsvarer antall elementer nøkkelordet er tilordnet. Hvis du vil vise alle

bildene som er tilknyttet nøkkelordet, velger du nøkkelordet fra listen.

Hvis du vil vise listen alfabetisk, velger du **Valg** > **Alfabetisk**.

Hvis du vil vise listen i rekkefølgen som er mest brukt, velger du **Valg** > **Mest brukt**.

Du kan fjerne et bilde fra et nøkkelord ved å velge nøkkelordet og bildet og deretter velge **Valg** > **Fjern fra nøkkelord**.

Bildefremvisning

Velg **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**.

Du kan vise bildene dine som en lysbildefremvisning ved å velge et bilde og **Valg** > **Bildefremvisning** > **Spill av fremover** eller **Spill av bakover**. Lysbildefremvisningen starter med valgt fil.

Hvis du kun vil vise valgte bilder som en lysbildefremvisning, velger du **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk** for å merke bildene. Du starter fremvisningen ved å velge **Valg** > **Bildefremvisning** > **Spill av fremover** eller **Spill av bakover**.

Hvis du vil gjenoppta en lysbildefremvisning, velger du **Fortsett**.

Du avslutter fremvisningen ved å velge **Avslutt**.

Bla til venstre eller høyre for å bla gjennom bildene.

Hvis du vil justere innstillingene før du starter lysbildefremvisningen, velger du **Valg** > **Bildefremvisning** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

- **Musikk** — Legge til lyd i lysbildefremvisningen.
- **Sang** — Velge en musikkfil fra listen.
- **Ventetid mellom bilder** — Justere hastigheten på fremvisningen.
- **Overgang** — Få jevn overgang mellom bildene og zoomer tilfeldig inn og ut i bildene.

Du kan justere volumet under fremvisningen ved å trykke på volumtasten.

Redigere bilder

Bilderedigering

Hvis du vil redigere bilder som nettopp er tatt, eller som allerede er lagret i Bilder, velger du **Valg** > **Rediger**. Bilderedigereren åpnes.

Hvis du vil åpne et rutenett der du kan velge ulike redigeringsvalg som er markert med små ikoner, velger du **Valg** > **Bruk effekt**. Du kan beskjære og rotere bildet, justere lysstyrken, fargen, kontrasten og oppløsningen, samt legge inn effekter, tekst, utklippsbilder eller en ramme i bildet.

Beskjære bilder

Hvis du vil beskjære et bilde, velger du **Valg** > **Bruk effekt** > **Beskjør** og et forhåndsdefinert formatforhold i listen. Du kan beskjære bildet manuelt ved å velge **Manuelt**.

Hvis du velger **Manuelt**, vil det vises et kryss øverst i venstre hjørne på bildet. Beveg blatasten for å velge området som skal beskjæres, og velg **Angi**. Enda et kryss vises nederst i høyre hjørne. Igjen velger du området som skal beskjæres.

Du kan justere området du valgte først, ved å velge **Tilbake**. De merkede områdene danner et rektangel, som utgjør det beskjærte bildet.

Hvis du velger et forhåndsdefinert formatforhold, velger du at hjørnet oppe til venstre skal beskjæres. Du kan endre størrelsen på det merkede området ved hjelp av blatasten. Du kan fryse det valgte området ved å trykke blatasten. Bruk blatasten til å bevege området inni bildet. Trykk blatasten for å velge området som skal beskjæres.

Fjerne røde øyne

Hvis du vil redusere røde øyne i et bilde, velger du **Valg** > **Bruk effekt** > **Røde øyne, reduksj..**

Plasser krysset på øyet og trykk på blatasten. En løkke dukker opp på displayet. Du kan endre størrelsen på løkken slik at den er like stor som øyet, ved å bevege blatasten. Trykk på blatasten for å redusere røde øyne. Når du er ferdig med å redigere bildet, trykker du på **Utført**.

Hvis du vil lagre endringene og gå tilbake til forrige visning, trykker du på **Tilbake**.

Nyttige snarveier

Du kan bruke følgende snarveier når du redigerer bilder:

- Hvis du vil vise et bilde i fullskjermmodus, trykker du *****. Hvis du vil gå tilbake til normal visning, trykker du ***** igjen.
- Du kan rotere et bilde med eller mot klokken ved å trykke **3** eller **1**.
- Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du **5** eller **0**.
- Bla opp, ned, til venstre eller høyre for å bevege deg i et zoomet bilde.

Redigere videoklipp

Videoredigeringsprogrammet støtter videofilformatene .3gp og .mp4 samt lydfilformatene .aac, .amr, .mp3 og .wav. Det støtter ikke nødvendigvis alle funksjonene til et filformat eller alle filtypene.

Hvis du vil redigere videoklipp i Bilder, blar du til et videoklipp og velger **Valg** > **Rediger** og blant følgende:

- **Slå sammen** — hvis du vil legge til et bilde eller et videoklipp på begynnelsen eller slutten av det valgte videoklippet
- **Endre lyd** — hvis du vil legge til et nytt lydklipp, og hvis du vil bytte ut det opprinnelige lydsporet i videoklippet
- **Legg til tekst** — hvis du vil legge til tekst på begynnelsen eller slutten av videoklippet
- **Klipp ut** — hvis du vil trimme videoen og merke delene du vil beholde i videoklippet

Hvis du vil ta et bilde av et videoklipp, går du til den klippede videovisningen og velger **Valg** > **Ta bilde**. I forhåndsvisningen for miniatyr trykker du blatasten og velger **Ta bilde**.

Skrive ut bilder

Bildeutskrift

Når du skal skrive ut bilder med Bildeutskrift, velger du bildet du ønsker å skrive ut og utskriftsvalget i Bilder, kameraet, bileredigeringsprogrammet eller bildevisningsprogrammet.

Bruk Bildeutskrift til å skrive ut bilder ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel eller Bluetooth-tilkobling. Du kan også skrive ut bilder via trådløst LAN. Hvis et kompatibelt minnekort er satt inn, kan du lagre bildene på minnekortet og skrive dem ut på en kompatibel skriver.

Du kan bare skrive ut bilder som er i JPEG-format. Bildene som tas med kameraet, lagres automatisk i JPEG-format.

Velge skriver

Hvis du vil skrive ut bilder med Bildeutskrift, velger du bildet og utskriftsalternativet.

Når du bruker Bildeutskrift for første gang, vises en liste over tilgjengelige compatible skrivere. Velg skriver. Skriveren angis da som standardskriver.

Hvis du skal bruke en skriver som er kompatibel med PictBridge, kobler du til den compatible datakabelen før du velger utskriftsalternativet, og kontrollerer at datakabelmodusen er angitt til **Bildeutskrift** eller **Spør ved tilkobling**. Skriveren vises automatisk når du velger utskriftsalternativet.

Hvis standardskriveren ikke er tilgjengelig, vises en liste over tilgjengelige skrivere.

Hvis du vil endre standardskriveren, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Standardskriver**.

Forhåndsvisning

Når du har valgt skriveren, vises de valgte bildene ved hjelp av forhåndsdefinerte oppsett.

Hvis du vil endre oppsettet, blar du til venstre eller høyre for å bla gjennom de tilgjengelige oppsettene for den valgte

skriveren. Hvis ikke alle bildene får plass på én side, blar du opp eller ned for å vise resten av sidene.

Utskriftsinnstillinger

De tilgjengelige valgene varierer avhengig av egenskapene til utskriftsenheten du har valgt.

Hvis du vil angi en standardskriver, velger du **Valg** > **Standardskriver**.

Hvis du vil velge en papirstørrelse, velger du **Papirformat**, ønsket papirstørrelse fra listen og deretter **OK**. Velg **Avbryt** for å gå tilbake til den forrige visningen.

Dele på Internett

Om å dele på Internett

Velg **Meny** > **Media** > **Int.-deling**.

Med Internett-delning kan du publisere bilder, videoklipp og lydklipp fra enheten til compatible tjenester for deling på Internett, for eksempel album og blogger. Du kan også vise og sende kommentarer til innleggene i disse tjenestene og laste ned innhold til den compatible Nokia-enheten.

De støttede innholdstypene og tilgjengeligheten for delingstjenesten kan variere.

Abonnere på tjenester

Velg **Meny** > **Media** > **Int.-deling**.

Hvis du vil abonnere på en tjeneste for deling på Internett, går du til tjenesteleverandørens webområde og kontrollerer

at Nokia-enheten er kompatibel med tjenesten. Opprett en konto ved å følge instruksjonene på webområdet. Du vil motta et brukernavn og passord som du må bruke til å konfigurere enheten med kontoen.

1. For å aktivere en tjeneste åpner du programmet Internett-deling på enheten, velger en tjeneste og deretter **Valg** > **Aktiver**.
2. Vent på at enheten oppretter en nettverkstilkobling. Hvis du vil bedt om å oppgi et Internett-tilgangspunkt, velger du et fra listen.
3. Logg på kontoen ved å følge instruksjonene på tjenesteleverandørens webområde.

Nokias tjenester på delingstjenesten på Internett er gratis. All data som overføres via nettverket kan medføre kostnader fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren eller relevant tredjepart for mer informasjon om tilgjengelighet og pris på tjenester fra tredjeparter og dataoverføring.

Behandle kontoene

Hvis du vil vise kontoene dine, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Mine kontoer**.

Hvis du vil opprette en ny konto, velger du **Valg** > **Legg til ny konto**.

Hvis du vil endre brukernavn eller passord for en konto, velger du kontoen og deretter **Valg** > **Åpne**.

Hvis du vil angi kontoen som standard når du sender poster fra enheten, velger du **Valg** > **Angi som standard**.

Hvis du vil fjerne en konto, velger du kontoen og deretter **Valg** > **Slett**.

Opprette en post

Velg **Meny** > **Media** > **Int.-deling**.

Hvis du vil publisere mediefiler til en tjeneste, velger du en tjeneste og deretter **Valg** > **Ny opplasting**. Hvis tjenesten for deling på Internett tilbyr kanaler for publisering av filer, velger du ønsket kanal.

Hvis du vil legge til et bilde, videoklipp eller lydklipp i posten, velger du **Valg** > **Sett inn**.

Skriv inn en tittel eller beskrivelse for innlegget, hvis tilgjengelig.

Hvis du vil legge til koder i posten, velger du **Nøkkelord**.

Hvis du vil velge om publisering av plasseringsinformasjon i filen skal aktiveres, velger du **Sted**.

Hvis du vil angi personvernivået for en fil, velger du **Pers.vern**. Hvis du vil tillate at alle kan vise filen, velger du **Offentlig**. Hvis du vil hindre andre i å se filene dine, velger du **Privat**. Du kan definere **Standard**-innstillingen på tjenesteleverandørens webområde.

Hvis du vil sende posten til tjenesten, velger du **Valg** > **Last opp**.

Legge ut filer fra Bilder

Du kan legge ut filer fra Bilder til en delingstjeneste på Internett.

1. Velg **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder** og filene du vil legge ut.
2. Velg **Valg** > **Send** > **Last opp** og den ønskede kontoen.
3. Rediger publiseringen etter behov.
4. Velg **Valg** > **Last opp**.

Opplasting med ett klikk

Opplasting med ett klikk gjør at du kan legge ut bilder på en Internett-delingsjeneste med én gang du har tatt dem.

Hvis du vil bruke opplasting med ett klikk, tar du et bilde med kameraet på enheten og velger Internett-delingsikonet fra verktøylinjen.

Markeringsliste

Velg **Meny** > **Media** > **Int.-deling**.

Markeringer beskriver innholdet i innlegget, og hjelper brukere med å finne innhold i Internett-delingsjenestene.

Hvis du vil vise en liste over tilgjengelige markeringer når du oppretter et innlegg, velger du **Nøkkelord**.

Hvis du vil legge til markeringer i innlegget, velger du en markering fra listen og **Utført**. Hvis du vil legge til flere markeringer i innlegget, velger du hver markering og **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk**.

Hvis du vil søke etter markeringer, skriver du inn søketeksten i søkefeltet.

Hvis du vil legge til en markering i markeringslisten, velger du **Valg** > **Nytt nøkkelord**.

Administrere innlegg i utboksen

Velg **Meny** > **Media** > **Int.-deling**.

Utboksen viser innleggene som du er i ferd med å laste opp, innlegg som ikke kunne lastes opp og innlegg du har sendt.

Hvis du vil åpne utboksen, velger du **Utboks** > **Valg** > **Åpne**.

Hvis du vil starte opplasting av et innlegg, velger du innlegget og **Valg** > **Last opp nå**.

Hvis du vil avbryte opplasting av et innlegg, velger du innlegget og **Valg** > **Avbryt**.

Hvis du vil slette et innlegg, velger du innlegget og **Valg** > **Slett**.

Vise tjenesteinnhold

Velg **Meny** > **Media** > **Int.-deling**.

Hvis du vil vise innholdet i en tjeneste, velger du tjenesten og deretter **Valg** > **Åpne**.

Hvis du vil åpne en innmating, velger du innmatingen. Hvis du vil åpne innmatingen i nettleseren, velger du nettstedet til tjenesteleverandøren.

Hvis du vil se kommentarer relatert til filen, velger du filen og **Valg** > **Vis kommentarer**.

Hvis du vil vise en fil i fullskjermvisning, velger du filen.

Hvis du vil oppdatere en innmating, velger du innmatingen og deretter **Valg** > **Oppdater nå**.

Hvis du ser en interessant fil og du vil laste ned hele innmatingen til enheten din, velger du filen og deretter **Valg** > **Abonner på kontakt**.

Innstillinger for tjenesteleverandør

Velg **Meny** > **Media** > **Int.-deling**.

Hvis du vil vise listen over tjenesteleverandører, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Tjenestelever..**

Hvis du vil kontrollere detaljene for en tjeneste, velger du tjenesten fra listen.

Hvis du vil slette den valgte tjenesten, velger du **Valg** > **Slett**.

Redigere kontoinnstillinger

Velg **Meny** > **Media** > **Int.-deling**.

Hvis du vil redigere kontoer, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Mine kontoer** og en konto.

Hvis du vil endre brukernavnet for kontoen, velger du **Brukernavn**.

Hvis du vil endre passordet for en konto, velger du **Passord**.

Hvis du vil endre kontonavn, velger du **Kontonavn**.

Hvis du vil finne størrelsen på bilder som du legger ut, velger du **Bildestr. for opplasting** > **Opprinnelig**, **Middels** (1024 x 768 piksler) eller **Liten** (640 x 480 piksler).

Redigere avanserte innstillinger

Velg **Meny** > **Media** > **Int.-deling**.

Hvis du vil redigere de avanserte innstillingene, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Avansert**.

Hvis du bare vil bruke WLAN-tilkobling til deling, velger du **Bruk mobilnettverk** > **Deaktivert**. Hvis du også vil tillate en pakke-datatilkobling, velger du **Aktivert**.

Hvis du vil tillate deling og nedlasting av elementer utenfor hjemmenettverket, velger du **Tillat nettveksling** > **Aktivert**.

Hvis du vil laste ned nye elementer fra tjenesten automatisk, velger du **Nedlastingsintervall** og intervallet for nedlastingene. Velg **Manuelt** for å laste ned elementer manuelt.

Datatellere

Velg **Meny** > **Media** > **Int.-deling**.

Hvis du vil kontrollere datamengden du har lastet opp/ned, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Overført data**.

Hvis du vil tilbakestille tellerne, velger du **Valg** > **Slett sendte data**, **Slett mottatte data** eller **Slett alle data**.

Nokia videosenter

Med Nokia Videosenter (nettverkstjeneste) kan du laste ned og spille av videoklipp direkte fra kompatible Internett-videotjenester som benytter pakke­data eller WLAN. Du kan også overføre videoklipp fra en kompatibel PC til enheten og vise dem i Videosenter.

Når du bruker pakke­datatilgangspunkter for å laste ned videoer, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Enheten kan ha forhåndsdefinerte tjenester.

Tjenesteleverandører kan tilby gratis innhold eller ta betalt for det. Undersøk prisene i tjenesten eller fra tjenesteleverandøren.

Vise og laste ned videoklipp

Koble til videotjenester

1. Velg **Meny** > **Media** > **Videosenter**.
2. Hvis du vil koble til en tjeneste for å installere videotjenester, velger du **Legg til nye tjenester** og den ønskede videotjenesten i tjenestekatalogen.

Vise et videoklipp

Hvis du vil bla i innholdet i installerte videotjenester, velger du **Dir.avsp. video**.

Innholdet i enkelte videotjenester er delt inn i kategorier. Hvis du vil bla gjennom videoklipp, velger du en kategori.

Hvis du vil søke etter et videoklipp i tjenesten, velger du **Videosøk**. Det kan hende søket ikke er tilgjengelig i alle tjenester.

Noen videoklipp kan direkteavspilles, men andre må først bli lastet ned til enheten. Hvis du vil laste ned et videoklipp, velger du **Valg** > **Last ned**. Nedlastinger fortsetter i bakgrunnen hvis du avslutter programmet. De nedlastede videoklippene lagres i Mine videoer.

Hvis du vil direkteavspille et videoklipp eller vise et som er lastet ned, velger du **Valg** > **Spill av**. Når klippet spilles av, bruker du valgtastene og blatasten til å styre spilleren. Hvis du vil justere volumet, bruker du volumtasten.



Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Fortsett nedlasting** — Gjenoppta en nedlasting som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.
- **Avbryt nedlasting** — Avbryt en nedlasting.
- **Forhåndsvisning** — Forhåndsvis et videoklipp. Dette valget er tilgjengelig hvis det støttes av tjenesten.
- **Detaljer om dir.avsp.** — Vise informasjon om et videoklipp.
- **Oppdater liste** — Oppdater listen over videoklipp.
- **Åpne kobling i leser** — Åpne en kobling i webleseren.

Planlegge nedlastinger

Hvis du angir at programmet skal laste ned videoklipp automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil

ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du vil planlegge en automatisk nedlasting for videoer i en tjeneste, velger du **Valg** > **Tidsplanlegg nedlast..** Videosenteret laster ned videoklipp automatisk på det tidspunktet du angir.

Hvis du vil avbryte planlagte nedlastinger, velger du **Manuell nedlasting** som nedlastingsmetode.

Direkteavspilling av video

Velg **Meny** > **Media** > **Videosenter**.

Innholdet i de installerte videotjenestene blir overført ved hjelp av RSS-direkteavspilling. Velg **Dir.avsp. video** for å vise og administrere matinger.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Dir.avsp.abonnementer** — Kontroller gjeldende matingsabonnementer.
- **Detaljer om dir.avsp.** — Vis informasjon om en video.
- **Legg til direkteavsp.** — Abonner på nye matinger. Velg **Via Videokatalog** for å velge en matning fra tjenestene i videokatalogen.
- **Oppdater dir.avsp.** — Oppdater innholdet i alle matinger.
- **Administrer konto** — Behandle kontoalternativene for en bestemt matning, hvis tilgjengelig.
- **Flytt** — Flytt videoklipp til en ønsket plassering.

Hvis du vil vise videoene som er tilgjengelige i en matning, velger du en matning fra listen.

Mine videoer

Mine videoer er en lagringsplass for alle videoklipp i Videosenter-programmet. Du kan vise nedlastede videoklipp og videoklipp som er spilt inn med enhetskameraet, i separate visninger.

1. Hvis du vil åpne mapper og vise videoklipp, bruker du blatasten. Når videoklipet spilles av, bruker du blatasten og valgtastene for å styre videospilleren.
2. Hvis du vil justere volumet, trykker du volumtasten.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Fortsett nedlasting** — Gjenoppta en nedlasting som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.
- **Avbryt nedlasting** — Avbryt en nedlasting.
- **Videodetaljer** — Vis informasjon om et videoklipp.
- **Søk** — Finne et videoklipp. Angi en søketekst som tilsvarer filnavnet.
- **Vis via hjemmenettverk** — Spill av et nedlastet videoklipp i et kompatibelt hjemmenettverk. Hjemmenettverket må først konfigureres.
- **Minnestatus** — Vis mengden ledig og brukt minne.
- **Sorter etter** — Sorter videoklipp. Velg ønsket kategori.
- **Flytt og kopier** — Flytt eller kopier videoklipp. Velg **Kopier** eller **Flytt** og ønsket plassering.

Overføre videoer fra PC-en din

Overfør dine egne videoklipp til Videosenter fra kompatibele enheter ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel. Videosenter viser bare de videoklippene som har et format enheten støtter.

1. Hvis du vil vise enheten din på en datamaskin som en masselagringsenhet du kan overføre hvilke som helst datafiler til, kobler du til med en USB-kabel.
2. Velg **Masselagring** som tilkoblingsmodus. Du må sette inn et kompatibelt minnekort i enheten din.
3. Velg videoklippene du ønsker å kopiere fra PC-en.
4. Overfør videoklippene til **E:\Mine videoer** på minnekortet.

De overførte videoklippene vises i mappen Mine videoer i Videosenter. Videofiler i andre mapper på enheten din vises ikke.

Videosenterinnstillinger

I hovedvisningen for Videosenter velger du **Valg** > **Innstillinger**, og deretter velger du blant følgende:

- **Valg av videotjeneste** — Velg videotjenestene du vil skal vises i Videosenter. Du kan også legge til, fjerne, redigere og vise detaljer for en videotjeneste. Du kan ikke redigere forhåndsinstallerte videotjenester.
- **Tilkoblingsinnstillinger** — Hvis du vil definere nettverksmålet som skal brukes til nettverkstilkobling, velger du **Nettverkstilkobling**. Hvis du vil velge tilkoblingen manuelt hver gang en nettverkstilkobling åpnes i Videosenter, velger du **Spør alltid**.

Hvis du vil slå GPRS-tilkobling på eller av, velger du **Bekreft GPRS-bruk**.

Hvis du vil slå nettveksling på eller av, velger du **Bekreft nettveksling**.

- **Sperrefunksjon** — Sette en aldersgrense for videoer. Passordet du trenger, er det samme som låsekoden for enheten. Den forhåndsinnstilte låsekoden er **12345**. I tjenester for direktesendte videoer er videoer med samme eller høyere aldersgrense enn den du har angitt, skjult.
- **Foretrukket minne** — Velg om nedlastede videoer skal lagres i enhetsminnet eller på et kompatibelt minnekort.
- **Miniatyrer** — Velg om miniatyrbilder i direkteavspillinger av videoer skal lastes ned og vises.

Musikkspiller

Velg **Meny** > **Media** > **Avspilling**.

Musikkspilleren støtter blant annet filformatene AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Musikkspilleren trenger ikke nødvendigvis støtte alle funksjonene til et filformat eller alle variasjonene av filformatene.

Du kan overføre musikk fra andre kompatible enheter til enheten din. [Se Overføre musikk fra PC, s. 113.](#)

Spille av en sang

Hvis du vil legge til alle tilgjengelige sanger til musikkbiblioteket, velger du **Valg** > **Oppdater bibliotek**.

Hvis du vil spille av en sang, velger du ønsket kategori og sangen.

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, trykker du på blatasten. Trykk på blatasten igjen for å fortsette. Bla ned for å stoppe avspillingen.

Du spoler frem eller tilbake ved å holde inne blatasten til høyre eller venstre.

Bla til høyre for å gå til neste element. Bla til venstre for å gå tilbake til begynnelsen av elementet. Bla til venstre igjen innen to sekunder etter at en sang har begynt for å gå tilbake til forrige element.

Velg **Valg** > **Equalizer** for å endre tonen til musikkavspillingen.

Velg **Valg** > **Innstillinger** for å endre balansen og lydtelsen eller for å forsterke bassen.

Trykk på avslutningstasten for å gå tilbake til startdisplayet og la spilleren fortsette avspillingen i bakgrunnen.

Spillelister

Du kan vise og behandle spillelister ved å velge **Musikkbibl.** > **Spillelister**.

Du kan opprette en ny spilleliste ved å velge **Valg** > **Ny spilleliste**.

Hvis du vil legge til sanger i spillelisten, velger du sangen og **Valg** > **Legg til sanger** > **Lagret spilleliste** eller **Ny spilleliste**.

Hvis du vil endre rekkefølgen på sanger i en spilleliste, blar du til sangen du vil flytte, og velger **Valg** > **Omorganis. spilleliste**.

Nokia Musikkbutikk

Velg **Meny** > **Media** > **Ovi musikk**.

I Nokia Musikkbutikk (nettverkstjeneste) kan du søke, bla gjennom og kjøpe musikk til å laste ned på enheten. Hvis du vil kjøpe musikk, må du først registrere deg for tjenesten.

Du må ha et gyldig Internett-tilgangspunkt i definert enheten for å få tilgang til Nokia Musikkbutikk.

Nokia Music Store er ikke tilgjengelig for alle land eller områder.

Du finner mer musikk i de forskjellige kategoriene ved å velge **Valg** > **Finn i Musikkbutikk**.

Du velger hvilket tilgangspunkt du vil bruke med Nokia Music Store ved å velge **Standard tilgangspunkt**.

Overføre musikk fra PC

Hvis du vil overføre musikk fra datamaskinen, kobler du enheten til datamaskinen med en kompatibel USB-kabel eller Bluetooth-tilkobling. Hvis du bruker USB-kabel, velger du **Masselagring** som tilkoblingsmodus. Kontroller at et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.

Hvis du velger **PC Suite** som tilkoblingsmodus, kan du bruke Nokia Music for å synkronisere musikk mellom enheten og en datamaskin.

Forhåndsinnstilte frekvensinnstillinger

Velg **Meny** > **Media** > **Avspilling** og **Valg** > **Gå til Spillesnå** > **Valg** > **Equalizer**.

Hvis du vil bruke en forhåndsinnstilt frekvensinnstilling når du spiller musikk, velger du ønsket frekvensinnstilling og **Valg > Aktiver**.

Hvis du vil endre frekvensen for en forhåndsinnstilt innstilling, velger du **Valg > Rediger** og et frekvensbånd, og blar opp eller ned for å øke eller redusere verdien. Du hører straks frekvensjusteringen i avspillingen.

Hvis du vil tilbakestille frekvensbåndene til sine opprinnelige verdier, velger du **Valg > Tilbakestill til standard**.

Du kan lage dine egen frekvensinnstilling ved å velge **Valg > Ny forhåndsinnstilling** Angi et navn for frekvensinnstillingen. Blar opp eller ned for å flytte mellom frekvensbånd og angi frekvensen for hvert bånd.

RealPlayer

Velg **Meny > Media > RealPlayer**.

RealPlayer spiller video- og lydklipp som lagres på enheten, overføres fra en e-postmelding eller en kompatibel datamaskin eller spilles direkte til enheten over Internett. Støttede filformater omfatter MPEG-4, MP4 (ikke direktespilling), 3GP, RV, RA, AMR og Midi. RealPlayer støtter ikke nødvendigvis alle versjoner av et mediefilformat.

Spille av videoklipp og direktekoblinger

Hvis du vil spille av et videoklipp, velger du **Videoklipp** og et klipp.

Hvis du vil vise nylig avspilte filer, velger du **Nylig spilte** i programmets hovedvisning.

Hvis du vil spille av innhold direkte (nettverkstjeneste), velger du **Direktekobling**, og en kobling. RealPlayer gjenkjenner to typer koblinger: rtsp://-URL-er og http://-URL-er som henviser til en RAM-fil. Før innholdet kan spilles av direkte, må enheten din kobles til et nettsted og bufre innholdet. Hvis et problem med nettverkstilkoblingen fører til avspillingsfeil, prøver RealPlayer automatisk å koble til Internett-tilgangspunktet på nytt.

Hvis du vil laste ned videoklipp fra Internett, velger du **Last ned videoer**.

Du kan justere volumet ved å trykke på volumtastene.

Hvis du vil spole fremover under avspilling, holder du inne mens du blar til høyre. Hvis du vil spole bakover under avspilling, holder du inne mens du blar til venstre.

Hvis du vil stoppe avspilling eller direkteavspilling, velger du **Stopp**. Bufring eller tilkoblingen til nettstedet for direkteavspillingen avbrytes, og klippet spoler tilbake til begynnelsen.

Hvis du vil vise videoklippet i normal skjermvisning, velger du **Valg > Fortsett i normal skjerm**.

Vise informasjon om et medieklipp

Hvis du vil vise egenskapene for en video eller et lydklipp, velger du **Valg > Klippdetaljer**. Informasjon kan inneholde

f.eks. bithastigheten for Internett-koblingen til en direkteavspillingsfil.

RealPlayer-innstillinger

Velg **Meny** > **Media** > **RealPlayer**.

Du kan motta innstillingene for RealPlayer i en melding fra tjenesteleverandøren.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Video** eller **Direkteavspilling** for å angi innstillinger manuelt.

Opptaker

Velg **Meny** > **Media** > **Opptaker**.

Med opptakerprogrammet kan du spille inn talememoer og telefonsamtaler.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Hvis du vil spille inn et lydklipp, velger du .

Hvis du vil stanse innspilling av et lydklipp, velger du .

Hvis du vil lytte til lydklippet, velger du .

Hvis du vil angi innspillingskvalitet eller hvor du vil lagre lydklippene, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

Innspilte lydklipp lagres i Lydklipp-mappen i Galleri.

Hvis du vil spille inn en telefonsamtale, åpner du opptakeren under samtalen og velger . Begge parter hører en tone i regelmessige intervaller under innspillingen.

Flash player

Med Flash-spiller kan du vise, spille av og samhandle med Flash-filer som er laget for mobilenheter.

Hvis du vil åpne Flash-spiller og spille av en Flash-fil, velger du filen.

Hvis du vil sende en flash-fil til kompatible enheter, velger du **Valg** > **Send**. Det kan hende at opphavsrettigheter forhindrer sending av enkelte flash-filer.

Hvis du vil bytte mellom filer som er lagret i enhetsminnet eller minnekortet, blar du til de tilhørende kategoriene.

Hvis du vil endre Flash-filkvaliteten, velger du **Valg** > **Kvalitet** når du spiller av en Flash-fil. Hvis du velger **Høy**, kan avspillingen av enkelte Flash-filer være ujevn eller sakte på grunn av de opprinnelige innstillingene. Endre kvalitetsinnstillingen for slike filer til **Normal** eller **Lav** for forbedret avspilling.

Velg **Valg** > **Organiser** for å organisere flash-filene.

FM-radio

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Kompatible hodetelefoner eller annet kompatibelt tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.

Velg **Meny** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

Kvaliteten på radiosendingen avhenger av dekningen for radiostasjonen i det aktuelle området.

Lytte til radioen

Velg **Meny** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

Søke etter en stasjon — Velg  eller .

Gå til den neste eller forrige lagrede stasjonen — Velg  eller .

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

- **Aktiver høyttaler** — Høre på radio med høyttaleren.
- **Manuell søking** — Endre frekvensen manuelt.
- **Kanaloversikt** — Vise tilgjengelige kanaler basert på plassering (nettverkstjeneste).
- **Lagre kanal** — Lagre den gjeldende stasjonen.
- **Kanaler** — Vise de lagrede stasjonene.
- **Spill i bakgrunn** — Gå tilbake til startdisplayet mens du lytter til FM-radioen i bakgrunnen.

Kvaliteten på radiosendingen avhenger av dekningen for radiostasjonen i det aktuelle området.

Du kan foreta en oppringning eller svare på en innkommende samtale mens du lytter til radioen. Lyden fra radioen slås av under aktive anrop.



Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Lagrede kanaler

Velg **Meny** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

Hvis du vil åpne listen over lagrede kanaler, velger du **Valg** > **Kanaler**.

Hvis du vil lytte til en kanal du har lagret, velger du **Valg** > **Kanal** > **Lytt til**.

Hvis du vil endre detaljer om kanalen, velger du **Valg** > **Kanal** > **Rediger**.

Innstillinger for FM-radio

Velg **Meny** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

Hvis du vil søke automatisk etter alternative frekvenser når mottakelsen er svak, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Alternativ frekvenser** > **Autom. søk på**.

Hvis du vil angi standard tilgangspunkt for radioen, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Tilgangspunkt**.

Hvis du vil velge området du befinner deg i, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Gjeldende område**. Denne innstillingen vises bare hvis det ikke er noen nettverksdekning når du starter programmet.

Nokia Internett-radio

Velg **Meny** > **Media** > **Radio** > **Internett-radio**.

Med Nokias Internett-radioprogram (nettverkstjeneste) kan du lytte til tilgjengelige radiokanaler på Internett. Hvis du vil lytte til radiokanaler, må du ha et WLAN eller pakke-datatilgangspunkt angitt i enheten din. Når du lytter til kanalene, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Den anbefalte

tilkoblingsmetoden er WLAN. Sjekk med tjenesteleverandøren for å få vilkår og datatjenesteavgifter før du bruker andre tilkoblinger. For eksempel kan en dataplan med fast takst gi rom for store dataoverføringer til en fast månedlig pris.

Lytte til Internett-radiokanaler

Velg **Meny** > **Media** > **Radio** > **Internett-radio**.

Hvis du vil lytte til en radiokanal på Internett, gjør du følgende:

1. Velg en kanal blant favorittene eller kanaloversikten, eller søk etter kanaler etter navn i Nokia Internett-radiotjenesten.

Hvis du vil legge en kanal til manuelt, velger du **Valg** > **Legg til kanal manuelt**. Du kan også bla gjennom kanalkoblingene med nettleserprogrammet. Kompatible koblinger blir automatisk åpnet i Internett-radioprogrammet.

2. Velg **Lytt til**.

Spilles nå-visningen åpnes, og viser informasjon om kanalen og sangen som blir spilt av.

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, trykker du på blatasten. Trykk på blatasten igjen for å fortsette.

Hvis du vil vise informasjon om kanalen, velger du **Valg** > **Kanalinformasjon** (ikke tilgjengelig hvis du har lagret kanalen manuelt).

Hvis du lytter til en stasjon som er lagret i dine favoritter, blar du til venstre eller høyre for å lytte til forrige eller neste lagrede stasjon.

Favorittkanaler

Velg **Meny** > **Media** > **Radio** > **Internett-radio**.

Hvis du vil vise og lytte til dine favorittstasjoner, åpner du **Favoritter**.

Hvis du vil legge til en kanal i favorittene manuelt, velger du **Valg** > **Legg til kanal manuelt**. Skriv inn nettadressen til kanalen og et navn som skal vises i listen over favoritter.

Hvis du vil legge til den gjeldende kanalen i favoritter manuelt, velger du **Valg** > **Legg til i Favoritter**.

Hvis du vil vise informasjon om en kanal, flytte en kanal opp eller ned i listen eller slette en kanal fra favoritter, velger du **Valg** > **Kanal** og ønsket alternativ.

Hvis du bare vil vise kanaler som starter med spesielle bokstaver eller tall, begynner du å skrive inn tegnene. Kanalene som tilsvarer tegnene, vises.

Søke etter kanaler

Velg **Meny** > **Media** > **Radio** > **Internett-radio**.

Hvis du vil søke etter radiokanaler etter navn i Nokias Internett-radiotjeneste, gjør du følgende:

1. Velg **Søk**.
2. Skriv inn et kanalnavn eller de første bokstavene i navnet, i søkefeltet, og velg **Søk**.

Kanalene som tilsvarete tegnene, vises.

Hvis du vil lytte til en bestemt kanal, velger du den og **Lytt til**.

Hvis du vil lagre en kanal i favoritter, velger du den og **Valg > Legg til i Favoritter**.

Hvis du vil gjøre et nytt søk, velger du **Valg > Søk på nytt**.

Kanaloversikt

Velg **Meny > Media > Radio > Internett-radio** og **Kanaloversikt**.

Kanaloversikten støttes av Nokia. Hvis du vil lytte til Internett-radiokanaler utenom oversikten, legger du til kanalinformasjon manuelt eller søker etter kanallenker på Internett med nettleserprogrammet.

Velg blant følgende:

- **Bla gjennom etter sjanger** — Vise tilgjengelige radiokanalsjangre.
- **Bla gjennom etter språk** — Vise hvilke språk kanalene sender på.
- **Bla gjen. etter land/region** — Vise hvilke land kanalene sender fra.
- **Populære kanaler** — Vise de mest populære kanalene i oversikten.

Innstillinger for Internett-radio

Velg **Meny > Media > Radio > Internett-radio** og **Valg > Innstillinger**.

Hvis du vil velge standard tilgangspunkt for å koble til nettverket, velger du **Standard tilgangspunkt** og blant tilgjengelige valg. Velg **Spør alltid** hvis du vil at enheten skal spørre etter tilgangspunktet hver gang du åpner programmet.

Hvis du vil endre tilkoblingshastigheter for ulike tilkoblingstyper, velger du blant følgende:

- **Bithastigh. GPRS-tilkobl.** — GPRS-pakke-datatilkoblinger
- **Bithastigh. for 3G-tilkobl.** — 3G-pakke-datatilkoblinger
- **Bithastigh. Wi-fi-tilkobl.** — WLAN-tilkoblinger

Kvaliteten på radiosendingen avhenger av hvilken tilkoblingshastighet du har valgt. Jo høyere hastighet, jo bedre kvalitet. Hvis du vil unngå bufring, bruker du bare den høyeste kvaliteten med tilkoblinger med høy hastighet.

Tilkobling

Enheten har flere alternativer for tilkobling til Internett, et intranett i bedriften, en annen mobilenhet eller en datamaskin.

Rask pakkedata

HSDPA (High-Speed Packet Aaccess, også kalt 3.5G og vises med **3.5G**) er en nettverkstjeneste i UMTS-nettverk og gir nedlasting og opplasting av data i høy hastighet. Når HSPA-støtten i enheten er aktivert og enheten er koblet til et UMTS-nettverk som støtter HSPA, vil nedlasting og opplasting av f.eks. e-post og nettlesersider via mobilnettverket gå mye raskere. En aktiv HSPA-tilkobling vises med . Ikonet kan variere i de ulike områdene.

Du aktiverer HSPA ved å velge **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Pakkedata** > **Tilgang til høyhast.pakke**. Noen mobilnettverk tillater ikke innkommende taleanrop når HSPA er aktiv. Da må du deaktivere HSPA for å motta anrop. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Kontakt tjenesteleverandøren om tilgjengelighet og abonnement på datatilkoblingstjenester.

Datakabel

Ikke fjern datakabelen under dataoverføringen, da dette kan skade dataene.

Overføre data mellom enheten og en PC

1. Sett inn et minnekort i enheten, og koble enheten til en kompatibel PC ved hjelp av USB-datakabelen.
2. Når enheten spør hvilken modus som brukes, velger du **Masselagring**. I denne modusen kan du se enheten som en flyttbar harddisk på datamaskinen.
3. Avslutt tilkoblingen fra datamaskinen (for eksempel fra en veiviser for frakobling eller utløsning av maskinvare i Windows) for å unngå å skade minnekortet.

Hvis du vil bruke Nokia PC Suite med enheten, må du installere Nokia PC Suite på PC-en, koble til datakabelen, og velge **PC Suite**.

Hvis du vil bruke enheten for å koble PC-en til Internett, kobler du til datakabelen, og velger **Koble PC til nett**.

Hvis du vil synkronisere musikk i enheten med Nokia Musikkavspiller, installerer du Nokia Musikkavspillerprogramvaren på PCen, kobler til datakabelen, og velger **PC Suite**.

Hvis du vil skrive ut bilder på en kompatibel skriver, velger du **Bildeoverføring**.

Hvis du vil endre USB-modusen du vanligvis bruker med datakabelen, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **USB** og **Tilkoblingsmodus for USB** og ønsket valg.

Hvis du vil at enheten skal spørre om modus hver gang du kobler USB-datakabelen til enheten, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **USB** og **Spør ved tilkobling** > **Ja**.

Bluetooth

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Om Bluetooth

Bluetooth-teknologi i enheten gjør det mulig med trådløs tilkobling mellom elektroniske enheter som befinner seg innenfor en rekkevidde på 10 meter. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende bilder, videoklipp, tekst, visittkort eller kalendernotater eller for å koble trådløst til enheter som bruker Bluetooth-teknologi.

Siden enheter som bruker Bluetooth-teknologi, kommuniserer via radiobølger, trenger det ikke å være fri bane mellom enhetene. Enhetene bør være innenfor ti meters rekkevidde av hverandre, men tilkoblingen kan forstyrres av hindringer som vegger og andre elektroniske enheter.

Du kan ha flere aktive Bluetooth-tilkoblinger samtidig. Hvis enheten for eksempel er koblet til et headset, kan du samtidig overføre filer til en annen kompatibel enhet.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: avansert lydistribusjon, lyd/video-fjernkontroll, Basic Imaging, Basic Printing, oppringt nettverk, filoverføring, generisk tilgang, håndfri, headset, Human Interface Device, lokal posisjonering, object push, telefonboktilgang, SIM-tilgang, seriell port, videodistribusjon. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Sende og motta data via Bluetooth

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

1. Første gangen du aktiverer Bluetooth, blir du bedt om å gi et navn til enheten din. Gi enheten et unikt navn slik at det er lett å kjenne den igjen hvis det befinner seg flere Bluetooth-enheter i nærheten.
2. Velg **Bluetooth** > **På**.
3. Velg **Telefonens synlighet** > **Synlig for alle** eller **Angi periode**. Hvis du velger **Angi periode**, må du angi hvor lenge enheten skal være synlig for andre. Enheten og navnet du har angitt, er nå synlig for andre med enheter som bruker Bluetooth-teknologi.

4. Åpne programmet der elementet som du vil sende, er lagret.
5. Velg elementet og **Valg > Send > Via Bluetooth**. Enheten søker etter andre enheter innenfor rekkevidde som bruker Bluetooth-teknologi, og lister dem opp.



Tips: Hvis du har sendt data ved hjelp av Bluetooth tidligere, vises en liste over tidligere søkeresultater. Hvis du vil søke etter flere Bluetooth-enheter, velger du **Flere enheter**.

6. Velg enheten du vil koble til. Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan overføres, blir du bedt om å angi et passord.

Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.

Meldinger som er sendt via Bluetooth, lagres ikke i Sendt-mappen i Meldinger.

Hvis du vil motta data via Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth > På** og **Telefonens synlighet > Synlig for alle** for å motta data fra en enhet som ikke er sammenkoblet eller **Skjult** for å motta data bare fra en sammenkoblet enhet. Avhengig av innstillingene for en aktiv profil hører du en lyd når du mottar data gjennom en Bluetooth-tilkobling, og du blir spurt om du vil ta imot meldingen der dataene er inkludert. Hvis du godtar, plasseres meldingen i Innboks-mappen i meldingsprogrammet.



Tips: Du kan få tilgang til filene i enheten eller på minnekortet ved hjelp av et kompatibelt tilbehør som støtter klientprogrammet File Transfer Profile (f.eks. en bærbar PC).

En Bluetooth-kobling kobles automatisk fra etter sending eller mottak av data. Bare Nokia PC Suite og noe av tilbehøret,

som hodetelefoner, kan opprettholde en tilkobling uten aktiv bruk.

Sammenkoble enheter

Velg **Meny > Kontr.panel > Tilkobling > Bluetooth**.

Åpne kategorien for sammekoblede enheter.

Før du sammenkobler, må du opprette et passord (1-16 sifre) og bli enig med brukeren av den andre enheten om å bruke det samme passordet. Enheter som ikke har brukergrensesnitt, har et forhåndsangitt passord. Du trenger bare passordet første gangen enhetene kobles til hverandre. Når de er sammenkoblet, kan du autorisere tilkoblingen. Sammenkobling og tilkoblingsgodkjenning gjør det lettere og raskere å foreta tilkoblinger siden du ikke trenger å godkjenne tilkoblingen mellom sammenkoblede enheter hver gang du oppretter en tilkobling.

Passordet for ekstern SIM-tilgang må bestå av 16 sifre.

I ekstern SIM-modus kan du bruke enhetens SIM-kort med kompatibelt tilbehør.

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstrautstyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop.

Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten, når den er i denne modusen.

Hvis du vil foreta anrop, må du først gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du først taste inn låsekoden for å låse den opp igjen.

1. Velg **Valg** > **Ny sammenkoblet enhet**. Enheten begynner å søke etter Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde. Hvis du har sendt data ved hjelp av Bluetooth tidligere, vises en liste over tidligere søkeresultater. Hvis du vil søke etter flere Bluetooth-enheter, velger du **Flere enheter**.
2. Velg enheten du vil koble sammen med, og angi passordet. Det samme passordet må skrives inn på den andre enheten også.
3. Hvis du vil at enheten din og den andre enheten skal kobles sammen automatisk, velger du **Ja**. Hvis du vil bekrefte tilkoblingen manuelt hver gang det gjøres et forsøk på å koble til, velger du **Nei**. Etter sammenkoblingen lagres enheten på siden Sammenkobl. enh.

Velg **Valg** > **Angi kort navn** for å gi den sammenkoblede enheten et kallenavn. Kallenavnet vises på enheten din.

Hvis du vil slette en sammenkobling, velger du den sammenkoblede enheten du vil slette, og **Valg** > **Slett**. Du kan slette alle sammenkoblingene ved å velge **Valg** > **Slett alle**. Hvis du er koblet til en enhet og avbryter sammenkoblingen med denne enheten, vil sammenkoblingen bli fjernet umiddelbart og tilkoblingen avsluttes.

Hvis du vil at en sammenkoblet enhet skal kunne koble automatisk til enheten din, velger du **Angi som autorisert**. Tilkoblinger mellom enheten din og den andre enheten kan opprettes uten at du er klar over det. Det er ikke nødvendig med egen godkjenning eller autorisasjon. Bruk denne statusen kun for dine egne enheter, for eksempel et kompatibelt headset eller en kompatibel datamaskin, eller

enheter som tilhører en person du stoler på. Hvis du vil godta tilkoblingsforespørsler fra den andre enheten hver gang, velger du **Angi som uautorisert**.

Hvis du vil bruke Bluetooth-lydtilbehør, for eksempel handsfree eller hodetelefoner, må du koble enheten sammen med tilbehøret. Hvis du vil ha passord og ytterligere instruksjoner, kan du se brukerhåndbok for tilbehøret. Slå på lydtilbehøret hvis du vil koble det til. Enkelte lydtilbehør kobles automatisk til enheten. Du kan også åpne kategorien for sammenkoblede enheter og velge tilbehøret og **Valg** > **Koble til lydenhet**.

Blokkere enheter

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

1. Hvis du vil blokkere andre enheter fra å opprette Bluetooth-tilkobling til din enhet, åpner du kategorien for sammenkoblede enheter.
2. Velg enheten du ønsker å blokkere, og deretter **Valg** > **Blokker**.

Hvis du ønsker å tillate sammenkobling av enheter igjen etter blokkeringen, sletter du sammenkoblingen fra listen over blokkerte enheter.

Åpne kategorien for blokkerte enheter, og velg **Valg** > **Slett**.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du ønsker å blokkere alle fremtidige forespørsler fra denne enheten. Hvis du godtar, blir enheten lagt til listen over blokkerte enheter.

Sikkerhetstips

Hvis du bruker enheten i Skjult-modus, beskyttes du bedre mot skadelig programvare. Du bør ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på. Et annet alternativ er å slå av Bluetooth-funksjonaliteten. Dette påvirker ikke andre funksjoner på enheten.

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Velg **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Skjult** når du ikke bruker Bluetooth-tilkobling.

Ikke koble sammen med en ukjent enhet.

SIM-tilgangsprofil

Med SIM-tilgangsprofilen har du tilgang til SIM-kortet for enheten fra et kompatibelt bilmonteringssett. På denne måten trenger du ikke et separat SIM-kort for tilgang til SIM-kortdata og for å koble til GSM-nettverket.

Hvis du vil bruke SIM-tilgangsprofilen, trenger du følgende:

- Kompatibel bilenhet med støtte for trådløs Bluetooth-teknologi
- Gyldig SIM-kort i enheten

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstrautstyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop.

Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten, når den er i denne modusen.

Hvis du vil foreta anrop, må du først gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du først taste inn låsekoden for å låse den opp igjen.

Hvis du vil ha mer informasjon om bilmonteringssett og kompatibilitet med enheten din, kan du se Nokia-webområdet og bruksanvisningen for bilmonteringssettet.

Bruke SIM-tilgangsprofilen

1. Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Bluetooth** og **Ekstern SIM-modus** > **På**.
2. Aktivere Bluetooth-tilkobling i bilmonteringssettet.
3. Bruk bilsettet til å starte et søk etter compatible enheter. Se bruksanvisningen for bilsettet for instruksjoner.
4. Velg enheten din fra listen over compatible enheter.
5. Hvis du vil koble sammen enhetene, angir du Bluetooth-passordet som vises på skjermen til bilsettet for enheten din.



Tips: Hvis du allerede har tilgang til SIM-kortet fra bilsettet med den aktive brukerprofilen, søker bilsettet automatisk etter en enhet med SIM-kortet. Hvis det finner enheten, og automatisk godkjenning er aktivert, kobler bilsettet automatisk til GSM-nettverket når du slår på biltenningen.

Når du aktiverer den eksterne SIM-tilgangsprofilen, kan du bruke programmene på enheten som ikke trenger nettverk- eller SIM-tjenester.

Hvis du vil opprette tilkoblinger mellom enheten og bilenheten uten egen godkjenning eller autorisasjon, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Bluetooth** og åpner kategorien for sammenkoblede enheter. Velg bilsettet

og **Angi som autorisert**, og svar på **Ja** spørsmålet om bekreftelse. Hvis bilsettet angis som ikke godkjent, må forespørsler fra settet godkjennes uavhengig hver gang.

Hvis du vil avslutte tilkoblingen for ekstern SIM-tilgang fra enheten, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Bluetooth** og **Ekstern SIM-modus** > **Av**.

Trådløst LAN

Om WLAN

Enheten din kan finne og koble til WLAN. Når du bruker WLAN, kan du koble enheten til internett og kompatible enheter som støtter WLAN.

For å bruke en WLAN-tilkobling trenger du følgende:

- WLAN må være tilgjengelig der du er.
- Enheten din må være koblet til WLAN. Noen WLAN-nettverk er beskyttet, og du må ha en tilgangsnøkkel fra tjenesteleverandøren for å koble til dem.
- Et tilkoblingspunkt for internett opprettet for WLAN. Bruk tilgangspunktet for programmer som må kobles til Internett.

Det etableres en WLAN-tilkobling når du oppretter en datatilkobling ved hjelp av et Internett-tilgangspunkt for WLAN. Den aktive WLAN-tilkoblingen brytes når du avslutter datatilkoblingen.

Du kan bruke WLAN under et taleanrop eller når pakke data er aktive. Du kan bare være tilkoblet ett WLAN-tilgangspunkt

om gangen, men flere programmer kan bruke det samme tilgangspunktet.



Merk: I Frankrike kan du kun bruke WLAN innendørs.

Funksjoner som bruker WLAN, eller som kan kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Enheten støtter følgende WLAN-funksjoner:

- IEEE 802.11b/g-standarden
- Bruk ved 2,4 GHz
- Wired equivalent privacy (WEP), Wi-Fi protected access (WPA/WPA2) og 802.1x godkjenningmetoder. Disse funksjonene kan brukes bare hvis de støttes av nettverket.



Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

Når enheten er i frakoblet modus, kan du fremdeles bruke WLAN, hvis tilgjengelig. Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker en WLAN-tilkobling.



Tips: Hvis du vil kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer din enhet, taster du inn ***#62209526#** på startskjermen.

Vise tilgjengelige WLAN

Hvis du vil stille inn enheten til å vise WLAN-tilgjengelighet, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Trådløst LAN** > **Vis WLAN-tilgjengelighet**.

Hvis WLAN er tilgjengelig, vises .

WLAN-veiviser

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **WLAN-veiv..**

Veiviseren for trådløst lokalnettverk hjelper deg med å finne og koble til et trådløst lokalnettverk (WLAN). Når du åpner programmet, begynner enheten å skanne etter tilgjengelige trådløse lokalnettverk, og gir en oversikt over dem.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Oppdater** — Oppdatere listen over tilgjengelige, trådløse lokalnettverk.
- **Filtrer WLAN-nettverk** — Filtrer ut trådløse lokalnettverk i listen over nettverk som er funnet. De valgte nettverkene filtreres ut neste gang programmet søker etter trådløse lokalnettverk.
- **Start websøking** — Begynn å søke på nettet ved hjelp av tilgangspunktet til det trådløse lokalnettverket.
- **Fortsett websøking** — Fortsett å søke på nettet ved hjelp av den aktive WLAN-tilkoblingen.
- **Koble fra WLAN** — Koble fra den aktive tilkoblingen til WLAN.
- **Detaljer** — Vise detaljene for WLAN.



Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

Bruk WLAN-veiviseren i startskjermen

WLAN-veiviseren viser status for den trådløse LAN-tilkoblingen og nettverkssøkene i startskjermen. Hvis WLAN-veiviseren ikke er aktivert som standard i startskjermbildet, kan du aktivere den i innstillingene for startskjermen. Hvis du vil vise tilgjengelige alternativer, velger du raden som viser statusen. Avhengig av statusen kan du starte webleseren ved hjelp av en trådløs LAN-tilkobling, koble til Internett-anropstjenesten, koble fra trådløst lokalnett, søke etter trådløse lokalnett eller aktivere eller deaktivere nettverkssøk.

Hvis søk etter trådløst lokalnett er deaktivert og du ikke er koblet til et trådløst lokalnett, vises **WLAN-skanning av** i startskjermen. Hvis du vil aktivere WLAN-søk og søke etter tilgjengelige trådløse lokale nettverk, velger du raden som viser status.

Hvis du vil starte et søk etter tilgjengelige trådløse lokalnettverk, velger du raden som viser statusen og **Søk etter WLAN**.

Hvis du vil deaktivere WLAN-søk, velger du raden som viser status og **Slå av WLAN-skanning**.

Når **Start websøking** eller **Bruk til** er valgt, vil WLAN-veiviseren automatisk opprette et tilgangspunkt for valgt WLAN. Tilgangspunktet kan også brukes med andre programmer som krever trådløs LAN-tilkobling.

Dersom du velger et sikret, trådløst lokalnett, blir du bedt om å angi riktig passord. For å koble til et skjult nettverk må du angi korrekt SSID (Service Set Identifier).

Hvis du vil bruke det lokale nettverket som du fant, til en Internett-anropstilkobling, velger du raden som viser statusen, **Bruk til**, ønsket Internett-anropstilkobling og trådløst lokalnett som skal brukes.

Tilkoblingsbehandling

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Tilk.beh..**

Vise og avslutte aktive tilkoblinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Tilk.beh..**

Velg **Aktive datatilkoblinger** for å vise de åpne datatilkoblingene.

Hvis du vil vise detaljert informasjon om nettverkstilkoblinger, velger du en tilkobling i listen og **Valg** > **Detaljer**. Hvilken type informasjon som vises, avhenger av tilkoblingstypen.

Hvis du vil avslutte valgt tilkobling, velger du **Valg** > **Koble fra**.

Du kan avslutte alle aktive nettverkstilkoblinger samtidig ved å velge **Valg** > **Koble fra alle**.

Søke etter WLAN

Hvis du vil søke etter trådløse lokalnett i nærheten, velger du **Tilgjengelige WLAN-nettverk**. Tilgjengelige WLAN vises med nettverksmodus (infrastruktur eller ad hoc), signalstyrke og indikatorer for nettverkskryptering og om enheten har en aktiv tilkobling til nettverket.

Hvis du vil vise detaljene for et nettverk, blar du til det og trykker på blatasten.

Hvis du vil opprette et Internett-tilgangspunkt for et nettverk, velger du **Valg** > **Angi tilgangspunkt**.

Sikkerhet og databehandling

Administrer data og programvare på enheten, og oppretthold sikkerheten for enheten og dens innhold.



Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Låse enheten

Låskoden beskytter enheten mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345.

Hvis du vil låse enheten fra startskjermen, trykker du av/på-tasten og velger **Lås telefon**.

Hvis du vil låse opp enheten, velger du **Opphev**, angir låskoden og velger **OK**.

Hvis du vil endre låskoden, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort**. Oppgi den gamle koden og deretter den nye koden to ganger. Den nye koden kan inneholde 4 til 255 tegn. Du kan bruke både tall og bokstaver, og både store og små bokstaver er mulig.

Skriv ned den nye koden og hold den hemmelig og oppbevar den på et trygt sted borte fra enheten. Hvis du glemmer låskoden og enheten blir låst, må du ta med enheten til et

godkjent Nokia-servicekontor, som kan medføre tilleggsavgifter. For å låse opp enheten må programvaren lastes på nytt, og dataene du har lagret i enheten kan bli borte.

Du kan også låse enheten eksternt ved å sende en tekstmelding til enheten. Hvis du vil aktivere ekstern låsing og angi teksten for meldingen, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort** > **Ekstern telefonlåsing** > **Aktivert**. Skriv meldingen for ekstern låsing og bekreft meldingen. Meldingen må være på minst 5 tegn. Skriv ned teksten siden du kan få behov for den senere.

Minnekortsikkerhet

Velg **Meny** > **Kontor** > **Filbehandl.**

Du kan beskytte et minnekort med passord for å hindre uautorisert tilgang. Du velger **Valg** > **Passord for minnekort** > **Angi** for å angi et passord. Passordet kan inneholde opp til åtte tegn og skiller mellom små og store bokstaver. Passordet lagres på enheten. Du trenger ikke å oppgi det inn på nytt mens du bruker minnekortet på den samme enheten. Hvis du bruker minnekortet på en annen enhet, blir du bedt om å oppgi passordet. Ikke alle minnekort støtter passordbeskyttelse.

Hvis du vil fjerne minnekortpassordet, velger du **Valg** > **Passord for minnekort** > **Fjern**. Når du fjerner passordet, beskyttes ikke dataene på minnekortet mot uautorisert bruk.

Hvis du vil åpne et låst minnekort, velger du **Valg** > **Fjern lås for minnekort**. Skriv inn passordet.

Hvis du ikke husker passordet for åpning av et låst minnekort, kan du reformatere kortet. Da låses kortet opp og passordet fjernes. Du sletter alle data som er lagret på kortet hvis du formaterer et minnekort.

Kryptering

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Telefon** > **Kryptering**.

Krypter enheten eller minnekortet for å forhindre utenforstående fra å få tilgang til viktig informasjon.

Kryptere enhetsminnet eller minnekortet

Hvis du vil kryptere enhetsminnet, velger du **Telefonminne**.

Hvis du vil kryptere minnekortet, velger du **Minnekort** og fra følgende:

- **Kryptere uten å lagre nøkkelen** — Krypter minnekortet uten å lagre krypteringsnøkkelen. Hvis du velger dette valget, kan du ikke bruke minnekortet i andre enheter, og hvis du gjenoppretter fabrikkinnstillingene kan du ikke dekryptere minnekortet.

- **Kryptere og lagre nøkkelen** — Krypter minnekortet og lagre nøkkelen manuelt i standardmappen. Av sikkerhetsårsaker bør du lagre nøkkelen på et trygt sted utenfor enheten. For eksempel kan du sende nøkkelen til datamaskinen din. Angi et passord for nøkkelen og et navn på nøkkelfilen. Passordet bør være lang og sammensatt.
- **Kryptere med gjenopprettet nøkkel** — Krypter minnekortet med en nøkkel du har mottatt. Velg nøkkelfilen, og skriv inn passordet.

Dekryptere enhetsminnet eller minnekortet

Husk å alltid dekryptere enhetsminnet og/eller minnekortet før du oppdaterer programvaren på enheten.

Hvis du vil dekryptere enhetsminnet, velger du **Telefonminne**.

Hvis du vil dekryptere minnekortet uten å destruere krypteringsnøkkelen, velger du **Minnekort** > **Dekrypter**.

Hvis du vil dekryptere minnekortet og destruere krypteringsnøkkelen, velger du **Minnekort** > **Dekrypter og slå av kryptering**.

Tillatte numre

Velg **Meny** > **Kontakter** og **Valg** > **SIM-numre** > **Tillatte nr. for kont.**

Med tjenesten for tillatte numre kan du begrense anrop fra enheten din til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort

støtter tjenesten Tillatte numre. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere Tillatte numre eller redigere Tillatte numre-kontakter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PIN2-koden.

Velg **Valg** og blant følgende alternativer:

- **Aktiver tillatte numre** — Aktivere tillatte numre.
- **Deaktiver tillatte nr.** — Deaktivere tillatte numre.
- **Ny SIM-kontakt** — Skriv inn kontaktnavnet og telefonnummeret som anrop tillates til.
- **Legg til fra Kontakter** — Kopier en kontakt fra kontaktlisten til listen over tillatte numre.

Hvis du vil sende tekstmeldinger til SIM-kontakter mens tjenesten for tillatte numre er aktivert, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.

Sertifikatbehandling

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Sertifikatbehandling**.

Digitale sertifikater brukes for å bekrefte hvor programvarer stammer fra, men gir ingen garanti om sikkerhet. Det finnes fire ulike typer sertifikater: sikkerhetssertifikater, personlige sertifikater, sertifikater for pålitelige webområder og

enhetssertifikater. Under en sikker tilkobling kan en server sende et serversertifikat til enheten din. Ved mottak sjekkes det ved hjelp av et sikkerhetssertifikat som er lagret på enheten. Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er riktig, eller hvis du ikke har det riktige sertifikatet i enheten.

Du kan laste ned et sertifikat fra et webområde eller motta et sertifikat som en melding. Sertifikater skal brukes når du kobler deg til en elektronisk bank eller en ekstern server for å overføre konfidensiell informasjon. De bør også brukes hvis du vil redusere risikoen for virus eller annen skadelig programvare og for å kontrollere ektheten til programvare når du laster ned og installerer programvare på enheten.



Tips: Når du legger til et nytt sertifikat, må du kontrollere ektheten.

Vise sertifikatdetaljer

Du kan bare være sikker på at identiteten til en server er riktig når signaturen og gyldighetsperioden for et serversertifikat er kontrollert.

Du kan vise sertifikatdetaljene ved å åpne en sertifikatmappe, velge et sertifikat og deretter velge **Valg** > **Sertifikatdetaljer**.

En av følgende merknader kan vises:

- **Sertifikat ikke klarert** — Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet. Det kan være nyttig å endre klareringsinnstillingene.
- **Sertifikat utgått** — Gyldighetsperioden er utgått for det valgte sertifikatet.
- **Sertifikat ikke gyldig ennå** — Gyldighetsperioden har ikke begynt for valgt sertifikat.

- **Sertifikat ødelagt** — Sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.

Klareringsinnstillinger for sertifikater

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Sertifikatbehandling**.

Klaring av et sertifikat betyr at du godkjenner det for verifisering av websider, e-postservere, programvarepakker eller andre data. Bare klarerte sertifikater kan brukes til å bekrefte tjenester og programvare.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Velg et sertifikat og **Valg** > **Klareringsinnstillinger** for å endre klareringsinnstillingene. Bla til et programfelt og trykk

på blatasten for å velge **Ja** eller **Nei**. Du kan ikke endre klareringsinnstillingene for et personlig sertifikat.

Avhengig av sertifikatet vises en liste over programmene som kan bruke sertifikatet.

- **Symbian-installering** — Nytt program for Symbian-operativsystemet.
- **Internett** — E-post og grafikk.
- **Programinstallering** — Nytt Java-program.
- **Tilkobletertif.sjekk** — Elektronisk protokoll for sertifikatstatus.

Vise og redigere sikkerhetsmoduler

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Sikkerhetsmodus**.

Hvis du vil vise eller redigere en sikkerhetsmodul, velger du modulen fra listen.

Hvis du vil vise detaljert informasjon om en sikkerhetsmodul, velger du **Valg** > **Sikkerhetsdetaljer**.

Hvis du vil redigere PIN-kodene for sikkerhetsmodulen, åpner du modulen og velger **Modul-PIN** for å redigere PIN-koden for sikkerhetsmodulen eller **Signatur-PIN** for å redigere PIN-koden for digitale signaturer. Det er ikke sikkert at du kan endre disse kodene for alle sikkerhetsmodulene.

Nøkkellageret inneholder innholdet i sikkerhetsmodulen. Hvis du vil slette nøkkellageret, velger du **Valg** > **Slett**. Det

er ikke sikkert du kan slette nøkkellageret for alle sikkerhetsmodulene.

Ekstern konfigurering

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Telefon** > **Enhetsbeh..**

Med enhetsbehandling kan du administrere innstillinger, data og programvare på enheten eksternt.

Du kan koble til en server og motta konfigureringsinnstillinger for enheten din. Du kan motta serverprofiler og forskjellige konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandøren eller firmaets avdeling for informasjonsbehandling. Konfigureringsinnstillingene kan gjelde tilkobling og andre innstillinger som brukes av ulike programmer på enheten. De tilgjengelige alternativene kan variere.

Den eksterne konfigureringstilkoblingen startes vanligvis av serveren når innstillingene på enheten må oppdateres.

Hvis du vil opprette en ny serverprofil, velger du **Valg** > **Serverprofiler** > **Valg** > **Ny serverprofil**.

Det kan hende du kan få tilsendt innstillingene i en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Hvis ikke angir du følgende:

- **Servernavn** — Angi et navn for konfigureringsserveren.
- **Server-ID** — Angi den unike ID-en for å identifisere konfigureringsserveren.
- **Serverpassord** — Angi et passord som skal identifisere enheten din for serveren.
- **Tilkoblingstype** — Velg foretrukket tilkoblingstype.

- **Tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet som skal brukes for tilkoblingen, eller opprett et nytt tilgangspunkt. Du kan også velge å bli bedt om å oppgi tilgangspunktet hver gang du starter en tilkobling. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Internett** som bærertype.
- **Vertsadresse** — Skriv inn webadressen til konfigureringsserveren.
- **Port** — Skriv inn serverens portnummer.
- **Brukernavn** og **Passord** — Angi bruker-ID-en og passordet for konfigureringsserveren.
- **Tillat konfigurering** — Velg **Ja** for å tillate serveren å foreta en konfigureringsøkt.
- **Godta alle autom.** — Velg **Ja** hvis du vil at serveren skal be om bekreftelse før den foretar en konfigureringsøkt.
- **Nettverksgodkjenning** — Velg om du vil bruke HTTP-godkjenning.
- **Brukernavn nettverk** og **Nettverkspassord** — Angi bruker-ID-en og passordet for HTTP-godkjenning. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Nettverksgodkjenning**.

Velg **Valg** > **Start konfigurering** for å koble til serveren og motta konfigureringsinnstillinger for enheten.

Velg **Valg** > **Vis logg** for å vise konfigureringsloggen for den valgte profilen.

Velg **Valg** > **Se etter oppdateringer** for å oppdatere programvaren på enheten direkte. Oppdateringen sletter ikke innstillingene. Når du mottar oppdateringspakken på enheten, følger du instruksjonene på displayet. Enheten startes på nytt når installeringen er fullført. Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste). Forsikre deg om at

det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.



Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødssamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Programbehandling

Med Programbehandling kan du vise programvarepakken som er installert på enheten. Du kan vise detaljer om installerte programmer, fjerne programmer og definere installasjonsinnstillinger.

Du kan installere to typer programmer og programvare på enheten:

- JME-programmer basert på Java-teknologi med filtypen JAD eller JAR
- Andre programmer og annen programvare som egner seg for Symbian-operativsystemet, med filtypen SIS eller SISX

Bare installer programvare som er kompatibel med enheten.

Installere programmer

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Prog.beh..**

Du kan overføre installasjonsfiler til enheten fra en kompatibel datamaskin, laste dem ned mens du blar eller motta dem som en multimediemelding, som et e-

postvedlegg eller ved å bruke andre tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling. Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia PC Suite til å installere et program i enheten.

Ikonene i Programbehandling betyr følgende:



SIS- eller SISX-program



Java-program



widgets



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Før du installerer, må du være oppmerksom på følgende:

- Hvis du vil se programtypen, versjonsnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet, velger du **Valg** > **Vis detaljer**.

Hvis du vil se informasjon om sikkerhetssertifikatet for programmet, velger du **Detaljer:** > **Sertifikater:** > **Vis detaljer**.

- Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installeringsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du vil gjenopprette det opprinnelige programmet, må du først fjerne programmet og deretter installere

programmet på nytt fra den opprinnelige installeringsfilen eller sikkerhetskopien.

Du trenger JAR-filen for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan du bli bedt om å laste den ned. Hvis det ikke er definert et tilgangspunkt for programmet, må du velge et. Når du laster ned JAR-filen, kan det hende at du må angi brukernavn og passord for å få tilgang til serveren. Disse får du fra leverandøren eller produsenten av programmet.

Hvis du vil installere en programvare eller et program, gjør du følgende:

1. Hvis du vil finne en installasjonsfil, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Prog.beh.**. Alternativt kan du søke etter installasjonsfiler med Filbehandling, eller velge **Meldinger** > **Innboks** og åpne en melding som inneholder en installasjonsfil.
2. I Programbehandling velger du **Valg** > **Installer**. I andre programmer velger du installasjonsfilen for å starte installasjonen.

Under installeringen viser enheten informasjon om fremdriften for installeringen. Hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering, viser enheten en advarsel. Fortsett installeringen bare hvis du er sikker på opphavet til og innholdet i programmet.

Når du skal starte et installert program, velger du programmet fra menyen.

Hvis du vil se hvilke programvarepakker som har blitt installert eller fjernet og når, velger du **Valg** > **Vis logg**.



Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Etter at du har installert programmer på et kompatibelt minnekort, vil installeringsfiler (.sis, .sisx) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Du kan opprettholde nok minne ved å bruke Nokia PC Suite til å sikkerhetskopiere installeringsfiler til en kompatibel PC, og deretter bruke filbehandling til å fjerne installeringsfilene fra enhetsminnet. Hvis .sis-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.

Fjerne programmer og programvare

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Prog.beh.**.

Bla til en programvarepakke, og velg **Valg** > **Avinstaller**. Velg **Ja** for å bekrefte.

Hvis du fjerner programvare, kan du bare installere den på nytt hvis du har den opprinnelige programvarepakken eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan det hende at du ikke kan åpne dokumenter som er opprettet med den programvaren.

Hvis en annen programvarepakke er avhengig av programvarepakken du fjerner, kan det hende at den andre programvarepakken ikke vil fungere. Hvis du vil ha mer

informasjon, kan du se dokumentasjonen for den installerte programvarepakken.

Innstillinger for programbehandling

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Prog.beh..**

Velg **Valg** > **Innstillinger** og blant følgende alternativer:

- **Programvareinstallering** — Velg om Symbian-programvare som ikke har verifisert digital signatur, kan installeres.
- **Tilkoblet sertifikatsjekk** — Kontroller de elektroniske sertifikatene før du installerer programmer.
- **Standard webadresse** — Angi standard Webadresse som skal brukes under sjekking av tilkoblede sertifikater.

Noen Java-programmer kan kreve at en melding sendes, eller at en nettverkstilkobling opprettes til et bestemt tilgangspunkt for å kunne laste ned ekstra data eller komponenter.

Lisenser

DRM (Digital Rights Management)

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10 og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-

programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

Om lisenser

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Telefon** > **Lisenser**.

Enkelte mediefiler, for eksempel bilder, musikk og videoklipp, er beskyttet av digitale bruksrettigheter. Lisensene for slike filer kan tillate eller begrense bruken av dem. Med noen lisenser kan du for eksempel lytte til en sang bare et begrenset antall ganger. Under avspillingen kan du spole tilbake eller frem i sporet eller stoppe det midlertidig. Når du har stoppet sporet, har du imidlertid brukt opp én av de tillatte avspillingene.

Lisenser for bruk

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både lisensen og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia PC Suite.

Andre overføringsmetoder kan medføre at lisensen som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne

bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert ikke overføres. Det kan også hende at du må gjenopprette lisensen hvis filene på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensen og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensen og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensen eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Hvis du vil vise lisensene etter type, velger du **Gyldige lisenser**, **Ugyld. lisenser** eller **Inaktive**.

Hvis du vil vise lisensdetaljene, velger du **Valg** > **Lisensdetaljer**.

Følgende detaljer vises for hver mediefil:

- **Status** — Statusen er **Lisensen er gyldig**, **Lisensen har utløpt** eller **Lisens ikke gyldig enda**.
- **Sending av innhold** — **Tillatt** betyr at du kan sende filen til en annen enhet.
- **Innhold i telefon** — **Ja** betyr at filen er på enheten og banen til filen vises. **Nei** betyr at den relaterte filen ikke er på enheten.

Hvis du vil aktivere en lisens, går du til hovedvisningen for lisenser og velger **Ugyld. lisenser** > **Valg** > **Hent lisens**. Du blir bedt om å opprette en nettverkstilkobling. Når du gjør det, åpnes det et webområde der du kan kjøpe rettigheter til mediet.

Hvis du vil fjerne filrettigheter, går du til den ønskede filen og velger **Valg** > **Slett**. Hvis det finnes flere rettigheter for den samme mediefilen, blir alle rettighetene slettet.

Visningen for gruppelisenser viser alle filene som er relatert til en grupperettighet. Hvis du har lastet ned flere mediefiler med samme rettigheter, vises alle i denne visningen. Du kan åpne gruppevisningen fra kategorien for gyldige eller ugyldige lisenser. Hvis du vil åpne disse filene, åpner du først mappen for grupperettigheter.

Synkronisering

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Telefon** > **Synkroniser..**

Med synkroniseringsprogrammet kan du synkronisere notatene, kalenderoppføringene, tekst- og multimediemeldingene, bokmerkene eller kontaktene med forskjellige kompatible programmer på en kompatibel datamaskin eller på Internett.

Det kan hende du kan motta synkroniseringsinnstillinger i en melding fra tjenesteleverandøren.

En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkronisering.

Når du åpner synkroniseringsprogrammet, vises en standard eller en tidligere brukt synkroniseringsprofil. Hvis du vil endre profilen, blar du til et synkroniseringselement og velger **Merk** for å inkludere det i profilen eller **Fjern merk.** for å utelate det.

Hvis du vil styre synkroniseringsprofiler, velger du **Valg** og ønsket alternativ.

Hvis du vil synkronisere data, velger du **Valg** > **Synkroniser**. Hvis du vil avbryte synkroniseringen før den er fullført, velger du **Avbryt**.

Mobil VPN

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **VPN**.

Nokia VPN-klient (mobil virtual private network) oppretter en sikker tilkobling til compatible intranett og tjenester i bedrifter, for eksempel e-post. Enheten kobles fra et mobilnettverk, gjennom Internett, til bedriftens VPN-gateway, som fungerer som en dør til compatible bedriftsnettverk. VPN-klienten bruker IPSec-teknologi (IP-sikkerhet). IPSec er et rammeverk med åpne standarder for støtte av sikker utveksling av data over IP-nettverk.

Retningslinjer for VPN angir metoden som brukes av VPN-klienten og en VPN-gateway for å godkjenne hverandre, og krypteringsalgoritmer som brukes for å hjelpe med beskyttelse av konfidensielle data. Kontakt bedriftens IT-avdeling for å få retningslinjer for VPN.

Hvis du vil installere og konfigurere VPN-klienten, sertifikater og retningslinjer, kontakter du IT-administrator i organisasjonen.

Administrere VPN

Velg blant følgende alternativer:

- **VPN-policyer** — Installere, vise og oppdatere retningslinjer for VPN.

- **VPN-policyservere** — Redigere tilkoblingsinnstillingene for servere for retningslinjer for VPN som du kan installere og oppdatere retningslinjer for VPN fra. En server for retningslinjer henviser til en Nokia Security Service Manager (NSSM), som ikke nødvendigvis er påkrevd.
- **VPN-logg** — Se i loggen etter installasjoner, oppdateringer og synkroniseringer av retningslinjer for VPN, og andre VPN-tilkoblinger.

Redigere VPN-tilgangspunkt

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål**.

Et tilgangspunkt er der telefonen kobles til et nettverk. Hvis du vil bruke e-post- og multimedietjenester eller surfe på nettsider, må du først angi Internett-tilgangspunkter for disse tjenestene. VPN-tilgangspunkter kobler sammen retningslinjer for VPN (Virtual Private Network) med vanlige Internett-tilgangspunkter for å opprette sikre tilkoblinger.

Tjenesteleverandøren kan forhåndsinnstille noen eller alle tilgangspunkter for enheten, og det kan hende du ikke kan opprette, redigere eller slette dem.

Velg et mål og **Valg** > **Rediger**, og angi følgende:

- **Tilkoblingsnavn** — Angi navnet for VPN-tilgangspunktet.
- **VPN-kriterie** — Velg retningslinjer for VPN som skal kombineres med Internett-tilgangspunktet.
- **Internett-tilgangspunkt** — Velg Internett-tilgangspunkt som skal kombineres med retningslinjene for VPN for å opprette sikre tilkoblinger for dataoverføring.

- **Proxy-serveradresse** — Skriv inn adressen til proxy-serveren til det private nettverket.
- **Proxy-portnummer** — Skriv portnummer til proxy-serveren.
- **Bruk tilgangspunkt** — Velg om tilkoblinger via dette tilgangspunktet skal opprettes automatisk.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere. Kontakt bedriftens IT-avdeling for å få riktige innstillinger.

Bruk en VPN-tilkobling i et program

Det kan hende du må bevise identiteten din når du logger deg på selskapets nettverk. Kontakt bedriftens IT-avdeling for berettigelsesbevis.

Hvis du vil bruke en VPN-tilkobling i et program, må programmet være tilknyttet et VPN-tilgangspunkt.



Tips: Du kan konfigurere programmets tilkoblingsinnstillinger til **Spør alltid**, der du velger VPN-tilgangspunkt fra en liste over tilkoblinger når en tilkobling er etablert.

1. I programmet som du vil opprette en VPN-tilkobling i, velger du et VPN-tilgangspunkt som tilgangspunkt.
2. Hvis du bruker legacy-godkjenning, skriver du inn VPN-brukernavn og -passord. Hvis SecurID-token ikke er synkronisert med klokken på ACE/Server, angir du det neste passordet. Hvis du bruker sertifikatbasert godkjenning, kan det hende du må skriv inn passord for lageret for nøkler.

Innstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger**.

Du kan angi og endre ulike innstillinger i enheten. Hvis du endrer disse innstillingene, kan dette virke inn på hvordan enheten fungerer med de ulike programmene.

Enkelte innstillinger kan være forhåndsinnstilte eller sendt til deg i en spesiell melding fra tjenesteleverandøren. Det kan hende at du ikke kan redigere slike innstillinger.

Velg innstillingene du vil redigere til å gjøre følgende:

- Bytte mellom to verdier, f.eks. på eller av.
- Velge en verdi fra en liste.
- Åpne en tekstredigerer for å angi en verdi.
- Åpne en glidebryter og bla til venstre eller høyre for å justere verdien.

Generelle innstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell**.

Velg blant følgende alternativer:

- **Tilpasning** — Endre displayinnstillingene og tilpasse enheten.
- **Dato og tid** — Endre dato og klokkeslett.
- **Ekstraustyr** — Angi innstillingene for ekstraustyret.
- **Sensorinnstill.** — Endre sensorinnstillingene.
- **Sikkerhet** — Angi sikkerhetsinnstillingene.

- **Fabrikkinnstill.** — Gjenopprette de opprinnelige enhetsinnstillingene.
- **Lokalisering** — Angi posisjoneringsmetode og -server for GPS-baserte programmer.

Innstillinger for tilpassing

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning**.

Displayinnstillinger

Velg **Display** > **Lyssensor** for å angi hvor mye lys enheten trenger før bakgrunnsbelysningen slås på.

Velg **Display** > **Skriftstørrelse** for å endre skriftstørrelsen.

Velg **Display** > **Tidsavbrudd strømsparer** for å justere hvor lenge displayet kan være inaktivt før skjermsparenen aktiveres.

Velg **Display** > **Velkomstmelding/logo** hvis du ønsker en velkomsthilsen eller velkomstlogo på displayet. Du kan enten velge standard velkomsthilsen, skrive din egen tekst eller velge et bilde.

Velg **Display** > **Tidsavbrudd for lys** for å angi hvor raskt lyset på displayet skal slås av etter siste tastetrykk.

Toneinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger**.

Velg **Generell** > **Tilpasning** > **Toner** og blant følgende alternativer:

- **Ringetone** — Velg en ringetone fra listen, eller velg **Last ned lyder** for å åpne en bokmerkemappe som inneholder en liste over bokmerker, for å laste ned toner via nettleseren. Hvis du har to alternative telefonlinjer i bruk, kan du angi en ringetone for hver linje.
- **Videosamtaletone** — Velg en ringetone for videoanrop.
- **Si hvem som ringer** — Hvis du velger denne innstillingen og noen i kontaktlisten prøver å ringe deg, vil du høre en ringetone som er en kombinasjon av navnet på kontakten og valgt ringetone.
- **Ringetype** — Velg hvordan du vil at ringetonen skal varsle.
- **Ringevolum** — Velg volumnivå for ringetonen.
- **Varseltoner for melding** — Velg en tone for mottatte tekstmeldinger.
- **Varseltoner e-post** — Velg en tone for mottatte e-postmeldinger.
- **Kalenderalarmtone** — Velg en tone for kalendervarslinger.
- **Klokkealarmtone** — Velg en tone for klokkealarmer.
- **Vibrerende varslings** — Angi at enheten skal vibrere når du mottar et anrop eller en melding.
- **Tastevolum** — Angi volumnivå for tastetone.
- **Varseltoner** — Slå varslingsstonene på eller av.

Språkinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generelt** > **Tilpasning** > **Språk**.

- **Telefonspråk** — Angi språk for enheten.

- **Skrivespråk** — Velg språk for å skrive notater og meldinger.
- **Ordforslag** — Aktiver intelligent ordbok.
- **Inntastingsvalg** — Angi innstillingene for logisk skriving.

Blatastlys

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning** > **Varslingslys**.

Når du mottar en melding eller får et ubesvart anrop, begynner blatasten å blinke for å indikere hendelsen. Hvis du vil angi hvilke hendelser du vil bli varslet om, eller hvis du vil angi blinketid, velger du **Varslingslys**.

Når det går en stund uten at du bruker enheten, begynner blatasten å blinke sakte som om den puster. Hvis du vil slå pusteeffekten av eller på, velger du **Pustende lys**.

Innstillinger for ett-trykkstaster

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning** > **One-touch-tas..**

Hvis du vil angi hvilket program og hvilken oppgave som åpnes når du trykker på en ett-trykkstast, velger du tasten og **Valg** > **Åpne**.

Velg **Gjenopprett standard** for å gjenopprette forhåndsinnstilte programmer og oppgaver.

Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Dato og tid**.

Velg blant følgende alternativer:

- **Dato** og **Tid** — Angi gjeldende dato og klokkeslett.
- **Tidssone** — Angi tidssone.
- **Datoformat** og **Datoskilletegn** — Angi datoformat og skilletegn.
- **Tidsformat** og **Tidsskilletegn** — Velg om du vil bruke 12-timers eller 24-timers klokkesystem, og hvilket symbol som skal skille timer og minutter.
- **Klokketype** — Angi klokketype.
- **Klokkealarmtone** — Velge tonen som brukes for klokkealarmen.
- **Slumreintervall** — Angi slumreintervall for klokkealarmen.
- **Arbeidsdager** — Angi hvilke ukedager som skal være arbeidsdager.
- **Autom. tidsoppdatering** — Oppdater klokkeslett, dato og tidssoneinformasjon automatisk (nettverkstjeneste).

Vanlige tilbehørsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Ekstraustyr**.

Du kan gjøre følgende med mye av tilbehøret:

Hvis du vil angi hvilken profil som aktiveres når du kobler tilbehør til enheten, velger du tilbehøret og **Standardprofil**.

Hvis du vil stille enheten til å svare anrop automatisk etter 5 sekunder når tilbehør er tilknyttet, velger du **Automatisk svar** > **På**. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs** i valgt profil, er automatisk svar deaktivert.

Hvis du vil at enheten skal lyse mens den er tilkoblet tilbehør, velger du **Belysning** > **På**.

Snu for å slå av lyden for anrop eller alarmer

Når du aktiverer sensorene på enheten, kan du kontrollere bestemte funksjoner ved å snu enheten.

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sensorinnstill.**

Velg blant følgende alternativer:

- **Sensorer** — Angi at displayet skal rotere automatisk i henhold til enhetens retning.
- **Snukontroll** — Angi at enheten skal slå av lyden for innkommende anrop eller slumre alarmen når du snur enheten slik at forsiden vender ned. Hvis du vil aktivere dette alternativet, må alternativet Sensorer være aktivert.

Sikkerhetsinnstillinger

Sikkerhetsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet**.

Du kan velge fra følgende:

- **Telefon og SIM-kort** — Endre sikkerhetsinnstillingene for enheten og SIM-kortet.
- **Sertifikatbehandling** — Administrer sikkerhetssertifikater.

- **Beskyttet innhold** — Endre innstillingene for DRM-beskyttet innhold.
- **Sikkerhetsmodus** — Administrer sikkerhetsmodulen.

Unngå å bruke koder som ligner på nødnumre, for å forhindre utilsiktet oppringing av nødnummeret. Koder vises som stjerner. Når du endrer en kode, skriver du inn du gjeldende kode, og deretter den nye koden to ganger.

Sikkerhet for enhet og SIM-kort

Hvis du vil endre PIN-koden, velg du **Telefon og SIM-kort** > **PIN-kode**. Den nye koden må bestå av 4 til 8 sifre. PIN-koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk og leveres sammen med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å angi PIN-koden, blokkeres koden, og du må bruke PUK-koden til å oppheve blokkeringen før du kan bruke SIM-kortet igjen.

Velg **Telefon og SIM-kort** > **Automatisk systemlås** for at tastaturet skal låses automatisk etter en gitt periode.

Du kan angi at enheten automatisk skal låses etter en viss tid. Da kan den bare brukes hvis korrekt låsekode angis. For å gjøre dette velger du **Telefon og SIM-kort** > **Autom. telefonlås**. Tast inn et tall for dette tidsavbruddet i minutter, eller velg **Ingen** for å slå av den automatiske systemlåsen. Når enheten er låst, kan du likevel besvare innkommende anrop samt ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Velg **Telefon og SIM-kort** > **Låskode** for å angi en ny låsekode. Den forhåndsinnstilte låsekoden er 12345. Oppgi den gamle koden og deretter den nye koden to ganger. Den nye koden kan være 4-255 tegn lang. Du kan bruke både bokstaver og tall, og både stor og liten bokstav er mulig. Du

vil bli varslet av enheten dersom låsekoden ikke er riktig formatert.

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige enhetsinnstillingene **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Fabrikkinnstill..** For å gjøre dette må du ha enhetens låsekode. Etter tilbakestilling kan det ta lenger tid før enheten slår seg på. Dokumenter, kontakthinformatjon, kalenderoppføringer og filer er upåvirkede.

Lokaliseringsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Lokalisering**.

Hvis du vil bruke en bestemt lokaliseringsmetode for å finne ut hvor enheten befinner seg, velger du **Lokaliseringsmetoder**.

Velg **Lokaliseringsserver** for å velge en lokaliseringsserver.

Hvis du vil velge hvilket målesystem du ønsker å bruke for hastighet og lengde, velger du **Notasjonspreferanser** > **Målesystem**.

Hvis du vil definere visningsformatet for koordinatinformatjonen på enheten, velger du **Notasjonspreferanser** > **Koordinatformat**.

E-posttastinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell**.

Du velger hvilken postkasse du vil åpne med e-posttasten ved å velge **Innst. e-posttast** > **E-posttast** og trykke på blatasten.

Telefoninnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon**.

Velg blant følgende:

- **Anrop** — Angi generelle anropsinnstillinger.
- **Viderekobling** — Angi innstillinger for viderekobling av samtaler. [Se Viderekobling, s. 61.](#)
- **Anropssperring** — Angi innstillinger for anropssperring. [Se Anropssperring, s. 62.](#)
- **Nettverk** — Justere nettverksinnstillingene.

Anropsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anrop**.

Du kan velge blant følgende:

- **Send anrops-ID** — Vis telefonnummeret til personen du ringer.
- **Send min nettanrops-ID** — Vis nettanropsadressen din til personen du ringer, ved å bruke et Internett-anrop.
- **Samtale venter** — Angi at enheten skal varsle deg om innkommende anrop mens en samtale pågår (nettverkstjeneste).

- **Internett-anrop venter** — Angi at enheten skal varsle deg om nye innkommende Internett-anrop mens en samtale pågår.
- **Internett-anropsvarsling** — Hvis du vil at enheten skal varsle deg om innkommende Internett-anrop, velger du **På**. Hvis du velger **Av**, får du bare et varsel hvis du har et tapt anrop.
- **Avvis anrop med melding** — Avvis et anrop, og send en tekstmelding til anroperen.
- **Meldingstekst** — Skriv inn en standard tekstmelding som skal sendes når du avviser et anrop.
- **Egen video i mot. anrop** — Tillat eller nekt videosending under et videoanrop fra enheten.
- **Bilde i videoanrop** — Vis et stillbilde hvis video ikke sendes under et videoanrop.
- **Gjenta automatisk** — Angi at enheten skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket opprinningsforsøk. Hvis du vil stoppe gjentatt automatisk oppringning, trykker du avslutningstasten.
- **Vis samtalevarighet** — Vis lengden på samtalen under samtalen.
- **Sammendrag** — Vis lengden på samtalen etter samtalen.
- **Hurtigvalg** — Aktiver hurtigvalg.
- **Valgfri svartast** — Aktiver svar med en hvilken som helst tast.
- **Søk etter kontakt** — Aktiver kontaktsøk på startskjermen.
- **Linje i bruk** — Denne innstillingen (nettverkstjeneste) vises bare hvis SIM-kortet støtter to abonnentnumre, det vil si to telefonlinjer. Velg hvilken telefonlinje du vil bruke til å ringe og sende tekstmeldinger. Du kan svare på anrop på begge linjer, uavhengig av hvilken linje du har valgt. Hvis du velger **Linje 2** og du ikke abonnerer på denne

nettverkstjenesten, vil du ikke kunne ringe. Når linje 2 er valgt, vises **2** på startskjermen.

- **Linjebytte** — Forhindre linjevalg (nettverkstjeneste) hvis dette støttes av SIM-kortet. Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

Nettverksinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Nettverk**.

Hvis du vil velge nettverksmodus, velger du **Nettverksmodus** og **Dobbeltmodus**, **UMTS** eller **GSM**. I dobbeltmodus veksler enheten automatisk mellom nettverk.



Tips: Med **UMTS** får du raskere dataoverføring, men det kan bruke mer batteristrøm og redusere batteriets levetid. Hvis du er i regioner som har både GSM- og UMTS-nettverk, og velger **Dobbeltmodus**, kan det forårsake kontinuerlig hopping mellom de to nettverkene, som også bruker mer batteristrøm.

Hvis du vil velge operatør, velger du **Valg av operatør** og **Manuelt** for å velge blant tilgjengelige nettverk, eller **Automatisk** for å stille enheten til å velge nettverk automatisk.

Hvis du vil stille inn enheten til å vise når den brukes i et mikrocellulært nettverk (MCN), velger du **Vis celleinfo** > **På**.

Tilkoblingsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling**.

Velg blant følgende:

- **Bluetooth** — Redigere Bluetooth-innstillingene.
- **USB** — Redigere innstillingene for datakabel.
- **Nettverksmål** — Angi nye eller rediger eksisterende tilgangspunkter. Enkelte eller alle tilgangspunkter kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.
- **VPN** — Administrere innstillinger for virtuelle, private nettverk.
- **Pakke data** — Angi når pakke datanettverk er tilkoblet, og angi tilgangspunkt hvis du bruker enheten som et modem for en datamaskin.
- **Trådløst LAN** — Still inn enheten slik at den viser en indikator når et trådløst, lokalt nettverk (WLAN) er tilgjengelig, og angi hvor ofte enheten skal søke etter nettverk.
- **Videodeling** — Aktiver videodeling, velg SIP-profilen for videodeling og angi innstillingene for videolagring.
- **SIP-innstillinger** — Vis eller lage SIP-profiler (Session Initiation Protocol).
- **XDM-profil** — Opprette en XDM-profil. XDM-profilen kreves for mange kommunikasjonsprogrammer, for eksempel tilstedestatus.
- **Tilstedestatus** — Rediger innstillingene for tilstedestatus (nettverkstjeneste). Kontakt tjenesteleverandøren for å registrere deg i tjenesten.
- **Fjerntilk.disker** — Koble enheten til en ekstern stasjon.
- **Konfigurasjoner** — Vis eller slett klarerte servere som enheten kan motta konfigureringsinnstillinger fra.
- **APN-kontroll** — Sperre pakke datatilkoblinger.

Tilgangspunkter

Opprette et nytt tilgangspunkt

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål**.

Det kan hende du kan motta tilgangspunktinnstillinger i en melding fra en tjenesteleverandør. Enkelte eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Når du velger én av tilgangspunktgruppene (, , , , kan du se tilgangspunkttypene:

 indikerer et beskyttet tilgangspunkt

 indikerer et pakke-datatilgangspunkt

 indikerer et WLAN-tilgangspunkt

 **Tips:** Du kan opprette Internett-tilgangspunkter i et trådløst LAN med veiviseren for trådløst LAN.

Hvis du vil opprette et nytt tilgangspunkt, velger du  **Tilgangspunkt**. Enheten ber deg kontrollere tilgjengelige tilkoblinger. Etter søket vises tilgjengelige tilkoblinger, og disse kan deles av et nytt tilgangspunkt. Hvis du hopper over dette trinnet, blir du bedt om å velge en tilkoblingsmetode og angi nødvendige innstillinger.

Hvis du vil redigere innstillingene til et tilgangspunkt, velger du én av tilgangspunktgruppene, velger et tilgangspunkt og **Rediger**. Følg instruksjonene fra tjenesteleverandøren for å redigere følgende:

- **Tilkoblingsnavn** — Angi et navn for tilkoblingen.

- **Databærer** — Velg datatilkoblingstype.

Bare enkelte av innstillingsfeltene er tilgjengelige, avhengig av hvilken datatilkobling du velger. Fyll ut alle feltene merket med **Må angi** eller med en rød *. Andre felter kan være tomme, med mindre tjenesteleverandøren har gitt beskjed om noe annet.

Hvis du skal bruke en datatilkobling, må tjenesteleverandøren støtte denne funksjonen og, om nødvendig, aktivere den for SIM-kortet.

Opprette tilgangspunktgrupper

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål**.

I noen programmer kan du bruke tilgangspunktgrupper for å koble til et nettverk.

Du kan opprette en gruppe som består av flere tilgangspunkter, og definere i hvilken rekkefølge tilgangspunktene skal brukes for å koble til et nettverk. Da slipper du å velge hvilket tilgangspunkt som skal brukes, hver gang enheten prøver å koble til et nettverk.

Du kan for eksempel legge til trådløst LAN (WLAN) og pakke-datatilgangspunkt til en Internett-tilgangspunktgruppe og bruke gruppen når du surfer på Internett. Hvis du gir WLAN-tilgangspunktet høyeste prioritet, kobler enheten til Internett via en WLAN-tilkobling, hvis dette er tilgjengelig, og via en pakke-datatilkobling hvis WLAN ikke er tilgjengelig.

Velg **Valg** > **Administrer** > **Nytt mål** for å opprette en ny tilgangspunktgruppe.

Velg gruppen og **Valg** > **Nytt tilgangspunkt** for å legge til tilgangspunkt i en tilgangspunktgruppe. Hvis du vil kopiere et eksisterende tilgangspunkt fra en annen gruppe, velger du gruppen, blar til et eksisterende tilgangspunkt og velger **Valg** > **Organiser** > **Kopier til annet mål**.

Hvis du vil endre prioriteringsrekkefølge for tilgangspunktene i en gruppe, blar du til et tilgangspunkt og velger **Valg** > **Organiser** > **Endre prioritet**.

Pakkedatatilgangspunkter

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål** > **Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene på skjermen. Eller du kan åpne én av tilgangspunktgruppene, velge et tilgangspunkt som er markert med  og **Rediger**.

Følg instruksjonene fra tjenesteleverandøren for å redigere følgende:

- **Tilgangspunktnavn** — Tilgangspunktnavnet får du fra tjenesteleverandøren.
- **Brukernavn** — Du kan trenge brukernavnet når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.
- **Bekreft passord** — Hvis du vil stille enheten til å be om et passord hver gang du logger deg på en server, eller hvis du ikke vil lagre passordet på enheten, velger du **Ja**.
- **Passord** — Du kan trenge et passord når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.
- **Godkjenning** — Velg **Sikker** hvis du alltid vil sende passordet kryptert, eller **Normal** hvis du vil sende passordet kryptert når det er mulig.

- **Startside** — Avhengig av tilgangspunktet du setter opp, skriver du enten inn webadressen eller adressen til sentralen for multimediemeldinger.
- **Bruk tilgangspunkt** — Velg **Etter bekreftelse** for å angi at enheten skal be om bekreftelse før koblingen som bruker dette tilgangspunktet, opprettes, eller **Automatisk** for å angi at enheten skal koble til destinasjonen automatisk ved hjelp av dette tilgangspunktet.

Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger** og deretter blant følgende:

- **Nettverkstype** — Velg Internett-protokolltypen for overføring av data til og fra enheten. De andre innstillingene er avhengig av den valgte nettverkstypen.
- **IP-adresse telefon** (kun IPv4) — Angi IP-adressen til enheten.
- **DNS-adresser** — Angi IP-adressene til den primære og sekundære DNS-serveren, hvis tjenesteleverandøren krever det. Kontakt tjenesteleverandøren for Internett for å få disse adressene.
- **Proxy-serveradresse** — Angi adressen til proxy-serveren.
- **Proxy-portnummer** — Angi portnummeret til proxy-serveren.

Internett-tilgangspunkter for WLAN

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål** > **Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene på skjermen. Eller du kan åpne én av tilgangspunktgruppene, velge et tilgangspunkt som er markert med  og **Rediger**.

Følg instruksjonene fra tjenesteleverandøren for å redigere følgende:

- **WLAN-nettverksnavn** — Velg **Angi manuelt** eller **Søk etter nettverk**. Hvis du velger et eksisterende nettverk, vil **WLAN-nettverksmodus** og **WLAN-sikkerhetsmodus** bestemmes av innstillingene på tilgangspunktenheten.
- **Nettverkstatus** — Angi om nettverksnavnet vises.
- **WLAN-nettverksmodus** — Velg **Ad-hoc** for å opprette et ad-hoc-nettverk og tillate at enheter sender og mottar data direkte. Du behøver ikke et WLAN-tilgangspunkt. I et ad hoc-nettverk må alle enheter bruke samme WLAN-nettverksnavn.
- **WLAN-sikkerhetsmodus** — Velge krypteringen som er brukt: **WEP**, **802.1x** eller **WPA/WPA2**. (802.1x og WPA/WPA2 er ikke tilgjengelige for ad hoc-nettverk.) Hvis du velger **Åpent nettverk**, brukes det ikke kryptering. Funksjonene WEP, 802.1x og WPA kan kun benyttes hvis de støttes av nettverket.
- **Bruk tilgangspunkt** — Velg **Etter bekreftelse** for å angi at enheten skal be om bekreftelse før koblingen som bruker dette tilgangspunktet, opprettes, eller **Automatisk** for å angi at enheten skal koble til destinasjonen automatisk ved hjelp av dette tilgangspunktet.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.** for å angi innstillingene for valgt sikkerhetsmodus.

Avanserte WLAN-innstillinger

Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger** og deretter blant følgende:

- **Innstillinger IPv4** — Angi IP-adressen til enheten din, subnettets IP-adresse, standard gateway og IP-adressene til den primære og sekundære DNS-serveren. Kontakt Internett-tjenesteleverandøren for å få disse adressene.
- **Innstillinger IPv6** — Angi typen DNS-adresse.
- **Ad hoc-kanal** (bare for ad hoc-nettverk) — Hvis du vil angi et kanalnummer (1–11) manuelt, velger du **Brukerdefinert**.
- **Proxy-serveradresse** — Angi adressen til proxy-serveren.
- **Proxy-portnummer** — Angi portnummeret til proxy-serveren.

Pakke datainnstillinger (GPRS)

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Pakke data**.

Enheten støtter pakke datakoblinger, som GPRS i GSM-nettverket. Når du bruker enheten i GSM- og UMTS-nettverk, er det mulig å ha flere aktive datakoblinger samtidig. Tilgangspunkter kan dele en datakobling, og datakoblinger forblir aktive f.eks. under taleanrop.

Hvis du vil angi pakke datainnstillingene, velger du **Pakke data tilkobling** og **Når tilgjengelig** for å registrere enheten i pakke datanettverket når du slår på enheten i et støttet nettverk, eller **Ved behov** for å registrere enheten i et pakke datanettverk bare når et program eller en handling prøver å etablere en pakke datakobling. Disse innstillingene påvirker alle tilgangspunkter for pakke data tilkoblinger. Velg **Tilgangspunkt**, og angi tilgangspunktnavnet du har fått fra tjenesteleverandøren for å bruke enheten som et pakke data modem for datamaskinen. Hvis du vil bruke en

høyhastighets datakobling, velger du **Tilgang til høyhast.pakke** > **Aktivert**.

Innstillinger for WLAN

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Trådløst LAN**.

Hvis du vil at det skal vises en indikator når et trådløst lokalnett er tilgjengelig der du befinner deg, velger du **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Ja**.

Hvis du vil velge intervallet for når enheten skal søke etter tilgjengelige trådløse lokalnett og oppdatere indikatoren, velger du **Søk etter nettverk**. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig hvis du ikke velger **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Ja**.

Hvis du vil stille enheten til å teste Internett-forbindelsen for valgte WLAN, be om tillatelse hver gang eller ikke utføre tilkoblingstesten, velger du **Internett-tilkoblingstest** > **Kjør automatisk**, **Spør hver gang** eller **Kjør aldri**. Hvis du velger **Kjør automatisk** eller lar testen bli utført når enheten ber om det, og tilkoblingstesten er fullført, lagres tilgangspunktet i Internett-destinasjoner.

Hvis du vil kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer din enhet, taster du inn *#62209526# i startskjermbildet. MAC-adressen vises.

Avanserte WLAN-innstillinger

Velg **Valg** > **Avanserte innstillinger**. De avanserte innstillingene for trådløst lokalnett blir vanligvis angitt automatisk, og det anbefales ikke å endre dem.

Hvis du vil redigere innstillingene manuelt, velger du **Autom. konfigurering** > **Deaktivert** og angir følgende:

- **Langt gjentak.intervall** — Angi maksimalt antall overføringsforsøk hvis enheten ikke mottar bekreftelsessignal fra nettverket.
- **Kort gjentak.intervall** — Angi maksimalt antall overføringsforsøk hvis enheten ikke mottar et "klar til sending"-signal fra nettverket.
- **RTS-terskel** — Velg datapakkestørrelsen som tilgangspunktet for trådløst lokalnett utsteder en forespørsel om å sende med, før sending av pakken.
- **TX-strømnivå** — Velg effektnivået for enheten under sending av data.
- **Radio-mål** — Aktivere eller deaktivere radiomålingene.
- **Strømsparer** — Velg om du vil bruke strømsparingsmekanismen for WLAN for å spare batteristrom. Hvis du bruker strømsparingsmekanismen, vil ytelsen til batteriet bli bedre, men det kan svekke funksjonaliteten til WLAN.

Hvis du vil gjenopprette alle innstillinger til opprinnelige verdier, velger du **Valg** > **Gj.opprett std.innst.**

Sikkerhetsinnstillinger for WLAN

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål** > **Tilgangspunkt**, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil redigere et WLAN-tilgangspunkt, åpner du én av tilgangspunktgruppene og velger et tilgangspunkt merket med (g).

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.** for å angi innstillingene for valgt sikkerhetsmodus.

WEP-sikkerhetsinnstillinger

Velg **WEP** som sikkerhetsmodusen for WLAN.

Krypteringsmetoden WEP (Wired equivalent privacy) krypterer dataene før de blir overført. Brukere som ikke har de nødvendige WEP-nøkler, får ikke adgang til nettverket. Når WEP-sikkerhetsmodusen er i bruk og enheten mottar datapakker som ikke er kryptert med WEP-nøkler, blir dataene forkastet.

I et ad hoc-nettverk må alle enheten bruke den samme WEP-nøkkelen

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.** og blant følgende:

- **WEP-nøkkel i bruk** — Velg ønsket WEP-nøkkel.
- **Godkjenningstype** — Velg **Åpen** eller **Delt**.
- **WEP-nøkkelinstill.** — Rediger innstillingene for WEP-nøkkelen.

WEP-nøkkelinstillinger

I et ad hoc-nettverk må alle enheten bruke den samme WEP-nøkkelen

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.** > **WEP-nøkkelinstill.** og blant følgende:

- **WEP-kryptering** — Velg ønsket lengde for WEP-krypteringsnøkkelen.
- **WEP-nøkkelformat** — Velg om du vil oppgi WEP-nøkkeldataene i **ASCII**- eller **Heksadesimal**-format.
- **WEP-nøkkel** — Oppgi WEP-nøkkeldataene.

Sikkerhetsinnstillinger 802.1x

Velg **802.1x** som sikkerhetsmodus for WLAN.

802.1x godkjenner og autoriserer enheter for tilgang til et trådløst nettverk og nekter tilgang hvis autoriseringsprosessen mislykkes.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.**, og velg blant følgende:

- **WPA/WPA2** — Velg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forh.delt nøkkel** (en hemmelig nøkkel brukt til enhetsidentifikasjon).
- **Innstill. EAP-pr.komp.** — Hvis du valgte **WPA/WPA2** > **EAP**, velger du hvilke EAP-plugin-moduler som er angitt i enheten, og som skal brukes med tilgangspunktet.
- **Forh.delt nøkkel** — Hvis du valgte **WPA/WPA2** > **Forh.delt nøkkel**, skriver du inn den delte nøkkelen som identifiserer enheten for det trådløse lokalnettverket du kobler til.

WPA-sikkerhetsinnstillinger

Velg **WPA/WPA2** som sikkerhetsmodus for WLAN.

Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.**, og velg blant følgende alternativer:

- **WPA/WPA2** — Velg **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **Forh.delt nøkkel** (en hemmelig nøkkel brukt til enhetsidentifikasjon).
- **Innstill. EAP-pr.komp.** — Hvis du velger **WPA/WPA2** > **EAP**, velger du hvilke EAP-plugin-moduler som er angitt i enheten, og som skal brukes med tilgangspunktet.
- **Forh.delt nøkkel** — Hvis du velger **WPA/WPA2** > **Forh.delt nøkkel**, skriver du inn den delte nøkkelen som identifiserer enheten for det trådløse lokalnettverket du kobler til.
- **Modus for bare WPA2** — Hvis du vil tillate både TKIP- og AES-koding (Advanced Encryption Standard), velger du **Av**. Hvis du bare vil tillate AES, velger du **På**.

Programkomponenter for trådløst lokalnett

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Nettverksmål** og en tilgangspunktgruppe.

EAP-pluginmodulene (EAP = Extensible Authentication protocol) brukes i trådløse nettverk for å godkjenne trådløse enheter og godkjenningsservere, og de ulike EAP-pluginmodulene muliggjør bruk av ulike EAP-metoder (nettverkstjeneste).

Du kan vise EAP-pluginmoduler som for tiden er installert på enheten (nettverkstjeneste).

EAP-plugin-moduler

1. Du kan angi innstillingene for EAP-plugin-moduler ved å velge **Valg** > **Nytt tilgangspunkt** og angi et tilgangspunkt som bruker WLAN, som databærer.
2. Velg **802.1x** eller **WPA/WPA2** som sikkerhetsmodusen.
3. Velg **WLAN-sikkerhetsinnstill.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Innstill. EAP-pr.komp.**

Bruke EAP-plugin-moduler

Du bruker en EAP-plugin-modul når du kobler til et trådløst lokalnett ved hjelp av tilgangspunktet, ved å velge ønsket plugin-modul og **Valg** > **Aktiver**. EAP-plugin-modulene som er aktivert for bruk med dette tilgangspunktet, er angitt med et merke. Hvis du ikke vil bruke en plugin-modul, velger du **Valg** > **Deaktiver**.

Du kan endre innstillingene for EAP-plugin-moduler ved å velge **Valg** > **Rediger**.

Du kan endre prioriteten for innstillingene for EAP-plugin-moduler ved å velge **Valg** > **Høyere prioritet** hvis du vil prøve å bruke plugin-modulen før andre plugin-moduler når du kobler til nettverket med dette tilgangspunktet, eller **Valg** > **Lavere prioritet** hvis du vil bruke denne plugin-modulen for nettverksgodkjenning etter at du har prøvd andre plugin-moduler.

Se hjelpefunksjonen i enheten for mer informasjon om EAP-plugin-moduler.

SIP-innstillinger (Session initiation protocol)

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **SIP-innstillinger**.

SIP brukes til å opprette, endre og avslutte enkelte typer kommunikasjonsøker med én eller flere deltakere (nettverkstjeneste). Typiske kommunikasjonsøker er videodeling og Internett-anrop. SIP-profiler inkluderer innstillinger for disse øktene. SIP-profilen som brukes som standard for en kommunikasjonsøkt, er understreket.

Hvis du vil opprette en SIP-profil, velger du **Valg** > **Ny SIP-profil** > **Bruk standardprofil** eller **Bruk en eksist. profil**.

Hvis du vil velge SIP-profilen som skal brukes som standard for kommunikasjonsøker, velger du **Valg** > **Standardprofil**.

Redigere SIP-profiler

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **SIP-innstillinger**.

Velg **Valg** > **Rediger** og deretter blant følgende:

- **Profilnavn** — Angi et navn for SIP-profilen.
- **Tjenesteprofil** — Velg **IETF** eller **Nokia 3GPP**.
- **Standardmål** — Velg destinasjonen som skal brukes for Internett-koblingen.
- **Standard tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet som skal brukes til Internett-tilkoblingen.
- **Offentlig brukernavn** — Skriv inn brukernavnet som du har fått fra tjenesteleverandøren.

- **Bruk komprimering** — Angi om komprimering skal brukes.
- **Registrering** — Velg registreringsmodus.
- **Bruk sikkerhet** — Angi om sikkerhetsforhandling brukes.
- **Proxy-server** — Angi proxy-serverinnstillingene for denne SIP-profilen.
- **Registreringsserver** — Angi registreringsserverinnstillingene for denne SIP-profilen.

Redigere SIP-proxyservere

Velg **Valg** > **Ny SIP-profil** eller **Rediger** > **Proxy-server**.

Proxy-servere er servere mellom en lesertjeneste og brukerne som brukes av noen tjenesteleverandører. Disse serverne kan gi ekstra sikkerhet og raskere tilgang til tjenesten.

Velg blant følgende:

- **Adresse proxy-server** — Skriv inn vertsnavnet eller IP-adressen for proxyserveren som brukes.
- **Område** — Skriv området til proxy-serveren.
- **Brukernavn** og **Passord** — Skriv inn brukernavnet og passordet for proxy-serveren.
- **Tillat løs ruting** — Angi om løs ruting er tillatt.
- **Transporttype** — Velg **UDP**, **Automatisk** eller **TCP**.
- **Port** — Skriv portnummeret til proxy-serveren.

Redigere registreringsservere

Velg **Valg** > **Ny SIP-profil** eller **Rediger** > **Registrerings-server**.

Velg blant følgende:

- **Adr. registreringsserver** — Skriv inn vertsnavnet eller IP-adressen for registreringsserveren som brukes.
- **Område** — Skriv området til registreringsserveren.
- **Brukernavn** og **Passord** — Skriv inn brukernavnet og passordet for registreringsserveren.
- **Transporttype** — Velg **UDP**, **Automatisk** eller **TCP**.
- **Port** — Skriv inn registreringsserverens portnummer.

Konfigureringsinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Konfigurasjoner**.

Du kan motta meldinger fra tjenesteleverandøren eller administrasjonen for bedriftsinformasjon med konfigurasjonsinnstillinger for klarerte servere. Disse innstillingene lagres automatisk i Konfigurasjoner. Du vil kanskje motta konfigurasjonsinnstillinger for tilgangspunkter, multimedia- eller e-posttjenester samt innstillinger for chat eller synkronisering fra klarerte servere.

Hvis du vil slette konfigurasjoner for en klarert server, velger du **Valg** > **Slett**. Konfigureringsinnstillingene for andre programmer som tilbys av denne serveren, slettes også.

Sperre pakke data

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **APN-kontroll**.

Med tilgangspunktkontrolltjenesten kan du bare begrense pakke datakoblinger fra enheten til enkelte tilgangspunkt. SIM-kortet støtter kanskje ikke kontrolltjenesten for

tilgangspunkt. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis du vil begrense pakke data tilkoblinger fra enheten, velger du **Valg** > **Aktiver begrensninger**. Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere tilgangspunktkontrollen, samt for å redigere tilgangspunkter for pakke data på kontrollisten.

Hvis du vil legge til tilgangspunkter som kan brukes for pakke data tilkoblinger i kontrollisten, velger du **Valg** > **Legg til navn manuelt**. For å aktivere tilkoblinger til et operatørangitt tilgangspunkt må du først opprette et tomt tilgangspunkt.

Hvis du vil fjerne tilgangspunkter fra listen, velger du **Valg** > **Fjern**.

Programinnstillinger

Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Programmer**.

Velg et program fra listen for å endre innstillingene.

Snarveier

Her er noen av de tilgjengelige tastatursnarveiene på enheten. Snarveier kan hjelpe deg til å bruke programmene mer effektivt.

Vanlige snarveier

Vanlige snarveier

Av/på-tast	Hold inne for å slå enheten på eller av. Trykk én gang for å veksle mellom profiler.
*	Hold inne * for å aktivere eller deaktivere Bluetooth-tilkobling.
#	Hold inne # for å aktivere eller deaktivere Lydløs-profilen.

Startdisplay

Venstre valgtast + høyre valgtast	Lås og lås opp tastaturet.
Ringetast	Åpne anropsloggen.
0	Hold inne for å åpne startsidene i nettleseren.
1	Hold inne for å ringe til talepostkassen.

Talltaster (2-9)

Ring til et telefonnummer ved hjelp av hurtigvalg. Du må først aktivere hurtigvalg under **Meny** > **Kontr.panel** og **Innstillinger** > **Telefon** > **Anrop** > **Hurtigvalg**.

Ordliste

Ordliste

3G	Tredjegerasjons mobilkommunikasjon. Et digitalt system for mobilkommunikasjon som er ment til global bruk og økt båndbredde. Med 3G kan mobilbrukeren få tilgang til et stort utvalg av tjenester, for eksempel multimedia.
Ad-hoc-driftsmodus	En WLAN-modus hvor to eller flere enheter kobles direkte til hverandre ved hjelp av WLAN uten et WLAN-tilgangspunkt.
Cookies	Cookies er små informasjonskapsler som du får fra serveren, og som blir brukt til å lagre informasjon om besøkene dine på et webområde. Når du aksepterer cookies, vil serveren kunne evaluere din bruk av webområdet, hva du er interessert i, hva du ønsker å lese og så videre.
DNS	Domenenavntjeneste. En Internett-tjeneste som oversetter domenenavn, for eksempel www.nokia.com til IP-adresser som 192.100.124.195. Domenenavn er lettere å huske, men oversettelsen er nødvendig fordi Internett er basert på IP-adresser.
DTMF-toner	Dual-tone multifrequency-toner. DTMF-systemet brukes av tonesignaltelefoner. DTMF tilordner en bestemt frekvens eller

	tone til hver tast slik at de enkelt kan identifiseres av en mikroprosessor. Med DTMF-toner kan du kommunisere med talepostkasser, datastyrte telefonsystemer og så videre.
EAP	Extensible Authentication Protocol. EAP-plugin-moduler brukes i trådløse nettverk for å godkjenne trådløse enheter og godkjenningsservere.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS (utvidet GPRS) er nesten det samme som GPRS, men gir raskere tilkobling. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og dataoverføringshastighet.

GPRS	General Packet Radio Service. GPRS gir mobiltelefoner trådløs tilgang til datanettverk (nettverkstjeneste). GPRS bruker pakke-datateknologi der informasjonen sendes i små pakker med data over mobilnettverket. Fordelene ved å sende data i pakker er at nettverket kun er opptatt når det sendes eller mottas data. Ettersom GPRS bruker nettverket effektivt, er det raskere å starte en datatilkobling og det gir raske dataoverføringshastigheter. Du må abonnere på GPRS-tjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og abonnement for GPRS. Du kan ikke opprette en GPRS-tilkobling under et taleanrop, og aktive GPRS-tilkoblinger settes på vent hvis ikke nettverket støtter dobbel overføringsmodus.
GPS	Global Positioning System. GPS er et verdensomfattende radionavigeringssystem.
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access. HSDPA gir lynrask dataoverføring til 3G-terminaler og gir brukere som krever effektive multimediefunksjoner, tilgang til data som tidligere var utilgjengelig på grunn av begrensninger i radiotilgangsnettverket.

HTTP	Hypertext Transfer Protocol. En dokumentoverføringsprotokoll som brukes på Internett.
HTTPS	HTTP over en sikker tilkobling.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol, versjon 4. En protokoll som brukes for å få tilgang til den eksterne postkassen.
Internett-tilgangspunkt	Et tilgangspunkt er der enheten kobles til et nettverk. Hvis du vil bruke e-post- og multimedietjenester eller koble til Internett og lese websider, må du først angi et Internett-tilgangspunkt for disse tjenestene.
Infrastruktur modus	En WLAN-modus hvor enheter er koblet til WLAN ved hjelp av et WLAN-tilgangspunkt.
PIN	Personal Identity Number. PIN-koden beskytter enheten mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres med SIM-kortet. Når valget for kontroll av PIN-kode er aktivert, spør enheten om koden hver gang den slås på. PIN-koden må bestå av 4 til 8 sifre.
PIN2	PIN2-koden leveres med enkelte SIM-kort. PIN2-koden er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner som støttes av SIM-kortet. PIN2-koden må bestå av 4 til 8 sifre.
POP3	Post Office Protocol, versjon 3. En vanlig e-postprotokoll som kan brukes for å få tilgang til den eksterne postkassen.

PUK og PUK2	Personal Unblocking Key. PUK- og PUK2-kodene er nødvendig for å oppheve henholdsvis en sperret PIN- og PIN2-kode. Koden består av 8 siffer.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP brukes til å opprette, endre og avslutte visse typer kommunikasjonsøker med én eller flere deltakere.
SSID	Service Set Identifier. SSID er navnet som identifiserer et bestemt WLAN.
Direkteavspilling	Direkteavspilling av lyd- og videofiler betyr å spille dem av direkte fra Internett uten å laste dem ned til enheten først.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS er et tredjegenasjons mobilkommunikasjonssystem. Med UMTS er det mulig å overføre lyd og video samt tale og data til trådløse enheter. Når du bruker enheten i GSM- og UMTS-nettverk, kan du ha flere aktive datatilkoblinger samtidig, og tilgangspunkter kan dele en datatilkobling. I UMTS-nettverket vil datatilkoblingene forbli aktive under taleanrop. Du kan for eksempel surfe raskere på Internett enn tidligere samtidig som du snakker i telefonen.
UPIN	PIN-kode som brukes i UMTS-nettverk.

UPUK	UPIN Unblocking Key. UPUK koden er nødvendig for å endre en sperret UPIN- eller PIN2-kode. Koden består av 8 siffer.
USIM	SIM-kort som brukes i UMTS-nettverk.
USSD-kommando	En tjenesteforespørsel, for eksempel for å aktivere et program eller konfigurere ulike innstillinger eksternt, som du kan sende til operatøren eller tjenesteleverandøren fra enheten.
VoIP	Voice over IP-teknologi. VoIP er en samling protokoller som gjør det mulig med telefonanrop via et IP-nettverk, for eksempel Internett.
VPN	Virtual Private Network. VPN oppretter en sikker tilkobling til compatible intranett og tjenester i bedrifter, for eksempel e-post.
WAP	Wireless Application Protocol. WAP er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjon.
WEP	Wired Equivalent Privacy. WEP er en krypteringsmetode som krypterer data før de overføres via WLAN.
WLAN	Trådløst lokalt nettverk (Wireless Local Area Network)
WPA	Wi-Fi Protected Access. Sikkerhetsmetode for WLAN.

WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Sikkerhetsmetode for WLAN.
------	--

Feilsøking

Gå til kundestøttesidene for produktet på Nokia-nettsidene for å se vanlige spørsmål om enheten din.

Sp: Hva er min låse-, PIN- eller PUK-kode?

Sv: Standardlåskoden er **12345**. Hvis du glemmer eller mister låskoden, kan du ta kontakt med forhandleren. Hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har mottatt en slik kode, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren.

Sp: Hvordan lukker jeg et program som ikke svarer?

Sv: Hold inne hjemtasten. Bla til programmet, og trykk på tilbaketasten for å lukke programmet.

Sp: Hvorfor virker bildene uskarpe?

Sv: Kontroller at beskyttelsesvinduet for kameralinsen er rent.

Sp: Hvorfor vises manglende, misfargede eller lyse punkter på displayet hver gang jeg slår på enheten?

Sv: Dette er karakteristisk for denne typen display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil.

Sp: Hvorfor finner jeg ikke min venns enhet når jeg bruker Bluetooth-tilkobling?

Sv: Kontroller at begge enhetene er kompatible, at Bluetooth er aktivert og at de ikke er i skjult modus. Kontroller også at avstanden mellom enhetene ikke er mer enn 10 meter og at det ikke er vegger eller andre hindringer mellom enhetene.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke avslutte en Bluetooth-tilkobling?

Sv: Hvis en annen enhet er tilkoblet enheten din, kan du avslutte tilkoblingen ved hjelp av den andre enheten eller ved å deaktivere Bluetooth-tilkoblingen. Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Tilkobling** > **Bluetooth** og **Bluetooth** > **Av**.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke se tilgangspunktet for et WLAN når jeg vet at jeg er innenfor det riktige området?

Sv: Kontroller at Frakoblet-profilen ikke er aktivert på enheten.

Det kan hende at tilgangspunktet for WLAN bruker skjult SSID (Service Set Identifier). Du kan bare få tilgang til nettverk som bruker skjult SSID, hvis du vet riktig SSID og har opprettet et tilgangspunkt for WLAN for nettverket på din Nokia-enhet.

Kontroller at WLAN-tilgangspunktet ikke er på kanalene 12–13, ettersom de ikke kan tilknyttes.

Sp: Hvordan slår jeg av WLAN på Nokia-enheten?

Sv: WLAN på Nokia-enheten slår seg av når du ikke prøver å koble til eller ikke er koblet til et annet tilgangspunkt, eller søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at Nokia-enheten ikke skal søke, eller søke sjeldnere, etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen. WLAN slås av mellom søkene i bakgrunnen.

For å stoppe bakgrunnssøk velger du **Meny > Kontr.panel > Innstillinger** og **Tilkobling > Trådløst LAN > Vis WLAN-tilgjengelighet > Aldri**. Du kan imidlertid søke manuelt etter tilgjengelige WLAN-nettverk og koble til WLAN-nettverk som vanlig.

Du øker bakgrunnsøkingintervallet ved å velge **Vis WLAN-tilgjengelighet > Ja** og angi intervallet i **Søk etter nettverk**.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke surfe på nettet selv om WLAN-tilkoblingen er aktiv og IP-innstillingene er riktige?

Sv: Kontroller at du har angitt riktige proxy-innstillinger for HTTP/HTTPS i de avanserte innstillingene til WLAN-tilgangspunktet.

Sp: Hvordan kontrollerer jeg signalkvaliteten på WLAN-tilkoblingen? — Velg **Meny > Kontr.panel > Tilkobling > Tilk.beh.** og **Aktive datatilkoblinger > Valg > Detaljer**. Hvis signalkvaliteten er dårlig til moderat, må du regne med tilkoblingsproblemer. Prøv igjen nærmere tilgangspunktet.

Sp: Hvorfor har jeg problemer med sikkerhetsmodusen?

Sv: Kontroller at sikkerhetsmodusen er riktig konfigurert, og at det er den samme som nettverket bruker. For å kontrollere sikkerhetsmodusen som nettverket bruker, velger du **Meny > Kontr.panel > Tilkobling > Tilk.beh.** og **Aktive datatilkoblinger > Valg > Detaljer**.

Kontroller også følgende: at du har riktig WPA-modus (forhåndsdelte nøkkel eller EAP), at du har deaktivert alle unødige EAP-typer og at alle EAP-innstillingene er riktige (passord, brukernavn, sertifikater).

Sp: Hvorfor kan jeg ikke velge en kontakt for meldingene?

Sv: Kontaktkortet inneholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-postadresse. Velg **Meny > Kontakter** og rediger kontaktkortet.

Sp: Meldingen Henter melding vises kort. Hva skjer?

Sv: Enheten forsøker å hente en multimediemelding fra sentralen for multimediemeldinger. Meldingen vises bare hvis du har valgt **Meny > Meldinger** og **Valg > Innstillinger > Multimediemelding > Multimediehenting > Alltid automatisk**. Kontroller at innstillingene for multimediemeldinger er riktige, og at det ikke er noen feil i telefonnumre eller adresser.

Sp: Hvordan kan jeg avslutte datatilkoblingen når enheten starter en datatilkobling igjen og igjen?

Sv: Det kan hende enheten forsøker å hente en multimediemelding fra sentralen for multimediemeldinger.

Du kan hindre enheten i å foreta en datatilkobling ved å velge **Meny** > **Meldinger** og **Valg** > **Innstillinger** > **Multimediemelding** > **Multimediehenting** > **Manuell** for at sentralen for multimediemeldinger skal lagre meldingene slik at de kan hentes senere, eller **Av** for å overse alle innkommende multimediemeldinger. Hvis du velger **Manuell**, mottar du en varsling når det er en ny multimediemelding som du kan hente fra sentralen for multimediemeldinger. Hvis du velger **Av**, oppretter ikke enheten nettverkstilkoblinger relatert til multimediemeldinger.

Hvis du vil at enheten skal bruke en pakke-datatilkobling bare hvis du starter et program eller en handling som krever det, velger du **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Pakke-data** > **Pakke-datatilkobling** > **Ved behov**.

Hvis ikke dette hjelper, kan du prøve å slå enheten av og på igjen.

Sp: Hvordan sparer jeg batteristrøm?

Sv: Mange av funksjonene i enheten bruker mer batteristrøm og reduserer batteriets levetid. Gjør følgende for å spare batteristrøm:

- Slå av Bluetooth når du ikke trenger det.
- Stopp bakgrunnssøk etter WLAN. Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Trådløst LAN** > **Vis WLAN-tilgjengelighet** > **Aldri**. Du kan imidlertid søke manuelt etter tilgjengelige WLAN-nettverk og koble til WLAN-nettverk som vanlig.
- Angi at enheten skal bruke en pakke-datatilkobling bare hvis du starter et program eller en handling som krever

det. Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Pakke-data** > **Pakke-datatilkobling** > **Ved behov**.

- Hindre at enheten automatisk laster ned nye kart i Kart-programmet. Velg **Meny** > **Programm.** > **GPS** > **Kart** og **Valg** > **Verktøy** > **Innstillinger** > **Internett** > **Koble til ved oppstart**.
- Endre når bakgrunnsbelysningen skal slås av. Velg **Meny** > **Kontr.panel** > **Innstillinger** og **Generell** > **Tilpasning** > **Display** > **Tidsavbrudd for lys**.
- Lukk programmene du ikke bruker. Hold inne hjemtasten. Bla til programmet, og trykk på tilbaketasten for å lukke programmet.

Grønne tips

Her følger noen tips om hvordan du kan bidra til å beskytte miljøet.



Spar energi

Trekk ut laderkontakten fra strømuttaket når batteriet er fulladet og du har koblet laderen fra enheten.

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukker og deaktiverer programmer, tjenester og tilkoblinger når de ikke er i bruk.
- Demper lysstyrken på skjermen.
- Stiller inn enheten slik at den settes i strømsparemodus etter en viss tid uten aktivitet, hvis denne funksjonen finnes i enheten din.
- Deaktiverer unødvendige lyder, for eksempel tastatur- og ringetoner.

Resirkuler

Nesten alle materialene i en Nokia-telefon kan resirkuleres. På www.nokia.com/werecycle kan du lese om hvordan du

resirkulerer Nokia-produkter. Hvis du bruker en mobilenhet, ser du www.nokia.mobi/werecycle.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.

Spar papir

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan du kommer i gang med enheten. Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner, åpner du enhetshjelpen (i de fleste programmer gjør du dette ved å velge **Valg** > **Hjelp**). Du får ytterligere hjelp på www.nokia.com/support.

Lær mer

Se www.nokia.com/ecodeclaration hvis du vil ha mer informasjon om enhetens miljøegenskaper.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Digital Rights Management (DRM)

DRM (Digital Rights Management)

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10 og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopier av både lisensen og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia PC Suite.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensen og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensen og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensen eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Tilbehør



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BP-4L. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-10. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av pluggen. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra Nokia-autorisert servicesenter eller forhandler og kontrollere hologrametiketten på følgende måte:

Verifisere hologrammet

1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtryksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.



2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du er usikker eller har grunn til å tro at et Nokia-batteri med hologrametikett ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-servicested eller forhandler for å få hjelp.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du se www.nokia.com/battery.

Ta vare på enheten

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde eller varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk

utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.

- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Ta sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt tilbehør.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken  innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/environment.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 2,2 centimeter unna kroppen. En eventuell bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det

medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyr.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnsprøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installsallering eller service

kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrastyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Nødsamtaler



Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
 - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
 - Endre profil fra frakoblet modus eller flyprofil til en aktiv profil.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten

kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,19 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Stikkordregister

Symboler/tall

3D-ringetoner 32

802.1x
sikkerhetsinnstillinger 148

A

A-GPS (assisted GPS) 76

A-GPS (Assisted GPS) 76

aktive notater 89

innstillinger 89

aktiv verktøylinje

i Bilder 103

albumer

media 103

animert skjermsparer 31

anrop

avvise 55

foreta 55

foreta et anrop fra en logg 69

hurtigvalg 61

innstillinger 142

Internett-anrop 60

konferansesamtale 56

slå av ringetonen 55

sperre

Se tillatte numre

sperre Internett-anrop 63

svare 55

taleoppringing 64

talepost 56

anropssperring

Internett-anrop 63

antenner 21

automatisk oppdatering for

klokkeslett/dato 94

automatisk systemlås 141

B

bakgr.bilde 31

batteri

lade 13

ladenivå 25

sette inn 12

bildefremvisning 104

bilder

fildetaljer 102

nøkkelord 103

organisere filer 102

redigere 104

røde øyne 105

skrive ut 105

verktøylinje 103

vise 101

bilmonteringssett

ekstern SIM-tilgang 123

blatastlys 139

blogger 71

Bluetooth 121

motta data 120

sende data 120

sikkerhet 123

Bluetooth-tilkobling

blokkere enheter 122

bokmerker 72

C

CBS 51

innstillinger 53

D

dataprogrammer 132

datatilkoblinger 126

synkronisering 135

trådløs 124

dato

innstillinger 139

dato og klokkeslett 94

dekryptering

enhetsminne og minnekort 128

dele mediefiler på Internett 106

dele på Internett

kontoinnstillinger 109

tjenesteinnhold 108

Dele på Internett

avanserte innstillinger 109

datatellere 109
innstillinger for
tjenesteleverandør 109
markeringer 108
opplasting med ett klikk 108
Utboks 108

delt video 57

digitale rettigheter 161

display

endre utseendet 31
indikatorer 25
innstillinger 138

DTMF-toner 63

E

EAP

bruke en EAP-plugin-modul 149
innstillinger for plugin-
moduler 149

ekstern database-søk 39

ekstern konfigurering 131

ekstern låsing 127

ekstrautstyr

ekstern SIM-tilgang 123
innstillinger 140

enhetsbehandling 131

e-post

fraværsmelding 45
innstillinger 45
koble fra 45
kontoer 45
legge til vedlegg 43
lese 44

mapper 45

oppsett 43

sende 43

slette 45

søker 44

vedlegg 44

e-posttast 36

e-posttastinnstillinger 142

equaliser 113

Ett-trykkstaster 139

F

feilsøking 157

filbehandling 90

filer

Flash-filer 115

Filer på Ovi 40

fjerne røde øyne 105

FM-radio 115, 116

foreta et anrop 55

fraværsmelding 45

G

galleri 100

koblinger til
direkteavspillinger 101
lydklipp 100
presentasjoner 101

generell informasjon 9

gjenopprette opprinnelige

innstillinger 141

GPRS

innstillinger 146

GPS

posisjonsforespørsler 78

**GPS (Global Positioning
System) 76**

H

headset

koble til 18

hjelpeprogram 11

hjemtast 36

HSPA

HSDPA, HSUPA 119

hurtigbufferminne 72

hurtigvalg 61

I

indikatorer 25

innhold

synkronisere, sende og hente 20

innstillinger

aktive notater 89
anrop 142
avansert WLAN 147
blatastlys 139
CBS 53
dato 139
display 138
EAP-plugin-moduler 149
ekstrautstyr 140
e-posttast 142

FM-radio 116
gjenopprette 141
GPRS 146
Internett-anrop 60
Internett-radio 118
kamera 99
klokke 95
klokkeslett 139
kontakter 40
leser 73
logg 69
meldinger 52
nettverk 143
pakke data 146
pakke data-tilgangspunkter 145
posisjonering 141
programmer 151
RealPlayer 115
sertifikat 130
sikkerhet 140
SIP 150
skriver 93
språk 139
talekommandoer 65
tastaturlås 141
tekstmeldinger 52
tilgangspunkter 144
tjenestemeldinger 53
toner 138
videodeling 58
videosenter 112
WEP-sikkerhet 148
WLAN 146, 147

WLAN-
Internetttilgangspunkter 145
WLAN-sikkerhet 148
innstillingsveiviser 24
installere programmer 132
Internett-anrop 60, 142
aktivere 60
innstillinger 60
ringe 60
sperre 63
Internett-delning 106
abonnere 106
aktivere tjenester 106
kontoer 107
opprette poster 107
publisere 107
Internett-radio
favoritter 117
innstillinger 118
lytte 117
stasjonsliste 118
søke etter stasjoner 117
Internett-tilkobling 70
Se også nettleser
intranett
surfe 74

J

Java-programmer 132

K

kabel 119

kalender 37

møteforespørsler 37
opprette oppføringer 37
visninger 38

kalendertast 36

kalkulator 90

kamera

bildeinnstillinger 99
full fokus 97
scener 98
sekvensmodus 98
spille av videoer 99
ta bilder 97
verktøylinje 97
videoinnstillinger 99
videoklipp 98
vise bilder 98

kart

kompass 87

Kart 79

bla gjennom 80
dele posisjoner 83
endre visning 81
Favoritter 83
finne steder 82
gåruter 86
kjøreruter 85
kompass 87
lagre reiseruter 82
lagre steder 82
lokalisering 81
navigere 85, 86
planlegge reiseruter 83, 86

- planlegge steder 83
- sende steder 83
- stemmestyring 84
- synkronisering 84
- trafikkinformasjon 86
- vise stedsdetaljer 82
- visningselementer 80, 85
- kategorier 28**
- Klokke**
 - innstillinger 95
- klokkealarm 94**
- klokkeslett**
 - innstillinger 139
- klokkeslett og dato 94**
- koblinger til**
- direkteavspillinger 101**
- kompass 87**
- konferansesamtale 56**
- konfig.meldinger 151**
- konfigurere telefonen 24**
- kontakter 14, 38**
 - innstillinger 40
 - kontaktgrupper 39
 - legge til ringetoner 39
 - synkronisere 135
 - søker 39
- kontorprogrammer 91**
- kryptering**
 - enhetsminne og minnekort 128

L

- lader**
 - batteri 13

- lagre**
 - filer 28
 - innstillinger 28
- landemerker 78**
- laste opp mediefiler 106**
- leser**
 - bla gjennom sider 70, 71
 - bokmerker 72
 - hurtigbufferminne 72
 - innstillinger 73
 - sikkerhet 73
 - søke etter innhold 72
 - widgets 72
- lisenser 134**
- logg 69**
 - foreta et anrop 69
 - innstillinger 69
 - legge til numre i Kontakter 69
 - sende meldinger 69
 - slette 69
- logisk skriving 27, 139**
- logoer**
 - velkomstlogo 138
- lokaliseringsinformasjon 76**
- lydfiler**
 - detaljer 114
- lydklipp 100**
- lydmeldinger 46**
- lydtemaer 32**
- låse**
 - enhet 127
 - systemlås for enhet 141
 - tastatur 18, 141

- låsekode 141**
- låskode 22, 127**

M

- materier, nyheter 71**
- medier**
 - radio 115
- meldinger 46**
 - andre innstillinger 53
 - CBS-innstillinger 53
 - konfig.meldinger 151
 - mapper 46, 49
 - SMS-innstillinger 52
 - tjenestemeldinger 51
- meldingsleser 50**
- meldingsoppleser**
 - velge tale 50
- meny 24**
- Minikart 71**
- minne**
 - tømme 29
 - web, hurtigbuffer 72
- minnekort**
 - låse 127
 - passord 127
 - sette inn 13
 - ta ut 14
- MMS (multimedia message service) 52**
- MMS (Multimedia Message Service) 46**
- modem 75**
- multimedia 100**

multimediemeldinger 46, 52

motta 48

opprette presentasjoner 48

svare på 48

vedlegg 49

musikkavspiller

spillelister 113

musikkspiller

overføre musikk 113

spille av 112

møteforespørsler

motta 44

målinger

omregning 91

N

navigasjonsverktøy 76

nettleser 70

verktøylinje 71

nettverk

innstillinger 143

Nokia-støtteinformasjon 9

notater 95

nyhetsmaterier 71

nyttig informasjon 9

nøkkelseskyttelse 130

nøkler

WEP-nøkler 148

O

omregning

målinger 91

valuta 92

operatør

velge 143

oppdateringer 11

programmer 9

programvare i enheten 9

oppringer-ID 142

opprinnelige innstillinger 141

ordbok 95

overføre innhold 19

Ovi 23, 40

Ovi Store 74

P

pakkeidata

innstillinger 146

sperre 151

pakkeidatitilkobling

tilgangspunkt-innstillinger 145

PDF-leser 92

PictBridge 106

PIN2-kode 22

PIN-kode 22

endre 141

plasseringsinformasjon 76

posisjonering

innstillinger 141

presentasjoner 48, 101

profiler

opprette 30

tilpasse 30

velge ringetoner 30

programbehandling 132

programinnstillinger 151

programmer 132

vanlige handlinger 28

programvare

oppdatering 10

programvareoppdateringer 9, 11

proxy-innstillinger 145

PUK-koder 22

Q

Quickoffice 91

R

radio 115, 116

innstillinger 116

kanaler 116

RealPlayer

innstillinger 115

spille av medieklipp 114

vise klippdetaljer 114

ringetoner 138

3D 32

i profiler 30

kontakter 39

vibrerende varsling 138

S

sammenkoble enheter 121

sende

filer 28

via Bluetooth 120

sertifikater

- detaljer 129
- innstillinger 130

sette inn

- batteri 12
- minnekort 13
- SIM-kort 12

sideoversikt 71**signalstyrke 25****sikkerhet**

- Bluetooth 123
- enhet og SIM-kort 141
- minnekort 127
- webleser 73

sikkerhetskode 22, 127**sikkerhetskopierte****enhetsminnet 90****sikkerhetsmodul 130****SIM-kort**

- sette inn 12
- tekstmeldinger 47

SIM-tilgangsprofil 123**SIP**

- innstillinger 150
- opprette profiler 150
- redigere profiler 150
- redigere proxy-servere 150
- redigere registreringsservere 150

skjermsparer 31, 138**skriverinnstillinger 93****skriver ut 93****skrive ut**

- bilder 105

slå enheten på og av 17**SMS (Short Message Service) 46****snarveier 152****sperring av samtaler 62****spille av**

- meldinger 50
- video og lyd 114

språk

- innstillinger 139

startdisplay 35**startskjerm**

- innstillinger 31

Støtte for JME Java-program 132**støtteressurser 9****støyreduksjon 55****surfe**

- intranett 74

Symbian-programmer 132**synkronisering av data 135****søke 27, 28**

- tilgjengelige WLAN 126

søker

- kontakter 39

T**tale 50****talefunksjoner 61**

- aktivere 61

talehjelp

Se taletema

talekomm.

- endre profiler 64

talekommandoer

- innstillinger 65
- starte et program 64

talepost

- endre nummer 56
- ringe 56

taletema 63**tastatur**

- låse 18
- låseinnstillinger 141
- toner 138

tastelås 18**taster 14****taster og deler 16****tekst**

- bokstavmodus 27
- endre størrelse 138
- logisk skrivning 27
- tallmodus 27
- tradisjonell skrivning 27

tekstmeldinger

- sende 46

tekstmeldinger

- innstillinger 52
- meldinger på SIM-kortet 47

temaer

- endre 31
- lyd 32
- nedlastinger 32

tidssoneinnstillinger 95**tilgangskoder 22****tilgangspunkter 144**

- grupper 144

- VPN 136
- tilkoblinger**
 - PC-tilkobling 75
- tilkoblingsmetoder**
 - Bluetooth 120
 - datakabel 119
- tillatte numre 128**
- tilpasse**
 - display 138
 - endre språk 139
 - toner 138
- tilpassing 31**
- tjenestekommandoer 51**
- tjenestemeldinger 51**
 - innstillinger 53
- tjenester 23**
- toner 138**
 - innstillinger 138
- TOS**
 - innstillinger 68
- Se trykk og snakk*
- tradisjonell skrivning 27**
- trykk og snakk 65**
 - foreta et en-til-en-anrop 66
 - foreta et gruppeanrop 66
 - kanaler 67
 - logge på og avslutte 65
 - nettverksgrupper 67
 - snakke med en kanal 67
 - svare på en kanalinvitasjon 68
 - svare på et TOS-anrop 66
 - tilbakeringingsforespørsler 66
 - vis loggen 68

- Trykk og snakk**
 - opprette en kanal 67

U

- UPIN-kode 22**
 - endre 141
- UPUK-kode 22**
- USB-kabel 119**
- utskrift 93**

V

- valutaomregning 92**
- varslingstoner 138**
- vedlegg**
 - multimediemeldinger 49
- veksle mellom programmer 40**
- velkomstmelding 138**
- verdensur 95**
- verktøylinje**
 - kamera 97
- vibrerende varsling 138**
- video**
 - spille av 99
- videoanrop**
 - bytte til taleanrop 57
 - foreta et anrop 57
- videodeling**
 - dele direkte video 58
 - dele videoklipp 58
 - godta invitasjon 59
- videoklipp**
 - delt 57

- detaljer 114
- spille av 114
- videosenter**
 - laste ned 110
 - Mine videoer 111
 - overføre videoer 111
 - videostrømmer 111
 - vis 110

- Videosenter 110**
- viderekobling 61**
- virtuelt privat nettverk**
 - bruke i programmer 137
- volum 19**
- VPN**
 - bruke i programmer 137
 - tilgangspunkter 136

W

- weblogger 71**
- WEP**
 - nøkler 148
 - sikkerhetsinnstillinger 148
- widgets 72**
- WLAN**
 - avanserte innstillinger 147
 - innstillinger 147
 - MAC-adresse 147
 - sikkerh.-innst. for 802,1x 148
 - sikkerhetsinnstillinger 148
 - søker etter nettverk 126
 - tilgangspunkter 125
 - tilgjengelighet 125
 - WEP-nøkler 148

WPA-sikkerhetsinnst. 149
WLAN (wireless local area network) 124
WLAN-veiviser 125
WPA-sikkerhetsinnst. 149

Z

Zip-behandling 92