Guía de usuario del Nokia 9300



9233349 Edición 4

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, NOKIA CORPORATION, declara que el RAE-6 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. $\label{eq:constraint} Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.$



CE0434 Copyright © 2004-2005 Nokia. Reservados todos los derechos.

El contenedor con ruedas tachado significa que, dentro de la Unión Europea, el producto debe ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Esta indicación es válida para el dispositivo, así como para cualquier equipamiento marcado con este símbolo. No arroje estos productos en los vertederos municipales

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on y Pop-Port son marcas comerciales o registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Nokia tune es una melodia registrada por Nokia Corporation.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5, 155, 805, United States Patent 5, 225, 479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 90 05712.



D Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http:// www.mpegla.com

Este producto está sujeto a la Licencia de la Cartera de Patentes del Estándar Visual MPEG-4 (i) para un uso no comercial y personal de la información codificada conforme al Estándar Visual MPEG-4 por un consumidor vinculado a actividades no comerciales y personales y (ii) para un uso conjunto con el vídeo MPEG-4 suministrado por un proveedor de soluciones de vídeo autorizado. No se otorga ni se considera implícita licencia alguna para cualquier otro uso. Puede solicitarse información adicional relacionada con usos comerciales, promocionales e internos a MPEG LA, LLC. Visite http://www.mpegla.com.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso. Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implicita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de productos concretos puede variar de una región a otra. Consulte con su distribuidor Nokia más cercano.

Controles de exportación

Este producto puede contener componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a la legislación de EE.UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes. AVISO FCC/INDUSTRIA CANADIENSE

El dispositivo puede causar interferencias en la recepción de radio o televisión (por ejemplo, cuando se utilice el teléfono cerca de un equipo receptor). La FCC o Industria canadiense pueden exigirle que deje de usar el teléfono si tales interferencias no se pueden eliminar. Si necesita ayuda, póngase en contacto con su centro de servicio local. Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a la condición de que no cause interferencias perjudiciales.

9233349 /Edición 4

Índice

Para su seguridad	6
ACERCA DEL DISPOSITIVO	6
SERVICIOS DE RED	6
Memoria compartida	7
Equipamentos, baterias y cargadores	/
1. Conceptos básicos	8
Instalación de la tarjeta SIM, la batería y la tarjeta de	
memoria	8
Carga de la batería	9
Encendido y apagado del dispositivo	9
Antena	9
Primer arrangue	10
Teclas y conectores	11
Interfaz del comunicador	11
Acerca de la pantalla	12
Acerca de la tecla Menú	13
Desplazamiento y selecciones	13
Acciones comunes en aplicaciones diversas	13
Indicadores de la pantalla	14
Bloqueo del teclado (protector del teclado)	14
Control de volumen	14
Tarjetas de memoria	15
Instrucciones en el dispositivo	15
Uso del CD-ROM	15
Soporte de Nokia en Internet	15
Transferencia de datos desde otros dispositivos	15
Personalización del dispositivo	16
	10
2. Teléfono	17
Realización de llamadas	17
Respuesta de llamadas	17
Opciones durante llamadas	17
Acceso a funciones de menú	10
Mensaies	18
Reg. llams.	19
Guía	19
Accesos directos a la lista de contactos	19
Búsqueda, adición y eliminación de contactos	19
Ajustes de contactos Marcación rápida	20
Otras funciones	20
Modos	20 20
Ajustes	20
	• •
3. Favoritos	23
Gestion de grupos	23
creación de nuevos grupos	24
4. Teléfono	25
Realización de llamadas	25
Respuesta de llamadas	25
Marcación rápida	25
Realización de multiconferencias	25
Visualización de llamadas enviadas, recibidas y	90
perclicas Envío do tonos DTME	20
Configuración del modo fuera de línea	26
Desvío de llamadas	26
Restricción de llamadas	27
Ajustes de llamada, red y línea telefónica	27
Ajustes de llamada	27
Ajustes de red	27
Ajustes del huzón de voz	۵۵ 28
Registro	28
-0	
5. Mensajería	29
Uentro de mensajeria	29

Redacción y lectura de mensajes	29
Administración de mensajes	
Prevencion de memoria baja	30 30
Trabajo en línea y fuera de línea	
Cambio de la conexión a Internet	
Redacción y envío de correo electrónico	31
Opciones de envío	31
Recuperación de correo electrónico	32
Leer y responder mensajes de correo	
Cambio de preferencias de respuesta y lectura de mer	32 152105
de correo	
Ajustes de cuentas de correo electrónico	
Mensajes de texto	34
Opciones de envío de mensajes de texto	34
Respuesta a mensajes de texto	
Ajustes de mensajes de texto	35
Costión de monsaios de la tarieta SIM	
Mensaies con imágenes	
Mensajes multimedia	
Creación y envío de mensajes multimedia	36
Recepción de mensajes multimedia	37
Ajustes de cuentas de mensajes multimedia	37
Fax	
Cuardada da favos regibidas	38 20
Fdición de los ajustes de fax	
Recepción de faxes de un buzón de fax remoto	
Tipos de mensaje especiales	
Recepción de logotipos del operador	39
Recepción de tonos de llamada	39
Recepción de mensajes de configuración	
Recepción de notificaciones de correo electrónico	
Apertura de mensajes protegidos con contrasena Visualización de mensajes con favoritos	
Visualización de detalles de configuración	
Cambio de nombre de los ajustes	
Recepción de ajustes de servicios	40
Difusión celular	40
6 Web	41
Navegar nor la Web	41
Guardado de archivos	
Descarga de archivos	41
Cookies	42
Apertura de páginas visitadas	42
Borrado de la caché	42
	40
Gestion de favoritos	42
Gestion de favoritos Ajustes del navegador Accesos directos del teclado para navegar	42 42
Gestion de favoritos Ajustes del navegador Accesos directos del teclado para navegar	42 42 43
Gestion de favoritos Ajustes del navegador Accesos directos del teclado para navegar 7. Guía	42 42 43 44
Gestion de favoritos Ajustes del navegador Accesos directos del teclado para navegar 7. Guía Gestión de tarjetas de la guía	42 42 43 44 44
Gestion de favoritos. Ajustes del navegador Accesos directos del teclado para navegar 7. Guía. Gestión de tarjetas de la guía Edición de tarjetas de la guía	42 43 44 44 44
Gestion de favoritos. Ajustes del navegador. Accesos directos del teclado para navegar. 7. Guía. Gestión de tarjetas de la guía. Edición de tarjetas de la guía. Creación y edición de plantillas de tarjetas de la guía.	42 42 43 44 44 44
Gestion de favoritos. Ajustes del navegador Accesos directos del teclado para navegar 7. Guía Gestión de tarjetas de la guía Edición de tarjetas de la guía Creación y edición de plantillas de tarjetas de la guía Mi tarjeta de la guía Envición de tarjetas de la guía	
Gestion de favoritos. Ajustes del navegador Accesos directos del teclado para navegar 7. Guía Gestión de tarjetas de la guía Edición de tarjetas de la guía Creación y edición de plantillas de tarjetas de la guía Mi tarjeta de la guía Envío de tarjetas de la guía Envío de tarjetas de la guía	42 43 44 44 44 45 45 45 45
Gestion de favoritos. Ajustes del navegador Accesos directos del teclado para navegar 7. Guía Gestión de tarjetas de la guía Edición de tarjetas de la guía Creación y edición de plantillas de tarjetas de la guía Mi tarjeta de la guía Envío de tarjetas de la guía	
Gestion de favoritos. Ajustes del navegador Accesos directos del teclado para navegar 7. Guía Gestión de tarjetas de la guía Edición de tarjetas de la guía Creación y edición de plantillas de tarjetas de la guía Mi tarjeta de la guía Envío de tarjetas de la guía Envío de tarjetas de la guía Creación y edición de grupos de contactos Gestión de contactos guardados en la tarieta SIM	42 42 43 43 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46
Gestion de favoritos. Ajustes del navegador Accesos directos del teclado para navegar 7. Guía	42 42 43 43 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 40 5
Gestión de favoritos. Ajustes del navegador. Accesos directos del teclado para navegar 7. Guía . Gestión de tarjetas de la guía. Edición de tarjetas de la guía. Creación y edición de plantillas de tarjetas de la guía. Mi tarjeta de la guía. Envío de tarjetas de la guía. Envío de tarjetas de la guía. Envío de tarjetas de la guía. Creación y edición de grupos de contactos. Gestión de contactos guardados en la tarjeta SIM. Copia y cambio de ubicación de los contactos a bases de diferentes.	42 42 43 43 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Gestión de favoritos. Ajustes del navegador. Accesos directos del teclado para navegar. 7. Guía . Gestión de tarjetas de la guía. Edición de tarjetas de la guía. Creación y edición de plantillas de tarjetas de la guía. Mi tarjeta de la guía. Envío de tarjetas de la guía. Envío de tarjetas de la guía. Envío de tarjetas de la guía. Creación y edición de grupos de contactos. Gestión de contactos guardados en la tarjeta SIM. Copia y cambio de ubicación de los contactos a bases de diferentes. Ajustes de las tarjetas de la guía.	42 42 43 43 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 47
Gestion de lavoritos	42 42 43 43 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 47 48
Gestion de lavoritos	42 42 43 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Gestion de favoritos. Ajustes del navegador	42 42 43 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Gestion de favoritos. Ajustes del navegador	42 42 43 44 44 44 44 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 47 48 48 48 48 48 48
Gestion de favoritos. Ajustes del navegador	42 42 43 44 44 44 44 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 48 48 48 48 48 48 48 49 49

ĺndice

9. Hoja	50
Libros	50
Trabajo con hojas	50
Trabajo con celdas	50
Creación y modificación de hojas de gráficos	51
Lista de funciones	51
10 Presentaciones	55
Visualización de presentaciones	55
Visualización de presentaciones de diapositivas	55
Visualización de las presentaciones de diapositivas con u	n
proyector de datos	55
Creación de presentaciones	56
Inserción de tablas	56
Trabajo con vistas diferentes	56
Vista Esquema	
Vista Patrón de dianositivas	50 57
vista i attori de diapositivas	07
11. Agenda	58
Creación de entradas de agenda	58
Iconos de la agenda	58
Gestión de entradas de la agenda	59
Ajustes de la agenda	59
Vistas de la agenda	59
Vista Mes	00 00
Vista Día	00 08
Vista Planificador semanal	60
Vista Planificador anual	60
Vista Aniversarios	60
Vista Listas de tareas	60
Archivos de agenda	60
10 Cont. and the	00
12. Gest. archiv	62
Gestion de archivos y carpetas	62
seguridad de tarjetas de memoria	02
13. P. control	64
General	64
Fecha y hora	64
Configuración regional	64
Página Hora	64
Página Fecha	64
Página Números	64
Pagina Moneda	65
Tada Mía	05 65
Pantalla	05 65
Papeles taniz	65
Aiustes de equipamiento	65
Gestión de datos	66
Gestor de aplicaciones	66
Modificación de ajustes de instalación	66
Configuración de ajustes de seguridad de aplicaciones	00
Java Baskup	66
Backup	00 66
Melliolia Herramientas de Mensaiería	00 67
Teléfono	67
Aiustes de modo	67
Modo de acceso SIM	67
Desvío de llamadas de datos y de fax (servicio de red)	68
Restricción de llamadas de datos y de fax (servicio de	
red)	68
Mensajeria	68
Mensaje de servicio	69 60
Configuración cable	09 60
Aiustes de RealPlaver	69
Seguridad	69
Seguridad del dispositivo	69
Definición de los ajustes de bloqueo del dispositivo	69
Definición de los ajustes de código PIN	70
Cambio de la contraseña de restricción	70
Gestión de certificados	70
Gesuon de ceruncados	/1

Extras	71
Acerca de	71
Privacidad de posición	71
Registro de solicitudes de posicion	/1 71
Restaurar IAP predeterminados	71
Editor de comandos de servicio	71
Configuración de Internet	72
Configuración de puntos de acceso a Internet	72
Configuración de los ajustes avanzados del punto de acces	so
a Internet	72
Página Configuración IP	72
Pagina Proxies	13 79
Página Scrint	73 73
Página Otros	73
Configuración de ajustes de conexión a Internet	73
Selección de puntos de acceso a Internet	74
4 4 1 1 1 1 1 1 1	~~
14. Aplicaciones multimedia	75
Imagenes Visualización do imógonos	75
risualización de imágenes	13 75
Gestión de archivos de imagen	75
Grabadora	76
Apertura de la grabadora	76
Grabación llamadas de teléfono o eventos de voz	76
Reproducción de grabaciones	77
Envío de grabaciones	77
Music player	77
Cestión de nistas de música	<i>11</i> 78
Envío de música	78
RealPlayer	78
Reproducción de clips multimedia	78
Ajuste del volumen de clips multimedia	79
Envío de clips multimedia	79
15 Calculadora	- 20
15. Calculadora Realización de cálculos	08 80
15. Calculadora Realización de cálculos Uso de la calculadora científica	80 80 80
15. Calculadora Realización de cálculos Uso de la calculadora científica Almacenamiento de números en la memoria	80 80 80 80
15. Calculadora Realización de cálculos Uso de la calculadora científica Almacenamiento de números en la memoria Definición del formato de número en la calculadora	80 80 80 80 80
15. Calculadora	80 80 80 80 80
15. Calculadora	80 80 80 80 80 80
15. Calculadora	80 80 80 80 80 80 81 81
15. Calculadora	80 80 80 80 80 81 81 81 81
15. Calculadora	80 80 80 80 80 81 81 81 81 81
15. Calculadora	80 80 80 80 81 81 81 81 81 81
15. Calculadora	80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81
15. Calculadora	80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82
 15. Calculadora	80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
15. Calculadora	80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82 82 83
 15. Calculadora	80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 82 82
 15. Calculadora	80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 82 82 83 83 83
 15. Calculadora	80 80 80 80 81 81 81 81 81 82 83 83 83 84
 15. Calculadora	80 80 80 80 81 81 81 81 81 82 82 83 83 83 84 84
 15. Calculadora	80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 82 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84
 15. Calculadora	80 80 80 81 81 81 81 81 81 82 83 83 83 83 83 83 84 84 85
 15. Calculadora	80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 82 83 83 83 83 84 84 85 85 86 86
 15. Calculadora	80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 82 83 83 83 83 84 85 85 86 86
 15. Calculadora	80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 82 83 83 83 83 84 85 85 86 86 86
 15. Calculadora	80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 82 83 83 83 83 84 85 85 86 86 86
 15. Calculadora	80 80 80 80 80 81 81 81 81 82 82 83 83 83 84 84 85 86 86 86
 15. Calculadora	80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 82 82 83 83 83 84 84 85 86 86 86 88 88 88 88
 15. Calculadora	80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 82 82 82 83 83 84 84 85 86 86 86 88 89 89 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
 15. Calculadora	80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 85 86 86 86 86 88 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 85 85 86 88 88 88
 15. Calculadora	8080808081818181818282838384848485868686868888888888
 15. Calculadora	808080808181818181828283838484858686868688 .
 15. Calculadora	808080808181818181828283838484858686868688 .
 15. Calculadora	808080808081818181818282828384858686868688

ĺndice

	90
Infrarrojos	90
Módem	90
Impresión	90
Configuración de las opciones de impresión	90
Configuración de página	91
Problemas de impresión	91
Gestión de ajustes de impresión móvil	91
Configuración remota (servicio de red)	92
Creación de modos nuevos del servidor de	
configuración	92
Conexiones de datos	92
Paquetes de datos (general packet radio service,	
GPRS)	92
Llamadas de datos de alta velocidad (high-speed circuit	
switched data, HSCSD)	93
Llamadas de datos GSM	93
Gestor de conexiones	93
19. Personalización del dispositivo	94
Cambio de la carcasa frontal	94
Teclas de selección de la carcasa	95
Favoritos	95
Mi tecla	95
Papeles tapiz y esquemas de color	95
20. Accesos directos	96
Accesos directos generales	96
Accesos específicos de aplicación	97
01 Transmisián de datas	100
21. ITALISILISION de datos	100
KUIDO	102
Ilinerancia	102
Descarga electrostatica	.102
Puntos inuertos y caluas de conexión	102
Desequilibrio de las senales	.102
Vonolog dobilog	
Senales debiles	102
Senales debiles	102 103
Senales debiles	102
Senales debiles	102 . 103 103
Senales debiles	102 103 103 103
Senales debiles Información sobre la batería Normas de autenticación para baterías Nokia Autenticidad del holograma	102 103 103 103 104
Senales debiles Información sobre la batería Normas de autenticación para baterías Nokia Autenticidad del holograma ¿Qué ocurre si la batería no es auténtica? CUIDADO Y MANTENIMIENTO	102 103 103 104 105
Senales debiles Información sobre la batería Normas de autenticación para baterías Nokia Autenticidad del holograma	102 103 103 103 104 105
Senales debiles Información sobre la batería Normas de autenticación para baterías Nokia Autenticidad del holograma ¿Qué ocurre si la batería no es auténtica? CUIDADO Y MANTENIMIENTO Información adicional de seguridad	102 103 103 104 104 105 106
Senales debiles Información sobre la batería Normas de autenticación para baterías Nokia Autenticidad del holograma ¿Qué ocurre si la batería no es auténtica? CUIDADO Y MANTENIMIENTO Información adicional de seguridad Entorno operativo.	102 103 103 104 105 106 106
Senales debiles Información sobre la batería Normas de autenticación para baterías Nokia Autenticidad del holograma ¿Qué ocurre si la batería no es auténtica? CUIDADO Y MANTENIMIENTO Información adicional de seguridad Entorno operativo Aparatos médicos.	102 103 103 104 104 105 106 106 106
Senales debiles Información sobre la batería Normas de autenticación para baterías Nokia Autenticidad del holograma ¿Qué ocurre si la batería no es auténtica? CUIDADO Y MANTENIMIENTO Información adicional de seguridad Entorno operativo Aparatos médicos Marcapasos	102 103 103 104 104 105 106 106 106 106
Senales debiles Información sobre la batería Normas de autenticación para baterías Nokia Autenticidad del holograma ¿Qué ocurre si la batería no es auténtica? CUIDADO Y MANTENIMIENTO Información adicional de seguridad Entorno operativo Aparatos médicos Marcapasos Aparatos de audición	102 103 103 103 104 106 106 106 106 106
Senales debiles. Información sobre la batería Normas de autenticación para baterías Nokia Autenticidad del holograma ¿Qué ocurre si la batería no es auténtica? CUIDADO Y MANTENIMIENTO Información adicional de seguridad Entorno operativo Aparatos médicos Marcapasos Aparatos de audición Vehículos.	102 103 103 104 105 106 106 106 106 106 106
Senales debiles	102 103 103 104 106 106 106 106 106 106 106 106
Senales debiles	102 103 103 103 104 106 106 106 106 106 106 106 106 106
Senales debiles	102 103 103 103 104 104 106 106 106 106 106 106 106 106 107 107
Senales debiles	102 103 103 103 104 104 106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107
Senales debiles	102 103 103 103 104 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107
Senales debiles	102 103 103 103 104 106 106 106 106 106 106 107 107 107
Senales debiles	102 103 103 104 105 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107

Para su seguridad



Asegúrese de que la función de teléfono del dispositivo está encendida y en servicio. Pulse 📻 tantas veces como sea preciso para borrar la pantalla y volver a la pantalla de inicio. Marque el número de emergencia y pulse 🔄. Indique su ubicación. No interrumpa la llamada hasta que se le dé permiso para hacerlo.

ACERCA DEL DISPOSITIVO

El uso del dispositivo inalámbrico descrito en esta guía está aprobado para la red EGSM900/GSM1800/GSM1900. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información sobre redes.

Cuando utilice las funciones de este dispositivo, cumpla toda la legislación y respete la privacidad y los derechos legítimos de los demás.

Aviso: No encienda el dispositivo cuando la utilización de dispositivos inalámbricos pueda ocasionar interferencias o comportar algún peligro.

SERVICIOS DE RED

Para utilizar el teléfono, debe tener contratados los servicios de un proveedor de servicios inalámbricos. La mayoría de las funciones de este teléfono dependen de las funciones de la red inalámbrica para poder utilizarse. Estos Servicios de Red puede que no estén disponibles en todas

Para su seguridad

las redes o que necesite llegar a algún acuerdo específico con su proveedor de servicios para poder utilizarlos. Es posible que el proveedor de servicios le facilite instrucciones adicionales sobre cómo utilizarlos y le indique qué cargos son aplicables en cada caso. Algunas redes pueden tener ciertas limitaciones que afectan al modo en que puede utilizar los servicios de red. Por ejemplo, algunas redes tal vez no admitan todos los caracteres y servicios que dependan del idioma.

Es posible que el proveedor de servicios haya solicitado que determinadas funciones no estén habilitadas o activadas en el teléfono. En ese caso, no aparecerán en el menú del teléfono. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Este teléfono admite los protocolos WAP 2.0 (HTTP y SSL) que se ejecutan en los protocolos TCP/IP. Algunas funciones de este teléfono, como los mensajes multimedia y el navegador Web, dependen de la red para poder utilizar dichas tecnologías.

Memoria compartida

Las siguientes funciones del dispositivo pueden compartir la memoria: guía, mensajes de texto, mensajes multimedia, señales de llamada, archivos de audio, agenda y tareas, archivos guardados desde cualquier aplicación (por ejemplo, documentos de Office, imágenes, archivos de audio y videoclips) y aplicaciones descargadas. La utilización de una o varias de estas funciones puede reducir la memoria disponible para el resto de las funciones que la comparten. Por ejemplo, si guarda muchas imágenes puede agotar toda la memoria disponible. Si intenta utilizar una función de memoria compartida, es posible que el dispositivo muestre un mensaje que le indique que la memoria está llena. En ese caso, elimine alguna información o entradas guardadas en las funciones de la memoria compartida antes de continuar.

Equipamientos, baterías y cargadores

Compruebe el número de modelo de cualquier cargador antes de utilizar este dispositivo. Este dispositivo está diseñado para utilizarse con los cargadores ACP-12, AC-1 y LCH-12.



Aviso: Utilice únicamente las baterías, cargadores y equipamiento aprobados por Nokia para este modelo en particular. El uso de cualquier otro tipo puede anular toda aprobación o garantía, y puede resultar peligroso.

Para conocer la disponibilidad del equipamiento aprobado, póngase en contacto con su distribuidor. Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier equipamiento, sujete el enchufe y tire de éste, no del cable.

El teléfono y su equipamiento pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

1. Conceptos básicos

El Nokia 9300 smartphone ofrece varias aplicaciones empresariales, tales como correo electrónico, herramientas de oficina, búsquedas en Internet y conexiones de red flexibles y rápidas con EGPRS (EDGE).

Instalación de la tarjeta SIM, la batería y la tarjeta de memoria

Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños. Para más detalles sobre disponibilidad e información sobre el uso de los servicios de la tarjeta SIM, póngase en contacto con el distribuidor de su tarjeta SIM. Puede ser su operador de red, proveedor de servicio u otro distribuidor.

Utilice este dispositivo sólo con tarjetas Multimedia (MMC) compatibles. Otras tarjetas de memoria, como las tarjetas Secure Digital (SD), no caben en la ranura de la tarjeta MMC y no son compatibles con este dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar dicha tarjeta y el dispositivo, además de alterar los datos almacenados en la misma.

1. Cerciórese siempre de que el teléfono esté apagado y desconectado del cargador antes de extraer la batería.

En la parte posterior del dispositivo, pulse el botón de apertura de la carcasa posterior (1) y desplace la carcasa en la dirección de las flechas.



2. Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM (1).

Asegúrese de que el extremo biselado de la tarjeta SIM apunta hacia abajo y el área de contacto de la tarjeta está hacia abajo. Quite siempre la batería antes de insertar o quitar una tarjeta SIM.



Si tiene tarjeta de memoria, deslice la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta de memoria (2). Asegúrese de que el extremo biselado de la tarjeta de memoria apunta hacia la ranura de la tarjeta SIM y el área de contacto de la tarjeta está hacia abajo. <u>Véase "Tarjetas de memoria", p. 15.</u>

3. Inserte la batería. Alinee los contactos de la batería con los conectores correspondientes en el compartimento de la batería.



4. Inserte las pestañas de cierre de la carcasa posterior en las ranuras correspondientes y desplace la carcasa para colocarla en su sitio.



Sugerencia: Si, una vez introducida la batería, el dispositivo no se inicia, pulse la tecla de encendido.

Carga de la batería

- 1. Conecte el cargador a una salida de CA de la pared.
- 2. Conecte el cable de alimentación a la parte inferior del dispositivo. <u>Véase Fig Teclas y conectores, p. 11.</u> La barra del indicador de batería comienza a desplazarse en ambas pantallas. Si la batería está completamente descargada, puede que el indicador de carga tarde unos minutos en aparecer. Puede utilizar el dispositivo mientras se carga.
- 3. Cuando la batería está totalmente cargada, la barra deja de desplazarse. Desconecte el cargador del dispositivo y después de la salida de CA.

Cuando el nivel de carga de la batería es demasiado bajo para el funcionamiento, el dispositivo se apaga. Aunque el teléfono se apague, la interfaz del comunicador puede permanecer activa durante unos momentos.

Encendido y apagado del dispositivo

1. Para encender el dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido.



- 2. Si el dispositivo pide un PIN o un código de seguridad, escriba el código y pulse Aceptar.
- 3. Para apagar el dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido.



Sugerencia: El dispositivo no se apaga por completo a menos que se extraiga la batería. Al cerrar la cubierta del dispositivo, se inicia el modo de ahorro de energía.

Sugerencia: Cuando encienda el teléfono, es posible que éste reconozca el proveedor de la tarjeta SIM y configure los ajustes adecuados de mensajes de texto, mensajes multimedia y GPRS de forma automática. En caso contrario, póngase en contacto con su proveedor de servicios para que le indique cuáles son los ajustes correctos.

La interfaz del comunicador se inicia en primer lugar después de insertar la batería. No se puede encender el teléfono inmediatamente después de insertar la batería; hay que esperar a que se haya iniciado la interfaz del comunicador.

Sugerencia: Si, una vez introducida la batería, el dispositivo no se inicia, pulse la tecla de encendido.

Se puede utilizar la interfaz del comunicador sin las funciones telefónicas si no se ha insertado una tarjeta SIM o si se ha seleccionado el modo **Desconectado**.

Antena

Su dispositivo tiene una antena interna.

Nota: Al igual que ocurre con otros dispositivos de transmisión por radio, no toque la antena si no es necesario cuando el dispositivo esté encendido. El contacto del cuerpo con la antena afecta a la calidad de la llamada y puede incrementar innecesariamente el nivel de potencia que necesita el dispositivo para su funcionamiento. No tocar el área que rodea la antena durante el uso del dispositivo optimiza el rendimiento de la antena y la duración de la batería.





Conceptos básicos

La imagen muestra el uso habitual del dispositivo en la oreja durante las llamadas de voz.



Códigos de acceso

El dispositivo utiliza varios códigos de acceso como protección contra el uso no autorizado del dispositivo y de la tarjeta SIM. Necesita los códigos de acceso siguientes:

• Código PIN y código PIN2 — El código PIN (número de identificación personal) protege la tarjeta SIM contra el uso no autorizado y se proporciona normalmente junto con la tarjeta SIM. Puede que el código PIN2 se suministre con algunas tarjetas SIM y es necesario para acceder a algunas funciones como la marcación fija.

Tras escribir incorrectamente el PIN tres veces consecutivas, se bloquea el código PIN y debe desbloquearlo con un código PUK (clave personal de desbloqueo) antes de poder volver a utilizar la tarjeta SIM. Puede que el código PIN2 se suministre con algunas tarjetas SIM y es necesario para acceder a algunas funciones como los números de marcación fija. Si no se suministran los códigos con la tarjeta SIM, póngase en contacto con el proveedor de servicios de su tarjeta SIM.

- Código de bloqueo El código de bloqueo protege el dispositivo contra el uso no autorizado. El código de bloqueo predeterminado es 12345. Cambie el código y conserve el código nuevo en un lugar seguro separado del dispositivo.
- Códigos PUK y PUK2 Es necesario el código PUK (clave personal de desbloqueo) para cambiar el código PIN bloqueado. Es necesario el código PUK2 para cambiar el código PIN2 bloqueado. Si no se suministran los códigos con la tarjeta SIM, póngase en contacto con el proveedor de servicios de su tarjeta SIM.
- **Contraseña restricción** Cuando se utiliza el servicio de restricción de llamadas es necesaria la contraseña de restricción. <u>Véase "Cambio de la contraseña de restricción", p. 70.</u>

Algunas aplicaciones del dispositivo utilizan contraseñas y nombres de usuarios como protección contra el uso no autorizado de Internet y sus servicios. Estas contraseñas se cambian en los ajustes de las aplicaciones.

Primer arranque

La primera vez que encienda el dispositivo, tendrá que definir algunos ajustes básicos. Después podrá cambiar los ajustes. Abra la tapa y siga las instrucciones de la pantalla del comunicador.

- 1. Seleccione en la lista el idioma para el dispositivo y pulse Aceptar. Si cambia el idioma, reinicie el dispositivo.
- 2. Seleccione su ciudad en la lista y pulse **Aceptar**. Puede buscar una ciudad empezando a escribir el nombre o utilizando el joystick o las teclas de flechas. Tenga en cuenta que es importante seleccionar la ciudad correcta porque las entradas de agenda planificadas que cree pueden cambiar si se ha cambiado la ciudad.
- 3. Defina la fecha y la hora y pulse Aceptar.
- 4. Pulse Aceptar para crear su propia tarjeta de la guía.
- 5. Especifique la información de su tarjeta de la guía y pulse Aceptar.
- 6. Pulse Aceptar.

Las carpetas predeterminadas se crean durante el primer arranque. Tenga en cuenta que si cambia el idioma del dispositivo posteriormente, los nombres de las carpetas no cambiarán.

Teclas y conectores



Teclas y conectores

1 — Tecla de encendido ①.

2 — Tecla de desplazamiento, teclas de selección izquierda y derecha. Pulse el centro de la tecla de desplazamiento o cualquiera de las teclas de selección para ejecutar la función que se muestra encima de la misma. Se puede controlar el volumen del teléfono con la tecla de desplazamiento durante una llamada.

- 3 Tecla de llamada (a la izquierda \square), tecla Final (a la derecha, \blacksquare).
- 4 Conector PopPort[™] para el cable de datos USB, ML portátil y unidad de bucle.
- 5 Micrófono. Asegúrese de no cubrir el micrófono con la mano al realizar llamadas.
- 6 Conector de cargador.
- 7 Auricular.

El gráfico muestra la ubicación del puerto de infrarrojos.



Interfaz del comunicador



Teclado del comunicador

1 — Botones de aplicación. Cada botón inicia la aplicación correspondiente, excepto Mi clave que se puede configurar para abrir cualquier aplicación. Pulse Ctrl + Mi clave para seleccionar la aplicación que desea que Mi clave abra. Tenga en cuenta que también puede abrir estas aplicaciones desde Favoritos.

2 — Tecla de caracteres. Esta tecla abre una tabla de caracteres donde puede seleccionar caracteres especiales. Pulse la tecla Chr + las teclas con símbolos azules para acceder a caracteres y funciones de las combinaciones de teclas.

- 3 Tecla de ayuda. Para obtener ayuda sobre el uso de su dispositivo, pulse Chr + 🔊.
- 4 Tecla Bluetooth Para activar Bluetooth, pulse Chr + 📷. Para desactivarlo, vuelva a pulsar Chr + 📷.
- 5 Las teclas de zoom. Al pulsar las teclas Chr y zoom puede aumentar o reducir las fuentes y algunos iconos.
- 6 Tecla de infrarrojos. Para activar el infrarrojo, pulse Chr + 👘. Para desactivarlo, vuelva a pulsar Chr + 👘.
- 7 tecla Menú. Pulse la tecla de menú para abrir el menú o en diálogos multipágina para pasar de una página a otra.

Conceptos básicos

8 — Joystick. Mueva el joystick a izquierda, derecha, arriba o abajo para desplazarse por las diferentes listas. Pulse el centro del joystick para seleccionar o ejecutar la función de un botón de comando subrayado. Para cambiar la aceleración o la velocidad a la que se mueve el cursor, seleccione Favoritos > Herramientas > P. control > General > Pantalla > Ajustes del cursor.

9 — Tecla Sinc. Establezca una conexión y pulse las teclas Chr + 💿 para sincronizar el dispositivo con un ordenador compatible.



Sugerencia: Puede utilizar las teclas de flecha o el joystick para moverse por los menús y la pantalla, por ejemplo en la aplicación Web. La tecla de flecha izquierda está en la tecla Bluetooth (4), las flechas arriba y abajo en las teclas de zoom (5) y la tecla de flecha derecha en la tecla de infrarrojos (6).



Sugerencia: Pulse Esc para cancelar las selecciones y cerrar los cuadros de diálogo.

Sugerencia: Pulse la tecla de retroceso para eliminar elementos como las entradas de agenda y los mensajes. Pulse la tecla de retroceso para borrar caracteres a la izquierda del cursor, o bien Mayús + tecla de retroceso para eliminar caracteres a la derecha del cursor.

La pantalla del comunicador se enciende al abrir la tapa. Se mostrará en la pantalla la aplicación que estaba activa la última vez que se utilizó el dispositivo. Cuando cierra la tapa, se apaga la pantalla del comunicador.



Vista principal de favoritos

1 — Menú. Pulse la tecla Menú para abrir el menú. Puede utilizar las teclas de desplazamiento o las teclas de flechas para moverse por el menú y la tecla Intro para seleccionar una opción de menú.

2 — Carpeta. Puede agrupar aplicaciones, accesos directos y notas en carpetas diferentes. <u>Véase "Creación de nuevos grupos", p. 24.</u>

3 — Barra de desplazamiento. Si tiene un archivo grande en **Documentos**, la barra de desplazamiento le ayudará a estimar en qué parte del archivo se encuentra y qué cantidad del archivo puede ver. Cuanto más larga sea la barra de desplazamiento, más parte del archivo podrá ver.

4 — Botones de comando. Los comandos en la parte derecha de la pantalla corresponden a los botones de comando. Tenga en cuenta que cuando un comando está atenuado no se puede utilizar.

5 — Aplicación. Para abrir una aplicación desde **Favoritos**, seleccione la aplicación y pulse **Abrir** o la tecla Intro.

6 — Área de indicador. El área de indicador muestra información relacionada con la aplicación y el sistema.



Diálogo multipágina

1 — Páginas de diálogo. Puede pasar de una página a otra pulsando la tecla de menú.

2 — Lista de selección. Puede ver diferentes opciones en una lista de selección y seleccionar una de ellas.

3 — Botones de comando. Puede utilizar los botones de comando para realizar funciones en una página de diálogo o en una lista de selección.

Si hay más de un marco en la pantalla, el marco seleccionado siempre aparece resaltado. Puede desplazarse entre los marcos si pulsa la tecla de tabulación.

Alternancia entre aplicaciones abiertas

Para alternar entre aplicaciones abiertas, pulse Menú, seleccione 🛐 y seleccione la aplicación. Asimismo, puede cerrar todas las aplicaciones de la lista.

Sugerencia: Pulse las teclas Chr + tecla de tabulación para cambiar entre aplicaciones abiertas. Pulse la tecla Chr + tecla de tabulación para moverse por la lista.

Acerca de la pantalla

Es posible que aparezcan algunos puntos negros, incoloros o brillantes en la pantalla. Es una de las características de este tipo de pantalla. Algunas pantallas pueden contener píxeles o puntos que se mantienen encendidos o apagados. Es normal, no se debe a ningún defecto.

Conceptos básicos

Acerca de la tecla Menú

El teclado del comunicador tiene una tecla Menú. Pulse la tecla Menú para acceder a las distintas opciones de menú. Las opciones disponibles dependen de la aplicación en la que se encuentre. La opción elegida afecta al elemento seleccionado o abierto en ese momento. En diálogos de varias páginas, puede utilizar la tecla Menú para pasar de una página a otra.

Desplazamiento y selecciones

Utilice las teclas de flecha o el joystick para mover el cursor y realizar selecciones en la interfaz del comunicador.

Desplazamiento en la interfaz del comunicador

Hay cuatro teclas de flecha separadas que puede utilizar para desplazarse. Desplazamiento significa que puede moverse arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha en los grupos de aplicación de Favoritos, en una aplicación, en el texto o en el Menú. El joystick funciona de forma parecida a las teclas de flecha, pero también puede presionar el joystick hacia abajo para abrir archivos o realizar la función de un botón de comando subrayado.

Selecciones

Para seleccionar texto situado a la izquierda del cursor, mantenga pulsada la tecla Mayús y pulse la tecla de flecha izquierda hasta que haya seleccionado el texto. Para seleccionar texto situado a la derecha del cursor, mantenga pulsada la tecla Mayús y pulse la tecla de flecha derecha hasta que haya seleccionado el texto.

Para seleccionar elementos distintos, como mensajes, archivos o contactos, pulse las teclas de flecha arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda para desplazarse al elemento que desee.

Para seleccionar elementos uno a uno, desplácese al primer elemento, mantenga pulsada la tecla Ctrl, desplácese al siguiente elemento y pulse la barra espaciadora para seleccionarlo.

Para seleccionar un objeto en un archivo, por ejemplo un adjunto en un documento, mueva el cursor hasta el objeto para que aparezcan marcadores cuadrados a cada lado del objeto.

Para seleccionar una celda de una hoja, mueva el cursor hasta la celda que desea. Para seleccionar una fila completa, mueva el cursor hasta la primera celda de la primera columna de esa fila y pulse Mayús + tecla de flecha izquierda. Para seleccionar una columna completa, mueva el cursor hasta la primera celda de la columna que desea seleccionar y pulse Mayús + tecla de flecha arriba.

Acciones comunes en aplicaciones diversas

Puede encontrar las acciones siguientes en aplicaciones diversas:

Para cambiar el modo, pulse Menú, seleccione 🌐 y desplácese al modo deseado. Para modificar los ajustes de modo, tales como las señales de llamada, seleccione el modo y pulse Editar.

Para activar un modo durante un cierto periodo de tiempo, pulse Menú, seleccione 🕀 y seleccione el modo deseado. Pulse **Temporizado** y defina cuándo desea que acabe el ajuste de modo (con un margen de hasta 24 horas). Cuando se alcance la hora de finalización, el modo previo, que no se había programado, se activará.

Para guardar un archivo, pulse Menú y seleccione Archivo > Guardar. Existen diferentes opciones de guardado dependiendo de la aplicación utilizada.

Para enviar un archivo, pulse Menú y seleccione Archivo > Enviar. Puede enviar un archivo como correo electrónico, fax, mensaje corto o mensaje multimedia, o enviarlos mediante infrarrojos o Bluetooth.

Para agregar un acceso directo, pulse Menú y seleccione Archivo > Agregar a Favoritos. Desplácese al grupo al que desea agregar el acceso directo y pulse Seleccionar. Después de seleccionar el grupo, pulse Aceptar. Por ejemplo, puede agregar accesos directos a archivos o a páginas web.

Para imprimir en una impresora compatible, pulse Menú y seleccione Archivo > Imprimir. Puede obtener una vista previa de los elementos que desea imprimir o editar la apariencia de las páginas impresas.

Para cortar, copiar y pegar, pulse Menú y seleccione Editar, Cortar, Copiar y Pegar.

Para eliminar un archivo, pulse Menú y seleccione Archivo > Eliminar.

Para acercar o alejar, pulse Menú y seleccione Ver > Zoom y el tipo de zoom deseado. También puede pulsar Chr + las teclas de zoom para acercarse o alejarse.

Para insertar caracteres especiales en el texto, pulse la tecla Chr.



Sugerencia: Para generar caracteres especiales mediante ciertas teclas desmarcadas, por ejemplo "a" u "o", mantenga pulsada la tecla Chr y pulse una tecla de letra simultáneamente. Se muestra el primer carácter especial que coincide con la tecla de letra. Vuelva a pulsar la tecla de letra y el segundo carácter especial se mostrará en lugar del primero y así hasta que vuelva a mostrarse el primer carácter.

Para visualizar los números marcados más recientemente, pulse 🔄. Desplácese a un número o nombre y vuelva a pulsar 🔄 para llamar al número.

Para llamar al buzón de voz (servicio de red), mantenga pulsado 頂.

Para visualizar los mensajes de texto recibidos, pulse la tecla de desplazamiento derecha.

Para abrir la lista de contactos, pulse la tecla de desplazamiento hacia abajo.

Para escribir y enviar mensajes de texto, pulse la tecla de desplazamiento a la izquierda.

Para cambiar el modo, pulse la tecla de encendido brevemente y desplácese al modo deseado. Pulse Selecc. para activar el modo. Véase "Ajustes de modo", p. 67.

Para cambiar entre dos líneas telefónicas (servicio de red), mantenga pulsado 🔊.

Indicadores de la pantalla

🖞 La intensidad de las señales de la red telefónica en la ubicación actual. Cuanto más alta esté la barra, mayor será la señal.

📋 El nivel de carga de la batería. Cuanto más alta esté la barra, mayor será la carga de la batería.

Ha recibido un mensaje.

Ha bloqueado el dispositivo.

* Ha seleccionado el modo de silencio y el dispositivo no emitirá ningún sonido cuando reciba una llamada entrante o un mensaje.

Bluetooth está activado.

b... Una conexión de infrarrojos está activa. Si el indicador parpadea, el dispositivo intenta conectarse al otro dispositivo o se ha perdido la conexión.

🖶 El dispositivo está conectado a un ordenador mediante un cable de datos.

Ha seleccionado el desvío de todas las llamadas a otro número (servicio de red).

1 y 2 Indica la línea de teléfono seleccionada en el menú Ajustes > Ajustes llamada > Línea para llamadas salientes, si ha suscrito dos líneas de teléfono (servicio de red).

El modo programado está activo. Puede cambiar los ajustes de modo, tales como los tonos de llamada en P. control. <u>Véase</u> "<u>Ajustes de modo", p. 67.</u>

U Tiene una llamada perdida.

🐙 La alarma está activa.

🞧 🌐 📩 Se ha conectado al dispositivo un ML portátil, un kit de manos libres o una unidad de bucle.

G Una conexión GPRS está activa.

Una llamada de datos está activa.

IP IP passthrough está activa.

el dispositivo está realizando una sincronización.

Bloqueo del teclado (protector del teclado)

Cuando el bloqueo del teclado está activado, pueden efectuarse llamadas al número de emergencia oficial programado en el dispositivo. Marque el número de emergencia y pulse 🖂

Utilice el bloqueo del teclado (protector del teclado) para impedir que se pulsen accidentalmente las teclas del teléfono.

Para bloquear el teclado, pulse el centro de la tecla de desplazamiento y 独

Para desbloquear el teclado, pulse el centro de la tecla de desplazamiento y 🖳

Para bloquear el sistema, pulse el centro de la tecla de desplazamiento y 🔊. Tenga en cuenta que hay que definir un código de bloqueo con el que pueda bloquear y desbloquear el sistema.

Para desbloquear el sistema, pulse el centro de la tecla de desplazamiento y 🐏. Introduzca el código de bloqueo y pulse Aceptar.

Control de volumen

Aviso: No sostenga el dispositivo cerca del oído si está utilizando el altavoz, ya que el volumen puede resultar muy alto.

Para ajustar el nivel de volumen durante una llamada, pulse la tecla de desplazamiento a izquierda o derecha.

Copyright © 2004-2005 Nokia. All Rights Reserved.

Conceptos básicos

Para ajustar el nivel de volumen mientras utiliza el altavoz, abra Teléfono y mueva el joystick a la izquierda o a la derecha.

Tarjetas de memoria



El dispositivo Nokia sólo admite el sistema de archivos FAT16 para tarjetas de memoria. Si utiliza una tarjeta de memoria de otro dispositivo o desea asegurarse de la compatibilidad de la tarjeta de memoria con su dispositivo Nokia, tendrá que formatear la tarjeta con el dispositivo. No obstante, tenga en cuenta que todos los datos de la tarjeta de memoria se borran de manera permanente si formatea la tarjeta.

Inserción y extracción de la tarjeta de memoria

1. Si tiene tarjeta de memoria, deslice la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta de memoria (2). Asegúrese de que el extremo biselado de la tarjeta de memoria apunta hacia la ranura de la tarjeta SIM y el área de contacto de la tarjeta está hacia abajo. La tapa posterior debe estar en su sitio para que el dispositivo reconozca la tarjeta de memoria.



2. Nota: No extraiga la tarjeta MMC durante el funcionamiento, cuando se esté accediendo a la tarjeta. La extracción de la tarjeta durante el funcionamiento puede dañar la tarjeta de memoria así como el dispositivo y los datos contenidos en la tarjeta.

Si tiene una tarjeta de memoria, puede extraerla tras haber retirado la tapa trasera, incluso cuando la batería se encuentre dentro.

Si dispone de aplicaciones en una tarjeta de memoria, éstas se muestran en **Favoritos** o en uno de los grupos, según la aplicación. Puede consultar más información en **Gest. archiv.** y en <u>"Seguridad de tarjetas de memoria"</u>, en la página <u>62</u>.

■ Instrucciones en el dispositivo

Para visualizar las instrucciones en las aplicaciones del dispositivo, pulse Chr + 🔝 La ayuda del dispositivo contiene instrucciones detalladas, que podrá llevar siempre consigo cómodamente.

■ Uso del CD-ROM

El paquete de ventas de CD-ROM es compatible con Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 y Windows XP.

Encontrará la Guía del usuario ampliada para el Nokia 9300 y otras guías adicionales en el CD-ROM.

También puede instalar Nokia PC Suite y leer la guía del usuario de la aplicación en el CD-ROM. Tenga en cuenta que Nokia PC Suite sólo se puede utilizar con Windows 2000 y Windows XP.

Soporte de Nokia en Internet

Visite www.nokia.com/support o el sitio web de Nokia de su país para obtener la última versión de esta guía, información adicional, descargas y servicios relacionados con el producto Nokia.

Etiquetas en el paquete de ventas

Las etiquetas del paquete de ventas contienen información importante sobre los servicios de atención al cliente y soporte técnico. El paquete de ventas también incluye instrucciones sobre el uso de estas etiquetas.

Transferencia de datos desde otros dispositivos

Existen varias formas de transferir datos, como la información de la guía o de la agenda, al Nokia 9300 desde dispositivos compatibles. <u>Véase "Gestión de software y de datos", p. 83.</u>

Personalización del dispositivo



Nota: El proveedor de servicios puede haber solicitado que algunas funciones se desactiven en el dispositivo. En este caso, no aparecerán en el menú del dispositivo. El dispositivo también puede haberse configurado especialmente para su proveedor de servicios. Esta configuración puede incluir cambios en los nombres de los menús, en el orden en que aparecen y en los iconos. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Existen varias formas de personalizar el dispositivo. Véase "Personalización del dispositivo", p. 94.

2. Teléfono

Con el teléfono puede, por ejemplo, hacer y recibir llamadas y cambiar modos. La mayoría de estas funciones también están disponibles en la interfaz del comunicador.



Pantalla del teléfono, pantalla en blanco

Para las tareas más avanzadas, utilice la interfaz del comunicador, a la que puede acceder abriendo la tapa. Si abre la tapa durante una llamada, se activará el altavoz. También puede utilizar las aplicaciones durante una llamada.

Realización de llamadas

Para realizar y recibir llamadas, el teléfono debe estar encendido, el dispositivo debe tener una tarjeta SIM válida instalada y usted se debe encontrar en una zona con cobertura.

La conexión GPRS se pone en espera durante las llamadas de voz.

Para realizar una llamada, teclee el número de teléfono, incluido el código de área. Si teclea un carácter incorrecto, pulse **Borrar**.



Sugerencia: Para llamadas internacionales, pulse 🔄 dos veces para añadir el carácter + que sustituye el código de acceso internacional e introduzca el código de país, el código de área (omita el 0 inicial, si es necesario) y el número de teléfono.

Para llamar al número, pulse la tecla Llamar. Para finalizar la llamada o cancelar el intento de llamada, pulse la tecla Final.



Sugerencia: Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse la tecla de desplazamiento derecha para aumentar el volumen o izquierda para reducirlo.

Para realizar una llamada utilizando los contactos guardados, desplácese hacia abajo con la pantalla en blanco. Teclee las primeras letras del nombre guardado. Desplácese hasta el nombre y pulse la tecla Llamar.



Sugerencia: Puede guardar nuevos contactos en el menú Guía del teléfono o en el cuadro de diálogo Guía de la interfaz del comunicador.

Para llamar a un número recientemente marcado, con la pantalla en blanco, pulse la tecla Llamar para ver los 20 últimos números a los que haya llamado o haya intentado llamar. Desplácese hasta el número o el nombre deseados y pulse la tecla Llamar.

Para llamar a un número de teléfono con la marcación rápida, cuando haya asignado el número a una de las teclas de 🔝 a 😰, haga lo siguiente: Pulse el número deseado y la tecla Llamar con la pantalla en blanco o, si la función Marcación rápida está activada, mantenga pulsada la tecla numérica con la pantalla en blanco hasta que se inicie la llamada. Para asignar un número de teléfono a una tecla numérica, pulse Menú con la pantalla en blanco y seleccione Guía > Marcación rápida. Para definir la función Marcación rápida, pulse Menú con la pantalla en blanco y seleccione Ajustes > Ajustes llamada > Marcación rápida.

Para llamar al buzón de voz (servicio de red) con la pantalla en blanco, mantenga pulsada la tecla 🗈 o bien pulse 🗈 y la tecla Llamar.

Respuesta de llamadas

Para responder a una llamada, pulse la tecla Llamar.

Para rechazar la llamada, pulse la tecla Final. La llamada se desvía si ha activado una opción de desvío de llamada, como **Desviar** si comunica.

Para silenciar una señal de llamada en lugar de responder, pulse Silencio.

Para responder a una nueva llamada durante una llamada cuando la función Llamada en espera está activada, pulse la tecla Llamar o Respon. La primera llamada queda retenida. Para finalizar la llamada activa, pulse la tecla Final.

Opciones durante llamadas

Puede pulsar **Opcs**. para realizar algunas de las siguientes funciones durante una llamada: **Silenciar micro/Activar micrófono**, **Finalizar llamada**, **Finaliz. todas llam.**, **Guía**, **Menú**, **Retener/Activar**, **Llamada nueva**, **Responder**, **Rechazar** y **Bloq. teclado**. Otras opciones durante una llamada le permiten:

• Multiconferencia — Combinar una llamada activa y una llamada retenida en una multiconferencia (servicio de red).

• En privado — Conversar en privado con un participante seleccionado durante una multiconferencia (servicio de red).

- Conmutar Alternar entre una llamada activa y una retenida (servicio de red).
- Enviar DTMF Enviar cadenas de tonos DTMF (multifrecuencia de tono dual), por ejemplo, contraseñas. Teclee la cadena DTMF o búsquela en Guía y pulse DTMF.
- Tenga en cuenta que puede introducir el carácter de espera w y el de pausa p pulsando repetidas veces 🕄.
- Transferir Conectar la llamada retenida a la llamada activa y desconectarse de la llamada (servicio de red).

Redacción de texto

Puede introducir texto, por ejemplo, cuando escriba un mensaje de texto. Pulse una tecla numérica varias veces hasta que aparezca el carácter deseado. Si la siguiente letra se sitúa en la misma tecla que la actual, espere hasta que se muestre el cursor (o pulse la tecla de desplazamiento izquierda, derecha, arriba o abajo para finalizar el periodo de tiempo de espera) e introduzca la letra. Los caracteres disponibles dependen del idioma seleccionado para escribir texto. Para insertar un espacio, pulse 💽.

- Para eliminar un carácter a la izquierda del cursor, pulse **Borrar**. Para eliminar los caracteres rápidamente, mantenga pulsada la tecla**Borrar**.
- Para alternar entre mayúsculas y minúsculas, pulse J.
- Para alternar entre el modo de letras y el de números, mantenga pulsada la tecla 🖉.
- · Para insertar un número en modo de letras, mantenga pulsada la tecla numérica deseada.
- Para insertar un carácter especial, pulse varias veces 1.
 - También puede pulsar 🖏 desplazarse al carácter deseado y pulsar Utilizar.
- Sugerencia: Si utiliza un ML portátil o un manos libres Bluetooth, puede enrutar una llamada activa de vuelta al Nokia 9300 con sólo pulsar un botón. Teléf.

Acceso a funciones de menú

El teléfono ofrece una serie de funciones de menú.

La mayoría de estas funciones se proporcionan con un breve texto de ayuda. Para ver el texto de ayuda, desplácese a la función del menú y espere 15 segundos. Debe activar los textos de ayuda en Ajustes > Ajustes del teléfono antes de que aparezcan.

Acceso a funciones de menú

Para acceder a una función mediante las teclas de desplazamiento, pulse <u>Menú</u> con la pantalla en blanco, desplácese al menú principal deseado, por ejemplo <u>Ajustes</u>, y pulse <u>Selecc.</u>. Desplácese a un submenú, por ejemplo, <u>Ajustes llamada</u>, y pulse <u>Selecc.</u>. Desplácese a un ajuste y pulse <u>Selecc.</u>.

Para acceder a una función con un acceso directo de menú, pulse <u>Menú</u> con la pantalla en blanco y, tras 2 segundos, introduzca el número de acceso directo del menú, submenú y el ajuste que desea utilizar. El número de acceso directo se muestra en la parte superior derecha de la pantalla.

Para volver al nivel de menú anterior, pulse Atrás. Para salir de la lista del menú principal, pulse Salir. También puede salir del menú con sólo pulsar la tecla Final.

Estructura de menús



Mensajes

Su dispositivo admite el envío de mensajes de texto que superen la limitación normal de 160 caracteres. Si su mensaje excede los 160 caracteres, se enviará en dos o más mensajes.

En la parte superior de la pantalla, aparece el indicador con la longitud del mensaje, el cual va disminuyendo a partir de 160. Por ejemplo, 10 (2) significa que todavía puede añadir 10 caracteres de texto y que el mensaje se enviará en dos mensajes.

Tenga en cuenta que el uso de caracteres especiales Unicode, como ë, â, á, ocupa más espacio.

Si en el mensaje hay caracteres especiales, puede que el indicador no muestre correctamente la longitud del mensaje. Antes de enviar el mensaje, el dispositivo indica si el mensaje excede la longitud máxima permitida para un mensaje.

Pulse Menú y seleccione Mensajes.

Puede escribir otros tipos de mensajes en la interfaz del comunicador. Véase "Mensajería", p. 29.

Al enviar mensajes, el dispositivo puede mostrar las palabras **Mensaje enviado**. Esto indica que el mensaje se ha enviado desde el dispositivo al número del centro de mensajes programado en el dispositivo. Esto no quiere decir que el mensaje se haya recibido en el destino al que se envió. Para obtener más información sobre servicios de mensajes, consulte con su proveedor de servicios. Para escribir un mensaje de texto, seleccione **Escribir mensaje** y escriba el mensaje. Para enviar el mensaje, pulse la tecla Llamar o **Enviar** y escriba el número de teléfono del destinatario, o pulse **Buscar** para buscarlo en la lista de contactos. Si pulsa **Opcs.** mientras escribe el mensaje, puede, por ejemplo, enviar el mensaje a varios destinatarios o guardarlo para utilizarlo más tarde.

Sugerencia: Para acceder al editor de mensajes cortos con la pantalla en blanco, pulse la tecla de desplazamiento izquierda.

Para ver el contenido de una carpeta de mensajes de texto, seleccione **Carpetas** y la carpeta deseada. Para crear una nueva carpeta, pulse **Opcs.** en la lista de carpetas y seleccione **Agregar carpeta**.

Sugerencia: Para abrir la carpeta Entrada con la pantalla en blanco, pulse la tecla de desplazamiento derecha.

Para definir o editar el número del buzón de voz (servicio de red), seleccione Mensajes de voz > Número del buzón de voz. Introduzca el número o búsquelo en la lista de contactos. Puede obtener el número del buzón de voz del proveedor de servicios o del operador de red.

Para escuchar mensajes de voz (servicio de red), seleccione Mensajes de voz > Escuchar los mensajes de voz.

Para enviar un comando de servicio al proveedor de servicios (servicio de red), seleccione **Comando serv.** Escriba el comando y pulse la tecla Llamar o **Enviar**.

Reg. llams. *Min*

Puede ver los números de teléfono de llamadas perdidas, recibidas y marcadas y la duración aproximada de las llamadas. El teléfono guarda las llamadas perdidas y recibidas sólo si la red admite estas funciones y el teléfono está encendido y en un área de cobertura de la red.

Pulse Menú y seleccione Reg. llams.

También puede ver la información de llamadas recientes en la interfaz del comunicador. <u>Véase "Visualización de llamadas enviadas, recibidas y perdidas", p. 26.</u>



Puede ver y administrar nombres y números de teléfono (contactos) que haya guardado en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM.

En la memoria del teléfono, puede guardar nombres con varios números de teléfono. El número de nombres que puede guardar depende de la cantidad de información que haya guardado para cada nombre.

En la memoria de la tarjeta SIM, puede guardar un número de teléfono para cada nombre.

También puede utilizar la aplicación Guía, más amplia, de la interfaz del comunicador.

Accesos directos a la lista de contactos

También puede acceder a la lista de contactos de las siguientes maneras:

Con la pantalla en blanco, pulse Guía (si está disponible) olr a y seleccione Contactos.

Con la pantalla en blanco, desplácese al nombre deseado, pulse Detalles y desplácese hasta un número.

Durante una llamada, pulse Opcs. y seleccione Guía.

Búsqueda, adición y eliminación de contactos

Para buscar un contacto, con la pantalla en blanco, pulse Menú y seleccione Guía > Buscar, o bien pulse la tecla de desplazamiento hacia abajo con la pantalla en blanco. Introduzca las primeras letras del nombre deseado. Desplácese al nombre deseado y pulse Detalles. Desplácese por los números de teléfono añadidos al nombre.

Para guardar un nombre y un número de teléfono en la memoria seleccionada, pulse **Menú** y seleccione **Guía** > **Añadir** contacto. Introduzca el primer nombre y pulse **Aceptar**. Si utiliza la memoria del teléfono, introduzca el segundo nombre y pulse **Aceptar**. Introduzca el número de teléfono, incluido el código de área, y pulse **Aceptar**. Seleccione el tipo de número y pulse **Selecc**. > **Hecho**.



Sugerencia: Para utilizar el número de teléfono cuando esté en el extranjero, pulse 📢 dos veces (para obtener el carácter +) e introduzca el código de país, el código de área (omita el cero inicial, si es necesario) y el número de teléfono.



Sugerencia: Para guardar rápidamente un nombre y un número de teléfono con la pantalla en blanco, introduzca el número de teléfono y pulse **Guardar**. Introduzca el primer nombre y pulse **Aceptar**. Introduzca el segundo nombre y pulse **Aceptar** > **Hecho**.

Para guardar varios números por nombre cuando la memoria seleccionada es **Teléfono**, con la pantalla en blanco, desplácese al nombre al que desea añadir un número y pulse **Detalles**. Pulse **Opcs**. y seleccione **Añadir número** para añadir un nuevo número de teléfono al nombre.

Para eliminar contactos y todos los números adjuntos, con la pantalla en blanco, pulse Menú y seleccione Guía > Borrar. Seleccione Uno por uno o Borrar todo.

Para eliminar un solo número añadido a un nombre, con la pantalla en blanco, desplácese al nombre deseado y pulse **Detalles**. Desplácese al número que desea eliminar, pulse **Opcs**. y seleccione **Borrar número**.

Para editar un nombre o un número, con la pantalla en blanco, desplácese al nombre deseado y pulse **Detalles**. Pulse **Opcs**. y seleccione **Editar nombre** o **Editar número**. Edite el nombre o el número y pulse **Aceptar**.

Ajustes de contactos

Con la pantalla en blanco, pulse Menú y seleccione Guía > Ajustes y una de las siguientes opciones:

- Memoria en uso Para seleccionar la memoria que desea utilizar para los contactos.
- Vista de la Guía Para seleccionar cómo se muestran los contactos

Marcación rápida

Para asignar un número a una de las teclas 😰 a 🖭, pulse **Menú** con la pantalla en blanco, seleccione **Guía** > **Marcación rápida** y desplácese al número de tecla que desee.

Pulse Asignar > Buscar y seleccione el nombre y el número que desea asignar.

Si ya se ha asignado un número de teléfono a la tecla, pulse **Opcs.** y seleccione **Cambiar** para cambiar el número de teléfono o **Borrar** para eliminar la asignación.

Otras funciones

Con la pantalla en blanco, pulse Menú y seleccione Guía y una de las siguientes opciones:

- Números servicio Puede llamar a los números que el proveedor de servicios haya incluido en la tarjeta SIM (servicios de red).
- Números propios Puede ver los números asignados a la tarjeta SIM, si la tarjeta lo permite. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su proveedor de servicios.



Pulse Menú y seleccione Modos.

Para cambiar el modo, seleccione el modo deseado y, a continuación, seleccione Activar.

Para activar un modo durante un periodo de tiempo determinado, seleccione el modo deseado y **Temporizado**. Defina la hora (hasta 24 horas) a la que desea que finalice el modo. Cuando se alcance la hora de finalización, el modo previo, que no se había programado, se activará.

Sugerencia: Para activar un modo con la pantalla en blanco, pulse brevemente la tecla de encendido y seleccione el modo deseado.

Puede editar los ajustes de modo en la interfaz del comunicador del dispositivo. Véase "Ajustes de modo", p. 67.

Ajustes Ajustes

Pulse Menú y seleccione Ajustes.

Para realizar ajustes de llamada, desplácese a Ajustes llamada y seleccione:

• Desvío llamadas (servicio de red) — para dirigir las llamadas entrantes a otro número, como al buzón de voz.

Para obtener información detallada, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Puede que no se muestren las opciones no compatibles con la tarjeta SIM o el operador de red.

Seleccione la opción que desee. Por ejemplo, seleccione **Desviar si comunica** para desviar llamadas cuando el número esté ocupado o cuando rechace una llamada entrante.

Para activar el ajuste de desvío, seleccione Activar, el número de teléfono deseado (un buzón de voz u otro número) y el tiempo de espera después del cual se desvía la llamada si esta función está disponible para la opción de desvío. Para desactivar la opción de desvío, seleccione Cancelar; para comprobar si la opción de desvío está activada o no, seleccione Verificar estado si está disponible para la opción de desvío. Puede haber varias opciones de desvío disponibles a la vez.

Puede ver los indicadores correspondientes con la pantalla en blanco.

- Cualquier tecla responde Seleccione Activar si desea responder a una llamada entrante pulsando brevemente cualquier tecla excepto la de encendido, las teclas de selección y la tecla Final.
- Rellamada automática Seleccione Activar para definir el teléfono de manera que haga un máximo de 10 intentos más para conectar la llamada tras un intento fallido de llamada.
- Marcación rápida Seleccione Activar si desea llamar a los nombres y números de teléfono asignados a las teclas de marcación rápida de 😰 a 😰 con la tecla correspondiente pulsada.
- Llamada en espera Seleccione Activar para solicitar que la red le envíe una notificación cuando reciba una nueva llamada durante una llamada (servicio de red).
- Envío identidad del llamante Seleccione Sí para mostrar el número de teléfono a la persona a la que está llamado (servicio de red). Si selecciona Fijado por la red, el dispositivo utilizará el ajuste que haya acordado con el proveedor de servicios.
- Línea para llamadas salientes (servicio de red) Seleccione la línea telefónica 1 ó 2 para realizar llamadas. Si selecciona Línea 2 y no se ha suscrito a este servicio de red, no puede realizar llamadas. Sin embargo, las llamadas de ambas líneas se pueden contestar independientemente de la línea seleccionada. Por ejemplo, puede tener una línea privada y una comercial. También puede impedir la selección de línea, si esta posibilidad es compatible con la tarjeta SIM.

Sugerencia: Con la pantalla en blanco, puede alternar entre las líneas de teléfono manteniendo pulsada la tecla 🔊.

Para realizar ajustes en el teléfono, desplácese a Ajustes del teléfono y seleccione:

- Info de célula para definir el dispositivo de manera que indique cuándo lo utiliza en una red telefónica basada en la tecnología MCN (Micro Cellular Network) (servicio de red).
- Selección de red para definir el dispositivo de manera que seleccione automáticamente una red telefónica disponible en el área. Si selecciona Manual, puede elegir una red que tenga un acuerdo de itinerancia con su proveedor de servicios local.
- **Confirmar acciones servicio SIM** para definir el teléfono de manera que muestre mensajes de confirmación enviados entre su teléfono y el proveedor de servicios cuando utilice los servicios de tarjeta SIM.

Tenga en cuenta que el hecho de acceder a estos servicios puede requerir el envío de un mensaje de texto o la realización de una llamada telefónica. Puede que le cobren por estos servicios.

- Activación de texto de ayuda para configurar el teléfono de modo que muestre textos de ayuda que le guíen a la hora de utilizar las funciones de menú del teléfono.
- Tono inicial para reproducir un tono cuando se active el teléfono.

Para realizar ajustes de seguridad en el teléfono, desplácese a Ajustes de seg. y seleccione:

- Petición de código PIN para configurar el teléfono de modo que solicite el código PIN cada vez que se encienda. Tenga en cuenta que algunas tarjetas SIM no permiten modificar este ajuste.
- Servicio de restr. de llamadas para restringir llamadas (servicio de red).

Seleccione la opción de restricción deseada para activarla (**Activar**), desactivarla (**Cancelar**) o comprobar si la opción está activa (**Verificar estado**).

• Grupo cerrado (servicio de red) — para especificar un grupo con el que podrá intercambiar llamadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios o el operador de red. Seleccione Predeterm. para activar el grupo predeterminado acordado con el operador de red, Activar, si desea utilizar otro grupo (debe conocer el número de índice del grupo) o Desactivar.

Cuando las llamadas están limitadas a un grupo cerrado de usuarios, pueden efectuarse llamadas al número de emergencia oficial programado en el dispositivo.

- Códigos acceso para cambiar el código de seguridad, el código PIN, el código PIN2 o la contraseña de restricción.
- Bloquear si cambió la SIM para definir el dispositivo de modo que solicite el código de bloqueo cuando se inserte en el dispositivo una tarjeta SIM desconocida. El dispositivo conserva una lista de tarjetas SIM reconocidas como pertenecientes al propietario.
- Bloquear sistema para bloquear el dispositivo. Para desbloquear el dispositivo, pulse Desbloq. > 🕄 con la pantalla en blanco. Véase "Definición de los ajustes de bloqueo del dispositivo", p. 69.

Para realizar ajustes en la pantalla del teléfono, desplácese a Ajustes pantalla y seleccione:

- Esquemas de color para elegir el color de algunas partes de la pantalla, como los indicadores de nivel de la señal y de carga de la batería.
- Logotipo del operador para mostrar u ocultar el logotipo del operador.

• Tiempo de espera de salvapantallas — para definir el periodo tras el cual se activa el salvapantallas.

Para definir los ajustes de fecha y hora, desplácese a Ajustes de hora y fecha.

Para configurar la función de la tecla de selección derecha con la pantalla en blanco, desplácese a Tecla sel. Deha y seleccione la función deseada en la lista.

3. Favoritos

Favoritos es un punto de inicio desde el que pueden abrirse todas las aplicaciones en el dispositivo o en una tarjeta de memoria. Utilice el joystick o las teclas de flecha para desplazarse por la pantalla.



Favoritos muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo. Cuando instala nuevas aplicaciones, éstas se muestran también en Favoritos. La mayoría de las aplicaciones se agrupan en grupos predeterminados, que sonPersonal, Office, Multimedia y Herramientas. Si tiene aplicaciones en una tarjeta de memoria, éstas se muestran en Favoritos o en uno de los grupos, según la aplicación.

Las aplicaciones se agrupan en los grupos predeterminados de la siguiente manera:

- el grupo Personal: Teléfono, Guía, Mensajería y Agenda
- el grupo Office: Documentos, Hoja, Presentación, Gest. archiv. y Calculadora
- · el grupo Multimedia: Web, Imágenes, Grabadora, Music player y RealPlayer
- el grupo Herramientas: P. control, Backup, Sincronización, Transf. datos, Traslad. datos, Módem, Gestor con., Gestor de dispositivos, Dif. Celular y Ayuda

Para abrir una aplicación o un grupo o activar un acceso directo, seleccione la aplicación, grupo o acceso directo y pulse Abrir.

Para eliminar una aplicación, vaya a Favoritos > Herramientas > P. control > Gestión de datos > Gestor de aplicaciones.

Para escribir una nota, pulse Escribir nota.

Sugerencia: Para escribir una nota en la vista principal de Favoritos, también puede pulsar Favoritos.

Sugerencia: Las notas se guardan en la ubicación en la que se encuentre. Por ejemplo, las sugerencias que se crean en el grupo Office se guardan en dicho grupo. Para ver una lista de notas en Favoritos, pulse Lista de notas.

Puede añadir sus propios accesos directos a **Favoritos** desde la mayoría de las aplicaciones. Los accesos directos pueden abrir un documento o una página web.

Para añadir un acceso directo a **Favoritos**, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Agregar a Favoritos**. Desplácese al grupo al que desea añadir el acceso directo, seleccione el grupo y pulse **Aceptar**.

Para eliminar un acceso directo o una nota, pulse Menú y seleccione Archivo > Eliminar.

Para cambiar el orden de los iconos de aplicaciones, accesos directos o notas, seleccione el icono, pulse Menú y seleccione Archivo > Mover. Mueva el icono a la nueva ubicación mediante la palanca de mando o las teclas de flecha y pulse Colocar aquí. No es posible mover aplicaciones, accesos directos ni notas a grupos.

Para aumentar o reducir el tamaño de los iconos, pulse Menú y seleccione Ver > Acercar o Alejar.

Para añadir o cambiar una imagen de fondo, pulse Menú y seleccione Herramientas > Ajustes de papel tapiz.... Seleccione la página Favoritos y defina Papel tapiz en Sí. En el campo Archivo de imagen, pulse Cambiar para buscar una imagen. Desplácese a una imagen y pulse Seleccionar.

Sugerencia: Puede definir una imagen de fondo para la pantalla del teléfono en la página Portada del mismo cuadro de diálogo.

Para cambiar el icono o nombre de un grupo, aplicación, acceso directo o nota, seleccione el elemento, pulse Menú y seleccione Archivo > Propiedades. Desplácese a Icono y pulse Cambiar. Desplácese al nuevo icono y pulse Aceptar. Desplácese a Nombre, escriba el nuevo nombre y pulse Listo.

Gestión de grupos

Puede agrupar aplicaciones, accesos directos o notas en grupos diferentes en **Favoritos**. Puede tener la misma aplicación o acceso directo en varios grupos.

Para abrir un grupo, selecciónelo y pulse Abrir.

Para mover una aplicación, un acceso directo o una nota a otro grupo, seleccione un elemento, pulse Menú y seleccione Archivo > Mostrar en grupos.... El grupo actual aparece marcado. Desplácese a un nuevo grupo, selecciónelo y pulse Aceptar. Favoritos

Creación de nuevos grupos

Puede agrupar aplicaciones, accesos directos o notas en diferentes grupos en **Favoritos**. No puede crearse un grupo dentro de otro; por ejemplo, no puede crearse un grupo dentro del grupo **Office**.

Para crear un nuevo grupo, pulse Menú y seleccione Archivo > Nuevo grupo.... Escriba un nombre para el grupo y pulse Aceptar.

4. Teléfono

En Teléfono, puede ver los contactos que tiene almacenados en el directorio del teléfono, la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria. También puede realizar llamadas telefónicas, ver las llamadas recientes, ponerse en contacto con los buzones de voz y definir los ajustes de llamadas.



Aviso: No sostenga el dispositivo cerca del oído si está utilizando el altavoz, ya que el volumen puede resultar muy alto.



Realización de llamadas

Para realizar y recibir llamadas, el teléfono debe estar encendido, el dispositivo debe tener instalada una tarjeta SIM válida y usted se debe encontrar en una zona con cobertura.

Para realizar una llamada, vaya a Teléfono, escriba el número de teléfono o seleccione el contacto en la lista y pulse Llamar.

Para ajustar el volumen de la llamada activa, pulse Controles de audio. Pulse Volumen + para subir el volumen o Volumen - para bajarlo. Pulse Listo cuando haya definido el volumen.

Para ver llamadas enviadas, recibidas o perdidas recientemente, pulse Llamadas recientes y seleccione Enviadas, Recibidas o Perdidas. Para pasar de una página de cuadro de diálogo a otra, pulse Menú. Para llamar a un número, desplácese a ese número y pulse Llamar.

Para comprobar el buzón de voz (servicio de red), pulse Buzón de voz.

Tenga en cuenta que las conexiones GPRS se ponen en espera durante las llamadas de voz.

Respuesta de llamadas

Puede ver el nombre y número de teléfono de la llamada entrante (si el autor de la llamada lo permite) o sólo el número, si éste no está en el directorio de la Guía.

Para responder a la llamada, pulse Responder.

Sugerencia: Si desea tener una conversación telefónica privada, utilice el conjunto manos libres o cierre la tapa del dispositivo.

Para pasar de una llamada activa a una llamada en espera (servicio de red), seleccione la llamada que está en espera con las teclas de flecha y pulse Activar.

Para silenciar la señal de llamada, pulse Silenciar.

Para rechazar una llamada, pulse Rechazar.

Marcación rápida

La marcación rápida le permite realizar llamadas pulsando una tecla numérica y la tecla Llamar cuando la tapa del dispositivo esté cerrada.

Pulse Menú y seleccione Ajustes > Marcaciones rápidas....

Para asignar una tecla numérica a un número de teléfono, desplácese a una tecla de marcación rápida y pulse Agregar número. Seleccione el número deseado del directorio de la guía.

Para eliminar el número de teléfono asignado a una tecla numérica, desplácese a la tecla de marcación rápida y pulse Suprimir número.

Para modificar un número de teléfono asignado a una tecla numérica, desplácese a la tecla de marcación rápida y pulse **Cambiar** número. Seleccione el número deseado del directorio de la guía.

Realización de multiconferencias

En una multiconferencia pueden participar en la misma llamada entre dos y cinco personas.

Para realizar una multiconferencia (servicio de red), realizar una llamada o responder a una llamada entrante. Durante la llamada, realice otra llamada o responda a una llamada entrante y pulse Multiconf.

Para ver una lista con los participantes en la multiconferencia, pulse Comandos de confer..

Para silenciar una llamada multiconferencia, pulse Silenciar.

Para eliminar un participante de la multiconferencia, desplácese al participante en la lista y pulse Finalizar llamada.

Para tener una llamada telefónica privada con un participante, desplácese al participante en cuestión y pulse Llamada privada.

Visualización de llamadas enviadas, recibidas y perdidas

Puede ver las llamadas enviadas, recibidas o perdidas recientemente.

El teléfono guarda las llamadas perdidas y recibidas sólo si la red admite estas funciones y el teléfono está encendido y en un área de cobertura de la red.

Pulse Llamadas recientes y seleccione Enviadas, Recibidas o Perdidas.

Para pasar de una página de cuadro de diálogo a otra, pulse Menú.

También puede ver la información de las llamadas en el Registro. Véase "Registro", p. 28.

Para llamar a un número, seleccione una llamada de la lista y pulse Llamar.

Para eliminar todas las llamadas de la lista, pulse Borrar todas.

Para guardar el número de teléfono de la llamada en el directorio de la Guía, seleccione el número de la lista y pulse Agregar a la Guía.

Envío de tonos DTMF

Puede enviar tonos DTMF (multifrecuencia bitono) durante una llamada activa para controlar el buzón de voz u otros servicios telefónicos automatizados.

Para enviar una secuencia de tonos DTMF, haga una llamada, espere a que conteste su interlocutor, pulse Menú y seleccione Llamar > Enviar tono DTMF... Seleccione una secuencia de tonos DTMF predefinida o escríbala.

×

Sugerencia: puede adjuntar secuencias de DTMF a las tarjetas de la guía. Vaya a Guía, abra una tarjeta de la guía, pulse Agregar campo y seleccione DTMF.

Para insertar una pausa de unos dos segundos antes o entre los caracteres DTMF, pulse la tecla p.

Para configurar el dispositivo para que envíe los caracteres sólo cuando se haya pulsado **Enviar tono** durante una llamada, pulse la tecla w.



Sugerencia: también puede enviar tonos DTMF pulsando las teclas numéricas. Cuando se cierra la tapa del dispositivo, puede pulsar las teclas numéricas del teclado del teléfono para enviar los tonos.

Configuración del modo fuera de línea

El modo fuera de línea impide que se encienda el teléfono por error, que se establezcan conexiones a Internet o que se utilice Bluetooth.



Importante: Cuando el dispositivo está en modo fuera de línea, no es posible realizar (ni recibir) llamadas ni utilizar otras funciones que dependa de la red GSM. Para realizar una llamada, primero debe activar la función de teléfono modificando el modo. No obstante, es posible que pueda realizar una llamada de emergencia en el modo fuera de línea pulsando la tecla de encendido en la tapa del dispositivo e introduciendo, a continuación, el número de emergencia oficial. Puede hacerlo sólo con la interfaz del teléfono, sin la interfaz del comunicador. Si se ha bloqueado el dispositivo, introduzca el código de bloqueo para activar la función del teléfono. Cuando el dispositivo está bloqueado, pueden efectuarse llamadas al número de emergencia oficial.

Las llamadas de emergencia en el modo fuera de línea o cuando el dispositivo está bloqueado requieren que el dispositivo reconozca el número como un número de emergencia oficial. Se recomienda cambiar el modo o desbloquear el dispositivo introduciendo el código de bloqueo antes de realizar una llamada de emergencia.

Para activar el modo fuera de línea, vaya a Teléfono, pulse Menú y seleccione 🕀 > Desconectado.

Para volver a admitir una comunicación completa, pulse Menú y seleccione 🕁 > Salir de modo fuera de línea > Aceptar. A continuación, encienda el teléfono.

Sugerencia: Puede activar el modo fuera de línea desde el menú de cualquier aplicación o desde el teléfono.

Desvío de llamadas

Puede desviar las llamadas entrantes al buzón de voz o a otro número de teléfono.

Para desviar las llamadas de voz, vaya a **Teléfono**, pulse Menú y seleccione **Ajustes** > **Desvío de llamadas de voz**. Seleccione una de las opciones de desvío siguientes:

- Desviar todas para desviar todas las llamadas entrantes
- Desviar si ocupado para desviar las llamadas entrantes cuando tenga una llamada activa
- Desviar si no accesible para desviar las llamadas cuando el teléfono está apagado o fuera de cobertura
- Desviar si no responde para desviar las llamadas tras un determinado periodo de tiempo. Defina el tiempo que deja que suene el teléfono antes de desviar la llamada en el campoTemporización.
- Sugerencia: para activar Desviar si ocupado, Desviar si no accesible y Desviar si no responde de una sola vez, desplácese a Desviar si no disponible y pulse Cambiar.

Para comprobar los desvíos actuales, desplácese a la opción de desvío y pulse Probar estado.

Para detener el desvío de las llamadas de voz, pulse Cancelar todos.

Restricción de llamadas

Puede restringir llamadas entrantes o salientes y llamadas internacionales (servicio de red).

Las funciones de bloqueo y desvío de llamadas no pueden estar activadas al mismo tiempo.

Cuando las llamadas están bloqueadas, pueden efectuarse llamadas a determinados números de emergencia oficiales.

Para restringir llamadas de voz, vaya a Teléfono y seleccione Ajustes > Restricción de llamadas de voz.

Seleccione una de las opciones de restricción siguientes:

- Llamadas salientes para impedir la realización de llamadas de voz con el dispositivo
- Llamadas entrantes para restringir llamadas entrantes
- Llamadas internacionales para impedir las llamadas a regiones o países del extranjero
- Llamadas entrantes en el extranjero para restringir las llamadas entrantes cuando esté fuera de su país
- Internacionales excepto al país propio para impedir llamadas a países o regiones del extranjero, pero permitir llamadas a su país

Para utilizar el servicio de restricción de llamadas, necesita la contraseña de restricción recibida del proveedor de servicios al suscribirse al servicio.

Para comprobar el estado de la restricción de llamadas de voz, desplácese a la opción de restricciones y pulse **Probar estado**. Para detener la restricción de llamadas de voz, pulse **Cancelar todas**.

Ajustes de llamada, red y línea telefónica

En el cuadro de diálogo **Otros ajustes** puede definir varios ajustes relativos a las llamadas y los servicios de red. Vaya a **Teléfono**, pulse Menú y seleccione **Ajustes** > **Otros ajustes**.

Ajustes de llamada

En el cuadro de diálogo Otros ajustes, seleccione Llamar.

Para mostrar el número de teléfono a los destinatarios de sus llamadas (servicio de red), desplácese a **Envío de identidad del llamante**, pulse **Cambiar** y seleccione **Sí**.

Para configurar el teléfono para que muestre brevemente la duración aproximada de la última llamada, desplácese a **Resumen** tras llamada, pulse Cambiar y seleccione Sí.

Para configurar el dispositivo para que vuelva a marcar el número si estaba ocupado en el primer intento, desplácese a **Rellamada** automática, pulse **Cambiar** y seleccione **Sí**.

Ajustes de red

En el cuadro de diálogo Otros ajustes, seleccione Red.

Para seleccionar manualmente una red telefónica, desplácese a Selección de red, pulse Cambiar y seleccione Manual. Seleccione una de las redes disponibles en su ubicación.

Sugerencia: La selección manual es útil cuando se sabe que una red es más económica que otra o que ofrece un mayor ancho de banda.

Para configurar el dispositivo para que seleccione automáticamente la red, desplácese a Selección de red, pulse Cambiar y seleccione Automática.

Para usar el servicio de llamada en espera (servicio de red), desplácese a Llamada en espera, pulse Cambiar y seleccione Sí. Cuando reciba una nueva llamada mientras tiene otra en curso, se le notificará con un sonido y una nota.

Sugerencia: Pulse Probar estado para saber si está activada la llamada en espera.

Ajustes avanzados

Cuando la marcación fija está activada, pueden efectuarse llamadas al número de emergencia oficial programado en el dispositivo.

En el cuadro de diálogo Otros ajustes, seleccione Avanzados.

Para permitir realizar llamadas sólo a algunos números (marcación fija), desplácese a Número de marcación fija, pulse Cambiar y seleccione Sí. Aunque esté activada la marcación fija, puede ver los números guardados en la memoria del dispositivo. Si la tarjeta SIM no admite la marcación fija, no podrá utilizar esta función.

Para modificar la lista de números de marcación fija, desplácese a Número de marcación fija y pulse Lista números.

Sugerencia: Con la marcación fija puede, por ejemplo, restringir las llamadas a determinadas zonas. En ese caso, escriba el código de área en el campo Número.

Para definir la recepción de una llamada entrante desconocida, desplácese a **Modo de llamada predeterminado**. Por ejemplo, si selecciona **Llamada de voz**, la llamada entrante se tratará como una llamada de voz en la que la red no puede identificar si la llamada es de voz o de fax. Es posible que esto ocurra si el teléfono y el fax de la persona que llama tienen el mismo número. Este ajuste no se encuentra disponible en todas las regiones.

Para cambiar la línea telefónica para las llamadas salientes (servicio de red), desplácese a Línea en uso, pulse Cambiar y seleccione la línea telefónica. Para poder utilizar esta función se necesita una tarjeta SIM que admita el servicio de línea alternativa y una suscripción a ambas líneas.

Para impedir la selección de línea telefónica, desplácese a Impedir selección línea, pulse Cambiar y seleccione Sí.

Ajustes del buzón de voz

Puede definir el número de teléfono de un buzón de voz y la secuencia de tonos DTMF que desee utilizar con él (servicio de red). Pulse Menú y seleccione Ajustes > Buzones de voz....

Para definir un número de teléfono para el buzón de voz, desplácese a **Número** y escriba el número de teléfono. Puede obtener el número del servicio de buzón de voz de su proveedor de servicios.

Sugerencia: Si desea utilizar el buzón de voz en el extranjero, agregue el signo más y el código de país o región al número de teléfono.

Para definir una secuencia de tonos DTMF para el buzón de voz, desplácese a DTMF y escriba la secuencia de tonos.

Registro

En el **Registro**, puede ver información del historial de comunicación de un dispositivo, como los mensajes de texto enviados y recibidos o las llamadas enviadas y recibidas.

Para acceder al registro, pulse Menú y seleccione Herramientas > Registro.

Acceso directo: puede pulsar Mayús + Ctrl + L para abrir el registro en la mayoría de las aplicaciones.

Para utilizar la información **De/A**, pulse **Utilizar**. Puede responder a mensajes de texto, faxes o llamadas o agregar el autor de la llamada o el mensaje a la guía, pulsando el botón adecuado.

Para seleccionar el tipo de comunicación que desea visualizar; por ejemplo, sólo las llamadas de teléfono, pulse **Filtrar por tipo**.

Para ver los eventos del registro por dirección, seleccione Ver > Filtrar por dirección.... Puede ver, por ejemplo, todas las comunicaciones, sólo las comunicaciones entrantes, sólo las salientes o sólo las comunicaciones fallidas.

Para ordenar la información del registro con un orden diferente, pulse Menú y seleccione una de las dos opciones de Ver > Forma ordenación

Para ver información detallada sobre un evento de comunicación, pulse **Detalles**. Por ejemplo, puede ver el tipo, la dirección y el asunto de un mensaje o el número de teléfono del autor de la llamada o mensaje.

Para borrar el contenido del registro, pulse Menú y seleccione Herramientas > Borrar registro....

Para especificar el tiempo que deben conservarse los eventos en el registro antes de que se borren, pulse Menú y seleccione Herramientas > Duración del registro....

Para copiar un número del registro, pulse Menú y seleccione Archivo > Copiar número. Puede pegar el número en una tarjeta o mensaje nuevos.

Para ver la cantidad de datos enviada y recibida mediante GPRS, pulse Menú y seleccione Herramientas > Contador de datos de GPRS.

En Mensajería, puede crear, enviar, recibir, ver, editar y organizar mensajes multimedia, de texto, de correo, de fax y de texto especiales que contengan datos como, por ejemplo, ajustes o favoritos de páginas web. También puede recibir mensajes y datos mediante Bluetooth o infrarrojos, recibir mensajes de servicio, de difusión celular y enviar comandos de servicio.

Antes de enviar o recibir mensajes:

- El teléfono debe estar encendido, el dispositivo debe tener una tarjeta SIM válida instalada y debe encontrarse en una zona con cobertura. La tapa del dispositivo puede estar abierta o cerrada.
- La red que está utilizando debe admitir llamadas de fax, de datos y el servicio de mensajes cortos si desea utilizarlos.
- Asimismo, debe tener activados los servicios de fax, datos y mensajes para la tarjeta SIM que utilice.
- Debe definir las opciones del punto de acceso a Internet (IAP). Véase "Configuración de Internet", p. 72.
- Deben definirse las opciones de correo electrónico. Véase "Ajustes de cuentas de correo electrónico", p. 33.
- Deben definirse las opciones de los mensajes. <u>Véase "Ajustes de mensajes de texto", p. 35.</u>
- Deben definirse las opciones de los mensajes multimedia. Véase "Ajustes de cuentas de mensajes multimedia", p. 37.

Póngase en contacto con su proveedor de servicios, operador de red o de servicios de Internet para que le indique las opciones correctas.



Sugerencia: cuando empiece a utilizar su Nokia 9300, éste puede reconocer el proveedor de la tarjeta SIM y configurar los ajustes correctos de mensajes de texto, mensajes multimedia y GPRS automáticamente. Es posible que necesite ponerse en contacto con su operador de red para activar los mensajes multimedia y GPRS antes de que estén disponibles.

Centro de mensajería

La vista principal de Mensajería tiene dos cuadros: la lista de carpetas a la izquierda y los mensajes de la carpeta seleccionada a la derecha. Pulse la tecla de tabulación para pasar de un cuadro a otro.

	Mensajería	Entrada	3 mensajes	Abrir
	📩 Entrada	Julie Williams	10:13 AM	Escribir
	Salida 📫 Borrador	Laura Thompson	10:09 AM	mensaje
The second secon	Enviados	Mensaje de agenda	10-00 AM	
	Buzón de correo	Fotos de cumpleaños	10.05 AIVI	Salir

Carpetas de la vista principal de Mensajería:

- Entrada contiene todos los mensajes recibidos, salvo los mensajes de correo electrónico y los mensajes de la tarjeta SIM y de difusión celular. Los mensajes de correo electrónico se almacenan en el buzón de correo remoto.
- Salida contiene los mensajes pendientes de envío.
- Borrador almacena los borradores de mensajes que no se han enviado.
- Enviados almacena los mensajes enviados, salvo los que se han enviado mediante Bluetooth.

Todos los buzones de correo remoto que defina se muestran al final de la lista de carpetas.

Redacción y lectura de mensajes

Para ver un mensaje, selecciónelo y pulse Abrir.

Para expandir una carpeta a la vista de pantalla completa, pulse Abrir carpeta.

Para escribir un mensaje nuevo, pulse Escribir mensaje. Seleccione el tipo de mensaje y pulse Aceptar.

Para responder al remitente y todos los destinatarios de un mensaje de correo electrónico, pulse Menú y seleccione **Escribir** > **Contestar a todos**.

Para reenviar un mensaje recibido, selecciónelo, pulse Menú y seleccione **Escribir** > **Remitir**. Tenga en cuenta que quizá no puedan reenviarse todos los mensajes.

Sugerencia: También puede reenviar los mensajes de la carpeta Enviados con este método.

Para marcar un mensaje como leído o no leído, pulse Menú, seleccione Escribir > Marcar y Como leído o Como no leído.

Para recuperar mensajes de la tarjeta SIM, pulse Menú y seleccione **Recibir** > **Mensajes SIM**. Los mensajes SIM son mensajes de texto que se han almacenado en la tarjeta SIM.

Es posible que no pueda imprimir todos los tipos de mensajes, por ejemplo, los mensajes multimedia u otros tipos de mensajes especiales.

Para clasificar los mensajes en un orden concreto, pulse Menú y seleccione una de las opciones del menú Ver > Ordenar por.

Para imprimir un mensaje, pulse Menú y seleccione Archivo > Imprimir > Imprimir....

Para cambiar el diseño de página antes de imprimir, pulse Menú y seleccione Archivo > Imprimir > Configurar página....

Administración de mensajes

Para crear una nueva carpeta de mensajes, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Nueva carpeta**... Escriba un **Nombre**, seleccione dónde debe crearse la carpeta y pulse **Crear**. Tenga en cuenta que no es posible crear subcarpetas en las carpetas Entrada, Salida y Enviados; sin embargo, sí será posible crear subcarpetas en las carpetas Salida y Enviados de IMAP4 en línea. IMAP 4 es un protocolo estándar de acceso al correo electrónico en servidores remotos. Con IMAP4 puede realizar búsquedas y crear, eliminar y gestionar los mensajes y carpetas del servidor.

Para cambiar el nombre de una carpeta, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Renombrar carpeta...** Escriba el nuevo nombre y pulse **Renombrar**. Tenga en cuenta que sólo puede cambiar el nombre de las carpetas que haya creado.

Para mover un mensaje, selecciónelo, pulse Menú y seleccione **Editar** > **Mover**. Desplácese a una carpeta nueva y pulse **Mover**. Si desea mover el mensaje a una subcarpeta, seleccione la carpeta de nivel principal y pulse **Expandir**.

Para buscar mensajes, pulse Menú y seleccione Editar > Buscar... Escriba el texto que desea buscar y pulse Buscar.

Para restringir una búsqueda, pulse Opciones.

Prevención de memoria baja

Es aconsejable eliminar con asiduidad los mensajes de las carpetas Entrada y Enviados y el correo electrónico recuperado de la memoria del dispositivo para liberar espacio en la memoria.

Para eliminar mensajes de correo electrónico del dispositivo, pulse Menú y seleccione **Herramientas** > **Eliminar mensajes** localmente.... Pulse **Cambiar** y seleccione el mensaje de correo electrónico que desea eliminar. Por ejemplo, pueden eliminarse todos los mensajes de correo electrónico o sólo aquéllos que se recibieron hace más de dos semanas. Pulse **Eliminar ahora** para eliminar los mensajes de correo electrónico.



Sugerencia: Utilice este método para eliminar el mensaje de correo electrónico del dispositivo. El mensaje de correo electrónico original continúa en el servidor. Si elimina mensajes de correo electrónico mediante el botón de comando **Eliminar** en Mensajería, los mensajes que borre se eliminarán de forma permanente del buzón de correo remoto la siguiente vez que se conecte a Internet.

Para eliminar mensajes de correo en el dispositivo y en el servidor remoto, abra un mensaje y pulse Eliminar.

Para vaciar automáticamente la carpeta **Enviados**, pulse Menú y seleccione **Herramientas** > **Almacenamiento elementos enviados...** Defina **Eliminar elementos enviados** como **Automáticamente** y escriba el número de días transcurridos los cuales el dispositivo debe vaciar la carpeta.

Correo

Para escribir y leer correo electrónico, vaya a Mensajería.

El sistema de correo del Nokia 9300 cumple los estándares de Internet SMTP, IMAP4 (rev. 1) y POP3.

Para recibir y enviar correo, debe configurar un servicio de buzón de correo remoto. Este servicio puede suministrárselo un proveedor de servicios de Internet, un proveedor de servicios de red o su propia empresa.

Antes de poder enviar, recibir, recuperar, responder y reenviar correo con el dispositivo, debe hacer lo siguiente:

- Debe configurar correctamente un punto de acceso a Internet (IAP). Véase "Configuración de Internet", p. 72.
- Debe definir correctamente los ajustes de correo. <u>Véase "Ajustes de cuentas de correo electrónico", p. 33.</u>

Siga las instrucciones de sus proveedores de buzón de correo remoto y servicios de Internet. Póngase en contacto con sus proveedores de servicios de red e Internet o con su operador para que le indique los ajustes correctos.

Trabajo en línea y fuera de línea

Trabajar en línea significa trabajar con el dispositivo conectado a un buzón de correo remoto mediante una conexión a Internet. Cuando se trabaja en línea, pueden borrarse y crearse carpetas nuevas o cambiarles el nombre en el buzón de correo remoto. Cuando se trabaja fuera de línea, es decir, cuando el dispositivo no está conectado a un buzón de correo remoto, sólo pueden borrarse los mensajes, no las carpetas.

Tenga en cuenta que cualquier cambio que realice en las carpetas del buzón de correo remoto mientras esté fuera de línea se aplica al buzón de correo remoto la siguiente vez que se conecta y realiza una sincronización.

Si elimina un mensaje de correo electrónico del dispositivo mientras esté fuera de línea, éste se eliminará del buzón de correo remoto la siguiente vez que se conecte a él. Puede eliminar un mensaje del dispositivo para ahorrar memoria. <u>Véase "Prevención de memoria baja", p. 30.</u>

La gestión del correo electrónico fuera de línea permite ahorrar en gastos de conexión y trabajar en condiciones que no permiten una conexión de datos. Si trabaja en condiciones en las que le resulta imposible establecer una de las conexiones, puede cambiar la conexión.

Cambio de la conexión a Internet

Si la conexión no está disponible, puede que necesite cambiar de conexión.

Para abrir otra conexión, pulse Menú y seleccione **Herramientas** > **Cambiar conexión**. Desplácese a una nueva conexión y pulse **Conectar**. Tenga en cuenta que debe seleccionar una cuenta de correo electrónico y estar en línea antes de cambiar de conexión, y que la conexión se cambia sólo para esa cuenta.

Se le pide confirmación si la conexión actual deja de estar disponible, en caso de que no haya definido el dispositivo para cambiar de conexión automáticamente. Véase "Ajustes de cuentas de correo electrónico", p. 33.

Para utilizar otra conexión, desplácese a la conexión que desea utilizar y pulse Cambiar.

Para conectarse tras seleccionar una nueva conexión, pulse Conectar.

Redacción y envío de correo electrónico

Pulse Escribir mensaje, seleccione Correo y pulse Aceptar.

Para escribir un mensaje de correo electrónico nuevo, pulse **Destinatario**. Seleccione el destinatario del mensaje en la **Guía** y pulse **A**. Escriba un asunto y el mensaje y pulse **Enviar**. También puede escribir la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **A**:. Tenga en cuenta que las direcciones de correo electrónico no pueden contener caracteres acentuados, como Å, Ä o É.

×.

Sugerencia: Si selecciona el destinatario principal del correo electrónico en el directorio de la Guía, también puede seleccionar otros destinatarios con los botones C/c (el destinatario se muestra a todos los demás destinatarios) y C/ co (el destinatario se oculta a los demás destinatarios).

Para definir la hora de envío o ajustar otras opciones de entrega, pulse Menú y seleccione Herramientas > Opciones de envío....

Puede enviar documentos, imágenes y otros archivos como adjuntos de correo electrónico.

Para adjuntar un archivo a un mensaje de correo electrónico, pulse Insertar archivo.

Sugerencia: Todos los mensajes de correo electrónico se guardan en la Salida antes de su envío. Salvo que su correo electrónico se envíe inmediatamente, puede abrir la Salida, detener y continuar el envío o abrir el correo electrónico.

Para guardar el correo electrónico en la carpeta Borrador sin enviarlo, pulse Cerrar.

Comience a escribir o a editar un correo electrónico; pulse Menú y seleccione Herramientas > Preferencias....

Para cambiar el tipo o el tamaño de la fuente del texto, seleccione el campo apropiado y pulse **Cambiar**. Seleccione el nuevo tipo o tamaño de fuente y pulse **Aceptar**.

Para cambiar el conjunto de caracteres predeterminado, seleccione **Conjunto de caracteres predeterminado** y pulse **Cambiar**. Seleccione el conjunto de caracteres y pulse **Aceptar**. Los conjuntos de caracteres afectan a la forma en la que se muestran los mensajes de correo electrónico en el programa de correo electrónico del destinatario. Es posible que el conjunto de caracteres empleado sea el causante de que todo el mensaje o las palabras con caracteres especiales se muestren de manera incorrecta.

Sugerencia: Puede cambiar el conjunto de caracteres en los mensajes de correo electrónico escritos en formato de texto sin formato. Los mensajes de correo electrónico escritos en formato HTML utilizan siempre el código de caracteres UTF-8. Para cambiar el conjunto de caracteres únicamente en el correo electrónico que está escribiendo, pulse Menú y seleccione Formato > Juego de caracteres.

Opciones de envío

Para definir las opciones de envío del mensaje de correo electrónico que está escribiendo, pulse Menú y seleccione Herramientas > Opciones de envío....

Seleccione la página Mensaje.

Para definir la importancia de un mensaje de correo electrónico, seleccione Prioridad y pulse Cambiar.

Para definir el tipo de correo electrónico, seleccione Tipo de mensaje y pulse Cambiar.

Seleccione una de estas opciones:

- Texto sin formato (sin MIME) Seleccione esta opción cuando el sistema de recepción de correo electrónico no pueda mostrar las imágenes enviadas en el formato habitual de correo electrónico de Internet, MIME.
- Correo normal Seleccione esta opción para utilizar el formato de correo electrónico de Internet habitual, MIME. El formato
 MIME permite, por ejemplo, incluir imágenes como adjuntos del mensaje.

• Texto con formato (HTML) — Seleccione esta opción para utilizar opciones avanzadas de formato de texto, como negrita, cursiva, subrayado o viñetas. Si el sistema de recepción de correo electrónico no admite HTML, el mensaje se muestra como texto sin formato.

Para recibir una nota cuando el destinatario haya abierto un mensaje de correo electrónico, seleccione **Solicitar informe** lectura, pulse **Cambiar** y seleccione **Sí**. Tenga en cuenta que algunos servidores de correo electrónico no admiten los informes de lectura y que el usuario puede haber desactivado la opción de envío de informes de lectura.

Seleccione la página Entrega.

Para cambiar la cuenta de correo electrónico que utiliza para enviar mensajes, seleccione **Cuenta de correo en uso** y pulse **Cambiar**. Seleccione la nueva cuenta y pulse **Aceptar**.

Para definir la hora a la que desea enviar el correo electrónico, seleccione Enviar correo y pulse Cambiar.

Seleccione una de estas opciones:

- Inmediatamente para enviar el correo electrónico inmediatamente durante la conexión actual
- A petición para guardar el correo electrónico en la Salida, desde donde puede enviarlo más tarde
- En próxima conexión para enviar el correo electrónico la siguiente vez que se conecte.

Recuperación de correo electrónico

Los correos electrónicos que le envíen no se reciben automáticamente en el dispositivo, sino en el buzón de correo remoto. Para leer el correo electrónico deberá conectarse primero al buzón de correo remoto y, a continuación, seleccionar los correos electrónicos que desee recuperar en el dispositivo. La conexión a un buzón de correo remoto se establece mediante llamadas de datos, GPRS, o IP passthrough. <u>Véase "Conectividad", p. 88.</u>

Tenga en cuenta que los correos electrónicos que marque como eliminados cuando no esté conectado se eliminarán también del servidor de buzón de correo remoto cuando vuelva a conectarse el dispositivo. Puede eliminar los correos electrónicos locales sin borrar los archivos del buzón de correo remoto. <u>Véase "Prevención de memoria baja", p. 30.</u>

Para recuperar correos electrónicos de un servidor remoto, desplácese a su buzón de correo y pulse **Recuperar correo**. Seleccione:

- Encabezados correo (conectado) para recuperar sólo la información del remitente, la fecha y el asunto.
- Mensajes para recuperar correos electrónicos completos sin adjuntos. Esto se encuentra disponible sólo si el Tipo cuenta de correo es IMAP4.
- · Mensajes y adjuntos para recuperar todos los correos electrónicos y sus adjuntos.

Pulse Recuperar para conectarse y recuperar los correos.

Si ha creado subcarpetas en los buzones de correo IMAP4, puede verlas con su dispositivo. Para poder ver carpetas en el buzón de correo IMAP4, establezca una conexión a Internet, pulse Menú y seleccione **Recibir** > **Suscripciones de carpeta...** Tenga en cuenta que sólo se puede suscribir a las carpetas de sus buzones de correo IMAP4.

Para ver una carpeta remota, selecciónela y pulse **Suscribir**. Cada vez que se conecte se actualizarán las carpetas a las que se ha suscrito. Tenga en cuenta que esta operación puede tardar bastante tiempo en realizarse si las carpetas son grandes.

Para actualizar la lista de carpetas, pulse Actualizar lista.

Leer y responder mensajes de correo

Para responder a un mensaje de correo electrónico, pulse Contestar.

Sugerencia: Si un mensaje de correo electrónico contiene direcciones web, direcciones de correo electrónico o números de teléfono o GSM, también puede utilizarlos. Por ejemplo, puede seleccionar una dirección web o un número de teléfono y pulsar el botón de comando adecuado para abrir la página web, enviar un correo electrónico o llamar al número.

Para agregar nuevos contactos al directorio de la Guía, seleccione el remitente o un destinatario en los campos de encabezamiento, pulse Menú y seleccione Herramientas > Agregar a la Guía....



Sugerencia: Si responde a un correo electrónico que contiene archivos adjuntos, éstos no se incluyen en la respuesta. Si reenvía el correo electrónico recibido sí se incluyen los archivos adjuntos.

Para reenviar un mensaje de correo electrónico, pulse Menú y seleccione Archivo > Remitir.

Para imprimir un mensaje de correo electrónico, pulse Menú y seleccione Archivo > Imprimir > Imprimir....

Archivos adjuntos de correo electrónico

- **Importante:** Los mensajes de correo electrónico pueden contener virus o dañar el dispositivo o el PC. No abra ningún archivo adjunto si no tiene plena confianza en el remitente.

Para abrir un archivo adjunto, selecciónelo y pulse Abrir.

Para guardar un archivo adjunto, selecciónelo y pulse Guardar.

Para eliminar un archivo adjunto, selecciónelo y pulse Eliminar localmente. Tenga en cuenta que en el servidor de correo electrónico se conserva una copia del archivo adjunto.

Cambio de preferencias de respuesta y lectura de mensajes de correo

Abra un mensaje de correo electrónico recibido y pulse Preferencias....

Para incluir el texto del mensaje de correo electrónico recibido en las respuestas, seleccione Incluir el mensaje en la respuesta, pulse Cambiar y seleccione Sí.

Para definir el tipo o tamaño de fuente del texto, seleccione el campo adecuado y pulse **Cambiar**. Elija el nuevo tipo o tamaño de la fuente y pulse **Aceptar**.

Ajustes de cuentas de correo electrónico

Todos los cambios que realice en los ajustes del correo electrónico afectarán a la forma en que se envía y recibe el correo electrónico.

Pulse Menú, seleccione Herramientas > Ajustes de cuenta... y pulse Crear nueva.

Desplácese al tipo de cuenta que desea crear y pulse Aceptar.



Sugerencia: Puede crear cuentas de **Correo** o **Correo remoto**. Cuando crea un mensaje de correo electrónico para que se envíe desde el Nokia 9300, utiliza la cuenta de correo electrónico. Cuando realiza una sincronización del dispositivo con Nokia PC Suite, utiliza la cuenta de correo electrónico remota.

ormal Servidores Itinerancia Kecuberar Avanzadas
ombre cuenta correo ▶ ∰annon Minombre ▶ Nombre de usuario ▶

Debe definir los ajustes sólo para las cuentas de correo electrónico.

En la página Normal defina las opciones siguientes:

- Nombre cuenta correo Escriba un nombre descriptivo para la conexión. Tenga en cuenta que la longitud máxima del nombre es de 25 caracteres.
- Mi nombre Escriba su nombre.
- Nombre de usuario Escriba el nombre de usuario que le ha asignado el proveedor de servicios.
- Contraseña Escriba su contraseña. Si deja este campo vacío, se le pedirá que introduzca una contraseña cuando intente conectarse a su buzón de correo.
- Mi dirección de correo Escriba la dirección de correo electrónico que le ha asignado el proveedor de servicios. La dirección debe incluir el carácter @. Las respuestas a sus mensajes se le enviarán a esta dirección.
- Acceso a Internet Seleccione el punto de acceso a Internet que desea utilizar.
- Cuenta predet. Si ha creado varias cuentas de correo electrónico, seleccione la que quiere usar como predeterminada.
- Sugerencia: Cuando escribe un mensaje de correo electrónico, la cuenta que utiliza para el envío se muestra debajo del icono de correo electrónico situado junto a la información del asunto y el destinatario.

En la página Servidores defina las opciones siguientes:

• Tipo cuenta de correo — Seleccione el protocolo de correo electrónico que recomiende el proveedor de servicios del buzón de correo remoto. Tenga en cuenta que esta opción se puede seleccionar sólo una vez y que no podrá modificarla si ha guardado los ajustes o ya ha salido de la configuración del buzón de correo.

Sugerencia: POP3 es una versión de Post Office Protocol, un protocolo estándar utilizado para recibir mensajes de correo electrónico del servidor remoto. Con POP3 puede comprobar el buzón de correo remoto y descargar los correos electrónicos. IMAP4 es una versión de Internet Message Access Protocol, un protocolo estándar utilizado para acceder a los correos electrónicos del servidor remoto. Con IMAP4 puede realizar búsquedas y crear, eliminar y gestionar los mensajes y carpetas del servidor.

- Servidor correo saliente Escriba la dirección IP o el nombre de host del equipo que envía el correo electrónico.
- Servidor correo entrante Escriba la dirección IP o el nombre de host del equipo que recibe el correo electrónico.
- Usar autenticación de SMTP Seleccione si el servidor SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo) requiere autenticación y escriba el nombre de usuario y la contraseña SMTP.

En la página Itinerancia defina las opciones siguientes:

- Cambiar conexión automáticamente Seleccione si desea que el dispositivo cambie de conexión automáticamente cuando se pierda la conexión al punto principal de acceso a Internet.
- Segundo acceso, Tercer acceso y Cuarto acceso Defina las otras posibilidades de acceso a Internet.

En la página Recuperar defina las opciones siguientes:

- Recuperar Seleccione si desea recuperar sólo la información de los encabezamientos de los correos electrónicos (remitente, asunto y fecha), los correos electrónicos o los correos electrónicos con sus adjuntos.
- Tamaño máx. de correo Defina cómo se deben recuperar los correos electrónicos grandes en el dispositivo.
- Sincr. correos en Entrada Seleccione el número de correos electrónicos que desea descargar del servidor remoto a la Entrada.
- Sincron. correos en carpetas Seleccione el número de correos electrónicos que desea descargar del servidor remoto a las carpetas.

En la página Avanzadas defina las opciones siguientes:

- Tipo de correo predeterm. Seleccione esta opción si desea enviar el correo electrónico como Texto normal, Texto sin formato (sin MIME) si el sistema destinatario de correo electrónico no puede visualizar correos con formato de Internet normal o Texto con formato (HTML) para poder utilizar las opciones avanzadas del formato de texto.
- Enviar correo Seleccione Inmediatamente para enviar el correo electrónico lo antes posible, En próxima conexión para enviarlo la siguiente vez que recupere el correo electrónico o A petición para guardar el correo electrónico en la Salida y poder enviarlo más tarde.
- Incluir firma Seleccione esta opción si desea utilizar una firma. Seleccione Usar mi tarjeta para usar la tarjeta de la guía del dispositivo o Personalizado para usar un archivo de firma que puede crear para la cuenta de correo electrónico.
- Solicitar informe lectura Seleccione esta opción si desea recibir una nota cuando el destinatario haya abierto el correo electrónico.
- **Permitir peticiones informe** Seleccione esta opción si desea que el remitente del correo electrónico reciba una nota que le indique que usted ya ha leído su correo electrónico.
- Copiar en mi dirección de correo Seleccione esta opción si desea recibir una copia de todos los correos electrónicos enviados.
- Acceso seguro (APOP) Seleccione esta opción si desea utilizar un sistema de acceso seguro POP3 y si su servidor POP3 admite este sistema.
- **Conexión entrante segura** Seleccione esta opción si desea utilizar codificación para que la conexión entrante sea segura. Las conexiones seguras se usan con los protocolos POP3 e IMAP4 para asegurar la conexión a un buzón de correo remoto. Tenga en cuenta que el servidor remoto debe admitir las conexiones seguras para que esta opción funcione.
- Conexión saliente segura Seleccione esta opción si desea utilizar codificación para que la conexión saliente sea segura. Las conexiones seguras se usan con los protocolos SMTP para asegurar la conexión a un buzón de correo remoto. Tenga en cuenta que el servidor remoto debe admitir las conexiones seguras para que esta opción funcione.
- Ruta de IMAP4 Escriba la ruta a la ubicación de la entrada IMAP4 por si el servidor no pudiera abrirla automáticamente. Normalmente no es necesario definir la ruta.

Para editar una cuenta existente, seleccione el tipo de cuenta que desea editar y pulse Editar.

Mensajes de texto

Su dispositivo admite el envío de mensajes de texto que superen la limitación normal de 160 caracteres. Si su mensaje excede los 160 caracteres, se enviará en dos o más mensajes.

La barra de navegación contiene el indicador con la longitud del mensaje, el cual va disminuyendo a partir de 160. Por ejemplo, 10 (2) significa que todavía puede añadir 10 caracteres de texto y que el mensaje se enviará en dos mensajes.

Tenga en cuenta que el uso de caracteres especiales Unicode, como ë, â, á, ì, ocupa más espacio.

Si su mensaje contiene caracteres especiales, puede que el indicador no muestre la longitud correctamente. Si **Confirmar mensajes concatenados** está configurado como **Sí**, antes de enviar el mensaje, el dispositivo le indicará si excede la longitud máxima permitida para un mensaje. <u>Véase "Ajustes de mensajes de texto", p. 35.</u>

Pulse Escribir mensaje, seleccione Mensaje de texto y pulse Aceptar.

Para escribir un nuevo mensaje de texto, pulse **Destinatario** para seleccionar los destinatarios del mensaje o escriba los números de teléfono GSM de los destinatarios en el campo **A**:. Si introduce más de un número, separe los números con un punto y coma o pulsando la tecla Intro después de cada número. Escriba el mensaje y pulse **Enviar**. En el contador de caracteres, puede ver el número de caracteres que le quedan. Tenga en cuenta que un mensaje de texto sólo puede contener texto sin formato.

Para fijar la hora de envío o modificar otros ajustes de entrega, pulse Opciones de envío.

Sugerencia: Todos los mensajes de texto se guardan en Salida hasta su envío. Salvo que el mensaje de texto se envíe inmediatamente, puede abrir Salida y detener o continuar con el envío del mensaje.

Para imprimir el mensaje de texto, pulse Menú y seleccione Archivo > Imprimir > Imprimir....

Opciones de envío de mensajes de texto

Para configurar las opciones de envío del mensaje de texto actual, pulse **Opciones de envío** en el editor de mensajes de texto. Para pasar de una página de cuadro de diálogo a otra, pulse la tecla Menú.

En la página Opciones de envío, defina lo siguiente:

• Centro de servicio en uso — Seleccione el centro de mensajes al que va a entregar el mensaje.

- Informe de entrega Seleccione si desea ver el estado del mensaje de texto enviado en el Registro.
- Enviar mensaje de texto Seleccione cuándo desea enviar los mensajes de texto. Si selecciona A petición, debe seleccionar el mensaje en Salida y pulsar Enviar para enviarlo. Si selecciona Programado, debe indicar la fecha y hora en que se enviará el mensaje.

Para configurar unas opciones de envío para todos los mensajes de texto, pulse Menú en la vista principal de Mensajería y seleccione Herramientas > Ajustes de cuenta.... Seleccione Mensaje de texto y pulse Editar.

Para configurar las opciones de envío del mensaje de texto actual, pulse **Opciones de envío** en el editor de mensajes de texto. Para pasar de una página de cuadro de diálogo a otra, pulse la tecla Menú.

En la página Avanzadas, defina lo siguiente:

- Período de validez Seleccione durante cuánto tiempo debe almacenar un mensaje de texto el centro de mensajes si no puede localizarse al destinatario. Máximo es el valor máximo que admite el centro de mensajes. Tenga en cuenta que la red debe admitir esta función.
- Contestar vía mismo centro Seleccione si el mensaje de respuesta debe enviarse con el mismo número del centro de mensajes.
- Conversión de mensajes Seleccione si debe convertirse el mensaje de texto en un fax, correo electrónico o mensaje de buscapersonas. Cambie esta opción sólo si está seguro de que el centro de mensajes puede convertir los mensajes de texto a esos formatos. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.
- Concatenación Seleccione No para enviar mensajes de más de 160 caracteres divididos en varios mensajes. Seleccione Sí para enviar mensajes de texto de más de 160 caracteres divididos en varios mensajes y permitir que se reciban como un único mensaje largo en dispositivos compatibles. El envío de un mensaje de más de 160 caracteres puede ser más caro que enviar un solo mensaje.

Para configurar unas opciones de envío para todos los mensajes de texto, pulse Menú y seleccione Herramientas > Ajustes de cuenta.... Seleccione Mensaje de texto y pulse Editar.

Respuesta a mensajes de texto

Para responder a mensajes de texto recibidos, abra el mensaje y pulse Contestar.

Sugerencia: También puede responder a un mensaje de texto con un mensaje multimedia. Abra el mensaje, pulse Menú y seleccione Archivo > Contestar > Como mensaje multimedia.

Para llamar al remitente del mensaje de texto, pulse Autor llamada.

Sugerencia: Si el mensaje de texto que ha recibido contiene un hipervínculo, selecciónelo y pulse Abrir dir web para abrir el navegador. Si el mensaje de texto que ha recibido contiene un número, coloque el cursor en el número y pulse Llamar a número para llamar.

Ajustes de mensajes de texto

Para definir las opciones generales de envío de mensajes de texto, pulse Menú y seleccione Herramientas > Ajustes de cuenta.... Seleccione Mensaje de texto y pulse Editar. Para pasar de una página de cuadro de diálogo a otra, pulse la tecla Menú.

En la página General, defina lo siguiente:

- Centro de servicio en uso Seleccione el centro de mensajes al que se entregan los mensajes.
- Informe de entrega Seleccione si desea ver el estado de los mensajes de texto enviados en el Registro.
- Enviar mensaje de texto Seleccione cuándo enviar los mensajes de texto. Si selecciona A petición, debe seleccionar un mensaje en Salida y pulsar Enviar ahora para enviarlo.
- Período de validez Seleccione durante cuánto tiempo debe almacenar los mensajes el centro de mensajes si no puede localizarse al destinatario. Tenga en cuenta que la red debe admitir esta función.

En la página Concatenación, defina lo siguiente:

- Concatenación Seleccione No para enviar mensajes de más de 160 caracteres divididos en varios mensajes. Seleccione Sí para enviar mensajes de texto de más de 160 caracteres divididos en varios mensajes y permitir que se reciban como un único mensaje largo en dispositivos compatibles. El envío de un mensaje de más de 160 caracteres puede ser más caro que enviar un solo mensaje.
- Confirmar mensajes concatenados Seleccione si desea ver una nota de confirmación cuando intente enviar mensajes de texto que superen los 160 caracteres.

En la página Avanzadas, defina lo siguiente:

- Contestar vía mismo centro Seleccione si el mensaje de respuesta debe enviarse con el mismo número del centro de mensajes.
- Incluir original en la respuesta Seleccione si desea copiar el texto de un mensaje de texto recibido en la respuesta.
- Conexión preferida Seleccione si el mensaje de texto se enviará a través de una red GSM o GPRS. Tenga en cuenta que el mensaje se envía mediante GPRS sólo si este servicio está disponible. Si el servicio GPRS no está disponible, el mensaje se envía a través de GSM.

También puede editar las opciones de mensajes de texto de Favoritos > Herramientas > P. control > Mensajería.

Modificación de ajustes del centro de mensajes

Para ver los centros de mensajes, pulse Menú y seleccione Herramientas > Ajustes de cuenta.... Seleccione Mensaje de texto y pulse Editar. En Normal, pulse Centros servicio.

Para editar centros de mensajes, pulse Editar y escriba el Nombre del centro de servicio y el Número del centro de servicio.

Para agregar nuevos centros de mensajes, pulse Nuevo y escriba el Nombre del centro de servicio y el Número del centro de servicio.

Para eliminar centros de mensajes, desplácese a uno y pulse Eliminar.

Gestión de mensajes de la tarjeta SIM

En la tarjeta SIM pueden almacenarse mensajes de texto.

Para ver mensajes de texto de la tarjeta SIM, pulse Menú y seleccione Recibir > Mensajes SIM.

Para abrir un mensaje de texto de la tarjeta SIM, selecciónelo y pulse **Mover**. El mensaje se desplaza a Entrada y se borra de la tarjeta SIM. Pulse **Cerrar** para salir del cuadro de diálogo Mensajes SIM. En Entrada, seleccione el mensaje y pulse **Abrir**.

Para copiar un mensaje de texto desde la tarjeta SIM, selecciónelo y pulse Copiar. El mensaje se copia en Entrada y el original se conserva en la tarjeta SIM.

Para eliminar un mensaje de texto de la tarjeta SIM, selecciónelo y pulse Eliminar.

Mensajes con imágenes



Nota: La función de mensajes con imágenes puede utilizarse únicamente si la facilita su operador de red o proveedor de servicios. Sólo los dispositivos que ofrecen la función de mensajes con imágenes pueden recibir y mostrar mensajes con imágenes.

Para ver un mensaje con imágenes, selecciónelo en Mensajería y pulse Abrir.

Para responder al remitente, pulse Resp. SMS. Tenga en cuenta que la imagen no se incluye en la respuesta.

Para reenviar un mensaje con imágenes, pulse **Remitir**. Pulse **Destinatario** para seleccionar un destinatario, escriba el texto del mensaje y pulse **Enviar**. Tenga en cuenta que el texto del mensaje con imágenes no puede tener más de 120 caracteres.

Mensajes multimedia



Nota: Sólo los dispositivos que ofrecen funciones de correo electrónico o de mensajes multimedia compatibles pueden recibir y mostrar mensajes multimedia.

El aspecto de un mensaje multimedia puede variar en función del dispositivo receptor.

Por lo general, el valor predefinido del servicio de mensajes multimedia está activado.

Creación y envío de mensajes multimedia

Un mensaje multimedia puede contener texto, imágenes o clips de vídeo o sonido.

Tenga en cuenta que esta función sólo puede utilizarse si la admite su operador de red o proveedor de servicios.

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o reenvío de imágenes, tonos de llamada y demás contenidos.

Antes de que su dispositivo pueda enviar y recibir mensajes multimedia, debe haber definido correctamente los ajustes de los mensajes multimedia. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para que le indique cuáles son los ajustes correctos. <u>Véase "Ajustes de cuentas de mensajes multimedia", p. 37.</u>

Para responder a un mensaje multimedia, abra el mensaje y pulse **Contestar**. Seleccione si desea responder con un mensaje multimedia o un mensaje de texto, y pulse **Aceptar**. Pulse **Destin**. para seleccionar los destinatarios del mensaje, o especifique los números de teléfono GSM o las direcciones de correo electrónico de los destinatarios en el campo **A**:. Si introduce más de un número, separe los números con un punto y coma o pulsando la tecla Intro después de cada número. Escriba un asunto y cree el mensaje. Cuando el mensaje esté listo, pulse **Enviar**.

Para crear un mensaje multimedia, pulse **Escribir mensaje**, desplácese hasta **Mensaje multimedia** y pulse **Aceptar**. Pulse **Destin**. para seleccionar los destinatarios del mensaje, o especifique los números de teléfono GSM o las direcciones de correo electrónico de los destinatarios en el campo **A**:. Si introduce más de un número, separe los números con un punto y coma o pulsando la tecla Intro después de cada número. Escriba un asunto y cree el mensaje. Cuando el mensaje esté listo, pulse **Enviar**.


Sugerencia: Algunas aplicaciones, como Imágenes y Gest. archiv., también le permiten crear mensajes multimedia directamente.

Para añadir objetos multimedia a un mensaje, pulse **Insertar**. En los mensajes, puede insertar imágenes y clips de sonido y de vídeo, así como crear saltos de página. Seleccione el tipo de objeto multimedia que desea añadir y pulse **Insertar**.



Si desea añadir efectos especiales a las imágenes de los mensajes multimedia, pulse Menú y seleccione **Opciones** > Ajustes de transición.... Puede especificar el tiempo que permanecerá en pantalla una imagen, así como el estilo en el que se abrirá un objeto nuevo. Para ello debe encontrarse en el modo de edición avanzado.

Para obtener una vista previa de un mensaje multimedia antes de enviarlo, pulse Menú y seleccione Ver > Vista previa.

Para eliminar un objeto multimedia, seleccione el objeto que desea eliminar, pulse Menú y seleccione Editar > Eliminar y la opción de menú correspondiente.



Sugerencia: Es posible que algunos datos adjuntos, como las tarjetas de visita, no se puedan ver en el cuerpo del mensaje, sino que aparezcan como un icono con forma de clip de papel en el campo del asunto. Para eliminar estos datos adjuntos, seleccione Editar > Eliminar > Datos adjuntos... Seleccione el dato adjunto y pulse Eliminar.

Para eliminar una página, desplácese hasta ella, pulse Menú y seleccione Editar > Eliminar > Página.

Para utilizar la mayoría de las funciones de edición, deberá encontrarse en el modo de edición avanzado. Pulse Menú y seleccione **Opciones** > Activar modo de edición avanzado.

Para cambiar la posición del texto respecto de las imágenes, pulse Menú y seleccione Herramientas > Diseño de diapositiva. Seleccione Texto a la derecha o Texto a la izquierda.

Para editar el tipo, el color y el formato de texto, seleccione el texto, pulse Menú y seleccione **Opciones** > **Formato de texto...** También puede seleccionar el formato una vez que ha empezado a escribir.

Para cambiar el color de fondo de un mensaje multimedia, pulse Menú y seleccione **Opciones** > **Color de fondo...**. Pulse **Cambiar**, desplácese hasta un color nuevo y pulse **Aceptar**. Pulse **Listo**.

Para cambiar las opciones de envío de un mensaje multimedia, cree o edite un mensaje, pulse Menú y seleccione **Opciones** > **Opciones de envío...** Puede seleccionar si desea recibir informes de entrega y cuánto tiempo el centro de mensajes intentará enviar los mensajes.

Defina las opciones siguientes:

- Recibir informe Seleccione si desea recibir una notificación cuando el destinatario recibe el mensaje correctamente. Es
 probable que no reciba un informe de entrega de un mensaje multimedia que se ha enviado a una dirección de correo
 electrónico.
- **Período de validez** Seleccione durante cuánto tiempo el centro de mensajes intentará enviar el mensaje. Si no puede localizarse al destinatario del mensaje durante el período de validez, el mensaje se eliminará del centro de mensajes multimedia. Tenga en cuenta que la red debe admitir esta función. Máximo es el tiempo máximo que permite la red.

Recepción de mensajes multimedia



Importante: Los objetos de los mensajes multimedia pueden contener virus o dañar el dispositivo o el PC. No abra ningún archivo adjunto si no tiene plena confianza en el remitente.

Los mensajes multimedia llegan a su buzón de entrada, y puede abrirlos y responder a ellos al igual que con el resto de mensajes. Puede recibir mensajes multimedia que contengan objetos no admitidos por su dispositivo, pero no podrá verlos. Sin embargo, puede intentar reenviar estos mensajes a otro dispositivo que sí los admita.

Para ver una lista de datos adjuntos multimedia en un mensaje, pulse Menú y seleccione Herramientas > Objetos....

Para guardar un objeto multimedia, seleccione el objeto y pulse Copiar en.

Para reproducir un objeto multimedia, seleccione el objeto y pulse Abrir.

Ajustes de cuentas de mensajes multimedia

Vaya a Mensajería, pulse Menú y seleccione Herramientas > Ajustes de cuenta.... Desplácese a Serv. mens. multim. y pulse Editar.

En la página Enviar, defina los siguientes ajustes:

- Acceso a Internet Seleccione la conexión del punto de acceso a Internet (IAP, Internet Access Point) que desea utilizar para enviar los mensajes.
- Página de inicio Especifique la dirección del centro de mensajes multimedia.

Copyright © 2004-2005 Nokia. All Rights Reserved.

- **Recibir informe** Seleccione si desea recibir una notificación cuando el destinatario recibe el mensaje correctamente. Es probable que no reciba un informe de entrega de un mensaje multimedia que se ha enviado a una dirección de correo electrónico.
- Hora de envío Seleccione cuándo desea que se envíe el mensaje multimedia.
- **Período de validez** Seleccione durante cuánto tiempo el centro de mensajes intentará enviar el mensaje. Si no puede localizarse al destinatario del mensaje durante el período de validez, el mensaje se eliminará del centro de mensajes multimedia. Máximo es el tiempo máximo que permite la red. Tenga en cuenta que la red debe admitir esta función.

En la página Recibir, defina los siguientes ajustes:

- Recepción multimedia Seleccione cuándo desea recibir mensajes multimedia. Por ejemplo, puede recibir mensajes multimedia siempre, o sólo en su red doméstica.
- Al recibir mensajes Seleccione Recibir si desea recibir mensajes multimedia. La recepción de mensajes multimedia está activada de forma predeterminada. Seleccione Aplazar si desea que el centro de mensajes multimedia guarde los mensajes para poder recuperarlos más adelante. Cambie este ajuste a Recibir cuando desee recuperar los mensajes. Seleccione Rechazar si desea rechazar los mensajes multimedia. El centro de mensajes multimedia eliminará los mensajes.
- Recibir publicidad Seleccione si desea recibir los mensajes definidos como publicidad.
- Recibir mensajes anónimos Seleccione si desea recibir mensajes de remitentes desconocidos.
- Denegar envío de informe de entrega Seleccione si desea que el remitente de un mensaje multimedia reciba una nota de que usted ha visto el mensaje.

En la página Normal, defina los siguientes ajustes:

• Comprimir imágenes — Seleccione si desea comprimir las imágenes que se incluyan en los mensajes multimedia. La compresión puede reducir el tamaño de los mensajes multimedia.

Fax

Para enviar un fax, pulse **Escribir mensaje**. Desplácese a **Fax** y pulse **Aceptar**. Pulse **Destinatario** y seleccione el destinatario en la **Guía**. También puede introducir el número usted mismo. Escriba el mensaje y pulse **Enviar**.

Para cambiar la fuente y el formato del texto de un fax, pulse Menú y seleccione Formato > Fuente..., Formato o Alineación.

Para añadir un documento, hoja o imagen en un fax, pulse **Insertar objeto**. Tenga en cuenta que no siempre es posible insertar un documento en un fax. Si desea enviar un documento como fax, utilice la opción **Archivo** > **Enviar** > **Como fax** de **Documentos**.

Para imprimir un fax, pulse Menú y seleccione Archivo > Imprimir > Imprimir.... Compruebe que los ajustes de impresión sean correctos y pulse Imprimir.

Configuración de las opciones de envío de los faxes

Para cambiar las opciones de envío de fax, empiece a escribirlo, pulse Menú y seleccione **Herramientas** > **Opciones de envío...** En la **Portada**, puede definirse la apariencia de la primera hoja del fax. Tenga en cuenta que si cambia la portada de fax es posible que se elimine la información introducida en el encabezamiento del fax actual.

En Enviar fax, puede definir el momento en que desea enviar el fax. Tenga en cuenta que si selecciona A petición, debe abrir la carpeta Salida y enviar el fax desde allí.

Para ver un fax recibido, seleccione el fax y pulse Abrir. Pulse las teclas de flecha para desplazarse por el fax.

Para girar un fax, pulse Girar.

Para acercar o alejar el fax, pulse Acercar o Alejar.

Guardado de faxes recibidos

En el cuadro de diálogo Selección del intervalo, puede seleccionar la parte del fax que desea exportar a otro formato de archivo de imagen.

Para guardar un fax de varias páginas, ábralo, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Exportar...**. Seleccione **Todo el documento** si desea guardar el fax completo, **Página actual** para guardar la página en la que se encuentra en ese momento, **Seleccionado** para guardar una parte seleccionada o**Definido por el usuario**: para indicar los números de las páginas que desea guardar.

Edición de los ajustes de fax

Pulse Menú y seleccione Herramientas > Ajustes de cuenta.... Seleccione Fax y pulse Editar.

En la página General, defina lo siguiente:

• Portada — Seleccione si desea usar un encabezamiento o una portada de fax. Seleccione Plantilla 1 para crear una portada independiente, Plantilla completa para utilizar una portada con toda la información de contacto del remitente y el

destinatario, observaciones personales sobre el contenido del fax y la fecha, **Encabezamiento** para mostrar información del remitente y el destinatario y la fecha o **Ninguna** para no incluir ninguna portada.

• Enviar fax — Seleccione el momento en que desea enviar los mensajes. Si selecciona A petición, debe elegir un mensaje de Salida y enviar el fax desde allí.

En la página Avanzados, defina lo siguiente:

- Resolución Seleccione la resolución de los faxes enviados y recibidos.
- MCE Seleccione si las páginas de fax erróneas deben corregirse automáticamente durante el envío. Tenga en cuenta que el dispositivo receptor tiene que admitir el MCE.
- Reenviar Seleccione si desea volver a enviar Todas las páginas o sólo las páginas Perdidas durante el envío, si hay alguna que no se haya enviado.

Para editar los ajustes de desvío o restricción de faxes, pulse Desvío de fax o Restricc de fax.

Recepción de faxes de un buzón de fax remoto

Puede recuperar faxes de un buzón de fax remoto mediante el sondeo de fax, si está disponible en la red. Esto le permite realizar llamadas de fax a fax y, a continuación, recibir información por fax.

Para recibir faxes de un buzón de fax remoto mediante el sondeo de fax, pulse Menú y seleccione **Recibir** > **Marcar sondeo de fax**. Escriba el número del buzón de fax y pulse **Llamar**.

■ Tipos de mensaje especiales

El dispositivo puede recibir distintos tipos de mensaje como, por ejemplo, mensajes de texto que contengan datos, logotipos del operador, tonos de llamada, favoritos o ajustes de acceso a Internet o a la cuenta de correo electrónico.

Además, el dispositivo puede recibir mensajes de servicio. Estos mensajes son notificaciones, por ejemplo, de titulares de noticias y pueden contener mensajes de texto o vínculos. Para obtener información sobre la disponibilidad y la suscripción, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Recepción de logotipos del operador

Para definir un logotipo del operador recibido como el logotipo del operador nuevo, abra el mensaje que contiene dicho logotipo y pulse **Guardar**. Si ya tiene un logotipo del operador, pulse **Reemplazar** para confirmar que desea reemplazar el logotipo actual.

Para eliminar mensajes que contienen logotipos del operador, pulse Eliminar.

Recepción de tonos de llamada

Para escuchar un tono de llamada, abra el mensaje que lo contiene y pulse Reproducir.

Para guardar un tono de llamada, pulse Guardar. Si ya tiene un tono de llamada con el mismo nombre, se agrega un número detrás del nombre del tono nuevo para cambiarlo.

Recepción de mensajes de configuración

Sugerencia: Los mensajes de configuración contienen diferentes ajustes que le envía el proveedor de servicios, como los del punto de acceso a Internet, de la cuenta de correo, de ajustes de mensajes multimedia o de números del centro de mensajes.

Para ver un mensaje de configuración, selecciónelo y pulse Abrir.

Para aceptar los ajustes, abra el mensaje y pulse Guardar.

Recepción de notificaciones de correo electrónico

Para ver una notificación de correo electrónico, seleccione el mensaje y pulse Abrir.

Sugerencia: Las notificaciones de correo electrónico son mensajes que contienen información sobre el número de mensajes de correo electrónico nuevos en el buzón.

Apertura de mensajes protegidos con contraseña

Para ver un mensaje que está protegido con una contraseña, selecciónelo y pulse Abrir. Introduzca la contraseña correcta y pulse Aceptar. La contraseña la suministra habitualmente el creador del mensaje, por ejemplo, el operador.

Visualización de mensajes con favoritos

Para ver un mensaje que contenga favoritos, selecciónelo y pulse Abrir.

Sugerencia: Los favoritos contienen el nombre y la dirección de una página web.

Para guardar un favorito, pulse Guardar.

Visualización de detalles de configuración

Para ver información sobre los ajustes de configuración recibidos en un mensaje de texto, abra el mensaje y pulse **Detalles**. Sugerencia: Para guardar los ajustes, cierre el cuadro de diálogo de los detalles y pulse **Guardar**.

Tenga en cuenta que es posible que no puedan verse los detalles de todos los ajustes de configuración que reciba.

Cambio de nombre de los ajustes

Si intenta guardar los ajustes recibidos con un nombre que ya existe, puede decidir si desea reemplazar los ajustes o cambiar su nombre.

Para guardar los ajustes con otro nombre, pulse **Renombrar**, introduzca el nuevo nombre y pulse **Aceptar**. Tenga en cuenta que es posible que no pueda cambiar el nombre de todos los ajustes.

Recepción de ajustes de servicios

Para ver un mensaje que contiene ajustes de conectividad, selecciónelo y pulse **Abrir**. Si el dispositivo solicita una contraseña, introdúzcala y pulse **Aceptar**. Tenga en cuenta que si introduce tres contraseñas incorrectas, el mensaje se elimina.

Para aceptar los ajustes y configurar el dispositivo, pulse **Guardar**. Si recibe ajustes de un servidor de confianza (ajustes de conectividad básicos y la ubicación del servidor) del proveedor de servicios, estos ajustes se guardan automáticamente y se envía un mensaje informativo a Entrada.

Difusión celular

En áreas en las que el servicio de difusión celular está disponible (servicio de red), puede recibir mensajes del proveedor de servicios sobre varios temas, como el tiempo o las condiciones del tráfico. Para ver los temas disponibles y los números de tema correspondientes, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Tenga en cuenta que una conexión de paquetes de datos (GPRS) puede impedir la recepción de difusión celular. Póngase en contacto con el operador de red para que le indique cuáles son los ajustes GPRS adecuados.

Vaya a Favoritos > Herramientas > Dif. Celular.

Para abrir un mensaje de difusión celular, seleccione un tema y pulse Leer.

Sugerencia: Para buscar temas, escriba un nombre o el número de un tema en el campo de búsqueda.

Para recibir un tema específico, seleccione el tema y pulse **Suscribir**. Para dejar de recibir temas, seleccione el tema y pulse **Cancelar suscrip**.

Para dejar de recibir mensajes de difusión celular, pulse **Recepción desact**. Para empezar a recibir de nuevo mensajes de difusión celular, pulse **Recepción activada**.

Para añadir, editar o eliminar temas, pulse Menú y seleccione una de las opciones del menú Tema > Más opciones.

Para crear una lista de temas vacía, pulse Menú, seleccione Lista > Editar listas y pulse Nueva. Escriba un nombre para la lista de temas y pulse Aceptar.

Para crear una lista de temas a partir de los temas seleccionados, pulse Menú, seleccione **Tema** > **Agregar nuevos temas a la lista** y pulse. Escriba un nombre para la lista de temas y pulse **Aceptar**.

Para definir la detección automática de nuevos temas, pulse Menú y seleccione Herramientas > Ajustes > Agregar nuevos temas automáticamente.

Para definir el idioma de los mensajes recibidos, pulse Menú y seleccione Herramientas > Ajustes. Desplácese a Idioma y seleccione un idioma.

6. Web

Web es un navegador HTML/XHTML que le permite conectarse a Internet mediante GPRS o EDGE. El navegador admite diferentes complementos, como Flash 5 y complementos de audio.



Para conectarse a la Web:

- Debe configurar el punto de acceso a Internet y los ajustes de conexión a Internet. <u>Véase "Configuración de</u> <u>Internet", p. 72.</u>
- Si utiliza una llamada de datos o una conexión GPRS, la red inalámbrica debe admitir llamadas de datos o GPRS y debe estar activado el servicio de datos para la tarjeta SIM.

Póngase en contacto con su proveedor de servicios para que le indique cuáles son los ajustes correctos.

Navegar por la Web

El mejor modo de navegar por páginas web es con el teclado y el puntero. Desplácese por la página con las teclas de flecha. Mueva el puntero en la página con la palanca de mando. El puntero tomará forma de mano cuando pase sobre un enlace. Pulse

la palanca de mando para abrir el enlace. También puede pulsar las teclas del teclado para seleccionar enlaces u otros elementos de las páginas Web. <u>Véase "Accesos directos del teclado para navegar", p. 43.</u>

Para abrir una página web, pulse Abrir direc. web, escriba la dirección de la página y pulse Ir a. Tenga en cuenta que si no está en línea debe establecer una conexión.

Sugerencia: Para abrir un enlace, mueva el puntero sobre él hasta que tome forma de mano y pulse la palanca de mando.

Para abrir una ventana nueva, pulse Menú y seleccione Archivo > Abrir > Ventana nueva.

Para abrir un enlace en una ventana nueva, mueva el puntero a la parte superior del enlace y pulse Mayús + la palanca de mando. Se muestra un pequeño menú emergente con opciones adicionales. Desplácese a **Cargar en ventana nueva** y pulse **Seleccionar**.

Guardado de archivos

Para guardar una página web sin imágenes, pulse Menú y seleccione Archivo > Guardar como....

Para guardar una imagen de una página web, pulse las teclas "e" o "d" para seleccionar la imagen, de manera que quede encerrada en un cuadro. Pulse Menú y seleccione Archivo > Guardar > Guardar imagen como....

Sugerencia: También puede colocar el puntero en la parte superior de la imagen y pulse Mayús + la palanca de mando. Se muestra un pequeño menú emergente con opciones adicionales. Seleccione Guardar como..., elija dónde desea guardar la imagen y pulse Aceptar.

Para guardar una página web con marcos, seleccione uno, pulse Menú y seleccione Archivo > Guardar > Guardar cuadro como....

Descarga de archivos

Para descargar un archivo, mueva el puntero al enlace del archivo y pulse la palanca de mando. Antes de que comience la descarga puede ver el nombre, el tipo, el tamaño, la dirección web y la aplicación que el dispositivo utiliza para abrir el archivo.

Para descargar y guardar un archivo, pulse Guardar. Seleccione la ubicación en la que va a guardar el archivo y pulse Aceptar.

Para descargar y abrir un archivo en la aplicación correspondiente, pulse **Guardar y abrir**. Seleccione la ubicación en la que va a guardar el archivo y pulse **Aceptar**.

Para ver los detalles de descarga en curso, pulse Menú y seleccione Ver > Descargas....

Para detener una descarga, selecciónela y pulse Pausa.

Para cancelar una descarga, selecciónela y pulse Cancelar descarga.

Para eliminar de la lista las descargas finalizadas, pulse Borrar completas.

Web

Cookies

Una cookie es un pequeño archivo que se almacena en el dispositivo y contiene información tal como preferencias personales de páginas web.

Para guardar una cookie en el dispositivo, pulse Aceptar.

Para impedir que una cookie se almacene en el dispositivo, pulse Rechazar.

Apertura de páginas visitadas

Para ver una lista de páginas o direcciones web que haya visitado o intentado visitar, pulse Menú y seleccione Información > Historial. Puede desplazarse por la lista con la palanca de mando o las teclas de flecha. Tenga en cuenta que sólo podrá ver el título de la página web.

Para borrar la lista del historial, pulse Borrar lista.



Sugerencia: Para consultar la dirección web de la página que está visitando, pulse Abrir direc. web. Para ver una lista con las direcciones web que ha escrito en el campo Escriba una dirección, pulse la palanca de mando. Desplácese a la dirección web que desee y pulse Aceptar. Las direcciones de las páginas web que haya visitado mediante vínculos de páginas web no aparecen en la lista.

Borrado de la caché

Una caché es una posición de la memoria que se emplea para guardar datos de forma temporal. Si ha intentado acceder o ha accedido a información confidencial que exige contraseñas, vacíe la caché del teléfono después de cada uso. La información o los servicios a los que ha accedido se almacenan en la memoria caché.

Para borrar la caché, pulse Menú y seleccione Herramientas > Borrar > Borrar caché.

Gestión de favoritos

El dispositivo puede tener cargadas las direcciones de algunos sitios que no estén asociados con Nokia. Nokia no garantiza ni respalda estos sitios. Si accede a ellos, deberá tomar algunas precauciones en cuanto a seguridad y contenido, tal como haría con cualquier otro sitio de Internet.

Para ver una lista de favoritos, pulse Favoritos.

Para crear un favorito nuevo, pulse Nuevo favorito, escriba el nombre y la dirección del favorito y pulse Aceptar.

Para abrir una página marcada como favorita, desplácese al favorito y pulse Ir a.

Para editar el nombre y dirección de un favorito, desplácese al favorito y pulse Editar.

Para crear una nueva carpeta de favoritos, pulse Menú y seleccione **Favoritos** > **Insertar nueva carpeta...** Escriba el nuevo nombre de la carpeta y pulse **Aceptar**.

Para cambiar el nombre a una carpeta de favoritos, selecciónela, pulse Menú y seleccione **Favoritos** > **Renombrar carpeta...** Escriba el nuevo nombre de la carpeta y pulse **Aceptar**.

Para guardar los favoritos como páginas web, pulse Menú y seleccione Favoritos > Exportar como HTML....

Ajustes del navegador

Para cambiar los ajustes del navegador, pulse Menú y seleccione Herramientas > Ajustes....

Seleccione la página **General** que va a editar:

- Página de inicio Escriba la dirección de la primera página que se abre al abrir el navegador. Pulse Página actual, si desea utilizar la página abierta como página de inicio.
- Mostrar imágenes Seleccione si desea ver todas las imágenes de una página web, ninguna imagen o únicamente las imágenes que ya se han guardado en la memoria caché.
- Opciones de marcos Seleccione si desea ver todos los marcos de una página web al mismo tiempo o de uno en uno.

• Cargar en ventana nueva — Seleccione la página que desea abrir cuando abra una nueva ventana del navegador.

Seleccione la página Servicios que va a editar:

• Utilizar cookies — Seleccione si desea aceptar todas las cookies, ninguna o si desea que el dispositivo confirme cada vez que una página web intente guardar una cookie.

Sugerencia: Una cookie es un archivo que contiene información tal como opciones personales de una página web.

- Activar complementos Seleccione si desea ampliar la funcionalidad del navegador con complementos instalados previamente que permiten el uso de animaciones Flash y otros equipamientos.
- Activar JavaScript Seleccione si desea que las páginas web que abra utilicen JavaScript™.

- Web
- Activar redirección automática Seleccione si desea pasar automáticamente a otra página web cuando intente abrir una página web con un comando de redireccionamiento.

Seleccione la página Avanzadas que va a editar:

- Tamaño máximo de caché Seleccione la cantidad de espacio que desea asignar a la memoria caché.
 - Sugerencia: La caché es una ubicación de memoria que se utiliza para almacenar datos temporalmente. Si ha intentado acceder o ha accedido a información confidencial que requiere contraseñas, vacíe la caché después de cada uso.
- Vaciar la caché al salir Seleccione si desea vaciar la caché cuando cierre el navegador.
- Vaciar el historial al salir Seleccione si desea vaciar la lista de las páginas web que ha visitado cuando cierre el navegador.
- Eliminar cookies al salir Seleccione si desea eliminar todas las cookies del dispositivo cuando cierre el navegador.
- Usar script de configuración proxy Seleccione si desea utilizar un script de configuración proxy. Si lo utiliza, se anula el
- conjunto de opciones del proxy de cada punto de acceso a Internet.
- Dirección de script Escriba la dirección del script de configuración proxy.

Accesos directos del teclado para navegar

A continuación se muestran algunos accesos directos del teclado que le resultarán de utilidad para navegar por la Web. Encontrará otros accesos directos del teclado en los menús situados junto a los comandos. <u>Véase "Accesos directos", p. 96.</u>

- Pulse Mayús + la palanca de mando para abrir un enlace en una ventana nueva.
- Pulse la tecla de tabulación para seleccionar el siguiente cuadro, botón u otro elemento con forma.
- Pulse Ctrol + la tecla de tabulación para seleccionar el siguiente marco de una página si se encuentra disponible.
- Pulse Mayús + Ctrol + la tecla de tabulación para seleccionar el marco anterior de una página si se encuentra disponible.
- Pulse "A" para seleccionar el enlace siguiente o "Q" para seleccionar el enlace anterior de una página.
- Pulse "D" para seleccionar el elemento siguiente o "E" para seleccionar el elemento anterior de una página. Un elemento puede ser cualquier objeto de una página, desde párrafos de texto a imágenes.
- Pulse "S" para seleccionar el título siguiente o "W" para seleccionar el título anterior de una página.
- Pulse Chr y mueva la palanca de mando arriba o abajo para desplazarse por una página pantalla a pantalla.
- Pulse Chr y mueva la palanca de mando a la derecha para desplazarse al final de la página o Chr y la palanca de mando a la izquierda para ir al principio.
- Pulse "G" para activar o desactivar las imágenes de una página.
- Si ha alejado la vista de una página, pulse 6 para centrarla al 100 %.
- Pulse la barra espaciadora para expandir o contraer una carpeta en la vista de favoritos.
- Pulse Esc para cerrar la vista de favoritos.
- Pulse la tecla de retroceso para eliminar un favorito.

7. Guía

Puede utilizar la aplicación Guía para crear, editar y administrar toda la información de los contactos, como sus números de teléfono y direcciones.

La base de datos principal de la guía se encuentra en la memoria del dispositivo. También puede guardar los contactos en la tarjeta SIM y en bases de datos localizadas en una tarjeta de memoria introducida en el dispositivo.



El cuadro izquierdo de la vista principal de la Guía (Guía) muestra el contenido de la base de datos de la guía abierta en ese momento (1).

Las bases de datos de la guía disponibles se muestran en la parte superior de la lista.

Debajo de la lista hay un cuadro de búsqueda para localizar las entradas (2).

El cuadro derecho de la vista principal de la **Guía** muestra el contenido de la tarjeta de la guía o el grupo de contactos que se ha seleccionado en la lista de la **Guía**.

Otras aplicaciones, como el Teléfono, también utilizan la información de las tarjetas de la guía.

Gestión de tarjetas de la guía

Para abrir una base de datos de la guía, desplácese a la base de datos que desee de la lista **Guía** y pulse **Abrir**. Tenga en cuenta que si selecciona la base de datos de la tarjeta SIM no están disponibles todas las opciones de menú.

Para crear una tarjeta de la guía nueva con una plantilla predeterminada, pulse **Nueva tarjeta**, escriba la información del contacto y pulse **Listo**. La tarjeta se agrega a la base de datos de la guía que se haya seleccionado.

Sugerencia: Si desea utilizar el número de teléfono en el extranjero, agregue un signo más (+) antes del código del país.

Para abrir una tarjeta de la guía de una base de datos seleccionada, busque el contacto en la lista de la Guía y pulse Abrir.

Para buscar una tarjeta de la guía existente en la base de datos seleccionada, escriba las primeras letras del contacto en el campo de búsqueda de debajo de la lista de la **Guía**, desplácese al contacto que desee y pulse **Abrir**.

Para llamar a un contacto, desplácese hasta él en la lista de la **Guía**, muévase a la ventana derecha, desplácese al número de teléfono y pulse **Llamar**.

Para crear una nueva tarjeta de la guía con una plantilla determinada, pulse Menú y seleccione Archivo > Nueva tarjeta y la plantilla que desea utilizar.

Para eliminar una tarjeta de la guía existente, desplácese al contacto en la lista de la **Guía**, pulse **Eliminar** y, a continuación, **Eliminar**.

Para enviar un mensaje de texto o multimedia a un contacto, desplácese al contacto en la lista de la **Guía**, muévase a la ventana derecha, desplácese al número de teléfono y pulse **Escribir SMS** o **Escribir MMS**.

Para enviar un fax a un contacto, desplácese al contacto en la lista de la **Guía**, muévase a la ventana derecha, desplácese a un número de fax y pulse **Escribir fax**.

Para enviar un mensaje de correo electrónico a un contacto, desplácese al contacto en la lista de la **Guía**, muévase a la ventana derecha, desplácese a la dirección de correo electrónico y pulse **Escribir correo**.

Para copiar todos los contactos de una base de datos, desplácese a la base de datos en la lista de la **Guía**, pulse **Copiar todo** y seleccione la base de datos en la que desea copiar la información del contacto.

Para ir a una dirección web incluida en una tarjeta de la guía, desplácese al contacto en la lista de la Guía, muévase a la ventana derecha, desplácese a la dirección web y pulse Ir a.

Para crear una base de datos nueva en la tarjeta de memoria, pulse Menú y seleccione Archivo > Más opciones > Nueva base de datos.

Para salir de la aplicación Guía, pulse Salir.

Edición de tarjetas de la guía

En la vista de tarjetas de la guía puede crear, ver, modificar y eliminar el contenido y las plantillas de las tarjetas de la guía. Para abrir una tarjeta de la guía para editarla, desplácese hasta un contacto de la lista **Guía** y pulse **Abrir**.

Guía

Para agregar un campo a una tarjeta de la guía, pulse Agregar campo.

Para cambiar el nombre de un campo de una tarjeta de la guía, desplácese al campo y pulse **Renombrar campo**. Si no puede cambiar el nombre del campo, **Renombrar campo** aparece oscurecido.

Para eliminar un campo de una tarjeta de la guía, desplácese al campo y pulse Eliminar campo.

Para cambiar la plantilla predeterminada para las nuevas tarjetas de la guía, pulse Menú y seleccione Herramientas > Ajustes > Normal > Plantilla predeterminada, pulse Cambiar y seleccione la plantilla.

Para adjuntar una imagen a la tarjeta de la guía, desplácese al cuadro vacío de la imagen y pulse Insertar imagen.

Para cambiar la imagen de una tarjeta de la guía, desplácese a la imagen y pulse Cambiar imagen.

Para eliminar la imagen de una tarjeta de la guía, desplácese a la imagen y pulse Suprimir imagen.

Para asignar un tono de llamada concreto a un contacto, pulse Menú, seleccione Tarjeta > Tono de llamada y pulse Cambiar.

Para adjuntar tonos DTMF a una tarjeta de la guía, pulse Agregar campo, seleccione DTMF y escriba una secuencia de tonos DTMF.

Para guardar la tarjeta de la guía y volver a la vista principal de la Guía, pulseListo.

Para eliminar una tarjeta de la guía, pulse Menú, seleccione Archivo > Eliminar tarjeta.

Creación y edición de plantillas de tarjetas de la guía

Las plantillas incluyen un conjunto de campos que utiliza el dispositivo cuando se crea o visualiza una tarjeta de la guía. Las plantillas no se aplican a las tarjetas de la guía de la tarjeta SIM, porque éstas tienen un diseño fijo.

Para crear una plantilla nueva, vaya a Guía, pulse Menú, seleccione Herramientas > Plantillas de tarjetas y pulse Nueva.

Para modificar una plantilla, vaya a **Guía**, pulse Menú, seleccione **Herramientas** > **Plantillas de tarjetas** y la plantilla y pulse **Abrir**. Para modificar un campo, desplácese hasta él y pulse **Renombrar campo** o **Eliminar campo**. Para agregar un campo, pulse **Agregar campo**. Para guardar los cambios de los campos y salir de la plantilla de la tarjeta de la guía, pulse **Listo**.

Para eliminar una plantilla, pulse Menú y seleccione Herramientas > Plantillas de tarjetas, la plantilla y pulse Eliminar. Si elimina la plantilla predeterminada, la próxima plantilla de la lista pasa a ser la predeterminada.

Mi tarjeta de la guía

Sugerencia: Puede utilizar la información de Mi tarjeta de la Guía como tarjeta de visita electrónica. Puede enviar su tarjeta de visita como mensaje o mediante una conexión de infrarrojos o Bluetooth; también puede utilizarla en el encabezamiento o la portada de un fax.

Para modificar los campos de la tarjeta de la guía, desplácese a un campo y pulse **Renombrar campo**, **Eliminar campo** o **Agregar campo**.

Para adjuntar una imagen a la tarjeta de la guía, pulse Menú y seleccione **Tarjeta** > **Insertar imagen** o desplácese al cuadro vacío de la imagen y pulse **Insertar imagen**.

Para cambiar la imagen de la tarjeta de la guía, desplácese a la imagen y pulse Cambiar imagen.

Para eliminar la imagen de la tarjeta de la guía, pulse Menú y seleccione **Tarjeta** > **Borrar imagen** o desplácese a la imagen y pulse **Suprimir imagen**.

Para guardar los cambios y salir de Mi tarjeta de la Guía, pulse Listo.

Envío de tarjetas de la guía

En **Guía**, puede enviar tarjetas de la guía como tarjetas de visita en formato vCard o Tarjeta de visita compacta de Nokia a dispositivos compatibles que utilicen SMS, MMS o servicio de correo electrónico, o bien una conexión de infrarrojos o Bluetooth. Para abrir **Guía**, vaya a **Guía**.

Envío de tarjetas de la guía

Vaya a Guía, desplácese a un contacto de la lista Guía, pulse Menú y seleccione Archivo > Enviar.

Para enviar una tarjeta de la guía como tarjeta de visita a un dispositivo compatible, escriba el nombre del destinatario en el campo A: o pulse Destinatario para seleccionar el nombre en el directorio de la guía. Para enviar la tarjeta de visita, pulse Enviar. Tenga en cuenta que si selecciona SMS como método de envío, las tarjetas de la guía se envían sin imágenes.

Para guardar el mensaje de tarjeta de visita como borrador, pulse Menú y seleccione Archivo > Guardar. El mensaje se guarda en la carpeta Borrador de la aplicación Mensajería.

Para eliminar la tarjeta de visita, pulse Menú y seleccione Archivo > Eliminar.

Para añadir el mensaje como acceso directo a Favoritos, pulse Menú y seleccione Archivo > Agregar a Favoritos....

Guía

Para deshacer la acción anterior, pulse Menú y seleccione Editar > Deshacer.

Para editar los destinatarios, pulse Menú, seleccione **Editar** > **Cortar** para cortar el texto seleccionado y enviarlo al portapapeles, **Copiar** para copiar el texto seleccionado en el portapapeles o**Pegar** para copiar el texto del portapapeles en el campo **A**:.

Para abrir el mensaje anterior o siguiente en la carpeta Borrador, pulse Menú y seleccione Ver > Mensaje siguiente o Mensaje anterior.

Para comprobar los nombres de los destinatarios en la base de datos de la guía, pulse Menú y seleccione Herramientas > Comprobar nombres. Las letras que haya escrito en el campo A: se buscan en la base de datos de la guía. Si sólo se encuentra una coincidencia, se añade al campo A:. Si se encuentran varias coincidencias, puede seleccionar la correcta en una lista.

Creación y edición de grupos de contactos

Con los grupos de contactos, puede enviarse el mismo mensaje a varias personas simultáneamente.

Para crear un grupo de contacto, pulse Menú en la **Guía** y seleccione **Archivo** > **Nuevo grupo...**. Desplácese a **Nombre del grupo** y asígnele un nombre al grupo. Para agregar un miembro al grupo, pulse **Agregar miembro**, desplácese a un contacto de la lista y pulse **Agregar**. Para seleccionar varios contactos, pulse Mayús y desplácese hacia arriba o hacia abajo con la palanca de mando.

Sugerencia: Si desea restringir las llamadas entrantes a un grupo concreto de personas, por ejemplo, cuando se encuentre en una reunión, puede crear un grupo de contactos que sólo incluya a esas personas. <u>Véase "Ajustes de modo", p. 67.</u>

Para abrir un grupo de contactos, desplácese a uno en la lista de la Guía y pulse Abrir.

Sugerencia: Para adjuntar una imagen a un grupo de contactos, pulse Menú y seleccione Grupo > Insertar imagen.

Para eliminar un miembro de un grupo de contactos, abra el grupo en la lista de la Guía, desplácese al miembro y pulse Suprimir miembro.

Gestión de contactos guardados en la tarjeta SIM

Sugerencia: La tarjeta SIM contiene información que lo identifica a usted como usuario de la red.

La longitud del nombre y número de teléfono que puede guardar depende de la tarjeta SIM.

Para guardar un contacto nuevo en la tarjeta SIM, abra el directorio de la tarjeta SIM y pulse Nuevo contacto. Se abre una tarjeta de la guía vacía en la tarjeta SIM. Escriba el nombre y el número de teléfono o fax del contacto.

Para editar un contacto guardado en la tarjeta SIM, desplácese hasta él en la lista de la Guía y pulse Abrir.

Para eliminar un contacto de la tarjeta SIM, desplácese hasta él en la lista de la Guía y pulse Eliminar.

Para llamar a un contacto, desplácese hasta él en la lista de la **Guía**, muévase a la ventana derecha, desplácese al número de teléfono y pulse **Llamar**.

Para enviar un mensaje de texto o multimedia a un contacto, desplácese al contacto en la lista de la Guía, muévase a la ventana derecha, desplácese al número de teléfono y pulse Escribir SMS o Escribir MMS.

Para copiar el contenido del directorio de la tarjeta SIM a otra base de datos de la guía, desplácese al directorio SIM en la lista de la **Guía** y pulse **Abrir** > **Copiar todo**. Seleccione la base de datos en la que desea copiar la información de la guía.

Para cambiar la forma de ordenación de los nombres del directorio de la tarjeta SIM, pulse Menú, seleccione Ver > Ordenar por > Nombre o Posición de la tarjeta SIM.

Copia y cambio de ubicación de los contactos a bases de datos diferentes

Puede copiar o mover los contactos seleccionados de una base de datos a otra.

Para conservar una copia de la tarjeta de la guía en la base de datos original, seleccione **Copiar en** y la base de datos de la guía donde desea copiar el contacto.

Para mover la tarjeta de la guía desde la base de datos original, seleccione **Mover a** y la base de datos de la guía a la que desea trasladar el contacto. De este modo, se eliminan todas las copias de la tarjeta de la base de datos original.

La base de datos principal de la guía se encuentra en el dispositivo. También puede guardar información de contactos en las bases de datos de las tarjetas SIM y de memoria. La **Guía** sólo muestra una base de datos cada vez. Para ver el contenido de una base de datos diferente, seleccione la base de datos en la **Guía** y pulse **Abri**r.

Si selecciona la base de datos de la tarjeta SIM, sólo pueden copiarse el nombre y los números de las tarjetas de contactos. Si estas tarjetas incluyen más de un número de teléfono o fax, cada uno de ellos se coloca en una ubicación diferente de la memoria SIM.

Guía

Ajustes de las tarjetas de la guía

Puede seleccionar la plantilla predeterminada para las tarjetas de la guía, el orden en el que desea que se muestren los nombres de la lista de la **Guía**, el formato de dirección de las tarjetas y el formato de las tarjetas de visita que envíe.

Para seleccionar la plantilla predeterminada de las tarjetas de la guía, vaya a **Guía**, pulse Menú, seleccione **Herramientas** > **Ajustes** > **Normal** > **Plantilla predeterminada** y pulse **Cambiar**. Seleccione la plantilla en la lista y pulse **Aceptar**. Una vez creada la tarjeta de la guía no puede utilizar una plantilla diferente. Sin embargo, sí puede agregar y eliminar los campos de la información de contacto de la tarjeta o cambiarles el nombre.

Para cambiar el orden de los nombres por el que se enumeran los contactos en la **Guía**, vaya a **Guía**, pulse Menú, seleccione Herramientas > Ajustes > Normal > Vista de nombres y pulse Cambiar. Seleccione Nombre Apellido(s) o Apellido(s), Nombre y pulse Aceptar.

Para cambiar el formato de visualización de las direcciones de las tarjetas de la guía, vaya a **Guía**, pulse Menú, seleccione Herramientas > Ajustes > Normal > País/región predeterm. y pulse **Cambiar**. Los formatos de direcciones se definen de acuerdo con el formato estándar empleado en cada país o región. Seleccione el nuevo país o región con el nuevo formato de dirección en la lista y pulse **Aceptar**.

Para seleccionar el formato de envío de las tarjetas de visita, vaya a **Guía**, pulse Menú, seleccione **Herramientas** > **Ajustes** > **Normal** > **Enviar formato como mensaje de texto** y pulse **Cambiar**. Seleccione **vCard** para utilizar el formato vCard o **Compacto** para utilizar el formato comprimido y pulse **Aceptar**.

8. Documentos

En **Documentos**, puede escribir documentos de texto nuevos y editar los existentes. Puede insertar y ver imágenes y otros archivos en los documentos.

Documentos es una de las aplicaciones disponibles en el grupo **Office**. **Office** también contiene las aplicaciones **Hoja** y **Presentación**, **Calculadora** y la aplicación **Gest. archiv**. para la administración de archivos y carpetas. Para abrir el grupo **Office**, seleccione **Favoritos** > **Office** y pulse **Abrir**.



Puede abrir, editar y guardar documentos creados con Microsoft Word para Windows, versiones 97 y posteriores. Tenga en cuenta que no se admiten todas las funciones y formatos de los documentos originales. El documento original no puede estar protegido con contraseña. Los documentos creados con otras versiones de Microsoft Word sólo se pueden visualizar.

Trabajo con documentos

Muévase por el documento con la palanca de mando; seleccione texto pulsando Mayús y desplácese hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

Sugerencia: El menú contiene muchas opciones comunes a otras aplicaciones de edición de texto.

Para crear un documento nuevo, abra la aplicación **Documentos** y comience a escribir en el nuevo documento abierto, o bien pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Documento nuevo** > **Documento en blanco...**. Escriba texto o péguelo desde otro documento.

Para abrir un documento existente, pulse Menú y seleccione Archivo > Abrir.... Busque la carpeta donde se ha guardado el archivo.

Sugerencia: Para abrir documentos que se han utilizado recientemente, pulse Menú y seleccione Archivo > Documentos recientes.

Para copiar o cortar el texto seleccionado, pulse Menú y seleccione **Editar** > **Copiar** o **Cortar**. Para pegar el texto, vaya al documento en el que desee agregar el texto, pulse Menú y seleccione **Editar** > **Pegar**.

Para paginar un documento, pulse Menú y seleccione Herramientas > Paginar. Este comando divide el documento en páginas y actualiza la numeración.

Para insertar saltos de página o línea en un documento, pulse Menú y seleccione Insertar > Salto de página o Salto de línea.

Para contar las palabras, pulse Menú y seleccione Herramientas > Contar palabras.

Para buscar texto en el documento, pulse Menú y seleccione **Editar** > **Buscar**.... Escriba el texto que busca y pulse **Buscar**. Para restringir los criterios de búsqueda, pulse **Opciones**. Para sustituir el elemento encontrado por otra cosa, pulse **Reemplazar**, escriba el texto con el que lo va a sustituir y pulse **Reemplazar**.

Para guardar y cerrar un documento, pulse **Salir**. Si ha modificado el archivo, pulse **Guardar** para guardar el documento con un nombre de archivo predeterminado. Pulse **Guardar como** para especificar el nombre y la ubicación del archivo o **Ignorar cambios** para cerrar la aplicación sin guardar los cambios. Para guardar un archivo en otro formato, pulse **Cambiar el formato**.

Para ver la estructura de un documento, pulse Menú y seleccione Ver > Esquema... El documento se estructura con títulos de diferentes niveles. El Título 1 es el nivel superior, el Título 2 viene en segundo lugar, etc. El texto del cuerpo no se muestra en el esquema del documento. Para ver más niveles en el esquema del documento, pulse Expandir. Para ocultar los niveles inferiores, pulse Contraer. Para pasar a un título concreto del documento, selecciónelo y pulse Ir a.

Para ocultar o visualizar las marcas de texto, pulse Menú y seleccione **Herramientas** > **Preferencias...** En la página **Opciones básicas**, puede definir si se mostrarán las marcas de tabulaciones, espacios y párrafos en el documento. En la página **Opciones avanzadas**, puede definir si se muestran las marcas de saltos de línea forzados, espacios no separables y marcas de guión de no separación en el documento.

Para abrir una página concreta de un documento, pulse Menú y seleccione **Herramientas** > **Ir a la página**.... En el cuadro de diálogo **Ir a**, puede ver cuántas páginas hay en el documento y elegir dónde desea ir. Escriba el número de página y pulse **Listo**.

Formato de documentos

Puede modificar el estilo de un documento, en cuanto a sus fuentes y párrafos. Puede utilizar distintas fuentes de diferentes tamaños y estilos. Puede aplicar diferentes estilos predefinidos o definidos por el usuario, mediante la modificación de partes concretas de texto por separado o con una plantilla en la que se basa el estilo del texto.

Documentos

Para dar formato al texto, selecciónelo, pulse Menú y seleccione **Formato** > **Fuente..., Formato, Viñetas...** o **Párrafo**. Seleccione la opción de formato adecuada. Por ejemplo, puede agregar un formato de negrita, cursiva y subrayado, cambiar el tamaño y color de la fuente y agregar viñetas y bordes.

Para editar o crear un nuevo estilo de párrafo, pulse **Estilo**. Seleccione el estilo que desee editar y pulse **Editar**. Pulse **Nuevo** para crear un nuevo estilo. Dele un nombre al nuevo estilo y especifique las propiedades de fuente, viñeta, bordes e interlineado.

Para cambiar el estilo de párrafo, mueva el cursor dentro de un párrafo y pulse **Estilo**. Seleccione el nuevo estilo y pulse **Configurar**.

Inserción y edición de objetos

Los objetos de los documentos de texto no son enlaces, sino adjuntos incrustados, lo que puede incrementar drásticamente el tamaño del archivo del documento. Algunos tipos de objetos se muestran sólo como iconos.

Para insertar un objeto en un documento, pulse **Insertar objeto**. Seleccione en la lista el tipo de objeto que desee insertar. Pulse **Insertar nuevo** para abrir el editor correspondiente y crear un objeto nuevo o pulse **Insertar existente** para abrir una lista de archivos existentes. Sólo se enumeran los archivos que se pueden insertar. Seleccione un archivo y pulse **Aceptar**.

Para cambiar el tamaño de una imagen, selecciónela, pulse Menú y seleccione **Editar** > **Objeto** > **Detalles objeto**.... En la página **Escala** puede especificar la anchura y altura de la imagen o cambiar el tamaño de la imagen en un porcentaje determinado. En la página **Recortar**, puede recortar la imagen. Tenga en cuenta que no es posible cambiar el tamaño de los iconos.

Para abrir un objeto para visualizarlo o editarlo, selecciónelo y pulse la tecla Intro.

Para eliminar un objeto de un documento, selecciónelo y pulse la tecla de retroceso.

Visualización de tablas

Puede abrir tablas creadas con Microsoft Word para Windows en una vista separada.

Para ver tablas en una vista separada, mueva el cursor por debajo de la tabla, pulse la tecla de flecha derecha para seleccionarla y, a continuación, pulse Intro.

Para copiar la tabla, pulse **Copiar**.

Para salir de la vista de tabla, pulse Cerrar.

Utilización de plantillas

Puede utilizar plantillas y guardar los documentos como plantillas. Por ejemplo, puede tener una plantilla de empresa que defina un diseño concreto.

Para guardar un documento como plantilla, pulse Menú y seleccione Archivo > Guardar > Guardar como plantilla....

Para seleccionar una plantilla, pulse Menú y seleccione Archivo > Documento nuevo > Utilizar plantilla.... Busque la carpeta donde se ha guardado la plantilla.

9. Hoja

En la **Hoja**, puede almacenar los datos en un archivo llamado libro. Cada libro contiene al menos una hoja. Un libro también contiene gráficos; una hoja de gráficos es una hoja que contiene un gráfico basado en los datos de una hoja. Vaya a **Favoritos** > **Office** > **Hoja**.

Libros

Para crear un libro nuevo, pulse Menú y seleccione Archivo > Nuevo libro.

Para abrir un libro existente, pulse Menú y seleccione Archivo > Abrir. Busque la carpeta donde se ha guardado el archivo.

Trabajo con hojas

Para insertar datos en celdas, desplácese a la celda en cuestión con el joystick e introduzca la información.

Para seleccionar una fila completa de una hoja, mueva el cursor hasta la primera celda de esa fila y pulse Mayús y desplácese a la izquierda. Para seleccionar una columna completa, mueva el cursor hasta la primera celda de la columna y pulse Mayús y desplácese hacia arriba.

Para formatear hojas, seleccione las celdas que desea formatear, pulse Menú y seleccione **Formato** y una opción del menú correspondiente. Puede cambiar la fuente y los formatos de número así como ajustar la alineación, la altura de las filas y la anchura de las columnas. Para formatear los bordes o el color de fondo de una celda, seleccione **Formato** > **Apariencia de la** celda > **Bordes** o **Color de fondo**.

Para añadir una hoja nueva a un libro, pulse Menú y seleccione Insertar > Nueva hoja.

Para cambiar a otra hoja, pulse Menú y seleccione Ver > Hojas o Hojas/Gráficos, si el libro contiene al menos un gráfico. Seleccione la hoja y pulse Aceptar.

Para ver de forma permanente las filas al desplazarse, seleccione la fila que se encuentre por debajo del área que desea que permanezca visible. Para que las columnas se mantengan visibles, seleccione la columna que se encuentra a la derecha del área que desea mantener visible. Pulse Menú y seleccione Ver > Inmovilizar secciones.

Para buscar datos, pulse Menú y seleccione Editar > Buscar. Escriba el texto o los números que desea buscar y pulse Buscar. Para buscar en la hoja mediante una serie de criterios, pulse Opciones.

Para cambiar el nombre de una hoja, pulse Menú y seleccione **Formato** > **Renombrar hoja**. Escriba el nuevo nombre y pulse **Listo**.

Trabajo con celdas

Para borrar el contenido o formato de celdas, selecciónelas y pulse **Borrar**. Si selecciona **Formatos**, se suprime el formato de las celdas seleccionadas, pero se mantiene el contenido. Se utiliza el estilo predeterminado. Si selecciona **Contenido**, se elimina el contenido de las celdas seleccionadas, pero el formato no cambia. **Todo** borra el formato y el contenido de las celdas seleccionadas.

Para insertar celdas, seleccione el área en la que desea insertar las nuevas celdas, pulse Menú y seleccione Insertar > Celdas. Puede insertar celdas en la parte superior (Desplaz. celdas hacia abajo) o a la izquierda (Desplaz. celdas hacia dcha.) del intervalo seleccionado. Si selecciona una sola celda, sólo se inserta una nueva celda, y si selecciona un intervalo de celdas, se inserta el intervalo correspondiente de celdas vacías. Para insertar una nueva fila o columna, seleccione Fila completa o Columna completa y pulse Aceptar.

Para seleccionar un intervalo de celdas, pulse Menú y seleccione **Editar** > **Seleccionar**. Para seleccionar toda la hoja, elija **Hoja completa** en el campo **Intervalo**.



Sugerencia: Para seleccionar la columna A, elija **Referencia**, vaya al campo **Referencia** y escriba A:A. De igual modo, para seleccionar las columnas de A a C, escriba A:C. Para seleccionar la fila uno, escriba 1:1. Para seleccionar las columnas de A a C y las filas dos y tres, escriba A2:C3.

Para seleccionar las celdas a las que haya asignado nombre en la hoja, pulse Menú y seleccione **Editar** > **Seleccionar**. Seleccione **Celdas nombradas** en el campo **Intervalo** y luego seleccione la celda en el campo **Área nombrada:**. Una vez que haya seleccionado las celdas, pulse **Listo**.

Para cambiar el orden de las celdas, selecciónelas, pulse Menú y seleccione **Herramientas** > **Ordenar** > **De arriba a abajo** o **De** izquierda a derecha. En las páginas **1ª columna** o **1ª fila**, seleccione la dirección de la clasificación y, para ordenar por mayúsculas y minúsculas, seleccione **Sí** en el campo **Distinguir mayúsculas de minúsculas**. Si ha seleccionado más de una fila o columna, desplácese a las páginas dos y tres para ordenar la siguiente columna o fila.

Hoja

Para insertar una función en una celda seleccionada, pulse **Insertar función** en la hoja. Las funciones se utilizan para automatizar los cálculos. Puede elegir entre diferentes categorías de funciones y cada categoría tiene un conjunto de funciones. Por ejemplo, MIN busca el valor mínimo en el contenido numérico de un intervalo de celdas seleccionadas, AVERAGE calcula la media de los valores y SUM suma todos los valores. Una vez que haya seleccionado una función, pulse **Listo**. La función se inserta en la celda seleccionada de la hoja. En la hoja, pulse **Señalar referen.**, seleccione las celdas que desea incluir en la función con Mayús + joystick y pulse **Aceptar**.<u>Véase "Lista de funciones", p. 51.</u>

P

Ejemplo: Supongamos que desea sumar los números de las celdas de C2 a C6 y que los resultados aparezcan en la celda C7. Seleccione la celda C7 y pulse **Insertar función**. Seleccione la función SUM, pulse **Aceptar** y luego **Listo**. Pulse **Señalar referen**., seleccione el intervalo de celdas de C2 a C6 con Mayús + joystick y pulse **Aceptar**. La suma aparece en la celda C7.

Para nombrar una celda, seleccione las celdas que desea nombrar, pulse Menú y seleccione **Insertar** > **Nombre** > **Agregar**. Introduzca el nombre de la celda o el intervalo de celdas. Las coordenadas de las celdas seleccionadas en la hoja se insertan automáticamente en el campo **Valor**. Puede introducir nuevas coordenadas para modificar la selección de celdas. Asimismo, puede introducir números o letras para utilizarlos en diferentes funciones.



Sugerencia: Puede utilizar nombres de celda para que las funciones de cálculo sean más sencillas de entender. Por ejemplo, pueden restarse las celdas Renta y Supermercado a otra celda llamada Sueldo para calcular el dinero restante para actividades de ocio tras los gastos mensuales.

Creación y modificación de hojas de gráficos

Las hojas de gráficos contienen gráficos basados en la información de las hojas. Al modificar la información de una hoja, el gráfico se actualiza simultáneamente.

Para crear una hoja de gráficos, seleccione las celdas de la hoja que contengan la información que desea incluir en el gráfico, pulse Menú y seleccione **Insertar** > **Nuevo gráfico**. Seleccione el tipo de gráfico, conviértalo a dos o tres dimensiones, cambie el color de fondo o del eje o añada un título al gráfico.

Para cambiar el intervalo de celdas en el que se basa el gráfico, pulse **Hojas/ Gráficos**, seleccione la hoja en la que se basa el gráfico y pulse **Aceptar**. Seleccione un nuevo intervalo de celdas, pulse Menú y seleccione **Ver** > **Hojas/Gráficos**. Seleccione la hoja de gráficos y pulse **Aceptar**. En la hoja de gráficos, pulse Menú y seleccione **Herramientas** > **Reemplazar datos**. Pulse **Reemplazar intervalos** para confirmar el cambio.

Para sustituir datos de hojas de gráficos, pulse **Hojas/ Gráficos**. Seleccione la hoja y pulse **Aceptar**. Edite la información de la hoja. Pulse Menú y seleccione **Ver** > **Hojas/Gráficos**. Seleccione el gráfico y pulse **Aceptar**.

Para cambiar el aspecto general de un gráfico, pulse Ajustes gráfico. Puede seleccionar el tipo de gráfico, hacerlo tridimensional y cambiar el color de fondo y el eje. También puede cambiar el título que se muestra en el gráfico.

Para formatear un gráfico de manera detallada, pulse **Selecc objeto**. Seleccione el objeto que desea editar y pulse **Aceptar**. Pulse la tecla Intro para abrir un cuadro de diálogo en el que pueda modificar las opciones correspondientes.

Sugerencia: También puede seleccionar los objetos de la hoja de gráficos pulsando la tecla de tabulación.

Para cambiar a otra hoja de gráficos en el mismo libro, pulse Hojas/ Gráficos. Seleccione el gráfico y pulse Aceptar.

Para eliminar una hoja de gráficos, pulse Menú y seleccione Gráfico > Eliminar gráfico.

Lista de funciones

Las funciones se utilizan para automatizar los cálculos. <u>Véase "Trabajo con celdas", p. 50.</u>

ABS(número)	Devuelve el valor absoluto de un número.
ACOS(número)	Devuelve el arcocoseno de un número.
ADDRESS(fila,columna,párrafo,A1,nombre de página)	Devuelve una referencia a la fila de una tabla.
ASIN(número)	Devuelve el arcoseno de un número.
ATAN(número)	Devuelve la arcotangente de un número.
ATAN2 (x_núm,y_núm)	Devuelve la arcotangente de las coordenadas x e y.
AVERAGE(número1,número2,)	Devuelve la media de sus argumentos.
CELL(tipo de información,referencia)	Devuelve información sobre posición, formato y contenido.
CHAR(número)	Devuelve el carácter correspondiente al número.
CHOOSE(indice_núm,valor1,valor2,)	Elige un valor de una lista de valores.

Copyright © 2004-2005 Nokia. All Rights Reserved.

r	
CODE(texto)	Devuelve el número del primer carácter.
COLUMN(referencia)	Devuelve el número de columna de la referencia.
COLUMNS(matriz)	Devuelve el número de columnas de una referencia.
COMBIN(valor1,valor2,)	Devuelve el número de combinaciones de un número dado de elementos.
COS(número)	Devuelve el coseno de un número.
COUNT(valor1,valor2,)	Cuenta los números de la lista de argumentos.
COUNTA(valor1,valor2,)	Cuenta los valores de la lista de argumentos.
COUNTBLANK(intervalo)	Cuenta el número de celdas vacías dentro de un intervalo.
DATE(año,mes,día)	Devuelve el número de serie de una fecha concreta.
DATEVALUE(fecha_texto)	Convierte una fecha con formato de texto en un número de serie.
DAY(número_serie)	Convierte un número de serie en un día del mes.
DDB(coste,salvar,vida,periodo,factor)	Devuelve la depreciación de un activo durante un período específico mediante el método de doble saldo decreciente o cualquier otro método que especifique.
DEGREES(ángulo)	Convierte los radianes en grados.
ERROR.TYPE(error_val)	Devuelve un número que se corresponde con un tipo de error.
EXACT(texto1,texto2)	Comprueba si dos valores de texto son idénticos.
EXP(número)	Devuelve e elevado a la potencia de un número determinado.
FACT(número)	Devuelve el factorial de un número.
False()	Devuelve el valor lógico FALSE.
FIND(buscar_texto,dentro_texto,inicio_núm)	Busca un valor de texto dentro de otro (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
FV(tipo,nper,pmt,pv,tipo)	Devuelve el valor futuro de una inversión.
HLOOKUP(buscar_valor,tabla_matriz,fila_índice_núm,)	Busca en la fila superior de una matriz y devuelve el valor de la celda indicada.
HOUR(número_serie)	Convierte un número de serie en una hora.
IF(prueba_lógica,valor_si_true,valor_si_false)	Especifica una prueba lógica para llevarla a cabo.
INDEX(referencia,fila_núm,columna_núm)	Utiliza un índice para elegir un valor de una referencia.
INDIRECT(referencia,A1)	Devuelve la referencia de un texto.
INT(número)	Redondea un número a la baja hasta el entero más próximo.
IRR(valor,adivinar)	Devuelve la tasa interna de retorno para una serie de flujos de efectivo.
ISBLANK(valor)	Devuelve TRUE, si el valor está en blanco.
ISERR(valor)	Devuelve TRUE, si el valor es cualquier error excepto #N/A.
ISERROR(valor)	Devuelve TRUE, si el valor es un valor de error.
ISLOGICAL(valor)	Devuelve TRUE, si el valor es un valor lógico.
ISNA(valor)	Devuelve TRUE, si el valor es el valor de error #N/A.
ISNONTEXT(valor)	Devuelve TRUE, si el valor no es texto.
ISNUMBER(valor)	Devuelve TRUE, si el valor es un número.
ISTEXT(valor)	Devuelve TRUE, si el valor es un texto.
LEFT(texto,núm_caracteres)	Devuelve los caracteres del extremo izquierdo de un valor de texto.

LEN(texto)	Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto.
LN(número)	Devuelve el logaritmo natural de un número.
LOG10(número)	Devuelve el logaritmo en base 10 de un número.
LOOKUP()	Devuelve un valor de un intervalo de una fila, de un intervalo de una columna o de una matriz.
LOWER(texto)	Convierte el texto a minúsculas.
MAX(número1,número2,)	Devuelve el valor máximo de una lista de argumentos.
MID(texto,inicio_núm,núm_caracteres)	Devuelve un número específico de caracteres de una cadena de texto.
MIN(número1,número2,)	Devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos.
MINUTE(número_serie)	Convierte un número de serie en un minuto.
MOD(número,divisor)	Devuelve el resto de la división.
MONTH(número_serie)	Convierte un número de serie en un mes.
N(valor)	Devuelve un valor convertido en un número.
NOW()	Devuelve el número de serie de la fecha y hora actuales.
NPV(tipo,valor1,valor2,)	Devuelve el valor presente neto de una inversión en función de una serie de flujos de efectivo periódicos y un porcentaje de descuento.
OFFSET(referencia,filas,columnas,alto,ancho)	Devuelve una referencia a un intervalo que es un número específico de filas y columnas de una celda o un intervalo de celdas.
PERMUT(número, número_elegido)	Devuelve el número de permutaciones de un número dado de elementos.
PI()	Devuelve el valor de pi.
PMT(0,0,0)	Devuelve el pago periódico de una anualidad.
POWER(número,potencia)	Devuelve el resultado de un número elevado a una potencia.
PRODUCT(número1,número2,)	Multiplica sus argumentos.
PROPER(texto)	Pone en mayúsculas la primera letra de cada palabra de un valor de texto.
PV(tipo,nper,pmt,fv,tipo)	Devuelve el valor presente de una inversión.
RADIANS(ángulo)	Convierte los grados en radianes.
RAND()	Devuelve un número aleatorio entre cero y uno.
RATE(nper,pmt,pv,fv,tipo,adivinar)	Devuelve el período del tipo de interés de una anualidad.
REPLACE (texto_antiguo,inicio_núm,núm_caracteres,nuevo_texto)	Sustituye caracteres dentro del texto.
REPT(texto,número_veces)	Repite un texto un número dado de veces.
RIGHT(texto,núm_caracteres)	Devuelve los últimos caracteres de un valor de texto.
ROUND(número,núm_dígitos)	Redondea un número hasta un número específico de dígitos.
ROW(fila)	Devuelve el número de fila de la fila especificada.
ROWS(matriz)	Devuelve el número de filas de una referencia.
SECOND(número_serie)	Convierte un número de serie en un segundo.
SIGN(número)	Devuelve el carácter correspondiente al número.
SIN(número)	Devuelve el seno del ángulo dado.
SLN(coste,salvar,vida)	Devuelve la depreciación en línea recta de un activo para un período.

Copyright © 2004-2005 Nokia. All Rights Reserved.

SQRT(número)	Devuelve una raíz cuadrada positiva.
STDEV(número1,número2,)	Calcula la desviación estándar basándose en una muestra.
STDEVP(número1,número2,)	Calcula la desviación estándar basándose en todos los datos.
STRING()	Convierte un número a texto en función de la cadena de formato dada.
SUM(número1,número2,)	Suma sus argumentos.
SUMPRODUCT(matriz1,matriz2,)	Devuelve la suma de las matrices multiplicadas.
SUMSQ(matriz1,matriz2)	Devuelve la suma de los cuadrados.
SYD(coste, salvar, vida, per)	Devuelve la depreciación por el método de suma de años de un activo para un período específico.
T(valor)	Convierte los argumentos a texto.
TAN(número)	Devuelve la tangente de un número.
TERM()	Calcula el número de pagos de una inversión, dados el importe de pago periódico P, el tipo de interés T y el valor futuro VF.
TIME(hora, minuto, segundo)	Devuelve el número de serie de una hora concreta.
TIMEVALUE(hora, texto)	Convierte una hora con formato de texto en un número de serie.
TODAY()	Devuelve un número de serie de la fecha actual.
TRIM(texto)	Suprime espacios del texto.
TRUE()	Devuelve el valor lógico TRUE.
TRUNC(número, dígitos_núm)	Trunca un número a un entero.
TYPE(campo)	Devuelve un número que depende del contenido del campo seleccionado.
UPPER(texto)	Convierte el texto a mayúsculas.
VALUE(texto)	Convierte un argumento de texto en un número.
VAR(número1,número2,)	Calcula la varianza basándose en una muestra.
VARP(número1,número2,)	Calcula la varianza basándose en todos los datos.
VLOOKUP(buscar_valor,tabla_matriz,columna_índice_núm,)	Busca un valor en la columna del extremo izquierdo de una tabla y devuelve un valor.
YEAR(número_serie)	Convierte un número de serie en un año.

10. Presentaciones

En **Presentación**, puede abrir, ver, editar y guardar presentaciones creadas con Microsoft PowerPoint 97 o posterior. También puede crear presentaciones nuevas. Tenga en cuenta que no se admiten todas las funciones y formatos de los archivos originales. Vaya a **Favoritos > Office > Presentación**.

Visualización de presentaciones

Para abrir una presentación existente, pulse Menú y seleccione Archivo > Abrir... o pulse Ctrl + O. Busque la carpeta donde está guardado el archivo. Puede desplazar la diapositiva arriba y abajo y a izquierda y derecha con las teclas de desplazamiento.

Sugerencia: para abrir una presentación que se haya visto recientemente, pulse Menú y seleccione Archivo > Presentaciones recientes.

Para desplazarse de una diapositiva a otra, pulse **Siguiente** y **Anterior**. Para moverse directamente a una diapositiva concreta, pulse Menú y seleccione **Herramientas** > **Ir a diapositiva...** Seleccione la diapositiva de la lista y pulse **Ir**.

Para acercar y alejar la vista, pulse Menú y seleccione Ver > Zoom.

Sugerencia: también puede acercar y alejar la vista pulsando Chr y las teclas de lupa.

Para ver diapositivas en modo de pantalla completa, pulse Menú y seleccione **Ver** > **Modo pantalla completa**. En el modo de pantalla completa, pulse cualquiera de los botones de comando para mostrar los comandos. También puede utilizar las teclas Ctrl + T para pasar del modo de pantalla completa al normal y viceversa.

Visualización de presentaciones de diapositivas

Los efectos especiales o animaciones de las presentaciones se muestran en las presentaciones de diapositivas. Tenga en cuenta que no se admiten todos los efectos especiales y animaciones.

Para iniciar una presentación de diapositivas, pulse Menú y seleccione Ver > Presentación diapositivas > Ver presentación.

Para definir las opciones de las presentaciones de diapositivas, pulse Menú y seleccione Ver > Presentación diapositivas > Mostrar objetos no admitidos o Mostrar animaciones.

Para cambiar de una diapositiva a otra en una presentación de diapositivas, pulse Menú y seleccione Mostrar > Siguiente y Anterior. Para seleccionar la primera y la última diapositiva, pulse Menú y seleccione Mostrar > Primera diapositiva o Última diapositiva. Para moverse directamente a una diapositiva concreta, pulse Menú y seleccione Herramientas > Ir a diapositiva.... Seleccione la diapositiva de la lista y pulse Ir.

Para finalizar la presentación de diapositivas, pulse Menú y seleccione Mostrar > Finalizar presentación.

Visualización de las presentaciones de diapositivas con un proyector de datos

Puede mostrar las presentaciones de diapositivas con un proyector de datos compatible u otro sistema de proyección compatible. La presentación de diapositivas se transfiere al proyector de datos mediante una conexión Bluetooth.

Para poder mostrar el contenido de las presentaciones de diapositivas con un proyector de datos compatible, debe instalar los controladores del proyector de datos. Si los controladores no están instalados, las opciones de menú no aparecen visibles. Para obtener más información, consulte con el fabricante del proyector de datos o con su representante.

Para mostrar las presentaciones de diapositivas con un proyector de datos, seleccione la presentación, pulse Menú y seleccione Ver > Presentación diapositivas > Mostrar en pantalla externa. Para iniciar la presentación de diapositivas, pulse Menú y seleccione Ver > Presentación diapositivas > Ver presentación. Tenga en cuenta que no se admiten efectos especiales ni animaciones. Si la presentación contiene notas, sólo son visibles en la pantalla del comunicador.



Sugerencia: si cambia de la vista de presentación de diapositivas a otra vista durante la presentación, por ejemplo, a la vista Esquema, la presentación deja de verse en la vista Externa. Para continuar mostrando la presentación de diapositivas con un proyector de datos, vuelva a cambiar a la vista Presentación de diapositivas.

Para cambiar el proyector de datos, pulse Menú y seleccione Ver > Presentación diapositivas > Ajustes de pantalla externa.... En el cuadro de diálogo Pantalla externa, seleccione un dispositivo de la lista y pulse Conectar y, a continuación, Listo.

Para detener una presentación de diapositivas con un proyector de datos, pulse Menú, seleccione **Ver** > **Presentación diapositivas** y cancele la selección de **Mostrar en pantalla externa**.

Creación de presentaciones

Para crear una presentación nueva, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Nueva presentación**. Active un campo de texto con la tecla de tabulación y empiece a escribir. Cuando haya terminado, pulse **Aceptar** y pase al campo siguiente. Si desea utilizar una plantilla, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Nueva presentación** > **Utilizar plantilla...** Busque la carpeta donde se ha guardado la plantilla.



Sugerencia: para mover el campo de texto dentro de la diapositiva, seleccione el campo de texto con la tecla de tabulación y desplácese con las teclas de desplazamiento. Para mover el campo de texto en intervalos más pequeños, pulse Ctrl y desplácese con las teclas de desplazamiento. Del mismo modo, puede mover otros objetos, como imágenes o autoformas.

Para insertar una diapositiva nueva en una presentación, seleccione la diapositiva tras la cual va a colocar la diapositiva nueva y pulse **Insertar diapo**. Seleccione el diseño que desea usar en la nueva diapositiva y pulse **Insertar**.

Para insertar imágenes o autoformas en una presentación, pulse Menú y seleccione Insertar > Imagen... o Autoforma.... Busque la carpeta donde está guardada la imagen o seleccione una autoforma de la lista y pulse Insertar.



Sugerencia: para cambiar el tamaño de un objeto, pulse Mayús y desplácese hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Para cambiar el tamaño en intervalos más pequeños, pulse Ctrl + Mayús y desplácese hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo.

Para insertar un cuadro de texto en una presentación, pulse Menú y seleccione Insertar > Cuadro de texto. Escriba el texto y pulse Aceptar.



Sugerencia: el menú contiene más opciones de formato para el texto: pulse Menú y seleccione **Formato** y una opción de menú. Puede cambiar el formato de fuente y número, agregar viñetas y ajustar la alineación.

Para guardar una presentación, pulse Menú y seleccione Archivo > Guardar > Guardar presentación o Guardar como.... El archivo se guarda con formato PPT.

Para formatear un objeto que haya insertado en una diapositiva, seleccione el objeto, pulse Menú y seleccione **Formato** > **Objeto...** Puede cambiar el tamaño del objeto y girarlo. Tenga en cuenta que no todos los objetos pueden girarse (por ejemplo, algunas imágenes o tablas).

Inserción de tablas

Para insertar una tabla en una presentación, pulse Menú y seleccione **Insertar** > **Tabla** > **Insertar tabla...** Seleccione el número de filas y columnas de la tabla y pulse **Insertar**.

Para seleccionar celdas de una tabla, seleccione la tabla con la tecla de tabulación y pulse la tecla Intro. Pulse la tecla de tabulación para seleccionar las celdas.

Para agregar filas o columnas a una tabla, seleccione una celda, pulse Menú y seleccione **Insertar** > **Tabla** > **Insertar columna** o **Insertar fila**. La nueva columna se inserta a la izquierda de la celda seleccionada y las filas nuevas, por encima de ella.

Para eliminar filas o columnas de una tabla, seleccione una celda de la fila o columna que desea eliminar, pulse Menú y seleccione Insertar > Tabla > Eliminar columna o Eliminar fila.

Trabajo con vistas diferentes

Presentación consta de diferentes vistas que facilitan la creación de presentaciones.

Para cambiar de una vista a otra, pulse Menú y seleccione Ver > Diapositiva, Notas, Esquema o Patrón de diapositivas.

Vista Esquema

La vista Esquema muestra el contenido de texto de las diapositivas de la presentación y se utiliza para organizar el contenido.

Para abrir la vista Esquema, pulse Menú y seleccione Ver > Esquema.

Para ver el contenido de la diapositiva, pulse **Expandir**. Para ocultar el contenido, pulse **Contraer**. Para abrir una diapositiva para editarla, selecciónela y pulse la tecla Intro.

Para cambiar el orden de las diapositivas, seleccione la que desea mover y pulse **Mover**. Desplácese arriba y abajo para mover el marcador de posición a una nueva ubicación y pulse **Aceptar**.

Para eliminar diapositivas, seleccione la diapositiva que desea eliminar y pulse Eliminar.

Vista Notas

En la vista Notas, puede leer las notas que se han adjuntado a las diapositivas de la presentación. También puede agregar sus propias notas.

Copyright © 2004-2005 Nokia. All Rights Reserved.

Presentaciones

Para abrir la vista Notas, pulse Menú y seleccione Ver > Notas. Para desplazarse de una diapositiva a otra, pulse Siguiente y Anterior.

Para agregar una nota, active un campo de texto pulsando la tecla de tabulación y empiece a escribir en el campo de texto. Cuando haya terminado, pulse **Aceptar** y pase a la siguiente diapositiva si lo desea.

Vista Patrón de diapositivas

El patrón de diapositivas es una diapositiva que controla determinadas características comunes a todas las diapositivas de la presentación. Cuando desee modificar el aspecto de las diapositivas, cambie el patrón, en lugar de cambiar una a una todas las diapositivas.

Para abrir la vista Patrón de diapositivas, pulse Menú y seleccione **Ver** > **Patrón de diapositivas**. Active un campo de texto con la tecla de tabulación y empiece a escribir. Cuando haya terminado, pulse **Aceptar** y pase al campo siguiente.

11. Agenda

En la Agenda puede crear y ver citas y eventos programados. Además, puede definir alarmas para las entradas de agenda.

uit	-ICII	IDIC	: 20	104				1105 01/ 12/2004	Ealta
Nº	1	m	m	j	v	s	d	A 🚨 Comida con Edna	
49			1	2	3	4	5	Aniversario de boda 🔳	Cambia
50	6	7	8	9	10	11	12	Llamar al dentista (1/12/)	vist
51	13	14	15	16	17	18	19		lr :
52	20	21	22	23	24	25	26		fech
53	27	28	29	30	31				
									Sali

Agenda, vista Mes

Puede sincronizar los datos de la agenda con un ordenador compatible mediante PC Suite, incluido en el CD-ROM del producto. Para obtener más información sobre la sincronización, véase la Guía de PC Suite.

También puede sincronizar datos de la agenda con teléfonos compatibles. Véase "Transf. datos", p. 84.

Creación de entradas de agenda

Hay cuatro tipos de entradas de agenda:

- · Las entradas de reunión tienen hora y fecha determinadas.
- Las entradas de memorándum corresponden al día completo y no a una hora del día determinada. Las entradas de memorándum no se muestran en la vista Planificador semanal.
- · Las entradas de aniversario son recordatorios de cumpleaños y fechas especiales. Se repiten anualmente.
- Las notas de tareas le recuerdan lo que tiene que hacer. Puede clasificarlas por prioridad y ordenarlas en listas de tareas.

Para crear una entrada de agenda, seleccione la fecha, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Nueva entrada**. Seleccione el tipo de entrada que desea crear. Tenga en cuenta que los ajustes disponibles son diferentes según sean entradas de reunión, memorándum, aniversario o notas de tareas.

Defina los ajustes en las páginas siguientes:

- Detalles página Puede introducir una descripción y especificar una fecha para la entrada. Para definir una hora de inicio y de finalización determinadas, seleccione Sí en el campo Temporizado.
- Notas página Puede introducir información adicional relativa a la entrada de agenda. El icono 🛚 se agrega a la entrada.
- Alarma página Puede definir alarmas para las entradas. Seleccione el campo Alarma y, a continuación, Sí. Introduzca la hora de la alarma y el número de días antes del día de la entrada que desea que suene. Si tiene una entrada de reunión vinculada a una hora determinada, introduzca en el campo Tiempo antes el tiempo antes de la reunión que desea que suene la alarma. Tenga en cuenta que puede definir alarmas para notas de tareas únicamente si ha definido una fecha de vencimiento en la página Detalles.
- **Repetir** página Puede especificar si desea que la entrada se repita y cuándo. Defina el tipo de repetición, la frecuencia y la fecha de finalización posible.
- Estado página Puede definir un color y un símbolo para la entrada, su estado y si va a sincronizar la entrada. Si el estado de una entrada no es seguro, márquelo como Provisional. Cuando haya finalizado el evento al que se refiere una entrada, puede tacharla. La entrada queda tachada, pero no se suprime de la agenda. Si selecciona Particular en el campo Sincronización, ninguna persona puede ver los detalles de la entrada cuando se conecta a una red y sincroniza la agenda.
- Sugerencia: Otra manera de crear una entrada de agenda es comenzar a escribirla una vez abierta la Agenda. A medida que introduce los caracteres, se abre el cuadro de diálogo de entrada predeterminado.

Sugerencia: Asegúrese de haber seleccionado la ciudad correcta en la aplicación Reloj, porque las entradas de la agenda planificadas pueden cambiar si la ciudad actual ha cambiado y se encuentra en otra zona horaria.

Para abrir y editar una entrada, selecciónela y pulse Editar. Edite los detalles que se encuentran en las diferentes páginas.

Iconos de la agenda

Los iconos siguientes se utilizan en la Agenda:

- 🥼 Alarma
- 👪 Aniversario
- 🛛 Nota
- 👑 Memorándum
- 🖒 Entrada que se repite
- 📋 Entrada provisional
- 🍃 Nota de tarea
- 🏚 Nota de tarea muy importante

Agenda

Nota de tarea poco importante

Entrada no programada

Gestión de entradas de la agenda

Para tachar una entrada o marcarla como provisional, selecciónela, pulse Menú y seleccione **Entrada** > **Tachadas** o **Provisional**. La entrada queda tachada pero no se suprime de la agenda.

Para enviar entradas de agenda, pulse Menú y seleccione Archivo > Enviar. Seleccione el método de envío.

Para agregar una entrada de agenda recibida a la agenda, abra el mensaje que contenga la entrada de agenda y pulse Agr. a agenda.

Para definir los ajustes predeterminados de las entradas, pulse Menú y seleccione **Entrada** > **Preferencias**. Seleccione un tipo de entrada e introduzca los valores que va a utilizar habitualmente.

Para cambiar el tipo de una entrada abierta, pulse Menú y seleccione **Entrada** > **Cambiar tipo de entrada**.... Seleccione el nuevo tipo de entrada de la lista y pulse **Seleccionar**.

Para eliminar una entrada de agenda, selecciónela y pulse la tecla de retroceso. Pulse Aceptar para confirmar la eliminación.

Para mover varias entradas de agenda o eliminarlas, pulse Menú y seleccione **Herramientas** > **Mover/Eliminar...** Para mover todas las entradas propuestas a un archivo diferente o para eliminarlas del dispositivo, pulse **Aceptar**. Para definir más criterios, pulse **Opciones**. Puede especificar si las entradas de agenda van a suprimirse o moverse a un archivo, el tipo de las entradas que se van a suprimir así como restringir la supresión a un periodo de tiempo determinado.



Sugerencia: Además, puede utilizar accesos directos para eliminar o mover entradas de agenda. Para cortar, pulse Ctrl + X; para copiar, Ctrl + C, y para pegar, Ctrl + V.

Para buscar entradas de la agenda, pulse Menú y seleccione **Herramientas** > **Buscar entrada**.... Introduzca las palabras clave de búsqueda incluidas en la descripción de la entrada que busca y pulse **Buscar**. Pulse **Listo** > **Buscar**para iniciar la búsqueda. En la vista **Resultados de la búsqueda**, puede modificar la entrada que ha encontrado y abrir la vista de la agenda abierta con anterioridad.

Para restringir los criterios de búsqueda, pulse Menú, seleccione Herramientas > Buscar entrada... y pulse Opciones. En la página Detalles, puede restringir la búsqueda y los grupos de destino de la búsqueda en función de propiedades comunes.

También puede restringir la búsqueda a un periodo de tiempo determinado:

- Agenda completa Incluye todas las entradas en la búsqueda.
- Desde hoy Busca entradas futuras. Introduzca la fecha Hasta.
- Hasta hoy Busca entradas con fechas anteriores. En el campo De introduzca la fecha desde la que desea comenzar la búsqueda.
- Definido por el usuario Permite definir un periodo de tiempo determinado para la búsqueda. Introduzca las fechas en los campos De y Hasta.

Ajustes de la agenda

Para modificar los ajustes generales de la agenda, pulse Menú y seleccione **Herramientas** > **Ajustes generales...** En la página **Normal** puede seleccionar la vista que desea utilizar al abrir la aplicación **Agenda** y, además, puede definir dónde van a mostrarse las entradas no programadas en las vistas de la agenda. En la página **Vistas preferidas** puede cambiar el orden en que se muestran las vistas de la agenda. Si selecciona **No** para una vista de la agenda, se muestra en la última posición de la lista o incluso no se muestra cuando se cambian las vistas al pulsar el botón de la aplicación Agenda de forma repetida.

Vistas de la agenda

Para cambiar entre las diferentes vistas de la agenda, pulse **Cambiar vista** en cualquier vista de la agenda. Seleccione un tipo de vista en la lista y pulse **Seleccionar**.

Sugerencia: Pulse el botón de la aplicación Agenda varias veces para examinar las diferentes vistas. Sólo se muestran las vistas preferidas. Para establecer las vistas preferidas, pulse Menú y seleccione Herramientas > Ajustes generales... > Vistas preferidas.

Para editar vistas de la agenda, seleccione una de ellas, pulse Menú y seleccione Ver > Ajustes de vista....

Para obtener más información sobre la edición de los ajustes de las vistas, véase la función de ayuda en el dispositivo.

Para abrir una fecha determinada en la vista de la agenda, pulse **Ir a fecha**, introduzca la fecha y pulse **Aceptar**. Para acceder a la fecha de hoy, pulse **Hoy**. Para ver la fecha en la vista Mes, pulse **Explorar**.

Sugerencia: Para acceder a la fecha de hoy en la mayoría de las vistas de la agenda, pulse la barra espaciadora del teclado.

Agenda

Vista Mes

En la vista **Mes**, puede examinar los días de un mes en el cuadro izquierdo y ver las entradas de dichos días en el cuadro derecho. La fecha de hoy aparece marcada con un rectángulo de color, los días en los que hay eventos programados están marcados en negrita y en color verde, y la fecha actualmente seleccionada aparece resaltada.

Para cambiar entre los días del mes y las entradas del día, pulse la tecla de tabulación.

Vista Semana

La vista Semana muestra los eventos de la semana seleccionada en siete casillas de día. La fecha de hoy aparece marcada con un rectángulo de color.



Sugerencia: Para seleccionar de forma rápida una fecha diferente en las vistas Día y Semana, pulse la tecla de tabulación, seleccione la fecha que desee y, a continuación, pulse la tecla Intro.

Sugerencia: Para cambiar el día de inicio de la semana, seleccione Favoritos > Herramientas > P. control > General > Configuración regional. Seleccione la página Fecha y el campo Primer día de la semana.

Vista Día

La vista Día muestra los eventos del día seleccionado. Las entradas se agrupan en franjas horarias según sus horas de inicio. Para ver el día anterior o el siguiente, desplácese hacia la izquierda o la derecha.

Vista Planificador semanal

La vista **Planificador semanal** muestra las horas reservadas de la semana seleccionada. Sólo se muestran las entradas programadas. Si una casilla de hora contiene entradas, la barra que atraviesa la parte inferior del planificador semanal muestra los detalles de la entrada. Los números situados a la derecha de la descripción de la entrada indican el número de entradas que contiene esa casilla de hora. Por ejemplo, 1/3 significa que los detalles mostrados corresponden a la primera de tres entradas. Si una casilla de hora contiene varias entradas, pulse la tecla de tabulación para ver una lista de todas las entradas.



Sugerencia: Puede seleccionar distintos colores para las barras de los diferentes tipos de entradas. Por ejemplo, utilice una barra verde para las aficiones y una roja para los viajes de negocios con el fin de obtener una visión rápida de sus actividades durante una semana. Para definir un color para una entrada, selecciónela y pulse Editar. Seleccione la página Estado y el campo Marca de color/símbolo.

Vista Planificador anual

La vista **Planificador anual** muestra la programación del año seleccionado. Sólo se muestran las entradas con colores. Si hay varios colores asociados al día, sólo se muestra uno de ellos.

Vista Aniversarios

La vista Aniversarios muestra los aniversarios de cuatro meses a la vez. No se muestra ninguna otra entrada.

Sugerencia: Para cambiar el número de meses que se muestran en la vista Aniversarios, pulse Menú y seleccione Ver > Ajustes de vista....

Vista Listas de tareas

En la vista **Listas de tareas** puede ver y crear listas que contengan notas de tareas. El número de página situado en el ángulo superior derecho indica la posición de la lista de tareas respecto a otras listas. Por ejemplo, 1/6 significa que la lista mostrada es la primera de seis listas. Para ver la lista anterior o la siguiente, desplácese hacia la izquierda o la derecha. Para ver una lista de todas las listas de tareas, pulse la tecla de tabulación.

Para crear una lista de tareas nueva, pulse Menú y seleccione Archivo > Lista nueva de tareas.... En la página Detalles introduzca el nombre, la posición y la forma de ordenación de la lista de tareas. En la página Visibilidad defina si las tareas van a mostrarse sólo en las listas de tareas o en todas las vistas de la agenda, así como la posición de hora en la que las notas de tareas van a mostrarse en las vistas de la agenda.

Archivos de agenda

Puede disponer de varios archivos de agenda en uso.

Para crear un archivo de agenda nuevo, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Más opciones** > **Agenda nueva...**. Seleccione una ubicación para el archivo de agenda e introduzca un nombre para él. Pulse **Aceptar**.

Para abrir otras agendas, pulse Menú y seleccione Archivo > Más opciones > Abrir agenda....

Para guardar el archivo de agenda abierto como un archivo nuevo, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Más opciones** > **Guardar como**.... Seleccione una ubicación para el archivo nuevo e introduzca un nombre para él. Pulse **Aceptar**.

Agenda

Para agregar el contenido de archivos de agenda a la agenda abierta en ese momento, pulse Menú y seleccione Archivo > Más opciones > Importar.... Busque el archivo de agenda cuyo contenido desea importar.

12. Gest. archiv.

Con el Gest. archiv. puede administrar el contenido y las propiedades de archivos y carpetas.

Vaya a Favoritos > Office > Gest. archiv..

	Archivos	Comunicador \		Abrir	
llan	Comunicador	Mis archivos	01/01/04 05/07/04	Mover Eliminar	
				Salir	

En el cuadro izquierdo de la vista Gest. archiv. puede buscar y seleccionar carpetas. Para expandir y contraer las carpetas, desplácese a la derecha y a la izquierda con el joystick. En el cuadro derecho puede abrir subcarpetas y archivos. Para subir al siguiente nivel de carpetas, seleccione 📧 y pulse Abrir. Para pasar de un cuadro a otro, pulse la tecla de tabulación.

Gestión de archivos y carpetas

Para abrir una carpeta, selecciónela y pulse Abrir. Se abre una vista de todas las subcarpetas y archivos de la carpeta principal. Para abrir una subcarpeta, seleccione la carpeta y pulse Abrir. Para abrir la carpeta de nivel superior, seleccione 🛋 y pulse Abrir. Pulse Cerrar carpeta para volver a la vista principal.

Para abrir un archivo, selecciónelo y pulse Abrir. El archivo se abre en la aplicación correspondiente. Tenga en cuenta que no puede abrirse más de un archivo a la vez.

Sugerencia: Para ver los archivos ocultos, pulse Menú y seleccione Ver > Mostrar todos.

Para crear un nuevo archivo o carpeta, muévase a la ubicación donde desea crearlos, pulse Menú y seleccione Archivo > Nueva carpeta o Nuevo archivo.... Escriba el nombre y pulse Aceptar.

Para mover o copiar archivos o carpetas, selecciónelos, pulse Menú y seleccione **Editar** > **Cortar** o **Copiar**. Después, muévase a la ubicación donde desea situar el archivo o carpeta, pulse Menú y seleccione **Editar** > **Pegar**.

Sugerencia: También puede mover archivos o carpetas con la opción Mover.

Para cambiar el nombre de archivos o carpetas, selecciónelos, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Renombrar**. Escriba el nuevo nombre y pulse **Aceptar**. Se recomienda no cambiar los nombres de las carpetas predeterminadas.

Para eliminar archivos o carpetas, selecciónelos y pulse Eliminar.

Para ver y modificar las propiedades de un archivo, carpeta o unidad, selecciónelo, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Propiedades...** Para evitar que pueda editarse el archivo o la carpeta, seleccione el campo **Sólo lectura** y luego **Sí**. Para hacer que un archivo sea oculto, seleccione el campo **Oculto** y **Sí**.

Para añadir un acceso directo a Favoritos, seleccione el archivo o carpeta, pulse Menú y seleccione Archivo > Agregar a Favoritos.... Seleccione los grupos de aplicaciones a los que desea agregar el acceso directo.

Para clasificar los archivos y carpetas, pulse Menú y seleccione Ver > Ordenar por o Forma de ordenación. Seleccione una de las opciones disponibles.

Para enviar un archivo, selecciónelo, pulse Menú y seleccione Archivo > Enviar. Seleccione el método de envío.

Para modificar los ajustes de **Gest. archiv.**, pulse Menú y seleccione **Herramientas** > **Ajustes...** Si lo desea, puede definir la posibilidad de buscar en el directorio del sistema y todos sus archivos y carpetas en **Gest. archiv.**.

Sugerencia: Se recomienda ocultar el directorio del sistema para evitar la eliminación o el movimiento accidentales de archivos de sistema importantes, que podrían ocasionar fallos de funcionamiento en el software.

Para buscar archivos y carpetas, pulse Menú y seleccione Herramientas > Buscar.... Escriba un texto que se encuentre en el nombre del archivo o carpeta que busca y pulse Buscar. Para cambiar la ubicación o restringir los criterios de búsqueda, pulse Opciones. Para buscar archivos y carpetas utilice las opciones siguientes:

- Comodines: ? para indicar cualquier carácter y * para cualquier cadena.
- Operadores: AND, OR, NOT.
- Comillas: por ejemplo, si escribe "teléfono móvil", sólo se buscará esta frase.

En la vista **Resultados de la búsqueda** puede abrir y eliminar los archivos y carpetas encontrados. También puede moverlos, copiarlos, cambiarles el nombre y ordenarlos.

Seguridad de tarjetas de memoria

Puede proteger una tarjeta de memoria con una contraseña para evitar el acceso no autorizado.

Copyright © 2004-2005 Nokia. All Rights Reserved.

Gest. archiv.

Para proteger una tarjeta de memoria con una contraseña, pulse Menú y seleccione **Tarjeta de memoria** > **Seguridad** > **Cambiar contraseña...** Escriba la contraseña actual (si la hay) y después escriba la nueva. Confirmela y pulse **Aceptar**. La contraseña puede tener un máximo de 8 caracteres y se almacena en el dispositivo, por lo que no tendrá que introducirla de nuevo mientras utilice la tarjeta de memoria en el mismo dispositivo. Si utiliza la tarjeta de memoria en otro dispositivo, se le pedirá que escriba la contraseña. No todas las tarjetas de memoria admiten la protección mediante contraseñas.

Sugerencia: En la contraseña pueden utilizarse letras mayúsculas y minúsculas; tenga en cuenta que se consideran caracteres diferentes. También puede utilizar números.

Para eliminar la contraseña de una tarjeta de memoria, pulse Menú y seleccione **Tarjeta de memoria** > **Seguridad** > **Suprimir contraseña**.... Escriba la contraseña actual y pulse **Suprimir**.

Para formatear una tarjeta de memoria, pulse Menú y seleccione **Tarjeta de memoria** > **Formatear tarjeta memoria**.... Se borrarán de forma permanente todos los datos de la tarjeta.

Para realizar una copia de seguridad o restaurar los datos en o desde una tarjeta de memoria, pulse Menú y seleccione **Tarjeta** de memoria > **Backup a tarjeta memoria...** o **Restaurar de tarjeta de memoria...** <u>Véase "Backup", p. 83.</u>

En **P. control**, puede definir y modificar varios ajustes del dispositivo. La modificación de estos ajustes afecta al funcionamiento del dispositivo en varias aplicaciones.

Vaya a Favoritos > Herramientas > P. control.

20	Panel de control	General	Abrir
120	🗀 General	🔚 Fecha y hora	carpeta
P. control	Gestión de datos	1 Configuración regional	
	Teléfono	1 Idioma del teléfono	
	📫 Mensajería	🚛 Mi tecla	
	Conexiones	Pantalla	
10:28em	Seguridad	1 Papeles tapiz	
7 7	Extras	📥 Ajustes de equipamiento	Salir

Panel de control, vista principal

Para abrir una aplicación en **P. control**, seleccione una de las carpetas del cuadro izquierdo y, a continuación, el elemento correspondiente del cuadro derecho.

Para acercar la vista Panel de control, pulse Menú y seleccione Ver > Acercar.

General

Vaya a Favoritos > Herramientas > P. control > General.

Fecha y hora

Puede cambiar la hora y la fecha que utilizan aplicaciones como Agenda y Reloj.

Para definir la hora y fecha actuales, seleccione **General** > **Fecha y hora**, seleccione los campos **Hora** y **Fecha** y, a continuación, introduzca los números. Al definir la fecha, también puede pulsar **Explorar** para abrir una cuadrícula de mes donde puede seleccionar una fecha.

Para actualizar la fecha y hora de forma automática, seleccione **General** > **Fecha y hora**. En el campo **Actualización de hora automática**, seleccione **Sí**. La información de hora, fecha y zona horaria se actualiza en el dispositivo desde la red de teléfono móvil (servicio de red). Si cambia la zona horaria, la ciudad actual cambia también en la aplicación **Reloj** y las horas de inicio y fin de las entradas de agenda se muestran en la hora local. Para que se activen los cambios, es necesario reiniciar el teléfono.

Sugerencia: compruebe las alarmas y las entradas de agenda planificadas, ya que la Actualización de hora automática puede afectarlas.

Para utilizar el horario de verano, seleccione **General** > **Fecha y hora**. En el campo **Horario de verano** seleccione **Sí** para utilizar el horario de verano del sistema. Tenga en cuenta que no puede activarse el horario de verano si ha seleccionado **Sí** en el campo **Actualización de hora automática**.

Sugerencia: para cambiar el formato de hora y fecha, seleccione General > Configuración regional. Modifique los ajustes en las páginas Hora y Fecha.

Configuración regional

Puede definir el formato de hora, fecha, números y moneda locales.

Para definir la configuración regional, seleccione General > Configuración regional y la página correspondiente.

Página Hora

Defina las opciones siguientes:

- Formato de hora Seleccione el sistema de reloj de 12 horas o de 24 horas.
- Formato a.m./p.m. Si, en el campo anterior, ha seleccionado el formato de reloj de 12 horas, elija el modo de representación de dicho formato.
- Separador Seleccione el símbolo que separa las horas de los minutos.

Página Fecha

Defina las opciones siguientes:

- Formato de fecha Elija el orden de los días, meses y años.
- Separador Seleccione el símbolo que separa los días, meses y años entre sí.
- Primer día de la semana Cambie el primer día de la semana.
- Laborables Defina cuáles son los días laborables de la semana.

Página Números

Defina las opciones siguientes:

- Símbolo decimal Seleccione el signo que va a utilizarse como símbolo decimal.
- Separación de millares Seleccione si va a separar los millares.
- Separador de millares Seleccione el signo que va a utilizarse para separar los millares de las centenas.
- Unidades de medida Seleccione unidades métricas o no métricas como medidas de longitud.

Página Moneda

Defina las opciones siguientes:

- Símbolo de moneda Introduzca el símbolo de la moneda que se utiliza.
- Cifras decimales Defina el número de cifras decimales que van a contener los números de moneda.
- Posición del símbolo Defina la posición y el espacio del símbolo de moneda y el número de unidades de moneda.
- Formato del valor negativo Defina el modo de representación de los importes negativos de moneda.

Idioma dispositivo

Para cambiar el idioma del teléfono, seleccione **General** > **Idioma dispositivo**. Seleccione el idioma nuevo de la lista y pulse **Listo**. Pulse **Reiniciar** para reiniciar el dispositivo.

Tecla Mía

Para determinar la aplicación que se abre al pulsar Mi tecla, seleccione General > Tecla Mía. Pulse Selecc. para seleccionar la aplicación y, a continuación, pulse Listo.

Pantalla

Para definir el contraste y el brillo de la pantalla, seleccione General > Pantalla.

Defina las opciones siguientes:

- Nivel de contraste Pulse + o para aumentar o disminuir la diferencia entre las zonas más claras y más oscuras de la pantalla.
- Brillo Pulse + o para aumentar o disminuir la cantidad de blanco que contienen los colores.
- **Período de brillo** Seleccione un periodo de tiempo tras el que la pantalla se oscurece si el dispositivo está inactivo.
- Salvapantallas Seleccione un periodo de tiempo tras el cual la pantalla se apaga de forma automática si no se pulsa ninguna tecla durante ese tiempo.
- Sugerencia: también puede ajustar el brillo pulsando Chr + barra espaciadora.

Para definir el juego de colores para los cuadros de diálogo y los controles, seleccione **General** > **Pantalla**. En la página **Color** seleccione el campo **Esquemas de color**, seleccione uno de los juegos de colores y, a continuación, pulse **Listo**.

Para definir la velocidad y la aceleración del cursor, seleccione **General** > **Pantalla** y la página **Ajustes del cursor**. Especifique la rapidez con la que se mueve el cursor y cuánto acelera a medida que lo mueve más rápido.

Papeles tapiz

Para cambiar la imagen de fondo de la interfaz del comunicador, seleccione **General** > **Papeles tapiz**. Seleccione la página **Favoritos** y, en el campo **Papel tapiz**, seleccione **Sí**. Seleccione el campo **Archivo de imagen** y pulse **Cambiar**. Los papeles tapiz preinstalados se muestran en el cuadro de diálogo **Seleccionar papel tapiz**. Para buscar otros archivos, pulse **Explorar**. Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, sólo se muestran los archivos de imagen. Para ver otros tipos de archivo, pulse **Mostrar todos**. Para ver la imagen seleccionada, pulse **Vista previa**.

Del mismo modo, puede cambiar la imagen de fondo de la pantalla del teléfono en la página Portada.

Ajustes de equipamiento

Para que el dispositivo responda a las llamadas de teléfono de forma automática cuando se utilizan equipamientos, seleccione General > Ajustes de equipamiento, seleccione en la lista ML portátil, Adaptador de audífono o Kit de coche y pulse Editar. En el campo Respuesta automática, seleccione Sí.

Para seleccionar el modo activado al conectar equipamientos al dispositivo, seleccione **General** > **Ajustes de equipamiento**, en la lista seleccione **ML portátil**, **Adaptador de audífono**, **Kit de coche** o **TTY** y pulse **Editar**. Cambie el modo en el campo **Modo predeterminado**. Para seleccionar el modo activo actual, seleccione **Activo**.

Para mantener la iluminación del teléfono encendida cuando el dispositivo se conecta a un kit de coche, seleccione **General** > Ajustes de equipamiento, seleccione **Kit de coche** de la lista y pulse **Editar**. En el campo **Iluminación de la pantalla**, seleccione **Siempre activada**.

Para activar el TTY («teletypewriter», sistema de conmutación de telescriptores), seleccione General > Ajustes de equipamiento, seleccione TTY de la lista y pulse Editar. En el campo TTY activo, seleccione Sí.

Gestión de datos

Vaya a Favoritos > Herramientas > P. control > Gestión de datos.

Gestor de aplicaciones

En Gestor de aplicaciones, puede ver los detalles de las aplicaciones instaladas o eliminarlas del dispositivo. También puede especificar los ajustes de instalación.

No pueden instalarse aplicaciones en el Gestor de aplicaciones. Véase "Instalación de aplicaciones y software", p. 85.

Cuando abra el Gestor de aplicaciones, la página SW instalado muestra todos los paquetes de software que se han instalado con su nombre, número de versión, tipo y tamaño.

Para ver los detalles de un paquete de software instalado, seleccione **Gestión de datos** > **Gestor de aplicaciones** y seleccione la página **SW instalado**. Seleccione una aplicación o un componente en la lista y pulse **Detalles**.

Para desinstalar aplicaciones o componentes, seleccione **Gestión de datos** > **Gestor de aplicaciones**. Seleccione el software de la lista, pulse **Suprimir** y confirme la eliminación. Tenga en cuenta que algunos paquetes de software actualizan el software existente y, tras la instalación, sólo se puede eliminar todo el paquete de software, no la actualización.

Tenga en cuenta que si elimina software, sólo puede reinstalarlo mediante el archivo original del paquete de software o con la restauración de una copia de seguridad completa que contenga el paquete de software eliminado. Si elimina un paquete de software, ya no puede volver a abrir los archivos creados con ese software. Si otro paquete de software depende del paquete que ha eliminado, puede que deje de funcionar. Consulte la documentación del paquete de software instalado para obtener información detallada.

Para ver el registro de instalación, seleccione **Gestión de datos** > **Gestor de aplicaciones** y la página **Registro**. Una lista muestra el software instalado y eliminado y la fecha de instalación o eliminación. Si tiene problemas con el dispositivo tras instalar un paquete de software, puede utilizar esta lista para averiguar cuál es el paquete de software que provoca el problema. La información de esta lista también puede ayudar a identificar problemas causados por paquetes de software incompatibles entre sí.

Para guardar el contenido del registro de instalación, seleccione **Gestión de datos** > **Gestor de aplicaciones** y seleccione la página **Registro**. Pulse **Copiar** y abra la aplicación en la que desea pegar el contenido.

Modificación de ajustes de instalación

Para modificar los ajustes de instalación, seleccione **Gestión de datos** > **Gestor de aplicaciones** y la página **Preferencias**. Puede seleccionar opciones relacionadas con la instalación del software.

- Eliminar arch. orig. tras instalación Si selecciona Sí, el archivo de instalación del paquete de software se elimina del dispositivo tras la instalación. Si descarga paquetes de software mediante el navegador web, puede reducirse la cantidad de espacio de almacenamiento necesario. Si desea almacenar el archivo del paquete de software para una posible instalación nueva, no seleccione esta opción o asegúrese de tener una copia del archivo del paquete de software en un ordenador compatible o CD-ROM.
- Idioma preferido Si el paquete de software contiene varias versiones de idioma del software, seleccione la versión de idioma que desea instalar.
- Instalar aplicación Especifique el tipo de aplicaciones que desea instalar. Si selecciona Sólo certificadas, sólo pueden instalarse las aplicaciones con certificados validados. Tenga en cuenta que esta opción se aplica sólo a las aplicaciones del sistema operativo Symbian (archivos SIS).

Configuración de ajustes de seguridad de aplicaciones Java

Para modificar los ajustes de seguridad de una aplicación Java, seleccione **Gestión de datos** > **Gestor de aplicaciones** y la página **SW instalado**. Seleccione una aplicación Java en la lista y pulse **Detalles**. En las páginas **Permisos de red** y **Permisos de privacidad**, puede permitir o restringir el acceso a determinadas funciones de la aplicación.

Backup

Véase "Backup", p. 83.

Memoria

Para ver el consumo de memoria, seleccione **Gestión de datos** > **Memoria**. Puede ver la cantidad de memoria libre y el consumo de memoria de los diferentes elementos del dispositivo y la tarjeta de memoria.

Para alternar entre la memoria del dispositivo y la estadística de la tarjeta de memoria, seleccione **Gestión de datos** > **Memoria** y pulse **Dispositivo** o **Tarjeta de memoria**.

Sugerencia: para no agotar la memoria, debe eliminar o transferir datos con regularidad a una tarjeta de memoria o un PC.

Herramientas de Mensajería

Para vaciar automáticamente la carpeta Enviados en **Mensajería**, seleccione **Gestión de datos** > **Herramientas de Mensajería** y, a continuación, seleccione **Almacen. de elementos enviados**. Defina **Eliminar elementos enviados** como **Automáticamente** y escriba el número de días transcurridos los cuales el dispositivo debe vaciar la carpeta.

Para eliminar mensajes del dispositivo, seleccione **Gestión de datos** > **Herramientas de Mensajería**. Seleccione **Eliminar mensajes localmente** y, a continuación, seleccione el mensaje de correo electrónico que desea eliminar. Por ejemplo, puede eliminar todos los mensajes de correo electrónico o sólo los que tengan más de dos semanas de antigüedad. Pulse **Eliminar ahora** para eliminar los mensajes.

Véase "Prevención de memoria baja", p. 30.

Teléfono

Vaya a Favoritos > Herramientas > P. control > Teléfono.

- Marcaciones rápidas Véase "Marcación rápida", p. 25.
- Desvío de llamadas de voz Véase "Desvío de llamadas", p. 26.
- Restricción de llamadas de voz Véase "Restricción de llamadas", p. 27.
- Buzones de voz <u>Véase "Ajustes del buzón de voz", p. 28.</u>
- Otros ajustes <u>Véase "Ajustes de llamada, red y línea telefónica", p. 27.</u>

Ajustes de modo

Puede ajustar y personalizar los tonos del dispositivo para distintos acontecimientos, entornos o grupos de autores de llamadas.

Para modificar un modo, seleccione **Teléfono** > **Ajustes de modo**. Seleccione un modo de la lista y pulse **Editar**. Para crear un nuevo modo, pulse **Nuevo**. Defina los ajustes en las diferentes páginas del cuadro de diálogo **Ajustes de modo**. Tenga en cuenta que no es posible cambiar todos los ajustes de todos los modos.

Defina las opciones siguientes:

- Nombre Puede cambiar el nombre de un modo y ponerle el que desee. Los nombres de los modos Normal y Desconectado no pueden cambiarse.
- Tipo de llamada Si selecciona Ascendente, el volumen del tono de llamada empieza en el nivel uno y va aumentando de nivel hasta alcanzar el nivel de volumen definido.
- Tono de llamada Pulse Cambiar para seleccionar un tono de llamada de la lista. Si el archivo de sonido se encuentra en la tarjeta de memoria u otra carpeta, pulse Explorar para buscar el archivo. Para reproducir el tono seleccionado, pulse Repro ducir. Si está utilizando dos líneas de teléfono alternativas, puede especificar un tono de llamada para cada una.
- Tonos personales Seleccione Sí, si desea utilizar los tonos de llamada personales para los autores de las llamadas que figuren en la Guía.
- Alarma Seleccione un tono de alarma que se utilice con la alarma. Del mismo modo, puede especificar un tono de alarma para las alarmas de la agenda y los mensajes de texto, multimedia y fax recibidos.
- Tono del teclado Fije el nivel de volumen del teclado del comunicador.
- Tono de teclado de teléfono Fije el nivel de volumen del teclado del teléfono.
- Tonos de aviso Fije los tonos que emite el dispositivo cuando, por ejemplo, está agotándose la batería.
- **Reproducir tono de llamada para** Puede configurar el teléfono para que sólo suene cuando lleguen llamadas de números pertenecientes a un grupo de contactos seleccionado. Las llamadas de teléfono que no pertenezcan a ese grupo emitirán una alerta silenciosa.

Modo de acceso SIM

Con el modo de acceso SIM, puede acceder a la tarjeta SIM del smartphone desde un kit de coche compatible con el teléfono. De esta forma, no necesita separar la tarjeta SIM para acceder a la información de ésta y conectarse a la red GSM.

Para utilizar el modo de acceso SIM, se requiere:

- · Un kit de coche compatible con el teléfono que admita Bluetooth y
- una tarjeta SIM válida en el smartphone.

Véase "Bluetooth", p. 88.

Para obtener más información acerca de su kit de coche y la compatibilidad con el smartphone, véase www.nokia.com. Véase también la guía del usuario del kit de coche.

Con el modo de acceso SIM

- 1. Active Bluetooth en el smartphone. Vaya a Favoritos > Herramientas > P. control > Conexiones > Bluetooth. Seleccione la página Ajustes, desplácese a Bluetooth activo y seleccione Sí.
- 2. Desplácese a Acceso remoto a SIM y seleccione Activado.
- 3. Active Bluetooth en el kit de coche.

- 4. Utilice el kit de coche para iniciar la búsqueda de dispositivos compatibles. Para obtener instrucciones, véase la guía del usuario del kit de coche.
- 5. Seleccione su smartphone de la lista de dispositivos compatibles.
- 6. Escriba la clave de acceso Bluetooth que aparece en la pantalla del kit de coche al smartphone para vincular los dispositivos.
- 7. Autorice el kit de coche. Vaya a **Favoritos** > **Herramientas** > **P. control** > **Conexiones** > **Bluetooth** y seleccione la página Dispositivos vinculados. Seleccione el kit de coche y pulse **Editar**. En el campo Dispositivo autorizado, seleccione Sí. Las conexiones entre el smartphone y el kit de coche pueden realizarse sin separar la aceptación o autorización. Si selecciona No, debe aceptarse por separado cada solicitud de conexión de este dispositivo.



Sugerencia: si ya ha accedido a la tarjeta SIM desde el kit de coche con el modo de usuario activo, el kit de coche busca el dispositivo con la tarjeta SIM automáticamente. Si este dispositivo es su smartphone y se activa la autorización automática, el kit de coche encuentra el smartphone y lo conecta a la red GSM automáticamente cuando enciende el contacto del coche.

Cuando haya activado el modo de acceso SIM, no podrá utilizar el teléfono del smartphone. Sin embargo, puede utilizar aplicaciones en la interfaz del comunicador que no necesiten red ni servicios SIM.

Para terminar la conexión de acceso SIM Bluetooth del smartphone, pulse Menú, seleccione 🕀 y pulse Salir del modo SIM remota y Aceptar.

Desvío de llamadas de datos y de fax (servicio de red)

El desvío de llamadas le permite dirigir las llamadas de datos y de fax entrantes a otro número de teléfono.

Para desviar llamadas de datos o fax, seleccione **Teléfono** > **Desvío de llamadas de datos** o **Desvío de llamadas de fax**. Defina las opciones siguientes:

- Desviar todas Si se activa, todas las llamadas entrantes se desvían.
- Desviar si ocupado Si se activa, todas las llamadas entrantes se desvían cuando está ocupado con otra llamada.
- Desviar si no accesible Si se activa, las llamadas entrantes se desvían si el dispositivo está apagado o fuera del área de cobertura de la red.
- Desviar si no responde Cuando se activa, las llamadas entrantes se desvían si no las responde en un determinado periodo de tiempo.
- Desviar si no disponible En una única acción, esta opción activa lo siguiente: Desviar si ocupado, Desviar si no accesible, y Desviar si no responde.

Para comprobar si el desvío está activo, seleccione **Teléfono** > **Desvío de llamadas de datos** o **Desvío de llamadas de fax**, seleccione la opción de desvío y pulse **Probar estado**.

Para cancelar todos los desvíos de llamadas de datos o de fax, seleccione **Teléfono** > **Desvío de llamadas de datos oDesvío de llamadas de fax** y pulse **Cancelar todos**.

Restricción de llamadas de datos y de fax (servicio de red)

La restricción de llamadas le permite restringir la realización y recepción de llamadas. Para modificar estos ajustes, necesita la contraseña de restricción del proveedor de servicios.

Para impedir o permitir ciertos tipos de llamadas de datos o de fax, seleccione **Teléfono** > **Restricción de llamadas de datos** o **Restricción de llamadas de fax**.

Defina las opciones siguientes:

- Llamadas salientes Cuando se activa, no pueden realizarse llamadas.
- Llamadas entrantes Cuando se activa, no pueden realizarse llamadas.
- Llamadas internacionales Cuando se activa, no pueden realizarse llamadas a otros países o regiones.
- Llamadas entrantes en el extranjero Cuando se activa, no pueden recibirse llamadas si está fuera de su país.
- Internacionales excepto al país propio Si ha habilitado la itinerancia internacional con el operador de red, no podrá realizar llamadas internacionales al extranjero excepto a su país.

Para comprobar el estado actual de una opción de restricción, seleccione **Teléfono** > **Restricción de llamadas de datos** o **Restricción de llamadas de fax**, seleccione la opción de restricción y pulse **Probar estado**.

Para cancelar todas las restricciones de llamadas de datos o fax, seleccione **Teléfono** > **Restricción de llamadas de datos** o **Restricción de llamadas de fax** y pulse **Cancelar todas**.

Mensajería

Vaya a Favoritos > Herramientas > P. control > Mensajería. Véase "Edición de los ajustes de fax", p. 38. Véase "Ajustes de cuentas de mensajes multimedia", p. 37.

Véase "Ajustes de mensajes de texto", p. 35.

Mensaje de servicio

Para editar los ajustes de recepción y autenticación de los mensajes de servicio, seleccione **Mensajería** > **Mensaje de servicio**. En el campo **Recepción**:, seleccione **Sí** si desea recibir todos los mensajes de servicio en la Entrada. Seleccione **No** para ignorar todos los mensajes de servicio.

Conexiones

Vaya a Favoritos > Herramientas > P. control > Conexiones.

- Configuración de Internet <u>Véase "Configuración de Internet", p. 72.</u>
- Bluetooth <u>Véase "Bluetooth", p. 88.</u>

Configuración cable

Para especificar el modo de uso del cable de datos, seleccione Conexiones > Configuración cable.

Seleccione entre las opciones siguientes:

- Conexión de PC Suite Seleccione esta opción para utilizar el cable de datos para conectarse a PC Suite.
- IP passthrough Seleccione esta opción para conectar el dispositivo a un ordenador compatible y utilizar Internet o la conexión de red del ordenador.
- IP passt reempl a PC Suit Seleccione esta opción para finalizar automáticamente una conexión de PC Suite mediante el cable de datos cuando conecte el dispositivo a un ordenador compatible y utilizar Internet o la conexión de red del ordenador.

Ajustes de RealPlayer

Para acceder a datos de streaming, como vídeo y audio en tiempo real, debe definir los ajustes de red y de proxy para la aplicación RealPlayer.

Para modificar ajustes de RealPlayer, seleccione Conexiones > Ajustes de RealPlayer.

En las páginas **Red** y **Proxy**, defina lo siguiente:

- Tiempo de espera de conexión Especifique el tiempo que RealPlayer espera antes de informar de un error de conexión a la red. Aumente el tiempo si recibe con frecuencia un error de tiempo de espera.
- Tiempo de espera del servidor Especifique el tiempo que espera RealPlayer para obtener una respuesta del servidor antes de desconectarse.
- Intervalo de puertos: Especifique el intervalo de puertos utilizado para recibir datos.
- Usar proxy: Seleccione Sí, si el proveedor de servicios de Internet requiere que se utilice un servidor proxy para conectarse a Internet.
- Dirección del host: Escriba la dirección del servidor proxy.
- **Puerto:** Escriba el número de puerto del servidor proxy.

Seguridad

Vaya a Favoritos > Herramientas > P. control > Seguridad.

Seguridad del dispositivo

Puede modificar los ajustes de seguridad del código PIN, del bloqueo automático del dispositivo y del cambio de la tarjeta SIM. También puede cambiar los códigos PIN, PIN2 y de bloqueo y la contraseña de restricción.

Evite utilizar códigos similares a los números de emergencias, como el 112, para evitar llamar por error a esos servicios.

Los códigos se muestran como asteriscos. Para cambiar un código, escriba el código actual y, a continuación, escriba dos veces el código nuevo.

Definición de los ajustes de bloqueo del dispositivo



Importante: Cuando el dispositivo está en modo fuera de línea, no es posible realizar (ni recibir) llamadas ni utilizar otras funciones que dependa de la red GSM. Para realizar una llamada, primero debe activar la función de teléfono modificando el modo. No obstante, es posible que pueda realizar una llamada de emergencia en el modo fuera de línea pulsando la tecla de encendido en la tapa del dispositivo e introduciendo, a continuación, el número de emergencia oficial. Puede hacerlo sólo con la interfaz del teléfono, sin la interfaz del comunicador. Si se ha bloqueado el dispositivo, introduzca el código de bloqueo para activar la función del teléfono. Cuando el dispositivo está bloqueado, pueden efectuarse llamadas al número de emergencia oficial.

Las llamadas de emergencia en el modo fuera de línea o cuando el dispositivo está bloqueado requieren que el dispositivo reconozca el número como un número de emergencia oficial. Se recomienda cambiar el modo o desbloquear el dispositivo introduciendo el código de bloqueo antes de realizar una llamada de emergencia.

Para definir los ajustes de bloqueo del dispositivo, seleccione **Seguridad** > **Seguridad** del dispositivo y la página **Bloqueo** dispositivo.

Defina las opciones siguientes:

- Periodo bloqueo auto. Puede establecer un tiempo de espera transcurrido el cual el dispositivo se bloqueará automáticamente y sólo podrá utilizarse cuando se introduzca el código de bloqueo correcto. Aunque el dispositivo esté bloqueado, aún podrá llamarse al número de emergencias oficial programado en el dispositivo. También puede responder a las llamadas entrantes.
- Código bloqueo Pulse Cambiar para cambiar el código de bloqueo. El nuevo código debe tener entre 5 y 10 dígitos. El código predefinido es 12345. Para evitar una utilización no autorizada del dispositivo, cambie el código de bloqueo. Mantenga en secreto el nuevo código y guárdelo en un lugar seguro, alejado del dispositivo.
- Bloquear si cambió la SIM Puede configurar el dispositivo para que solicite el código de bloqueo, si se le introduce una tarjeta SIM desconocida. El dispositivo conserva una lista de tarjetas SIM reconocidas como pertenecientes al propietario.
- **Permitir bloqueo remoto** Si ajusta esta opción como Sí, puede bloquear el dispositivo mediante el envío de un mensaje de texto predefinido desde otro teléfono.

Para crear un mensaje de bloqueo remoto, seleccione **Seguridad** > **Seguridad** del **dispositivo**. Ajuste la opción **Permitir bloqueo remoto** en **Sí**, introduzca el código de bloqueo y escriba el texto del mensaje de bloqueo remoto en el campo **Mensaje**. Confirme el mensaje y pulse **Listo**. El mensaje de bloqueo remoto distingue entre mayúsculas y minúsculas y puede tener de 5 a 20 caracteres o dígitos de longitud. Pulse **Reiniciar** para reiniciar el dispositivo y para que entren en vigor los cambios.

Sugerencia: Si utiliza una tarjeta de memoria sin contraseña, la tarjeta se bloqueará cuando bloquee el dispositivo con el mensaje de bloqueo remoto. Para eliminar la contraseña de una tarjeta de memoria, seleccione Favoritos > Office > Gest. archiv., pulse Menú y seleccione Tarjeta de memoria > Seguridad > Suprimir contraseña.... Escriba el mensaje de bloqueo remoto como contraseña y pulse Suprimir. Si el mensaje de bloqueo remoto contiene más de ocho caracteres, los primeros ocho caracteres del mensaje se utilizan como contraseña de la tarjeta de memoria.

Definición de los ajustes de código PIN

Para definir los ajustes del código PIN, seleccione Seguridad > Seguridad del dispositivo y la página Códigos PIN.

Defina las opciones siguientes:

- Petición de código PIN Si ajusta esta opción como Sí, el código PIN se solicita cada vez que se enciende el teléfono. Tenga en cuenta que este ajuste no puede modificarse si el teléfono está apagado o no hay ninguna tarjeta SIM válida introducida. Tenga en cuenta también que algunas tarjetas SIM no permiten desactivar la solicitud de código PIN.
- Código PIN Pulse Cambiar para cambiar el código PIN. El código PIN debe tener entre 4 y 8 dígitos. Para cambiar el código PIN debe tener seleccionada la Petición de código PIN, el dispositivo debe estar encendido y debe tener insertada una tarjeta SIM válida.
- Código PIN2 Pulse Cambiar para cambiar el código PIN2. El código PIN2 debe tener entre cuatro y ocho dígitos. El código PIN2 es necesario para acceder a algunas funciones que debe admitir la tarjeta SIM, como los ajustes de marcación fija.

Cambio de la contraseña de restricción

Para cambiar la contraseña utilizada para restringir llamadas de datos, fax y voz, seleccione **Seguridad** > **Seguridad** del **dispositivo** y seleccione la página **Restricción de llamadas**. Seleccione el campo **Contraseña restricción** y pulse **Cambiar**. Escriba el código actual y, a continuación, escriba dos veces el código nuevo. La nueva contraseña de restricción debe tener cuatro dígitos.

Gestor de certificados



Importante: Tenga presente que, incluso cuando el uso de certificados reduce sustancialmente los riesgos asociados a las conexiones remotas y a la instalación de software, éstos deben utilizarse correctamente para poder aprovechar realmente esa seguridad adicional. La existencia de un certificado no ofrece ninguna clase de protección por sí sola. El administrador de certificados debe poseer certificados correctos, auténticos o fiables para que haya disponible una seguridad adicional. Los certificados tienen una duración limitada. Si aparece el texto Certificado caducado o Certificado no válido a pesar de que debería ser válido, compruebe que la hora y fecha actuales del dispositivo sean correctos.

Antes de cambiar cualquier valor del certificado, asegúrese de que el propietario del mismo sea de plena confianza y de que pertenezca realmente al propietario que figura en la lista.

Los certificados digitales pueden utilizarse para:

- · Conectar con servicios bancarios en línea u otros sitios o servidores remotos a los que se transfiere información confidencial.
- Reducir el riesgo de virus u otro software dañino y comprobar la autenticidad del software en el momento de su descarga e instalación.

Gestión de certificados

Los certificados personales son certificados emitidos para el usuario. Aparecen en una lista en la página Usuario.

Los certificados de autoridad se encuentran en la página **Otros**. Se utilizan en algunos servicios, como los servicios bancarios, para comprobar la validez de otros certificados.

Para agregar certificados, seleccione **Seguridad** > **Gestor de certificados**. Pulse **Agregar** para agregar certificados nuevos. A continuación, puede buscar el archivo de certificado. Pulse **Eliminar** para suprimir un certificado seleccionado.

Para comprobar la autenticidad de los certificados, seleccione **Seguridad** > **Gestor de certificados**. Seleccione un certificado y pulse **Ver detalles**. El campo **Emitido para:** identifica el propietario de este certificado. Asegúrese de que es el nombre de la parte a la que pertenece el certificado. El campo **Impresión digital:** identifica el certificado de forma única. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica o de atención al cliente del propietario del certificado y solicite la identificación MD5 del certificado. Compare la identificación con la que se muestra en el cuadro de diálogo para comprobar si coinciden.

Sugerencia: compruebe siempre la autenticidad de los certificados nuevos que agregue.

Para cambiar los ajustes de confianza de los certificados, seleccione **Seguridad** > **Gestor de certificados**. Seleccione el certificado, pulse **Ver detalles** y **Ajustes confianza**. Según el certificado de que se trate, se muestra una lista de las aplicaciones que pueden utilizar dicho certificado. Seleccione un campo de aplicación y cambie el valor a **Sí o No**. Tenga en cuenta que no pueden cambiarse los ajustes de confianza de los certificados personales.

Para cambiar la contraseña del almacén de claves privadas, seleccione **Seguridad** > **Gestor de certificados**, seleccione la página **Contraseña** y pulse **Cambiar contras**. Introduzca la contraseña actual, pulse **Aceptar** e introduzca la contraseña nueva dos veces. La contraseña del almacén de claves privadas es necesaria para utilizar los certificados personales. El almacén de claves privadas contiene las claves secretas que se incluyen con los certificados personales.

Extras

Vaya a Favoritos > Herramientas > P. control > Extras.

Acerca de

Para ver el número de versión del software, seleccione Extras > Acerca de y desplácese a la parte inferior del cuadro de diálogo.

Privacidad de posición

Algunas redes permiten que otras personas soliciten la posición del dispositivo (servicio de red). Tenga en cuenta que para este servicio se necesita un módulo de posicionamiento aparte.

Para definir el dispositivo de manera que acepte o rechace todas las solicitudes de posición, seleccione **Extras** > **Privacidad de posición** y, a continuación, seleccione el campo **Política de verificación**. Seleccione **Aceptar todas** o **Rechazar todas**.

Registro de solicitudes de posición

Para ver el registro de solicitudes de posición, seleccione **Extras** > **Registro de solicitudes de posición**. El registro muestra una lista con las solicitudes recibidas, que muestra el nombre o el número de teléfono del solicitante, la fecha y hora y si se ha aceptado o no la solicitud.

Selección impresora HP

Véase "Gestión de ajustes de impresión móvil", p. 91.

Restaurar IAP predeterminados

El dispositivo contiene puntos de acceso a Internet predefinidos y predeterminados que se generan automáticamente cuando se inserta una tarjeta SIM en el dispositivo por primera vez. Si elimina estos puntos de acceso, podrá restaurarlos con la aplicación **Restaurar IAP predeterminados**.

Para restaurar los puntos de acceso a Internet predefinidos, seleccione Extras > Restaurar IAP predeterminados y pulse Sí.

Editor de comandos de servicio

Las solicitudes de servicio, también conocidas como comandos USSD, son mensajes que se envían al proveedor de servicios. Puede tratarse de comandos de activación para servicios de red.

Para enviar una solicitud de servicio a su proveedor de servicios, seleccione **Extras** > **Editor de comandos de servicio**, escriba la solicitud de servicio y pulse **Enviar**.

Configuración de Internet

Vaya a Favoritos > Herramientas > P. control y seleccione Conexiones > Configuración de Internet.

Para conectarse a Internet, es necesario un punto de acceso a Internet.

Para conectarse a Internet a través de GPRS, el dispositivo cuenta con ajustes de punto de acceso a Internet predeterminados. Puede crear nuevos puntos de acceso a Internet o recibir ajustes de punto de acceso a Internet en un mensaje del proveedor de servicios. De esta manera, se reduce el número de ajustes que tiene que especificar o se elimina la necesidad por completo.

Normalmente, el proveedor de servicios proporciona los valores exactos de los ajustes. Siga atentamente las instrucciones del proveedor de servicios.



Sugerencia: Es posible que necesite configurar varios puntos de acceso a Internet, en función de los sitios a los que desee acceder. Por ejemplo, es posible que necesite una configuración para navegar por Internet y otra distinta para acceder a la intranet de la empresa.

Sugerencia: Si elimina un punto de acceso a Internet predeterminado, puede restaurar los puntos de acceso con la aplicación Restaurar IAP predeterminados. Vaya a Favoritos > Herramientas > P. control > Conexiones > Restaurar IAP predeterminados y pulse Sí.

Configuración de puntos de acceso a Internet

- 1. Seleccione Conexiones > Configuración de Internet.
- 2. Pulse Nuevas. Puede utilizar un punto de acceso a Internet existente como base para uno nuevo: después de pulsar Nuevas, pulse Sí. Seleccione el punto de acceso de la lista y pulse Aceptar.
- 3. Defina los ajustes.
 - Nombre de ajustes de Internet Escriba un nombre descriptivo para la conexión.
 - **Tipo de ajustes de Internet** Seleccione el tipo de conexión. En función de la conexión seleccionada, sólo tendrá determinados ajustes disponibles durante el proceso de configuración.
 - ID de red Seleccione el ID de red según la red de destino a la que desee acceder a través del punto de acceso a Internet. Puede cambiar de nombre y crear nuevos ID de red. El uso del ID correcto de red garantiza que el tráfico de datos se enrute directamente a la red de destino deseada. En especial, el software de VPN (red privada virtual) puede restringir el tráfico de datos para una determinada red de destino. Puede utilizarse el ID de red para filtrar puntos de acceso a Internet a la hora de establecer una conexión a Internet.
 - Nombre del punto de acceso GPRS (sólo para GPRS) Si no utiliza un punto de acceso predeterminado a Internet, defina un nombre para el punto de acceso. Puede obtener el nombre del proveedor de servicios o del operador de red.
 - Número de teléfono (sólo para datos GSM) Escriba el número de teléfono de módem del punto de acceso a Internet.
 - Solicitud de contraseña Cambie esto a Sí, si debe escribir una nueva contraseña cada vez que inicie sesión en un servidor o si no desea guardar la contraseña en el dispositivo.
 - Nombre de usuario Escriba un nombre de usuario si se lo solicita el proveedor de servicios. Es posible que necesite el nombre de usuario para establecer una conexión de datos; este nombre suele facilitarlo el proveedor de servicios. A menudo, el nombre de usuario distingue entre mayúsculas y minúsculas.
 - **Contraseña** Puede que necesite una contraseña para conectarse a Internet; por regla general, la proporciona el proveedor de servicios. La contraseña suele distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
- 4. Una vez definidos los ajustes, pulse Avanzad. para definir los ajustes avanzados, si es necesario. De lo contrario, pulse Fin o Listo para salir del asistente de configuración.

Configuración de los ajustes avanzados del punto de acceso a Internet

Pulse Avanzad. cuando termine de configurar los ajustes básicos del punto de acceso a Internet. Las páginas y opciones disponibles dependen del tipo de conexión seleccionado.

Página Configuración IP

Tenga en cuenta que los dos protocolos (IPv4 e IPv6) requieren ajustes ligeramente diferentes.

- Tipo de red (sólo para GPRS) Debe especificar el protocolo que desea utilizar para una conexión GPRS.
- **Recuperar IP automáticamente** Si selecciona Sí, la dirección IP se obtiene automáticamente del servidor. Este ajuste se denomina dirección IP dinámica.
- Dirección IP La dirección IP del dispositivo. Si se obtiene la dirección IP automáticamente, no será necesario que escriba aquí los detalles.
- Recuperar DNS automáticamente Si selecciona Sí para el protocolo IPv4, la dirección DNS (servidor de nombres de dominio) se obtiene automáticamente del servidor. El valor correspondiente para el protocolo IPv6 es Conocido. DNS es un servicio de Internet que traduce nombres de dominio como www.nokia.com en direcciones IPv4 como 192.100.124.195, o direcciones IPv6 como 3ffe:2650:a640:1c2:341:c39:14. Si selecciona No para el protocolo IPv4, o Manual para el protocolo IPv6, debe especificar las direcciones IP de los servidores DNS primarios y secundarios.
P. control

Página Proxies

Puede utilizar un proxy para acelerar el acceso a Internet. Algunos proveedores de servicios de Internet requieren la utilización de proxy de web. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet para determinar los detalles del proxy.

Si ha establecido una conexión a Internet en la intranet de su empresa y no puede recuperar páginas web de Internet, es posible que tenga que configurar un servidor proxy para recuperar las páginas web que no estén en la intranet de su empresa. Defina las opciones siguientes:

benna las opciones siguiences.

- Protocolo proxy Seleccione el tipo de protocolo del proxy. Puede definir ajustes de proxy diferentes para cada protocolo.
- Utilizar proxy Seleccione Sí para utilizar el servidor proxy.
- Servidor proxy Introduzca la dirección IP del servidor proxy o el nombre de dominio. Nombres de dominio son, por ejemplo: empresa.com y organizacion.org.
- Número de puerto El número del puerto proxy. El número de puerto está relacionado con el protocolo. Los valores habituales son 8000 y 8080, pero varían de un servidor proxy a otro.
- Sin proxy para Defina los dominios que no necesitan el proxy HTTPS o HTTP.

Página Llamada de datos

Defina las opciones siguientes:

- Tipo de conexión Defina el tipo de llamada de datos GSM. Para utilizar Alta velocidad, el proveedor de servicios debe admitir esta función; si es necesario, actívela para la tarjeta SIM.
- Tipo de módem remoto Defina si el dispositivo utiliza una conexión analógica o digital. Esta definición depende del operador de red GSM y del proveedor de servicios de Internet, dado que algunas redes GSM no admiten determinados tipos de conexiones RDSI. Para obtener información detallada, póngase en contacto con el proveedor de servicios de Internet. Si hay conexiones RDSI disponibles, éstas establecen conexiones más rápidamente que las analógicas.
- Velocidad del módem Esta opción permite limitar la velocidad de conexión máxima. Las velocidades de datos más altas cuestan más en función del proveedor de servicios. La velocidad representa la velocidad máxima a la que debe funcionar la conexión. Durante la conexión, la velocidad operativa puede ser inferior en función de las condiciones de red.
- Inicialización del módem Puede controlar el dispositivo con comandos AT de módem. Si es necesario, escriba los caracteres especificados por el proveedor de servicios.

Página Script

Un script puede automatizar la conexión entre el dispositivo y el servidor. Póngase en contacto con el proveedor de servicios de Internet para descubrir si necesita un script.

Defina las opciones siguientes:

- Utilizar script de acceso Si selecciona Sí, puede escribir o importar un script de conexión. Puede editar el script en el campo Script de acceso.
- Mostrar ventana del terminal Si selecciona Sí, una vez que se establece una conexión, puede ver la ejecución del script.

Página Otros

Defina las opciones siguientes:

- Usar devolución llamada Seleccione Sí si tiene un servicio que vuelve a llamar al dispositivo cuando establece una conexión a Internet.
- Tipo devolución llamada Solicite al proveedor de servicios de Internet las opciones correctas. Número del servidor hace referencia a la devolución de llamada estándar de Microsoft y Número del servidor (IETF) hace referencia a una devolución de llamada aprobada por Internet Engineering Task Force. Seleccione Número para utilizar un número que defina en el campo Nº devolución llamada.
- Nº devolución llamada Escriba el número de teléfono de llamada de datos del dispositivo que utiliza el servidor de devolución de llamadas.
- Acceso texto sin formato Seleccione No si no desea enviar nunca la contraseña como texto sin formato sin cifrado. Tenga en cuenta que esta opción sólo afecta a conexiones PPP; las contraseñas web y de correo electrónico no están cifradas. Algunos proveedores de servicios de Internet requieren que esta opción se defina en Sí.
- Utilizar compresión PPP Seleccione Sí para acelerar la transferencia de datos, si el servidor PPP remoto lo admite. Si tiene problemas para establecer una conexión, seleccione No.

Configuración de ajustes de conexión a Internet

Estos ajustes afectan a todas las conexiones de Internet.

Para configurar ajustes comunes de conexión a Internet, seleccione **Conexiones** > **Configuración de Internet**. Seleccione la página **Reposo** y defina el periodo de tiempo a partir del cual finaliza la conexión automáticamente y vuelve a la pantalla en blanco si no se utiliza. Puede especificar un tiempo diferente para cada tipo de conexión, pero el ajuste afecta a todos los puntos de acceso a Internet que utilicen ese tipo de conexión.

P. control

Puede que algunas conexiones a Internet aparezcan inactivas y sigan enviando y recibiendo datos en segundo plano. Estas conexiones pueden retrasar el cierre de la conexión.

Seleccione la página Otros y defina los ajustes.

- Conexión tras solicitud Si selecciona Sí, aparece un cuadro de diálogo cada vez que se conecta a Internet para que confirme la conexión o cambie el punto de acceso a Internet.
- Modo de funcionamiento de GPRS Seleccione Siempre activada para mantener la conexión GPRS en modo de alerta y activar rápidamente la transferencia de paquetes de datos cuando sea necesario. Si selecciona Cuando necesario, el dispositivo utiliza una conexión GPRS sólo cuando se inicia una aplicación o una acción que lo necesita. Tenga en cuenta que si no hay cobertura GPRS y ha seleccionado Siempre activada, el dispositivo trata de establecer una conexión GPRS periódicamente.

Para cambiar la prioridad de los puntos de acceso a Internet, seleccione **Conexiones** > **Configuración de Internet**. Pulse **Prioridad**, seleccione un punto de acceso a Internet y pulse **Mover arriba** o **Mover abajo**. Cuando establezca una conexión de datos, los puntos de acceso se buscan en el orden especificado.

Selección de puntos de acceso a Internet

Cuando se establece una conexión a Internet, se le solicita que seleccione el punto de acceso a Internet que desea utilizar para esa conexión. En el cuadro de diálogo **Conexión de red**, seleccione un punto de acceso a Internet de la lista y pulse **Conectar**. Antes de conectarse, puede filtrar la lista de puntos de acceso en función del tipo de red. Para ver todos los puntos de acceso a Internet, seleccione **Todas las redes**. Por ejemplo, si utiliza el modo **Desconectado**, no se muestra ningún punto de acceso GPRS o GSM a Internet en la lista.



Sugerencia: El cuadro de diálogo Conexión de red se abre sólo si ha seleccionado Sí en el campo Conexión tras solicitud de los ajustes generales de acceso a Internet. Para comprobar el estado del ajuste, seleccione Favoritos > Herramientas > P. control y la página Conexiones > Configuración de Internet > Otros.

14. Aplicaciones multimedia

Vaya a Favoritos > Multimedia.



Imágenes

Vaya a Favoritos > Multimedia > Imágenes.

Imágenes consta de dos vistas diferentes:

- En la vista del navegador de imágenes puede organizar, eliminar y cambiar el nombre de las imágenes almacenadas en el dispositivo o la tarjeta de memoria. Las imágenes pueden mostrarse como miniaturas o como una lista de nombres de archivo.
- En el visor de imágenes, que se abre al seleccionar una imagen en la vista del navegador de imágenes y pulsar Abrir, puede ver, editar y enviar imágenes individuales. Tenga en cuenta que los archivos TIFF y los archivos GIF animados, no pueden editarse.

Se admiten los formatos de archivo siguientes: JPEG, BMP, PNG, GIF 87a/89a y TIFF/F (monocromo). El dispositivo no es necesariamente compatible con todas las variaciones de los formatos de archivo mencionados anteriormente.

Visualización de imágenes

Para abrir una imagen para visualizarla, seleccione una imagen en la vista del navegador de imágenes y pulse Abrir. La imagen se abre en el visor de imágenes.

Para abrir la imagen siguiente o la anterior para visualizarla, pulse Menú y seleccione Ir a > Imagen siguiente o Imagen anterior, o bien pulse Ctrl + F para la siguiente imagen o Ctrl + B para la imagen anterior.

Para aumentar o reducir la imagen visualizada en la pantalla, pulse Menú y seleccione Ver > Zoom > Acercar o Alejar.

Para ver la imagen a tamaño de pantalla completa, pulse **Pantalla completa**. Para volver a la vista normal, pulse Menú, seleccione **Ver** y anule la selección de **Pantalla completa**. Si desea que las imágenes se abran siempre a tamaño de pantalla completa, pulse Menú y seleccione **Herramientas** > **Ajustes...** En el campo **Abrir imagen siempre en pantalla completa**, seleccione **Sí**.

Sugerencia: Para cambiar entre la vista de pantalla completa y la normal, pulse Ctrl + T. En el modo de pantalla completa, pulse un botón de comando cualquiera para mostrar los comandos.

Edición de imágenes

Para girar una imagen, selecciónela y pulse Abrir. Pulse Menú y seleccione Herramientas > Girar. La imagen gira 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj.

Para dar la vuelta a una imagen en sentido horizontal o vertical, selecciónela y pulse **Abrir**. Pulse Menú y seleccione **Herramientas** > **Voltear** > **Voltear** horizontalmente o **Voltear verticalmente**.

Para recortar una imagen, seleccione la imagen y pulse Abrir. Pulse Menú y seleccione Herramientas > Recortar.... Pulse + o - para aumentar o reducir el tamaño del área seleccionada, o bien pulse Ctrl y desplácese hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para cambiar la forma del área seleccionada. Para mover el selector del área dentro de la imagen, desplácese hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Pulse Recortar para recortar la imagen. Se elimina el espacio extra alrededor del selector de área.

Para ajustar el tamaño de una imagen, selecciónela y pulse Abrir. Pulse Menú y seleccione Herramientas > Cambiar tamaño.... Seleccione un porcentaje o seleccione Tamaño personalizado y defina el tamaño. Si desea acercar o alejar la imagen de manera que no queden márgenes vacíos a los lados de la pantalla, seleccione Ajuste perfecto. Esta opción es útil, por ejemplo, para la creación de papeles tapiz para Favoritos. Tenga en cuenta que la relación de aspecto de la imagen no puede cambiarse al seleccionar Ajuste perfecto.

Gestión de archivos de imagen

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o reenvío de imágenes, tonos de llamada y demás contenidos.

Para ver información detallada sobre una imagen, selecciónela, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Propiedades**.... Se muestra el nombre, tamaño y formato del archivo, la fecha y hora de la última modificación del archivo así como la resolución de la imagen en píxeles. Para evitar que se modifique la imagen, seleccione la página **Atributos** y, a continuación, **Sólo lectura** y **Sí**.

Para enviar una imagen, selecciónela, pulse Menú y seleccione Archivo > Enviar y el método de envío.

Aplicaciones multimedia

Para cambiar el formato de archivo, seleccione una imagen y pulse Abrir. Pulse Menú y seleccione Archivo > Guardar > Guardar como.... Pulse Cambiar el formato. Seleccione el nuevo formato de archivo y pulse Cerrar. Pulse Aceptar para guardar el archivo.

Para cambiar el nombre de una imagen, selecciónela, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Renombrar...**. Escriba un nuevo nombre y pulse **Aceptar**.

Para realizar una copia de una imagen, selecciónela, pulse Menú y seleccione Archivo > Duplicar.

Para ver imágenes en forma de lista de nombres de archivo o como miniaturas, pulse Menú y seleccione Ver > Mostrar como > Miniaturaso Lista.

Para definir una imagen como papel tapiz, seleccione la imagen, pulse Menú y seleccione Herramientas > Fijar como papel tapiz. Seleccione Favoritos si desea que la imagen aparezca en la vista Favoritos y seleccione Portada si desea añadir la imagen de fondo a la pantalla del teléfono.

Para añadir una imagen a una tarjeta de la guía, seleccione la imagen, pulse Menú y seleccione Herramientas > Agregar a tarjeta de contacto.... Pulse + o - para aumentar o reducir el tamaño del área seleccionada. Para mover el selector del área dentro de la imagen, desplácese hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Pulse Menú y seleccione una opción para acercar o alejar la imagen, girarla o darle la vuelta. Cuando la imagen esté lista, pulse Agregar. Seleccione la tarjeta de la guía a la que va a añadirse la imagen y pulse Listo.

Grabadora

No es posible utilizar la grabadora cuando hay activa una llamada de datos o una conexión GPRS.

Vaya a Favoritos > Multimedia > Grabadora.

Grabadora puede grabar una conversación telefónica o un evento de voz, guardar la grabación como clip de sonido, reproducir el clip y otros archivos de sonido y editar archivos de sonido. **Grabadora** puede reproducir los siguientes formatos: WAV, AMR, AU y GSM comprimido.

ED	Grabadora - Clip.amr		Pausa
Crabadara	0:00 / 0:27		detener
Grabadora	Restante : 0:00		
6:17 art		■ ⊲»	salir

Apertura de la grabadora

Puede abrir **Grabadora** y seleccionar un archivo o crear un acceso directo que abra **Grabadora** automáticamente y reproduzca un clip de sonido.

Para seleccionar una grabación, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Abrir...** Se muestra el cuadro de diálogo Abrir, se explora el contenido de la carpeta actual y se presenta una lista de las grabaciones.

Para añadir un acceso directo a una grabación, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Agregar a Favoritos...**. De este modo, creará un acceso directo a la grabación seleccionada. No puede crearse un acceso directo a un archivo que no se ha guardado.

Grabación llamadas de teléfono o eventos de voz

Puede grabar una conversación telefónica o un evento de voz. **Grabadora** crea automáticamente un clip de sonido comprimido en formato WAV o AMR.

Para grabar un evento de voz, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Nuevo clip**; pulse **Grabar**. **Grabadora** para comenzar a grabar todos los sonidos que entren por el micrófono externo. Cuando acabe de grabar, seleccione **Detener**. Pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Guardar** > **Guardar** clip. Escriba un nombre para la grabación y pulse **Aceptar**.

Para grabar una llamada de teléfono, inicie la llamada. Una vez que el destinatario responda, pulse Menú, seleccione **Archivo** > **Nuevo clip** y pulse **Grabar**. **Grabadora** empieza a grabar y ambas partes oirán un tono cada cinco segundos para indicar que se está grabando la conversación. Cuando acabe de grabar, seleccione **Detener**. Pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Guardar** > **Guardar** clip. Escriba un nombre para la grabación y seleccione **Aceptar**.

Para continuar grabando al final de una grabación, seleccione la grabación y pulse **Grabar**. La grabación continuará a partir del final de la grabación anterior.

Cuando se le pida que guarde una grabación, el comando Cancelar detiene la acción actual, interrumpiendo la operación de almacenamiento y volviendo a una acción anterior. El comando Ignorar borra la grabación de la memoria del dispositivo.



Sugerencia: La longitud máxima de una grabación es de 60 minutos, pero también depende del espacio de almacenamiento disponible en la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria.

Reproducción de grabaciones

Puede reproducir e interrumpir una grabación. Puede guardar una grabación creada o reproducir y guardar una grabación recibida en un mensaje. **Grabadora** puede reproducir varios formatos: WAV, AU, AMR y GSM comprimido.

La barra de progreso muestra el tiempo de reproducción, la posición y la duración de una grabación.

Para escuchar una grabación, pulse **Repro ducir**. Desplácese a la izquierda para ir hacia atrás o a la derecha para ir hacia adelante, en la grabación.

Para poner una grabación en pausa, pulse Pausa. La reproducción se reanuda al pulsar Reproducir.

Para reproducir de nuevo una grabación, pulse Menú y seleccione Reproducción > Repetir. La grabación se repetirá.



Sugerencia: Las grabaciones que recibe o graba son archivos temporales. Debe guardar los archivos que desee conservar.

Envío de grabaciones

Puede enviar una grabación desde un dispositivo a otro mediante infrarrojos o Bluetooth, como un mensaje de correo electrónico o un mensaje multimedia.

Para enviar una grabación a otro dispositivo por infrarrojos, asegúrese de que el infrarrojos está activo en el dispositivo receptor. Seleccione una grabación, pulse Menú; seleccione Archivo > Enviar y utilice la opción de infrarrojos. Se establece automáticamente una conexión de infrarrojos, y la grabación se envía al dispositivo receptor.

Para transferir una grabación por Bluetooth, asegúrese de que Bluetooth está activo en el dispositivo receptor. Seleccione una grabación, pulse Menú, seleccione **Archivo** > **Enviar** y utilice la opción Bluetooth. Active Bluetooth en el dispositivo, busque el dispositivo de recepción, seleccione el dispositivo receptor en la lista de dispositivos disponibles y seleccione Enviar. Si los dispositivos están vinculados y autorizados, o si se confirma una clave de acceso, la grabación se transfiere al dispositivo receptor al establecerse una conexión activa de Bluetooth.

Para enviar una grabación en forma de correo electrónico, seleccione una grabación, pulse Menú, seleccione Archivo > Enviar y utilice la opción de correo. La aplicación Correo se abre automáticamente, y la grabación se inserta como archivo adjunto en el mensaje de correo electrónico, lista para ser enviada.

Para insertar una grabación en un mensaje multimedia, seleccione la grabación, pulse Menú, seleccione Archivo > Enviar y utilice la opción Mensaje multimedia. La aplicación MMS se abre automáticamente, y la grabación se inserta como archivo adjunto en el mensaje de correo electrónico, lista para ser enviada.

Music player

Aviso: No sostenga el dispositivo cerca del oído si está utilizando el altavoz, ya que el volumen puede resultar muy alto.

Vaya a Favoritos > Multimedia > Music player.

Music player puede reproducir y organizar pistas de música y archivos de sonido. Music player admite varios formatos de sonido: MP3, WAV, MIDI, AMR y AAC.

Reproducción de música



Aviso: Escuche música a un volumen moderado. La exposición continua a un volumen muy alto puede perjudicar su capacidad de audición.

Music player muestra una lista de pistas de música, volumen, indicadores de orden aleatorio y repetición, el modo activo actual y una barra de progreso. La barra de progreso muestra el tiempo de reproducción, la posición y duración de una pista.

Yun	Music Player - RENA				Repro
141	⊲♪ Sink	Sigh	02:16		ducir
Music Player	<.>♪ Main Theme	Sigh	02:53		Cambiar
muono r nayor	⊲♪ Dance	Sigh	02:52		carpeta
	<.₽ Sort one	Sigh	02:12		Fijar
6:19 PM	⊲♪ Vixen	Sigh	02:18		volumen
x 7 i		•	Ĵ	((ل	Salir

Para seleccionar una pista de música, desplácese arriba o abajo en la lista de pistas musicales.

Para reproducir una pista de música o las pistas de la carpeta actual, pulse **Repro ducir**. La reproducción se detiene automáticamente cuando finaliza la última pista en el orden de reproducción.

Para clasificar las pistas de música, pulse Menú y seleccione **Ver** > **Ordenar por**. Enumere las pisas de la carpeta actual por su nombre, el nombre del archivo, la fecha o el tamaño. La clasificación afecta al orden de reproducción de las pistas de la carpeta actual.

Para seleccionar la pista anterior o siguiente, pulse Menú y seleccione **Ir a** > **Pista anterior** o **Pista siguiente**. La pista seleccionada sigue la forma de ordenación actual.

Aplicaciones multimedia

Para volver a reproducir las pistas de música, pulse Menú y seleccione **Reproducción** > **Repetir**. De este modo, se reproducen las pistas de la carpeta actual, desde la última pista del orden de reproducción hasta la primera.

Para reproducir música en orden aleatorio, seleccione una carpeta, pulse Menú y seleccione **Reproducción** > Aleatorio.



Sugerencia: durante la reproducción de una pista, desplácese a la izquierda para buscar entre las pistas anteriores o hacia la derecha para buscar entre las posteriores.

Gestión de pistas de música

Para guardar pistas de música, pulse Menú y seleccione Archivo > Guardar como.... Guarde las pistas en una tarjeta de memoria o en la memoria del teléfono.

Para cambiar carpetas de almacenamiento de música, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Cambiar carpeta...**. Utilice el cuadro de diálogo para seleccionar otra carpeta. El contenido de la nueva carpeta se explora y se muestran las pistas de música existentes en la lista de pistas.

Para agregar un acceso directo a una pista de música, pulse Menú y seleccione Archivo > Agregar a Favoritos.... Esto crea un acceso directo a la pista de música seleccionada. No puede crearse un acceso directo a un archivo que no se ha guardado.

Para cambiar el tamaño de fuente del texto, pulse Menú y seleccione **Editar** > **Acercar** o **Alejar**. Esto cambia el tamaño de fuente del texto de la lista de pistas.

Envío de música

Puede enviar pistas de música en forma de mensaje.

Para enviar una pista, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Enviar**. Seleccione un método para enviar a otro dispositivo la pista de música seleccionada. Pulse **Insertar**. Una pista de música puede adjuntarse a un mensaje.

Para seleccionar una carpeta, pulse Cambiar carpeta.... Utilice el cuadro de diálogo para seleccionar otra carpeta.

Para cancelar una inserción, pulse Cancelar. La pista no se inserta en la aplicación original y puede seleccionarse otra pista.

RealPlayer

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o reenvío de imágenes, tonos de llamada y demás contenidos.

Vaya a Favoritos > Multimedia > RealPlayer.

RealPlayer reproduce vídeo, sonido y archivos multimedia de Internet. **RealPlayer** reproduce diversos formatos, incluidos los siguientes: MPEG-4, MP4 (sin streaming), 3GP, SDP, RV, RA, RAM y RM.

RealPlayer no admite necesariamente todas las variaciones de un formato de archivo multimedia.

Reproducción de clips multimedia

Puede reproducir videoclips y archivos de sonido guardados en la memoria del dispositivo o en una tarjeta de memoria, recibidos en el dispositivo mediante correo electrónico, transferidos desde un ordenador compatible o descargados en el dispositivo desde Internet.

La barra de progreso muestra el tiempo de reproducción, la posición y la duración de un clip multimedia. Durante la reproducción, el vídeo entra en pausa cuando se visualiza el menú principal o un cuadro de diálogo. El vídeo se centra horizontal y verticalmente en el área de vídeo. Si el vídeo es demasiado grande para ocupar todo el ancho o la altura del área de vídeo, se reajusta su tamaño antes de procesarlo para conservar la relación de tamaño original.



Para reproducir archivos multimedia de transferencia, busque el archivo en cuestión en Internet y pulse **Repro ducir**. Si se produce un error de reproducción debido a un problema en la conexión de red, **RealPlayer** intenta volver a conectarse al punto de acceso a Internet automáticamente.

Para reproducir archivos multimedia guardados, pulse Repro ducir. La reproducción se detiene automáticamente.

Para detener la reproducción o transferencia, pulse **Detener**. Se detiene el almacenamiento en búfer o la conexión a un sitio de transferencia, se detiene la reproducción del clip y éste regresa al punto de inicio. El clip permanece seleccionado en la lista de clips multimedia.

Para ver el videoclip a pantalla completa, pulse Menú y seleccione Ver > Pantalla completa. Esto cambia el tamaño del área de vídeo a pantalla normal o completa.

Aplicaciones multimedia

Para guardar un clip multimedia, pulse Menú y seleccione Archivo > Guardar clip como.... Para guardar un enlace de conexión a Internet, pulse Menú y seleccione Archivo > Guardar enlace como....

Para cambiar el tamaño de un videoclip, pulse Menú y seleccione Ver > Acercar o Alejar. Con el zoom se aumenta el tamaño del vídeo para que cubra la mayor área de vídeo posible, sin perder la relación de tamaño, o devuelve el vídeo a su tamaño original.

Para cerrar **RealPlayer**, pulse **Salir**. Se detiene el almacenamiento en búfer o la conexión a un sitio de transferencia y se detiene la reproducción de un clip.



Sugerencia: Para agregar un acceso directo a un clip multimedia, pulse Menú y seleccione Archivo > Agregar a Favoritos.... Esto crea un acceso directo al clip multimedia seleccionado. No puede crear un acceso directo a un archivo que no haya guardado.

Ajuste del volumen de clips multimedia

Para cambiar el volumen de los clips multimedia, desplácese hacia arriba o abajo.

Para desactivar el sonido, pulse Fijar volumen > Silenciar. Pulse Activar sonido para activar el sonido.

Envío de clips multimedia

Puede seleccionar clips multimedia para adjuntarlos a un mensaje, documento o presentación de diapositivas.

Para enviar un clip multimedia, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Enviar**. Seleccione un método para enviar el clip a otro dispositivo y pulse **Insertar**.

Para cancelar una inserción, pulse Cancelar. El clip multimedia no se inserta en la aplicación original y puede seleccionarse otro clip.

15. Calculadora

Con la **Calculadora** puede realizar cálculos y guardar los resultados en la memoria de la calculadora para utilizarlos posteriormente. La **Calculadora estándar** puede utilizarse para realizar cálculos básicos y la **Calculadora científica** para otros más complejos.

Nota: Esta calculadora tiene una precisión limitada y está diseñada para cálculos sencillos.

Vaya a Favoritos > Office > Calculadora.

Realización de cálculos

Para realizar cálculos, introduzca el primer número de la operación. Pulse la tecla de tabulación y seleccione una función en el mapa de funciones. Introduzca el segundo número de la operación de cálculo y pulse la tecla Intro.

Tenga en cuenta que la calculadora realiza las operaciones según el orden en que se introducen. No pueden utilizarse paréntesis para cambiar el orden de las operaciones.

Para cambiar entre la calculadora estándar y la científica, pulse Menú y seleccione Ver > Calculadora estándar o Calculadora científica.

Para indicar que un número es positivo o negativo, introduzca el número y pulse m en el teclado.

Para imprimir cálculos, pulse Menú y seleccione Imprimir > Imprimir.



Sugerencia: para obtener una vista previa de una página antes de imprimirla, pulse Menú y seleccione **Vista previa** > **Imprimir** en el menú.

Para cambiar la presentación de la página, pulse Menú y seleccione Configurar página.

Uso de la calculadora científica

Pulse Menú y seleccione Ver > Calculadora científica.

Para realizar cálculos, introduzca el primer número de la operación. Pulse la tecla de tabulación y seleccione una función en el mapa de funciones. Introduzca el segundo número de la operación de cálculo, desplácese a = en el mapa de funciones y pulse la tecla Intro.

Para invertir una función, pulse i en el teclado y seleccione la función.

Para cambiar la unidad de ángulo, pulse Menú, seleccione Herramientas > Unidad de ángulo y seleccione Gr. sexg., Radianes o Gr. cent.. La unidad de ángulo actual se muestra en el campo donde se introducen los números.

Almacenamiento de números en la memoria

Puede guardar 26 números diferentes, cálculos incompletos o resultados finales de cálculos para su uso posterior.

- 1. Pulse Ctrl + S. Aparece una flecha junto al valor.
- 2. Pulse Mayús + la letra que va a asignar al valor. La letra aparece junto a la flecha.
- 3. Pulse la tecla Intro para almacenar el valor.

Para utilizar un valor guardado, introduzca la letra que ha asignado al valor y continúe el cálculo.

Para borrar todos los valores guardados en la memoria, pulse Ctrl + D.

Definición del formato de número en la calculadora

Para cambiar el formato de número, pulse Menú y seleccione Herramientas > Formato numérico.

Seleccione:

- Normal para mantener el formato de número predeterminado.
- Preestablecido para definir la cantidad preestablecida de dígitos en un número.
- Científico para definir un número preestablecido de cifras significativas.

16. Reloj

En **Reloj**, puede ver la fecha y la hora de su ciudad de origen y de destino y administrar las alarmas del reloj. Vaya a **Favoritos** > **Reloj**.

Utilización del reloj mundial

Para configurar la fecha y la hora, pulse Menú y seleccione Herramientas > Fecha y hora....

Sugerencia: También puede actualizar automáticamente la fecha y la hora (servicio de red). Este ajuste se puede seleccionar en el Panel de control. <u>Véase "Fecha y hora", p. 64.</u>

Para pasar de la información de la ciudad de origen a la información de la ciudad de destino y viceversa, pulse la tecla de tabulación.

Para cambiar una ciudad, seleccione la ciudad de origen o de destino y pulse Cambiar ciudad.

Sugerencia: Si cambia la ciudad de origen, las entradas del reloj y la agenda se actualizan. Resulta útil, por ejemplo, para asistir a multiconferencias.

Para ver y administrar las alarmas, pulse Visor alarmas.

Para cambiar el tipo de reloj, pulse Menú y seleccione Ver > Tipo de reloj y después Analógico o Digital.

Sugerencia: Para cambiar a la vista de un solo reloj con información de la ciudad de origen, pulse Menú y seleccione Ver > Detalles de la ciudad remota.

Utilización del Visor alarmas

Para establecer una alarma, pulse Alarma nueva y escriba la hora de la alarma.

Para modificar una alarma, pulse Editar alarma.

Para eliminar una alarma, pulse la tecla de retroceso.

Cuando suene la alarma, pulse **Detener** para desactivarla. Pulse **Pausa** para retrasar la alarma. Incluso si el teléfono está apagado cuando llega la hora programada, la alarma suena y aparece una nota en el teléfono. Pulse **Ver** para leer la nota de la alarma.

Alarmas y notas de aviso

Cuando empieza a sonar una alarma del reloj o la agenda, aparece una nota asociada en la pantalla.

Para retrasar una alarma, pulse Pausa.

 $\mathbf{Sugerencia:}$ El tiempo de pausa predeterminado es de diez minutos.

Para silenciar una alarma y conservar la nota asociada en la pantalla, pulse Silenciar.

Para silenciar una alarma y cerrar la nota asociada en la pantalla, pulse Detener.

Si no desactiva la alarma, ésta se detiene automáticamente pasados 15 minutos. La nota de alarma permanece en la pantalla.

Ciudades y países

Cambio de ciudades

Para cambiar la ciudad actual, seleccione la ciudad que desea cambiar y pulse **Cambiar ciudad**. Seleccione la nueva ciudad en la lista y pulse **Seleccionar**.

Puede ver la ubicación de la ciudad en el mapa.

 $\frac{1}{2}$ Sugerencia: Empiece a escribir el nombre de la ciudad en el campo de búsqueda.

 $\frac{1}{2}$ Sugerencia: Pulse Menú y seleccione Archivo > Nueva ciudad... para agregar una ciudad nueva a la lista.

Tenga en cuenta que cambiar la ciudad de inicio puede cambiar la hora general del sistema del dispositivo.

Localización de ciudades en el mapa del mundo

Para configurar la ubicación de una ciudad, seleccione Archivo > Nueva ciudad... o Editar > Detalles de la ciudad..., y pulse Definir posición. En el mapa, desplácese a la ubicación de la ciudad que desee y pulse Aceptar.

Reloj

Creación y edición de entradas de países

Para crear países nuevos o editar los existentes, seleccione **Archivo** > **Nuevo país/región...** o **Editar** > **Detalles del país/región...** Escriba el nuevo nombre del **País/Región**, seleccione el campo **Prefijo telefónico** y escriba el nuevo número. Tenga en cuenta que si edita un país existente puede también editar la capital.

Creación y edición de entradas de ciudades

Para crear o editar entradas de ciudades, seleccione Archivo > Nueva ciudad... e introduzca el nombre de la ciudad.

También puede definir los ajustes siguientes:

- **País/Región** Seleccione un país de la lista.
- Prefijo Escriba el código empleado al realizar una llamada a la ciudad.
- Zona horario de verano Seleccione una zona horaria de verano.
- Diferencia con GMT Seleccione la diferencia horaria entre una ciudad y la hora de Greenwich.
- Latitud y Longitud Escriba las coordenadas de una ciudad o pulse Definir posición para localizar una ciudad en el mapa del mundo.

El smartphone le ofrece varias aplicaciones para gestionar sus datos personales, como la información de la guía y la agenda, así como del correo electrónico.

Traslad. datos

Puede utilizar **Traslad. datos** para transferir ciertos datos, como contactos y ajustes, del Nokia 9200 series Communicator al Nokia 9300 por infrarrojos o una tarjeta de memoria. Antes de empezar, asegúrese de que hay suficiente espacio libre en la memoria de los dispositivos o en la tarjeta de memoria para la transferencia. Tenga en cuenta que si hay menos de 2 MB de memoria disponible en el Nokia 9300 Communicator, no podrá transferir los datos.

No utilice el Nokia 9300 si está utilizando Traslad. datos. Si es posible, apague el teléfono. Asegúrese de que tenga bastante batería o conecte el dispositivo a un cargador.



Nota: Antes de utilizar una tarjeta de memoria compatible con el Nokia 9300, debe convertir la tarjeta de memoria con Traslad. datos y volver a instalar las aplicaciones que haya instalado anteriormente en la tarjeta de memoria. Sin embargo, no vuelva a instalar ninguna aplicación instalada anteriormente para el Nokia 9210 Communicator. El Nokia 9300 contiene una versión superior de estas aplicaciones y deben utilizarse con el Nokia 9300.

Es posible que haya instrucciones adicionales en función del tipo de información que desee transferir, el método de transferencia que desee utilizar, la cantidad de memoria disponible en los dispositivos o la tarjeta de memoria o el número de transferencias de datos que se hayan completado o no previamente. Asegúrese de que los puertos de infrarrojos de los dispositivos están colocados frente a frente.

Lea siempre las instrucciones que Traslad. datos ofrece en la pantalla.

- 1. Vaya a Favoritos > Herramientas > Traslad. datos. Si los datos se encuentran en una tarjeta de memoria, insértela en el Nokia 9200 series Communicator. Pulse Continuar transf.
- 2. Seleccione la ciudad y el país en el que se encuentre y pulse Aceptar.
- 3. Active los infrarrojos en ambos dispositivos, asegúrese de que los puertos de infrarrojos de los dispositivos se encuentran situados uno enfrente del otro y pulse **Continuar**. Se establece una conexión de infrarrojos entre los dispositivos.
- 4. Pulse Enviar col datos para enviar el colector de datos al Nokia 9200 series Communicator. El colector de datos se envía en un mensaje de infrarrojos a la Entrada del Nokia 9200 series Communicator. Para instalar el colector de datos, pulse Abrir en el 9200 series Communicator. Si Abrir no se encuentra disponible, pulse Guardar para guardar el archivo de instalación y ábralo desde el Gest. archiv. El colector de datos se inicia automáticamente después de la instalación. Controle el resto del proceso de transferencia de datos con el Nokia 9300. Después de que se haya instalado el colector de datos, pulse Conectar col datos en el Nokia 9300.
- 5. En el Nokia 9300, seleccione los datos que desee transferir al Nokia 9200 series Communicator. Puede transferir la información de la agenda y de la guía, mensajes, ajustes, documentos e imágenes. Algunos archivos, como los mensajes de tarjetas de visita y de correo electrónico que no están almacenados en Entrada, no se transfieren.
- 6. Pulse Transf. vía infrar. o Transf. via tarj. memo., según el método que desee utilizar.
- 7. Pulse Iniciar transf.. Si se interrumpe el proceso, reinicie Traslad. datos y continúe con la transferencia. Si el problema persiste, es posible que haya problemas con los datos que está intentando transferir. Reinicie el proceso de transferencia de datos, pero no seleccione los datos que puedan causar problemas.
- 8. Pulse Aceptar cuando termine la transferencia para finalizar el proceso.
- 9. Pulse Salir para cerrar Traslad. datos o Convertir tarjeta para convertir una tarjeta de memoria de modo que pueda utilizarse en el Nokia 9300.

La transferencia de grandes cantidades de datos desde el Nokia 9200 series Communicator puede tardar algún tiempo.

Backup

Se recomienda realizar copias de seguridad de los datos del dispositivo con regularidad.

Vaya a Favoritos > Herramientas > Backup.

Antes de iniciar la copia de seguridad o la restauración de datos:

- Cierre todas las demás aplicaciones.
- Si es posible, apague el teléfono.
- Asegúrese de que tiene suficiente batería.

Para realizar una copia de seguridad de datos en una tarjeta de memoria, pulse **Nuevo backup**. Escriba un nombre para la copia de seguridad y seleccione si desea realizar una copia de seguridad completa o parcial. **Backup completo** copia todos los datos. Si selecciona **Backup parcial**, especifique los elementos que desea incluir en la copia de seguridad. Pulse **Iniciar backup**.

Sugerencia: También puede efectuar una copia de seguridad de datos en las aplicaciones Gest. archiv. y P. control.

Para restaurar datos de una copia de seguridad de la tarjeta de memoria, seleccione una copia de seguridad y pulse Restaurar. Especifique los elementos que desea restaurar. Si está restaurando datos de una copia de seguridad completa, puede seleccionar Backup parcial y especificar los elementos que desea restaurar. Pulse Iniciar restaurar. Una vez finalizada la restauración, pulse Aceptar para reiniciar el dispositivo.

Transf. datos

Si tiene un Nokia 9300 y otro dispositivo que admita la transferencia de datos, puede utilizar **Transf. datos** para sincronizar las entradas de agenda y la guía entre los dos dispositivos.

Si desea obtener información sobre los dispositivos compatibles, póngase en contacto con el distribuidor, operador o proveedor de servicios.

Vaya a Favoritos > Herramientas > Transf. datos.

- 1. Pulse Nuevo para crear un nuevo modo de sincronización.
- 2. Seleccione el contenido que desea sincronizar y pulse Siguiente.
- 3. Seleccione el tipo de conexión y pulse Seleccionar. Si selecciona infrarrojo como tipo de conexión, la sincronización se inicia inmediatamente.
- 4. Si selecciona Bluetooth como tipo de conexión, el dispositivo comienza a buscar otros dispositivos con conectividad Bluetooth activa. Para detener la búsqueda, pulse **Detener**.
- 5. Desplácese al dispositivo con el que desea llevar a cabo la sincronización y pulse Seleccionar. Se inicia la sincronización.

Para ver el registro de sincronización, pulse Menú y seleccione Archivo > Registro de sincronización.

Sincronización

La aplicación **Sincronización** le permite sincronizar la agenda y la guía con varias aplicaciones de agenda y guía de un ordenador compatible o servidor de Internet remoto. Los ajustes (los datos sincronizados y el método de conexión empleado) se guardan en un modo de sincronización, que se utilizará posteriormente para realizar esta operación.

Sugerencia: Es posible que reciba los ajustes de sincronización en forma de mensaje del proveedor de servicios.

La aplicación utiliza la tecnología SyncML para la sincronización remota. Para obtener información sobre compatibilidad con SyncML, póngase en contacto con el proveedor de las aplicaciones con las que desea sincronizar el dispositivo.

Vaya a Favoritos > Herramientas > Sincronización.

El dispositivo posee un modo para Nokia PC Suite. Edite el modo de PC Suite sólo con Nokia PC Suite.

Sincronización de la información de la agenda, la guía y el correo electrónico

1. Conecte el dispositivo a un ordenador compatible. Puede utilizar Internet, Bluetooth o una conexión por cable. También puede conectar el soporte de sobremesa a un ordenador con un cable de datos y colocar el dispositivo sobre el soporte. <u>Véase "Conectividad", p. 88.</u>

Si desea utilizar Bluetooth, primero deberá configurar la conexión Bluetooth entre el dispositivo y Nokia PC Suite; para ello, deberá seleccionar Gestionar conexiones y abrir el Gestor de conexiones de Nokia. Para obtener instrucciones adicionales, consulte la Guía del usuario de Nokia PC Suite.

- 2. Abra Nokia PC Suite en su ordenador y seleccione Sincronizar. Se abre Nokia PC Sync.
- 3. Si ha conectado el dispositivo al ordenador con un cable de datos y un soporte de sobremesa, pulse el botón Sinc. en el soporte de sobremesa. Si ha conectado el dispositivo al ordenador mediante Bluetooth, utilice Nokia PC Sync para iniciar la sincronización.

Creación de nuevos modos

- 1. El dispositivo posee un modo predefinido para Nokia PC Suite. Para crear un nuevo modo, pulse Menú y seleccione Archivo > Nuevo. Se abre un asistente de creación de modos que ayuda a definir los ajustes correctos.
- 2. Defina las opciones siguientes:
 - Nombre de modo Escriba un nombre descriptivo para el modo.
 - Tipo de conexión Seleccione Bluetooth o Cable de datos para realizar la sincronización con un ordenador o Internet para realizar la sincronización con un servidor de Internet.
 - Punto de acceso Si ha seleccionado Internet como tipo de conexión, seleccione un punto de acceso a Internet.
 - Dirección del host Escriba la dirección del servidor de sincronización.
 - Puerto Si ha seleccionado Internet como tipo de conexión, escriba el número de puerto del servidor de sincronización.
 - Nombre de usuario Escriba su ID de usuario del servidor de sincronización.
 - Contraseña Escriba la contraseña del servidor de sincronización.
 - Confirmar contraseña Vuelva a escribir la contraseña del servidor de sincronización.

Copyright © 2004-2005 Nokia. All Rights Reserved.

- 3. Seleccione si desea sincronizar las entradas de agenda, la guía o el correo electrónico.
- 4. Introduzca las rutas de las bases de datos en el dispositivo y en el servidor remoto y seleccione el Tipo de sincronización. Seleccione Normal para sincronizar la información del dispositivo con el servidor remoto y viceversa, Unidireccional al teléfono para sincronizar la información del servidor remoto con el dispositivo o Unidireccional desde el teléfono para sincronizar la información del servidor remoto.
- 5. Seleccione si desea utilizar el modo creado como modo de sincronización predeterminado.

Si desea volver a los ajustes predeterminados de PC Suite, pulse Menú y seleccione Herramientas > Restablecer modo de PC Suite.

Para editar un modo existente, selecciónelo y pulse Editar.

Para definir uno de los modos de sincronización existentes como modo predeterminado, seleccione el modo, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Herramientas** > **Definir como predeterminado**.

Para sincronizar el contenido de las bases de datos entre el dispositivo y el servidor, pulse Menú y seleccione Archivo > Sincronización > Sincronización lenta. Tenga en cuenta que, con esto, se hace caso omiso al tipo de sincronización definido para un modo.

Para eliminar un modo, selecciónelo y pulse la tecla de retroceso.

Para eliminar una base de datos del dispositivo y sustituirla por la base de datos del servidor, pulse Menú y seleccione Archivo > Sincronización > Reemplazar datos del teléfono.

Para eliminar una base de datos del servidor y sustituirla por la base de datos del dispositivo, pulse Menú y seleccione Archivo > Sincronización > Reemplazar datos de servidor.

Después de haber sincronizado el dispositivo con un ordenador compatible, puede ver el registro de sincronización.

Para abrir el registro de sincronización, seleccione un modo y pulse **Registro**. El registro muestra, por ejemplo, la fecha y la hora de sincronización y enumera los posibles errores que se hayan producido.

Si desea obtener información adicional sobre la sincronización, consulte la Guía del usuario de Nokia PC Suite o la ayuda de Nokia PC Sync.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ofrece un conjunto de programas para gestionar el Nokia 9300. Por ejemplo, puede sincronizar la información de la guía y la agenda, así como del correo electrónico y los elementos de tareas entre el dispositivo y un ordenador compatible mediante Nokia PC Sync, gestionar carpetas de dispositivos con Nokia Phone Browser, realizar copias de seguridad y restaurar datos personales gracias a Nokia Content Copier e instalar aplicaciones mediante Nokia Application Installer.

Instale Nokia PC Suite desde el CD-ROM o desde www.nokia.com. Nokia PC Suite sólo puede utilizarse con Windows 2000 y Windows XP. Para obtener más instrucciones sobre el modo de instalación o de uso de PC Suite, véase la Guía del usuario de Nokia PC Suite en CD-ROM o las ayudas de las aplicaciones de Nokia PC Suite.

Para utilizar Nokia PC Suite, debe conectar el dispositivo a un ordenador compatible mediante el cable DKU-2 (USB), Bluetooth o infrarrojos. Véase "Conectividad", p. 88.

- Si desea utilizar el cable, necesitará el último controlador del cable de conectividad. El controlador se instala durante la instalación de Nokia PC Suite. Consulte la Guía del usuario de Nokia PC Suite, si desea obtener más información.
- Si desea utilizar Bluetooth, vincule el dispositivo y un ordenador compatible y defina el ordenador como autorizado. <u>Véase</u> <u>"Vinculación con dispositivos", p. 89.</u>
- Si desea utilizar infrarrojos, active los infrarrojos en el dispositivo. <u>Véase "Infrarrojos", p. 90.</u> Active los infrarrojos en el ordenador compatible, si es necesario.

Puede que necesite instalar o actualizar los controladores de infrarrojos o Bluetooth si desea utilizar el dispositivo como módem. Véase el CD-ROM del paquete de ventas, www.nokia.com y la Guía del usuario de Nokia PC Suite para obtener información detallada.

Instalación de aplicaciones y software



Importante: Instale únicamente aplicaciones procedentes de fuentes que ofrezcan una protección adecuada contra virus y otros programas dañinos.

Puede instalar dos tipos de aplicaciones y software en el dispositivo:

- Aplicaciones y software concebidos específicamente para el Nokia 9300 o compatibles con el sistema operativo Symbian. Estos archivos de instalación de software tienen la extensión .SIS.
- Aplicaciones J2ME compatibles con el sistema operativo Symbian. Los archivos de instalación de las aplicaciones Java tienen las extensiones JAD o .JAR.

Los archivos de instalación pueden transferirse al dispositivo desde un ordenador compatible, descargarse durante la navegación o enviarse en un mensaje multimedia, como un adjunto de correo electrónico o por Bluetooth. Si utiliza PC Suite

para el Nokia 9300 para transferir un archivo, guarde el archivo en la carpeta C:\nokia\installs del dispositivo. Si utiliza el Explorador de Microsoft Windows para transferir un archivo, guarde el archivo en una tarjeta de memoria (disco local).

Durante la instalación, el dispositivo comprueba la integridad del paquete que va a instalarse. El dispositivo muestra información sobre las comprobaciones que están realizándose y da la opción de continuar o cancelar la instalación.

Véase "Gestor de certificados", p. 70.

Si instala aplicaciones que necesiten una conexión de red, tenga en cuenta que el consumo de energía del dispositivo puede aumentar cuando se utilicen estas aplicaciones.

Instalación del software Symbian

Cuando instale una actualización o una reparación para una aplicación, debe disponer del original o de una copia de seguridad completa para restaurar la aplicación. Para restaurar la aplicación original, elimine la aplicación e instálela de nuevo desde el archivo de instalación original o desde la copia de seguridad.

Para instalar el software, busque el archivo de instalación en la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria, seleccione el archivo y pulse la tecla Intro para iniciar la instalación. Por ejemplo, si ha recibido el archivo de instalación en forma de archivo adjunto de correo electrónico, vaya al buzón, abra el correo electrónico, seleccione el archivo de instalación y pulse la tecla Intro para iniciar la instalación.

Utilice el Gestor de aplicaciones para eliminar software. Véase "Gestor de aplicaciones", p. 66.

Instalación de aplicaciones Java™

- 1. Busque el archivo de instalación en la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria, seleccione el archivo y pulse la tecla Intro para iniciar la instalación. Por ejemplo, si ha recibido el archivo de instalación en forma de archivo adjunto de correo electrónico, vaya al buzón, abra el correo electrónico, seleccione el archivo de instalación y pulse la tecla Intro para iniciar la instalación.
- 2. Confirme la instalación. Se necesita la extensión de archivo .JAR para la instalación. Si no dispone de ella, es posible que el dispositivo solicite que la descargue. Si no existe un punto de acceso definido, se le solicita que seleccione uno. Cuando descargue el archivo .JAR, puede que tenga que especificar un nombre de usuario y una contraseña para acceder al servidor. Puede obtenerlos del proveedor de aplicaciones.
- 3. El dispositivo le notifica cuándo ha finalizado la instalación.
- Sugerencia: Al navegar por páginas web, puede descargar un archivo de instalación e instalarlo inmediatamente. Sin embargo, tenga en cuenta que la conexión se ejecuta en segundo plano durante la instalación.

Java

Puede instalar y ejecutar aplicaciones de Java en el dispositivo. Véase "Instalación de aplicaciones y software", p. 85.

La plataforma Java para el Nokia 9300 es J2ME. Puede buscar aplicaciones Java con el navegador, descargarlas de Internet y almacenarlas en la carpeta Aplicaciones.

Para gestionar las aplicaciones Java, utilice Gestor de aplicaciones.

La plataforma J2ME del dispositivo es compatible con dos entornos Java: MIDP y modo personal.

Sugerencia: para información de desarrollo, consulte www.forum.nokia.com. Forum Nokia contiene la plataforma Series 80 Developer, el Java Software Development Kit (SDK), herramientas, notas técnicas y aplicaciones.

Java MIDP

El entorno Java Mobile Information Device Profile admite las API siguientes:

- Java CLDC 1.1 implementación de puntos calientes parte del sistema operativo Symbian
- Java MIDP 2.0 seguridad que asigna aplicaciones Java a los dominios siguientes: fabricante, operador, tercera parte de confianza o no de confianza
- Java WMA mensajería inalámbrica
- Java Mobile Media multimedia para dispositivos móviles
- Java Bluetooth Conectividad Bluetooth y Bluetooth Push para aplicaciones Java
- Nokia UI interfaces para sonidos y gráficos
- Java DRM definiciones del modo de uso del contenido
- Java File servicios de servidor de archivos
- Java PIM acceso a contenidos de la guía, entradas de agenda y elementos de tareas

Java PP

El entorno Java modo personal admite las API siguientes:

• Java CDC 1.0 — conectividad de dispositivo adicional

- Java Foundation Profile 1.0 compatibilidad de red y entrada/salida
 Java Personal Profile 1.0 Especificaciones de interfaz estándar Java y AWT para interfaces, gráficos e imágenes
 Java UI especificaciones de interfaz Java estándar
 JDBC acceso para aplicaciones Java a una base de datos relacional

Existen varios tipos de conectividad que puede utilizar con el dispositivo. Puede utilizar métodos de conectividad inalámbrica como Bluetooth o infrarrojos, o bien una conexión mediante cable USB (Universal Serial Bus) para PC Suite o IP passthrough.

Conexión mediante cable

Puede conectar el dispositivo a un ordenador compatible mediante un cable DKU-2 (USB). Conecte el cable a la parte inferior del dispositivo. <u>Véase Fig Teclas y conectores, p. 11.</u>

También puede conectar el cable al soporte de sobremesa del dispositivo.

Tenga en cuenta que debe instalar el controlador DKU-2 en el ordenador para poder utilizar una conexión mediante cable. Consulte el CD-ROM del paquete de ventas o www.nokia.com para obtener información detallada.

IP passthrough

También puede utilizar un cable para **IP** passthrough, donde el dispositivo utiliza la conexión a Internet de un ordenador. Puede utilizar IP passthrough como utiliza cualquier punto de acceso a Internet, por ejemplo para explorar o para realizar una sincronización remota.

Tenga en cuenta que no puede utilizar IP passthrough al mismo tiempo que Nokia PC Suite. Puede definir los ajustes de conexión mediante cable en **P. control**. <u>Véase "Configuración cable", p. 69.</u>

Tenga en cuenta que no puede activar el módem si selecciona **IP** passthrough en los ajustes de conexión mediante cable. Debe utilizar **Conexión de PC Suite** o **IP** passt reempl a PC Suit sin conexión IP passthrough activa.

Bluetooth

Este dispositivo es compatible con la especificación Bluetooth 1.1, que admite los modos siguientes: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-Up Networking Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push profile, File Transfer Profile, SIM Access Profile y Handsfree Profile. Para asegurar la interoperabilidad con otros dispositivos compatibles con Bluetooth, utilice equipamientos aprobados por Nokia para este modelo. Consulte a los fabricantes de otros dispositivos para determinar la compatibilidad con este dispositivo.

Puede que existan ciertas restricciones al utilizar la tecnología Bluetooth en algunos lugares. Consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios.

Las funciones que utilizan tecnología Bluetooth, o que permiten su activación en segundo plano mientas se utilizan otras funciones, aumentan la demanda de alimentación de la batería y acortan su duración.

La tecnología Bluetooth permite realizar conexiones inalámbricas gratuitas entre dispositivos electrónicos dentro de un radio máximo de diez metros. Se puede utilizar una conexión Bluetooth para enviar imágenes, vídeo, textos, tarjetas de visita, notas de agenda o para conectarse de manera inalámbrica a dispositivos que utilicen la tecnología Bluetooth, como los ordenadores.

Dado que los dispositivos que utilizan la tecnología Bluetooth se comunican mediante ondas de radio, no es necesario que su dispositivo y los demás estén en la misma línea visual. Sólo es necesario que los dos dispositivos estén a un máximo de diez metros de distancia entre sí, aunque la conexión puede verse afectada por interferencias de obstrucciones, como paredes u otros dispositivos electrónicos.

Cuando activa Bluetooth por primera vez, se le solicita que asigne un nombre al dispositivo.

Ajustes de Bluetooth

Para modificar los ajustes de Bluetooth, seleccione **Favoritos** > **Herramientas** > **P. control** y **Conexiones** > **Bluetooth**. Seleccione la página **Ajustes**.

Defina las opciones siguientes:

- Bluetooth activo Seleccione Sí para activar Bluetooth. Si selecciona No, finalizan todas las conexiones Bluetooth activas y Bluetooth no puede utilizarse para enviar o recibir datos.
- Visibilidad de mi teléfono: Seleccione Mostrado a todos, si desea que otros dispositivos Bluetooth encuentren su dispositivo. Si selecciona Oculto, ningún dispositivo podrá encontrar el suyo.
- Nombre de mi Bluetooth Defina un nombre para el dispositivo. La longitud máxima del nombre es de 247 caracteres.
- Acceso remoto a SIM Seleccione Activado para permitir la comunicación entre un kit de coche compatible y el Nokia 9300. Véase "Modo de acceso SIM", p. 67.

Cuando haya definido Bluetooth como activo y cambiado la visibilidad a Mostrado a todos, otros usuarios de dispositivos Bluetooth podrán ver su nombre y dispositivo.



Sugerencia: Para activar o desactivar Bluetooth, pulse Chr + 📆.

Tenga en cuenta que si se ha desactivado Bluetooth después de acceder al modo **Desconectado**, debe volver a activarlo manualmente.

Envío de datos por Bluetooth

Las protecciones de copyright pueden impedir la copia, modificación, transferencia o reenvío de imágenes, tonos de llamada y demás contenidos.

Sólo puede haber una conexión Bluetooth activa cada vez.

- 1. Abra una aplicación en la que esté almacenado el elemento que desea enviar. Por ejemplo, para enviar una fotografía a otro dispositivo, abra la aplicación Imágenes.
- 2. Seleccione el elemento que desea enviar, pulse Menú y seleccione Archivo > Enviar > Mediante Bluetooth.
- 3. Si ha buscado anteriormente dispositivos Bluetooth, se muestra una lista de los dispositivos que se encontraron. Puede ver un icono de dispositivo y su nombre. Para iniciar una nueva búsqueda, pulse **Buscar de nuevo**. Para interrumpir la búsqueda, pulse **Detener**.
- 4. Seleccione el dispositivo al que desea conectarse y pulse Seleccionar.
- 5. Si es necesario vincular el otro dispositivo antes de transmitir los datos, se le solicita que especifique una clave de acceso. Cree su propia clave de acceso (numérica y de 1 a 16 caracteres de longitud) y póngase de acuerdo con el propietario del otro dispositivo Bluetooth para utilizar el mismo código. La clave de acceso se utiliza una sola vez y no es necesario memorizarla. Los dispositivos que no tienen interfaz de usuario disponen de una clave de acceso predefinida. Una vez realizada la vinculación, el dispositivo se guarda en la página **Dispositivos vinculados**.
- 6. Cuando se ha establecido correctamente la conexión, se muestra la nota Enviando....

Recepción de datos mediante Bluetooth

Si desea recibir datos mediante Bluetooth, actívelo y seleccione la opción Mostrado a todos.

Cuando recibe datos mediante Bluetooth desde un dispositivo no autorizado, se le pregunta primero si desea aceptar el mensaje Bluetooth. Si acepta, el elemento se coloca en la carpeta Entrada de la aplicación Mensajería.

Sugerencia: Si el elemento recibido no se encuentra en la carpeta Entrada, vaya a Favoritos > Office > Gest. archiv. y consulte el contenido.

Vinculación con dispositivos

Vinculación significa autenticación. La vinculación con un dispositivo proporciona búsquedas más rápidas y sencillas.

Vaya a Favoritos > Herramientas > P. control y seleccione Conexiones > Bluetooth.

Para establecer una vinculación con un dispositivo, seleccione la página **Dispositivos vinculados**. Pulse **Nuevo** y, a continuación, **Iniciar** para iniciar la búsqueda del dispositivo. Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse y pulse **Vincular**. Escriba la clave de acceso y pulse **Aceptar**. Si desea autorizar al otro dispositivo, pulse **Sí**. Si selecciona **No**, debe aceptarse por separado cada solicitud de conexión del otro dispositivo.

>@<

Sugerencia: Los usuarios de dispositivos que utilizan la tecnología Bluetooth deben ponerse de acuerdo con respecto a la clave de acceso y utilizarla en ambos dispositivos para vincularlos. Los dispositivos que no tienen interfaz de usuario disponen de una clave de acceso predefinida.

Para cancelar vinculaciones, seleccione la página **Dispositivos vinculados**. Seleccione el dispositivo cuya vinculación desea cancelar y pulse **Eliminar**.

Para asignar un nombre corto a un dispositivo vinculado, seleccione la página **Dispositivos vinculados**. Seleccione el dispositivo cuyo nombre desea cambiar y pulse **Editar**. En el campo **Asignar nombre corto**, puede definir un nombre corto (sobrenombre, alias) para facilitar el reconocimiento de un dispositivo determinado. Este nombre se almacena en la memoria del dispositivo y los usuarios de otros dispositivos Bluetooth no pueden verlo.

Para definir un dispositivo como autorizado o no autorizado, seleccione la página **Dispositivos vinculados**. Seleccione el dispositivo y pulse **Editar**. Desplácese al campo **Dispositivo autorizado** y seleccione **Sí**. Pueden realizarse conexiones entre su dispositivo y otro sin su conocimiento. No es necesaria una aceptación o autorización aparte. Seleccione **Sí** para sus dispositivos, por ejemplo, el ordenador o los dispositivos que pertenezcan a alguien de confianza. Se añade el icono **Dispositivo** a los dispositivos autorizados en la lista de dispositivos vinculados. Si selecciona **No**, debe aceptarse por separado cada solicitud de conexión de este dispositivo.

Para conectarse a un dispositivo Bluetooth, seleccione la página **Dispositivos vinculados**. Seleccione el dispositivo en la lista, pulse **Editar** y, a continuación, **Conectar**. Tenga en cuenta que esta opción está disponible sólo con dispositivos de audio que requieran una conexión Bluetooth más estable, por ejemplo, los kits ML portátil o kits de coche Bluetooth. Estos dispositivos deben ser compatibles con la especificación Bluetooth 1.1 y el modo de la unidad de manos libres. Para finalizar la conexión con el dispositivo seleccionado, pulse **Desconectar**.

Modo de acceso SIM

Mediante una conexión Bluetooth y el modo de acceso SIM, puede acceder a su tarjeta SIM con un kit de coche compatible con el teléfono. <u>Véase "Modo de acceso SIM", p. 67.</u>

Finalización de conexiones Bluetooth

Una conexión Bluetooth se desconecta automáticamente tras enviar o recibir datos. Sólo con PC Suite y algunos equipamientos, como el kit ML portátil, puede mantenerse la conexión aunque no se utilice de manera activa.

Comprobación del estado de conexiones Bluetooth

Bluetooth está activo.

- () Cuando el icono parpadea, el dispositivo está intentando conectarse al otro dispositivo.
- (S) Cuando el icono se muestra de manera continuada, la conexión Bluetooth está activa.

Infrarrojos

No dirija los rayos infrarrojos directamente a los ojos de las personas, ni permita que interfieran con otros dispositivos de rayos infrarrojos. Este dispositivo es un producto láser de la clase 1.

Puede utilizar infrarrojos para enviar y recibir archivos de otros dispositivos con infrarrojos.

1. Asegúrese de que los puertos de infrarrojos de los dispositivos están colocados uno frente al otro. La posición de los dispositivos es más importante que el ángulo o la distancia.

2. Pulse Chr + -

Para finalizar la conexión de infrarrojos, vuelva a pulsar Chr + 📷.

Módem

Puede utilizar el dispositivo como módem junto con un ordenador compatible.

Vaya a Favoritos > Herramientas > Módem.

Antes de que pueda utilizarse el dispositivo como módem:

- Necesita el software de comunicación de datos adecuado en el ordenador.
- Debe suscribirse a los servicios de red adecuados de su proveedor de servicios o proveedor de servicios de Internet.
- Debe tener instalado Nokia Modem Options en el equipo. Es necesario instalar los controladores DKU-2 (USB) para conexión por cable y puede que tenga que instalar o actualizar los controladores Bluetooth o de infrarrojos.
- Se recomienda que tenga instalado Nokia Modem Options en el equipo.
- Véase www.nokia.com y la Guía del usuario de Nokia PC Suite para obtener información detallada.

Para conectar el dispositivo a un ordenador compatible mediante una conexión de infrarrojos, pulse Activar. Para desconectarlo, pulse Desactivar.

Sugerencia: Para utilizar el dispositivo como módem mediante una conexión Bluetooth o por cable, debe conectar el dispositivo con un ordenador compatible y activar el módem de éste.

Tenga en cuenta que es posible que no pueda utilizar ciertas funciones de comunicación al utilizar el dispositivo como módem.

Impresión

Puede imprimir archivos en impresoras compatibles con la mayoría de las aplicaciones. Antes de empezar a imprimir, asegúrese de que el dispositivo está conectado correctamente a la impresora.

Para imprimir un archivo en una impresora compatible, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Imprimir** > **Imprimir**... Compruebe que los ajustes son correctos y pulse **Imprimir**.

Para cambiar los ajustes de impresión, pulse Opciones.

Para ver un archivo antes de imprimirlo, pulse Menú, seleccione **Archivo** > **Imprimir** > **Imprimir...** y pulse **Vista previa**. Para comenzar a imprimir en una impresora compatible, pulse **Imprimir**. Para modificar el tamaño de un documento, los márgenes, encabezamientos, pies o la paginación de un documento, pulse **Configurar página**.

Configuración de las opciones de impresión

Para cambiar las opciones de impresión de archivo, pulse Menú y seleccione Archivo > Imprimir > Imprimir... y pulse Opciones. En la página Conexión, defina lo siguiente:

• Tipo de conexión — Seleccione el método que desea utilizar para conectarse a la impresora.

- Impresora Seleccione la impresora correcta. Si selecciona Hewlett-Packard, seleccione aquí el controlador de la impresora y la propia impresora en Favoritos > Herramientas > P. control > Extras.
- En la página **Documento**, defina lo siguiente:
- Número de copias Seleccione cuántas copias desea imprimir.

Configuración de página

Para cambiar el tamaño de la página y la orientación, pulse Menú y seleccione Archivo > Imprimir > Configurar página.... Seleccione la ficha Tamaño.

Para cambiar el tamaño de la página, desplácese hasta **Tamaño de la página** y seleccione un nuevo tamaño. Tenga en cuenta que es posible que la impresora no pueda imprimir en todas las opciones de impresión. Los números de los campos **Ancho** y **Alto** cambian en función del tamaño de página que haya seleccionado.

Para definir un tamaño de página personalizado, introduzca los números en los campos Ancho y Alto.

Para cambiar la orientación de la página impresa, desplácese hasta Orientación. En Vertical la altura es mayor que la anchura. En Horizontal la anchura es mayor que la altura.

Para definir los márgenes de una página, pulse Menú y seleccione Archivo > Imprimir > Configurar página.... Seleccione la ficha Márgenes, desplácese hasta cada campo de margen e introduzca un número.

Para ver el aspecto de los nuevos márgenes, cierre el cuadro de diálogo **Configurar página**, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Imprimir** > **Vista previa**. Es posible que la impresora no pueda imprimir correctamente documentos con márgenes muy estrechos.

Para definir el encabezado de una página, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Imprimir** > **Configurar página...** Seleccione la página **Encabezamiento** y especifique el texto del encabezado. Pulse **Insertar** para utilizar un nombre de archivo, objeto, números de página, hora o fecha en el encabezado.

Para cambiar el aspecto del texto, pulse Formato.

Para mover el encabezado más cerca o más lejos del principio de la página, desplácese hasta **Distancia desde la parte superior de la página** e introduzca un número. Es posible que la impresora no pueda imprimir documentos con márgenes muy estrechos.

Para definir un pie de página, pulse Menú y seleccione **Archivo** > **Imprimir** > **Configurar página**.... Seleccione la ficha **Pie de página** y especifique el texto del pie de página. Pulse **Insertar** para utilizar un nombre de archivo, objeto, números de página, hora o fecha en el pie de página.

Para cambiar el aspecto del texto, pulse Formato.

Para mover el pie de página más cerca o más lejos del final de la página, desplácese hasta **Distancia desde el margen inferior** e introduzca un número.

Para seleccionar el primer número de página, desplácese hasta **Iniciar numeración en** e introduzca el número. Por regla general debería comenzar por 1 ó 0.

Para excluir el encabezado o el pie de la primera página, desplácese hasta Incluir el encabezamiento en la primera página o Incluir el pie de página en la primera página, pulse Cambiar y seleccione No.

Problemas de impresión

El dispositivo muestra una nota si no puede conectarse a una impresora compatible.

A continuación, se indican algunas pautas para la solución de problemas:

- Impresora: compruebe que la impresora está encendida y en línea, imprima una página de prueba, intente imprimir cuando esté conectado directamente a la impresora o compruebe que la impresora es compatible con su dispositivo y con otros dispositivos inalámbricos.
- Infrarrojos: compruebe que la función de infrarrojos está activada, que los puertos de infrarrojos del dispositivo y de la impresora están en posición paralela y que no hay ninguna luz brillante en ninguno de los dos puertos.
- Bluetooth: compruebe que Bluetooth está activado y que el dispositivo puede localizar dispositivos Bluetooth distintos de la impresora; asimismo, compruebe que el dispositivo y la impresora están dentro del radio de acción.

Gestión de ajustes de impresión móvil

Para gestionar los ajustes de impresión cuando imprima con una impresora Hewlett-Packard compatible, vaya a **Favoritos** > Herramientas > P. control > Extras > Selección impresora HP. Defina las opciones siguientes:

- Modelo de impresora Seleccione la impresora que desea utilizar.
- Modo de calidad Seleccione la calidad de impresión en función de las calidades de impresión que admita la impresora. Normal es para impresión con 600 ppp, Borrador para impresión rápida con 300 ppp, Alta para impresión con 1200 ppp y Máxima para impresión con 2400/4800 ppp. Para ahorrar tinta o aumentar la velocidad de impresión, seleccione la opción Normal o Borrador.

- Tipo de medio Seleccione el tipo de soporte de impresión.
- Modo de color Seleccione si desea imprimir en color o en escala de grises en función de la impresora.

Configuración remota (servicio de red)

La aplicación **Gestor de dispositivos** ayuda a configurar los ajustes de conexión, por ejemplo, ajustes de correo electrónico, mensajería multimedia o de Internet.

Vaya a Favoritos > Herramientas > Gestor de dispositivos.

La conexión de configuración remota suele iniciarla el servidor cuando se requiere una actualización de los ajustes del dispositivo.

Para iniciar una sesión de configuración, seleccione un modo de la lista y pulse **Conectar**. Si no se ha definido ningún modo de configuración remota, debe crear un modo nuevo.

Para desactivar una configuración, seleccione un modo, pulse Menú y seleccione Herramientas > Desactivar configuración. No es posible recibir ajustes de configuración de ninguno de los servidores para los que disponga de un modo.

Cuando haya finalizado la sesión de configuración, podrá ver la información del estado.

Para abrir el registro de configuración, seleccione un modo y pulse **Registro config**. El archivo de registro muestra el estado de configuración más reciente del modo seleccionado.

Creación de modos nuevos del servidor de configuración

El modo del servidor de configuración contiene los ajustes del servidor remoto. Puede crear varios modos, si necesita acceder a diversos servidores.

Puede recibir los ajustes del modo del servidor de configuración en forma de un mensaje especial del proveedor de servicios.

- 1. Si no tiene definido ningún modo, pulse Nuevo; de lo contrario, pulse Menú y seleccione Archivo > Nuevo.
- 2. Si ya tiene algún modo definido, elija si desea copiar los valores de uno de ellos como base para el modo nuevo.
- 3. Se abre el cuadro de diálogo Ajustes de modo.

Defina los ajustes siguientes en las diferentes páginas del cuadro de diálogo:

- Nombre del servidor Escriba un nombre para el servidor de configuración.
- Identificador del servidor Escriba un ID exclusivo que lo identifique. Póngase en contacto con su proveedor de servicios o administrador del sistema para conocer el valor correcto.
- Contraseña Escriba una contraseña que identifique su dispositivo en el servidor. Confirme la contraseña.
- Activo Seleccione Sí para que el servidor inicie una sesión de configuración.
- Aceptada Seleccione Sí, si no desea que el servidor le solicite confirmación al iniciar una sesión de configuración.
- Tipo de conexión Seleccione cómo desea conectarse al servidor.
- Punto de acceso Seleccione el punto de acceso que desea utilizar para la conexión de datos con el servidor.
- Dirección del host Escriba la dirección URL del servidor. Póngase en contacto con su proveedor de servicios o administrador del sistema para conocer el valor correcto.
- Puerto Escriba el número de puerto del servidor. Póngase en contacto con su proveedor de servicios o administrador del sistema para conocer el valor correcto.
- Nombre de usuario Escriba su ID de usuario para el servidor de configuración. Póngase en contacto con su proveedor de servicios o administrador del sistema para conocer el ID de usuario correcto.
- Contraseña Escriba una contraseña para el servidor de configuración. Confirmela en el campo Confirmar contraseña. Póngase en contacto con su proveedor de servicios o administrador del sistema para conocer la contraseña correcta.
- Autenticación HTTP Seleccione Sí si necesita enviar su nombre de usuario y contraseña al servidor HTTP. En el cuadro de diálogo Autenticación HTTP, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y pulse Hecho.

Para editar los ajustes del modo de configuración, seleccione el modo y pulse Editar.

Para eliminar un modo, selecciónelo y pulse la tecla de retroceso.

Sugerencia: Si ha eliminado o modificado el modo de PC Suite predefinido, puede restaurarlo con sólo pulsar Menú y seleccionar Herramientas > Restablecer modo de PC Suite.

Conexiones de datos

Este dispositivo es compatible con paquetes de datos (GPRS), llamadas de datos de alta velocidad (HSCSD) y llamadas de datos GSM.

Paquetes de datos (general packet radio service, GPRS)

GPRS permite el acceso inalámbrico de teléfonos móviles a redes de datos (servicio de red). GPRS utiliza tecnología de paquetes de datos, en la que la información se envía en breves ráfagas de datos a través de la red móvil. La ventaja de enviar paquetes

de datos es que la red está ocupada sólo cuando se envían o reciben datos. Dado que GPRS utiliza la red de un modo más eficaz, permite velocidades rápidas de transmisión de datos y configuración rápida de la conexión de datos.

Debe suscribirse al servicio GPRS. Para obtener información sobre la disponibilidad y suscripción a GPRS, póngase en contacto con el operador de red o el proveedor de servicios.

GPRS mejorado (EGPRS) es similar a GPRS, pero permite una conexión más rápida. Para obtener más información sobre la disponibilidad de EGPRS y la velocidad de transferencia de datos, póngase en contacto con el operador de la red o con el proveedor de servicios. Tenga en cuenta que, cuando ha seleccionado GPRS como transportador de datos, el dispositivo utiliza EGPRS en lugar de GPRS si está disponible en la red.

Tenga en cuenta que, durante una llamada de voz, no se puede establecer una conexión GPRS y se pone en espera una conexión GPRS existente.

Llamadas de datos de alta velocidad (high-speed circuit switched data, HSCSD)

HSCSD es comparable a la velocidad de muchos módems informáticos que se comunican con redes de teléfono fijas.

Para obtener información sobre la disponibilidad y suscripción a servicios de datos de alta velocidad, póngase en contacto con el operador de red o el proveedor de servicios.

Tenga en cuenta que el envío de datos con HSCDS puede consumir la batería a mayor velocidad que las llamadas de datos o de voz normales, ya que el dispositivo puede enviar datos con mayor frecuencia a la red.

Llamadas de datos GSM

Para obtener información sobre la disponibilidad y suscripción a servicios de datos de alta velocidad, póngase en contacto con el operador de red o el proveedor de servicios.

Gestor de conexiones

En el Gestor con. podrá ver los detalles de las conexiones de red activas y finalizar conexiones no utilizadas.

Vaya a Favoritos > Herramientas > Gestor con..



Nota: El tiempo real de facturación de llamadas del proveedor de servicios puede variar, dependiendo de las características de la red, los redondeos de facturación, etc.

Para ver información detallada sobre conexiones de red, seleccione la conexión en la lista y pulse **Detalles**. El tipo de información que se muestra depende del tipo de conexión de red.

Para finalizar una conexión de red, seleccione la conexión en la lista y pulse Desconectar.

Para finalizar todas las conexiones de red activas de forma simultánea, pulse Menú y seleccione Herramientas > Desconectar todas.

Para ver la cantidad de datos enviada y recibida mediante GPRS, pulse Menú y seleccione Contadores > Contador GPRS.

Para ver información sobre la dirección IP, pulse Menú y seleccione **Herramientas** > **Dirección IP**. La información de dirección IP sólo se muestra cuando se ha establecido la conexión de red, pero no mientras se está activando.

19. Personalización del dispositivo

Existen varias formas de personalizar el dispositivo.

- · Carcasas: puede cambiar las carcasas del dispositivo.
- Teclas de selección del teléfono: puede cambiar las funciones que se muestran por encima de las teclas de selección derecha e izquierda.
- · Favoritos: puede organizar las aplicaciones, accesos directos y notas en grupos, y crear nuevas carpetas en Favoritos.
- · Mi tecla: puede configurar Mi tecla para mostrar la aplicación favorita.
- Imágenes de fondo: puede definir una imagen de fondo para la pantalla del teléfono y del comunicador.
- · Esquemas de color: puede cambiar los esquemas de color del dispositivo.

Cambio de la carcasa frontal



Nota: Cerciórese de que el teléfono esté apagado y desconecte el cargador o cualquier otro dispositivo antes de extraer las carcasas. Evite tocar los componentes electrónicos mientras cambia las carcasas. Guarde y utilice siempre el dispositivo con las carcasas colocadas.

1. Presione el botón de apertura de la carcasa frontal (1) y levántela (2) en la dirección de la flecha. Empiece por la parte inferior del dispositivo y termine por desencajar las pestañas de cierre de la parte superior del dispositivo.



2. Levante la carcasa frontal en la dirección de la flecha.



3. Para cambiar la carcasa frontal, alinee las pestañas de cierre con la parte superior del dispositivo.





4. Presione la carcasa frontal hasta que encaje.

Personalización del dispositivo

Teclas de selección de la carcasa

La tecla de selección izquierda con la pantalla en blanco es **Ir a**. Puede utilizar la tecla como acceso directo a sus funciones favoritas. Para activar una función, desplácese a ella y pulse **Selecc.**.



Para añadir una función a la lista de accesos directos, pulse **Opcs.**, seleccione **Opciones selección**, desplácese a una función y pulse **Selecc.**. Para eliminar una función de la lista, seleccione la función y pulse **Deselec**.

Para reordenar las funciones de la lista, pulse **Opcs.** y seleccione **Organizar**. Desplácese a la función que desea mover, pulse **Mover** y seleccione el lugar al que desea mover la función.

Favoritos

Puede organizar los Favoritos de distintos modos. Puede mover las aplicaciones a diferentes grupos desde los grupos originales, crear nuevos grupos, cambiar el nombre de grupos antiguos y modificar los iconos y nombres de las aplicaciones. También puede cambiar la imagen de fondo en Favoritos. <u>Véase "Favoritos", p. 23.</u>

Mi tecla

Puede configurar Mi tecla para abrir la aplicación que desee. Véase "Tecla Mía", p. 65.

Papeles tapiz y esquemas de color

Puede definir una imagen de fondo para la pantalla del teléfono y del comunicador. Hay varios papeles tapiz listos para utilizarse. Véase "Papeles tapiz", p. 65.

Asimismo, puede cambiar los esquemas de color del dispositivo. El cambio del esquema de color en el Panel de control afecta a los colores de la interfaz del comunicador. <u>Véase "Pantalla", p. 65.</u> Utilice el menú **Ajustes** en el teléfono para cambiar el esquema de color del lateral. <u>Véase "Ajustes ", p. 20.</u>

A continuación se incluyen algunos de los accesos directos del teclado disponibles en el dispositivo. Los accesos directos permiten hacer un uso más eficaz de las aplicaciones.

Hay varias combinaciones de accesos directos que puede utilizar:

- Los accesos directos con Ctrl + tecla permiten el acceso a las funciones del menú. Por ejemplo, si pulsa Ctrl + N, se crea una ventana nueva en Internet, un nuevo contacto en la Guía o un nuevo mensaje en Mensajería.
- Los caracteres y símbolos adicionales se insertan con frecuencia mediante la combinación Mayús + tecla. Por ejemplo, si pulsa Mayús + tecla numérica, puede insertar comillas, signos de admiración o paréntesis.
- Se pueden activar algunas funciones con las combinaciones Chr + tecla. Por ejemplo, si pulsa Chr + 😿, se abre la información adicional sobre la tarea actual, y si pulsa Chr + 👘, se activan y desactivan los infrarrojos.

Sugerencia: Muchos accesos directos se muestran también cerca de las opciones de menú de las aplicaciones.

Accesos directos generales

Ctrl + A	Seleccionar todo
Ctrl + C	Copiar
Ctrl + D	Eliminar
Ctrl + F	Buscar
Ctrl + I	Ordenar
Ctrl + M	Mover
Ctrl + N	Nuevo
Ctrl + O	Abrir
Ctrl + P	Imprimir
Ctrl + S	Guardar
Ctrl + T	Pantalla completa
Ctrl + V	Pegar
Ctrl + X	Cortar
Ctrl + Z	Deshacer
Mayús + Ctrl + E	Zoom
Mayús + Ctrl + G	Siguiente
Mayús + Ctrl + L	Registro
Mayús + Ctrl + P	Anterior
Mayús + Ctrl + S	Guardar como
Mayús + Ctrl + U	Configurar página
Mayús + Ctrl + V	Vista previa de impresión
Mayús + Retroceso	Eliminar texto desde la derecha
Ctrl + Teléfono	Abrir la vista Llamadas recientes de la aplicación del teléfono
Chr + carácter alfabético	Insertar un carácter acentuado
Chr + tecla de tabulación	Alternar aplicaciones abiertas
Chr + tecla Teléfono	Marcar último número
Chr + tecla Mensajería	Recuperar correo
Mayús + Ctrl + Chr + S	Captura de pantalla

■ Accesos específicos de aplicación

Aplicación Favoritos	
Ctrl + P	Propiedades
Mayús + Ctrl + S	Mostrar en grupos
Ctrl + Mi tecla	Configuración de Mi tecla
Reloj	
Ctrl + B	Cancelar alarma
Ctrl + E	Ver detalles de la ciudad
Ctrl + K	Ajustes de alarma
Ctrl + T	Definir fecha y hora
Mayús + Ctrl + A	Visor de alarmas
Mayús + Ctrl + E	Ver detalles del país o la región
Mayús + Ctrl + N	Agregar nueva ciudad
Mayús + Ctrl + Q	Definir tipo de reloj
Mayús + Ctrl + T	Detalles de ciudad remota
Mayús + Ctrl + W	Reloj mundial
Teléfono	
Ctrl + P	Ver número serie (IMEI)
Mayús + Ctrl + B	Restricción de llamadas
Mayús + Ctrl + M	Buzones de voz
Mayús + Ctrl + O	Otros ajustes
Mayús + Ctrl + P	Ajustes de modo
Mayús + Ctrl + S	Marcaciones rápidas
Mayús + Ctrl + V	Desvío de llamadas
Guía	
Ctrl + K	Ajustes
Ctrl + M	Pertenece a grupos (en una tarjeta de la guía abierta)
Ctrl + N	Nueva tarjeta de la guía
Ctrl + P	Propiedades de la base de datos
Ctrl + R	Señal de llamada (en una tarjeta de la guía abierta)
Ctrl + T	Plantillas de tarjetas
Mayús + Ctrl + B	Nueva base de datos
Mayús + Ctrl + C	Copiar en
Mayús + Ctrl + D	Eliminar la imagen (en una tarjeta de la guía abierta)
Mayús + Ctrl + M	Mover a
Mayús + Ctrl + N	Crear nuevo grupo
Mayús + Ctrl + O	Insertar una imagen (en una tarjeta de la guía abierta)
Mensajería	
Ctrl + B	Recuperar mensajes nuevos
Ctrl + G	Recuperar correo
Ctrl + I	Ordenar por (ordenar por la propiedad seleccionada, por ejemplo fecha o remitente)
Ctrl+J	Marcar como leído

Ctrl + K	Marcar como no leído
Ctrl + L	Conectar o desconectar si hay alguna conexión activa
Ctrl + Q	Propiedades
Ctrl + R	Contestar
Ctrl + T	Ver contenido de carpetas
Ctrl + U	Desconectar
Ctrl + Y	Cambiar conexión
Mayús + Ctrl + A	Recuperar todos los mensajes
Mayús + Ctrl + B	Recuperar mensajes seleccionados
Mayús + Ctrl + E	Cambiar el nombre de la carpeta seleccionada
Mayús + Ctrl + F	Reenviar mensaje seleccionado
Mayús + Ctrl + N	Crear nueva carpeta
Mayús + Ctrl + R	Contestar a todos
Mayús + Ctrl + S	Almacén de elementos enviados
Mayús + Ctrl + T	Ajustes de cuenta
Mayús + Ctrl + Z	Eliminar mensajes localmente
Chr + Mensajería	Recuperar correo
Agenda	
- Ctrl + A	Crear nuevo aniversario
Ctrl + E	Crear nuevo memorándum
Ctrl + G	Ir a fecha
Ctrl + K	Editar ajustes de vista
Ctrl + N	Crear nueva reunión
Ctrl + Q	Cambiar vista
Ctrl + S	Crear nota de tareas nueva
Ctrl + T	Editar fecha y hora
Mayús + Ctrl + A	Configurar aniversario como tipo de entrada predeterminado
Mayús + Ctrl + C	Entrada tachada
Mayús + Ctrl + D	Mover o eliminar el objeto seleccionado
Mayús + Ctrl + E	Configurar reunión como tipo de entrada predeterminado
Mayús + Ctrl + K	Editar ajustes generales
Mayús + Ctrl + M	Importar entradas
Mayús + Ctrl + O	Configurar nota de tarea como tipo de entrada predeterminado
Mayús + Ctrl + P	Propiedades
Mayús + Ctrl + R	Configurar memorándum como tipo de entrada predeterminado
Mayús + Ctrl + T	Entrada provisional
Ctrl + Agenda	Abrir el día actual en la vista Día
Tecla Agenda	Cambiar vista
Documentos	
Ctrl + B	Negrita
Ctrl + G	Ir a la página
Ctrl + I	Cursiva
Ctrl + U	Subrayado

Mayús + Ctrl + A	Dar formato a la alineación de párrafo
Mayús + Ctrl + B	Dar formato a viñetas
Mayús + Ctrl + D	Dar formato a bordes
Mayús + Ctrl + F	Dar formato a la fuente
Mayús + Ctrl + G	Dar formato al estilo
Mayús + Ctrl + J	Ver detalles del objeto seleccionado
Mayús + Ctrl + K	Preferencias
Mayús + Ctrl + N	Dar formato al interlineado
Mayús + Ctrl + O	Insertar objeto
Mayús + Ctrl + Y	Dar formato a tabulaciones
Mayús + Ctrl + Z	Editar objeto seleccionado
Ноја	
Ctrl + H	Cambiar nombre de hoja
Ctrl + M	Inmovilizar paneles
Ctrl + Q	Ver hojas
Ctrl + W	Insertar hoja nueva
Ctrl + Y	Insertar celdas
Mayús + Ctrl + A	Dar formato a la alineación de celdas
Mayús + Ctrl + B	Dar formato a bordes de celdas
Mayús + Ctrl + C	Insertar nuevo gráfico
Mayús + Ctrl + D	Eliminar celda
Mayús + Ctrl + F	Dar formato a la fuente
Mayús + Ctrl + G	Insertar salto de página
Mayús + Ctrl + H	Dar formato a la altura de filas
Mayús + Ctrl + I	Insertar función
Mayús + Ctrl + N	Dar formato a números
Mayús + Ctrl + O	Ajustes
Mayús + Ctrl + P	Dar formato al color de fondo de celdas
Mayús + Ctrl + R	Actualizar
Mayús + Ctrl + T	Mostrar título
Mayús + Ctrl + W	Dar formato al ancho de columnas
Mayús + Ctrl + X	Borrar celda
Presentación	
Ctrl + T	Modo pantalla completa
Mayús + Ctrl + A	Dar formato a la alineación
Mayús + Ctrl + F	Dar formato a la fuente
Mayús + Ctrl + J	Dar formato al objeto seleccionado
Mayús + Ctrl + V	Ver presentación de diapositivas
Tecla Intro	Iniciar edición texto
Tecla Esc	Cancelar edición texto
Gest. archiv.	
Ctrl + E	Expandir vista

Ordenar por (ordenar por la propiedad seleccionada, por ejemplo fecha o nombre)
Nuevo archivo
Contraer vista
Propiedades
Cambiar el nombre del objeto seleccionado
Mover hacia arriba un nivel
Copia de seguridad de tarjeta de memoria
Forma de ordenación (el orden seleccionado, por ejemplo ascendente)
Ajustes
Crear nueva carpeta
Cambiar la contraseña de la tarjeta de memoria
Restaurar desde tarjeta de memoria
Restar
Diseño de giro
Agregar
Recuperar
Mapa de funciones
Borrar todo
Calculadora estándar
Calculadora científica
Agregar a favoritos
Cerrar navegador
Atrás
Ir a favoritos (en la vista de favoritos)
Ir a página inicio
Cargar todas las imágenes Insertar nueva carpeta(en la vista de favoritos)
Ajustes
Ajustar a la pantalla
Abrir una ventana nueva
Volver a cargar
Modo pantalla completa
Desconectar
Ver lista de ventanas
Cambiar conexión
Detener
Favoritos Editar favoritos (en la vista de favoritos)
Ver descargas

Mayús + Ctrl + G	Adelante
Mayús + Ctrl + I	Cambiar el nombre de una carpeta (en la vista de favoritos)
Mayús + Ctrl + O	Abrir archivo
Mayús + Ctrl + R	Volver a cargar todo
Mayús + Ctrl + S	Guardar marco como
Mayús + Ctrl + T	Ver barra de título
Imágenes	
Ctrl + B	Imagen anterior (con una imagen abierta)
Ctrl + F	Imagen siguiente (con una imagen abierta)
Ctrl + R	Rotar imagen (con una imagen abierta)
Ctrl + T	Pantalla completa (con una imagen abierta)
Grabadora	
Ctrl + L	Repetir
Ctrl + M	Silenciar
Ctrl + R	Cambiar el nombre
Mayús + Ctrl + K	Ajustes
Music player	
Ctrl + B	Pista anterior
Ctrl + F	Pista siguiente
Ctrl + I	Ordenar por (la propiedad seleccionada)
Ctrl + M	Silenciar
RealPlayer	
Ctrl + B	Clip anterior (con un videoclip abierto)
Ctrl + F	Clip siguiente (con un videoclip abierto)
Ctrl + M	Silenciar (con un videoclip abierto)
Ctrl + R	Repetir una vez (con un videoclip abierto)
Ctrl + T	Pantalla completa (con un videoclip abierto)
Mayús + Ctrl + K	Ajustes
Mayús + Ctrl + S	Guardar clip como (con un videoclip abierto)
Gestor de dispositivos	
Mayús + Ctrl + C	Conectar

21. Transmisión de datos

Este dispositivo utiliza las funciones de transmisión de datos de redes GSM para el envío de mensajes multimedia, de mensajes cortos y de correo así como para establecer conexiones, por ejemplo, con ordenadores remotos.

Las conexiones de datos inalámbricas pueden establecerse en cualquier lugar del área de cobertura donde funciona el dispositivo aunque se recomienda desplazar el dispositivo hasta la ubicación donde se obtenga la señal inalámbrica más potente posible. Cuando la señal es fuerte, la transmisión de datos se realiza de manera más eficaz. El rendimiento de las comunicaciones de datos inalámbricas puede ser diferente del de las comunicaciones de datos a través de cables. Esto se debe a características inherentes del entorno inalámbrico. En las conexiones inalámbricas pueden apreciarse "ruido", señales débiles o pérdida de éstas así como distorsiones.

🔳 Ruido

Las radiointerferencias causadas por aparatos y equipos electrónicos así como por otros teléfonos pueden afectar a la calidad de la transmisión inalámbrica de datos.

Itinerancia

Cuando el usuario del dispositivo se desplaza de un área de cobertura de la célula de red a otra, la intensidad de la señal puede disminuir. La red puede desviar al usuario a un área de cobertura y una frecuencia donde la señal es más fuerte. La itinerancia de redes también puede ocurrir aunque el usuario no cambie de ubicación debido a la variación de las cargas de tráfico en la red. Esta itinerancia puede provocar pequeños retrasos en la transmisión.

Descarga electrostática

Las descargas de electricidad estática a través de los dedos o de materiales conductores pueden provocar fallos en el funcionamiento de dispositivos eléctricos. La descarga puede originar una visualización distorsionada y un funcionamiento del software inestable. Además, las conexiones inalámbricas pueden perder fiabilidad, los datos pueden dañarse y la transmisión, interrumpirse. En este caso, es necesario finalizar la llamada en curso (si la hubiera), apagar el dispositivo (si estuviera encendido) y retirar la batería. A continuación, vuelva a colocar la batería y establezca una conexión inalámbrica nueva.

Puntos muertos y caídas de conexión

Los puntos muertos son zonas en las que se no se reciben las señales de radio. Las caídas de conexión se producen cuando el usuario del dispositivo atraviesa zonas en las que las señales de radio quedan bloqueadas o reducidas debido a accidentes geográficos o estructuras de gran tamaño.

Desequilibrio de las señales

La distancia y los obstáculos pueden provocar el desfase de las señales. También pueden causar señales reflejadas. El resultado de ambas situaciones es el debilitamiento de las señales.

Señales débiles

Debido a las distancias o los obstáculos, la intensidad de las señales de radio que provienen de un punto de acceso puede no ser lo suficientemente alta o estable como para proporcionar una conexión de datos fiable para la comunicación. Por este motivo, y para garantizar la mejor comunicación posible, recuerde los siguientes puntos:

- La conexión de datos funciona mejor cuando el dispositivo no se cambia de ubicación. No se recomienda intentar establecer comunicaciones de datos inalámbricas en el interior de vehículos en movimiento.
- No coloque el dispositivo sobre superficies metálicas.
- Compruebe en la pantalla del dispositivo que el nivel de la señal que se recibe es suficiente. El desplazamiento del dispositivo dentro de una habitación, en especial hacia la ventana, puede mejorar la intensidad de la señal. Si la señal es débil y no permite establecer llamadas de voz, no debería intentar establecer conexiones de datos hasta que encuentre una ubicación donde se reciba una señal más fuerte, tras su desplazamiento.

Información sobre la batería

El dispositivo recibe alimentación a través de una batería recargable. El rendimiento óptimo de una batería nueva únicamente se obtiene después de dos o tres ciclos completos de carga y descarga. La batería se puede cargar y descargar numerosas veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de conversación y espera sean notablemente más cortos de lo normal, sustituya la batería. Utilice únicamente las baterías aprobadas por Nokia y recargue las baterías únicamente con los cargadores aprobados por Nokia para este dispositivo.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. Retire la batería del cargador, ya que una sobrecarga puede acortar su duración. Si no se utiliza una batería que está totalmente cargada, ésta pierde su carga por sí sola transcurrido un tiempo. Las temperaturas extremas pueden afectar a la capacidad de carga de la batería.

Utilice la batería sólo para la finalidad expuesta aquí. No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados.

No cortocircuite la batería. Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, un clip o un bolígrafo ocasiona la conexión directa de los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería. (Son las bandas metálicas de la batería.) Esto puede ocurrir, por ejemplo, si lleva consigo una batería de repuesto en el bolsillo o en el bolso. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto que esté conectado a la misma.

Si deja la batería en lugares calientes o fríos como, por ejemplo, un vehículo cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la duración de ésta. Procure mantenerla siempre entre 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Un dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede no funcionar temporalmente, aun estando completamente cargada. El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado con temperaturas inferiores al punto de congelación.

¡No desheche las baterías tirándolas al fuego! Deshágase de las baterías conforme a las normativas locales. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.

Normas de autenticación para baterías Nokia

Por su seguridad utilice siempre baterías Nokia originales. Para asegurarse de que la batería Nokia que ha adquirido es original cómprela en establecimientos autorizados Nokia, busque el logotipo Nokia Original Enhancements (equipamiento original de Nokia) en el paquete de ventas e inspeccione la etiqueta de holograma siguiendo estos pasos:

Aunque complete los cuatro pasos correctamente, la garantía de que la batería sea auténtica no es total. Si tiene alguna sospecha de que la batería que ha adquirido no es una batería Nokia auténtica y original, no debe utilizarla y le aconsejamos que la lleve al proveedor o punto de servicio Nokia más cercano para solicitar ayuda. El proveedor o punto de servicio Nokia autorizado comprobará la autenticidad de la batería. Si no es posible comprobar la autenticidad de la batería, devuélvala al lugar donde la adquirió.

Autenticidad del holograma

- 1. Mire la etiqueta de holograma, deberá ver el símbolo de Nokia de las manos que se entrelazan desde un ángulo y el logotipo Nokia Original Enhancements (equipamiento original de Nokia) desde el otro.
- 2. Incline el holograma hacia la izquierda, derecha, abajo y arriba, deberá ver 1, 2, 3 y 4 puntos en cada uno de los lados.
- 3. Rasque el lateral de la etiqueta y se mostrará un código de 20 dígitos, por ejemplo, 12345678919876543210. Gire la batería de modo que los números estén mirando hacia arriba. El código de 20 dígitos se lee comenzando por los números que se encuentran en la fila superior seguidos de los de la fila inferior.
- 4. Confirme la validez del código de 20 dígitos a través de las instrucciones de la página www.nokia.com/ batterycheck.

Para crear un mensaje de texto, marque el código de 20 dígitos, por ejemplo, 12345678919876543210, y envíelo al número +44 7786 200276.

Se aplicarán los cargos de los operadores nacionales e internacionales.

Debería recibir un mensaje indicándole si el código puede o no autenticarse.



NOKIA





Información sobre la batería

¿Qué ocurre si la batería no es auténtica?

Si no puede confirmar que su batería Nokia con la etiqueta de holograma es auténtica, no la utilice y llévela al proveedor o punto de asistencia Nokia autorizado más cercano para solicitar ayuda. El uso de una batería que no ha sido aprobada por el fabricante puede resultar peligroso y puede afectar negativamente al rendimiento y dañar el dispositivo, así como su equipamiento. Además, puede invalidar cualquier tipo de aprobación o garantía que se aplique al dispositivo.

Si desea obtener más información acerca de las baterías originales Nokia, visite la página www.nokia.com/battery.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, extraiga la batería y espere a que el dispositivo se seque por completo para sustituirla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- · Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en esta guía.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.
- Emplee únicamente la antena suministrada o una antena de recambio aprobada. Las antenas, las alteraciones y los elementos anexionados sin autorización podrían dañar el dispositivo y pueden constituir una violación de las normativas sobre aparatos de radio.

Todas estas recomendaciones se aplican de igual forma al dispositivo, la batería, el cargador y cualquier equipamiento. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

Información adicional de seguridad

Entorno operativo

Respete la normativa especial vigente de la zona donde se encuentre y apague el dispositivo siempre que esté prohibido su uso, cuando pueda causar interferencias o resultar peligroso. Utilice el dispositivo sólo en las posiciones normales de funcionamiento. Para mantener el cumplimiento de las directrices de exposición a RF, utilice sólo el equipamiento aprobado Nokia para este dispositivo. Cuando el dispositivo esté encendido y lo lleve consigo próximo a su cuerpo, utilice siempre un soporte o una funda protectora aprobada.

Aparatos médicos

Los equipos de radiotransmisión, incluidos los teléfonos móviles, pueden interferir en la funcionalidad de aparatos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte con un médico o con el fabricante del aparato médico para determinar si están correctamente protegidos contra las señales externas RF o para que le aclaren cualquier duda. Apague el dispositivo en los lugares específicos de los centros sanitarios donde se le indique. Es probable que en los hospitales y centros sanitarios se utilicen equipos sensibles a las señales externas RF.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 6 pulgadas (15,3 cm) entre un teléfono móvil y el marcapasos con el fin de evitar posibles interferencias con este último. Estas recomendaciones provienen de investigaciones independientes y de la Investigación Tecnológica Inalámbrica. Las personas con marcapasos:

- Deben mantener siempre el dispositivo a más de 6 pulgadas (15,3 cm) de distancia respecto al marcapasos cuando el dispositivo está encendido;
- · No deben transportar el dispositivo en un bolsillo que se encuentre a la altura del pecho y
- Deben utilizar el dispositivo en el oído del lado opuesto al marcapasos para minimizar las posibles interferencias.
- Si tiene la más mínima sospecha de que se está produciendo alguna interferencia, apague el dispositivo inmediatamente.

Aparatos de audición

Algunos dispositivos móviles digitales pueden interferir con determinados audífonos. En ese caso, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Vehículos

Las señales RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de vehículos de motor que no estén bien instalados o protegidos como, por ejemplo, sistemas electrónicos de inyección, sistemas electrónicos de anti-bloqueo de frenos (ABS), sistemas electrónicos de control de velocidad, sistemas de airbag. Para más información, verifique estos aspectos de su vehículo o del equipamiento que haya añadido con el fabricante o con su representante.

Sólo el personal cualificado debe reparar el dispositivo, o instalarlo en un vehículo. Si la instalación o la reparación no son correctas, pueden resultar peligrosas y anular la garantía que se aplica al dispositivo. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcione debidamente. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases ni materiales explosivos en el mismo compartimento destinado al dispositivo, a sus piezas o equipamiento. Si tiene un vehículo equipado con airbag, recuerde que éste se infla con mucha fuerza. No coloque sobre el airbag ni sobre la zona de despliegue de éste ningún objeto, incluido el equipo instalado y las piezas portátiles del teléfono móvil. Si el equipo de telefonía móvil no está bien instalado en el interior del vehículo y el airbag se despliega, se pueden ocasionar heridas graves.

El uso del dispositivo durante los vuelos en aviones está prohibido. Apague el dispositivo antes de embarcar en un vuelo. El uso de teléfonos móviles en un avión puede resultar peligroso para el funcionamiento del mismo, e interrumpir la conexión de la red del teléfono móvil, además de ser ilegal.

Entornos potencialmente explosivos

Desconecte el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones, y obedezca todas las señales e instrucciones. Las zonas potencialmente explosivas son aquellas áreas en las que normalmente se le recomienda que apague el motor del vehículo. Las chispas en estas áreas pueden originar explosiones o incendios y causar daños personales o incluso la muerte. Apague el dispositivo en las gasolineras (por ejemplo, cerca de los surtidores de gasolina en las estaciones de servicio). Respete las restricciones de uso de los equipos de radio en los depósitos de combustible, áreas de almacenamiento y distribución, en las plantas químicas y en los lugares donde se realicen explosiones. Las zonas donde pueden producirse explosiones están a menudo, pero no siempre, claramente indicadas. Entre ellas se incluyen cubiertas de barcos; instalaciones de almacenamiento y transporte de productos químicos; vehículos que utilizan gas de petróleo licuado (como propano o butano) y áreas donde el aire contiene partículas o elementos químicos, como grano, polvo o partículas metálicas.

Llamadas de emergencia



Importante: Los teléfonos móviles, incluido éste, funcionan con señales de radio, redes inalámbricas y terrestres, y funciones programadas por el usuario. Por eso, no se puede garantizar que las conexiones funcionen en todas las condiciones. Nunca dependa únicamente de un dispositivo móvil para las comunicaciones importantes (por ejemplo, urgencias médicas).

Para hacer una llamada de emergencia:

- 1. Si el dispositivo no está encendido, enciéndalo. Compruebe que la intensidad de señal sea la adecuada.
 - Algunas redes pueden precisar que se coloque una tarjeta SIM válida en el dispositivo.
- 2. Pulse 🖻 tantas veces como sea preciso para borrar la pantalla y dejar el dispositivo listo para hacer llamadas.
- 3. Teclee el número de emergencia de la localidad en la que se encuentre. Los números de emergencia pueden variar en cada localidad.
- 4. Pulse la tecla 🔄.

Si algunas funciones están activas, puede que necesite desactivarlas antes de poder efectuar una llamada de emergencia. Consulte esta guía o a su proveedor de servicios para más información. Al realizar una llamada de emergencia, facilite toda la información necesaria con la mayor precisión posible. Su dispositivo móvil puede ser el único medio de comunicación en el lugar de un accidente. No interrumpa la llamada hasta que se le dé permiso para hacerlo.

Certificación de la Tasa Específica de Absorción (SAR)

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES SOBRE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO.

Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y radiorreceptor. Está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la energía de la radiofrecuencia (RF) recomendados por las directrices internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de unas directrices exhaustivas y establecen los niveles permitidos de energía de la RF para la población. Estas directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes por medio de la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Estas directrices incluyen un considerable margen de seguridad, diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

El índice estándar de exposición para los dispositivos móviles se mide con una unidad conocida como la Tasa Específica de Absorción, o SAR (Specific Absorption Rate). La tasa límite fijada en la directrices internacionales es de 2,0 W/kg*. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras el dispositivo transmite al máximo nivel certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel certificado de potencia, la tasa real del dispositivo en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a diversos niveles de potencia y para emplear exclusivamente la potencia necesaria para conectar con la red. En general, cuanto más cerca esté de una antena de telefonía móvil, menor es la emisión de energía.

El valor más elevado de SAR para este dispositivo cuando se usa en el oído es de 0,24 W/kg.

Este dispositivo cumple con las normas que rigen la exposición a la radiofrecuencia cuando se utiliza tanto en la posición normal junto al oído como cuando se encuentra al menos a 1,5 cm del cuerpo. Cuando utilice el producto cerca del cuerpo con una funda protectora, una pinza de cinturón o un soporte, es aconsejable que no contenga metal y debe colocar el producto al menos a 1,5 cm del cuerpo.

Para transmitir mensajes o archivos de datos, este dispositivo precisa una conexión de calidad a la red. En algunos casos, la transmisión de mensajes o archivos de datos puede demorarse hasta que esté disponible la conexión adecuada. Asegúrese de seguir las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado.

*El límite de SAR para dispositivos móviles utilizados por la población es de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) de media sobre diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un considerable margen de seguridad que aporta protección adicional para la población y tiene en cuenta cualquier variación de las medidas. Los valores de la tasa específica de absorción (SAR) dependen de los requisitos de información nacionales y de la banda de la red. Para obtener información de la tasa específica de absorción en otras regiones, consulte la información sobre el producto en www.nokia.com.

Índice alfabético

A

accesos directos 14, 19, 96 Agenda 58 ajuste del tamaño de imágenes 75 ajustes Agenda 59 Bluetooth 88 buzón de voz 28 centros de mensajes 36 conectividad 40 confianza 71 configuración remota 92 correo electrónico 31, 33 Documentos 48 fax 38 fecha y hora 64 Guía 20, 47 idioma 65 Internet 72 kit manos libres portátil 65 llamadas 27 mensajes de texto 34, 35 mensajes multimedia 37 modos 67 navegador 42 pantalla 65 papel tapiz 65 primer arranque 10 RealPlayer 69 red 27 regional 64, 65 seguridad de aplicaciones Java 66 teléfono 20 ajustes de bloqueo 69 ajustes del idioma 10 ajustes del kit manos libres portátil 65 ajustes del navegador 42 ajustes de privacidad 71 ajustes de proxy 69, 73 alimentación 9 almacén de claves privadas 71 aplicaciones acciones comunes 13 eliminación 66 instalación 85 aplicaciones Java 66, 86 Aplicación teléfono 25 archivos adjuntos 32, 37 archivos de sonido 78 ayuda del dispositivo 15

B

batería carga 9 instalación 8 nivel de carga 14 bloqueo automático 69 bloqueo del sistema 14 bloqueo del teclado 14 bloqueo remoto 70

Bluetooth 88 búsqueda archivos y carpetas 62 entradas de agenda 59 guía 19 mensajes 30 buzón de voz 17, 28 buzones de fax remotos 39 С cable ajustes 69 conexiones 88 Calculadora 80 carga de la batería 9 CD-ROM 15 celdas 50 Centro de mensajería 29 certificados 70 ciudades 10, 81, 82 código de bloqueo 10, 70 Código PIN 10, 70 Código PUK 10 códigos de acceso 10 concatenación 35 conectores 11 conexión a Internet 72 conexiones 31, 69, 93 conexiones de datos 92 configuración del idioma 65 configuración regional 64 configuración remota 92 contraseña de restricción 70 contraseñas 10 almacén de claves privadas 71 tarjeta de memoria 62 cookies 42 copia de datos 83 copia de seguridad de datos 63,83 correo Véase correo electrónico correo electrónico 30 archivos adjuntos 32 cuentas 32, 33 notificaciones 39 servidores 33

D

declinación de llamadas 17 descarga de archivos 41 descarga electrostática 102 desvío de llamadas 20, 26, 68 difusión celular 40 Documentos 48

E

electricidad estática 102 encabezados 91 encendido y apagado del dispositivo 9 en línea 30 estado de la memoria 66
etiquetas en el paquete de ventas 15 eventos de voz 76 exploración de páginas web 41

F

favoritos 39, 42 Favoritos 23 faxes 38 envío 38 llamadas de fax 68 fecha y hora 10, 64 finalización de conexiones de red 93 formateo documentos 48 mensajes 31 tarieta de memoria 63 formato de moneda 65 formato de número Calculadora 80 general 64 fuera de línea 26, 30 funciones de menú 18

G

general packet radio service Véase *GPRS* gestión de datos 66 Gestor de aplicaciones 66 Gestor de achivos 62 Gestor de conexiones 93 GPRS 92 grabación Ilamadas 76 voz 76 Grabadora 76 Guía 19, 44 grupos de contactos 46 lista de contactos 19 guía del usuario ampliada 15

H

high-speed circuit switched data Véase *HSCSD* Hoja 50 hojas 50 hojas de gráficos 51 HSCSD 93

I

ID de llamante 20 imagen de fondo 65 Imágenes 75 impresión 90 indicadores 14 información del producto 71 infrarrojos 90 instalación aplicaciones 85 batería 8 tarjeta de memoria 8 tarjeta SIM 8 intensidad de las señales 14, 102 interfaz del comunicador 11, 65

Internet 41 ajustes 72 cambio de conexiones 31 itinerancia 102 joystick 12 L línea telefónica 27 llamada 17, 25 llamadas de datos ajustes de puntos de acceso a Internet 73 desvío 68 general 93 restricción 68 llamadas de datos de alta velocidad 93 Llamadas de datos GSM 93 llamadas de teléfono 17 llamadas en espera 20 llamadas enviadas 19, 26 llamadas perdidas 19, 26 llamadas recibidas 19, 26

llamadas recipidas 19, 26 llamadas recientes 19, 26 logotipos del operador 39

Μ

marcación rápida 17, 20, 25 márgenes 91 memoria 7, 30 memoria caché 42 mensajes 18, 29, 30 correo electrónico 30 eliminación 67 mensajes con imágenes 36 mensajes de texto 34 mensajes multimedia 36 tipos de mensaje especiales 39 mensajes con imágenes 36 mensajes de configuración 39, 40 mensajes de servicio 69 mensajes de texto 34 mensajes multimedia 36 mensajes protegidos con contraseña 39 mensajes SMS 34 métodos de conexión cable 88 infrarrojos 90 módem 90 Mi tarjeta de la guía 45 módem 90 modos 20, 67 modos del servidor de configuración 92 multiconferencias 25 Music player 77

Ν

numeración de páginas 91

0

objetos en documentos 49 opciones del cursor 65

P

páginas web visitadas 42 países 82 palanca de mando 65 Panel de control 64 pantalla 12 ajustes 65 indicadores 14 papel tapiz 65 paquetes de datos 92 PC Suite 85 personalización 94 pies de página 91 planificadores 60 plantillas documentos 49 tarjetas de la guía 45 Presentaciones 55 presentaciones de diapositivas 55 protector del teclado 14 puntos de acceso 72 puntos de acceso a Internet 72 selección 74

R

radiointerferencias 102 RealPlayer 69, 78 rechazo de llamadas 17 recuperación de correos electrónicos 32 redacción de texto 18 registro de llamadas 19 registros configuración remota 92 general 28 instalación 66 llamadas 19 sincronización 85 solicitud de posición 71 transferencia de datos 84 rellamada 20 rellamada automática 20 Reloj 81 reproducción grabaciones 77 música 77 vídeo y sonido 78 reproducción de música 77 respuesta a mensajes de texto 35 respuesta de llamadas 17, 25 restauración de datos 83 restricción de llamadas 27, 68 ruido 102

S

script 73 seguridad aplicación Java 66 seguridad del teléfono 69 tarjeta de memoria 62 selección de texto 13 señales de radio 102 silenciamiento de la señal de llamada 25 sincronización 84 sincronización remota 84 software eliminación 66 instalación 85 versión 71 solicitudes de posición aceptación y rechazo 71 registro 71

Т

tablas 49, 56 tamaño de página y orientación 91 tarjeta de memoria contraseñas 62 copia de seguridad de datos 63,83 formateo 63 instalación 8 tarjetas de visita 45 tarjeta SIM guía 46 instalación 8 mensajes de texto 36 teclado 11 Tecla Mía 65 teclas 11 teléfono 14, 17, 25 tipos de conectividad 88 tonos de llamada 39 tonos DTMF 26 transferencia de datos 83, 84 transmisión de datos 102 traslad. datos 83 V

versión del software 71 videoclips envío 79 reproducción 78 vinculación 89 Visor de alarmas 81 vista Aniversarios en la agenda 60 vista Día en la agenda 60 vista Esquema en presentaciones 56 vista Listas de tareas en la agenda 60 vista Mes en la agenda 60 vista Notas en presentaciones 56 vista Patrón de diapositivas en las presentaciones 57 vista Planificador anual en la agenda 60 vista Planificador semanal en la agenda 60 vista previa de archivos 90 vista Semana en la agenda 60 volumen 14

W

Web 41 descarga de archivos 41