# Manuale d'uso del Nokia 9300



9233338 Edizione 4

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RAE-6 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration\_of\_conformity/.

CE0434 Copyright © 2004-2005 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.



La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on e Pop-Port sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5, 155, 805, United States Patent 5, 325, 479, United States Patent 5,159,668. United States Patent 2232861 and France Patent 90 05712.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http:// www.mpegla.com.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEC-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in confomità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito http://www.mpegla.com.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso. In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo

causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative. DICHIARAZIONE ECC/INDUSTRY CANADA

Il telefono può causare interferenze TV o radio (ad esempio, quando lo si usa in prossimità di apparecchiature riceventi). Le direttive FCC/Industry Canada possono richiedere di interrompere l'uso del telefono se tali interferenze non possono essere eliminate. Se è necessaria assistenza, rivolgersi alle strutture locali. Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. L'utilizzo dell'apparecchio è consentito a condizione che non causi interferenze dannose.

9233338/Edizione 4

## Indice

Informazioni sulla sicurezza	6
INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO	6
SERVIZI DI RETE	0 7
Accessori batterie e caricabatterie	7
1. Operazioni preliminari	8
card	8
Carica della batteria	9
Accensione e spegnimento del dispositivo	9
Antenna	9
Codici di accesso	10
Tasti e connettori	10 11
Interfaccia del communicator	11
Informazioni sullo schermo	12
Informazioni sul tasto Menu	13
Scorrimento e selezione di elementi	13
Telefono	13 14
Indicatori visualizzati	14
Blocco della tastiera (Blocca tastiera)	14
Controllo del volume	14
Memory card	15
Istruzioni nel dispositivo	15 15
Supporto di Nokia sul Web	15 15
Etichette nella confezione	15
Trasferimento di dati da altri dispositivi	15
Personalizzazione del dispositivo	16
2 Telefono	17
Come effettuare una chiamata	
Come rispondere a una chiamata	17
Opzioni disponibili durante una chiamata	18
Scrittura di un testo	18
Accesso alle funzioni di menu	18
Messaggi Pogietro ch	19
Rubrica	19
Collegamenti alla rubrica	20
Ricerca, aggiunta ed eliminazione di schede	20
Impostazioni della rubrica	20
Chiamate rapide	20
Aite fulizioni	20 20
Impostazioni	20
•	
3. Desk.	23
Gestione dei gruppi	23
creazione di nuovi gruppi	24
4. Telefono	25
Come effettuare una chiamata	25
Come rispondere a una chiamata	25
Chiamate rapide	25
Lome errettuare una chiamata in conferenza	25
risposta	26
Invio di toni DTMF	26
Impostazione del modo d'uso Offline	26
Deviazione delle chiamate	26
Blocco chiamate	27
Impostazioni di chiamata, rete e linea telefonica Impostazioni di chiamata	21 97
Impostazioni di rete	27
Impostazioni avanzate	28
Impostazioni della segreteria telefonica	28
Registro	28
5 Massardi	30
Applicazione messaggi	
-PP-reatione mesou201	

6	Scrittura e lettura dei messaggi	30
b 6	Come evitare di esaurire lo spazio disponibile in	
0 7	memoria	31
7	E-mail	
	Uso in rete e fuori rete	31
8	Come cambiare connessione Internet	32
	Scrittura e invio di messaggi e-mail	32
8	Opzioni di invio	32
9	Kecupero del messaggi e-mail	33 00
9	Allogati o mail	
9 10	Modifica preferenze visualizz e risp. per e-mail	
10	Impostazioni account e-mail	
11	Messaggi di testo	35
11	Opzioni di invio degli SMS	36
12	Risposta ai messaggi di testo	36
13	Impostazioni dei messaggi di testo	
13	Modifica delle impostazioni del centro messaggi	37
13	Gestione del messaggi memorizzati nella carta Sim	31 27
14	Messaggi coli disegno Messaggi multimediali	37 37
14 1/	Creazione e invio di messaggi multimediali	
	Ricezione di messaggi multimediali	
15	Impostazioni dell'account dei messaggi multimediali	
15	Fax	39
15	Impostazione delle opzioni di invio dei fax	39
15	Salvataggio di un fax ricevuto	
15	Modifica delle impostazioni dei fax	
15	Kicezione di fax dalla casella fax remota	40
10	Ricezione di logbi operatore	40 //
17	Ricezione di toni di chiamata	40
	Ricezione di messaggi di configurazione	40
17	Ricezione di notifiche e-mail	40
18	Apertura di messaggi protetti da password	40
18	Visualizzazione di messaggi contenenti preferiti	41
18	Visualizzazione dei dati di configurazione	
19	Assegnazione di un nuovo nome alle impostazioni	41
19	Coll broadcast	41 11
19 20		
	6. Web	42
20	Navigazione nel Web	42
20	Salvataggio di file	42
20	Download di file	42
20	Cookie	
21	Apertura delle pagine consultate	
99	Svuotamento della cache	43
. <b>23</b>	Impostazioni del browser	43 43
	Tasti di scelta rapida disponibili per la navigazione	
	f f f f	
.25	7. Rubrica	45
25	Gestione delle schede della rubrica	45
25	Modifica delle schede della rubrica	
25	Creazione e modifica di modelli di schede della rubrica	46
25	Scheda personale	46 46
90	Invio delle schede della rubrica.	40 17
20 26	Creazione e modifica di gruppi della rubrica	
	Gestione dei nominativi memorizzati nella carta SIM	
	Copia e spostamento delle schede in altri database	48
27	Impostazioni relative alle schede della rubrica	
27		
27	8. Documenti	49
27	USO dei documenti	
28 29	ronnattazione ui uocumenti Inserimento e modifica di oggetti	
20 28	Visualizzazione di tabelle	
	Uso di modelli	50
.30		-
30	9. Foglio di calcolo	51

## Indice

Uso dei fogli di calcolo	51
Gestione delle celle	51
Flenco di funzioni	52
10. Presentazioni	56
Visualizzazione delle presentazioni	56
Visualizzazione delle presentazioni diapositive	56
Visualizzazione di presentazioni di diapositive mediante u	in Fe
Creazione delle presentazioni	50
Inserimento di tabelle	57
Uso di viste diverse	57
Vista Contorno	57
Vista note	58
Vista schema diapositiva	58
11. Agenda	59
Creazione di eventi dell'agenda	
Icone dell'agenda	59
Gestione degli eventi dell'agenda	60
Impostazioni dell'agenda	60
Viste dell'agenda	60
Vista Settimana	01 61
Vista Giorno	61
Vista Programma settimana	61
Vista Programma anno	61
Vista Anniversari	61
Vista Attività	61
rie dell'agenda	01
12. Gest. file	63
Gestione di file e cartelle	63
Protezione della memory card	64
12 Dennelle sonte	OF
13. Pannello contra	03
Generali	05
Data e ora	65
Data e ora Impostazioni generali	65 65
Data e ora Impostazioni generali Pagina Ora	65 65 65
Data e ora Impostazioni generali Pagina Ora Pagina Data	65 65 65 65
Data e ora Impostazioni generali Pagina Ora Pagina Data Pagina Numeri Data Valata	65 65 65 65
Data e ora Impostazioni generali Pagina Ora Pagina Data Pagina Numeri Pagina Valuta Lingua dispositivo	65 65 65 65 65 66
Data e ora Impostazioni generali Pagina Ora Pagina Data Pagina Numeri Pagina Valuta Lingua dispositivo Tasto Preferito	65 65 65 65 65 66 66
Data e ora Impostazioni generali Pagina Ora Pagina Data Pagina Numeri Pagina Valuta. Lingua dispositivo. Tasto Preferito Schermo.	65 65 65 65 65 66 66 66 66
Data e ora Impostazioni generali Pagina Ora Pagina Data Pagina Numeri Pagina Valuta. Lingua dispositivo Tasto Preferito Schermo Sfondi	65 65 65 65 66 66 66 66 66
Data e ora Impostazioni generali Pagina Ora Pagina Data Pagina Numeri Pagina Valuta. Lingua dispositivo Tasto Preferito Schermo Sfondi Impostazioni accessorio	65 65 65 65 66 66 66 66 66 66
Data e ora Impostazioni generali Pagina Ora Pagina Data Pagina Data Pagina Numeri. Pagina Valuta. Lingua dispositivo Tasto Preferito Schermo Sfondi. Impostazioni accessorio. Gestione dati Continen SW installati	65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66
Data e ora Impostazioni generali Pagina Ora Pagina Data Pagina Data Pagina Numeri. Pagina Valuta. Lingua dispositivo Tasto Preferito Schermo Sfondi. Impostazioni accessorio. Gestione dati Gestione Gati Gestione SW installati Modifica delle impostazioni di installazione	65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 67 67
Data e ora Impostazioni generali Pagina Ora Pagina Data Pagina Numeri Pagina Valuta Lingua dispositivo Tasto Preferito Schermo Schermo Sfondi Impostazioni accessorio Gestione dati Gestione dati Gestione SW installati Modifica delle impostazioni di installazione Definizione delle impostazioni di protezione delle	65 65 65 66 66 66 66 66 66 67 67 67
Data e ora Impostazioni generali Pagina Ora Pagina Data Pagina Numeri Pagina Valuta Lingua dispositivo Tasto Preferito Schermo Schermo Sfondi Impostazioni accessorio Gestione dati Gestione dati Gestione SW installati Modifica delle impostazioni di installazione Definizione delle impostazioni di protezione delle applicazioni Java	65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67
Data e ora Impostazioni generali Pagina Ora Pagina Data Pagina Numeri. Pagina Valuta. Lingua dispositivo Tasto Preferito Schermo. Schermo. Sfondi. Impostazioni accessorio Gestione dati Gestione dati Gestione SW installati Modifica delle impostazioni di installazione Definizione delle impostazioni di protezione delle applicazioni Java Backup	65 65 65 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67
Data e ora Impostazioni generali Pagina Ora Pagina Data Pagina Numeri Pagina Valuta Lingua dispositivo Tasto Preferito Schermo Schermo Sfondi Impostazioni accessorio Gestione dati Gestione dati Gestione SW installati. Modifica delle impostazioni di installazione Definizione delle impostazioni di protezione delle applicazioni Java Backup Memoria	65 65 65 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67
Data e ora Impostazioni generali Pagina Ora Pagina Data Pagina Numeri Pagina Valuta Lingua dispositivo Tasto Preferito Schermo Schermo Sfondi Impostazioni accessorio Gestione dati Gestione dati Gestione SW installati. Modifica delle impostazioni di installazione Definizione delle impostazioni di protezione delle applicazioni Java Backup Memoria Strumenti messaggi	65 65 65 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67
Data e ora Impostazioni generali Pagina Ora Pagina Data Pagina Numeri Pagina Valuta Lingua dispositivo Tasto Preferito Schermo Schermo Schermo Schermo Gestione dati Gestione dati Gestione dati Gestione SW installati. Modifica delle impostazioni di installazione Definizione delle impostazioni di protezione delle applicazioni Java Backup Memoria Strumenti messaggi Telefono Impostazioni dei modi d'uso	65 65 65 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68
Data e ora Impostazioni generali Pagina Ora Pagina Data Pagina Numeri Pagina Valuta Lingua dispositivo Tasto Preferito Schermo Schermo Sfondi Impostazioni accessorio Gestione dati Gestione dati Gestione SW installati. Modifica delle impostazioni di installazione Definizione delle impostazioni di protezione delle applicazioni Java Backup Memoria Strumenti messaggi Telefono Impostazioni dei modi d'uso Profilo di accesso SIM.	65 65 65 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68
Data e ora	65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68
Data e ora	65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68
Data e ora	65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 69 69 69
Data e ora	65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 69 69 70
Data e ora	65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 69 69 70 70 70
Data e ora	65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 69 70 70 70 70
Data e ora	65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 69 70 70 70 70
Jata e ora Impostazioni generali	65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 69 70 70 70 70 70
Data e ora	65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 69 70 70 70 70
Jata e ora Impostazioni generali	65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 69 70 70 70 70 70
Data e ora	65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 69 70 70 70 71 71 71 71
Data e ora	65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 69 70 70 70 71 71 71 71 71
Jata e ora Impostazioni generali	65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 69 70 70 70 71 71 71 71 71

Sul prodotto	72
Privacy posizione	72
Registro rich. posizione	72
Selezione stampante HP	72
Ripristino PAI predef	72
Editor comando servizi	12
Impostazione di un punto di accesso a Internet	13 72
Configurazione delle impostazioni avanzate del punto di	73
accesso a Internet	73
Pagina Configurazione IP	73
Pagina Proxy	70
Pagina Chiamata dati	74
Pagina Script	74
Pagina Altro	74
Configurazione delle impostazioni di connessione a	
Internet	74
Selezione di un punto di accesso a Internet	75
	~~~
14. Applicazioni multimediali	76
Immagini	76
Visualizzazione delle immagini	76
Modifica delle immagini	
Gestione del file di immagini	70
Aporture del registratore vesele	11
Peristraz, chiamata o promomorio vocale	11
Piproduziono di una registrazione vocale	11
Invio di una registrazione vocale	70
Lettore musicale	78
Ascolto di brani musicali	78
Gestione dei brani musicali	
Invio di brani musicali	79
RealPlayer	79
Riproduzione di clip multimediali	79
Regolazione del volume dei clip multimediali	80
Invio di clip multimediali	80
15. Calcolatrice	81
15. Calcolatrice Esecuzione di calcoli	<b>81</b>
15. Calcolatrice Esecuzione di calcoli Uso della calcolatrice scientifica	81
15. Calcolatrice Esecuzione di calcoli Uso della calcolatrice scientifica Memorizzazione dei numeri.	81 81 81 81
15. Calcolatrice Esecuzione di calcoli Uso della calcolatrice scientifica Memorizzazione dei numeri Impostazione del formato numerico della calcolatrice	81 81 81 81 81
15. Calcolatrice.         Esecuzione di calcoli.         Uso della calcolatrice scientifica.         Memorizzazione dei numeri.         Impostazione del formato numerico della calcolatrice.         16. Orologio	81 81 81 81 81
15. Calcolatrice.         Esecuzione di calcoli.         Uso della calcolatrice scientifica.         Memorizzazione dei numeri.         Impostazione del formato numerico della calcolatrice.         16. Orologio.         Uso dell'orologio.	81 81 81 81 81 81
15. Calcolatrice.         Esecuzione di calcoli.         Uso della calcolatrice scientifica.         Memorizzazione dei numeri.         Impostazione del formato numerico della calcolatrice.         16. Orologio.         Uso dell'orologio mondiale.         Uso dell'orologio scordia.	81 81 81 81 81 81 82
15. Calcolatrice.         Esecuzione di calcoli.         Uso della calcolatrice scientifica.         Memorizzazione dei numeri.         Impostazione del formato numerico della calcolatrice.         16. Orologio.         Uso dell'orologio mondiale.         Uso dell'applicazione Sveglia.         Allarmi e promemoria	81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82
15. Calcolatrice.         Esecuzione di calcoli.         Uso della calcolatrice scientifica.         Memorizzazione dei numeri.         Impostazione del formato numerico della calcolatrice.         16. Orologio.         Uso dell'orologio mondiale.         Uso dell'applicazione Sveglia.         Allarmi e promemoria.         Città e paesi	81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
15. Calcolatrice.         Esecuzione di calcoli.         Uso della calcolatrice scientifica.         Memorizzazione dei numeri.         Impostazione del formato numerico della calcolatrice.         16. Orologio.         Uso dell'orologio mondiale.         Uso dell'applicazione Sveglia.         Allarmi e promemoria.         Città e paesi.         Come cambiare città	81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 
15. Calcolatrice	81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
15. Calcolatrice.         Esecuzione di calcoli.         Uso della calcolatrice scientifica.         Memorizzazione dei numeri.         Impostazione del formato numerico della calcolatrice.         16. Orologio.         Uso dell'orologio mondiale.         Uso dell'applicazione Sveglia.         Allarmi e promemoria.         Città e paesi.         Come cambiare città.         Individuazione delle città nella cartina del mondo.         Creazione e modifica di voci di paesi/regioni.	81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
15. Calcolatrice.         Esecuzione di calcoli.         Uso della calcolatrice scientifica.         Memorizzazione dei numeri.         Impostazione del formato numerico della calcolatrice.         16. Orologio.         Uso dell'orologio mondiale.         Uso dell'applicazione Sveglia.         Allarmi e promemoria.         Città e paesi.         Come cambiare città.         Individuazione delle città nella cartina del mondo.         Creazione e modifica di voci di paesi/regioni.         Creazione e modifica delle voci di città.	81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83
<ul> <li>15. Calcolatrice</li></ul>	81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83
<ul> <li>15. Calcolatrice</li></ul>	81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83
<ul> <li>15. Calcolatrice</li></ul>	81 81 81 82 82 82 82 82 82 83 83 84 84
<ul> <li>15. Calcolatrice</li></ul>	81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 84 84 84
15. Calcolatrice.         Esecuzione di calcoli.         Uso della calcolatrice scientifica.         Memorizzazione dei numeri.         Impostazione del formato numerico della calcolatrice.         16. Orologio.         Uso dell'orologio mondiale.         Uso dell'applicazione Sveglia.         Allarmi e promemoria.         Città e paesi.         Come cambiare città.         Individuazione delle città nella cartina del mondo.         Creazione e modifica di voci di paesi/regioni.         Creazione e modifica delle voci di città.         17. Gestione di dati e software.         Copia dati.         Backup.         Trasf. dati.	
<ul> <li>15. Calcolatrice</li></ul>	
15. Calcolatrice.         Esecuzione di calcoli.         Uso della calcolatrice scientifica.         Memorizzazione dei numeri.         Impostazione del formato numerico della calcolatrice.         16. Orologio.         Uso dell'orologio mondiale.         Uso dell'applicazione Sveglia.         Allarmi e promemoria.         Città e paesi.         Come cambiare città.         Individuazione delle città nella cartina del mondo.         Creazione e modifica di voci di paesi/regioni.         Creazione e modifica delle voci di città.         17. Gestione di dati e software.         Copia dati.         Backup.         Trasf. dati.         Sincronizzazione.         Nokia PC Suite.	
15. Calcolatrice.         Esecuzione di calcoli.         Uso della calcolatrice scientifica.         Memorizzazione dei numeri.         Impostazione del formato numerico della calcolatrice.         16. Orologio.         Uso dell'orologio mondiale.         Uso dell'applicazione Sveglia.         Allarmi e promemoria.         Città e paesi.         Come cambiare città.         Individuazione delle città nella cartina del mondo.         Creazione e modifica di voci di paesi/regioni.         Creazione e modifica delle voci di città.         17. Gestione di dati e software.         Copia dati.         Backup.         Trasf. dati.         Sincronizzazione.         Nokia PC Suite.         Installazione di applicazioni e software.	81 81 81 82 82 82 82 82 82 83 84 84 85 86 86
<ul> <li>15. Calcolatrice</li></ul>	81 81 
<ul> <li>15. Calcolatrice</li></ul>	81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85 86 87 87
<ul> <li>15. Calcolatrice</li></ul>	81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 83 84 84 85 85 86 86 87 87 87
<ul> <li>15. Calcolatrice</li></ul>	
<ul> <li>15. Calcolatrice</li></ul>	81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 85 86 86 87 87 87 87 87
<ul> <li>15. Calcolatrice</li></ul>	81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 85 86 86 86 87 87 
<ul> <li>15. Calcolatrice</li></ul>	81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 85 86 86 87 87 87 89 89 89
<ul> <li>15. Calcolatrice</li></ul>	81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 85 86 87 87 87 89 89 89 89
<ul> <li>15. Calcolatrice</li></ul>	81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 84 85 86 87 87 87 89 89 89 
<ul> <li>15. Calcolatrice</li></ul>	81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 85 86 87 87 87 89 89 89 89 89 89 89 
<ul> <li>15. Calcolatrice.</li> <li>Esecuzione di calcoli.</li> <li>Uso della calcolatrice scientifica.</li> <li>Memorizzazione dei numeri.</li> <li>Impostazione del formato numerico della calcolatrice.</li> <li>16. Orologio.</li> <li>Uso dell'orologio mondiale.</li> <li>Uso dell'orologio mondiale.</li> <li>Uso dell'applicazione Sveglia.</li> <li>Allarmi e promemoria.</li> <li>Città e paesi.</li> <li>Come cambiare città.</li> <li>Individuazione delle città nella cartina del mondo.</li> <li>Creazione e modifica di voci di paesi/regioni.</li> <li>Creazione e modifica delle voci di città.</li> <li>17. Gestione di dati e software.</li> <li>Copia dati.</li> <li>Backup.</li> <li>Trasf. dati.</li> <li>Sincronizzazione.</li> <li>Nokia PC Suite.</li> <li>Installazione di applicazioni e software.</li> <li>Installazione di applicazioni Java<sup>™</sup>.</li> <li>Java MIDP.</li> <li>Java PP.</li> <li>18. Connettività.</li> <li>Connessione mediante cavo.</li> <li>Passthrough IP.</li> <li>Bluetooth.</li> <li>Impostazioni relative alla connessione Bluetooth.</li> <li>Invoi di dati mediante connessione Bluetooth.</li> </ul>	81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 84 84 84 85 85 86 87 87 87 89 89 89 89 89 
<ul> <li>15. Calcolatrice.</li> <li>Esecuzione di calcoli.</li> <li>Uso della calcolatrice scientifica.</li> <li>Memorizzazione dei numeri.</li> <li>Impostazione del formato numerico della calcolatrice.</li> <li>16. Orologio.</li> <li>Uso dell'orologio mondiale.</li> <li>Uso dell'orologio mondiale.</li> <li>Uso dell'applicazione Sveglia.</li> <li>Allarmi e promemoria.</li> <li>Città e paesi.</li> <li>Come cambiare città.</li> <li>Individuazione delle città nella cartina del mondo.</li> <li>Creazione e modifica di voci di paesi/regioni.</li> <li>Creazione e modifica delle voci di città.</li> <li>17. Gestione di dati e software.</li> <li>Copia dati.</li> <li>Backup.</li> <li>Trasf. dati.</li> <li>Sincronizzazione.</li> <li>Nokia PC Suite.</li> <li>Installazione di applicazioni e software.</li> <li>Installazione di applicazioni Java™.</li> <li>Java MIDP.</li> <li>Java MIDP.</li> <li>Java PP.</li> <li>18. Connettività.</li> <li>Connessione mediante cavo.</li> <li>Passthrough IP.</li> <li>Bluetooth.</li> <li>Impostazioni relative alla connessione Bluetooth.</li> <li>Invio di dati mediante connessione Bluetooth.</li> <li>Riczione di dati mediante connessione Bluetooth.</li> </ul>	81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 84 85 85 86 87 87 87 88 89 89 89 89 
<ul> <li>15. Calcolatrice</li></ul>	81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 84 85 86 86 86 87 87 87 88 89 89 89 89 89 
<ul> <li>15. Calcolatrice</li></ul>	81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 84 85 85 85 87 87 87 87 88 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

## Indice

	91
Infrarossi	91
Modem	.91
Stampa	91
Impostazione delle opzioni di stampa	.92
Definizione dell'impostazione della pagina	.92
Problemi relativi alla stampa	.92
Gestione delle impostazioni di stampa senza fili	.93
Configurazione remota (servizio di rete)	.93
Creazione di un nuovo profilo server di	00
configurazione	.93
Deti a passhetti (CDPS, Conoral Dasket Padio Somias)	94
Dali a pacchetti (GPRS, General Packet Radio Service)	94
Switched Date)	04
Chiamato dati CSM	.94 01
Costiono connessioni	.94 01
Gestione connession	.94
19 Personalizzazione del dispositivo	05
Sostituzione del conorchie antoriore	9J 05
Tasti di selezione del conerchio	90
Desk	90. 90
Tasto Preferito	90. 90
Sfondi e combinazioni di colori	90. 90
	.00
20. Collegamenti	97
Combinazioni di tasti di scelta rapida generali	97
Combinazioni di tasti di scelta rapida relative ad applicazioni	
specifiche	98
spectreter	
21 Trasmissione dati 10	~ ~
	03
Disturbi	03 03
Disturbi	03 03 03
Disturbi	03 03 03 03
Disturbi	03 03 03 03 03
Disturbi	03 03 03 03 03 03
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 03
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 03 04
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 04 04
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 05 06
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 05 06
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 05 06 06 07
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 05 06 07 07
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 05 06 07 07 07
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 05 06 07 07 07 07
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 05 06 07 07 07 07 07
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 05 06 07 07 07 07 07 07
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 05 04 04 05 07 07 07 07 07 07 07
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 05 06 07 07 07 07 07 07 07 07
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 05 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 05 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 05 04 04 05 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
Disturbi	03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 05 04 04 05 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

## Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



### ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

#### SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.

## INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

#### SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche.



#### SPEGNERE IN AEREO

🛪 Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



## SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

## SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.

#### USARE IN MODO APPROPRIATO

Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.



## Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

**PERSONALE QUALIFICATO** 

**ACCESSORI E BATTERIE** 

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

#### IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

#### BACKUP

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti.



#### **COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI**

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



## CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che la funzione telefono del dispositivo sia accesa e operativa. Premere 🖃 tante volte quante necessario per azzerare il display e tornare allo schermo di avvio. Digitare il numero di emergenza, quindi premere 🔄. Indicare il luogo in cui ci si trova. Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

## INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

Il dispositivo senza fili descritto nel presente manuale è stato omologato per essere utilizzato sulla rete EGSM900/GSM1800/GSM1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui (legittimi del prossimo).



Avvertenza: Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

## SERVIZI DI RETE

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni offerte dal dispositivo dipendono dalle funzioni supportate dalla rete cellulare. Questi Servizi di rete potrebbero non essere disponibili su tutte le reti o potrebbe essere necessario concordare

#### Informazioni sulla sicurezza

servizi speciali con il proprio operatore prima di poter utilizzare i Servizi di rete. È probabile che l'operatore debba fornire istruzioni aggiuntive sull'uso dei servizi e spiegare quali sono i costi aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei Servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali i messaggi multimediali e il browser Web, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

## Memoria condivisa

Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: rubrica, messaggi di testo, messaggi multimediali, toni di chiamata, file audio, agenda e impegni, file salvati da una delle applicazioni (ad esempio, documenti di testo, immagini, file audio e video clip) e applicazioni scaricate. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni che la condividono. Ad esempio, il salvataggio di molte immagini potrebbe comportare l'utilizzo di tutta la memoria disponibile. Sul proprio dispositivo potrebbe apparire un messaggio secondo cui la memoria è piena quando si tenta di utilizzare una funzione della memoria condivisa. In questo caso, cancellare alcuni dei dati o delle voci memorizzate nelle funzioni della memoria condivisa prima di proseguire.

### Accessori, batterie e caricabatterie

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di alimentazione di tipo ACP-12, AC-1 e LCH-12.

**Avvertenza:** Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

## 1. Operazioni preliminari

Il Nokia 9300 smartphone offre varie applicazioni utili per il lavoro, ad esempio e-mail, strumenti professionali, browser Web e connessioni di rete flessibili e veloci con reti EGPRS (EDGE).

## ■ Inserimento della carta SIM, della batteria e della memory card

Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini. Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Usare solo schede multimediali (MMC) compatibili con questo dispositivo. Le altre schede di memoria, come le schede Secure Digital (SD), non possono essere inserite nello slot della scheda MMC e non sono compatibili con questo dispositivo. L'uso di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare sia la scheda di memoria che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda di memoria incompatibili potrebbero rimanere danneggiati.

1. Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Con la parte posteriore del dispositivo rivolta verso l'alto, premere il tasto di rilascio del coperchio posteriore (1), quindi fare scorrere quest'ultimo in direzione delle frecce.



2. Inserire la carta SIM nell'apposito alloggiamento (1).

Assicurarsi che l'angolo smussato della carta SIM e l'area di contatto della carta siano rivolti verso il basso. Rimuovere sempre la batteria prima di inserire o rimuovere la carta SIM.



Se si dispone di una memory card, farla scorrere nell'apposito alloggiamento (2). Assicurarsi che l'angolo smussato della memory card sia rivolto verso l'alloggiamento della carta SIM e l'area di contatto sia rivolta verso il basso. <u>Vedere "Memory card" a p. 15.</u>

3. Inserire la batteria. Allineare i contatti della batteria con i connettori corrispondenti presenti nello scomparto della batteria.



4. Inserire i fermi del coperchio posteriore negli appositi alloggiamenti, quindi fare scorrere il coperchio finché non scatta in posizione.



Suggerimento: Se è stata inserita la batteria, ma il dispositivo non si accende, premere il tasto di accensione e spegnimento.

## Carica della batteria

- 1. Collegare il caricabatterie a una presa di rete CA.
- 2. Collegare il cavo di alimentazione alla parte inferiore del dispositivo. <u>Vedere Fig. Tasti e connettori a p. 11.</u> L'indicatore di carica della batteria inizia a scorrere su entrambi i display. Se la batteria è completamente scarica, è possibile che occorrano alcuni minuti prima che l'indicatore venga visualizzato. Durante la carica, è possibile utilizzare il dispositivo.
- 3. Quando la batteria è completamente carica, la barra smette di scorrere. Scollegare il caricabatterie dal dispositivo, quindi dalla presa di rete CA.

Quando il livello di carica della batteria diventa troppo basso, il dispositivo si spegne automaticamente. Quando il telefono si spegne, è possibile che l'interfaccia del communicator rimanga attiva per alcuni istanti.

## Accensione e spegnimento del dispositivo

1. Per accendere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.



2. Se il dispositivo richiede il codice PIN o il codice di protezione, immettere il codice e premere OK.

3. Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.



- Suggerimento: il dispositivo non viene disattivato completamente a meno che la batteria non venga rimossa.
   Chiudendo il coperchio del dispositivo, viene attivata la modalità di risparmio energetico.
- Suggerimento: All'accensione, il telefono riconosce il fornitore della carta SIM e configura automaticamente le impostazioni corrette per i messaggi di testo, i messaggi multimediali e le connessioni GPRS. In caso contrario, per ottenere informazioni sulle impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi.

L'interfaccia del communicator viene avviata subito dopo l'inserimento della batteria. Non è possibile accendere il telefono subito dopo l'inserimento della batteria, poiché occorre prima attendere l'attivazione dell'interfaccia del communicator.

Suggerimento: se è stata inserita la batteria, ma il dispositivo non si accende, premere il tasto di accensione e spegnimento.

Se la carta SIM non è inserita o è stato selezionato il modo d'uso **Offline**, è comunque possibile utilizzare l'interfaccia del communicator senza le funzioni del telefono.

#### Antenna

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna.

**Nota:** Come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, non toccare l'antenna quando il dispositivo è acceso, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità delle chiamate e il dispositivo potrebbe funzionare a un livello di potenza superiore rispetto a quello altrimenti necessario. L'assenza di contatto con l'antenna durante il funzionamento del dispositivo consente di ottimizzare le prestazioni dell'antenna e la durata della batteria.



#### Operazioni preliminari

L'immagine mostra la posizione normale del dispositivo per l'uso vicino all'orecchio per le chiamate vocali.



## Codici di accesso

Nel dispositivo vengono utilizzati più codici di accesso per proteggere da un uso non autorizzato il dispositivo stesso e la carta SIM.

Occorre disporre dei seguenti codici di accesso:

• Codici PIN e PIN2 — Il codice PIN (Personal Identification Number) protegge la carta SIM da un uso non autorizzato ed è solitamente fornito con la carta stessa. Il codice PIN2 potrebbe essere fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni, ad esempio ai numeri consentiti.

Se viene immesso un codice PIN errato per tre volte consecutive, il codice viene bloccato e occorre sbloccarlo mediante un codice PUK (Personal Unblocking Key) prima di poter utilizzare di nuovo la carta SIM. Il codice PIN2 potrebbe essere fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni, ad esempio ai numeri consentiti. Se i codici non sono forniti con la carta SIM, contattare il fornitore di servizi.

- Codice di protezione Il codice di protezione protegge il dispositivo da un uso non autorizzato. Il codice di protezione
  predefinito è 12345. Modificare il codice e conservarlo in un luogo sicuro lontano dal dispositivo.
- Codici PUK e PUK2 Il codice PUK (Personal Unblocking Key) è necessario per modificare un codice PIN bloccato. Il codice PUK2 è necessario per modificare un codice PIN2 bloccato. Se i codici non sono forniti con la carta SIM, contattare il fornitore di servizi.
- Password blocco La password di blocco è necessaria per l'uso del servizio di blocco delle chiamate. <u>Vedere "Modifica della password di blocco" a p. 71.</u>

Alcune applicazioni del dispositivo utilizzano password e nomi utente per proteggere da eventuali usi non autorizzati di Internet e dei relativi servizi. Queste password vengono modificate nelle impostazioni delle applicazioni.

## Impostazioni iniziali

Alla prima accensione del dispositivo, occorre effettuare alcune impostazioni di base. È possibile modificare le impostazioni in un secondo momento. Aprire il coperchio e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del communicator.

- 1. Selezionare la lingua del dispositivo e premere OK. Se la lingua viene modificata, occorre riavviare il dispositivo.
- 2. Selezionare la propria città dall'elenco, quindi premere **OK**. È possibile ricercare una città immettendo le prime lettere del nome della città oppure utilizzando il joystick o i tasti freccia. La selezione della città corretta è importante, in quanto gli eventi programmati dell'agenda che sono stati creati potrebbero subire delle modifiche qualora venga modificata la propria città.
- 3. Impostare l'ora e la data, quindi premere OK.
- 4. Premere **OK** per creare la propria scheda personale nella rubrica.
- 5. Immettere le informazioni personali della scheda della rubrica, quindi premere OK.
- 6. Premere OK.

Le cartelle predefinite vengono create durante il primo avvio. Se successivamente si modifica la lingua del dispositivo, i nomi delle cartelle rimangono inalterati.

## Tasti e connettori



#### Tasti e connettori

1 — Tasto di accensione e spegnimento ①.

2 — Tasto di scorrimento, tasti di selezione sinistro e destro. Premere il tasto di scorrimento al centro oppure premere uno dei tasti di selezione per utilizzare la funzione visualizzata al di sopra dei tasti stessi nel display. Il volume del telefono può essere controllato mediante il tasto di scorrimento durante una chiamata.

- 3 Tasto di chiamata (a sinistra,  $\Box$ ), tasto di fine chiamata (a destra,  $\Box$ ).
- 4 Connettore PopPort<sup>™</sup> per il cavo per trasmissione dati USB, l'auricolare e il loopset.
- 5 Microfono. Assicurarsi di non coprire il microfono con la mano durante le chiamate.
- 6 Connettore del caricabatterie.
- 7 Altoparlante.

La figura mostra la posizione della porta a infrarossi.



#### Interfaccia del communicator



#### Tastiera del communicator

1 — Tasti applicazione. Ogni tasto consente di avviare l'applicazione corrispondente, ad eccezione del tasto Preferito, configurabile per l'apertura dell'applicazione desiderata. Premere Ctrl+tasto Preferito per selezionare l'applicazione che si desidera venga avviata mediante il tasto Preferito. È inoltre possibile aprire tali applicazioni a partire da Desk.

2 — Tasto Carattere. Consente di accedere e selezionare caratteri speciali da una tabella. Premere Chr+tasti con i simboli blu per accedere a caratteri e funzioni correlati alle combinazioni di tasti.

3 — Tasto Guida. Consente di accedere al supporto relativo all'uso del dispositivo, premere Chr+ 🔊.

4 — Tasto Bluetooth. Per attivare la funzione Bluetooth, premere Chr+ 📆. Per disattivarla, premere di nuovo Chr+ 📆

5 — Tasti dello zoom. Premendo Chr+tasti dello zoom, è possibile ingrandire o ridurre i caratteri e alcune icone.

6 — Tasto degli infrarossi. Per attivare la funzione a infrarossi, premere Chr+ 👘. Per disattivarla, premere di nuovo Chr+ 👘.

7 — Tasto Menu. Premere il tasto Menu per accedere al menu oppure, nelle finestre di dialogo composte da più pagine, per spostarsi tra una pagina e l'altra.

Copyright © 2004-2005 Nokia. All Rights Reserved.

#### Operazioni preliminari

8 — Joystick Spostare il joystick verso sinistra, verso destra, verso l'alto o verso il basso per scorrere vari elenchi. Premere il joystick al centro per selezionare o eseguire la funzione di un pulsante di comando sottolineato. Per modificare l'accelerazione o la velocità di spostamento del cursore, selezionare Desk > Strumenti > Pannello contr. > Generali > Schermo > Impostazioni cursore.

9 — Tasto di sincronizzazione. Stabilire una connessione, quindi premere Chr+@ per sincronizzare il dispositivo con un PC compatibile.

Suggerimento: per spostarsi tra i menu e le schermate, ad esempio nell'applicazione Web, è possibile utilizzare i tasti freccia o il joystick. Il tasto freccia sinistro si trova sul tasto Bluetooth (4), i tasti freccia verso l'alto e verso il basso sui tasti dello zoom (5) e il tasto freccia destro sul tasto degli infrarossi (6).



Suggerimento: premere Esc per annullare le selezioni e chiudere le finestre di dialogo.

>₩<

**Suggerimento:** premere il tasto Backspace per eliminare elementi, quali eventi dell'agenda e messaggi. Premere il tasto Backspace per cancellare i caratteri a sinistra del cursore oppure Maiusc+Backspace per cancellare i caratteri a destra del cursore.

Lo schermo del communicator si illumina all'apertura del coperchio. Sullo schermo viene visualizzata l'applicazione attiva l'ultima volta che è stato utilizzato il dispositivo. Quando il coperchio viene chiuso, lo schermo del communicator si spegne.



#### Vista principale Desk

1 — Menu. Per accedere al menu, premere il tasto Menu. È possibile utilizzare il joystick o i tasti freccia per spostarsi all'interno del menu e premere il tasto Invio per selezionare un'opzione di menu.

2 — Cartella. È possibile raggruppare applicazioni, collegamenti e note in cartelle diverse. <u>Vedere "Creazione di nuovi gruppi" a p. 24.</u>

3 — Barra di scorrimento. Ad esempio, se il file aperto in **Documenti** non può essere visualizzato per intero, la barra di scorrimento consente di capire a quale punto del file ci si trova e la quantità di file visualizzata. Più lunga è la barra di scorrimento, maggiore è la quantità di file visualizzata.

4 — Pulsanti di comando. I comandi nella parte destra dello schermo corrispondono ai pulsanti di comando. Se un comando appare oscurato, significa che non è disponibile.

5 — Applicazione. Per accedere a un'applicazione da Desk, selezionare quella desiderata e premere Apri o il tasto Invio.

6 — Area degli indicatori. Nell'area degli indicatori sono visualizzate le informazioni relative al sistema e alle applicazioni.



#### Finestra di dialogo a più pagine

1 — Pagine delle finestre di dialogo. È possibile spostarsi da una pagina all'altra premendo il tasto Menu.

2 — Elenco di selezione. In un elenco di selezione, è possibile visualizzare e selezionare opzioni diverse.

3 — Pulsanti di comando. È possibile utilizzare i pulsanti di comando per eseguire le funzioni contenute in una pagina delle finestre di dialogo o in un elenco di selezione.

Se sono visualizzati più riquadri, quello selezionato risulta sempre evidenziato. È possibile spostarsi tra i riquadri premendo il tasto Tab.

### Come alternare tra applicazioni aperte

Per alternare tra applicazioni aperte, premere Menu, selezionare 🗊, quindi l'applicazione desiderata. È inoltre possibile chiudere le applicazioni incluse nel relativo elenco.

Suggerimento: premere Chr+Tab per alternare tra le applicazioni aperte. Premere di nuovo Chr+Tab per spostarsi all'interno dell'elenco.

#### Informazioni sullo schermo

Un numero ridotto di punti mancanti, privi di colore o luminosi potrebbero apparire sullo schermo. Tale fenomeno è tipico di questo tipo di schermo. Alcuni schermi potrebbero contenere pixel o punti che rimangono attivati o disattivati. Tale fenomeno non costituisce un difetto.

#### Operazioni preliminari

#### Informazioni sul tasto Menu

La tastiera del communicator dispone di un tasto Menu. Premere il tasto Menu per accedere a varie opzioni di menu. Le opzioni disponibili variano in base all'applicazione correntemente in uso. L'opzione selezionata ha effetto sulla voce attualmente selezionata o aperta. Nelle finestre di dialogo contenenti più pagine, è possibile utilizzare il tasto Menu per spostarsi da una pagina all'altra.

## Scorrimento e selezione di elementi

Utilizzare i tasti freccia o il joystick per spostare il cursore ed effettuare la selezione di elementi sull'interfaccia del communicator.

#### Scorrimento di voci sull'interfaccia del communicator

Per lo scorrimento delle voci sono disponibili quattro tasti freccia distinti. Mediante lo scorrimento, è possibile spostarsi verso l'alto, il basso, sinistra e destra nei gruppi delle applicazioni di Desk oppure all'interno di un'applicazione, di un testo o del Menu. Il joystick funziona in modo simile ai tasti freccia, ma è inoltre possibile premerlo per aprire file o eseguire la funzione di un pulsante di comando sottolineato.

## Selezione di elementi

Per selezionare il testo a sinistra del cursore, tenere premuto il tasto Maiusc, quindi premere il tasto freccia sinistro fino a selezionare il testo desiderato. Per selezionare il testo a destra del cursore, tenere premuto il tasto Maiusc, quindi premere il tasto freccia destra fino a selezionare il testo desiderato.

Per selezionare altri elementi, quali messaggi, file o schede della rubrica, premere i tasti freccia verso l'alto, il basso, sinistra o destra per scorrere fino all'elemento desiderato.

Per selezionare gli elementi uno alla volta, scorrere fino al primo elemento, tenere premuto il tasto Ctrl, scorrere fino all'elemento successivo, quindi premere la barra spaziatrice per selezionarlo.

Per selezionare un oggetto in un file, ad esempio un allegato in un documento, spostare il cursore sull'oggetto in modo tale che su ciascun lato dell'oggetto stesso appaiano indicatori quadrati.

Per selezionare una cella in un foglio di calcolo, spostare il cursore in corrispondenza della cella desiderata. Per selezionare un'intera riga, spostare il cursore in corrispondenza della prima cella della prima colonna della riga, quindi premere Maiusc +tasto freccia sinistro. Per selezionare un'intera colonna, spostare il cursore in corrispondenza della prima cella della riga, quindi premere Maiusc +tasto freccia sinistro. Per selezionare un'intera colonna, spostare il cursore in corrispondenza della prima cella della colonna che si desidera selezionare, quindi premere Maiusc+tasto freccia verso l'alto.

#### Operazioni comuni a più applicazioni

Le seguenti operazioni sono comuni a più applicazioni:

Per cambiare modo d'uso, premere Menu, selezionare  $\oplus$ , quindi scorrere fino al modo d'uso desiderato. Per modificare le impostazioni del modo d'uso, ad esempio i toni di chiamata, selezionare il modo d'uso e premere Modifica.

Per attivare un modo d'uso per un determinato periodo di tempo, premere Menu, selezionare —, quindi il modo d'uso desiderato. Premere **Ora definita** e impostare l'intervallo di tempo (fino a 24 ore) allo scadere del quale si desidera venga disattivato il modo d'uso. Allo scadere dell'intervallo temporale, viene nuovamente attivato il modo d'uso precedentemente attivo e privo di scadenza.

Per salvare un file, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Salva**. A seconda dell'applicazione in uso, sono disponibili più opzioni di salvataggio.

Per inviare un file, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Invia**. È possibile inviare un file come messaggio e-mail, fax, di testo o multimediale oppure inviarlo tramite connessione a infrarossi o Bluetooth.

Per aggiungere un collegamento, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Aggiungi a Desk**. Scorrere fino al gruppo a cui si desidera aggiungere il collegamento, quindi premere **Seleziona**. Una volta selezionato il gruppo, premere **OK**. Ad esempio, è possibile aggiungere collegamenti a file o pagine Web.

Per stampare tramite una stampante compatibile, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Stampa**. È possibile visualizzare un'anteprima del contenuto da stampare o modificare l'aspetto delle pagine stampate.

Per tagliare, copiare e incollare, premere Menu, selezionare Modifica, quindi Taglia, Copia e Incolla.

Per eliminare un file, premere Menu, quindi selezionare File > Elimina.

Per ingrandire o ridurre, premere Menu, selezionare Visualizza > Zoom, quindi il tipo di zoom desiderato. Per ingrandire o ridurre, è inoltre possibile premere Chr+tasti dello zoom.

Per inserire caratteri speciali nel testo, premere il tasto Chr.



**Suggerimento:** Per creare caratteri speciali utilizzando alcuni tasti non contrassegnati, ad esempio "a" o "o", tenere premuto il tasto Chr e contemporaneamente premere il tasto corrispondente a una lettera. Viene visualizzato il primo carattere speciale corrispondente al tasto della lettera. Premere di nuovo il tasto della lettera. Viene visualizzato il secondo carattere speciale al posto del primo e così via finché non appare di nuovo il primo carattere.

Per visualizzare gli ultimi numeri chiamati, premere 🔄. Scorrere fino a un numero telefonico o nominativo, quindi premere di nuovo 🕞 per effettuare la chiamata.

Per chiamare la propria segreteria telefonica (servizio di rete), tenere premuto 🗈.

Per visualizzare i messaggi di testo ricevuti, premere il tasto di scorrimento verso destra.

Per accedere alla rubrica, premere il tasto di scorrimento verso il basso.

Per scrivere e inviare messaggi di testo, premere il tasto di scorrimento verso sinistra.

Per cambiare modo d'uso, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento, quindi scorrere fino al modo d'uso desiderato. Per attivare il modo d'uso, premere **Selez.** <u>Vedere "Impostazioni dei modi d'uso" a p. 68.</u>

Per alternare tra due linee telefoniche (servizio di rete), tenere premuto 🔊.

### Indicatori visualizzati

🖞 Potenza del segnale della rete cellulare in cui ci si trova. Maggiore è il numero di barre, più forte è il segnale.

📋 Livello di carica della batteria. Maggiore è il numero di barre, più elevato è il livello di carica della batteria.

È stato ricevuto un messaggio.

Il dispositivo è stato bloccato.

k È stato selezionato il modo d'uso Silenzioso, pertanto il dispositivo non emette alcun tono alla ricezione di una chiamata o di un messaggio.

La funzione Bluetooth è attivata.

**b**... È attiva una connessione a infrarossi. Se l'indicatore lampeggia, significa che il dispositivo sta tentando di stabilire una connessione a un altro dispositivo o che la connessione si è interrotta.

🖶 Il dispositivo è collegato a un PC mediante un cavo per trasmissione dati.

Tutte le chiamate vengono deviate a un altro numero (servizio di rete).

1 e 2 Indicano la linea telefonica selezionata nel menu Impostazioni > Impostazioni chiamate > Linea per chiamate uscenti, se si dispone di due linee telefoniche (servizio di rete).

È attivo un modo d'uso con scadenza. È possibile modificare le impostazioni del modo d'uso, ad esempio i toni di chiamata, in Pannello contr.. Vedere "Impostazioni dei modi d'uso" a p. 68.

🔰 È presente una chiamata senza risposta.

🐙 È attivato un allarme.

🞧 🌐 📩 Al dispositivo sono collegati un auricolare, un'unità vivavoce o un loopset.

**E** È attiva una connessione GPRS.

È in corso una chiamata dati.

P La modalità Passthrough IP è attiva.

Il dispositivo sta eseguendo la sincronizzazione.

#### Blocco della tastiera (Blocca tastiera)

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Digitare il numero di emergenza e premere 🔄.

Utilizzare il blocco della tastiera per evitare la pressione accidentale dei tasti del telefono.

Per bloccare la tastiera, premere il tasto di scorrimento al centro, quindi 🔃

Per sbloccare la tastiera, premere il tasto di scorrimento al centro, quindi 🖳

Per bloccare il sistema, premere il tasto di scorrimento al centro, quindi 🖉. È necessario definire un codice di protezione tramite cui bloccare e sbloccare il sistema.

Per sbloccare il sistema, premere il tasto di scorrimento al centro, quindi 💽. Digitare il codice di protezione, quindi premere OK.

## Controllo del volume

**Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per regolare il livello di volume durante una chiamata, premere il tasto di scorrimento verso destra o sinistra.

#### Operazioni preliminari

Per regolare il livello di volume durante l'uso dell'altoparlante, accedere a **Telefono**, quindi scorrere verso sinistra o verso destra con il joystick.

## Memory card

**Nota:** Prima di utilizzare una memory card inclusa nella confezione del Nokia 9210 Communicator con il Nokia 9300, è necessario convertire la memory card mediante Copia dati e reinstallare le applicazioni precedentemente installate nella memory card. Non reinstallare alcuna applicazione preinstallata per il Nokia 9210 Communicator. Il Nokia 9300 include una versione successiva di tali applicazioni, che deve essere utilizzata con il Nokia 9300.

Il presente dispositivo Nokia supporta esclusivamente il file system FAT16 per le memory card. Se viene utilizzata la memory card di un altro dispositivo o per garantire la compatibilità della memory card con il dispositivo Nokia in uso, potrebbe essere necessario formattare la memory card mediante il dispositivo Nokia. Si noti che la formattazione della memory card implica l'eliminazione definitiva di tutti i dati presenti nella memory card.

#### Inserimento e rimozione di una memory card

1. Se si dispone di una memory card, farla scorrere nell'apposito alloggiamento (2). Assicurarsi che l'angolo smussato della memory card sia rivolto verso l'alloggiamento della carta SIM e l'area di contatto sia rivolta verso il basso. Il coperchio posteriore deve trovarsi in posizione affinché il dispositivo riconosca la memory card.



2. Nota: Non rimuovere la scheda MMC durante il relativo accesso. Diversamente, la scheda di memoria, il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda stessa potrebbero venire danneggiati.

Prima di rimuovere una memory card, occorre rimuovere il coperchio posteriore, anche se la batteria è inserita.

Se in una memory card sono contenute delle applicazioni, queste vengono visualizzate in **Desk** o in uno dei gruppi di Desk, a seconda dell'applicazione.

Consultare inoltre le informazioni contenute nelle sezioni Gest. file e "Protezione della memory card" a pagina 64.

## Istruzioni nel dispositivo

Per visualizzare le istruzioni relative alle applicazioni nel dispositivo, premere Chr+ [...]. Nella guida del dispositivo sono contenute istruzioni dettagliate a cui è possibile accedere in qualsiasi momento.

## Uso del CD-ROM

Il CD-ROM contenuto nella confezione è compatibile con Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 e Windows XP.

Nel CD-ROM sono disponibili il Manuale d'uso integrale del Nokia 9300 e alcuni manuali aggiuntivi.

È inoltre possibile installare Nokia PC Suite e leggere il relativo manuale d'uso direttamente dal CD-ROM. Nokia PC Suite può essere utilizzato solo con Windows 2000 e Windows XP.

## Supporto di Nokia sul Web

Per ottenere l'ultima versione del presente manuale, ulteriori informazioni e i servizi correlati al prodotto Nokia in uso, accedere al sito Web all'indirizzo www.nokia.com/support o al sito Web Nokia locale.

## Etichette nella confezione

Le etichette nella confezione contengono informazioni importanti per il supporto clienti e l'assistenza tecnica. Nella confezione sono inoltre contenute le istruzioni per l'uso di tali etichette.

## Trasferimento di dati da altri dispositivi

Sono disponibili più modi per trasferire dati, ad esempio informazioni relative alla rubrica o all'agenda, da dispositivi compatibili nel Nokia 9300. <u>Vedere "Gestione di dati e software" a p. 84.</u>

## ■ Personalizzazione del dispositivo



**Nota:** L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. È possibile che il dispositivo sia stato specificamente configurato per il proprio operatore di rete. Tale configurazione potrebbe comportare cambiamenti nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

È possibile personalizzare il dispositivo in diversi modi. Vedere "Personalizzazione del dispositivo" a p. 95.

## 2. Telefono

Con il telefono, è possibile, ad esempio, effettuare e ricevere chiamate e modificare i modi d'uso. La maggior parte di tali funzioni è inoltre disponibile nell'interfaccia del communicator.



#### Display del telefono in modalità di attesa

Per le operazioni più avanzate, utilizzare l'interfaccia del communicator, a cui è possibile accedere aprendo il coperchio. Aprendo il coperchio durante una chiamata, l'altoparlante viene attivato. Durante una chiamata, è inoltre possibile utilizzare altre applicazioni.

## Come effettuare una chiamata

Per effettuare e ricevere le chiamate, è necessario che il telefono sia acceso, che nel dispositivo sia installata una carta SIM valida e che ci si trovi in un'area del servizio della rete cellulare.

Una connessione GPRS viene posta in attesa durante le chiamate vocali.

Per effettuare una chiamata, digitare il numero telefonico preceduto dal prefisso teleselettivo. Se si immette un carattere errato, premere **Cancella**.

Suggerimento: Per le chiamate internazionali, premere due volte 🖲 per aggiungere il carattere + che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (se necessario, omettere lo 0 iniziale), infine il numero telefonico.

Per avviare la chiamata, premere il tasto di chiamata. Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di termine delle chiamate.

\*

Suggerimento: Per regolare il volume nel corso di una chiamata, premere il tasto di scorrimento destro per aumentarlo o sinistro per diminuirlo.

Per effettuare una chiamata utilizzando le schede salvate, premere verso il basso il tasto di scorrimento in modalità di attesa. Digitare le prime lettere del nominativo salvato. Scorrere fino al nominativo desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.

>₩<

**Suggerimento:** È possibile salvare nuove schede nel menu **Rubrica** del telefono oppure nella finestra di dialogo **Rubrica** dell'interfaccia del communicator.

Per effettuare una chiamata a un numero composto di recente, in modalità di attesa premere il tasto di chiamata per visualizzare gli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare. Scorrere fino al numero o al nominativo desiderato, quindi premere il tasto di chiamata.

Per chiamare un numero telefonico utilizzando la funzione di chiamata rapida se il numero è stato assegnato a uno dei tasti da 🔝 a 🗐, effettuare quanto segue: In modalità di attesa, premere il tasto numerico desiderato e il tasto di chiamata oppure, se la funzione Chiamate rapide è stata attivata, tenere premuto il tasto numerico in modalità di attesa finché la chiamata non viene avviata. Per assegnare un numero telefonico a un tasto numerico, premere Menu in modalità di attesa, quindi selezionare Rubrica > Chiamate rapide. Per attivare la funzione Chiamate rapide, premere Menu in modalità di attesa, quindi selezionare Impostazioni > Impostazioni chiamate > Chiamate rapide.

Per chiamare la propria segreteria telefonica (servizio di rete), in modalità di attesa tenere premuto 🗈 oppure premere 🗈 e il tasto di chiamata.

## Come rispondere a una chiamata

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata.

Per rifiutare la chiamata, premere il tasto di termine della chiamata. Se è stata attivata un'opzione di deviazione, ad esempio **Devia se occupato**, la chiamata viene deviata.

Per disattivare il tono di chiamata per una chiamata in entrata, premere Muto.

Per rispondere a una nuova chiamata mentre ne è in corso un'altra quando è attivata la funzione **Avviso di chiamata**, premere il tasto di chiamata o **Risp.** La prima chiamata viene posta in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di termine della chiamata.

## Opzioni disponibili durante una chiamata

Per alcune delle seguenti funzioni, è possibile premere Opzioni durante una chiamata: Disattiva microf./Attiva microfono, Chiudi chiamata, Chiudi tutte, Rubrica, Menu, Tratt./Rilascia, Nuova chiamata, Rispondi, Rifiuta e Blocca tastiera.

Di seguito sono elencate altre opzioni che possono essere disponibili durante una chiamata:

- Conferenza Consente di unire una chiamata attiva e una in attesa trasformandole in una chiamata in conferenza (servizio di rete).
- In privato Consente di conversare in privato con un partecipante selezionato durante una chiamata in conferenza (servizio di rete).
- Commuta Consente di alternare tra una chiamata attiva e una in attesa (servizio di rete).
- Invia DTMF Consente di inviare stringhe di toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) quali, ad esempio, password. Digitare la stringa DTMF oppure ricercarla in Rubrica, quindi premere DTMF.
- È possibile digitare il carattere di attesa w e il carattere di pausa p premendo più volte 🖲
- Trasferisci Consente di collegare la chiamata in attesa a quella attiva e di scollegarsi dalla chiamata (servizio di rete).

## Scrittura di un testo

È possibile digitare parti di testo, ad esempio per la creazione di messaggi SMS. Premere più volte un tasto numerico, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Se la lettera successiva è situata in corrispondenza dello stesso tasto di quella presente, attendere fino a che il cursore non compare (oppure premere il tasto di scorrimento verso sinistra, destra, l'alto o il basso per ridurre il tempo di attesa), quindi digitare la lettera. I caratteri disponibili variano in base alla lingua selezionata per la scrittura del testo. Per inserire uno spazio, premere ①.

- Per cancellare un carattere a sinistra del cursore, premere Cancella. Per cancellare rapidamente i caratteri, tenere premuto Cancella.
- Per alternare tra lettere e numeri, tenere premuto J.
- · Per inserire un numero nel modo di immissione delle lettere, tenere premuto il tasto numerico desiderato.
- Per inserire un carattere speciale, premere più volte 🗊.
- In alternativa, premere 🖏 scorrere fino al carattere desiderato, quindi premere Inserisci.



**Suggerimento:** Se viene utilizzato un auricolare o un'unità vivavoce Bluetooth, è possibile reindirizzare una chiamata attiva al Nokia 9300 premendo **Telef**..

## Accesso alle funzioni di menu

Il telefono dispone di una serie di funzioni di menu.

La maggior parte di esse è dotata di un breve testo guida. Per visualizzare il testo guida, scorrere fino alla funzione di menu e attendere circa 15 secondi. È necessario attivare i testi guida in **Impostazioni** > **Impostazioni** telefono prima di poterli visualizzare.

### Accesso a una funzione di menu

Per accedere a una funzione mediante scorrimento, premere **Menu** in modalità di attesa, scorrere fino al menu principale desiderato, ad esempio **Impostazioni**, quindi premere **Selez**.. Scorrere fino a un sottomenu, ad esempio **Impostazioni** chiamate, quindi premere **Selez**.. Scorrere fino a un'impostazione e premere **Selez**..

Per accedere a una funzione utilizzando una combinazione di tasti, premere **Menu** in modalità di attesa e digitare, entro 2 secondi, la combinazione del menu, del sottomenu e dell'impostazione che si desidera utilizzare. Il numero della combinazione è visualizzato nella parte superiore destra del display.

Per tornare al livello di menu precedente, premere **Indietro**. Per uscire dal menu dall'elenco principale dei menu, premere **Esci**. È inoltre possibile uscire dal menu premendo il tasto di termine delle chiamate. **Struttura dei menu** 

1 Scrivi messaggio, 2 Cartelle, 3 Messaggi vocali, 4 Comandi servizi Messaggi 🥥 1 Senza risposta, 2 Ricevute, 3 Effettuate, 4 Elimina elenchi chiamate, 5 Registro ch. 🏾 Durata chiamate 1 Cerca, 2 Aggiungi nome, 3 Elimina, 4 Impostazioni, 5 Chiamate rapide, 6 Rubrica Numeri servizi (visualizzato se supportato dalla carta SIM), 7 Numeri personali (visualizzato se supportato dalla carta SIM) Contiene gruppi di impostazioni (modi d'uso) che è possibile attivare. È Modi d'uso possibile attivare un solo modo d'uso alla volta.



1 Impostazioni chiamate, 2 Impostazioni telefono, 3 Impostazioni protezione, 4 Impostazioni display, 5 Impostazioni data e ora, 6 Tasto selezione destro

Consente di utilizzare le funzioni aggiuntive disponibili sulla carta SIM. Questo menu è disponibile solo se supportato dalla carta SIM.

## Messaggi

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite standard di 160. Se il messaggio supera i 160 caratteri, verrà suddiviso e inviato in due o più messaggi in serie.

Nella parte superiore del display, è possibile vedere l'indicatore della lunghezza del messaggio che conta i caratteri alla rovescia da 160. Ad esempio, 10/2 significa che è possibile aggiungere ancora 10 caratteri prima che il testo venga inviato in due messaggi.

Si noti che i caratteri speciali (Unicode) come ë, â, á, sono composti da più caratteri per cui potrebbero allungare la dimensione del messaggio.

Se il messaggio contiene caratteri speciali, è possibile che la lunghezza del messaggio non venga visualizzata correttamente. Prima che il messaggio venga inviato, è possibile che il dispositivo visualizzi un avviso se il messaggio contiene un numero di caratteri superiore a quanto consentito.

Premere Menu, quindi selezionare Messaggi.

È possibile scrivere altri tipi di messaggi utilizzando l'interfaccia del communicator. Vedere "Messaggi" a p. 30.

Quando si invia un messaggio, il dispositivo potrebbe visualizzare **Messaggio inviato**. per indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Questo non significa che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete. Per scrivere un messaggio di testo, selezionare **Scrivi messaggio**, quindi procedere alla scrittura del messaggio. Per inviare il messaggio, premere il tasto di chiamata o **Invia**, quindi immettere il numero telefonico del destinatario o premere **Trova** per ricercarlo nella rubrica. Premendo **Opzioni** durante la scrittura del messaggio, è possibile, ad esempio, inviare il messaggio a più destinatari o salvare il messaggio per utilizzarlo in un secondo momento.

Suggerimento: Per accedere all'editor dei messaggi di testo in modalità di attesa, premere il tasto di scorrimento verso sinistra.

Per visualizzare il contenuto di una cartella di messaggi di testo, selezionare **Cartelle**, quindi la cartella desiderata. Per creare una nuova cartella, premere **Opzioni** nell'elenco delle cartelle, quindi selezionare **Aggiungi cartella**.

Suggerimento: Per accedere alla cartella Ricevuti in modalità di attesa, premere il tasto di scorrimento verso destra.

Per definire o modificare il numero della propria segreteria telefonica (servizio di rete), selezionare Messaggi vocali > Numero segreteria telef.. Digitare il numero oppure ricercarlo nella rubrica. È possibile ottenere il numero della segreteria telefonica dal fornitore di servizi o dal proprio operatore di rete.

Per ascoltare i messaggi vocali (servizio di rete), selezionare Messaggi vocali > Ascolta messaggi vocali.

Per inviare un comando servizi al fornitore di servizi (servizio di rete), selezionare **Comandi servizi**. Scrivere il comando, quindi premere il tasto di chiamata o **Invia**.

## Registro ch. Mainten Registro ch.

È possibile visualizzare i numeri telefonici delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate e la durata approssimativa delle chiamate.

Il telefono salva le chiamate senza risposta e ricevute solo se la rete supporta queste funzioni e il telefono è acceso e si trova nell'area del servizio di rete.

Premere Menu, quindi selezionare Registro ch..

È inoltre possibile visualizzare le informazioni sulle chiamate recenti nell'interfaccia del communicator. <u>Vedere "Visualizzazione</u> <u>delle chiamate effettuate, ricevute e senza risposta" a p. 26.</u>

## 🔳 Rubrica 🕢 🕤

È possibile visualizzare e gestire i nominativi e i numeri telefonici (schede) salvati nella memoria del telefono o nella carta SIM. Nella memoria del telefono, è possibile salvare più numeri telefonici per nominativo. Il numero di nominativi che è possibile salvare dipende dalla quantità di informazioni memorizzate per ogni nominativo.

Nella memoria della carta SIM, per ogni nominativo è possibile salvare un unico numero telefonico.

È inoltre possibile utilizzare l'applicazione **Rubrica**, più ampia, dell'interfaccia del communicator.

### Collegamenti alla rubrica

È inoltre possibile accedere alla rubrica nei seguenti modi:

In modalità di attesa, premere Rubrica (se disponibile) oppure premere Prefer., quindi selezionare Rubrica.

In modalità di attesa, scorrere fino al nominativo desiderato, premere Dettagli, quindi scorrere fino al numero.

Nel corso di una chiamata, premere Opzioni, quindi selezionare Rubrica.

### Ricerca, aggiunta ed eliminazione di schede

Per ricercare una scheda, in modalità di attesa, premere **Menu**, quindi selezionare **Rubrica** > **Cerca** oppure premere il tasto di scorrimento verso il basso in modalità di attesa. Digitare le prime lettere del nominativo desiderato. Scorrere fino al nominativo desiderato, quindi premere **Dettagli**. Scorrere i numeri telefonici aggiunti al nominativo.

Per salvare un nominativo e un numero telefonico nella memoria selezionata, premere **Menu**, quindi selezionare **Rubrica** > Aggiungi nome. Digitare il nome, quindi premere **OK**. Se è in uso la memoria del telefono, digitare il cognome, quindi premere **OK**. Digitare il numero telefonico, preceduto dal prefisso teleselettivo, quindi premere **OK**. Selezionare il tipo di numero e premere **Selez**. > **Chiudi**.



Suggerimento: Per utilizzare il numero telefonico all'estero, premere due volte 🔄 (per il carattere +), quindi digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (se necessario, omettere lo zero iniziale), infine il numero telefonico.

>₩<

**Suggerimento:** Per salvare rapidamente un nominativo e un numero telefonico in modalità di attesa, digitare il numero telefonico, quindi premere Salva. Digitare il nome, quindi premere OK. Digitare il cognome, quindi premere OK > Chiudi.

Per salvare più numeri telefonici per nominativo se la memoria selezionata è **Telefono**, in modalità di attesa scorrere fino al nominativo a cui si desidera aggiungere un numero, quindi premere **Dettagli**. Premere **Opzioni**, quindi selezionare **Aggiungi numero** per aggiungere un nuovo numero telefonico al nominativo.

Per eliminare le schede e tutti i relativi numeri, in modalità di attesa premere Menu, quindi selezionare Rubrica > Elimina. Selezionare Uno ad uno o Elimina tutto.

Per eliminare un singolo numero telefonico aggiunto a un nominativo, in modalità di attesa scorrere fino al nominativo desiderato, quindi premere **Dettagli**. Scorrere fino al numero telefonico che si desidera eliminare, premere **Opzioni**, quindi selezionare **Elimina numero**.

Per modificare un nominativo o un numero telefonico, in modalità di attesa scorrere fino al nominativo desiderato, quindi premere **Dettagli**. Premere **Opzioni**, quindi selezionare **Modifica nome** o **Modifica numero**. Modificare il nominativo o il numero, quindi premere **OK**.

## Impostazioni della rubrica

In modalità di attesa, premere Menu, selezionare Rubrica > Impostazioni, quindi una delle seguenti opzioni:

- Memoria in uso Per selezionare la memoria che si desidera utilizzare per la rubrica.
- Visualizzazione rubrica Per selezionare la modalità di visualizzazione della rubrica.

#### Chiamate rapide

Per assegnare un numero telefonico a uno dei tasti da 😰 a 😰, premere Menu in modalità di attesa, selezionare Rubrica > Chiamate rapide, quindi scorrere fino al numero di tasto desiderato.

Premere Assegna > Cerca, quindi selezionare il nominativo e il numero che si desidera assegnare.

Se al tasto è già stato assegnato un numero telefonico, premere **Opzioni**, quindi selezionare **Cambia** per modificare il numero o **Elimina** per annullare l'assegnazione.

### Altre funzioni

In modalità di attesa, premere Menu e selezionare Rubrica, quindi una delle seguenti opzioni:

- Numeri servizi È possibile chiamare i numeri telefonici che il fornitore di servizi potrebbe avere incluso nella carta SIM (servizi di rete).
- Numeri personali È possibile visualizzare i numeri telefonici assegnati alla carta SIM, se consentito dalla carta. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.



#### Premere Menu, quindi selezionare Modi d'uso.

Per cambiare modo d'uso, selezionare quello desiderato, quindi Attiva.

Per attivare un modo d'uso per un determinato periodo di tempo, selezionare il modo d'uso desiderato, quindi **Temporaneo**. Impostare l'intervallo di tempo (fino a 24 ore) allo scadere del quale si desidera che venga disattivato il modo d'uso. Allo scadere dell'intervallo temporale, viene nuovamente attivato il modo d'uso precedentemente attivo e privo di scadenza.



**Suggerimento:** Per attivare un modo d'uso in modalità di attesa, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare il modo d'uso desiderato.

È possibile modificare le impostazioni del modo d'uso nell'interfaccia del communicator del dispositivo. <u>Vedere "Impostazioni</u> <u>dei modi d'uso" a p. 68.</u>

## Impostazioni 300 militaria

Premere Menu, quindi selezionare Impostazioni.

Per regolare le impostazioni di chiamata, scorrere fino a Impostazioni chiamate, quindi selezionare:

• Deviazione chiamate (servizio di rete) — selezionare per deviare le chiamate in entrata a un altro numero telefonico, ad esempio alla propria segreteria telefonica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi. È possibile che le opzioni non supportate dalla carta SIM o dall'operatore di rete non vengano visualizzate.

Selezionare l'opzione desiderata. Ad esempio, selezionare **Devia se occupato** per deviare le chiamate vocali se si è impegnati in una conversazione o se si rifiuta una chiamata in entrata.

Per attivare l'impostazione di deviazione, selezionare **Attiva**, il numero telefonico desiderato (segreteria telefonica o un altro numero) e l'intervallo temporale allo scadere del quale si desidera che la chiamata venga deviata, se la scadenza è disponibile per l'opzione di deviazione. Per disattivare l'opzione di deviazione, selezionare **Annulla** oppure, per verificare se l'opzione di deviazione è attivata o meno, **Verifica stato**, se disponibile per l'opzione. È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione.

In modalità di attesa, è possibile visualizzare gli indicatori corrispondenti.

- **Risposta con ogni tasto** selezionare **Sì** se si desidera rispondere a una chiamata in entrata premendo brevemente un tasto qualsiasi ad eccezione del tasto di accensione e spegnimento, i tasti di selezione e il tasto di termine delle chiamate.
- Richiamo automatico selezionare Sì per impostare il telefono affinché effettui un massimo di 10 ulteriori tentativi in seguito a un tentativo di chiamata non riuscito.
- Chiamate rapide selezionare Sì se si desidera effettuare una chiamata ai nominativi e numeri telefonici assegnati ai tasti di chiamata rapida da 😰 a 🗵 tenendo premuto il tasto corrispondente.
- Avviso di chiamata selezionare Attiva per richiedere che la rete invii una notifica qualora si riceva una nuova chiamata mentre ne è in corso un'altra (servizio di rete).
- Invio propri dati selezionare Sì affinché il proprio numero telefonico risulti visibile al destinatario (servizio di rete). Selezionando Impostato da rete, il dispositivo utilizza l'impostazione accordata con il fornitore di servizi.
- Linea per chiamate uscenti (servizio di rete) selezionare la linea telefonica 1 o 2 per effettuare le chiamate. Se viene selezionato Linea 2 e non si è abbonati a questo servizio di rete, non è possibile effettuare le chiamate. Tuttavia, è possibile rispondere alle chiamate di entrambe le linee indipendentemente dalla linea selezionata. Ad esempio, è possibile disporre di una linea privata e di una linea aziendale. È inoltre possibile impedire la selezione della linea, se supportato dalla carta SIM.

Suggerimento: In modalità di attesa, è possibile alternare tra le linee telefoniche tenendo premuto 🖉.

Per regolare le impostazioni del telefono, scorrere fino a Impostazioni telefono, quindi selezionare:

- Info microcella per impostare il dispositivo affinché indichi il relativo uso in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) (servizio di rete).
- Seleziona operatore per impostare il dispositivo affinché selezioni automaticamente la rete cellulare disponibile nell'area in cui ci si trova. Selezionando Manuale, è possibile selezionare una rete che disponga di un contratto di roaming con il proprio fornitore di servizi.
- Conferma azioni servizi SIM per impostare il telefono affinché visualizzi i messaggi di conferma inviati tra il telefono e il fornitore di servizi quando vengono utilizzati i servizi della carta SIM.

Si noti che l'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio di testo o l'avvio di una chiamata telefonica. Per l'uso di questi servizi si potrebbe ricevere un addebito.

- Guida sensibile al contesto affinché il telefono visualizzi i testi guida di supporto durante l'uso delle funzioni di menu del telefono.
- Tono di accensione affinché il telefono emetta un tono quando viene acceso.

Per regolare le impostazioni di protezione, scorrere fino a Impostazioni protezione, quindi selezionare:

- Richiesta codice PIN affinché il telefono richieda il codice PIN ad ogni accensione. Alcune carte SIM non consentono di modificare tale impostazione.
- Servizio di blocco chiamate per limitare le chiamate (servizio di rete).

Selezionare l'opzione di blocco desiderata e attivarla (**Attiva**) o disattivarla (**Annulla**) oppure controllare se l'opzione è attiva (**Verifica stato**).

• **G.po chiuso utenti** (servizio di rete) — per specificare un gruppo di utenti che è possibile chiamare e da cui è possibile ricevere chiamate. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi. Selezionare **Predefinito** per attivare il gruppo predefinito concordato con l'operatore di rete, **Sì** per utilizzare un altro gruppo (in questo caso è necessario conoscere il numero di indice del gruppo) oppure **No**.

Quando è attiva l'opzione che abilita le chiamate solo verso un gruppo limitato di utenti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

- Codici di accesso per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice PIN2 o la password di blocco.
- Blocca se SIM sostituita per impostare il dispositivo affinché richieda il codice di protezione se viene inserita una carta SIM sconosciuta. Nel dispositivo è memorizzato un elenco di carte SIM riconosciute come carte dell'utente.
- Blocca sistema per bloccare il dispositivo. Per sbloccare il dispositivo, premere Sblocca > 🔄 in modalità di attesa. Vedere <u>"Definizione delle impostazioni di blocco del dispositivo" a p. 70.</u>

Per regolare le impostazioni del display, scorrere fino a Impostazioni display, quindi selezionare:

- Combinazione colori per scegliere il colore da utilizzare per alcune parti del display del telefono, ad esempio per gli indicatori di potenza del segnale e di livello di carica della batteria.
- Logo operatore per visualizzare o non visualizzare il logo operatore.
- Screen saver dopo per impostare l'intervallo di tempo allo scadere del quale si desidera che venga attivato lo screensaver.

Per modificare le impostazioni di data e ora, scorrere fino a Impostazioni data e ora.

Per impostare la funzione da assegnare al tasto di selezione destro in modalità di attesa, scorrere fino a **Tasto selezione destro**, quindi selezionare la funzione desiderata dall'elenco.

## 3. Desk

**Desk** rappresenta un punto iniziale da cui è possibile aprire tutte le applicazioni del dispositivo o di una memory card. Utilizzare il joystick o i tasti freccia per spostarsi verso l'alto o il basso nello schermo.



In Desk sono visualizzate tutte le applicazioni installate nel dispositivo. Quando si installano nuove applicazioni, queste vengono visualizzate in Desk. La maggior parte delle applicazioni è contenuta in gruppi predefiniti, ossia **Personale**, **Office**, **Multimedia** e **Strumenti**. Se in una memory card vi sono delle applicazioni, queste vengono visualizzate in Desk o in uno dei gruppi, a seconda dell'applicazione.

Le applicazioni sono raggruppate nei gruppi predefiniti come descritto di seguito:

- gruppo Personale: Telefono, Rubrica, Messaggi e Agenda
- · gruppo Office: Documenti, Foglio calcolo, Presentazioni, Gest. file e Calcolatrice
- gruppo Multimedia: Web, Immagini, Registratore, Lett. music. e RealPlayer
- gruppo Strumenti: Pannello contr., Backup, Sincronizzazione, Trasf. dati, Copia dati, Modem, Gest. conn., Gestione dispositivo, Cell broadcast e Guida

Per aprire un'applicazione o un gruppo oppure attivare un collegamento, selezionare l'applicazione, il gruppo o il collegamento, quindi premere Apri.

Per rimuovere un'applicazione, accedere a Desk > Strumenti > Pannello contr. > Gestione dati > Gestione SW installati.

Per scrivere una nota, premere Scrivi nota.

Suggerimento: Per scrivere una nota nella vista principale di Desk, è inoltre possibile premere Desk.

Suggerimento: Le note vengono salvate nella posizione attuale. Ad esempio, i suggerimenti creati dal gruppo Office vengono salvati in tale gruppo. Per aprire un elenco di note in Desk, premere Elenco note.

È possibile aggiungere collegamenti personalizzati a **Desk** dalla maggior parte delle applicazioni. Mediante i collegamenti, è possibile aprire documenti o pagine Web.

Per aggiungere un collegamento a **Desk**, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Aggiungi a Desk**. Scorrere fino al gruppo che si desidera aggiungere al collegamento, selezionare il gruppo, quindi premere **OK**.

Per rimuovere un collegamento o una nota, premere Menu, quindi selezionare File > Elimina.

Per modificare l'ordine delle icone di applicazioni, collegamenti o note, selezionare l'icona, premere Menu, quindi selezionare File > Sposta. Spostare l'icona nella nuova posizione utilizzando il joystick o i tasti freccia, quindi premere Inserisci qui. Non è possibile spostare le applicazioni, i collegamenti o le note nei gruppi.

Per aumentare o ridurre le dimensioni delle icone, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Zoom avanti o Zoom indietro.

Per aggiungere o modificare un'immagine di sfondo, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Impostazioni sfondo...**. Selezionare la pagina **Desk**, quindi impostare **Sfondo** su **Si**. Nel campo **File immagine**, premere **Cambia** per ricercare un'immagine. Scorrere fino a un'immagine, quindi premere **Seleziona**.

\*

**Suggerimento:** È possibile impostare un'immagine di sfondo per il display del telefono nella pagina Display esterno della stessa finestra di dialogo.

Per modificare l'icona o il nome di un gruppo, di un'applicazione, di un collegamento o di una nota, selezionare la voce desiderata, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Proprietà**. Scorrere fino a **Icona**, quindi selezionare **Cambia**. Scorrere fino a una nuova icona, quindi premere **OK**. Scorrere fino a **Nome**, immettere un nuovo nome, quindi premere **Chiudi**.

## Gestione dei gruppi

È possibile raccogliere applicazioni, collegamenti e note in gruppi diversi in **Desk**. La stessa applicazione o lo stesso collegamento possono apparire in più gruppi.

Per aprire un gruppo, selezionarlo, quindi premere Apri.

Per spostare un'applicazione, un collegamento o una nota in un gruppo diverso, selezionare la voce desiderata, premere Menu, quindi selezionare File > Mostra in gruppi.... Il gruppo corrente è selezionato. Scorrere fino al nuovo gruppo, selezionarlo, quindi premere OK.

#### Desk

## Creazione di nuovi gruppi

È possibile raccogliere applicazioni, collegamenti o note in gruppi diversi in **Desk**. Non è possibile creare un gruppo all'interno di un altro gruppo; ad esempio, non è possibile creare un gruppo all'interno del gruppo **Office**.

Per creare un nuovo gruppo, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Nuovo gruppo...** Immettere un nome per il gruppo, quindi premere **OK**.

## 4. Telefono

Nell'applicazione **Telefono**, è possibile visualizzare i nominativi memorizzati nella rubrica del telefono, nella carta SIM o nella memory card. È inoltre possibile effettuare chiamate, visualizzare le ultime chiamate, contattare la segreteria telefonica e specificare le impostazioni di chiamata.



**Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.



## Come effettuare una chiamata

Per effettuare e ricevere le chiamate, è necessario che il telefono sia acceso, che nel dispositivo sia installata una carta SIM valida e che ci si trovi in un'area del servizio della rete cellulare.

Per effettuare una chiamata, accedere a **Telefono**, digitare il numero telefonico o selezionare la scheda dall'elenco, quindi premere **Chiama**.

Per regolare il volume della chiamata attiva, premere **Controlli audio**. Premere **Volume +** per alzare il volume oppure **Volume** – per abbassarlo. Una volta impostato il volume, premere **Chiudi**.

Per visualizzare le ultime chiamate effettuate, ricevute o senza risposta, premere **Registro chiamate** e selezionare **Effettuate**, **Ricevute** o **Senza risposta**. Per spostarsi da una pagina della finestra di dialogo all'altra, premere Menu. Per chiamare un numero telefonico, scorrere fino al numero e premere **Chiama**.

Per controllare la propria segreteria telefonica (servizio di rete), premere Chiama segreteria.

Una connessione GPRS viene posta in attesa durante le chiamate vocali.

## Come rispondere a una chiamata

È possibile visualizzare il nominativo e il numero telefonico della chiamata in entrata (se consentito dal chiamante) oppure solo il numero se il nominativo non è presente nella Rubrica.

Per rispondere alla chiamata, premere Rispondi.



Suggerimento: Se si desidera effettuare una conversazione telefonica privata, utilizzare l'auricolare oppure chiudere il coperchio del dispositivo.

Per passare da una chiamata attiva a una in attesa (servizio di rete), selezionare la chiamata in attesa mediante i tasti freccia, quindi premere Attiva.

Per disattivare il tono di chiamata, premere Muto.

Per rifiutare la chiamata, premere Rifiuta.

## ■ Chiamate rapide

La funzione relativa alle chiamate rapide consente di effettuare una chiamata premendo un tasto numerico e il tasto di chiamata quando il coperchio del dispositivo è chiuso.

Premere Menu, quindi selezionare Impostazioni > Chiamate rapide....

Per assegnare un numero telefonico a un tasto numerico, scorrere fino al tasto di chiamata rapida, quindi premere Aggiungi numero. Selezionare il numero desiderato dalla rubrica.

Per eliminare il numero telefonico assegnato a un tasto numerico, scorrere fino al tasto di chiamata rapida, quindi premere **Rimuovi numero**.

Per modificare il numero telefonico assegnato a un tasto numerico, scorrere fino al tasto di chiamata rapida, quindi premere **Cambia numero**. Selezionare il numero desiderato dalla rubrica.

## Come effettuare una chiamata in conferenza

A una chiamata in conferenza possono partecipare contemporaneamente cinque persone oltre all'utente stesso.

Per effettuare una chiamata in conferenza (servizio di rete), effettuare una chiamata o rispondere a una chiamata in entrata. Nel corso della chiamata, effettuarne un'altra oppure rispondere a un'altra chiamata in entrata e premere **Conferenza**.

Per visualizzare un elenco di partecipanti alla chiamata in conferenza, premere Comandi conferenza.

Per disattivare l'audio di una chiamata in conferenza, premere Disattiva audio.

Per rimuovere un partecipante da una chiamata in conferenza, scorrere fino al partecipante nell'elenco, quindi premere Scollega.

Per avere una conversazione privata con un partecipante, scorrere fino al partecipante nell'elenco, quindi premere Chiamata privata.

### Visualizzazione delle chiamate effettuate, ricevute e senza risposta

È possibile visualizzare le ultime chiamate effettuate, ricevute o senza risposta.

Il telefono salva le chiamate senza risposta e ricevute solo se la rete supporta queste funzioni e il telefono è acceso e si trova nell'area del servizio di rete.

Premere Registro chiamate, quindi selezionare Effettuate, Ricevute o Senza risposta.

Per spostarsi da una pagina della finestra di dialogo all'altra, premere Menu.

È inoltre possibile visualizzare le informazioni sulle chiamate nel registro. Vedere "Registro" a p. 28.

Per chiamare un numero, selezionarne uno dall'elenco e premere Chiama.

Per eliminare tutte le chiamate dall'elenco, premere Cancella tutto.

Per salvare il numero telefonico di una chiamata nella Rubrica, selezionare il numero dall'elenco, quindi premere Aggiungi a Rubrica.

## Invio di toni DTMF

È possibile inviare toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) durante una chiamata attiva per controllare la segreteria telefonica o altri servizi telefonici automatizzati.

Per inviare una sequenza di toni DTMF, avviare una chiamata, attendere fino alla risposta, premere Menu, quindi selezionare Chiamata > Invia DTMF.... Selezionare una sequenza di toni DTMF predefinita oppure digitarla.



Suggerimento: È possibile allegare sequenze di toni DTMF ai biglietti da visita. Accedere alla Rubrica, aprire una scheda, premere Aggiungi campo, quindi selezionare DTMF.

Per inserire una pausa di circa 2 secondi prima o tra caratteri DTMF, premere il tasto p.

Per impostare il dispositivo in modo che invii i caratteri solo dopo avere premuto **Invia DTMF** durante una chiamata, premere il tasto w.



**Suggerimento:** È inoltre possibile inviare toni DTMF premendo i tasti numerici. Se il coperchio del dispositivo è chiuso, per l'invio dei toni è possibile premere i tasti numerici sulla tastiera del telefono.

## Impostazione del modo d'uso Offline

Il modo fuori rete impedisce alcune operazioni accidentali del telefono, quali l'accensione, la connessione a Internet oppure l'uso della funzione Bluetooth.



**Importante:** Nella modalità offline non è possibile effettuare (o ricevere) chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete GSM. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Potrebbe tuttavia essere possibile effettuare una chiamata di emergenza nella modalità offline premendo il tasto di accensione e spegnimento sul coperchio del dispositivo, quindi digitando il numero di emergenza. A tale scopo, è possibile utilizzare esclusivamente l'interfaccia del telefono, non l'interfaccia del communicator. Se il dispositivo è stato bloccato, è necessario inserire il codice di sblocco prima di poter attivare la funzione telefono. Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza.

Per effettuare una chiamata di emergenza nella modalità offline o quando il dispositivo è bloccato, è necessario che il dispositivo riconosca il numero come numero di emergenza. Potrebbe essere necessario modificare la modalità o sbloccare il dispositivo inserendo il codice di sblocco prima di effettuare la chiamata di emergenza.

Per attivare il modo d'uso Offline, accedere a Telefono, premere Menu, quindi selezionare 🕁 > Offline.

Per riattivare completamente la comunicazione, premere Menu, quindi selezionare  $\Rightarrow$  > Disattiva il modo Offline > OK. Infine, accendere il telefono.

Suggerimento: È possibile attivare il modo d'uso fuori rete in qualsiasi menu delle applicazioni oppure dal telefono.

## Deviazione delle chiamate

È possibile deviare le chiamate in entrata alla propria segreteria telefonica o a un altro numero telefonico.

Per deviare le chiamate vocali, accedere a **Telefono**, premere Menu, quindi selezionare **Impostazioni** > **Deviazione chiamate vocali**.

Selezionare una delle seguenti opzioni di deviazione:

- Devia tutte le chiamate per deviare tutte le chiamate in entrata
- Devia se occupato per deviare le chiamate in entrata se è in corso una chiamata
- Devia se non raggiungibile per deviare le chiamate se il telefono è spento o al di fuori della copertura di rete
- Devia se non si risponde per deviare le chiamate dopo un periodo di tempo determinato. Specificare il periodo di tempo allo scadere del quale attivare la deviazione delle chiamate nel campo Attesa.
- Suggerimento: Per attivare Devia se occupato, Devia se non raggiungibile e Devia se non si risponde mediante un'unica operazione, scorrere fino a Devia se non disponibile, quindi premere Cambia.

Per verificare le deviazioni impostate, scorrere fino all'opzione di deviazione, quindi premere Verifica stato.

Per annullare la deviazione delle chiamate vocali, premere Annulla deviazioni.

## Blocco chiamate

È possibile limitare le chiamate in entrata o in uscita e le chiamate internazionali (servizio di rete).

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Quando le chiamate sono bloccate, è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza.

Per bloccare le chiamate vocali, accedere a **Telefono**, quindi selezionare **Impostazioni** > **Blocco chiamate vocali**. Selezionare una delle seguenti opzioni di blocco:

- Chiamate uscenti per non consentire le chiamate vocali con il dispositivo
- Chiamate entranti per non consentire le chiamate in entrata
- Chiamate internazionali per non consentire le chiamate a paesi o regioni stranieri
- Chiamate entranti se all'estero per non consentire le chiamate in entrata se ci si trova all'estero
- Internazionali eccetto verso il proprio Paese per non consentire le chiamate a paesi o regioni stranieri, ma consentire quelle verso il proprio paese

Per utilizzare il servizio di blocco delle chiamate, è necessaria la password di blocco ottenuta dal fornitore di servizi al momento della sottoscrizione a tale servizio.

Per verificare lo stato del blocco delle chiamate vocali, scorrere fino all'opzione di blocco, quindi premere Verifica stato.

Per annullare il blocco delle chiamate vocali, premere Annulla blocchi.

## Impostazioni di chiamata, rete e linea telefonica

Nella finestra di dialogo **Altre impostazioni**, è possibile definire varie impostazioni relative alle chiamate e ai servizi di rete. Accedere a **Telefono**, premere Menu, quindi selezionare **Impostazioni** > **Altre impostazioni**.

## Impostazioni di chiamata

Nella finestra di dialogo Altre impostazioni, selezionare Chiamata.

Per impostare il dispositivo affinché il proprio numero venga visualizzato dai destinatari delle chiamate (servizio di rete), scorrere fino a **Invio propri dati**, premere**Cambia**, quindi selezionare **Si**.

Per impostare il telefono affinché visualizzi brevemente la durata approssimativa dell'ultima chiamata, scorrere fino a **Info** chiamata, premere **Cambia**, quindi selezionare **Attiva**.

Per impostare il dispositivo affinché componga di nuovo il numero se al primo tentativo risultava occupato, scorrere fino a **Richiamo automatico**, premere **Cambia**, quindi selezionare **Si**.

## Impostazioni di rete

Nella finestra di dialogo Altre impostazioni, selezionare Rete.

Per selezionare manualmente una rete cellulare, scorrere fino a **Selezione operatore**, premere **Cambia**, quindi selezionare **Manuale**. Selezionare una delle reti disponibili nella zona.

Suggerimento: La selezione manuale risulta utile qualora si conoscano i costi o le ampiezze di banda delle reti.

Per impostare il dispositivo affinché selezioni automaticamente la rete, scorrere fino a Selezione operatore, premere Cambia, quindi selezionare Automatica.

Per utilizzare il servizio di avviso di chiamata (servizio di rete), scorrere fino a **Avviso di chiamata**, premere **Cambia**, quindi selezionare **Sì**. Se durante una chiamata attiva ne viene ricevuta un'altra, viene emesso un segnale acustico e visualizzata una nota.



Suggerimento: Premere Verifica stato per sapere se la funzione di avviso di chiamata è in uso.

#### Impostazioni avanzate

Quando è attiva l'opzione per le sole chiamate a numeri consentiti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Nella finestra di dialogo Altre impostazioni, selezionare Avanzate.

Per consentire le chiamate solo a determinati numeri (numeri consentiti), scorrere fino a **Solo a numeri consentiti**, premere **Cambia**, quindi selezionare **Si**. È possibile ricercare i numeri salvati nella memoria del dispositivo anche se è in uso la funzione dei numeri consentiti. La funzione dei numeri consentiti non può essere utilizzata se non è supportata dalla carta SIM.

Per modificare l'elenco dei numeri consentiti, scorrere fino a Solo a numeri consentiti, quindi premere Elenco numeri.

Suggerimento: Grazie alla funzione dei numeri consentiti è possibile, ad esempio, limitare le chiamate a determinate aree. In tal caso, digitare il prefisso teleselettivo nel campo Numero.

Per specificare la modalità di ricezione di una chiamata in entrata sconosciuta, scorrere fino a **Modalità chiamate predefinita**. Se, ad esempio, viene selezionata l'opzione **Chiamata vocale**, la chiamata in entrata viene trattata come una chiamata vocale nel caso in cui la rete non sia in grado di identificare se si tratti di una chiamata vocale o fax. Questo può succedere se il telefono e il fax del chiamante hanno lo stesso numero. Questa impostazione non è disponibile in tutte le regioni.

Per utilizzare un'altra linea telefonica per le chiamate in uscita (servizio di rete), scorrere fino a Linea in uso, premere Cambia, quindi selezionare la linea telefonica. Per poter utilizzare questa funzione, occorre disporre di una carta SIM che supporti il servizio della seconda linea telefonica e di un abbonamento a due linee telefoniche.

Per impedire la selezione della linea telefonica, scorrere fino a Blocca selezione linea, premere Cambia, quindi selezionare Sì.

## Impostazioni della segreteria telefonica

È possibile definire il numero di una segreteria telefonica e una sequenza di toni DTMF da utilizzare per la segreteria (servizio di rete).

Premere Menu, quindi selezionare Impostazioni > Segreteria telefonica....

Per definire un numero per la segreteria telefonica, scorrere fino a Numero, quindi digitare il numero. È possibile ottenere il numero della segreteria telefonica dal fornitore di servizi.

Suggerimento: Per utilizzare la segreteria telefonica all'estero, aggiungere il segno più e il prefisso internazionale al numero telefonico.

Per definire una sequenza di toni DTMF per la segreteria telefonica, scorrere fino a DTMF, quindi digitare la sequenza di toni.

## Registro

Nel **Registro**, è possibile visualizzare le informazioni relative alle comunicazioni avvenute con il dispositivo, ad esempio messaggi di testo inviati e ricevuti e chiamate ricevute.

Per accedere al registro, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Registro.

Scelta rapida: Per aprire il registro nella maggior parte delle applicazioni, è possibile premere Maiusc+Ctrl+L.

Per utilizzare le informazioni Da/A, premere Usa. È possibile rispondere ai messaggi di testo, ai fax o alle chiamate oppure aggiungere il chiamante o il mittente di un messaggio alle schede della rubrica premendo il pulsante appropriato.

Per selezionare il tipo di comunicazione da visualizzare, ad esempio solo le chiamate telefoniche, premere Filtra per tipo.

Per visualizzare gli eventi del registro in base alla direzione, selezionare Visualizza > Filtra per direzione.... Ad esempio, è possibile visualizzare tutte le comunicazioni oppure solo quelle in entrata, in uscita o senza risposta.

Per modificare l'ordine delle informazioni del registro, premere Menu, quindi selezionare una delle due opzioni in Visualizza > Ordinamento

Per visualizzare le informazioni dettagliate su un evento di comunicazione, premere **Dettagli**. È possibile visualizzare, ad esempio, il tipo, la direzione e l'oggetto di un messaggio oppure il numero telefonico del chiamante o del mittente di un messaggio.

Per cancellare il contenuto del registro, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Cancella registro....

Per specificare la durata degli eventi nel registro prima che vengano eliminati, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Durata registro....

Per copiare un numero dal registro, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Copia numero**. È possibile inserire il numero in una nuova scheda o in un messaggio.

Per visualizzare la quantità di dati inviati e ricevuti mediante GPRS, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Contatore dati GPRS.

## 5. Messaggi

Mediante l'applicazione **Messaggi**, è possibile creare, inviare, ricevere, visualizzare, modificare e organizzare messaggi di testo, MMS, messaggi e-mail, messaggi fax e messaggi di testo speciali contenenti dati, quali impostazioni o siti preferiti delle pagine Web. È inoltre possibile ricevere i messaggi e i dati utilizzando le connessioni a infrarossi o Bluetooth, ricevere messaggi di servizio, messaggi cell broadcast e inviare comandi di servizio.

Prima di inviare o ricevere i messaggi:

- Occorre che il telefono sia acceso, che nel dispositivo sia installata una carta SIM valida e che ci si trovi in un'area del servizio della rete cellulare. Il coperchio del dispositivo può essere aperto o chiuso.
- Occorre che la rete in uso supporti le chiamate fax e dati e il servizio SMS, se si desidera utilizzare tali servizi.
- È necessario che le chiamate dati e fax e il servizio SMS siano attivati nella carta SIM.
- Occorre che vengano definite le impostazioni del punto di accesso a Internet (PAI). <u>Vedere "Impostazioni Internet" a p. 73.</u>
- Occorre che vengano definite le impostazioni e-mail. Vedere "Impostazioni account e-mail" a p. 34.
- Occorre che vengano definite le impostazioni dei messaggi di testo. Vedere "Impostazioni dei messaggi di testo" a p. 36.
- Occorre che vengano definite le impostazioni degli MMS. <u>Vedere "Impostazioni dell'account dei messaggi multimediali" a p. 39.</u>

Per le impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi, all'operatore di rete o al fornitore di servizi Internet.



**Suggerimento:** All'accensione, il Nokia 9300 riconosce il fornitore della carta SIM e configura automaticamente le impostazioni corrette per i messaggi di testo, i messaggi multimediali e le connessioni GPRS. Per rendere disponibili e attivare i messaggi multimediali e la tecnologia GPRS, potrebbe essere necessario rivolgersi al proprio operatore di rete.

## Applicazione messaggi

Nella vista principale dell'applicazione Messaggi vengono visualizzati due riquadri: quello a sinistra contiene l'elenco delle cartelle, mentre quello a destra include i messaggi relativi alla cartella selezionata. Per spostarsi tra i riquadri, premere il tasto Tab.

	Messaggi	Ricevuti	3 messaggi	Apri
	Ricevuti	Julie Williams Ciao Julie, sono contento che	7:45 AM	Scrivi
	Bozze	Laura Thompson	7:43 AM	messaggio
Υ Ψ	P E-mail	Lisa Hopper Foto compleanno	7:43 AM	Esci

Cartelle della vista principale di Messaggi:

- Ricevuti contiene tutti i messaggi ricevuti, ad eccezione dei messaggi e-mail, cell broadcast e su SIM. I messaggi e-mail sono memorizzati nella casella postale remota.
- In uscita contiene i messaggi da inviare.
- **Bozze** contiene le bozze salvate dei messaggi non inviati.
- Inviati contiene i messaggi inviati, esclusi i messaggi inviati mediante la tecnologia Bluetooth.

Tutte le caselle postali remote impostate vengono visualizzate nella parte finale dell'elenco.

## Scrittura e lettura dei messaggi

Per visualizzare un messaggio, selezionarlo, quindi premere Apri.

Per aprire completamente una cartella, premere Apri cartella.

Per scrivere un nuovo messaggio, premere Scrivi messaggio. Selezionare il tipo di messaggio, quindi premere OK.

Per rispondere al mittente e a tutti i destinatari di un messaggio e-mail, premere Menu, quindi selezionare Scrivi > Rispondi a tutti.

Per inoltrare un messaggio ricevuto, selezionarlo, premere Menu, quindi selezionare Scrivi > Inoltra. Si noti che non tutti i messaggi possono essere inoltrati.

Suggerimento: Utilizzando questa procedura, è inoltre possibile inoltrare i messaggi inclusi nella cartella Inviati.

Per impostare lo stato di un messaggio su letto o non letto, premere Menu, selezionare Scrivi > Contrassegna, quindi Come letto o Come non letto.

Per recuperare i messaggi dalla carta SIM, premere Menu, quindi selezionare **Ricevi** > SMS su SIM. I messaggi SMS su SIM sono messaggi di testo memorizzati nella carta SIM.

Potrebbe non essere possibile stampare alcuni tipi di messaggio, ad esempio, i messaggi multimediali o altri tipi di messaggio speciale.

Per impostare un ordine specifico per i messaggi, premere Menu, quindi selezionare una delle opzioni del menu Visualizza > Ordina per.

Per stampare un messaggio, premere Menu, quindi selezionare File > Stampa > Stampa....

Per modificare il layout della pagina prima della stampa, premere Menu, quindi selezionare File > Stampa > Imposta pagina....

### Gestione dei messaggi

Per creare una nuova cartella di messaggi, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Nuova cartella...** Immettere il **Nome cartella**, selezionare la posizione in cui si desidera creare la cartella, quindi premere **Crea**. Non è possibile creare sottocartelle all'interno della cartella Ricevuti, In uscita o Inviati, ad eccezione delle cartelle remote IMAP4 In uscita e Inviati in linea. IMAP 4 è un protocollo standard per accedere alle e-mail sul server remoto. Con IMAP4, è possibile eseguire ricerche, nonché creare, eliminare e gestire messaggi e cartelle presenti sul server.

Per rinominare una cartella, selezionarla, premere Menu, quindi selezionare File > Rinomina cartella.... Immettere il nuovo nome, quindi premere Rinomina. È possibile rinominare unicamente le cartelle che sono state create dall'utente.

Per spostare un messaggio, selezionarlo, premere Menu, quindi selezionare **Modifica** > **Sposta**. Scorrere fino a una nuova cartella, quindi premere **Sposta**. Per spostare un messaggio in una sottocartella, selezionare la cartella di livello principale, quindi premere **Espandi**.

Per ricercare un messaggio, premere Menu, quindi selezionare **Modifica** > **Trova...** Immettere il testo da ricercare, quindi premere **Trova**.

Per perfezionare la ricerca, premere Opzioni.

## Come evitare di esaurire lo spazio disponibile in memoria

Per liberare spazio in memoria, eliminare regolarmente i messaggi dalle cartelle Ricevuti e Inviati ed eliminare i messaggi email recuperati dalla memoria del dispositivo.

Per eliminare dal dispositivo i messaggi e-mail, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Elimina messaggi e-mail localmente...** Premere **Cambia**, quindi selezionare il messaggio e-mail da eliminare. Ad esempio, è possibile eliminare tutti i messaggi e-mail o solo i messaggi ricevuti da oltre due settimane. Premere **Elimina adesso** per eliminare i messaggi.

Suggerimento: Utilizzare questo metodo per eliminare i messaggi e-mail esclusivamente dal dispositivo. Il messaggio e-mail originale rimane memorizzato nel server. Se per l'eliminazione dei messaggi e-mail si utilizza il pulsante di comando Elimina nell'applicazione Messaggi, al successivo accesso i messaggi e-mail vengono eliminati definitivamente dal dispositivo e dalla casella postale remota.

Per eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo e dal server remoto, aprire il messaggio desiderato, quindi premere **Elimina**.

Per svuotare automaticamente la cartella **Inviati**, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Archivio messaggi inviati**.... Impostare **Elimina messaggi inviati** su **Automaticamente**, quindi immettere il numero di giorni al termine dei quali il dispositivo procederà a svuotare la cartella.

## 🔳 E-mail

Per scrivere e leggere i messaggi e-mail, accedere a Messaggi.

Il sistema di posta elettronica del Nokia 9300 è conforme agli standard Internet SMTP, IMAP4 (rev 1) e POP3.

Per ricevere e inviare i messaggi e-mail, occorre configurare un servizio e-mail remoto. È possibile che il servizio sia offerto da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di servizi di rete o dalla propria azienda.

Prima di poter inviare, ricevere, recuperare, rispondere e inoltrare i messaggi e-mail tramite il dispositivo, occorre effettuare quanto segue:

- Configurare correttamente un punto di accesso a Internet (PAI). Vedere "Impostazioni Internet" a p. 73.
- Specificare correttamente le impostazioni e-mail. <u>Vedere "Impostazioni account e-mail" a p. 34.</u>

Seguire le istruzioni del fornitore di servizi Internet e del fornitore della casella e-mail remota. Per le impostazioni corrette, rivolgersi ai fornitori di rete e dei servizi Internet o all'operatore.

#### Uso in rete e fuori rete

Utilizzare il dispositivo in rete significa che il dispositivo stesso è connesso a una casella e-mail remota tramite Internet. Mentre si è in rete, è possibile eliminare, rinominare o creare nuove cartelle nella casella e-mail remota. Durante l'uso fuori rete, ossia quando il dispositivo non è connesso a una casella e-mail remota, è possibile eliminare solo i messaggi e non le cartelle.

Eventuali modifiche apportate alle cartelle della casella e-mail remota mentre si è fuori rete vengono applicate alla casella alla successiva connessione e sincronizzazione.

Se un messaggio e-mail viene eliminato dal dispositivo mentre si è fuori rete, alla successiva connessione alla casella e-mail remota il messaggio verrà eliminato. È possibile eliminare un messaggio dal dispositivo per liberare spazio in memoria. <u>Vedere</u> <u>"Come evitare di esaurire lo spazio disponibile in memoria" a p. 31.</u>

La gestione dei messaggi e-mail fuori rete consente di risparmiare sui costi di connessione e di operare in condizioni che non consentono le connessioni dati. Se si effettuano delle operazioni in condizioni in cui una connessione diventa non disponibile, è possibile cambiare connessione.

#### Come cambiare connessione Internet

Se la connessione in corso non è più disponibile, potrebbe essere necessario cambiarla.

Per utilizzare un'altra connessione, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Cambia connessione**. Scorrere fino a una nuova connessione, quindi premere **Connetti**. È necessario selezionare un account e-mail ed essere connessi alla rete per poter cambiare la connessione per il solo account in questione.

Se la connessione in corso non è più disponibile, viene richiesta una conferma nel caso in cui il dispositivo non sia stato impostato in modo da cambiare connessione automaticamente. <u>Vedere "Impostazioni account e-mail" a p. 34.</u>

Per utilizzare un'altra connessione, scorrere fino alla connessione che si desidera utilizzare, quindi premere Cambia.

Per accedere alla rete dopo avere selezionato una nuova connessione, premere Connetti.

#### Scrittura e invio di messaggi e-mail

### Premere Scrivi messaggio, selezionare E-mail, quindi premere OK.

Per scrivere un nuovo messaggio e-mail, premere **Destinatario**. Selezionare il destinatario del messaggio dalla **Rubrica**, quindi premere **A**. Immettere l'oggetto e il messaggio, quindi premere **Invia**. È inoltre possibile immettere l'indirizzo e-mail del destinatario nel campo **A**:. Si noti che gli indirizzi e-mail non possono contenere caratteri accentati quali Å, Ä o É.

Suggerimento: Se si seleziona il destinatario principale del messaggio e-mail dalla Rubrica, è inoltre possibile selezionare altri destinatari utilizzando i pulsanti Cc (il destinatario principale viene visualizzato da tutti gli altri destinatari) e Ccn (il destinatario principale non viene visualizzato da tutti gli altri destinatari).

Per impostare l'ora di invio o regolare altre impostazioni di consegna, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Opzioni di invio....

È possibile inviare documenti, immagini e altri file come allegati dei messaggi e-mail.

Per allegare un file a un messaggio e-mail, premere Inserisci file.

Suggerimento: Tutti messaggi e-mail vengono memorizzati nella cartella In uscita prima dell'invio. Se il messaggio email non viene inviato immediatamente, è possibile aprire la cartella In uscita, nonché sospendere e riprendere l'invio oppure aprire l'e-mail.

Per memorizzare il messaggio e-mail nella cartella Bozze senza inviarlo, premere Chiudi.

Iniziare a scrivere o modificare un messaggio e-mail, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Preferenze....

Per modificare il tipo o le dimensioni dei caratteri del testo, selezionare il campo appropriato, quindi premere **Cambia**. Selezionare il nuovo tipo o le nuove dimensioni dei caratteri, quindi premere **OK**.

Per modificare il set di caratteri predefinito, selezionare **Set di caratteri predefinito**, quindi premere **Cambia**. Selezionare il set di caratteri, quindi premere **OK**. I set di caratteri influiscono sulle modalità di visualizzazione del messaggio e-mail da parte del programma di posta elettronica del destinatario. Se l'intero messaggio o alcune parole contenenti caratteri speciali vengono visualizzati in modo errato, è possibile che ciò sia dovuto al set di caratteri in uso.



**Suggerimento:** È possibile cambiare set di caratteri per i messaggi e-mail in formato di testo normale. Per i messaggi e-mail in formato HTML viene sempre utilizzato il set di caratteri UTF-8. Per cambiare set di caratteri solo per il messaggio e-mail in fase di scrittura, premere Menu, quindi selezionare Formato > Set di caratteri.

#### Opzioni di invio

Per specificare le opzioni di invio del messaggio e-mail in fase di scrittura, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Opzioni** di invio....

Selezionare la pagina Messaggio.

Per impostare la priorità del messaggio e-mail, selezionare Priorità, quindi premere Cambia.

Per specificare il tipo di messaggio e-mail, selezionare Tipo di messaggio, quindi premere Cambia.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- Testo normale (senza MIME) Selezionare se il sistema e-mail ricevente non può visualizzare i messaggi inviati nel formato e-mail Internet normale, MIME.
- Testo normale Selezionare per utilizzare il formato e-mail Internet normale, MIME. Il formato MIME consente, ad esempio, di allegare immagini al messaggio.
- Testo formattato (HTML) Selezionare per utilizzare opzioni di formattazione del testo quali grassetto, corsivo, sottolineato o elenchi puntati. Se il sistema e-mail di ricezione non supporta il formato HTML, il messaggio viene visualizzato come testo normale privo della formattazione.

Per ricevere una nota di avviso quando il destinatario ha aperto il messaggio e-mail, selezionare **Richiedi rapporto lettura**, premere **Cambia**, quindi selezionare **Sì**. È possibile che alcuni server e-mail non supportino i rapporti di lettura oppure che l'utente abbia disattivato l'invio della notifica di lettura.

#### Selezionare la pagina Invio.

Per modificare l'account e-mail da utilizzare per l'invio dei messaggi, selezionare Account e-mail in uso, quindi premere Cambia. Selezionare il nuovo account e premere OK.

Per impostare l'ora di invio dei messaggi e-mail, selezionare Invio e-mail, quindi premere Cambia.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- Immediato per inviare immediatamente il messaggio e-mail, durante la connessione corrente.
- Su richiesta per memorizzare il messaggio e-mail nella cartella In uscita, da cui è possibile effettuare l'invio in un secondo momento.
- Alla connessione successiva per inviare il messaggio e-mail alla successiva connessione.

#### Recupero dei messaggi e-mail

I messaggi e-mail non vengono ricevuti automaticamente dal dispositivo, ma dalla casella e-mail remota. Per leggere i messaggi e-mail, è necessario innanzitutto connettersi alla casella e-mail remota, quindi selezionare i messaggi che si desidera recuperare nel dispositivo. La connessione a una casella e-mail remota viene stabilita tramite chiamata dati, GPRS o Passthrough (attraversamento) IP. <u>Vedere "Connettività" a p. 89.</u>

Si noti che i messaggi e-mail selezionati per l'eliminazione in modalità offline vengono inoltre eliminati dal server della casella e-mail remota quando il dispositivo viene connesso di nuovo alla rete. È possibile eliminare i messaggi e-mail locali senza eliminare i file della casella e-mai remota. <u>Vedere "Come evitare di esaurire lo spazio disponibile in memoria" a p. 31.</u>

Per recuperare i messaggi e-mail da un server remoto, scorrere fino alla casella e-mail, quindi premere **Recupera e-mail**. Selezionare:

- Intestazioni (resta in rete) per recuperare solo le informazioni relative a mittente, data e oggetto.
- Messaggi per recuperare i messaggi e-mail senza gli allegati. Questa opzione è disponibile solo se nel campo Tipo account e-mail è impostato IMAP4.
- Messaggi e allegati per recuperare tutti i messaggi e-mail e i relativi allegati.

Premere **Recupera** per connettersi alla rete e recuperare i messaggi e-mail.

Se nelle caselle e-mail IMAP4 sono state create delle sottocartelle, è possibile visualizzarle mediante il dispositivo. Per visualizzare le cartelle nella casella e-mail IMAP4, stabilire una connessione a Internet, premere Menu, quindi selezionare **Ricevi** > **Sottoscrizioni cartella...** È possibile effettuare la sottoscrizione solo alle cartelle nelle caselle e-mail IMAP4.

Per visualizzare una cartella remota, selezionarla, quindi premere **Sottoscrivi**. Ad ogni accesso in rete, le cartelle sottoscritte vengono aggiornate. Se le cartelle sono di dimensioni elevate, tale operazione potrebbe richiedere molto tempo.

Per aggiornare l'elenco delle cartelle, premere Aggiorna elenco.

## Lettura e risposta a un messaggio e-mail

Per rispondere a un messaggio e-mail, premere Rispondi.



**Suggerimento:** Se in un messaggio e-mail sono contenuti degli indirizzi Web o e-mail oppure dei numeri telefonici o GSM, è possibile utilizzare tali elementi. Ad esempio, è possibile selezionare un indirizzo Web o un numero telefonico e premere il pulsante di comando appropriato per aprire la pagina Web, inviare il messaggio e-mail o chiamare il numero.

Per aggiungere nuove schede alla Rubrica, selezionare il mittente o un destinatario dai campi delle intestazioni, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Aggiungi a Rubrica...

Suggerimento: Se si risponde a un messaggio e-mail contenente file allegati, questi non vengono inclusi nella risposta. Se il messaggio e-mail ricevuto viene inoltrato, gli allegati vengono inclusi.

Per inoltrare un messaggio e-mail, premere Menu, quindi selezionare File > Inoltra.

Per stampare un messaggio e-mail, premere Menu, quindi selezionare File > Stampa -> Stampa....

#### Allegati e-mail



**Importante:** Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere virus o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC. Non aprire alcun allegato se non si è sicuri dell'affidabilità del mittente.

Per aprire un allegato, selezionarlo, quindi premere Apri.

Per salvare un allegato, selezionarlo, quindi premere Salva.

Per eliminare un allegato, selezionarlo, quindi premere **Elimina localmente**. Nel server e-mail viene conservata una copia dell'allegato.

#### Modifica preferenze visualizz. e risp. per e-mail

Aprire un messaggio e-mai ricevuto e premere Preferenze....

Per includere il testo del messaggio e-mail ricevuto nelle risposte, selezionare **Includi messaggio in risposta**, premere **Cambia**, quindi selezionare **Si**.

Per definire il tipo o le dimensioni dei caratteri del testo, selezionare il campo appropriato, quindi premere **Cambia**. Selezionare il nuovo tipo o le dimensioni dei caratteri, quindi premere **OK**.

#### Impostazioni account e-mail

Eventuali modifiche apportate alle impostazioni e-mail influiscono sulle modalità di invio e ricezione dei messaggi e-mail.

Premere Menu, selezionare Strumenti > Impostazioni account..., quindi premere Crea nuovo.

Scorrere fino al tipo di account che si desidera creare, quindi premere OK.



**Suggerimento:** È possibile creare account di tipo **E-mail** o **E-mail remota**. Per la creazione di un messaggio e-mail da inviare mediante il Nokia 9300, viene utilizzato l'account e-mail. Per la sincronizzazione del dispositivo con Nokia PC Suite, viene utilizzato l'account e-mail remoto.

enerali 🛛	Server	Roami	ng Recupera	Avanzate	_
me acco	ount e-m	ail 🕨 🕽	E-mail		
Nome	e cognor	ne 🕨			
No	ome uten	te 🕨			
	Passwo	rd 🕨			VI II

È necessario specificare le impostazioni solo per gli account e-mail.

Definire le seguenti impostazioni nella pagina Generali:

- Nome account e-mail Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione composto da un massimo di 25 caratteri.
- Nome e cognome Immettere il proprio nome.
- Nome utente Immettere il nome utente ottenuto dal fornitore di servizi.
- **Password** Immettere la password. Se questo campo viene lasciato vuoto, al momento della connessione alla casella e-mail verrà richiesto di immettere una password.
- Indirizzo e-mail Immettere l'indirizzo e-mail ottenuto dal fornitore di servizi. È necessario che l'indirizzo contenga il carattere @. Le risposte ai messaggi verranno inviate a questo indirizzo.
- Accesso Internet Selezionare il punto di accesso a Internet che si desidera utilizzare.
- Account predefinito Se sono stati creati più account e-mail, selezionare quello che si desidera utilizzare come account predefinito.
- Suggerimento: Durante la scrittura di un messaggio e-mail, l'account utilizzato per l'invio delle e-mail viene visualizzato sotto l'icona relativa ai messaggi e-mail accanto alle informazioni sul destinatario e sull'oggetto.

Definire le seguenti impostazioni nella pagina Server:

- Tipo account e-mail Selezionare il protocollo e-mail consigliato dal fornitore del servizio e-mail remoto. Si noti che questa impostazione può essere selezionata una sola volta e non può essere modificata se le impostazioni della casella e-mail sono state salvate o la pagina che le contiene è stata chiusa.
  - Suggerimento: POP3 è una versione di Post Office Protocol, un protocollo standard per la ricezione di e-mail dal server remoto. Grazie a POP3, è possibile controllare la casella e-mail remota e scaricare i messaggi e-mail. IMAP4 è una versione di Internet Message Access Protocol, un protocollo standard per l'accesso al servizio e-mail del server remoto. Con IMAP4, è possibile eseguire ricerche, nonché creare, eliminare e gestire messaggi e cartelle presenti sul server.
- Server e-mail in uscita Immettere l'indirizzo IP o il nome host del computer da cui vengono inviati i messaggi e-mail.
- Server e-mail in arrivo Immettere l'indirizzo IP o il nome host del computer su cui vengono ricevuti i messaggi e-mail.
- Usa autenticazione SMTP Specificare se il server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) necessita di autenticazione, quindi immettere il nome utente e la password SMTP.

Definire le seguenti impostazioni nella pagina Roaming:

- Cambia connessione automaticamente Specificare se si desidera o meno che il dispositivo passi automaticamente ad un'altra connessione se quella al punto di accesso a Internet principale viene interrotta.
- Secondo accesso, Terzo accesso e Quarto accesso Definire le altre opzioni possibili per il punto di accesso a Internet. Definire le seguenti impostazioni nella pagina **Recupera**:
- **Recupera** Specificare se recuperare solo le informazioni di intestazione dei messaggi e-mail, quali mittente, oggetto e data, i messaggi e-mail o i messaggi e-mail e i relativi allegati.
- Dimensione max. Specificare le dimensioni massime dei messaggi e-mail da recuperare nel dispositivo.
- Sincr. in Ricevuti Specificare il numero di messaggi e-mail da scaricare dal server remoto nella cartella Ricevuti.
- Sincr. in cartelle Specificare il numero di messaggi e-mail da scaricare dal server remoto nelle cartelle personali.

Definire le seguenti impostazioni nella pagina Avanzate:

- Tipo e-mail predefinito Specificare se inviare i messaggi e-mail come Testo normale, Testo normale (senza MIME) se il sistema e-mail di ricezione non è in grado di visualizzare i messaggi e-mail inviati nel formato Internet normale oppure come Testo formattato (HTML) per poter utilizzare le opzioni di formattazione del testo.
- Invio e-mail Selezionare Immediato per inviare immediatamente il messaggio e-mail, Alla connessione successiva per inviarlo al successivo recupero dei messaggi o Su richiesta per memorizzarli nella cartella In uscita, da cui è possibile inviarli in un secondo momento.
- Includi firma Specificare se si desidera utilizzare una firma. Selezionare Usa scheda personale per utilizzare la scheda della rubrica del dispositivo oppure Personalizzata per utilizzare un file di firma che è possibile creare per l'account e-mail.
- Richiedi rapporto lettura Specificare se si desidera ricevere una notifica di apertura del messaggio e-mail da parte del destinatario.
- Consenti invio rapporti Specificare se si desidera che il mittente del messaggio e-mail riceva una notifica di lettura del messaggio.
- Copia in e-mail personale Specificare se si desidera ricevere una copia di ogni messaggio e-mail inviato.
- Accesso protetto (APOP) Specificare se si desidera utilizzare un sistema di accesso protetto al server POP3, nel caso in cui quest'ultimo supporti tale sistema.
- Connessione di entrata protetta Specificare se si desidera utilizzare la crittografia per rendere protetta la connessione in entrata. La connessione protetta è utilizzata con i protocolli POP3 e IMAP4 per garantire una connessione sicura alla casella postale remota. Questa funzione è disponibile solo se il server remoto supporta le connessioni protette.
- **Connessione di uscita protetta** Specificare se si desidera utilizzare la crittografia per rendere protetta la connessione in uscita. La connessione protetta è utilizzata con il protocollo SMTP per garantire una connessione sicura alla casella postale remota. Questa funzione è disponibile solo se il server remoto supporta le connessioni protette.
- Percorso cartelle IMAP4 Immettere il percorso della cartella IMAP4, nel caso in cui il server non sia in grado di aprirla automaticamente. Solitamente, non è necessario specificare il percorso.

Per modificare un account esistente, selezionare il tipo di account desiderato, quindi premere Modifica.

## Messaggi di testo

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite standard di 160. Se il messaggio supera i 160 caratteri, verrà suddiviso e inviato in due o più messaggi in serie.

Nella barra di navigazione, è possibile vedere l'indicatore della lunghezza del messaggio che conta i caratteri alla rovescia da 160. Ad esempio, 10 (2) significa che è possibile aggiungere ancora 10 caratteri prima che il testo venga inviato in due messaggi.

Si noti che i caratteri speciali (Unicode) come ë, â, á, ì sono composti da più caratteri per cui potrebbero allungare la dimensione del messaggio.

Se nel messaggio da inviare vi sono caratteri speciali, l'indicatore potrebbe non visualizzare la lunghezza corretta del messaggio. Se **Conferma relativa ai messaggi concatenati** è impostato su **Si**, prima che il messaggio venga inviato, il dispositivo avverte l'utente se il messaggio supera la lunghezza massima consentita. <u>Vedere "Impostazioni dei messaggi di testo" a p. 36</u>.

Premere Scrivi messaggio, selezionare SMS, quindi premere OK.

Per scrivere un nuovo messaggio di testo, premere **Destinatario** per selezionare il destinatario del messaggio oppure immettere il numero telefonico GSM del destinatario nel campo **A**:. Se vengono immessi più numeri, separarli con un punto e virgola oppure premendo il tasto Invio dopo ciascun numero. Scrivere il messaggio e premere **Invia**. Nel contatore dei caratteri sono visualizzati i numeri di caratteri disponibili. Nei messaggi di testo è possibile inserire solo testo non formattato.

Per impostare l'ora di invio o modificare altre impostazioni di invio, premere Opzioni di invio.



**Suggerimento:** Tutti i messaggi di testo rimangono memorizzati nella cartella In uscita fino al momento dell'invio. Se il messaggio non viene inviato immediatamente, è possibile aprire la cartella In uscita e sospendere o eseguire l'invio di un messaggio.

Per stampare un messaggio di testo, premere Menu, quindi selezionare File > Stampa -> Stampa....

## Opzioni di invio degli SMS

Per impostare le opzioni di invio per il messaggio di testo corrente, premere **Opzioni di invio** nell'editor dei messaggi di testo. Per spostarsi da una pagina della finestra di dialogo all'altra, premere il tasto Menu.

Nella pagina Opzioni di invio, definire quanto segue:

- Centro messaggi in uso Selezionare il centro messaggi da utilizzare per la consegna del messaggio.
- Rapporti ricezione Scegliere se visualizzare o meno lo stato dei messaggi inviati nel registro.
- Invio SMS Impostare il momento di invio del messaggio. Selezionando Su richiesta, occorre selezionare un messaggio nella cartella In uscita, quindi premere Invia per inviarlo. Selezionando Programmato, definire la data e l'ora di invio del messaggio.

Per impostare le opzioni di invio relative ai messaggi di testo, premere Menu nella vista principale dell'applicazione Messaggi, quindi selezionare Strumenti > Impostazioni account.... Selezionare SMS, quindi premere Modifica.

Per impostare le opzioni di invio per il messaggio di testo corrente, premere **Opzioni di invio** nell'editor dei messaggi di testo. Per spostarsi da una pagina della finestra di dialogo all'altra, premere il tasto Menu.

Nella pagina Avanzate, definire quanto segue:

- Periodo di validità Impostare l'intervallo di tempo massimo per il quale un messaggio viene conservato nel centro messaggi nel caso in cui il destinatario non sia raggiungibile. Massimo corrisponde al valore massimo consentito dal centro messaggi. Questa funzione deve essere supportata dalla rete.
- Risposta via stesso centro Scegliere se la risposta al proprio messaggio debba essere inviata o meno mediante lo stesso numero di centro messaggi.
- Conversione messaggio Selezionare la conversione del messaggio di testo in fax, e-mail o cercapersone. Impostare questa voce solo se il centro messaggi è in grado di effettuare la conversione di messaggi di testo in tali formati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.
- Concatenazione Selezionare No per inviare messaggi di testo contenenti oltre 160 caratteri come messaggi concatenati. Selezionare Sì per inviare messaggi di testo contenenti oltre 160 caratteri come messaggi concatenati in modo che vengano ricevuti da un dispositivo compatibile come un unico messaggio. L'invio di un messaggio contenente oltre 160 caratteri potrebbe essere più costoso rispetto a quello di un solo messaggio.

Per impostare le opzioni di invio relative ai messaggi di testo, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** account.... Selezionare **SMS**, quindi premere **Modifica**.

### Risposta ai messaggi di testo

Per rispondere a un messaggio di testo ricevuto, aprirlo, quindi premere Rispondi.

Suggerimento: È inoltre possibile rispondere a un messaggio di testo mediante un MMS. Aprire il messaggio, premere Menu, quindi selezionare File > Rispondi > Come MMS.

Per effettuare una chiamata al mittente del messaggio di testo, premere Chiama mittente.

Suggerimento: Se il messaggio di testo ricevuto contiene un collegamento ipertestuale, selezionarlo, quindi premere Apri pag. Web per aprire il browser. Se il messaggio di testo ricevuto contiene un numero telefonico, posizionare il cursore sul numero, quindi premere Chiama numero per chiamare il numero stesso.

#### Impostazioni dei messaggi di testo

Per impostare le opzioni di invio generali relative ai messaggi di testo, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Impostazioni account...** Selezionare **SMS**, quindi premere **Modifica**. Per spostarsi da una pagina della finestra di dialogo all'altra, premere il tasto Menu.

Nella pagina Impostazioni, definire quanto segue:

- Centro messaggi in uso Selezionare il centro messaggi da utilizzare per la consegna dei messaggi.
- Rapporti ricezione Selezionare se si desidera o meno visualizzare lo stato dei messaggi inviati nel registro.
- Invio SMS Impostare il momento di invio dei messaggi di testo. Se viene selezionato Su richiesta, occorre selezionare un messaggio dalla cartella In uscita, quindi premere Invia adesso per inviarlo.
- Periodo di validità Impostare l'intervallo di tempo massimo per il quale un messaggio viene conservato nel centro messaggi nel caso in cui il destinatario non sia raggiungibile. Questa funzione deve essere supportata dalla rete.

Nella pagina Concatenazione, definire quanto segue:

- Concatenazione Selezionare No per inviare messaggi di testo contenenti oltre 160 caratteri come messaggi concatenati. Selezionare Sì per inviare messaggi di testo contenenti oltre 160 caratteri come messaggi concatenati in modo che vengano ricevuti da un dispositivo compatibile come un unico messaggio. L'invio di un messaggio contenente oltre 160 caratteri potrebbe essere più costoso rispetto a quello di un solo messaggio.
- Conferma relativa ai messaggi concatenati Selezionare se si desidera o meno visualizzare una nota di conferma per l'invio di messaggi di testo contenenti oltre 160 caratteri.

Nella pagina Avanzate, definire quanto segue:
- **Risposta via stesso centro** Scegliere se la risposta al proprio messaggio debba essere inviata o meno mediante lo stesso numero di centro messaggi.
- Includi originale nella risposta Selezionare se si desidera o meno copiare il testo del messaggio originale nella risposta.
- Connessione preferita Impostare l'invio del messaggio di testo tramite rete GSM o GPRS. Il messaggio verrà inviato tramite GPRS solo se tale rete è disponibile. Se la rete GPRS non è disponibile, il messaggio verrà inviato tramite GSM.

È inoltre possibile modificare le opzioni relative ai messaggi di testo in Desk > Strumenti > Pannello contr. > Messaggi.

#### Modifica delle impostazioni del centro messaggi

Per visualizzare i centri messaggi, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Impostazioni account...**. Selezionare **SMS**, quindi premere **Modifica**. In **Generali**, premere **Centri messaggi**.

Per modificare il centro messaggi, premere Modifica, quindi immettere Nome centro messaggi e Numero centro messaggi.

Per aggiungere un nuovo centro messaggi, premere Nuovo, quindi immettere Nome centro messaggi e Numero centro messaggi.

Per eliminare un centro messaggi, scorrere fino al centro desiderato, quindi premere Elimina.

#### Gestione dei messaggi memorizzati nella carta SIM

È possibile che alcuni messaggi di testo siano memorizzati nella carta SIM.

Per visualizzare i messaggi di testo memorizzati nella carta SIM, premere Menu, quindi selezionare Ricevi > SMS su SIM.

Per aprire un messaggio di testo presente nella carta SIM, selezionarlo, quindi premere **Sposta**. Il messaggio viene spostato nella cartella Ricevuti, quindi eliminato dalla carta SIM. Premere **Chiudi** per uscire dalla finestra di dialogo SMS su SIM. Nella cartella Ricevuti, selezionare il messaggio, quindi premere **Apri**.

Per copiare un messaggio di testo presente nella carta SIM, selezionarlo, quindi premere **Copia**. Il messaggio viene copiato nella cartella Ricevuti, mentre l'originale rimane memorizzato nella carta SIM.

Per rimuovere un messaggio di testo dalla carta SIM, selezionarlo, quindi premere Elimina.

#### Messaggi con disegno



**Nota:** La funzione per l'invio di messaggi con disegni può essere utilizzata solo se supportata dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi. Solo i dispositivi che dispongono della funzione relativa ai messaggi con disegni possono ricevere e visualizzare questo tipo di messaggi.

Per visualizzare un messaggio con disegno, selezionare il messaggio in Messaggi, quindi premere Apri.

Per rispondere al mittente, premere Risp. SMS. Si noti che il disegno non viene incluso nella risposta.

Per inoltrare un messaggio con disegno, premere **Inoltra**. Premere **Destinatario** per selezionare un destinatario, scrivere il messaggio di testo, quindi premere **Invia**. Un messaggio di testo con disegno non può contenere più di 120 caratteri.

## Messaggi multimediali



**Nota:** Solo i dispositivi che offrono funzioni per i messaggi multimediali o di posta elettronica compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali.

L'aspetto di un messaggio multimediale può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Il servizio relativo ai messaggi multimediali generalmente è attivo per impostazione predefinita.

#### Creazione e invio di messaggi multimediali

Un messaggio multimediale può contenere testo, immagini, clip audio o clip video.

Si noti che questa funzione può essere utilizzata solo se supportata dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, toni di chiamata e altri elementi.

Prima di poter inviare o ricevere messaggi multimediali mediante il dispositivo, è necessario definire le impostazioni corrette. Per le impostazioni corrette, contattare il fornitore di servizi. <u>Vedere "Impostazioni dell'account dei messaggi multimediali" a p. 39.</u>

Per rispondere a un messaggio multimediale, aprire il messaggio, quindi premere **Rispondi**. Specificare se si desidera rispondere con un messaggio multimediale o con un messaggio di testo, quindi premere **OK**. Premere **Destinatario** per selezionare i destinatari del messaggio oppure immettere i numeri di telefono GSM o gli indirizzi e-mail dei destinatari nel campo **A**:. Se vengono immessi più numeri, separarli con un punto e virgola oppure premendo il tasto Invio dopo ciascun numero. Immettere un oggetto, quindi scrivere il messaggio. Una volta completato il messaggio, premere **Invia**.

Per creare un messaggio multimediale, premere Scrivi messaggio, scorrere fino a MMS, quindi premere OK. Premere Destinatario per selezionare i destinatari del messaggio oppure immettere i numeri di telefono GSM o gli indirizzi e-mail dei destinatari nel campo A:. Se vengono immessi più numeri, separarli con un punto e virgola oppure premendo il tasto Invio dopo ciascun numero. Immettere un oggetto, quindi scrivere il messaggio. Una volta completato il messaggio, premere Invia.



#### Suggerimento: è inoltre possibile creare messaggi multimediali direttamente da alcune applicazioni quali, ad esempio, Immagini e Gest. file.

Per aggiungere oggetti multimediali a un messaggio, premere **Inserisci**. Nel messaggio è possibile inserire immagini, clip audio e clip video nonché creare interruzioni di pagina. Selezionare il tipo di oggetto multimediale che si desidera aggiungere, quindi premere **Inserisci**.



**Suggerimento:** Un messaggio multimediale può contenere più pagine. Se durante l'aggiunta di una pagina il cursore si trova nel campo A:, Cc: o Oggetto:, la nuova pagina diventa la prima pagina del messaggio. Diversamente, la nuova pagina viene aggiunta dopo la pagina in corrispondenza della quale si trova il cursore. Ogni pagina può contenere un solo video o un solo clip audio.

Per aggiungere effetti speciali alle immagini contenute nei messaggi multimediali, premere Menu, quindi selezionare Opzioni > Impostazioni transizione.... È possibile specificare l'intervallo di tempo in base al quale si desidera che l'immagine venga visualizzata e lo stile con cui viene aperto un nuovo oggetto. Per utilizzare queste funzioni, deve essere attivata la modalità di modifica avanzata.

Per visualizzare l'anteprima di un messaggio multimediale prima del relativo invio, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Anteprima.

Per eliminare un oggetto multimediale, selezionare l'oggetto che si desidera eliminare, premere Menu, quindi selezionare Modifica > Elimina e l'opzione di menu corretta.

Suggerimento: è possibile che alcuni allegati, quali i biglietti da visita, non vengano visualizzati nel corpo del messaggio, ma appaiano solo come icone a forma di graffetta nel campo dell'oggetto. Per eliminare questo tipo di allegati, selezionare Modifica > Elimina > Allegati... Selezionare l'allegato desiderato, quindi premere Elimina.

Per eliminare una pagina, scorrere fino a quella desiderata, premere Menu, quindi selezionare Modifica > Elimina > Pagina.

Per utilizzare la maggior parte delle funzioni di modifica, è necessario che sia attivata la modalità di modifica avanzata. Premere Menu, quindi selezionare Opzioni > Attiva modalità modifica avanzata.

Per modificare la posizione del testo in base alle immagini, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Layout diapositiva**. Selezionare **Testo a destra** o **Testo a sinistra**.

Per modificare il tipo, il colore e la formattazione del testo, selezionare il testo desiderato, premere Menu, quindi selezionare **Opzioni** > **Formato testo...** È inoltre possibile selezionare la formattazione prima di iniziare a scrivere il messaggio.

Per modificare il colore dello sfondo di un messaggio multimediale, premere Menu, quindi selezionare Opzioni > Colore di sfondo.... Premere Cambia, scorrere fino a un nuovo colore, quindi premere OK. Premere Chiudi.

Per modificare le opzioni di invio di un messaggio multimediale, scrivere o modificare un messaggio, premere Menu, quindi selezionare **Opzioni > Opzioni di invio...** È possibile selezionare la ricezione dei rapporti di consegna e l'intervallo di tempo in base al quale si desidera che il centro messaggi effettui i tentativi di invio dei messaggi.

Impostare le seguenti opzioni:

- **Rapporto ricezione** Specificare se si desidera ricevere una notifica quando il messaggio viene ricevuto dal destinatario. Il rapporto di ricezione di un messaggio multimediale inviato a un indirizzo e-mail potrebbe non essere disponibile.
- Periodo di validità Selezionare l'intervallo di tempo in base al quale si desidera che il centro messaggi tenti l'invio del messaggio. Se il destinatario di un messaggio non viene raggiunto entro il periodo di validità impostato, il messaggio verrà rimosso dal centro messaggi MMS. Questa funzione deve essere supportata dalla rete. Massimo corrisponde alla durata massima consentita dalla rete.

#### Ricezione di messaggi multimediali



**Importante:** Gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere virus o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC. Non aprire alcun allegato se non si è sicuri dell'affidabilità del mittente.

I messaggi multimediali vengono memorizzati nella cartella Ricevuti, da cui è possibile aprirli o rispondere seguendo la stessa procedura utilizzata per gli altri tipi di messaggio.

Se si ricevono messaggi MMS contenenti oggetti non supportati dal dispositivo, non sarà possibile visualizzarli. Tuttavia, è possibile inoltrare questi messaggi a un altro dispositivo che supporti tale tipo di oggetti.

Per visualizzare un elenco di allegati multimediali contenuti in un messaggio, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Oggetti...**.

Per salvare un oggetto multimediale, selezionare quello desiderato e premere Copia in.

Per riprodurre un oggetto multimediale, selezionare quello desiderato e premere Apri.

Copyright © 2004-2005 Nokia. All Rights Reserved.

# Impostazioni dell'account dei messaggi multimediali

Accedere a Messaggi, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Impostazioni account.... Scorrere fino a MMS, quindi premere Modifica.

Nella pagina Invia, definire le seguenti impostazioni:

- Accesso Internet Selezionare il punto di accesso a Internet che si desidera utilizzare per l'invio di messaggi.
- Home Page Immettere l'indirizzo del centro messaggi multimediali.
- **Rapporto ricezione** Specificare se si desidera ricevere una notifica quando il messaggio viene ricevuto dal destinatario. Il rapporto di ricezione di un messaggio multimediale inviato a un indirizzo e-mail potrebbe non essere disponibile.
- Ora invio Specificare l'ora in cui si desidera che il messaggio multimediale venga inviato.
- Periodo di validità Selezionare l'intervallo di tempo in base al quale si desidera che il centro messaggi tenti l'invio del messaggio. Se il destinatario di un messaggio non viene raggiunto entro il periodo di validità, il messaggio viene rimosso dal centro messaggi multimediali. Massimo corrisponde alla durata massima consentita dalla rete. Questa funzione deve essere supportata dalla rete.

Nella pagina **Ricevi**, definire le seguenti impostazioni:

- Modalità ricezione MMS Selezionare quando si desidera ricevere i messaggi multimediali. Ad esempio, è possibile scegliere di ricevere i messaggi multimediali sempre o solo quando ci si trova nella rete locale.
- Opzioni ricezione MMS Selezionare Ricevi per ricevere i messaggi multimediali. La ricezione dei messaggi multimediali è attivata per impostazione predefinita. Selezionare Posticipa se si desidera che il centro messaggi multimediali salvi i messaggi per consentire di recuperarli in un momento successivo. Impostare questa opzione su Ricevi per recuperare i messaggi. Selezionare Rifiuta per rifiutare i messaggi multimediali. In questo caso, i messaggi verranno eliminati dal centro messaggi multimediali.
- Ricevi pubblicità Specificare se si desidera ricevere messaggi pubblicitari.
- Ricevi da sconosciuto Specificare se si desidera ricevere messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.
- Nega invio rapporto di ricezione Specificare se si desidera che il mittente del messaggio multimediali riceva la notifica relativa alla lettura del messaggio multimediale.

Nella pagina Generali, definire le seguenti impostazioni:

• Comprimi immagini — Specificare se si desidera comprimere le immagini da includere nei messaggi multimediali. La compressione consente di ridurre le dimensioni dei messaggi multimediali.

# 📕 Fax

Per inviare un fax, premere Scrivi messaggio. Scorrere fino a Fax, quindi selezionare OK. Premere Destinatario, quindi selezionare il destinatario dalla Rubrica. È inoltre possibile immettere manualmente il numero. Scrivere il messaggio e premere Invia.

Per modificare il tipo di carattere e il formato del testo di un fax, premere Menu, quindi selezionare Formato > Carattere..., Formattazione o Allineamento.

Per aggiungere a un fax un documento, un foglio o un'immagine, premere **Inserisci oggetto**. Si noti che non sempre è possibile inserire un documento in un fax. Per inviare un documento come fax, utilizzare l'opzione **File** > **Invia** > **Come fax** in **Documenti**.

Per stampare un fax, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Stampa**.... Verificare che le impostazioni di stampa siano corrette, quindi premere **Stampa**.

# Impostazione delle opzioni di invio dei fax

Per modificare le opzioni di invio dei fax, comporre un fax, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Opzioni di invio....

In **Copertina fax**, è possibile definire l'aspetto della copertina del fax. Si noti che, cambiando la copertina, è possibile che le informazioni immesse nell'intestazione del fax corrente siano rimosse.

In Invio fax, è possibile impostare il momento dell'invio del fax. Selezionando Su richiesta, è necessario aprire la cartella In uscita, quindi inviare il fax.

Per visualizzare un fax ricevuto, selezionarlo, quindi premere Apri. Per scorrere il fax, utilizzare i tasti freccia.

Per ruotare un fax, premere **Ruota**.

Per effettuare una zoomata avanti o indietro, premere Zoom avanti o Zoom indietro.

## Salvataggio di un fax ricevuto

Nella finestra di dialogo Selezione intervallo, selezionare la sezione del fax da esportare in un formato di file di immagini diverso.

Per salvare un fax con più pagine, aprire il fax, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Esporta...** Selezionare **Documento intero** per salvare l'intero fax, **Pagina in uso** per salvare la pagina corrente, **Selezionato** per salvare una sezione selezionata o **Pagine:** per immettere il numero delle pagine che si desidera salvare.

## Modifica delle impostazioni dei fax

Premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Impostazioni account...** Selezionare **Fax**, quindi premere **Modifica**. Nella pagina **Generali**, definire quanto segue:

Nella pagina Generali, dennire quanto segue:

- **Copertina fax** Selezionare l'opzione desiderata tra intestazione e copertina. Selezionare **Modello 1** per creare una copertina separata, **Modello completo** per utilizzare una copertina contenente i dati relativi a mittente e destinatario, l'oggetto del fax e la data, **Intestazione** per visualizzare le informazioni relative a destinatario, mittente e data o **Nessuna** per non impostare alcuna copertina.
- Invio fax Impostare il momento di invio dei messaggi. Selezionando Su richiesta, occorre selezionare un messaggio all'interno della cartella In uscita ed inviare il fax da tale posizione.

Nella pagina Avanzate, definire quanto segue:

- Risoluzione Selezionare la risoluzione per i fax inviati e ricevuti.
- ECM Impostare l'eventuale correzione automatica delle pagine del fax durante l'invio. È necessario che anche il dispositivo ricevente supporti la funzione ECM.
- Invia di nuovo Impostare l'invio di Tutte le pagine o delle solePagine non inviate in caso di errori durante la trasmissione.

Per modificare le impostazioni di blocco o deviazione delle chiamate fax, premere Deviazione chiam. fax o Blocco chiam. fax.

## Ricezione di fax dalla casella fax remota

È possibile recuperare fax da una casella fax remota mediante la funzione fax polling, se disponibile nella rete. La funzione consente di effettuare una chiamata fax a un dispositivo fax e di ricevere informazioni.

Per ricevere fax da una casella fax remota utilizzando la funzione fax polling, premere Menu, quindi selezionare **Ricevi** > **Chiama fax polling**. Immettere il numero di casella fax, quindi premere **Chiama**.

# Tipi di messaggi specifici

Il dispositivo è in grado di ricevere vari tipi di messaggio, ad esempio messaggi di testo contenenti dati quali loghi operatore, toni di chiamata, siti preferiti o impostazioni relative ad account e-mail e accesso a Internet.

Il dispositivo è inoltre in grado di ricevere messaggi di servizio. I messaggi di servizio contengono, ad esempio, le notizie del giorno, un messaggio di testo o un collegamento. Per la disponibilità e l'iscrizione, rivolgersi al fornitore del servizio.

## Ricezione di loghi operatore

Per impostare come nuovo logo operatore un logo ricevuto, aprire il messaggio contenente il logo ricevuto e premere Salva. Se è già stato definito un logo operatore, premere Sostituisci per confermarne la sostituzione.

Per eliminare il messaggio contenente il logo operatore, premere Elimina.

## Ricezione di toni di chiamata

Per ascoltare un tono di chiamata, aprire il messaggio che lo contiene, quindi premereAscolta.

Per salvare un tono di chiamata, premere Salva. Se si dispone già di un tono di chiamata con lo stesso nome, al nuovo tono verrà assegnato, oltre al nome, un numero.

#### Ricezione di messaggi di configurazione

Suggerimento: I messaggi di configurazione contengono varie impostazioni relative, ad esempio, al punto di accesso a Internet, all'account e-mail, ai messaggi multimediali e ai numeri della segreteria telefonica e del centro messaggi, che vengono inviate dal fornitore di servizi.

Per visualizzare un messaggio di configurazione, selezionare il messaggio, quindi premere Apri.

Per accettare le impostazioni, aprire il messaggio e premere Salva.

## Ricezione di notifiche e-mail

Per visualizzare una notifica e-mail, selezionare il messaggio, quindi premere Apri.

Suggerimento: La notifica e-mail è un messaggio contenente informazioni sul numero dei nuovi messaggi e-mail presenti nella casella postale.

## Apertura di messaggi protetti da password

Per visualizzare un messaggio protetto da password, selezionare il messaggio, quindi premere Apri. Immettere la password corretta, quindi premere OK. La password viene solitamente fornita dall'autore del messaggio, ad esempio, dall'operatore.

#### Visualizzazione di messaggi contenenti preferiti

Per visualizzare un messaggio contenente un preferito, selezionare il messaggio, quindi premere Apri.

 $\stackrel{\scriptstyle }{\searrow}$  Suggerimento: Un preferito contiene il nome e l'indirizzo di una pagina Web.

Per salvare un preferito, premere Salva.

#### Visualizzazione dei dati di configurazione

Per visualizzare le informazioni relative alle impostazioni di configurazione ricevute in un messaggio di testo, aprire il messaggio, quindi premere **Dettagli**.

Suggerimento: Per salvare le impostazioni, chiudere la finestra di dialogo dei dettagli e premere Salva.

È possibile che non tutti i dati relativi alle impostazioni di configurazione ricevute vengano visualizzati.

#### Assegnazione di un nuovo nome alle impostazioni

Per salvare le impostazioni ricevute utilizzando un nome già esistente, è necessario sostituire o rinominare le impostazioni stesse.

Per salvare le impostazioni con un altro nome, premere **Rinomina**, immettere il nuovo nome, quindi premere **OK**. Potrebbe non essere possibile rinominare tutte le impostazioni.

#### Ricezione di impostazioni per il provisioning

Per visualizzare un messaggio contenente le impostazioni di connessione, selezionare il messaggio, quindi premere Apri. Se il dispositivo richiede una password, immettere la password, quindi premere OK. Il messaggio verrà eliminato dopo avere immesso tre password errate.

Per accettare le impostazioni e configurare il dispositivo, premere **Salva**. Se sono state ricevute impostazioni server attendibili (impostazioni base per la connettività e posizione del server) dal fornitore di servizi, tali impostazioni vengono salvate automaticamente e nella cartella Ricevuti viene creato un messaggio informativo.

# Cell broadcast

Nelle aree in cui è disponibile il servizio di rete Cell broadcast, è possibile ricevere messaggi su vari argomenti dal fornitore di servizi, ad esempio bollettini meteorologici o sul traffico. Per informazioni sugli argomenti disponibili e sui relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Le connessioni di dati a pacchetti (GPRS) potrebbero impedire la ricezione dei messaggi del servizio cell broadcast. Per informazioni sulle impostazioni GPRS corrette, rivolgersi al proprio operatore di rete.

#### Accedere a Desk > Strumenti > Cell broadcast.

Per aprire un messaggio Cell broadcast, selezionare un argomento, quindi premere Leggi.

Suggerimento: Per ricercare gli argomenti, immettere un nome o un numero di argomento nel campo di ricerca.

Per ricevere un argomento specifico, selezionare l'argomento, quindi premere **Sottoscrivi**. Per annullare la ricezione degli argomenti, selezionare l'argomento, quindi premere **Annulla sottoscr.** 

Per disattivare la ricezione dei messaggi Cell broadcast, premere **Disattiva ricezione**. Per attivare di nuovo la ricezione dei messaggi Cell broadcast, premere **Attiva ricezione**.

Per aggiungere, modificare o rimuovere gli argomenti, premere Menu, quindi selezionare una delle opzioni del menu Argomento > Altre opzioni.

Per creare un elenco di argomenti vuoto, premere Menu, selezionare **Elenco** > **Modifica elenchi**, quindi premere **Nuovo**. Immettere il nome dell'elenco di argomenti, quindi premere **OK**.

Per creare un elenco di argomenti da quelli selezionati, premere Menu, selezionare **Argomento** > **Aggiungi argomenti selezionati** a elenco. Immettere il nome dell'elenco di argomenti, quindi premere OK.

Per definire il rilevamento automatico di nuovi argomenti, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Impostazioni > Aggiun. autom. nuovi argom. a elenco.

Per definire la lingua dei messaggi ricevuti, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Impostazioni**. Scorrere fino a **Lingua**, quindi selezionare una lingua.

# 6. Web

L'applicazione **Web** consiste in un browser HTML/XHTML che consente di stabilire la connessione a Internet mediante il servizio GPRS o EDGE. Tale browser supporta vari plug-in, quali ad esempio plug-in Flash 5 e audio.



Per stabilire la connessione a Internet:

- È necessario configurare il punto di accesso Internet e le impostazioni di connessione a Internet. <u>Vedere "Impostazioni Internet" a p. 73.</u>
- Se è in corso una chiamata dati o una connessione GPRS, occorre che la rete senza fili supporti le chiamate dati o il servizio GPRS e che il servizio dati sia attivato sulla carta SIM.

Per informazioni sulle impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore di servizi.

#### Navigazione nel Web

Il modo migliore per consultare le pagine Web è quello di utilizzare sia la tastiera che il puntatore. Per spostarsi verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra nella pagina, utilizzare i tasti freccia.

Spostare il puntatore su una pagina utilizzando il joystick. Il puntatore, se viene spostato in corrispondenza di un collegamento, diventa a forma di mano. Per aprire il collegamento, premere il joystick. Per selezionare collegamenti o altri elementi nelle pagine Web, è inoltre possibile premere i tasti della tastiera. <u>Vedere "Tasti di scelta rapida disponibili per la navigazione" a p. 44.</u>

Per aprire una pagina Web, premere **Apri pagina**, immettere l'indirizzo della pagina, quindi premere **Vai**. Se non si è in rete, occorre stabilire una connessione.

Suggerimento: Per aprire un collegamento, spostare il puntatore sul collegamento finché non diventa a forma di mano, quindi premere il joystick.

Per aprire una nuova finestra, premere Menu, quindi selezionare File > Apri > Nuova finestra.

Per aprire un collegamento in una nuova finestra, spostare il puntatore sul collegamento, quindi premere Maiusc+joystick. Viene visualizzata una piccola finestra popup contenente opzioni aggiuntive. Scorrere fino a Carica in una nuova finestra, quindi selezionare Seleziona.

## Salvataggio di file

Per salvare una pagina Web senza immagini, premere Menu, quindi selezionare File > Salva con nome....

Per salvare un'immagine in una pagina Web, premere i tasti e o d per selezionare l'immagine, in modo tale che venga evidenziata da una casella. Premere Menu, quindi selezionare **File** > **Salva** > **Salva** immagine come....

Suggerimento: È inoltre possibile posizionare il puntatore sull'immagine, quindi premere Maiusc+joystick. Viene visualizzata una piccola finestra popup contenente opzioni aggiuntive. Selezionare Salva con nome... e la destinazione di salvataggio dell'immagine, quindi premere OK.

Per salvare una pagina Web con frame, selezionare il frame, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Salva** > **Salva frame come**....

## Download di file

Per scaricare un file, spostare il puntatore sul collegamento al file, quindi premere il joystick. Prima di avviare il download, è possibile visualizzare il nome, il tipo, le dimensioni e l'indirizzo Web del file, nonché l'applicazione utilizzata dal dispositivo per aprire il file.

Per scaricare e salvare un file, premere Salva. Selezionare la destinazione di salvataggio del file, quindi premere OK.

Per scaricare e aprire un file nell'applicazione corrispondente, premere Salva e apri. Selezionare la destinazione di salvataggio del file, quindi premere OK.

Per visualizzare i dettagli dei download in corso, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Download....

Per sospendere un download, selezionare il download, quindi premere Sospendi.

Per annullare un download, selezionare il download, quindi premere Annulla download.

Per rimuovere i download completati dall'elenco, premere Elim.elen. completati.

#### Web

# Cookie

Un cookie è un piccolo file che viene salvato nel dispositivo, contenente informazioni quali preferenze personali per le pagine Web.

Per salvare un cookie nel dispositivo, premere Accetta.

Per impedire il salvataggio di un cookie nel dispositivo, premere Rifiuta.

## Apertura delle pagine consultate

Per visualizzare un elenco di indirizzi e pagine Web consultati o che si è tentato di consultare, premere Menu e selezionare Informazioni > Cronologia. È possibile scorrere l'elenco utilizzando il joystick o i tasti freccia. Potrebbe essere possibile visualizzare solo il titolo della pagina Web.

Per cancellare l'elenco della cronologia, premere Cancella elenco.



#### Svuotamento della cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Per svuotare la cache, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Cancella > Svuota cache.

#### Gestione dei siti preferiti

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Per aprire un elenco dei siti preferiti, premere Preferiti.

Per creare un nuovo sito preferito, premere Nuovo preferito, immettere il nome e l'indirizzo del sito preferito, quindi premere OK.

Per aprire una pagina impostata come sito preferito, scorrere fino al sito preferito, quindi premere Vai.

Per modificare il nome e l'indirizzo di un sito preferito, scorrere fino al sito preferito, quindi premere Modifica.

Per creare una nuova cartella di siti preferiti, premere Menu, quindi selezionare **Preferiti** > **Inserisci nuova cartella...** Immettere il nome della cartella e premere **OK**.

Per rinominare una cartella di siti preferiti, selezionarla, premere Menu, quindi selezionare **Preferiti** > **Rinomina cartella...** Immettere il nome della cartella e premere **OK**.

Per salvare i siti preferiti come pagine Web, premere Menu, quindi selezionare Preferiti > Esporta come HTML....

# Impostazioni del browser

Per modificare le impostazioni del browser, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Impostazioni....

Selezionare la pagina Generale per modificare le seguenti opzioni:

- Indirizzo home page Immettere l'indirizzo della prima pagina che si desidera venga visualizzata all'apertura del browser. Se si desidera impostare come home page la pagina aperta, premere Usa pag. attuale.
- Mostra immagini Specificare se si desidera visualizzare tutte le immagini di una pagina Web, nessuna immagine oppure solo quelle già salvate nella memoria cache.
- **Opzioni frame** Specificare se si desidera visualizzare tutti i frame di una pagina Web contemporaneamente o uno alla volta.
- Carica in una nuova finestra Selezionare la pagina che si desidera visualizzare all'apertura di una nuova finestra del browser.

Selezionare la pagina **Servizi** per modificare le seguenti opzioni:

- Usa cookie Specificare se si desidera accettare tutti i cookie o nessun cookie oppure che il dispositivo visualizzi una notifica ogni volta che una pagina Web tenta di salvare un cookie.
  - Suggerimento: Un cookie è un file contenente informazioni quali le impostazioni personali relative a una pagina Web.

- Attiva plug-in Specificare se si desidera ampliare le funzioni del browser con i plug-in preinstallati, che consentono di utilizzare le animazioni Flash e altri elementi.
- Attiva JavaScript Specificare se si desidera che le pagine Web aperte utilizzino il linguaggio JavaScript™.
- Attiva reindirizzamento automatico Specificare se si desidera visualizzare automaticamente un'altra pagina Web se si tenta di aprire una pagina Web contenente un comando di reindirizzamento.

Selezionare la pagina Avanzate per modificare le seguenti opzioni:

- Dimensione massima cache Selezionare la quantità di spazio che si desidera assegnare alla memoria cache.
  - Suggerimento: La cache è una posizione di memoria utilizzata per la memorizzazione temporanea dei dati. Se sono state consultate o si è tentato di accedere a informazioni confidenziali che necessitano di password, svuotare la cache dopo ogni uso.
- Svuota cache all'uscita Specificare se si desidera svuotare la cache alla chiusura del browser.
- Cancella Cronologia all'uscita Specificare se si desidera svuotare l'elenco di pagine Web visitate alla chiusura del browser.
- Elimina cookie all'uscita Specificare se si desidera rimuovere tutti i cookie dal dispositivo alla chiusura del browser.
- Usa script di configurazione proxy Specificare se si desidera utilizzare uno script di configurazione proxy. Se lo script viene utilizzato, per ogni punto di accesso a Internet il set di impostazioni proxy verrà ignorato.
- Indirizzo script Immettere l'indirizzo dello script di configurazione proxy.

# Tasti di scelta rapida disponibili per la navigazione

Di seguito sono riportati alcuni tasti di scelta rapida disponibili per la navigazione. Altri tasti di scelta rapida sono visualizzati nei menu accanto ai comandi. <u>Vedere "Collegamenti" a p. 97.</u>

- Premere Maiusc+joystick per aprire il collegamento in una nuova finestra.
- Premere il tasto Tab per selezionare la casella, il tasto o l'elemento successivo.
- Premere Ctrl+tasto Tab per selezionare il frame successivo in una pagina, se disponibile.
- Premere Maiusc+Ctrl+tasto Tab per selezionare il frame precedente in una pagina, se disponibile.
- Premere A per selezionare il collegamento successivo o Q per selezionare il collegamento precedente in una pagina.
- Premere D per selezionare l'elemento successivo o E per selezionare l'elemento precedente in una pagina. Un elemento può essere costituito da qualsiasi elemento presente nella pagina, ad esempio paragrafi di testo o immagini.
- · Premere S per selezionare l'intestazione successiva o W per selezionare l'intestazione precedente in una pagina.
- Premere Chr+joystick verso l'alto o Chr+joystick verso il basso per scorrere una pagina schermata per schermata.
- Premere Chr+joystick verso destra per passare alla fine della pagina o Chr+joystick verso sinistra per passare all'inizio della pagina.
- Premere G per attivare o disattivare la visualizzazione delle immagini in una pagina.
- Se le dimensioni di una pagina sono state ridotte mediante zoom, premere 6 per impostare la percentuale di zoom su 100%.
- Premere la barra spaziatrice per espandere o comprimere una cartella nella vista Preferiti.
- Premere Esc per chiudere la vista Preferiti.
- Premere il tasto Backspace per eliminare un sito preferito.

Web

# 7. Rubrica

È possibile utilizzare l'applicazione **Rubrica** per creare, modificare e gestire tutte le informazioni relative ai nominativi, quali ad esempio i numeri telefonici e gli indirizzi.

Il database della rubrica principale si trova nella memoria del dispositivo. È inoltre possibile memorizzare le schede della rubrica nella carta SIM e nei database di una memory card inserita nel dispositivo.



Nel riquadro a sinistra della vista principale della **Rubrica (Rubrica**), è visualizzato il contenuto del database della rubrica correntemente aperto (1).

I database della rubrica disponibili vengono visualizzati nella parte superiore dell'elenco.

Sotto l'elenco, si trova una casella in cui è possibile immettere le voci che si desidera ricercare (2).

Nel riquadro a destra della vista principale della **Rubrica**, è visualizzato il contenuto della scheda della rubrica o il gruppo della rubrica selezionati dalla **Rubrica**.

Le informazioni relative alla scheda della rubrica sono inoltre utilizzate, ad esempio, dall'applicazione Telefono.

# Gestione delle schede della rubrica

Per aprire un database della rubrica, scorrere fino a quello desiderato nella **Rubrica**, quindi premere **Apri**. Se viene selezionato il database della carta SIM, non saranno disponibili tutte le opzioni di menu.

Per creare una nuova scheda della rubrica utilizzando il modello predefinito, premere **Nuova scheda**, digitare le informazioni relative al nominativo, quindi premere **Chiudi**. La scheda viene aggiunta al database della rubrica selezionato.

Suggerimento: Per utilizzare il numero telefonico all'estero, aggiungere il carattere più (+) prima del prefisso internazionale.

Per aprire una scheda della rubrica nel database selezionato, scorrere fino al nominativo desiderato nella **Rubrica**, quindi premere **Apri**.

Per ricercare una scheda della rubrica esistente nel database selezionato, digitare le prime lettere del nominativo nel campo di ricerca visualizzato sotto la **Rubrica**, scorrere fino al nominativo desiderato, quindi premere **Apri**.

Per chiamare un nominativo, scorrere fino a quello desiderato nella **Rubrica**, passare alla finestra di destra, scorrere fino al numero telefonico, quindi premere **Chiama**.

Per creare una nuova scheda della rubrica utilizzando un modello specifico, premere Menu, selezionare **File** > **Nuova scheda**, quindi il modello che si desidera utilizzare.

Per eliminare una scheda della rubrica esistente, scorrere fino al nominativo desiderato nella **Rubrica**, premere **Elimina**, quindi **Elimina**.

Per inviare un messaggio di testo o multimediale a un nominativo, scorrere fino al nominativo desiderato nella **Rubrica**, passare alla finestra di destra, scorrere fino al numero di un telefono cellulare, quindi premere **Scrivi SMS** o **Scrivi MMS**.

Per inviare un fax a un nominativo, scorrere fino al nominativo desiderato nella **Rubrica**, passare alla finestra di destra, scorrere fino a un numero di fax, quindi premere **Scrivi fax**.

Per inviare un messaggio e-mail a un nominativo, scorrere fino al nominativo desiderato nella **Rubrica**, passare alla finestra di destra, scorrere fino all'indirizzo e-mail, quindi premere **Scrivi e-mail**.

Per copiare tutte le schede di un database, scorrere fino al database desiderato nella **Rubrica**, premere **Copia tutto**, quindi selezionare il database in cui si desidera copiare le informazioni relative ai nominativi.

Per accedere a un indirizzo Web incluso in una scheda della rubrica, scorrere fino al nominativo desiderato nella **Rubrica**, passare alla finestra di destra, scorrere fino all'indirizzo Web, quindi premere **Vai**.

Per creare un nuovo database nella memory card in uso, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Altre opzioni** > **Nuovo database Rubrica**.

Per uscire dall'applicazione Rubrica, premere Esci.

# Modifica delle schede della rubrica

Nella vista relativa alle schede della rubrica, è possibile creare, visualizzare, modificare ed eliminare il contenuto e i modelli delle schede della rubrica. Per aprire una scheda della rubrica per modificarla, scorrere fino a un nominativo della **Rubrica** e premere **Apri**.

Per aggiungere un campo alla scheda della rubrica, premere Aggiungi campo.

Per rinominare un campo della scheda della rubrica, scorrere fino al campo desiderato, quindi premere **Rinomina campo**. Se non è possibile rinominare il campo, l'opzione **Rinomina campo** non è disponibile.

Per eliminare un campo dalla scheda della rubrica, scorrere fino al campo desiderato, quindi premere Elimina campo.

Per modificare il modello predefinito per nuove schede della rubrica, premere Menu, selezionare **Strumenti** > **Impostazioni Rubrica** > **Generali** > **Modello predefinito**, premere **Cambia**, quindi selezionare il modello.

Per allegare un'immagine alla scheda della rubrica, scorrere fino alla cornice vuota, quindi premere Inserisci immagine.

Per modificare l'immagine inclusa nella scheda della rubrica, scorrere fino all'immagine desiderata, quindi premere **Cambia immagine**.

Per eliminare l'immagine dalla scheda della rubrica, scorrere fino all'immagine desiderata, quindi premere **Rimuovi immagine**.

Per assegnare un tono di chiamata specifico a un nominativo, premere Menu, selezionare Scheda > Tono di chiamata, quindi premere Cambia.

Per assegnare toni DTMF a una scheda della rubrica, premere Aggiungi campo, selezionare DTMF, quindi digitare una sequenza di toni DTMF.

Per salvare la scheda della rubrica e tornare alla vista principale della Rubrica, premere Chiudi.

Per eliminare una scheda della rubrica, premere Menu, quindi selezionare File > Elimina scheda.

## Creazione e modifica di modelli di schede della rubrica

I modelli includono una serie di campi che il dispositivo utilizza al momento della creazione o della visualizzazione di una scheda della rubrica.

I modelli non vengono applicati alle schede della rubrica memorizzate nella carta SIM, poiché il layout di queste ultime è fisso.

Per creare un nuovo modello, accedere alla **Rubrica**, premere Menu, selezionare **Strumenti** > **Modelli scheda**, quindi premere **Nuovo**.

Per modificare un modello, accedere alla **Rubrica**, premere Menu, selezionare **Strumenti** > **Modelli scheda**, quindi premere **Apri**. Per modificare un campo, scorrere fino a quello desiderato, quindi premere **Rinomina campo** o **Elimina campo**. Per aggiungere un campo, premere **Aggiungi campo**. Per salvare le modifiche apportate ai campi e uscire dal modello della scheda della rubrica, premere **Chiudi**.

Eliminazione di un modello, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Modelli scheda**, selezionare il modello, quindi premere **Elimina**. Se il modello predefinito viene eliminato, il modello seguente nell'elenco diventa il nuovo modello predefinito.

## Scheda personale

Suggerimento: È possibile utilizzare le informazioni incluse nella Scheda personale come biglietto da visita elettronico. Il biglietto da visita personale può essere inviato come messaggio o mediante connessione a infrarossi o Bluetooth oppure è possibile utilizzarlo nell'intestazione o nella copertina di un fax.

Per modificare i campi della scheda personale, scorrere fino al campo desiderato, quindi premere **Rinomina campo**, **Elimina** campo o Aggiungi campo.

Per allegare un'immagine alla scheda personale, premere Menu, quindi selezionare Scheda > Inserisci immagine oppure scorrere fino alla cornice vuota e premere Inserisci immagine.

Per modificare l'immagine inclusa nella scheda personale, scorrere fino all'immagine desiderata, quindi premere **Cambia** immagine.

Per eliminare l'immagine dalla scheda personale, premere Menu, quindi selezionare Scheda > Rimuovi immagine oppure scorrere fino all'immagine e premere Rimuovi immagine.

Per salvare le modifiche e uscire da Scheda personale, premere Chiudi.

# Invio delle schede della rubrica

Nella **Rubrica**, è possibile inviare le schede della rubrica come biglietti da visita nei formati vCard o scheda rubrica versione compatta Nokia a dispositivi compatibili tramite SMS, MMS, e-mail oppure connessione a infrarossi o Bluetooth.

#### Rubrica

Per aprire la Rubrica, accedere alla Rubrica.

## Invio di una scheda della rubrica

Accedere alla **Rubrica**, scorrere fino a un nominativo nell'elenco **Rubrica**, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Invia**.

Per inviare una scheda della rubrica come biglietto da visita a un dispositivo compatibile, digitare il nome del destinatario nel campo A: oppure premere **Destinatario** per selezionare il nominativo dalla rubrica. Per inviare il biglietto da visita, premere **Invia**. Se come metodo di invio viene selezionato l'SMS, le schede della rubrica vengono inviate senza immagini.

Per salvare il biglietto da visita come bozza, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Salva**. Il messaggio viene salvato nella cartella delle bozze dell'applicazione **Messaggi**.

Per eliminare il biglietto da visita, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Elimina**.

Per aggiungere il messaggio come collegamento a Desk, premere Menu, quindi selezionare File > Aggiungi a Desk....

Per annullare l'azione precedente, premere Menu, quindi selezionare Modifica > Annulla.

Per modificare i destinatari, premere Menu, selezionare **Modifica** > **Taglia** per tagliare il testo selezionato e inserirlo negli appunti, **Copia** per copiare il testo selezionato e inserirlo negli appunti o **Incolla** per incollare il testo selezionato presente negli appunti nel campo **A**:.

Per aprire il messaggio successivo o precedente della cartella delle bozze, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Messaggio successivo o Messaggio precedente.

Per verificare i nomi dei destinatari nel database della rubrica, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Verifica nomi**. Le lettere immesse nel campo **A**: vengono confrontate con il database della rubrica. Se viene individuata una sola corrispondenza, questa viene inserita nel campo **A**:. Se vengono rilevate più corrispondenze, è possibile selezionare quella corretta dall'elenco.

# Creazione e modifica di gruppi della rubrica

Mediante i gruppi della rubrica, è possibile inviare lo stesso messaggio a una serie di nominativi contemporaneamente.

Per creare un gruppo della rubrica, premere Menu nella **Rubrica**, quindi selezionare **File** > **Nuovo gruppo...**. Scorrere fino a **Nome gruppo**, quindi assegnare un nome al gruppo. Per aggiungere una scheda al gruppo, premere **Aggiungi scheda**, scorrere fino a un nominativo dell'elenco, quindi premere **Aggiungi**. Per selezionare più nominativi, premere Maiusc e scorrere verso l'alto o verso il basso con il joystick.

Suggerimento: Se si desidera limitare le chiamate in entrata a un determinato gruppo di nominativi, ad esempio, mentre si sta partecipando a una riunione, è possibile creare un gruppo della rubrica in cui siano inclusi solo i nominativi desiderati. Vedere "Impostazioni dei modi d'uso" a p. 68.

Per aprire un gruppo della rubrica, scorrere fino a quello desiderato nella Rubrica, quindi premere Apri.

Suggerimento: Per allegare un'immagine al gruppo della rubrica, premere Menu, quindi selezionare Gruppo > Inserisci immagine.

Per rimuovere una scheda da un gruppo della rubrica, aprire il gruppo nella **Rubrica**, scorrere fino alla scheda desiderata, quindi premere **Rimuovi scheda**.

## Gestione dei nominativi memorizzati nella carta SIM

>₩<

Suggerimento: La carta SIM contiene informazioni che consentono di identificare l'utente della rete.

Il numero massimo di caratteri che è possibile salvare per il nominativo e il numero telefonico varia in base alla carta SIM in uso.

Per salvare un nuovo nominativo nella carta SIM, aprire la directory della carta SIM, quindi premere Nuova scheda. Viene visualizzata una scheda della rubrica SIM vuota. Digitare il nominativo e il numero telefonico o il numero di fax.

Per modificare un nominativo salvato nella carta SIM, scorrere fino al nominativo desiderato nella **Rubrica**, quindi premere **Apri**.

Per eliminare una scheda dalla carta SIM, scorrere fino alla scheda desiderata nella Rubrica, quindi premere Elimina.

Per chiamare un nominativo, scorrere fino a quello desiderato nella **Rubrica**, passare alla finestra di destra, scorrere fino al numero telefonico, quindi premere **Chiama**.

Per inviare un messaggio di testo o multimediale a un nominativo, scorrere fino al nominativo desiderato nella **Rubrica**, passare alla finestra di destra, scorrere fino al numero di un telefono cellulare, quindi premere Scrivi SMS o Scrivi MMS.

Per copiare il contenuto della directory della carta SIM in un altro database della rubrica, scorrere fino alla directory della carta SIM nella **Rubrica**, quindi premere **Apri** > **Copia tutto**. Selezionare il database in cui si desidera copiare le informazioni relative ai nominativi.

#### Rubrica

Per modificare l'ordine delle schede incluse nella directory della carta SIM, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Ordina per > Nome o Posizione SIM.

# Copia e spostamento delle schede in altri database

È possibile copiare o spostare schede selezionate da un database all'altro.

Per conservare una copia della scheda della rubrica nel database originale, selezionare **Copia in**, quindi il database della rubrica in cui si desidera copiare la scheda.

Per spostare la scheda della rubrica dal database originale, selezionare **Sposta in**, quindi il database della rubrica in cui si desidera spostare il nominativo. In questo caso, nel database originale non rimane memorizzata alcuna copia della scheda della rubrica.

Il database della rubrica principale si trova all'interno del dispositivo. È inoltre possibile memorizzare le informazioni relative ai nominativi nei database della carta SIM e della memory card. Nella **Rubrica**, viene visualizzato un solo database alla volta. Per visualizzare il contenuto di un altro database, selezionare il database desiderato nella **Rubrica**, quindi premere **Apri**.

Se viene selezionato il database della carta SIM, sarà possibile copiare solo il nominativo e i numeri delle schede della rubrica. Se nella scheda della rubrica sono inclusi più numeri telefonici o di fax, ogni numero viene inserito in una posizione della memoria SIM separata.

## Impostazioni relative alle schede della rubrica

È possibile selezionare il modello predefinito da utilizzare per le schede della rubrica, l'ordine in cui si desidera visualizzare le schede nella **Rubrica**, il formato degli indirizzi utilizzato nelle schede della rubrica e il formato dei biglietti da visita da inviare.

Per selezionare il modello di scheda della rubrica predefinito, accedere alla **Rubrica**, premere Menu, selezionare **Strumenti** > **Impostazioni Rubrica** > **Generali** > **Modello predefinito**, quindi premere **Cambia**. Selezionare il modello desiderato dall'elenco, quindi premere **OK**. Una volta creata la scheda della rubrica, non sarà possibile utilizzare un altro modello. Tuttavia, è possibile aggiungere, eliminare o rinominare i campi relativi alle informazioni della scheda della rubrica.

Per modificare l'ordine dei nominativi in base alle schede presenti nella **Rubrica**, accedere alla **Rubrica**, premere Menu, selezionare **Strumenti** > **Impostazioni Rubrica** > **Generali** > **Visualizzazione nome**, quindi premere **Cambia**. Selezionare **Nome Cognome** o **Cognome**, **Nome**, quindi premere **OK**.

Per modificare il formato di visualizzazione degli indirizzi presenti nelle schede della rubrica, accedere alla **Rubrica**, premere Menu, selezionare **Strumenti** > **Impostazioni Rubrica** > **Generali** > **Paese/Regione predefinita**, quindi premere **Cambia**. I formati degli indirizzi vengono definiti in base al formato standard utilizzato nei vari paesi o nelle varie regioni. Selezionare il nuovo paese o la nuova regione insieme al nuovo formato di indirizzo dall'elenco, quindi premere **OK**.

Per selezionare il formato di invio dei biglietti da visita, accedere alla **Rubrica**, premere Menu, selezionare **Strumenti** > **Impostazioni Rubrica** > **Generali** > **Formato di invio come SMS**, quindi premere **Cambia**. Selezionare **Completo (vCard)** per utilizzare il formato vCard o **Semplice** per utilizzare il formato compresso, quindi premere **OK**.

# 8. Documenti

Nell'applicazione **Documenti**, è possibile creare nuovi documenti di testo, nonché modificare quelli esistenti. Nei documenti è possibile inserire e visualizzare immagini e altri file.

Documenti è una delle applicazioni disponibili nel gruppo Office. Office contiene inoltre le applicazioni Foglio calcolo, Presentazioni e Calcolatrice, nonché l'applicazione Gest. file per la gestione di file e cartelle. Per aprire il gruppo Office, selezionare Desk > Office, quindi premere Apri.



È possibile aprire, modificare e salvare documenti creati utilizzando Microsoft Word per Windows versioni 97 e successive. Non tutte le funzioni dei documenti originali sono disponibili e non è supportata la formattazione originale. È necessario che il documento originale non sia protetto da password. È possibile che i documenti creati con altre versioni di Microsoft Word siano visualizzabili in sola lettura.

# Uso dei documenti

Spostarsi all'interno del documento utilizzando il joystick, quindi selezionare il testo premendo Maiusc+scorrere verso sinistra, destra, in alto o in basso.



Suggerimento: Il menu contiene numerose opzioni simili a quelle di altre applicazioni di modifica del testo.

Per creare un nuovo documento, aprire l'applicazione **Documenti**, quindi iniziare a scrivere all'interno del nuovo documento aperto oppure premere Menu e selezionare **File** > **Nuovo documento** > **Documento vuoto...**. Scrivere il testo oppure incollarlo da un altro documento.

Per aprire un documento esistente, premere Menu, quindi selezionare File > Apri.... Ricercare la cartella in cui è memorizzato il file.

Suggerimento: Per aprire i documenti utilizzati di recente, premere Menu, quindi selezionare File > Documenti recenti.

Per copiare o tagliare un testo selezionato, premere Menu, quindi selezionare **Modifica** > **Copia** o **Taglia**. Per incollare il testo, accedere al documento in cui si desidera aggiungerlo, premere Menu, quindi selezionare **Modifica** > **Incolla**.

Per impaginare un documento, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Impaginazione**. Questo comando consente di suddividere il documento in pagine e di aggiornare la numerazione delle pagine stesse.

Per inserire interruzioni di pagina o di linea in un documento, premere Menu, quindi selezionare **Inserisci** > **Interruzione di pagina** o **Interruzione di linea**.

Per effettuare il conteggio delle parole, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Conteggio parole.

Per effettuare la ricerca di testo all'interno del documento, premere Menu, quindi selezionare **Modifica** > **Trova...** Immettere il testo da ricercare, quindi premere **Trova**. Per perfezionare i criteri di ricerca, premere **Opzioni**. Per sostituire la voce individuata con un'altra voce, premere **Sostituisci**, immettere il nuovo testo, quindi premere **Sostituisci**.

Per salvare e chiudere un documento, premere **Esci**. Se sono state apportate delle modifiche al file, premere **Salva** per salvare il documento con un nome di file predefinito. Premere **Salva con nome** per specificare il nome e la posizione del file oppure premere **Annulla e esci** per chiudere l'applicazione senza salvare le modifiche. Per salvare un file in un formato diverso, premere **Cambia formato**.

Per visualizzare la struttura di un documento, premere Menu, quindi selezionare **Visualizza** > **Struttura...** Il documento è strutturato in base a diversi livelli di intestazione. Intestazione 1 rappresenta il livello superiore, Intestazione 2 il livello successivo e così via. Il corpo del testo non viene visualizzato nella struttura del documento. Per visualizzare altri livelli nella struttura del documento, premere **Espandi**. Per nascondere i livelli inferiori, premere **Comprimi**. Per passare a un'intestazione specifica del documento, selezionare l'intestazione desiderata, quindi premere **Vai**.

Per nascondere o visualizzare gli indicatori di testo, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Impostazioni**. Nella pagina **Opzioni di base**, è possibile specificare se visualizzare o meno i segni di tabulazione, di spazio e di paragrafo all'interno del documento. Nella pagina **Opzioni avanzate**, è possibile specificare se visualizzare o meno i segni di interruzione di linea forzata, di spazio di non interruzione e di trattini di non interruzione all'interno del documento.

Per aprire una pagina specifica di un documento, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Vai a pagina**.... Nella finestra di dialogo **Vai**, è possibile visualizzare il numero di pagine incluse nel documento e selezionare la pagina a cui si desidera passare. Immettere il numero di pagina, quindi premere **Chiudi**.

# Formattazione di documenti

È possibile modificare lo stile di un documento in base a un livello di carattere e di paragrafo. È possibile utilizzare vari caratteri, dimensioni di carattere e stili. È possibile applicare diversi stili predefiniti o definiti dall'utente modificando porzioni di testo specifiche separatamente o utilizzando un modello su cui si basa lo stile del testo.

Per formattare il testo, selezionarlo, premere Menu, quindi selezionare **Formato** > **Carattere..., Formattazione, Elenchi puntati...** o **Paragrafo**. Selezionare l'opzione di formattazione appropriata. Ad esempio, è possibile aggiungere la formattazione in grassetto, corsivo e sottolineato, modificare le dimensioni e il colore dei caratteri, nonché aggiungere elenchi puntati e bordi.

Per modificare o creare un nuovo stile di paragrafo, premere **Stile**. Selezionare lo stile che si desidera modificare, quindi premere **Modifica**. Premere **Nuovo** per creare un nuovo stile. Assegnare un nome al nuovo stile, quindi definire le proprietà relative a carattere, elenchi puntati, bordi e interlinea.

Per modificare lo stile di paragrafo, spostare il cursore all'interno di un paragrafo, quindi premere **Stile**. Selezionare il nuovo stile e premere **Imposta**.

# Inserimento e modifica di oggetti

Gli oggetti inclusi nei documenti di testo non sono collegamenti, ma allegati incorporati che possono aumentare notevolmente le dimensioni del file del documento. Alcuni tipi di oggetto vengono visualizzati solo come icone.

Per inserire un oggetto in un documento, premere **Inserisci oggetto**. Selezionare dall'elenco il tipo di oggetto da inserire. Premere **Inserisci nuovo** per aprire l'editor corrispondente e creare un nuovo oggetto oppure premere **Inserisci esistente** per visualizzare l'elenco dei file esistenti. Nell'elenco sono inclusi solo i file che è possibile inserire. Selezionare un file, quindi premere **OK**.

Per ridimensionare un'immagine, selezionare quella desiderata, premere Menu, quindi selezionare Modifica > Oggetto > Dettagli oggetto.... Nella pagina Proporzioni, è possibile specificare la larghezza e l'altezza dell'immagine o ridimensionare quest'ultima in base a una percentuale specifica. Nella pagina Ritaglio, è possibile ritagliare l'immagine. Si noti che non è possibile ridimensionare le icone.

Per aprire un oggetto per visualizzarlo o modificarlo, selezionare l'oggetto desiderato, quindi premere il tasto Invio.

Per eliminare un oggetto da un documento, selezionare l'oggetto, quindi premere il tasto Backspace.

# ■ Visualizzazione di tabelle

È possibile aprire le tabelle create mediante Microsoft Word per Windows in una vista separata.

Per visualizzare le tabelle in una vista separata, spostare il cursore sotto la tabella, premere il tasto freccia destro per selezionare la tabella, quindi premere il tasto Invio.

Per copiare la tabella, premere **Copia**.

Per uscire dalla vista della tabella, premere Chiudi.

## Uso di modelli

È possibile utilizzare modelli e salvare i documenti come modelli. Ad esempio, è possibile disporre di un modello aziendale che definisca un layout specifico.

Per salvare un documento come modello, premere Menu, quindi selezionare File > Salva > Salva come modello....

Per selezionare un modello, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Nuovo documento** > **Usa modello**.... Ricercare la cartella in cui è memorizzato il modello.

Nell'applicazione **Foglio calcolo**, è possibile memorizzare i dati in un file denominato cartella di lavoro. Ciascuna cartella di lavoro contiene almeno un foglio di calcolo. Una cartella di lavoro può inoltre contenere grafici. Un foglio con grafico è un foglio di calcolo contenente un grafico elaborato in base ai dati del foglio stesso.

Accedere a Desk > Office > Foglio calcolo.

# Cartelle di lavoro

Per creare una nuova cartella di lavoro, premere Menu, quindi selezionare File > Nuova cartella di lavoro.

Per aprire una cartella di lavoro esistente, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Apri**. Ricercare la cartella in cui è memorizzato il file.

>

Suggerimento: Per aprire le cartelle di lavoro utilizzate di recente, premere Menu, quindi selezionare File > Cartelle di lavoro recenti.

# Uso dei fogli di calcolo

Per inserire i dati all'interno delle celle, spostarsi in corrispondenza della cella desiderata utilizzando il joystick, quindi immettere le informazioni.

Per selezionare un'intera riga di un foglio di calcolo, spostare il cursore in corrispondenza della prima cella della riga desiderata, quindi premere Maiusc+scorrere verso sinistra. Per selezionare un'intera colonna, spostare il cursore in corrispondenza della prima cella della colonna desiderata, quindi premere Maiusc+scorrere verso l'alto.

Per formattare i fogli di calcolo, selezionare la cella o le celle da formattare, premere Menu, quindi selezionare **Formato** e l'opzione di menu appropriata. È possibile modificare il formato di caratteri e numeri, quindi regolare l'allineamento, l'altezza delle righe e la larghezza delle colonne. Per formattare i bordi o il colore di sfondo di una cella, selezionare **Formato** > **Aspetto** cella > Bordi o Colore di sfondo.

Per aggiungere un nuovo foglio di calcolo in una cartella di lavoro, premere Menu, quindi selezionare **Inserisci** > **Nuovo foglio** di calcolo.

Per passare a un altro foglio di calcolo, premere Menu, quindi selezionare **Visualizza** > **Fogli di calcolo** o **Fogli/Grafici**, nel caso in cui la cartella di lavoro contenga almeno un grafico. Selezionare il foglio di calcolo, quindi premere OK.

Per mantenere le righe visibili durante lo scorrimento, selezionare la riga al di sotto dell'area che si desidera rimanga visualizzata. Per mantenere visibili le colonne, selezionare la colonna a destra dell'area che si desidera rimanga visualizzata. Premere Menu, quindi selezionare **Visualizza** > **Blocca pannelli**.

Per effettuare la ricerca di dati, premere Menu, quindi selezionare **Modifica** > **Trova**. Digitare il testo o i numeri che si desidera ricercare, quindi premere **Trova**. Per ricercare il foglio di calcolo in base a criteri specifici, premere **Opzioni**.

Per rinominare un foglio di calcolo, premere Menu, quindi selezionare **Formato** > **Rinomina foglio di calcolo**. Immettere il nuovo nome, quindi premere **Chiudi**.

# ■ Gestione delle celle

Per cancellare il contenuto o la formattazione delle celle, selezionare le celle desiderate, quindi premere **Cancella**. Selezionando **Solo formattazione**, viene eliminata la formattazione delle celle selezionate, ma non il relativo contenuto. Viene utilizzato lo stile predefinito. Selezionando **Solo contenuto**, viene eliminato il contenuto delle celle selezionate, ma non la relativa formattazione. L'opzione **Contenuto e formattazione** consente di eliminare sia la formattazione che il contenuto delle celle selezionate.

Per inserire le celle, selezionare l'area in cui si desidera effettuare l'inserimento, premere Menu, quindi selezionare **Inserisci** > **Celle**. Le celle possono essere inserite al di sopra (**Sposta celle in basso**) o a sinistra (**Sposta celle a destra**) dell'intervallo selezionato. Se è stata selezionata una sola cella, ne verrà inserita solo una nuova, mentre se è stato selezionato un intervallo di celle, verrà inserito il numero corrispondente di celle vuote. Per inserire una nuova riga o una nuova colonna, selezionare **Intera riga** o **Intera colonna**, quindi premere **OK**.

Per selezionare un intervallo di celle, premere Menu, quindi selezionare Modifica > Seleziona. Per selezionare l'intero foglio di calcolo, selezionare Intero foglio di calcolo nel campo Intervallo.

Suggerimento: Per selezionare la colonna A, selezionare Riferimento, spostarsi in corrispondenza del campo Riferimento, quindi digitare A:A. Analogamente, per selezionare le colonne da A a C, digitare A:C. Per selezionare la riga 1, digitare 1:1. Per selezionare le colonne da A a C e le righe 2 e 3, digitare A2:C3.

Per selezionare le celle cui è stato assegnato un nome nel foglio di calcolo, premere Menu, quindi selezionare **Modifica** > **Seleziona**. Selezionare **Celle con nome** nel campo **Intervallo**, quindi la cella nel campo **Area con nome**. Una volta selezionata la cella, premere **Chiudi**.

Per modificare l'ordine delle celle, selezionare le celle desiderate, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Ordina** > **Dall'alto in basso** o **Da sinistra a destra**. Nella pagina **1ª colonna** o **1ª riga**, selezionare la direzione dell'ordinamento, quindi per ordinare in base a maiuscole e minuscole, selezionare **Sì** nel campo **Maiuscole/minuscole**. Se sono state selezionate più righe o colonne, passare alla seconda e alla terza pagina per ordinare la colonna o la riga successiva.

Per inserire una funzione in una cella selezionata, premere **Inserisci funzione** nel foglio di calcolo. Le funzioni vengono utilizzate per automatizzare i calcoli. È possibile selezionare varie categorie di funzioni, quindi ricercare ciascuna categoria come gruppo di funzioni. La funzione MIN consente, ad esempio, di individuare il valore inferiore all'interno del contenuto numerico di un intervallo selezionato di celle, AVERAGE consente di calcolare la media dei valori e SUM di sommare i valori. Una volta selezionata una funzione, premere **Chiudi**. La funzione viene inserita nella cella del foglio di calcolo selezionato. Nel foglio di calcolo, premere **Punto riferim.**, selezionare le celle che si desidera includere nella funzione utilizzando la combinazione Maiusc+joystick, quindi premere **OK**.<u>Vedere "Elenco di funzioni" a p. 52.</u>



**Esempio:** Per aggiungere i numeri nelle celle da C2 a C6 e visualizzare i risultati nella cella C7, selezionare la cella C7, quindi premere **Inserisci funzione**. Selezionare la funzione SUM, premere **OK**, quindi premere **Chiudi**. Premere **Punto riferim**., selezionare l'intervallo di celle da C2 a C6 utilizzando Maiusc+joystick, quindi premere **OK**. La somma viene visualizzata nella cella C7.

Per assegnare un nome alle celle, selezionare le celle a cui si desidera assegnare il nome, premere Menu, quindi selezionare Inserisci > Nome > Aggiungi. Immettere il nome da assegnare alla cella o all'intervallo di celle. Le coordinate delle celle selezionate nel foglio di calcolo vengono inserite automaticamente nel campo Valore. A questo punto, è possibile immettere nuove coordinate per modificare la selezione delle celle, nonché numeri o lettere da utilizzare in diverse funzioni.



# Creazione e modifica di fogli di calcolo con grafico

I fogli di calcolo possono contenere grafici elaborati in base alle informazioni del foglio stesso. Modificando le informazioni di un foglio di calcolo, il grafico in esso contenuto viene aggiornato simultaneamente.

Per creare un foglio con grafico, selezionare le celle del foglio di calcolo contenenti le informazioni che si desidera includere nel grafico, premere Menu, quindi selezionare **Inserisci** > **Nuovo grafico**. Selezionare il tipo di grafico, impostarne la visualizzazione bidimensionale o tridimensionale, modificare il colore dello sfondo e degli assi oppure aggiungere un titolo al grafico.

Per modificare l'intervallo di celle su cui si basa il grafico, premere **Fogli/ Grafici**, selezionare il foglio di calcolo su cui è basato il grafico, quindi premere **OK**. Per selezionare un nuovo intervallo di celle, premere Menu, quindi selezionare **Visualizza** > **Fogli/ Grafici**. Selezionare il foglio con grafico, quindi premere **OK**. Nel foglio con grafico, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Sostituisci dati**. Premere **Sostit, intervalli** per confermare la modifica.

Per sostituire i dati di un foglio con grafico, premere **Fogli/ Grafici**. Selezionare il foglio di calcolo, quindi premere **OK**. Modificare le informazioni nel foglio di calcolo. Premere Menu, quindi selezionare **Visualizza** > **Fogli/Grafici**. Selezionare il grafico, quindi premere **OK**.

Per modificare l'aspetto generale di un grafico, premere **Impostaz. grafico**. È possibile selezionare il tipo di grafico, impostare la visualizzazione bidimensionale o tridimensionale e modificare il colore dello sfondo e degli assi. È inoltre possibile modificare il titolo visualizzato nel grafico.

Per formattare un grafico in modo più dettagliato, premere **Seleziona oggetto**. Selezionare l'oggetto che si desidera modificare, quindi premere **OK**. Premere il tasto Invio per visualizzare la finestra di dialogo in cui è possibile modificare le impostazioni corrispondenti.

Suggerimento: È inoltre possibile selezionare gli oggetti di un foglio con grafico premendo il tasto Tab.

Per passare a un altro foglio con grafico nella stessa cartella di lavoro, premere **Fogli/ Grafici**. Selezionare il grafico, quindi premere **OK**.

Per eliminare un foglio con grafico, premere Menu, quindi selezionare Grafico > Elimina grafico.

# Elenco di funzioni

Le funzioni vengono utilizzate per automatizzare i calcoli. <u>Vedere "Gestione delle celle" a p. 51.</u>

ABS(numero)	Restituisce il valore assoluto di un numero.
ACOS(numero)	Restituisce l'arcoseno di un numero.

ADDRESS(riga,colonna,paragrafo,A1,nomepagina)	Restituisce un valore di riferimento a una riga di una tabella.
ASIN(numero)	Restituisce l'arcoseno di un numero.
ATAN(numero)	Restituisce l'arcotangente di un numero.
ATAN2 (num_x,num_y)	Restituisce l'arcotangente dalle coordinate x e y.
AVERAGE(numero1,numero2,)	Restituisce la media dei relativi argomenti.
CELL(tipo info,riferimento)	Restituisce le informazioni su posizione, formattazione e contenuto.
CHAR(numero)	Restituisce il carattere del numero.
CHOOSE(num_indice,valore1,valore2,)	Seleziona un valore da un elenco di valori.
CODE(testo)	Restituisce il numero del primo carattere.
COLUMN(riferimento)	Restituisce il numero di colonna del riferimento.
COLUMNS(array)	Restituisce il numero di colonne in un riferimento.
COMBIN(valore1,valore2,)	Restituisce il numero di combinazioni di un numero specifico di elementi.
COS(numero)	Restituisce il coseno di un numero.
COUNT(valore1,valore2,)	Esegue il conteggio dei numeri presenti nell'elenco degli argomenti.
COUNTA(valore1,valore2,)	Esegue il conteggio dei valori presenti nell'elenco degli argomenti.
COUNTBLANK(intervallo)	Esegue il conteggio delle celle vuote all'interno di un intervallo.
DATE(anno,mese,giorno)	Restituisce il numero di serie di una data specifica.
DATEVALUE(testo_data)	Converte una data in forma di testo in un numero di serie.
DAY(numero_serie)	Converte un numero di serie in un giorno del mese.
DDB(costo,recupero,vita,periodo,fattore)	Restituisce l'ammortamento di un bene per un periodo di tempo specifico utilizzando il metodo delle quote decrescenti o un altro metodo specificato dall'utente.
DEGREES(angolo)	Converte i radianti in gradi.
ERROR.TYPE(val_errore)	Restituisce un numero corrispondente a un tipo di errore.
EXACT(testo1,testo2)	Verifica se i valori di due testi sono identici.
EXP(numero)	Restituisce e elevato alla potenza di un numero specifico.
FACT(numero)	Restituisce il fattoriale di un numero.
False()	Restituisce il valore logico FALSE.
FIND(trova_testo,in_testo,avvia_num)	Individua un valore di testo all'interno di un altro (con distinzione tra maiuscole e minuscole).
FV(tasso,nper,pmt,pv,tipo)	Restituisce il valore futuro di un investimento.
HLOOKUP(valore_ricerca,array_tabella,num_indice_riga,)	Effettua la ricerca nella riga superiore di un array e restituisce il valore della cella indicata.
HOUR(numero_serie)	Converte un numero di serie in un valore corrispondente a un'ora.
IF(testo_logico,valore_if_vero,valore_if_falso)	Indica un testo logico da eseguire.
INDEX(riferimento,num_riga,num_colonna)	Utilizza un indice per selezionare un valore da un riferimento.
INDIRECT(riferimento,A1)	Restituisce il riferimento di un testo.
INT(numero)	Arrotonda un numero per difetto all'intero più vicino.
IRR(valore,calcola)	Restituisce il tasso interno di rendimento per una serie di flussi di cassa.

Copyright © 2004-2005 Nokia. All Rights Reserved.

ISBLANK(valore)	Restituisce TRUE se il valore è vuoto.
ISERR(valore)	Restituisce TRUE se il valore è un errore qualsiasi ad eccezione di $\#N/A$ .
ISERROR(valore)	Restituisce TRUE se il valore è un qualsiasi valore di errore.
ISLOGICAL(valore)	Restituisce TRUE se il valore è un valore logico.
ISNA(valore)	Restituisce TRUE se il valore è il valore di errore #N/A.
ISNONTEXT(valore)	Restituisce TRUE se il valore non è un testo.
ISNUMBER(valore)	Restituisce TRUE se il valore è un numero.
ISTEXT(valore)	Restituisce TRUE se il valore è un testo.
LEFT(testo,car_num)	Restituisce i caratteri più a sinistra di un valore di testo.
LEN(testo)	Restituisce il numero di caratteri contenuti in un stringa di testo.
LN(numero)	Restituisce il logaritmo naturale di un numero.
LOG10(numero)	Restituisce il logaritmo in base 10 di un numero.
	Restituisce un valore da un intervallo di una sola riga o di una sola colonna oppure da un array.
LOWER(testo)	Converte il testo in lettere minuscole.
MAX(numero1,numero2,)	Restituisce il valore massimo in un elenco di argomenti.
MI(testo,num_inizio,car_num)	Restituisce un numero specifico di caratteri da una stringa di testo.
MIN(numero1,numero2,)	Restituisce il valore minimo in un elenco di argomenti.
MINUTE(numero_serie)	Converte un numero di serie in un valore corrispondente a un minuto.
MOD(numero,divisore)	Restituisce il resto di una divisione.
MONTH(numero_serie)	Converte un numero di serie in un valore corrispondente a un mese.
N(valore)	Restituisce un valore convertito in un numero.
NOW()	Restituisce il numero di serie della data e dell'ora correnti.
NPV(tasso,valore1,valore2,)	Restituisce il valore attuale netto di un investimento in base a una serie di flussi di cassa periodici e a un tasso di sconto.
OFFSET(riferimento,righe,colonne,altezza,larghezza)	Restituisce un riferimento per un intervallo, ovvero un numero specifico di righe e colonne da una cella o da un intervallo di celle.
PERMUT(numero, numero_selezionato)	Restituisce il numero di permutazioni di un numero specifico di elementi.
PI()	Restituisce il valore di pi.
PMT(0,0,0)	Restituisce il pagamento periodico di una rendita annua.
POWER(numero,potenza)	Restituisce il risultato di un numero elevato a una potenza.
PRODUCT(numero1,numero2,)	Moltiplica i relativi argomenti.
PROPER(testo)	Converte in maiuscola la prima lettera di ogni parola di un valore di testo.
PV(tasso,nper,pmt,fv,tipo)	Restituisce il valore attuale di un investimento.
RADIANS(angolo)	Converte i gradi in radianti.
RAND()	Restituisce un numero casuale tra 0 e 1.
RATE(nper,pmt,pv,fv,tipo,calcola)	Restituisce il periodo del tasso di interesse di una rendita annua.

Copyright © 2004-2005 Nokia. All Rights Reserved.

REPLACE(testo_preced,num_inizio,car_num,testo_nuovo)	Sostituisce i caratteri all'interno del testo.
REPT(testo,numero_volte)	Ripete il testo un determinato numero di volte.
RIGHT(testo,car_num)	Restituisce l'ultimo carattere o gli ultimi caratteri di un valore di testo.
ROUND(numero,num_cifre)	Arrotonda un numero ad un numero specifico di cifre.
ROW(riga)	Restituisce il numero della riga specificata.
ROWS(array)	Restituisce il numero di righe in un riferimento.
SECOND(numero_serie)	Converte un numero di serie in un valore corrispondente a un secondo.
SIGN(numero)	Restituisce il carattere del numero.
SIN(numero)	Restituisce il seno di un determinato angolo.
SLN(costo,recupero,vita)	Restituisce l'ammortamento lineare di un bene per un determinato periodo di tempo.
SQRT(numero)	Restituisce una radice quadrata positiva.
STDEV(numero1,numero2,)	Calcola la deviazione standard in base a un campione.
STDEVP(numero1,numero2,)	Calcola la deviazione standard in base all'intera popolazione.
STRING()	Converte un numero in testo in base a una stringa di formattazione specifica.
SUM(numero1,numero2,)	Calcola la somma dei relativi argomenti.
SUMPRODUCT(array1,array2,)	Restituisce la somma degli array moltiplicati.
SUMSQ(array1,array2)	Restituisce la somma dei quadrati dei numeri.
SYD(costo, recupero, vita, per)	Restituisce l'ammortamento a quote annue di un bene per un periodo di tempo specifico.
T(valore)	Converte i relativi argomenti in testo.
TAN(numero)	Restituisce la tangente di un numero.
TERM()	Calcola il numero di pagamenti relativi a un investimento in base all'importo del pagamento periodico P, al tasso di interesse R e al valore futuro FV.
TIME(ora,minuti, secondi)	Restituisce il numero di serie di un'orario specifico.
TIMEVALUE(orario,testo)	Converte un orario in forma di testo in un numero di serie.
TODAY()	Restituisce un numero di serie della data corrente.
TRIM(testo)	Rimuove gli spazi dal testo.
TRUE()	Restituisce il valore logico TRUE.
TRUNC(numero, num_cifre)	Tronca un numero a un valore intero.
TYPE(campo)	Restituisce un numero che dipende dal contenuto del campo selezionato.
UPPER(testo)	Converte il testo in lettere maiuscole.
VALUE(testo)	Converte un argomento di testo in un numero.
VAR(numero1,numero2,)	Calcola la varianza in base a un campione.
VARP(numero1,numero2,)	Calcola la varianza in base all'intera popolazione.
VLOOKUP(valore_ricerca,array_tabella,num_indice_col,)	Ricerca un valore nella colonna all'estrema sinistra di una tabella e restituisce un valore.
YEAR(numero_serie)	Converte un numero di serie in un valore corrispondente a un anno.

# 10. Presentazioni

Nell'applicazione **Presentazioni**, è possibile aprire, visualizzare, modificare e salvare le presentazioni create con Microsoft PowerPoint 97 o versione successiva. È inoltre possibile creare nuove presentazioni. Si noti che non tutte le funzioni e i tipi di formattazione dei file originali sono supportati.

Accedere a Desk > Office > Presentazioni.

## ■ Visualizzazione delle presentazioni

Per aprire una presentazione esistente, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Apri...** oppure premere Ctrl+O. Ricercare la cartella in cui è memorizzato il file. È possibile scorrere le diapositive verso l'alto, verso il basso, verso destra e verso sinistra utilizzando il joystick.

\*

Suggerimento: Per aprire una presentazione visualizzata di recente, premere Menu, quindi selezionare File > Presentazioni recenti.

Per scorrere le diapositive, premere **Successiva** e **Precedente**. Per accedere direttamente a una diapositiva specifica, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Vai a diapositiva...**. Selezionare la diapositiva dall'elenco, quindi premere **Vai**.

Per ingrandire la vista, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Zoom.



\*

**Suggerimento:** È inoltre possibile ingrandire o ridurre premendo il tasto Chr e i tasti con il simbolo delle lenti di ingrandimento.

Per visualizzare le diapositive a schermo intero, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Modalità schermo intero. In modalità a schermo intero, premere uno dei pulsanti di comando per visualizzare i comandi. È inoltre possibile utilizzare la combinazione di tasti Ctrl+T per alternare tra schermo intero e schermo normale.

#### Visualizzazione delle presentazioni diapositive

Gli effetti speciali o le animazioni inclusi in una presentazione vengono visualizzati in una presentazione diapositive. Non tutti gli effetti speciali o le animazioni sono supportati.

Per avviare una presentazione diapositive, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Presentazione diapositive > Visualizza presentazione.

Per impostare le opzioni delle presentazioni diapositive, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Presentazione diapositive > Visualizza oggetti non supportati o Visualizza animazioni.

Per scorrere le diapositive di una presentazione, premere Menu, quindi selezionare **Mostra** > **Successiva** e **Precedente**. Per selezionare la prima o l'ultima diapositiva, premere Menu, quindi selezionare **Mostra** > **Prima diapositiva** o **Ultima diapositiva**. Per accedere a una diapositiva specifica, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Vai a diapositiva**.... Selezionare la diapositiva dall'elenco, quindi premere **Vai**.

Per terminare la presentazione diapositive, premere Menu, quindi selezionare Mostra > Fine.

## Visualizzazione di presentazioni di diapositive mediante un proiettore

È possibile visualizzare le presentazioni di diapositive mediante un proiettore o un altro sistema di proiezione compatibile. La presentazione di diapositive viene trasferita al proiettore utilizzando una connessione Bluetooth.

Per visualizzare le presentazioni di diapositive mediante un proiettore compatibile, è necessario installare i driver del proiettore. Se i driver non vengono installati, le opzioni di menu non vengono visualizzate. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al produttore del proiettore o ad un suo rappresentante.

Per visualizzare le presentazioni di diapositive mediante un proiettore, selezionare la presentazione, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Presentazione diapositive > Visualizza sul display esterno. Per avviare la presentazione diapositive, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Presentazione diapositive > Visualizza presentazione. Non sono supportati effetti speciali o animazioni. Se la presentazione contiene delle note, queste sono visibili solo sullo schermo del communicator.



**Suggerimento:** Se si passa dalla vista della presentazione diapositive ad un'altra, ad esempio alla vista contorno, durante la presentazione, quest'ultima non viene più visualizzata nella vista esterna. Per continuare la presentazione diapositive mediante un proiettore, tornare alla vista delle presentazioni diapositive.

Per selezionare un altro proiettore, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Presentazione diapositive > Impostazioni display esterno.... Nella finestra di dialogo Display esterno, selezionare un dispositivo dall'elenco, quindi premere Collega, infine Chiudi.

#### Presentazioni

Per arrestare la visualizzazione di una presentazione diapositive mediante un proiettore, premere Menu, selezionare Visualizza > Presentazione diapositive, quindi deselezionare Visualizza sul display esterno.

# Creazione delle presentazioni

Per creare una nuova presentazione, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Nuova presentazione**. Attivare un campo di testo premendo il tasto Tab, quindi cominciare a scrivere. Una volta terminato, premere **OK**, quindi accedere al campo di testo successivo. Per utilizzare un modello, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Nuova presentazione** > **Usa modello**.... Ricercare la cartella in cui è memorizzato il modello.



**Suggerimento:** Per spostare il campo di testo all'interno della diapositiva, selezionare il campo con il tasto Tab, quindi scorrere utilizzando il joystick. Per spostare il campo di testo in modo più graduale, premere Ctrl+joystick. Allo stesso modo, è possibile spostare altri oggetti, quali immagini e forme.

Per inserire una nuova diapositiva in una presentazione, selezionare la diapositiva dopo la quale si desidera inserire quella nuova, quindi premere **Inserisci diapos**.. Selezionare il layout da utilizzare nella nuova diapositiva, quindi premere **Inserisci**.

Per inserire immagini o forme in una presentazione, premere Menu, quindi selezionare **Inserisci** > **Immagine...** o **Forma...** Ricercare la cartella contenente l'immagine oppure selezionare una forma dall'elenco e premere **Inserisci**.

**Suggerimento:** Per modificare le dimensioni di un oggetto, premere Maiusc+scorrere verso sinistra, destra, l'alto o il basso. Per modificare le dimensioni in modo più graduale, premere Ctrl+Maiusc+scorrere verso sinistra, destra, l'alto o il basso.

Per inserire una casella di testo in una presentazione, premere Menu, quindi selezionare Inserisci > Casella di testo. Inserire il testo e premere OK.



\*\*

**Suggerimento:** Nel menu sono contenute ulteriori opzioni di formattazione del testo: premere Menu, selezionare **Formato**, quindi un'opzione di menu. È possibile modificare il formato dei caratteri e dei numeri, aggiungere elenchi puntati e regolare l'allineamento.

Per salvare una presentazione, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Salva** > **Salva** presentazione o **Salva** con nome.... Il file viene salvato in formato PPT.

Per formattare un oggetto inserito in una diapositiva, selezionare l'oggetto, premere Menu, quindi selezionare **Formato** > **Oggetto...** È possibile ridimensionare l'oggetto e ruotarlo. Non tutti gli oggetti, ad esempio immagini o tabelle, possono essere ruotati.

# Inserimento di tabelle

Per inserire una tabella in una presentazione, premere Menu, quindi selezionare Inserisci > Tabella > Inserisci tabella.... Selezionare il numero di righe e di colonne che si desidera inserire nella tabella, quindi premere Inserisci.

Per selezionare le celle di una tabella, selezionare la tabella premendo il tasto Tab, quindi premere il tasto Invio. Per selezionare le celle, premere il tasto Tab.

Per aggiungere righe o colonne a una tabella, selezionare una cella, premere Menu, quindi selezionare **Inserisci** > **Tabella** > **Inserisci colonna** o **Inserisci riga**. Le nuove colonne vengono inserite a sinistra della cella selezionata; le nuove righe vengono inserite sopra la cella selezionata.

Per rimuovere le righe o le colonne da una tabella, selezionare una cella all'interno della riga o colonna da rimuovere, premere Menu, quindi selezionare **Inserisci** > **Tabella** > **Elimina colonna** o **Elimina riga**.

## Uso di viste diverse

L'applicazione Presentazioni è composta da più viste da utilizzare durante la creazione delle presentazioni.

Per alternare tra le diverse viste, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Diapositiva, Note, Contorno o Diapositiva principale.

## Vista Contorno

La vista contorno consente di visualizzare il testo contenuto nelle diapositive e viene utilizzato per organizzare il contenuto.

Per aprire la vista struttura, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Contorno.

Per visualizzare il contenuto delle diapositive, premere **Espandi**. Per nascondere il contenuto, premere **Comprimi**. Per aprire e modificare una diapositiva, selezionarne una e premere il tasto Invio.

Per modificare l'ordine delle diapositive, selezionare la diapositiva che si desidera spostare, quindi premere **Sposta**. Scorrere verso l'alto o il basso per spostare l'indicatore di posizione in una nuova destinazione, quindi premere **OK**.

Per eliminare una diapositiva, selezionare quella desiderata e premere Elimina.

#### Presentazioni

#### Vista note

Nella vista note, è possibile leggere le note inserite nelle diapositive della presentazione. È inoltre possibile aggiungere note personali.

Per aprire la vista note, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Note. Per scorrere le diapositive, premere Successiva e Precedente.

Per aggiungere una nota, attivare un campo di testo premendo il tasto Tab, quindi iniziare a scrivere nel campo. Una volta terminato, premere **OK**, quindi passare alla diapositiva successiva, se necessario.

#### Vista schema diapositiva

La diapositiva principale consente di controllare determinate caratteristiche del testo comuni a tutte le diapositive della presentazione. Per cambiare l'aspetto delle diapositive, modificare la diapositiva principale piuttosto che effettuare le operazioni per ogni singola diapositiva.

Per aprire la vista diapositiva principale, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Diapositiva principale. Attivare un campo di testo premendo il tasto Tab, quindi cominciare a scrivere. Una volta terminato, premere OK, quindi accedere al campo di testo successivo.

# 11. Agenda

Nell'applicazione Agenda, è possibile creare e visualizzare eventi programmati e appuntamenti. È inoltre possibile impostare allarmi per gli eventi.

dic	dicembre 2004							mercoledì 01/12/2004		Modifica
S	1	m	m	g	v	s	d	12:00 AM	Pranzo con Edna	
49			1	2	3	4	5	**	Anniversario di	Cambia
50	6	7	8	9	10	11	12		matrimonio 🔳	vista
51	13	14	15	16	17	18	19	:御	Chiamare il dentista	Vai a
52	20	21	22	23	24	25	26		(1/12/)	data
53	27	28	29	30	31					
								1		Esci

#### Agenda, vista Mese

Grazie a Nokia PC Suite, contenuto nel CD-ROM del prodotto, è possibile sincronizzare i dati dell'agenda con un computer compatibile. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, consultare la guida di Nokia PC Suite.

È inoltre possibile sincronizzare i dati dell'agenda con i telefoni cellulari compatibili. <u>Vedere "Trasf. dati" a p. 85.</u>

# Creazione di eventi dell'agenda

Esistono quattro tipi di evento:

- · Le riunioni, che sono associate a data e ora specifiche.
- I memo, che sono collegati a un intero giorno, e non a una specifica ora del giorno. I memo non appaiono nel programma della settimana.
- Gli anniversari, relativi a compleanni e date speciali. Gli anniversari vengono ripetuti ogni anno.
- Le sotto-attività, che consentono di ricordare le attività in programma; è possibile assegnare loro una priorità e organizzarli in elenchi di attività.

Per creare un evento dell'agenda, selezionare la data, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Nuovo evento**. Selezionare il tipo di evento da creare. Le impostazioni disponibili per i diversi eventi (riunione, memo, anniversario e sotto-attività) differiscono tra loro.

Definire le impostazioni nelle pagine seguenti:

- Dettagli È possibile immettere una descrizione e specificare una data per l'evento. Per impostare un'orario di inizio e di fine specifico, selezionare Sì nel campo Ora definita.
- Note Nell'evento, è possibile immettere informazioni aggiuntive. All'evento viene aggiunta l'icona 🎚
- Allarme È possibile impostare un'allarme per l'evento. Selezionare il campo Imposta allarme, quindi Sì. Immettere l'ora dell'allarme, nonché il numero di giorni precedenti l'evento in cui si desidera che l'allarme venga attivato. In caso di una riunione correlata ad un orario specifico, immettere nel campo Avverti prima l'intervallo orario precedente la riunione in cui si desidera che l'allarme venga attivato. È possibile impostare un allarme per una sotto-attività solo se nella pagina Dettagli è stata impostata una data di scadenza.
- Ripetizione È possibile impostare se e quando l'evento deve essere ripetuto. Definire il tipo di ripetizione, la frequenza e il termine.
- Pagina Stato È possibile impostare per l'evento un colore e un simbolo, definirne lo stato e attivarne o meno la sincronizzazione. Se lo stato di un evento è dubbio, contrassegnarlo come Provvisiorio. È possibile contrassegnare come completato un evento portato a compimento. Ciò non implica la rimozione dell'evento dall'agenda. Selezionando Privata nel campoSincronizzazione, i dettagli dell'evento non verranno visualizzati dagli altri utenti al momento della connessione di rete per la sincronizzazione dell'agenda.

Suggerimento: Un altro modo per creare un evento dell'agenda è digitare l'evento dopo avere aperto l'Agenda. Immettendo i caratteri, viene visualizzata la finestra di dialogo dell'evento predefinito.

Suggerimento: Assicurarsi di avere selezionato la città corretta nell'applicazione Orologio, poiché è possibile che eventi dell'agenda programmati subiscano modifiche se la città corrente viene cambiata e si trova in un altro fuso orario.

Per aprire e modificare un evento, selezionarlo, quindi premere Modifica. Modificare i dettagli nelle varie pagine.

## Icone dell'agenda

Nell'Agenda, sono utilizzate le icone seguenti:

- 🔔 Allarme
- 👪 Anniversario
- 🛛 Nota
- 🖮 Memo
- 🖒 Evento ricorrente

#### Agenda

🎬 Evento provvisorio

- 🍃 Sotto-attività
- 🏥 Sotto-attività di importanza elevata
- p Sotto-attività di scarsa importanza
- Evento senza orario

# Gestione degli eventi dell'agenda

Per impostare un evento come completato o provvisorio, selezionarlo, premere Menu, quindi selezionare **Evento** > **Segna come completato** o **Segna come provvisorio**. Gli eventi impostati come completati non vengono rimossi dall'agenda.

Per inviare un evento dell'agenda, premere Menu, quindi selezionare File > Invia. Selezionare il tipo di invio desiderato.

Per aggiungere all'agenda un evento ricevuto, aprire il messaggio che contiene l'evento, quindi premere Aggiungi a Agenda.

Per definire le impostazioni predefinite di un evento, premere Menu, quindi selezionare **Evento** > **Impostazioni predefinite**. Selezionare un tipo di evento, quindi immettere i valori utilizzati più di frequente.

Per modificare un tipo di evento aperto, premere Menu, quindi selezionare **Evento** > **Cambia tipo di evento...** Selezionare il nuovo tipo di evento dall'elenco, quindi premere **Seleziona**.

Per eliminare un evento dell'agenda, selezionare l'evento, quindi premere il tasto Backspace. Premere **OK** per confermare l'eliminazione.

Per spostare o eliminare più eventi dell'agenda, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Sposta/Elimina...** Per spostare tutti gli eventi desiderati in un file diverso o eliminarli dal dispositivo, premere **OK**. Per definire altri criteri, premere **Opzioni**. È possibile specificare l'eliminazione o lo spostamento degli eventi in un nuovo file, indicare il tipo di eventi da rimuovere e limitare la rimozione ad un intervallo temporale specifico.

>₩<

**Suggerimento:** Per eliminare o spostare gli eventi dell'agenda, è inoltre possibile utilizzare le combinazioni di tasti. Per tagliare, premere Ctrl+X; per copiare, premere Ctrl+C; per incollare, premere Ctrl+V.

Per ricercare un evento dell'agenda, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Trova evento**.... Immettere le parole chiave contenute nella descrizione dell'evento ricercato, quindi premere **Trova**. Premere **Chiudi** > **Trova** per avviare la ricerca. Nella vista **Risultati ricerca**, è possibile modificare l'evento individuato e accedere alla vista dell'agenda aperta per ultima.

Per perfezionare i criteri di ricerca, premere Menu, selezionare **Strumenti** > **Trova evento...**, quindi premere **Opzioni**. Definire la ricerca nella pagina **Dettagli**, limitando l'ambito della ricerca sulla base di proprietà comuni.

È inoltre possibile restringere la ricerca ad un periodo specifico:

- Agenda intera La ricerca viene eseguita su tutti gli eventi.
- Da oggi La ricerca viene eseguita sugli eventi futuri. Immettere la data in Fino a.
- Fino a oggi La ricerca viene eseguita sugli eventi passati. Immettere nel campo Da la data di inizio della ricerca.
- Definito da utente Consente di impostare un periodo personalizzato per la ricerca. Immettere le date nei campi Da e Fino a.

# Impostazioni dell'agenda

Per modificare le impostazioni generali dell'agenda, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Impostazioni generali...** Nella pagina **Generali**, è possibile impostare la vista visualizzata all'apertura dell'**Agenda** e definire in quali viste si desidera vengano visualizzati gli eventi senza orario. Nella pagina **Viste preferite**, è possibile modificare l'ordine di visualizzazione delle viste dell'agenda. Impostando una vista su **No**, questa verrà visualizzata per ultima nell'elenco o non verrà visualizzata affatto durante lo scorrimento delle viste mediante la pressione ripetuta del tasto Agenda.

# ■ Viste dell'agenda

Per alternare tra le diverse viste dell'agenda, premere **Cambia vista** in una vista qualsiasi. Selezionare il nuovo tipo di vista dall'elenco, quindi premere **Seleziona**.

Suggerimento: Per scorrere le viste, premere più volte il tasto dell'applicazione Agenda. Vengono visualizzate solo le viste preferite. Per impostare le viste preferite, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Impostazioni generali... > Viste preferite.

Per modificare le viste dell'agenda, selezionare una vista, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Impostazioni vista.... Per ulteriori istruzioni sulla modifica delle impostazioni della vista, consultare la Guida in linea del dispositivo.

Per aprire una data specifica della vista dell'agenda, premere Vai a data, immettere la data, quindi premere OK. Per passare alla data odierna, premere Oggi. Per visualizzare la data nella vista Mese, premere Sfoglia.

#### Agenda



Suggerimento: Per accedere alla data odierna nella maggior parte delle viste dell'agenda, premere la barra spaziatrice della tastiera.

## Vista Mese

Nella vista **Mese**, è possibile visualizzare i giorni del mese nel riquadro a sinistra, mentre nel riquadro a destra sono visibili gli eventi programmati per gli stessi giorni. La data odierna è contrassegnata da un rettangolo colorato, le date con eventi programmati sono visualizzate in verde e in grassetto, mentre la data correntemente selezionata è evidenziata.

Per alternare tra i giorni del mese e i relativi eventi, premere il tasto Tab.

## Vista Settimana

Nella vista Settimana, sono visualizzati gli eventi relativi alla settimana, suddivisi in sette caselle giornaliere. La data odierna è contrassegnata da un rettangolo colorato.



**Suggerimento:** Per selezionare rapidamente una data diversa nelle viste settimanale e giornaliera, premere il tasto Tab, quindi il tasto Invio.



Suggerimento: Per modificare il giorno di inizio della settimana, selezionare Desk > Strumenti > Pannello contr. > Generali > Impostazioni generali. Selezionare la pagina Data, quindi il campoPrimo giorno della settimana.

# Vista Giorno

Nella vista **Giorno**, sono visualizzati gli eventi del giorno selezionato. Gli eventi sono raggruppati in finestre orarie in base all'ora di inizio. Per visualizzare il giorno precedente o successivo, scorrere verso sinistra o verso destra.

## Vista Programma settimana

Nella vista **Programma settimana**, sono visualizzati gli orari già occupati della settimana selezionata. Vengono visualizzati soltanto gli eventi con orario. Se una finestra oraria contiene degli eventi, i dati ad essi relativi sono visibili nella barra visualizzata nella parte inferiore del programma della settimana. I numeri a destra della descrizione dell'evento indicano la quantità di eventi presenti in quella casella oraria. Ad esempio, 1/3 significa che sono visualizzati i dettagli del primo di tre eventi. Se una casella oraria contiene più eventi, premendo il tasto Tab è possibile visualizzarne l'elenco.



**Suggerimento:** È possibile selezionare colori differenti per diversi tipi di evento. Ad esempio, se si utilizza una barra verde per contrassegnare gli hobby e una barra rossa per i viaggi di affari, sarà più facile avere una vista globale delle attività della settimana. Per definire il colore di un evento, selezionarlo, quindi premere **Modifica**. Selezionare la pagina **Stato**, quindi il campo**Colore/Simbolo**.

## Vista Programma anno

Nella vista **Programma anno**, sono visualizzati gli orari dell'anno selezionato. Vengono visualizzati solo gli eventi con i colori. Se a un giorno sono associati più colori, ne viene visualizzato uno solo.

#### Vista Anniversari

Nella vista Anniversari, vengono visualizzati gli anniversari associati ad un periodo di quattro mesi alla volta. Non vengono visualizzati altri tipi di evento.

Suggerimento: Per modificare il numero di mesi riportati nella vista Anniversari, premere il tasto Menu e selezionare Visualizza > Impostazioni vista....

## Vista Attività

Nella vista **Attività**, è possibile visualizzare e creare gli elenchi contenenti le attività. Il numero di pagina nell'angolo in alto a destra indica la posizione dell'attività rispetto alle altre attività. Ad esempio, 1/6 significa che si sta visualizzando la prima di sei attività. Per visualizzare l'elenco precedente o successivo, scorrere verso sinistra o verso destra. Per un elenco di tutte le attività, premere il tasto Tab.

Per creare una nuova attività, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Nuove attività...** Nella pagina **Dettagli**, immettere il nome, la posizione e il criterio di ordinamento delle attività. Nella pagina **Visibilità**, impostare la visualizzazione delle sotto-attività nella sola vista Attività o in tutte le viste dell'agenda, nonché l'ora in cui si desidera che le attività vengano visualizzate.

# ■ File dell'agenda

È possibile utilizzare più file dell'agenda.

Per creare un nuovo file dell'agenda, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Altre opzioni** > **Nuova agenda...**. Selezionare la destinazione del file dell'agenda e assegnare al file un nome. Premere **OK**.

#### Agenda

Per aprire una nuova agenda, premere Menu, quindi selezionare File > Altre opzioni > Apri agenda....

Per salvare come nuovo file il file dell'agenda correntemente aperto, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Altre opzioni** > **Salva con nome...** Selezionare la destinazione del file dell'agenda e assegnare al file un nome. Premere **OK**.

Per aggiungere il contenuto di un file dell'agenda all'agenda correntemente aperta, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Altre opzioni** > **Importa...** Ricercare il file dell'agenda con il contenuto da importare.

# 12. Gest. file

Mediante **Gest. file**, è possibile gestire le proprietà e il contenuto di file e cartellle. Accedere a **Desk** > **Office** > **Gest. file**.

Cartelle	Communicator\		Apri
E Communicator File personali Mp	File personali	01/01/04 05/07/04	
			Esci

Nel riquadro di sinistra della vista di Gest. file, è possibile visualizzare e selezionare le cartelle. Per espandere e comprimere le cartelle, scorrere verso destra e verso sinistra utilizzando il joystick. Nel riquadro di destra, è possibile aprire file e sottocartelle. Per passare al livello superiore di una cartella, selezionare 🛋, quindi premere Apri. Per spostarsi tra i riquadri, premere il tasto Tab.

# Gestione di file e cartelle

Per aprire una cartella, selezionarla, quindi premere **Apri**. Viene visualizzata una vista con tutte le sottocartelle e i file della cartella principale. Per aprire una sottocartella, selezionarla, quindi premere **Apri**. Per aprire la cartella di livello superiore, selezionare **s**, quindi premere **Apri**. Premere **Chiudi cartella** per tornare alla vista principale.

Per aprire un file, selezionarlo, quindi premere **Apri**. Il file verrà aperto mediante l'applicazione appropriata. È possibile aprire un solo file alla volta.

Suggerimento: Per visualizzare i file nascosti, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Mostra tutti i file.

Per creare un nuovo file o una nuova cartella, selezionare la posizione in cui si desidera creare il nuovo file o la nuova cartella, premere Menu, quindi selezionare File > Nuova cartella o Nuovo file.... Immettere il nome, quindi premere OK.

Per spostare o copiare file o cartelle, selezionare il file o la cartella desiderati, premere Menu, quindi selezionare Modifica > Taglia o Copia. Passare alla posizione di destinazione del file o della cartella, premere Menu, quindi selezionare Modifica > Incolla.

Suggerimento: È inoltre possibile spostare file o cartelle premendo Sposta.

Per rinominare file o cartelle, selezionare il file o la cartella, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Rinomina**. Immettere il nuovo nome, quindi premere **OK**. Si consiglia di non modificare i nomi delle cartelle predefinite.

Per eliminare file o cartelle, selezionare il file o la cartella desiderati, quindi premere Elimina.

Per visualizzare o modificare le proprietà di un file, di una cartella o di un'unità, selezionarli, premere Menu, quindi selezionare File > Proprietà.... Per proteggere un file o una cartella da eventuali modifiche, selezionare il campo Sola lettura, quindi Sì. Per nascondere un file, selezionare il campo Nascosto, quindi Sì.

Per aggiungere un collegamento a Desk, selezionare il file o la cartella desiderati, premere Menu, quindi selezionare **File** > Aggiungi a Desk.... Selezionare i gruppi di applicazioni per cui impostare il collegamento.

Per ordinare i file e le cartelle, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Ordina file per o Ordinamento. Selezionare una delle opzioni disponibili.

Per inviare un file, selezionarlo, premere Menu, quindi selezionare File > Invia. Selezionare il tipo di invio desiderato.

Per modificare le impostazioni di Gest. file, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Impostazioni.... Mediante Gest. file, è possibile impostare la visualizzazione della directory di sistema, nonché delle cartelle e dei file in essa contenuti.

Suggerimento: Si consiglia di nascondere la directory di sistema onde evitare di eliminare o spostare accidentalmente file di sistema importanti e di causare pertanto problemi di funzionamento del software.

Per ricercare file e cartelle, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Trova...** Immettere il testo contenuto nel nome del file o della cartella desiderati, quindi premere **Trova**. Per eseguire la ricerca in un'altra posizione o per perfezionarla, premere **Opzioni**. Per eseguire la ricerca di file e cartelle, utilizzare le opzioni che seguono:

- caratteri jolly: ? per i caratteri e \* per le stringhe
- operatori: AND, OR, NOT
- · virgolette: ad esempio, inserendo "telefono cellulare", viene ricercata unicamente questa frase

Nella vista **Risultati della ricerca**, è possibile aprire ed eliminare le cartelle e i file individuati, nonché spostarli, copiarli, rinominarli e ordinarli.

Gest. file

# Protezione della memory card

È possibile proteggere una memory card mediante una password, onde evitare l'accesso di utenti non autorizzati.

Per proteggere la memory card mediante password, premere Menu, quindi selezionare Memory card > Protezione > Cambia password.... Immettere la password corrente (se già impostata), quindi la nuova password, confermarla, infine premere OK. La password può contenere un massimo di 8 caratteri e viene memorizzata nel dispositivo; non è pertanto necessario immetterla di nuovo per utilizzare la memory card sullo stesso dispositivo. Per utilizzare la memory card su un altro dispositivo, viene richiesta l'immissione della password. Non tutte le memory card supportano la protezione mediante password.



Suggerimento: È possibile utilizzare sia lettere maiuscole che minuscole poiché la funzione relativa alla password è in grado di distinguere i due formati. È inoltre possibile utilizzare numeri.

Per rimuovere la password della memory card, premere Menu, quindi selezionare Memory card > Protezione > Rimuovi password.... Immettere la password corrente, quindi premere Rimuovi.

Per formattare la memory card... Tutti i dati della memory card vengono definitivamente eliminati.

Per effettuare il backup o ripristinare i dati in/da una memory card, premere Menu, quindi selezionare Memory card > Backup in memory card... o Ripristino da memory card.... Vedere "Backup" a p. 84.

Nel **Pannello contr**., è possibile specificare e modificare varie impostazioni del dispositivo. La modifica di tali impostazioni influisce sulle operazioni del dispositivo in svariate applicazioni.

Accedere a Desk > Strumenti > Pannello contr..

2	Pannello di controllo	Generali	Apri
120	🛄 Generali	🔚 Data e ora	Gartena
Dawn Cambr	📫 Gestione dati	1 Impostazioni generali	
Pann. Contr.	Telefono	Ingua dispositivo	
	📫 Messaggi	🚛 Tasto Preferito	
	Connessioni	Schermo	
6:13 PM	Protezione	I' Sfondi	
TI	📫 Varie	🍐 Impostazioni accessorio	Esci

#### Pannello di controllo, vista principale

Per aprire un'applicazione nel **Pannello contr.**, selezionare una delle cartelle del riquadro a sinistra, quindi la voce desiderata nel riquadro a destra.

Per ingrandire la vista del Pannello di controllo, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Zoom avanti.

# Generali

Accedere a Desk > Strumenti > Pannello contr. > Generali.

#### Data e ora

È possibile modificare la data e l'ora utilizzate in applicazioni quali Agenda e Orologio.

Per impostare la data e l'ora attuali, selezionare **Generali** > **Data e ora**, quindi i campi**Ora** e **Data**, infine immettere i numeri. Durante l'impostazione della data, è inoltre possibile premere **Sfoglia** per aprire la vista mensile da cui selezionare il giorno desiderato.

Per eseguire l'aggiornamento automatico di data e ora, selezionare **Generali** > **Data e ora**. Nel campo **Aggiornamento automatico ora**, selezionare **Attiva**. L'ora, la data e le informazioni sul fuso orario vengono aggiornate nel dispositivo direttamente dalla rete telefonica cellulare (servizio di rete). Se il fuso orario cambia, anche la città corrente cambia nell'applicazione **Orologio**; l'ora di inizio e quella di fine degli eventi dell'agenda vengono visualizzate mediante l'ora locale. Per rendere effettiva l'impostazione, riavviare il telefono.



**Suggerimento:** Controllare la presenza di eventuali allarmi impostati ed eventi dell'agenda programmati, poiché potrebbero risultare influenzati dall'opzione **Aggiornamento automatico ora**.

Per utilizzare l'ora legale, selezionare **Generali** > **Data e ora**. Nel campo **Ora legale**, selezionare **Attiva** per utilizzare l'ora legale del sistema. Non è possibile attivare l'ora legale se è stato selezionato **Attiva** nel campo**Aggiornamento automatico ora**.

Suggerimento: Per modificare il formato di data e ora, selezionare Generali > Impostazioni generali. Modificare le impostazioni nelle pagine Ora e Data.

## Impostazioni generali

È possibile definire il formato di ora locale, data, numeri e valuta.

Per definire le impostazioni generali, selezionare Generali > Impostazioni generali, quindi la pagina appropriata.

#### Pagina Ora

Definire le seguenti opzioni:

- Formato ora Selezionare il sistema delle 12 o delle 24 ore.
- Formato am/pm Se è stato selezionato il formato delle 12 ore, impostare la relativa modalità di visualizzazione.
- Separatore Selezionare il separatore di ore e minuti.

#### Pagina Data

Definire le seguenti opzioni:

- Formato data Selezionare l'ordine in cui sono indicati il giorno, il mese e l'anno.
- Separatore Selezionare il separatore di giorno, mese e anno.
- Primo giorno della settimana Cambiare il primo giorno della settimana.
- Giorni lavorativi Definire i giorni feriali.

# Pagina Numeri

Definire le seguenti opzioni:

• Virgola decimale — Selezionare il simbolo utilizzato come virgola decimale.

Copyright © 2004-2005 Nokia. All Rights Reserved.

- Separazione delle migliaia Scegliere se si desidera o meno utilizzare il separatore delle migliaia.
- Separatore delle migliaia Selezionare il simbolo utilizzato come separatore di migliaia e centinaia.
- Unità di misura Selezionare il sistema metrico decimale o il sistema non metrico per la misurazione delle lunghezze.

#### Pagina Valuta

Definire le seguenti opzioni:

- Simbolo di valuta Immettere il simbolo utilizzato per la valuta.
- Posizioni decimali Definire il numero di cifre decimali utilizzate nei numeri di valuta.
- Posizione del simbolo Definire la posizione e la spaziatura del simbolo di valuta, nonché il numero di unità di valuta.
- Formato valore negativo Definire la modalità di visualizzazione degli importi negativi.

# Lingua dispositivo

Per modificare la lingua del dispositivo, selezionare **Generali** > **Lingua dispositivo**. Selezionare la nuova lingua dall'elenco, quindi premere **Chiudi**. Premere **Riavvia** per riavviare il dispositivo.

# **Tasto Preferito**

Per impostare l'applicazione avviata alla pressione del tasto Preferito, selezionare Generali > Tasto Preferito. Premere Seleziona, selezionare l'applicazione, quindi premere Chiudi.

# Schermo

Per definire il contrasto e la luminosità dello schermo, selezionare Generali > Schermo.

Definire le seguenti opzioni:

- Livello contrasto Premere + o per aumentare o diminuire la differenza di contrasto tra le aree chiare e scure dello schermo.
- Luminosità Premere + o per aumentare o diminuire la quantità di bianco contenuta nei colori.
- Durata illuminazione Selezionare un intervallo temporale al termine del quale lo schermo verrà disattivato se il dispositivo non è utilizzato.
- Screen saver dopo Selezionare un intervallo temporale al termine del quale lo schermo verrà automaticamente spento se non viene premuto alcun tasto.

Suggerimento: È inoltre possibile regolare la luminosità premendo Chr+barra spaziatrice.

Per definire la combinazione di colori per le finestre di dialogo e i comandi, selezionare **Generali** > **Schermo**. Nella pagina **Colori**, selezionare il campo**Combinazione colori**, quindi una delle combinazioni di colori e premere **Chiudi**.

Per definire la velocità e l'accelerazione del cursore, selezionare **Generali** > **Schermo**, quindi la pagina**Impostazioni cursore**. Specificare la velocità di spostamento del cursore e il valore di accelerazione applicato rispetto alla velocità.

## Sfondi

Per modificare l'immagine di sfondo dell'interfaccia del communicator, selezionare **Generali** > **Sfondi**. Selezionare la pagina **Desk**, quindi nel campo **Sfondo** selezionare **Si**. Selezionare il campo **File immagine**, quindi premere **Cambia**. Gli sfondi preinstallati vengono visualizzati nella finestra di dialogo **Seleziona sfondo**. Per ricercare altri file, premere **Sfoglia**. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati solo i file di immagini. Per visualizzare altri tipi di file, premere **Mostra tutti file**. Per visualizzare l'immagine selezionata, premere **Anteprima**.

Analogamente, è possibile modificare l'immagine di sfondo del display del telefono nella pagina Display esterno.

## Impostazioni accessorio

Per impostare il dispositivo in modo che risponda automaticamente alle chiamate durante l'uso degli accessori, selezionare Generali > Impostazioni accessorio, quindi Auricolare, Loopset o Kit veicolare dall'elenco, infine premere Modifica. Nel campo Risposta automatica, selezionare Attiva.

Per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato collegando un accessorio al dispositivo, selezionare Generali > Impostazioni accessorio, quindi Auricolare, Loopset, Kit veicolare o TTY dall'elenco e premere Modifica. Modificare il modo d'uso nel campo Modo predefinito. Per impostare il modo d'uso correntemente attivo, selezionare Attivo.

Per tenere accesa l'illuminazione del telefono quando il dispositivo è collegato al kit veicolare, selezionare Generali > Impostazioni accessorio, quindi Kit veicolare dall'elenco, infine premereModifica. Nel campo Illuminazione display esterno, selezionare Sempre accesa.

Per attivare il terminale TTY (telescrivente), selezionare **Generali** > **Impostazioni accessorio**, quindi **TTY** dall'elenco e premere **Modifica**. Nel campo **TTY attivo**, selezionare **Si**.

# ■ Gestione dati

Accedere a Desk > Strumenti > Pannello contr. > Gestione dati.

#### Gestione SW installati

In **Gestione SW installati**, è possibile visualizzare i dettagli relativi ai software installati oppure rimuoverli dal dispositivo. È inoltre possibile definire le impostazioni di installazione.

Non è possibile installare i software in Gestione SW installati. Vedere "Installazione di applicazioni e software" a p. 86.

All'apertura di Gestione SW installati, nella pagina Software installato vengono elencati tutti i pacchetti software installati e i rispettivi nomi, numeri di versione, tipi e dimensioni.

Per visualizzare i dettagli relativi ad un pacchetto software installato, selezionare **Gestione dati** > **Gestione SW installati**, quindi la pagina **Software installato**. Selezionare un'applicazione o un componente dall'elenco, quindi premere **Dettagli**.

Per disinstallare le applicazioni o i componenti, selezionare **Gestione dati** > **Gestione SW installati**. Selezionare il software dall'elenco, premere **Rimuovi**, quindi confermare la rimozione. Alcuni pacchetti software sono aggiornamenti di software esistenti e in seguito all'installazione potrebbe essere possibile rimuovere solo l'intero pacchetto e non l'aggiornamento.

Se il software viene rimosso, è possibile reinstallarlo solo utilizzando il file del pacchetto software originale o ripristinando un backup completo contenente il pacchetto software rimosso. Se un pacchetto software viene rimosso, potrebbe non essere più possibile aprire i file creati con tale software. Se da quello rimosso dipende un altro pacchetto software, è possibile che questo smetta di funzionare. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione del pacchetto software installato.

Per visualizzare il registro di installazione, selezionare **Gestione dati** > **Gestione SW installati**, quindi la pagina **Registro**. Viene visualizzato un elenco contenente i software installati e rimossi e le relative date di installazione o rimozione. Se in seguito all'installazione di un pacchetto software si verificano dei problemi con il dispositivo, è possibile utilizzare questo elenco per individuare il pacchetto che potrebbe avere causato il problema. Le informazioni contenute in questo elenco potrebbero inoltre aiutare ad individuare i problemi causati dall'incompatibilità tra pacchetti software.

Per salvare il contenuto del registro di installazione, selezionare **Gestione dati** > **Gestione SW installati**, quindi la pagina **Registro**. Premere **Copia**, quindi aprire l'applicazione in cui si desidera inserire il contenuto.

#### Modifica delle impostazioni di installazione

Per modificare le impostazioni di installazione, selezionare **Gestione dati** > **Gestione SW installati**, quindi la pagina **Preferenze**. È possibile selezionare le opzioni relative all'installazione del software.

- Elimin. file origine dopo installaz. Selezionando Sì, il file di installazione del pacchetto software viene rimosso dal dispositivo dopo l'installazione. Scaricando i pacchetti software tramite il browser Web, è possibile ridurre la quantità di spazio di memorizzazione necessaria. Se si desidera memorizzare il file del pacchetto software per eventuali reinstallazioni, non selezionare questa opzione oppure accertarsi di disporre di una copia del file memorizzata su un PC compatibile o su un CD-ROM.
- Lingua preferita Se nel pacchetto sono contenute versioni in più lingue del software, selezionare la versione da installare nella lingua desiderata.
- Installa applicazione Specificare il tipo di applicazioni da installare. Selezionando Solo certificate, è possibile installare solo le applicazioni che dispongono di certificati convalidati. Questa impostazione è applicabile solo alle applicazioni per sistemi operativi Symbian (file SIS).

#### Definizione delle impostazioni di protezione delle applicazioni Java

Per modificare le impostazioni di protezione di un'applicazione Java, selezionare **Gestione dati** > **Gestione SW installati**, quindi la pagina **Software installato**. Selezionare un'applicazione Java dall'elenco, quindi premere **Dettagli**. Nelle pagine **Autorizzazioni di rete** e **Autorizzazioni privacy**, è possibile consentire o limitare l'accesso a determinate funzioni dell'applicazione.

## Backup

Vedere "Backup" a p. 84.

#### Memoria

Per visualizzare il consumo di memoria, selezionare **Gestione dati** > **Memoria**. È possibile visualizzare la quantità di memoria disponibile e il consumo di memoria di voci diverse contenute nel dispositivo e nella memory card.

Per alternare tra memoria del dispositivo e memory card, selezionare **Gestione dati** > **Memoria**, quindi premere **Dispositivo** o **Memory card**.

Suggerimento: Per evitare un consumo eccessivo della memoria, eliminare regolarmente i dati o trasferirli in una memory card o in un PC compatibile.

#### Strumenti messaggi

Per svuotare automaticamente la cartella dei messaggi inviati in **Messaggi**, selezionare **Gestione dati** > **Strumenti messaggi**, quindi **Archivio messaggi inviati**. Impostare **Elimina messaggi inviati** su **Automaticamente**, quindi immettere il numero di giorni al termine dei quali il dispositivo procederà a svuotare la cartella.

Per eliminare i messaggi dal dispositivo, selezionare **Gestione dati** > **Strumenti messaggi**. Selezionare **Elimina messaggi e-mail localmente**, quindi il messaggio e-mail da eliminare. Ad esempio, è possibile eliminare tutti i messaggi e-mail o solo quelli ricevuti da oltre due settimane. Premere **Elimina adesso** per eliminare i messaggi.

Vedere "Come evitare di esaurire lo spazio disponibile in memoria" a p. 31.

# Telefono

Accedere a Desk > Strumenti > Pannello contr. > Telefono.

- Chiamate rapide <u>Vedere "Chiamate rapide" a p. 25.</u>
- Deviaz. chiam. vocali Vedere "Deviazione delle chiamate" a p. 26.
- Blocco chiamate vocali <u>Vedere "Blocco chiamate" a p. 27.</u>
- Segreteria telefonica <u>Vedere "Impostazioni della segreteria telefonica" a p. 28.</u>
- Altre impostazioni Vedere "Impostazioni di chiamata, rete e linea telefonica" a p. 27.

## Impostazioni dei modi d'uso

È possibile regolare e personalizzare i toni di chiamata del dispositivo ed impostarli per eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi.

Per modificare un modo d'uso, selezionare **Telefono** > **Impostazioni modo d'uso**. Selezionare un modo d'uso dall'elenco, quindi premere **Modifica**. Per creare un nuovo modo d'uso, premere **Nuovo**. Definire le impostazioni nelle varie pagine della finestra di dialogo **Impostazioni modo d'uso**. Non tutte le impostazioni possono essere modificate per tutti i modi d'uso disponibili.

Definire le seguenti opzioni:

- Nome È possibile rinominare un modo d'uso per assegnargli il nome desiderato. Non è possibile rinominare i modi d'uso Normale e Offline.
- Segnale chiamata Selezionando Ascendente, il volume del tono di chiamata aumenta gradualmente a partire dal livello uno fino a raggiungere il livello di volume impostato.
- Tono di chiamata Premere Cambia per selezionare un tono di chiamata dall'elenco. Se il file audio si trova nella memory card o in un'altra cartella, premere Sfoglia per ricercarlo. Per riprodurre il tono selezionato, premere Ascolta. Se sono in uso alternativamente due linee telefoniche, è possibile specificare un tono di chiamata per ciascuna di esse.
- Toni ch. personali Selezionare Attivi per utilizzare i toni di chiamata personali dei chiamanti impostati nella rubrica.
- Sveglia Selezionare un allarme da utilizzare per la sveglia. Analogamente, è possibile specificare un tono di avviso per gli allarmi dell'agenda e i messaggi di testo, multimediali e fax ricevuti.
- Tono tastiera Impostare il livello di volume della tastiera del communicator.
- Tono tasti telefono Impostare il livello di volume della tastiera del telefono.
- Toni di notifica Impostare i toni emessi dal dispositivo quando, ad esempio, la batteria è quasi scarica.
- Suona per È possibile impostare il telefono in modo che riproduca un tono di chiamata solo alla ricezione di chiamate da parte di numeri telefonici che appartengono a un gruppo di nominativi selezionato. Per le chiamate provenienti da nominativi non inclusi in tale gruppo, verrà emesso un tono di avviso silenzioso.

#### Profilo di accesso SIM

Grazie al profilo di accesso SIM, è possibile accedere alla carta SIM dello smartphone da un telefono su kit veicolare compatibile. In tal modo, non occorre disporre di una carta SIM separata per accedere ai relativi dati e stabilire la connessione alla rete GSM.

Per utilizzare il profilo di accesso SIM, è necessario disporre di:

- un telefono su kit veicolare compatibile in grado di supportare la tecnologia Bluetooth
- una carta SIM valida inserita nello smartphone

#### Vedere "Bluetooth" a p. 89.

Per ulteriori informazioni sui telefoni su kit veicolari e sulla compatibilità con lo smartphone in uso, accedere all'indirizzo www.nokia.com. Consultare inoltre il manuale d'uso del telefono su kit veicolare.

# Uso del profilo di accesso SIM

- 1. Attivare la funzione Bluetooth sullo smartphone. Accedere a Desk > Strumenti > Pannello contr. > Connessioni > Bluetooth. Selezionare la pagina Impostazioni, scorrere fino a Bluetooth attivo, quindi selezionare Sì.
- 2. Scorrere fino a Accesso SIM remota, quindi selezionare Attivato.
- 3. Attivare la funzione Bluetooth nel telefono sul kit veicolare.
- 4. Utilizzare quest'ultimo per avviare una ricerca dei dispositivi compatibili. Per ulteriori istruzioni, consultare il manuale d'uso del telefono su kit veicolare.

- 5. Selezionare lo smartphone dall'elenco dei dispositivi compatibili.
- 6. Immettere nello smartphone il codice di accesso Bluetooth visualizzato sul display del telefono su kit veicolare per associare i dispositivi.
- 7. Autorizzare il telefono su kit veicolare. Accedere a Desk > Strumenti > Pannello contr. > Connessioni > Bluetooth, quindi selezionare la pagina Dispositivi associati. Selezionare il telefono su kit veicolare, quindi premere Modifica. Nel campo Dispositivo autorizzato, selezionare Sì. La connessione tra lo smartphone e il telefono su kit veicolare può essere stabilita senza la necessità di alcuna accettazione o autorizzazione separata. Se viene selezionato No, le richieste di connessione provenienti dal presente dispositivo dovranno essere accettate separatamente ogni volta.



**Suggerimento:** Se è già stato effettuato l'accesso alla carta SIM mediante il telefono su kit veicolare utilizzando il modo utente attivo, tale telefono ricerca automaticamente il dispositivo contenente la carta SIM. Se lo smartphone contiene la carta SIM e se viene attivata l'autorizzazione automatica, il telefono su kit veicolare individua lo smartphone e si connette automaticamente alla rete GSM al momento dell'accensione del motore dell'auto.

Una volta attivato il profilo di accesso SIM, non è possibile utilizzare il telefono dello smartphone. Tuttavia, è possibile utilizzare le applicazioni sull'interfaccia del communicator che non richiedono servizi di rete o SIM.

Per terminare la connessione di accesso alla SIM mediante Bluetooth dallo smartphone, premere Menu, selezionare 拱, infine premere Esci dal modo SIM remota e OK.

## Deviazione delle chiamate dati e fax (servizio di rete)

La deviazione delle chiamate consente di deviare a un altro numero telefonico le chiamate dati o fax in entrata.

Per deviare le chiamate dati o fax, selezionare Telefono > Deviaz. chiam. dati o Deviaz. chiam. fax.

Definire le seguenti opzioni:

- **Devia tutte le chiamate** Se attivata, consente di deviare tutte le chiamate in entrata.
- Devia se occupato Se attivata, le chiamate in entrata vengono deviate nel caso vi sia un'altra chiamata in corso.
- Devia se non raggiungibile Se attivata, le chiamate in entrata vengono deviate nel caso il dispositivo sia spento o si trovi al di fuori dell'area di copertura del servizio di rete.
- Devia se non si risponde Se attivata, le chiamate in entrata vengono deviate nel caso non si risponda entro un determinato periodo di tempo.
- Devia se non disponibile In un'unica operazione, questa opzione consente di attivare quanto segue: Devia se occupato, Devia se non raggiungibile e Devia se non si risponde.

Per verificare se la funzione di deviazione è attiva, selezionare **Telefono** > **Deviaz. chiam. dati** o **Deviaz. chiam. fax** e l'opzione di deviazione, quindi premere **Verifica stato**.

Per annullare tutte le deviazioni delle chiamate dati o fax, selezionare **Telefono** > **Deviaz. chiam. dati** o **Deviaz. chiam. fax**, quindi premere **Annulla deviazioni**.

#### Blocco delle chiamate dati e fax (servizio di rete)

Il blocco delle chiamate consente di limitare le chiamate in uscita e in entrata. Per modificare queste impostazioni, occorre richiedere la password di blocco al fornitore di servizi.

Per bloccare o consentire determinati tipi di chiamate dati o fax, selezionare Telefono > Blocco chiamate dati o Blocco chiamate fax.

Definire le seguenti opzioni:

- Chiamate uscenti Se attivata, non è possibile effettuare chiamate.
- Chiamate entranti Se attivata, non è possibile ricevere chiamate.
- Chiamate internazionali Se attivata, non è possibile effettuare chiamate internazionali.
- Chiamate entranti se all'estero Se attivata, non è possibile ricevere chiamate qualora ci si trovi all'estero.
- Internazionali eccetto verso il proprio Paese Se l'operatore di rete ha attivato il servizio di roaming internazionale, non è
  possibile effettuare chiamate internazionali all'estero, ad eccezione di quelle verso il proprio paese.

Per verificare lo stato corrente di un'opzione di blocco, selezionare **Telefono** > **Blocco chiamate dati** o **Blocco chiamate fax** e l'opzione di blocco, quindi premere **Verifica stato**.

Per annullare tutti i blocchi delle chiamate dati o fax, selezionare **Telefono** > **Blocco chiamate dati** o **Blocco chiamate fax**, quindi premere **Annulla blocchi**.

# Messaggi

Accedere a Desk > Strumenti > Pannello contr. > Messaggi. Vedere "Modifica delle impostazioni dei fax" a p. 40. Vedere "Impostazioni dell'account dei messaggi multimediali" a p. 39.

Vedere "Impostazioni dei messaggi di testo" a p. 36.

#### Messaggio di informazioni

Per modificare le impostazioni di autenticazione e ricezione dei messaggi di servizio, selezionare Messaggi > Messaggio di informazioni. Nel campo Ricezione:, selezionare Sì per consentire la ricezione di tutti i messaggi di servizio nella cartella Ricevuti. Selezionare No per ignorare tutti i messaggi di servizio.

# Connessioni

Accedere a Desk > Strumenti > Pannello contr. > Connessioni.

- Impostazioni Internet Vedere "Impostazioni Internet" a p. 73.
- **Bluetooth** <u>Vedere "Bluetooth" a p. 89.</u>

## **Configurazione cavo**

Per specificare le modalità d'uso del cavo per trasmissione dati, selezionare Connessioni > Configurazione cavo.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- Connessione PC Suite Selezionare per utilizzare il cavo per trasmissione dati per il collegamento a Nokia PC Suite.
- Passthrough IP Selezionare per collegare il dispositivo a un PC compatibile e utilizzare la connessione Internet o di rete del PC stesso.
- Priorità Passthrough IP su PC Suite Selezionare per terminare automaticamente la connessione a Nokia PC Suite tramite cavo per trasmissione dati al momento del collegamento del dispositivo a un PC compatibile e utilizzare la connessione Internet o di rete del PC stesso.

## Impostazioni RealPlayer

Per accedere ai dati di streaming, ad esempio audio e video in tempo reale, è necessario definire le impostazioni di rete e proxy per l'applicazione RealPlayer.

Per modificare le impostazioni di RealPlayer, selezionare Connessioni > Impostazioni RealPlayer.

Nelle pagine Rete e Proxy, definire quanto segue:

- **Timeout connessione** Specificare l'intervallo di tempo allo scadere del quale RealPlayer notifica una connessione di rete non riuscita. Se si riceve di frequente un errore di time out, aumentare l'intervallo di tempo.
- Timeout server Specificare l'intervallo di tempo durante il quale RealPlayer attende una risposta dal server dei contenuti multimediali prima di disconnettersi.
- Intervallo porte: Specificare l'intervallo di porte utilizzato per la ricezione dei dati.
- Usa proxy: Selezionare Si se il fornitore di servizi Internet richiede di utilizzare un server proxy per la connessione a Internet.
- Indirizzo host: Immettere l'indirizzo del server proxy.
- Porta: Immettere il numero di porta del server proxy.

# Protezione

Accedere a Desk > Strumenti > Pannello contr. > Protezione.

## Protezione dispositivo

È possibile modificare le impostazioni di protezione per codice PIN, blocco automatico del dispositivo e sostituzione della carta SIM, nonché modificare i codici PIN, PIN2 e di protezione e la password di blocco.

Evitare di utilizzare codici simili ai numeri di emergenza, ad esempio 112, onde evitare di chiamare inavvertitamente tali numeri.

I codici vengono visualizzati come asterischi. Per modificare un codice, immettere quello corrente, quindi due volte il codice nuovo.

#### Definizione delle impostazioni di blocco del dispositivo



**Importante**: Nella modalità offline non è possibile effettuare (o ricevere) chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete GSM. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Potrebbe tuttavia essere possibile effettuare una chiamata di emergenza nella modalità offline premendo il tasto di accensione e spegnimento sul coperchio del dispositivo, quindi digitando il numero di emergenza. A tale scopo, è possibile utilizzare esclusivamente l'interfaccia del telefono, non l'interfaccia del communicator. Se il dispositivo è stato bloccato, è necessario inserire il codice di sblocco prima di poter attivare la funzione telefono. Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza.

Per effettuare una chiamata di emergenza nella modalità offline o quando il dispositivo è bloccato, è necessario che il dispositivo riconosca il numero come numero di emergenza. Potrebbe essere necessario modificare la modalità o sbloccare il dispositivo inserendo il codice di sblocco prima di effettuare la chiamata di emergenza.

Per definire le impostazioni di blocco del dispositivo, selezionare **Protezione** > **Protezione dispositivo**, quindi selezionare la pagina **Blocco dispositivo**.

Definire le seguenti opzioni:

- Intervallo blocco automatico È possibile impostare un intervallo di tempo allo scadere del quale il dispositivo si blocca automaticamente e può essere utilizzato solo immettendo il codice di protezione corretto. Quando il dispositivo è bloccato, è tuttavia possibile effettuare le chiamate ai numeri di emergenza programmati nel dispositivo. È inoltre possibile rispondere alle chiamate in entrata.
- Codice di protezione Premere Cambia per modificare il codice di protezione. Il nuovo codice deve essere composto da 5-10 cifre. Il codice preimpostato è 12345. Per evitare l'uso non autorizzato del dispositivo, modificare il codice di protezione e mantenerlo segreto in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo.
- Blocca se SIM sostituita È possibile impostare il dispositivo affinché richieda il codice di protezione se viene inserita una carta SIM sconosciuta. Nel dispositivo è memorizzato un elenco di carte SIM riconosciute come carte dell'utente.
- Consenti blocco remoto Se questa opzione viene impostata su Sì, è possibile bloccare il dispositivo inviando un messaggio di testo predefinito da un altro telefono.

Per creare un messaggio di blocco remoto, selezionare **Protezione** > **Protezione dispositivo**. Impostare l'opzione **Consenti blocco** remoto su **Sì**, immettere il codice di protezione, quindi il testo del messaggio di blocco remoto nel campo **Messaggio**. Confermare il messaggio e premere **Chiudi**. Il messaggio di blocco remoto effettua la distinzione tra maiuscole e minuscole e può essere composto da 5-20 caratteri o cifre. Premere **Riavvia** per riavviare il dispositivo e rendere effettive le modifiche apportate.

Suggerimento: Se viene utilizzata una memory card senza password, è possibile bloccarla al momento del bloccaggio del dispositivo mediante il messaggio di blocco remoto. Per rimuovere la password della memory card, selezionare Desk > Office > Gest. file, premere Menu, quindi selezionare Memory card > Protezione > Rimuovi password.... Immettere il messaggio di blocco remoto come password, quindi premere Rimuovi. Se il messaggio di blocco remoto è composto da un numero di caratteri superiore a 8, i primi 8 vengono utilizzati come password della memory card.

#### Definizione delle impostazioni del codice PIN

Per definire le impostazioni del codice PIN, selezionare **Protezione** > **Protezione dispositivo**, quindi selezionare la pagina **Codici PIN**.

Definire le seguenti opzioni:

- Richiesta codice PIN Se questa opzione viene impostata su Sì, il codice PIN verrà richiesto ad ogni accensione del telefono. Non è possibile modificare questa impostazione se il telefono è spento o non è inserita una carta SIM valida. Si noti inoltre che alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN.
- Codice PIN Premere Cambia per modificare il codice PIN. Il codice PIN deve essere composto da 4-8 cifre. Per modificare il codice PIN, è necessario che l'opzione Richiesta codice PIN sia selezionata, il dispositivo sia acceso e sia inserita una carta SIM valida.
- Codice PIN2 Premere Cambia per modificare il codice PIN2. Il codice PIN2 deve essere composto da 4-8 cifre ed è necessario
  per accedere ad alcune funzioni, ad esempio alle impostazioni relative ai numeri consentiti, che devono essere supportate
  dalla carta SIM.

#### Modifica della password di blocco

Per modificare la password utilizzata per il blocco delle chiamate vocali, fax e dati, selezionare Protezione > Protezione dispositivo, quindi la pagina Blocco chiamate. Selezionare il campo Password blocco, quindi premere Cambia. Immettere il codice corrente, quindi il nuovo codice due volte. La password di blocco deve essere composta da quattro cifre.

#### Gestione certificati



**Importante:** Si noti che, nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

I certificati digitali possono essere utilizzati per:

- connettersi a una banca in rete o a un altro sito o server remoto per operazioni che prevedono il trasferimento di informazioni riservate
- ridurre il rischio di virus o di installazione di software nocivi ed essere certi dell'autenticità del software da scaricare e installare

#### Gestione dei certificati

I certificati personali sono strettamente riservati. Tali certificati sono elencati nella pagina Utente.

I certificati di autorità sono elencati nella pagina Altro. Tali certificati vengono utilizzati da alcuni servizi, quali i servizi finanziari, per verificare la validità di altri certificati.

Per aggiungere certificati, selezionare **Protezione** > **Gestione certificati**. Per aggiungere un nuovo certificato, premere **Aggiungi**. È possibile ricercare il file del certificato. Per rimuovere un certificato selezionato, premere **Elimina**.

Per verificare l'autenticità di un certificato, selezionare **Protezione** > **Gestione certificati**. Selezionare un certificato, quindi premere **Visualizza dettagli**. Il proprietario del certificato viene identificato nel campo **Rilasciato a**:. Accertarsi che si tratti del produttore a cui appartiene il certificato. Il campo **Impronta digitale**: identifica il certificato in modo univoco. Rivolgersi all'help desk o all'assistenza clienti del proprietario del certificato e chiedere l'impronta digitale MD5 del certificato. Confrontare l'impronta digitale con quella visualizzata nella finestra di dialogo per verificarne la corrispondenza.

Suggerimento: Ogni volta che viene aggiunto un nuovo certificato, verificarne l'autenticità.

Per modificare le impostazioni di attendibilità di un certificato, selezionare **Protezione** > **Gestione certificati**. Selezionare il certificato, quindi premere **Visualizza dettagli** e **Impostazioni**. A seconda del certificato, verrà visualizzato un elenco delle applicazioni che lo utilizzano. Selezionare un'applicazione e modificare il valore in **Sì** o **No**. Non è possibile modificare le impostazioni di attendibilità dei certificati personali.

Per modificare la password per l'archivio delle chiavi private, selezionare **Protezione** > **Gestione certificati**, quindi la pagina **Password**, infine premere **Cambia password**. Immettere la password corrente, premere **OK**, quindi immettere due volte la nuova password. Per poter utilizzare i certificati personali, è necessario disporre della password per l'archivio delle chiavi private. L'archivio delle chiavi private contiene le chiavi segrete in dotazione con i certificati personali.

# Varie

Accedere a Desk > Strumenti > Pannello contr. > Varie.

#### Sul prodotto

Per visualizzare il numero di versione del software, selezionare Varie > Sul prodotto, quindi scorrere fino alla parte finale della finestra di dialogo.

#### **Privacy posizione**

Alcune reti consentono ad altri utenti di richiedere la posizione del presente dispositivo (servizio di rete). Per l'uso di tale servizio, occorre disporre di un modulo di posizionamento separato.

Per impostare il dispositivo affinché accetti o rifiuti tutte le richieste di posizione, selezionare Varie > Privacy posizione, quindi il campo Criteri di verifica. Selezionare Accetta tutte o Rifiuta tutte.

#### **Registro rich. posizione**

Per visualizzare il registro delle richieste di posizione, selezionare Varie > Registro rich. posizione. Nel registro sono elencate le richieste di posizione ricevute, con il nome o il numero telefonico del richiedente, l'ora e la data e se la richiesta è stata accettata.

#### Selezione stampante HP

Vedere "Gestione delle impostazioni di stampa senza fili" a p. 93.

#### **Ripristino PAI predef.**

Il presente dispositivo include punti di accesso Internet predefiniti, che vengono generati automaticamente quando una nuova carta SIM viene inserita nel dispositivo stesso per la prima volta. Se tali punti di accesso vengono eliminati, è possibile ripristinarli mediante l'applicazione **Ripristino PAI predef**..

Per ripristinare i punti di accesso Internet predefiniti, selezionare Varie > Ripristino PAI predef., quindi premere Si.

#### Editor comando servizi

Le richieste di servizi, denominate inoltre comandi USSD, sono messaggi che vengono inviati dall'utente al fornitore di servizi. È possibile che per i servizi di rete siano disponibili dei comandi di attivazione.

Per inviare una richiesta di servizi al proprio fornitore di servizi, selezionare Varie > Editor comando servizi, digitare la richiesta, quindi premere Invia.
# Impostazioni Internet

Accedere a Desk > Strumenti > Pannello contr., quindi selezionare Connessioni > Impostazioni Internet.

Per stabilire la connessione a Internet, occorre disporre di un punto di accesso a Internet (PAI).

Per la connessione a Internet tramite GPRS, il dispositivo dispone di impostazioni predefinite per i punti di accesso a Internet. È possibile creare nuovi punti di accesso Internet oppure ricevere le impostazioni per i punti di accesso in un messaggio dal fornitore di servizi. Ciò consente di ridurre il numero di impostazioni che occorre effettuare manualmente o di eliminare completamente la necessità di questa operazione.

I valori esatti delle impostazioni sono solitamente forniti dal fornitore di servizi. Seguire attentamente le istruzioni ottenute dal fornitore di servizi.

Suggerimento: Potrebbe essere necessario impostare più punti di accesso a Internet, a seconda dei siti cui si desidera accedere. Ad esempio, la navigazione nel Web potrebbe richiedere una sola impostazione, mentre l'accesso all'intranet aziendale potrebbe richiedere un'altra connessione.

Suggerimento: Se viene eliminato un punto di accesso a Internet predefinito, è possibile ripristinarlo mediante l'applicazione Ripristino PAI predef.. Accedere a Desk > Strumenti > Pannello contr. > Connessioni > Ripristino PAI predef., quindi premere Sì.

### Impostazione di un punto di accesso a Internet

- 1. Selezionare Connessioni > Impostazioni Internet.
- 2. Premere Nuovo. È possibile utilizzare un punto di accesso a Internet esistente come base per il nuovo: dopo avere premuto Nuovo, premere Sì. Selezionare il punto di accesso dall'elenco, quindi premere OK.
- 3. Definire le impostazioni.
  - Nome impostazioni Internet Immettere un nome descrittivo da assegnare alla connessione.
  - Tipo impostazioni Internet Selezionare il tipo di connessione. Durante la procedura di impostazione, solo determinate impostazioni saranno disponibili, a seconda della connessione selezionata.
  - ID di rete Selezionare l'ID di rete in base alla rete di destinazione a cui si desidera accedere mediante il punto di accesso a Internet. È possibile rinominare gli ID di rete, nonché crearne di nuovi. L'uso dell'ID di rete corretto garantisce che il traffico di dati venga indirizzato direttamente alla rete di destinazione desiderata. In particolar modo, il software VPN (Virtual Private Network) potrebbe limitare il traffico di dati di una rete di destinazione specifica. L'ID di rete può essere utilizzato per filtrare i punti di accesso a Internet durante la creazione di una connessione a Internet
  - Nome punto di accesso GPRS (solo per GPRS). Se non viene utilizzato un punto di accesso a Internet predefinito, definire un nome da assegnare al punto di accesso. È possibile ottenere il nome dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi
  - Numero telefonico (solo per i dati GSM). Digitare il numero di telefono del modem del punto di accesso a Internet.
  - Richiesta password Impostare questa opzione su Sì per digitare una nuova password ad ogni accesso a un server o nel caso in cui non si desideri salvare la password per il dispositivo.
  - Nome utente Digitare un nome utente, se richiesto dal fornitore di servizi. Il nome utente può essere necessario per effettuare una connessione dati e solitamente è possibile ottenerlo dal fornitore di servizi. In genere, la funzione relativa al nome utente effettua la distinzione tra maiuscole e minuscole.
  - **Password** Una password può essere necessaria per stabilire la connessione a Internet e solitamente è possibile ottenerla dal fornitore di servizi. In genere, la funzione relativa alla password effettua la distinzione tra maiuscole e minuscole.
- 4. Una volta effettuate le impostazioni, premere **Avanzate** per definire le impostazioni avanzate, se necessario. Diversamente, premere **Fine** o **Chiudi** per uscire dalla procedura guidata di impostazione.

### Configurazione delle impostazioni avanzate del punto di accesso a Internet

Una volta completate le impostazioni di base del punto di accesso a Internet, premere **Avanzate**. Le pagine e le opzioni disponibili dipendono dal tipo di connessione selezionato.

# Pagina Configurazione IP

I due protocolli (IPv4 e IPv6) richiedono impostazioni lievemente diverse.

- Tipo di rete (solo per GPRS). Per una connessione GPRS, è necessario specificare quale protocollo si desidera utilizzare.
- Autorecupera IP Selezionando Sì, è possibile ottenere l'indirizzo IP automaticamente dal server. Questa impostazione è inoltre denominata indirizzo IP dinamico.
- Indirizzo IP Indirizzo IP del dispositivo. Se l'indirizzo IP viene fornito automaticamente, non occorre immettere alcun dettaglio.
- Autorecupera DNS Se per il protocollo IPv4 viene selezionato Sì, è possibile ottenere l'indirizzo DNS (Domain Name Server) automaticamente dal server. Il corrispondente valore del protocollo IPv6 è Ben conosciuta. DNS è un servizio Internet che trasforma i nomi di dominio quali www.nokia.com in indirizzi IPv4 quali 192.100.124.195 o in indirizzi IPv6 quali 3ffe:

#### Pannello contr.

2650:a640:1c2:341:c39:14. Se viene selezionato **No** per il protocollo IPv4 o **Manuale** per il protocollo IPv6, è necessario specificare gli indirizzi IP dei server DNS principale e secondario.

### Pagina Proxy

Il proxy può essere utilizzato per ottenere un accesso più rapido a Internet. Alcuni fornitori di servizi Internet richiedono l'uso di proxy Web. Per ulteriori informazioni sui proxy, rivolgersi al fornitore di servizi Internet.

Se, ad esempio, è stata stabilita una connessione Internet all'intranet aziendale e non è possibile recuperare pagine Web da Internet, potrebbe essere necessario impostare un server proxy per recuperare tali pagine al di fuori dell'intranet aziendale. Definire le seguenti opzioni:

- Protocollo proxy Selezionare il tipo di protocollo del proxy. È possibile effettuare varie impostazioni proxy per ogni protocollo.
- Usa server proxy Selezionare Sì per utilizzare il server proxy.
- Server proxy Immettere l'indirizzo IP del server proxy oppure il nome del dominio. Esempi di nomi di dominio sono: azienda.com e organizzazione.org.
- Numero porta Numero della porta proxy. Il numero della porta è correlato al protocollo. Sebbene i valori comuni siano 8000 e 8080, essi variano in base al server proxy.
- Nessun proxy per Specificare i domini per cui i proxy HTTP o HTTPS non sono necessari.

#### Pagina Chiamata dati

Definire le seguenti opzioni:

- **Tipo connessione** Definire il tipo di chiamata dati GSM. Per poter utilizzare l'opzione **Alta velocità**, occorre che il fornitore di servizi supporti tale funzione e, se necessario, che la attivi per l'uso con la carta SIM.
- Tipo di modem remoto Definire se si desidera che il dispositivo utilizzi una connessione analogica o digitale. Questa impostazione dipende dall'operatore della rete GSM e dal fornitore di servizi Internet, poiché alcune reti non supportano determinati tipi di connessione ISDN. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi Internet. Se disponibili, le connessioni ISDN consentono di stabilire connessioni più rapidamente rispetto ai metodi analogici.
- Velocità modem Questa opzione consente di limitare la velocità massima di connessione. Velocità dati superiori possono avere un costo maggiore, a seconda del fornitore di servizi. Per velocità si intende la velocità operativa massima della connessione. Durante la connessione, la velocità operativa potrebbe essere inferiore, a seconda delle condizioni della rete.
- Inizializzazione modem È possibile utilizzare il dispositivo mediante i comandi AT del modem. Se necessario, immettere i caratteri specificati dal fornitore di servizi.

#### Pagina Script

Uno script può automatizzare la connessione tra il dispositivo e il server. Per sapere se occorre disporre di uno script, rivolgersi al fornitore di servizi Internet.

Definire le seguenti opzioni:

- Usa script di accesso Selezionando Sì, è possibile scrivere o importare uno script di accesso. È possibile modificare lo script nel campo Script di accesso.
- Mostra finestra terminale Selezionando Sì, una volta stabilita la connessione, viene visualizzata l'esecuzione dello script.

#### Pagina Altro

Definire le seguenti opzioni:

- Richiamata automatica Se si dispone di un servizio che richiama il dispositivo al momento della creazione di una connessione a Internet, selezionare Sì.
- Tipo di richiamata Per ottenere l'impostazione corretta, rivolgersi al fornitore di servizi Internet. Numero server si riferisce alla richiamata Microsoft standard, mentre Numero server (IETF) a una richiamata approvata dall'Internet Engineering Task Force. Selezionare Numero per utilizzare un numero definito nel campo Numero richiamata.
- Numero richiamata Immettere il numero telefonico di chiamata dati del dispositivo utilizzato dal server di richiamata.
- Accesso con testo normale Se si desidera che la password non venga mai inviata in formato di testo normale senza crittografia, selezionare No. Questa opzione riguarda solo le connessioni PPP; le password e-mail e Web non sono crittografate. Alcuni fornitori di servizi Internet richiedono di impostare questa opzione su Sì.
- Compressione PPP Per velocizzare il trasferimento dati, selezionare Sì, se tale opzione è supportata dal server PPP remoto. In caso di problemi durante la creazione di una connessione, selezionare No.

### Configurazione delle impostazioni di connessione a Internet

Le impostazioni riportate di seguito riguardano tutte le connessioni Internet.

Per configurare le impostazioni di connessione a Internet comuni, selezionare **Connessioni** > **Impostazioni Internet**. Selezionare la pagina **Inattività**, quindi definire l'intervallo di tempo allo scadere del quale la connessione viene terminata automaticamente e riportata alla modalità di attesa, se non utilizzata. È possibile specificare un intervallo diverso per ogni tipo di connessione, tuttavia l'impostazione viene applicata a tutti i punti di accesso a Internet che si avvalgono di tale tipo di connessione.

#### Pannello contr.

Sebbene alcune connessioni Internet appaiano inattive, potrebbero tuttavia effettuare l'invio e la ricezione di dati in background. Tali connessioni potrebbero posticipare il termine della connessione.

Selezionare la pagina Altro e definire le impostazioni.

- Chiedi prima di connettere Selezionando Sì, all'avvio di ogni connessione a Internet, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui si richiede di confermare la connessione o modificare il punto di accesso a Internet.
- Modalità operativa GPRS Selezionare Sempre attiva per mantenere sempre attiva la connessione GPRS e attivare
  rapidamente il servizio GPRS, quando necessario. Selezionando Attiva su richiesta, il dispositivo utilizza la connessione GPRS
  solo all'avvio di un'applicazione o all'esecuzione di un'azione che la richiede. Se è stato selezionato Sempre attiva e non è
  presente alcuna copertura GPRS, il dispositivo tenta periodicamente di stabilire una connessione GPRS.

Per modificare la priorità dei punti di accesso a Internet, selezionare **Connessioni** > **Impostazioni Internet**. Premere **Priorità**, selezionare un punto di accesso a Internet, quindi premere **Sposta su** o **Sposta giù**. Quando si stabilisce una connessione dati, i punti di accesso vengono ricercati in base all'ordine specificato.

#### Selezione di un punto di accesso a Internet

Quando si stabilisce una connessione a Internet, viene richiesto di selezionare il punto di accesso a Internet che si desidera utilizzare per tale connessione. Nella finestra di dialogo **Connessione alla rete**, selezionare un punto di accesso a Internet dall'elenco, quindi premere **Connetti**. Prima della connessione, è possibile filtrare l'elenco dei punti di accesso in base al tipo di rete. Per visualizzare tutti i punti di accesso a Internet, selezionare **Tutte le reti**. Ad esempio, se viene utilizzato il modo d'uso **Offline**, nell'elenco non viene visualizzato alcun punto di accesso a Internet GPRS o GSM.



Suggerimento: La finestra di dialogo Connessione alla rete viene visualizzata solo se nel campo Chiedi prima di connettere è stata selezionata l'opzione Sì nelle impostazioni generali dei punti di accesso a Internet. Per controllare lo stato dell'impostazione, selezionare Desk > Strumenti > Pannello contr., quindi la pagina Connessioni > Impostazioni Internet > Altro.

Accedere a **Desk** > **Multimedia**.



### Immagini

Accedere a Desk > Multimedia > Immagini.

L'applicazione Immagini è composta da due diverse viste:

- Nel browser delle immagini è possibile, ad esempio, organizzare, eliminare e rinominare le immagini memorizzate nel dispositivo o nella memory card. Le immagini possono essere visualizzate come miniature o come elenco di nomi di file.
- Nel visualizzatore di immagini, che si apre quando viene selezionata un'immagine nel relativo browser e si preme Apri, è possibile visualizzare, modificare e inviare singole immagini. Non è possibile modificare i file TIFF e GIF animati.

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file: JPEG, BMP, PNG, GIF 87a/89a e TIFF/F (bianco e nero). Il dispositivo non supporta necessariamente tutte le varianti dei suddetti formati di file.

#### Visualizzazione delle immagini

Per aprire e visualizzare un'immagine, selezionare quella desiderata nel browser delle immagini, quindi premere Apri. L'immagine si apre nel visualizzatore di immagini.

Per aprire e visualizzare l'immagine successiva o precedente, premere Menu, quindi selezionare Vai > Immagine successiva o Immagine precedente oppure premere Ctrl+F per l'immagine successiva o Ctrl+B per quella precedente.

Per ingrandire o ridurre l'immagine visualizzata, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Zoom > Zoom avanti o Zoom indietro.

Per visualizzare l'immagine a schermo intero, premere **Schermo intero**. Per tornare alla visualizzazione normale, premere Menu, selezionare **Visualizza**, quindi deselezionare **Schermo intero**. Se si desidera che le immagini vengano visualizzate sempre a schermo intero, premere Menu e selezionare **Strumenti** > **Impostazioni...** Nel campo **Apri sempre immagine a schermo intero**, selezionare **Si**.



**Suggerimento:** Per alternare tra visualizzazione a schermo intero e normale, premere Ctrl+T. Nella modalità a schermo intero, premere uno dei pulsanti di comando per visualizzare i comandi.

#### Modifica delle immagini

Per ruotare un'immagine, selezionarne una e premere **Apri**. Premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Ruota**. L'immagine viene ruotata di 90 gradi in senso orario.

Per capovolgere un'immagine in senso orizzontale o verticale, selezionare un'immagine e premere Apri. Premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Capovolgi > Capovolgi orizzontalmente o Capovolgi verticalmente.

Per ritagliare un'immagine, selezionare quella desiderata e premere **Apri**. Premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Ritaglia...** Premere + o - per aumentare o ridurre le dimensioni dell'area selezionata oppure premere Ctrl e scorrere verso l'alto, il basso, sinistra o destra per modificare la forma dell'area selezionata. Per spostare il selettore dell'area all'interno dell'immagine, scorrere verso l'alto, il basso, sinistra o destra. Premere **Ritaglia** per ritagliare l'immagine. Lo spazio in eccesso attorno al selettore dell'area viene rimosso.

Per ridimensionare un'immagine, selezionarne una e premere **Apri**. Premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Ridimensiona**.... Selezionare una percentuale oppure selezionare **Personalizza dimensioni** e specificare le dimensioni desiderate. Se si desidera ingrandire l'immagine affinché non vi siano margini vuoti ai lati dello schermo, selezionare **Adatta**. Questa opzione risulta utile, ad esempio, per la creazione di sfondi per **Desk**. Si noti che selezionando **Adatta** non è possibile modificare il rapporto di formato dell'immagine.

#### Gestione dei file di immagini

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, toni di chiamata e altri elementi.

Per visualizzare le informazioni dettagliate su un'immagine, selezionare quella desiderata, premere Menu, quindi selezionare File > Proprietà.... Vengono visualizzati il nome, le dimensioni e il formato del file, l'ora e la data dell'ultima modifica del file e

la risoluzione in pixel dell'immagine. Per proteggere l'immagine da eventuali modifiche, selezionare la pagina Attributi, quindi Sola lettura e Sì.

Per inviare un'immagine, selezionare quella desiderata, premere Menu, quindi selezionare File > Invia e il metodo di invio.

Per modificare il formato di un file, selezionare un'immagine, quindi premere **Apri**. Premere Menu, quindi selezionare **File** > **Salva** > **Salva** > **Salva** con nome.... Premere **Cambia formato**. Selezionare il nuovo formato di file e premere **Chiudi**. Premere **OK** per salvare il file.

Per rinominare un'immagine, selezionare quella desiderata, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Rinomina...**. Immettere un nuovo nome, quindi premere **OK**.

Per creare una copia di un'immagine, selezionare quella desiderata, premere Menu, quindi selezionare File > Duplica.

Per visualizzare le immagini come elenco di nomi di file o come miniature, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Visualizza come > Miniature o Elenco.

Per impostare un'immagine come sfondo, selezionarne una, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Imposta come sfondo**. Se si desidera che l'immagine venga visualizzata nella vista Desk, selezionare **Desk**; se si desidera che l'immagine di sfondo venga visualizzata sul display del telefono, selezionare **Display esterno**.

Per aggiungere un'immagine a una scheda della rubrica, selezionare un'immagine, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Aggiungi a scheda Rubrica.... Premere + o - per aumentare o ridurre le dimensioni dell'area selezionata. Per spostare il selettore dell'area all'interno dell'immagine, scorrere verso l'alto, il basso, sinistra o destra. Premere Menu, quindi selezionare un'opzione per ingrandire, ruotare o capovolgere l'immagine. Una volta completata la modifica dell'immagine, premere Aggiungi. Selezionare la scheda della rubrica a cui aggiungere l'immagine, quindi premere Chiudi.

# Registratore

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Accedere a Desk > Multimedia > Registratore.

Mediante il **Registratore**, è possibile registrare una conversazione telefonica o un promemoria vocale, salvare le registrazioni vocali come clip audio, riprodurre il clip o altri file audio, nonché modificare i file audio. Il **Registratore** può riprodurre i seguenti formati: WAV, AMR, AU e GSM compresso.



#### Apertura del registratore vocale

È possibile aprire il **Registratore** e selezionare un file oppure creare un collegamento che consente di aprire il **Registratore** automaticamente e riprodurre un clip audio.

Per selezionare una registrazione vocale, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Apri...** Viene visualizzata la finestra di dialogo per l'apertura del file, il contenuto della cartella corrente viene analizzato, quindi viene visualizzato l'elenco delle registrazioni vocali.

Per aggiungere un collegamento a una registrazione vocale, premere Menu, quindi selezionare File > Aggiungi a Desk.... Consente di creare un collegamento alla registrazione vocale selezionata. Non è possibile creare un collegamento a un file non salvato.

#### Registraz. chiamata o promemoria vocale

È possibile registrare una conversazione telefonica o un promemoria vocale. Il **Registratore** crea automaticamente un clip audio compresso nel formato WAV o AMR.

Per registrare un promemoria vocale, premere Menu, selezionare **File** > **Nuovo clip**, quindi premere **Registra**. Il **Registratore** avvia la registrazione di tutti i suoni catturati dal microfono esterno. Una volta completata la registrazione, selezionare **Stop**. Premere Menu, quindi selezionare **File** > **Salva** > **Salva** clip. Digitare il nome da assegnare alla registrazione vocale e premere OK.

Per registrare una chiamata telefonica, avviare una chiamata. Una volta ottenuta la risposta, premere Menu, selezionare File > Nuovo clip, quindi premere Registra. Il Registratore avvia la registrazione, quindi viene emesso un segnale acustico ogni cinque secondi ad indicare che la conversazione telefonica è in fase di registrazione. Una volta completata la registrazione, selezionare Stop. Premere Menu, quindi selezionare File > Salva > Salva clip. Digitare il nome da assegnare alla registrazione vocale, quindi selezionare OK.

Per continuare la registrazione al termine di una registrazione vocale, selezionare una registrazione vocale e premere **Registra**. La registrazione continua a partire dal punto finale della registrazione precedente.

Per annullare un salvataggio, non appena viene richiesto di salvare la registrazione vocale è possibile utilizzare il comando Annulla per arrestare l'azione in corso e tornare all'azione precedente. Il comando OK consente di eliminare la registrazione vocale dalla memoria del dispositivo.



**Suggerimento:** La lunghezza massima di una registrazione vocale è pari a 60 minuti, ma dipende anche dalla quantità di spazio disponibile nella memoria del dispositivo o in una memory card.

#### Riproduzione di una registrazione vocale

È possibile riprodurre o mettere in pausa una registrazione vocale. È possibile salvare una registrazione vocale creata personalmente o riprodurre e salvare una registrazione ricevuta in un messaggio. Il **Registratore** può riprodurre vari formati: WAV, AU, AMR e GSM compresso.

La barra di avanzamento indica il tempo di riproduzione, la posizione e la durata di una registrazione vocale.

Per riprodurre una registrazione vocale, premere Ascolta. Scorrere verso sinistra per effettuare la ricerca all'indietro o verso destra per effettuare la ricerca in avanti.

Per effettuare una pausa di riproduzione di una registrazione vocale, premere **Pausa**. Premendo **Ascolta**, è possibile riprendere la riproduzione.

Per ripetere la riproduzione di una registrazione vocale, premere Menu, quindi selezionare **Riproduzione** > **Ripeti**. La registrazione vocale viene nuovamente riprodotta.



Suggerimento: Le registrazioni vocali ricevute o create personalmente sono file temporanei. È necessario salvare i file che si desidera conservare.

#### Invio di una registrazione vocale

È possibile effettuare l'invio di una registrazione vocale a un altro dispositivo tramite connessione a infrarossi o Bluetooth, come messaggio e-mail o in un messaggio multimediale.

Per inviare una registrazione vocale a un altro dispositivo mediante connessione a infrarossi, assicurarsi che la funzione a infrarossi sia attivata nel dispositivo di ricezione. Selezionare una registrazione vocale, premere Menu, selezionare **File** > **Invia**, quindi utilizzare l'opzione a infrarossi. La connessione a infrarossi viene stabilita in modo automatico e la registrazione vocale inviata al dispositivo di ricezione.

Per trasferire una registrazione vocale mediante connessione Bluetooth, assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata nel dispositivo di ricezione. Selezionare una registrazione vocale, premere Menu, selezionare **File** > **Invia**, quindi utilizzare l'opzione Bluetooth. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo, ricercare il dispositivo di ricezione, selezionare quest'ultimo dall'elenco dei dispositivi disponibili, quindi selezionare Invia. Se i dispositivi sono associati e autorizzati o se viene confermato un codice di accesso, la registrazione vocale viene trasferita al dispositivo di ricezione non appena viene stabilita una connessione Bluetooth attiva.

Per inviare una registrazione vocale come messaggio e-mail, selezionare una registrazione vocale, premere Menu, selezionare File > Invia, quindi utilizzare l'opzione relativa ai messaggi e-mail. L'applicazione E-mail si apre automaticamente ed è possibile inviare la registrazione vocale come allegato di un messaggio e-mail.

Per inserire una registrazione vocale in un messaggio multimediale, selezionare una registrazione vocale, premere Menu, selezionare **File** > **Invia**, quindi utilizzare l'opzione relativa ai messaggi multimediali. L'applicazione MMS si apre automaticamente ed è possibile inviare la registrazione vocale come allegato di un messaggio multimediale.

### Lettore musicale

**Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

#### Accedere a **Desk** > **Multimedia** > **Lettore musicale**.

Il Lettore musicale è in grado di riprodurre e organizzare brani musicali e file audio. L'applicazione Lettore musicale supporta i seguenti formati audio: MP3, WAV, MIDI, AMR e AAC.

#### Ascolto di brani musicali



**Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Mediante Lettore musicale, è possibile visualizzare un elenco di brani musicali, indicatori di volume, riproduzione in ordine casuale e ripetuta, il modo correntemente attivo e una barra di avanzamento. La barra di avanzamento indica il tempo di riproduzione, la posizione e la durata di un brano.

-	Lettore musicale - RENA				Biproduci
141	⊲⊅ Sink	Sigh	02:16		
Lett music	<.>♪ Main Theme	Sigh	02:53		Cambia
EUTI. MUSIC.	⊲♪ Dance	Sigh	02:52		Cartella
	<ul> <li>⇒ Sort one</li> </ul>	Sigh	02:12		Imposta
	⊲♪ Vixen	Sigh	02:18		volume
× 71		Đ		⊲))	Esci

Per selezionare un brano musicale, ricercarlo nel relativo elenco.

Per riprodurre un brano musicale o i brani nella cartella corrente, premere **Riproduci**. La riproduzione si arresta automaticamente al termine dell'ultimo brano nella sequenza di riproduzione.

Per ordinare i brani musicali, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Ordina per. È possibile ordinare i brani nella cartella corrente in base a nome, nome di file, data o dimensioni. La sistemazione dei brani influisce sull'ordine di riproduzione nella cartella corrente.

Per selezionare il brano successivo o precedente, premere Menu, quindi selezionare Vai > Brano precedente o Brano successivo. La selezione del brano si basa sull'ordine corrente.

Per riprodurre in modo ripetuto i brani musicali, premere Menu, quindi selezionare **Riproduzione** > **Ripeti**. In questo modo, i brani della cartella corrente vengono riprodotti di nuovo dall'ultimo al primo nella sequenza.

Per riprodurre i brani musicali in ordine casuale, selezionare una cartella, premere Menu, quindi selezionare **Riproduzione** > **Casuale**.



**Suggerimento:** Durante la riproduzione di un brano, scorrere verso sinistra per ricercare all'indietro oppure verso destra per ricercare in avanti.

#### Gestione dei brani musicali

Per salvare i brani musicali, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Salva con nome...** Salvare i brani in una memory card o nella memoria del telefono.

Per modificare le cartelle contenenti i brani musicali, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Cambia cartella...** Utilizzare la finestra di dialogo per selezionare una nuova cartella. Il contenuto della nuova cartella viene analizzato e i brani musicali visualizzati nel relativo elenco.

Per aggiungere un collegamento a un brano musicale, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Aggiungi a Desk...** In tal modo, viene creato un collegamento al brano musicale selezionato. Non è possibile creare un collegamento a un file non salvato.

Per modificare le dimensioni del testo, premere Menu, quindi selezionare Modifica > Zoom avanti o Zoom indietro. In tal modo, vengono modificate le dimensioni del testo visualizzato dell'elenco.

#### Invio di brani musicali

È possibile inviare un brano musicale come messaggio.

Per inviare un brano musicale, premere Menu, quindi selezionare File > Invia. Selezionare il metodo di invio del brano musicale selezionato a un altro dispositivo. Premere Inserisci. È possibile inviare un brano musicale come allegato di un messaggio.

Per selezionare una cartella, premere Cambia cartella.... Utilizzare la finestra di dialogo per selezionare una nuova cartella.

Per annullare l'inserimento, premere Annulla. Il brano non viene reinserito nell'applicazione originale ed è possibile selezionare un altro brano.

# ■ RealPlayer

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, toni di chiamata e altri elementi.

#### Accedere a Desk > Multimedia > RealPlayer.

**RealPlayer** consente di riprodurre video, audio e materiale multimediale provenienti da Internet. **RealPlayer** supporta numerosi formati tra cui: MPEG-4, MP4 (non streaming), 3GP, SDP, RV, RA, RAM e RM.

RealPlayer non supporta necessariamente tutte le variazioni di un formato di file multimediale.

#### Riproduzione di clip multimediali

È possibile riprodurre i videoclip e i file audio salvati nella memoria del dispositivo o in una memory card, quelli trasferiti nel dispositivo mediante un messaggio e-mail o da un PC compatibile oppure quelli trasferiti nel dispositivo mediante streaming da Internet.

La barra di avanzamento indica il tempo di riproduzione, la posizione e la durata di un clip multimediale. La riproduzione di un videoclip viene sospesa nel caso in cui venga visualizzato il menu principale o una qualsiasi finestra di dialogo. Il videoclip viene visualizzato in posizione orizzontale o verticale al centro dell'area del video. Se le dimensioni del videoclip sono superiori rispetto

alla larghezza o all'altezza complessiva dell'area del video, il videoclip viene ridimensionato prima del rendering, per mantenere il rapporto di formato originale.



Per riprodurre contenuti multimediali di streaming, ricercare un file multimediale in Internet, quindi premere Ascolta. Se un problema durante la connessione di rete causa un errore di riproduzione, **RealPlayer** tenta automaticamente di stabilire nuovamente la connessione al punto di accesso a Internet.

Per riprodurre i clip multimediali memorizzati, premere Ascolta. La riproduzione viene avviata automaticamente.

Per arrestare la riproduzione o lo streaming, premere **Stop**. La memorizzazione in buffer o la connessione a un sito di streaming si arresta, la riproduzione di un clip viene interrotta e il clip viene riportato al relativo punto iniziale. Il clip rimane selezionato nell'elenco dei clip multimediali.

Pe visualizzare il videoclip in modalità a schermo intero, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Schermo intero. Questa opzione consente di impostare la visualizzazione dell'area del video sulla modalità normale o a schermo interno.

Per salvare un clip multimediale, premere Menu, quindi selezionare File > Salva clip con nome.... Per salvare un collegamento di connessione a Internet, premere Menu, quindi selezionare File > Salva collegamento con nome....

Per modificare le dimensioni di un videoclip, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Zoom avanti o Zoom indietro. L'opzione di zoom consente di aumentare le dimensioni del videoclip in modo da coprire l'intera area del video, mantenendo tuttavia il rapporto di formato originale, oppure consente di ripristinare le dimensioni originali del video.

Per chiudere **RealPlayer**, premere **Esci**. La memorizzazione in buffer o la connessione a un sito di streaming si arresta e la riproduzione di un clip viene interrotta.

\*\*

Suggerimento: Per aggiungere un collegamento a un clip multimediale, premere Menu, quindi selezionare File > Aggiungi a Desk.... Consente di creare un collegamento al clip multimediale selezionato. Non è possibile creare un collegamento a un file non salvato.

#### Regolazione del volume dei clip multimediali

Per modificare il volume dei clip multimediali, scorrere in alto o in basso.

Per disattivare l'audio, premere Imposta volume > Disattiva audio. Per attivare l'audio, premere Attiva audio.

#### Invio di clip multimediali

È possibile selezionare i clip multimediali da allegare a un messaggio, a un documento o a una presentazione di diapositive.

Per inviare un clip multimediale, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Invia**. Selezionare il metodo mediante cui inviare il clip a un altro dispositivo e premere **Inserisci**.

Per annullare l'inserimento, premere Annulla. Il clip multimediale non torna all'applicazione originale ed è possibile selezionarne un altro.

# 15. Calcolatrice

Mediante la **Calcolatrice**, è possibile eseguire calcoli, nonché memorizzare i risultati ottenuti per utilizzarli in un momento successivo. La **Calcolatrice standard** può essere utilizzata per effettuare calcoli semplici e la **Calcolatrice scientifica** per eseguire calcoli più complessi.

Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Accedere a Desk > Office > Calcolatrice.

# Esecuzione di calcoli

Per eseguire un calcolo, immettere il primo numero dell'operazione. Premere il tasto Tab, quindi selezionare la funzione appropriata dalla tabella delle funzioni. Immettere quindi il secondo numero e premere il tasto Invio.

La calcolatrice esegue le operazioni nell'ordine in cui sono state immesse. Per modificare l'ordine delle operazioni, non è possibile utilizzare le parentesi.

Per alternare tra la calcolatrice standard e quella scientifica, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Standard o Scientifica.

Per impostare il segno di un numero su negativo o positivo, scrivere il numero, quindi premerem sulla tastiera.

Per stampare un calcolo, premere Menu, quindi selezionare Stampa > Stampa.



**Suggerimento:** Per visualizzare l'anteprima di stampa di una pagina, premere Menu, quindi selezionare **Anteprima di stampa** > **Stampa** nel menu.

Per modificare il layout della pagina, premere Menu, quindi selezionare Imposta pagina.

# Uso della calcolatrice scientifica

Premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Scientifica.

Per eseguire un calcolo, immettere il primo numero dell'operazione. Premere il tasto Tab, quindi selezionare la funzione appropriata dalla tabella delle funzioni. Immettere quindi il secondo numero, nella tabella delle funzioni scorrere fino a =, quindi premere il tasto Invio.

Per invertire una funzione, premere i sulla tastiera, quindi selezionare la funzione.

Per modificare l'unità di misura dell'angolo, premere Menu, selezionare **Strumenti** > **Angolo**, quindi **Gradi, Radianti** o **Gradienti**. L'angolo corrente viene visualizzato nel campo in cui sono immessi i numeri.

# Memorizzazione dei numeri

È possibile memorizzare fino a 26 numeri, tra cui calcoli non completi o risultati finali da utilizzare nei calcoli successivi.

- 1. Premere Ctrl+S. Accanto al valore viene visualizzata una freccia.
- 2. Premere Maiusc + la lettera che si desidera assegnare al valore. La lettera viene visualizzata accanto alla freccia.
- 3. Per memorizzare il valore, premere il tasto Invio.

Per utilizzare un valore salvato, immettere la lettera assegnata al valore, quindi proseguire il calcolo.

Per cancellare tutti i valori memorizzati, premere Ctrl+D.

### Impostazione del formato numerico della calcolatrice

Per modificare il formato numerico, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Formato numero**. Selezionare:

- Normale per mantenere il formato numerico predefinito
- Fisso per impostare un numero fisso di posizioni decimali
- Scientifico per impostare un numero stabilito di cifre

# 16. Orologio

Nell'applicazione **Orologio**, è possibile visualizzare la data e l'ora della propria città e di quella di destinazione, nonché gestire gli allarmi.

Accedere a **Desk** > **Orologio**.

# Uso dell'orologio mondiale

Per impostare la data e l'ora, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Data e ora....

Suggerimento: È inoltre possibile aggiornare la data e l'ora automaticamente (servizio di rete). Selezionare questa impostazione dal pannello di controllo. <u>Vedere "Data e ora" a p. 65.</u>

Per alternare tra le informazioni della propria città e quelle della città di destinazione, premere il tasto Tab.

Per cambiare città, selezionare la propria città o quella di destinazione, quindi premere Cambia città.

Suggerimento: Cambiando la propria città, l'orologio e gli eventi dell'agenda vengono aggiornati. Ciò risulta utile se, ad esempio, si desidera partecipare a conferenze telefoniche.

Per visualizzare e gestire gli allarmi, premere Sveglia.

Per cambiare tipo di orologio, premere Menu, selezionare Visualizza > Tipo di orologio, quindi Analogico o Digitale.

Suggerimento: Per attivare la vista ad un solo orologio e visualizzare le sole informazioni relative alla propria città, premere Menu, quindi selezionare Visualizza > Dettagli città remota.

# Uso dell'applicazione Sveglia

Per impostare un allarme, premere Nuovo allarme, quindi immettere l'ora di attivazione desiderata.

Per modificare un allarme, premere Modifica allarme.

Per rimuovere un allarme, premere il tasto Backspace.

Quando l'allarme viene attivato, premere **Stop** per disattivarlo. Premere **Ripeti** per posporre l'allarme. Se il telefono è spento al raggiungimento dell'orario impostato per un allarme, quest'ultimo viene comunque emesso e sul telefono viene visualizzata una nota di allarme. Premere **Visual**, per leggere la nota di allarme.

# Allarmi e promemoria

Allo scattare di un allarme impostato mediante l'orologio o l'agenda, viene visualizzata una nota di allarme.

Per posporre l'allarme, premere **Ripeti**.

Suggerimento: L'intervallo predefinito prima della ripetizione dell'allarme è di dieci minuti.

Per disattivare l'allarme e mantenere la nota di allarme sullo schermo, premere Muto.

Per disattivare l'allarme e chiudere la nota di allarme, premere Stop.

Se l'allarme non viene disattivato, questo si arresterà automaticamente dopo 15 minuti. La nota di allarme rimane sullo schermo.

# Città e paesi

#### Come cambiare città

Per cambiare città, selezionare la città desiderata, quindi premere **Cambia città**. Selezionare la nuova città dall'elenco, quindi premere **Seleziona**.

È possibile individuare la posizione della città nella cartina.



Suggerimento: Premere Menu, quindi selezionare File > Nuova città... per aggiungere una nuova città all'elenco.

Cambiando città, è possibile che l'ora di sistema generale del dispositivo subisca modifiche.

### Individuazione delle città nella cartina del mondo

Per impostare la posizione di una città, selezionare **File** > **Nuova città**... o **Modifica** > **Dettagli città**..., quindi premere **Imposta posizione**. Scorrere sulla cartina fino alla posizione della città desiderata, quindi premere OK.

Orologio

#### Creazione e modifica di voci di paesi/regioni

Per creare nuovi paesi/nuove regioni o modificare quelli/quelle esistenti, selezionare **File** > **Nuovo Paese/Regione...** o **Modifica** > **Dettagli Paese/Regione...** Immettere il nuovo nome di **Paese/Regione**, selezionare il campo **Prefisso**, quindi immettere il nuovo numero.

In caso di modifica di un paese o una regione esistenti, è inoltre possibile modificarne la capitale.

#### Creazione e modifica delle voci di città

Per creare o modificare le voci di città, selezionare File > Nuova città..., quindi immettere il nome della città.

È inoltre possibile definire le opzioni che seguono:

- Paese/Regione Selezionare un paese/una regione dall'elenco.
- Prefisso Immettere il codice utilizzato per effettuare una chiamata verso la città.
- Area ora legale Selezionare un fuso orario.
- Fuso orario GMT Selezionare la differenza tra l'orario della città e l'ora GMT.
- Latitudine e Longitudine Immettere le coordinate di una città oppure premereImposta posizione per individuare la città sulla cartina del mondo.

# 17. Gestione di dati e software

Il presente smartphone offre varie applicazioni utili per la gestione dei propri dati, ad esempio le informazioni relative a rubrica, agenda e e-mail.

# 🔳 Copia dati

È possibile utilizzare **Copia dati** per trasferire alcuni dati, quali quelli relativi a rubrica e impostazioni, dal communicator Nokia serie 9200 al Nokia 9300 utilizzando la connessione a infrarossi o una memory card. Prima di procedere, assicurarsi che nella memoria dei dispositivi o nella memory card vi sia spazio sufficiente per il trasferimento. Se nella memoria del Nokia 9300 è disponibile una quantità di spazio inferiore a 2 MB, non è possibile trasferire i dati.

Non utilizzare il Nokia 9300 durante l'uso dell'applicazione Copia dati. Se possibile, spegnere il telefono. Assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica oppure collegare il dispositivo a un caricabatterie.



**Nota:** Prima di utilizzare una memory card compatibile esistente con il Nokia 9300, è necessario convertire la memory card mediante Copia dati e reinstallare le applicazioni precedentemente installate nella memory card. Non reinstallare alcuna applicazione preinstallata per il Nokia 9210 Communicator. Il Nokia 9300 include una versione successiva di tali applicazioni, che deve essere utilizzata con il Nokia 9300.

Potrebbe essere necessario effettuare procedure aggiuntive, a seconda del tipo di dati che si desidera trasferire, del metodo di trasferimento da utilizzare, della quantità di spazio disponibile nella memoria del dispositivo o della memory card oppure del numero di trasferimenti eseguiti o non eseguiti in precedenza. Assicurarsi che le porte a infrarossi dei dispositivi si trovino l'una di fronte all'altra.

Leggere sempre le istruzioni visualizzate durante l'uso di Copia dati.

- 1. Accedere a **Desk** > **Strumenti** > **Copia dati**. Se in una memory card sono contenuti dei dati, inserirla nel communicator Nokia serie 9200. Premere **Continua copia**.
- 2. Selezionare la città e il paese in cui ci si trova, quindi premere OK.
- 3. Attivare la funzione a infrarossi su entrambi i dispositivi, assicurarsi che le porte a infrarossi dei dispositivi siano rivolte l'una verso l'altra, quindi premere **Continua**. Tra i dispositivi viene stabilita una connessione a infrarossi.
- 4. Premere Invia racc. dati per inviare lo strumento di raccolta dati al communicator Nokia serie 9200. Lo strumento di raccolta dati viene inviato come messaggio mediante infrarossi alla cartella Ricevuti del communicator Nokia serie 9200. Per installare lo strumento di raccolta dati, premere Apri nel communicator serie 9200. Se l'opzione Apri non è disponibile, premere Salva per salvare il file di installazione e aprirlo da Gest. file. Lo strumento di raccolta dati viene avviato automaticamente al termine dell'installazione. Controllare la parte restante del processo di trasferimento dati mediante il Nokia 9300. Una volta installato lo strumento di raccolta dati, premere Connetti racc. dati nel Nokia 9300.
- 5. Nel Nokia 9300, selezionare i dati che si desidera trasferire dal communicator Nokia serie 9200. È possibile trasferire informazioni relative all'agenda e ai nominativi, nonché messaggi, impostazioni, documenti e immagini. Alcuni file, quali i messaggi con biglietto da visita e i messaggi e-mail non memorizzati nella cartella Ricevuti, non vengono trasferiti.
- 6. Premere Trasfer. via IR o Trasfer. via m.card, a seconda del metodo che si desidera utilizzare.
- 7. Premere **Avvia trasferim.** Se il processo viene interrotto, riavviare Copia dati, quindi continuare il trasferimento. Se tale errore si verifica di nuovo, è possibile che i dati che si sta tentando di trasferire presentino dei problemi. Avviare di nuovo il processo di trasferimento, senza selezionare i dati che hanno probabilmente causato l'errore.
- 8. Una volta completato il trasferimento di dati, premere **OK** per terminare il processo.
- 9. Premere Esci per uscire da Copia dati oppure Converti mem. card per convertire una memory card in modo da utilizzarla con il Nokia 9300.

È possibile che il trasferimento di grandi quantità di dati dal communicator Nokia serie 9200 richieda una certa quantità di tempo.

# Backup

Si consiglia di eseguire periodicamente copie di backup dei dati del dispositivo.

Accedere a **Desk** > **Strumenti** > **Backup**.

Prima di procedere al backup o al ripristino dei dati, effettuare quanto segue:

- Chiudere tutte le altre applicazioni in uso.
- Se possibile, spegnere il telefono.
- Assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica.

Per eseguire il backup dei dati in una memory card, premere Nuovo backup. Immettere un nome da assegnare al backup, quindi selezionare se si desidera eseguire un backup completo o parziale. L'opzione Backup completo consente di copiare tutti i dati. Se viene selezionato Backup parziale, occorre specificare le voci che si desidera includere nel backup. Premere Avvia backup.

Suggerimento: È inoltre possibile effettuare il backup dei dati utilizzando le applicazioni Gest. file e Pannello contr..

Per ripristinare i dati di backup dalla memory card, selezionare i dati di backup desiderati, quindi premere **Ripristina**. Specificare le voci che si desidera ripristinare. In caso di ripristino di dati da un backup completo, è possibile selezionare **Backup parziale** e specificare le voci che si desidera ripristinare. Premere **Avvia ripristino**. Una volta completato il processo di ripristino, premere **OK** per riavviare il dispositivo.

# 🔳 Trasf. dati

Se si dispone del Nokia 9300 e di un altro dispositivo che supporta il trasferimento di dati, è possibile utilizzare **Trasf. dati** per effettuare la sincronizzazione delle voci di agenda e della rubrica tra i due dispositivi.

Per ulteriori informazioni sui dispositivi compatibili, rivolgersi al proprio rivenditore, all'operatore di rete o al fornitore di servizi. Accedere a **Desk** > **Strumenti** > **Trasf. dati**.

- 1. Premere Nuovo per creare un nuovo profilo di sincronizzazione.
- 2. Selezionare il contenuto da sincronizzare, quindi premere Chiudi.
- 3. Selezionare il tipo di connessione e premere **Seleziona**. Se come tipo di connessione viene selezionata quella a infrarossi, la sincronizzazione viene avviata immediatamente.
- 4. Se come tipo di connessione è stato selezionato Bluetooth, il dispositivo avvia la ricerca di altri dispositivi con connettività Bluetooth attivata. Per arrestare la ricerca, premere Interrompi.
- 5. Scorrere fino al dispositivo con cui si desidera effettuare la sincronizzazione, quindi premere Seleziona. La sincronizzazione viene avviata.

Per visualizzare il registro di sincronizzazione, premere Menu, quindi selezionare File > Registro sincronizzazione.

#### Sincronizzazione

L'applicazione Sincronizzazione consente di sincronizzare l'agenda o la rubrica con varie applicazioni di agenda e rubrica di un computer o di un server Internet remoto compatibile. Le impostazioni personali (i dati sincronizzati, il metodo di connessione utilizzato) sono salvate in un profilo di sincronizzazione, che viene quindi utilizzato durante la sincronizzazione.

Suggerimento: È inoltre possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione come messaggio dal fornitore di servizi.

Questa applicazione si avvale della tecnologia SyncML per la sincronizzazione remota. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità con SyncML, rivolgersi al fornitore della applicazioni con cui si desidera sincronizzare il dispositivo.

Accedere a Desk > Strumenti > Sincronizzazione.

Il presente dispositivo dispone di un profilo per Nokia PC Suite. Modificare tale profilo solo mediante Nokia PC Suite.

# Sincronizzazione delle informazioni su agenda e rubrica e dei messaggi e-mail

1. Stabilire la connessione tra il dispositivo e un PC compatibile. È possibile utilizzare la connessione Internet, Bluetooth o tramite cavo. È inoltre possibile collegare il proprio supporto da tavolo a un PC mediante un cavo per trasmissione dati, quindi collocare il dispositivo sul supporto stesso. <u>Vedere "Connettività" a p. 89.</u>

Se si desidera utilizzare la tecnologia Bluetooth, è innanzitutto necessario configurare la connessione Bluetooth tra il dispositivo e Nokia PC Suite selezionando Gestione connessioni e avviando Nokia Connection Manager. Per ulteriori istruzioni, consultare il Manuale d'uso di Nokia PC Suite.

- 2. Avviare Nokia PC Suite sul PC, quindi selezionare Sincronizza. Nokia PC Sync viene avviato.
- 3. Se il dispositivo è stato collegato al PC utilizzando il cavo per trasmissione dati e il supporto da tavolo, premere il tasto per la sincronizzazione sul supporto stesso. Se il dispositivo è stato collegato al PC utilizzando una connessione Bluetooth, utilizzare Nokia PC Sync per avviare la sincronizzazione.

#### Creazione di un nuovo profilo

- 1. Il presente dispositivo dispone di un profilo predefinito per Nokia PC Suite. Per creare altri profili, premere Menu, quindi selezionare File > Nuovo. Viene visualizzata la procedura guidata di creazione del profilo, mediante cui è possibile effettuare le impostazioni corrette.
- 2. Definire le seguenti opzioni:
  - Nome profilo Immettere un nome descrittivo da assegnare al profilo
  - Tipo connessione Selezionare Bluetooth o Cavo dati per effettuare la sincronizzazione con un computer o Internet per effettuare la sincronizzazione con un server su Internet.
  - Punto di accesso Se come tipo di connessione è stato selezionato Internet, selezionare un punto di accesso a Internet.
  - Indirizzo host Immettere l'indirizzo del server di sincronizzazione.
  - Porta Se come tipo di connessione è stato selezionato Internet, immettere il numero di porta del server di sincronizzazione.
  - Nome utente Immettere l'ID utente per il server di sincronizzazione.

#### Gestione di dati e software

- **Password** Immettere la password per il server di sincronizzazione.
- **Conferma password** Digitare di nuovo la password per il server di sincronizzazione.
- 3. Selezionare se si desidera o meno sincronizzare le voci di rubrica e agenda o i messaggi e-mail.
- 4. Immettere i percorsi per i database nel dispositivo e nel server remoto, quindi selezionare l'opzione Tipo di sincronizzazione. Selezionare Normale per sincronizzare le informazioni dal dispositivo al server remoto e viceversa, Verso telefono per sincronizzare le informazioni dal server remoto al dispositivo oppure Da telefono per sincronizzare le informazioni dal server remoto.
- 5. Selezionare se utilizzare o meno il profilo creato come profilo di sincronizzazione predefinito.

Se si desidera ripristinare le impostazioni predefinite di Nokia PC Suite, premere Menu, quindi selezionare Strumenti > Ripristina profilo PC Suite.

Per modificare un profilo esistente, selezionarne uno, quindi premere Modifica.

Per impostare uno dei profili di sincronizzazione esistenti come profilo predefinito, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Strumenti** > **Imposta come predefinito**.

Per sincronizzare il contenuto di tutti i database tra il dispositivo e il server, premere Menu, quindi selezionare **File** > Sincronizzazione > Sync lenta. Questa operazione consente di ignorare il tipo di sincronizzazione impostato per un profilo.

Per eliminare un profilo, selezionare quello desiderato, quindi premere il tasto Backspace.

Per eliminare il database dal dispositivo e sostituirlo con il database del server, premere Menu, quindi selezionare File > Sincronizzazione > Sostituisci dati telefono.

Per eliminare il database dal server e sostituirlo con il database del dispositivo, premere Menu, quindi selezionare **File** > Sincronizzazione > Sostituisci dati server.

Una volta completata la sincronizzazione del dispositivo con un computer compatibile, è possibile visualizzare un registro di sincronizzazione.

Per aprire il registro di sincronizzazione, selezionare un profilo, quindi premere **Registro**. Nel registro sono visualizzate informazioni quali, ad esempio, la data e l'ora della sincronizzazione e gli eventuali errori di sincronizzazione.

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, consultare il Manuale d'uso di Nokia PC Suite o la Guida in linea di Nokia PC Sync.

# Nokia PC Suite

Nokia PC Suite offre una serie di programmi per la gestione del Nokia 9300. Ad esempio, è possibile sincronizzare le informazioni relative alla rubrica e all'agenda, i messaggi e-mail e gli impegni tra il dispositivo e un PC compatibile utilizzando Nokia PC Sync, gestire le cartelle del dispositivo mediante Nokia Phone Browser, creare copie di backup e ripristinare i dati personali tramite Nokia Content Copier, nonché installare applicazioni utilizzando Nokia Application Installer.

Installare Nokia PC Suite dal CD-ROM oppure accedendo all'indirizzo Web www.nokia.com. Nokia PC Suite può essere utilizzato solo con Windows 2000 e Windows XP. Per ulteriori informazioni sulle modalità di installazione e uso di Nokia PC Suite, consultare il Manuale d'uso di Nokia PC Suite contenuto nel CD-ROM oppure le Guide in linea delle applicazioni Nokia PC Suite.

Per utilizzare Nokia PC Suite, occorre collegare il dispositivo a un PC compatibile mediante il cavo DKU-2 (USB) oppure tramite connessione a infrarossi o Bluetooth. <u>Vedere "Connettività" a p. 89.</u>

- Per utilizzare il collegamento tramite cavo, occorre disporre dell'apposito driver aggiornato. Tale driver viene installato durante la procedura di installazione di Nokia PC Suite. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d'uso di Nokia PC Suite.
- Per utilizzare la connessione Bluetooth, associare il dispositivo con un PC compatibile, quindi impostare quest'ultimo come autorizzato. <u>Vedere "Associazione a un dispositivo" a p. 90.</u>
- Per utilizzare la connessione a infrarossi, attivare la relativa funzione sul dispositivo. <u>Vedere "Infrarossi" a p. 91.</u> Se necessario, attivare la funzione a infrarossi sul PC compatibile.

Per utilizzare il dispositivo come modem, potrebbe essere necessario installare o aggiornare i driver per le connessioni Bluetooth o a infrarossi. Per ulteriori informazioni, consultare il CD-ROM contenuto nella confezione, accedere al sito Web all'indirizzo www.nokia.com e consultare il Manuale d'uso di Nokia PC Suite.

### ■ Installazione di applicazioni e software

Importante: Installare le applicazioni solo da fonti in grado di offrire unadeguata protezione da software pericoloso.

Sul dispositivo, è possibile installare due tipi di applicazioni e software:

• Applicazioni e software specificamente progettati per il Nokia 9300 o compatibili con il sistema operativo Symbian. I file di installazione del software hanno l'estensione .SIS.

#### Gestione di dati e software

• Applicazioni J2ME compatibili con il sistema operativo Symbian. I file di installazione delle applicazioni Java hanno le estensioni JAD o JAR.

È possibile trasferire i file di installazione al dispositivo da un computer compatibile, scaricarli durante la navigazione nel Web oppure inviarli come MMS, allegato e-mail o tramite Bluetooth. Se per il trasferimento di un file viene utilizzato Nokia PC Suite per il Nokia 9300, salvare il file nella cartella C:\nokia\installs del dispositivo. Se per il trasferimento di un file viene utilizzato Microsoft Windows Explorer, salvare il file su una memory card (disco locale).

Durante l'installazione, il dispositivo verifica l'integrità del pacchetto da installare. Il dispositivo visualizza le informazioni relative al controllo effettuato e fornisce le opzioni necessarie per continuare o annullare l'installazione.

# Vedere "Gestione certificati" a p. 71.

Se vengono installate applicazioni che richiedono una connessione di rete, è possibile che il consumo energetico del dispositivo aumenti durante l'uso di tali applicazioni.

### Installazione del software Symbian

Se si installano un aggiornamento o una patch per un'applicazione, occorre disporre dell'originale o di una copia di backup integrale per effettuare il ripristino dell'applicazione. Per ripristinare l'applicazione originale, rimuovere l'applicazione, quindi installarla di nuovo utilizzando il file di installazione originale o la copia di backup.

Per installare il software, ricercare il file di installazione nella memoria del dispositivo o nella memory card, selezionare il file, quindi premere il tasto Invio per avviare l'installazione. Ad esempio, se il file di installazione è stato ricevuto come allegato email, accedere alla casella e-mail, aprire il messaggio, selezionare il file di installazione, quindi premere il tasto Invio per avviare l'installazione.

Per la rimozione del software, utilizzare Gestione SW installati. Vedere "Gestione SW installati" a p. 67.

### Installazione di applicazioni Java™

- 1. Ricercare il file di installazione nella memoria del dispositivo o nella memory card, selezionare il file, quindi premere il tasto Invio per avviare l'installazione. Ad esempio, se il file di installazione è stato ricevuto come allegato e-mail, accedere alla casella e-mail, aprire il messaggio, selezionare il file di installazione, quindi premere il tasto Invio per avviare l'installazione.
- 2. Confermare l'installazione. Per l'installazione, è necessario che il file abbia l'estensione JAR. Se il file è assente, il dispositivo potrebbe richiedere di scaricarlo. Se non è stato definito alcun punto di accesso, verrà richiesto di selezionarne uno. Quando il file JAR viene scaricato, per accedere al server potrebbe essere necessario immettere un nome utente e una password. È possibile ottenere tali dati dal fornitore dell'applicazione.
- 3. Il dispositivo visualizza la notifica di completamento dell'installazione.



**Suggerimento:** Durante la consultazione delle pagine Web, è possibile scaricare un file di installazione e installarlo immediatamente. Tuttavia, durante l'installazione la connessione rimane attiva in background.

# Java

Sul presente dispositivo, è possibile installare ed eseguire applicazioni Java. <u>Vedere "Installazione di applicazioni e software" a p. 86.</u>

La piattaforma Java per il Nokia 9300 è J2ME. È possibile ricercare applicazioni Java mediante il browser, scaricarle da Internet e memorizzarle nella cartella Applicazioni.

Per gestire le applicazioni Java, utilizzare Gestione SW installati.

La piattaforma J2ME sul dispositivo supporta due ambienti Java: MIDP e PP.

Suggerimento: Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.forum.nokia.com. La sezione Forum Nokia contiene la Series 80 Developer Platform (piattaforma sviluppatori Serie 80), il kit di sviluppo del software Java (SDK, Java Software Development Kit), nonché strumenti, note tecniche e applicazioni.

# Java MIDP

L'ambiente Java MIDP (Mobile Information Device Profile) supporta i seguenti punti di accesso a Internet:

- Java CLDC 1.1 implementazione di hot spot che fa parte del sistema operativo Symbian
- Java MIDP 2.0 sistema di protezione che assegna le applicazioni Java ai seguenti domini: produttore, operatore, terza parte attendibile o non protetto.
- Java WMA sistema di messaggi senza fili
- Java Mobile Media soluzioni multimediali per dispositivi senza fili
- Java Bluetooth connettività Bluetooth e applicazioni Push Bluetooth per Java
- Nokia UI interfacce audio e video
- Java DRM definizioni delle modalità d'uso del contenuto
- Java File servizi per i file server

```
Gestione di dati e software
```

• Java PIM — accesso a contenuti della rubrica, degli eventi dell'agenda e degli impegni

# Java PP

L'ambiente Java PP (Personal Profile) supporta i seguenti punti di accesso a Internet:

- \* Java CDC 1.0 connettività per dispositivo aggiuntivo
- Java CDC 1.0 connectivita per dispositivo aggiuntivo
  Java Foundation Profile 1.0 supporto di rete e di ingresso/uscita
  Java Personal Profile 1.0 specifiche per l'interfaccia standard UI Java e AWT Java per interfacce, grafici e immagini
  Java UI specifiche per l'interfaccia Java standard
  JDBC accesso per applicazioni Java a un database relazionale

Esistono vari tipi di connettività utilizzabili con il presente dispositivo. È possibile utilizzare metodi di connettività senza fili quali connessione Bluetooth o a infrarossi oppure un collegamento mediante cavo USB (Universal Serial Bus) per Nokia PC Suite o la modalità Passthrough (attraversamento) IP.

# Connessione mediante cavo

È possibile collegare il dispositivo a un PC compatibile utilizzando un cavo DKU-2 (USB). Collegare il cavo alla parte inferiore del dispositivo. <u>Vedere Fig. Tasti e connettori a p. 11.</u>

È inoltre possibile collegare il cavo al supporto da tavolo del dispositivo.

Prima di poter utilizzare la connessione mediante cavo, è necessario installare il driver DKU-2 nel PC. Per ulteriori informazioni, consultare il CD-ROM contenuto nella confezione oppure il sito Web www.nokia.com.

# Passthrough IP

È inoltre possibile utilizzare un cavo per la modalità **Passthrough IP**, in cui il dispositivo impiega la connessione Internet di un computer. La modalità Passthrough IP può essere utilizzata allo stesso modo di un punto di accesso a Internet, ad esempio per la navigazione o la sincronizzazione remota.

La modalità Passthrough IP non può essere utilizzata insieme a Nokia PC Suite. Le impostazioni relative alla connessione mediante cavo possono essere effettuate in **Pannello contr.**. <u>Vedere "Configurazione cavo" a p. 70.</u>

Non è possibile attivare il modem se nelle impostazioni di collegamento tramite cavo viene selezionato **Passthrough IP**. È necessario utilizzare **Connessione PC Suite** oppure **Priorità Passthrough IP su PC Suite** senza alcuna connessione Passthrough IP attiva.

# Bluetooth

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 1.1 che supportano i seguenti profili: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-Up Networking Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, SIM Access Profile e Handsfree Profile. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tale funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire connessioni senza fili gratuite tra dispositivi posti ad una distanza massima di 10 metri. La connessione Bluetooth può essere utilizzata per l'invio di immagini, video, testi, biglietti da visita, note di agenda o per la connessione senza fili a dispositivi, quali computer, mediante la tecnologia Bluetooth.

Poiché i dispositivi che si avvalgono della tecnologia Bluetooth comunicano utilizzando onde radio, non è necessario che si trovino l'uno di fronte all'altro, ma solo entro un raggio massimo di 10 metri di distanza, sebbene la connessione possa essere soggetta a interferenze causate da ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Attivando la funzione Bluetooth per la prima volta, viene richiesto di fornire un nome da assegnare al dispositivo.

### Impostazioni relative alla connessione Bluetooth

Per modificare le impostazioni relative alla connessione Bluetooth, selezionare **Desk** > **Strumenti** > **Pannello contr**., quindi **Connessioni** > **Bluetooth**. Selezionare la pagina **Impostazioni**.

Definire le seguenti opzioni:

- Bluetooth attivo Selezionare Sì per attivare la connessione Bluetooth. Selezionando No, tutte le connessioni Bluetooth attive vengono terminate e non sarà possibile utilizzare la funzione Bluetooth per l'invio o la ricezione di dati.
- Visibilità proprio telefono Selezionare Visibile a tutti se si desidera che il dispositivo venga individuato da altri dispositivi Bluetooth. Selezionando Nascosto, il dispositivo non verrà individuato da altri dispositivi.
- Proprio nome utente Bluetooth Definire un nome da assegnare al dispositivo, composto da un massimo di 247 caratteri.
- Accesso SIM remota Selezionare Attivato per abilitare la comunicazione tra un kit veicolare compatibile e il Nokia 9300. Vedere "Profilo di accesso SIM" a p. 68.

Se la funzione Bluetooth viene attivata e la visibilità modificata impostandola su **Visibile a tutti**, il dispositivo e il relativo nome diventano visibili ad altri utenti di dispositivi con tecnologia Bluetooth.

Suggerimento: Per attivare o disattivare la funzione Bluetooth, premere Chr+ 📷.

Se la funzione Bluetooth è stata disattivata a seguito dell'impostazione del modo d'uso Offline, è necessario riattivarla manualmente.

#### Invio di dati mediante connessione Bluetooth

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, toni di chiamata e altri elementi.

È possibile attivare una sola connessione Bluetooth alla volta.

- 1. Aprire l'applicazione in cui è memorizzato l'oggetto da inviare. Ad esempio, per inviare una fotografia a un altro dispositivo, aprire l'applicazione **Immagini**.
- 2. Selezionare l'oggetto da inviare, premere Menu, quindi selezionare File > Invia > Via Bluetooth.
- 3. Se precedentemente è stata effettuata una ricerca dei dispositivi Bluetooth, viene innanzitutto visualizzato l'elenco contenente i risultati. Vengono visualizzati l'icona e il nome del dispositivo. Per avviare una nuova ricerca, premere Cerca di nuovo. Per interrompere la ricerca, premere Stop.
- 4. Selezionare il dispositivo con cui si desidera stabilire la connessione, quindi premere Seleziona.
- 5. Se per la trasmissione dei dati occorre effettuare l'associazione all'altro dispositivo, viene richiesto di immettere un codice di accesso. Creare un codice di accesso personale (valore numerico composto da 1 a 16 caratteri), quindi concordare con l'utente dell'altro dispositivo Bluetooth l'uso dello stesso codice. Il codice di accesso viene utilizzato una sola volta e non è necessario memorizzarlo. I dispositivi privi di un'interfaccia utente dispongono di un codice di accesso preimpostato. Dopo avere effettuato l'associazione, il dispositivo viene salvato nella pagina Dispositivi associati.
- 6. Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato il messaggio Invio in corso....

#### Ricezione di dati mediante connessione Bluetooth

Per ricevere dati utilizzando la connessione Bluetooth, attivare la funzione Bluetooth, quindi selezionare l'opzione **Visibile a tutti**.

Se si ricevono dati mediante connessione Bluetooth da un dispositivo non autorizzato, viene richiesto se si desidera accettare il messaggio Bluetooth. Se si accetta, il messaggio viene salvato nella cartella Ricevuti dell'applicazione Messaggi.

Suggerimento: Se l'elemento ricevuto non si trova nella cartella Ricevuti, accedere a Desk > Office > Gest. file, quindi visualizzare il contenuto.

### Associazione a un dispositivo

Per associazione si intende autenticazione. L'associazione a un dispositivo consente di velocizzare e semplificare le ricerche dei dispositivi.

Accedere a Desk > Strumenti > Pannello contr., quindi selezionare Connessioni > Bluetooth.

Per effettuare l'associazione a un dispositivo, selezionare la pagina **Dispositivi associati**. Premere **Nuovo**, quindi **Inizio** per avviare la ricerca dei dispositivi. Selezionare il dispositivo a cui si desidera effettuare l'associazione, quindi premere **Associa**. Immettere il codice di accesso, quindi premere **OK**. Se si desidera autorizzare l'altro dispositivo, premere **Si**. Se viene selezionato **No**, le richieste di connessione provenienti dall'altro dispositivo dovranno essere accettate separatamente ogni volta.

Suggerimento: Per poter effettuare l'associazione, è necessario che gli utenti dei dispositivi che si avvalgono della tecnologia Bluetooth concordino l'uso dello stesso codice di accesso per entrambi i dispositivi. I dispositivi privi di un'interfaccia utente dispongono di un codice di accesso preimpostato.

Per annullare l'associazione, selezionare la pagina **Dispositivi associati**. Selezionare il dispositivo di cui si desidera annullare l'associazione, quindi premere **Elimina**.

Per assegnare un nome abbreviato a un dispositivo associato, selezionare la pagina **Dispositivi associati**. Selezionare il dispositivo di cui si desidera modificare il nome, quindi premere **Modifica**. Nel campo **Assegna nome abbreviato**, è possibile definire un nome abbreviato (pseudonimo, alias) che consente di riconoscere un dispositivo specifico. Tale nome viene salvato nella memoria del dispositivo e non può essere visualizzato da altri utenti di dispositivi Bluetooth.

Per impostare o annullare l'autorizzazione di un dispositivo per la connessione, selezionare la pagina **Dispositivi associati**. Selezionare il dispositivo desiderato, quindi premere **Modifica**. Passare al campo **Dispositivo autorizzato**, quindi selezionare **Si**. È possibile che le connessioni tra il dispositivo in uso e l'altro dispositivo vengano stabilite a propria insaputa. Non è infatti necessaria alcuna accettazione o autorizzazione separata. Selezionare **Si** per i dispositivi in uso, ad esempio il PC, o per i dispositivi appartenenti a persone di fiducia. Accanto ai dispositivi autorizzati presenti nell'elenco dei dispositivi associati viene visualizzata l'icona **Dere**. Se viene selezionato **No**, le richieste di connessione provenienti dal presente dispositivo dovranno essere accettate separatamente ogni volta.

Per stabilire la connessione a un dispositivo Bluetooth, selezionare la pagina **Dispositivi associati**. Selezionare il dispositivo dall'elenco, premere **Modifica**, quindi **Connetti**. Questa opzione è disponibile solo per i dispositivi audio che richiedono connessioni Bluetooth più stabili, ad esempio auricolari o kit veicolari Bluetooth. È necessario che tali dispositivi supportino la

specifica Bluetooth 1.1 e il modo d'uso Vivavoce. Per terminare la connessione al dispositivo selezionato, premere **Disconnetti**.

#### Profilo di accesso SIM

Utilizzando una connessione Bluetooth e il profilo di accesso SIM, è possibile accedere alla carta SIM mediante un kit veicolare Nokia compatibile. <u>Vedere "Profilo di accesso SIM" a p. 68.</u>

#### Chiusura di una connessione Bluetooth

Una connessione Bluetooth viene chiusa automaticamente al termine dell'invio o della ricezione di dati. Solo se vengono utilizzati Nokia PC Suite e alcuni accessori quali un auricolare, è possibile mantenere la connessione, anche nel caso in cui quest'ultima non venga impiegata attivamente.

### Verifica dello stato della connessione Bluetooth

La connessione Bluetooth è attiva.

Se l'icona lampeggia, significa che il dispositivo in uso sta tentando di stabilire la connessione all'altro dispositivo.

Se l'icona viene visualizzata ininterrottamente, significa che la connessione Bluetooth è attiva.

# Infrarossi

Non puntare il raggio infrarosso negli occhi e inoltre evitare che interferisca con altri dispositivi a infrarossi. Questo dispositivo è un prodotto laser di Classe 1.

È possibile utilizzare la connessione a infrarossi per l'invio e la ricezione di file da altri dispositivi a infrarossi.

1. Assicurarsi che le porte a infrarossi dei dispositivi si trovino l'una di fronte all'altra. La posizione dei dispositivi è più importante dell'angolazione o della distanza.

2. Premere Chr+

Per terminare la connessione a infrarossi, premere di nuovo Chr+

# Modem

È possibile utilizzare il presente dispositivo come un modem insieme a un computer compatibile.

Accedere a **Desk** > **Strumenti** > **Modem**.

#### Prima di poter utilizzare il dispositivo come modem, è necessario assicurarsi che:

- Sul computer sia installato il software di comunicazione dati corretto.
- Sia stato effettuato l'abbonamento ai servizi di rete appropriati presso il fornitore di servizi o il fornitore di servizi Internet.
- Sul computer siano installati i driver corretti. Occorre installare i driver (USB) DKU-2 per la connessione mediante cavo e potrebbe inoltre essere necessario installare o aggiornare i driver relativi a Bluetooth o infrarossi.
- Si consiglia di avere Nokia Modem Options installato sul computer.

Per ulteriori informazioni, accedere al sito Web all'indirizzo www.nokia.com e consultare il manuale d'uso di Nokia PC Suite.

Per collegare il dispositivo a un computer compatibile utilizzando la connessione a infrarossi, premere Attiva. Per terminare la connessione, premere Disattiva.

Suggerimento: Per utilizzare il dispositivo come modem mediante una connessione Bluetooth o tramite cavo, è necessario collegare il dispositivo a un computer compatibile, quindi attivare il modem dal computer.

Si noti che quando il dispositivo viene utilizzato come modem, potrebbe non essere possibile impiegare alcune delle altre funzioni di comunicazione.

# Stampa

È possibile stampare file con stampanti compatibili mediante la maggior parte delle applicazioni. Prima di avviare la stampa, assicurarsi che il dispositivo sia correttamente collegato alla stampante.

Per stampare un file tramite una stampante compatibile, premere Menu, quindi selezionare File > Stampa > Stampa.... Verificare che le impostazioni siano corrette, quindi premere Stampa.

Per modificare le impostazioni di stampa, premere Opzioni.

Per visualizzare l'anteprima di stampa di un file, premere Menu, selezionare **File** > **Stampa** > **Stampa...**, quindi premere **Anteprima**. Per avviare la stampa mediante una stampante compatibile, premere **Stampa**. Per modificare le dimensioni, i margini, le intestazioni, i piè di pagina o l'impaginazione di un documento, premere **Imposta pagina**.

#### Impostazione delle opzioni di stampa

Per modificare le opzioni di stampa dei file, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Stampa** > **Stampa...** e premere **Opzioni**. Nella pagina **Connessione**, impostare quanto segue:

- Tipo connessione Selezionare il metodo che si desidera utilizzare per la connessione alla stampante.
- Stampante Selezionare la stampante corretta. Se viene selezionato Hewlett-Packard, selezionare il driver della stampante in questo punto, quindi la stampante in Desk > Strumenti > Pannello contr. > Varie.

Nella pagina **Documento**, impostare quanto segue:

• Numero di copie — Selezionare il numero delle copie che si desidera stampare.

#### Definizione dell'impostazione della pagina

Per modificare le dimensioni e l'orientamento della pagina, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Stampa** > **Imposta pagina...** Selezionare la scheda **Dimensione**.

Per modificare le dimensioni della pagina, scorrere fino a **Dimensioni della pagina**, quindi selezionare le dimensioni desiderate. La stampante potrebbe non essere in grado di stampare tutte le opzioni. I numeri nei campi **Larghezza** e **Altezza** cambiano in base alle dimensioni selezionate per la pagina.

Per definire dimensioni personalizzate per la pagina, immettere i numeri nei campi Larghezza e Altezza.

Per modificare l'orientamento della pagina stampata, scorrere fino a **Orientamento**. In **Verticale**, l'altezza è superiore alla larghezza. In **Orizzontale**, la larghezza è superiore all'altezza.

Per definire i margini di una pagina, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Stampa** > **Imposta pagina...** Selezionare la scheda **Margini**, scorrere fino al campo relativo ai margini, quindi immettere un valore numerico.

Per visualizzare i nuovi margini, chiudere la finestra di dialogo **Imposta pagina**, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Stampa** > **Anteprima di stampa**. La stampante in uso potrebbe non essere in grado di stampare correttamente documenti con margini molto stretti.

Per definire l'intestazione per una pagina, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Stampa** > **Imposta pagina...** Selezionare la pagina **Intestazione**, quindi immettere il testo dell'intestazione. Premere **Inserisci** per utilizzare il nome di un file, un oggetto, i numeri di pagina, un orario o una data nell'intestazione.

Per modificare l'aspetto del testo, premere Formato.

Per avvicinare o allontanare un'intestazione dal margine superiore di una pagina, scorrere fino a **Distanza dal margine** superiore, quindi immettere un valore numerico. La stampante in uso potrebbe non essere in grado di stampare correttamente documenti con margini molto stretti.

Per definire i piè di pagina, premere Menu, quindi selezionare **File** > **Stampa** > **Imposta pagina**.... Selezionare la scheda **Piè di pagina**, quindi immettere il testo del piè di pagina. Premere **Inserisci** per utilizzare il nome di un file, un oggetto, i numeri di pagina, un orario o una data nel piè di pagina.

Per modificare l'aspetto del testo, premere Formato.

Per avvicinare o allontanare un piè di pagina dal margine superiore, scorrere fino a **Distanza dal margine inferiore**, quindi immettere un valore numerico.

Per selezionare il numero della prima pagina, scorrere fino a Inizia numerazione da, quindi immettere il numero. Solitamente, si inizia con il numero 1 o 0.

Per escludere l'intestazione o il piè di pagina dalla prima pagina, scorrere fino a **Includi intestazione nella prima pagina** o a **Includi piè di pagina nella prima pagina**, premere **Cambia**, quindi selezionare **No**.

#### Problemi relativi alla stampa

Se non è possibile collegare il dispositivo a una stampante compatibile, viene visualizzata una nota.

Di seguito, vengono riportati alcuni suggerimenti per la risoluzione dei problemi:

- Stampante Verificare che la stampante sia accesa e la connessione attivata, stampare una pagina di prova, tentare di stampare durante la connessione diretta alla stampante, verificare che la stampante funzioni con altri dispositivi senza fili oppure controllare che la stampante sia supportata dal dispositivo.
- Infrarossi Verificare che la funzione relativa agli infrarossi sia attivata, che le porte a infrarossi del dispositivo e della stampante siano rivolte l'una verso l'altra e che le porte non siano esposte a fonti di illuminazione intensa.
- Bluetooth Verificare che la funzione Bluetooth sia attivata, che il dispositivo sia in grado di rilevare dispositivi Bluetooth diversi dalla stampante e che il presente dispositivo e la stampante si trovino entro il rispettivo raggio d'azione.

### Gestione delle impostazioni di stampa senza fili

Per gestire le impostazioni di stampa quando viene utilizzata una stampante Hewlett-Packard compatibile, accedere a **Desk** > **Strumenti** > **Pannello contr.** > **Varie** > **Selezione stampante HP**. Impostare le seguenti opzioni:

- Modello stampante Selezionare la stampante che si desidera utilizzare.
- Qualità Selezionare la qualità di stampa in base alle qualità supportate dalla stampante in uso. Normale per la stampa a 600 dpi, Bozza per la stampa rapida a 300 dpi, Ottimale per la stampa a 1200 dpi e Massima per la stampa a 2400/4800 dpi. Per risparmiare inchiostro o aumentare la velocità di stampa, selezionare Normale o Bozza.
- Tipo supporto Selezionare il tipo di supporto di stampa.
- Modalità colore Selezionare la stampa a colori o in bianco e nero, a seconda della stampante in uso.

#### Configurazione remota (servizio di rete)

L'applicazione Gestione dispositivo consente di configurare le impostazioni di connessione, ad esempio quelle relative a messaggi e-mail, messaggi multimediali o Internet.

#### Accedere a Desk > Strumenti > Gestione dispositivo.

La connessione di configurazione remota viene solitamente avviata dal server quando risulta necessario effettuare l'aggiornamento delle impostazioni relative al dispositivo.

Per avviare una sessione di configurazione, selezionare un profilo dall'elenco, quindi premere **Connetti**. Se non è stato definito alcun profilo di configurazione remota, occorre innanzitutto crearne uno nuovo.

Per disattivare la configurazione, selezionare un profilo, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Disattiva configurazione**. Non è possibile ricevere le impostazioni di configurazione dai server di configurazione per cui si dispone di un profilo.

Una volta terminata la sessione di configurazione, è possibile visualizzare le informazioni relative allo stato.

Per aprire il registro di configurazione, selezionare un profilo, quindi premere **Registro configur.** Nel file di registro viene visualizzato lo stato di configurazione più recente del profilo selezionato.

### Creazione di un nuovo profilo server di configurazione

Il profilo server di configurazione contiene le impostazioni del server remoto. Qualora fosse necessario accedere a vari server, è possibile creare più profili.

È possibile ricevere le impostazioni relative al profilo server di configurazione come messaggio speciale inviato dal fornitore di servizi.

- 1. Se non è stato definito alcun profilo, premere Nuovo; diversamente, premere Menu, quindi selezionare File > Nuovo.
- 2. Se sono stati definiti dei profili, è possibile selezionare l'opzione che consente di copiare i valori di un profilo esistente per utilizzarli come base per il nuovo profilo.
- 3. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni modo d'uso.

Nelle varie pagine della finestra di dialogo, definire le seguenti impostazioni:

- **Nome server** Digitare un nome da assegnare al server di configurazione.
- **ID** server Digitare l'ID univoco da utilizzare per identificare il server di configurazione. Per ottenere il valore corretto, rivolgersi al fornitore di servizi o all'amministratore del sistema.
- Password Digitare una password che consente al server di identificare il dispositivo. Confermare la password.
- Attiva Selezionare Sì per consentire al server di avviare una sessione di configurazione.
- Accettata Selezionare Sì affinché il server non richieda la conferma al momento dell'avvio di una sessione di configurazione.
- Tipo connessione Selezionare la modalità di connessione al server.
- Punto di accesso Selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione dati al server.
- Indirizzo host Digitare l'indirizzo URL del server. Per ottenere il valore corretto, rivolgersi al fornitore di servizi o all'amministratore del sistema.
- Porta Digitare il numero di porta del server. Per ottenere il valore corretto, rivolgersi al fornitore di servizi o all'amministratore del sistema.
- Nome utente Immettere l'ID utente per il server di configurazione. Per ottenere l'ID utente corretto, rivolgersi al fornitore di servizi o all'amministratore del sistema.
- **Password** Digitare la password per il server di configurazione. Confermarla nel campo **Conferma password**. Per ottenere la password corretta, rivolgersi al fornitore di servizi o all'amministratore del sistema.
- Autenticazione HTTP Selezionare Sì per inviare il nome utente e la password al server HTTP. Nella finestra di dialogo Autenticazione HTTP, immettere il nome utente e la password, quindi premere Chiudi.

Per modificare le impostazioni relative al profilo di configurazione, selezionare il profilo desiderato, quindi premere **Modifica**. Per eliminare un profilo, selezionare quello desiderato, quindi premere il tasto Backspace.



**Suggerimento:** Se il profilo predefinito per Nokia PC Suite è stato eliminato o modificato, è possibile ripristinarlo premendo Menu, quindi selezionando **Strumenti** > **Ripristina profilo PC Suite**.

# Connessioni dati

Il presente dispositivo supporta dati a pacchetti (GPRS), chiamate dati a velocità elevata (HSCSD) e chiamate dati GSM.

### Dati a pacchetti (GPRS, General Packet Radio Service)

La connessione GPRS consente l'accesso senza fili dei telefoni cellulari alle reti di dati (servizio di rete). GPRS utilizza la tecnologia dei dati a pacchetti, in cui le informazioni vengono inviate come brevi sequenze di dati nella rete mobile. L'invio di dati a pacchetti consente di occupare la rete solo durante la fase di invio o ricezione dei dati. Poiché la connessione GPRS impiega la rete in modo efficace, essa consente di effettuare rapidamente la configurazione della connessione dati e di avvalersi di trasmissioni dati estremamente veloci.

Per utilizzare il servizio GPRS, occorre disporre del relativo abbonamento. Per informazioni sulla disponibilità e l'abbonamento al servizio GPRS, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi.

Il servizio EGPRS (Enhanced GPRS) è simile al GPRS, ma consente di utilizzare connessioni più veloci. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità del servizio EGPRS e sulla velocità del trasferimento dati, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi. Se come tipo di trasporto dati è stato selezionato GPRS, il dispositivo utilizza la connessione EGPRS al posto della connessione GPRS, se disponibile nella rete.

Durante una chiamata vocale, non è possibile stabilire una connessione GPRS e un'eventuale connessione GPRS in corso viene posta in attesa.

### Chiamate dati a velocità elevata (HSCSD, High-Speed Circuit Switched Data)

L'HSCSD può essere paragonato alla velocità di molti modem utilizzati nei computer per la comunicazione con le reti telefoniche fisse.

Per informazioni sulla disponibilità e l'abbonamento ai servizi di dati a velocità elevata, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi.

L'invio di dati mediante HSCSD potrebbe comportare il consumo più rapido della batteria rispetto alle normali chiamate dati o vocali, in quanto il dispositivo potrebbe inviare i dati più frequentemente alla rete.

### Chiamate dati GSM

Per informazioni sulla disponibilità e l'abbonamento ai servizi di dati, nonché sulla velocità di trasferimento dei dati, rivolgersi all'operatore di rete o al fornitore di servizi.

# Gestione connessioni

Nell'applicazione **Gest. conn.**, è possibile visualizzare i dettagli relativi alle connessioni di rete attive, nonché terminare le connessioni inutilizzate.

Accedere a Desk > Strumenti > Gest. conn..



**Nota:** L'effettivo tempo di utilizzo addebitato dall'operatore per le chiamate può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette e così via.

Per visualizzare le informazioni dettagliate relative alle connessioni di rete, selezionare la connessione desiderata dall'elenco, quindi premere **Dettagli**. Il tipo di informazioni visualizzate dipende dal tipo di connessione di rete in uso.

Per terminare una connessione di rete, selezionare quella desiderata dall'elenco, quindi premere Disconnetti.

Per terminare contemporaneamente tutte le connessioni di rete attive, premere Menu e selezionare Strumenti > Chiudi tutte le connessioni.

Per visualizzare la quantità di dati inviati e ricevuti mediante GPRS, premere Menu, quindi selezionare Contatori > Contatore GPRS.

Per visualizzare le informazioni relative all'indirizzo IP, premere Menu, quindi selezionare **Strumenti** > **Indirizzo IP**. Le informazioni relative all'indirizzo IP vengono visualizzate solo dopo che la connessione alla rete è stata stabilita e non durante la fase di attivazione della connessione stessa.

# 19. Personalizzazione del dispositivo

È possibile personalizzare il dispositivo in diversi modi.

- Coperchio È possibile sostituire il coperchio anteriore del dispositivo.
- Tasti di selezione del coperchio È possibile modificare le funzioni visualizzate al di sopra dei tasti di selezione destro e sinistro.
- Desk È possibile organizzare le applicazioni, i collegamenti e le note in gruppi e creare nuove cartelle in Desk.
- Tasto Preferito È possibile configurare il tasto Preferito affinché apra l'applicazione desiderata.
- Immagini di sfondo È possibile impostare un'immagine di sfondo da visualizzare sul telefono e sul communicator.
- Combinazioni di colore È possibile modificare le combinazioni di colori del display.

### Sostituzione del coperchio anteriore



**Nota:** Prima di sostituire i cover, spegnere sempre il dispositivo e scollegarlo dal caricabatterie e da qualsiasi altro dispositivo. Durante la sostituzione dei cover, non toccare i componenti elettrici. Conservare e usare sempre il dispositivo con il cover montato.

1. Premere il tasto di rilascio del coperchio anteriore (1), quindi sollevare il coperchio (2) in direzione della freccia cominciando dalla parte inferiore del dispositivo, infine rilasciare i fermi nella parte superiore del dispositivo stesso.



2. Sollevare il coperchio anteriore in direzione della freccia.



3. Per sostituire il coperchio anteriore, allineare i fermi con la parte superiore del dispositivo mantenendo il coperchio ad un'inclinazione ridotta.



4. Premere il coperchio anteriore verso il basso fino a che non si blocca in posizione.



# ■ Tasti di selezione del coperchio

In modalità di attesa, il tasto di selezione sinistro consente di accedere a **Prefer**.. È possibile utilizzare il tasto come collegamento alle funzioni preferite. Per attivare una funzione, scorrere fino a quella desiderata, quindi premere **Selez**.



Per aggiungere una funzione all'elenco di collegamenti, premere **Opzioni**, selezionare **Seleziona opzioni**, scorrere fino a una funzione e premere **Selez**. Per rimuovere una funzione dall'elenco, selezionare la funzione, quindi premere **Deselez**.

Per modificare l'ordine delle funzioni nell'elenco, premere **Opzioni**, quindi selezionare **Organizza**. Scorrere fino alla funzione che si desidera spostare, premere **Sposta**, quindi selezionare la posizione in cui spostare la funzione.

# Desk

È possibile organizzare Desk in vari modi. È possibile spostare le applicazioni in gruppi diversi da quelli originali, nonché creare nuovi gruppi, rinominare i gruppi esistenti e modificare le icone e i nomi delle applicazioni. È inoltre possibile cambiare l'immagine di sfondo di Desk. <u>Vedere "Desk" a p. 23.</u>

# Tasto Preferito

È possibile configurare il tasto Preferito per aprire l'applicazione desiderata. Vedere "Tasto Preferito" a p. 66.

# Sfondi e combinazioni di colori

È possibile impostare un'immagine di sfondo da visualizzare sul telefono e sul communicator. Sono disponibili più sfondi predefiniti. <u>Vedere "Sfondi" a p. 66.</u>

È inoltre possibile modificare le combinazioni di colori del display. La modifica della combinazione dei colori in Pannello di controllo influisce anche sui colori dell'interfaccia del communicator.<u>Vedere "Schermo" a p. 66.</u> Utilizzare il menu **Impostazioni** del telefono per cambiare la combinazione dei colori del telefono stesso. <u>Vedere "Impostazioni " a p. 21.</u>

Di seguito sono riportate alcune combinazioni di tasti di scelta rapida disponibili nel dispositivo. I collegamenti possono rendere più efficiente l'uso delle applicazioni.

Sono disponibili varie combinazioni di scelta rapida:

- I collegamenti con Ctrl+tasto consentono l'accesso alle funzioni di menu. Ad esempio, premendo Ctrl+N, è possibile creare una nuova finestra nell'applicazione Web, una nuova scheda nella Rubrica o un nuovo messaggio nell'applicazione Messaggi.
- Mediante la combinazione Maiusc+tasto, è possibile inserire caratteri e simboli aggiuntivi. Ad esempio, premendo Maiusc+un tasto numerico, è possibile inserire virgolette, punti esclamativi o parentesi.
- Mediante le combinazioni Chr+tasto, è possibile attivare determinate funzioni. Ad esempio, premendo Chr+, è possibile visualizzare informazioni aggiuntive sull'operazione corrente; premendo Chr+, è possibile attivare e disattivare gli infrarossi.

Suggerimento: molti collegamenti sono inoltre visualizzati accanto alle opzioni di menu nelle applicazioni.

#### Combinazioni di tasti di scelta rapida generali

Ctrl+A	Seleziona tutto
Ctrl+C	Соріа
Ctrl+D	Elimina
Ctrl+F	Trova
Ctrl+I	Ordina
Ctrl+M	Sposta
Ctrl+N	Nuovo
Ctrl+0	Apri
Ctrl+P	Stampa
Ctrl+S	Salva
Ctrl+T	Schermo intero
Ctrl+V	Incolla
Ctrl+X	Taglia
Ctrl+Z	Annulla
Maiusc+Ctrl+E	Zoom
Maiusc+Ctrl+G	Avanti
Maiusc+Ctrl+L	Registro
Maiusc+Ctrl+P	Indietro
Maiusc+Ctrl+S	Salva con nome
Maiusc+Ctrl+U	Imposta pagina
Maiusc+Ctrl+V	Anteprima di stampa
Maiusc+Backspace	Elimina il testo da destra
Ctrl+Telefono	Apri la vista Registro chiamate nell'applicazione Telefono
Chr+lettera	Inserisci un carattere accentato
Chr+Tab	Alterna tra applicazioni aperte
Chr+tasto Telefono	Richiama l'ultimo numero chiamato
Chr+tasto Messaggi	Recupera e-mail
Maiusc+Ctrl+Chr+S	Fotogramma

# Combinazioni di tasti di scelta rapida relative ad applicazioni specifiche

#### **Applicazione Desk** Ctrl+P Proprietà Maiusc+Ctrl+S Mostra in gruppi Ctrl+tasto Preferito Configura il tasto Preferito Orologio Ctrl+B Annulla allarme Ctrl+E Visualizza dettagli città Ctrl+K Impostazioni sveglia Ctrl+T Imposta data e ora Maiusc+Ctrl+A Sveglia Maiusc+Ctrl+E Visualizza dettagli paese o regione Maiusc+Ctrl+N Aggiungi nuova città Maiusc+Ctrl+Q Imposta tipo di orologio Maiusc+Ctrl+T Dettagli città remota Maiusc+Ctrl+W Orologio mondiale Telefono Ctrl+P Visualizza numero di serie (IMEI) Maiusc+Ctrl+B Blocco chiamate Maiusc+Ctrl+M Segreterie telefoniche Maiusc+Ctrl+O Altre impostazioni Maiusc+Ctrl+P Impostazioni per i profili Maiusc+Ctrl+S Chiamate rapide Maiusc+Ctrl+V Deviazione chiamate Rubrica Ctrl+K Impostazioni Ctrl+M Gruppi di appartenenza (in una scheda della rubrica aperta) Ctrl+N Nuova scheda della rubrica Ctrl+P Proprietà database Ctrl+R Tono di chiamata (in una scheda della rubrica aperta) Ctrl+T Modelli scheda Maiusc+Ctrl+B Nuovo database Maiusc+Ctrl+C Copia in Maiusc+Ctrl+D Rimuovi immagine (in una scheda della rubrica aperta) Maiusc+Ctrl+M Sposta in Maiusc+Ctrl+N Crea nuovo gruppo Maiusc+Ctrl+O Inserisci immagine (in una scheda della rubrica aperta) Messaggi С

Ctrl+B	Recupera i nuovi messaggi
Ctrl+G	Recupera e-mail
Ctrl+I	Ordina per (ordina in base alla proprietà precedentemente selezionata, ad esempio data o mittente)
Ctrl+J	Contrassegna come letto

Copyright © 2004-2005 Nokia. All Rights Reserved.

Ctrl+K	Contrassegna come non letto
Ctrl+L	Vai in rete o Vai fuori rete, se una connessione è attiva
Ctrl+Q	Proprietà
Ctrl+R	Rispondi
Ctrl+T	Espandi contenuto cartella
Ctrl+U	Disconnetti
Ctrl+Y	Cambia connessione
Maiusc+Ctrl+A	Recupera tutti i messaggi
Maiusc+Ctrl+B	Recupera i messaggi selezionati
Maiusc+Ctrl+E	Rinomina la cartella selezionata
Maiusc+Ctrl+F	Inoltra il messaggio selezionato
Maiusc+Ctrl+N	Crea nuova cartella
Maiusc+Ctrl+R	Rispondi a tutti
Maiusc+Ctrl+S	Archivio messaggi inviati
Maiusc+Ctrl+T	Impostazioni account
Maiusc+Ctrl+Z	Elimina i messaggi localmente
Chr+Messaggi	Recupera e-mail
Agenda	
Ctrl+A	Crea nuovo anniversario
Ctrl+E	Crea nuovo memo
Ctrl+G	Vai alla data
Ctrl+K	Modifica impostazioni visualizzazione
Ctrl+N	Crea nuova riunione
Ctrl+Q	Cambia vista
Ctrl+S	Crea nuova sotto-attività
Ctrl+T	Modifica data e ora
Maiusc+Ctrl+A	Imposta anniversario come tipo di evento predefinito
Maiusc+Ctrl+C	Segna evento come completato
Maiusc+Ctrl+D	Sposta o elimina l'oggetto selezionato
Maiusc+Ctrl+E	Imposta riunione come tipo di evento predefinito
Maiusc+Ctrl+K	Modifica impostazioni generali
Maiusc+Ctrl+M	Importa eventi
Maiusc+Ctrl+O	Imposta sotto-attività come tipo di evento predefinito
Maiusc+Ctrl+P	Proprietà
Maiusc+Ctrl+R	Imposta memo come tipo di evento predefinito
Maiusc+Ctrl+T	Evento provvisorio
Ctrl+Agenda	Apri giorno corrente nella vista Giorno
Tasto Agenda	Cambia vista
Documenti	
Ctrl+B	Grassetto
Ctrl+G	Vai a pagina
Ctrl+I	Corsivo
Ctrl+U	Sottolineato

Maiusc+Ctrl+A	Formatta allineamento paragrafo
Maiusc+Ctrl+B	Formatta elenchi puntati
Maiusc+Ctrl+D	Formatta bordi
Maiusc+Ctrl+F	Formatta carattere
Maiusc+Ctrl+G	Formatta stile
Maiusc+Ctrl+J	Visualizza dettagli dell'oggetto selezionato
Maiusc+Ctrl+K	Preferenze
Maiusc+Ctrl+N	Formatta interlinea
Maiusc+Ctrl+O	Inserisci oggetto
Maiusc+Ctrl+Y	Formatta tabulazioni
Maiusc+Ctrl+Z	Modifica oggetto selezionato
Foglio calcolo	
Ctrl+H	Rinomina foglio di calcolo
Ctrl+M	Blocca pannelli
Ctrl+Q	Visualizza fogli di calcolo
Ctrl+W	Inserisci nuovo foglio di calcolo
Ctrl+Y	Inserisci celle
Maiusc+Ctrl+A	Formatta allineamento celle
Maiusc+Ctrl+B	Formatta bordi della cella
Maiusc+Ctrl+C	Inserisci nuovo grafico
Maiusc+Ctrl+D	Elimina cella
Maiusc+Ctrl+F	Formatta carattere
Maiusc+Ctrl+G	Inserisci interruzione di pagina
Maiusc+Ctrl+H	Formatta altezza riga
Maiusc+Ctrl+I	Inserisci funzione
Maiusc+Ctrl+N	Formatta numeri
Maiusc+Ctrl+O	Impostazioni
Maiusc+Ctrl+P	Formatta colore di sfondo delle celle
Maiusc+Ctrl+R	Ricalcola
Maiusc+Ctrl+T	Mostra titolo
Maiusc+Ctrl+W	Formatta larghezza colonna
Maiusc+Ctrl+X	Cancella contenuto cella
Presentazioni	
Ctrl+T	Modalità schermo intero
Maiusc+Ctrl+A	Formatta allineamento
Maiusc+Ctrl+F	Formatta carattere
Maiusc+Ctrl+J	Formatta oggetto selezionato
Maiusc+Ctrl+V	Visualizza presentazione diapositive
Tasto Invio	Avvia modifica testo
Tasto Esc	Annulla modifica testo
Gest. file	
Ctrl+E	Espandi vista

Ctrl+H	Mostra tutti i file
Ctrl+I	Ordina per (ordina in base alla proprietà precedentemente selezionata, ad esempio nome o data)
Ctrl+N	Nuovo file
Ctrl+0	Comprimi vista
Ctrl+P	Proprietà
Ctrl+R	Rinomina oggetto selezionato
Ctrl+U	Passa al livello superiore
Maiusc+Ctrl+B	Crea copia di backup nella memory card
Maiusc+Ctrl+I	Ordinamento (ordine precedentemente selezionato, ad esempio ascendente)
Maiusc+Ctrl+K	Impostazioni
Maiusc+Ctrl+N	Crea nuova cartella
Maiusc+Ctrl+Q	Cambia password memory card
Maiusc+Ctrl+R	Ripristina da memory card
Calcolatrice	
Ctrl+B	Sottrai
Ctrl+F	Capovolgi layout
Ctrl+I	Aggiungi
Ctrl+R	Richiama
Ctrl+Y	Tabella funzioni
Maiusc+Ctrl+C	Cancella tutto
Maiusc+Ctrl+D	Calcolatrice standard
Maiusc+Ctrl+S	Calcolatrice scientifica
Web	
Ctrl+B	Aggiungi a Preferiti
Ctrl+E	Chiudi il browser
Ctrl+G	Indietro
	Vai a preferito (nella vista dei preferiti)
Ctrl+H	Vai a home page
Ctrl+I	Carica tutte le immagini
	Inserisci nuova cartella (nella vista dei preferiti)
Ctrl+K	Impostazioni
Ctrl+M	Adatta a schermo
Ctrl+N	Apri nuova finestra
Ctrl+R	Ricarica
Ctrl+T	Modalità schermo intero
Ctrl+U	Disconnetti
Ctrl+W	Visualizza elenco finestre
Ctrl+Y	Cambia connessione
Ctrl+Z	Interrompi
Maiusc+Ctrl+B	Preferiti Modifica preferito (nella vista dei preferiti)
Maiusc+Ctrl+D	Visualizza download

Maiusc+Ctrl+F	Ricarica frame
Maiusc+Ctrl+G	Inoltra
Maiusc+Ctrl+I	Rinomina cartella (nella vista dei preferiti)
Maiusc+Ctrl+O	Apri un file
Maiusc+Ctrl+R	Ricarica tutto
Maiusc+Ctrl+S	Salva frame come
Maiusc+Ctrl+T	Visualizza barra dei titoli
Immagini	
Ctrl+B	Immagine precedente (con un'immagine aperta)
Ctrl+F	Immagine successiva (con un'immagine aperta)
Ctrl+R	Ruota immagine (con un'immagine aperta)
Ctrl+T	Schermo intero (con un'immagine aperta)
Registratore	
Ctrl+L	Ripeti
Ctrl+M	Disattiva audio
Ctrl+R	Rinomina
Maiusc+Ctrl+K	Impostazioni
Lettore musicale	
Ctrl+B	Brano precedente
Ctrl+F	Brano successivo
Ctrl+I	Ordina per (ordina in base alla proprietà precedentemente selezionata)
Ctrl+M	Disattiva audio
RealPlayer	
Ctrl+B	Clip precedente (con un videoclip aperto)
Ctrl+F	Clip successivo (con un videoclip aperto)
Ctrl+M	Disattiva audio (con un videoclip aperto)
Ctrl+R	Ripeti una volta (con un videoclip aperto)
Ctrl+T	Schermo intero (con un videoclip aperto)
Maiusc+Ctrl+K	Impostazioni
Majusc+Ctrl+S	
Maraberearris	Salva clip con nome (con un videoclip aperto)
Gestione dispositivo	Salva clip con nome (con un videoclip aperto)

# 21. Trasmissione dati

Il presente dispositivo si avvale delle funzionalità di trasmissione dati della rete GSM per inviare MMS, messaggi di testo e messaggi e-mail e per stabilire connessioni con computer remoti.

È possibile effettuare connessioni dati dalla maggior parte delle località in cui funziona il dispositivo. Si consiglia, tuttavia, di spostare quest'ultimo nel punto in cui è presente il segnale più forte. La presenza di un segnale forte assicura una trasmissione efficiente dei dati. Le prestazioni delle comunicazioni dati cellulari differiscono da quelle della trasmissione su filo. Ciò è dovuto alle caratteristiche specifiche dell'ambiente cellulare. Durante le connessioni senza fili potrebbero verificarsi disturbi, distorsioni, nonché perdita di segnale o segnale debole.

# Disturbi

L'interferenza radio proveniente da apparecchiature e attrezzature elettroniche e da altri telefoni influenza la qualità della trasmissione cellulare dei dati.

# Roaming

Spostandosi tra aree in cui la copertura della rete cellulare varia, è possibile che il segnale si indebolisca. La rete è in grado di offrire all'utente un'area e una frequenza di copertura in cui il segnale risulti più forte. Il roaming di rete è disponibile anche nel caso in cui l'utente sia fermo, se il traffico di rete è particolarmente elevato. Il roaming potrebbe causare leggeri ritardi nella trasmissione.

# **Scariche elettrostatiche**

Una scarica elettrostatica provocata da un dito o da un conduttore può determinare errori di funzionamento nei dispositivi elettronici. Tale scarica può produrre una visualizzazione distorta e un funzionamento instabile del software. Le connessioni cellulari possono diventare inaffidabili, i dati possono risultare alterati e la trasmissione può essere interrotta. In questi casi, è necessario terminare l'eventuale chiamata in corso, spegnere il dispositivo (se acceso) e rimuovere la batteria. Inserire quindi nuovamente la batteria e stabilire una nuova connessione cellulare.

# Punti morti e cadute di segnale

I punti morti sono le zone in cui è impossibile ricevere i segnali radio. Le cadute di segnale avvengono quando l'utente attraversa un'area in cui il segnale radio è bloccato o ha una potenza ridotta a causa di ostacoli geografici o strutturali.

# Indebolimento del segnale

La distanza e gli ostacoli possono provocare segnali sfasati oppure segnali riflessi. Entrambi i fenomeni si traducono in un indebolimento del segnale.

# ■ Segnale debole

A causa della distanza o di ostacoli, la potenza del segnale radio di una cella può non essere sufficientemente forte o stabile per consentire una connessione dati affidabile per le comunicazioni. Per garantire una comunicazione ottimale, occorre tenere presente quanto segue:

- La connessione dati funziona al meglio quando il dispositivo è fermo. Si sconsiglia di tentare una comunicazione cellulare di dati da un veicolo in movimento.
- · Non collocare il dispositivo su una superfice metallica.
- Controllare che la potenza del segnale visualizzata nel dispositivo sia sufficiente. Spostando il dispositivo all'interno di una stanza, preferibilmente verso la finestra, il segnale potrebbe migliorare. Se il segnale non è abbastanza forte da consentire una chiamata vocale, non si potrà tentare alcuna connessione dati finché non si troverà un punto con un segnale migliore.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo. Se esposta a temperature estreme, la batteria potrebbe non ricaricarsi.

solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco! Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

### Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

#### Ologramma di autenticazione

- 1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.
- 2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.
  - 3. Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.

4. Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito www.nokia.com/batterycheck. Per creare un messaggio di testo, digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +44 7786 200276.

Verranno applicate le tariffe dell'operatore nazionale e internazionale.

Un messaggio dovrebbe indicare se il codice può essere autenticato.











con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Informazioni sulla batteria

#### Informazioni sulla batteria

#### Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

# **PRECAUZIONI E MANUTENZIONE**

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

# Ulteriori informazioni sulla sicurezza

# Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Per garantire la conformità con le direttive che regolano l'esposizione alle radiofrequenze, utilizzare solo accessori omologati da Nokia per l'uso con questo dispositivo. Quando il dispositivo è acceso e a contatto con il corpo, utilizzare sempre una custodia omologata.

# Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnere il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

# Pacemaker

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere sempre il dispositivo a più di 15,3 cm dal proprio pacemaker quando il dispositivo è acceso.
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto); e
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Se, per qualsiasi motivo, si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere immediatamente il dispositivo.

# Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

# Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

# Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

### Chiamate ai numeri di emergenza



**Importante:** I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

- 1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.
  - Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
- 2. Premere 🖃 tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
- 3. Digitare il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
- 4. Premere il tasto 🔄.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni. Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente e pertanto terminare la chiamata solo quando si sarà stati autorizzati a farlo.

### ■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

#### QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME AI REQUISITI DELLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI VIGENTI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione ai segnali a radiofrequenza raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di irradiazione da radiofrequenza per l'intera popolazione. Le direttive sono state elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad ampie e periodiche analisi di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Lo standard di esposizione per i dispositivi cellulari utilizza l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive internazionali è pari a 2,0 W/kg\*. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo livello di SAR del dispositivo può essere molto inferiore rispetto al valore massimo. Infatti, il dispositivo è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per collegarsi alla rete. In genere, quanto più si è vicini a una stazione radio base, tanto minore sarà l'emissione di potenza del dispositivo.

Il più alto valore SAR registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso in chiamata (vicino all'orecchio) è stato di 0,24.

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,5 cm dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato ad almeno 1,5 cm dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

\* Il limite di SAR per i dispositivi cellulari usati dal pubblico è pari a 2,0 watt/kg (W/kg) calcolato su una media di dieci grammi di massa. Le direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza essendo in grado di offrire maggiore tutela per il pubblico e di compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di presentazione dei dati nei vari paesi. Per informazioni sui valori SAR in altri paesi, consultare le specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.
# **Indice analitico**

## A

Accensione e spegnimento del dispositivo 9 Agenda 59 Alimentazione 9 Allegati 34, 38 Anteprima dei file 91 Applicazione messaggi 30 Applicazione Telefono 25 Applicazioni installazione 86 operazioni comuni 13 rimozione 67 Applicazioni Java 67, 87 Archivio chiavi private 72 Ascolto di brani musicali 78 Associazione 90 Avviso di chiamata 21

#### B

Backup dei dati 64, 84 Batteria carica 9 inserimento 8 livello di carica 14 Biglietti da visita 46 Blocca tastiera 14 Blocco automatico 70 Blocco chiamate 27, 69 Blocco della tastiera 14 Blocco delle chiamate 69 Blocco del sistema 14 Blocco remoto 71 Bluetooth 89

#### C

Calcolatrice 81 Carica della batteria 9 Carta SIM inserimento 8 messaggi di testo 37 rubrica 47 Caselle fax remote 40 Cavo connessioni 89 impostazioni 70 CD-ROM 15 Cell broadcast 41 Celle 51 Certificati 71 Chiamate 17, 25 Chiamate, blocco 27 Chiamate dati blocco 69 deviazione 69 generali 94 impostazioni del punto di accesso a Internet 74 Chiamate dati a velocità elevata 94 Chiamate dati GSM 94 Chiamate effettuate 19, 26 Chiamate in conferenza 25

Chiamate rapide 17, 20, 21, 25 Chiamate ricevute 19, 26 Chiamate senza risposta 19, 26 Chiamate telefoniche 17 Città 10, 82, 83 Codice di protezione 10, 71 Codice PIN 10, 71 Codice PUK 10 Codici di accesso 10 Collegamenti 14, 20, 97 Come bloccare la tastiera 14 Come rifiutare una chiamata 17 Come rispondere a una chiamata 17, 25 Concatenazione 36 Configurazione remota 93 Connessione a Internet 73 Connessioni 32, 70, 94 Connessioni dati 94 Connettori 11 Consultazione delle pagine Web 42 Cookie 43 Copia dati 84 Copia di dati 84

# D

Data e ora 10, 65 Dati a pacchetti 94 Desk 23 Deviazione chiamate 69 Deviazione delle chiamate 21, 26, 69 Dimensioni e orientamento della pagina 92 Disattivazione del tono di chiamata 25 Disturbi 103 Documenti 49 Download di file 42

## E

Elettricità statica 103 E-mail 31 account 33, 34 Allegati 34 notifiche 40 server 34 Vedere *E-mail* Etichette nella confezione 15

## F

Fax 39 chiamate fax 69 invio 39 File audio 79 Fogli di calcolo 51 Fogli di calcolo 51 Foglio di calcolo 51 Formato della valuta 66 Formato numerico Calcolatrice 81 generali 65 formattazione Messaggi 32

#### Indice analitico

Formattazione documenti 50 memory card 64 Funzioni di menu 18

#### G

General Packet Radio Service Vedere *GPRS* Gestione connessioni 94 Gestione dati 67 Gestione file 63 Gestione SW installati 67 GPRS 94 Guida visualizzata nel dispositivo 15

## H

High-Speed Circuit Switched Data Vedere *HSCSD* HSCSD 94

#### I

Immagine di sfondo 66 Immagini 76 Impostazioni Agenda 60 attendibilità 72 auricolare 66 Bluetooth 89 browser 43 centro messaggi 37 chiamate 27 configurazione remota 93 connettività 41 documenti 49 E-mail 32, 34 fax 39, 40 generali 65,66 Internet 73 lingua 66 messaggi di testo 36 messaggi multimediali 38 Messaggi multimediali 39 modi d'uso 68 ora e data 65 primo avvio 10 protezione delle applicazioni Java 67 RealPlayer 70 rete 27 rubrica 20, 48 schermo 66 segreteria telefonica 28 sfondo 66 telefono 21 Impostazioni del browser 43 Impostazioni della lingua 10 Impostazioni del proxy 70 Impostazioni di blocco 70 Impostazioni generali 65 Impostazioni lingua 66 Impostazioni per la privacy 72 Impostazioni proxy 74 Impostazioni relative all'auricolare 66 Indicatori 14 Informazioni sul prodotto 72

Infrarossi 91 In rete 31 Inserimento batteria 8 carta SIM 8 memory card 8 Installazione applicazioni 86 Interfaccia del communicator 11, 66 Interferenza radio 103 Internet 42 come cambiare connessione 32 impostazioni 73 Intestazioni 92

### J

Joystick 12, 66

## L

Lettore musicale78Linea telefonica27Loghi operatore40

#### M

Manuale d'uso integrale 15 Margini 92 Memoria 7, 31 Memoria cache 43 Memory card backup dei dati 64, 84 formattazione 64 inserimento 8 password 64 Messaggi 19, 30, 31 eliminazione 68 E-mail 31 messaggi con disegno 37 messaggi di testo 35 messaggi multimediali 37 tipi di messaggi specifici 40 Messaggi con disegno 37 Messaggi di configurazione 40, 41 Messaggi di servizio 70 Messaggi di testo 35 Messaggi multimediali 37 Messaggi protetti da password 40 Metodi di collegamento cavo 89 infrarossi 91 modem 91 Modelli documenti 50 schede della rubrica 46 Modem 91 Modi d'uso 20, 68 Ν Nokia PC Suite 86 Numerazione delle pagine 92

#### 0

Offline 26, 31 Oggetti all'interno di documenti 50 Opzioni del cursore 66

Copyright © 2004-2005 Nokia. All Rights Reserved.

Ora e data 10, 65 Orologio 82

## P

Paesi/regioni 83 Pagine Web consultate 43 Pannello di controllo 65 Password 10 archivio chiavi private 72 memory card 64 Password di blocco 71 Personalizzazione 95 Piè di pagina 92 Potenza del segnale 14, 103 Presentazioni 56 Presentazioni diapositive 56 Profili server di configurazione 93 Programmi 61 Promemoria vocali 77 Propri dati 21 Protezione applicazione Java 67 memory card 64 protezione del telefono 70 Punti di accesso 73 Punti di accesso a Internet 73 selezione 75

#### R

RealPlayer 70, 79 Recupero dei messaggi e-mail 33 Registratore 77 Registrazione chiamate 77 vocale 77 Registri chiamate 19 configurazione remota 93 generali 28 installazione 67 richiesta di posizione 72 sincronizzazione 86 trasferimento di dati 85 Registro ch. 19 Registro delle chiamate 19 Ricerca eventi dell'agenda 60 file e cartelle 63 Messaggi 31 Rubrica 20 Richiamo 21 Richiamo automatico 21 Richieste di posizione accettazione e rifiuto 72 registro 72 Ridimensionamento delle immagini 76 Ripristino dei dati 84 riproduzione registrazioni vocali 78 video e audio 79 Riproduzione brani musicali 78 Risposta ai messaggi di testo 36

Roaming 103 Rubrica 20, 45 gruppi della rubrica 47 Rubrica 19

## S

Scariche elettrostatiche 103 Scheda personale 46 Schermo 12 impostazioni 66 indicatori 14 Script 74 Scrittura di un testo 18 Segnale radio 103 segreteria telefonica 17 Segreteria telefonica 28 Selezione di parti di testo 13 Sfondo 66 Sincronizzazione 85 Sincronizzazione remota 85 Siti preferiti 41, 43 Software installazione 86 rimozione 67 versione 72 Stampa 91 Stato della memoria 67 Sveglia 82 Т Tabelle 50.57

Tabelle50, 57Tasti11Tastiera11Tasto Preferito66Telefono14, 17, 25Termine delle connessioni di rete94Tipi di connettività89toni di chiamata40Toni DTMF26Trasferimento di dati84, 85Trasmissione dati103

## U

Ultime chiamate 19, 26

## V

Versione del software 72 Videoclip invio 80 riproduzione 79 Vista Anniversari dell'Agenda 61 Vista Attività dell'Agenda 61 Vista Contorno nelle presentazioni 57 Vista Giorno dell'Agenda 61 Vista Mese dell'Agenda 61 Vista note nelle presentazioni 58 Vista Programma anno dell'Agenda 61 Vista Programma settimana dell'Agenda 61 Vista schema diapositiva nelle presentazioni 58 Vista Settimana dell'Agenda 61 Vista Settimana dell'Agenda 61 Indice analitico

## W

Web 42 Download di file 42