Nokia E50 - felhasználói kézikönyv



9248807 1. kiadás MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a RM-170 / RM-171 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.



CE0434 Az áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Copyright © 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on és Pop-port a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http:// www.mpegla.com.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: http://www.mpegla.com.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbizhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedonél.

EXPORTJOGSZABÁLYOK

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportra vonatkozó jogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályottól eltérő magatartás.

9248807/1, kiadás

Tartalom

Biztonságunk érdekében	6
A készűlékről HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK	6 6
Tartozékok, akkumulátorok és töltők	7
1. The sum flath and the	0
A SIM-kártva és az akkumulátor behelvezése	0 8
A memóriakártya behelyezése	9
A memóriakártya kivétele	10
Az akkumulátor töltése A készülék bakapcsolésa	10
A készülék gombiai és részei	11
A gombok lezárása	11
Csatlakozók	11
Antennak	12
Ikonok a kijelzőn	12
A Nokia támogatási és elérhetőségi adatai	13
2 A kászülák	14
A Menü gomb és a joystick	14
Készenléti módok	14
Aktív készenlét	14
Keszenlet Manü	14
Több alkalmazásban is érvényes gyakori műveletek	15
Ker. készen	15
Szövegírás	16
Hagyomanyos szovegbevitel	16
Szöveg másolása a vágólapra	16
A bevitel nyelvének megváltoztatása	16
Hangerő-szabályozás	17
Uzemmod Csengőhangok kiválasztása	17
Tartozékbeállítások módosítása	17
Témák	18
Tartalom átvitele eszközök között	18
Adatatvitel Bluetooth- vagy Infrakapcsolattal	18
Memória	19
A készülék memóriája	19
Cserélhető memória	19
Memoriadatok	19
MicroSD-kártya	19
Memóriakártya használata	20
Memóriakártya formázása Memóriakártya biztongóg	20
Memoriakariya-bizionsag Memoriakariya feloldasa	20 20
Súgó és bemutató	20
A készülék súgója	20
Bemutató	20
Nokia PC Suite	20
3. Hívások és hangalkalmazások	21
Hívás kezdeményezése	21
Gyorshivás Hívás fogadása	21
Opciók hívás közben	21
Hívásátirányítás	22
Híváskorlátozás	.22
DIMF-jelek küldése Naplá	22
A Napló beállításai	23
Adóvevő	.23
Adóvevő	23
Felhasználói beállítások Kapcsolatboállítások	23 24
Bejelentkezés az adóvevő-szolgáltatásba	24 24
Adóvevő-hívások	24
Visszahívási kérelem	24
rartnerek nezete	24

Csatorna létrehozása	25
PTT-csatornák regisztrálása	25
Belepes egy csatornaba	25
Adóvevő-napló	25
Vilónós az adávovőből	25
kliepes az auovevobol	25
A készűlék biztonsága	25
A biztonsági beállítások megadása	25
A konlétoné i oloné moguiltontoténe	90
A konatozo jeiszo megvaitoztatasa	20
Rögzített tárcsázás	26
Hangpostafiók	26
	20
Hangutasitasok	26
Hívás kezdeményezése	27
Alkalmazás indítása	97
Aikaimazas muitasa	
Az üzemmód megváltoztatása	27
Hangutasítás-beállítások	27
Falabase 4	
reioivaso	
Rögzítő	27
Hangfolyótol lojátszása	28
	20
Szöveget beszéddé	28
Üz olvasó	28
Door ód	
Deszeu	28
Hangtulajdonságok	28
Hangkazalás	28
IIalighezeles	20
4 Néviegyzék	20
т. печјевудек	
Nevjegycsoportok kezelése	29
Alapértelmezett adatok kezelése	29
Néviegyek mégalése a SIM kértye és a kégyülék memériéia	
Nevjegyek masolasa a sim-kartya es a keszülek memoriaja	
között	30
Csengőhang kiválasztása néviegyekhez	30
Nevjegykartyak	30
5 Nantár	21
J. Naplai	
Naptári bejegyzés létrehozása	31
Teendők	31
	01
	31
A naptar beallitasai	
A naptar beallitasai Naptárnézetek	32
A naptar beallitasal	32
A naptar beallitasai Naptárnézetek Naptári bejegyzés küldése	32 32
A naptar beallitasai Naptárnézetek Naptári bejegyzés küldése Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba	32 32 32
A naptar beallitasai Naptárnézetek Naptári bejegyzés küldése Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba	32 32 32
A naptar beallitasai Naptárnézetek Naptári bejegyzés küldése Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba	32 32 32
A naptar bealintasai	32 32 32 33
A naptar bealiltasai Naptárnézetek Naptári bejegyzés küldése Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba 6. Üzenetek Üzenetek rendezése	32 32 32 33
A naptar beallitasai Naptárnézetek Naptári bejegyzés küldése Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba 6. Üzenetek Üzenetek rendezése Üzenetek korssése.	32 32 32 33 33
A naptar bealintasai	32 32 32 33 33 33
A naptar bealiftasai	32 32 32 33 33 33 33
A naptar bealiltasai Naptárnézetek Naptári bejegyzés küldése Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba 6. Üzenetek Üzenetek rendezése Üzenetek keresése Bejövő Saját mappák.	32 32 32 33 33 33 33
A naptar bealintasai	32 32 32 33 33 33 33 33
A naptar bealintasai	32 32 32 33 33 33 33 33 34
A naptar bealintasal	32 32 33 33 33 33 33 34 34
A naptar bealintasai	32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 34
A naptar bealintasal	32 32 33 33 33 33 33 34 34 34
A naptar bealintasal	32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34
A naptar bealintasai	32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34
A naptar bealiltasai	32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptárnézetek. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. 6. Üzenetek. Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldött üzenetek. Kimenő. Kézbesítési jelentések. Üzenetek beállításai. Egyéb beállítások.	32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptárnézetek. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. 6. Üzenetek. Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldött üzenetek. Kimenő. Kézbesítési jelentések. Üzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szövegesüzenet-központok beállításai.	32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35
A naptar bealintasal. Naptárnézetek Naptárnézetek Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba 6. Üzenetek. Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák Piszkozatok. Elküldött üzenetek. Kimenő Kézbesítési jelentések. Üzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szövegesüzenet-központok beállításai.	32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35
A naptár bealilitásai. Naptárnézetek	32 32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 35 35
A naptar bealintasai	
A naptar bealintasal. Naptárnézetek Naptárnézetek Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba 6. Üzenetek. Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák Piszkozatok. Elküldőtt üzenetek. Kimenő Kézbesítési jelentések Üzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szöveges üzenetek. Szöveges üzenetek írása és küldése. Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén	
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptárnézetek. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. Ö. Üzenetek. Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldött üzenetek. Kimenő. Kézbesítési jelentések. Üzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szöveges üzenetek. Szöveges üzenetek. Szöveges üzenetek. Szöveges üzenetek. Szöveges üzenetek.	
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptárnézetek. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. 6. Üzenetek. Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldött üzenetek. Kimenő. Kézbesítési jelentések. Üzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szöveges üzenetek. Szöveges üzenetek írása és küldése. Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén. Válasz fogadott szöveges üzenetekre.	32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptárnézetek. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. 6. Üzenetek Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldótt üzenetek Kimenő. Kézbesítési jelentések. Üzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szöveges üzenetek. Szöveges üzenetek írása és küldése. Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén. Válasz fogadott szöveges üzenetekre. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán.	
A naptar bealintasai	32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptárnézetek. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. 6. Üzenetek. Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldött üzenetek. Kimenő. Kézbesítési jelentések. Üzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szöveges üzenetek krása és küldése. Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén. Válasz fogadott szöveges üzenetekre. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán.	32 32 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptárnézetek. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. 6. Üzenetek. Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldött üzenetek. Kimenő. Kézbesítési jelentések. Üzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szöveges üzenetek. Szöveges üzenetek írása és küldése. Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén. Válasz fogadott szöveges üzenetekre. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek.	
A naptár bealintásai	
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptárnézetek. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. 6. Üzenetek. Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldött üzenetek. Kimenő. Kézbesítési jelentések. Üzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szöveges üzenetek krása és küldése. Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén. Válasz fogadott szöveges üzenetekre. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek továbbküldése. Képüzenetek továbbküldése. Képüzenetek továbbküldése.	32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37
A naptár bealintásai. Naptárnézetek	
A naptárnézetek	
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptárnézetek. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. 6. Üzenetek . Úzenetek rendezése. Úzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldött üzenetek. Kimenő. Kézbesítési jelentések. Úzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szöveges üzenetek krása és küldése. Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén. Válasz fogadott szöveges üzenetekre. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek továbbküldése. Képüzenetek továbbküldése. Multimédia üzenetek létrehozása és küldése. Prezentációk létrehozása.	
A naptár bealintásai	
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptári bejegyzés küldése. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. 6. Üzenetek. Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldött üzenetek. Kimenő. Kézbesítési jelentések. Üzenetek beállításai. Egyéb beállításai. Egyéb beállítások. Szöveges üzenetek krása és küldése. Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén. Válasz fogadott szöveges üzenetekre. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek továbbküldése. Képüzenetek továbbküldése. Multimédia üzenetek létrehozása és küldése. Prezentációk létrehozása.	
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptárnézetek. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. 6. Üzenetek . Úzenetek rendezése. Úzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldótt üzenetek. Kimenő. Kézbesítési jelentések. Úzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szöveges üzenetek krása és küldése. Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén. Válasz fogadott szöveges üzenetekre. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek. Képüzenetek. Képüzenetek. Képüzenetek. Multimédia üzenetek létrehozása és küldése. Multimédia üzenetek létrehozása és küldése. Multimédia üzenetek kogadása és megválaszolása. Prezentációk létrehozása.	
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptárnézetek. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. Ö. Üzenetek. Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldött üzenetek. Kimenő. Kézbesítési jelentések. Üzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szöveges üzenetek. Szöveges üzenetek. Szöveges üzenetek írása és küldése. Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén. Válasz fogadott szöveges üzenetekre. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek továbbküldése. Multimédia üzenetek létrehozása és küldése. Prezentációk létrehozása. Multimédia üzenetek létrehozása és küldése. Prezentációk létrehozása.	
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptárnézetek. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. 6. Üzenetek. Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldött üzenetek. Kimenő. Kézbesítési jelentések. Üzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szöveges üzenetek központok beállításai. Szöveges üzenetek írása és küldése. Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén. Válasz fogadott szöveges üzenetekre. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek továbbküldése. Képüzenetek. Multimédia üzenetek létrehozása és küldése. Prezentációk létrehozása. Multimédia üzenetek fogadása és megválaszolása. Prezentációk létrehozása.	
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptárnézetek. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. 6. Üzenetek . Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldött üzenetek. Kimenő. Kézbesítési jelentések. Üzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szöveges üzenetek. Szöveges üzenetek rása és küldése. Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén. Válasz fogadott szöveges üzenetekre. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek. Képüzenetek. Képüzenetek. Multimédia üzenetek létrehozása és küldése. Multimédia üzenetek fogadása és megválaszolása. Prezentációk létrehozása. Multimédia mellékletek megtekintése. Multimédia mellékletek megtekintése.	
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptári bejegyzés küldése. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. 6. Üzenetek. Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldött üzenetek. Kimenő. Kézbesítési jelentések. Üzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szöveges üzenetek központok beállításai. Szöveges üzenetek. Szöveges üzenetek írása és küldése. Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén. Válasz fogadott szöveges üzenetekre. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek. Képüzenetek. Képüzenetek. Képüzenetek. Multimédia üzenetek létrehozása és küldése. Prezentációk létrehozása. Multimédia üzenetek fogadása és megválaszolása. Prezentációk megtekintése. Multimédia üzenetek kogadása és megválaszolása. Prezentációk megtekintése. Multimédia üzenetek kesetintése. Multimédia üzenetek beállításai.	
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptárnézetek. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. 6. Üzenetek Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldött üzenetek. Kimenő. Kézbesítési jelentések. Üzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szöveges üzenetek krása és küldése. Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén. Válasz fogadott szöveges üzenetekre. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek kovábbküldése. Képüzenetek. Multimédia üzenetek létrehozása és küldése. Multimédia üzenetek fogadása és megválaszolása. Prezentációk létrehozása. Multimédia üzenetek kogadása és megválaszolása. Prezentációk megtekintése. Multimédia mellékletek megtekintése és mentése. Multimédia üzenetek beállításai. F-mail üzenetek	
A naptár bealintásai	
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptári bejegyzés küldése. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. 6. Üzenetek. Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldött üzenetek. Kimenő. Kézbesítési jelentések. Üzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szöveges üzenetek központok beállításai. Szöveges üzenetek írása és küldése. Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén. Válasz fogadott szöveges üzenetekre. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek központok beállítások. Képüzenetek. Multimédia üzenetek létrehozása és küldése. Multimédia üzenetek fogadása és megválaszolása. Prezentációk létrehozása. Multimédia üzenetek kogadása és megválaszolása. Prezentációk létrehozása. Multimédia üzenetek kogadása és megválaszolása. Prezentációk megtekintése. Multimédia üzenetek beállításai.	
A naptár bealintásai	
A naptárnézetek	
A naptar bealintasal. Naptárnézetek. Naptári bejegyzés küldése. Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba. 6. Üzenetek. Üzenetek rendezése. Üzenetek keresése. Bejövő. Saját mappák. Piszkozatok. Elküldött üzenetek. Kimenő. Kézbesítési jelentések. Üzenetek beállításai. Egyéb beállítások. Szöveges üzenetek központok beállításai. Szöveges üzenetek írása és küldése. Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén. Válasz fogadott szöveges üzenetekre. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek a SIM-kártyán. Szöveges üzenetek továbbküldése. Multimédia üzenetek létrehozása és küldése. Prezentációk létrehozása. Multimédia üzenetek kogadása és megválaszolása. Prezentációk létrehozása. Multimédia üzenetek beállításai. Egyéb sekiltése. Multimédia üzenetek beállítása.	

Tartalom

	41
E-mail mappák	41
E-mail írása és küldése	41
E-mail flokDeallitasok Folbasználái boállítások	42 19
Letöltésbeállítások	42
Az automatikus letöltés beállításai	43
Csevegés	43
Kapcsolódás csevegőszerverhez	43
Cseveg0felhasználók vagy -csoportok keresése	43
Csevegőcsoportok	43 11
Csoportcsevegések	
Csevegőcsoport-beállítások	44
Csoportszerkesztési jogok	45
Kizárás csoportból	45
Csevegőpartnerek	45
BIOKKOIT partnerek Moghívások mogtokintáso	45 16
Rögzített üzenetek	40 46
Beállítások	46
Csevegőszerver-beállítások	46
Különleges üzenetek	46
Szolgáltatói parancs küldése	47
7 Constmunks	40
1. Usapatiliulika A Csapatmunka beállításai	40. ∿≀
A csapacifiufika bealiftasai	40
8. Irodai alkalmazások	.49
Jegyzetek	49
Számológ	49
Átváltó	49
Mértékegységek átváltása	49
Az alappenznem es az atvaltasi arfolyam megadasa	50 50
Fájlok kezelése	50 50
Fáilok keresése	50 50
Quickoffice	50
Quickword	51
Quicksheet	51
Quickpoint	51
PDF-0IVaso	
7in kozolő	
Zip-kezelő Óra	51
Zip-kezelő Óra Órabeállítások	51 51 51 52
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra	51 51 52 52
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra	51 51 52 52
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok	51 51 52 52
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok	51 51 52 52 53
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok. Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása	51 51 52 52 53 53
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása Adathívások internet-hozzáférési pontjának további	51 51 52 52 53 53
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása. Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai.	51 51 52 52 53 53
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása. Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési	51 51 52 52 53 53
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása. Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása	51 51 52 52 53 53 53
Zip-kezelő ÓraÓrabeállítások Világóra	51 51 52 52 53 53 53 53
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása. Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása. Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai	51 51 52 52 53 53 53 53
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása. Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai Kábelkapcsolat	51 51 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása. Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai Kábelkapcsolat Bluetooth. A Bluetooth-használat első lépése	51 51 52 52 53 53 53 53 53 54 54 54
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása. Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai Kábelkapcsolat Bluetooth. A Bluetooth-használat első lépése Beállítások	51 51 52 52 53 53 53 53 53 54 54 55 55
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása. Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai Kábelkapcsolat Bluetooth. A Bluetooth-használat első lépése Beállítások Biztonsági tippek	51 51 52 52 53 53 53 53 53 54 54 55 55
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása. Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai Kábelkapcsolat Bluetooth. A Bluetooth-használat első lépése Beállítások Biztonsági tippek Adatküldés.	51 51 52 52 53 53 53 53 53 54 54 54
Zip-kezelő ÓraÓrabeállítások Világóra	51 51 52 52 53 53 53 53 53 54 54 54
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása. Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai Kábelkapcsolat. Bluetooth. A Bluetooth-használat első lépése Beállítások Biztonsági tippek. Adatküldés. Bluetooth-kapcsolatikonok Készülékek párosítása Készülék engedélvezése	51 51 52 52 53 53 53 53 53 54 54 55 55
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai Kábelkapcsolat Bluetooth A Bluetooth-használat első lépése Beállítások Biztonsági tippek Adatküldés Bluetooth-kapcsolatikonok Készüléke párosítása Készülék engedélyezése Adatok fogadása	51 51 52 52 52 53 53 53 53 53
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása. Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai Kábelkapcsolat adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai Kábelkapcsolat. Bluetooth-használat első lépése Beállítások Biztonsági tippek. Adatküldés. Bluetooth-kapcsolatikonok Készülékek párosítása Készülékek párosítása Készüléke ngedélyezése Adatok fogadása. Bluetooth-kapcsolat bontása	51 51 52 52 52 52 53 53 53 53
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai Kábelkapcsolat Bluetooth A Bluetooth-használat első lépése Beállítások Biztonsági tippek Adatküldés. Bluetooth-kapcsolatikonok Készüléke párosítása Készüléke ngedélyezése Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolat bontása SIM-hozzáférési üzemmód	51 51 52 52 53 53 53 53 53 54 54 55 55
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása. Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai Kábelkapcsolat. Bluetooth A Bluetooth-használat első lépése Beállítások Biztonsági tippek. Adatküldés. Bluetooth-kapcsolatikonok Készülékek párosítása Készülékek párosítása Készüléke ngedélyezése Adatok fogadása. Bluetooth-kapcsolat bontása SIM-hozzáférési üzemmód	51 51 52 52 53 53 53 53 53 54 54 54
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása. Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai Kábelkapcsolat. Bluetooth A Bluetooth-használat első lépése Beállítások Biztonsági tippek. Adatküldés. Bluetooth-kapcsolatikonok Készülékek párosítása Készülékek párosítása Készülékek párosítása SlM-hozzáférési üzemmód Infra Adatkapcsolatok	51 51 52 53 53 53 53 53 53 53 53 54 555 556 566 567 57 57
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása. Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása. Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai Kábelkapcsolat. Bluetooth. A Bluetooth-használat első lépése Beállítások Biztonsági tippek. Adatküldés. Bluetooth-kapcsolatikonok Készülékek párosítása Készülékek párosítása Készülékek párosítása SIM-hozzáférési üzemmód Infra Adatkapcsolatok Csomagkapcsolt adatok	51 51 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 54 55 556 566 57 57 57 57 57
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása. Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai Kábelkapcsolat. Bluetooth A Bluetooth-használat első lépése Beállítások Biztonsági tippek. Adatküldés. Bluetooth-kapcsolatikonok Készüléke párosítása Készüléke ngedélyezése Adatok fogadása. Bluetooth-kapcsolat bontása SIM-hozzáférési üzemmód Infra. Adatkapcsolatok Csomagkapcsolt adatok Kapcsolatkezelő Aktýk kancsolatok megtekintése és bontása.	51 51 52 52 53 53 53 53 54 54 554 555 556 556 556 557 57 57 57 58 58 58 58
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai Kábelkapcsolat Bluetooth A Bluetooth-használat első lépése Beállítások Biztonsági tippek Adatküldés Bluetooth-kapcsolatikonok Készüléke párosítása Készüléke ngedélyezése Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolat bontása SIM-hozzáférési üzemmód Infra Adatkapcsolatok Csomagkapcsolt adatok Kapcsolatkezelő Aktív kapcsolatok megtekintése és bontása Modem	51 51 52 52 52 52 52 52 53 53 53 54 54 54 54 54 55 55 55 55 556 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 59 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 557 557 5588 5588 5588 5588 5588 5588 5588 5588 5588 5588 5588 5588 55888 55888 55888 55888 558888 5588888888
Zip-kezelő Óra Órabeállítások Világóra 9. Kapcsolatok Internet-hozzáférési pontok Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai Kábelkapcsolat Bluetooth A Bluetooth-használat első lépése Beállítások Biztonsági tippek Adatküldés. Bluetooth-kapcsolatikonok Készüléke párosítása Készüléke ngedélyezése Adatok fogadása. Bluetooth-kapcsolat bontása SIM-hozzáférési üzemmód Infra. Adatkapcsolatok Csomagkapcsolt adatok Kapcsolatkezelő Aktív kapcsolatok megtekintése és bontása Modem Mobil VPN	51 51 52 52 52 53 53 53 53 54 54 54 54 554 556 556 566 577 57 57 573 582 584 584 556 557 577 577 578 588

VPN-irányelvek kezelése	59
A VPN-napló megtekintése	59
Adatok szinkronizálása	60
Szinkronizálási profil létrehozása	60
Szinkronizálási profilok	60
A szinkronizálás kancsolatbeállításai	60
A Néviogyzék szinkronizálási boállításainak mogadása	61 61
A Neptér szinkronizálási beállításainak megadása	01 G1
A haptai szinkionizatasi beanitasaniak megadasa	01 01
A Jegyzetek színkronizalási beallításálnak megadásá	6
10 Web	00
10. wed	04
Hozzaferesi pontok	62
Webböngészés	62
Könyvjelzők	62
Kapcsolat bontása	63
A cache ürítése	63
Hírinformációk és blogok	63
A Web beállításai	63
Szolgáltat	64
8	
11. Kamera	6!
Kén készítése	64
Videoklin rögzítése	ים מו
Kának haszúrása üzanatakha	ט מו
nepen veszurasa uzerretenve	03 0
viueok deszurasa uzeńetekde Roślittorek	6
реанцазок	65
19 Médiaalkalmazésak	e
14. Micuidalkallilazasuk	0
Galeria	6
керек	67
Képfájlok kezelése	67
Képek rendezése	68
RealPlayer	68
Videoklipek és streaminghivatkozások megnyitása	68
Hangfáilok és videoklipek küldése	68
Videó fogadása	65
Médiaklin adatainak megtekintése	30 0A
Reallitasok	טני מ
	08
Videodealiitasok	65
Kapcsolatbeallitasok	65
Proxybeallitasok	68
Hálózati beállítások	69
További hálózati beállítások	69
Zenelejátszó	70
Zenehallgatás	70
Zene hangerejének módosítása	70
Számlisták	70
Hangszínszahályzó	70
Hangsemseavar Flach plavar	71 71
riasii piayei Nabia Catala za	<i>1</i>
Nokia catalogs	71
Katalogus megnyitasa	71
Mappa megnyitása	71
A katalógusok beállításai	72
13. Beállítások	75
Telefonbeállítások	7
A Általános beállításai	75
Jelzőfény	7
Készenléti állapot beállításai	7
Kijelzőbeállítások	7
Hívásbeállítások	7
Kancsolathoállítások	ין יי
กลมเอนสามชิสไปไสรบก	
Vozzófórósi poptok	7
Hozzáférési pontok	74
Hozzáférési pontok Csomagkapcsolt adatok	74
Hozzáférési pontok Csomagkapcsolt adatok A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai	74 74 75
Hozzáférési pontok Csomagkapcsolt adatok A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai SIP-beállítások	74 74 75
Hozzáférési pontok Csomagkapcsolt adatok A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai SIP-beállítások SIP-profilok szerkesztése	74 74 75 75
Hozzáférési pontok Csomagkapcsolt adatok A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai SIP-beállítások SIP-profilok szerkesztése SIP-proyszerverek szerkesztése	74 74 75 75 75
Fozzáférési pontok Csomagkapcsolt adatok A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai SIP-beállítások SIP-profilok szerkesztése SIP-proxyszerverek szerkesztése Regisztrálószerverek szerkesztése	74 74 75 75 75 75 75
Hozzáférési pontok Csomagkapcsolt adatok A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai SIP-beállítások SIP-profilok szerkesztése SIP-proxyszerverek szerkesztése Regisztrálószerverek szerkesztése Adathívás beállításai.	74 74 75 75 75 75 75 75 75
Hozzáférési pontok Csomagkapcsolt adatok A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai SIP-beállítások SIP-profilok szerkesztése SIP-proxyszerverek szerkesztése Regisztrálószerverek szerkesztése Adathívás beállításai	74 74 75 75 75 75 76 76
Hozzáférési pontok. Csomagkapcsolt adatok A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai SIP-beállítások SIP-profilok szerkesztése. SIP-proxyszerverek szerkesztése. Regisztrálószerverek szerkesztése. Adathívás beállításai VPN VPN	74 75 75 75 75 75 75 76 76 76
Hozzáférési pontok. Csomagkapcsolt adatok. A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai. SIP-beállítások. SIP-profilok szerkesztése. SIP-proxyszerverek szerkesztése. Regisztrálószerverek szerkesztése. Adathívás beállításai. VPN. VPN-hozzáférési pontok. VPN. VPN.	74 75 75 75 75 75 75 75 76 76 76
Hozzáférési pontok. Csomagkapcsolt adatok. A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai. SIP-beállítások. SIP-profilok szerkesztése. SIP-profilok szerkesztése. SIP-proxyszerverek szerkesztése. Regisztrálószerverek szerkesztése. Adathívás beállításai. VPN. VPN-hozzáférési pontok. VPN-hozzáférési pont beállításai.	74 75 75 75 75 75 75 76 76 76
Hozzáférési pontok	
Hozzáférési pontok	
Hozzáférési pontok Csomagkapcsolt adatok A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai SIP-peállítások SIP-profilok szerkesztése SIP-proxyszerverek szerkesztése Regisztrálószerverek szerkesztése Adathívás beállításai VPN. VPN-hozzáférési pontok. VPN-hozzáférési pont beállításai Konfigurációk Dátum- és időbeállítások Biztonsági beállítások	72 74 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76

Tartalom

Tartozékbeállítások	
Szöveges telefon beállítások	77
0	
14. Eszközök	78
Helymeghatároz	78
Navigátor	78
Navigáció nézet	78
Helyzet nézet	78
Távolság nézet	79
Helyek kezelése	79
A navigátor beállításai	79
Iránypontok	79
Iránypont-kategóriák	79
Iránypont-kategóriák szerkesztése	80
Iránypontok szerkesztése	80
Iránypont fogadása	80
Beáll.varázs	80
E-mail	80
Szolgáltató	81
Alkalmazáskezelő	81
Alkalmazások telepítése	81
Szoftver megtekintése és eltávolítása	81
Telepítési napló megtekintése	81
Beállítások	81
Java-alkalmazások biztonsági beállításainak	
megadása	82
Tanúsítványkezelő	82
Magántanúsítványok kezelése	82
Hitelesítő tanúsítványok kezelése	82
Tanúsítvány adatainak megtekintése	83
A tanúsítványok biztonsági beállításai	83
15 Eaströstrosológ	04
1 J. ESZKUZREZEIES	04
Szerverproni-beamtasok	84
A Tavoli koniiguralas naiozati szoigaitatas	
lavoli konfiguralas dealiitasal Vanfisturálási nucfillátrahorása	84
Koniiguralasi proni letrenozasa	84
Akkumulátorról szóló információk	86
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek	86
A hologram hitelességének vizsgálata	86
Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul	
eredetinek?	87
Kezelés és karbantartás	88
Kiegészítő hiztonsági információk	80
Üzemelési környezet	
Orvosi oszközök	 89
Szívritmus-szabálvozók	80
Hallókászülákak	08
Janoneszuienen Jármíjvak	09
Rohbanásvoszálvos környezetek	09
Sarálykárő hívásak	00 00
HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR)	90
Mutató	91

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénysértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

A vozotók półki

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.

TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.

ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.

MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érjünk az antennákhoz.



SZAKSZERVIZ A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a készülék telefonfunkciója be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a befejezésgombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívószámot, és nyomjuk meg a hívásgombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz EGSM 850/900/1800/1900 hálózatokon használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónknál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására

Biztonságunk érdekében

vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék az általánostól eltérő módon lett beállítva. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, mint például az MMS, a böngészés, az e-mail és a böngésző segítségével vagy MMS-ben történő tartalomletöltés az adott technológia hálózati támogatását igénylik.

Tartozékok, akkumulátorok és töltők

Ellenőrizzük a töltő modellszámát, mielőtt a készülékkel használnánk. A készülék AC-4 és DC-4 jelű töltővel használandó.

Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

1. Használatbavétel

Megjegyzés: Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók nem jelennek meg a készülék menüjében. Az is előfordulhat, hogy a készüléket a szolgáltató speciális igényei szerint konfigurálták. Ez a beállítás a menük nevének, sorrendjének és ikonjának a megváltoztatását is jelentheti. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Modellszámok: Nokia E50-1 (RM-170 kamerával) és Nokia E50-2 (RM-171 kamera nélkül).

A továbbiakban a Nokia E50 megjelölést használjuk.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára nem elérhető helyen.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

1. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A készülék hátulját magunk felé tartva nyomjuk meg a kioldó gombot (1). A fedőlap felnyílik. Emeljük fel a fedőlapot a nyíl irányába (2).





- 2. Csúsztassuk ki az akkumulátorfedél felső részén található kampókat a horonyból.
- 3. Ha be van helyezve az akkumulátor, a kivételhez emeljük meg az akkumulátort a nyíllal jelzett irányba.



- 4. A SIM-kártyatartó kioldásához csúsztassuk lefelé a tartót, és óvatosan emeljük fel.
- 5. Helyezzük be a SIM-kártyát. Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezői a készülék érintkezői felé néznek, és hogy a levágott sarok a készülék teteje felé van. Csukjuk be a tartót, csúsztassuk fel, és zárjuk a helyére.

Használatbavétel



6. Helyezzük be az akkumulátort.



7. Helyezzük vissza a hátsó fedőlapot.



A memóriakártya behelyezése

Csak Nokia által jóváhagyott microSD-kártyákat használjunk ehhez a készülékhez. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy nem mindegyik márkájú kártya működik megfelelően vagy kompatibilis ezzel a készülékkel.

Használjuk memóriakártyát ahhoz, hogy memóriát takarítsunk meg a készüléken. A memóriakártyára át is másolhatjuk a készüléken tárolt információkat. A memóriakártyákat tartsuk kisgyermekek számára nem elérhető helyen.

Lehet, hogy az értékesítési csomag nem tartalmaz memóriakártyát. A memóriakártyák külön tartozékként vásárolhatók meg. Lásd "Memória". old. 19.

- 1. Távolítsuk el a hátlapot.
- 2. Helyezzük a memóriakártyát a nyílásba. Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezői a készülék előlapja felé néznek.



- 3. Nyomjuk be a kártyát. Ha a kártya a helyére került, egy kattanás hallható.
- 4. Helyezzük vissza az akkumulátorfedelet.

A memóriakártya kivétele

- **Fontos:** Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.
- 1. Válasszuk a Menü > Eszközök > Memóriakártya > Opciók > Mem.k. eltávolítása pontot.
- 2. Távolítsuk el a hátlapot.
- 3. A memóriakártya nyílásból való kivételéhez nyomjuk meg a memóriakártya végét.
- 4. Helyezzük vissza az akkumulátorfedelet.

Az akkumulátor töltése

- 1. Csatlakoztassunk egy kompatibilis töltőt egy fali konnektorhoz.
- 2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a készülékhez. Teljesen lemerült akkumulátor esetén a töltésjelző megjelenéséig eltelhet egy kis idő.



- 3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali konnektorból.
- **Tipp:** Ha régi kompatibilis Nokia töltőnk van, akkor azt a Nokia E50 készülékhez az AC-44-es töltőadapterrel használhatjuk. Az adapter megtalálható az értékesítési csomagban.

A készülék bekapcsolása

1. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.



- 2. Ha a készülék PIN-kódot vagy lezárási kódot kér, írjuk be a kódot, és válasszuk az OK lehetőséget.
- 3. Amikor először kapcsoljuk be a készüléket, az kérni fogja a pontos időt, dátumot és azt a várost, ahol tartózkodunk. A délelőtti és délutáni időszak közötti váltáshoz lapozzunk lefelé. A megfelelő város megkereséséhez írjuk be a város első betűit. Fontos, hogy helyes várost válasszunk, mivel a város későbbi módosítása esetén a létrehozott ütemezett naptártételek megváltozhatnak, ha az új város más időzónába esik.
- Tipp: A készülék bekapcsoláskor felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhatja a szöveges és multimédia üzenetek beállításait, valamint a GPRS-beállításokat. Ha ez nem történt meg, forduljunk a szolgáltatóhoz a megfelelő beállításokért, vagy használjuk a Beáll.varázs. alkalmazást.

A készülék – a hálózatfüggő telefonfunkciókat kivéve – SIM-kártya nélkül és Offline üzemmódban is használható.

A készülék gombjai és részei



- 1 Főkapcsoló
- 2 Beépített hangszóró
- 3 Ezt a gombot megnyomva a Névjegyzék menü vagy a szolgáltató által megadott alkalmazás nyitható meg.
- 4 Szerkesztés gomb
- 5 Kijelző
- 6 Választógombok. A választógombok megnyomásával végrehajthatjuk a felettük jelzett műveletet.
- 7 Törlés gomb

8 — Vége gomb. A Vége gomb megnyomásával hívások utasíthatók el, fejezhetők be vagy helyezhetők tartásba, továbbá alkalmazások zárhatók be. A gomb hosszú lenyomása adatkapcsolatok (GPRS, adathívás) lezárására szolgál.

9 — A Néma és az Általános üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg ezt a gombot egy pár másodpercig.

10 — Mikrofon

11 — Joystick. Nyomjuk meg a joystickot a kiválasztáshoz, illetve a joystickot balra, jobbra, felfelé vagy lefelé húzva (görgetés) mozoghatunk a képernyőn. A joystick körüli fények villognak, például ha nem fogadott hívásunk volt, vagy ha egy üzenetet kaptunk.

12 — Hívás gomb

13 — Menü gomb. A Menü gomb megnyomásával elérhetők a készülékre telepített alkalmazások. Az útmutatóban a "válasszuk a Menü pontot" utasítás alatt azt értjük, hogy meg kell nyomni ezt a gombot.

- 14 Infraport
- 15 Hangerő-szabályozó gombok
- 16 Hallgató

A címke megkereséséhez távolítsa el az akkumulátor fedelét és az akkumulátort.

A gombok lezárása

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

Lezárhatjuk a gombokat annak megakadályozásához, hogy a készülék gombjait véletlenül megnyomjuk.

Készenléti állapotban a gombok lezárásához nyomjuk meg a bal választógombot és a * gombot. A billentyűzet kioldásához nyomjuk meg újra a bal választógombot és a * gombot.



Készenléti állapotban a biztonsági kód segítségével is lezárhatjuk a készüléket. Nyomjuk meg a bekapcsológombot, válasszuk a Telefon lezárása pontot, és írjuk be a biztonsági kódot. Az alapértelmezett lezárási kód: 12345. A feloldáshoz nyomjuk meg a bal választógombot, írjuk be a lezárási kódot, és nyomjuk meg a joystickot.

Csatlakozók

Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.



Használatbavétel





Pop-Port[™] csatlakozó fülhallgató és egyéb tartozékok csatlakoztatására

Antennák

A készülék belső antennával rendelkezik.

Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érjünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érünk az antenna környékéhez, az növeli az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.



Az ábra a készülék normál használatát mutatja, hanghíváskor a fülhöz tartva.



A kijelző

A képernyőn kisszámú fekete, színes vagy fehéren világító pont jelenhet meg. Ez ennek a kijelzőtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzők olyan képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem hiba.

Ikonok a kijelzőn

Y A telefont GSM-hálózatban használjuk. Az ikon melletti oszlop a hálózat térerősségét jelzi a készülék pillanatnyi helyén. Magasabb oszlop nagyobb térerősségnek felel meg.

📋 Az akkumulátor töltöttségi szintje. Magasabb oszlop magasabb töltöttségi szintnek felel meg.

Egy vagy több olvasatlan üzenetünk van az Bejövő alkalmazás Üzenetek mappájában.

@ Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.

Nem fogadtunk egy vagy több telefonhívást.

🔀 Aktív jelzést vagy ébresztést jelez.

🖹 Néma üzemmód van kiválasztva. Ilyenkor a készülék nem jelzi csengéssel a bejövő hívásokat és üzeneteket.

A Bluetooth aktív.

Aktív infrakapcsolatunk van. Ha az ikon villog, a készülék éppen kapcsolatot próbál létesíteni egy másik eszközzel, vagy megszakadt a kapcsolat.

🐰 Van elérhető GPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

- 📱 Van aktív GPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.
- 📱 Tartásban lévő GPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatunk van.
- 🚦 Van elérhető EDGE-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

Akkumulátortöltő-csatlakozó

Használatbavétel

Az EGPRS-kapcsolat aktív.

互 Tartásban lévő EGPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatunk van.

A készülék számítógéphez csatlakozik USB-adatkábel segítségével.

1 és 2 A kiválasztott telefonvonalat jelzik abban az esetben, ha két vonalra fizetünk elő (hálózati szolgáltatás).

____ Az összes hívás más számra lesz átirányítva.

G Fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva.

💫 Megszakadt a kapcsolat egy Bluetooth-fülhallgatóval.

Autós kihangosító van a készülékhez csatlakoztatva.

J Indukciós hurok van a készülékhez csatlakoztatva.

Szöveges telefon van a készülékhez csatlakoztatva.

🤣 A készülék szinkronizál.

Adó-vevő kapcsolat van folyamatban.

A Nokia támogatási és elérhetőségi adatai

E kézikönyv legfrissebb változata, valamint a Nokia termékkel kapcsolatos kiegészítő információk, letöltések és szolgáltatások megtalálhatók a www.nokia.com/support címen vagy a Nokia helyi weboldalán.

A weboldalon a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak használatáról találunk információkat. Ha az ügyfélszolgálathoz szeretnénk fordulni, akkor nézzük meg a helyi Nokia központok listáját a www.nokia.com/customerservice címen.

Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, akkor keressük meg a legközelebbi Nokia szervizközpont helyét a www.nokia.com/repair címen.

A Menü gomb és a joystick

Ha valamelyik készenléti módban megnyomjuk a **Menü** gombot, hozzáférhetünk a készülék alkalmazásaihoz. Ha egy alkalmazásban megnyomjuk a **Menü** gombot, akkor visszatérünk a **Menü** képernyőjéhez, de az alkalmazás a háttérben nyitva marad. A **Menü** gombot nyomva tartva megjeleníthetjük az aktív alkalmazások listáját, és átkapcsolhatunk közöttük. Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Az útmutatóban a "válasszuk a Menü pontot" utasítás alatt azt értjük, hogy meg kell nyomnunk a Menü gombot. A kiválasztáshoz használjuk a joystickot. A joystickkal felfelé, lefelé, balra és jobbra léphetünk a Menüben vagy különböző alkalmazásokban és listákban. A joystickot megnyomva alkalmazásokat, fájlokat nyithatunk meg, vagy beállításokat módosíthatunk.

Készenléti módok

A készülék két különböző készenléti állapottal rendelkezik: aktív készenléti és normál készenléti állapot.

Aktív készenlét

Ha bekapcsolás után a készülék már üzemkész, de még semmit sem írtunk a kijelzőre, és funkciót sem választottunk, akkor a készülék aktív készenlét módban van. Aktív készenlét módban látható a kijelzőn a szolgáltató és a hálózat, különböző ikonok, például az ébresztések ikonjai, valamint a gyorsan hozzáférhető alkalmazások.

Az aktív készenlét módból megnyitható alkalmazások megadásához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Készenléti állapot** > **Készenl. alkalm.-ok** pontot. Görgessünk egy másik hivatkozásbeállításra, és nyomjuk meg a joystickot. Görgessünk a kívánt alkalmazásra, és nyomjuk meg a joystickot.

A normál készenlét használatához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Készenléti állapot** > **Aktív készenlét** > **Ki** lehetőséget.

Tipp: Aktív készenlét módban a kívánt üzenetmappák, például a Bejövő mappa vagy a postafiók üzeneteit is láthatjuk. Válasszuk a Menü > Üzenetek > Opciók > Beállítások > Egyebek pontot, és válasszuk ki a mappákat az Aktív készenlét mód számára.

Készenlét

Ebben az állapotban különböző információk, például a szolgáltató és az idő, valamint különböző ikonok, például az ébresztés és a jelzések ikonja látható a kijelzőn. A joystick-hivatkozások aktív készenléti módban – ahol a joystick szolgál a normál görgetésre – általában nem használhatók.

Hivatkozások készenléti állapotban

A legutóbb tárcsázott számokat a Hívás gombbal jeleníthetjük meg. Egy névre vagy számra görgetve, majd a Hívás gombot ismét megnyomva újrahívhatjuk a számot.

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) tartsuk lenyomva az 1 gombot.

A naptári adatok megjelenítéséhez görgessünk jobbra.

Szöveges üzenetek írásához és küldéséhez görgessünk balra.

A Névjegyzék megnyitásához nyomjuk meg a felső gombot.

Üzemmódváltáshoz nyomjuk meg röviden a főkapcsolót, görgessünk a kívánt üzemmódra, és aktiváljuk azt a joystick megnyomásával.

A Szolgáltat, alkalmazás megnyitásához és a webhez való kapcsolódáshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a 0 gombot.

Ha meg szeretnénk változtatni ezeket a hivatkozásokat, válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Telefon > Készenléti állapot pontot.

Menü

A Menü egy kezdőpont, ahonnan a készülék vagy a memóriakártya minden alkalmazását megnyithatjuk. A Menü alkalmazásokat és mappákat tartalmaz, melyek hasonló alkalmazások csoportjai. A képernyőn való felfelé vagy lefelé lapozáshoz használjuk a joystickot.

A telepített alkalmazások alapértelmezésként a **Telepítés** mappába kerülnek.

Alkalmazás megnyitásához görgessünk az alkalmazásra, és nyomjuk meg a joystickot.

Ha listaként szeretnénk megjeleníteni az alkalmazásokat, válasszuk az **Opciók** > **Nézet módosítása** > **Lista** pontot. A rácsnézethez való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > **Nézet módosítása** > **Háló** pontot.

A készüléken vagy a memóriakártyán tárolt különböző alkalmazások és adatok memóriafelhasználásának megtekintéséhez és a szabad memória mennyiségének megállapításához válasszuk az **Opciók** > **Memória adatai** pontot, és a kívánt memóriát.

A mappa átrendezéséhez görgessünk az áthelyezni kívánt alkalmazásra, és válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés** pontot. Az alkalmazás mellett egy pipa jelenik meg. Görgessünk a kívánt új helyre, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha egy alkalmazást más mappába szeretnénk áthelyezni, akkor görgessünk az alkalmazásra, válasszuk az **Opciók** > **Áthely. mappába** pontot, válasszuk ki az új mappát, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha alkalmazást szeretnénk letölteni a webről, válasszuk az **Opciók** > **Alk.letöltések** pontot.

Új mappa létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új mappa** lehetőséget. Egy mappán belül nem hozhatunk létre mappákat.

Új mappa átnevezéséhez válasszuk az Opciók > Átnevezés lehetőséget.

Tipp: Ha több nyitott alkalmazás között akarunk váltani, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a menügombot. Megnyílik az alkalmazásváltó ablak, és a megnyitott alkalmazások láthatók benne. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, és az arra való átváltáshoz nyomjuk meg a joystickot.

Több alkalmazásban is érvényes gyakori műveletek

A következő műveletek számos alkalmazásban megtalálhatók:

Üzemmódváltáshoz, illetve a készülék kikapcsolásához vagy lezárásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot.

Fájl mentéséhez válasszuk az Opciók > Mentés lehetőséget. Az alkalmazástól függően különböző mentéslehetőségek állnak rendelkezésre.

Fájl küldéséhez válasszuk az Opciók > Küldés lehetőséget. Fájlt e-mailben, MMS-ben, infrán vagy Bluetooth-on küldhetünk.

Másoláshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a szerkesztésgombot, és válasszuk ki a szöveget a joystickkal. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a szerkesztésgombot, és válasszuk a Másol lehetőséget. Beillesztéshez lépjünk arra a helyre, ahová a szöveget be szeretnénk másolni, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a szerkesztésgombot, és válasszuk a Beszúr lehetőséget.

Fájl törléséhez nyomjuk meg a törlésgombot, vagy válasszuk az Opciók > Törlés lehetőséget.

Különböző elemek, például üzenetek, fájlok vagy névjegyek kiválasztásához lapozzunk fel, le, balra vagy jobbra a kívánt elemre. Egy elem kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Kijelölés** lehetőséget, míg az összes elem kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Mindegyik kijelölése** lehetőséget.

Tipp: Ha majdnem az összes fájlt ki akarjuk választani, válasszuk az Opciók > Kijelölés/elvetés > Mindegyik kijelölése lehetőséget, majd azokat a fájlokat, amelyekre nincs szükségünk, végül válasszuk az Opciók > Kijelölés/elvetés > Elvetés lehetőséget.

Egy objektum (például egy dokumentum mellékletének) kiválasztásához lapozzuk az objektumra, mely oldalai körül ekkor szögletes jelölés jelenik meg.

Ker. kész.-en

**

Információkat kereshetünk a névjegyekben, a jegyzetekben, a naptárba felvett találkozókban, a teendőjegyzetekben, az emailekben és a szöveges üzenetekben. A fájlokat nevük alapján is megkereshetjük a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán.

Válasszuk a Menü > Iroda > Ker. kész.-en pontot.

Válasszuk ki azt a tartalomtípust, amelyben keresni szeretnénk. A kiválasztás eltávolításához válasszuk ki újra az elemet. Az összes tartalomtípus keresésbe való bevonásához válasszuk az <u>Mind</u> lehetőséget. Írjuk be a keresőszavakat vagy azok elejét. Válasszuk a <u>Keres</u> pontot.

Tipp: A keresésben segítségünkre lehetnek a helyettesítő karakterek. A keresőszóban a **?** karakterrel egy bármilyen karaktert helyettesíthetünk, míg a ***** karakter tetszőleges számú (akár nulla) karaktert helyettesít.

Két keresőszó használatához a szavakat válasszuk el szóközzel. Csak azokat az elemeket találjuk meg, amelyek mindkét szót tartalmazzák.

Ha egy kifejezés teljes egyezéseit keressük, akkor tegyük idézőjelbe a kifejezést.

Az előző keresések megtekintéséhez válasszuk az Opciók > Előző találatok lehetőséget.

Szövegírás

Hagyományos szövegbevitel

A **Abc** ikon jelenik meg a kijelző jobb felső sarkában, ha hagyományos szövegbevitellel írunk szöveget.

A **ABC** és a**abc** ikon a kis- vagy nagybetűs írásmódot jelöli. A **Abc** ikon azt jelenti, hogy a mondat első betűje nagybetű lesz, és minden további betű automatikusan kisbetű. A **123** ikon jelöli a számmódot.

- Nyomjuk le többször az **1–9** gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombokhoz több karakter van hozzárendelve, mint amennyi a gombra festve látható.
- Szám beszúrásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a számgombot.
- A betű- és számmód közti váltáshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot.
- A a következő betű ugyanahhoz a gombhoz van rendelve, mint a jelenlegi, akkor várjunk amíg a kurzor meg nem jelenik, majd írjuk be a következő betűt.
- Egy karakter törléséhez nyomjuk meg a törlésgombot. Egynél több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a törlésgombot.
- A leggyakoribb írásjelek beírásához nyomjuk meg az 1-es gombot. Nyomjuk meg az 1-es gombot többször a kívánt írásjel beírásához. Nyomjuk meg a * gombot a speciális karakterek listájának megnyitásához. A kiválasztáshoz használjuk a joystickot.
- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a 0-s gombot. A kurzor következő sorra való mozgatásához nyomjuk meg háromszor a 0-s gombot.
- A kis- és nagybetűs írásmód közti váltáshoz nyomjuk meg a # gombot.

Prediktív szövegbevitel

- 1. A prediktív szövegbevitel aktiválásához nyomjuk meg a szerkesztésgombot, és válasszuk a **Prediktív bev. bekapcs.** lehetőséget. Ez aktiválja a prediktív szövegbevitelt a készülék összes szerkesztőjében. A <u>****</u> ikon jelenik meg a kijelző jobb felső sarkában, ha prediktív szövegbevitellel írunk szöveget.
- 2. A kívánt szó beírásához használjuk a 2-9 gombokat. Minden betűhöz csak egyszer nyomjunk meg egy gombot.
- 3. Ha befejeztük a szó írását, és az helyesen jelenik meg, akkor a jóváhagyáshoz nyomjuk jobbra a joystickot, vagy nyomjuk meg a **0**-s gombot egy szóköz hozzáadásához.

Ha a szó nem helyes, akkor nyomjuk meg a * gombot többször, hogy egyenként megjelenítsük a szótárból a találatokat. Ha a ? karakter jelenik meg a szó után, akkor a beírni kívánt szó nincs a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk a **Beír** lehetőséget, írjuk be a szót (legfeljebb 32 betűt) hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk a **OK** lehetőséget. A telefon hozzáadja a szót a szótárhoz. Ha a szótár megtelik, akkor az új szó lecseréli a legrégebben hozzáadottat.

4. Kezdjük el beírni a következő szót.

Sight Tipp: A prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolásához nyomjuk meg kétszer gyorsan a # gombot.

Írjuk be az összetett szó első tagját, hagyjuk jóvá, majd nyomjuk jobbra a joystickot. Írjuk be az összetett szó következő tagját. A szó befejezéséhez írjunk be egy szóközt a **0**-s gomb megnyomásával.

A prediktív szövegbevitel összes szerkesztőben való kikapcsolásához nyomjuk meg a szerkesztésgombot, és válasszuk a **Prediktív bevitel** > **Ki** lehetőséget.

Szöveg másolása a vágólapra

- 1. A betűk és szavak kijelöléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a szerkesztésgombot. Ezzel egyidőben lapozzunk a kívánt irányba a másolandó szó, kifejezés vagy sor kijelöléséhez. Ahogy a kijelölés mozog, úgy lesz kijelölve a szöveg is.
- 2. A szöveg vágólapra történő másolásához a lenyomott szerkesztőgomb mellett válasszuk a Másol lehetőséget. A szöveg dokumentumba történő beszúrásához nyomjuk le és tartsuk lenyomva a szerkesztésgombot, majd válasszuk a Beszúr lehetőséget.

A bevitel nyelvének megváltoztatása

Szöveg írásakor módosíthatjuk az írás nyelvét. Például ha többször megnyomjuk a **6**-os gombot, ahhoz hogy kiválasszunk egy adott karaktert, az írás nyelvének módosításával különböző karaktereket érhetünk el különböző sorrendben.

Ha nem latin betűs szöveget írunk, és latin betűre van szükségünk, például egy e-mail vagy egy webcímhez, szükség lehet az írás nyelvének módosítására. Az írás nyelvének módosításához nyomjuk meg a szerkesztésgombot, válasszuk a **Bevitel nyelve** lehetőséget, majd egy latin karaktereket tartalmazó nyelvet.

Hangerő-szabályozás

Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon magas lehet.

A hangerőt hívás közben a hangerő-szabályozó gombok megnyomásával módosíthatjuk.

A hangerőt a hangszóró használatakor a hangerő-szabályozó gombok megnyomásával módosíthatjuk.

Üzemmód



Figyelmeztetés: A hálózaton kívüli üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető vagy fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Válasszuk a Menü > Eszközök > Üzemmód pontot.

Módosíthatjuk és testreszabhatjuk a csengőhangokat, a jelzőhangokat és más készülékhangokat a különböző eseményekhez, környezetekhez és hívócsoportokhoz igazítva.

Egy üzemmódot testreszabásához lapozzunk a listában a kívánt üzemmódra, és válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** pontot. Adjuk meg a következő beállításokat:

- Csengőhang Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a Hangletöltések pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz. A kiválasztott hang meghallgatásához válasszuk a Felolvas lehetőséget. Ha két telefonvonalat használunk, külön-külön megadhatjuk a csengőhangot.
- Hívó nevének kimon. A "szöveget beszéddé" csengőhang-funkció bekapcsolásához. Amikor egy a névjegylistán szereplő személy hív, akkor a készülék megszólaltatja a csengőhangot, és kimondja a hívó fél nevét.
- Csengés típusa Válasszuk ki a csengőhang csengetésének módját.
- Csengetés hangereje Válasszuk ki a csengőhang hangerejét.
- Üzenetjelző hang Válasszunk egy hangot a fogadott üzenetek számára.
- E-mail figyelm. hang Válasszunk egy hangot a fogadott e-mailek számára.
- Rezgő hívásjelzés Adjuk meg, hogy a készülék rezegjen-e egy bejövő híváskor.
- Billentyűhangok Adjuk meg a billentyűzet gombjainak lenyőmásakor hallgató hang hangerejét.
- Figyelmezt. hangok Be- vagy kikapcsolhatjuk a figyelmeztető hangokat.
- Figyelmeztetés Beállíthatjuk, hogy a készülék csak akkor csengjen, ha a hívás egy adott partnercsoportba tartozó személytől érkezik. A csoporton kívülről érkező hívásokat a készülék némán, csengetés nélkül fogadja.
- Üzemmódnév Nevet adhatunk egy új üzemmódhoz, vagy átnevezhetünk egy meglévő üzemmódot. Az Általános és az Offline üzemmód nem nevezhető át.

Az Offline mód megakadályozza, hogy véletlenül bekapcsoljuk a készüléket, üzenetet küldjünk vagy fogadjunk vagy használjuk a Bluetooth-ot; az üzemmód annak kiválasztásakor bontja az esetleges internetkapcsolatokat.

Ha üzemmódot szeretnénk váltani, görgessünk a listán a kívánt üzemmódra, és válasszuk az Opciók > Aktiválás pontot.

Egy új üzemmód létrehozásához válasszuk az Opciók > Új létrehozása pontot, és adjuk meg a beállításokat.

Csengőhangok kiválasztása

Egy csengőhang beállításához lapozzunk egy üzemmódra, és válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** > **Csengőhang** lehetőséget. Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a <u>Hangletöltések</u> pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz. A letöltött hangok a **Galéria** menübe kerülnek.

Ha egy csengőhangot csak adott névjegycsoporthoz szeretnénk beállítani, lapozzunk egy üzemmódhoz, és válasszuk az Opciók > Testreszabás > Figyelmeztetés lehetőséget. A csoporton kívülről érkező hívásokat a készülék némán, csengetés nélkül fogadja.

Egy üzenetjelző-hang kereséséhez lapozzunk egy üzemmódra, és válasszuk az Opciók > Testreszabás > Üzenetjelző hang lehetőséget.

A kiválasztott hang meghallgatásához válasszuk ki a hangot a listából, és várjunk, amíg a lejátszás elindul.

Tartozékbeállítások módosítása

Lapozzunk egy tartozékra, és válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** pontot.

Módosítsuk a tartozék alapértelmezett üzemmódját.

A tartozékbeállítások módosításához válasszunk egy tartozékot, majd az **Opciók** > **Megnyitás** pontot.

Témák

Válasszuk a Menü > Eszközök > Témák pontot.

A Témák pontban megváltoztathatjuk a készülék kijelzőjének megjelenését. Például módosíthatjuk a háttérképet és a kijelző színeit.

További tudnivalókat a bővített felhasználói kézikönyv tartalmaz a weben.

A kijelző megjelenésének módosításához jelöljük ki a használni kívánt témát, és válasszuk az Opciók > Bekapcs. pontot.

Téma szerkesztéséhez jelöljük ki a kívánt témát, és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** pontot. A készenléti állapotok háttérképének módosításához válasszuk a **Háttérkép** lehetőséget. Ha szöveget vagy a dátumot és az időt szeretnénk energiatakarékos módként használni (ez akkor aktiválódik, ha bizonyos ideig nem történik gombnyomás), válasszuk a **Energ.takarékos mód** lehetőséget.

Témák letöltéséhez hálózati kapcsolatot kell létesítenünk, melynek segítségével a készülékkel kompatibilis témákat tölthetünk le internetes forrásokból.

Téma letöltéséhez válasszuk a **Témaletöltések** pontot. Adjuk meg azt a hivatkozást, amelyről témát szeretnénk letölteni. A letöltött téma megtekinthető, aktiválható vagy szerkeszthető.

Téma megtekintéséhez jelöljük ki a témát, és válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** pontot. A **Bekapcs**. gomb megnyomásával használatba vehetjük az új témát.

Tartalom átvitele eszközök között

Bluetooth- vagy infrakapcsolat segítségével tartalmat, például névjegyeket vihetünk át egy kompatibilis Nokia eszközről a Nokia E50 készülékre. Az átvihető tartalom típusa a készülék modelljétől függ. Ha a másik eszköz támogatja a szinkronizálást, akkor az adatok szinkronizálására is lehetőség van a Nokia E50 és a másik eszköz között.

Adatátvitel Bluetooth- vagy infrakapcsolattal

A kompatibilis eszközről történő adatátvitel indításához válasszuk a Menü > Eszközök > Másoló pontot.

Bluetooth-kapcsolat

- 1. Az információs nézetben válasszuk a Folytatás pontot.
- 2. Válasszuk a Bluetooth-on pontot. A kiválasztott kapcsolattípust mindkét eszköznek támogatnia kell.
- 3. Aktiváljuk a Bluetooth-ot a másik eszközön, a Nokia E50 készüléken pedig a **Folytatás** pontot választva indítsuk el az aktív Bluetooth funkciójú eszközök keresését.
- 4. Miután a Nokia E50 megtalálta a másik eszközt, nyomjuk meg a Leállít gombot.
- 5. Válasszuk ki a másik eszközt a talált eszközök listájáról. A Nokia E50 ez után egy (1–16 számjegyből álló) kód megadását kéri. Ez a kód csak egy alkalommal, ennek a kapcsolatnak a jóváhagyásához szükséges.
- 6. Adjuk meg a kódot a Nokia E50 készüléken, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Adjuk meg a kódot a másik eszközön, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezzel párosítottuk a két eszközt. Lásd "Készülékek párosítása". old. 56.

Bizonyos készülékmodellek esetén a másik eszközre üzenet formájában átkerül az Adatok átvitele alkalmazás. Az Adatok átvitele alkalmazás telepítéséhez nyissuk meg a másik eszközön az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatást.

7. A Nokia E50 segítségével válasszuk ki a másik eszközről átvinni kívánt tartalmat, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Infrakapcsolat

- 1. Az információs nézetben válasszuk a Folytatás pontot.
- 2. Válasszuk az Infrán pontot. A kiválasztott kapcsolattípust mindkét eszköznek támogatnia kell.
- 3. Csatlakoztassuk a két eszközt. Lásd "Infra". old. 57.
- 4. A Nokia E50 segítségével válasszuk ki a másik eszközről átvinni kívánt tartalmat, és nyomjuk meg az OK gombot.

A tartalom a másik eszköz memóriájából a készülék megfelelő helyére kerül. A másolás időtartama az átvinni kívánt adatok mennyiségétől függ. A művelet megszakítható, és később folytatható.

Az adatátvitelhez szükséges lépések a készüléktől és egy esetleges korábbi, megszakított adatátviteltől függően különbözőek lehetnek. Az átvihető tételek a másik eszköztől függően különbözhetnek.

Adatok szinkronizálása másik eszközzel

Ha már vittünk át adatokat a Nokia E50 készülékre a szinkronizálást támogató másik eszközről, akkor a Másoló funkcióval mindkét eszköz adatai naprakészen tarthatók.

- 1. Válasszuk a Telefonok pontot, és nyomjuk meg a joystickot.
- 2. Görgessünk arra az eszközre, amelyről már vittünk át adatokat, és nyomjuk meg a joystickot.

3. Válasszuk a Szinkronizálás pontot, és nyomjuk meg a joystickot. A készülékek azon kapcsolattípus használatával kezdik meg a szinkronizálást, amelyet eredetileg kiválasztottunk az adatátvitel során. Csak az eredetileg adatátvitelre kiválasztott adatok kerülnek szinkronizálásra.

Az adatátvitel és a szinkronizálás beállításainak módosításához válasszuk a Szinkronizálás pontot, görgessünk egy eszközre, nyomjuk meg a joystickot, és válasszuk a Szerkesztés pontot.

Memória

Adatok mentéséhez és alkalmazások telepítéséhez kétféle memóriát használhatunk: a készülék memóriáját és az eltávolítható memóriát.

A készülék memóriája

A készülék beépített memóriája számos alkalmazás által megosztott, dinamikus memóriakészletként működik. A rendelkezésre álló belső memória mennyisége változik, de a maximális gyári beállítás fölé nem növelhető. A készüléken tárolt adatok – például szoftverek, képek és zene – a készülék memóriájába kerülnek.

Cserélhető memória

A cserélhető memória (a SIM-kártya és a memóriakártya) olyan adattár, amely nincs beépítve a készülékbe. A SIM-kártyán különböző adatok, például a hálózat üzemeltetőjével kapcsolatos információk és névjegyek tárolhatók. A memóriakártyák külső adathordozóként szolgálnak szoftverek, képek, zene, névjegyek, szöveg és bármilyen egyéb elektronikus adatok tárolására. Nagy kapacitású memóriakártyák kaphatók.

Memóriaadatok

Válasszuk a Menü és az Opciók > Memória adatai, valamint a Telefonmem. vagy a Memóriakártya lehetőséget.

Megállapíthatjuk, hogy pillanatnyilag mennyi memória foglalt és mennyi szabad, és hogy milyen mennyiségű memóriát foglalnak az egyes adattípusok. Megnézhetjük például, mennyi memóriát foglalnak az e-mail üzenetek, a szöveges dokumentumok vagy a naptári találkozók.



Tipp: A megfelelő mennyiségű szabad memória folyamatos biztosítása érdekében rendszeresen töröljünk adatokat a készülékről, vagy vigyük át őket memóriakártyára vagy számítógépre.

Memóriakártya

Ez a Nokia készülék a FAT16 és FAT32 fájlrendszerű memóriakártyákat támogatja. Ha egy másik eszköz memóriakártyáját használjuk, vagy ha biztosítani szeretnénk a kártya kompatibilitását a Nokia készülékkel, akkor lehet, hogy formáznunk kell a memóriakártyát a Nokia készülékben. Formázáskor azonban a kártyán tárolt valamennyi adat véglegesen törlődik.

Javasolt rendszeresen memóriakártyára másolni a készülék memóriájának tartalmát. A másolt adatok később visszaállíthatók a készülékre. Ha memóriakártyára szeretnénk másolni a készülék memóriájának adatait, válasszuk a Menü > Eszközök > Memóriakártya > Opciók > Tel.mem. másolása pontot. Az adatok memóriakártyáról a készülékre való visszaállításához válasszuk a Menü > Eszközök > Memóriakártya > Opciók > Visszaáll. kártyáról pontot.

Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor a készülék írási vagy olvasási műveletet hajt végre rajta. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

Ha a memóriakártya nem működik a készülékben, akkor lehet, hogy a kártya nem megfelelő típusú, nincs a készüléknek megfelelően megformázva, vagy sérült a fájlrendszere.

Tipp: A memóriakártya az akkumulátor eltávolítása vagy a készülék kikapcsolása nélkül is behelyezhető vagy eltávolítható.

MicroSD-kártya

Csak Nokia által jóváhagyott microSD-kártyákat használjunk ehhez a készülékhez. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy nem mindegyik márkájú kártya működik megfelelően vagy kompatibilis ezzel a készülékkel.

Ez a készülék microSD-memóriakártyát használ.



A megfelelő működés biztosításához csak kompatibilis microSD-kártyát használjunk ehhez a készülékhez. Egy microSD-kártya kompatibilitását a kártya gyártójánál vagy eladójánál ellenőrizhetjük. A nem microSD-kártyák nem kompatibilisek ezzel a készülékkel. Egy nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a nem kompatibilis kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek. A memóriakártyákat tartsuk kisgyermekek számára nem elérhető helyen.

Memóriakártya használata

Válasszuk a Menü > Eszközök > Mem.kártya > Opciók pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Mem.k. eltávolítása A memóriakártya biztonságos kivétele.
- Tel.mem. másolása Fontos adatok, például naptári bejegyzések és névjegyek másolása a memóriakártyára.
- Visszaáll. kártyáról A memóriakártyára másolt adatok visszaállítása a készülékre.
- Mem.kártya formáz. A memóriakártya formázása a készüléknek megfelelően.
- A mem.kártya neve A memóriakártya nevének megváltoztatása.
- Jelszó megadása Memóriakártya-jelszó létrehozása.
- Memória részletei Az alkalmazások és adatok memóriafelhasználásának megtekintése.

Memóriakártya formázása

Memóriakártya formázásakor minden adat véglegesen törlődik a kártyáról. Érdeklődjünk az eladótól, hogy használat előtt kelle formázni a memóriakártyát. Memóriakártya formázásához válasszuk az **Opciók** > **Mem.kártya formáz.** pontot. A formázás befejezése után adjunk nevet a memóriakártyának.

Memóriakártya-biztonság

A memóriakártya-jelszó a jogosulatlan hozzáféréstől védi a kártya adatait. Jelszó beállításához válasszuk az **Opciók** > **Jelszó** megadása pontot. A jelszó legfeljebb 8 számjegyből állhat, a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével. A jelszót a készülék tárolja. Ha a memóriakártyát ugyanabban a készülékben használjuk, nem kell újra megadni. Ha azonban más eszközbe helyezzük a kártyát, meg kell adnunk a jelszót. Nem minden memóriakártya támogatja a jelszavas védelmet.

A memóriakártya jelszavának eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Jelszó eltávolítása** pontot. Ha a jelszót eltávolítjuk, a kártyán tárolt adatok nincsenek védve a jogosulatlan felhasználás ellen.

Memóriakártya feloldása

Zárolt memóriakártya feloldásához válasszuk az Opciók > Mem.kártya felold. pontot. Írjuk be a jelszót.

Súgó és bemutató

A készülék használata közben felmerülő kérdéseinkre felhasználói kézikönyv nélkül is választ kaphatunk, a készülék funkciói között ugyanis feladatfüggő súgó és bemutató is szerepel.

Sight and the set of t

A készülék súgója

A nyitott alkalmazás aktuális nézetével kapcsolatos utasítások megtekintéséhez válasszuk az Opciók > Súgó lehetőséget.

Sigent a súgótémakörök böngészéséhez és kereséshez válasszuk a Menü > Eszközök > Súgó lehetőséget.

A Súgó megnyitása után válasszuk ki azokat a kategóriákat, amelyekhez útmutatást szeretnénk megjeleníteni. Görgessünk egy kategóriára (például: Üzenetek), majd a joystick megnyomása után nézzük meg a rendelkezésre álló útmutatásokat (súgótémaköröket). A megjelenített témakörből balra vagy jobbra görgetve léphetünk a kategória további témakörére.

Az útmutatás olvasása közben a Menü gombot nyomva tartva válthatunk a súgó és a háttérben megnyitott alkalmazás között.

Bemutató

A bemutató tudnivalókkal szolgál a készülékről, és bemutatja annak használatát.

Ha meg szeretnénk nyitni a bemutatót a menüből, válasszuk a Menü > Eszközök > Bemutató pontot, nyissuk meg a megtekintendő szakaszt.

Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite szoftvert a CD-lemezről vagy a webről telepíthetjük. A Nokia PC Suite csak Windows 2000 és Windows XP rendszerrel használható. A Nokia PC Suite segítségével másolatot készíthetünk adatainkról, szinkronizálhatjuk a készüléket egy kompatibilis számítógéppel, fájlokat helyezhetünk át a készülék és egy kompatibilis számítógép között, vagy modemként használhatjuk a készüléket.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő szám a készülék lezárt állapotában is felhívható.

Hívás kezdeményezése

Ha a készülék hálózaton kívüli (offline) üzemmódban van, hívás kezdeményezéséhez (beleértve a segélyhívásokat is) esetleg be kell írni a feloldó kódot, és a készüléket hívási üzemmódba kell kapcsolni.

Csak akkor kezdeményezhetünk vagy fogadhatunk hívást, ha a készülék be van kapcsolva, van benne érvényes SIM-kártya, és a mobilhálózat által lefedett helyen tartózkodunk.

Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha helytelen karaktert írtunk be, nyomjuk meg a Törlés gombot.



Tipp: Nemzetközi híváshoz a * gomb kétszeri megnyomásával írjuk be a + karaktert, amely a nemzetközi hozzáférési kódot helyettesíti, majd írjuk be az ország hívószámát, a körzetszámot (szükség esetén a kezdő 0 elhagyásával), és végül a telefonszámot.

A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha mentett névjegy segítségével szeretnénk hívást kezdeményezni, készenléti állapotban válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget. Írjuk be a név első betűit, görgessünk a névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot. <u>Lásd "Névjegyzék". old. 29.</u>

Nyomjuk meg a Hívás gombot. Megjelennek a legutóbbi 20 hívás vagy hívási kísérlet számai. Görgessünk a kívánt számra vagy névre, és a tárcsázáshoz nyomjuk meg a Hívás gombot. Lásd "Napló". old. 23.

Az aktív hívás hangerejét a hangerő-szabályozó gombok segítségével módosíthatjuk.

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) készenléti állapotban tartsuk lenyomva az **1**-es gombot, vagy pedig nyomjuk meg az **1**-es, majd a Hívás gombot.

Gyorshívás

A gyorshívás funkciónak köszönhetően hívást kezdeményezhetünk egy számgombot nyomva tartva.

Ha használni kívánjuk a gyorshívás funkciót, válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Hívás > Gyorshívás > Be pontot.

Ha számgombot szeretnénk hozzárendelni egy telefonszámhoz, válasszuk a **Menü > Eszközök > Gyorshívás** pontot. Görgessünk a képernyőn a kívánt számgombra (2–9), és válasszuk az **Opciók > Kijelöl** pontot. Válasszuk ki a kívánt számot a **Névjegyzék** listájáról.

Ha törölni szeretnénk egy számgombhoz rendelt telefonszámot, görgessünk az adott gyorshívó gombra, és válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** pontot.

Ha módosítani szeretnénk egy számgombhoz rendelt telefonszámot, görgessünk az adott gyorshívó gombra, és válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** pontot.

Hívás fogadása



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha a hívás fogadása helyett el szeretnénk némítani a csengőhangot, nyomjuk meg a Némít gombot.

Ha a Hívásvárakoztatás funkció aktív, és hívás közben fogadni szeretnénk egy újabb bejövő hívást, akkor nyomjuk meg a Hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Opciók hívás közben

Hívás közben a következő opciókat érhetjük el az Opciók gomb megnyomásával:

- Mikrofon ki Hallani fogjuk az aktív beszélgetést, a hívás többi résztvevője azonban nem hallhatja a mi hangunkat.
- Mikrofon be A hívás többi résztvevője ismét hallhatja a hangunkat.
- **Bont** Egy résztvevő kiléptetése az aktív hívásból.
- Aktív hívás vége Az aktív hívás befejezése.
- Menü A készülék alkalmazásmenüjének megnyitása.
- Tartás Az aktív hívás tartásba helyezése.
- Visszavétel Az aktív hívás visszavétele a tartásból.

- Új hívás Újabb hívás kezdeményezése hívás közben, amennyiben használható a konferenciahívás funkció (hálózati szolgáltatás).
- Fogadás További hívás fogadása hívás közben, amennyiben aktiválva van a Hívásvárakoztatás funkció.
- Elutasítás Bejövő hívás elutasítása hívás közben, amennyiben aktiválva van a Hívásvárakoztatás funkció.
- Billentyűk lezárása A készülék billentyűzetének lezárása hívás közben.
- Konferencia Az aktív hívás és a tartott hívás összevonása konferenciahívásba (hálózati szolgáltatás).
- Magán Magánbeszélgetés a konferenciahívás kiválasztott résztvevőjével (hálózati szolgáltatás).
- Felcserélés Váltás egy aktív és egy tartott hívás között (hálózati szolgáltatás).
- **DTMF küldése** DTMF- (dual tone multi-frequency multifrekvenciás duplahangú) jelsorozatok, például jelszavak küldése. Írjuk be a DTMF-jelsorozatot, vagy keressük meg azt a **Névjegyzék** listáján, és válasszuk a **DTMF** pontot.
- Átadás A tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással, és saját hívásunk bontása (hálózati szolgáltatás).

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Hívásátirányítás

Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Hívásátirányít. pontot.

A bejövő hívásokat átirányíthatjuk a hangposta-fiókra vagy egy másik telefonszámra. A részleteket a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

- 1. Válasszunk egy hívástípust a következőkből:
 - Hanghívásokat Bejövő hanghívások
 - Adathívásokat Bejövő adathívások
 - Faxhívásokat Bejövő faxhívások
- 2. Válasszunk egyet a következő átirányítási lehetőségek közül:
 - Minden hanghívást, Minden adathívást vagyMinden faxhívást. Az összes hang-, adat- vagy faxhívás átirányítása
 - Ha foglalt Bejövő hívások átirányítása, ha egy hívás éppen aktív.
 - Ha nem válaszol Hívások átirányítása, ha a telefon egy adott ideig csengetett. A Késleltetés ideje: mezőben adjuk meg azt az időt, amelynek az átirányítás előtt el kell telnie.
 - Ha ki van kapcsolva Hívások átirányítása, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy ha a készülék hálózaton kívül tartózkodik.
 - Ha nem érhető el Az utolsó három beállítást egyszerre aktiválja. Ez a lehetőség akkor irányítja át a hívást, ha a készülék foglalt, nem válaszol vagy nem érhető el.
- 3. Válasszuk a Aktiválás pontot.

Az átirányítás aktuális állapotának ellenőrzéséhez lapozzunk a kérdéses átirányítási lehetőséghez, és válasszuk az Opciók > Állapot lehetőséget.

A hanghívások átirányításának törléséhez lapozzunk a kérdéses átirányítási lehetőséghez, és válasszuk az Opciók > Törlés lehetőséget.

Híváskorlátozás

A híváskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem lehet aktív.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő számok némelyike híváskorlátozás alatt is felhívható.

Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Híváskorlátoz. pontot.

Korlátozhatjuk a készülékkel kezdeményezhető és fogadható hívásokat (hálózati szolgáltatás). A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra. A híváskorlátozás minden hívásra érvényes, beleértve az adathívásokat is.

Ha korlátozni szeretnénk a hívásokat, válasszuk a Mobilhívás korlátozása pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Kimenő hívások Nem kezdeményezhető hanghívás a készülékről.
- Bejövő hívások Nem fogadható hívás.
- Nemzetközi hívások Nem lehet külföldre telefonálni.
- Bejövő hív. külföldön Külföldön nem fogadhatók hívások.
- N.közi hív., kivéve haza Külföldre nem lehet telefonálni, de külföldről saját országunkba igen.

A hanghívás-korlátozás állapotának lekérdezéséhez görgessünk a korlátozási opcióra, és válasszuk az Opciók > Állapot pontot.

Az összes hanghívás-korlátozás kikapcsolásához görgessünk egy korlátozási opcióra, és válasszuk az **Opciók** > **Minden korl. törlése** pontot.

DTMF-jelek küldése

Aktív hívás közben DTMF- (dual tone multi-frequency – multifrekvenciás duplahangú) jeleket küldhetünk a hangpostafiók vagy egyéb automatikus telefonos szolgáltatások kezelésére.

Ha DTMF-jelsorozatot szeretnénk küldeni, kezdeményezzünk hívást, és várjuk meg annak fogadását. Válasszuk a **Menü** > **Opciók** > **DTMF küldése** pontot. Írjuk be a billentyűzeten a megfelelő DTMF-jelsorozatot, vagy válasszunk egy előre megadott sorozatot.

Ha DTMF-jelsorozatot szeretnénk hozzárendelni egy névjegykártyához, válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** pontot. Nyissuk meg a kívánt névjegykártyát, és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** > **Adatok hozzáadása** > **DTMF** pontot. Írjuk be a jelsorozatot. Ha egy kb. 2 másodperces szünetet szeretnénk beiktatni a DTMF-jelek elé vagy közé, akkor a * gomb háromszori megnyomásával szúrjunk be **p** karaktert a jelsorozatba. Nyomjuk meg a **Kész** gombot. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor küldje el a DTMF-jeleket, ha hívás közben kiválasztjuk a **DTMF küldése** pontot, akkor a * gombot négyszer megnyomva szúrjunk be **w** karaktert.

Napló

Válasszuk a Menü > Napló pontot.

A Napló a készülék előző kommunikációival kapcsolatos információkat tartalmazza.

Az utolsó hanghívások, azok hozzávetőleges időtartamának, illetve a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok megjelenítéséhez válasszuk az Utolsó hívások, a Hívásidőtartam vagy a Csomagkapcs. pontot, és nyomjuk meg a joystickot.

Az események típus vagy irány szerint történő rendezéséhez lapozzunk jobbra, és válasszuk az **Opciók** > **SzŰrés** lehetőséget. Görgessünk egy szŰréstípusra, és nyomjuk meg a joystickot. Válasszuk ki a kívánt típust vagy irányt, és nyomjuk meg a joystickot.

Annak megadásához, hogy a kommunikációs események mikor törlődjenek, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Napló időtartama** pontot, egy lehetőséget és az **OK** pontot.

A nem fogadott és fogadott hívások, valamint a tárcsázott számok törléséhez válasszuk az **Utolsó hívások** > **Opciók** > **Utolsó** hívások törl. pontot.

Ha üzenetben szeretnénk válaszolni egy hívónak, válasszuk az Utolsó hívások > Nem fog. hív. > Opciók > Üzenet létrehozása pontot. Szöveges vagy multimédia üzenetet küldhetünk.

Ha fel szeretnénk venni egy hívót vagy üzenetküldőt a Névjegyzék listájára, akkor válasszuk ki a kívánt hívót vagy üzenetküldőt, és válasszuk az Utolsó hívások > Nem fog. hív. > Opciók > Hozzáad. Névj.-hez pontot.

A GPRS-kapcsolattal küldött és fogadott adatok mennyiségének megjelenítéséhez válasszuk a Csomagkapcs. pontot.

A GPRS-számlálók törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Számlálók nullázása** pontot. Írjuk be a biztonsági kódot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A Napló beállításai

Ha be szeretnénk állítani, hogy mennyi ideig Őrizze meg a **Napló** a kommunikációs eseményeket, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Napló időtartama** pontot, válasszunk egy lehetőséget a listáról, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha hívás közben látni szeretnénk annak időtartamát, válasszuk az Opciók > Beállítások > Hívás időtartama > Igen pontot.

Adóvevő

Válasszuk a Menü > Csatlakoz. > Adóvevő pontot.

Az adóvevő (hálózati szolgáltatás) használatával egy gombnyomásra közvetlen hangkommunikációs kapcsolat létesíthető. Az AV-vel a készülék walkie-talkie-ként használható.

Adóvevő

Az adóvevővel egy vagy több személlyel beszélgethetünk, illetve beléphetünk egy csatornába. A csatorna olyan, mint egy csevegőszoba: ha meg akarjuk tudni, online állapotban van-e valaki, hívjuk a csatornát. A csatornahívás nem jelez a többi résztvevőnek. A résztvevők csak belépnek a csatornába, és máris beszélhetnek egymással.

Az adóvevő-kommunikáció során egy személy beszél, a többiek pedig a beépített hangszórón keresztül hallgatják. A résztvevők egymást követve válaszolhatnak. Mivel egyszerre csak egy résztvevő beszélhet, a beszéd ideje korlátozva van. A beszédidők hosszáról bővebb információkat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk.

Adóvevő-hívás közben tartsuk a készüléket magunk előtt, hogy láthassuk a kijelzőt. Beszéljünk a mikrofonba, és ne takarjuk el kezünkkel a hangszórót.

A telefonhívások mindig előnyt élveznek az adóvevő-hívásokkal szemben.

Mielőtt használhatnánk az adóvevőt, meg kell adnunk az adóvevő-hozzáférési pontot és az adóvevő-beállításokat. A beállításokat egy speciális üzenetben kaphatjuk meg az adóvevő-szolgáltatást biztosító szolgáltatótól.

Felhasználói beállítások

Válasszuk a Opciók > Beállítások > Felhasználóbeállítások pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- Bejövő AV-hívásoknál Ha szeretnénk értesítést kapni a bejövő hívásokról, válasszuk az Értesítés lehetőséget. Ha azt akarjuk, hogy a készülék automatikusan fogadja az adóvevő-hívásokat, válasszuk az Automatikus elfogadás lehetőséget. Ha azt akarjuk, hogy a készülék automatikusan elutasítsa az adóvevő-hívásokat, válasszuk a Nem engedélyezett lehetőséget.
- AV-hívás értes.hangja Ha azt akarjuk, hogy a bejövő hívások értesítéseinek beállításai kövessék az üzemmód-beállításokat, válasszuk az Üzemmód állítja be lehetőséget. Ha Néma üzemmódban vagyunk, mások nem érnek el minket adóvevőn keresztül, kivéve ha visszahívási kérelmet küldenek.
- Visszahívási kér. hangja Adjuk meg a visszahívási kérelem csengőhangját.
- Alkalmazás indítása Válasszuk ki, hogy be akarunk-e jelentkezni az adóvevő-szolgáltatásba a készülék bekapcsolásakor.
- Alapértelmez. becenév Adjuk meg az alapértelmezett becenevünket (legfeljebb 20 karakter), mely a többieknek jelenik meg.
- Saját AV-cím megjelen. Adjuk meg, hogy a hívók láthassák-e adóvevő-címünket. A címet láthatja mindegyik hívó, vagy csak a privát hívások vagy egy csatorna résztvevői, illetve a címet el is rejthetjük a hívók elől.
- Saját bejel. áll. megjel. Adjuk meg, hogy más felhasználók láthatják-e azt, hogy be vagyunk-e jelentkezve.

Kapcsolatbeállítások

Válasszuk a Opciók > Beállítások > Kapcsolat beállításai pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- Tartomány Írjuk be a szolgáltatótól kapott tartománynevet.
- Hozzáférési pont neve Válasszuk ki az adóvevő-hozzáférési pontot.
- Szerver címe Írjuk be az adóvevő-szerver IP-címét vagy tartománynevét, melyet a szolgáltatótól kaphatunk meg.
- Felhasználónév Írjuk be a szolgáltatótól kapott felhasználónevünket.
- Jelszó Az adóvevő-szolgáltatásba való bejelentkezéshez adjunk meg egy jelszót, ha szükséges. A jelszót a szolgáltató bocsátja rendelkezésünkre.

Bejelentkezés az adóvevő-szolgáltatásba

Ha az **Alkalmazás indítása** funkciót bekapcsoltuk a **Felhasználóbeállítások** pontban, az adóvevő az indításkor automatikusan bejelentkezik a szolgáltatásba. Ha nem, kézzel kell belépnünk.

Az adóvevő-szolgáltatásba való bejelentkezéshez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat beállításai** lehetőséget, és adjuk meg a **Felhasználónév, Jelszó, Tartomány, Szerver címe** és a **Hozzáférési pont neve** beállítás értékét. Válasszuk a **Opciók** > **AV bekapcsolása** pontot.

Ha a készüléken a **Csengés típusa** beállítás értéke **Egy sípolás** vagy **Néma**, vagy egy hívás van folyamatban, nem indíthatunk és nem is fogadhatunk adóvevő-hívást.

Adóvevő-hívások

Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon magas lehet.

Válasszuk a Opciók > Adóvevő-partnerek pontot.

Adóvevő-hívás indításához válasszuk egy vagy több partnert a listáról, majd nyomjuk meg a hanggombot. Adóvevő-hívás közben tartsuk a készüléket magunk előtt, hogy láthassuk a kijelzőt. A kijelzőn látható, hogy mikor beszélhetünk. Beszéljünk a mikrofonba, és ne takarjuk el kezünkkel a hangszórót. Nyomjuk meg és a beszéd teljes ideje alatt tartsuk lenyomva a hanggombot. Ha befejeztük a beszédet, engedjük el a gombot.

Az adóvevő-hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha egy adóvevő-hívás érkezik a készülékünkre, a hívásgombbal fogadhatjuk, a Vége gombbal elutasíthatjuk a hívást.

Visszahívási kérelem

Visszahívási kérelem küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adóvevő-partnerek** lehetőséget, lapozzunk a kívánt partnerre, majd válasszuk az **Opciók** > **Visszah. kér. küldése** pontot.

Egy visszahívási kérelem megválaszolásához válasszuk a Megjelen. lehetőséget, mellyel megnyithatjuk a visszahívási kérelmet. Ha adóvevő-hívást kívánunk indítani a küldő felé, nyomjuk meg a hanggombot.

Partnerek nézete

Partnerek megtekintéséhez, hozzáadásához, módosításához, törléséhez vagy hívásához válasszuk az **Opciók** > **Adóvevőpartnerek** lehetőséget. Megjelenik a **Névjegyzék** menüben lévő nevek listája, a bejelentkezési állapotokkal együtt.

A kiválasztott partner hívásához válasszuk az **Opciók** > **1-1 beszélgetés** pontot. Csoporthívás indításához válasszuk az **Opciók** > **AV-csoporthívás** pontot.

Visszahívási kérelem küldéséhez válasszuk az Opciók > Visszah. kér. küldése lehetőséget.

Csatorna létrehozása

A csatorna olyan, mint egy csevegőszoba: ha meg akarjuk tudni, online állapotban van-e valaki, hívjuk a csatornát. A csatornahívás nem jelez a többi résztvevőnek. A résztvevők csak belépnek a csatornába, és máris beszélhetnek egymással.

Csatorna létrehozásához válasszuk az Opciók > Új csatorna > Új létrehozása pontot.

Válasszuk az Opciók pontot, és adjuk meg a következőket:

- Csatorna neve Írjuk be a csatornanevet.
- Csatorna titkossága Válasszunk az Privát és a Nyilvános lehetőség közül.
- Becenév a csatornában Adjuk meg a becenevünket (legfeljebb 20 karakter), mely a többieknek jelenik meg.
- Csatorna indexképe Szúrjunk be egy a csatornát leíró képet.
- Egy csatorna törléséhez nyomjuk meg a törlésgombot.

Amikor bejelentkezünk az adóvevőbe, az adóvevő automatikusan csatlakozik az alkalmazás bezárásakor aktív csatornákhoz.

PTT-csatornák regisztrálása

Egy csatorna adóvevő-szolgáltatásba való regisztrálásához válasszuk az Opciók > Regisztrálás lehetőséget.

A csatornaadatok szerkesztéséhez válasszuk az Opciók > Szerkesztés lehetőséget.

Belépés egy csatornába

Egy csatornába való belépéshez válasszuk az **Opciók** > **Adóvevő-csatornák** pontot. Válasszuk ki azt a csatornát, amelybe a hívást indítani szeretnénk, majd nyomjuk meg a hanggombot. Adóvevő-hívás közben tartsuk a készüléket magunk előtt, hogy láthassuk a kijelzőt. A kijelzőn látható, hogy mikor beszélhetünk. Beszéljünk a mikrofonba, és ne takarjuk el kezünkkel a hangszórót. Nyomjuk meg és a beszéd teljes ideje alatt tartsuk lenyomva a hanggombot. Ha befejeztük a beszédet, engedjük el a gombot.

Ha több hívás közben váltani kívánunk a csatornák között válasszuk a Felcserél lehetőséget. Az aktív csatorna ki van emelve.

Egy csatorna aktuálisan aktív résztvevőinek megtekintéséhez válasszuk az Opciók > Aktív tagok lehetőséget.

Egy résztvevő csatornába való meghívásához válasszuk az **Opciók** > **Meghívás küldése** lehetőséget.

Adóvevő-napló

Az adóvevő-napló megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **AV-napló** lehetőséget. A napló az adóvevő-hívások dátumát, idejét, időtartamát és más részleteit mutatja.

Tipp: Egy privát hívás AV-napló menüből való kezdeményezéséhez lapozzunk a kívánt naplóeseményre, és nyomjuk meg a hanggombot.

Kilépés az adóvevőből

Válasszuk a **Opciók** > **Kilépés** pontot. A kijelentkezéshez és a szolgáltatás bezárásához válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha azt akarjuk, hogy az alkalmazás aktív maradjon a háttérben, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

A készülék biztonsága

Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Biztonság > Telefon és SIM pontot.

Módosíthatjuk a PIN-kód, az automatikus lezárás és a SIM-kártya csere biztonsági beállításait, és megváltoztathatjuk a kódokat és a jelszavakat.

Kerüljük a segélyhívó számokhoz hasonló kódok használatát, nehogy véletlenül segélykérő hívást kezdeményezzünk. A kódok csillagok formájában jelennek meg. Kód megváltoztatásakor írjuk be az aktuális kódot, majd kétszer az új kódot.

A biztonsági beállítások megadása

A készülék és a SIM-kártya beállításainak megadásához válasszunk egy beállítást, majd az Opciók > Módosítás pontot.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a hívások zárt felhasználói csoportokra való korlátozása esetén is felhívható.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- PIN-kód kérése Ha a Be lehetőséget választjuk, a készülék minden bekapcsoláskor kérni fogja a PIN-kódot. Amikor a készülék ki van kapcsolva, ez a beállítás nem módosítható. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a PIN-kód kérésének kikapcsolását.
- PIN-kód Megváltoztathatjuk a PIN-kódot. A PIN-kódnak 4–8 számjegy hosszúságúnak kell lennie. Ezt a kódot, mely a
 jogosulatlan használattól védi a SIM-kártyát, a SIM-kártyával együtt kapjuk. Ha háromszor egymás után hibásan írjuk be a
 PIN-kódot, a készülék blokkolja azt, és a SIM-kártyát csak a blokkolás feloldása után használhatjuk újra (ehhez a PUK-kód
 szükséges).

- PIN2-kód Megváltoztathatjuk a PIN2-kódot. A PIN2-kódnak 4–8 számjegy hosszúságúnak kell lennie. Ezt a kódot, mely a készülék bizonyos funkcióinak eléréséhez szükséges, a SIM-kártyával együtt kapjuk. Ha háromszor egymás után hibásan írjuk be a PIN2-kódot, a készülék blokkolja azt, és a SIM-kártyát csak a blokkolás feloldása után használhatjuk újra (ehhez a PUK2-kód szükséges).
- Automata zár ideje Beállíthatjuk azt az időkorlátot, melynek letelte után a készülék automatikusan lezáródik, és csak a helyes biztonsági kód beírása után használható újra. Írjuk be ezt az értéket percben megadva, vagy az automatikus lezárás kikapcsolásához válasszuk a Nincs beállítást. Lezárt állapotban is fogadhatók a bejövő hívások és kezdeményezhetők hívások a készülékbe programozott hivatalos segélyhívó számra.
- Biztonsági kód Az új kód 4–255 karakterből állhat. Kis- és nagybetűk, valamint számok egyaránt használhatók. Helytelen formátumú biztonsági kód megadása esetén figyelmeztetést kapunk.
- SIM-cserénél lezárás Akkor válasszuk ezt a beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék ismeretlen SIM-kártya behelyezése esetén a biztonsági kód megadását kérje. A készülék kialakít egy SIM-kártya listát, melynek alapján felismeri tulajdonosának kártyáit.
- Távoli zárolás enged. Ha bekapcsoljuk ezt az opciót, akkor a készüléket egy másik telefonról küldött, előre megadott szöveges üzenettel lezárhatjuk. Az opció bekapcsolásakor be kell írnunk a távoli lezáró üzenet szövegét, és meg kell azt erősítenünk. Az üzenetnek legalább 5 karakterből kell állnia.
- Zárt hívócsoport (hálózati szolgáltatás) Meghatározhatjuk azon személyek csoportját, akik felhívhatók és fogadható a hívásuk.
- SIM-szolg. visszaig. (hálózati szolgáltatás) Beállíthatjuk, hogy a készülék a SIM-kártya szolgáltatásainak használatakor megerősítő üzenetet jelenítsen meg.

A korlátozó jelszó megváltoztatása

A hang-, fax- és adathívások korlátozására szolgáló jelszó megváltoztatásához válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Híváskorlátoz. > Mobilhívás korlátozása > Opciók > Korl. jelszó mód. pontot. Írjuk be az aktuális kódot, majd kétszer az újat. A korlátozó jelszónak négy számjegyből kell állnia. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Rögzített tárcsázás

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám akkor is felhívható, ha számkorlátozás van érvényben.

Válasszuk a Menü > Névjegyzék > Opciók > SIM-névjegyzék > Rögzített tárcs. nevek pontot.

A Rögzített tárcsázás szolgáltatással a kimenő hívásokat csak bizonyos telefonszámokra korlátozhatjuk. Nem mindegyik SIMkártya támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk az Opciók lehetőséget, majd a következők egyikét:

- Rögzített tárcs. be Kimenő hívások korlátozása. A szolgáltatás törléséhez válasszuk a Rögzített tárcs. ki lehetőséget. A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzítetttárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. Ha nincs meg a kód, lépjünk kapcsolatba a szolgáltatóval.
- Új SIM-névjegy Telefonszám hozzáadása azon listához, amely számait hívhatjuk. Írjuk be a partner nevét és telefonszámát. A hívások előhívó alapján történő korlátozásához írjuk be az előhívót az Új SIM-névjegy pontba. Minden olyan számnak, amely hívása engedélyezett, ezzel az előhívóval kell kezdődnie.
- Új a Névjegyzékből Névjegy másolása a Névjegyzék menüből a Rögzített tárcsázás listájába.
- **Tipp:** Ahhoz, hogy üzenetet küldhessünk a SIM-partnereknek, miközben a Rögzített tárcsázás be van kapcsolva, hozzá kell adnunk a szövegesüzenet-központ számát a Rögzített tárcsázás listájához.

Egy olyan telefonszám megtekintéséhez és módosításához, amely a készülékről hívható, válasszuk a **Opciók** > **SIMnévjegyzék** > **Rögzített tárcs. nevek** lehetőséget.

A partner hívásához nyomjuk meg a hívásgombot.

A telefonszám szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** pontot. A rögzített tárcsázásba bevont számok szerkesztéséhez szükség lehet a PIN2-kódra.

A névjegy törléséhez nyomjuk meg a törlésgombot.

Hangpostafiók

Válasszuk a Menü > Eszközök > Hangposta pontot.

A hangpostafiók alkalmazás első megnyitásakor a készülék a hangpostafiók számának megadását kéri. A szám módosításához válasszuk az **Opciók** > **Szám módosítása** pontot. A szám hívásához válasszuk az **Opciók** > **Hangposta hívása** pontot.

Tipp: A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) készenléti állapotban tartsuk lenyomva az 1 gombot, vagy pedig nyomjuk meg az 1 és a Hívás gombot.

Hangutasítások

Válasszuk a Menü > Eszközök > Hangutas. pontot.

A hangutasításokkal telefonhívásokat kezdeményezhetünk, alkalmazásokat indíthatunk, üzemmódokat kapcsolhatunk be vagy a készülék egyéb funkcióit aktiválhatjuk.

A készülék hangmintákat hoz létre a névjegyzék bejegyzéseihez és a **Hangutas**. alkalmazásban megadott funkciókhoz. Ha kimondunk egy hangutasítást, a készülék összehasonlítja azt a hangmintákkal.

A hangutasítások nem függnek a beszélő hangjától, a készülék azonban a hangutasítások jobb felismerése érdekében a fő felhasználó hangjához optimalizálja a hangfelismerő funkciót.

Hívás kezdeményezése

Az egyes névjegyek hangmintáját a Névjegyzék tartalmazta névjegykártyán mentett név vagy becenév képezi. A hangminta meghallgatásához nyissuk meg a névjegykártyát, és válasszuk az Opciók > Visszajátszás pontot.

- 1. Ha hangutasítással szeretnénk hívást kezdeményezni, akkor tartsuk lenyomva a Hang gombot.
- 2. A hang- vagy vizuális jelzés után érthetően mondjuk ki a névjegykártyán mentett nevet.
- 3. A készülék lejátssza a felismert névjegyhez tartozó szintetizált hangmintát a készülékhez beállított nyelven, és megjeleníti a nevet és a számot. 1,5 másodperces várakozás után a készülék tárcsázza a számot. Ha a névjegy felismerése téves volt, a további találatok megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Tovább** gombot, vagy szakítsuk meg a tárcsázást a **Kilép** gombbal.

Ha egy adott névjegyhez több telefonszám tartozik, a készülék az alapértelmezett számot választja, ha meg van adva ilyen. Ellenkező esetben a készülék az első elérhető számot választja a következők közül: Mobil (otthon), Mobil (munka.), Telefon, Telefon (otthon) és Telefon (munka.).

Alkalmazás indítása

A készülék hangmintákat hoz létre a Hangutas. alkalmazásban megadott alkalmazásokhoz.

Ha hangutasítással szeretnénk egy alkalmazást elindítani, akkor tartsuk lenyomva a Hang gombot, és mondjuk ki érthetően a hangutasítást. Ha az alkalmazás felismerése téves volt, a további találatok megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Tovább** gombot, vagy vonjuk vissza a műveletet a **Kilép** gombbal.

Ha további alkalmazásokat szeretnénk felvenni a listára, válasszuk az Opciók > Új alkalmazás pontot.

Ha meg szeretnénk változtatni egy alkalmazás hangutasítását, akkor görgessünk az adott alkalmazásra, és válasszuk az **Opciók** > **Utasítás módosítása** pontot. Írjuk be az új hangutasítást, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az üzemmód megváltoztatása

A készülék hangmintákat hoz létre az egyes üzemmódokhoz. Ha hangutasítással szeretnénk aktiválni egy üzemmódot, akkor a Hang gombot nyomva tartva mondjuk ki az üzemmód nevét.

A hangutasítás megváltoztatásához görgessünk a kívánt üzemmódra, és válasszuk az Üzemmódok > Opciók > Utasítás módosítása pontot.

Hangutasítás-beállítások

A felismert hangutasításokat a készülék beállított nyelvén lejátszó hangszintetizátor kikapcsolásához válasszuk a **Beállítások** > Szintetizátor > **Ki** pontot.

Ha megváltozik a készülék fő felhasználója, a hangfelismerő funkció megtanult mintáinak törléséhez válasszuk a Saját hangtan. eltáv. lehetőséget.

Felolvasó

Válasszuk a Menü > Eszközök > Felolvasó pontot.

A felolvasóalkalmazás elolvassa a kijelzőn megjelenő szöveget, így segítségével a kijelző megtekintése nélkül is használhatjuk a készülék alapvető funkcióit.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Névjegyzék A névjegyzék bejegyzéseinek meghallgatása. Ne használjuk ezt a lehetőséget, ha 500-nál több névjegyünk van.
- Utolsó hívások A nem fogadott és fogadott hívások, a tárcsázott számok és a gyakori hívások információinak meghallgatása.
- Hangposta A hangüzenetek letöltése és meghallgatása.
- Tárcsázó Telefonszám tárcsázása.
- Óra A pontos idő és a dátum meghallgatása.

Ha további opciókat szeretnénk hallani, nyomjuk meg az Opciók gombot.

Rögzítő

Válasszuk a Menü > Multimédia > Rögzítő pontot.

A **Rögzítő** segítségével rögzíthetünk legfeljebb 60 másodpercnyi hangjegyzetet, a hangfelvételt hangfájlként menthetjük, és lejátszhatjuk a hangfájlt. A **Rögzítő** az AMR formátumot támogatja.

A **Rögzítő** aktiválásához nyomjuk meg a Hang gombot. Ha bejelentkezünk az adó-vevő szolgáltatásba, a Hang gomb Adó-vevő gombként működik, és nem aktiválja a **Rögzítő** alkalmazást.

Hangjegyzet rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Hangfájl rögzítése** pontot. A **Felfüggeszt** gombbal felfüggeszthetjük, a **Felvétel** gombbal folytathatjuk a rögzítést. A rögzítés végén nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A készülék automatikusan menti a hangfájlt.

A hangfelvétel maximális időtartama 60 másodperc, de ez a készülék memóriájában vagy memóriakártyán rendelkezésre álló tárolóhelytől is függ.

Hangfelvétel lejátszása

Ha meg szeretnénk hallgatni az imént készített hangfelvételt, válasszuk ki a Lejátszás ikont. (**>**). A lejátszást a Leállít gombbal szakíthatjuk meg. A folyamatjelző a lejátszás idejét és állását, valamint a hangfelvétel hosszát mutatja.

Hangfelvétel lejátszásának felfüggesztéséhez nyomjuk meg a **Felfüggeszt** gombot. A lejátszás a **Felolvas** gomb megnyomásával folytatható.

A fogadott vagy rögzített hangfelvételek ideiglenes fájlok. Amelyiket meg szeretnénk tartani, azt mentsük.

Szöveget beszéddé

Üz.olvasó

Az Üz.olvasó a fogadott szöveges üzeneteket olvassa fel.

Válasszuk a Menü > Iroda > Üz.olvasó pontot.

Válasszuk ki a felolvastatni kívánt szöveges üzenetet, majd a **Felolvas** lehetőséget. Az **Üz.olvasó** úgy is elindítható, ha szöveges üzenet érkezésekor röviden megnyomjuk a hívásgombot.

A Bejövő mappa következő üzenetének felolvastatásához lapozzunk jobbra. Az előző üzenet felolvastatásához lapozzunk balra.

A felolvasás szüneteltetéséhez nyomjuk meg röviden a hívásgombot. A folytatáshoz nyomjuk meg újra a hívásgombot.

Az olvasás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Beszéd

A beszéd beállításainak módosításához válasszuk a Menü > Eszközök > Beszéd lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Nyelv Válasszuk ki a beszéd nyelvét.
- Hang Válasszuk ki a beszéd hangját. A beszéd nyelvfüggő.
- Hangbeállítások Állítsuk be a hangtulajdonságokat.

Hangtulajdonságok

A beszéd hangtulajdonságainak módosításához válasszuk a Menü > Eszközök > Beszéd > Hangbeállítások lehetőséget. Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Sebesség Állítsuk be a kívánt beszédsebességet.
- Hangerő Válasszuk ki a beszéd hangerejét.

Hangkezelés

A kiválasztott nyelvhez tartozó hangok kezeléséhez válasszuk a Menü > Eszközök > Beszéd lehetőséget.

Lapozzunk egy hangra, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Hang lejátszása Kiválasztott hang meghallgatása.
- Hangadatok A hang információinak megtekintése.
- Törlés A kiválasztott hang törlése.

4. Névjegyzék

Válasszuk a Menü > Névjegyzék pontot.

Kezelhetjük az összes névjegyadatot, például a telefonszámokat és a címeket. Egyedi csengőhangot, hangmintát vagy indexképet adhatunk a névjegyekhez. Névjegyadatokat küldhetünk kompatibilis eszközre, és felvehetjük saját névjegyzékünkbe a kompatibilis eszközről fogadott névjegyadatokat (például névjegykártyákat).

Névjegy hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** pontot. Adjuk meg a névjegyadatokat, és nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Névjegykártya adatainak kezeléséhez görgessünk a névjegyre, és válasszuk az Opciók > Szerkesztés pontot. Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Új indexkép Indexkép hozzáadása, mely az adott személytől érkező hívás esetén jelenik meg. A képet előzőleg menteni kell a készülékre vagy a memóriakártyára.
- Indexkép törlése Kép törlése a névjegykártyáról.
- Adatok hozzáadása Adatmezők hozzáadása a névjegykártyához; ilyen mező lehet például a Beosztás.
- Adatok törlése A névjegykártyához hozzáadott valamennyi adat törlése.
- Címke módosítása A névjegykártya mezőneveinek módosítása.

Névjegycsoportok kezelése

Ha névjegycsoportot hozunk létre, egyszerre több címzettnek küldhetünk szöveges vagy e-mail üzeneteket.

- 1. Görgessünk jobbra, és válasszuk az **Opciók** > **Új csoport** pontot.
- 2. Adjunk nevet a csoportnak, vagy használjuk az alapértelmezett nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- 3. Nyissuk meg a csoportot, és válasszuk az **Opciók** > Új tagok pontot.
- 4. Görgessünk a csoportba felvenni kívánt egyes névjegyekre, és kijelölésükhöz nyomjuk meg a joystickot.
- 5. Nyomjuk meg az **OK** gombot a kijelölt névjegyek felvételéhez a csoportba.
 - Ha névjegycsoportnézetben megnyomjuk az Opciók gombot, a következő lehetőségek közül választhatunk:
 - AV-beállítások Egyén vagy csoport adó-vevő hívásának kezdeményezése, vagy visszahívási kérelem küldése.
 - Megnyitás A névjegycsoport megnyitása és tagjainak megtekintése.
 - Üzenet létrehozása Üzenet küldése.
 - Új csoport Új névjegycsoport létrehozása.
 - Törlés Névjegycsoport törlése.
 - **Átnevezés** Névjegycsoport átnevezése.
 - Csengőhang Csengőhang hozzárendelése egy névjegycsoportoz.
 - Névjegyzék-infó Névjegycsoport adatainak megtekintése.
 - Beállítások Névmegjelenítési beállítások megadása a névjegycsoport tagjai számára.

Ha törölni szeretnénk egy névjegyet egy névjegycsoportból, akkor nyissuk meg a csoportot, görgessünk a kívánt névjegyre, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés a csoportból** > **Igen** pontot.

Tipp: Annak megállapításához, milyen csoportba tartozik egy névjegy, válasszuk a Menü > Névjegyzék pontot, görgessünk a névjegyre, és válasszuk az Opciók > Csoportjai pontot.

Névjegycsoport egy tagjának megjelenítéséhez vagy módosításához görgessünk a kívánt névjegyre, és nyomjuk meg az Opciók gombot. Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Megnyitás A névjegy megnyitása és adatainak megjelenítése.
- Hívás A névjegy hívása.
- Üzenet létrehozása Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása és küldése a névjegyhez tartozó személynek.
- Törlés a csoportból A névjegy törlése a névjegycsoportból.
- Csoportjai Azon névjegycsoportok listájának megjelenítése, melyekbe az adott névjegy beletartozik.

■ Alapértelmezett adatok kezelése

Ha alapértelmezett számot vagy címet rendelünk egy névjegyhez, úgy abban az esetben is egyszerűen kezdeményezhetünk hívást vagy küldhetünk üzenetet az alapértelmezett számra vagy címre, ha a névjegyhez több szám vagy cím is tartozik.

Ha módosítani szeretnénk egy névjegy alapértelmezett adatait, akkor nyissuk meg a névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > **Alapbeállítások** pontot. Válasszuk ki az alapértelmezettként használni kívánt számot vagy címet, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az alapértelmezett szám és cím aláhúzva jelenik meg a névjegyen.

Névjegyek másolása a SIM-kártya és a készülék memóriája között

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

Ha névjegyeket szeretnénk másolni a SIM-kártyáról a készülék memóriájába, válasszuk az **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **SIMtel.könyv** pontot a SIM-telefonkönyv megnyitásához. Jelöljük ki a másolni kívánt névjegyeket, vagy ha az összes névjegyet át szeretnénk másolni, akkor válasszuk a **Mindegyik kijelölése** lehetőséget. Válasszuk a **Opciók** > **Másolás a Névj.-be** pontot.

Ha névjegyeket szeretnénk másolni a készülék memóriájából a SIM-kártyára, válasszuk az **Opciók** > **Másolás SIM-re** pontot. Jelöljük ki a másolni kívánt névjegyeket, vagy ha az összes névjegyet át szeretnénk másolni, akkor válasszuk a **Mindegyik kijelölése** lehetőséget. Válasszuk a **Opciók** > **Másolás SIM-re** pontot.

Válasszuk az **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **SIM-tel.könyv** pontot a SIM-kártyán tárolt nevek és számok megjelenítéséhez. A SIMtelefonkönyvben lehetőségünk van számok hozzáadására, módosítására, a **Névjegyzék** listájára történő másolására, valamint hívás kezdeményezésére.

Csengőhang kiválasztása névjegyekhez

Csengőhangot rendelhetünk egy névjegyhez vagy névjegycsoporthoz. Ha a hívással együtt a hívó fél telefonszáma is megérkezik a készülékre, és ezt a készülék azonosítani tudja, akkor a bejövő hívást a kiválasztott csengőhang jelzi.

Ha csengőhangot szeretnénk választani egy névjegyhez vagy névjegycsoporthoz, akkor nyissuk meg az adott névjegyet vagy névjegycsoportot, és válasszuk az **Opciók** > **Csengőhang** pontot. A csengőhangok listája jelenik meg. Válasszuk ki a használni kívánt csengőhangot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Csengőhang eltávolításához válasszuk a csengőhanglista Alapért. hang elemét.

Névjegykártyák

Válasszuk a Menü > Névjegyzék pontot.

Névjegykártyákat küldhetünk, fogadhatunk, jeleníthetünk meg és menthetünk vCard vagy Nokia tömörített névjegykártya formátumban.

A névjegykártyákat SMS-ben, MMS-ben, e-mailben, továbbá infra- vagy Bluetooth-kapcsolattal kompatibilis eszközre küldhetjük.

Ha egy névjegykártyát el szeretnénk küldeni, válasszuk ki azt a névjegyzékben, majd válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot. Válasszuk az **SMS-ben, MMS-ben, E-mailben, Bluetooth-on** vagy **Infrán** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot vagy címet, vagy keressük ki a címzettet a névjegyzékből. Válasszuk a **Opciók** > **Küldés** pontot. SMS-ben történő küldés esetén a készülék képek nélkül küldi a névjegykártyát.

Fogadott névjegykártya megtekintéséhez nyomjuk meg a Megnyit gombot, amikor az értesítés látható, vagy nyissuk meg az üzenetet az <mark>Üzenetek</mark> alkalmazás Bejövő mappájából.

Névjegykártya mentéséhez válasszuk az Opciók > Névjegyk. mentése pontot, amikor a fogadott üzenet megjelenik a készüléken.

Fogadott névjegykártya mentéséhez válasszuk az Opciók > Névjegyk. mentése pontot.

Fogadott névjegykártya törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** pontot.

5. Naptár

Válasszuk a Menü > Naptár pontot.

A Naptár segítségével ütemezett eseményeket és találkozókat hozhatunk létre és tekinthetünk meg. A naptári bejegyzésekhez jelzés is beállítható.

A naptári adatokat kompatibilis számítógépekkel szinkronizálhatjuk a Nokia PC Suite szoftver segítségével. A szinkronizálással kapcsolatos tudnivalókat a PC Suite kézikönyve tartalmazza.

Naptári bejegyzés létrehozása

Négyféle típusú naptári bejegyzést hozhatunk létre:

- Találkozó: meghatározott dátumot és időpontot tartalmazó bejegyzés.
- Emlékeztető: az egész napra vonatkozó, nem a nap meghatározott órájához kötött bejegyzés. Az emlékeztetőbejegyzések nem jelennek meg a heti időbeosztás nézetben.
- Az Évforduló születésnapra vagy egyéb dátumra emlékeztető bejegyzés. Az egész napra vonatkozik, nem jelöl meg egy meghatározott időpontot a napon belül. Az évforduló-bejegyzések évente ismétlődnek.
- Teendő: egy feladatra emlékeztető bejegyzés határidővel. A határidő csupán egy dátum, konkrét időpontot nem határoz meg.

Naptári bejegyzés létrehozásához görgessünk egy dátumra, és válasszuk az **Opciók** > **Új bejegyzés** pontot. Válasszuk ki a bejegyzés típusát. A találkozó-, emlékeztető-, évforduló- és teendőbejegyzések beállításai eltérőek.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Téma vagy Alkalom Írjuk be a bejegyzés leírását.
- Hely Írjuk be a szükséges helyadatokat.
- **Kezdés ideje** Írjuk be a kezdés időpontját.
- **Befejezés ideje** Írjuk be a befejezés időpontját.
- Kezdés napja vagy Dátum Írjuk be a kezdés dátumát, vagy határozzuk meg az esemény napját.
- Lejárat napja Írjuk be a záró dátumot.
- Jelzés Jelzést állíthatunk be a találkozó- és évforduló-bejegyzésekhez. A jelzés a Napi nézet képernyőjén jelenik meg.
- Ismétlődés Meghatározhatjuk, ismétlődjön-e a bejegyzés, és ennek idejét is beállíthatjuk. Megadhatjuk az ismétlés típusát, gyakoriságát és esetleges záró dátumát.
- Szinkronizálás Személyes beállítás esetén a naptári bejegyzést rajtunk kívül senki sem láthatja, aki online hozzáféréssel rendelkezik a naptárunkhoz. A Nyilvános bejegyzéseket mindenki láthatja, aki a naptárhoz online hozzáféréssel rendelkezik. Ha a Nincs lehetőséget választjuk, akkor az adott naptári bejegyzés szinkronizáláskor nem másolódik a számítógépre.
- **Tipp:** Ügyeljünk a megfelelő város kiválasztására az Óra alkalmazásban, mivel az ütemezett naptári bejegyzések módosulhatnak, ha az aktuális város megváltoztatásával az időzóna is változik.

Meglévő bejegyzés megnyitásához és szerkesztéséhez görgessünk a bejegyzésre, és válasszuk az Opciók > Megnyitás pontot. Adjuk meg a kívánt adatokat az egyes mezőkben.

Tipp: Ismétlődő bejegyzés szerkesztésekor vagy törlésekor meg kell határoznunk a változtatás terjedelmét. Ha a Minden naptári bejegyzés törölve lehetőséget választjuk, azzal az bejegyzés valamennyi ismétlését is töröljük. Ha a Tétel törlése lehetőséget választjuk, akkor csak az aktuális bejegyzés törlődik.

Teendők

Létrehozhatunk és karbantarthatunk olyan feladatot vagy olyan feladatok listáját, amelyeket egy adott időre el kell végeznünk. Minden feladathoz rendelhető egy határidő és egy jelzés.

Teendőjegyzetek listájának megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Teendőlista** lehetőséget.

Egy teendőjegyzet hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új bejegyzés** > **Teendő** pontot. Kezdjük el a feladat megírását a **Téma** mezőben. Megadhatunk egy határidőt a feladathoz, beállíthatunk jelzést hozzá, és meghatározhatjuk annak prioritását. A prioritásikonok a következők: (!) **Sürgős** és (-) **Nem sürgős**. A **Normál** prioritásnak nincs ikonja.

Egy feladat elvégzettként való megjelöléséhez lapozzunk a feladatra a teendőlistában, majd válasszuk az **Opciók** > **Elvégzett** lehetőséget.

Egy feladat visszaállításához lapozzunk a feladatra a teendőlistában, majd válasszuk az Opciók > Elvégzetlen lehetőséget.

A naptár beállításai

A Naptári jelzőhang, az Alapnézet, A hét első napja és a Heti nézet címe módosításához válasszuk a Opciók > Beállítások pontot.

Naptár

■ Naptárnézetek

A különböző naptárnézetek közötti váltáshoz nyomjuk meg az **Opciók** gombot az aktuális nézetben. Válasszunk ki egy nézettípust a listáról.

Sign Tipp: A Naptár bármely nézetéből gyorsan más nézetre válthatunk a * gomb megnyomásával.

Ha az aktuális napot havi nézetben szeretnénk látni, nyomjuk meg a # gombot.

A naptár alapnézetének beállításához válasszuk az Opciók > Beállítások > Alapnézet > Havi nézet, Heti nézet, Napi nézet vagy Teendőnézet lehetőséget.

Ha a naptárnézetben egy konkrét napot szeretnénk megjeleníteni, válasszuk az **Opciók** > **Ugrás egy dátumhoz** pontot. Írjuk be a dátumot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Sige Tipp: A # gomb megnyomásával a legközelebbi olyan napra ugorhatunk, amelyre eseményt ütemeztünk.

A **Havi nézet** egyszerre mutat egy teljes hónapot. Minden hétnek egy sor felel meg. A nézetben az aktív hónap látható; az aktív nap vagy a mai nap, vagy a legutóbb megjelenített nap. Az aktív napot színes keret jelöli. Az ütemezett eseményeket tartalmazó napokat a jobb alsó sarokban kis háromszög jelöli. A hónap napjai és a nap bejegyzései között görgetéssel válthatunk.

Sign Tipp: A Naptár bármely nézetéből gyorsan más nézetre válthatunk a * gomb megnyomásával.

A Heti nézet hét napmezőben mutatja be a kiválasztott hét eseményeit. A mai dátumot színes keret jelöli. Az emlékeztetők és az évfordulók 8.00 óra elé kerülnek.

A hét kezdőnapjának módosításához válasszuk az Opciók > Beállítások > A hét első napja pontot.

A Napi nézet a kiválasztott nap eseményeit mutatja. A bejegyzéseket a készülék kezdetük időpontja szerint időintervallumokba rendezi. Az előző vagy a következő nap nézetének megjelenítéséhez görgessünk balra, illetve jobbra.

A **Teendőnézet** nézet a kiválasztott nap teendőit mutatja.

Naptári bejegyzés küldése

Ha naptári bejegyzést szeretnénk küldeni egy kompatibilis eszközre, akkor görgessünk a kívánt bejegyzésre, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **SMS-ben**, **MMS-ben**, **E-mailben**, **Bluetooth-on** vagy **Infrán** pontot.

Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba

Naptári bejegyzést mellékletként is kaphatunk.

Fogadott naptári bejegyzést úgy vehetünk fel a naptárba, hogy megnyitjuk az üzenet naptári bejegyzést tartalmazó mellékletét, és az **Opciók** > **Mentés a Naptárba** pontot választjuk. A bejegyzés az alapértelmezett naptárba kerül.

6. Üzenetek

Válasszuk a Menü > Üzenetek pontot.

Üzenetek küldése vagy fogadása előtt gondoskodjunk a következőkről:

- Helyezzünk a készülékbe egy érvényes SIM-kártyát, és vigyük a készüléket a mobilhálózat által lefedett helyre.
- Győződjünk meg róla, hogy a hálózat támogatja a használni kívánt üzenetküldő funkciót, és az aktiválva van a SIM-kártyán.
- Adjuk meg az internet-hozzáférésipont beállításait a készüléken. Lásd "Hozzáférési pontok". old. 74.
- Adjuk meg a készülék e-mail fiókbeállításait. Lásd "E-mail fiókbeállítások". old. 42.
- Adjuk meg a készülék SMS-beállításait. Lásd "Szövegesüzenet-beállítások". old. 36.
- Adjuk meg a készülék MMS-beállításait. Lásd "Multimédia üzenetek beállításai". old. 39.

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhat bizonyos üzenetbeállításokat. Ha azonban ez nem így történik, akkor adjuk meg a beállításokat kézzel, vagy kérjük meg a mobilszolgáltatót, a hálózat üzemeltetőjét vagy az internetszolgáltatót a beállítások konfigurálására.

Az Üzenetek alkalmazással valamennyi üzenetküldési mappa megjeleníthető lista formájában. Az üzenetek listája minden mappában a legfrissebb üzenettel kezdődik.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Új üzenet Új szöveges, multimédia vagy e-mail üzenet létrehozása és küldése.
- Bejövő A fogadott üzenetek megtekintése, kivéve az e-maileket és a hálózati hírszolgálat üzeneteit.
- Saját mappák Saját mappák létrehozása üzenetek és sablonok tárolására.
- Postafiók Fogadott e-mail üzenetek megtekintése és megválaszolása.
- Piszkozatok Az elküldetlen üzenetek tárolása.
- Elküldött Az elküldött üzenetek tárolása.
- **Kimenő** A küldésre váró üzenetek megtekintése.
- Jelentések Az elküldött üzenetek kézbesítési információinak megtekintése.

Üzenetek rendezése

Ha új mappát szeretnénk létrehozni az üzenetek számára, válasszuk a Saját mappák > Opciók > Új mappa pontot. Írjuk be a mappa nevét, és nyomjuk meg az OK gombot.

Mappa átnevezéséhez válasszuk ki a mappát, és válasszuk az **Opciók** > **Mappa átnevezése** pontot. Írjuk be a mappa új nevét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Csak olyan mappát nevezhetünk át, melyet magunk hoztunk létre.

Üzenet másik mappába történő áthelyezéséhez nyissuk meg az üzenetet, válasszuk az Opciók > Áthely. mappába pontot, válasszuk ki a kívánt mappát, és nyomjuk meg az OK gombot.

Ha meghatározott sorrendbe szeretnénk rendezni az üzeneteket, válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** pontot. A rendezés történhet **Dátum**, **Feladó**, **Tárgy** vagy az **Üzenet típusa** szerint.

Üzenet tulajdonságainak megtekintéséhez válasszuk ki az üzenetet, majd válasszuk az **Opciók** > <mark>Üzenet adatai</mark> pontot.

■ Bejövő

Válasszuk a Menü > Üzenetek > Bejövő pontot.

Üzenet megtekintéséhez görgessünk a kívánt üzenetre, és nyomjuk meg a joystickot.

Elküldött vagy fogadott üzenet továbbküldéséhez nyissuk meg üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Továbbküldés** pontot. Nem minden üzenet küldhető tovább.

Fogadott üzenet megválaszolásához nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az Opciók > Válasz pontot.

Saját mappák

A saját mappákba mentett üzenetek megtekintéséhez, illetve üzenetsablonok használatához válasszuk a Saját mappák pontot.

Üzenet megtekintéséhez görgessünk a kívánt üzenetre, és nyomjuk meg a joystickot.

Üzenetsablonok megtekintéséhez, szerkesztéséhez, létrehozásához vagy küldéséhez válasszuk a Sablonok mappát, és nyomjuk meg a joystickot.

Üzenetek

Válasszuk a Opciók pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Üzenet létrehozása Üzenet írása és küldése.
- Rendezés Az üzenetek rendezése feladó, típus vagy egyéb adat szerint.
- Áthely. mappába Üzenet mentése más mappába. Görgessünk a kívánt mappára, és nyomjuk meg az OK gombot.
- Új mappa Új mappák létrehozása.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Üzenet vagy mappa törléséhez görgessünk az adott üzenetre vagy mappára, és nyomjuk meg a Törlés gombot.

Piszkozatok

Azok az üzenetek, amelyeket létrehoztunk, de még nem küldtünk el, a Piszkozatok mappában találhatók.

Üzenet megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez görgessünk az adott üzenetre, és nyomjuk meg a joystickot.

Az üzenet küldéséhez válasszuk az Opciók > Küldés pontot.

Üzenet törléséhez görgessünk az adott üzenetre, és nyomjuk meg a Törlés gombot.

Tipp: Ha több üzenetet szeretnénk törölni, akkor görgessünk minden egyes törölni kívánt üzenetre, és nyomjuk meg egyszerre a Szerkesztés gombot és a joystickot. Az ilyen üzenetek mellett egy pipa jelenik meg. A törlendő üzenetek megjelölése után nyomjuk meg a Törlés gombot.

Elküldött üzenetek

A legutóbbi 20 elküldött üzenet automatikusan az **Elküldött** mappába kerül. Az így mentett üzenetek számának megváltoztatásához az **Üzenetek** alkalmazásban válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Egyebek** pontot.

Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Üzenet létrehozása Üzenet írása és küldése.
- Üzenet adatai. Az üzenettel kapcsolatos adatok megtekintése.
- Rendezés Az üzenetek rendezése feladó, típus vagy egyéb adat szerint.
- Áthely. mappába Üzenet mentése más mappába. Görgessünk a kívánt mappára, és nyomjuk meg az OK gombot.
- Új mappa Új mappák létrehozása.
 - Tipp: Ha több üzenetet szeretnénk áthelyezni, akkor görgessünk minden egyes áthelyezni kívánt üzenetre, és megjelöléséhez nyomjuk meg egyszerre a Szerkesztés gombot és a joystickot. A kívánt üzenetek megjelölése után válasszuk az Opciók > Áthely. mappába pontot.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Üzenet törléséhez görgessünk az adott üzenetre, és nyomjuk meg a Törlés gombot.

Kimenő

Válasszuk a Menü > Üzenetek > Kimenő pontot.

Ha üzenetet szeretnénk küldeni a Kimenő mappából, akkor válasszuk ki az üzenetet, majd válasszuk az Opciók > Küldés pontot.

Ha meg szeretnénk szakítani egy üzenet küldését a **Kimenő** mappából, akkor válasszuk ki az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés elhalasztása** pontot.

Kézbesítési jelentések

Ha szeretnénk nyomon követni elküldött szöveges és multimédia üzeneteink sorsát, válasszuk a **Jelentések** pontot. A szöveges üzenetek és a multimédia üzenetek beállításaiban be- vagy kikapcsolhatjuk a kézbesítési jelentések küldését. Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** vagy **Multimédia üzenet** > **Kézbesítési jelentés** lehetőséget.



Tipp: Ha fel szeretnénk hívni egy üzenet címzettjét, akkor görgessünk a kézbesítési jelentésre, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Üzenetek beállításai

Válasszuk a Opciók > Beállítások pontot.

A különbözŐ üzenettípusok beállításainak megadásához vagy szerkesztéséhez válasszuk az SMS, Multimédia üzenet, E-mail, Szolgáltatói üzenet, Hálózati hírszolg. vagy Egyebek pontot.

Lásd "Szövegesüzenet-beállítások". old. 36.

Lásd "Multimédia üzenetek beállításai". old. 39. Lásd "E-mail fiókbeállítások". old. 42.

Üzenetek

Egyéb beállítások

Válasszuk a Menü > Üzenetek > Opciók > Beállítások > Egyebek pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Elküldöttek mentése Határozzuk meg, hogy mentse-e a készülék az elküldött üzeneteket az Elküldött mappába.
- Mentett üzen. száma Adjuk meg a menteni kívánt üzenetek számát. A megadott érték elérése után a készülék törli a legrégebbi üzenetet.
- Használt memória Válasszuk ki a fogadott üzenetek mentési helyét. Memóriakártyára csak akkor menthetünk üzenetet, ha van memóriakártya a készülékben.
- Mappa nézet Adjuk meg, miként jelenjenek meg az üzenetek a Bejövő mappában.

A szerkeszthető beállítások különbözhetnek.

Szövegesüzenet-központok beállításai

Válasszuk a Opciók > Beállítások > SMS > Üzenetközpontok pontot.

Üzenetközpont szerkesztéséhez válasszuk ki a kívánt üzenetközpontot, és válasszuk az Opciók > Szerkesztés pontot.

Új üzenetközpont hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új üzenetközpont** pontot.

Üzenetközpont törléséhez válasszuk ki a törölni kívánt üzenetközpontot, és nyomjuk meg a Törlés gombot.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Szöveges üzenetek írása és küldése

Válasszuk a Menü > Üzenetek > Új üzenet > SMS pontot.

- 1. A Címzett mezőben nyomjuk meg a joystickot, hogy címzetteket válasszunk a Névjegyzék listáról, vagy írjuk be kézzel a címzettek mobiltelefonszámát. Ha több számot írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól. Pontosvessző beszúrásához nyomjuk meg a * gombot.
- 2. Írjuk be az üzenet szövegét. Sablon használatához válasszuk az Opciók > Beszúrás > Sablon pontot.
- 3. Az üzenet elküldéséhez válasszuk az Opciók > Küldés lehetőséget.

Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén

A szöveges üzenetekre érvényes küldési lehetőségek megadásához válasszuk az Opciók > Küldési lehetőségek lehetőséget. Adjuk meg a következőt:

- Használt üz.-központ Válasszunk egy üzenetközpontot üzenetküldéshez.
- Karakterkódolás A Csökkentett támogatás lehetőséggel egy másik kódolási rendszerre történő automatikus karakterátalakítást használhatunk, ha az elérhető.
- Kézbesítési jelentés Ha azt akarjuk, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekkel kapcsolatban (hálózati szolgáltatás), válasszuk az Igen lehetőséget.
- Üzenetérvényesség Válasszuk ki, mennyi ideig próbálja az üzenetközpont újraküldeni az üzenetet, ha az első küldés sikertelen (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem érhető el az érvényesség időtartamán belül, az üzenet törlődik az üzenetközpontról.
- Üzenet típusa: Üzenet átalakítása egy másik formátumra, például: Szöveg, Fax, Személyhívó vagy E-mail. Csak akkor módosítsuk ezt a lehetőséget, ha biztosan tudjuk, hogy az üzenetközpontunk képes átalakítani az üzeneteket ezekbe a formátumokba. Lépjünk kapcsolatba a hálózatüzemeltetővel.
- Válasz útvonala ua. Válasszuk ki, hogy a válaszüzenet ugyanazon a szövegesüzenet-központon keresztül legyen-e elküldve (hálózati beállítás).

Válasz fogadott szöveges üzenetekre

Egy szöveges üzenet megválaszolásához nyissuk meg az üzenetet a **Bejövő** fiókból. Válasszuk a **Opciók** > **Válasz** pontot. Írjuk be az üzenet szövegét, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Egy szöveges üzenet küldőjének felhívásához nyissuk meg az üzenetet a **Bejövő** mappából, és válasszuk az **Opciók** > **Hívás** lehetőséget.

Üzenetek

Szöveges üzenetek a SIM-kártyán

A szöveges üzeneteket a SIM-kártyán is tárolhatjuk. A SIM-üzenetek megtekintése előtt az üzeneteket át kell másolni a készülék egy mappájába. Az üzenetek mappába való másolása után megtekinthetjük azokat a mappában, illetve törölhetjük az üzeneteket a SIM-kártyáról.

Válasszuk a **Opciók** > **SIM-üzenetek** pontot.

- 1. Válasszuk az Opciók > Kijelölés/elvetés > Kijelölés lehetőséget, vagy minden üzenet kijelöléséhez a Mindegyik kijelölése pontot.
- 2. Válasszuk a Opciók > Másol pontot.
- 3. Válasszunk egy mappát, majd a másolás megkezdéséhez az OK lehetőséget.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát, ahová az üzeneteket másoltuk, és nyissunk meg egy üzenetet.

Egy szöveges üzenet SIM-kártyáról való törléséhez válasszuk ki az üzenetet, és nyomjuk meg a törlésgombot.

Szövegesüzenet-beállítások

Válasszuk a Opciók > Beállítások > SMS pontot.

Adjuk meg a következőt:

- Üzenetközpontok A készülékről elérhető üzenetközpontok megtekintése.
- Használt üz.-központ Válasszunk egy üzenetközpontot üzenetküldéshez.
- Karakterkódolás A Csökkentett támogatás lehetőséggel egy másik kódolási rendszerre történő automatikus karakterátalakítást használhatunk, ha az elérhető.
- Kézbesítési jelentés Ha azt akarjuk, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekkel kapcsolatban (hálózati szolgáltatás), válasszuk az Igen lehetőséget.
- Üzenetérvényesség Válasszuk ki, mennyi ideig próbálja az üzenetközpont újraküldeni az üzenetet, ha az első küldés sikertelen (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem érhető el az érvényesség időtartamán belül, az üzenet törlődik az üzenetközpontról.
- Üzenet típusa: Üzenet átalakítása egy másik formátumra, például: Szöveg, Fax, Személyhívó vagy E-mail. Csak akkor módosítsuk ezt a lehetőséget, ha biztosan tudjuk, hogy az üzenetközpontunk képes átalakítani az üzeneteket ezekbe a formátumokba. Lépjünk kapcsolatba a hálózatüzemeltetővel.
- Preferált csatlakoz. Válasszuk ki a készülék által szövegesüzenet-küldésre használt elsődleges kapcsolódási módot.
- Válasz útvonala ua. Válasszuk ki, hogy a válaszüzenet ugyanazon a szövegesüzenet-központon keresztül legyen-e elküldve (hálózati beállítás).

Képüzenetek

Megjegyzés: A képüzenet funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.

Válasszuk a Menü > Üzenetek pontot.

Képüzenet megtekintéséhez nyissuk meg az üzenetet a Bejövő mappából.

Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Üzenet adatai Az üzenettel kapcsolatos adatok megtekintése.
- Áthelyez. mappába Az üzenet mentése más mappába.
 Hozzáad. Névj.-hez Az üzenet feladójának felvétele a névjegyzékbe.
- Keresés Telefonszámok és címek keresése az üzenetben.

Képüzenetek továbbküldése

A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, csengőhangokat és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

- 1. Nyissuk meg a képüzenetet a Bejövő mappából, és válasszuk az Opciók > Továbbküldés pontot.
- 2. Írjuk be a címzett számát a Címzett mezőbe, vagy nyomjuk meg a joystickot, és keressük ki a címzettet a Névjegyzék listájáról. Ha több számot írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól. Pontosvessző beszúrásához nyomjuk meg a * gombot.
- 3. Írjuk be az üzenet szövegét. Ez legfeljebb 120 karakterből állhat. Sablon használatához válasszuk az Opciók > Beszúrás > Sablon pontot.
- 4. Az üzenet küldéséhez nyomjuk meg a Hívás gombot.
- Tipp: Ha el szeretnénk távolítani a képet az üzenetből, válasszuk az Opciók > Kép törlése pontot.
Multimédia üzenetek

A multimédia üzenetek (MMS) szöveget és objektumokat (például képeket, hangfájlokat vagy videofájlokat) tartalmazhatnak.

Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek kompatibilis funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Multimédia üzenet küldése és fogadása előtt meg kell adnunk a multimédia üzenet-beállításokat. A készülék felismerheti a SIMkártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhatja az MMS-beállításokat. Ha ez nem történik meg, forduljunk a szolgáltatóhoz. <u>Lásd "Multimédia üzenetek beállításai". old. 39.</u>

Multimédia üzenetek létrehozása és küldése

A multimédia üzenetkezelő szolgáltatás alapértelmezésben engedélyezett.

Válasszuk az Új üzenet > Multimédia üzenet pontot.

A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, csengőhangokat és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

- 1. A **Címzett** mez**ő**ben nyomjuk meg a joystickot, hogy címzetteket válasszunk a **Névjegyzék** listájáról, vagy írjuk be kézzel a címzettek mobiltelefonszámát vagy e-mail címét.
- 2. Írjuk be az üzenet tárgyát a Tárgy mezőbe. A látható mezők megváltoztatásához válasszuk az Opciók > Címmezők pontot.
- Írjuk be az üzenet szövegét, és válasszuk az Opciók > Elem beszúrása pontot médiaobjektumok hozzáadásához. A hozzáadható objektumok: Kép, Hangfájl vagy Videofájl.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

- 4. Az üzenet minden diája csak egy video- vagy hangfájlt tartalmazhat. Ha diát szeretnénk hozzáadni az üzenethez, válasszuk az Opciók > Új beszúrása > Dia pontot. Az üzenet diái sorrendjének megváltoztatásához válasszuk az Opciók > Áthelyezés pontot.
- 5. A multimédia üzenet küldés előtti megtekintéséhez válasszuk az Opciók > Előnézet pontot.
- 6. A multimédia üzenetet küldéséhez nyomjuk meg a joystickot.



Tipp: Néhány alkalmazásból – ilyen például a Névjegyzék és a Galéria – közvetlenül is létrehozhatunk multimédia üzeneteket.

Ha törölni szeretnénk egy multimédia üzenet egy objektumát, akkor válasszuk az Opciók > Eltávolítás pontot.

Multimédia üzenetek küldési opciói

Nyomjuk meg az Opciók > Küldési lehetőségek gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Kézbesítési jelentés Ha értesítést szeretnénk kapni az üzenet sikeres kézbesítéséről, akkor válasszuk az Igen beállítást. Email címre küldött multimédia üzenet esetén nincs lehetőség kézbesítési jelentés küldésére.
- Üzenetérvényesség Válasszuk ki, hogy az üzenetközpont mennyi ideig próbálkozzon az üzenet elküldésével. Ha a címzett nem elérhető az érvényesség ideje alatt, az üzenet törlődik a multimédia üzenetközpontból. Mindez abban az esetben működik, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót. A Maximális idő a hálózat által megengedett leghosszabb érvényességi idő.

Prezentációk létrehozása

Válasszuk az Új üzenet > Multimédia üzenet pontot.

- 1. A **Címzett** mezőben nyomjuk meg a joystickot, hogy címzetteket válasszunk a **Névjegyzék** listájáról, vagy írjuk be kézzel a címzettek mobiltelefonszámát vagy e-mail címét.
- 2. Válasszuk az Opciók > Prez. létrehozása pontot, majd egy prezentációsablont.

Sige Tipp: A sablon meghatározhatja, hogy a prezentáció milyen médiaobjektumokat tartalmazhat, hogy ezek hol helyezkednek el, és hogy milyen hatások jelennek meg a képek és a diák között.

- 3. Görgessünk az üzenetmezőre, és írjuk be a szöveget.
- 4. Ha képet, hangot, videót vagy jegyzetet szeretnénk beszúrni a prezentációba, akkor görgessünk a megfelelő objektumterületre, és válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** pontot.

Tipp: Az objektumterületek között fel- és lefelé görgetve mozoghatunk.

- 5. Dia hozzáadásához válasszuk a Beszúrás > Új dia pontot.
- 6. Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:
- Előnézet Megtekinthetjük, hogyan jelenik meg megnyitva a multimédia prezentáció. A multimédia prezentációk csak a prezentációkat támogató kompatibilis eszközön tekinthetők meg. Megjelenésük a különböző eszközökön eltérő lehet.
- Háttér beállításai A prezentáció háttérszínének és a különböző diák háttérképeinek kiválasztása.
- Hatások beállítása Á képek és a diák közötti hatások kiválasztása.

Ha az MMS-létrehozási mód beállítása Korlátozott, akkor nem lehet multimédia prezentációkat létrehozni. Az MMS-létrehozási mód megváltoztatásához válasszuk az Üzenetek > Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet pontot.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

A multimédia prezentáció küldéséhez nyomjuk meg a Hívás gombot.

Sigent az üzenetet küldés nélkül a Piszkozatok mappába szeretnénk menteni, nyomjuk meg a Kész gombot.

Multimédia üzenetek fogadása és megválaszolása



Fontos: A multimédia üzenetek vírusokat tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben. Ne nyissunk meg semmilyen mellékletet, hacsak nem vagyunk biztosak a küldő megbízhatóságában.

Multimédia üzenet küldése és fogadása előtt meg kell adnunk a multimédiaüzenet-beállításokat. A készülék felismerheti a SIMkártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhatja az MMS-beállításokat. Ha ez nem történik meg, forduljunk a szolgáltatóhoz. <u>Lásd "Multimédia üzenetek beállításai". old. 39.</u>

Ha a készülék által nem támogatott objektumokat tartalmazó multimédia üzenetet fogadunk, ez nem nyitható meg a készüléken.

- 1. Ha választ szeretnénk küldeni egy multimédia üzenetre, nyissuk meg az üzenetet a **Bejövő** mappából, és válasszuk az **Opciók** > **Válasz** pontot.
- 2. Válasszuk az **Opciók** > **A feladónak** lehetőséget, ha multimédia üzenetben, illetve az **Opciók** > **SMS-ben** pontot, ha szöveges üzenetben szeretnénk válaszolni a feladónak.



Tipp: Ha további címzetteket szeretnénk hozzáadni a válaszhoz, akkor az **Opciók** > **Új címzett** pont kiválasztása után keressük ki a kívánt címzetteket a névjegyzékből, vagy írjuk be kézzel a címzettek telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe.

3. Írjuk be az üzenet szövegét, és a küldéshez nyomjuk meg a joystickot.

Prezentációk megtekintése

Nyissuk meg a **Bejövő** mappát, görgessünk egy prezentációt tartalmazó multimédia üzenetre, és nyomjuk meg a joystickot. Görgessünk a prezentációra, és nyomjuk meg a joystickot.

A prezentáció felfüggesztéséhez nyomjuk meg a kijelző alatti két választógomb egyikét.

A prezentáció felfüggesztése idején vagy lejátszásának befejezése után nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Hivatkozás megnyit. Webhivatkozás megnyitása és a weboldal böngészése.
- Görgetés bekapcs. A kijelző méreténél nagyobb szövegek és képek görgetése.
- Folytatás A prezentáció lejátszásának folytatása.
- Lejátszás A prezentáció újbóli lejátszása az elejéről.
- Keresés Telefonszámok és e-mail vagy webcímek keresése a prezentációban. Ezeket a számokat és címeket felhasználhatjuk többek között hívás kezdeményezésére, üzenetküldésre vagy könyvjelző létrehozására.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Médiaobjektumok megtekintése

Nyissuk meg a **Bejövő** mappát, görgessünk egy fogadott multimédia üzenetre, és nyomjuk meg a joystickot. Válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** pontot.

Médiaobjektum megjelenítéséhez vagy lejátszásához görgessünk az objektumra, és nyomjuk meg a joystickot.

A médiaobjektumok és az üzenetmellékletek vírusokat és egyéb káros szoftvereket tartalmazhatnak. Ha nem vagyunk meggyőződve a feladó megbízhatóságáról, akkor semmilyen objektumot vagy mellékletet ne nyissunk meg.

Ha a megfelelő alkalmazásba szeretnénk menteni egy médiaobjektumot, akkor görgessünk az objektumra, és válasszuk az **Opciók** > **Mentés** pontot.

Ha egy médiaobjektumot kompatibilis eszközre szeretnénk küldeni, akkor görgessünk az objektumra, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.

Tipp: Ha a fogadott multimédia üzenet olyan médiaobjektumokat tartalmaz, melyeket a készülék nem tud megnyitni, lehet, hogy ezek az objektumok elküldhetők egy másik eszközre, például számítógépre.

Multimédia mellékletek megtekintése és mentése

Ha a multimédia üzeneteket teljes prezentációként szeretnénk megtekinteni, akkor válasszuk az Opciók > Prez. lejátszása pontot.

Tipp: Ha kiválasztjuk egy multimédia üzenet egyik multimédia objektumát, a Kép megtekintése, Hangfájl lejátszása vagy Videofájl lejátszása lehetőség kiválasztásával megjeleníthetjük vagy lejátszhatjuk azt.

Melléklet nevének és méretének megtekintéséhez nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az Opciók > Objektumok pontot.

Multimédia objektum mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** pontot, válasszuk ki az objektumot, majd válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk az Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- Kép mérete A multimédia üzenetek képeinek méretezéséhez válasszuk a Kicsi vagy a Nagy lehetőséget. Eredeti beállítás esetén megtartjuk a multimédia üzenetek képeinek eredetei méretét.
- MMS-létrehozási mód Ha a Korlátozott lehetőséget választjuk, a készülék nem teszi lehetővé olyan tartalom beszúrását a multimédia üzenetekbe, melyet a hálózat vagy a fogadó készülék esetleg nem támogat. Ellenőrzött beállítás esetén ilyen tartalom beszúrásakor figyelmeztetést kapunk, Korlátlan beállítás esetén pedig a mellékletek típusára vonatkozó korlátozás nélkül hozhatunk létre multimédia üzeneteket. Korlátozott beállítás mellett nem hozhatók létre multimédia prezentációk.
- Használt h.fér. pont Válasszuk ki az alapértelmezett hozzáférési pontot a multimédia üzenetközponthoz való kapcsolódáshoz. Ha az alapértelmezett hozzáférési pontot a szolgáltató előre beállította a készüléken, akkor lehet, hogy az nem módosítható.
- Multimédia letöltése Ha a Mindig automatikus lehetőséget választjuk, akkor a készülék mindig automatikusan letölti a multimédia üzeneteket; Aut. hazai hál.-ban beállítás esetén értesítést kapunk az üzenetközpontból letölthető új multimédia üzenetekről (például ha külföldi úton saját hálózatunkon kívül tartózkodunk); a Kézi beállítást választva a multimédia üzeneteket kézzel tölthetjük le az üzenetközpontból; a Ki lehetőséggel pedig letilthatjuk a multimédia üzenetek letöltését.
- Anonim üz. fogadása Válasszuk ki, hogy szeretnénk-e fogadni az ismeretlen feladótól érkező üzeneteket.
- Reklámok fogadása Válasszuk ki, hogy szeretnénk-e fogadni a hirdetésként megjelölt üzeneteket.
- Kézbesítési jelentés Ha az Igen lehetőséget választjuk, akkor az elküldött üzenet állapota megjelenik a naplóban (hálózati szolgáltatás). E-mail címre küldött multimédia üzenet esetén nincs lehetőség kézbesítési jelentés küldésére.
- Jel.küldés letiltása Az Igen beállítással letilthatjuk, hogy a készülék kézbesítési jelentést küldjön a fogadott multimédia üzenetekről.
- Üzenetérvényesség Válasszuk ki, hogy az üzenetközpont mennyi ideig próbálkozzon az üzenet elküldésével (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem elérhető az érvényesség ideje alatt, az üzenet törlődik a multimédia üzenetközpontból. A Maximális idő a hálózat által megengedett leghosszabb érvényességi idő.

E-mail üzenetek

E-mailek fogadásához és küldéséhez aktiválnunk kell egy távoli postafiók szolgáltatást. Ezt a szolgáltatást egy internetszolgáltató, egy hálózati szolgáltató vagy saját cégünk biztosíthatja. A készülék megfelel az SMTP, az IMAP4 (1-es verzió) és a POP3 internetes szabványoknak, valamint a különböző push e-mail megoldásoknak. Más e-mail szolgáltatók szolgáltatásainak beállításai és funkciói eltérhetnek az ebben a felhasználói kézikönyvben leírtaktól. További tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz vagy a hálózat üzemeltetőjéhez.

Ezenfelül az alábbiak szükségesek ahhoz, hogy a készülékkel e-mail üzeneteket küldhessünk, fogadhassunk, tölthessünk le, válaszolhassunk meg vagy küldhessünk tovább:

- Konfigurálnunk kell egy internet-hozzáférési pontot (IAP). Lásd "Hozzáférési pontok". old. 74.
- Be kell állítanunk egy e-mail fiókot, és meg kell adnunk a megfelelő e-mail beállításokat. <u>Lásd "E-mail</u> <u>fiókbeállítások". old. 42.</u>

Kövessük a távoli postafiók és az internetszolgáltatók utasításait. Érdeklődjünk a hálózati szolgáltatónál, az internetszolgáltatónál vagy a hálózat üzemeltetőjénél a helyes beállításokról.

Az e-mail beállítása

Ha a **Postafiók** lehetőség kiválasztásakor még nincs beállított e-mail postafiókunk, a készülék felszólít ennek pótlására. Az **Igen** gombot megnyomva elindíthatjuk az e-mail fiók beállítását a postafiók-kalauz segítségével.

- 1. Az e-mail beállítások megadásának megkezdéséhez nyomjuk meg az Indít gombot.
- 2. A Postafiók típusa pont alatt válasszuk az IMAP4 vagy a POP3 beállítást, és nyomjuk meg a Tovább gombot.
 - **Tipp:** A POP3 protokoll az e-mail vagy Internet Mail üzenetek tárolására és letöltésére szolgáló Post Office Protocol egy verziója. Az IMAP4 az Internet Message Access Protocol egy verziója, mely lehetővé teszi az e-mail szerveren tárolt e-mail üzenetek hozzáférését és kezelését. E protokoll használata estén eldönthetjük, mely üzeneteket szeretnénk letölteni a készülékre.
- 3. A Saját e-mail cím pont alatt írjuk be e-mail címünket. @ és egyéb különleges karakterek beszúrásához nyomjuk meg a * gombot. Pontot az 1 gomb megnyomásával írhatunk. Válasszuk a Tovább pontot.

- 4. A **Bejövő e-mail sz.** pont alatt adjuk meg az e-mail üzeneteinket fogadó távoli szerver nevét, és nyomjuk meg a **Tovább** gombot.
- 5. A **Kimenő e-mail sz**. pont alatt adjuk meg az e-mail üzeneteinket küldő távoli szerver nevét, és nyomjuk meg a **Tovább** gombot. A mobilhálózat üzemeltetőjétől függően lehet, hogy az e-mail szolgáltató kimenő e-mail szervere helyett a mobilhálózat-üzemeltető kimenő e-mail szerverét kell használnunk.
- 6. A Hozzáférési pont pont alatt válasszuk ki azt az internet-hozzáférési pontot, melyet a készülék az e-mailek letöltéséhez fog használni. Ha a Mindig kérdezzen rá lehetőséget választjuk, akkor az e-mailek letöltése előtt a készülék mindig megkérdezi, melyik internet-hozzáférési pontot használja, ha azonban egy konkrét hozzáférési pontot választunk, akkor a készülék automatikusan létrehozza a kapcsolatot. Válasszuk a Tovább pontot.
- 7. Írjuk be az új postafiók nevét, és nyomjuk meg a **Befejez** gombot.

Ha új postafiókot hozunk létre, akkor az **Üzenetek** alkalmazás főnézetében az általunk adott név kerül a **Postafiók** helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

Az alapértelmezett postafiók kiválasztása

Ha több postafiókot adunk meg, az egyiket alapértelmezetté tehetjük. Az alapértelmezett postafiók megadásához válasszuk az **Opciók > Beállítások > E-mail > Használt postafiók** pontot, majd válasszuk ki a postafiókot.

Ha több postafiókot adtunk meg, ki kell választanunk, melyik legyen használatban, amikor új e-mail üzenet írásába kezdünk.

Kapcsolódás a postafiókhoz

A nekünk címzett e-mailek a távoli postafiókba kerülnek, a készülék nem fogadja Őket automatikusan. Ha el szeretnénk olvasni az e-maileket, kapcsolódjuk a távoli postafiókhoz, és válasszuk ki a készülékre letölteni kívánt e-mail üzeneteket. E-mail küldéshez és fogadáshoz regisztrálnunk kell magunkat egy e-mail szolgáltatásban. Ha új postafiókot szeretnénk beállítani a készüléken, akkor válasszuk a **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** > **Opciók** > **Új postafiók** pontot. A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A fogadott e-mail üzenetek letöltéséhez és offline megtekintésükhöz válasszuk ki a postafiókot az **Üzenetek** alkalmazás főnézetében. A **Csatlakozik a postafiókhoz?** kérdés megjelenése után nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy mappa e-mail üzeneteit, görgessünk a mappára, és nyomjuk meg a joystickot. Görgessünk egy üzenetre, és nyomjuk meg a joystickot.

Ha le szeretnénk tölteni e-mail üzeneteinket a készülékre, akkor válasszuk az **Opciók** > **E-mail letöltése** > **Ú**j pontot a még olvasatlan és letöltetlen üzenetek letöltéséhez, a **Kiválasztott** pontot a csupán a távoli postafiókban kiválasztott üzenetek letöltéséhez vagy a **Mind** pontot az összes letöltetlen üzenet letöltéséhez.

Ha bontani szeretnénk a távoli postafiókkal létrehozott kapcsolatot, akkor válasszuk az Opciók > Csatlakoz. bontása pontot.

E-mailek megtekintése offline üzemmódban

Az offline üzemmód azt jelenti, hogy a készülék nincs kapcsolatban a távoli postafiókkal. Az e-mailek offline üzemmódban történő kezelésével megtakarítjuk a kapcsolat költségeit, és olyan körülmények között is dolgozhatunk, melyek nem teszik lehetővé az adatkapcsolat használatát. A távoli postafiók mappáiban offline üzemmódban végrehajtott változtatások a legközelebbi online kapcsolat során történő szinkronizálással lépnek életbe. Ha például offline üzemmódban törlünk a készülékről egy e-mailt, akkor az a postafiókhoz történő következő kapcsolódáskor törlődik a távoli postafiókból.

- Válasszuk a Üzenetek > Opciók > Beállítások > E-mail pontot. Válasszuk ki az e-mail fiókot, és nyomjuk meg a joystickot. Ha a teljes üzeneteket le szeretnénk tölteni a készülékre mellékleteikkel együtt, akkor válasszuk a Letöltésbeállítások > Letöltendő e-mail > Üz. és mellékl. pontot.
- 2. Nyissuk meg a postafiókot, és válasszuk az Opciók > E-mail letöltése pontot. Válasszuk az Új lehetőséget a még olvasatlan és letöltetlen üzenetek letöltéséhez, a Kiválasztott lehetőséget a csupán a kiválasztott üzenetek letöltéséhez vagy a Mind lehetőséget az összes letöltetlen üzenet letöltéséhez. A készülék kapcsolatot létesít, és csatlakozik a postafiókhoz az üzenetek letöltése érdekében.
- 3. Az e-mailek letöltése után az offline üzemmódba való visszatéréshez válasszuk az Opciók > Csatlakoz. bontása pontot.
- 4. E-mail üzenet megtekintéséhez görgessünk az üzenetre, és nyomjuk meg a joystickot.

Bizonyos opciók esetén szükség lehet a távoli postafiókhoz való kapcsolódásra.



Tipp: A távoli postafiók további mappáinak előfizetéséhez válasszuk az **E-mail beállítások** > **Letöltésbeállítások** > **Mappa-előfizetések** pontot. A távoli postafiókból való e-mail letöltés során valamennyi előfizetett mappa tartalma frissül.

E-mail olvasása és megválaszolása

Fontos: Az e-mail üzenetek vírusokat tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben. Ne nyissunk meg semmilyen mellékletet, hacsak nem vagyunk biztosak a küldő megbízhatóságában.

Ha el szeretnénk olvasni egy fogadott e-mailt, görgessünk a kívánt e-mailre, és nyomjuk meg a joystickot.

A melléklet megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Mellékletek** pontot, görgessünk a kívánt mellékletre, és nyomjuk meg a joystickot.

Ha csak az e-mail feladójának szeretnénk választ küldeni, akkor az üzenet megnyitása után válasszuk az **Opciók** > **Válasz** > **A feladónak** pontot.

Ha a választ az e-mail összes címzettjének el szeretnénk küldeni, akkor az üzenet megnyitása után válasszuk az **Opciók** > **Válasz** > **Mindenkinek** pontot.

Ha törölni szeretnénk egy mellékletet egy elküldeni kívánt e-mailből, akkor válasszuk ki a mellékletet, és válasszuk az **Opciók** > **Mellékletek** > **Eltávolítás** pontot.



Tipp: Ha melléklettel ellátott e-mailre válaszolunk, a válasz a mellékletet nem tartalmazza. Mellékletet tartalmazó email üzenetek továbbküldése esetén a mellékletek megmaradnak.

Az üzenet prioritásának beállításához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Prioritás** pontot, és válasszunk a lehetséges opciók közül.

Ha fel szeretnénk hívni az e-mail feladóját, nyissuk meg az e-mailt, és válasszuk az Opciók > Hívás pontot.

Ha szöveges vagy multimédia üzenetben szeretnénk válaszolni az e-mail feladójának, nyissuk meg az e-mailt, és válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** pontot.

E-mail továbbküldéséhez nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az Opciók > Továbbítás pontot.

Üzenetek törlése

Rendszeresen töröljünk üzeneteket a **Bejövő** és az **Elküldött** mappából, és töröljük a letöltött e-maileket, hogy memóriahelyet szabadítsunk fel a készüléken.

Üzenet törléséhez görgessünk az adott üzenetre, és nyomjuk meg a Törlés gombot.

Lehetőségünk van a helyi e-mailek törlésére a készülékről, miközben az eredeti üzenetek a szerveren maradnak, vagy pedig egyaránt törölhetjük a készülék helyi e-mail üzeneteit és a szerveren lévő eredeti üzeneteket.

Ha csak a készülékről szeretnénk e-mail üzeneteket törölni, válasszuk az Opciók > Törlés > Csak telefon pontot.

Ha a készülékről és a távoli szerverről egyaránt törölni szeretnénk egy e-mailt, nyissuk meg azt, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Telefon és szerver** pontot.

E-mail mappák

Ha almappákat hoztunk létre egy távoli szerveren működő IMAP4-postafiókban, a készülék segítségével megtekinthetjük és kezelhetjük őket. Csak IMAP4-postafiókok mappáira lehet előfizethetni. Mappák előfizetése a távoli postafiókban lehetővé teszi ezeknek a mappáknak a megjelenítését a készüléken.

Az IMAP4-postafiók mappáinak megtekintéséhez létesítsünk kapcsolatot, majd válasszuk az **Opciók** > **E-mail beállít.** > **Letöltésbeállítások** > **Mappa-előfizetések** pontot.

Távoli mappa megtekintéséhez válasszuk ki a mappát, majd válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés** pontot. Valahányszor online üzemmódba lépünk, az előfizetett mappák frissülnek. Terjedelmes mappák esetén ez hosszú időt vehet igénybe.

A mappák listájának frissítéséhez válasszunk egy mappát, majd válasszuk az Opciók > Mappalista-frissítés pontot.

E-mail írása és küldése

Ha e-mail üzenetet szeretnénk írni, válasszuk az **Opciók** > **Új címzett** pontot a címzettek e-mail címének kikereséséhez a névjegyzékből, vagy írjuk be az e-mail címeket a **Címzett** mezőbe. Ha több címet adunk meg, pontosvesszővel válasszuk el őket. Görgessünk lefelé, és a **Másolat** mezőben adjuk meg a másolatot kapó, a **T. másol.** mezőben pedig a titkos másolatot kapó címzetteket. A **Tárgy** mezőbe írjuk be az e-mail üzenet tárgyát. Írjuk be az e-mail szövegét az üzenetmezőbe, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.

Fájl e-mailhez való csatolásához válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** lehetőséget. Válasszuk ki a hozzáadni kívánt mellékletet. Ez lehet kép, hangfájl, jegyzet vagy egyéb fájl, például az Iroda csoport alkalmazásaival kezelhető fájlok.

E-mail üzenet küldési idejének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Üzenet küldése** pontot. Válasszuk az **Azonnal** lehetőséget, vagy ha offline üzemmódban dolgozunk, akkor a **Köv. csatl.-kor** lehetőséget.

A küldésre váró e-maileket a **Kimenő** mappa tárolja. Ha a készülék nem küldte el azonnal az e-mailt, akkor a **Kimenő** mappát megnyitva felfüggeszthetjük, illetve folytathatjuk az üzenet küldését, vagy megnyithatjuk az üzenetet.

E-mail fiókbeállítások

Válasszuk a Menü > Üzenetek > Opciók > Beállítások > E-mail pontot.

Az elérhető beállítások különbözhetnek. A szolgáltató bizonyos beállításokat előre megadhat.

Ha a postafiók-beállítások módosításával próbálkozunk, de nincs beállítva e-mail fiókunk, akkor megnyílik a postafiók-kalauz, mely segít az e-mail fiók beállításában.

Az e-mail fogadással kapcsolatos beállítások

Válasszuk az Bejövő e-mail pontot, és válasszunk a következő beállítások közül:

- Felhasználónév Írjuk be az e-mail szolgáltatásban használt felhasználónevünket.
- Jelszó Írjuk be az e-mail szolgáltatásban használt jelszavunkat.
- Bejövő e-mail sz. Írjuk be az e-mail üzeneteket fogadó szerver IP-címét vagy gazdanevét.
- Hozzáférési pont Válasszuk ki azt az internet-hozzáférési pontot, melyet a készülék a fogadott e-mail üzenetek letöltéséhez basznál
- Alapértelm. postafiók Írjuk be a postafiók nevét.
- Postafiók típusa Válasszuk ki a távoli postafiók szolgáltatója által javasolt postafiók-protokollt. A lehetőségek: POP3 és IMAP4. Ezt a beállítást csak egyszer adhatjuk meg, és mentése vagy a postafiók beállításaiból történő kilépés után már nem módosíthatjuk. POP3 protokoll használata esetén az e-mail üzenetek nem frissülnek automatikusan online üzemmódban. A legújabb e-mail üzenetek megtekintéséhez bontanunk kell a kapcsolatot, és újra csatlakoznunk kell a postafiókhoz.
- Biztonság (portok) Válasszuk ki a kapcsolat biztonságának növelésére szolgáló biztonsági beállítást.
- Port Adjuk meg a kapcsolat portját.
- APOP bizt. bejelentk. (csak POP3 esetén) Ezt a beállítást a POP3 protokollal használhatjuk, ha a postafiókkal való kapcsolat során titkosítottan szeretnénk jelszavakat küldeni a távoli e-mail szerverre.

Az e-mail küldéssel kapcsolatos beállítások

Válasszuk az Kimenő e-mailek pontot, és válasszunk a következő beállítások közül:

- Saját e-mail cím Írjuk be a szolgáltatótól kapott e-mail címet. Erre a címre érkeznek majd a válaszok üzeneteinkre.
- Felhasználónév Írjuk be az e-mail szolgáltatásban használt felhasználónevünket.
- Jelszó Írjuk be az e-mail szolgáltatásban használt jelszavunkat.
- Kimenő e-mail sz. Írjuk be az e-mail üzeneteket küldő levelezőszerver IP-címét vagy gazdanevét. Lehet, hogy a szolgáltatónak csak a kimenőlevél-szerverét tudjuk használni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.
- Hozzáférési pont Válasszuk ki azt az internet-hozzáférési pontot, melyet a készülék az e-mail üzenetek küldéséhez használ.
- Biztonság (portok) Válasszuk ki a távoli postafiókhoz való kapcsolódás biztonsági beállítását.
- Port Adjuk meg a kapcsolat portját.

Felhasználói beállítások

Válasszuk az Felhaszn. beállítások pontot, és válasszunk a következő beállítások közül:

- Saját név Írjuk be azt a nevet, amelyet e-mail küldése esetén az e-mail címünk előtt szeretnénk megjeleníteni.
- Címzett Adjuk meg, hogy a nekünk küldött válaszok át legyenek-e irányítva más címre. Válasszuk a **Be** pontot, és adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre át szeretnénk irányítani a válaszokat. Csak egy címet adhatunk meg az átirányításhoz.
- E-mailek törlése innen: Válasszunk, hogy az e-maileket csak a készülékről szeretnénk törölni, vagy a készülékről és a szerverről egyaránt. Mindig kérdezzen rá beállítás esetén minden egyes e-mail törlésekor külön dönthetünk róla, honnan szeretnénk az adott üzenetet törölni.
- Üzenet küldése Kiválaszthatjuk az e-mail lehető leghamarabbi küldését, a legközelebbi e-mail letöltésekor való küldését vagy a Kimenő mappába mentését, ahonnan később elküldhető.
- Másolat saját címre Válasszuk ki, szeretnénk-e az elküldött e-mail üzenetekről másolatot kapni a távoli postafiókba és a Kimenő e-mailek Saját e-mail cím beállításában megadott címre.
- Aláírást tartalmaz Válasszuk ki, szeretnénk-e aláírást csatolni az e-mail üzeneteinkhez.
- E-mail értesítés Adjuk meg, hogy kérünk-e új e-mailt jelző figyelmeztetést (hangjelzést vagy jegyzetet), amikor a
 postafiókba új e-mail érkezik.
- Alapértelm. kódolás Válasszuk ki a karakterkódolás kívánt módját.

Letöltésbeállítások

Válasszuk az Letöltésbeállítások pontot, és válasszunk a következő beállítások közül:

- Letöltendő e-mail (csak POP3-postafiókok esetén) Válasszunk, mit szeretnénk letölteni: csupán az e-mail fejlécek adatait (például a feladót, tárgyat és dátumot), az e-maileket melléklett nélkül vagy az e-maileket melléklettel együtt.
- Letöltés mennyisége Válasszuk ki, hogy hány e-mailt szeretnénk letölteni a távoli szerverről a postafiókba.
- IMAP4 mappa útvon. (csak IMAP4-postafiók esetén) Adjuk meg azoknak a mappáknak az elérési útvonalát, amelyekre elő kívánunk előfizetni.

 Mappa-előfizetések (csak IMAP4-postafiókok esetén) — Előfizethetünk a távoli postafiók egyéb mappáira, és letölthetjük e mappák tartalmát.

Az automatikus letöltés beállításai

Válasszuk az Automatikus letöltés pontot, és válasszunk a következő beállítások közül:

- Fejlécek letöltése Adjuk meg, hogy kérünk-e értesítést, amikor a postafiókba új e-mail érkezik. Mindig engedélyezett beállítás esetén a készülék mindig automatikusan letölti az új e-mail üzeneteket a távoli postafiókból; Csak hazai hálóz. beállítás esetén az automatikus e-mail letöltés csak saját hálózatunkon belül történik meg (külföldi utazáskor például nem).
- Letöltés napjai Válasszuk ki azokat a napokat, amikor e-maileket szeretnénk letölteni a készülékre.
- Letöltés órái Adjuk meg, milyen órák közötti időpontban történjen az e-mail letöltés.
- Letöltés intervalluma Válasszuk ki az új e-mailek letöltései közötti időintervallumot.

Csevegés

Válasszuk a Menü > Csatlakoz. > Csevegés pontot.

A csevegés (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi, hogy más, a csevegésszolgáltatást használó személyekkel beszélhessünk, és hogy belépjünk adott témakörrel rendelkező fórumokba (csevegőcsoportokba). Számos szolgáltató üzemeltet csevegőszervert, amelyre bejelentkezhetünk a csevegőszolgáltatásba való regisztráció után. A szolgáltatók különböző funkciókat támogathatnak.

Ha a csevegés nem érhető el a mobilszolgáltatónál, lehet, hogy az nem jelenik meg a készülék menüjében. A csevegőszolgáltatásba való belépésről és a szolgáltatás költségeiről szóló bővebb információkért lépjünk kapcsolatba a szolgáltatóval. A csevegésbeállítások elérhetőségéről bővebb információkat a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy a kereskedőtől tudhatunk meg.

A beállításokat egy speciális üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy csevegőszolgáltatást biztosító szolgáltatótól. A használni kívánt szolgáltatás eléréséhez mentenünk kell a beállításokat. A beállításokat kézzel is megadhatjuk.

Kapcsolódás csevegőszerverhez

Ahhoz, hogy másokkal cseveghessünk, és hogy megtekinthessük és módosíthassuk a csevegőpartnerek adatait, be kell jelentkeznünk a csevegőszerverre. Nyissuk meg a Csevegés alkalmazást, és válasszuk az Opciók > Bejelentkezés lehetőséget. Írjuk be a felhasználónevet és a jelszót, majd a bejelentkezéshez nyomjuk meg a joystickot. A bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet, jelszót és más beállításokat a szolgáltatótól kaphatjuk meg, amikor regisztrálunk a szolgáltatásra.

Tipp: Ahhoz, hogy a csevegőalkalmazás megnyitáskor automatikusan kapcsolódjon a szerverre, válasszuk az Opciók > Beállítások > Szerverbeállítások > Csev.bejelent. típusa > Alk. indításakor lehetőséget.

Csevegőfelhasználók vagy -csoportok keresése

Csevegőfelhasználók vagy felhasználóazonosítók kereséséhez válasszuk a Csevegőpart. > Opciók > Új csevegőpartner > Keresés lehetőséget. A keresési szempontok a következők lehetnek: Felhasználó neve, Felhaszn.azonosító, Telefonszám és E-mail cím.

Csevegőcsoportok vagy csoportazonosítók kereséséhez válasszuk a Csevegőcsop. > Opciók > Keresés lehetőséget. A keresési szempontok a következők lehetnek: Csoport neve, Témakör és Tagok (felhasználóazonosító).

Lapozzunk egy talált csevegőfelhasználóhoz vagy -csoporthoz, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők valamelyikét:

- Új keresés Új keresés végrehajtása.
- További találatok A maradék találatok (csevegőpartnerek és -csoportok) megtekintése, ha vannak.
- Előző találatok Az előző keresésben talált csevegőfelhasználók és -csoportok megtekintése.
- Csevegés megjelen. Csevegés indítása egy felhasználóval, ha az online van.
- Cs.part.-hez h.adás Felhasználó mentése egy csevegőpartner-listába.
- Meghívás küldése Csevegőfelhasználó meghívása egy csevegőcsoportba.
- Blokkolási beállítás A csevegőfelhasználótól jövő üzenetek tiltása vagy engedélyezése.
- Csatlakozás Belépés a csevegőcsoportba.
- Mentés Csoport mentése.

Csevegés egyetlen csevegőfelhasználóval

A Beszélgetések nézet azon egyéni csevegésrésztvevők listáját mutatja, akikkel éppen csevegünk. A folyamatban lévő beszélgetések automatikusan bezáródnak a csevegésből való kilépéskor.

Egy csevegés megtekintéséhez görgessünk egy résztvevőre, és nyomjuk meg a joystickot.

A csevegés folytatásához írjuk be az üzenetet, és nyomjuk meg a joystickot.

Ahhoz, hogy a csevegés bezárása nélkül visszatérjünk a csevegéslistához, válasszuk a **Vissza** lehetőséget. A csevegés bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Beszélg. befejezése** lehetőséget.

Egy új csevegés indításához válasszuk az **Opciók** > **Új beszélgetés** lehetőséget. Lehetőség van úgy új csevegést indítani, hogy közben egy másik aktív csevegésben is részt veszünk. Azonban egyazon partnerrel nem lehet két aktív csevegésünk.

Kép csevegőüzenetbe való beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Kép küldése** lehetőséget, majd az elküldendő képet.

Csevegésrésztvevő csevegőpartnerek közé való mentéséhez válasszuk az Opciók > Cs.part.-hez h.adás lehetőséget.

Csevegés mentéséhez a csevegésnézetből válasszuk az Opciók > Csevegés rögzítése lehetőséget. A csevegés szövegfájlként kerül mentésre, amely a Jegyzetek alkalmazásban nyitható meg.

Automatikus válasz bejövő üzenetekre történő küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Autom. válasz be** lehetőséget. Az üzeneteket továbbra is megkapjuk.

Csevegőcsoportok

A **Csevegőcsop**. nézet azon csevegőcsoportok listáját mutatja, amely csoportokat korábban mentettünk, vagy amelyeknek éppen tagjai vagyunk.

A Csevegőcsop. lehetőség csak akkor érhető el, ha a csevegésalkalmazás megnyitásakor bejelentkeztünk egy csevegőszerverre, és a szerver támogatja a csevegőcsoportokat.

Egy csevegőcsoport létrehozásához válasszuk az Opciók > Új csoport lehetőséget.

Egy csevegőcsoportba való belépéshez vagy egy csoportcsevegés folytatásához lapozzunk a csoportra, és nyomjuk meg a joystickot. Írjunk be egy üzenetet, és elküldéséhez nyomjuk meg a hívásgombot.

Ha egy olyan csoportba akarunk belépni, amely nincs a listán, de amelynek ismerjük az azonosítóját, válasszuk az **Opciók** > **Belép. új csoportba** lehetőséget.

Egy csevegőcsoportból való kilépéshez válasszuk az **Opciók** > **Csoport elhagyása** lehetőséget.

Az Opciók pont választása után a következők közül választhatunk:

- Csoport Egy csoport csevegőcsoportokhoz való mentéséhez válasszuk a Mentés lehetőséget, a csoport aktuális résztvevőinek megtekintéséhez válasszuk a Résztv. megjelenítése pontot, míg a csoportbeállítások szerkesztéséhez válasszuk a Beállítások lehetőséget. Csak akkor választhatjuk ezt a lehetőséget, ha szerkesztési jogosultsággal rendelkezünk a csoportban.
- Bejelentkezés Csatlakozás egy csevegőszerverhez, ha nem jelentkeztünk be az alkalmazás megnyitásakor.
- Kijelentkezés A csevegőszerverrel fennálló kapcsolat megszakítása.
- Beállítások A csevegőalkalmazás- vagy a szerverbeállítások szerkesztése.

Egy csevegőcsoport eltávolításához nyomjuk meg a törlésgombot.

Csoportcsevegések

A csevegésbe való belépéshez válasszunk egy csoportot.

Válasszuk a Opciók pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Hangulatjel beszúr. Hangulatjel hozzáadása az üzenethez.
- Privát üz. küldése Privát üzenet küldése a csevegőcsoport egy vagy néhány, de nem mindegyik tagjának.
- Válasz Üzenet küldése a nyitott üzenet feladójának.
- Továbbítás A megnyitott üzenet továbbítása egy másik csevegőcsoport vagy -parnter számára.
- Meghívás küldése Csevegőfelhasználó meghívása egy csoportba.
- Csoport elhagyása Csevegés befejezése a csoportban.
- Csoport Egy csoport csevegőcsoportokhoz való mentéséhez válasszuk a Mentés lehetőséget, a csoport aktuális résztvevőinek megtekintéséhez válasszuk a Résztv. megjelenítése pontot, míg a csoportbeállítások szerkesztéséhez válasszuk a Beállítások lehetőséget. Csak akkor választhatjuk ezt a lehetőséget, ha szerkesztési jogosultsággal rendelkezünk a csoportban.
- Csevegés rögzítése A csoportcsevegés egy példányának mentése.

Egy üzenet küldéséhez írjuk be az üzenetet, és nyomjuk meg a hívásgombot.

Csevegőcsoport-beállítások

Válasszuk a Csevegőcsop. > Opciók > Csoport > Beállítások pontot.

Csak akkor szerkeszthetünk csevegőcsoport-beállításokat, ha rendelkezünk szerkesztési jogosultsággal a kérdéses csoportban. Válasszunk a következő beállítások közül:

- Csoportnév: Írjunk be egy nevet a csevegőcsoport számára.
- Csoportazonosító A csoportazonosító automatikusan jön létre, és nem módosítható.
- Csoport témaköre Írjunk be egy témakört a csoportbeszélgetéshez.
- Üdvözlőszöveg Írjunk be egy üdvözlőüzenetet, amely a csevegőfelhasználóknak jelenik meg a csoportba való belépéskor.

- Csoport mérete Írjuk be, hányan léphetnek be a csevegőcsoportba.
- Keresés engedélyez. Válasszuk ki, hogy a csevegőfelhasználók megtalálják-e a csoportot kereséskor.
- Jogok szerkesztése Ahhoz, hogy más tagok is rendelkezzenek szerkesztési jogosultsággal a csoportban, válasszuk a Kijelöltek > Opciók > Új szerkesztő lehetőséget. A szerkesztési joggal rendelkező csevegőfelhasználók módosíthatják a csoportbeállításokat, és meghívhatnak másokat a csoportba, illetve kizárhatnak felhasználókat a csoportból.
- Csoporttagok A csoport bezárásához, és annak engedélyezéséhez, hogy csak bizonyos csevegőfelhasználók léphessenek be, válasszuk a Csak a kijelöltek > Opciók > Tag hozzáadása lehetőséget.
- Tiltottak listája Annak megakadályozásához, hogy bizonyos csevegőfelhasználók belépjenek a csoportba, válasszuk az Opciók > H.adás tiltottakhoz lehetőséget.
- Privát üzenetek eng. Annak megakadályozásához, hogy a csoporttagok privát üzeneteket küldjenek egymás között, válasszuk a Nem lehetőséget.

Csoportszerkesztési jogok

Szerkesztési jogok csevegőcsoport-tagokhoz való hozzáadásához vagy azok eltávolításához lapozzunk a csevegőcsoporthoz, és válasszuk a Opciók > Csoport > Beállítások > Jogok szerkesztése > Kijelöltek lehetőséget.

Tipp: A szerkesztési joggal rendelkező csevegőfelhasználók módosíthatják a csoportbeállításokat, és meghívhatnak másokat a csoportba, illetve kizárhatnak felhasználókat a csoportból.

Ahhoz, hogy csoportszerkesztési jogokat adjunk a tagoknak, válasszuk az Opciók > Új szerkesztő lehetőséget.

- Csev.partnerek közül Egy vagy több saját csevegőpartner felvételéhez.
- Felhasználóazonosító Írja be a csevegőfelhasználó azonosítóját.

Szerkesztési jogok csoporttagtól való visszavonásához válasszuk az Opciók > Eltávolítás lehetőséget.

Kizárás csoportból

Lapozzunk a csevegőcsoporthoz, és válasszuk Opciók > Csoport > Beállítások > Tiltottak listája lehetőséget.

Annak megakadályozásához, hogy csevegőfelhasználók belépjenek a csoportba, válasszuk az **Opciók** > **H.adás tiltottakhoz** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- Csev.partnerek közül Egy vagy több saját csevegőpartner kizárása.
- Felhasználóazonosító Írja be a csevegőfelhasználó azonosítóját.

Kizárt felhasználó csoportba való belépésének engedélyezéséhez válasszuk az Opciók > Eltávolítás lehetőséget.

Csevegőpartnerek

Ha bejelentkeztünk egy csevegőszolgáltatásba, a szolgáltatótól automatikusan letöltődik a partnerlista. Ha a partnerlista nem érhető el, várjunk pár percet, majd próbáljuk meg kézzel letölteni azt.

Sige Tipp: A csevegőpartnerek online állapotát egy a partner neve mellett látható ikon jelzi.

Egy csevegőpartner-névjegy létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új csevegőpartner** lehetőséget. Írjuk be a felhasználóazonosítót és egy becenevet, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget. A felhasználóazonosító legfeljebb 50 karakter hosszú lehet, és lehet, hogy a szolgáltató megköveteli, hogy a felhasználóazonosító felhasználónév@tartomány.országkód formátumú legyen. A becenév használata nem kötelező.

Egy másik csevegőpartner-lista megtekintéséhez válasszuk az Opciók > Partnerlista módos. lehetőséget.

Görgessünk egy csevegőpartnerre, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- Csevegés megjelen. Partnerrel való csevegés indítása vagy folytatása.
- Partner adatai Partner-névjegy megtekintése.
- Szerk. lehetőségek A partner-névjegy szerkesztéséhez vagy törléséhez, annak másik partnerlistába való áthelyezéséhez, vagy egy jegyzet fogadásához, amikor a partner online állapota megváltozik.
- Csop.-hoz tartozik Azon csevegőcsoportok megtekintése, amelyekbe a partner belépett.
- Új partnerlista Partnerlista létrehozása csevegőpartnerek egy adott csoportjához.
- Felh. elérhet. újratölt. Csevegőpartner online állapotának frissítése.
- Blokkolási beállítás A partnertől jövő üzenetek tiltása vagy engedélyezése.
- Bejelentkezés Csatlakozás egy csevegőszerverhez, ha nem jelentkeztünk be az alkalmazás megnyitásakor.
- Kijelentkezés A csevegőszerverrel fennálló kapcsolat megszakítása.
- Beállítások A csevegőalkalmazás- vagy a szerverbeállítások szerkesztése.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Egy csevegőpartner törléséhez nyomjuk meg a törlésgombot.

Blokkolt partnerek

Válasszuk a Csevegőpart. > Opciók > Blokkolási beállítás > Blokkoltak listája pontot.

Egy blokkolt csevegésfelhasználó megkereséséhez írjuk be a felhasználónév első betűit. Az egyező nevek megjelennek egy listában.

A blokkolt felhasználóktól jövő üzenetek fogadásának engedélyezéséhez válasszuk az Opciók > Blokkolás visszavonása lehetőséget.

A más csevegésfelhasználóktól jövő üzenetek fogadásának tiltásához válasszuk az Opciók > Új partnerek blokkol. lehetőséget. Válasszuk ki a csevegőfelhasználót a csevegőpartnerek közül, vagy írjuk be a felhasználóazonosítót.

Meghívások megtekintése

Válasszuk a Beszélgetések pontot. Lapozzunk egy meghívásra, és nyomjuk meg a joystickot.

Válasszuk a Opciók pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Csatlakozás Belépés egy csevegőcsoportba.
- Elutasítás Meghívás elutasítása, és üzenet küldése a feladónak.
- Törlés Meghívás törlése.
- Blokkolási beállítás Az ettől a feladótól jövő meghívások fogadásának tiltása.

Rögzített üzenetek

Egy rögzített beszélgetés megtekintéséhez válasszuk a **Rögz. csev.-ek** lehetőséget, lapozzunk egy beszélgetéshez, és nyomjuk meg a joystickot.

Alternatív megoldásként lapozzunk egy rögzített beszélgetéshez, és válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- Küldés A csevegés-munkamenet elküldése egy kompatibilis készülékre.
- Bejelentkezés Csatlakozás egy csevegőszerverhez, ha nem jelentkeztünk be az alkalmazás megnyitásakor. A kapcsolat bontásához válasszuk a Kijelentkezés lehetőséget.
- Beállítások A csevegőalkalmazás- vagy a szerverbeállítások szerkesztése.

Egy csevegés törléséhez nyomjuk meg a törlésgombot.

Beállítások

Válasszuk a Opciók > Beállítások > Csevegésbeállítások pontot.

Válasszunk a következő beállítások közül:

- Csevegőnév haszn. A csevegőcsoportban használt azonosító nevünk módosításához válasszuk az Igen lehetőséget.
- Üzenetek engedélyez. Annak kiválasztásához, hogy csevegőüzenetet mindegyik csevegőpartnertől vagy csak a saját csevegőpartnereinktől kapjunk, illetve hogy egyáltalán ne kapjunk üzenetet.
- Meghívások engedély. Annak kiválasztásához, hogy csevegőcsoportba szóló meghívást mindegyik csevegőpartnertől vagy csak a saját csevegőpartnereinktől kapjunk, illetve hogy egyáltalán ne kapjunk meghívásokat.
- Üz.görg. sebessége Az új üzenetek megjelenítési sebességének csökkentéséhez vagy növeléséhez lapozzunk balra vagy jobbra.
- Csev.partn. rendez. Annak megadásához, hogy a csevegőpartnerek betűrendben vagy online állapotuk alapján legyenek felsorolva.
- Elérhet. újratöltése A csevegőpartnerek online állapotának frissítéséhez válasszuk az Automatikus lehetőséget.
- Offline partnerek Annak megadásához, hogy az offline állapotú csevegőpartnerek megjelenjenek-e a csevegőpartnerlistában.

Az elérhető beállítások különbözhetnek. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Csevegőszerver-beállítások

Válasszuk a Opciók > Beállítások > Szerverbeállítások pontot.

Lapozzunk a következő lehetőségekhez, és a csevegőszerver konfigurálásához nyomjuk meg a joystickot:

- Szerverek Új szerver hozzáadása, illetve egy meglévő szerkesztése vagy törlése.
- Alapértelm. szerver Azon szerver módosítása, amelyre a készülék automatikusan bejelentkezik; lapozzunk a kívánt szerverre, és nyomjuk meg a joystickot.
- Csev.bejelent. típusa Ahhoz, hogy automatikusan létrejöjjön a kapcsolat a készülék és az alapértelmezett szerver között, válasszuk az Automatikus lehetőséget. Annak beállításához, hogy saját hálózatban a kapcsolat automatikusan létrejöjjön, válasszuk az Auto. saját hál. lehetőséget. Annak megadásához, hogy a szerverkapcsolat az alkalmazás megnyitásakor létrejöjjön, válasszuk az Alk. indításakor lehetőséget. Ha a Kézi lehetőséget választjuk, a szerverhez kézzel csatlakozhatunk, amikor csak akarunk.

Különleges üzenetek

A készülékkel sokféle olyan üzenet fogadható, amely adatokat tartalmaz:

- **Operátorlogó** A logó mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** pontot.
- Csengőhang Csengőhang mentéséhez válasszuk az Opciók > Mentés pontot.
- Konfigurációs üzenet A hálózat üzemeltetőjétől, a szolgáltatótól vagy cégünk információkezelési osztályától konfigurációs üzenetben beállításokat kaphatunk. A beállítások elfogadásához nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az Opciók > Mindegyik mentése pontot.
- E-mail értesítés Arról tájékoztat, hogy hány új e-mail üzenetünk van a távoli postafiókban. A bővített értesítés további adatokat is tartalmazhat.

Szolgáltatói parancs küldése

A szolgáltatónak küldött szolgáltatáskérő üzenetekkel bizonyos hálózati szolgáltatások aktiválását kérhetjük.

Ha szolgáltatáskérést szeretnénk küldeni a szolgáltatónak, válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltatói paran.** pontot. Írjuk be a szolgáltatáskérést szöveges üzenetként, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.

7. Csapatmunka

Létrehozhatunk, szerkeszthetünk és törölhetünk csoportokat; üzeneteket küldhetünk, megtekinthetünk csoport-weboldalakat, és egyszerre hívhatunk egy csoportot.

Válasszuk a Menü > Iroda > Csapatmunka pontot.

Új csoport létrehozásához válasszuk az Opciók > Csapat > Létrehozás lehetőséget.

Egy csoport szerkesztéséhez válasszuk ki a csoportot, majd az Opciók > Csapat > Szerkesztés lehetőséget.

Egy csoport eltávolításához válasszuk ki a csoportot, majd az **Opciók** > **Csapat** > **Törlés** lehetőséget.

Egy művelet választásához először válasszunk egy csoportot a bal oldalon, majd lépjünk a jobb oldalon a műveletablakra, és válasszunk a következő műveletek közül:

- Hívás Telefonhívás kezdeményezése a csoport felé. A csoporttagok egyenként kerülnek felhívásra, és tartásban maradnak, amíg a hívásokat egyetlen konferenciahívásba nem lehet egyesíteni (hálózati szolgáltatás). A résztvevők maximális száma a hálózattól függ.
- Üzenet létrehozása Rövid üzenet, multimédia üzenet vagy e-mail küldése a kiválasztott csoportnak.
- Konf.hívás-szolgáltatás A kiválasztott csoporthoz megadott konferenciahívás indítása (hálózati szolgáltatás).
- Adóvevő Adóvevőn (hálózati szolgáltatás) keresztüli kommunikáció a kiválasztott csoporttal.
- Csapat weboldalai A kiválasztott csoport weboldalaihoz tartozó könyvjelzőket tartalmazó mappa megnyitása.

További műveletekhez válasszuk az Opciók > Műveletek lehetőséget.

A Csapatmunka beállításai

A Csapatmunka-beállítások szerkesztéséhez válasszuk az Opciók > Beállítások pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Műveletsor elemei Adjuk meg, mely műveletek legyenek láthatók a művelet-ablaktáblában, és milyen sorrendben legyenek azok láthatók.
- Saját névjegykártya Adjuk meg saját névjegyünket, vagy állítsuk be, hogy a csoportkommunikáció során a saját névjegyünk ne látszódjon.
- Névjegykép megjelen. Válasszuk ki, hogy látni akarjuk-e a csoporttagok képét.
- **Bővítménybeállítások** Adjuk meg a beépülőmodul-beállításokat. Ezt a beállítás csak akkor érhetjük el, ha vannak konfigurálható beépülő modulok.

8. Irodai alkalmazások

Válasszuk a Menü > Iroda pontot.

Előfordulhat, hogy bizonyos irodai alkalmazások nem érhetők el minden nyelven.

Lehet, hogy nagy fájlt nem tudunk megnyitni, vagy a megnyitás hosszabb ideig eltarthat.

Jegyzetek

Válasszuk a Menü > Iroda > Jegyzetek pontot.

Jegyzetek hozhatunk létre és küldhetünk kompatibilis eszközökre, és menthetjük a **Jegyzetek** alkalmazásba érkezett hagyományos (.txt formátumú) szövegfájlokat.

 $Jegyzet \, \text{i} r ext{a} s ext{a} hoz \, v ext{a} lasszuk \, az \, \mbox{Opci} \delta k > \mbox{U} j \, jegyzet \, pontot, \, \mbox{i} r juk meg \, a \, jegyzetet, \, majd \, nyomjuk meg \, a \, \mbox{K} esz \, gombot.$

A Jegyzetek főnézetében a következő lehetőségek közül választhatunk:

- Megnyitás A kiválasztott jegyzet megnyitása.
- Küldés A kiválasztott jegyzet küldéséhez válasszunk egyet a küldési módok közül.
- Új jegyzet Új jegyzet létrehozása.
- Törlés A kiválasztott jegyzet törlése.
- Kijelölés/elvetés Egy vagy több jegyzet kiválasztása és azonos szabály alkalmazása a kiválasztott jegyzetekre.
- Szinkronizálás Az Indítás kiválasztásával szinkronizálást kezdeményezhetünk, a Beállítások segítségével pedig megadhatjuk a jegyzet szinkronizálási beállításait.

A megjelenített jegyzetben a **Opciók** > **Keresés** pont kiválasztásával kereshetünk telefonszámokat, internettelefon-címeket, valamint e-mail és webcímeket.

Számológ.

Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Válasszuk a Menü > Iroda > Számológ. pontot.

Számoláshoz írjuk be a művelet első számát. Lapozzunk a kívánt funkcióhoz, például a hozzáadáshoz vagy a kivonáshoz. Írjuk be a művelet második számát, és válasszuk az = lehetőséget. Tizedesjel hozzáadásához nyomjuk meg a # gombot.

A számológép a bevitel sorrendjében végzi el a műveleteket. A művelet eredménye a szerkesztőmezőben marad, és felhasználható a következő művelet első számaként.

Művelet eredményének mentéséhez válasszuk az Opciók > Memória > Mentés lehetőséget. A mentett eredmény az előzőleg a memóriában tárolt számot felülírja.

Egy művelet eredményének memóriából való kiolvasásához és egy másik műveletben való felhasználásához válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Előhívás** lehetőséget.

A legutóbb mentett eredmény megtekintéséhez válasszuk az Opciók > Utolsó eredmény lehetőséget.

A számológépből való kilépéssel vagy a készülék kikapcsolásával a memória tartalma nem törlődik. A legutóbb mentett eredmény a számológép megnyitásakor visszaolvasható.

Átváltó

Válasszuk a Menü > Iroda > Átváltó pontot.

Az átváltó pontossága korlátozott, és kerekítési hibák jelentkezhetnek.

Mértékegységek átváltása

- 1. Lapozzunk a **Típus** mezőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Átváltás típusa** lehetőséget a mértékegységek listájának megnyitásához. Lapozzunk a használni kívánt mértékegységre, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 2. Lapozzunk az első Egység mezőre, és válasszuk az Opciók > Egység kiválaszt. lehetőséget. Válasszuk ki az a mértékegységet, amelyből át szeretnénk váltani, és válasszuk az OK lehetőséget. Lapozzunk a következő Egység mezőre, majd válasszuk ki azt a mértékegységet, amelybe át szeretnénk váltani.
- 3. Lapozzunk az első Menny. mezőre, és írjuk be az átváltandó értéket. A másik Menny. mező automatikusan az átváltott értéket fogja mutatni.

Tizedesjel hozzáadásához nyomjuk meg a **#** gombot, míg (hőmérsékleteknél) a + és -, valamint az E (exponens) szimbólum hozzáadásához nyomjuk meg a ***** gombot.

Irodai alkalmazások

Az alappénznem és az átváltási árfolyam megadása

Megjegyzés: Ha módosítjuk az alappénznemet, új árfolyamokat kell megadnunk, mivel a korábban beállított értékek elvesznek.

Mielőtt pénznem-átváltást tudnánk elvégezni, meg kell adnunk egy alappénznemet és az átváltási árfolyamokat. Az alappénznem árfolyama mindig 1. Az alappénznem határozza meg a többi pénznem átváltási árfolyamát.

- 1. A pénzegység átváltási árfolyamának megadásához lapozzunk a Típus mezőre, és válasszuk az Opciók > Árfolyamok lehetőséget.
- 2. Megnyílik egy pénznemlista, melynek tetején az alappénznem látható. Lapozzunk a pénznemtípushoz, és adjuk meg a pénznem egységének használni kívánt átváltási árfolyamát.
- 3. Az alappénznem módosításához lapozzunk a pénznemhez, és válasszuk az Opciók > Alappénznem lehetőséget.
- 4. A módosítások mentéséhez válasszuk a Kész > Igen lehetőséget.

A szükséges átváltási árfolyamok megadása után már végezhetünk pénznem-átváltásokat.

■ Fájlkezelő

A **Fájlkezelő** alkalmazás segítségével fájlok és mappák tartalmát és tulajdonságait kezelhetjük. Fájlokat és mappákat nyithatunk meg, hozhatunk létre, helyezhetünk át, másolhatunk, nevezhetünk át és kereshetünk. A szerzőijog-védelem megakadályozhatja bizonyos fájlok elküldését.

Fájlok kezelése

Fájlok kezeléséhez görgessünk a kívánt fájlra vagy mappára, és nyomjuk meg az Opciók gombot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Megnyitás Fájl megnyitása. Görgessünk a kívánt fájlra, és nyomjuk meg az OK gombot.
- Küldés A kiválasztott fájlok küldése. Görgessünk a kívánt fájlokra, és nyomjuk meg az OK gombot.
- Törlés A kiválasztott fájlok törlése. Görgessünk a kívánt fájlokra, és nyomjuk meg a Töröl gombot.
- Áthely. mappába Mappa vagy fájl más mappába való áthelyezéséhez görgessünk a kívánt fájlra vagy mappára, és nyomjuk meg az OK gombot. Az alapértelmezett mappák, például a Hangfájlok és a Galéria nem helyezhető át és nem törölhető.
- Másolás mappába Mappa vagy fájl másolatának mentése más mappába. Görgessünk a kívánt fájlra vagy mappára, és nyomjuk meg az OK gombot.
- Új mappa Mappa létrehozása.
- Kijelölés/elvetés Almenü megnyitása.
- Átnevezés Fájl vagy mappa átnevezése. Görgessünk a kívánt fájlra vagy mappára, írjuk be az új nevet, és nyomjuk meg az OK gombot.
- Keresés Mappák vagy fájlok keresése. Adjuk meg, milyen típusú memóriában folyjon a keresés, és írjuk be a keresendő szöveget.
- Fogadás infrán Fájl fogadása infrakapcsolattal.
- Adatok megtekint. Információk megjelenítése a fájlokról.
- Memória adatai A memóriafelhasználás ellenőrzése a készülék memóriájában és a memóriakártyán.

Fájlok keresése

- 1. Fájlok kereséséhez válasszuk az Opciók > Keresés pontot.
- 2. Válasszuk ki, melyik memóriában szeretnénk keresni.
- 3. Írjuk be a keresendő szöveget, és nyomjuk meg a joystickot. Megjelennek azok a fájlok és mappák, melyek neve tartalmazza a megadott szöveget.
- 4. Újabb kereséshez válasszuk a Keresés pontot.

■ Quickoffice

A Quickoffice alkalmazás használatához válasszuk a Menü > Iroda > Quickoffice pontot. Megnyílik egy lista, amely a készüléken vagy a memóriakártyára mentett .doc-, .xls-, .ppt- és .txt-fájlokat tartalmazza.

Egy fájl megfelelő alkalmazásban való megnyitásához nyomjuk meg a joystickot.

Fájlok sorrendbe állításához válasszuk az Opciók > Fájlok rendezése lehetőséget.

A Quickword, a Quicksheet vagy a Quickpoint megnyitásához lapozzunk a megfelelő fülre a joystickkal.

Nem mindegyik fájlformátum és funkció támogatott.

Irodai alkalmazások

Quickword

A Quickword alkalmazással Microsoft Word-dokumentumokat tekinthetünk meg a készülék kijelzőjén. A Quickword támogatja a színeket, a félkövér és a dőlt betűket.

A **Quickword** a Microsoft Word 97, 2000 és XP alkalmazásban mentett .doc formátumú dokumentumok megtekintését támogatja. Az említett fájlformátumok nem mindegyik változata és funkciója támogatott.

A dokumentumban való navigáláshoz használjuk a joystickot.

Ha szöveget akarunk keresni a dokumentumban, válasszuk az Opciók > Keresés lehetőséget.

Az Opciók pont választása után a következők közül választhatunk:

- Ugrás A dokumentum elejére, végére vagy adott helyére való lépés.
- Nagyítás/kicsinyítés Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
- Autom. görg. indítása Automatikus görgetés indítása a dokumentumban. A görgetés kikapcsoláshoz válasszuk az Opciók > Autom. görg. befejezése lehetőséget.

Quicksheet

A Quicksheet alkalmazással Microsoft Excel-fájlokat tekinthetünk meg a készülék kijelzőjén.

A **Quicksheet** a Microsoft Excel 97, 2000 és XP alkalmazásban mentett .xls formátumú munkafüzetek megtekintését támogatja. Az említett fájlformátumok nem mindegyik változata és funkciója támogatott.

A munkafüzetben való navigáláshoz használjuk a joystickot.

A munkalapok közötti váltáshoz válasszuk az Opciók > Munkalap lehetőséget.

Ha szöveget, értéket vagy képletet akarunk keresni a munkafüzetben, válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget.

A munkafüzet megjelenítési módjának módosításához válasszuk az Opciók lehetőséget, majd a következők egyikét:

- Mozgatás Navigálás az aktuális munkalapon blokkonként. Egy blokk a kijelzőn megjeleníthető sorok és oszlopok összessége. Oszlopok és sorok megjelenítéséhez lapozzunk egy blokkhoz, és válasszuk az OK lehetőséget.
- Átméretezés Az oszlopok és sorok méretének módosításához.
- Nagyítás/kicsinyítés Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
- Ablaktáblák rögzítése A kiválasztott sor, oszlop vagy mindkettő kijelzőn való láthatóságának megőrzéséhez.

Quickpoint

A Quickpoint alkalmazással Microsoft PowerPoint-fájlokat tekinthetünk meg a készülék kijelzőjén.

A **Quickpoint** a Microsoft PowerPoint 97, 2000 és XP alkalmazásban mentett .ppt formátumú bemutatók megtekintését támogatja. Az említett fájlformátumok nem mindegyik változata és funkciója támogatott.

A dia-, vázlat- és jegyzetnézet közötti váltáshoz lapozzunk a kívánt fülre, és nyomjuk meg a joystickot.

A következő vagy az előző diára való lépéshez lapozzunk felfelé vagy lefelé a joystickkal.

A bemutató teljes kijelzőn való megtekintéséhez válasszuk az Opciók > Teljes kijelző lehetőséget.

Az elemek vázlatnézetben való kibontásához válasszuk az Opciók > Elem kibontása lehetőséget.

PDF-olvasó

Válasszuk a Menü > Iroda pontot.

A PDF-olvasóval PDF-dokumentumokat tekinthetünk meg a készülék kijelzőjén, kereshetünk szöveget a dokumentumban, módosíthatjuk a beállításokat (például a nagyítás mértékét és a nézettípust), és e-mailben elküldhetjük a PDF-fájlt.

■ Zip-kezelő

Válasszuk a Menü > Iroda pontot.

A Zip-kezelővel új archívumfájlokat hozhatunk létre tömörített, ZIP formátumú fájlokat tárolásához, egy vagy több tömörített fájl vagy könyvtárat adhatunk hozzá egy archívumhoz, törölhetjük vagy módosíthatjuk egy védett archívum jelszavát, módosíthatjuk a beállításokat (például a tömörítés fokát, az átmeneti fájlok helyét, a fájlnév-tömörítést, az alapértelmezett meghajtót és az alapértelmezett indítási nézetet).

Az archívumfájlokat a készülék memóriájában vagy memóriakártyán tárolhatjuk.

🔳 Óra

Válasszuk a Menü > Óra pontot.

Ébresztés beállításához válasszuk az Opciók > Ébr. beállítása pontot. Írjuk be az ébresztés idejét, és válasszuk az OK lehetőséget.

Irodai alkalmazások

Ha az ébresztés be van kapcsolva, az 🔀 ikon látható.

Az ébresztés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** lehetőséget, illetve az ébresztés 5 percre történő felfüggesztéséhez válasszuk a **Szundi** lehetőséget. Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Az ébresztés idejének megváltoztatásához válasszuk az Opciók > Ébr. módosítása pontot.

Ébresztés törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Ébresztés törlése** pontot.

Órabeállítások

Az órabeállítások módosításához válasszuk az Opciók > Beállítások pontot.

Az idő vagy a dátum módosításához válasszuk az Idő vagy a Dátum pontot.

A készenléti állapotban látható óra módosításához válasszuk az Óratípus > Analóg vagy a Digitális pontot.

Annak engedélyezéséhez, hogy a mobilhálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzónát a készüléken (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Idő automat. frissítése** > **Automatikus frissítés** pontot.

Az ébresztés hangjának módosításához válasszuk az Ébresztőóra hangja pontot.

Világóra

Válasszuk a Menü > Óra pontot, majd lapozzunk jobbra. A világóra-nézetben megtekinthetjük a különböző városokban aktuális időt.

Egy város világóra-nézetbe való felvételéhez válasszuk az Opciók > Város hozzáadása lehetőséget.

Azon város módosításához, melynek adatai alapján a dátum és az idő beállításra kerül a készüléken, válasszuk az **Opciók** > **Jelenlegi város** lehetőséget. A város az óra főnézetében jelenik meg, és a készülék órája a kiválasztott város alapján beállításra kerül. Ellenőrizzük, hogy az idő pontos-e, és hogy az időzóna megfelelő-e.

Egy város listából való eltávolításához lapozzunk a városra, és nyomjuk meg a törlésgombot.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A készülékkel többféle módon is csatlakozhatunk az internethez, a vállalati intranethez, egy másik készülékhez vagy egy számítógéphez. A készülék emellett egy vezetékes megoldást, az USB-kábelkapcsolatot is támogatja a Nokia PC Suite szoftver használatához. Lehetőségünk van továbbá az adóvevő, a csevegés, valamint a modem alapú kapcsolatok használatára is.

Internet-hozzáférési pontok

A készülék hozzáférési ponton keresztül kapcsolódik a hálózathoz. Az e-mail és multimédia szolgáltatások használatához, valamint az internetes csatlakozáshoz és a webböngészéshez előbb meg kell adni e szolgáltatások internet-hozzáférési pontját. Attól függően, hogy milyen oldalakhoz szeretnénk hozzáférni, esetleg több internet-hozzáférési pontot is meg kell adnunk. Például az egyik hozzáférési pontra a webböngészéshez lehet szükségünk, egy másikra pedig a vállalat intranetjének eléréséhez. GPRS használatával történő internetes csatlakozáshoz a készülék előre megadott, alapértelmezett internethozzáférésipontbeállításokkal rendelkezhet.

Első bekapcsolásakor a készülék automatikusan konfigurálhatja a hozzáférési pontokat a szolgáltatónak a SIM-kártyára mentett adatai alapján. Hozzáférésipont-beállításokat üzenetben is kaphatunk a szolgáltatótól. Így csökkenhet azoknak a beállításoknak a száma, melyeket magunknak kell megadnunk.

Az elérhető opciók különbözhetnek. Lehet, hogy a szolgáltató néhány hozzáférési pontot (akár az összest is) előre beállított a készüléken. Nem biztos, hogy lehetőségünk van hozzáférési pontok hozzáadására, szerkesztésére vagy törlésére.

A hozzáférési pontokkal és beállításaikkal kapcsolatban a mobilszolgáltató és az e-mail szolgáltató nyújthat további tájékoztatást.

Lásd "Kapcsolatbeállítások". old. 74.

Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása

- 1. Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > Hozzáférési pontok pontot.
- Válasszuk a Opciók > Új hozzáférési pont pontot. Az új hozzáférési pont egy meglévő beállításaira is épülhet; válasszuk a Meglévő beáll. haszn. lehetőséget. Ha "üres" hozzáférési ponttal szeretnénk indítani, akkor az Alapbeáll. használata lehetőséget válasszuk.
- 3. Adjuk meg a következő beállításokat:
 - Kapcsolat neve Adjunk beszédes nevet a kapcsolatnak.
 - Adatátvitel módja Válasszunk az Adathívás és a Nagysebességű adat (csak GSM) lehetőség közül.
 - Tárcsázandó szám Adjuk meg a hozzáférési pont modemtelefonszámát. Nemzetközi számok elejére írjuk be a + jelet.
 - Felhasználónév Ha a szolgáltató felhasználónevet igényel, írjuk be azt. A felhasználónevet rendszerint a szolgáltató adja. A felhasználónévben általában meg kell különböztetnünk a kis- és nagybetűket.
 - Jelszókérés Igen beállítás esetén a szerverre való bejelentkezéskor minden esetben meg kell adnunk a jelszavunkat. Nem beállítás esetén a készülék menti a jelszót, és bejelentkezéskor automatikusan előkeresi a memóriából.
 - Jelszó Ha a szolgáltató jelszót igényel, írjuk be a jelszavunkat. Ezt rendszerint a szolgáltató adja. A jelszóban általában meg kell különböztetnünk a kis- és nagybetűket.
 - Azonosítás Biztonságos beállítás esetén a készülék mindig titkosítva küldi a jelszót. Normál beállítás esetén a készülék titkosítatlanul is elküldi a jelszót, ha nincs mód titkosított küldésre.
 - Kezdőlap Írjuk be annak az oldalnak a webcímét, melyet az adott hozzáférési pont használatakor kezdőlapként szeretnénk használni.
 - Adathívás típusa Válasszunk az Analóg és a ISDN lehetőség közül.
 - Max. adatátviteli seb. Válasszuk ki az átviteli sebesség korlátját. Automatikus beállítás esetén az átviteli sebességet a hálózat határozza meg; a sebesség a hálózati forgalomtól függően változhat. Egyes szolgáltatók nagyobb átviteli sebesség használatáért magasabb díjat számlázhatnak.
- Az alapvető beállítások megadása után válasszuk az Opciók > További beállítások lehetőséget a további beállítások megadásához, vagy nyomjuk meg a Vissza gombot a beállítások mentéséhez és a kilépéshez.

Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai

Miután létrehoztunk egy alapvető internet-hozzáférési pontot Adathívás vagy Nagysebességű adat (csak GSM) céljára, válasszuk az Opciók > További beállítások lehetőséget, és adjuk meg a következő beállításokat:

- IPv4 beállításai Írjuk be a készülék IP-címét és a névszerver címét az IPv4 internetprotokollnak megfelelően.
- IPv6 beállításai Írjuk be a készülék IP-címét és a névszerver címét az IPv6 internetprotokollnak megfelelően.
- Proxy-szerver címe Adjuk meg a proxyszerver címét.

- Proxy-port száma Adjuk meg a proxyszerver portszámát. A bizonyos szolgáltatók által használt proxyszerverek a böngészőszolgáltatás és ennek felhasználói közötti közbenső szerverek. A proxyszerverek használata növelheti a biztonságot és gyorsabbá teheti a szolgáltatás elérését.
- Visszahívás Válasszuk az Igen lehetőséget, ha olyan szolgáltatással rendelkezünk, amely visszahívja a készüléket, amikor internetes kapcsolatot létesítünk.
- Visszahívás típusa Válasszuk a Szerverszám vagy a Másik szám lehetőséget, a szolgáltató útmutatása alapján.
- Visszahívó-szám Írjuk be a készülék adathívás-telefonszámát, amelyet a visszahívó szerver használ.
- PPP-tömörítés Válasszuk az Igen lehetőséget az adatátvitel gyorsításához, ha támogatja ezt a távoli PPP-szerver.
- Bejel. par.fájl haszn. Ha az internetszolgáltató megköveteli a bejelentkezési parancsfájl használatát, vagy ha automatikus bejelentkezést szeretnénk, akkor válasszuk az Igen lehetőséget. A bejelentkezési parancsfájl olyan utasítássorozat, melyet a rendszer a bejelentkezés során hajt végre.
- Bejel. parancsfájl Írjuk be a bejelentkezési parancsfájl utasításait. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a Bejel. par.fájl haszn. > Igen lehetőség van kiválasztva.
- Modem inicializálása Ha a szolgáltató megköveteli, írjunk be egy parancskarakterláncot a kapcsolat beállításához.

Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása

- 1. Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > Hozzáférési pontok pontot.
- Válasszuk a Opciók > Új hozzáférési pont pontot. Az új hozzáférési pont egy meglévő beállításaira is épülhet; válasszuk a Meglévő beáll. haszn. lehetőséget. Ha "üres" hozzáférési ponttal szeretnénk indítani, akkor az Alapbeáll. használata lehetőséget válasszuk.
- 3. Adjuk meg a következő beállításokat:
 - Kapcsolat neve Adjunk beszédes nevet a kapcsolatnak.
 - Adatátvitel módja Válasszuk a Csomagkapcsolt pontot.
 - Hozzáférési p. neve Írjuk be a hozzáférési pont nevét. A nevet rendszerint a szolgáltató vagy a hálózat üzemeltetője adja.
 - Felhasználónév Ha a szolgáltató felhasználónevet igényel, írjuk be azt. A felhasználónevet rendszerint a szolgáltató adja. A felhasználónévben általában meg kell különböztetnünk a kis- és nagybetűket.
 - Jelszókérés Igen beállítás esetén a szerverre való bejelentkezéskor minden esetben meg kell adnunk a jelszavunkat. Nem beállítás esetén a készülék menti a jelszót, és bejelentkezéskor automatikusan előkeresi a memóriából.
 - Jelszó Ha a szolgáltató jelszót igényel, írjuk be a jelszavunkat. Ezt rendszerint a szolgáltató adja. A jelszóban általában meg kell különböztetnünk a kis- és nagybetűket.
 - Azonosítás Biztonságos beállítás esetén a készülék mindig titkosítva küldi a jelszót. Normál beállítás esetén a készülék titkosítatlanul is elküldi a jelszót, ha nincs mód titkosított küldésre.
 - Kezdőlap Írjuk be annak az oldalnak a webcímét, melyet az adott hozzáférési pont használatakor kezdőlapként szeretnénk használni.
- 4. A beállítások megadása után válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** lehetőséget a további beállítások megadásához, vagy nyomjuk meg a **Vissza** gombot a beállítások mentéséhez és a kilépéshez.

Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai

Miután létrehoztunk egy alapvető internet-hozzáférési pontot a csomagkapcsolt adatokhoz (GPRS), válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** lehetőséget, és adjuk meg a következő beállításokat:

- Hálózattípus Válasszuk az IPv4 vagy az IPv6 internetprotokoll-típust. Az internetprotokoll határozza meg a bejövő és kimenő adatok átvitelének módját.
- Telefon IP-címe Adjuk meg a készülék IP-címét. Ha az Automatikus lehetőséget választjuk, a hálózat ad IP-címet a készüléknek. Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a Hálózattípus > IPv4 lehetőséget választottuk.
- DNS-cím Ha ezt a szolgáltató vagy a hálózat üzemeltetője megköveteli, adjuk meg a következő két IP-címet: Elsődleges DNS-cím és Másodlagos DNS-cím. Ellenkező esetben a névszervercímek megadása automatikus.
- **Proxy-szerver címe** Adjuk meg a proxyszerver címét. A bizonyos szolgáltatók által használt proxyszerverek a böngészőszolgáltatás és ennek felhasználói közötti közbenső szerverek. A proxyszerverek használata növelheti a biztonságot és gyorsabbá teheti a szolgáltatás elérését.

■ Kábelkapcsolat

A kábelkapcsolat használatához telepítsük a számítógépre az USB-adatkábel illesztőprogramját. Az Adatátvitel az USB-adatkábel illesztőprogramjainak telepítése nélkül is használható.

Válasszuk a Menü > Csatlakoz. > Adatkábel pontot.

A készülék USB-adatkábel segítségével kompatibilis számítógéphez csatlakoztatható. Csatlakoztassuk az USB-adatkábelt a készülék aljához. A joystick megnyomásával megváltoztathatjuk azt az eszköztípust, amelyet a készülékhez adatkábel segítségével csatlakoztatni szoktunk.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Rákérdezés kapcs.-kor Határozzuk meg, hogy minden alkalommal meg kell-e adnunk az eszköztípust, amikor csatlakoztatjuk az adatkábelt a készülékhez.
- PC Suite A készüléket az adatkábellel a PC Suite szoftverhez csatlakoztatjuk, vagy modemként kívánjuk használni.
- Adatátvitel Az adatkábeles kapcsolattal adatokat, például zene- vagy képfájlokat szeretnénk elérni vagy átvinni a számítógépről. Az Adatátvitel mód használatához gondoskodjunk róla, hogy a Nokia PC Suite szoftver kapcsolatkezelési beállításaiban ne az USB legyen kiválasztva kapcsolattípusként. Helyezzünk be egy memóriakártyát a készülékbe, csatlakoztassuk a készüléket az USB-adatkábellel egy kompatibilis számítógéphez, és a kapcsolódási módra vonatkozó kérdés megjelenése után válasszuk az Adatátvitel pontot. Ebben a módban a készülék háttértárként működik, és a számítógépen cserélhető merevlemezként jelenik meg. Ennek a beállításnak a kiválasztásakor a készülék Offline üzemmódba kapcsol. A memóriakártya sérülésének megelőzése érdekében a kapcsolatot a számítógépről bontsuk (Windows rendszerben például a Hardver kiadása vagy leválasztása varázsló segítségével). A kapcsolat bontása után a készülék visszatér az adatátviteli mód bekapcsolása előtt használt üzemmódba.

A kiválasztott beállításokat a Vissza gombbal menthetjük.

Bluetooth

Ez a készülék a 2.0-s Bluetooth-specifikációval kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: telefonos kapcsolati, objektumküldési, fájlátviteli, kihangosító-, fülhallgató-, alapvető képkezelési és SIM-hozzáférési profil. Annak biztosításához, hogy a Bluetooth-ot támogató eszköz használható legyen a készülékkel, csak Nokia által jóváhagyott tartozékot használjunk. Ellenőrizzük a másik eszköz gyártójánál, hogy az eszköz kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít olyan elektronikus készülékek között, amelyek 10 méteres (33 láb) távolságon belül vannak egymáshoz képest. A Bluetooth-kapcsolattal képeket, videókat, szöveget, névjegykártyát, naptárjegyzeteket küldhetünk, vagy vezeték nélkül csatlakozhatunk egy Bluetooth-ot használó eszközhöz, például egy számítógéphez.

Mivel a Bluetooth-ot használó készülékek rádióhullámokon keresztül kommunikálnak, a kapcsolódó készülékeknek nem kell egymásra rálátniuk. A két készüléknek mindösszesen maximum 10 méteres távolságon belül kell lennie, azonban az akadályok, például falak vagy más elektronikus készülékek interferenciát okozhatnak.

A Bluetooth-használat első lépése

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történŐ futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Válasszuk a Menü > Csatlakoz. > Bluetooth pontot.

- 1. Amikor először aktiváljuk a Bluetooth-ot, adnunk kell egy nevet a készüléknek. Adjunk a készüléknek egy egyedi nevet, hogy könnyen lehessen azonosítani, ha több Bluetooth-készülék van a közelben.
- 2. Válasszuk a **Bluetooth** > **Be** pontot.
- 3. Válasszuk a A telefon láthatósága > Mindenki látja pontot.
- A készülék neve és a megadott név látható a többi, Bluetooth-ot használó készülék felhasználói számára.

Beállítások

Adjuk meg a következő beállításokat:

- Bluetooth Ahhoz, hogy egy másik, Bluetooth-ot használó kompatibilis készülékhez csatlakozhassunk, válasszuk a Be lehetőséget.
- A telefon láthatósága Válasszuk a Mindenki látja lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a Bluetooth-ot használó készülékek megtalálhassák a telefonunkat, amennyiben a Bluetooth > Be pontot választottuk. Annak megakadályozásához, hogy más készülékek megtalálják a miénket, válasszuk a Rejtett lehetőséget. Még akkor is, ha a Rejtett lehetőséget választottuk, a párosított készülékek meg fogják találni a telefonunkat.
- Saját telefonnév Írjuk be egy nevet a készülék számára. A név látható lesz azon más eszközök számára, amelyek Bluetoothon keresztül keresnek másik készüléket. A név legfeljebb 30 karakterből állhat.
- Távoli SIM mód Annak engedélyezéséhez, hogy egy másik készülék, például egy kompatibilis autóskészlet hozzáférjen a SIM-kártyához a hálózatra való bejelentkezéshez, válasszuk a **Be** lehetőséget. Lásd "SIM-hozzáférési üzemmód". old. 57.

Ha a Bluetooth azért lett kikapcsolva, mert átléptünk az Offline üzemmódba, a Bluetooth-ot kézzel kell visszakapcsolni.

Biztonsági tippek

Ha nem használjuk a Bluetooth-ot, válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** vagy **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget. Ne párosítsuk a telefon ismeretlen készülékkel.

Adatküldés

Egyszerre több Bluetooth-kapcsolat lehet aktív. Például ha csatlakoztunk egy fülhallgatóhoz, akkor ezzel egy időben fájlokat is átmásolhatunk egy kompatibilis készülékre.

- 1. Nyissuk ki azt az alkalmazást, amelyben az elküldeni kívánt fájl van.
- Válasszuk ki az elemet, és válasszuk az Opciók > Küldés > Bluetooth-on lehetőséget. A készülék megkeresi a hatókörben lévő készülékeket a Bluetooth technológia segítségével, és megjeleníti azok listáját.



Tipp: Ha korábban küldtünk adatokat Bluetooth-on, az előző keresés eredménye látható a kijelzőn. További Bluetooth-készülékek kereséséhez válasszuk a **További készülék.** lehetőséget.

- 3. Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez csatlakozni szeretnénk, majd a kapcsolat beállításához nyomjuk meg a joystickot. Ha a másik készülék párosítást igényel az adatátvitel előtt, be kell írnunk egy kódot.
- 4. Amikor a kapcsolat létrejön, az Adatok küldése felirat jelenik meg a kijelzőn.
- Az Üzenetek menü Elküldött mappájában nem találhatók meg a Bluetooth-on küldött üzenetek.

Ha korábban küldtünk elemeket Bluetooth-on, az előző keresés eredménye látható a kijelzőn. További Bluetooth-készülékek kereséséhez válasszuk a További készülék. lehetőséget.

Egy Bluetooth-audiotartozék, például egy Bluetooth-kihangosító vagy -fülhallgató használatához párosítani kell a készüléket a tartozékkal. Bővebb információkat és a kódot a tartozék felhasználói útmutatójából tudhatjuk meg. Az audiotartozékhoz való csatlakoztatásához nyomjuk meg a bekapcsológombot a tartozék bekapcsolásához. Egyes audiotartozékok automatikusan csatlakoznak a készülékhez. Ellenkező esetben nyissuk meg a **Párosított eszközök** listát, lapozzunk a tartozékra, és válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolódás** lehetőséget.

Bluetooth-kapcsolatikonok

A Bluetooth aktív.

(*) Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékhez próbál csatlakozni. Ha az ikon folyamatosan látható, a Bluetoothkapcsolat aktív.

Készülékek párosítása

Válasszuk a Menü > Csatlakoz. > Bluetooth lehetőséget, és a Párosított eszközök lista megnyitásához lapozzunk jobbra. A párosítás előtt hozzuk létre saját kódunkat (1-16 számjegy), és ezt egyeztessük a másik készülék felhasználójával. A felhasználói kezelőfelülettel nem rendelkező készülékeknek fix kódjuk van. A kódra csak a készülékhez való kapcsolódás első alkalmával van szükség. A párosítás után a kapcsolat már engedélyezhető. <u>Lásd "Készülék engedélyezése". old. 56.</u> A párosítás és a kapcsolat engedélyezése a csatlakozást gyorsabbá és könnyebbé teszi, mivel nem kell minden csatlakozáskor elfogadni a párosított készülékek közötti kapcsolatot.

A távoli-SIM-hozzáférés kódjának 16 számjegyűnek kell lennie.

- 1. Válasszuk az Opciók > Új párosít. eszköz pontot. A készülék elkezd hatókörön belül található Bluetooth-készülékeket keresni.
 - Tipp: Ha korábban küldtünk adatokat Bluetooth-on, az előző keresés eredménye látható a kijelzőn. További Bluetooth-készülékek kereséséhez válasszuk a További készülék. lehetőséget.
- 2. Válasszuk ki azt a készüléket, amellyel párosítani kívánjuk a telefonunkat, majd írjuk be a kódot. Mindkét készüléken ugyanazt a kódot kell megadni.
- 3. Ha azt akarjuk, hogy a két készülék közti kapcsolat automatikus legyen, válasszuk az **Igen** lehetőséget, illetve ha a kapcsolatot minden alkalommal meg akarjuk erősíteni, válasszuk a **Nem** lehetőséget. Párosítás után a készülék a párosított készülékek oldalára kerül.

Ha egy becenevet akarunk adni egy párosított készüléknek, mely csak a saját készülékünkön lesz látható, lapozzunk a párosított készülékre, és válasszuk az **Opciók** > **Becenév** lehetőséget.

Egy párosítás törléséhez válasszuk ki a törölni kívánt párosításhoz tartozó készüléket, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Az összes párosítás törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik törlése** pontot.

Tipp: Ha éppen kapcsolódunk egy készülékhez, és bontjuk a kapcsolatot, a párosítás azonnal törlésre kerül, és a kapcsolat megszűnik.

Készülék engedélyezése

Ha megbízunk egy párosított készülékben, engedélyezhetjük, hogy az automatikusan csatlakozhasson a telefonunkhoz. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- Jogosult A kapcsolat a telefonunk és egy másik készülék között a tudtunk nélkül létrejöhet. Nincs szükség külön elfogadásra vagy engedélyezésre. Ezt az állapotot csak a saját eszközeinkhez, például egy kompatibilis fülhallgatóhoz vagy számítógéphez, vagy olyan eszközökhöz használjuk, amelyben teljes mértékben megbízunk.
- Jogosulatlan A másik készülék kapcsolódási kérelmét minden egyes alkalommal el kell fogadnunk.

Adatok fogadása

Ha adatokat akarunk fogadni Bluetooth-on keresztül, válasszuk a **Bluetooth** > **Be** és **A telefon láthatósága** > **Mindenki látja** lehetőséget. Ha adatokat fogadunk Bluetooth-kapcsolaton keresztül, egy hangjelzés hallgató, és a készülék rákérdez, akarjuke fogadni az üzenetet. Ha igen, az üzenet az **Üzenetek** menü **Bejövő** mappájába kerül.

Tipp: A készüléken vagy a memóriakártyán lévő fájlokat egy olyan kompatibilis tartozékkal érhetjük el, amely támogatja a Fájlátvitelprofil-kliens szolgáltatást (például egy laptoppal).

Bluetooth-kapcsolat bontása

A Bluetooth-kapcsolat adatküldés vagy -fogadás után automatikusan megszűnik. Csak a Nokia PC Suite és bizonyos tartozékok képesek folyamatosan fenntartani a kapcsolatot még inaktív állapotban is.

SIM-hozzáférési üzemmód

Amikor a vezeték nélküli eszköz távoli SIM üzemmódban van, hívások kezdeményezésére vagy fogadására csak kompatibilis csatlakoztatott tartozék, például autóskészlet használható. A vezeték nélküli eszközzel ebben az üzemmódban kizárólag a készülékbe előre beprogramozott segélykérőszámokra kezdeményezhető hívás. Ha a készülékkel szeretnénk hívást kezdeményezni, lépjünk ki a távoli SIM üzemmódból. Ha a készülék le van zárva, előbb be kell írni a feloldására szolgáló kódot.

A SIM-hozzáférési üzemmód segítségével kompatibilis autóskészletről hozzáférhetünk a készülék SIM-kártyájához. A SIM-kártya adatainak elérése és a GSM-hálózat használata így nem igényel külön SIM-kártyát.

A SIM-hozzáférési üzemmód használatához a következők szükségesek:

- Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis autóskészlet
- Érvényes SIM-kártya a készülékben

Az autóskészletekről és a készülékkel való kompatibilitásukról a www.nokia.com címen és az adott autóskészlet felhasználói kézikönyvében találunk tájékoztatást.

A SIM-hozzáférési üzemmód kezelése

- 1. A Menü > Csatlakoz. > Bluetooth lehetőséget választva aktiválhatjuk a készüléken a Bluetooth funkciót.
- 2. A távoli SIM-hozzáférés engedélyezéséhez görgessünk a Távoli SIM mód pontra, és nyomjuk meg a joystickot.
- 3. Aktiváljuk a Bluetooth-t az autóskészleten.
- 4. Indítsuk el az autóskészleten a kompatibilis eszközök keresését. Útmutatást az autóskészlet felhasználói kézikönyvében találunk.
- 5. Válasszuk ki a készüléket a kompatibilis eszközök listájáról.
- 6. Az eszközök párosítása érdekében írjuk be az autóskészlet kijelzőjén látható Bluetooth-kódot a készülékbe.
- 7. Engedélyezzük az autóskészletet a készüléken. Válasszuk a Menü > Csatlakoz. > Bluetooth pontot, és görgessünk a Párosított eszközök oldalra. Görgessünk az autóskészletre, és írjuk be a Bluetooth-kódot. Amikor a készüléken megjelenik az automatikus csatlakozásra vonatkozó kérdés, nyomjuk meg az Igen gombot. Így külön jóváhagyás vagy engedélyezés nélkül létesíthető kapcsolat a készülék és az autóskészlet között. Ha a Nem beállítást választjuk, minden alkalommal külön el kell fogadnunk az adott eszköz kapcsolódási kérését.
- Tipp: Ha az autóskészletről egyszer már hozzáfértünk a SIM-kártyához az aktív felhasználói üzemmóddal, az autóskészlet automatikusan azt az eszközt keresi, melyben a SIM-kártya van. Ha megtalálja a készüléket, és be van kapcsolva az automatikus engedélyezés, akkor a gyújtás bekapcsolásakor az autóskészlet automatikusan a GSM-hálózatra kapcsolódik.

Aktív SIM-hozzáférési üzemmódban csak azokat az alkalmazásokat használhatjuk a készüléken, amelyek nem igényelnek hálózati és SIM-szolgáltatásokat.

Ha bontani szeretnénk a távoli SIM-hozzáférési kapcsolatot a készülékről, akkor válasszuk a Menü > Csatlakoz. > Bluetooth > Távoli SIM mód > Ki pontot.

Infra

Az infravörös fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. A készülék Class 1 besorolású lézertermék.

Az infra segítségével kapcsolatot hozhatunk létre két eszköz között, és adatokat vihetünk át közöttük. Infrakapcsolattal névjegykártyákat, naptárjegyzeteket, médiafájlokat és hasonló adatokat vihetünk át egy kompatibilis eszközre.

Adatok küldése és fogadása

- 1. Gondoskodjuk róla, hogy a két eszköz infraportjai egymás felé nézzenek. Az eszközök helyzetbeállítása fontosabb, mint a szög vagy a távolság.
- 2. Válasszuk a Menü > Csatlakoz. > Infra pontot, és nyomjuk meg a joystickot az infra bekapcsolásához a készüléken. A másik eszközön is kapcsoljuk be az infrát.

- 3. Várjunk néhány másodpercet, amíg létre nem jön az infrakapcsolat.
- 4. Küldéshez keressük meg a kívánt fájlt egy alkalmazásban vagy a fájlkezelőben, és válasszuk az Opciók > Küldés > Infrán pontot.

Ha az infraport aktiválását követő 1 percen belül nem indul el az adatátvitel, a kapcsolat megszakad, és újra létre kell hozni. Az infrakapcsolattal fogadott valamennyi tétel az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájába kerül.

Ha a két eszközt egymástól távol helyezzük, vagy elfordítjuk Őket egymástól, akkor a kapcsolat megszakad, az infravörös fénysugár azonban a funkció kikapcsolásáig aktív lesz a készüléken.

Adatkapcsolatok

Csomagkapcsolt adatok

A GPRS (általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) vezeték nélküli kapcsolatot biztosít a mobilkészülékek és az adathálózatok között (hálózati szolgáltatás). A GPRS csomagalapú technológiára épül, melyben az információk rövid darabokban kerülnek továbbításra a mobilhálózaton. Az adatok csomagokban való küldésének előnye, hogy a hálózat csak az adatok fogadása és küldése közben foglalt. Mivel a GPRS hatékonyan használja a hálózatot, gyors kapcsolatlétrehozást és adatátvitelt biztosít.

A GPRS szolgáltatásra elő kell fizetni. A GPRS szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

A bővített GPRS (Enhanced GPRS, EGPRS) a GPRS-hez hasonló, de gyorsabb adatátvitelt biztosít. Az EGPRS elérhetőségével, átviteli sebességével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Vegyük figyelembe, hogy ha a GPRS-t választottuk adatvivőnek, akkor a készülék a GPRS helyett az EGPRS-t fogja használni, ha az elérhető.

Hanghívás közben nem hozhatunk létre GPRS-kapcsolatot, és a meglévő GPRS-kapcsolatok is felfüggesztésre kerülnek, kivéve ha a hálózat támogatja a kettős átviteli módot.

Kapcsolatkezelő

Válasszuk a Menü > Csatlakoz. > Kapcs.kez. pontot.

Az adatkapcsolatok állapotának megtekintéséhez és kapcsolatok bontásához válasszuk az Akt. adatkap. pontot.

Aktív kapcsolatok megtekintése és bontása



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási idő a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Az aktív kapcsolatok nézetében láthatjuk a nyitott adatkapcsolatokat.

Hálózati kapcsolat részletes adatainak megjelenítéséhez válasszunk egy kapcsolatot a listáról, és válasszuk az **Opciók** > Adatok pontot. A megjelenő információk az adott kapcsolat típusától függnek.

Ha bontani szeretnénk egy hálózati kapcsolatot, válasszuk ki azt a listáról, és válasszuk az Opciók > Kapcsolat bontása pontot.

Ha az összes hálózati kapcsolatot egyszerre szeretnénk bontani, válasszuk az Opciók > Mind. kapcs. bont. pontot.

A hálózat adatainak megjelenítéséhez nyomjuk meg a joystickot.

Modem

Válasszuk a Menü > Csatlakoz. > Modem pontot.

A készülék egy kompatibilis számítógéppel együtt használva modemként szolgálhat a webhez való csatlakozáshoz.

Mielőtt modemként használnánk a készüléket

- Telepíteni kell a számítógépre a megfelelő adatkommunikációs szoftvert.
- Elő kell fizetni a megfelelő hálózati szolgáltatásra a mobilszolgáltatónál vagy az internetszolgáltatónál.
- Telepíteni kell a számítógépre a megfelelő illesztőprogramokat. Telepítsük a kábelkapcsolat illesztőprogramjait, és szükség esetén telepítsük vagy frissítsük a Bluetooth- vagy infra-illesztőprogramokat.

Ha infrakapcsolat segítségével szeretnénk a készüléket egy kompatibilis számítógéphez csatlakoztatni, nyomjuk meg a joystickot. Gondoskodjuk róla, hogy a készülék és a számítógép infraportja egymás felé nézzen, és ne legyenek köztük akadályok.

Ha Bluetooth vezeték nélküli technológiával szeretnénk a készüléket egy számítógéphez csatlakoztatni, akkor a számítógépről kezdeményezzük a kapcsolatot. A Bluetooth aktiválásához a készüléken válasszuk a <u>Menü > Csatlakoz. > Bluetooth</u> pontot, majd a <u>Bluetooth > Be</u> lehetőséget.

Ha kábel segítségével csatlakoztatjuk a készüléket a számítógéphez, akkor a számítógépről kezdeményezzük a kapcsolatot. Amíg modemként használjuk a készüléket, előfordulhat, hogy bizonyos kommunikációs funkciók nem állnak rendelkezésünkre.

Mobil VPN

Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > VPN pontot.

A Mobil virtuális magánhálózat (VPN) kliense biztonságos kapcsolatot hoz létre a kompatibilis vállalati intranettel és szolgáltatásokkal, például az e-mail szolgáltatással. A készülék egy mobilhálózatról az interneten keresztül egy vállalati VPNátjáróhoz kapcsolódik, mely a kompatibilis vállalati hálózat "főbejáratául" szolgál. A VPN-kliens IPSec (IP Security – IP-biztonság) technológiát használ. Az IPSec az IP-hálózatokon folytatott biztonságos adatcserét támogató nyílt szabványok keretrendszere.

A VPN-irányelvek határozzák meg, milyen módszert használ a VPN-kliens és a VPN-átjáró egymás hitelesítésére, és hogy milyen titkosítási algoritmusokat használnak az adatok titkossága érdekében. A VPN-irányelveket illetően érdeklődjünk a vállalatnál.

A VPN csak olyan alkalmazással használható, amelyhez társítva van egy VPN-hozzáférésipont. A VPN-hozzáférésipontokat egy internet-hozzáférésipont és egy VPN-irányelv alkotja.

VPN kezelése

A VPN-kezelés alkalmazás segítségével kezelhetők a VPN-irányelvek, a irányelvszerverek, a VPN-naplók és a kulcstároló jelszó. A VPN-irányelvek határozzák meg az adatok titkosításának módját a nem védett hálózatokon keresztüli átvitelhez. A kulcstároló jelszó a privát kulcsok védelmére szolgál.

A készülék hozzáférési ponton keresztül kapcsolódik a hálózatra adathívás vagy csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat segítségével. Az e-mail és multimédia szolgáltatások használatához, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni e szolgáltatások internet-hozzáférésipontját. A VPN-hozzáférésipontok titkosított kapcsolatok létrehozása érdekében VPN-irányelveket társítanak internet-hozzáférésipontokkal.

A VPN kezeléséhez válasszuk a VPN-kezelés > Opciók > Megnyitás pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- VPN-szabályok VPN-irányelvek telepítése, megtekintése és frissítése.
- VPN-ir.elvszerverek A VPN-irányelvszerverek kapcsolódási beállításainak szerkesztése. Ezekről a szerverekről tölthetők le
 és telepíthetők a VPN-irányelvek.
- VPN-napló A VPN-irányelvek telepítésének, frissítésének és szinkronizálásának, valamint egyéb VPN-kapcsolatoknak az adatait tartalmazó napló megjelenítése.

VPN-irányelvek kezelése

A VPN-irányelvek kezeléséhez válasszuk a VPN-kezelés > VPN-szabályok > Opciók pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Irányelv telepítése Irányelvek telepítése. Írjuk be a VPN-irányelvszerveren használt felhasználónevünket és jelszavunkat. A felhasználónevünket és jelszavainkat illetően forduljunk a rendszergazdához.
- VPN-h.fér. p. megad. VPN-hozzáférésipont létrehozása, mely VPN-irányelvet társít egy internet-hozzáférésiponttal.
- Irányelv frissítése A kiválasztott VPN-irányelv frissítése.
- Irányelv törlése A kiválasztott VPN-irányelv törlése. A törölt VPN-irányelv a készülék és a VPN-irányelvszerver legközelebbi szinkronizálásakor újra a készülékre települ, hacsak nem törölték a szerverről is. Ha a szerverről törölnek egy VPN-irányelvet, az szinkronizáláskor a készülékről is törlődik.

A VPN-irányelvszerverek kezeléséhez válasszuk a VPN-ir.elvszerverek > Opciók > Megnyitás pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Új szerver VPN-irányelvszerver hozzáadása.
- Szerver szinkroniz. Új VPN-irányelv telepítése vagy a kiválasztott VPN-irányelv frissítése.
- Szerver törlése A kiválasztott VPN-irányelvszerver törlése.

A VPN-irányelvszerverek beállításainak kezeléséhez válasszuk az Opciók > Megnyitás > Új szerver vagy Szerver szerkeszt. pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Irányelvszerv. neve Írjuk be a szerver új nevét, legfeljebb 30 karakter hosszúságban.
- Irányelvszerver címe Adjuk meg a szerver címét. Miután VPN-irányelvek telepítése vagy frissítése céljából az irányelvszerverhez kapcsolódtunk, annak címe nem módosítható.
- Intern.-h.férési pont Válasszuk ki a VPN-irányelvszerverhez való kapcsolódáshoz használni kívánt internethozzáférésipontot.
- Kulcstároló jelszó A privátkulcs-tároló jelszavának megváltoztatása. Amikor a jelszóra első alkalommal van szükség, az automatikusan létrejön.

A VPN-napló megtekintése

Válasszuk a VPN-kezelés > VPN-napló > Megnyitás pontot.

A VPN-napló bejegyzéseket tartalmaz a VPN-szervereken VPN-irányelvek telepítése, frissítése és szinkronizálása céljából tett látogatásainkról, valamint egyéb VPN-kapcsolatainkról. A hiba-, figyelmeztető és tájékoztató bejegyzéseket azok bal oldalán egy ikon jelzi. Ha látni szeretnénk egy naplóbejegyzés részleteit, válasszuk ki azt. A részletes nézetben szereplő okkódokat

jelentsük a rendszergazdáknak, mivel ezek a kódok segítenek a VPN-nel kapcsolatos esetleges problémáink okainak felderítésében. Miután a napló mérete eléri a 20 kB-ot, új naplóbejegyzések hozzáadásakor a legrégebbiek törlődnek.

Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Napló frissítése A napló frissítése.
- Napló törlése A naplóbejegyzések törlése.

Adatok szinkronizálása

Menü > Csatlakozás > SyncML.

A **SyncML** segítségével szinkronizálhatjuk a névjegyzéket, naptárat vagy jegyzeteket egy kompatibilis számítógép vagy távoli internetszerver megfelelő alkalmazásaival. A szinkronizálási beállításokat a készülék szinkronizálási profilként menti. Az alkalmazás SyncML technológiát használ a távoli szinkronizáláshoz. A SyncML-kompatibilitásról a szinkronizáláshoz használni kívánt alkalmazás gyártójától kaphatunk tájékoztatást.

A szinkronizáláshoz használható alkalmazások különbözhetnek. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szinkronizálási beállításokat a szolgáltató üzeneteként is fogadhatunk.

Szinkronizálási profil létrehozása

Szinkronizálási profil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új szinkronizálási profil** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Szinkroniz. profil neve Írjuk be a profil nevét.
- Alkalmazások Válasszuk ki a profillal szinkronizálandó alkalmazásokat.
- Kapcsolatbeállítások Válasszuk ki a szükséges kapcsolatbeállításokat. Tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Meglévő profil szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szinkr. profil szerkeszt.** pontot.

Szinkronizálási profilok

A SyncML főnézetében nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Szinkronizálás A kiválasztott profil által meghatározott adatok szinkronizálása egy távoli adatbázissal.
- Új szinkronizálási profil Szinkronizálási profil létrehozása. Egy alkalmazáshoz több szinkronizálási profilt is létrehozhatunk eltérő adatátviteli módokkal és különböző távoli adatbázisokkal a készülék szinkronizálásához.
- Napló megtekintése A profillal végrehajtott legutóbbi szinkronizáláskor hozzáadott, frissített és törölt tételek megtekintése.
- Törlés A kiválasztott szinkronizálási profil eltávolítása.

A szinkronizálás kapcsolatbeállításai

Az új szinkronizálási profil kapcsolatbeállításainak megadásához válasszuk az Új szinkronizálási profil > Kapcsolatbeállítások pontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Szerververzió Válasszuk ki a szerverrel használható SyncML-verziót.
- Szerverazonosító Adjuk meg a szerver azonosítóját. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a SyncML verziójaként 1.2-t állítottunk be.
- Adatátvitel módja Görgessünk a szinkronizálás során a szerverhez fenntartott kapcsolatban használni kívánt adatátviteli módra.
- Hozzáférési pont Válasszuk ki a szinkronizálási kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot, vagy hozzunk létre új hozzáférési pontot. Az is beállítható, hogy a készülék a szinkronizálás indításakor mindig kérdezze meg, melyik hozzáférési pontot kívánjuk használni.
- Központ címe Adjuk meg annak a szervernek a webcímét, amely a készülékkel való szinkronizáláshoz használni kívánt adatbázist tartalmazza.
- Port Írjuk be a távoli adatbázis szerverének portszámát.
- Felhasználónév Írjuk be a felhasználónevet, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.
- Jelszó Írjuk be a jelszót, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.
- Szink. kér.-ek enged. Ha engedélyezni szeretnénk a szinkronizálás indítását a távoli adatbázis szerveréről, akkor nyomjuk meg az Igen gombot.
- Szink. kér.-ek elfog. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a szerverről indított szinkronizálás elfogadása előtt jóváhagyást kérjen, akkor nyomjuk meg a Nem gombot.
- Hálózati hitelesítés Ha a szinkronizálás előtt hitelesíteni szeretnénk a készüléket a hálózaton, akkor nyomjuk meg az Igen gombot. Adjuk meg a hálózati felhasználónevünket és jelszavunkat.

A Névjegyzék szinkronizálási beállításainak megadása

A Névjegyzék alkalmazás szinkronizálási beállításainak megadásához görgessünk a kívánt profilra, válasszuk az Opciók > Szinkr. profil szerkeszt. > Alkalmazások > Névjegyzék > Szerkesztés pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Bevétel a szinkr.-ba Adjuk meg, szeretnénk-e szinkronizálni a névjegyzéket ezzel a szinkronizálási profillal.
- Távoli adatbázis Adjuk meg annak az adatbázisnak az elérési útvonalát, amellyel a névjegyzéket szinkronizálni kívánjuk.
- Helyi adatbázis Ha a készülék több névjegyzéket is tartalmaz, akkor görgessünk az adott szinkronizálási profillal szinkronizálni kívánt névjegyzékre.
- Szinkronizálástípus Válasszuk ki a szinkronizálás irányát. A Normál lehetőségre görgetve a készülék és a távoli adatbázis között mindkét irányban szinkronizáljuk az adatokat, a Csak telefonra lehetőséggel a távoli adatbázisból a készülék felé, a Csak szerverre lehetőséggel pedig a készülékről a távoli adatbázis felé folyik a szinkronizálás.

A Naptár szinkronizálási beállításainak megadása

A Naptár alkalmazás szinkronizálási beállításainak megadásához görgessünk a kívánt profilra, válasszuk az Opciók > Szinkr. profil szerkeszt. > Alkalmazások > Naptár > Szerkesztés pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Bevétel a szinkr.-ba Adjuk meg, szeretnénk-e szinkronizálni a naptárat ezzel a szinkronizálási profillal.
- Távoli adatbázis Adjuk meg annak az adatbázisnak az elérési útvonalát, amellyel a naptárat szinkronizálni kívánjuk.
- Helyi adatbázis Ha a készülék több naptárat is tartalmaz, akkor görgessünk az adott szinkronizálási profillal szinkronizálni kívánt naptárra.
- Szinkronizálástípus Válasszuk ki a szinkronizálás irányát. A Normál lehetőségre görgetve a készülék és a távoli adatbázis között mindkét irányban szinkronizáljuk az adatokat, a Csak telefonra lehetőséggel a távoli adatbázisból a készülék felé, a Csak szerverre lehetőséggel pedig a készülékről a távoli adatbázis felé folyik a szinkronizálás.

A Jegyzetek szinkronizálási beállításainak megadása

A Jegyzetek alkalmazás szinkronizálási beállításainak megadásához görgessünk a kívánt profilra, válasszuk az Opciók > Szinkr. profil szerkeszt. > Alkalmazások > Jegyzetek > Szerkesztés pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Bevétel a szinkr.-ba Adjuk meg, szeretnénk-e szinkronizálni a jegyzeteket ezzel a szinkronizálási profillal.
- Távoli adatbázis Adjuk meg annak az adatbázisnak az elérési útvonalát, amellyel a jegyzeteket szinkronizálni kívánjuk.
- Helyi adatbázis Ha a készülék több Jegyzetek alkalmazást is tartalmaz, akkor görgessünk az adott szinkronizálási profillal szinkronizálni kívánt alkalmazásra.
- Szinkronizálástípus Válasszuk ki a szinkronizálás irányát. A Normál lehetőségre görgetve a készülék és a távoli adatbázis között mindkét irányban szinkronizáljuk az adatokat, a Csak telefonra lehetőséggel a távoli adatbázisból a készülék felé, a Csak szerverre lehetőséggel pedig a készülékről a távoli adatbázis felé folyik a szinkronizálás.

10. Web

Válasszuk a Menü > Web pontot (hálózati szolgáltatás).

A **Web** a készülék két böngészőjének egyike. A **Web** segítségével normál weboldalakat böngészhetünk. Ezek az oldalak az XHTML (Extensible Hypertext Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) vagy a HTML (Hypertext Markup Language – hiperszöveges jelölőnyelv) nyelvet használják. Ha WAP-oldalakat szeretnénk böngészni, válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Szolgáltat.** pontot. A két böngésző azonos könyvjelzőket használ. A fogadott üzenetekben lévő hivatkozások a **Szolgáltat.** alkalmazásban nyílnak meg.

A szolgáltatások elérhetőségére és a díjszabásokra vonatkozó információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A szolgáltatók útmutatást is nyújtanak szolgáltatásaik igénybevételéhez.

Hozzáférési pontok

A webböngészéshez konfigurálnunk kell az internet-hozzáférési pontok beállításait. Ha adathívást vagy GPRS-kapcsolatot (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) szeretnénk használni, a vezeték nélküli hálózatnak támogatnia kell az adathívásokat vagy a GPRS-t, és a SIM-kártyán aktiválni kell az adatszolgáltatást. Lehet, hogy a készülék már automatikusan konfigurálta az internet-hozzáférési pont beállításait a SIM-kártya alapján. Ha ez nem történt meg, forduljunk a szolgáltatóhoz a megfelelő beállításokért.

Tipp: Az internet-hozzáférési pont beállításait megkaphatjuk a szolgáltatótól egy különleges szöveges üzenetben, beszerezhetjük a hálózat üzemeltetőjétől, vagy megtalálhatjuk a szolgáltató weboldalán.

Az internet-hozzáférési pontok beállításait kézzel is megadhatjuk. Lásd "Internet-hozzáférési pontok". old. 53.

Webböngészés

Böngészéshez a joystickot használjuk. A joystick mutatóként szolgál a weboldalon, és lehetővé teszi annak görgetését felfelé, lefelé, jobbra vagy balra. Ha a mutatót egy hivatkozásra visszük, kézzé változik. A hivatkozást a joystick megnyomásával nyithatjuk meg.

Webböngészéshez válasszunk ki egy könyvjelzőt, és nyomjuk meg a joystickot, vagy írjuk be a kívánt webcímet, és nyomjuk meg joystickot. Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Sige Amikor beírjuk a cím első betűit, megjelennek azok az előzőleg felkeresett címek, amelyek megfelelnek a beírt betűknek. Ha meg szeretnénk nyitni egy oldalt, görgessünk a címére, és nyomjuk meg a joystickot.

Webhivatkozás megnyitásához görgessünk a hivatkozásra, és nyomjuk meg a joystickot. A weboldalakon az új hivatkozások általában aláhúzva, kék színnel jelennek meg, azok pedig, amelyeket korábban már felkerestünk, lila színnel láthatók. A hivatkozásként szolgáló képek körül kék színű szegély jelenik meg.

A meglátogatott oldalak címét a készülék az Autom. k.jelzők mappába menti.

Gyorsbillentyűk:

- Nyomjuk meg az 1 gombot a Könyvjelzők megnyitásához.
- Szöveg kereséséhez nyomjuk meg a 2 gombot.
- A 3 gomb megnyomásával visszatérhetünk az előző oldalra.
- A 5 gomb megnyomásával válthatunk a böngészőablakok között.
- A 8 gombbal megnyithatjuk az oldaláttekintést.
- A 9 gomb megnyomásával más weboldalra léphetünk.

■ Könyvjelzők

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

Könyvjelzővel ellátott weboldal megtekintéséhez görgessünk a megfelelő könyvjelzőre, és nyomjuk meg a joystickot.

Ha más weboldalt szeretnénk felkeresni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Navig. lehetőségek** > **Webcím megnyitása** pontot, írjuk be az oldal címét, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Könyvjelző törléséhez görgessünk az adott könyvjelzőre, és nyomjuk meg a Törlés gombot.

Könyvjelző létrehozásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Opciók** > **Könyvjelzőkezelő** > **Új könyvjelző** pontot. Görgessünk a **Név** pontra, és adjunk beszédes nevet a könyvjelzőnek, a **Cím** pontban adjuk meg a weboldal címét, a **Hozzáférési pont** pontban válasszuk ki a megfelelő hozzáférési pontot a weboldalhoz való kapcsolódáshoz, a **Felhasználónév** és **Jelszó** pontban pedig

Web

adjuk meg a felhasználónevünket és a jelszavunkat, ha ezt a szolgáltató megköveteli. A könyvjelző mentéséhez nyomjuk meg a Vissza gombot.

Kapcsolat bontása

A kapcsolat bontásához és az oldalon offline állapotban történő böngészéséhez válasszuk az **Opciók** > **Spec. lehetőségek** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget; a kapcsolat bontásához és a böngésző bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

A cache ürítése

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache ürítéséhez válasszuk az Opciók > Spec. lehetőségek > Cache ürítése pontot.

Hírinformációk és blogok

Válasszuk a Menü > Web > Webes infók pontot.

A webes információk rendszerint rövid összefoglalókat és cikkeket tartalmaznak a legfrissebb hírekről és egyéb témákról.

Sige Tipp: A "blog" a weblog rövidítése, ami folyamatosan frissített webes naplót jelent. A blogoknál gyakran meghatározó tényező a szerző személye.

Információ vagy blog letöltéséhez görgessünk az adott információra vagy blogra, és nyomjuk meg a joystickot.

Információ vagy blog hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Információ kezelése** > **Új információ** pontot, és írjuk be az információt.

Információ vagy blog szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Információ kezelése** > **Szerkesztés** pontot, és módosítsuk az információt.

A Web beállításai

Válasszuk a Menü > Web > Opciók > Beállítások pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- Hozzáférési pont Görgessünk a weboldalakhoz való kapcsolódáshoz használandó hozzáférési pontra, és nyomjuk meg a joystickot.
- Kezdőlap Kiválaszthatjuk a kezdőlapként megjeleníteni kívánt oldalt. Válasszuk az Alapértelmezett pontot, ha a hozzáférési pont honlapját szeretnénk használni, az Egyéni pontot, ha magunk szeretnénk beírni a kívánt címet, vagy a Jelenlegi oldal pontot, ha az aktuális oldalt szeretnénk kezdőlapként használni.
- Képek és obj. megj. Ha gyorsabban, képek nélkül szeretnénk letölteni az oldalakat, válasszuk a Nem lehetőséget.
- Betűméret Válasszuk ki a kívánt betűméretet a megjelenített weboldalak számára.
- Alapértelm. kódolás Válasszuk ki a nyelvünknek megfelelő karakterkódolást.
- Autom. könyvjelzők Ha a meglátogatott weboldalak címét automatikusan az Autom. k.jelzők mappába szeretnénk menteni, akkor válasszuk a Be beállítást. A mappa elrejtéséhez válasszuk a Mappa elrejtése pontot.
- Kijelző mérete Ha a weboldalakat a kijelző teljes területén szeretnénk megjeleníteni, akkor válasszuk a Teljes kijelző lehetőséget. Amikor teljes kijelzős üzemmódban böngészünk, az Opciók listája a bal választógomb megnyomásával nyitható meg.
- Mini térkép Válasszunk, hogy szeretnénk-e látni a megjelenített oldal miniatürizált áttekintését a kijelző felső részén.
- Előzmények listája Határozzuk meg, hogy szeretnénk-e látni a meglátogatott oldalak miniatűrjét, amikor visszafelé haladunk a böngészési előzményekben.
- Cookie-k Engedélyezhetjük és letilthatjuk a cookie-k fogadását. A cookie-k a hálózati szerver által összegyűjtött adatokat tartalmaznak a különböző weboldalakon tett látogatásainkról. A cookie-kra például webes vásárláskor van szükség, hogy a pénztároldal eléréséig megőrizzék a vásárolt tételeket. A cookie-kkal azonban vissza lehet élni, így például nemkívánatos hirdetések érkezhetnek a készülékre.
- Java/ECMA-par.fájl Egyes weboldalak olyan programutasításokat tartalmazhatnak, amelyek megváltoztatják az oldal megjelenését vagy az oldal és a böngésző közötti együttműködést. Az ilyen parancsfájlok használatának letiltásához – például ha letöltéskor problémát okoznak – válasszuk a Kikapcsolva beállítást.
- Biztonsági figyelm. A biztonsági figyelmeztetések böngészés közbeni megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez válasszuk a Megjelenítés, illetve az Elrejtés lehetőséget.
- Felugró abl. blokkol. Adjuk meg, hogy engedélyezzük-e a felugró ablakokat. Ilyen ablakokra néha szükség lehet (például az e-mail megírására szolgáló kis ablakokra webes levelezőrendszerekben), a felugró ablakok azonban nemkívánatos hirdetéseket is tartalmazhatnak.

Web

Szolgáltat.

Válasszuk a Menü > Multimédia > Szolgáltat. pontot (hálózati szolgáltatás).

A **Szolgáltat.** a készülék két böngészőjének egyike. A **Szolgáltat.** segítségével WAP-oldalakat böngészhetünk, melyek kifejezetten mobileszközökhöz készültek. A hálózatüzemeltetőknek például lehetnek WAP-oldalaik a mobileszközök számára. Normál weboldalak böngészéséhez a másik böngészőt használjuk: **Menü** > **Web**.

A szolgáltatások elérhetőségére és a díjszabásokra vonatkozó információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A szolgáltatók útmutatást is nyújtanak szolgáltatásaik igénybevételéhez.

Sige Tipp: Kapcsolat létesítéséhez készenléti állapotban tartsuk lenyomva a **0** gombot.

11. Kamera

Modellszám: E50-1 (RM-170).

Ez a szakasz az E50-1 készülék kameráját mutatja be.

A beépített kamerával fotókat és videoklipeket készíthetünk. A kamera lencséje a készülék hátulján található, és a kijelző használható keresőként. A kamera a képeket .jpeg, a videoklipeket .3gpp formátumban menti.

Kép készítése

1. Válasszuk a Menü > Multimédia > Kamera pontot.

A Nokia E50 készülék maximum 1280 x 960 képpont felbontású képrögzítést támogat. A jelen dokumentumban látható képek felbontása ettől eltérőnek tűnhet.

2. Használjuk a kijelzőt keresőként, irányítsuk a készüléket a tárgy irányába, és nyomjuk meg a joystickot. A készülék a képet az alapértelmezett vagy az általunk megadott mappába menti.

Sige Tipp: Ahhoz, hogy a kép elkészítése előtt közelítsünk vagy távolítsunk, lapozzunk felfelé vagy lefelé.

 Ha nem akarjuk megtartani a mentett fotót, válasszuk az Opciók > Törlés lehetőséget. Újabb kép készítése céljából a keresőhöz való visszatéréshez válasszuk a Vissza lehetőséget. Válasszuk az Opciók > Galéria pontot a fotó Galéria menüben való megtekintéséhez.

Ha a fényviszonyok nem elegendőek, válasszuk az **Opciók** > **Éjszakai mód** lehetőséget a **Kamera** megnyitása után, de a kép elkészítése előtt.

A kép beállításához válasszuk az Opciók > Módosítás > Fehéregyensúly vagy a Színtónus lehetőséget.

Képek sorozatban való elkészítéséhez válasszuk az Opciók > Sorozatmód lehetőséget. A kamera egymás után hat képet készít.

Időzített kép készítéséhez válasszuk az Opciók > Önkioldó lehetőséget, majd a kívánt időtartamot, és nyomjuk meg az Indít gombot. A kamera az idő eltelte után elkészíti a képet.

Sight Tipp: A fotókat a Menü > Multimédia > Galéria > Képek mappában tekinthetjük meg és módosíthatjuk.

■ Videoklip rögzítése

Válasszuk a **Kamera** lehetőséget, és a videofelvevőre való lépéshez lapozzunk jobbra. A videoklip-rögzítés indításához nyomjuk meg a joystickot. A hátralévő rögzítési idő a kijelző felső részén látható. A felvétel szüneteltetéséhez válasszuk a **Felfüggeszt**, a folytatáshoz pedig a **Folytat** lehetőséget. A felvétel leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A készülék a klipet az alapértelmezett vagy az általunk megadott mappába menti. Ha nem akarjuk megtartani a mentett videoklipet, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Újabb videoklip készítése céljából a keresőhöz való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget. Válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás** lehetőséget a videoklip **RealPlayer** alkalmazásban való megtekintéséhez.

Képek beszúrása üzenetekbe

Amikor egy új MMS-t hozunk létre, megnyithatjuk a kameraalkalmazást egy új kép beszúrásához.

Egy kép MMS-be való beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Új beszúrása** > **Kép** pontot. A keresőn a rögzítendő kép látható. Egy kép készítéséhez nyomjuk meg a joystickot. A kép üzenetbe való beszúrásához nyomjuk meg a joystickot.

Videók beszúrása üzenetekbe

Amikor egy új MMS-t hozunk létre, megnyithatjuk a kameraalkalmazást egy új videó beszúrásához.

Egy videó MMS-be való beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Új beszúrása** > **Videofájl** pontot. A felvétel indításához nyomjuk meg a joystickot. A videó üzenetbe való beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés** lehetőséget.

Beállítások

A képbeállítások szerkesztéséhez válasszuk az Menü > Multimédia > Kamera > Opciók > Beállítások > Kép pontot, és adjuk meg a következőket:

- Képminőség Adjuk meg a kép mentése során használt tömörítés mértékét. A Kiváló érték a legjobb minőséget és a legnagyobb méretet eredményezi. A Jó beállítás az alapértelmezett érték. Az Átlagos pontot választva foglalhatjuk el a legkevesebb memóriát.
- Rögz. kép megjelenít. Adjuk meg, hogy a rögzített kép megjelenjen-e a rögzítés után.
- Kép felbontása Válasszuk ki a rögzített kép felbontását.

Kamera

- Alapértelm. képnév A Dátum vagy Szöveg lehetőség választásával a képhez az alapértelmezett név lesz hozzárendelve. A Dátum pontot választva a készítés dátuma lesz a cím. A Szöveg pontot választva a képhez egy szöveg és egy szám lesz hozzárendelve.
- Használt memória Válasszuk ki a képek tárolásához használt memóriát: Telefonmemória vagy Memóriakártya.

A videobeállítások szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Videó** pontot, és adjuk meg a következőket:

- Hossz Válasszuk ki a rögzítendő videoklipek hosszát. Egy videoklip maximális hossza a rendelkezésre álló memória méretétől függ.
- Videó felbontása Válasszuk ki a videorögzítés során használt felbontást. A felbontás alapértelmezett értéke mindig a legkisebb felbontás.
- Alapértelm. videonév A Dátum vagy Szöveg lehetőség választásával a rögzített videóhoz az alapértelmezett név lesz hozzárendelve. A Dátum pontot választva a rögzítés dátuma lesz a cím. A Szöveg pontot választva a rögzített videóhoz egy szöveg és egy szám lesz hozzárendelve.
- Használt memória Válasszuk ki a rögzített videók tárolásához használt memóriát: Telefonmemória vagy Memóriakártya.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

Válasszuk a Menü > Multimédia pontot.

A Multimédia menü különböző médiaalkalmazásokat tartalmaz, melyekkel képeket tekinthetünk meg és menthetünk, hangot vehetünk fel vagy hangfájlokat játszhatunk le.

Galéria

Válasszuk a Menü > Multimédia > Galéria pontot.

A Galéria menüben különböző médiatípusokat érhetünk el, például képeket, videókat, zenét vagy hangokat. A megtekintett képek és videók, valamint a fogadott zenék és hangok automatikusan a Galéria menübe kerülnek mentésre. Megnyithatunk és létrehozhatunk mappákat, böngészhetünk köztük, valamint elemeket jelölhetünk meg, és átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük azokat más mappákba. A hangfájlok a Zenelejátszóban, a videoklipek és a streaminghivatkozások a RealPlayer alkalmazásban nyílnak meg.

Egy fájl vagy mappa megnyitásához nyomjuk meg a joysticket. A képek a képmegjelenítŐben nyílnak meg.

Új mappa létrehozásához válasszuk az Opciók > Szervezés > Új mappa lehetőséget.

Fájlok másolásához vagy áthelyezéséhez válasszunk ki egy fájlt, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Áthelyezés mappába**, **Új mappa**, **Áthely. mem.kártyára**, **Másolás mem.k.-ra**, **Másolás tel.mem.-ba** vagy az **Áthely. tel.memóriába** lehetőséget.

Fájlok a Galéria menü egyik főmappájába való, böngészővel történő letöltéséhez válasszuk a Képletöltések, Videoletöltések, Számletöltések vagy a Hangletöltések lehetőséget. Megnyílik a böngésző, és kiválaszthatunk egy könyvjelzőt, vagy beírhatunk egy címet, ahonnan le szeretnénk tölteni.

Egy fájl kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Kezdjük el beírni a keresett szöveget (például a keresett fájl nevét vagy dátumát). Megjelennek a keresésnek megfelelő fájlok.

Képek

Válasszuk a Menü > Multimédia > Galéria > Képek pontot.

A Képek alkalmazásnak két nézete van:

- Képböngésző nézetben elküldhetjük, rendezhetjük, törölhetjük vagy átnevezhetjük a készüléken vagy a memóriakártyán tárolt képeket. A kívánt képet beállíthatjuk a készülék háttérképeként.
- A képkezelő megjelenítőben (akkor nyílik meg, ha képböngésző nézetben kiválasztunk egy képet) megtekinthetjük és elküldhetjük az egyes képeket.

A támogatott formátumok: JPEG, BMP, PNG és GIF 87a/89a. A készülék nem feltétlenül támogatja e fájlformátumok valamennyi változatát.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy képet, válasszuk ki képböngésző nézetben, és válasszuk az **Opciók** > **Megnyit** pontot. A kép a képkezelő megjelenítőben nyílik meg.

A következő vagy előző kép megjelenítéséhez görgessünk jobbra, illetve balra a képkezelő megjelenítőben.

A kijelzőn látható kép nagyításához válasszuk az **Opciók** > **Nagyítás** pontot, vagy nyomjuk meg az **5** vagy a **7** gombot. A kijelzőn látható kép kicsinyítéséhez válasszuk a **Kicsinyítés** pontot, vagy nyomjuk meg a **0** gombot.

A kép teljes kijelzős megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Teljes kijelző** pontot, vagy nyomjuk meg kétszer a **7** gombot. A normál nézethez való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > **Normál kijelző** lehetőséget.

Ha el szeretnénk forgatni egy képet, válasszuk ki azt, majd válasszuk az **Opciók** > **Elforgatás** pontot. A **Jobbra** lehetőséggel az óramutató járásával egyező, a **Balra** lehetőséggel pedig az óramutató járásával ellentétes irányba fordíthatjuk a képet 90 fokkal.

Képfájlok kezelése

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

Ha részletes adatokat szeretnénk megjeleníteni egy képről, válasszuk ki azt, majd válasszuk az **Opciók** > **Adatok megtekint**. pontot. Megjelenik a fájl mérete és formátuma, legutóbbi módosításának ideje és dátuma, valamint a kép felbontása (képpontban).

Kép küldéséhez válasszuk ki a képet, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot, majd adjuk meg a küldés módját.

Ha át szeretnénk nevezni egy képet, válasszuk ki azt, majd válasszuk az **Opciók** > **Átnevezés** pontot. Írjuk be az új nevet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha háttérképként szeretnénk beállítani egy képet, válasszuk ki azt, majd válasszuk az Opciók > Beállítás háttérként pontot.

Ha képet szeretnénk csatolni egy névjegykártyához, válasszuk ki a képet, majd válasszuk az **Opciók** > **H.adás partnerhez** pontot. A megnyíló névjegyzéknézetben kiválaszthatjuk a megfelelő névjegyet.

Képek rendezése

Ha mappákat szeretnénk létrehozni a képek számára, válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Új mappa** pontot. Írjuk be a mappa nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha más mappába szeretnénk helyezni egy képet, válasszuk ki a képet, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Áthelyezés mappába** pontot. Görgessünk arra a mappára, amelyikbe a képet át szeretnénk helyezni, és válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget.

RealPlayer

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

Válasszuk a Menü > Multimédia > RealPlayer pontot.

A **RealPlayer** segítségével lejátszhatjuk a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt, a készülékre e-mail segítségével vagy kompatibilis számítógépről átvitt, illetve a webről letöltött videoklipeket és hangfájlokat.

A **RealPlayer** által támogatott formátumok: MPEG-4, MP4 (nem streaming), 3GP, RV, RA, AAC, AMR és Midi. A **RealPlayer** nem feltétlenül támogatja egy médiafájl-formátum összes változatát.

Signal a seteken a lejátszás közvetlenül a webről történik, anélkül hogy fájl előbb letöltenénk a készülékre.

Videoklipek és streaminghivatkozások megnyitása

A **RealPlayer** alkalmazással lejátszani kívánt hang- és videofájlok kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** pontot, és görgessünk a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt médiaklipre.

Streaming média lejátszásához válasszuk ki a kívánt médiaklip webhivatkozását, majd a **Lejátszás** lehetőséget; vagy kapcsolódjunk a webhez, keressünk egy videoklipet vagy hangfájlt, és válasszuk a **Lejátszás** lehetőséget. A **RealPlayer** kétféle hivatkozást ismer fel: rtsp:// típusú URL-t és egy RAM-fájlra mutató http:// típusú URL-t. Streaming tartalom lejátszása előtt a készülék az adott webhelyhez kapcsolódik, és puffereli a tartalmat. Ha a hálózati kapcsolatban felmerülő probléma lejátszási hibát okoz, akkor a **RealPlayer** automatikusan újra kapcsolódni próbál az internet-hozzáférésiponthoz.

A készüléken vagy a memóriakártyán tárolt hang- és videofájlok lejátszásához válasszuk ki a kívánt fájlt, majd a Lejátszás pontot.

Streaming médiaklip lejátszásának leállításához válasszuk a Leállítás pontot. A pufferelés vagy a kapcsolat a streaminghellyel megszakad, a klip lejátszása leáll, és a klip visszaáll az elejére.

A videoklip teljes kijelzős megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás teljes kij**. pontot. Ezzel a videóterület normál vagy teljes kijelzős méretűvé változik. Teljes kijelzős üzemmódban a videó a lehető legteljesebben fedi a videóterületet, megőrizve a kép méretarányát.

Médiaklip mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** pontot, görgessünk a készülék vagy a memóriakártya kívánt mappájára, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget. Webes médiafájl hivatkozásának mentéséhez válasszuk a **Hivatkozás mentése** pontot.

Ha a klipet lejátszás közben előre vagy vissza szeretnénk pörgetni, görgessünk fel-, illetve lefelé a joystickkal.

Tipp: Lejátszás közben a gyors előrepörgetéshez görgessünk felfelé, és tartsuk a joystickot ebben a helyzetben. Lejátszás közben a visszapörgetéshez görgessünk lefelé, és tartsuk a joystickot ebben a helyzetben.

A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez lejátszás közben nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Hangfájlok és videoklipek küldése

Médiaklipeket vihetünk át más eszközre és csatolhatunk multimédia üzenethez, dokumentumhoz vagy diaprezentációhoz.

Médiaklip infra- vagy Bluetooth-kapcsolattal történő átviteléhez válasszuk ki a klipet, majd válasszuk az Opciók > Küldés pontot. Válasszuk ki, milyen módon szeretnénk a másik eszközre küldeni a kiválasztott klipet.

Ha üzenetben szeretnénk médiaklipet küldeni, hozzunk létre egy multimédia üzenetet, válasszuk ki a csatolni kívánt klipet, majd válasszuk az **Elem beszúrása** > **Videofájl** vagy **Hangfájl** pontot.

Beszúrt médiaklip eltávolításához válasszuk az Opciók > Eltávolítás > Igen lehetőséget.

Videó fogadása

Válasszuk a Menü > Üzenetek pontot. Nyissuk meg a videoklipet tartalmazó üzenetet. Görgessünk a klipre, és nyomjuk meg a joystickot.

Válasszuk a Felfüggesztés vagy a Leállítás lehetőséget, nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Lejátszás A klip újbóli lejátszása az elejéről.
- Lejátszás teljes kij. A klip lejátszása teljes kijelzős üzemmódban. A fekvő tájolású klipeket a készülék 90 fokkal elforgatja. A normál nézethez bármely gomb megnyomásával visszatérhetünk.
- Folytatás A klip lejátszásának folytatása.
- Folyt. telj. kijelzőn A klip lejátszásának folytatása teljes kijelzős üzemmódban.
- Némítás A videoklip hangjának kikapcsolása. A hang újbóli bekapcsolásához görgessünk jobbra.
- Hivatkozás mentése A klip webhivatkozásának mentése.
- Klip adatai A klip adatainak, például hosszának és méretének megjelenítése.
- Beállítások A videó- vagy kapcsolatbeállítások módosítása.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Médiaklip adatainak megtekintése

Videoklip, hangfájl vagy webhivatkozás tulajdonságainak megjelenítéséhez válasszuk ki a klipet, majd válasszuk az **Opciók** > **Klip adatai** pontot. Az adatok között szerepelhet a streaming fájl bitsebessége vagy internetes hivatkozása is.

A fájlvédelem bekapcsolásához válasszuk ki a kívánt médiaklipet, majd válasszuk az **Opciók** > **Klip adatai** > **Állapot** > **Opciók** > **Módosítás** pontot. A fájlvédelemmel meggátolható, hogy mások módosítsák a fájlt.

Beállítások

Válasszuk a Menü > Multimédia > RealPlayer > Opciók > Beállítások pontot.

Videobeállítások

Videó > Ismétlés > Be beállítás esetén a videoklip végén automatikusan újraindul annak lejátszása.

Kapcsolatbeállítások

Válasszuk a Kapcsolat pontot, görgessünk a következő beállításokra, és módosításukhoz nyomjuk meg a joystickot:

- **Proxy** Adjuk meg, használunk-e proxyszervert, és szükség esetén írjuk be annak IP-címét és portszámát.
- Hálózat Módosíthatjuk az internetre való kapcsolódáshoz használt hozzáférési pontot, és megadhatjuk a kapcsolódáskor használandó porttartományt.

Proxybeállítások

A proxyszerverek a médiaszerverek és ezek felhasználói közötti közbenső szerverek. Bizonyos szolgáltatók a biztonság növelése, illetve a médiafájlokat tartalmazó oldalak gyorsabb elérése érdekében használják őket.

A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a Kapcsolat > Proxy pontot, görgessünk a következő beállításokra, és módosításukhoz nyomjuk meg a joystickot:

- Proxy használata Ha proxyszervert használunk, a Igen lehetőséget válasszuk.
- Proxy-szerver címe Írjuk be a proxyszerver IP-címét. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a proxyszerver használatát választottuk.
- Proxy-port száma Adjuk meg a proxyszerver portszámát. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a proxyszerver használatát választottuk.

Hálózati beállítások

A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a Kapcsolat > Hálózat pontot, görgessünk a következő beállításokra, és módosításukhoz nyomjuk meg a joystickot:

- Alap. hozzáf. pont Görgessünk az internethez való kapcsolódáshoz használandó hozzáférési pontra, és nyomjuk meg a joystickot.
- Online idő Állítsuk be, hogy hálózati kapcsolaton keresztül érkező médiaklip lejátszásának felfüggesztése esetén a RealPlayer mennyi idő után bontsa a kapcsolatot a hálózattal: Válasszuk a Egyéni pontot, és nyomjuk meg a joystickot. Írjuk be az időt, és nyomjuk meg az OK gombot.
- Legkisebb UDP-port Írjuk be a szerver porttartományának legkisebb portszámát. A minimális érték 1024.
- Legnagy. UDP-port Írjuk be a szerver porttartományának legnagyobb portszámát. A maximális érték 65535.

További hálózati beállítások

A különbözŐ hálózatok sávszélességértékeinek módosításához válasszuk a **Kapcsolat** > **Hálózat** > **Opciók** > **További beállítások** pontot.

Ha egy listán szereplő hálózat esetében ki szeretnénk választani a sávszélességet, akkor görgessünk annak beállítására, és nyomjuk meg a joystickot. Görgessünk a kívánt értékre, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha magunk kívánjuk megadni a sávszélességet, válasszuk az Egyéni lehetőséget.

A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Mentsük a beállításokat a Vissza gomb megnyomásával.

Zenelejátszó

Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon magas lehet.

Válasszuk a Menü > Multimédia > Zenelejátszó pontot.

A zenelejátszóval zenefájlokat játszhatunk le, valamint számlistákat hozhatunk létre és hallgathatunk meg. A zenelejátszó támogatja az MP3 és AAC kiterjesztésű fájlokat.

Zenehallgatás



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Ez zeneszám kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Zenetár** lehetőséget. Az **Összes szám** lehetőséggel a készüléken található összes szám listája tekinthető meg. A dalok rendezett megjelenítéséhez válasszuk az **Albumok**, **Előadók**, **Stílusok** vagy **Szerzők** pontot. Ha egy számot le szeretnénk játszani, görgessünk a kívánt számra, és válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás** pontot. Szám lejátszása közben a ▶ és a ∎ gombbal válthatunk a lejátszás és a felfüggesztés között. A szám lejátszásának leállításához nyomjuk meg a ■ gombot.

Ha zenefájlokat mentünk a készülékre vagy törlünk róla, utána frissítsük a **Zenetár** adatait. Válasszuk a **Opciók** > **Zenetár** frissítése pontot. A lejátszó megkeresi a készülék memóriájában a zenefájlokat, és frissíti a **Zenetár** adatait.

Az előző vagy következő zeneszám kiválasztásához görgessünk fel-, illetve lefelé.

A zeneszámok ismételt lejátszásához válasszuk az **Opciók** > **Ismétlés** pontot. **Mindet** beállítás esetén az aktuális mappa összes számát ismétli a lejátszó, **Egyet** beállítás esetén csak az aktuális számot ismétli, a **Ki** beállítással pedig kikapcsolhatjuk ezt a funkciót.

Zeneszámok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához válasszunk ki egy mappát, majd válasszuk az Opciók > Véletlen. lejátszás pontot.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy zeneszám adatait, görgessünk a kívánt számra, és válasszuk az **Opciók** > **Adatok megtekintése** pontot.

Zene hangerejének módosítása

A zene hangerejének módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat. A hang kikapcsolásához addig nyomjuk az alsó hangerő-szabályozó gombot, amíg a hang el nem némul.

Számlisták

Új számlistát hozhatunk létre, és számokat adhatunk hozzá, vagy kiválaszthatunk egy mentett számlistát.

Számlista létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Zenetár** > **Számlisták** > **Opciók** > **Új számlista** pontot. Írjuk be az új számlista nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha egy számot hozzá szeretnénk adni egy számlistához, akkor nyissuk meg a számlistát, és válasszuk az **Opciók** > **Szám** hozzáadása pontot.

Hangszínszabályzó

Válasszuk a Menü > Multimédia > Zenelejátszó > Opciók > Hangszínszabályzó pontot.

A Hangszínszabályzó segítségével testreszabhatjuk zenefájljaink hangzását. A zene stílusa (például klasszikus vagy rock) alapján előre megadott hangképeket használhatunk, de egyedi beállításokat is létrehozhatunk saját elképzelésünk szerint.

Amíg a Hangszínszabályzó meg van nyitva, a Zenelejátszó egyéb funkciói nem használhatók.

A Hangszínszabályzó segítségével kiemelhetünk vagy elnyomhatunk bizonyos frekvenciákat, így befolyásolva a zene hangzását. A készüléknek előre megadott hangképei vannak, például Klasszikus és Rock.

Ha zene lejátszásakor egy előre megadott hangképet szeretnénk használni, görgessünk a kívánt hangképre, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** pontot.

Saját hangkép létrehozása

- 1. Saját hangkép létrehozásához válasszuk az Opciók > Új hangkép pontot.
- 2. Írjuk be a hangkép nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- 3. Fel- vagy lefelé görgetve állítsuk be a frekvenciát az egyes sávokban. A sávok közötti mozgáshoz görgessünk jobbra vagy balra.

4. Nyomjuk meg a Vissza gombot az új hangkép mentéséhez, vagy válasszuk az Opciók > Alapértel. v.állítása pontot a sávok visszaállításához semleges frekvenciára, és a hangkép beállításának újrakezdéséhez.

Előre megadott hangképek szerkesztéséhez válasszuk az Opciók > Új hangkép vagy az Opciók > Szerkesztés pontot.

Ha módosítani szeretnénk egy előre megadott hangképet, görgessünk az egyes frekvenciasávokra, és felfelé vagy lefelé görgetve változtassuk meg az értéküket. A módosítások azonnal hallhatók a lejátszásban.

A frekvenciasávok eredeti értékének visszaállításához válasszuk az Opciók > Alapértel. v.állítása pontot.

Az új vagy módosított beállítások mentéséhez nyomjuk meg a Vissza gombot.

Flash player

Válasszuk a Menü > Multimédia > Flash-lej. pontot.

A Flash-lej. segítségével mobilkészülékekhez készült Flash-fájlokat tekinthetünk meg, játszhatunk le és használhatunk interaktív módon.

Egy mappa megnyitásához vagy egy Flash-fájl lejátszásához lapozzunk a mappára vagy fájlra, és nyomjuk meg a joystickot.

Ha Flash-fájlt szeretnénk küldeni kompatibilis eszközre, akkor lapozzunk a kívánt fájlra, és nyomjuk meg a hívásgombot. A szerzőjogi védelem megakadályozhatja bizonyos Flash-fájlok elküldését.

A készülékmemóriába és a memóriakártyára mentett Flash-fájlok között váltáshoz lapozzunk jobbra vagy balra. Az elérhető opciók különbözhetnek.

Nokia Catalogs

Válasszuk a Menü > Katalógus pontot. A jogi nyilatkozat elfogadásához nyomjuk meg az OK gombot.

A Nokia Catalogs (hálózati szolgáltatás) a készüléken elérhető, mobiltartalom-árusító bolt. A Nokia Catalogs segítségével a készüléken használható tartalmat, például játékokat, csengőhangokat, háttérképeket, szolgáltatásokat és alkalmazásokat kereshetünk, tekinthetünk meg, vásárolhatunk, tölthetünk le és frissíthetünk. Az elérhető tartalom a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól függ.

A Nokia Catalogs az általunk előfizetett hálózati szolgáltatásokat használva fér hozzá a legfrissebb katalógustartalomhoz. A Nokia Catalogs segítségével elérhető további tételekről a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

A Nokia Catalogs a frissítéseket fogadva a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató által a készülékhez kínált legújabb tartalmakat tárja elénk. A katalógusok kézi frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Frissítés** pontot.

Katalógus megnyitása

Válasszuk a Menü > Katalógus pontot.

Ha egy katalógusmappára görgetünk, a kijelzőn megjelenik a tartalmak leírása.

Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Megnyitás A kiválasztott katalógus megnyitása.
- Adatok megjelenítése A katalógus adatainak megtekintése.
- Erejtés A kiválasztott katalógus elrejtése a katalógusok listáján.
- Mindent mutat Az elrejtett katalógus újbóli megjelenítése a katalógusok listáján.
- Frissítés Frissített katalóguslista letöltése.
- Alkalmazás A Névjegy kiválasztásával információkat tekinthetünk meg az alkalmazásról, a Jogi nyilatkozat lehetőséggel pedig megtekinthetjük a katalógus szolgáltatójának jogi nyilatkozatát.
- Kezdőlap A Catalogs főnézetének megnyitása.

Mappa megnyitása

Válasszuk a Menü > Katalógus pontot.

Az egyes katalógusmappák almappákat is tartalmazhatnak.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Megnyitás A mappa tartalmának megnyitása, ha megvásároltuk és letöltöttük a kiválasztott tételt.
- Megnyitás A kiválasztott almappa megnyitása.
- Adatok megjelenítése A katalógus adatainak megtekintése.
- Megtekintés A kiválasztott tétel megtekintése.
- Letöltés A kiválasztott tétel letöltése, ha már megvásároltuk, de még nem töltöttük le azt.
- Megvásárlás A kiválasztott tétel megvásárlása.
- **Beállítás háttérképként** Ha a kiválasztott tétel egy háttérkép, akkor ezzel az opcióval a készülék háttérképévé tehetjük.
- Beáll. csengőhangként Ha a kiválasztott tétel egy csengőhang, akkor ezzel az opcióval a készülék csengőhangjává tehetjük.
- Beállítás témaként Ha a kiválasztott tétel egy téma, akkor ezzel az opcióval a készülék témájává tehetjük.

- Online információ A kiválasztott tétellel kapcsolatos információkat tartalmazó webhely megnyitása, ha van ilyen.
- Vásárlási adatok A megvásárolt tétel adatainak megtekintése.
- Frissítés Frissített mappa letöltése.
- Alkalmazás A Névjegy kiválasztásával információkat tekinthetünk meg az alkalmazásról, a Jogi nyilatkozat lehetőséggel pedig megtekinthetjük a katalógus szolgáltatójának jogi nyilatkozatát.
- Kezdőlap A Catalogs főnézetének megnyitása.

A katalógusok beállításai

Válasszuk a Menü > Katalógus pontot.

A Catalogs főnézetében nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Hozzáférési pont Válasszuk ki az alapértelmezett hozzáférési pontot a katalóguskezelő alkalmazással való használathoz.
- Automatikus megnyitás Adjuk meg, automatikusan megnyissa-e a készülék a letöltött alkalmazást.
- Megtekintés megerősít. Adjuk meg, megjelenjen-e egy megerősítést kérő felugró ablak a tétel megtekintési képének letöltése előtt.
- Vásárlás megerősítése Adjuk meg, megjelenjen-e egy megerősítést kérő felugró ablak a tétel megvásárlása előtt.
13. Beállítások

Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások pontot.

A készülék különböző beállításait adhatjuk meg és módosíthatjuk. Az ezen beállítások módosítása a készülék különböző alkalmazásainak működésére hatással van.

Lehet, hogy egyes beállítások előre meg vannak adva a készülékben, illetve azokat konfigurációs üzenetben megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Ebben az esetben a beállítások nem biztos, hogy módosíthatók.

Lapozzunk a módosítani kívánt beállításhoz, nyomjuk meg a joystickot, és tegyük a következőt:

- Válasszunk két lehetséges érték közül, például Ki vagy Be.
- Válasszunk egy értéket egy listáról.
- Írjunk be egy értéket egy szövegbeviteli mezőbe.
- Balra vagy jobbra lapozással állítsunk be egy csúszkát.

Telefonbeállítások

A Telefon pont választásával módosíthatjuk a nyelvbeállításokat, a készenléti állapot beállításait és a készülék kijelzőbeállításait.

A Általános beállításai

Válasszuk a Általános pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- A telefon nyelve Válasszunk egy nyelvet a listáról. A készülék nyelvének módosítása a készülék minden alkalmazását érinti. Ha módosítjuk a nyelvet, a készülék újraindul.
- Bevitel nyelve Válasszunk egy nyelvet a listáról. Az írás nyelvének módosítása hatással van a szövegírás közben elérhető karakterekre és a használt prediktív szótárra.
- Prediktív bevitel A prediktív szövegbevitel választásához válasszuk a Be lehetőséget. A prediktív szótár nem minden nyelven érhető el.
- Üdvözlősz. vagy logó Az alapértelmezett kép használatához válasszuk az Alapértelmezett pontot, egy saját üdvözlőüzenet beírásához válasszuk a Szöveg lehetőséget, míg egy kép Galériából való kiválasztásához válasszuk a Kép pontot. Az üdvözlő üzenet vagy kép a készülék bekapcsolásakor jelenik meg rövid időre.
- Eredeti beállítások Az eredeti készülékbeállítások visszaállítása. Ehhez szükség van a készüléklezárási kódra. Az alaphelyzetbe állítás után a készüléknek több idő kellhet a bekapcsoláshoz. A dokumentumok, a névjegy-információk, a naptárbejegyzések és a fájlok változatlanok maradnak.

Jelzőfény

Beállíthatjuk, hogy a készülék fedőlapján lévő jelzőfény villogjon, ha új üzenetet kaptunk, vagy ha nem fogadtunk egy hívást.

A jelzőfény beállításainak megadásához válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Telefon > Általános > Jelzőfény lehetőséget.

Annak beállításához, mennyi ideig villogjon a jelzőfény, lapozzunk a **Villogás időtartama** pontra, és nyomjuk meg a joystickot. Annak kiválasztásához, hogy szeretnénk-e jelzést kapni az új rövid üzenetekről, a multimédia üzenetekről, az e-mailekről és a nem fogadott hívásokról, lapozunk a **Jelzett események** pontra, és nyomjuk meg a joystickot.

Készenléti állapot beállításai

Válasszuk a Készenléti állapot pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Aktív készenlét Ha az aktív készenlétben olyan hivatkozásokat kívánunk használni, amelyekkel különböző alkalmazásokat érhetünk el, válasszuk a **Be** lehetőséget.
- Bal választógomb, Jobb választógomb Módosíthatjuk a bal és jobb választógombbal készenléti állapotban elérhető hivatkozásokat. Nyomjuk meg a joystickot, válasszunk egy funkciót a listáról, és válasszuk az OK lehetőséget.
- Navig. gomb jobbra, Navigáló gomb balra, Navigáló gomb le, Navigáló gomb fel, Választógomb Módosíthatjuk a különböző irányba történő lapozáskor elérhető hivatkozásokat. Ezek a beállítások nem érhetők el, ha az Aktív készenlét > Be lehetőséget választjuk.

Kijelzőbeállítások

Válasszuk a **Kijelző** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Fényerő Adjuk meg a készülék kijelzőjének megvilágításához szükséges fényerőt.
- Energiatakar. mód ideje Adjuk meg azt az időt, amelynek el kell telnie a kijelzővédő bekapcsolása előtt. A kijelzővédő bekapcsolása meghosszabbítja a készülék működési idejét.
- Megvilágítás ideje Megadhatjuk, mennyi idő teljen el az utolsó gombnyomás és a háttérvilágítás kikapcsolása között.

Beállítások

Hívásbeállítások

Válasszuk a Hívás pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Saját szám elküldése Igen beállítás esetén telefonszámunk megjelenik a hívott készülék kijelzőjén, Hálózat adja meg esetén pedig a hálózat határoz a számunk elküldéséről.
- Hívásvárakoztatás Válasszuk az Aktiválás lehetőséget, ha hívás közben értesülni szeretnénk az új bejövő hívásokról, vagy az Állapot lehetőséget annak ellenőrzéséhez, aktív-e a funkció a hálózaton.
- Híváselutasítás SMS-sel Ha az Igen lehetőséget választjuk, a hívó fél automatikusan küldött szöveges üzenetben kap értesítést arról, miért nem tudjuk fogadni a hívását.
- Üzenetszöveg Írjuk be annak az üzenetnek a szövegét, melyet azok a hívók kapnak meg automatikus válaszként, akiknek a hívását nem tudjuk fogadni.
- Autom. újratárcsázás Be beállítás esetén a készülék újra fogja hívni az első próbálkozáskor foglalt számot. A készülék legfeljebb 10 kísérletet tesz a hívás kapcsolására.
- Hívás utáni jelentés Be beállítás esetén rövid időre megjelenik az utolsó hívás hozzávetőleges időtartama.
- Gyorshívás A Be lehetőséget választva aktiválhatjuk a készülék gyorshívás funkcióját. A gyorshívógombokhoz (2–9) rendelt telefonszámok hívásához tartsuk lenyomva a megfelelő gombot.

Lásd "Gyorshívás". old. 21.

- **Bármely gomb fogad Be** beállítás esetén a bejövő hívásokat a készülék bármely gombjának rövid megnyomásával fogadhatjuk (a Vége gomb kivételével).
- Használt vonal Az 1. vonal vagy a 2. vonal kiválasztásával telefonvonalat válthatunk a kimenő hívások és szöveges üzenetek számára (hálózati szolgáltatás). Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a vonalváltó szolgáltatást és két telefonvonal előfizetését.
- Vonalváltás A Letiltás lehetőséggel megakadályozhatjuk a vonalválasztást (hálózati szolgáltatás). A beállítás módosításához meg kell adni a PIN2-kódot.

Kapcsolatbeállítások

Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Hozzáférési pontok Új hozzáférési pontok beállítása vagy meglévők módosítása. A készülék egyes hozzáférési pontjait (akár az összest is) előre beállíthatta a szolgáltató. Lehet, hogy ezek a hozzáférési pontok nem hozhatók létre, nem szerkeszthetők vagy nem törölhetők.
- Csomagkapcsolt Annak megadása, mikor kívánunk csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használni, és hogy milyen hozzáférési pontot használjon a számítógépes modemként működő készülék.
- Int.tel.-beállítások Az internethívások beállításainak megadása.
- SIP-beállítások SIP-profilok (session initiation protocol kapcsolatkezdeményezési protokoll) megtekintése és létrehozása.
- Adathívás Annak megadása, mennyi idő elteltével érjenek véget automatikusan a nem használt adathívás-kapcsolatok.
- VPN VPN-irányelvek telepítése és kezelése, VPN-irányelvszerverek kezelése, a VPN-napló megtekintése, valamint VPNhozzáférési pontok létrehozása és kezelése.
- Konfigurációk Megbízható szerverek megtekintése vagy törlése. Ezekről a szerverekről érkezhetnek a készülékre konfigurációs beállítások.

Ha a csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás előfizetéséről szeretnénk érdeklődni, vagy ha a megfelelő kapcsolat- és konfigurációs beállításokra van szükségünk, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Az elérhető beállítások különbözhetnek.

Hozzáférési pontok

Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > Hozzáférési pontok pontot.

A készülék hozzáférési ponton keresztül kapcsolódik a hálózatra adatkapcsolattal. Az e-mail és multimédia szolgáltatások használatához, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni e szolgáltatások hozzáférési pontját.

A hozzáférésipont-csoportok a hozzáférési pontok rendszerezésére és prioritásuk meghatározására szolgálnak. Az egyes alkalmazások egyetlen hozzáférési pont helyett azoknak egy csoportját is használhatják kapcsolódási módként. A készülék így a csoport legjobban elérhető hozzáférési pontját használja kapcsolatlétesítéshez, e-mail és roaming esetén is.

A készülék egyes hozzáférési pontjait (akár az összest is) előre beállíthatta a szolgáltató. Lehet, hogy ezek a hozzáférési pontok nem hozhatók létre, nem szerkeszthetők vagy nem törölhetők.

Lásd "Internet-hozzáférési pontok". old. 53.

Csomagkapcsolt adatok

Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > Csomagkapcsolt pontot.

Beállítások

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt, például a GPRS-t a GSM-hálózatban. GSM-hálózatban a készülék egyidejűleg több aktív adatkapcsolatot is fenntarthat; a hozzáférési pontok meg tudják osztani az adatkapcsolatokat, és azok aktívak maradnak (például hanghívás közben). Lásd "Kapcsolatkezelő". old. 58.

A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai

A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai minden olyan hozzáférési pontra hatással vannak, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Csom.kap. kapcsolat A Ha rend. áll lehetőséget választva a készülék bekapcsoláskor regisztrálja magát a csomagkapcsolt adatátviteli hálózatban, amennyiben támogatott hálózaton belül van. A Ha szükséges lehetőség esetén a készülék csak akkor létesít csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot, ha egy alkalmazásnak vagy műveletnek szüksége van rá.
- Hozzáférési pont Adjuk meg a szolgáltatótól kapott hozzáférésipont-nevet, hogy a készüléket a számítógép csomagkapcsolt adatmodemjeként használhassuk.

Ezek a beállítások a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok valamennyi hozzáférési pontját érintik.

SIP-beállítások

Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > SIP-beállítások pontot.

A SIP protokollok (session initiation protocol – kapcsolatkezdeményezési protokoll) bizonyos típusú, egy vagy több féllel folytatott kommunikációs kapcsolatok létrehozására, módosítására és lezárására szolgálnak (hálózati szolgáltatás). A kapcsolatok beállításait a SIP-profilok tartalmazzák. A kommunikációs kapcsolathoz alapértelmezés szerint használt SIP-profil aláhúzva jelenik meg.

SIP-profil létrehozásához válasszuk az Opciók > Új hozzáadás > Alapért. profil haszn. vagy Meglévő profil használata pontot.

SIP-profil szerkesztéséhez görgessünk a profilra, és nyomjuk meg a joystickot.

A kommunikációs kapcsolatokhoz alapértelmezetten használni kívánt SIP-profil kiválasztásához görgessünk a profilra, és válasszuk az **Opciók** > **Alapértelmezett profil** pontot.

SIP-profil törléséhez görgessünk a profilra, és nyomjuk meg a Törlés gombot.

SIP-profilok szerkesztése

Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > SIP-beállítások > Opciók > Új hozzáadás vagy a Szerkesztés lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Profilnév** Írjuk be a SIP-profil nevét.
- Szolgáltatásprofil Válasszunk az IETF és a Nokia 3GPP lehetőség közül.
- Alapért. h.fér. pont Válasszuk ki az internetkapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot.
- Nyilvános fel.név Írjuk be a szolgáltatótól kapott felhasználónevünket.
- Tömörítés használata Tömörítés használata esetén válasszuk ki ezt a lehetőséget.
- **Regisztráció** Válasszuk ki a regisztrálási módot.
- Biztonság használata Biztonsági egyeztetés használata esetén válasszuk ki ezt a lehetőséget.
- Proxyszerver Adjuk meg a SIP-profil proxyszerver-beállításait.
- Regisztrálószerver Adjuk meg a SIP-profil regisztrálószerver-beállításait.

Az elérhető beállítások különbözhetnek.

SIP-proxyszerverek szerkesztése

Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > SIP-beállítások > Opciók > Új hozzáadás vagy a Szerkesztés > Proxyszerver lehetőséget.

A bizonyos szolgáltatók által használt proxyszerverek a böngészőszolgáltatás és ennek felhasználói közötti közbenső szerverek. A proxyszerverek használata növelheti a biztonságot és gyorsabbá teheti a szolgáltatás elérését.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Proxyszerver-cím Adjuk meg a használt proxyszerver gazdanevét vagy IP-címét.
- Tartomány Adjuk meg a proxyszerver tartományát.
- Felhasználónév és Jelszó Írjuk be a proxyszerveren használt felhasználónevünket és jelszavunkat.
- Norm. útv. enged. Ha engedélyezett a normál útválasztás, válasszuk ki ezt a lehetőséget.
- Átvitel típusa Válasszunk az UDP és a TCP lehetőség közül.
- Port Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

Regisztrálószerverek szerkesztése

Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > SIP-beállítások > Opciók > Új hozzáadás vagy a Szerkesztés > Regisztrálószerver lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

Beállítások

- Regisztrálószerver-cím Adjuk meg a használt regisztrálószerver gazdanevét vagy IP-címét.
- Tartomány Adjuk meg a regisztrálószerver tartományát.
- Felhasználónév és Jelszó Írjuk be a regisztrálószerveren használt felhasználónevünket és jelszavunkat.
- Átvitel típusa Válasszunk az UDP és a TCP lehetőség közül.
- Port Írjuk be a regisztrálószerver portszámát.

Adathívás beállításai

Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > Adathívás pontot.

Beállíthatjuk, mennyi idő elteltével bontsa a készülék automatikusan az adathívásokat, ha nem történik adatátvitel. Válasszuk az **Online idő** pontot, nyomjuk meg a joystickot, majd válasszuk az **Egyéni** lehetőséget az időkorlát megadásához vagy a **Korlátlan** lehetőséget, ha a kapcsolatot az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** pont kiválasztásáig aktív állapotban szeretnénk tartani.

VPN

VPN-hozzáférési pontok

A VPN-hozzáférési pontok kezeléséhez válasszuk a VPN > VPN-h.férési pontok > Opciók pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Szerkesztés A kiválasztott hozzáférési pont szerkesztése. Ha a hozzáférési pont használatban van, vagy ha védettek a beállításai, akkor nem szerkeszthető.
- Új hozzáférési pont Új VPN-hozzáférési pont létrehozása.
- Törlés A kiválasztott hozzáférési pont törlése.

VPN-hozzáférési pont beállításai

A megfelelő hozzáférésipont-beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha szerkeszteni szeretnénk egy VPN-hozzáférési pont beállításait, akkor válasszuk ki azt, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Kapcsolat neve Írjuk be a VPN-kapcsolat nevét. Ez legfeljebb 30 karakterből állhat.
- VPN-szabályok Válasszuk ki a hozzáférési ponttal használni kívánt VPN-irányelveket.
- Intern.-h.férési pont Válasszuk ki a VPN-hozzáférési ponttal használni kívánt internet-hozzáférési pontot.
- Proxy-szerver címe Adjuk meg a VPN-hozzáférési pont proxyszervercímét.
- Proxy-port száma Adjuk meg a proxyport számát.

Konfigurációk

A megbízható szerverek konfigurációinak megtekintéséhez és törléséhez válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > Konfigurációk pontot.

A hálózat üzemeltetőjétől, a szolgáltatótól vagy cégünk információkezelési osztályától megbízható szerverek konfigurációs beállításait tartalmazó üzeneteket kaphatunk. A készülék ezeket a beállításokat automatikusan a Konfigurációk pontba menti. A megbízható szerverektől konfigurációs beállításokat kaphatunk hozzáférési pontok, multimédia vagy e-mail szolgáltatások, valamint csevegő- és szinkronizálási szolgáltatások számára.

Megbízható szerver konfigurációjának törléséhez görgessünk a szerverre, és nyomjuk meg a Törlés gombot. Ezzel azok a konfigurációs beállítások is törlődnek, melyeket az adott szerver egyéb alkalmazások számára küldött.

Dátum- és időbeállítások

Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Dátum és idő pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Idő Írjuk be az időt.
- Időzóna Írjuk be az időzónát.
- Dátum Írjuk be a dátumot.
- Dátumformátum Módosíthatjuk a dátum megjelenítésének módját.
- Dátumelválasztó Módosíthatjuk a napot, hónapot és évet elválasztó jelet.
- Időformátum Választhatunk a 12 és a 24 órás megjelenítés között.
- Időelválasztó Kiválaszthatjuk az órákat és perceket elválasztó jelet.
- Óratípus Válasszunk az Analóg és a Digitális lehetőség közül.
- Ébresztőóra hangja Kiválaszthatjuk a ébresztőóra hangját.
- Idő automat. frissítése Az idő, dátum és időzóna-információk automatikus frissítése (hálózati szolgáltatás). A bekapcsoláshoz válasszuk az Automatikus frissítés lehetőséget. Lehet, hogy ez a szolgáltatás nem érhető el minden hálózatban.

Biztonsági beállítások

Lásd "A biztonsági beállítások megadása". old. 25.

Hálózati beállítások

Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Hálózat pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- Operátorválasztás A Kézi lehetőséggel magunk választhatunk az elérhető hálózatok közül. Automatikus beállítás esetén a készülék automatikusan választ hálózatot.
- Adókörz.-információ Be beállítás esetén a készülék jelzi az MCN (Micro Cellular Network mikrocelluláris hálózat) használatát.

Tartozékbeállítások

Válasszuk a Menü > Eszközök > Beállítások > Tartozékok pontot.

Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

A legtöbb tartozék esetén a következő beállítások közül választhatunk:

- Alapüzemmód Kiválaszthatjuk, melyik üzemmód aktiválódjon a tartozék csatlakoztatásakor a készülékhez.
- Automatikus fogadás Beállíthatjuk, hogy a készülék automatikusan fogadja a hívásokat, amikor a tartozék csatlakoztatva van. Ha a Be beállítást választjuk, a készülék 5 másodperc után automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha az Üzemmód menüben Egy sípolás vagy Néma csengési típus van beállítva, akkor az automatikus fogadás funkció nem használható.
- Fények Be beállítás esetén a tartozékhoz csatlakoztatott készülék fényei világítanak.

Szöveges telefon beállítások

Szövegtelefon (TTY) beállításainak módosításához és használatához csatlakoztatni kell a tartozékot a készülékhez. Válasszunk a következő beállítások közül:

- Alapüzemmód Válasszuk ki, melyik üzemmód aktiválódjon szövegtelefon (TTY, távgépíró) csatlakoztatásakor.
- Szöv.tel. használata A szövegtelefon használatának megkezdéséhez válasszuk az Igen lehetőséget.

14. Eszközök

Válasszuk a Menü > Eszközök pontot.

Az Eszközök mappa alkalmazásai a készülék és az egyéb alkalmazások konfigurálására szolgálnak.

Memóriakártya—Lásd "Memóriakártya". old. 19.

Másoló—Lásd "Tartalom átvitele eszközök között". old. 18.

Üzemmód—Lásd "Üzemmód". old. 17.

Beállítások—Lásd "Beállítások". old. 73.

Helymeghatároz.

A helymeghatározási szolgáltatás használatával a készülék pillanatnyi helyének figyelembevételével helyi jellegű információkat kaphatunk a szolgáltatótól, például az időjárásról vagy az útviszonyokról (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a Menü > Eszközök > Helymeghatároz. pontot.

Egy helymeghatározási módszer választásához lapozzuk a helymeghatározási módhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Bekapcsolás** lehetőséget. A kikapcsoláshoz válasszuk az **Opciók** > **Kikapcsolás** lehetőséget. A **Bluetooth** helymeghatározási mód segítségével Bluetooth-GPS-tartozékot használhatunk a helymeghatározáshoz.

Navigátor

Ez a funkció nem ahhoz lett tervezve, hogy helymeghatározási kérelmeket teljesítsen a kapcsolódó hívásokra vonatkozóan. Bővebb információt arról, hogy a telefon megfelel-e a kormány hely alapú segélykérő hívásokra vonatkozó szabályozásának, a szolgáltatótól kaphatunk.

A GPS nem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék helyadataira.

Válasszuk a Menü > Eszközök > Navigátor pontot.

A Navigátor a pillanatnyi helyzetünk megállapítására, a kívánt cél felé vezető út megtalálására és az útvonal hosszának meghatározására szolgáló GPS-alkalmazás. Használatához Bluetooth GPS-tartozék szükséges, és engedélyezni kell a Bluetooth GPS helymeghatározási módot a Menü > Eszközök > Helymeghatároz. pontban.

Az alkalmazásnak legalább három műholdtól kell helymeghatározási adatokat kapnia, hogy utazási segédeszközként használhassuk.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Navigátor Az úti célunk felé vezető navigációs információk megjelenítése.
- Helyzet Pillanatnyi helyzetünk földrajzi adatainak megjelenítése.
- Távolság Az utazásunkkal kapcsolatos információk megjelenítése, például az eddig megtett táv, ennek időtartama, valamint az átlagos és maximális sebességünk.

Navigáció nézet

A navigációs nézet úti célunk felé kalauzol minket. A legfontosabb pontokat egy körbe írt betű, a cél felé vezető irányt pedig sötétebb szín jelzi.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Cél beállítása Iránypont vagy hely kiválasztása úti célként, vagy az úti cél szélességi és hosszúsági koordinátáinak megadása.
- Navigáció leállítása A beállított úti cél törlése.
- Helyzet mentése Pillanatnyi helyzetünk mentése hely- vagy iránypontként.
- Műhold állapota A navigációhoz szükséges helymeghatározási adatokat szolgáltató műholdak térerőssége.
- Mentett helyek A navigáció segítésére ideiglenesen a készülékre mentett helyek megtekintése.

Helyzet nézet

Megtekinthetjük pillanatnyi helyzetünk helymeghatározási adatait: földrajzi szélességét és hosszúságát, valamint tengerszint feletti magasságát. Az adatok pontosságáról is tájékoztatást kapunk.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Helyzet mentése Pillanatnyi helyzetünk mentése hely- vagy iránypontként.
- Műhold állapota A navigációhoz szükséges helymeghatározási adatokat szolgáltató műholdak térerőssége.
- Mentett helyek A navigáció segítésére ideiglenesen a készülékre mentett helyek megtekintése.

Távolság nézet

A távolságmérő a megtett távot, ennek időtartamát, valamint az átlagos és a maximális utazósebességet számítja ki. Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Indítás A távolságmérő aktiválása.
- Leállítás A távolságmérő használatának leállítása. A kiszámított értékek a kijelzőn maradnak.
- Folytatás A távolságmérő használatának folytatása.
- Nullázás A távolságmérő által kiszámított értékek nullázása és az indulástól való újraszámításuk elindítása.
- Nullázás A távolságmérő értékeinek törlése a használatának leállítása után.
- Helyzet mentése Pillanatnyi helyzetünk mentése hely- vagy iránypontként.
- Műhold állapota A navigációhoz szükséges helymeghatározási adatokat szolgáltató műholdak térerőssége.
- Mentett helyek A navigáció segítésére ideiglenesen a készülékre mentett helyek megtekintése.

Helyek kezelése

Válasszuk a Helyzet > Opciók > Mentett helyek pontot.

A navigáció segítése céljából ideiglenesen helyeket menthetünk a készülékre.

Hely mentéséhez Navigátor, Helyzet vagy Távolság nézetben válasszuk az Opciók > Helyzet mentése lehetőséget.

Ha egy ideiglenes helyet tartósabb iránypontként szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók** > **Mentés ir.pontként** lehetőséget.

Hely törléséhez görgessünk az útpontra, és válasszuk az Opciók > Töröl lehetőséget.

A navigátor beállításai

Válasszuk a Opciók > Beállítások pontot.

A használatban lévő mértékegységrendszer megváltoztatásához válasszuk a Mértékegység-rendszer > Metrikus vagy Angolszász lehetőséget.

A helyzetmeghatározó műholdaktól kapott magasságadat helyesbítésére szolgáló magasságkalibrálás megadásához válasszuk a Magasságkalibrálás lehetőséget.

Iránypontok

Válasszuk a Menü > Eszközök > Iránypontok pontot.

Az iránypontok adott földrajzi helyek koordinátái, melyeket a készülékre mentve felhasználhatunk a különböző helyalapú szolgáltatásokban. Iránypontokat Bluetooth GPS-tartozék vagy a hálózat segítségével (hálózati szolgáltatás) hozhatunk létre. Lásd "Navigátor". old. 78.

Iránypont létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új iránypont** lehetőséget. Válasszuk a **Jelenlegi helyzet** pontot, ha a hálózatról szeretnénk lekérni a pillanatnyi helyzetünk szélességi és hosszúsági koordinátáit, vagy a **Megadás kézzel** pontot, ha kézzel szeretnénk megadni a szükséges helyadatokat (név, kategória, szélesség, hosszúság, magasság).

Iránypont szerkesztéséhez vagy adatainak megtekintéséhez görgessünk az adott iránypontra, és nyomjuk meg a joystickot.

Iránypont törléséhez görgessünk az adott iránypontra, és nyomjuk meg a Törlés gombot.

Az egyes iránypontok esetében nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- H.adás kategór.-hoz Iránypont felvétele egy hasonló iránypontokból álló csoportba. Görgessünk a kívánt kategóriára, és nyomjuk meg a joystickot. A különböző iránypont-kategóriák megjelenítéséhez görgessünk jobbra vagy balra.
- Küldés Iránypont küldése kompatibilis eszközre.
- Kat. szerkesztése Iránypont-kategóriák létrehozása, szerkesztése vagy törlése.
- Iránypontikon Az iránypont ikonjának megváltoztatása. Görgessünk a kívánt ikonra, és nyomjuk meg a joystickot.

Iránypont-kategóriák

Az iránypontok kategóriái kétféle nézetben jeleníthetők meg: az egyik nézetben a készülék összes kategóriája látható, míg a másikban csak azok, amelyek tartalmaznak iránypontokat.

Azoknak a kategóriáknak a megjelenítéséhez, amelyek már tartalmaznak iránypontokat, válasszuk a Menü > Eszközök > Iránypontok lehetőséget, és görgessünk jobbra.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy kategória iránypontjait, akkor válasszuk ki a kategóriát, és nyomjuk meg a joystickot.

Ha egy iránypontot más kategóriába szeretnénk helyezni, görgessünk balra. Görgessünk az adott iránypontra, és válasszuk az **Opciók** > **H.adás kategór.-hoz** pontot. Görgessünk az eddigi kategóriára, és töröljük mellőle a jelet a joystick megnyomásával. Görgessünk minden olyan kategóriára, amelybe az iránypontot fel szeretnénk venni, és nyomjuk meg a joystickot. Válasszuk a **Elfogad** pontot.

Az egyes iránypontok esetében nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

• Szerkesztés — Iránypontadatok (például név, kategória, cím, szélesség, hosszúság, magasság) módosítása.

- Új iránypont Iránypont létrehozása az adott kategóriában. Válasszuk a Jelenlegi helyzet pontot, ha a hálózatról szeretnénk lekérni a pillanatnyi helyzetünk szélességi és hosszúsági koordinátáit, vagy a Megadás kézzel pontot, ha kézzel szeretnénk megadni a szükséges helyadatokat (név, kategória, szélesség, hosszúság, magasság).
- H.adás kategór.-hoz Iránypont felvétele egy hasonló iránypontokból álló csoportba. Görgessünk a kívánt kategóriára, és nyomjuk meg a joystickot.
- Küldés Iránypont küldése kompatibilis eszközre.
- Kat. szerkesztése Iránypont-kategóriák létrehozása, szerkesztése vagy törlése.
- Iránypontikon Az iránypont ikonjának megváltoztatása. Görgessünk a kívánt ikonra, és nyomjuk meg a joystickot.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Iránypont-kategóriák szerkesztése

Válasszuk a Opciók > Kat. szerkesztése pontot.

Nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Új iránypont Iránypont létrehozása az adott kategóriában. Válasszuk a Jelenlegi helyzet pontot, ha a hálózatról szeretnénk lekérni a pillanatnyi helyzetünk szélességi és hosszúsági koordinátáit, vagy a Megadás kézzel pontot, ha kézzel szeretnénk megadni a szükséges helyadatokat (név, kategória, szélesség, hosszúság, magasság).
- Iránypontikon Az iránypont ikonjának megváltoztatása. Görgessünk a kívánt ikonra, és nyomjuk meg a joystickot.

Ha törölni szeretnénk egy olyan iránypont-kategóriát, melyet magunk hoztunk létre, akkor görgessünk az adott kategóriára, és nyomjuk meg a Törlés gombot. Az előre megadott kategóriák nem törölhetők.

Iránypontok szerkesztése

Válasszuk az Opciók > Szerkesztés vagy az Új iránypont > Megadás kézzel lehetőséget. Adjuk meg a helyet és a további adatokat, például a nevet, kategóriát, címet, szélességet, hosszúságot és magasságot.

Az egyes iránypontok esetében nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Kategóriaválasztás Iránypont felvétele egy hasonló iránypontokból álló csoportba. Görgessünk a kívánt kategóriára, és nyomjuk meg a joystickot az iránypontadatok (például név, kategória, cím, szélesség, hosszúság, magasság) módosításához.
- Jelenlegi helyzet A földrajzi szélesség- és hosszúságkoordináták lekérése és automatikus felhasználása a pillanatnyi helyzetünket leíró iránypont létrehozásában.
- Iránypontikon Az iránypont ikonjának megváltoztatása. Görgessünk a kívánt ikonra, és nyomjuk meg a joystickot.
- Küldés Iránypont küldése kompatibilis eszközre.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Iránypont fogadása

Válasszuk a Menü > Üzenetek pontot. Nyissuk meg az iránypontot tartalmazó, másik eszközről érkezett üzenetet. Görgessünk az iránypontra, és nyomjuk meg a joystickot.

Ha menteni szeretnénk az iránypontot a készülékre, válasszuk az Opciók > Mentés lehetőséget.

Ha egy iránypontot tovább szeretnénk küldeni kompatibilis eszközökre, válasszuk az Opciók > Küldés lehetőséget.

Beáll.varázs.

A Beáll.varázs. beállítja a készüléket a hálózatüzemeltető által megadott információk alapján.

Ha használni szeretnénk ezeket a szolgáltatásokat, csatlakoznunk kell a hálózatüzemeltetőhöz vagy a szolgáltatóhoz az adatkapcsolat vagy egyéb szolgáltatások aktiválása érdekében.

A beállítások módosításához válasszuk a Menü > Eszközök > Beáll.varázs. pontot, majd a konfigurálni kívánt tételt.

E-mail

 Az e-mail beállítások szerkesztéséhez válasszuk a Menü > Eszközök > Beáll.varázs. > E-mail pontot. A Beáll.varázs. megkeresi az elérhető hálózatüzemeltetőket. Ha a készülék több hálózatüzemeltetőt észlel, válasszunk ki egyet, és nyomjuk meg az OK gombot.

Ha a készülék nem ismeri fel a hálózatüzemeltetőt, válasszuk ki az Ország/régió és a Szolgáltató értékét.

- 2. Válasszuk ki a listáról az e-mail szolgáltatót.
- 3. Válasszuk ki a kimenő levelek szerverét. Ha ebben bizonytalanok vagyunk, akkor az alapértelmezett szervert válasszuk.

Ha a **Beáll.varázs.** az **E-mail cím** (tartománynévvel együtt), a **Felhasználónév** és a **Jelszó** adatainak megadását kéri, akkor válasszuk ki ezeket egymás után, és válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** pontot. Írjuk be az adatokat, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

- 1. Ha elkészültünk, válasszuk az Opciók > OK pontot.
- 2. Az OK gomb megnyomásával erősítsük meg, hogy be kívánjuk állítani a postafiókot a megadott szolgáltatóval történő használatra.

3. Válasszuk a OK pontot.

E-mail üzenetek küldéséhez és fogadásához aktív csomagkapcsoltadat-fiók szükséges. Tájékoztatásért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Szolgáltató

A szolgáltatói beállítások (hozzáférési pontok, webböngésző, MMS és streaming) szerkesztéséhez válasszuk a Menü > Eszközök > Beáll.varázs. > Szolgáltató pontot. A Beáll.varázs. megkeresi az elérhető hálózatüzemeltetőket. Ha a készülék több hálózatüzemeltetőt észlel, válasszunk ki egyet, és nyomjuk meg az OK gombot. Ha a készülék nem ismeri fel a hálózatüzemeltetőt, válasszuk ki az Ország/régió és a Szolgáltató értékét.

Ha nem tudjuk használni a Beáll.varázs., funkciót, keressük fel a Nokia telefonbeállítások webhelyét a www.nokia.com címen.

Alkalmazáskezelő

Válasszuk a Menü > Eszközök > Alkalmazáskezelő pontot.

Amikor megnyitjuk az alkalmazáskezelőt, láthatjuk az összes telepített szoftvercsomagot, azok nevét, verziószámát, típusát és méretét. Megtekinthetjük a telepített alkalmazások részleteit, eltávolíthatjuk azokat a készülékről, és megadhatjuk a telepítési beállításokat.

Alkalmazások telepítése



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Kétféle alkalmazást telepíthetünk a készülékre:

- Kifejezetten e készülékhez írt alkalmazásokat vagy Symbian rendszerrel kompatibilis alkalmazásokat. A telepítőfájlok kiterjesztése .sis.
- A J2ME[™]-alkalmazások kompatibilisek a Symbian operációs rendszerrel. A Java-alkalmazások telepítőfájljainak kiterjesztése .jad vagy .jar.

Telepítőfájlokat átmásolhatunk egy kompatibilis számítógépről, leltölthetünk böngészés közben, vagy megkaphatjuk MMS-ben, e-mail mellékleteként vagy Bluetooth-on. Ha a Nokia PC Suite alkalmazást használjuk fájlátvitelhez, mentsük a fájlt a készülék **C:\nokia\installs** mappájába.

A telepítés során a készülék ellenőrzi a telepítőcsomag integritását. A készülék információkat jelenít meg az elvégzett ellenőrzésekről, és választhatunk a telepítés folytatása és megszakítása között.

Vegyük figyelembe, hogy ha hálózati kapcsolatot igénylő alkalmazást telepítünk, ezen alkalmazások használata jobban meríti az akkumulátort.

Szoftver megtekintése és eltávolítása

Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, valamint eltávolíthatjuk az alkalmazásokat a készülékről.

Egy telepített szoftvercsomag adatainak megtekintéséhez válasszuk ki az alkalmazást, és válasszuk az **Opciók** > **Adatok megjelenít.** lehetőséget.

Szoftver eltávolításához nyissuk ki az Alkalmazáskezelő fő nézetét, és válasszuk az Opciók > Eltávolítás lehetőséget.

Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak az eredeti szoftvercsomag-fájl segítségével telepíthetjük újra, vagy egy teljes, az eltávolított szoftvercsomagot tartalmazó biztonsági másolatból is visszaállítható. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, lehet, hogy a szoftverrel készült fájlokat nem fogjuk tudni megnyitni. Ha egy másik szoftvercsomag az eltávolított szoftvertől függ, lehet, hogy a másik szoftver nem fog működni. További információkért olvassuk el a telepített szoftvercsomag dokumentációját.

Telepítési napló megtekintése

A telepítési napló megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget. Egy lista mutatja meg, milyen szoftvereket telepítettünk és távolítottunk el, illetve megtalálhatjuk a telepítés vagy eltávolítás dátumát is. Ha egy szoftvercsomag telepítése után problémákat észlelünk a készülék használatakor, ebből a listából kinézhetjük, melyik szoftvercsomag okozhatja a rendellenes működést. A listán található információkból olyan problémát is kiszűrhetünk, amely nem kompatibilis alkalmazások miatt jelentkezik.

Beállítások

A telepítési beállítások módosításához válasszuk az Opciók > Beállítások lehetőséget.

• Törlés — A telepítés után a szoftvercsomag telepítőfájlja törlésre kerül a készülékről. Ha böngészőn keresztül töltünk le szoftvercsomagot, ezzel csökkenthetjük a szükséges tárhely méretét. Ha meg akarjuk tartani a szoftvercsomag-fájlt egy esetleges újratelepítéshez, ne válasszuk ki ezt a lehetőséget, vagy győződjünk meg arról, hogy rendelkezünk egy másolattal a szoftvercsomagról egy kompatibilis számítógépen vagy egy CD-n.

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

- Nyelv választ.: Ha a szoftvercsomag több nyelven érhető el, válasszuk ki a szoftverben használni kívánt nyelvet.
- Típus Adjuk meg, milyen alkalmazásokat akarunk telepíteni. Dönthetünk úgy, hogy csak érvényes tanúsítvánnyal rendelkező alkalmazásokat telepítünk. Ez a beállítás csak Symbian-alkalmazásokra (.sis-fájlokra) érvényes.

Java-alkalmazások biztonsági beállításainak megadása

Egy Java-alkalmazás biztonsági beállításainak megadásához válasszuk a Opciók > Progr.csom.-beállít. lehetőséget.

Megadhatjuk, melyik funkciókat érheti el a Java-alkalmazás. Az egyes funkciókhoz beállítható érték a szoftvercsomag védelmi tartományától függ.

- Hálózati hozzáférés Adatkapcsolat létrehozása a hálózattal.
- Üzenetkezelés Üzenetek küldése.
- Alkalm. auto. indítása Alkalmazás automatikus megnyitása.
- Csatlakozás Helyi adatkapcsolat, például egy Bluetooth-kapcsolat aktiválása.
- Multimédia Képek készítése vagy videók és hangok felvétele.
- Felh.adatok beolvas. Naptárbejegyzések, névjegyek és egyéb személyes adatok beolvasása.
- Felh.adatok szerk. Személyes adatok, például címjegyzék-bejegyzések hozzáadása.

Megadhatjuk, hogyan kérjen megerősítést a készülék a Java-alkalmazások eszközfunkciókhoz való hozzáférésekor. Válasszunk a következő értékek közül:

- Rákérdez, mindig A Java-alkalmazás kérdezzen rá minden egyes alkalommal, amikor a funkciót használni kívánja.
- Rákérd. először A Java-alkalmazás a funkció első használatakor kérjen megerősítést.
- Mindig engedély. Megerősítés nélkül használhatja a Java-alkalmazás a funkciót.
- Nem engedélyez. A Java-alkalmazás nem használhatja a funkciót.

A biztonsági beállítások segítenek a káros, a telefon funkcióit engedélykérés nélkül használó Java-alkalmazásokkal szembeni védelemben. Csak akkor válasszuk a Mindig engedély. lehetőséget, ha megbízunk a szoftverben és annak kibocsátójában.

Tanúsítványkezelő

Fontos: Ne feledjük, hogy bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy a Tanúsítvány még nem érvényes üzenet jelenik meg és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a ta núsítvány.

A digitális tanúsítványok nem a biztonságot garantálják, hanem a szoftverek eredetének igazolására szolgálnak. Háromféle tanúsítvány van: hitelesítő tanúsítványok, magántanúsítványok és szervertanúsítványok. Biztonságos kapcsolat során egy szerver szervertanúsítványt küldhet a készülékre. Megérkezése után ezt a tanúsítványt a készülék egy rajta tárolt hitelesítő tanúsítvány segítségével ellenőrzi. Ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő tanúsítvány, akkor erről értesítést kapunk.

Tanúsítványt letölthetünk a webről, vagy fogadhatunk e-mail mellékleteként, esetleg Bluetooth- vagy infrakapcsolattal küldött üzenetként. Akkor kell tanúsítványt használnunk, ha online bankhoz vagy távoli szerverhez csatlakozunk bizalmas adatok továbbítása érdekében. Akkor is szükséges a használatuk, ha csökkenteni szeretnénk a vírusok és az egyéb rosszindulatú szoftverek kockázatát, valamint ha a készülékre való letöltéskor és telepítéskor ellenőrizni szeretnénk a szoftver hitelességét.

Sige Tipp: Új tanúsítvány hozzáadásakor ellenőrizzük annak hitelességét.

Magántanúsítványok kezelése

A magántanúsítványok a számunkra kiállított tanúsítványok.

Ha tanúsítványt szeretnénk hozzáadni a készülékhez, válasszuk ki a megfelelő tanúsítványfájlt, és nyomjuk meg a Ment gombot. A kiválasztott tanúsítvány törléséhez válasszuk az Opciók > Törlés pontot.

Ha ellenőrizni szeretnénk egy tanúsítvány hitelességét, válasszuk ki a tanúsítványt, és válasszuk az Adatok megjelenít. pontot. Az ujjlenyomat a tanúsítvány egyedi azonosítója. Forduljunk a tanúsítvány tulajdonosának tanácsadó vagy ügyfélszolgálatához, és kérjük az ujjlenyomatok összehasonlítását. A magántanúsítványokhoz kapott titkos kulcsokat a hatjegyű jelszóval védett privátkulcs-tároló tartalmazza.

Hitelesítő tanúsítványok kezelése

Bizonyos szolgáltatások a hitelesítő tanúsítványok segítségével ellenőrzik egyéb tanúsítványok érvényességét.

Ha tanúsítványt szeretnénk hozzáadni a készülékhez, válasszuk ki a megfelelő tanúsítványfájlt, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. A kiválasztott tanúsítvány törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** pontot.

Ha ellenőrizni szeretnénk egy tanúsítvány hitelességét, válasszuk ki a tanúsítványt, és válasszuk az Adatok megjelenít. pontot. Az ujjlenyomat a tanúsítvány egyedi azonosítója. Forduljunk a tanúsítvány tulajdonosának tanácsadó vagy ügyfélszolgálatához, és kérjük az ujjlenyomatok összehasonlítását. A magántanúsítványokhoz kapott titkos kulcsokat a hatjegyű jelszóval védett privátkulcs-tároló tartalmazza.

Ha egy tanúsítványt megbízhatónak nyilvánítunk, azzal feljogosítjuk a weboldalak, e-mail szerverek, szoftvercsomagok és egyéb adatok ellenőrzésére. Szolgáltatások és szoftverek ellenőrzésére kizárólag megbízható tanúsítvány használható.

A bizalmi beállítások módosításához válasszuk ki a kívánt tanúsítványt, és válasszuk az **Opciók** > **Bizalmi beállítások** pontot. Válasszunk egy alkalmazásmezőt, és nyomjuk meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot. Magántanúsítvány esetében a bizalmi beállítások nem módosíthatók.

Megjelenik az adott tanúsítványt használó alkalmazások listája:

- Symbian-telepítés A Symbian operációs rendszer új alkalmazása.
- Internet E-mail és grafika.
- Alkalmaz. telepítése Új Java™-alkalmazás.
- Online tanúsítv.ellen. Online tanúsítványállapot-protokoll.

Tanúsítvány adatainak megtekintése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

Tanúsítvány adatainak megjelenítéséhez válasszuk ki a tanúsítványt, és válasszuk az Adatok megjelenít. pontot.

A következő tájékoztatások egyik jelenhet meg:

- A tanúsítvány nem megbízható Egyetlen alkalmazást sem állítottunk be ennek a tanúsítványnak a használatára. Érdemes lehet megváltoztatni a bizalmi beállításokat.
- Lejárt tanúsítvány A kiválasztott tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.
- A tanúsítvány még nem érvényes A kiválasztott tanúsítvány érvényességi ideje még nem kezdődött meg.
- A tanúsítvány sérült A tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kiadójához.

A tanúsítványok biztonsági beállításai

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Szoftvertelepítés Válasszunk, hogy a készülék minden alkalmazást telepítsen-e, vagy csak az aláírtakat.
- Online tanúsítv.ellen. A tanúsítványok érvényességének ellenőrzéséhez egy alkalmazás telepítésekor válasszuk a Be beállítást.
- Alapértelm. webcím Ha a tanúsítvány nem tartalmaz saját webcímet, érvényességének ellenőrzése az alapértelmezett webcímen történik.

15. Eszközkezelés

Adatokat és szoftvereket kezelhetünk a készüléken.

Szerverprofil-beállítások

Válasszuk a Menü > Csatlakozás > Eszközkez. pontot.

Szerverprofil létrehozásához válasszuk az Opciók > Új szerverprofil pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Szerver neve Írjunk be egy nevet a konfigurációs szerverhez.
- Szerver azonosítója Írjuk be az egyedi azonosítót a konfigurációs szerver azonosításához. A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.
- Szerver jelszava Írjunk be egy jelszót, mely azonosítja a szervert a készülék számára, amikor a szerver egy konfigurációs munkamenetet kezd.
- Kapcsolat típusa Válasszuk ki a szerverhez való kapcsolódáshoz használandó kapcsolattípust.
- Elérési pont Válasszuk ki a szerverhez való kapcsolódáshoz használandó hozzáférési pontot.
- Gazda címe Írjuk be a szerver URL-címét.
- Port Írjuk be a szerver portszámát.
- Felhasználónév és Jelszó Írjuk be a felhasználónevünket és jelszavunkat, melyekkel a készülék azonosítja magát a szervernél, amikor egy konfigurációs munkamenetet indítunk.
- Konfigurálás enged. Ahhoz, hogy fogadhassunk konfigurációs beállításokat erről a szerverről, válasszuk az Igen lehetőséget.
- Kér. auto. elfogadása Ha azt szeretnénk, hogy a készülék az erről a szerverről indított konfigurálás elfogadása előtt jóváhagyást kérjen, válasszuk a Nem lehetőséget.

Egy meglévő szerverprofil szerkesztéséhez válasszuk az Opciók > Profil szerkesztése pontot.

A Távoli konfigurálás hálózati szolgáltatás

Válasszuk a Menü > Csatlakozás > Eszközkez. pontot.

Csatlakozhatunk egy szerverhez, és a készülékhez tartozó konfigurációs beállításokat fogadhatunk. Szerverprofilokat és különböző konfigurációs beállításokat fogadhatunk a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy a vállalat információkezelési osztályától. A konfigurációs beállítások a készülék különböző alkalmazásai által használat kapcsolat- vagy más beállításokat tartalmazhatnak. Az elérhető opciók különbözhetnek.

A távoli konfigurációs kapcsolatot általában a szerver kezdeményezi, amikor a készülékbeállításokat frissíteni kell.

Távoli konfigurálás beállításai

A Eszközkez, főnézetében nyomjuk meg az Opciók gombot, és válasszunk a következők közül:

- Konfig. indítása Csatlakozhatunk egy szerverhez, és a készülékhez tartozó konfigurációs beállításokat fogadhatunk.
- Új szerverprofil Új szerverprofilt hozhatunk létre.
- Profil szerkesztése Profilbeállítások módosítása.
- Törlés A kiválasztott szinkronizálási profil eltávolítása.
- Konfig. engedélyez. E lehetőség választásával konfigurálási beállításokat kaphatunk azoktól a szerverektől, amelyekhez rendelkezünk szerverprofillal, és amelyeknél engedélyeztük a konfigurálást.
- Konfig. letiltása Ezt választva leállíthatjuk a minden olyan szerverről érkező konfigurációs beállítások fogadását, amelyekhez rendelkezünk szerverprofillal.
- Napló megtekintése Megtekinthetjük a kiválasztott profil konfigurációs naplóját.

Konfigurálási profil létrehozása

Egy új konfigurációsszerver-profil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új szerverprofil** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül. A megfelelő értékekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- Szerver neve Írjunk be egy nevet a konfigurációs szerverhez.
- Szerver azonosítója Írjuk be az egyedi azonosítót a konfigurációs szerver azonosításához.
- Szerver jelszava Írjunk be egy jelszót, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.
- Kapcsolat típusa Válasszuk ki az elsődleges kapcsolattípust.
- Elérési pont Válasszuk ki a kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot, vagy hozzunk létre új hozzáférési pontot. Az is beállítható, hogy a készülék a kapcsolat indításakor mindig kérdezze meg, melyik hozzáférési pontot kívánjuk használni.
- Gazda címe Írjuk be a konfigurációs szerver webcímét.
- Port Írjuk be a szerver portszámát.
- Felhasználónév Írjuk be a konfigurációs szerverhez tartozó felhasználóazonosítót.
- Jelszó Írjuk be a konfigurációs szerverhez tartozó jelszót.

Eszközkezelés

- Konfigurálás enged. Ha engedélyezni szeretnénk a szerver számára, hogy konfigurációs munkamenetet kezdeményezzen,
- válasszuk az Igen lehetőséget.
 Kér. auto. elfogadása Ha nem akarjuk, hogy a szerver megerősítést kérjen egy konfigurációs munkamenet indításakor, válasszuk az Igen lehetőséget.

Akkumulátorról szóló információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/ kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, vegyünk egy új akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok). Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból az gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.







- 2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.
- 3. Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.

Akkumulátorról szóló információk

4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.

Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.



Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- · A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- · A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A készülék szervizbe adása előtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékről és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Kiegészítő biztonsági információk

Uzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 1,5 cm távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémeket. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- mindig tartsuk a készüléket legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra a szívritmus-szabályozótól;
- a készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni; és
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülünkhöz.
- · Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviseletéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig)

Kiegészítő biztonsági információk

közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

Segélykérő hívások



Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.

Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.

- 2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 4. Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR)

EZ A MOBILKÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEKNEK.

A mobileszköz egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelvek az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRPirányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,97 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávszélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldal lévő termékinformációs oldalakon.

Mutató

Α

adat- és szoftverkezelés 84 adatok kapcsolatok 58 szinkronizálás 60 adattárolás 19 akkumulátor behelyezés 8 töltés 10 töltöttségi szint 12 alkalmazáskezelő 81 alkalmazások behelyezés 81 eltávolítás 81 gyakori műveletek 15 telepítések módosítása 81 telepítési napló megtekintése 81 általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás Lásd GPRS automatikus fogadás 77

B

beállítások általános 73 bizalmi 83 biztonság 25 Bluetooth 55 hálózat 77 hívások 74 internet 53 Java-alkalmazások biztonsága 82 kapcsolat 74 készenlét 73 kijelző 73 multimédia üzenetek 39 naptár 31, 32 szerverprofil 84 szöveges üzenetek 36 szövegtelefon 77 távoli konfigurálás 84 TTY 77 üzemmódok 17 üzenetközpontok 34 web 63 Beállításvarázsló 80 behelyezés akkumulátor 8 alkalmazások 81 SIM-kártya 8 bejövő 33 be-ki kapcsolás, készülék 10 bemutató 20 Beszéd 28 billentyűzár 11 biztonság Java-alkalmazás 82 készülék 25 memóriakártya 20 blogok 63

Bluetooth beállítások 55 kapcsolatok 55 párosítás 56 bontás, hálózati kapcsolatok 58 böngészés, weboldalak 62, 64 CS

csatlakozási módok Bluetooth 55 infra 57 kábel 54 modem 58 csatlakozók 11 csengőhangok 30 csevegés 43 csomagkapcsolt adatok általános 58 beállítások 75 hozzáférési pont beállításai 54 számlálók 23 Csoportcsomag 48

D

dokumentumok 51 DTMF-jelek 22

E

elutasítás, hívások 21 e-mail fiókok 42 írás 41 üzenetek 39 válasz 41 Lásd e-mail eszközkezelés 84 eszközök mappa 78

F

fájlkezelő 50 fényképek 65 flash player 71 fogadás, hívások 21

G

galéria 67 gombok 11 gombok lezárása 11 **GPRS** általános 58 beállítások 75 hozzáférési pont beállításai 54 számlálók 23

GY

gyorshívás 21

Η

hagyományos szövegbevitel 16 hálózati beállítások 77 hangerő 17, 70

Mutató

hangfájlok 68 hangjegyzetek 28 hangpostafiók 21 hangrögzítő 27 hangszínszabályzó 70 hangtárcsázás 26 hangutasítások 26 havi nézet a naptárban 32 heti nézet a naptárban 32 hitelesítő tanúsítványok 82 hívás 21 hívásátirányítás 22 hívások átirányítás 22 beállítások 74 korlátozás 22 hozzáférési pontok 53,74

I

ikonok 12 Bluetooth 12 ébresztés 12 infra 12 nem fogadott hívások 12 információk 63 infra 57 internet 62 beállítások 53 hozzáférési pontok 53 internethívások beállításai 74 iránypontok 79 írás nyelve 73

J

Java-alkalmazások 81, 82 jegyzetek 49 jelzőfény 73 joystick 73

K

kábel 54 kamera 65 kép készítése 65 videoklip rögzítése 65 kapcsolatkezelő 58 kapcsolatok adathívás beállításai 53 GPRS-beállítások 54 kapcsolódás az internethez 53 képek beállítás háttérképként 67 hozzáadás névjegyhez 67 nagyítás vagy kicsinyítés 67 képüzenetek 36 Keresés 15 készenlét beállítások 73 mód 14 készülék beállítások 73 hívások 21 nyelv 73 kijelző beállítások 73

ikonok 12 kimenő 34 korlátozás, hívások 22 korlátozó jelszó 26 könyvjelzők 62 különleges üzenetek 46

L

lejátszás hangfelvételek 28 videó és hang 68 zene 70 lezárás készülék 11

M

magántanúsítványok 82 médiaalkalmazások 67 mellékletek 38.41 memória 19 figyelés 19 kártya 19 készülék 19 memóriakártya 19 microSD-kártya 19 menü 14 microSD-kártya 19 mobil VPN Lásd VPN modem 58 multimédia üzenetek beállítások 39 fogadás 38 küldés 37 létrehozás 37 mellékletek 38 válasz 38 munkafüzetek 51

Ν

napi nézet a naptárban 32 naplók 23, 81 naptár 31 navigáció 78 névjegyadatok 30 névjegyek adatok másolása 30 alapértelmezett adatok 29 csengőhangok 30 csoportok 29 hozzáadás 29 névjegykártyák 30 névjegyzékcsoportok 29 NY nyelv 73 0 óra 51 Ρ párosítás 56 Pop-Port csatlakozó 11

prediktív szövegbevitel 16, 73

Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved.

Mutató

prezentációk 51

Q

Quickoffice50Quickpoint51Quicksheet51Quickword51

R

RealPlayer beállítások 69 médiaklipek lejátszása 68 rögzítés hang 27 hívások 28 videoklipek 65

S

SIM-hozzáférési üzemmód 57 SIM-kártya behelyezés 8 szöveges üzenetek 36 SMS-üzenetek 35 súgó 20 Symbian-alkalmazások 81

SZ

számlisták 70 számológép 49 szinkronizálás 60 szoftver behelyezés 81 eltávolítás 81 szolgáltatói parancsok 47 szöveg hagyományos bevitel 16 írás 16 másolás 16 prediktív bevitel 16 szöveges üzenetek írás 35 küldés 35 SIM-kártyán lévő üzenetek kezelése 36 üzenetközpontok szerkesztése 34 válasz 35 szöveg másolása 16 szövegtelefon 77

Т

tanúsítvány adatai 83 tanúsítványok 82 tartozékbeállítások 77 távoli konfigurálás beállítások 84 profil létrehozása 84 távoli szinkronizálás 60 teendőlista 31 teendőnézet a naptárban 32 témák 18 térerősség 12 testreszabás 17, 18 töltés, akkumulátor 10 TTY 77

U

USB-adatkábel 54 Ü üdvözlő üzenet 73 üzemmódok 17 üzenetek e-mail 39 képüzenetek 36 küldés 34 különleges üzenetek 46 mappák 33 multimédia üzenetek 37 szöveges üzenetek 35 törlés 41

V

választógomb-beállítások 73 videoklipek 65,68 virtuális magánhálózat 59 VPN 59

W

web 62

Z

zenehallgatás 70 zenelejátszó 70 zip-kezelő 51