Felhasználói kézikönyv

9355040
4. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Nokia Hungary Kft , 1461 Budapest Pf.392, mint a Nokia Mobile Phones (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland) hivatalos importőre a gyártó nevében saját felelősségére kijelenti hogy a készülék (NPL-2 , 6100 kereskedelmi megnevezés)az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek megfelel, továbbá az alábbi biztonságtechnikai és távközlési standardokkal konform:

EN 301 511
EN 301 489-01
EN 301489-07
EN 60950/ IEC 950
EN 50360
1999/519/EC

A készülék a 3/2001.(1.31.)MeHVM rendeletben előírt alapvető követelményeknek és a 31/1999(V1.11) GM-KHVM rendeletben megadott védelmi előírásoknak megfelel.A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta. CE 168

CE 168

Copyright © 2002, 2003, 2005 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum, vagy egyes részei nem másolhatók, nem továbbíthatók, nem terjeszthetők és nem tárolhatók a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on és Pop-Port a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia dallam a Nokia Corporation védett terméke.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, közvetlen vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél. Kérjük, az elhasznált akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően kezelje.

9355040 / 4. kiadás

Tartalom

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN 12

Általános információ 15
Matricák a termékcsomagban 15
Elérési kódok 15

A telefon funkcióinak áttekintése 17
Multimédia üzenetküldés (MMS - Multimedia Messaging Service) 17
Többszólamú hang (MIDI) 17
Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás (GPRS - General Packet Radio Service) 18
Kihangosító 18
MIDP JavaTM-alkalmazások 19
Nokia OTA beállítási szolgáltatás 19
Megosztott memória 19

1. A telefon 20
Gombok és csatlakozók 20
Készenléti állapot 21
Energiatakarékosság 22
Üzemmódlogó 22
Háttérkép 22
A kijelzőn megjelenő legfontosabb ikonok 22
A hordszíj felhelyezése 24

2. Használatbavétel 25
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 25

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Az akkumulátor töltése ... 28
A telefon be- és kikapcsolása ... 29
Szokásos használati helyzet ... 30
Billentyűzár ... 30
Az előlap cseréje ... 31

3. Hívásfunkciók ... 34
Hívás kezdeményezése ... 34
Telefonszámok gyorstárcsázása ... 35
Konferenciahívás kezdeményezése ... 35
Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása ... 36
Hívásvárakoztatás ... 36
Opciók hívás közben ... 36
Kihangosító ... 37

4. Szöveg írása ... 38
Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása ... 38
Prediktív szövegbevitel használata ... 39
Összetett szavak írása ... 40
Hagyományos szövegbevitel használata ... 40
Tippek a szövegíráshoz ... 41

5. A menü használata ... 43
Belépés egy menüfunkcióba ... 43
Menüfunkciók listája ... 45

6. Menüfunkciók ... 54
Üzenetek (kód: 1) ... 54
Szöveges üzenetek ... 54
Üzenetek írása és elküldése ... 54
Az üzenetküldés különböző módjai ... 55

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

E-mail írása és küldése ... 56
Üzenetek vagy e-mailek olvasása és megválaszolása ... 57
Bejövő és kimenő mappa ... 58
Sablonok ... 58
Archívum mappa és saját mappák ... 59
Címzettlista ... 60
Multimédia üzenetek ... 61
Multimédia üzenetek írása és küldése ... 62
Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése ... 63
A Bejövő, a Kimenő, a Mentett üzenetek és az Elküldött üzenetek mappa ... 65
Megtelt a multimédia memória ... 65
Üzenetek törlése ... 65
Csevegés ... 66
Hangüzenetek ... 67
Hálózati hírek ... 68
Üzenetek beállításai ... 68
Szöveges és e-mail üzenetek beállításai ... 68
Felülírás beállításai ... 69
Multimédia üzenetek beállításai ... 69
Betűméret beállítása ... 71
Szolgáltatási parancsok ... 71
Hívásinfó (kód: 2) ... 72
Híváslisták ... 72
Hívásszámlálók és hívásidőzítők ... 73
Telefonkönyv (kód: 3) ... 74
A telefonkönyv beállításainak kiválasztása ... 75
Nevek és telefonszámok mentése (Új név) ... 75
Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez ... 76
Az alapértelmezett szám módosítása ... 77

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Név keresése a telefonkönyvben ... 77
Név, szám vagy szöveges tétel módosítása ... 78
Nevek és számok törlése ... 78
Telefonkönyvek másolása ... 78
Névjegykártya küldése és fogadása ... 79
Gyorshívások ... 80
Információs számok ... 80
Szolgáltató számai ... 81
Saját számok ... 81
Hívócsoportok ... 81
Üzemmódok (kód: 4) ... 82
Beállítások (kód: 5) ... 83
Személyes hivatkozások ... 83
Dátum és idő beállítása ... 84
Óra ... 84
Dátum ... 84
Dátum és idő automatikus frissítése ... 84
Hívásbeállítások ... 85
Átirányítás ... 85
Bármely gomb fogad hívást ... 86
Automata újrahívás ... 86
Gyorshívásos tárcsázás ... 86
Hívásvárakoztatás ... 86
Hívás utáni jelentés ... 86
Saját hívóazonosító elküldése ... 87
Kimenő hívások vonala ... 87
Telefon beállítása ... 87
Nyelv ... 87
Automata billentyűzár ... 88

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Adókörzetinformáció ... 88
Üdvözlő üzenet ... 89
Hálózatválasztás ... 89
Értesítés SIM-szolgáltatásról ... 89
Súgószöveg bekapcsolása ... 89
Indítási dallam ... 89
Kijelző-beállítások ... 90
Háttérkép ... 90
Színsémák ... 90
Operátorlogó ... 91
Képernyővédő ... 91
Kijelző fényerőssége ... 91
Hangbeállítások ... 92
Tartozékok beállításai ... 93
Biztonsági beállítások ... 93
Gyári beállítás visszaállítása ... 95
Ébresztőóra (kód: 6) ... 95
Képtár (kód: 7) ... 96
Szervező (kód: 8) ... 98
Naptár ... 98
Naptári jegyzet létrehozása ... 99
Ha a telefon jelzi a jegyzetet ... 100
Teendők ... 100
Játékok (kód: 9) ... 101
Játék indítása ... 101
Egyéb rendelkezésre álló opciók játék vagy játékcsoport számára ... 102
Játékszolgáltatások ... 102
Játékok számára rendelkezésre álló memória állapota ... 103
Játékbeállítások ... 103

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Alkalmazások (kód: 10) ... 103
Alkalmazás indítása ... 104
Egyéb rendelkezésre álló opciók alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára ... 104
Alkalmazás letöltése ... 105
Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota ... 107
Extrák (kód: 11) ... 107
Számológép ... 107
Valutaátváltás elvégzése ... 108
Időzítés ... 109
Stopper ... 109
Idő és részidő mérése ... 109
Köridő mérése ... 110
Idők megtekintése és törlése ... 110
Mobiltárca ... 111
Kártyákra vonatkozó személyes információ törlése ... 111
Jegyzetek ... 112
Mobiltárca beállításai ... 112
A mobiltárcával történő fizetés irányelvei ... 113
Kapcsolatok (kód: 12) ... 113
Infravörös ... 113
GPRS ... 114
GPRS-kapcsolat ... 114
GPRS-modembeállítások ... 115
WAP-szolgáltatások (kód: 13) ... 116
Alapvető lépések a WAP-szolgáltatások eléréséhez és használatához ... 116
A telefon beállítása a WAP-szolgáltatáshoz ... 117
A szöveges üzenetként kapott szolgáltatási beállítások mentése ... 117
A kapcsolat beállítások manuális beírása ... 118
Beállítások, ha az adatátvitel módja: GSM-adat ... 119

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Beállítások, ha az adatátvitel módja: GPRS 119
Kapcsolat létrehozása a WAP-szolgáltatásokkal 120
A WAP-szolgáltatások oldalainak böngészése 121
A telefon gombjainak használata böngészés közben 121
Opciók böngészés közben 122
Közvetlen hívás 123
WAP-kapcsolat bontása 123
A WAP-böngésző megjelenésének beállításai 123
Cookie-beállítások 124
Könyvjelzők 124
Könyvjelzők fogadása 125
Hírpostafiók 125
A telefon beállítása hírüzenet fogadásához 126
A cache memória 126
Jogosító tanúsítványok 126
Jogosító tanúsítványok megtekintése 127
Biztonsági indikátor 127
Böngésző biztonsági beállításai 127
Biztonsági modul 127
Tanúsítványok 128
Digitális aláírás 129
Kedvencek (kód : 14) 130
SIM-alkalmazások (kód: 15) 130

7. A telefon számítógéphez csatlakoztatása 131
PC Suite 131
GPRS és HSCSD 132
Adatkommunikációs alkalmazások használata 133

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

8. Az akkumulátorra vonatkozó információk 134
Töltés és kisütés..... 134
KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS 136
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK..... 137

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sőt törvénysértő lehet. Mindezekről bővebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG
Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben.

INTERFERENCIA
A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.

KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be a vonatkozó előírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.

REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI
A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.

TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne telefonáljunk.

ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elő. Ügyeljünk a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és előírásokat.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

MEGFELELŐ HASZNÁLAT
A telefont csak normál helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érjünk az antennához.

SZAKSZERŰ SZERVIZ
A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK
Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.

CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ
Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.

BIZTONSÁGI MÁSOLATOK
Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.

VÍZÁLLÓSÁG
A telefon nem vízálló. A készüléket tartsuk szárazon.

HÍVÁS
Ellenőrizzük, hogy a telefon be van-e kapcsolva és működik-e. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot. Hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot.

SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK
Ellenőrizzük, hogy a telefon be van-e kapcsolva és működik-e. A kijelző törléséhez (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből stb.) a gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg fel nem szólítanak rá.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Hálózati szolgáltatások

A tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata az EGSM 900, GSM 1800 és a GSM 1900 hálózatokban megengedett.

A háromsávos kommunikáció hálózattól függő funkció. A helyi szolgáltatónál érdeklődjünk az előfizetés és használat feltételeiről.

Az útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális szolgáltatások, amelyeket a mobilhálózat üzemeltetője biztosít. A hálózati szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha a szolgáltatónál előfizetünk rájuk és a hálózat üzemeltetőjétől megkapjuk a használatukra vonatkozó instrukciókat.

Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és/vagy szolgáltatást.

Tartozékok

Ellenőrizzük a töltő modellszámát mielőtt a készülékhez használjuk. Ez a készülék csak ACP-12 és LCH-12 töltővel üzemeltethető.

Figyelmeztetés: A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, és amellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőknél kaphatunk bővebb felvilágosítást.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Általános információ

Matricák a termékcsomagban

A matricák fontos információkat tartalmaznak szolgáltatási és ügyfélszolgálati célokra.

A B matricát ragasszuk a garanciakártyára.

Az A matricát ragasszuk a termékcsomagban kapott Club Nokia Invitation kártyára.

Elérési kódok

- **Biztonsági kód (5–10 számjegy):** A biztonsági kód a telefon jogosulatlan használatától véd, és a telefonnal kapjuk. Az előre beállított kód: 12345. Változtassuk meg a kódot, és az új kódot tartsuk titkos, biztonságos helyen, a telefontól elkülönítve. A kód módosításához és a telefon kódkérésre való beállításához lásd: Biztonsági beállítások című fejezet (93. oldal).
- **PIN-kód és PIN2-kód (4–8 számjegy):** A PIN (személyes azonosító szám) kód megvédi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk.

  Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot, lásd: Biztonsági beállítások című fejezet (93. oldal).

  A SIM-kártyával kapott PIN2-kód bizonyos funkciók használatához szükséges, mint például az újratölthető kártyákon megmaradt egységek számlálásához.

  Ha a PIN-kódot egymás után többször hibásan írjuk be, a kijelzőn a *SIM-kártya letiltva* szöveg jelenik meg, és a telefon kéri, hogy adjuk meg a PUK-kódot. A PUK-kód tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

- **PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy):** A PUK (személyes feloldó kulcs) a blokkolt PIN-kód módosítására használható. A PUK2 a leblokkolt PIN2-kód módosításához szükséges.

  Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük a helyi szolgáltatótól.
- **Korlátozó jelszó (4 számjegy):** A korlátozó jelszó a *Híváskorlátozás* funkció használatakor szükséges. Lásd: Biztonsági beállítások című fejezet (93. oldal). Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.
- **Aláíró PIN:** Az aláíró PIN a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: Digitális aláírás című fejezet (129. oldal). Az aláíró PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

  Ha az aláíró PIN-kódot egymás után többször hibásan írjuk be, a kijelzőn a *SIM-kártya letiltva* szöveg jelenik meg, és a telefon kéri, hogy adjuk meg a PUK-kódot. A PUK-kóddal kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.
- **Mobiltárcakód (1–10 számjegy):** A mobiltárcakód a mobiltárca-szolgáltatások elérésére szolgál. Ha többször egymás után hibásan adjuk meg a mobiltárcakódot, a mobiltárca alkalmazás öt percre lezár. Bővebb információkért lásd: Mobiltárca című fejezet (111. oldal).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

A telefon funkcióinak áttekintése

A Nokia 6100-es telefon számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek hasznosak a mindennapi használat során, mint például a Naptár, az Óra, az Ébresztőóra, a Számológép és sok más egyéb. Ezen felül rendelkezésre áll a Nokia Xpress-on™ színes előlapok nagy választéka. Az előlap cseréjéhez lásd: Az előlap cseréje című fejezet (31. oldal).

Multimédia üzenetküldés (MMS – Multimedia Messaging Service)

A telefon alkalmas szövegből és képből álló multimédia üzenetek küldésére, és szöveget, képet, illetve hangot tartalmazó üzenetek fogadására. A képeket és a hangokat menthetjük, és segítségükkel testre szabhatjuk telefonunkat. Lásd: Multimédia üzenetek című fejezet (61. oldal).

Többszólamú hang (MIDI)

A többszólamú hang számos hangösszetevő egyidejű lejátszásának eredménye, hasonlóan egy hangszórón keresztül hallgatott zenéhez. Többszólamú hangokat csengőhangként vagy üzenetjelző hangként használhatunk. A telefon több mint 40 hangszer hangkomponensével rendelkezik, amelyeket a többszólamú hangokhoz használhatunk,de egyszerre csak négy hangszer játszható le. A telefon támogatja a skálázható többszólamú MIDI-formátumot (SP-MIDI).

Többszólamú csengőhangot multimédiá szolgáltatáson keresztül kaphatunk (lásd: Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése című fejezet (63. oldal)), illetve ilyen csengőhangokat a Képtár menüből is letölthetünk (lásd: Képtár (kód: 7) című fejezet (96. oldal)). Ezen túlmenően többszólamú csengőhangok a PC Suite program segítségével is áttölthetők a telefonra (lásd: PC Suite című fejezet (131. oldal)).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás (GPRS – General Packet Radio Service)

A GPRS-technológia lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat adatok küldésére és fogadására használjuk a mobilhálózaton. A GPRS olyan adatátviteli technológia, amely az adathálózatokhoz – mint például az Internet – lehetővé teszi a vezeték nélküli hozzáférést. A GPRS-t olyan alkalmazások használják, mint például a WAP-szolgáltatások, az MMS- és SMS-üzenetek, a MIDP Java™-alkalmazások letöltései, illetve a GPRS típusú telefonos kapcsolat (például az Internet vagy e-mail eléréséhez).

Mielőtt a GPRS-technológiát használni kezdjük:

- A GPRS-szolgáltatás elérhetőségével és az arra való előfizetéssel kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- Minden egyes GPRS-t használó alkalmazáshoz mentsük a GPRS-beállításokat.

  Bővebb információért lásd: A telefon beállítása a WAP-szolgáltatáshoz című fejezet (117. oldal), Üzenetek beállításai című fejezet (68. oldal) és GPRS című fejezet (114. oldal).

GPRS-árak és alkalmazások

A GPRS-en keresztüli telefonos kapcsolat és a GPRS technológiát felhasználó alkalmazások egyaránt költséggel járnak. Az árakra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Kihangosító

A kihangosító lehetővé teszi, hogy telefonunkat kihangosítható készülékként használjuk, például konferenciahívás közben. Lásd: Kihangosító című fejezet (37. oldal).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

MIDP Java™-alkalmazások

A telefon támogatja a Java alapú technológiát, továbbá tartalmaz néhány, kifejezetten mobiltelefonokhoz fejlesztett MIDP Java-alkalmazást és -játékot. Új alkalmazásokat vagy játékokat Java-telepítőprogram segítségével tölthetünk át a számítógépről a telefonra. Telepíthető programokat WAP-szolgáltatást nyújtó helyekről (mint például a Club Nokia) is beszerezhetünk. Lásd: Alkalmazások (kód: 10) című fejezet (103. oldal).

Nokia OTA beállítási szolgáltatás

WAP, MMS, GPRS és egyéb vezeték nélküli szolgáltatások igénybevételéhez a telefonon el kell végeznünk a megfelelő beállításokat. A beállításokat közvetlenül OTA- (Over The Air) üzenetként is megkaphatjuk. Ez esetben nincs más dolgunk, mint a beállításokat menteni. A beállítások elérhetőségével kapcsolatban, valamint további tájékoztatásért forduljunk a Nokia hivatalos viszonteladójához.

Megosztott memória

A telefon alábbi funkciói megoszthatják egymás között a memóriát: telefonkönyv, szöveges és multimédia üzenetek, képek és csengőhangok, naptár, teendőjegyzetek, valamint Java-játékok és -alkalmazások. Bármely ilyen funkció használata csökkentheti a megosztott memóriát használó funkciókhoz tartozó memóriát. Ez különösen igaz a funkciók gyakoribb használatakor (annak ellenére, hogy egyes funkciók saját memóriaterülettel is rendelkeznek a más funkciókkal megosztott memórián kívül). Például sok kép, könyvjelző, java-alkalmazás mentése elfoglalhatja a teljes megosztott memóriát, és ilyenkor a telefon egy üzenettel jelzi, hogy megtelt a memória. Ilyenkor, a folytatás előtt törölnünk kell néhány, a megosztott memóriában tárolt elemet vagy információt.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

1. A telefon

Gombok és csatlakozók

1. **Bekapcsoló gomb**

   A telefont kapcsolja be és ki. Ha például a billentyűzet le van zárva, a gomb rövid idejű megnyomásával a kijelző világítását körülbelül 15 másodpercre bekapcsolhatjuk.

2. **Hangerő-szabályozó gombok**

   A gombokkal a fülhallgató és a kihangosító hangerejét szabályozhatjuk.

3. **Választógombok, ▬ és ▬**

   A gombok funkciója attól függ, hogy milyen útmutatószöveg látható a gombok felett, például készenléti állapotban **Menü** és **Nevek**.

4. **4 irányú léptetőgomb**, ▲, ▼, ◄ és ► jelölésekkel

   Lehetővé teszi a lapozást a nevek, telefonszámok, menük vagy beállítások, illetve a naptár elemei között. Készenléti állapotban a ◄ gombot megnyomva az *Új üzenet* menü, a ► gombot megnyomva a *Naptár* menü jelenik meg.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

5. A gombbal hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számot jeleníti meg.
6. A gombbal az aktív hívást befejezhetjük. **Használatával bármely funkcióból kiléphetünk.**
7. A 0 - 9 gombbal számokat és karaktereket írhatunk be.

   A * + és a # gomb különböző funkciókban különböző célokat szolgál.

1. Töltő csatlakozója
2. Pop-Port™ csatlakozó például fülhallgató és adatkábel részére
3. Infravörös (IV) port

Készenléti állapot

Ha a telefont bekapcsoltuk, és nem írtunk be karaktereket, a telefon készenléti állapotban van.

1. Azt jelzi, hogy a telefont pillanatnyilag melyik mobilhálózaton használják.
2. Az adott hely mobilhálózatának jelerősségét mutatja. Minél magasabb az oszlop, annál erősebbek a jelek.
3. Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja. Minél magasabb az oszlop, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.
4. A bal választógomb készenléti állapotban: **Menü**.
5. A jobb választógomb készenléti állapotban: **Nevek**.

Lásd: A kijelzőn megjelenő legfontosabb ikonok című fejezet (22. oldal).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Energiatakarékosság

Ha a készüléket bizonyos ideig nem használjuk, akkor energiatakarékossági okokból a kijelzőn egy digitális óra jelenik meg.

Különböző indikátorok ekkor is megjelennek. Lásd: A kijelzőn megjelenő legfontosabb ikonok (22. oldal).

Üzemmódlogó

A telefon, készenléti állapotban, energiatakarékossági okokból automatikusan aktiválja az üzemmódlogót, egy digitális órát. Az üzemmódlogó egy adott idő elteltével lesz aktív, ha a telefont nem használtuk. Lásd: Képernyővédő című fejezet (91. oldal). Az üzemmódlogó kikapcsolásához nyomjuk meg bármelyik gombot.

Ne felejtsük el az időt beállítani, ellenkező esetben a kijelzőn a 00:00 felirat fog látszódni. Az idő beállításához lásd: Óra című fejezet (84. oldal).

Háttérkép

Beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon egy, a háttérben megjelenő képet (háttérképet) mutasson. Lásd: Háttérkép című fejezet (90. oldal).

A kijelzőn megjelenő legfontosabb ikonok

Egy vagy több szöveges, illetve képüzenetünk érkezett. Lásd: Üzenetek vagy e-mailek olvasása és megválaszolása című fejezet (57. oldal).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Egy vagy több multimédia üzenetünk érkezett. Lásd: Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése című fejezet (63. oldal).

Egy vagy több hangüzenetünk érkezett. Lásd: Hangüzenetek című fejezet (67. oldal).

A telefon billentyűzára be van kapcsolva. Lásd: Billentyűzár című fejezet (30. oldal).

A telefon nem csörög bejövő hívás vagy szöveges üzenet érkezésekor, ha a *Hívásjelzés módja* opció beállítása *Nincs jelzés* és az *Üzenetjelző hang* opció beállítása *Nincs hang*. Lásd: Hangbeállítások című fejezet (92. oldal).

A telefon nem fogadott hívást regisztrált. Lásd: Hívásinfó (kód: 2) című fejezet (72. oldal).

Az ébresztőóra be van kapcsolva (*Bekapcsol*). Lásd: Ébresztőóra (kód: 6) című fejezet (95. oldal).

Az időzítés folyamatban van. Lásd: Időzítés című fejezet (109. oldal).

A stopperóra a háttérben működik. Lásd: Stopper című fejezet (109. oldal).

GPRS telefonos kapcsolat jött létre. Lásd: GPRS-modembeállítások című fejezet (115. oldal). Az indikátor a kijelző bal felső sarkában látható.

GPRS-kapcsolat közbeni bejövő vagy kimenő hívást, illetve szöveges üzenetet jelöl. A GPRS-csatlakozást a telefon felfüggeszti.

Infravörös-kapcsolat indikátora. Lásd: Infravörös című fejezet (113. oldal).

Minden hívásunk egy másik számra kerül átirányításra: *Minden hanghívás átirányítása*. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányítási indikátora a 1, a második vonalé pedig a 2. Lásd: Átirányítás című fejezet (85. oldal).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

1 vagy 2
Jelzi a kijelölt telefonvonalat, ha több is van. Lásd: Kimenő hívások vonala című fejezet (87. oldal).

Kihangosító aktiválva. Lásd: Kihangosító című rész (37. oldal).

A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk. Lásd: Biztonsági beállítások című fejezet (93. oldal).

Az időzített üzemmód ki van választva. Lásd: Üzemmódok (kód: 4) című fejezet (82. oldal).

, vagy
Fülhallgató, kihangosító vagy hurok van a telefonhoz csatlakoztatva.

A dátum és idő készenléti állapotban történő megjelenítésének engedélyezéséhez lásd: Óra című rész (84. oldal) és Dátum című rész (84. oldal).

A hordszíj felhelyezése

Fűzzük be a szíjat az ábrán látható módon, majd húzzuk meg.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

2. Használatbavétel

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

A miniatűr SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

- A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek karcolódással vagy meghajlítással, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsoljuk ki a telefont.

1. A telefon hátlapjának eltávolításához tegyük a következőket:

   A telefon hátát magunk felé tartva nyomjuk meg a hátlap kioldógombját (1), és a hátlapot csúsztassuk le a telefonról (2).

   A mélyedésnél fogva emeljük ki az akkumulátort (3).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

2. A SIM-kártya tartójának kioldásához húzzuk hátra a tartó zárját (4), majd nyissuk fel a kártyatartót (5).

3. A SIM-kártyát csúsztassuk a helyére(6). Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve, és az aranyszínű csatlakozók az ábrának megfelelően állnak-e.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

4. Zárjuk be a SIM-kártya tartóját (7), majd óvatosan megnyomva pattintsuk a helyére.

5. Helyezzük vissza az akkumulátort (8).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

6. Csúsztassuk a hátlapot a helyére (9.).

Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a telefon aljához.
2. Csatlakoztassuk a töltőt váltóáramú hálózati konnektorba.

   Ha a telefon be van kapcsolva a *Töltés* szöveg jelenik meg rövid időre a kijelzőn. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A telefont töltés közben is használhatjuk.

Az akkumulátor feltöltésének ideje a töltő és az akkumulátor típusától függ. Például a BL-4C típusú akkumulátor ACP-12 akkumulátortöltővel történő feltöltése 1 óra 30 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

A telefon be- és kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a főkapcsolót ⏻.

Ha a kijelzőn a *Nincs SIM-kártya*, vagy a *SIM nincs támogatva* felirat jelenik meg annak ellenére, hogy a telefonban van megfelelően behelyezett SIM-kártya, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A telefon nem támogatja az 5 voltos SIM-kártyákat és a kártyát lehet, hogy ki kell cserélni.

- Ha a telefon a PIN-kódot kéri, írjuk be a PIN-kódot (a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: ****), és nyomjuk meg az **OK** gombot.

  Lásd még: *PIN-kód kérése* opció, Biztonsági beállítások című fejezet (93. oldal) és Elérési kódok című fejezet (15. oldal).

- Ha a telefon a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot (a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: *****), és nyomjuk meg az **OK** gombot.

  Lásd: Elérési kódok című fejezet (15. oldal).

Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Szokásos használati helyzet

A telefont csak normál helyzetében használjuk.

A telefon burkolat alá épített antennával rendelkezik. Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan lehetőleg ne érjünk a bekapcsolt telefon antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, s a telefon esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni.

Hívás közben ne érjünk az antennához, ezzel optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon beszélgetési idejét.

Billentyűzár

Lezárhatjuk a billentyűzetet annak érdekében, hogy megelőzzük a gombok véletlen lenyomását (például, ha a telefont a kézitáskánkban hordjuk).

- **A billentyűzet lezárása**

  Készenléti állapotban másfél másodpercen belül nyomjuk meg a **Menü**, majd a * + gombot.

- **A billentyűzár feloldása**

  Nyomuk meg a **Kiold** gombot, majd másfél másodpercen belül a * + gombot.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Ha a billentyűzet zárolva van, a hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot. Hívás közben a telefon a megszokott módon működtethető. Ha egy hívást befejezünk vagy elutasítunk, a billentyűzár automatikusan visszakapcsol.

Az automatikus billentyűzárról az Automata billentyűzár című fejezetben (88. oldal) olvashatunk bővebben.

A billentyűzet hívás közbeni lezárásáról az Opciók hívás közben című fejezetben (36. oldal) olvashatunk bővebben.

Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112, 911 vagy egyéb hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát és nyomjuk meg a gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.

Az előlap cseréje

Az előlap cseréje előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont, és ügyeljünk rá, hogy a készülék ne legyen töltőhöz vagy egyéb készülékhez csatlakoztatva. A telefont mindig felhelyezett előlappal tároljuk és használjuk.

1. Távolítsuk el a telefon hátlapját. Lásd: A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése című fejezet 1. lépése (25. oldal).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

2. Az előlap eltávolításához a telefon aljánál kezdve óvatosan válasszuk le az előlapot a telefonról.

3. A billentyűzetpárnát helyezzük át az új előlapra (2).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

4. Az új előlap felhelyezéséhez a telefont és az előlapot igazítsuk egymáshoz, majd a telefon alját és tetejét addig nyomjuk óvatosan, amíg a fülek a helyükre nem pattannak.

5. Csúsztassuk a hátlapot a helyére. Lásd: A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése című fejezet 6. lépése (25. oldal).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

3. Hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. A véletlenül rosszul megadott karaktert a **Töröl** gombbal törölhetjük.

   Nemzetközi híváshoz a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * + gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi hívókódot), ezután írjuk be a ország hívókódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.
2. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a gombot.

Lásd még: Opciók hívás közben című fejezet (36. oldal).

Hívás kezdeményezése a telefonkönyv használatával

- Lásd: Név keresése a telefonkönyvben című fejezet (77. oldal). A kijelzőn lévő telefonszám hívásához nyomjuk meg a gombot.

Utolsó szám újratárcsázása

- Készenléti állapotban egyszer nyomjuk meg a gombot, ezzel belépünk a 20 utoljára hívott vagy hívni próbált telefonszám listájába. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához nyomjuk meg a gombot.

A hangpostafiók számának tárcsázása

- Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot, vagy nyomjuk meg a és a gombot.

  Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd még: Hangüzenetek című fejezet (67. oldal).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Telefonszámok gyorstárcsázása

Telefonszámot rendelhetünk a gyorstárcsázási billentyűkhöz, 2 abc-től 9 wxyz-ig. Lásd: Gyorshívások című fejezet (80. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg a kívánt gyorshívó gombot, majd a gombot.
- Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* funkció be van kapcsolva, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gyorshívó gombot amíg a hívás elkezdődik. Lásd: Gyorshívásos tárcsázás című fejezet (86. oldal).

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás olyan hálózati szolgáltatás, mely lehetővé teszi, hogy maximum hat személy részt vegyen egy konferenciahívásban.

1. Hívjuk az első résztvevőt.
2. Új hívás kezdeményezéséhez (az új résztvevő felé) nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új hívás* lehetőséget.
3. Írjuk be, vagy a telefonkönyvből keressük elő az új résztvevő telefonszámát, és nyomjuk meg a **Felhív** gombot.
4. Amikor az új hívást fogadta a hívott fél, az első résztvevőt kapcsoljuk be a konferenciahívásba. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a *Konferencia* lehetőséget.
5. Új résztvevők bekapcsolásához ismételjük meg a lépéseket 2-től 4-ig.
6. Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel:

   Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a *Privát* lehetőséget, majd pedig a kívánt résztvevőt. A 4. lépésben leírtak szerint lépjünk be újra a konferenciahívásba.
7. A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot, és a hívás befejezéséhez a gombot.

A bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a gombot.

A csengőhang némításához nyomjuk meg a **Némít** gombot, ha van ilyen. Ezután fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a hívást.

Ha HDB-4 fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, a hívást a fülhallgató gombjának megnyomásával is fogadhatjuk.

Tipp: Ha az *Átirányítás, ha foglalt* funkció be van kapcsolva a hívások átirányításához, például a hangpostafiókra, a bejövő hívás elutasításával a hívást egyben át is irányítjuk. Lásd: Átirányítás című fejezet (85. oldal).

Hívásvárakoztatás

Hívás közben a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot. Az első hívás így nem szakad meg. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

A *Hívásvárakoztatás* funkció bekapcsolásáról bővebben: Hívásvárakoztatás című fejezet (86. oldal).

Opciók hívás közben

A legtöbb opció, melyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatások. Az alábbi opciók megjelenítéséhez hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Mikrofon ki vagy *Mikrofon be*, *Hívás törlése*, *Mindet bontja*, *Telefonkönyv*, *Menü* és *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Konferencia*, *Privát*, *Fogadás*, *Elutasítás* és *Hangszóró* vagy *Telefon*.

A *Billentyűzár* funkció a billentyűzet lezárásához használható.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

A *DTMF-küldés* olyan hangfrekvenciás (tone) jelsorok küldésére használható, mint például jelszavak vagy bankszámlaszámok. Írjuk be a DTMF-jelsort, vagy keressük meg a telefonkönyvben, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A * + gomb megnyomásával beírhatjuk a "w" várakozás jelet vagy a "p" szünet jelet.

A *Felcserél* lehetőség az aktív és a tartott hívás közötti váltásra, az *Átkapcsol* parancs a tartott hívás összekapcsolásához az aktív hívással, és a hívásból való kilépéshez használható.

Kihangosító

Telefonunkat hívás során akár kihangosítóként is használhatjuk. Kihangosítás közben ne tartsuk a telefont a fülünkhöz.

- A kihangosító aktiválásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Hangszóró* lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Hangsz.** gombot, amennyiben az rendelkezésre áll.
- A kihangosító kikapcsolásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Telefon* lehetőséget, vagy nyomjuk meg a **Telefon** gombot, amennyiben az rendelkezésre áll.

  Amennyiben CARK126 kihangosítóegységet vagy fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, úgy a listában a *Telefon* helyett a *Kihangosító* vagy a *Fülhallgató* felirat, a választógombnál pedig a **Telefon** helyett a **Kihang.** vagy a **Fülhallg.** felirat jelenik meg.

  A kihangosító automatikusan kikapcsol, ha a hívást vagy a híváskezdeményezést befejezzük, illetve ha szabadkezes tartozékot vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a telefonhoz.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

4. Szöveg írása

Szöveget, például üzenet írásához, a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be.

Amikor szöveget írunk, a prediktív szövegbevitelt az ikon, míg a hagyományos szövegbevitelt az ikon jelzi a kijelző bal felső sarkában. A kis- vagy nagybetűs írásmódot a szövegbeviteli indikátor melletti Abc, abc vagy ABC ikon jelzi. A kis- és nagybetűk között a # gomb megnyomásával válthatunk. A számbeviteli üzemmódot az 123 ikon jelzi, és a # gomb nyomva tartásával válthatunk a betű- és a számbeviteli üzemmód között.

Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása

Amikor szöveget írunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a *Szótár* lehetőséget.

- A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához a szótár opciólistájából válasszunk ki egy nyelvet. A prediktív szövegbevitel csak a listán szereplő nyelveken áll rendelkezésre.
- Ha vissza akarunk váltani a hagyományos szövegbevitelre, válasszuk a *Szótár ki* lehetőséget.

Tipp: A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a # gombot, vagy nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **Opciók** gombot.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Prediktív szövegbevitel használata

A betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel egy olyan beépített szótárat használ, amely új szavakat is képes megtanulni.

1. A 2 abc - 9 wxyz gomb használatával kezdjük el beírni a szót. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változik.

   Példa: A **Nokia** szó beírásához az Angol szótár használatával az N-hez egyszer nyomjuk meg a 6 mno gombot, az o-hoz egyszer a 6 mno gombot, a k-hoz egyszer az 5 jkl gombot, az i-hez egyszer a 4 ghi gombot és az a-hoz egyszer a 2 abc gombot:

   Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

   A szövegírásra vonatkozó bővebb információkért lásd: Tippek a szövegíráshoz című fejezet (41. oldal).

2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, véglegesítsük azt egy szóközzel a 0 gomb vagy bármely keresőgomb lenyomásával. A keresőgomb megnyomása is elmozdítja a kurzort.

   Ha a szó nem helyes:

   többször nyomjuk meg a * + gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Találatok* pontot. Ha a kívánt szó megjelenik, véglegesítsük azt.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót szeretnénk bevinni a szótárba, nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitel van használatban), és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben felvitt szó helyére kerül.

3. Kezdjük el írni a következő szót.

Összetett szavak írása

Írjuk be a szó első részét, és a ▶ gombbal erősítsük meg. Írjuk be a szó második felét, és erősítsük meg azt.

Hagyományos szövegbevitel használata

Nyomjuk meg a megfelelő számgombot 1-től 9 wxyz-ig, és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a *Nyelv* menüben kiválasztott nyelvtől függnek. Lásd: Nyelv című fejezet (87. oldal).

Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

- Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjunk, amíg a kurzor megjelenik, vagy nyomjuk meg bármely keresőgombot, majd pedig a kívánt betű gombját.
- A közismertebb írásjelek és speciális karakterek a 1 gomb alatt találhatók.

A szövegírásra vonatkozó bővebb információkért lásd: Tippek a szövegíráshoz című fejezet (41. oldal).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Tippek a szövegíráshoz

A szövegíráshoz az alábbi funkciókat is használhatjuk:

- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a 0 gombot.
- A kurzor balra, jobbra, felfelé vagy lefelé való mozgatásához nyomjuk meg a megfelelő lapozógombokat: ▲, ▼, ◄ vagy ►.
- A balra lévő karakter törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha a karaktereket gyorsabban akarjuk törölni, tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

  Üzenet írása közben az összes karakter egyidejű törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szöveg törlése* lehetőséget.
- Ha a prediktív szövegbevitel használatakor szót akarunk beszúrni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szó írása* lehetőséget. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót és nyomjuk meg a **Ment** gombot. A szó bekerül a szótárba.
- Ha hagyományos szövegbevitellel akarunk speciális karaktereket beírni, nyomjuk meg a * + gombot, prediktív szövegbevitel esetén tartsuk lenyomva a * + gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Jel beszúrása* lehetőséget.

  Egy adott karakterhez való lapozáshoz nyomjuk meg bármely lapozógombot, majd a karakter kijelöléséhez nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

  Egy karakterhez a 2 abc, 4 ghi, 6 mno vagy a 8 tuv gomb valamelyikével is eljuthatunk, a karaktert pedig az 5 jkl gomb lenyomásával választhatjuk ki.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Szöveges üzenet írásakor az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Ha betű üzemmódban vagyunk, szám beírásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szám beszúrása* lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy keressük meg a telefonkönyvben, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Név telefonkönyvből való beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Név beszúrása* lehetőséget. Telefonszám vagy névhez csatolt szöveg telefonkönyvből való beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Adatok* lehetőséget.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

5. A menü használata

A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menükbe vannak csoportosítva. A legtöbb menüfunkcióhoz egy rövid súgószöveg tartozik. A súgószöveg megtekintéséhez lapozzunk a kívánt menüfunkcióhoz, és várjunk 15 másodpercet. A súgószövegből való kilépéshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Lásd: Súgószöveg bekapcsolása című fejezet (89. oldal).

Belépés egy menüfunkcióba

Lapozással

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. A ▼ és a ▲ gomb segítségével lapozzunk a menüben, és válasszuk ki például a *Beállítások* lehetőséget a **Kiválaszt** gomb megnyomásával.
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszunk azok közül, például a *Hívásbeállítások* menüt.
4. Ha a kiválasztott almenü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést. Válasszuk például a *Bármely gomb fogad hívást* almenüt.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Kóddal

A menük, almenük és a beállítási lehetőségek számozva vannak, és legtöbbjük a kódszámuk beírásával gyorsan előhívható.

- A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot. Két másodpercen belül üssük be az előhívandó menüfunkció indexszámát.

Példa: Ha a *Bármely gomb fogad hívást* lehetőséget *Be* állapotba akarjuk kapcsolni, nyomjuk meg a **Menü**, 4ghi, 2abc, 2abc és az 1 gombot. Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Megjegyzés: Az 1-es menü (*Üzenetek*) gyors eléréséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd a 0 és az 1-es gombot. Ezután írjuk be a kívánt funkció kódjának további részét.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Menüfunkciók listája

1. Üzenetek

1. Szöveges üzenet
   1. Új üzenet
   2. Bejövő
   3. Új e-mail
   4. Elküldött
   5. Archívum
   6. Sablonok
   7. Saját mappák
   8. Címzettlisták
   9. Üzenetek törlése
2. Multim. üzenetek
   1. Új üzenet
   2. Bejövő
   3. Kimenő
   4. Elküldött
   5. Mentett
   6. Üzenetek törlése
3. Csevegés
4. Hangüzenetek
   1. Hangposta meghallgatása
   2. Hangpostafiók száma

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

5. Hírüzenetek
   1. Hálózati hírszolgálat
   2. Témák
   3. Nyelv
   4. Témák mentve a SIM-kártyára
   5. Olvas[1]
6. Üzenetbeállítások
   1. Szöveges üzenet
   2. Multim. üzenetek
   3. Egyéb beállítások
7. Parancsszerk.

2. Hívásinfó

1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
   1. Mindegyiket
   2. Nem fogadott
   3. Fogadott
   4. Tárcsázott

1. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha információs üzenetet kaptunk.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

5. Hívásidőtartam kijelzése
   1. Utolsó hívás időtartama
   2. Bejövő hívások időtartama
   3. Kimenő hívások időtartama
   4. Összes hívás időtartama
   5. Számlálók nullázása
6. Hívásköltségek
   1. Utolsó hívás egységei
   2. Összes hívás egységei
   3. Hívásköltség beállításai
7. GPRS adatszámláló
   1. Utoljára küldött adat
   2. Utoljára érkezett adat
   3. Összes elküldött adat
   4. Összes érkezett adat
   5. Számlálók nullázása
8. GPRS-kapcsolatok időtartama
   1. Utolsó kapcsolat
   2. Összes kapcsolat ideje
   3. Számlálók nullázása

3. Telefonkönyv

1. Keres
2. Új név
3. Nevet módosít

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

4. Töröl
   1. Egyenként
   2. Mindet törli
5. Másol
   1. Telefonról SIM-kártyára
   2. SIM-kártyáról telefonra
6. Új szám mentése
7. Beállítások
   1. Használt memória
   2. Telefonkönyvnézet
   3. Memória állapota
8. Gyorshívások
9. Infó számok[1]
10. Szolgált. számai[1]
11. Saját számok
12. Hívócsoportok

4. Üzemmód

1. Általános
   1. Bekapcsol
   2. Testre szab
   3. Időzít
2. Néma (ugyanazok az almenük, mint az Általános beállításnál)

1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

3. Tárgyalás (ugyanazok az almenük, mint az Általános beállításnál)
4. Utcai (ugyanazok az almenük, mint az Általános beállításnál)
5. Személyhívó (ugyanazok az almenük, mint az Általános beállításnál)

5. Beállítások

1. Személyes hivatkozások
2. Dátum és idő beállítása
   1. Óra
   2. Dátum
   3. Dátum/idő automatikus frissítése
3. Hívásbeállítások
   1. Hívásátirányítás
   2. Bármely gomb fogad hívást
   3. Automatikus újrahívás
   4. Gyorshívásos tárcsázás
   5. Hívásvárakoztatás
   6. Hívás utáni jelentés
   7. Saját hívóazonosító küldése
   8. Kimenő hívások vonala[1]
4. Telefonbeállítások
   1. Nyelv
   2. Automatikus billentyűzár
   3. Adókörzet információja
   4. Üdvözlő üzenet

1. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a hálózat üzemetetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

   5. Hálózatválasztás
   6. SIM-műveletek megerősítése
   7. Súgó megjelenítése
   8. Indítási dallam
5. Kijelző beállítása
   1. Háttérkép
   2. Színsémák
   3. Operátorlogó
   4. Képernyővédő időzítése
   5. Kijelző fényerőssége
6. Hangbeállítások
   1. Hívásjelzés módja
   2. Csengőhang
   3. Csengetés hangereje
   4. Rezgő hívásjelző
   5. Üzenetjelző hang
   6. Nyomógomb hangereje
   7. Figyelmeztető hangok
   8. Hívásjelzés csoportoknak
7. Tartozékbeállítások[1]
   1. Fülhallgató
   2. Kihangosító
   3. Indukciós hurok

1. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefonhoz hozzá tartozó fülhallgatót, kihangosítót vagy hurkot csatlakoztatunk.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

8. Biztonsági beállítások
   1. PIN-kód kérése
   2. Híváskorlátozás
   3. Rögzített tárcsázás
   4. Zárt hívócsoport
   5. Biztonsági szint
   6. Hozzáférési kódok
9. Gyári beállítások visszaállítása

6. Ébresztőóra

7. Képtár

1. Mappákat néz
   1. Rajzok
   2. Hangok
2. Új mappa
3. Mappa törlése
4. Átnevez
5. Képtár szolgáltat.

8. Szervező

1. Naptár
2. Teendők

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

9. Játékok

1. Játéklista
2. Játékszervíz
3. Memória
4. Beállítások
   1. Játékhangok
   2. Világítás
   3. Rezgések

10. Alkalmazások

1. Alkalmazások
2. Alk.szolgált.
3. Memória

11. Extrák

1. Számológép
2. Időzítés
3. Stopperóra
4. Mobiltárca
   1. Kártyák
   2. Jegyzetek
   3. Beállítások

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

12. Kapcsolatok

1. Infravörös
2. GPRS
   1. GPRS-kapcsolat
   2. GPRS-modembeállítások

13. Böngésző

1. Kezdőlap
2. Könyvjelzők
3. Hírpostafiók
4. Beállítások
   1. Jelenlegi szolgáltatói beállítások
   2. Kapcsolabeállítás módosítása
   3. Megjelenítés beállítása
   4. Cookie beállítása
   5. Tanúsítványok
   6. Biztonsági modul beállításai
   7. Hírpostafiók beállításai
5. Címhez lép
6. Cache ürítése

14.Kedvencek

15. SIM-alkalm.[1]

1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A név és a tartalom a SIM-kártyától függ.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

6. Menüfunkciók

Üzenetek (kód: 1)

Lehetőségünk van szöveges, multimédia és e-mail üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi.

Mielőtt bármilyen szöveges, kép- vagy e-mail üzenetet küldünk, mentenünk kell az üzenetközpont telefonszámát. Ezzel kapcsolatban lásd: Üzenetek beállításai című fejezet (68. oldal).

Szöveges üzenetek

A telefon képes több hagyományos SMS-ből álló üzenet küldésére és fogadására (hálózati szolgáltatás). A többrészes üzenetek díjszámlálása az elküldéséhez szükséges hagyományos üzenetek számán alapul.

Küldhetünk és fogadhatunk képeket tartalmazó üzeneteket is. A képüzeneteket több szöveges üzenet alkotja. Ezért egy képüzenet elküldésének díja magasabb mint egy szöveges üzeneté.

Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.

Üzenetek írása és elküldése

A rendelkezésre álló karakterek száma és a többrészes üzenet aktuális részének száma a kijelző jobb felső részén látható.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet*, majd az *Új üzenet* menüpontot.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Tipp: Az *Új üzenet* menü gyors megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a ◄ gombot.

2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: Szöveg írása című fejezet (38. oldal). Szövegsablonok vagy képek üzenetbe illesztésével kapcsolatban lásd: Sablonok című rész (58. oldal).
3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Elküld* lehetőséget.
4. Adjuk meg a címzett telefonszámát, vagy a számot keressük ki a telefonkönyvből.

   Ha a név már szerepel a telefonkönyben, keressük meg, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk az SMS hálózati szolgáltatás használatával, a telefon kijelzőjén az *Üzenet elküldve* szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek. Az SMS-szolgáltatásra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az üzenetküldés különböző módjai

Miután megírtuk az üzenetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés módja* lehetőséget.

- Ha az üzenetet több címzettnek akarjuk elküldeni, válasszuk a *Több címzett* lehetőséget. Miután elküldtük az üzenetet mindenkinek, akinek akartuk, nyomjuk meg a **Kész** gombot.
- Az üzenetek több, előre meghatározott címzett számára történő elküldéséhez válasszuk a *Listára küld* lehetőséget. Az üzenet küldése során a telefon a még elküldésre váró üzenetek számával jelzi a küldési folyamat állapotát.

  A címzettlista megadásával vagy szerkesztésével kapcsolatban lásd: Címzettlista című fejezet (60 oldal).
- Ha az üzenetet egy általunk meghatározott üzenetmód használatával akarjuk elküldeni, akkor először is válasszuk a *Küldés módja* lehetőséget, majd jelöljük ki a használni kívánt üzenetmódot.

  Üzenetmód meghatározásához lásd: Üzenetek beállításai című fejezet (68 oldal).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

E-mail írása és küldése

Mielőtt e-mail üzenteket küldhetnénk SMS-ben, mentenünk kell az e-mail küldésre vonatkozó beállításokat. Ezzel kapcsolatban lásd: Üzenetek beállításai című fejezet (68. oldal). Ezzel a szolgáltatással és előfizetéssel kapcsolatos kérdésekkel forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. E-mail címek telefonkönyvbe mentéséről bővebben lásd: Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez című rész (76. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet*, majd az *Új e-mail* menüpontot.
2. Adjuk meg vagy keressük ki a telefonkönyvből a címzett e-mail címét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Ha kívánjuk, megadhatjuk az e-mail tárgyát is. Ezután nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Írjuk be az e-mail üzenetet. Lásd: Szöveg írása című fejezet (38. oldal). A kijelző jobb felső sarkában látható a beírható karakterek száma. Maga az e-mail cím és a tárgysor is beleszámít az üzenet teljes hosszába.

   Lásd még: Szövegsablon beillesztése üzenetbe vagy e-mailbe című fejezet (59. oldal). Képet nem szúrhatunk be.
5. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *E-mail küldése* lehetőséget. Ha még nem mentettük az e-mail küldéshez szükséges beállításokat, a telefon rákérdez az e-mail szerver számára.

   Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: E-mail SMS hálózati szolgáltatáson keresztüli küldésekor a telefon kijelzőjén az *Üzenet elküldve* szöveg jelenhet meg. Ez azt jelzi, hogy az e-mailt a telefon továbbította az e-mail szerverhez. Nem jelenti azt, hogy az e-mailt a címzett megkapta. Az e-mail szolgáltatásra vonatkozó bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Üzenetek vagy e-mailek olvasása és megválaszolása

Üzenet vagy e-mail érkezésekor a kijelzőn a ikon, a fogadott üzenetek száma és az *üzenet érkezett* felirat jelenik meg.

A beérkezett üzeneteket a telefon automatikusan a megosztott memóriában tárolja. Ezzel kapcsolatban lásd: Megosztott memória című fejezet (19. oldal).

A villogó ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Előfordulhat, hogy új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet ki kell törölnünk.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy ha később akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

   Üzenet olvasása később:

   Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet*, majd a *Bejövő* menüpontot.

2. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki az olvasandó üzenetet. A még el nem olvasott szöveges üzenetet az előtte lévő jelzi.

3. Üzenet olvasása vagy megtekintése közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

   Lehetőségünk van például az üzenet törlésére, szöveges vagy e-mail üzenetként történő továbbítására, illetve szerkesztésére, valamint az olvasott üzenet áthelyezésére és átnevezésére.

   A *Naptárba másol* lehetőséget használva az üzenet elejét a telefon naptárába másolhatjuk, így emlékeztetőt hozhatunk létre egy adott naphoz.

   Például a küldő nevének és telefonszámának, a használt üzenetközpont számának, a fogadás dátumának és időpontjának megjelenítéséhez válasszuk az *Üzenet adatai* lehetőséget.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Az *Adatmásolás* parancs segítségével a számokat, e-mail címeket és webcímeket kinyerhetjük az aktuális üzenetből.

Képüzenet megtekintésekor a képet a *Kép mentése* parancs segítségével a *Sablonok* mappába menthetjük.

4. A *Válasz* paranccsal az üzenetre válaszolhatunk. Ha szeretnénk, hogy az eredeti üzenet szerepeljen a válaszban, válasszuk az *Eredeti üzenet* lehetőséget. Emellett előre megírt üzenetet is beszúrhatunk a válaszba, illetve választhatjuk a *Kijelzőt töröl* lehetőséget.

   E-mail megválaszolásakor hagyjuk változatlanul vagy módosítsuk az e-mail címet és tárgyát. Írjuk meg a válaszüzenetet.

5. Ahhoz, hogy az üzenetet a kijelzőn megjelenő számra küldjük, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Elküld* lehetőséget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Bejövő és kimenő mappa

A telefon a fogadott üzeneteket a *Szöveges üzenet* menüpont *Bejövő* mappájába, az elküldött üzeneteket pedig az *Elküldött* mappájába menti.

A később elküldendő szöveges üzenetek az *Archívum*, a *Saját mappák* vagy a *Sablonok* mappába menthetők.

Sablonok

A telefon szöveges és képi sablonokat is tartalmaz. Az előbbieket a , az utóbbiakat a ikon jelzi.

A sablonlista megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet* és *Sablonok* lehetőséget.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Szövegsablon beillesztése üzenetbe vagy e-mailbe

- Amikor üzenetet vagy e-mailt írunk, illetve üzenetre vagy e-mailre válaszolunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Sablont beszúr* lehetőséget, majd jelöljük ki a használni kívánt sablont.

Kép beillesztése üzenetbe

- Amikor egy üzenetet írunk vagy üzenetre válaszolunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Kép beszúrása* lehetőséget, és jelöljük ki a megtekinteni kívánt képet. A kép üzenetbe történő beszúrásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot. Az üzenet fejlécén lévő ▬ jel mutatja, hogy az üzenethez képet adtunk hozzá. A karakterek száma amelyeket az üzenetbe írhatunk a kép méretétől is függ.

  Ha az üzenet elküldése előtt a szöveget és a képet együtt szeretnénk megnézni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnéz* opciót.

Archívum mappa és saját mappák

Az üzenetek rendezéséhez egyes üzeneteket áthelyezhetünk az *Archívum* mappába, vagy új mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez.

Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk az *Áthelyez* parancsot, lépkedjünk az áthelyezni kívánt mappához, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Mappa létrehozásához vagy törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet* és a *Saját mappák* menüpontot.

- Mappa létrehozásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új mappa* opciót.
- Mappa törléséhez lapozzunk a törlendő mappához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Töröl* lehetőséget.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Címzettlista

Ha gyakran előfordul, hogy üzeneteinket több címzettnek is el kell küldenünk, akkor létrehozhatunk egy olyan listát, mely tartalmazza a kérdéses címzetteket, majd a küldéshez használhatjuk ezt a listát. Legfeljebb 7 címzettlistát hozhatunk létre. Az egyes listák maximum 20 címzettből állhatnak.

Megjegyzés: A címzettlista tagjai a telefon memóriájában tárolt telefonkönyvelemek közül kerülnek ki. A SIM-kártyán tárolt telefonkönyvelemeket átmásolhatjuk a telefon memóriájába. Lásd: Telefonkönyvek másolása című fejezet (78. oldal).

A címzettlista megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet* és *Címzettlisták* lehetőséget.

Egy címzettlista szerkesztéséhez a következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre az **Opciók** gomb megnyomása után:

- *Listát néz* - segítségével megtekinthetjük a kijelölt címzettlistát.

  A címzettlista tartalmának szerkesztéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot:

  - *Új név* - segítségével új nevet vehetünk fel a címzettlistára.
  - *Adatok* - segítségével megtekinthetjük a kiválasztott név adatait.
  - *Név törlése* - segítségével a címzettlistából törölhetjük a kijelölt nevet.
- *Új lista* - segítségével új címzettlistát hozhatunk létre.
- *Lista átnevezése* - segítségével átnevezhetjük a kijelölt címzettlistát.
- *Lista ürítése* - segítségével törölhetjük a kijelölt címzettlistából a neveket.
- *Lista törlése* - segítségével törölhetjük a kijelölt címzettlistát.

Ha az üzenetet egyes címzetteknek nem sikerült elküldeni, akkor a telefon az adott üzenetet a *Sikertelen* mappába menti, mely a *Címzettlisták* listáján belül található. A *Sikertelen* lehetőség csak

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

akkor jelenik meg, ha van olyan üzenet, amelyet nem sikerült elküldeni. A *Sikertelen* lehetőséget választva és az **Opciók** gombot megnyomva a nem kézbesített üzeneteken a következő műveleteket hajthatjuk végre:

- *Újra küldi a listára* - segítségével az üzenet elküldhető azoknak, akiknek a küldés először nem sikerült.
- *Listát néz* - ezzel a lehetőséggel megtekinthetők, hogy a küldés mely címzetteknek nem sikerült.
- *Lista törlése* - ezzel a lehetőséggel törölhető a címzettek listája.
- *Üzenet olvasása* - segítségével megtekinthető a nem kézbesített üzenet.

Multimédia üzenetek

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha támogatja a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek a multimédia üzenetekhez kapcsolódó funkciókkal.

Multimédia üzenet szöveget, képet és hangot is tartalmazhat. A telefon maximum 45 kB méretű multimédia üzeneteket képes kezelni. Ha az üzenet mérete meghaladja ezt a korlátot, előfordulhat, hogy a telefon nem lesz képes az üzenetet fogadni. A hálózattól függően ilyenkor az is megtörténhet, hogy szöveges üzenetet kapunk, melyben a multimédia üzenet weboldalának címe szerepel. Ezen a címen aztán megtekinthetjük az eredeti üzenetet.

Ha az üzenet képet tartalmaz, a telefon a képet a kijelző méretére kicsinyíti.

Megjegyzés: Ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás *Engedélyezve* vagy *Saját hálózatban* értékre van állítva, a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató díjat számíthat fel minden fogadott üzenet után.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

A multimédia üzenetek kezelése a következő formátumokra terjed ki:

- Kép: JPEG, GIF, PNG és BMP
- Hang: skálázható többszólamú MIDI (SP-MIDI) és egyszólamú csengőhangok.

Ha a fogadott üzenet nem támogatott elemet tartalmaz, akkor helyette a fájlnév és a *Nem támogatott objektumformátum* szöveg jelenik meg.

Nem tudunk multimédia üzenetet fogadni hívás közben, játék vagy más Java-alkalmazás futása közben és GSM-adathíváson keresztüli WAP-kapcsolat használatakor (lásd: A kapcsolat beállítások manuális beírása, 118 oldal). Mivel a multimédia üzenetek fogadása több ok miatt is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

Multimédia üzenetek írása és küldése

A multimédia üzenetek beállításainak megadásával kapcsolatban lásd: Multimédia üzenetek beállításai című fejezet (69. oldal). Azzal kapcsolatban, hogy ilyen szolgáltatás létezik-e és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Multim. üzenetek* menüpontot, majd az *Új üzenet* lehetőséget.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: Szöveg írása című fejezet (38. oldal).

   Multimédia üzenetbe egyetlen kép szúrható be. A kép beillesztéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Kép beszúrása* opciót. A kijelzőn a *Képtár* elérhető mappái jelennek meg. A kívánt mappa megnyitásához jelöljük ki a mappát, és jelöljük ki a kívánt képet. Az üzenet fejlécén lévő ▬ jel mutatja, hogy az üzenethez képet adtunk hozzá.

   Név telefonkönyvből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Más beállítások*, majd a *Név beszúrása* opciót. Lépkedjünk a kívánt névre, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Név beszúrása* pontot.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Telefonszám beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Más beállítások*, majd a *Szám beszúrása* opciót. Írjuk be a telefonszámot, vagy keressük ki a telefonkönyvből, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

3. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnéz* opciót.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés (telefon)* (vagy *Küldés (e-mail)*) opciót.
5. Adjuk meg a címzett telefonszámát (vagy e-mail címét), vagy keressük ki a telefonszámot (vagy e-mail címet) a telefonkönyvből. Nyomjuk meg az **OK** gombot. Az üzenet a továbbításig átkerül a *Kimenő* mappába.

   A multimédia üzenetek küldése tovább tart, mint a szöveges üzeneteké. A küldés során a kijelzőn a ikon jelenik meg. Ezen idő alatt a telefon egyéb funkcióit nyugodtan használhatjuk. Ha a küldés félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja az üzenetet újraküldeni. Ha a küldés ezen alkalmak során sem jár eredménnyel, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk később elküldeni.

   Ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*, az elküldött üzenetet a telefon az *Elküldött* mappába menti. Lásd: Multimédia üzenetek beállításai című fejezet (69. oldal).

Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése

Multimédia üzenet fogadását a telefon az animált ikonnal jelzi. Az üzenet fogadásának befejeződését a ikon és a *Multimédia üzenet érkezett* szöveg megjelenése jelzi.

A villogó jel azt jelzi, hogy a multimédia üzenetek tárolására szolgáló memória megtelt. Ezzel kapcsolatban lásd: Megtelt a multimédia memória című rész (65. oldal).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, vagy ha később akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

   Üzenet olvasása később: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Multim. üzenetek* menüpontot, majd a *Bejövő* lehetőséget.

2. Az üzenetet görgetéssel tekinthetjük meg. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk:
   - Az *Üzenetet töröl* lehetőséggel a mentett üzenetek törölhetők.
   - *Válasz* - ezzel a lehetőséggel az üzenetre válaszolhatunk. A válasz elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Elküld* lehetőséget. Alapértelmezés szerint a készülék a feladó telefonszámát (e-mail címét) használja.
   - *Tovább. (telefon)* vagy *Továbbít (e-mail)* - segítségével az üzenet adott telefonszámra vagy e-mail címre továbbítható.
   - A *Módosít* lehetőséggel az üzenet módosítható. Csak a saját magunk által írt üzeneteket módosíthatjuk. Lásd: Multimédia üzenetek írása és küldése című fejezet (62. oldal).
   - *Adatmásolás* - Segítségével a számokat, e-mail címeket és webcímeket kinyerhetjük az aktuális üzenetből.
   - *Üzenet adatai* - segítségével az üzenet tárgya, mérete és osztálya tekinthető meg.
   - *Lejátszás* - segítségével az üzenetben lévő hangfájl hallgatható meg.
   - *Hangfájl mentése* - segítségével a hangfájl a *Képtár* mappába menthető.
   - A *Kép mentése* lehetőség segítségével a kép a *Képtár* egyik mappájába menthető.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

A Bejövő, a Kimenő, a Mentett üzenetek és az Elküldött üzenetek mappa

A telefon a beérkező multimédia üzeneteket a *Multim. üzenetek* mappa *Bejövő* mappájába menti.

A még el nem küldött multimédia üzenetek a *Multim. üzenetek* almenü *Kimenő* mappájába kerülnek.

A később elküldendő multimédia üzenetek a *Multim. üzenetek* almenü *Mentett* mappájába kerülnek.

A már elküldött multimédia üzeneteket a telefon a *Multim. üzenetek* almenü *Elküldött* mappájába menti.

Megtelt a multimédia memória

A beérkezett üzeneteket a telefon automatikusan a megosztott memóriában tárolja. Ezzel kapcsolatban lásd: Megosztott memória című fejezet (19. oldal).

Ha az üzenetek által elfoglalható memóriaterület megtelt, és új multimédia üzenetet kapunk, a kijelzőn a ikon villog, és a *A memória megtelt. Az új MMS nézhető.* felirat jelenik meg. A továbbításra váró üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk az *Üzenet mentése* opciót, és töröljük a régi üzeneteket. Ehhez először jelöljük ki a megfelelő mappát, utána pedig a törlendő üzeneteket.

Ha a továbbításra váró üzenetet nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **Igen** gombot. Ha a **Nem** gombot nyomjuk meg, megtekinthetjük az üzenetet.

Üzenetek törlése

1. Szöveges üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk sorban az *Üzenetek*, a *Szöveges üzenet* és az *Üzenetek törlése* lehetőséget.

   Multimédia üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, a *Multim. üzenetek* és az *Üzenetek törlése* lehetőséget.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

2. Egy mappa összes üzenetének törléséhez válasszuk ki a kívánt mappát, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha a mappa olvasatlan üzeneteket tartalmaz, akkor a telefon rákérdez, hogy azokat is szeretnénk-e törölni.

   Ha mindegyik szövegesüzenet-mappából törölni szeretnénk az összes üzenetet, válasszuk a *Minden üzenet* lehetőséget, és amikor a *Minden mappa minden üzenetét törli?* kérdés jelenik meg, nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha a mappák olvasatlan üzeneteket tartalmaznak, akkor a telefon rákérdez, hogy azokat is szeretnénk-e törölni.

Csevegés

Ezen szöveges üzenettovábbítási alkalmazás segítségével másokkal akár beszélgethetünk is. A küldött vagy fogadott üzeneteket ilyenkor nem tudjuk menteni, de csevegés közben figyelemmel kísérhetjük őket. Minden csevegő üzenet ára megegyezik egy szöveges üzenet árával.

1. A csevegés elindításához nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Csevegés* menüpontokat. Írjuk be, vagy a telefonkönyvben keressük meg annak a telefonszámát, akivel csevegni akarunk, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

   A csevegés elindításának egy másik módja: Amikor üzenetet kapunk, az elolvasásához nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A csevegés elindításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Cseveg* lehetőséget.
2. Íjuk be a csevegéshez használandó becenevünket, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Írjuk meg a csevegő üzenetet. Lásd: Szöveg írása című fejezet (38. oldal).
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Elküld* lehetőséget.
5. A másik fél válasza a saját üzenetünk felett jelenik meg.

   Ha válaszolni akarunk az üzenetre, nyomjuk meg az **OK** gombot, és ismételjük meg a 3. és a 4. lépést.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

6. A csevegés befejezéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot, és válasszuk a *Kilép* lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni a csevegés legutóbbi üzeneteit, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Csevegőlista* lehetőséget. Az általunk elküldött üzeneteket az „<" ikon és a becenevünk, a kapottakat pedig az „>" ikon és a küldő beceneve jelzi. Ha vissza akarunk térni az aktuálisan írt üzenethez, nyomjuk meg a **Vissza** gombot. A becenevünk módosításához válasszuk a *Csevegőnév* lehetőséget.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás, és lehet, hogy elő kell rá fizetni. Bővebb információkért és a hangpostafiók-számért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Hangüzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Hangposta meghallgatása* lehetőséget választva felhívhatjuk hangpostafiókunkat azon a telefonszámon, amelyet a *Hangpostafiók száma* menüben mentettünk.

  Mindegyik telefonvonal saját hangpostafiók számmal rendelkezhet. Lásd: Kimenő hívások vonala című fejezet (87. oldal).

- A *Hangpostafiók száma* lehetőséget választva megadhatjuk, megkereshetjük vagy módosíthatjuk hangpostafiókunk számát. A szám mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a hálózat támogatja, az indikátor jelzi az új hangüzeneteket. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

Tipp: Az gomb nyomvatartásával a hangpostafiók száma hívható.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Hálózati hírek

A hálózati hírek hálózati szolgáltatással a szolgáltatótól üzeneteket kaphatunk különböző témakörökben, mint például az időjárás-jelentés vagy a közlekedési hírek. Az ehhez szükséges témakörökért vagy témakör-számokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha a *GPRS-kapcsolat* beállítása *Folyamatos*, a hírüzenetek nem fogadhatók. Ebben az esetben a *GPRS-kapcsolat* lehetőségnél adjuk meg a *Ha szükséges* beállítást. Lásd: GPRS-kapcsolat című fejezet (114. oldal).

Üzenetek beállításai

Az üzenet beállításai hatással vannak az üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére.

Szöveges és e-mail üzenetek beállításai

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, majd a *Szöveges üzenet* és a *Küldési mód* menüpontot.
2. Ha a SIM-kártya több üzenetmód beállítást támogat, válasszuk ki a módosítandó beállítást.
   - A szöveges üzenet elküldéséhez szükséges üzenetközpont telefonszámának mentéséhez válasszuk az *Üzenetközpont száma* lehetőséget. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk.
   - Az üzenet típusának kiválasztásához válasszuk az *Üzenet típusa* lehetőséget. A beállítás értéke lehet *Szövegként* vagy *E-mailként*, illetve *Személyhívóra* vagy *Faxként*.
   - Az *Üzenet érvényessége* lehetőséget kiválasztva megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.
   - *Szövegként* beállítás esetén a szöveges módú üzenetek küldéséhez használt alapértelmezett szám megadásához válasszuk az *Alapértelmezett címzett száma* lehetőséget.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

E-mailként beállítás megadása után az e-mail szerver számának mentéséhez válasszuk az *E-mail szerver* lehetőséget.

- A *Kézbesítési jelentések* lehetőség által kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekről (hálózati szolgáltatás).
- Ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk preferált továbbítási módként megadni, válasszuk a *GPRS használata* lehetőséget.
- Ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon, válasszuk a *Válasz ugyanazon központon* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).
- A kijelölt küldési mód nevének módosításához válasszuk a *Küldési mód átnevezése* lehetőséget. Az üzenetmód-csomagok csak akkor jelennek meg, ha a SIM-kártya egynél több csomagot támogat.

Felülírás beállításai

Ha megtelt a szöveges üzenetek tárolására szolgáló memória, a telefon nem tud több új üzenetet küldeni vagy fogadni. Azonban a telefon beállítható úgy is, hogy a *Bejövő* és az *Elküldött* mappában található régi üzeneteket az újakkal felülírja.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk sorban az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, *Szöveges üzenet* és *Bejövő mappa felülírása* vagy *Elküldött üzenetek felülírása* lehetőséget. Ha szeretnénk, hogy a telefon felülírja a *Bejövő* vagy *Elküldött* mappában található üzeneteket, akkor a megfelelő helyen válasszuk az *Engedélyezve* lehetőséget.

Multimédia üzenetek beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások* és *Multim. üzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

- *Elküldött üzenetek mentése*: Ha szeretnénk azt beállítani, hogy a telefon az *Elküldött*-ba mentse az elküldött multimédia üzeneteinket, válasszuk az *Igen* lehetőséget. Ha itt a *Nem* beállítást adjuk meg, a telefon nem menti az elküldött üzeneteket.
- *Multimédia üzenet fogadása*: A multimédia szolgáltatások megfelelő beállításához válasszunk a *Letiltva*, az *Engedélyezve* vagy a *Saját hálózatban* lehetőségek közül. A *Saját hálózatban* lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket.
- *Bejövő multimédia üzenetek*: Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan letöltse az újonnan érkező multimédia üzeneteket, válasszuk a *Fogadás* vagy ellenkező esetben a *Elutasítás* lehetőséget.
- *Kapcsolat beállításai*: Adjuk meg a WAP-kapcsolat multimédia üzenetek letöltésére vonatkozó beállításait. Aktiváljuk azt a csomagot, ahová a kapcsolat beállításait menteni kívánjuk, ezután pedig módosítsuk a beállításokat. Lásd még: A kapcsolat beállítások manuális beírása című fejezet (118. oldal).
  - *Beállítások neve*: Írjuk be a kapcsolati csomag új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
  - *Honlap*: Írjuk be a használni kívánt WAP-szolgáltatás honlapjának címét (pontot a gombot lenyomva írhatunk), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
  - *Böngészés módja*: Válasszunk a *Folyamatos* vagy az *Ideiglenes* között.
  - *Adatátvitel módja*: Válasszuk a *GPRS* lehetőséget.
  - *GPRS elérési pont*: Adjuk meg az elérési pont nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Elérésipont-név szükséges a kapcsolat létrehozásához a GPRS-hálózattal. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
  - *IP cím*: Írjuk be a címet (pontot a gombbal írhatunk), majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

- *Azonosítás típusa*: Válasszuk a *Biztonságos* vagy a *Normál* lehetőségek egyikét.
- *Felhasználó neve*: Írjuk be a felhasználó nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Jelszó*: Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

- *Reklám engedélyezése*: Beállíthatjuk, hogy szeretnénk-e hirdetéseket fogadni.

A multimédia kapcsolat beállításainak szöveges üzenetként történő fogadásához tegyük a következőket:

A csatlakozási beállításokat szöveges üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól, amelynek a WAP-szolgáltatásait használni akarjuk. Bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, illetve látogassuk meg a Club Nokia weboldalát (www.club.nokia.com).

Betűméret beállítása

Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betűk méretének megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, *Egyéb beállítások* és *Betű mérete* lehetőséget.

Szolgáltatási parancsok

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek* és a *Parancsszerk.* menüpontot. Írjuk be, és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (más néven USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Hívásinfó (kód: 2)

A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzávetőleges idejét és költségét.

A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot a *Nem fogadott hívások*, a *Fogadott hívások* és a *Tárcsázott hívások* menüben, lehetőségünk van például a hívás dátumának és idejének megtekintésére, a telefonszám szerkesztésére vagy listából való törlésére, a telefonszám telefonkönyvbe való mentésére vagy üzenet küldésére az adott számra.

Híváslisták

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* pontot, majd a következő lehetőségekből választhatunk:

- *Nem fogadott hívások* - ezzel megtekinthetjük azt az utolsó 10 telefonszámot, amelyekről sikertelenül próbálták a telefonunkat hívni (hálózati szolgáltatás). A név vagy a telefonszám előtti szám azt jelzi, hogy a hívó hányszor próbált felhívni minket.

  Tipp: Ha a nem fogadott hívás jelzése jelenik meg a kijelzőn, a telefonszámok listájának előhívásához nyomjuk meg a **Lista** gombot. Lapozzunk a visszahívandó számhoz, és nyomjuk meg a gombot.

- *Fogadott hívások* - ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintsük annak az utolsó 10 telefonszámnak a listáját, amelyekről a telefonunkat hívták (hálózati szolgáltatás).
- *Tárcsázott hívások* - megtekinthetjük annak a 20 telefonszámnak a listáját, amelyeket utoljára hívtunk, vagy próbáltunk hívni. Lásd még: Utolsó szám újratárcsázása című fejezet (34. oldal).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

- *Híváslisták törlése* - kiválaszthatjuk, hogy töröljük az összes telefonszámot a híváslistákból vagy csak a nem fogadott, fogadott, illetve a tárcsázott hívások telefonszámait. Ez a művelet nem vonható vissza.

Hívásszámlálók és hívásidőzítők

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* lehetőséget, majd a

- *Hívásidőtartam kijelzése* gombot. Ezáltal lapozással megtekinthetjük a bejövő és kimenő hívások időtartamát, órában, percben és másodpercben megadva. Az időzítők nullázásához a biztonsági kód beírása szükséges.

  Mindegyik telefonvonal saját időmérővel rendelkezik, és a kijelzőn az aktuálisan kiválasztott vonal időmérői jelennek meg. Lásd: Kimenő hívások vonala című fejezet (87. oldal).

- *Hívásköltségek* (hálózati szolgáltatás). Az utolsó hívás vagy hívások a *Költségkijelzés* pontban megadott egységben kifejezett költségeinek megtekintéséhez válasszuk az *Utolsó hívás egységei* vagy az *Összes hívás egységei* opciókat.

  A számlálók törléséhez válasszuk a *Hívásköltség beállításai*, majd a *Számlálónullázás* pontot. A fennmaradó beszélgetési idő adott egységben történő megjelenítéséhez válasszuk a *Költségkijelzés* menüpont. Ha hívásegységben szeretnénk megjeleníteni, válasszuk az *Egységekben* pontot, hapénzegységben, akkor a *Pénznemben* pontot. A díjegységek áraiért forduljunk a szolgáltatóhoz.

  Ha a hívások költségét egy bizonyos mennyiségű egységre vagy pénzösszegre akarjuk korlátozni, válasszuk a *Költségkorlátozás* lehetőséget. A hívásköltség beállításaihoz a PIN2-kód megadása szükséges.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Megjegyzés: Ha már nem maradt több díj vagy pénzegységünk, csak a telefonba beprogramozott segélykérő szám (pl.: 112, 911 vagy egyéb hivatalos segélykérő szám) hívása engedélyezett.

- *GPRS adatszámláló* - lapozással ellenőrizhetjük az utoljára elküldött vagy fogadott adatok mennyiségét, az összesen elküldött és fogadott adatok mennyiségét, valamint törölhetjük a számlálókat. A számláló mértékegysége a bájt. A számlálók nullázásához a biztonsági kód beírása szükséges.
- *GPRS-kapcsolatok időtartama* - lapozással ellenőrizhetjük az összes és az utolsó GPRS-kapcsolatunk időtartamát. Ezenfelül törölhetjük a számlálókat. Az időzítők nullázásához a biztonsági kód beírása szükséges.

Telefonkönyv (kód: 3)

Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (belső telefonkönyv) és a SIM-kártya memóriájába (SIM-telefonkönyv).

- A belső telefonkönyv maximum 300 nevet képes eltárolni az azokhoz tartozó számokkal és szöveges megjegyzésekkel. A menthető nevek száma függ a nevek, a számok és a szöveges tételek hosszúságától.

  A belső telefonkönyv megosztott memóriát használ. Lásd: Megosztott memória című rész (19. oldal).
- A telefon támogatja azokat a SIM-kártyákat, amelyekre maximum 250 nevet és telefonszámot lehet eltárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett neveket és számokat a jelzi.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

A telefonkönyv beállításainak kiválasztása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Telefonkönyv* és a *Beállítások* lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- A használni kívánt telefonkönyv kiválasztásához válasszuk a *Használt memória* lehetőséget. A mindkét telefonkönyvben eltárolt nevek és számok előhívásához válasszuk a *Telefon és SIM* lehetőséget. A neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.
- A kijelzőn megjelenítendő nevek (és számok) számának megadásához válasszuk a *Telefonkönyvnézet* pontot.
- Ha látni akarjuk, hogy az adott telefonkönyvben aktuálisan hány név és telefonszám van, és mennyi menthető még, válasszuk a *Memória állapota* lehetőséget.

Nevek és telefonszámok mentése (Új név)

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Lásd fent A telefonkönyv beállításainak kiválasztása című részt.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Telefonkönyv* és az *Új név* lehetőséget.
2. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd: Hagyományos szövegbevitel használata című fejezet (40. oldal).
3. Írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Számok beírásához lásd: Hívás kezdeményezése című fejezet (34. oldal).
4. Miután mentettük a nevet és a telefonszámot nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Tipp: Gyorsmentés - Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK** és a **Kész** gombot.

Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez

A belső telefonkönyvbe nevenként különböző típusú telefonszámokat és rövid szöveges tételeket menthetük.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . Amikor a telefonkönyvből kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve ha kiválasztunk egy másik számot.

1. Ellenőrizzük, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: A telefonkönyv beállításainak kiválasztása című fejezet (75. oldal).
2. Ha hozzá akarunk férni a nevek és telefonszámok listájához, készenléti állapotban nyomjuk meg a vagy a gombot.
3. Lapozzunk ahhoz a névhez, amelyhez új számot vagy szöveges tételt akarunk hozzáadni, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Új szám mentése* vagy az *Adatok hozzáad.* lehetőséget. Ha a név a SIM-kártya memóriájába van mentve, akkor a név át lesz helyezve a telefon memóriájába.
5. Válasszunk egy számtípust a következők közül: *Általános*, *Mobil*, *Otthon*, *Munkahely* vagy *Fax*.

   Hasonlóan a szövegnek is meghatározhatjuk a típusát: *E-mail cím*, *Webcím*, *Postacím* vagy *Jegyzet*.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Ha a szám vagy a szöveg típusát szeretnénk megváltoztatni, válasszuk a *Típusváltás* lehetőséget a listából.

6. Írjuk be a számot vagy a szöveget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
7. Ha vissza akarunk térni készenléti állapotba, nyomjuk meg a **Vissza**, majd a **Kilép** gombot.

Az alapértelmezett szám módosítása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a ▼ vagy a ▲ gombot, lapozzunk a kívánt névhez, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a számhoz, amelyet az alapértelmezett számként akarunk beállítani. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Alapértelmezett* lehetőséget.

Név keresése a telefonkönyvben

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Telefonkönyv* és a *Keres* lehetőséget.
2. Az előugró ablakban történő névkereséskor írjuk be a keresett név első karaktereit.

   A listában szereplő nevek közötti lapozáshoz nyomjuk meg a ▼ és a ▲ gombot, vagy az előugró ablakban a ◄ és a ► gomb segítségével mozgassuk a kurzort.
3. Lapozzunk a kívánt névhez, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. A lapozó gombokkal megtekinthetjük a kiválasztott név adatait.

Tipp: Ha egy nevet és telefonszámot gyorsan meg akarunk találni, készenléti állapotban nyomjuk meg a ▼ vagy a ▲ gombot. Írjuk be a név első néhány betűjét és/vagy lapozzunk a keresett névhez.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Név, szám vagy szöveges tétel módosítása

Keressük elő a módosítandó nevet (és számot), és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a módosítandó névhez, számhoz vagy szöveges tételhez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Nevet módosít*, *Szám átírása* vagy az *Adatmódosítás* lehetőséget, módosítsuk a nevet, számot vagy szöveget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Nevek és számok törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Telefonkönyv* és a *Töröl* lehetőséget.

- A nevek és telefonszámok egyenként történő törléséhez válasszuk az *Egyenként* lehetőséget, és lapozzunk a törlendő névhez (és számhoz). Nyomjuk meg a **Töröl**, majd a megerősítéshez az **OK** gombot.
- Ha a telefonkönyvből egyszerre akarunk törölni minden nevet és telefonszámot, válasszuk a *Mindet törli* lehetőséget, lapozzunk a telefonkönyvhöz, *Telefonról* vagy *SIM-kártyáról*, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Nyomjuk meg az **OK** gombot, és a műveletet a biztonsági kód beírásával erősítsük meg.

Telefonkönyvek másolása

Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon memóriájából a SIM-kártyára és fordítva.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Telefonkönyv* és a *Másol* lehetőséget.
2. Adjuk meg a másolás irányát: *Telefonról SIM-kártyára* vagy *SIM-kártyáról telefonra*.
3. Lapozzunk az *Egyenként*, *Mindet másolja* vagy az *Alapért. számok* opcióhoz.
   - Ha az *Egyenként* lehetőséget választottuk, lapozzunk a másolandó névhez, és nyomjuk meg a **Másol** gombot.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Az *Alapért. számok* felirat akkor jelenik meg, ha a telefonról másolunk a SIM-kártyára. Csak az alapértelmezett számok kerülnek másolásra.

4. Annak megadásához, hogy meg akarjuk-e tartani az eredeti számokat és neveket, válasszuk az *Eredeti marad* vagy az *Eredeti törlése* lehetőséget.
   - Ha a *Mindet másolja* vagy az *Alapért. számok* opciót választottuk, nyomjuk meg a gombot, amikor az *Elkezdi a másolást?* vagy a *Kezdi az áthelyezést?* szöveg jelenik meg.

Névjegykártya küldése és fogadása

Személyes kapcsolattartási információkat névjegykértyaként is elküldhetünk vagy fogadhatunk infravörös (IV) kapcsolaton keresztül, vagy ha ezt a hálózat támogatja, az SMS-üzenethez hasonlóan OTA-üzenetként.

Névjegykártya fogadása

Névjegykártya infravörös kapcsolaton keresztüli fogadásához győződjünk meg arról, hogy a telefon készen áll-e arra, hogy infravörös portján keresztül adatot fogadjon. Lásd: Infravörös című rész (113. oldal). A másik telefon használója az infravörös portján keresztül most elküldheti a nevet és telefonszámot.

Miután infrán vagy OTA-üzenetben megkaptuk a névjegykártyát, nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha a névjegykártyát a telefon memóriájába szeretnénk menteni, nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ha a névjegykártyát nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **OK** gombot.

Névjegykártya küldése

Névjegykártyát infravörös kapcsolaton keresztül vagy OTA-üzenetként továbbíthatunk egy kompatibilis telefonra vagy egy olyan kézi eszközre, mely támogatja a vCard szabványt.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

1. A telefonkönyvben keressük meg az elküldendő nevet és telefonszámot, nyomjuk meg az **Adatok** és az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Névjegyküldés* lehetőséget.
2. Ahhoz, hogy a névjegykártyát az infravörös porton keresztül elküldhessük, eloször ellenőrizzük, hogy a másik telefon vagy a számítógép készen áll-e az infravörös porton keresztüli adatfogadáshoz, ezután válasszuk az *Infrán* lehetőséget.

   Ha a névjegykártyát OTA-üzenetként akarjuk elküldeni, válasszuk az *SMS-ként* lehetőséget.

Gyorshívások

Telefonhívás kezdeményezése gyorshívó gombok segítségével, lásd: Telefonszámok gyorstárcsázása című fejezet (35. oldal).

Szám hozzárendelése egy gyorshívó gombhoz

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Telefonkönyv* és a *Gyorshívások* lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt gyorstárcsázási számhoz.

Nyomjuk meg a **Beállít** és a **Keres** gombot, majd válasszuk ki először a nevet, utána pedig a hozzárendelendő számot. Ha a gombhoz már hozzá van rendelve szám, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, ezzel a hozzárendelt számot megtekinthetjük, módosíthatjuk vagy törölhetjük.

Információs számok

A szolgáltató információs számait akkor tudjuk hívni, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Telefonkönyv* és az *Infó számok* lehetőséget. Lépkedjünk egy információs számra, és a szám hívásához nyomjuk meg a gombot.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Szolgáltató számai

A szolgáltató számait akkor tudjuk hívni, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Telefonkönyv* és a *Szolgált. számai* lehetőséget. Lapozzunk egy szolgáltatásszámhoz, és a szám hívásához nyomjuk meg a gombot.

Saját számok

A SIM-kártyához tartozó telefonszámokat a *Saját számok* lehetőség tartalmazza, ha ezt a kártya engedélyezi. A számok megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Telefonkönyv* és a *Saját számok* lehetőséget. Lapozzunk a kívánt névhez vagy telefonszámhoz, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Hívócsoportok

A telefonkönyvben tárolt neveket és telefonszámokat hívócsoportokba rendezhetjük. Mindegyik hívócsoporthoz beállíthatunk egy csengőhangot és egy ábrát, melyekkel jelezi a csoport tagjainak hívását. Ezzel kapcsolatban további tudnivalókat lejjebb találhatunk. Ha a telefont úgy akarjuk beállítani, hogy csak akkor jelezzen, ha egy kiválasztott hívócsoportból érkezik hívás, használjuk a *Hívásjelzés csoportoknak* lehetőséget. Lásd: a Hangbeállítások című fejezet (92. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Telefonkönyv* és a *Hívócsoportok* lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt hívócsoportot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Csoport neve* - írjuk be a hívócsoport új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Csoport csengőhangja* - válasszuk ki a hívócsoport csengőhangját. *Alapbeállítás* - az aktuális üzemmódhoz kiválasztott csengőhang.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

- *Csoportlogó* - a csoportlogó kijelzésének bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget, a kikapcsoláshoz a *Kikapcsol* lehetőséget, illetve a megtekintéséhez a *Logókijelzés* pontot.
- *Csoport tagjai* - ha a hívócsoporthoz új nevet akarunk hozzáadni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *Új név* lehetőséget. Lapozzunk a névhez, amelyet hozzá akarunk adni a csoporthoz és nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

  Név hívócsoportból történő törléséhez lapozzunk a törlendő névhez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Név törlése* pontot.

Üzemmódok (kód: 4)

A telefon számos beállítási csoporttal, üzemmóddal rendelkezik, amelyek segítségével testre szabhatjuk a telefon hangjait a különböző eseményekhez és környezetekhez. Először, tetszés szerint alakítsunk ki egy üzemmódot, és ezután már csak be kell kapcsolnunk, ha használni akarjuk. A rendelkezésre álló üzemmódok: *Általános*, *Néma*, *Tárgyalás*, *Utcai* és *Személyhívó*.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzemmód* menüpontot. Lapozzunk egy üzemmódhoz és nyomjuk meg a **Kiválaszt** gombot.

- A kiválasztott üzemmód bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.
- Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk az *Időzít* lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.
- Az üzemmód testreszabásához válasszuk a *Testre szab* lehetőséget. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

A beállítások a *Hangbeállítások* menüben is módosíthatók. Lásd: Hangbeállítások című fejezet (92. oldal).

Az üzemmódokat át is nevezhetjük az *Üzemmód neve* lehetőség kiválasztásával. Az *Általános* mód nem nevezhető át.

Tipp: Ha gyorsan akarunk üzemmódot váltani, készenléti állapotban nyomjuk meg a főkapcsolót ⏻, lapozzunk a bekapcsolandó üzemmódhoz, és nyomjuk meg a **Kiválaszt** gombot.

Beállítások (kód: 5)

Személyes hivatkozások

A személyes hivatkozásokhoz különféle funkciókat rendelhetünk. A beállításokat készenléti állapotban a jobb oldali választógombot megnyomva (**Kedvenc.**) vagy a *Kedvencek* menüt választva aktiválhatjuk. Lásd még: Készenléti állapot című rész (21. oldal), illetve Kedvencek (kód : 14) című rész (130. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, ezen belül a *Személyes hivatkozások* menüpontot.

Ha meg akarjuk adni, hogy milyen név jelenjen meg készenléti állapotban a jobb oldali választógomb fölött, válasszuk a *Jobb oldali választógomb* menüpontot. Válasszuk a *Kedvencek*, illetve a *Nevek* lehetőséget.

A személyes hivatkozási listához hozzárendelendő funkciók kiválasztásához válasszuk a *Kedvencek lehetőségei* pontot, és megjelenik az elérhető funkciók listája. Lapozzunk a kívánt művelethez, és a hivatkozási listához való hozzárendeléshez nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. A listából törölhetünk is műveletet, ezt az **Elvet** gombbal tehetjük meg.

A listában levő műveletek átrendezéséhez válasszuk a *Kedvencek átrendezése* lehetőséget, majd a kívánt funkciót. Nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot, és adjuk meg, hogy hova akarjuk áthelyezni a funkciót.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Dátum és idő beállítása

Óra

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások*, *Dátum és idő beállítása*, majd az *Óra* lehetőséget.

Ha szeretnénk, hogy készenléti állapotban a kijelző jobb felső sarkában megjelenjen az idő, válasszuk az *Óra mutatása* lehetőséget. Az óra jobb oldalon történő megjelenítéséhez válasszuk az *Idő beállítása* pontot. Az idő 12 vagy 24 órás formátumban való kijelzését az *Időformátum* pontban állíthatjuk be.

Az órát az *Üzenetek*, a *Hívásinfó*, az *Ébresztőóra*, az időzített *Üzemmód*, a *Naptár* és a képernyővédő funkciók is használjak.

Ha az akkumulátort hosszabb időre kivesszük a telefonból, az időt újra be kell állítani.

Dátum

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások*, *Dátum és idő beállítása*, majd a *Dátum* lehetőséget.

Válasszuk a *Dátumot mutat* lehetőséget, ezáltal készenléti állapotban a dátum a kijelző jobb felső részében látható lesz. A dátum módosításához válasszuk a *Dátumbeállítás* lehetőséget. Beállíthatjuk a megfelelő dátumformátumot is.

Dátum és idő automatikus frissítése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások*, *Dátum és idő beállítása*, majd a *Dátum/idő automatikus frissítése* lehetőséget (hálózati szolgáltatás). Ha azt akarjuk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően automatikusan frissítse a dátumot és az időt, válasszuk a *Be* lehetőséget. Ha kiválasztjuk a *Megerősítést kér* lehetőséget, a telefon a frissítés előtt engedélyt kér.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Az dátum és idő automatikus frissítése nem módosítja a beállított ébresztőóra időpontját, a naptárt vagy a jelzéssel rendelkező jegyzeteket. Azok a helyi idő szerint vannak kifejezve. A frissítés esetleg azt eredményezi, hogy néhány korábban beállított emlékeztető elévül.

Hívásbeállítások

Átirányítás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Hívásátirányítás* menüpontot (hálózati szolgáltatás). Az átirányítással a bejövő hívásainkat átirányíthatjuk egy másik telefonszámra, például a hangpostafiók számára. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A SIM-kártya vagy a hálózat üzemeltetője által nem támogatott átirányítási opciók nem jelennek meg a menüben.

Válasszuk az általunk kívánt átirányítási lehetőséget, például az *Átirányítás, ha foglalt* lehetőséget, ha akkor szeretnénk átirányítani a hanghívásainkat, amikor éppen foglalt a számunk, vagy ha elutasítjuk a bejövő hívást.

Az átirányítás bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget, majd ha lehetséges, adjuk meg azt az időtartamot, amely eltelte után a hívás átirányításra kerül. Az átirányítás kikapcsolásához válasszuk a *Töröl* lehetőséget. Ha ellenőrizni akarjuk, hogy egy hívásátirányítási lehetőség aktív vagy sem, válasszuk az *Állapot* pontot, ha az rendelkezésre áll az adott átirányítási módnál. Egyszerre több átirányítási mód is be lehet kapcsolva.

Ha készenléti állapotban látni akarjuk az átirányítási indikátorokat, lásd: A kijelzőn megjelenő legfontosabb ikonok című fejezet (22. oldal).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Bármely gomb fogad hívást

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások*, majd a *Bármely gomb fogad hívást* lehetőséget. Válasszuk a *Be* lehetőséget, és a , a és a választógomb, valamint a gomb kivételével a bejövő hívásokat bármely gomb rövid megnyomásával fogadhatjuk.

Automata újrahívás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és az *Automatikus újrahívás* menüpontot. Kapcsoljuk *Be* ezt a funkciót, és a telefon sikertelen hívás után még maximum tízszer megpróbálja hívni az adott számot.

Gyorshívásos tárcsázás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Gyorshívásos tárcsázás* menüpontot. Kapcsoljuk *Be* ezt a funkciót, és a gyorshívó gombokhoz (2 abc - 9 wxyz) hozzárendelt nevek és telefonszámok a megfelelő gomb megnyomásával és nyomvatartásával hívhatók.

Hívásvárakoztatás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Hívásvárakoztatás* menüpontot. Ha a *Bekapcsol* lehetőséget választjuk, a hálózat értesítést küld a bejövő hívásról miközben hívásban vagyunk (hálózati szolgáltatás). Lásd: Hívásvárakoztatás című fejezet (36. oldal).

Hívás utáni jelentés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Hívás utáni jelentés* menüpontot. Ha ezt a funkciót a *Van* opcióra állítjuk, a telefon rövid ideig megjeleníti az utolsó hívás időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Saját hívóazonosító elküldése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Saját hívóazonosító küldése* menüpontot. Ha ez a funkció *Be* állapotban van, az általunk hívott előfizető készülékén megjelenik a telefonszámunk (hálózati szolgáltatás). Ha a *Hálózati beállítás* lehetőséget választjuk ki, akkor a szolgáltatóval megállapodott beállítás lesz érvényes.

Kimenő hívások vonala

A kimenő hívások vonala olyan hálózati szolgáltatás, amellyel választhatunk az 1. és a 2. előfizetői vonal között a kimenő hívásokhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Kimenő hívások vonala* menüpontot. Ha a *2. vonal* lehetőséget választottuk, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem tudunk hívásokat lebonyolítani. Mindemellett, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra, mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat.

Ha a SIM-kártya támogatja, a *Lezár* opció kiválasztásával megakadályozhatjuk a vonalválasztást.

A rendelkezésre állással kapcsolatos bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Tipp: Készenléti állapotban az egyik vonalról a másikra a # gomb megnyomásával és nyomvatartásával válthatunk.

Telefon beállítása

Nyelv

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Nyelv* menüpontot. Válasszuk ki a kijelző szövegeinek nyelvét. Ha az *Automatikus* opció van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Automata billentyűzár

Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112, 911, vagy egyéb hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát, és nyomjuk meg a gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.

A telefon billentyűzetét beállíthatjuk úgy, hogy egy előre megadott idő elteltével automatikusan lezárjon. A késleltetés idejét 10 másodperc és 60 perc között tudjuk beállítani, és amikor az idő lejár, a gombok véletlen megnyomásának megakadályozása érdekében a billentyűzet automatikusan lezár.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Automatikus billentyűzár* menüpontot.

- Az automata billentyűzár aktiválásához válasszuk a *Be* lehetőséget, minek hatására a *Késleltetés beállítása:* szöveg jelenik meg a kijelzőn. Írjuk be az időt, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Az automata billentyűzár kikapcsolásához válasszuk a *Ki* pontot.

Lásd még: Billentyűzár című fejezet (30. oldal).

Adókörzetinformáció

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Adókörzet információja* menüpontot. Ha ez a funkció *Be* állapotban van, a telefon jelzi, ha Mikrocellás Hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik.

Ha a *GPRS-kapcsolat* beállítása *Folyamatos*, a hírüzenetek nem fogadhatók. Ebben az esetben a *GPRS-kapcsolat* opcióhoz adjuk a *Ha szükséges* beállítást. Lásd: GPRS-kapcsolat című fejezet (114. oldal).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Üdvözlő üzenet

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Üdvözlő üzenet* menüpontot. Írjuk be az üzenetet, amelyet látni akarunk a telefon bekapcsolásakor. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* opciót.

Hálózatválasztás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Hálózatválasztás* menüpontot. Az *Automatikus* üzemmódban a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét.

Ha a *Kézi* lehetőséget választjuk, kiválaszthatjuk azt a hálózatot, amellyel a saját hálózatunk üzemeltetője roaming-szerződéssel rendelkezik. Ha a kijelzőn a *Hozzáférés elutasítva* szöveg jelenik meg, egy másik hálózatot kell választanunk. A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot vagy egy másik SIM-kártyát helyezünk a telefonba.

Értesítés SIM-szolgáltatásról

Lásd: SIM-alkalmazások (kód: 15) című fejezet (130. oldal).

Súgószöveg bekapcsolása

A súgószöveg megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Súgó megjelenítése* menüpontot.

Lásd még: A menü használata című fejezet (43. oldal).

Indítási dallam

Annak beállításához, hogy a telefon egy indítási dallamot játsszon, amikor bekapcsoljuk, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Indítási dallam* menüpontot.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Kijelző-beállítások

Háttérkép

Beállíthatjuk, hogy készenléti állapot során a telefon egy a háttérben megjelenő képet (háttérképet) mutasson. A *Képtár* menü tartalmaz néhány előre mentett képet. Képet multimédia üzenetben kaphatunk, de WAP-oldalakról is letölthetünk, esetleg a PC Suite program segítségével számítógépről is áttölthetünk, és a *Képtár* mappába menthetünk. A telefon a JPEG, GIF, BMP és PNG formátumot támogatja.

Háttérkép beállításához tegyük a következőket:

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kijelző beállítása* és a *Háttérkép* menüpontot.
2. A *Képet vált* lehetőséget választva megjelenik a *Képtár* menüben található mappák listája.
3. Válasszuk ki a megfelelő mappát, majd lépkedjünk a kívánt képre.
4. A kép háttérképként történő beállításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés háttér.* opciót.

A háttérkép be-, illetve kikapcsolásához tegyük a következőket:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kijelző beállítása* és a *Háttérkép* menüpontot. A háttérkép be-, illetve kikapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* vagy a *Kikapcsol* lehetőséget.

Színsémák

Módosíthatjuk a kijelző egyes elemeinek a színét. Például az indikátorok és a jelzősávok különböző színekben jelenhetnek meg. Módosíthatjuk a kijelző egyes elemeinek, például a ikonoknak és a jelzősávoknak a színét.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Kijelző beállítása* és a *Színsémák* menüpontot. Válasszuk ki a kívánt színsémát.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Operátorlogó

Az operátorlogó megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kijelző beállítása* és az *Operátorlogó* menüpontot.

Az operátorlogó nem kerül kijelzésre, ha a telefon bekapcsolja a képernyővédőt.

Operátorlogó SMS-en, MMS-en vagy WAP-üzeneten keresztüli letöltésére vonatkozó segítségért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. További tájékoztatásért lásd: PC Suite (131. oldal).

Képernyővédő

A digitálisóra-képernyővédő készenléti állapotban jelenik meg, energiatakarékossági okokból. A képernyővédő akkor kapcsol be, ha egy adott ideig nem használjuk a telefont. A képernyővédő kikapcsolásához nyomjuk meg bármelyik gombot. A képernyővédő akkor is kikapcsol, ha a telefon kikerül a hálózati lefedettség alól.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kijelző beállítása* és a *Képernyővédő időzítése* menüpontot. Állítsuk be azt az időt, mely elteltével a digitális óra kijelzésre kerül. Ez az idő 5 másodperc és 60 perc között változhat.

A képernyővédő felülír minden olyan képet és szöveget, amely készenléti állapotban megjelenik a kijelzőn.

Kijelző fényerőssége

Módosíthatjuk a telefon kijelzőjének kontraszt-szintjét.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kijelző beállítása* és a *Kijelző fényerőssége* menüpontot. A ◄ és a ► gombbal csökkenthetjük, illetve növelhetjük a kontrasztot, majd az **OK** gomb lenyomásával véglegesíthetjük a beállítást.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Hangbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, majd a *Hangbeállítások* menüpontot. Ugyanezek a beállítások az *Üzemmód* menüben is megtalálhatók. Lásd: Üzemmódok (kód: 4) című fejezet (82. oldal). A beállítások módosításával megváltoztatjuk az aktuális üzemmód beállításait.

A *Hívásjelzés módja* opcióval kiválaszthatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hanghívást. Az opciók: *Csengetés*, *Emelkedő*, *1 csengetés*, *1 sípolás* és *Nincs jelzés*.

A *Csengőhang* lehetőség segítségével válasszunk csengőhangot a bejövő hanghívások számára. A *Képtár* menübe mentett csengőhangok kiválasztásához a csengőhangok listájáról válasszuk a *Képtár megnyitás.* opciót.

A bejövő hanghívások és üzenetek jelzésének beállításait megadhatjuk a *Csengetés hangereje* és a *Rezgő hívásjelző* lehetőségek segítségével. A rezgő hívásjelző nem működik, ha a telefon töltőhöz, asztali töltőhöz vagy autóskészlethez csatlakozik.

Tipp: Ha csengőhangot kapunk OTA-üzenetként vagy töltünk le , eltárolhatjuk azt a *Képtár* menüben.

A bejövő üzenetek hangjelzésének kiválasztásához válasszuk az *Üzenetjelző hang* lehetőséget. A *Nyomógomb hangereje* lehetőséget a billentyűk hangjainak beállításához, a *Figyelmeztető hangok* lehetőséget pedig például azon esetekben használhatjuk, ha azt szeretnénk, hogy készülékünk hanggal jelezze pl. az akkumulátor lemerülését.

A *Hívásjelzés csoportoknak* opció beállítja, hogy a telefon csak akkor csengjen, ha a bejövő hívás a kiválasztott hívócsoportból érkezik. Lapozzunk egy hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* opcióhoz, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Tartozékok beállításai

A tartozékok beállításai menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakozik vagy csatlakoztatva volt az alábbi tartozékok egyikére: HDB-4 fülhallgató vagy CARK126 kihangosító készlet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Tartozékbeállítások* menüpontot. Kiválaszthatjuk a *Fülhallgató*, *Kihangosító* vagy az *Indukciós hurok* pontot, ha az adott tartozék a telefonhoz van kapcsolva.

- Az *Alapértelmezett üzemmód* opcióval kiválaszthatjuk az üzemmódot, amely automatikusan bekapcsol, ha egy adott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatunk. A tartozék csatlakoztatásakor választhatunk más üzemmódot is.
- Az *Automatikus hívásfogadás* opcióval a telefont beállíthatjuk, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha a *Hívásjelzés módja* beállítása *1 sípolás* vagy *Nincs jelzés*, az automata hívásfogadás nem használható.
- A *Világítás* opcióban a telefon világítását a *Be* pont kiválasztásával állandóra bekapcsolhatjuk. Az *Automatikus* opcióval a világítás az utolsó gombnyomás után 15 másodpercig marad bekapcsolva. A *Világítás* opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a *Kihangosító* van kiválasztva.

Biztonsági beállítások

Megjegyzés: Olyan biztonsági funkciók használata esetén, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás), bizonyos segélykérő számok (pl. 112, 911 vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Biztonsági beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *PIN-kód kérése*. A telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem engedik a PIN-kód kérése funkció kikapcsolását.
- *Híváskorlátozás* (hálózati szolgáltatás). Korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat. Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.
- *Rögzített tárcsázás*. Ha ezt a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott telefonszámokra korlátozhatjuk. Ehhez a funkcióhoz a PIN2-kód szükséges.
- *Zárt hívócsoport*. A zárt hívócsoport egy hálózati szolgáltatás, amely meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk és akik minket hívhatnak. Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemetetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- *Biztonsági szint*. Ha a *Telefon* lehetőséget választjuk a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be.

  A *Memória* pont kiválasztásával a telefon kérni fogja a biztosági kódot abban az esetben, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és ezt módosítani szeretnénk (lásd még: A telefonkönyv beállításainak kiválasztása című fejezet (75. oldal)), vagy ha egyik memórából a másikba akarunk másolni (lásd: Telefonkönyvek másolása című fejezet (78. oldal)).
- *Hozzáférési kódok*. Ebben a menüben megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót. A kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő számjegyekből állhatnak.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Gyári beállítás visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* lehetőséget, majd a *Gyári beállítások visszaállítása* menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Egyes beírt vagy letöltött adatok, mint például a készülékben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

Ébresztőóra (kód: 6)

Az ébresztőóra az órához beállított időformátumokat használja. Az ébresztőóra akkor is működik, ha a telefon ki van kapcsolva.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Ébresztőóra* lehetőséget. Írjuk be a kívánt ébresztési időpontot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha meg akarjuk változtatni az időpontot, miközben ébresztés van beállítva, nyomjuk meg a *Bekapcsol* gombot.

Az ébresztés időpontjában

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az *Ébresztő!* szöveg, valamint a pontos idő villog.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percig hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés körülbelül 10 percre leáll, majd újra indul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol és megszólaltatja az ébresztő hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a telefon megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni, *Bekapcsolja a telefont?*. A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot.

Megjegyzés: Az **Igen** gombot ne nyomjuk meg, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Képtár (kód: 7)

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A képtár mappáiba menthetjük például a multimédia üzenetben kapott képeket és csengőhangokat. Ezzel kapcsolatban lásd: Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése című rész (63. oldal).

A galéria megosztott memóriát használ. Lásd: Megosztott memória című rész (19. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Képtár* menüpontot. A kijelzőn megjelennek a választható lehetőségek.
2. A mappalista megnyitásához válasszuk a *Mappákat néz* lehetőséget.

   Ezen kívül a következő lehetőségek érhetők el:

   - Az *Új mappa* lehetőséggel új mappa hozható létre. Írjuk be az új mappa nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
   - A *Mappa törlése* pontnál kiválaszthatjuk a törölni kívánt mappát. A telefonon eredetileg meglévő mappák nem törölhetők.
   - A *Átnevez* pontnál kijelölhetjük azt a mappát, amelynek új nevet szeretnénk adni. A telefonon eredetileg meglévő mappák nem nevezhetők át.
   - A *Képtár szolgáltat.* menüpont lehetőséget nyújt képek és csengőhangok letöltésére. Válasszuk a *Képek* vagy *Hangok* lehetőségek közül a számunkra megfelelőt. Megjelennek az elérhető WAP-oldalak könyvjelzői. A *Böngésző* menüben található WAP-könyvjelzők listájának megnyitásához válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget. A könyvjelzőkkel kapcsolatban lásd: Könyvjelzők című rész (124. oldal).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

A kívánt WAP-oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolati beállításokhoz tartozó WAP-szolgáltatásból a WAP-oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépjünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a WAP-szolgáltatásokkal című rész (120. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni a WAP-oldalhoz.

A különböző WAP-szolgáltatások rendelkezésre állására, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP-szolgáltatóhoz.

3. Jelöljük ki a kívánt mappát. A kijelzőn megjelenik a mappában található fájlok listája. A telefon eredetileg csak a *Rajzok* és a *Hangok* mappát tartalmazza.
4. Lépkedjünk a kívánt fájlhoz. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A következő lehetőségek közül választhatunk:
   - A *Megnyit* paranccsal megnyithatjuk a kijelölt fájlt.
   - A *Törlés* paranccsal a kijelölt fájl törölhető.
   - Az *Áthelyezés* lehetőséggel a fájl áthelyezhető másik mappába.
   - Az *Átnevezés* paranccsal a fájl átnevezhető.
   - A *Mentés háttér.* menüponttal a kijelölt kép beállítható háttérképnek.
   - A *Csengőhangként* paranccsal a kijelölt fájl beállítható csengőhangnak.
   - Az *Adatok* lehetőséggel megtekinthetők a fájl tulajdonságai, például a mérete.
   - A *Sorba rendezés* paranccsal a fájlok dátum, típus, név vagy méret alapján sorba rendezhetők.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Szervező (kód: 8)

Megjegyzés: A *Szervező* menü funkcióinak használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Naptár

A naptár segítséget nyújt az emlékeztetők, hívások, tárgyalások és születésnapok nyomon követésében.

A naptár megosztott memóriát használ. Lásd: Megosztott memória című rész (19. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Szervező* és a *Naptár* menüpontot.

Tipp: A *Naptár* menü gyors megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a ▶ gombot.

Lapozzunk az általunk kívánt naphoz. Az aktuális napot a nap száma körül megjelenő keret jelöli. Ha az adott napra valami feljegyzés van bejegyezve, a nap vastag számjeggyel jelenik meg. A feljegyzés megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Napi jegyzetek* pontot.

Egy jegyzetet megtekinthetünk úgy, hogy rálapozunk, és megnyomjuk az **Opciók**, majd a *Megtekintés* gombot. A jegyzet nézet lehetővé teszi, hogy megtekintsük a jegyzethez tartozó adatokat. Végiglapozhatunk a jegyzeten.

A naptár nézetben a következő lehetőségeket érhetjük el:

- Jegyzet írása, jegyzet elküldése infravörös porton keresztül vagy közvetlenül egy másik telefon naptárába, illetve szöveges üzenetként
- Jegyzet törlése, módosítása, áthelyezése és ismétlése, valamint a jegyzet átmásolása egyik napról a másikra

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

- *Beállítások* - a dátum, az idő, a dátum- vagy időformátum vagy a hét első napjának beállításához. Az *Autom. törlés* opció lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek. Természetesen a készülék nem törli az ismétlődő jegyzeteket, mint például a születésnap.

Naptári jegyzet létrehozása

A betűk és számok beírásához lásd: Szöveg írása című fejezet (38. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Szervező* és a *Naptár* menüpontot. Lapozzunk egy dátumra, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Jegyzet írása* opciót. Az alábbi jegyzettípusokat választhatjuk:

- *Tárgyalás* - Írjuk be a jegyzetet, vagy a telefonkönyvben keressük meg a nevet. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Írjuk be a tárgyalás helyét, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Adjuk meg a tárgyalás kezdési időpontját, nyomjuk meg az **OK** gombot, ezután írjuk be a befejezés időpontját, és ismételten nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
- *Hívás* - Adjuk meg a telefonszámot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* pontot. Adjuk meg a nevet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Mentés* pontot. (A telefonszám beírása helyett az **Opciók** gombot megnyomva a nevet és a számot kikereshetjük a telefonkönyvből.) Írjuk be a hívás idejét és nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
- *Születésnap* - Írjuk be a személy nevét (vagy az **Opciók** gombot megnyomva keressük ki a telefonkönyvből), majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Ezután írjuk be a születésnap dátumát, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.

- *Feljegyzés* - Írjuk be a feljegyzést, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* pontot. Adjuk meg a jegyzet érvényességének utolsó napját, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.
- *Emlékeztető* - Írjuk be az emlékeztető tárgyát, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* pontot. A jegyzethez jelzést is beállíthatunk a *Jelzéssel* pont kiválasztásával és a jelzés időpontjának megadásával.

Ha hangjelzést állítottunk be, a feljegyzés megtekintésekor a ikon is megjelenik.

Ha a telefon jelzi a jegyzetet

A telefon sípol és megjeleníti a feljegyzést. Ha a hívás jegyzet látható a kijelzőn, akkor a gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés leállításához a jegyzet megtekintése nélkül nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Teendők

Jegyzetet rendelhetünk egy elvégzendő feladathoz, kiválaszthatjuk a jegyzet fontosságát, illetve a feladatot elvégzése után az elvégzett jelöléssel láthatjuk el. A jegyzeteket fontosság vagy dátum szerint rendezhetjük.

A teendőlista tárolására a telefon megosztott memóriát használ. Lásd: Megosztott memória című rész (19. oldal).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező* és a *Teendők* menüpontot. Megjelenik a teendők listája. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, vagy lépkedjünk a kívánt jegyzetre, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

- Új jegyzet hozzáadásához válasszuk az *Új jegyzet* lehetőséget. Ha elértük a karakterek maximális számát, akkor több karakter bevitelére már nincs lehetőségünk. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Válasszuk ki a jegyzet fontosságát, mely lehet *Fontos*, *Átlagos* vagy *Nem sürgős*.

  A *Szótár* tekintetében lásd: Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása című fejezet (38. oldal).
- Beállíthatjuk, törölhetjük vagy módosíthatjuk a lejárati időt, ezen kívül megtekinthetjük, törölhetjük vagy szerkeszthetjük a kijelölt jegyzetet, illetve törölhetjük az elvégzettként megjelölt összes jegyzetünket. Ezen túlmenően módosíthatjuk a kijelölt jegyzet prioritását, jegyzetet küldhetünk másik telefonra, a jegyzetet naptári jegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat.

Játékok (kód: 9)

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Játék indítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Játékok* és a *Játéklista* menüpontot.
2. Lapozzunk a kívánt játékhoz vagy játékcsoporthoz (a név a játéktól függ).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyit* pontot, vagy nyomjuk meg a gombot. Ha a kiválasztott elem egyetlen játék, akkor az azonnal el is indul.

   Ellenkező esetben a kiválasztott játékcsoport elemeinek listája jelenik meg. Egyetlen játék elindításához lapozzunk a kívánt játékhoz, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyit* pontot, vagy nyomjuk meg a gombot.

Vegyük figyelembe, hogy egyes játékok gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Egyéb rendelkezésre álló opciók játék vagy játékcsoport számára

A játékokra vonatkozó további részletekért lásd: Egyéb rendelkezésre álló opciók alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára című fejezet (104. oldal).

Játékszolgáltatások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Játékok* és a *Játékszervíz* menüpontot. Megjelennek az elérhető WAP-oldalak könyvjelzői. A *Böngésző* menüben található WAP-könyvjelzők listájának megnyitásához válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget. A könyvjelzőkkel kapcsolatban lásd: Könyvjelzők című rész (124. oldal).

A kívánt WAP-oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolati beállításokhoz tartozó WAP-szolgáltatásból a WAP-oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépjünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a WAP-szolgáltatásokkal című rész (120. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni a WAP-oldalhoz.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

A különböző WAP-szolgáltatások rendelkezésre állására, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP-szolgáltatóhoz.

A letöltött játékokat vagy alkalmazásokat a *Alkalmazások* menü helyett az *Játékok* menübe is menthetjük.

Játékok számára rendelkezésre álló memória állapota

A játékok vagy alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memóriaterület méretének megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Játékok* és a *Memória* pontot.

A játékok megosztott memóriát használnak. Lásd: Megosztott memória című rész (19. oldal).

Játékbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Játékok* és a *Beállítások* pontot. Itt adhatjuk meg a játék hang-, fény- és rezgésbeállításait.

Alkalmazások (kód: 10)

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Ez a menü lehetővé teszi a telefonon telepített Java alkalmazások kezelését. A telefon szoftvere tartalmaz olyan Java alkalmazásokat, amelyeket kifejezetten Nokia telefonokhoz terveztek. A WAP szolgáltatásokon keresztül a különböző szolgáltatóknál egyéb alkalmazások is rendelkezésre állhatnak. Mielőtt az alkalmazásokat használni tudnánk, le kell tölteni azokat a telefonra.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Alkalmazás indítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk ki az *Alkalmazások* és az *Alkalmazások* pontot.
2. Lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz vagy alkalmazáscsoporthoz (a név az alkalmazástól függ).
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyit* pontot, vagy nyomjuk meg a gombot. Ha a kiválasztott elem alkalmazás, akkor az azonnal el is indul.

   Ellenkező esetben a kiválasztott alkalmazáscsoport elemeinek listája jelenik meg. Egyetlen alkalmazás elindításához lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyit* pontot, vagy nyomjuk meg a gombot.

Vegyük figyelembe, hogy egyes alkalmazások gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Egyéb rendelkezésre álló opciók alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára

- A *Töröl* opcióval törölhetjük az alkalmazást vagy alkalmazáscsoportot a készülékből.

  Ha törlünk egy gyárilag telepített alkalmazást vagy alkalmazáscsomagot, azt letölthetjük ismét a Nokia Software Market weboldalról: www.softwaremarket.nokia.com/wap vagy www.softwaremarket.nokia.com/6100.
- A *Webelérés* opcióval korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését. A *Rákérdez* pont kiválasztásával a telefon engedélyt fog kérni a hálózat eléréséhez, az *Engedélyezve* lehetőség hatására a telefon bármikor elérheti a hálózatot, míg a *Letiltva* lehetőség használatával a hálózati hozzáférés nem lesz engedélyezve.
- A *Verziófrissítés* pont kiválasztásával ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, WAP-szolgáltatásról letölthető verziója az adott alkalmazásnak.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

- A *Honlap* pont segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról, ha ezt a szolgáltatást a hálózat támogatja. Az információ csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazással együtt megadtuk az internetes címet is.
- A *Szolg. beállításai* pontban speciális beállításokat adhatunk meg egyes alkalmazások számára. A telefon alapértelmezésként a böngésző beállításait fogja használni.
- Az *Adatok* pontban további információhoz juthatunk az alkalmazásról.

Alkalmazás letöltése

Új Java-alkalmazásokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Alkalmazások* és a *Alk.szolgált.* pontot. Megjelenik az elérhető WAP-könyvjelzők listája. A *Böngésző* menüben található WAP-könyvjelzők listájának megnyitásához válasszuk a *Más könyvjelzők* lehetőséget. A könyvjelzőkkel kapcsolatban lásd: Könyvjelzők című rész (124. oldal).

  A kívánt WAP-oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. Ha a kapcsolat nem hozható létre, akkor előfordulhat, hogy az éppen aktív kapcsolati beállításokhoz tartozó WAP-szolgáltatásból a WAP-oldal nem érhető el. Ebben az esetben lépjünk be a *Böngésző* menübe, és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatásbeállítási készletet. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a WAP-szolgáltatásokkal című rész (120. oldal). Próbáljunk újra kapcsolódni a WAP-oldalhoz.

  A különböző WAP-szolgáltatások rendelkezésre állására, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP-szolgáltatóhoz.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

- Egy Java-alkalmazás letöltéséhez szükséges WAP-oldal megkereséséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző* menüpontot. Lásd: A WAP-szolgáltatások oldalainak böngészése című fejezet (121. oldal).
- Használjuk a játékletöltési szolgáltatást. Lásd: Játékszolgáltatások című fejezet (102. oldal).
- Alkalmazások telefonra való letöltéséhez használjuk a PC Suite csomagban található Java-alkalmazástelepítőt.

Tartsuk szem előtt, hogy a Nokia nem vállal felelősséget a nem Nokia-oldalakról letöltött alkalmazásokért. Ha úgy döntünk, hogy ilyen helyről töltünk le, akkor ugyanolyan elővigyázatosan járjunk el, mint ahogy azt bármely más weboldal esetén tennénk.

Játék vagy alkalmazás letöltésekor lehetőségünk van menteni azt a *Játékok* menübe, az *Alkalmazások* menü helyett.

A következő üzenetek letöltés alatt vagy Java-alkalmazások futtatásakor jelenhetnek meg:

- *A művelet sikertelen* - A telefon túl sok alkalmazást tartalmaz. Töröljük a felesleges alkalmazásokat, és kezdjük el a letöltést újra.
- *Hiba az alkalmazásban* - Hiba történt az alkalmazás futtatása során.
- *Nem támogatott alkalmazás* - Az alkalmazás nem kompatibilis a telefonnal.
- *Hívás folyamatban* - Az alkalmazás webes kapcsolatot próbál létrehozni, miközben a telefonon hívást bonyolítunk le.
- *A fájl formátuma ismeretlen* - Az alkalmazás érvénytelen, vagy még nem fejeződött be a számítógépről történő áttöltés.
- *A fájl túl nagy méretű* - A fájl túl nagy, emiatt nem tudja a telefon futtatni, vagy az átjáró nem támogatja a nagy fájlokat.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

- *Érvénytelen fájl* - Az alkalmazás érvénytelen.
- *Megnyitás sikertelen* - A telefon nem tudta elindítani az alkalmazást. Próbáljuk újra.
- *Az alkalmazás nem nyitható meg* - Nincs elegendő erőforrás az alkalmazás futtatásához. Fejezzük be az aktív hívásokat, illetve zárjunk be programokat, majd próbáljuk újból elindítani az alkalmazást.
- *Ismeretlen* (az Alkalmazások listán jeleni meg) – Az alkalmazásnak nincs neve.

Alkalmazások számára rendelkezésre álló memória állapota

A játékok vagy alkalmazások telepítéséhez rendelkezésre álló memóriaterület méretének megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Alkalmazások* és a *Memória* pontot.

Az alkalmazások megosztott memóriát használnak. Lásd: Megosztott memória című rész (19. oldal).

Extrák (kód: 11)

Megjegyzés: Az *Extrák* menü funkcióinak használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Számológép

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és árfolyam értékeket vált.

A számológép nem tökéletesen pontos, és előfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Számológép* menüpontot.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

2. Ha a kijelzőn a '0' látható, írjuk be a számítás első számát, tizedes ponthoz nyomjuk meg a # gombot.
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Összeadás*, *Kivonás*, *Szorzás*, *Osztás*, *Négyzetre emelés*, *Négyzetgyök* vagy az *Előjelváltás* opciókat.

   Tipp: Alternatív megoldásként összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor vagy osztáshoz négyszer nyomjuk meg a * gombot.
4. Írjuk be a második számot.
5. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Eredmény* opciót. Ismételjük meg a lépéseket 3-tól 5-ig, ahányszor szükséges.
6. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Valutaátváltás elvégzése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Számológép* menüpontot.
2. Az átváltási árfolyam mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Árfolyam* opciót. Válasszunk a megjelenő opciók közül. Írjuk be az árfolyamot, a tizedesponthoz nyomjuk meg a # gombot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az árfolyam addig marad a memóriában, ameddig felülírjuk egy másikkal.
3. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* opciót.

Tipp: Pénznem-átváltásokat készenléti állapotban is elvégezhetünk. Írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* opciót.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Időzítés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és az *Időzítés* menüpontot. Írjuk be a jelzés időpontját órában és percben megadva, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés időpontjában jelenik meg, majd az időzítő indításához nyomjuk meg az **OK** gombot.

- Az időzítő újbóli beállításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget vagy az időzítés leállításához az *Időzítés leállítása* pontot.

A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével) - ha a telefon készenléti állapotban van - a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva az *Időzítés vége* szöveg. A hangjelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Stopper

A stopper használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha az időmérést a háttérben akarjuk folytatni, nyomjuk meg a gombot.

A stopperóra használata fogyasztja az akkumulátort, és a telefon üzemideje csökken. Ügyeljünk arra, hogy az időmérést ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefonnal.

Idő és részidő mérése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, *Stopperóra* és a *Részidőt mér* menüpontot. Ha a mérést a háttérben végeztük, lehetőségünk van kiválasztani a *Folytat* pontot.
2. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. A részidők listája a kijelzőn a számláló alatt jelenik meg. A részidőket lapozással tekinthetjük meg.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

3. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi opciók közül:

   Az időmérés újraindításához nyomjuk meg az *Indít* gombot. Az új idő az előzőhöz adódik.

   Az idő mentéséhez nyomjuk meg a *Mentés* gombot. Írjunk be egy nevet a mért időhöz, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha nem írunk be nevet, akkor a név helyett maga az időeredmény fog megjelenni.

   A *Visszaállít* opcióval mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Köridő mérése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, *Stopperóra* és a *Futamidőt mér* menüpontot. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot, és a köridőhöz a **Köridő** gombot. A köridő mérésének leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Az **Opciók** gomb megnyomásával a köridőket menthetjük vagy törölhetjük. Lásd fent, Idő és részidő mérése.

Idők megtekintése és törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Stopperóra* menüpontot.

Ha a stopper nincs lenullázva, az utoljára mért időt az *Utolsó kijelzése* opcióval tekinthetjük meg. Válasszuk az *Időket néz* lehetőséget, és egy lista jelenik meg az utoljára mért időkhöz tartozó nevekkel vagy az időkkel; válasszuk ki az időt, amelyet meg akarunk tekinteni.

A mentett idők törléséhez válasszuk az *Időket töröl* pontot. Válasszuk a *Mindegyiket* lehetőséget, majd nyomjuk meg az **OK** gombot, vagy válasszuk az *Egyenként* lehetőséget, lapozzunk a törlendő időhöz, ezután nyomjuk meg a **Töröl** és az **OK** gombot.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Mobiltárca

A *Mobiltárca* mappában személyes információkat menthetünk. Ide menthetjük például a hitelkártyánkra vonatkozó adatokat, ha a telefonunkkal vásárolni akarunk.

A mobiltárcát a *Mobiltárca* menün vagy WAP-böngészőn keresztül érhetjük el. Lásd: Opciók böngészés közben című fejezet (122. oldal)

A mobiltárca első megnyitásakor létre kell hoznunk saját tárcakódunkat. A *Mobiltárca kódja:* lehetőségnél adjuk meg a kódot, a jóváhagyáshoz pedig nyomjuk meg az **OK** gombot, majd a kód megerősítéséhez adjuk meg újra azt az *Ismételje meg a mobiltárcakódot:* pontnál, és ismét nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha szeretnénk a mobiltárca tartalmát és a kódot törölni, készenléti állapotban írjuk be a *#3925538# (ez az #ewallet# szónak felel meg) karakterláncot. A törléshez szükség van a telefon biztonsági kódjára. Bővebb információért lásd még: Elérési kódok című fejezet (15. oldal).

Kártyákra vonatkozó személyes információ törlése

A mobiltárca megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Mobiltárca* lehetőséget. Ha szükséges, adjuk meg a mobiltárca kódját, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd: Mobiltárca beállításai című fejezet (112. oldal). A kártyákat tartalmazó lista megtekintéséhez válasszuk a *Kártyák* lehetőséget. A kártyák maximális száma öt. Lépkedjünk a kívánt kártyához.

- Kártyára vonatkozó információ mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnéz* lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:
  - *Kártyainfó* - Itt adhatjuk meg például a kártya tulajdonosának nevét, a kártya típusát, számát, illetve a kártya lejáratára vonatkozó adatokat.
  - *Felhasználóinfó* - Segítségével menthetjük a felhasználónevet és a jelszót.
  - *Küldési infó* - Ezzel menthetjük saját elérhetőségünket.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

- *Terhelési infó* - Segítségével menthetjük a saját elérhetőségünket, ha a számlázási cím különbözik a tárolt címtől. Ez rendszerint vállalati hitelkártyák esetén fordul elő.
- *Nyugtainfó* - Itt adhatjuk meg azokat a telefonszámokat és e-mail címeket, melyekre szeretnénk, ha a szolgáltató a vásárlásból származó nyugtákat elküldené.

- A kártya másolásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kártyamásolás* lehetőséget.
- A kártya adatainak törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kártya törlése* lehetőséget.
- A kártya átnevezéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Átnevez* pontot.

Jegyzetek

A telefonra menthetünk legfeljebb 30 bizalmas jegyzetet is, például jelszót, kódot vagy jelölést.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, *Mobiltárca* és a *Jegyzetek* menüpontot. Az **Opciók** gomb megnyomásával új jegyzetet adhatunk hozzá, megtekinthetjük, illetve szerkeszthetjük a kijelölt jegyzetet, valamint a jegyzeteket dátum vagy név szerint sorba rendezhetjük. Az *SMS-ként küld* lehetőséggel a jegyzet tartalma SMS-be másolható. A *Naptárba másol* parancs a jegyzetet emlékeztetőként a naptárba másolja. A *Adatmásolás* a jegyzetből kimásolja a számokat.

Mobiltárca beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Extrák*, *Mobiltárca* és a *Beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Kódkérés* - Segítségével be- vagy kikapcsolhatjuk, hogy a telefon kérje-e a mobiltárca kódját. A kódkérés be- vagy kikapcsolása előtt meg kell adni a mobiltárca helyes kódját.
- *Kód módosítása* - Segítségével módosítható a mobiltárcakód.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

A mobiltárcával történő fizetés irányelvei

1. Nyissuk meg azt a WAP-oldalt, ahol vásárolni szeretnénk. Ezzel kapcsolatban lásd: Kapcsolat létrehozása a WAP-szolgáltatásokkal (120. oldal). Ezek után válasszuk ki a megvásárolni kívánt terméket.
2. A fizetéshez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mobiltárca infó* lehetőséget. Lásd: Opciók böngészés közben című fejezet (122. oldal).
3. Válasszuk ki azt a kártyatípust, amelyikkel fizetni szeretnénk. A hitelkártya adatait a mobiltárcából elküldve töltsük ki a szolgáltatótól kapott fizetési adatlapot. Ha szeretnénk, hogy a mezőket a telefon automatikusan kitöltse, válasszuk a *Mezőket kitölt* lehetőséget. Ez a lehetőség csak abban az esetben jelenik meg, ha a WAP-szolgáltatás támogatja az elektronikus kereskedelmi leíró nyelvet (Electronic Commerce Modeling Language – ECML). Az adatlap a kártya információs mezőit egyenként kiválasztva is kitölthető. A telefon megjeleníti a kitöltött űrlapot.
4. Hagyjuk jóvá a vásárlást, és a telefon elküldi az információkat.
5. A mobiltárca bezárásához válasszuk a *M. tárcát bezár* lehetőséget. Lásd: Opciók böngészés közben című fejezet (122. oldal).

Kapcsolatok (kód: 12)

Infravörös

A telefont beállíthatjuk infravörös (IV) porton keresztül történő adatátvitelre. Az IV-kapcsolat használatához a készüléknek, mellyel a kapcsolatot akarjuk létrehozni, IrDA kompatibilisnek kell lennie. A telefon IV-portja segítségével kompatibilis telefonokkal, vagy más készülékekkel (számítógép) cserélhetünk adatokat (például névjegykártyákat, vagy naptári jegyzeteket.)

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Az infravörös (IV) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infravörös eszközöket. Ez a telefon 1. osztályú lézer termék.

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Adatok küldése és fogadása IV-kapcsolaton keresztül

- Ellenőrizzük, hogy a küldő és fogadó berendezések IV-portjai egymás felé mutatnak-e, és a két készülék között nincs-e akadály. Az infravörös kapcsolat létrehozásához a két készülék közötti távolság maximum 60 cm lehet.
- A telefon infravörös portjának adatátvitel céljából való bekapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Kapcsolatok* és az *Infravörös* menüpontot.
- A küldő telefonjának használója beállítja az adatátvitel elkezdéséhez a szükséges IV-funkciót.

Ha az adatátvitel nem indul el az IV-port bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot, és azt újra létre kell hozni.

IV-kapcsolatindikátor

- Amikor a indikátor folyamatosan látható, az IV-kapcsolat működik, és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.
- Ha a szimbólum villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat létrehozásával vagy a kapcsolat elveszett.

GPRS

GPRS-kapcsolat

Beállíthatjuk a telefont úgy, hogy bekapcsoláskor automatikusan regisztrálja magát a GPRS-hálózaton. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Kapcsolatok*, *GPRS*, *GPRS-kapcsolat* és a

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Folyamatos menüpontot. Egy WAP- vagy PC-alapú telefonos alkalmazás indítása vagy egy multimédia üzenet küldése/fogadása létrehozza a kapcsolatot a telefon és a hálózat között, ezáltal lehetségessé válik az adatátvitel. Ha bezárjuk az alkalmazást, a GPRS-kapcsolat is befejeződik, azonban a regisztráció továbbra is érvényben marad a GPRS-hálózaton.

A *Ha szükséges* opció kiválasztásával a GPRS-kapcsolat akkor jön létre, ha egy alkalmazásnak szüksége van rá, és a kapcsolat lezárul, ha bezárjuk az alkalmazást.

GPRS-modembeállítások

A telefont infravörös kapcsolaton keresztül vagy kábellel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógépre, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk a GPRS-kapcsolatot.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Kapcsolatok*, *GPRS* és a *GPRS-modembeállítások* menüpontot. Válasszuk az *Aktív elérési pont* lehetőséget, és kapcsoljuk be azt az elérési pontot, amelyen keresztül a hálózatra csatlakozni szeretnénk. Ha meg szeretnénk változtatni az elérési pont beállításait, válasszuk az *Aktív elérési pont szerkesztése* lehetőséget.

- Lapozzunk az *Elérési pont neve* opcióhoz, és nyomjuk meg a **Kiválaszt** gombot. Írjunk be egy nevet az aktív elérési ponthoz, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Lapozzunk a *GPRS elérési pont* opcióhoz, és nyomjuk meg a **Kiválaszt** gombot. Írjuk be az elérésipont-nevet (APN), és nyomjuk meg az **OK** gombot.

  Elérésipont-név szükséges a kapcsolat létrehozásához a GPRS-hálózattal. Az elérésipont-nevet a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

A GPRS modemes szolgáltatás beállításait (Elérési Pont Név) a számítógépen, a Nokia Modem Options szoftver használatával is be tudjuk állítani. Lásd: PC Suite című fejezet (131. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

WAP-szolgáltatások (kód: 13)

Különböző WAP-szolgáltatásokhoz férhetünk hozzá, úgymint bankinformációk, hírszolgáltatások, időjárás-jelentés és repülőgépjáratok időpontjai. Ezeket a szolgáltatásokat kifejezetten mobiltelefon-használók számára tervezték, és WAP-szolgáltatók nyújtják.

A WAP-szolgáltatások rendelkezésre állását és díjszabásait egyeztessük a hálózat üzemeltetőjével és/vagy a szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását használni akarjuk. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A WAP-szolgáltatások Wireless Mark-up Language-t (WML) (Vezeték nélküli Mark-up nyelv) használnak a WAP-oldalaikon. Internetes weboldalakat nem tudunk megtekinteni a telefonon.

Alapvető lépések a WAP-szolgáltatások eléréséhez és használatához

1. Mentsük azokat a csatlakozási beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt WAP-szolgáltatások eléréséhez szükségesek. Lásd még a 123. oldalt.
2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott WAP-szolgáltatással. Lásd még a 120. oldalt.
3. Kezdjünk el böngészni a WAP-szolgáltatás lapjain. Lásd még a 121. oldalt.
4. Miután befejeztük a böngészést szakítsuk meg a kapcsolatot a WAP-szolgáltatással. Lásd még a 123. oldalt.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

A telefon beállítása a WAP-szolgáltatáshoz

A csatlakozási beállításokat szöveges üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól, amelynek a WAP-szolgáltatásait használni akarjuk. Bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, vagy látogassuk meg a Club Nokia weboldalát (www.club.nokia.com).

A beállításokat kézzel is beírhatjuk, vagy a PC Suite program segítségével hozzáadhatjuk vagy szerkeszthetjük őket. A megfelelő beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A WAP-beállítások rendelkezésre állhatnak például a szolgáltató weboldalán.

A szöveges üzenetként kapott szolgáltatási beállítások mentése

Ha a szolgáltatási beállításokat szöveges üzenetként kapjuk, a kijelzőn a *Szolgáltatói beállítások érkeztek* szöveg jelenik meg.

- A kapott beállítások mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* pontot.

  Ha a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* menüben nincsen beállítás mentve, a beállításokat a telefon az első három csatlakozási csomagban menti, és be is kapcsolja.

  Ha létezik mentett beállítás a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* pontban, a *Bekapcsolja az elmentett szolgáltatói beállításokat?* kérdés fog megjelenni. Ha igen, nyomjuk meg az **Igen** gombot, ha pedig csak menteni szeretnénk, akkor nyomjuk meg a **Nem** gombot.
- A kapott beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Elvet* opciót.
- A kapott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnéz* opciót. A beállítások mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

A kapcsolat beállítások manuális beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Beállítások* menüpontot.
2. Válasszuk a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* opciót.

   A csomagot, ahová menteni akarjuk a szolgáltatás beállításait be kell kapcsolnunk. A csomag egy beállításcsoport, amely a WAP-szolgáltatásokhoz való csatlakozás létrehozásához szükséges.
3. Lapozzunk a bekapcsolandó csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.
4. Válasszuk a *Kapcsolabeállítás módosítása* lehetőséget.

   Válasszuk ki egyenként a következő szolgáltatás-beállításokat, és írjuk be a szükséges adatokat.

   - *Beállítások neve* - Írjuk be a csatlakozás új nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
   - *Honlap címe* - Írjuk be a használni kívánt WAP-szolgáltatás honlapjának címét, egy darabig tartsuk lenyomva az 1 gombot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
   - *Böngészés módja* - Válasszuk a *Folyamatos* vagy az *Ideiglenes* lehetőséget.
   - *Biztonságos kapcsolat* - Válasszuk ki a *Bekapcsol* vagy a *Kikapcsol* lehetőséget.

     Ha a Biztonsági kapcsolat *Bekapcsol* állapotban van, a telefon megpróbál biztonsági kapcsolatot létrehozni a WAP-szolgáltatóval. Ha ez nem sikerül, a telefon nem hozza létre a kapcsolatot. Ha ennek ellenére nem biztonsági kapcsolattal szeretnénk csatlakozni, a Biztonsági kapcsolat opciónál a *Kikapcsol* menüpontot válasszuk.
   - *Adatátvitel módja* - Válasszuk a *GSM-adat* vagy a *GPRS* lehetőséget. A kiválasztott adatvivő beállításaival kapcsolatban lásd: Beállítások, ha az adatátvitel módja: GSM-adat és Beállítások, ha az adatátvitel módja: GPRS című fejezetet.

     A díjszabásért, csatlakozási sebességért és egyéb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Beállítások, ha az adatátvitel módja: GSM-adat

- *Hívandó telefonszám* - Írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *IP cím* - Írjuk be a címet, egy darabig tartsuk lenyomva a # + gombot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- *Azonosítás típusa* - Válasszuk ki a *Biztonságos* vagy a *Normál* lehetőséget.
- *Adathívás típusa* - Válasszuk ki az *Analóg* vagy az *ISDN* lehetőséget.
- *Adathívás sebessége* - Válasszuk ki a kívánt sebességet, vagy válasszuk az *Automatikus* lehetőséget. Az *Automatikus* opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a kiválasztott adat típusa *Analóg*. Az adathívás tényleges sebessége a szolgáltatótól függ.
- *Bejelentkezés típusa* - Válasszuk a *Kézi* vagy az *Automatikus* lehetőséget.
- *Felhasználó neve* - Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Jelszó* - Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Beállítások, ha az adatátvitel módja: GPRS

- *GPRS elérési pont* - Írjuk be az elérési pont nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

  Elérési pont neve szükséges a kapcsolat létrehozásához a GPRS-hálózattal. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- *IP cím* - Írjuk be a címet, egy darabig tartsuk lenyomva a # + gombot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az elérési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- *Azonosítás típusa* - Válasszuk ki a *Biztonságos* vagy a *Normál* lehetőséget.
- *Bejelentkezés típusa* - Válasszuk a *Kézi* vagy az *Automatikus* pontot. Ha az *Automatikus* lehetőséget választjuk, akkor a bejelentkezésnél a megadott felhasználónevet és jelszót fogja

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

használni a készülék. A *Kézi* opció választása esetén ezeket minden bejelentkezés alkalmával meg kell majd adnunk.

- *Felhasználó neve* - Írjuk be a felhasználónevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- *Jelszó* - Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Kapcsolat létrehozása a WAP-szolgáltatásokkal

Először ellenőrizzük, hogy a WAP-szolgáltatás beállítása, amelyet használni akarunk aktiválva van-e. A beállítások aktiválása:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Beállítások* menüpontot. Válasszuk a *Jelenlegi szolgáltatói beállítások* lehetőséget, lapozzunk az aktiválandó csomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

Ezután hozzuk létre a kapcsolatot a WAP-szolgáltatással. A csatalakozásnak három módja van:

- A WAP-szolgáltatás honlapjának megnyitása:

  Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Kezdőlap* menüpontot.

  Tipp: Honlapjának gyors megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a 0 gombot.

  VAGY

- Válasszuk ki a WAP-szolgáltatás könyvjelzőjét:

  Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot, és válasszunk ki egy könyvjelzőt.

  Ha a könyvjelző nem működik az aktív szolgáltatás beállításokkal, aktiváljunk egy másik beállítás csomagot és próbálkozzunk újra.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

VAGY

- Írjuk be a WAP-szolgáltatás címét:

  Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, majd a *Címhez lép* menüpontot. Írjuk be a WAP-szolgáltatás címét, a speciális karakterekhez használjuk a * + gombot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

  Megjegyzés: A cím elé nem szükséges a http:// előtagot beírni, mivel ez automatikusan a cím elé kerül.

A WAP-szolgáltatások oldalainak böngészése

Miután a WAP-szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük a WAP-oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző WAP-oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő útmutató szövegeket. Bővebb információért forduljunk a WAP-szolgáltatóhoz.

Megjegyzés: Ha az adatátvitel módja GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében az G indikátor látható. Ha GPRS-kapcsolat közben fogadunk vagy kezdeményezünk hívást, a kijelző jobb felső sarkában megjelenik a indikátor, jelezve, hogy a GPRS-kapcsolat fel lett függesztve.

A telefon gombjainak használata böngészés közben

- A WAP-oldal böngészéséhez használjuk a ▼ vagy a ▲ lapozó gombokat.
- Egy kijelölt tétel kiválasztásához használjuk a gombot.
- A betűk és számok beírásához nyomjuk meg a 0 -9 wxyz gombokat és a speciális karakterek beírásához a * + gombot.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Opciók böngészés közben

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az elérhető lehetőségek egyikét. A szolgáltató egyéb szolgáltatásokat is ajánlhat. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Kezdőlap* - visszalépés a WAP-szolgáltatás kezdőlapjára.
- *Könyvjelzők* - lásd a 124. oldalon.
- *Felhív* / *Szerkeszt* / *Sort megnyit* / *Megnyit* / *Listát megnyit* - hívás, szöveg beírása vagy egy kijelölt tétel kiválasztása a WAP-oldalon.
- *Új könyvjelző* - a WAP-oldalt könyvjelzőként menthetjük.
- *Képet megnéz* vagy *Képeket megnéz* - képeket és animációkat tekinthetünk meg a WAP-oldalról.
- *Címhez lép* - az elérni kívánt WAP-szolgáltatás címét adhatjuk meg.
- *Hírpostafiók* - lásd a 125. oldalon.
- *Mobiltárca infó* és *M. tárcát bezár*. Lásd: A mobiltárcával történő fizetés irányelvei című fejezet (113. oldal).
- *Megj. beállítása*: lásd: A WAP-böngésző megjelenésének beállításai című fejezet (123. oldal).
- *Cookie beállítása* - lásd a 124. oldalon.
- *Számmásolás* - mentéshez vagy híváshoz kimásolhatunk egy számot a WAP-oldalról. Ha a WAP-oldal több számot tartalmaz, kiválaszthatjuk a megfelelőt.
- *Újratöltés* - az aktuális WAP-oldalt frissíthetjük vagy újratölthetjük.
- *Cache ürítése* - lásd: A cache memória című fejezet (126. oldal).
- *Biztonsági infó* - az aktuális WAP-oldallal és a szerverrel kapcsolatos biztonsági információkat tekinthetjük meg.
- *Kilép* - lásd: WAP-kapcsolat bontása című fejezet (123. oldal).

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Közvetlen hívás

A WAP-böngésző olyan funkciókat támogat, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Hanghívást kezdeményezhetünk, DTMF-hagokat továbbíthatunk hanghívás közben, illetve nevet és telefonszámot menthetünk a telefonkönyvbe a WAP-oldalról.

WAP-kapcsolat bontása

A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat lezárásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kilép* pontot. Amikor a kijelzőn a *Kilép a böngészőből?* szöveg jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Alternatív megoldásként, nyomjuk meg a gombot. Ha az adatátvitel módja *GSM-adat*, nyomjuk meg kétszer a gombot. A telefon bontja a kapcsolatot a WAP-szolgáltatással.

A WAP-böngésző megjelenésének beállításai

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megj. beállítása* pontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások* és a *Megjelenítés beállítása* menüpontot.
2. Válasszuk a *Szöveg tördelése* vagy a *Képek megjelenítése* lehetőséget.
3. Válasszuk ki a *Bekapcsol* vagy a *Kikapcsol* lehetőséget a *Szöveg tördelése* bekapcsolásához és a *Bekapcsol* vagy a *Kikapcsol* lehetőséget a *Képek megjelenítése* bekapcsolásához.

   Amikor a *Szöveg tördelése* opció *Bekapcsol* állapotban van, a szöveg sorai új sorban folytatódnak, ha nem férnek a kijelzőre. Ha a *Kikapcsol* lehetőséget választjuk, a szöveg rövidített formában jelenik meg, ha egy sorba nem fér ki.

   Ha a *Képek megjelenítése* opció ki van kapcsolva (*Kikapcsol*), akkor a WAP-oldalakon lévő képek nem jelennek meg. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon a WAP-oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Cookie-beállítások

A telefonon beállíthatjuk a cookie-k letöltésének engedélyezését vagy letiltását.

A cookie olyan adat, amelyet a WAP-oldal a telefon böngészőmemóriájába ment. Az adatok lehetnek például felhasználói információk vagy böngésző beállítások. A cookie a cache memória ürítéséig marad a telefonban. Lásd: A cache memória című fejezet (126. oldal).

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Cookie beállítása* pontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Beállítások* menüpontot.
2. Válasszuk a *Cookie beállítása* és az *Engedélyez* vagy az *Elutasít* opciókat a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Könyvjelzők

A telefon memóriájába maximum 30 WAP-oldalcímet menthetünk el könyvjelzőként.

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Könyvjelzők* pontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot.
2. Lapozzunk a használandó könyvjelzőhöz, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Az alábbi opciókat választhatjuk:

   Megnyitás- kapcsolat létrehozása a WAP-oldallal, amelyhez a könyvjelző tartozik.

   Megnéz, *Szerkeszt* vagy *Töröl* - A kijelölt könyvjelzőt megjeleníthetjük, módosíthatjuk vagy törölhetjük.

   Elküld - a kijelölt könyvjelző másik telefonra való közvetlen küldéséhez válasszuk a *Könyvjelzőként* pontot, illetve a könyvjelző üzenetként való küldéséhez válasszuk az *SMS-ként* lehetőséget.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Új könyvjelző - új könyvjelző létrehozása anélkül, hogy csatlakozunk a WAP-szolgáltatásra. Írjuk be a WAP-oldal címét és nevét és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A telefon rendelkezhet olyan weboldalak előre telepített könyvjelzőivel, amelyek nem tagjai a Nokia-csoportnak. A Nokia nem vállal garanciát, illetve felelőséget ezekért a helyekért. Ha ezeket a helyeket kívánjuk elérni, elővigyázatosan járjunk el, úgy, ahogyan bármely más weboldal esetén tennénk.

Könyvjelzők fogadása

Ha egy könyvjelzőt szöveges üzenetként kaptunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és a könyvjelző megtekintéséhez válasszuk a *Megnéz*, a mentéséhez a *Mentés* vagy az elvetéséhez az *Elvet* pontot.

Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld. A szolgáltatói hírek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket, vagy WAP-szolgáltatásokat.

A *Hírpostafiók* készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

- Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a *Hírpostafiók* mappába kerül. A *Hírpostafiók* későbbi eléréséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Hírpostafiók* menüpontot.

A *Hírpostafiók* böngészés közbeni eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Hírpostafiók* menüpontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a következők egyikét:

- *Letölt* - aktiválhatjuk a WAP-böngészőt, és letölthetjük a kijelölt tartalmat.
- *Adatok* - a szolgáltatói hírüzenet részletes információit jeleníthetjük meg.
- *Töröl* - a kijelölt hírüzenetet törölhetjük.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

A telefon beállítása hírüzenet fogadásához

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások*, *Hírpostafiók beállításai* és a *Szolgáltatói hírüzenetek* menüpontot. A telefon beállításához a hírüzenetek fogadására válasszuk a *Bekapcsol* opciót. Ha a *Kikapcsol* opciót választjuk, a telefon nem fogadja a szolgáltatói hírüzeneteket.

A cache memória

Megjegyzés: Az elért információkat és szolgáltatásokat a telefon az átmeneti tárolójába menti. A cache egy puffer memória, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges (például bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache memóriáját.

A cache ürítéséhez:

- Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Cache ürítése* opciót, vagy
- készenléti üzemmódban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző* és a *Cache ürítése* menüpontot.

Jogosító tanúsítványok

A banki szolgáltatásokhoz hasonló WAP-szolgáltatások használatához biztonsági tanúsítványokra van szükség. A tanúsítvány használata segít a telefon és a WAP-átjáró, illetve WAP-szerver közötti kapcsolat biztonságossá tételében, ha a *Biztonságos kapcsolat* lehetőségnél *Bekapcsol* értéket adtunk meg.

A jogosító tanúsítványt WAP-oldalakról tölthetjük le, de csak akkor, ha az adott WAP-szolgáltatás támogatja a jogosító tanúsítványok használatát. Letöltés után megtekinthetjük a tanúsítványt, majd menthetjük vagy törölhetjük azt. Ha mentjük, a tanúsítvány bekerül a tanúsítványok listájába.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

A telefon jelzi ha a WAP-szerver vagy a WAP-átjáró azonosítója nem érvényes, ha a WAP-szerver vagy WAP-átjáró nem azonosítható, vagy ha a telefonunkon nincs eltárolva a megfelelő jogosító tanúsítvány.

Jogosító tanúsítványok megtekintése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Beállítások* menüpontot. Válasszuk a *Tanúsítványok* opciót.

Lásd még: *Biztonsági infó* lehetőség, A telefon gombjainak használata böngészés közben című fejezet (121. oldal).

Biztonsági indikátor

Ha a WAP-kapcsolat alatt látható a biztonsági ikon, a telefon és a WAP-átjáró vagy WAP-szerver (melyet a *Kapcsolabeállítás módosítása* beállításnál megjelenő *IP cím* azonosít) közötti kapcsolat kódolt.Mindemellett, a biztonsági ikon nem jelenti azt, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalomszerver (a hely, ahol a kért források tárolva vannak) között biztonságos. A szolgáltatótól függ, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalomszerver között biztonságos-e.

Böngésző biztonsági beállításai

Egyes WAP-ot használó szolgáltatásokhoz biztonsági lehetőségek szükségesek. Ilyenek például a WAP-oldalon keresztül igénybe vehető banki vagy vásárlási szolgáltatások. Biztonságos kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és valószínűleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További információért lépjünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Biztonsági modul

A biztonsági modul biztonsági szolgáltatásokat nyújt a WAP-pal kapcsolatos alkalmazások számára, és lehetővé teszi digitális aláírások használatát. A biztonsági modul tartalmazhat felhasználói, illetve

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

jogosító tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat. A tanúsítványokat a SIM-kártya kibocsátójának biztonsági modulja vagy a szolgáltató tárolja.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások* és a *Biztonsági modul beállításai* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Biztonsági modul adatai* - A biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és sorozatszámát tekinthetjük meg.
- *Aláírói PIN megváltoztatása* - Kiválaszthatjuk a módosítandó aláíró PIN-kódot.

Lásd még: Elérési kódok című fejezet (15. oldal).

Tanúsítványok

Három különböző típusú tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A jogosító tanúsítványokat a SIM-kártya kibocsátója vagy a szolgáltató mentheti a biztonsági modulba, de ilyen tanúsítványok a WAP-oldalról is letölthetők, és a telefon memóriájába vagy a SIM-kártyára menthetők. A felhasználói tanúsítványokat kizárólag a SIM-kártya kibocsátója vagy a szolgáltató mentheti a biztonsági modulba. A szervertanúsítványokat a telefon nem tárolja.

- Szervertanúsítvány

  A szervertanúsítványokat a WAP-szerver küldi el a telefonra. A tanúsítvány érvényessége a telefonon vagy a biztonsági modulban tárolt jogosító tanúsítványok segítségével ellenőrizhető. A telefon jelzi, ha a WAP-szerver vagy a WAP-átjáró azonosítója nem érvényes, ha a WAP-szerver vagy WAP-átjáró nem igazolható, vagy ha a telefonunkon nincs eltárolva a megfelelő jogosító tanúsítvány.

  A biztonsági ikon látható a WAP-kapcsolat alatt, ha az adatátvitel a telefon és a WAP-átjáró vagy WAP-szerver között (melyet az *IP cím* azonosít a *Kapcsolabeállítás módosítása* lehetőségnél) kódolt.

  A szolgáltatótól függ, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalomszerver között biztonságos-e.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

- Jogosító tanúsítványok

  A jogosító tanúsítványokat egyes WAP-szolgáltatások használják, például a banki szolgáltatások, szervertanúsítvány vagy egyéb jogosító tanúsítvány aláírásainak ellenőrzésére.

- Felhasználói tanúsítványok

  A felhasználói tanúsítványokat az Igazoló hatóság bocsátja ki. Az ilyen tanúsítványok a felhasználóhoz a biztonsági modul saját kulcsát rendelik hozzá, és digitális aláíráshoz használhatók.

Digitális aláírás

A telefonnal digitális aláírást is létrehozhatunk. Az aláírás a digitális aláíráshoz használt felhasználói tanúsítvány segítségével visszavezethető az adott felhasználóhoz. A digitális aláírás használata megegyezhet nevünk számlára, szerződésre vagy egyéb dokumentumokra való írásával.

Digitális aláírás kibocsátásához válasszuk ki a WAP-oldal egyik hivatkozását, például a megvásárolni kívánt könyv címét és árát. A telefon megjeleníti az aláírással ellátandó szöveget, például a vásárolt mennyiséget és a vásárlás dátumát.

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvas* feliratot tartalmazza, és a digitális aláírás ikonja ( ) látható.

Megjegyzés: Ha a digitális aláírás ikon nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget. Ezt követően kiválaszthatjuk az **Aláír** lehetőséget.

Megjegyzés: Nem biztos, hogy a szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztunk a teljes szövegen.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az aláíró PIN-kódot (lásd : Elérési kódok című fejezet, 15. oldal), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a WAP-szolgáltatás visszajelez a vásárlásunkkal kapcsolatban.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Kedvencek (kód : 14)

Gyorsan elérhetünk bizonyos műveleteket, ha megnyomjuk a **Menü** gombot, majd a *Kedvencek* menüt választva kiválasztjuk a kívánt funkciót a listából.

Ha hozzá akarunk adni a listához egy funkciót, akkor nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, lapozzunk a kívánt funkcióhoz, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

A funkciók listáról történő eltávolításával vagy felvételével kapcsolatban további tájékoztatást olvashatunk a Személyes hivatkozások című fejezetben (83. oldal).

SIM-alkalmazások (kód: 15)

A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül a SIM-kártya is biztosíthat további szolgáltatásokat, melyeket a 13. menüben találhatunk. A 13. menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. E menü neve és tartalma az igénybe vehető szolgáltatásoktól függ.

Megjegyzés: A SIM-alkalmazások elérhetőségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM-kártya értékesítőjéhez, pl. a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk ki a *Bekapcsol* lehetőséget a 4-3-6 (*SIM-műveletek megerősítése*) menüben.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy szöveges üzeneteket (SMS) kell küldeni vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

7. A telefon számítógéphez csatlakoztatása

Ha a telefon infravörös kapcsolaton vagy adatkábelen keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van e-mailek küldésére vagy fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható. A PC Suite segítségével például szöveges és képüzeneteket küldhetünk, elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár és a teendők telefon és számítógép közötti szinkronizálását, illetve a WAP-könyvjelzőink és kapcsolatcsoportjaink kezelését.

A Nokia www.nokia.com/support/phones/6100 című weboldalán további információt és számos letölthető fájlt is találhatunk.

PC Suite

A PC Suite a következő alkalmazásokat tartalmazza:

- **Nokia Application Installer** (Alkalmazástelepítő) - lehetővé teszi a Java-alkalmazások telepítését a számítógépről a telefonra.
- **Nokia Image Converter** (Képátalakító) - Segítségével a képek átalakíthatók, s így felhasználhatók multimédia üzenetekben, illetve beállíthatók háttérképként. Ezen túlmenően a program lehetővé teszi a képek áttöltését a telefonra.
- **Nokia Sound Converter** (Hangátalakító) - a program segítségével a többszólamú csengőhangok alakíthatók át a telefon számára megfelelő formátumra, illetve a programmal a csengőhangok áttöltése is elvégezhető.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

- **Nokia Content Copier** (Tartalommásoló) - segítségével a telefonon tárolt adatok áttölthetők, vagy róluk biztonsági másolat készíthető számítógépen vagy másik Nokia készüléken.
- **Nokia PC WAP Manager** (WAP-kezlő) - a program segítségével a WAP-könyvjelzők szerkeszthetők vagy a telefonra tölthetők, illetve a telefonon lévő kapcsolatcsomagok frissíthetők.
- **Nokia Phone Editor** (Telefonszerkesztő) - Segítségével szöveges üzenetek küldhetők, vagy a telefon telefonkönyv- és üzenetbeállításai módosíthatók.
- **Nokia PC Sync** (Szinkronizáló) - általa a telefonkönyv, a naptár és a teendőlista-jegyzetek telefonon és számítógépen lévő változatai szinkronizálhatók.
- **Nokia PC Graphics** (Képek) - segítségével a Nokia korábbi modelljeivel, például a Nokia 8310-essel kompatibilis képüzenetek hozhatók létre és módosíthatók.
- **Nokia PC Composer** (Hangszerkesztő) - segítségével a Nokia korábbi modelljeivel, például a Nokia 8310-essel kompatibilis egyszólamú csengőhangok hozhatók létre és módosíthatók.
- A Nokia 6100-es készülékhez tartozó adatmodem-illesztőprogramok lehetővé teszik, hogy a telefont modemként használjuk.
- A **Nokia Modem Options** (Modembeállítások) - HSCSD- és GPRS-kapcsolatokhoz szükséges beállításokat tartalmaz.
- **Nokia Connection Manager** (Kapcsolatkezelő) - segítségével kiválasztható a számítógép és a telefon közötti kapcsolat típusa.

GPRS és HSCSD

A telefon GPRS (általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) és HSCSD (nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) alapú nagysebességű adatszolgáltatásokat képes nyújtani.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy ilyen szolgáltatás létezik-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez, vagy a szolgáltatóhoz.

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások. Éppen ezért célszerű a telefont az adatátvitel idejére az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.

Lásd: GPRS-modembeállítások című fejezet (115. oldal).

Adatkommunikációs alkalmazások használata

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

1. Infravörös kapcsolat használatához tegyük a következőket:
   - Aktiváljuk a telefon infravörös kapcsolatát. Ezzel kapcsolatban lásd: Infravörös című fejezet (113 oldal). Ellenőrizzük, hogy a számítógépen aktív-e az infravörös kapcsolat.

   Ha DKU-5 adatkábelt használunk, akkor tegyük a következőket:
   - Csatlakoztassuk a kábelt a számítógép hátulján lévő egyik USB-porthoz, illetve a telefon csatlakozójához.
2. Indítsuk el az adatkommunikációs alkalmazást a számítógépen.

Megjegyzendő, hogy hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a működést.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont ne tartsuk a kezünkben.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

8. Az akkumulátorra vonatkozó információk

Töltés és kisütés

A telefon újratölthető akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési / kisülési ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, s azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A töltőt áramtalanítsuk, ha nem használjuk. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs, vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátoron lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti - ami könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben, vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (például ha nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a telefon

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe!

Az akkumulátorokat a helyi rendszabályoknak megfelelően (pl. újrahasznosítás) távolítsuk el. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A telefonkészülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehessünk, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

- A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, s deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem jóváhagyott antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó szabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a telefonra, akkumulátorra, töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, s ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, s ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

Ne feledjük: az úton első a biztonság!

Üzemi környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő.

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A telefon vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a telefont ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A telefont mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a telefonhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm távolságra legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

- a telefont a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm távolságra kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;
- a telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülhöz tartani;
- azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a szolgáltatóhoz.

Más egészségügyi berendezések

A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, hogy a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztessük járművünket a gyártóval vagy a márkaképviselettel. Konzultáljunk a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A telefont üzemanyagtöltő állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművünk motorját le kellene állítanunk.

Járművek

A telefont csak szakképzett személy javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, s a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiótelefon berendezés megfelelően működik-e.

A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat.

Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a telefon használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont. A rádiótelefonok repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezetéknélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

Az előírások figyelmen kívül hagyása - a megsértő felé - a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Segélykérő hívások

Fontos: A telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Tekintettel erre, a létfontosságú kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag rádiótelefonokra.

A segélykérő hívások lehetősége nem minden hálózaton adott, s azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata is kizárhatja. A lehetőségekről a helyi szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.

   Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelző törléséhez és ahhoz hogy a telefon készen álljon a hívások lebonyolításához (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből stb.), a gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges.
3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. a 112, 911 vagy más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Bővebb információkat ebben az útmutatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetőjétől is kérhetünk.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy például egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.

Hitelesítési információ (SAR)

A TELEFONMODELL MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ KORMÁNYRENDELETEKNEK.

A mobiltelefon rádió adó-vevő részt tartalmazó készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek folyóiratok és tudományos tanulmányok kiértékelésének felhasználásával dolgoztak ki. Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 W/kg*. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-szint a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő telefonkészülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a telefonkészüléket többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve minél közelebb tartózkodunk a mobil-átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a telefon energiakibocsátása.

A telefonmodell fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR-érték 0,60 W/kg volt. Azzal együtt, hogy a különböző telefonok különböző pozíciókban mért SAR-értékei eltérnek, mind megfelelnek a rádiófrekvencia kibocsátásra vonatkozó nemzetközi irányelveknek.

*A közhasználatú mobiltelefonok SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilógramm (W/kg). Az irányelvek tartalmaznak elégséges ráhagyást az ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések szórását. Az SAR-értékek az egyes államok követelményeitől és a hálózatok által használt sávszélességektől függően eltérhetnek. Az egyes régiókra vonatkozó SAR-információk a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.

Copyright ©2005 Nokia. All rights reserved.