Ghidul utilizatorului

Nokia N81-1 8GB

EDIȚIA 1 RO

CE 0434 ⓘ

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs RM-179 respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
O copie a declaraţiei de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage, Nseries, N81, Navi, şi Visual Radio sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcă de sunet a corporaţiei Nokia. Alte nume de produse şi de firme menţionate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparţinând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea şi stocarea unor părţi sau a întregului conţinut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java POWERED

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Portions of the Nokia Maps software are copyright © 2007 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Acest produs este licenţiat sub licenţa MPEG4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal şi necomercial în legătură cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG4 Visual Standard de către un client angajat într-o activitate cu scop personal şi necomercial şi (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fişierele video în format MPEG4 livrate de un furnizor licenţiat de materiale video. Nu se acordă şi nu se consideră acordată implicit nicio licenţă pentru niciun fel de altă utilizare. Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii referitoare la utilizarea în scopuri promoţionale, interne şi comerciale, pot fi obţinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia îşi rezervă dreptul de a face modificări şi îmbunătăţiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAŢIE, NOKIA SAU PROPRIETARII LICENŢELOR ACHIZIŢIONATE DE NOKIA NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE INFORMAŢII SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT ESTE FURNIZAT „CA ATARE". CU EXCEPŢIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEŢEA, CORECTITUDINEA SAU CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Disponibilitatea anumitor produse şi a aplicaţiilor şi serviciilor pentru acestea poate varia în funcţie de regiune. Consultaţi furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii şi informaţii asupra disponibilităţii opţiunilor de limbă.

Specificaţii pentru export

Acest aparat poate conţine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte ţări. Este interzisă încălcarea legislaţiei respective.

OBSERVAŢII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Aparatul Dvs. poate provoca interferenţe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea unui telefon în apropierea echipamentului de recepţie). Este posibil ca FCC sau Industry Canada să vă solicite întreruperea utilizării aparatului dacă astfel de interferenţe nu pot fi eliminate. Dacă aveţi nevoie de asistenţă, contactaţi unitatea de service locală. Acest aparat este în conformitate cu secţiunea 15 a regulamentului FCC. Funcţionarea depinde de următoarele două condiţii: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferenţe dăunătoare şi (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferenţele recepţionate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o

funcţionare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Este posibil ca aplicaţiile oferite de terţe părţi şi furnizate împreună cu aparatul Dvs. să fi fost create de şi să aparţină unor persoane sau entităţi neafiliate la sau care nu au nicio legătură cu Nokia. Nokia nu deţine drepturi de autor sau de proprietate intelectuală asupra aplicaţiilor aparţinând unor terţe părţi. Ca atare, Nokia nu îşi asumă nicio responsabilitate privind suportul acestor aplicaţii la utilizatorul final, privind funcţionarea acestor aplicaţii sau privind informaţiile prezentate în aceste aplicaţii sau materiale. Nokia nu oferă nicio garanţie pentru aplicaţiile oferite de terţe părţi.

UTILIZÂND APLICAŢIILE CONFIRMAŢI FAPTUL CĂ ACESTEA SUNT FURNIZATE „CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILĂ. DE ASEMENEA, CONFIRMAŢI FAPTUL CĂ, NICI NOKIA ŞI NICI AFILIAŢII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAŢII SAU GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANŢII PRIVIND FAPTUL CĂ APLICAŢIILE NU VOR ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERŢE PĂRŢI.

Nokia Corporation,
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Ediţia 1 RO

Bună

Număr model: Nokia N81-1. Denumit în cele ce urmează Nokia N81.

Aparatul Nokia N81 8GB este divertismentul mobil!

Savuraţi muzică şi jocuri de înaltă calitate într-un ambalaj stilat şi elegant, cu un ecran spectaculos de 2,4 inchi, cu taste dedicate pentru media şi jocuri, calitate audio excepţională şi 8 GB de memorie.

Cu Nokia N81 8GB vă puteţi bucura de melodiile preferate oriunde, oricând. Nokia Music Store* vă oferă peste un milion de melodii pe care le puteţi răsfoi şi achiziţiona - prin reţea, utilizând doar aparatul N81 8GB şi acasă utilizând calculatorul compatibil. Dacă v-aţi săturat de cabluri, conectaţi căştile stereo compatibile cu conexiune Bluetooth.

Experimentaţi jocuri mobile de înaltă calitate utilizând tastele dedicate pentru jocuri şi delectaţi-vă cu grafica excepţională care vă oferă noi moduri de distracţie.

Meniul multimedia vă oferă acces direct şi vă ajută să exploraţi conţinutul rapid şi uşor. Experimentaţi iluminarea inteligentă a tastelor care păstrează tastele ascunse până când aveţi nevoie de acestea.

Să înceapă distracţia!

*Pentru a verifica disponibilitatea Nokia Music Store în ţara Dvs., vizitaţi pagina music.nokia.com.

Cuprins

Bună 4

Pentru siguranţa Dvs. 8

Asistenţă 12

Ajutor 12
Pregătirea pentru utilizare 12
Aplicaţii suplimentare 12
Informaţii de asistenţă şi contact Nokia 12

Aparatul Nokia N81 13

Bun venit 13
Setări 13
Transferul conţinutului de pe un alt aparat 13
Indicatori esenţiali 15
Tasta de parcurgere Navi™ 16
Meniul multimedia 17
LED economizor de energie 17
Controlul volumului şi al difuzorului 17
Setul cu cască 18
Prelungirea duratei de funcţionare a acumulatorului 18
Hărţi 19
Preluare 19
Actualizări programe 19

Muzică 20

Music player 20
Nokia Music Store 25
Radio 25
Nokia Podcast 27

Jocuri 31

Contacte (agenda telefonică) 32

Memorarea şi editarea numelor şi numerelor 32
Copierea contactelor 33
Adăugarea sunetelor de apel pentru contacte 34
Crearea grupurilor de contacte 34

Mesaje 36

Scrierea textului 37
Scrierea şi expedierea mesajelor 37
Căsuţa intrare — recepţionarea mesajelor 39
Căsuţa poştală 40
Ascultarea mesajelor 42
Vizualizarea mesajelor de pe o cartelă SIM 42
Setări mesaje 42

Galerie 47
Vizualizarea şi parcurgerea fişierelor.....47
Coş de imprimare 49
Albume 49
Editarea imaginilor.....49
Editarea videoclipurilor.....50
Serie de imagini 52
Prezentări.....53
Imprimarea imaginilor 53
Poze online.....54
Partajare online.....54
Reţea de domiciliu cu Galerie.....55

Aparat foto-video.....57
Fotografierea 57
Fotografierea secvenţială.....62
Apăreţi în fotografie — autodeclanşator.....63
Indicaţii pentru a face fotografii reuşite.....63
Înregistrarea videoclipurilor.....64

Web 68
Navigarea pe Web.....68
Siguranţa conexiunii 71
Ecranul marcaje 71
Întreruperea conexiunii 72
Setări.....73

Instrumente.....75
Manager fişiere 75
Instrumentul memorie de masă 75
Comenzi vocale 76

Conexiuni.....78
Reţea LAN fără fir.....78
Conexiunea Bluetooth 80
Manager conexiuni 84
USB 84
Conexiuni la calculator 85
Manager aparate 85
Reţea de domiciliu 86
Tastatură fără fir 89
Sincronizare 89

Personalizarea aparatului 91
Profiluri — setarea sunetelor 91
Sunete 3D 92
Schimbarea aspectului aparatului 93
Modul de aşteptare activă 94

Efectuarea apelurilor 95
Apeluri vocale 95
Apeluri video 101
Partajarea video.....102

Răspunsul la un apel sau respingerea acestuia 105
Jurnal 106

Aplicaţii 109

Ceas 109
Calculator 110
Note 110
Manager aplicaţii 110
Agendă 112
Recorder 113
RealPlayer 114
Adobe Flash Player 115
IM—chat 115
Nokia Lifeblog 118
Administrarea drepturilor digitale 122
Adobe Reader 123
Convertor 124

Setări 125

General 125
Telefon 131
Conexiune 134
Aplicaţii 138

Depanare: Întrebări şi răspunsuri..... 139

Informaţii despre acumulator..... 143

Încărcarea şi descărcarea 143
Verificarea autenticităţii acumulatorilor Nokia 144

Îngrijire şi întreţinere 145

Informaţii suplimentare privind siguranţa 147

Index 151

Pentru siguranţa Dvs.

Citiţi aceste instrucţiuni simple. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informaţii suplimentare, citiţi în întregime ghidul utilizatorului.

PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ Nu porniţi aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferenţe sau pericole.

SIGURANŢA CIRCULAŢIEI – ÎNAINTE DE TOATE Respectaţi toate legile locale. Păstraţi-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceţi un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceţi un autovehicul trebuie să fie siguranţa circulaţiei.

INTERFERENŢE Toate aparatele mobile pot intra în interferenţă, ceea ce le-ar putea afecta performanţele.

DECONECTAŢI ÎN SPITALE Respectaţi toate restricţiile. Deconectaţi aparatul în apropierea echipamentelor medicale.

DECONECTAŢI ÎN AVION Respectaţi toate restricţiile. Aparatele mobile pot produce interferenţe în avion.

DECONECTAŢI LA ALIMENTAREA CU CARBURANŢI Nu folosiţi aparatul în staţiile de alimentare cu carburant. Nu-l folosiţi în apropierea carburanţilor sau a substanţelor chimice.

DECONECTAŢI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaţi toate restricţiile. Nu folosiţi aparatul în zone unde au loc explozii.

FOLOSIŢI CU GRIJĂ Folosiţi aparatul numai în poziţie normală, conform instrucţiunilor din documentaţia produsului. Evitaţi contactul inutil cu antena.

SERVICE CALIFICAT Instalarea şi repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.

ACCESORII ŞI ACUMULATORI Folosiţi numai accesorii omologate şi acumulatori omologaţi. Nu conectaţi între ele produse incompatibile.

REZISTENŢA LA APĂ Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriţi aparatul de umiditate.

COPII DE SIGURANŢĂ Nu uitaţi să faceţi copii de siguranţă sau să păstraţi înregistrări scrise ale tuturor informaţiilor importante memorate în aparatul Dvs.

CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE Când conectaţi la orice alt echipament, citiţi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucţiunile detaliate de siguranţă. Nu conectaţi între ele produse incompatibile.

APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENŢĂ Asiguraţi-vă că funcţia de telefon a aparatului este pornită şi în stare de funcţionare. Apăsaţi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a şterge afişajul şi a reveni în modul de aşteptare. Tastaţi numărul de urgenţă şi apăsaţi tasta de apelare. Comunicaţi locul în care vă aflaţi. Nu încheiaţi convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Despre aparatul Dvs.

Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în reţele (E)GSM 850, 900, 1800 şi 1900 şi UMTS 2100. Pentru informaţii suplimentare despre reţele, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

La utilizarea funcţiilor acestui aparat, respectaţi toate legile, precum şi obiceiurile locale, dreptul la viaţă privată şi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor.

Protecţia drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv tonuri de apel) sau a altui tip de conţinut.

Aparatul Dvs. acceptă conectarea la Internet şi alte modalităţi de conectivitate. Asemeni calculatoarelor, aparatul Dvs. poate fi expus la viruşi, la mesaje şi aplicaţii dăunătoare, precum şi la alte tipuri de conţinut dăunător. Fiţi precauţi şi acceptaţi numai surse de încredere pentru deschiderea mesajelor, solicitări de conectare, descărcări de conţinut şi instalări de programe. Pentru a mări siguranţa aparatului Dvs., luaţi în considerare posibilitatea instalării, utilizării şi actualizării periodice a programelor antivirus, firewall sau a altor programe asemănătoare pe aparat şi pe calculatorul conectat.

Atenţie: Pentru a utiliza orice funcţie a acestui aparat, alta decât ceasul alarmă, aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniţi aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenţe sau pericole.

Aplicaţiile Office acceptă funcţii obişnuite Microsoft Word, PowerPoint şi Excel (Microsoft Office 97, 2000 şi XP). Există formate de fişiere ce nu pot fi vizualizate sau modificate.

În timpul funcţionării intense, cum ar fi în timpul unei sesiuni active de partajare video sau în timpul unei conexiuni de date de mare viteză, este posibil ca aparatul să se încălzească. În majoritatea cazurilor, acesta este un lucru normal. Dacă suspectaţi faptul că aparatul nu funcţionează corespunzător, duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat.

Aparatul Dvs. are preinstalate marcaje şi legături către site-uri la unor terţe părţi. De asemenea, aveţi posibilitatea să accesaţi site-urile altor terţe părţi cu ajutorul aparatului. Site-urile terţelor părţi nu sunt afiliate la Nokia şi Nokia nu sprijină şi nu îşi asumă răspunderea pentru acestea. Când accesaţi aceste site-uri, trebuie să aveţi în vedere aceleaşi precauţii privind siguranţa şi conţinutul.

Este posibil ca imaginile din acest document să difere de cele de pe ecranul aparatului.

Servicii de reţea

Pentru a utiliza telefonul trebuie să beneficiaţi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaţii mobile. Există numeroase funcţii ce necesită funcţii speciale de reţea.

Aceste funcţii nu sunt disponibile în toate reţelele; este posibil ca anumite reţele să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reţea. Furnizorul Dvs. de servicii vă poate oferi informaţii şi vă poate explica tarifele ce se vor aplica. Unele reţele ar putea avea limitări care influenţează modul în care puteţi utiliza serviciile de reţea. De exemplu, unele reţele ar putea să nu accepte toate caracterele şi serviciile specifice unor limbi.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcţii ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz, funcţiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă o configuraţie specială, cum ar fi diferenţe de nume ale meniurilor, de ordine a afişării meniurilor şi de pictograme. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

Acest aparat acceptă protocoalele WAP 2.0 (HTTP şi SSL) care rulează prin protocoalele TCP/IP. Unele funcţii ale acestui aparat, cum ar fi MMS, navigarea şi e-mailul necesită ca reţeaua să accepte aceste tehnologii.

Accesorii, acumulatori şi încărcătoare

Înainte de a scoate acumulatorul, opriţi întotdeauna aparatul şi deconectaţi-l de la încărcător.

Verificaţi numărul de model al oricărui încărcător, înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Acest aparat este destinat de a fi încărcat de la încărcătorul AC-3, AC-4 sau AC-5 şi de la un încărcător AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 sau LCH-12 dacă se utilizează cu adaptorul de încărcător CA-44.

Acumulatorul destinat pentru a fi utilizat cu acest aparat este BP-6MT.

Atenţie: Folosiţi numai acumulatori, încărcătoare şi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanţie şi poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresaţi-vă distribuitorului Dvs. Când deconectaţi cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageţi de ştecher şi nu de cablu.

Asistenţă

Ajutor

Când există o aplicaţie deschisă, selectaţi **Opţiuni** > **Ajutor** pentru a accesa aplicaţia de ajutor pentru ecranul curent.

În timp ce citiţi instrucţiunile, pentru a comuta între funcţia de ajutor şi aplicaţia deschisă în fundal, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta .

Pentru a deschide aplicaţia de ajutor din meniul principal, selectaţi **Instrumente** > **Utilitare** > **Ajutor**. Selectaţi aplicaţia dorită pentru a vizualiza lista de subiecte de ajutor.

Pregătirea pentru utilizare

Consultaţi ghidul de pregătire pentru utilizare pentru informaţii privind tastele şi componentele şi instrucţiuni privind pregătirea aparatului şi pentru alte informaţii esenţiale.

Aplicaţii suplimentare

Sunt disponibile mai multe aplicaţii furnizate de Nokia şi diferiţi dezvoltatori de software terţe-părţi pentru a vă ajuta să beneficiaţi la maxim de telefonul Nokia N81. Aceste aplicaţii sunt explicate în ghidurile disponibile pe pagina de asistenţă a produsului Nokia N81 la adresa www.nseries.com/support sau pe site-ul Web local Nokia.

Informaţii de asistenţă şi contact Nokia

Căutaţi la www.nseries.com/support sau pe site-ul local Nokia Web ultimele versiuni ale ghidurilor, informaţii suplimentare, materiale ce pot fi preluate din reţea şi servicii în legătură cu produsul Dvs. Nokia.

Dacă doriţi să contactaţi serviciul de relaţii cu clienţii, accesaţi lista centrelor de contact Nokia la www.nokia.com/customerservice. Pentru servicii de întreţinere, verificaţi care este centrul de service Nokia cel mai apropiat la www.nokia.com/repair.

Aparatul Nokia N81

Bun venit

Când porniţi aparatul pentru prima dată, se afişează mesajul **Bine aţi venit**. Selectaţi una din următoarele opţiuni:

Asistent setări – pentru a configura diferite setări, cum ar fi cele de e-mail

Comutare – pentru a transfera conţinut, cum ar fi contacte sau înregistrări din agendă de pe un aparat Nokia compatibil. Consultaţi „Transferul conţinutului de pe un alt aparat", la pag. 13.

Demo – pentru a vizualiza o demonstraţie despre aparatul Dvs.

Pentru a deschide **Bine aţi venit** mai târziu, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Utilitare** > **Bine aţi venit**. De asemenea, aveţi posibilitatea să accesaţi aplicaţiile din locaţiile de meniu corespunzătoare.

Setări

Aparatul are în mod normal setările pentru MMS, GPRS, streaming şi Internet mobil configurate automat, pe baza informaţiilor oferite de furnizorul de servicii de reţea. Este posibil ca anumite setări să fie deja configurate pe aparat de către furnizorul de servicii sau le puteţi solicita sau primi de la furnizorului de servicii de reţea, sub forma unui mesaj special.

Pentru a modifica setările generale ale aparatului, cum ar fi setările de limbă, mod de aşteptare şi afişare, consultaţi „Telefon", la pag. 131.

Transferul conţinutului de pe un alt aparat

Cu aplicaţia **Comutare**, puteţi transfera conţinut, cum ar fi contacte şi înregistrări de agendă, între două aparate Nokia compatibile utilizând o conexiune Bluetooth.

Atunci când utilizaţi aplicaţia pentru prima dată, puteţi transfera conţinut de pe un aparat Nokia compatibil pe aparatul Dvs. Nokia N81.

Tipul de conţinut ce poate fi transferat depinde de modelul aparatului de pe care doriţi să transferaţi conţinutul. Aparatul vă notifică dacă celălalt aparat nu este compatibil.

Aplicaţia **Comutare** poate fi utilizată şi fără cartela SIM. În cazul în care celălalt aparat nu poate fi pornit fără o cartelă SIM, puteţi introduce cartela SIM proprie în aparatul respectiv. Dacă Nokia N81 este pornit fără o cartelă SIM, profilul deconectat se activează automat.

Transferul conţinutului

1. Pentru a prelua date de pe aparat, pentru prima dată, în Nokia N81, selectaţi **Comutare telef.** în aplicaţia Bun venit sau apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Utilitare** > **Comutare**.
2. Pentru ca aparatul Nokia N81 să caute aparate cu conexiune Bluetooth, selectaţi **Continuare**. Dacă nu aţi definit încă numele pentru aparatul Nokia N81, vi se solicită acest lucru. Acceptaţi numele implicit sau definiţi unul propriu.
3. Pentru unele modele de aparate, aplicaţia **Comutare** se trimite către celălalt aparat ca mesaj. Pentru a instala aplicaţia **Comutare** pe celălalt aparat, deschideţi mesajul şi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
4. Selectaţi din listă aparatul de pe care doriţi să transferaţi conţinut. Vi se solicită să introduceţi un cod pe Nokia N81. Introduceţi un cod la alegere (1-16 cifre) şi selectaţi **OK**. Introduceţi acelaşi cod în aparatul celălalt şi selectaţi **OK**. Aparatele sunt acum asociate. Consultaţi „Asocierea aparatelor", la pag. 82.
5. Selectaţi conţinutul pe care doriţi să îl transferaţi. După ce transferul a pornit, aveţi posibilitatea să-l anulaţi şi să-l continuaţi mai târziu.

Sincronizarea, preluarea sau trimiterea conţinutului

După primul transfer, puteţi să selectaţi din următoarele pentru a începe un nou transfer, în funcţie de modelul celuilalt aparat:

pentru a sincroniza conţinutul între Nokia N81 şi celălalt aparat, dacă respectivul aparat acceptă sincronizarea. Sincronizarea este bidirecţională. Dacă se şterge un articol de pe un aparat, acesta va fi şters de pe ambele aparate. Articolele şterse nu se pot restaura prin sincronizare.

pentru a prelua date de pe celălalt aparat pe Nokia N81. Prin preluare, datele sunt transferate de pe celălalt aparat pe aparatul dvs. Nokia N81. Este posibil să vi se solicite să păstraţi sau să ştergeţi datele originale de pe celălalt aparat, în funcţie de modelul aparatului.

pentru a trimite date de pe aparatul Dvs. Nokia N81 pe celălalt aparat al Dvs.

Dacă **Comutare telef.** nu poate transfera un articol, în funcţie de tipul celuilalt aparat, aveţi posibilitatea să adăugaţi articolul la **Dosar Nokia** pe C:\Data\Nokia sau pe E:\Data\Nokia şi să-l transferaţi de acolo. Când selectaţi dosarul de transferat, articolele se sincronizează în dosarul corespunzător de pe celălalt aparat, şi invers.

Utilizarea comenzilor rapide pentru a repeta transferul

După un transfer de date, aveţi posibilitatea să memoraţi o comandă rapidă cu setările de transfer, în ecranul principal, pentru a repeta acelaşi transfer mai târziu.

Pentru a edita comanda rapidă, mergeţi la aceasta şi selectaţi **Opţiuni** > **Setări comandă rapidă**. De exemplu, aveţi posibilitatea să creaţi sau să redenumiţi comanda rapidă.

După fiecare transfer se afişează un jurnal de transfer. Pentru a vizualiza jurnalul unui transfer anterior, mergeţi la comanda rapidă din ecranul principal şi selectaţi **Opţiuni** > **Vizualizare jurnal**.

Gestionarea conflictelor de transfer

Dacă un articol de transferat a fost editat pe ambele aparate, aparatul încearcă să îmbine automat modificările. Dacă acest lucru nu este posibil, există un conflict de transfer. Selectaţi **Verif. unul câte unul**, **Prioritate acest telefon** sau **Prioritate alt telefon** pentru a rezolva conflictul. Pentru instrucţiuni suplimentare, selectaţi **Opţiuni** > **Ajutor**.

Indicatori esenţiali

Aparatul este utilizat într-o reţea GSM.

3G Aparatul este utilizat într-o reţea UMTS (serviciu de reţea).

Aveţi unul sau mai multe mesaje necitite în dosarul **Căsuţă intrare** din **Mesaje**.

Aţi primit un nou mesaj e-mail în căsuţa poştală de la distanţă.

Există mesaje de trimis în dosarul **Căsuţă ieşire**.

Aveţi apeluri nepreluate.

Afişat dacă **Tip sunet de apel** este setat pe **Silenţios** şi **Ton alertă mesaj** şi **Ton alertă e-mail** sunt setate pe **Oprit**.

Tastatura aparatului este blocată.

Există o alarmă activă.

2 Este utilizată cea de-a doua linie telefonică (serviciu de reţea).

Toate apelurile către aparat sunt redirecţionate către alt număr. Dacă aveţi două linii telefonice (serviciu de reţea), un număr indică linia activă.

Un set cu cască compatibil este conectat la aparat. indică întreruperea conexiunii.

Un dispozitiv inductiv compatibil este conectat la aparat.

Un **Telefon pentru text** compatibil este conectat la aparat.

D Este activă o transmisie de date.

Este activă o conexiune de pachete de date GPRS. indică o conexiune în aşteptare şi indică o conexiune disponibilă.

Este activă o conexiune de pachete de date pe o porţiune a reţelei care acceptă EDGE. indică o conexiune în aşteptare şi indică o conexiune disponibilă. Pictogramele indică faptul că o conexiune EDGE este disponibilă în reţea, dar aparatul nu utilizează în mod necesar EDGE pentru transferul de date.

Este activă o conexiune de pachete de date UMTS. indică o conexiune în aşteptare şi indică o conexiune disponibilă.

Aţi setat aparatul să caute reţele LAN fără fir şi există o reţea LAN fără fir disponibilă. Consultaţi „Reţea LAN fără fir", la pag. 78.

Există o conexiune LAN fără fir activă într-o reţea codificată.

Există o conexiune LAN fără fir activă într-o reţea necodificată.

Este activată conexiunea Bluetooth.

Se transmit date printr-o conexiune Bluetooth. Dacă indicatorul este afişat cu intermitenţă, aparatul încearcă să se conecteze la alt aparat.

Este activă o conexiune USB.

Tasta de parcurgere Navi™

Denumită în continuare tasta de parcurgere.

Utilizaţi tasta de parcurgere pentru a vă deplasa prin meniuri (, , ,) şi pentru a selecta articole ( ). Pentru a activa funcţionalitatea suplimentară a rotiţei Navi™, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Rotiţă de navigare** > **Rotiţă de navigare** > **Activare**.

Utilizaţi rotiţa Navi pentru a naviga rapid prin listele din galerie şi din music player şi pentru a naviga în meniul multimedia. Mişcaţi degetul de marginea tastei de parcurgere, în sens orar sau antiorar.

Indicaţie! În meniuri, în loc să utilizaţi tasta de parcurgere, aveţi posibilitatea să utilizaţi tastele numerice, # şi * pentru accesul rapid la aplicaţii. De exemplu, în meniul principal, apăsaţi 2 pentru a deschide **Mesaje**.

Meniul multimedia

Din meniul multimedia, aveţi acces rapid şi uşor la conţinutul multimedia, jocuri, cele mai importante contacte şi cele mai recente repere şi marcaje Internet. Încercaţi-l, de exemplu, pentru imagini şi muzică.

Pentru a deschide sau a închide meniul multimedia, apăsaţi . Pentru a parcurge filele, utilizaţi tasta de parcurgere sau funcţionalitatea roţii Navi. Pentru a reveni la meniul multimedia dintr-o aplicaţie deschisă, apăsaţi .

Pentru a schimba ordinea dalelor, selectaţi **Opţiuni** > **Aranjare dale**.

LED economizor de energie

După activarea protecţiei de ecran, ecranul este dezactivat pentru a economisi energia acumulatorului. Un LED se aprinde intermitent pentru a indica faptul că aparatul este pornit, dar în modul de veghe.

Pentru a dezactiva LED-ul, consultaţi „Mod de veghe”, la pag. 127.

Controlul volumului şi al difuzorului

Pentru a creşte sau a descreşte nivelul volumului în timpul unui apel activ sau când ascultaţi un sunet, apăsaţi tasta de volum.

Difuzorul încorporat vă permite să vorbiţi şi să ascultaţi la telefon de la mică distanţă, fără a trebui să duceţi telefonul la ureche.

Atenţie: Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când utilizaţi difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Pentru a utiliza difuzorul în timpul unei convorbiri, selectaţi **Opţiuni** > **Activare difuzor**.

Pentru a dezactiva difuzorul, selectaţi **Opţiuni** > **Activ. microreceptor**.

Setul cu cască

Puteţi conecta un set cu cască compatibil sau o pereche de căşti compatibile la conectorul Nokia AV (3,5 mm) al aparatului. Este posibil să fie nevoie să selectaţi modul cablului.

Nu conectaţi la aparat produse care creează un semnal de ieşire, deoarece este posibil să deterioreze aparatul. Nu conectaţi surse de tensiune la conectorul Nokia AV.

Atunci când conectaţi orice dispozitiv extern sau set cu cască, altele decât cele omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu conectorul Nokia AV, acordaţi atenţie sporită nivelului volumului.

Atenţie: Când utilizaţi setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizaţi setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranţa.

Pentru a optimiza performanţele audio, ataşaţi apărătorile la cască.

Pentru a utiliza un set cu cască sau o pereche de căşti cu o telecomandă compatibilă, de exemplu, Nokia Audio Adapter AD-54, conectaţi telecomanda la conectorul aparatului şi apoi conectaţi setul cu cască sau căştile la telecomandă.

Unele seturi cu cască nu includ microfon. Pentru apeluri telefonice, utilizaţi un astfel de set cu cască cu o telecomandă sau microfonul aparatului.

Nokia Audio Adapter AD-54 are reglaje pentru volumul multimedia care sunt utilizate la reglarea volumului numai pentru melodii sau redarea video.

Cînd utilizaţi anumite accesorii pentru receptor, de exemplu, Nokia Audio Adapter AD-54, pentru a regla olumul în timpul unui apel, folosiţi tasta volum a aparatului.

Prelungirea duratei de funcţionare a acumulatorului

Funcţiile care utilizează conexiunea Bluetooth, reţeaua LAN fără fir şi conexiunile de pachete e date sau cele care permit unor asemenea funcţii să se execute în fundal în timpul utilizării altor funcţii, solicită suplimentar acumulatorul şi îi reduc durata de funcţionare.

Pentru a prelungi timpul de funcţionare a aparatului, deconectaţi conexiunea Bluetooth atunci când nu o utilizaţi. De asemenea, setaţi **Conexiune date pach.** la valoarea **Dacă e necesar** pentru ca aparatul să utilizeze

conexiunea de pachete de date numai când porniţi o aplicaţie care are nevoie de aceasta. Consultaţi „Pachete de date”, la pag. 137.

Pentru a închide aplicaţiile pe care nu le utilizaţi şi care se execută în fundal, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta , selectaţi aplicaţiile din listă şi apăsaţi C.

Hărţi

Apăsaţi şi selectaţi **Hărţi**. Cu un receptor GPS extern cu Bluetooth şi **Hărţi**, puteţi vizualiza pe hartă locul în care vă aflaţi, răsfoi hărţi ale diferitelor oraşe şi ţări, căuta adrese şi diverse puncte de interes şi planifica trasee de la un loc la altul.

De asemenea, puteţi achiziţiona servicii suplimentare, cum ar fi ghidurile oraşelor şi serviciile de navigaţie cu îndrumare vocală.

Pentru informaţii suplimentare privind aplicaţia, consultaţi www.nseries.com/support sau site-ul Web local Nokia.

Preluare

Preluare (serviciu de reţea) este un magazin de conţinut mobil disponibil pe aparat. Puteţi parcurge, prelua şi instala articole, precum aplicaţii şi fişiere media, de pe Internet şi le puteţi instala pe aparat.

Apăsaţi şi selectaţi **Preluare**.

Articolele sunt organizate în categorii din cataloage în dosare furnizate de diferiţi furnizori de servicii. Este posibil ca unele articole să fie contra cost, dar, în mod normal, pot fi prelizualizate gratuit.

Actualizări programe

Nokia produce actualizări ale programelor prin care oferă caracteristici noi, funcţii îmbunătăţite sau performanţă crescută. Este posibil să puteţi solicita aceste actualizări prin intermediul aplicaţiei pentru PC Nokia Software Updater. Pentru a actualiza software-ul aparatului, aveţi nevoie de aplicaţia Nokia Software Updater şi de un PC compatibil, cu sistemul de operare Microsoft Windows 2000 sau XP, acces Internet cu bandă largă şi un cablu de date compatibil pentru conexiunea între aparat şi PC.

Pentru mai multe informaţii şi pentru a prelua aplicaţia Nokia Software Updater, vizitaţi www.nokia.com/softwareupdate sau site-ul Web local Nokia.

În cazul în care actualizările de software prin reţea sunt acceptate de reţea, este posibil să solicitaţi actualizări prin intermediul aparatului. Consultaţi „Manager aparate” şi „Actualizări programe”, la pag. 85.

Indicaţie! Pentru a verifica versiunea software-ului de pe aparatul dvs., introduceţi ***#0000#** în modul de aşteptare.

Muzică

Music player

Music player acceptă formate de fişiere cum ar fi .aac, .aac+, .eaac+, .mp3, .wav şi .wma. **Music player** nu acceptă în mod obligatoriu toate caracteristicile sau toate variantele unui format de fişier.

Aveţi posibilitatea să folosiţi Music player şi pentru a asculta episoade de podcast. Podcastul este o metodă de furnizare a conţinutului audio sau video prin Internet utilizând tehnologiile RSS sau ATOM pentru redate pe aparate mobile şi PC-uri.

Atenţie: Ascultaţi muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când folosiţi difuzorul, deoarece volumul poate fi foarte puternic.

Pentru a adăuga melodii pe aparat, consultaţi „Transfer muzică", la pag. 23.

Pentru mai multe informaţii privind protejarea drepturilor de autor, consultaţi „Administrarea drepturilor digitale", la pag. 122.

Redarea unei melodii sau a unui episod podcast

Indicaţie! Pentru a deschide music player din meniul multimedia, apăsaţi . Consultaţi „Meniul multimedia", la pag. 17.

1 Apăsaţi şi selectaţi **Muzică** > **Music player**.
2 Selectaţi **Muzică** sau **Podcasturi**.
3 Selectaţi categoriile pentru a naviga la melodia sau la episodul podcast pe care doriţi să-l ascultaţi.
4 Pentru a reda fişierul selectat sau lista de fişiere, apăsaţi ▶ ❚❚.

Pentru a trece redarea în pauză, apăsaţi ▶ ❚❚ şi pentru a relua redarea, apăsaţi ▶ ❚❚ din nou. Pentru a întrerupe redarea, apăsaţi ■.

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta ▶▶❚ sau ❚◀◀.

Pentru a merge la următorul articol, apăsaţi tasta ⏭. Pentru a reveni la începutul articolului, apăsaţi ⏮. Pentru a sări la articolul anterior, apăsaţi ⏮ din nou în decurs de 2 secunde de la începerea unei melodii sau podcast.

Pentru a activa şi dezactiva modul aleatoriu de redare (), selectaţi **Opţiuni** > **Aleator**.

Pentru a repeta articolul curent (), toate articolele () sau pentru a dezactiva funcţia de repetare, selectaţi **Opţiuni** > **Repetare**.

Dacă redaţi podcasturi, funcţiile aleator şi repetare sunt dezactivate automat.

Pentru a regla volumul, utilizaţi tasta de volum.

Pentru a modifica tonalitatea redării muzicii, selectaţi **Opţiuni** > **Egalizator**.

Pentru a modifica balansul şi efectul stereo sau pentru a amplifica başii, selectaţi **Opţiuni** > **Setări audio**.

Pentru a urmări o vizualizare în timpul redării, selectaţi **Opţiuni** > **Afişare vizualizare**.

Pentru a reveni în modul de aşteptare şi a lăsa playerul să ruleze în fundal, apăsaţi tasta de terminare sau pentru a comuta pe altă aplicaţie deschisă, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta .

Meniu muzică

Pentru a selecta mai multă muzică de redat în ecranul **Redare în curs**, selectaţi **Muzică**.

Meniul muzică afişează muzica disponibilă pe aparat. **Toate melodiile** afişează toată muzica. Pentru a vizualiza melodiile sortate, selectaţi **Albume**, **Interpreţi**, **Genuri** sau **Compozitori**. Pentru a vizualiza listele de redare, selectaţi **Liste de redare**.

Pentru a reîmprospăta biblioteca după ce aţi acutalizat Music player, selectaţi **Opţiuni** > **Reîmprospătare**.

Liste de redare

Pentru a vizualiza şi gestiona liste de redare, în meniul muzică, selectaţi **Liste de redare**. Următoarele liste de redare apar automat: **Cele mai des redate**, **Redate recent** şi **Adăugate recent**.

Pentru a vizualiza detaliile listei de redare, selectaţi **Opţiuni** > **Detalii listă de redare**.

Crearea unei liste de redare

1. Selectaţi **Opţiuni** > **Creare listă de redare**.
2. Introduceţi un nume pentru lista de redare şi selectaţi **OK**.
3. Selectaţi **Da** pentru a adăuga melodii acum sau **Nu** pentru a adăuga melodii mai târziu.

4 Dacă aţi selectat Da, selectaţi interpreţii pentru a găsi melodiile pe care doriţi să le includeţi în lista de redare. Apăsaţi ■ pentru a adăuga articole. Pentru a afişa lista de melodii sub titlul unui interpret, apăsaţi ▢. Pentru a ascunde lista de melodii, apăsaţi ▢.
5 După ce aţi realizat selecţiile, selectaţi **Realizat**.

Pentru a adăuga ulterior mai multe melodii, în timp ce vizualizaţi lista de redare, selectaţi **Opţiuni** > **Adăugare melodii**.

Pentru a adăuga melodii, albume, interpreţi, genuri şi compozitori la o listă de redare din diferite ecrane ale meniului muzică, selectaţi un articol şi **Opţiuni** > **Adăug. în listă redare** > **Listă redare memorată** sau **Listă de redare nouă**.

Pentru a elimina o melodie dintr-o listă de redare, selectaţi **Opţiuni** > **Eliminare**. Aceasta nu duce la ştergerea melodiei de pe aparat, ci doar la ştergerea acesteia din lista de redare.

Pentru a rearanja melodiile dintr-o listă de redare, mergeţi la melodia pe care doriţi s-o mutaţi şi selectaţi **Opţiuni** > **Reord. listă**. Pentru a selecta o melodie şi a o insera în noua poziţie, utilizaţi tasta de parcurgere.

Podcast

Meniul Podcast afişează podcasturile disponibile pe aparat.

Pentru a reîmprospăta colecţia după ce aţi actualizat Music player, selectaţi **Opţiuni** > **Reîmprospătare**.

Episoadele de podcast au trei stări: niciodată redat, parţial redat şi redat în întregime.

Dacă un episod este parţial redat, la următoarea redare se reia de la ultima poziţie de redare.

Dacă un episod nu a fost redat niciodată sau a fost redat în întregime, se redă de la început.

Reţea de domiciliu cu music player

Cu arhitectura UPnP şi o reţea locală fără fir (WLAN) puteţi crea o reţea de domiciliu cu aparate compatibile. Reţeaua de domiciliu vă permite să redaţi la distanţă conţinut stocat în aparatul Nokia N81 pe un aparat compatibil. De asemenea, puteţi copia fişiere de pe aparatul Nokia N81 pe un dispozitiv compatibil cu UPnP activat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Reţea de domiciliu", la pag. 86 şi „Reţea de domiciliu cu Galerie", la pag. 55.

Redarea la distanţă a unei melodii sau a unui podcast

1 Apăsaţi şi selectaţi **Muzică** > **Music player**.
2 Selectarea unei melodii sau unui podcast.
3 Selectaţi categoriile în meniurile următoare pentru a naviga până la melodia sau episodul podcast pe care doriţi să-l ascultaţi.

4 Selectaţi melodia sau podcastul pe care doriţi să-l ascultaţi şi selectaţi **Opţiuni** > **Redare** > **Redare prin reţea dom.**.
5 Selectaţi aparatul pe care este redat fişierul.

Copierea melodiilor sau podcasturilor fără fir

Pentru a copia sau transfera fişiere media de pe aparat pe un alt aparat compatibil, cum ar fi un PC compatibil UPnP, selectaţi un fişier şi **Opţiuni** > **Copiere pe reţea dom.** sau **Mutare pe reţea dom.**. Partajarea conţinutului nu trebuie activată.

Transfer muzică

Puteţi transfera muzică de pe un calculator compatibil sau de pe alte dispozitive compatibile utilizând un cablu USB compatibil sau o conexiune Bluetooth. Pentru informaţii detaliate, consultaţi „Conexiunea Bluetooth", la pag. 80.

Cerinţe PC pentru transferul de muzică:

- Sistem de operare Microsoft Windows XP (sau mai recent)
- O versiune compatibilă a aplicaţiei Windows Media Player. Pentru informaţii detaliate privind compatibilitatea cu Windows Media Player, accesaţi secţiunea Nokia N81 de pe site-ul Web Nokia.
- Nokia Nseries PC Suite 1.6 sau mai recent

Transferul de muzică de pe calculator

Puteţi utiliza trei metode diferite pentru a transfera muzică:

- Pentru a vedea aparatul pe calculator ca unitate de stocare externă în masă pe care puteţi transfera orice fişiere de date, realizaţi conexiunea printr-un cablu USB compatibil sau prin conexiune Bluetooth. În cazul în care utilizaţi cablul USB, selectaţi **Transfer date** drept mod de conectare.
- Pentru a sincroniza melodii cu aplicaţia Windows Media Player, conectaţi cablul USB compatibil şi selectaţi **Player media** drept mod de conectare.
- Pentru a utiliza Nokia Music Manager din Nokia PC Suite, conectaţi cablul USB compatibil şi selectaţi **PC Suite** drept mod de conectare.

Modurile de stocare în masă şi de player media pot fi utilizate cu fişiere amplasate în memoria de masă a aparatului.

Pentru a schimba modul de conectare USB implicit, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Conectare** > **USB** > **Mod USB**.

Dacă transferaţi melodii utilizând modul de transfer **Transfer date** sau **PC Suite**, trebuie să reîmprospătaţi biblioteca de pe aparat după actualizarea selecţiei de melodii de pe aparat. Pentru a reîmprospăta biblioteca, în **Meniu muzică**, selectaţi **Opţiuni** > **Reîmprospătare**.

Atât Windows Media Player, cât şi Nokia Music Manager din Nokia Nseries PC Suite au fost optimizate pentru transferul fişierelor de muzică. Pentru mai multe informaţii privind transferul de muzică cu Nokia Music Manager, consultaţi ghidul de utilizare al Nokia Nseries PC Suite.

Transferul de muzică prin Windows Media Player

Funcţiile de sincronizare a melodiilor pot să varieze între versiuni diferite ale aplicaţiei Windows Media Player. Pentru mai multe informaţii, consultaţi ghidul şi ajutorul Windows Media Player.

Sincronizarea manuală

După ce conectaţi aparatul la un calculator compatibil, Windows Media Player selectează sincronizarea manuală în cazul în care nu există spaţiu de memorie suficient pe aparat. Cu sincronizarea manuală, puteţi selecta melodiile şi listele de redare pe care doriţi să le mutaţi, copiaţi sau ştergeţi.

Prima dată când conectaţi aparatul, trebuie să introduceţi un nume care va fi utilizat drept nume al aparatului în aplicaţia Windows Media Player.

Pentru a transfera manual selecţii:

1. După ce aparatul s-a conectat la Windows Media Player, selectaţi aparatul din panoul de navigare în cazul în care sunt conectate mai multe aparate.
2. Trageţi melodiile sau albumele în panoul listă pentru sincronizare. Pentru a şterge melodii sau albume, selectaţi un articol din listă şi faceţi clic pe **Remove from list**.
3. Verificaţi dacă panoul listă conţine toate fişierele pe care doriţi să le sincronizaţi şi că este spaţiu suficient în memoria aparatului. Faceţi clic pe **Start Sync.** pentru a începe sincronizarea.

Sincronizare automată

Pentru a modifica opţiunea implicită de transfer de fişiere în Windows Media Player, faceţi clic pe săgeata de sub **Sync**, selectaţi aparatul propriu şi faceţi clic pe **Set up Sync.** Bifaţi sau debifaţi caseta de selectare **Sync this device automatically**.

În cazul în care caseta de selectare **Sync this device automatically** este bifată şi conectaţi aparatul, biblioteca muzicală a aparatului se actualizează automat în concordanţă cu listele de redare selectate în Windows Media Player.

Dacă nu a fost selectată nicio listă de redare, întreaga bibliotecă muzicală a calculatorului este selectată pentru sincronizare. Reţineţi faptul că că este posibil ca biblioteca muzicală de pe PC să conţină mai multe fişiere decât pot fi stocate pe aparat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi ajutorul Windows Media Player.

Listele de redare de pe aparat nu se sincronizează cu listele de redare din Windows Media Player.

Nokia Music Store

În Nokia Music Store (serviciu de reţea) puteţi căuta, parcurge şi cumpăra muzică de preluat pe aparat. Pentru a cumpăra muzică, trebuie să vă abonaţi la acest serviciu.

Pentru a verifica disponibilitatea Nokia Music Store în ţara Dvs., vizitaţi pagina www.nokia.com.

Pentru a accesa Nokia Music Store, trebuie saă aveţi un punct de acces Internet valabil pe aparat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Puncte de acces", la pag. 134.

Pentru a deschide Nokia Music Store, apăsaţi şi selectaţi **Muzică** > **Mag. muzică**. Pentru instrucţiuni suplimentare, selectaţi **Ajutor** în pagina principală.

Indicaţie! Pentru a găsi mai multă muzică în diferite categorii din meniul muzică, selectaţi **Opţiuni** > **Găsire în Magazin muzică** din playerul de muzică.

Setări magazin de muzică

Este posibil să vi se solicite să introduceţi următoarele setări:

Pct. acces impl. – Selectaţi punctul e acces care va fi utilizat pentru conectarea la magazinul de muzică.

În magazinul de muzică, puteţi să editaţi setările selectând **Opţiuni** > **Setări**.

De asemenea, aveţi posibilitatea să accesaţi Nokia Music Store de pe un PC compatibil la adresa music.nokia.com. În pagina principală, selectaţi **Help** pentru instrucţiuni suplimentare.

Radio

Apăsaţi şi selectaţi **Muzică** > **Radio**.

Când deschideţi Visual Radio pentru prima dată, un asistent vă ajută să memoraţi posturi locale.

Puteţi utiliza aplicaţia ca pe un radio FM obişnuit cu căutare automată şi posturi memorate sau cu informaţii vizuale pe afişaj privind programul de radio, dacă selectaţi posturi care oferă servicii Visual Radio. Serviciul Visual Radio utilizează pachete de date (serviciu de reţea). Puteţi să ascultaţi radio FM în timp ce utilizaţi alte aplicaţii.

Puteţi să vizualizaţi cea mai recentă listă de posturi care oferă Visual Radio la adresa http://www.visualradio.com.

Dacă nu aveţi acces la serviciul Visual Radio, este posibil ca operatorii şi posturile de radio din zona în care vă aflaţi să nu accepte Visual Radio.

Pentru a verifica disponibilitatea şi tarifele serviciului şi pentru a vă abona la acest serviciu, luaţi legătura cu furnizorul de servicii.

În mod normal, aveţi posibilitatea să efectuaţi sau să preluaţi un apel în timp ce ascultaţi radio. Sonorul aparatului radio se opreşte în timpul unui apel activ.

Ascultarea aparatului de radio

Calitatea unei recepţii radio depinde de capacitatea de acoperire a postului de radio în zona în care vă aflaţi.

Aparatul de radio FM lucrează cu o altă antenă decât cea a aparatului mobil. Pentru ca funcţia de radio FM să funcţioneze corespunzător, trebuie să ataşaţi la aparat un set cu cască compatibil sau un alt accesoriu.

Apăsaţi şi selectaţi **Muzică** > **Radio**. Pentru a iniţializa o căutare de post radio, selectaţi sau sau apăsaţi şi menţineţi apăsată una din tastele media: sau . Pentru a schimba manual frecvenţa, selectaţi **Opţiuni** > **Căutare manuală**.

Dacă anterior aţi memorat posturi de radio, pentru a merge la următorul post memorat sau la cel anterior, selectaţi sau sau apăsaţi una din tastele media sau .

Pentru a regla volumul, apăsaţi tastele de volum.

Pentru a asculta aparatul de radio utilizând difuzorul, selectaţi **Opţiuni** > **Activare difuzor**.

Atenţie: Ascultaţi muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când folosiţi difuzorul, deoarece volumul poate fi foarte puternic.

Pentru a vizualiza posturile disponibile în funcţie de loc, selectaţi **Opţiuni** > **Lista posturilor** (serviciu de reţea).

Pentru a memora postul pe care tocmai îl ascultaţi în lista de posturi radio, selectaţi **Opţiuni** > **Memorare post**. Pentru a deschide lista posturilor de radio memorate, selectaţi **Opţiuni** > **Posturi**.

Pentru a reveni la modul e aşteptare şi a lăsa aparatul de radio FM să fucnţioneze în fundal, selectaţi **Opţiuni** > **Redare în fundal**.

Vizualizare conţinut vizual

Pentru a vizualiza conţinutul vizual disponibil pentru postul de radio ascultat, selectaţi sau **Opţiuni** > **Pornire serviciu vizual**. Dacă identitatea serviciului vizual nu a fost memorată pentru postul de radio, introduceţi-o sau selectaţi **Preluare** pentru a-l căuta în lista posturilor (serviciu de reţea).

După ce s-a stabilit conexiunea cu serviciul vizual, afişajul va prezenta conţinutul vizual curent.

Posturi de radio memorate

Pentru a deschide lista posturilor de radio memorate, selectaţi **Opţiuni** > **Posturi**.

Pentru a asculta un post de radio memorat, selectaţi **Opţiuni** > **Post** > **Ascultare**. Pentru a viziona conţinutul vizual oferit de postul de radio cu serviciul Visual Radio, selectaţi **Opţiuni** > **Post** > **Pornire serviciu vizual**.

Pentru a modifica detaliile postului de radio, selectaţi **Opţiuni** > **Post** > **Editare**.

Setări

Selectaţi **Opţiuni** > **Setări** şi din următoarele opţiuni:

Sunet de pornire – Pentru a selecta dacă doriţi ca la pornirea aplicaţiei să fie redat un sunet.

Autostart serviciu – Selectaţi **Da** pentru a porni automat serviciul Visual Radio când selectaţi un post de radio memorat care oferă serviciul Visual Radio.

Punct de acces – Selectaţi punctul e acces utilizat pentru conexiunea de date Visual Radio. Nu este nevoie de un punct de acces pentru a utiliza aplicaţia ca un radio FM obişnuit.

Zona curentă – Selectaţi regiunea în care vă aflaţi. Această setare este afişată numai dacă nu aţi avut acoperirea reţelei în momentul pornirii aplicaţiei.

Nokia Podcast

Cu aplicaţia Nokia Podcast puteţi căuta, descoperi, face abonament pentru şi prelua podcasturi prin reţea. De asemenea, puteţi reda, gestiona şi partaja podcasturi audio şi video cu aparatul.

Pentru a deschide Nokia Podcast, apăsaţi şi selectaţi **Muzică** > **Podcast**.

Setări

Înainte de a utiliza aplicaţia Nokia Podcast, stabiliţi setările pentru conexiune şi preluare.

Metoda de conectare recomandată este LAN fără fir (WLAN): Verificaţi la furnizorul de servicii condiţiile şi tarifele pentru serviciile de date înainte de a utiliza alte conexiuni. De exemplu, un plan de date cu tarif fix permite transferuri mari de date în schimbul unei taxe lunare.

Pentru a căuta reţela LAN rără fir în raza de acoperire, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Conectare** > **Mgr. con.** > **Reţele WLAN disponibile**.

Pentru a crea un punct de acces la Internet într-o reţea, selectaţi **Opţiuni** > **Definire pct. acces**.

Setări de conexiune

Pentru a edita setările de conexiune, apăsaţi şi selectaţi **Muzică** > **Podcast** > **Opţiuni** > **Setări** > **Conexiune**. Definiţi următoarele:

Punct de acces implicit – Selectaţi punctul de acces pentru definirea conexiunii la Internet.

URL serviciu căutare – Definiţi serviciul de căutare podcasturi ce va fi utilizat la **Căutare**.

Setări de preluare

Pentru a edita setările de preluare, apăsaţi şi selectaţi **Muzică** > **Podcast** > **Opţiuni** > **Setări** > **Preluare**. Definiţi următoarele:

Memorare în – Definiţi locul unde doriţi să memoraţi podcasturile. Pentru utilizarea optimă a spaţiului de stocare se recomandă memoria de masă.

Interval de actualizare – Definiţi frecvenţa cu care vor fi actualizate podcasturile.

Data următ. actualizări – Definiţi data următoarei actualizări automate.

Ora următ. actualizări – Definiţi ora următoarei actualizări automate.

Actualizările automate au loc numai dacă este selectat un anumit punct de acces şi aplicaţia Nokia Podcast rulează. În cazul în care aplicaţia Nokia Podcast nu rulează, actualizarea automată nu este activată.

Limită de preluare (%) – Definiţi dimensiunea memoriei utilizate pentru preluarea podcasturilor.

Dacă se dep. limita – Definiţi ce se va întâmpla dacă preluările depăşesc limita de preluare.

Setarea aplicaţiei pentru preluarea automată de podcasturi poate implica transmiterea de cantităţi mari de date prin reţea furnizorului de servicii. Contactaţi furnizorul Dvs. de servicii pentru informaţii referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Pentru a reveni la setările implicite, selectaţi **Opţiuni** > **Restaurare implicite** în ecranul **Setări**.

Căutare

Căutarea vă ajută să găsiţi podcasturi după cuvinte cheie sau după titlu.

Motorul de căutare utilizează serviciul de căutare podcasturi configurat în **Podcast** > **Opţiuni** > **Setări** > **Conexiune** > **URL serviciu căutare**.

Pentru a căuta podcasturi, apăsaţi , selectaţi **Muzică** > **Podcast** > **Căutare** şi introduceţi cuvintele de căutare.

Indicaţie! Căutarea caută titlul şi cuvintle cheie ale podcastului în descrieri, nu acaută episoade anume. Subiectele generale, cum ar fi fotbal sau hip-hop, dau, în general, rezultate mai bune decât un anume interpret sau o anume echipă.

Pentru a vă abona la un canal sau la canale marcate şi a le adăuga la **Podcasturi**, selectaţi **Opţiuni** > **Abonare**. De asemenea, puteţi să adăugaţi un podcast la Podcasturi selectându-l.

Pentru a porni o căutare nouă, selectaţi **Opţiuni** > **Căutare nouă**.

Pentru a accesa site-ul Web al podcastului, selectaţi **Opţiuni** > **Deschidere pagină Web** (serviciu de reţea).

Pentru a vizualiza detaliile unui podcst, selectaţi **Opţiuni** > **Descriere**.

Pentru a trimite podcastul sau podcasturile selectatate către un alt aparat compatibil, selectaţi **Opţiuni** > **Expediere**.

Opţiunile disponibile variază.

Directoare

Directoarele vă ajută să găsiţi noi episoade de podcast la care să vă abonaţi.

Pentru a deschide Directoarele, apăsaţi şi selectaţi **Muzică** > **Podcast** > **Directoare**.

Conţinutul Directoarele se modifică. Selectaţi dosarul de director dorit pentru a-l actualiza (serviciu de reţea). Când culoarea dosarului se schimbă, apăsaţi din nou tasta de parcurgere pentru a-l deschide.

Directoarele pot conţine cele mai bune podcasturi aşişate după dosare de popularitate sau temă.

Pentru a deschide dosarul dorit, apăsaţi tasta de parcurgere. Se afişează o listă de podcasturi.

Pentru a vă abona la un podcast, selectaţi titlul şi apăsaţi tasta de parcurgere. După ce v-aţi abonat la episoade din podcast, aveţi posibilitata să le preluaţi, să le gestionaţi şi să le redaţi în Podcasturi.

Pentru a adăuga un director sau un dosar nou, selectaţi **Opţiuni** > **Nou** > **Director Web** sau **Dosar**. Introduceţi un titlu, URL-ul fişierului .opml (Outline Processor Markup Language) şi selectaţi **Realizat**.

Pentru a edita dosarul selectat, legătura Web sau directorul Web, selectaţi **Opţiuni** > **Editare**.

Pentru a importa un fişier.opml memorat pe aparat, selectaţi **Opţiuni** > **Import fişier OPML**. Selectaţi locaţia fişierului şi importaţi-l.

Pentru a trimite un dosar diector ca mesaj multimedia sau prin conexiune Bluetooth, selectaţi dosarul şi **Opţiuni** > **Expediere**.

Când primiţi un mesaj cu un fişier.opml trimis prin conexiune Bluetooth, deschieţi fişierul pentru a-l memora în **Primite** din **Directoare**. Deschideţi **Primite** pentru a vă abona la orice legătură de adăugat la **Podcasturi**.

Preluare

După ce v-aţi abonat la un podcast din **Directoare**, **Căutare** sau introducând URL-ul, aveţi posibilitatea să gestionaţi, să preluaţi şi să redaţi episoade în **Podcasturi**.

Pentru a vizualiza podcasturile la care v-aţi abonat, selectaţi **Podcast** > **Podcasturi**. Pentru a vedea titluri individuale ale episoadelor (un episod este un anume fişier media din podcast), selectaţi titlul podcastului.

Pentru a începe preluarea, selectaţi titlul episodului. Pentru a prelua sau a continua preluarea episodului selectat sau marcat, selectaţi **Opţiuni** > **Preluare** sau **Continuare preluare**. Aveţi posibilitatea să preluaţi mai multe episoade simultan.

Pentru a reda părţi ale unui podcat în timpul preluării sau după o preluare parţială, selectaţi **Podcasturi** > **Opţiuni** > **Redare mostră**.

Podcasturile preluate complet pot fi găsite în dosarul **Podcasturi**, dar nu vor fi afişate decât după reîmprospătarea bibliotecii de muzică.

Opţiunile disponibile variază.

Redarea şi gestionarea podcasturilor

Pentru a afişa episoadele disponibile din podcastul selectat, selectaţi **Opţiuni** > **Deschidere**. Sub fiecare episod, veţi vedea formatul fişierului, dimensiunea şi ora încărcării.

După preluarea completă a unui podcast, pentru a reda episodul întreg, selectaţi **Podcasturi** > **Opţiuni** > **Redare** sau apăsaţi şi selctaţi **Muzică** > **Music player** > **Podcasturi**.

Pentru a actualiza podcastul selectat sau podcasturile marcate cu un nou episod, selectaţi **Opţiuni** > **Actualizare**.

Pentru a opri actualizarea unui podcast selecat sau a unor podcasturi marcate, selectaţi **Opţiuni** > **Oprire actualizare**.

Pentru a adăuga un podcast nou introducând URL-ul la podcast, selectaţi **Opţiuni** > **Podcast nou**.

Dacă nu aveţi un punct de acces definit sau dacă în timpul unei conexiuni de pachete de date vi se solicită să introduceţi yun nume de utilizator şi o parolă, luaţi legătura cu furnizorul de servicii.

Pentru a edita URL-ul podcastului selecat, selectaţi **Opţiuni** > **Editare**.

Pentru a şterge un podcast preluat sau podcasturile marcate de pe aparat, selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere**.

Pentru a trimite podcastul selectat sau podcasturile marcate către un alt aparat compatibil ca fişier.opml ca mesaj multimedia sau prin conexiune Bluetooth, selectaţi **Opţiuni** > **Expediere**.

Pentru a actualiza, a şterge şi a trimite simultan un grup de podcasturi selectate, selectaţi **Opţiuni** > **Marcare/Anul. marc.** marcaţi podcasturile dorite şi selectaţi **Opţiuni** pentru a alege acţiunea dorită.

Pentru a deschide site-ul Web al podcastului (serviciu de reţea), selectaţi **Opţiuni** > **Deschidere pagină Web**.

Unele podcasturi oferă posibilitatea de a interacţiona cu alţi autori şi prin comentarii şi vot. Pentru a vă conecta la Internet pentru a face acest lucru, selectaţi **Opţiuni** > **Vizualizare comentarii**.

Jocuri

Aparatul Nokia N81 este compatibil cu jocurile N-Gage™. Cu N-Gage puteţi prelua şi juca jocuri de cea mai înaltă calitate, cu mai mulţi jucători.

Aparatul conţine una dintre următoarele aplicaţii:

- Aplicaţia Discover N-Gage – cu această aplicaţia de previzualizare puteţi obţine informaţii despre următoarele jocuri N-Gage, puteţi încercaţi versiunile demonstrative ale jocurilor şi puteţi prelua şi instala aplicaţia N-Gage completă în momentul în care aceasta devine disponibilă
- Aplicaţia N-Gage – Aplicaţia completă vă oferă acces la experianţa N-Gage totală, înlocuind aplicaţia Discover N-Gage din meniu. Puteţi găsi jocuri noi, puteţi încerca şi cumpăra jocuri, găsi alţi jucători şi accesa punctaje, evenimente, puteţi purta conversaţii chat şi altele. Este posibil ca unele funcţii să nu fie disponibile în momentul instalării programelor software pe aparat; verificaţi actualizările programelor software la adresa www.n-gage.com.

Apăsaţi şi selectaţi **Jocuri** pentru a începe.

Pentru experienţa completă N-Gage, aveţi nevoie de acces Internet pe aparat, prin reţeaua celulară sau reţeaua radio LAN. Contactaţi furnizorul de servicii pentru mai multe informaţii referitoare la serviciile de transmisii de date.

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.n-gage.com.

Contacte (agenda telefonică)

Apăsaţi şi selectaţi **Contacte**. În **Contacte** puteţi să memoraţi şi să actualizaţi informaţiile de contact. Puteţi să adăugaţi un sunet personal de apel sau o fotografie în miniatură la o fişă de contact. De asemenea, puteţi crea grupuri de contact, care vă permit să expediaţi mesaje text sau mesaje e-mail către mai mulţi destinatari simultan. Puteţi adăuga la contacte informaţiile de contact (cărţi de vizită) primite. Informaţiile de contact pot fi expediate numai către aparate compatibile şi pot fi primite numai de la astfel de aparate.

Pentru a vizualiza spaţiul ocupat de contacte, grupuri şi memoria disponibilă din **Contacte**, selectaţi **Opţiuni** > **Informaţii contacte**.

Memorarea şi editarea numelor şi numerelor

1 Selectaţi **Opţiuni** > **Contact nou**.
2 Completaţi câmpurile pe care le doriţi şi selectaţi **Realizat**.

Pentru a edita fişele de contact din **Contacte**, alegeţi fişa de contact pe care doriţi să o editaţi şi selectaţi **Opţiuni** > **Editare**. De asemenea, puteţi să căutaţi contactul dorit introducând primele litere ale numelui în câmpul de căutare. Pe ecran se va afişa o listă cu contactele ale căror nume încep cu literele introduse.

Indicaţie! Pentru a adăuga şi a edita fişe de contact, puteţi utiliza şi aplicaţia Nokia Contacts Editor, disponibilă în Nokia Nseries PC Suite.

Pentru a adăuga o fotografie în miniatură la o fişă de contact, deschideţi fişa de contact şi selectaţi **Opţiuni** > **Editare** > **Opţiuni** > **Adăugare foto mini.**. Fotografia în miniatură este afişată atunci când primiţi un apel de la contactul respectiv.

Pentru a asculta indicativul vocal, selectaţi o fişă de contact şi **Opţiuni** > **Redare indic. vocal**. Consultaţi „Apelarea vocală", la pag. 100.

Pentru a expedia informaţii de contact, selectaţi fişa de contact pe care doriţi să o expediaţi şi **Opţiuni** > **Exped. carte vizită** > **Prin mesaj text**, **Prin multimedia**, **Prin e-mail** sau **Prin Bluetooth**. Consultaţi „Mesaje", la pag. 36 şi „Expedierea datelor utilizând o conexiune Bluetooth", la pag. 82.

Indicaţie! Pentru a imprima fişele de contact pe o imprimantă compatibilă, echipată Basic Print Profile (BPP), prin conexiune Bluetooth (cum ar fi HP Deskjet 450 Mobile Printer sau HP Photosmart 8150), selectaţi **Opţiuni** > **Imprimare**.

Pentru a adăuga un contact la un grup, selectaţi **Opţiuni** > **Adăugare la grup** (opţiunea apare doar dacă aţi creat un grup). Consultaţi „Crearea grupurilor de contacte", la pag. 34.

Pentru a vedea cărui grup îi aparţine un contact, selectaţi contactul şi **Opţiuni** > **Aparţine grupurilor**.

Pentru a şterge o fişă de contact din **Contacte**, selectaţi o fişă şi apăsaţi C.

Numere şi adrese implicite

Puteţi atribui unei fişe de contact numere sau adrese implicite. În acest mod, dacă un contact are mai multe numere sau adrese, puteţi apela sau expedia cu uşurinţă un mesaj către acel contact, la un anumit număr de telefon sau la o anumită adresă. De asemenea, numărul implicit este utilizat şi pentru apelarea vocală.

1. În **Contacte**, selectaţi un contact.
2. Selectaţi **Opţiuni** > **Implicite**.
3. Selectaţi un articol implicit la care doriţi să adăugaţi un număr sau o adresă, apoi selectaţi **Atribuire**.
4. Selectaţi un număr sau o adresă pe care doriţi să o setaţi ca implicită.

Numărul sau adresa presetată este subliniată pe cartela de contact.

Copierea contactelor

Pentru a copia nume şi numere de pe o cartelă SIM pe aparat, apăsaţi , şi selectaţi **Contacte** > **Opţiuni** > **Contacte SIM** > **Dosar SIM**, numele pe care doriţi să le copiaţi **Opţiuni** > **Copiere în Contacte**.

Pentru a copia contacte pe cartela SIM, în **Contacte**, selectaţi numele pe care doriţi să le copiaţi şi **Opţiuni** > **Copiere în dir. SIM** sau **Opţiuni** > **Copiere** > **În directorul SIM**. Sunt copiate numai câmpurile fişei de contact acceptate de cartela Dvs. SIM.

Indicaţie! Puteţi sincroniza contactele Dvs. cu un calculator compatibil utilizând Nokia Nseries PC Suite.

Director SIM şi alte servicii SIM

Pentru disponibilitate şi informaţii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM, contactaţi distribuitorul cartelei SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii sau alt distribuitor.

Apăsaţi şi selectaţi **Contacte** > **Opţiuni** > **Contacte SIM** > **Director SIM** pentru a vedea numele şi numerele memorate pe cartela SIM. În directorul SIM puteţi adăuga, edita sau copia numere în contacte şi puteţi efectua apeluri.

Pentru a vizualiza o listă a numerelor fixe ce pot fi apelate, selectaţi **Opţiuni** > **Contacte SIM** > **Contacte apel. nr. fixe**. Această setare este afişată numai dacă este acceptată de cartela Dvs. SIM.

Pentru a restricţiona apelurile de pe aparat către anumite numere de telefon, selectaţi **Opţiuni** > **Activ. apel. nr. fixe**. Aveţi nevoie de codul PIN2 pentru a activa şi dezactiva apelarea numerelor fixe sau pentru a edita contactele care au numere fixe de apelare. Contactaţi furnizorul de servicii dacă nu aveţi acest cod. Pentru a adăuga numere noi la lista numerelor fixe ce pot fi apelate, selectaţi **Opţiuni** > **Contact SIM nou**. Pentru a utiliza aceste funcţii este necesar codul PIN2.

Când utilizaţi funcţia **Apelare numere fixe**, conexiunile de pachete de date nu sunt posibile, exceptând situaţia în care trimiteţi mesaje text printr-o conexiune de pachete de date. În acest caz, numărul centrului de mesaje şi numărul de telefon al destinatarului trebuie incluse în lista de apelare a numerelor fixe.

Când este activată apelarea numerelor fixe, pot fi posibile apeluri către numărul oficial de urgenţă programat în aparatul Dvs.

Adăugarea sunetelor de apel pentru contacte

Pentru a defini un sunet de apel pentru un contact sau un grup de contacte, efectuaţi următoarele:

1. Apăsaţi ■ pentru a deschide o fişă de contact sau pentru a accesa lista de grupuri şi a selecta un grup de contacte.
2. Selectaţi **Opţiuni** > **Sunet de apel**. Se deschide o listă cu sunete de apel.
3. Selectaţi sunetul de apel pe care doriţi să-l utilizaţi pentru contactul individual sau pentru membrii grupului selectat. Puteţi, de asemenea, utiliza un videoclip drept sunet de apel.

Când vă apelează un contact sau un membru al grupului, aparatul redă sunetul de apel selectat (dacă numărul apelantului este trimis împreună cu apelul şi dacă aparatul Dvs. îl recunoaşte).

Pentru a şterge sunetul de apel, selectaţi **Sunet implicit** din lista cu sunete de apel.

Crearea grupurilor de contacte

1. În **Contacte**, apăsaţi ◻ pentru a deschide lista grupurilor.
2. Selectaţi **Opţiuni** > **Grup nou**.
3. Scrieţi un nume pentru grup sau utilizaţi-l pe cel implicit şi selectaţi **OK**.
4. Selectaţi grupul şi **Opţiuni** > **Adăugare membri**.
5. Alegeţi un contact şi apăsaţi ■ pentru a-l marca. Pentru a adăuga mai mulţi membri simultan, repetaţi această operaţie pentru toate contactele pe care doriţi să le adăugaţi.
6. Selectaţi **OK** pentru a adăuga contactele la grupul respectiv.

Pentru a redenumi un grup, selectaţi **Opţiuni** > **Redenumire**, introduceţi noul nume şi selectaţi **OK**.

Eliminarea membrilor dintr-un grup

1. În lista grupurilor, selectaţi grupul pe care doriţi să-l modificaţi.
2. Mergeţi la contact şi selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere din grup**.
3. Selectaţi **Da** pentru a elimina contactul din grup.

Mesaje

Apăsaţi şi selectaţi **Mesaje** (serviciu de reţea).

Important: Procedaţi cu precauţie când deschideţi mesaje. Mesajele e-mail pot conţine programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepţiona şi afişa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate fi diferit în funcţie de aparatul care îl recepţionează.

Pentru a crea un nou mesaj, selectaţi **Mesaj nou**.

Mesaje conţine următoarele dosare:

Căsuţă intrare – Sunt memorate aici mesajele primite, cu excepţia mesajelor e-mail şi a celor provenite din transmisia celulară. Mesajele e-mail sunt stocate în **Căsuţă poştală**.

Dosarele mele – Pentru a organiza mesajele în dosare.

Indicaţie! Pentru a evita rescrierea mesajelor pe care le expediaţi frecvent, folosiţi textele din dosarul de şabloane. De asemenea, puteţi crea şi memora şabloane proprii.

Căsuţă poştală – Pentru a vă conecta la căsuţa poştală de la distanţă în vederea preluării mesajelor e-mail noi sau pentru a vizualiza mesajele e-mail preluate anterior, fără a vă conecta. Consultaţi „E-mail", la pag. 44.

Ciorne – Sunt memorate aici mesajele ciornă care nu au fost încă expediate.

Expediate – Ultimul mesaj trimis, excluzând mesajele trimise prin conexiune Bluetooth, se memorează aici. Pentru a modifica numărul mesajelor de memorat, consultaţi „Alte setări", la pag. 46.

Căsuţă ieşire – Mesajele ce urmează a fi trimise sunt stocate temporar în Căsuţă ieşire, de exemplu când aparatul se află în afara ariei de acoperire a reţelei.

Rapoarte – Aveţi posibilitatea să solicitaţi reţelei să vă trimită un raport de livrare pentru mesajele text şi multimedia pe care le-aţi trimis (serviciu de reţea).

Pentru a introduce şi a expedia solicitări de servicii (cunoscute şi sub numele de comenzi USSD), cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de reţea, către furnizorul de servicii, selectaţi **Opţiuni** > **Comandă servicii** în ecranul principal al **Mesaje**.

Transmisie celulară (serviciu de reţea) vă permite să primiţi mesaje pe diverse teme, cum ar fi vremea sau condiţiile de trafic, de la furnizorul de servicii. Contactaţi furnizorul Dvs. de servicii în legătură cu subiectele

disponibile şi cu numerele de acces ale acestora.
În ecranul principal al **Mesaje**, selectaţi **Opţiuni** > **Transmisie celulară**.

Mesajele de transmisie celulară nu pot fi recepţionate în reţelele UMTS. O conexiune de pachete de date poate împiedica recepţia transmisiei celulare.

Scrierea textului

ABC, **abc** şi **Abc** indică modul de scriere selectat. **123** indică modul numeric.

Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere şi cu cifre, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta **#** . Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor, apăsaţi **#** .

Pentru a introduce o cifră când vă aflaţi în modul de scriere litere, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta numerică dorită.

este afişat când scrieţi un text utilizând modul tradiţional de introducere a textului, iar atunci când utilizaţi modul de introducere a textului cu funcţia de predicţie.

Utilizaţi funcţia de predicţie pentru a predictive text, you can enter any letter with a single keypress. Modul de introducere a textului cu funcţia de predicţie se bazează pe un dicţionar încorporat la care puteţi adăuga cuvinte noi.

Pentru a activa sau dezactiva modul de introducere a textului cu funcţia de predicţie, apăsaţi rapid de două ori tasta **#** .

Scrierea şi expedierea mesajelor

Înainte de a putea crea un mesaj multimedia sau a scrie un mesaj e-mail, trebuie să aveţi setările de conectare corecte. Consultaţi „Setări e-mail", la pag. 40 şi „E-mail", la pag. 44.

Reţeaua mobilă poate limita mărimea mesajelor MMS. Dacă imaginea inserată depăşeşte această limită, s-ar putea ca aparatul să o micşoreze pentru a o putea expedia prin MMS.

1 Selectaţi **Mesaj nou** şi din următoarele opţiuni:
Mesaj text – pentru a expedia un mesaj text
Mesaj multimedia – pentru a expedia un mesaj multimedia (MMS)
Mesaj audio – pentru a expedia un mesaj audio (un mesaj multimedia care conţine un clip audio)
E-mail – pentru a expedia un e-mail
2 În câmpul **Către** apăsaţi ■ pentru a selecta destinatarii sau grupurile din lista de contacte sau introduceţi numărul de telefon sau adresa de e-mail a destinatarului. Pentru a adăuga punct şi virgulă (**;**) în scopul separării destinatarilor, apăsaţi ***** . De asemenea, puteţi copia şi insera numărul sau adresa din clipboard.

3 În câmpul **Subiect**, introduceţi subiectul mesajului multimedia sau e-mail. Pentru a schimba câmpurile vizibile, selectaţi **Opţiuni** > **Câmpuri de adresă**.

4 În câmpul mesajului, scrieţi mesajul. Pentru a introduce un şablon, selectaţi **Opţiuni** > **Inserare** sau **Inserare obiect** > **Şablon**.

5 Pentru a adăuga un obiect media la un mesaj multimedia, selectaţi **Opţiuni** > **Inserare obiect** > **Imagine**, **Clip audio** sau **Video clip**.

6 Pentru a face o nouă fotografie sau a înregistra clipuri audio sau video pentru un mesaj multimedia, selectaţi **Opţiuni** > **Inserare obiect nou** > **Imagine**, **Clip audio** sau **Video clip**. Pentru a introduce un cadru nou într-un mesaj, selectaţi **Cadru**.
Pentru a vedea aspectul mesajului multimedia, selectaţi **Opţiuni** > **Previzualizare**.

7 Pentru a anexa un fişier la un e-mail, selectaţi **Opţiuni** > **Inserare** > **Imagine**, **Clip audio**, **Video clip**, **Notă** sau **Altul** pentru alte tipuri de fişiere. Fişierele ataşate la mesajele e-mail sunt marcate prin .

8 Pentru a expedia mesajul, selectaţi **Opţiuni** > **Expediere** sau apăsaţi tasta de apelare.

Observaţie: Este posibil ca aparatul Dvs. să semnaleze faptul că mesajul Dvs. a fost expediat către numărul centrului de mesaje programat în aparat. Este posibil ca aparatul Dvs. să nu semnaleze dacă mesajul a fost sau nu recepţionat la destinaţia dorită. Pentru mai multe detalii privind serviciile de mesaje, consultaţi furnizorul Dvs. de servicii.

Aparatul Dvs. acceptă expedierea mesajelor text având un număr de caractere mai mare decât limita prevăzută pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei serii de două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente sau alte semne, precum şi caracterele din unele limbi ocupă mai mult spaţiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

Este posibil să nu puteţi expedia într-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în format .mp4 sau care depăşesc limita de dimensiune acceptată de reţeaua mobilă.

Indicaţie! Puteţi combina imagini, videoclipuri, clipuri audio şi într-o prezentare pe care o puteţi expedia sub forma unui mesaj multimedia. Începeţi crearea unui mesaj multimedia şi selectaţi **Opţiuni** > **Creare prezentare**. Această opţiune este afişată numai dacă **Mod creare MMS** este setat pe **Asistat** sau **Liber**. Consultaţi „Mesaje multimedia", la pag. 43.

Căsuţa intrare — recepţionarea mesajelor

În dosarul **Căsuţă intrare**, indică un mesaj text necitit, un mesaj multimedia necitit, un mesaj audio necitit, date recepţionate prin conexiune Bluetooth.

Când primiţi un mesaj, în modul de aşteptare se afişează şi textul **1 mesaj nou**. Pentru a deschide mesajul, selectaţi **Afişare**. Pentru a deschide un mesaj în **Căsuţă intrare**, mergeţi la acesta şi apăsaţi . Pentru a răspunde la un mesaj recepţionat, selectaţi **Opţiuni** > **Răspuns**.

Mesaje multimedia

Important: Procedaţi cu precauţie când deschideţi mesaje. Obiectele din mesajele multimedia pot conţine programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Este posibil să primiţi un mesaj de notificare care vă semnalează faptul că există un mesaj multimedia în aşteptare în centrul de mesaje multimedia. Pentru iniţierea unei conexiuni de pachete de date, în vederea preluării mesajului pe aparat, selectaţi **Opţiuni** > **Preluare**.

Când deschideţi un mesaj multimedia (), este posibil ca pe ecran să apară o imagine şi un mesaj. Este afişat indicatorul dacă mesajul respectiv conţine sunete sau dacă acesta conţine videoclipuri. Pentru a reda clipul audio sau video, selectaţi indicatorul corespunzător.

Pentru a vedea obiectele media incluse în mesajul multimedia, selectaţi **Opţiuni** > **Obiecte**.

Dacă mesajul conţine o prezentare multimedia, este afişat indicatorul . Pentru a reda prezentarea, selectaţi indicatorul.

Date şi setări

Aparatul poate să recepţioneze multe tipuri de mesaje care conţin date, cum ar fi cărţile de vizită, sunetele de apel, sigle ale operatorului, înregistrări din agendă şi notificări e-mail. De asemenea, puteţi primi setări din partea furnizorului de servicii sau din partea departamentului companiei pentru administrarea informaţiilor, sub forma unui mesaj de configurare.

Pentru a memora datele din mesaj, selectaţi **Opţiuni** şi opţiunea corespunzătoare.

Mesaje de servicii Web

Mesajele de serviciu Web sunt notificări (de exemplu, titluri de ştiri) şi pot conţine un mesaj text sau o legătură. Pentru disponibilitate şi abonament, luaţi legătura cu furnizorul Dvs. de servicii.

Căsuţa poştală

Setări e-mail

Indicaţie! Utilizaţi **Asistent de setări** pentru a defini setările pentru căsuţa poştală. Apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Utilitare** > **Asist. setări**.

Pentru a utiliza e-mail-ul trebuie să aveţi un punct de acces la Internet (IAP) valid pe aparat şi să definiţi corect setările pentru e-mail. Consultaţi „Puncte de acces", la pag. 134.

Dacă selectaţi **Căsuţă poştală** în ecranul principal **Mesaje** şi nu aţi configurat contul de e-mail, vi se cere să faceţi acest lucru. Pentru a configura setările de e-mail cu ajutorul ghidului pentru căsuţa poştală, selectaţi **Start**. Consultaţi şi „E-mail", la pag. 44.

Trebuie să aveţi un cont de e-mail separat. Urmaţi instrucţiunile primite de la furnizorul de căsuţă poştală de la distanţă şi de servicii Internet (ISP).

Când creaţi o nouă căsuţă poştală, numele pe care i-l daţi înlocuieşte **Căsuţă poştală** în ecranul principal **Mesaje**. Puteţi avea maxim şase căsuţe poştale.

Accesarea căsuţei poştale

Când accesaţi căsuţa poştală, veţi fi întrebat dacă doriţi să vă conectaţi la căsuţa poştală (**Vă conectaţi la căsuţa poştală?**).

Pentru a vă conecta la căsuţa poştală şi a prelua mesajele e-mail noi sau antetele acestora, selectaţi **Da**. Când vizualizaţi mesajele în modul conectat, sunteţi conectat în permanenţă la căsuţa poştală de la distanţă printr-o conexiune de date.

Pentru a vizualiza în modul deconectat mesajele e-mail preluate anterior, selectaţi **Nu**.

Pentru a crea un mesaj e-mail nou, selectaţi **Mesaj nou** > **E-mail** în ecranul principal mesaje sau **Opţiuni** > **Mesaj nou** > **E-mail** în căsuţa poştală. Consultaţi „Scrierea şi expedierea mesajelor", la pag. 37.

Preluarea mesajelor e-mail

Dacă sunteţi în modul deconectat, selectaţi **Opţiuni** > **Conectare** pentru a iniţia o conexiune la căsuţa poştală de la distanţă.

Selectaţi **Opţiuni** > **Preluare e-mail** şi una dintre opţiuni. Pentru a închide conexiunea, selectaţi **Opţiuni** > **Deconectare**. Pentru a deschide un mesaj e-mail, apăsaţi tasta de parcurgere .

1 Dacă aveţi o conexiune activă cu o căsuţă poştală de la distanţă, selectaţi **Opţiuni** > **Preluare e-mail** şi dintre opţiunile următoare:
Noi – pentru a prelua toate mesajele noi
Selectate – pentru a prelua numai mesajele care au fost marcate
Toate – pentru a prelua toate mesajele din căsuţa poştală
Pentru a întrerupe preluarea mesajelor, selectaţi **Anulare**.
2 Dacă doriţi să închideţi conexiunea şi să vizualizaţi mesajele e-mail în modul deconectat, selectaţi **Opţiuni** > **Deconectare**.
3 Pentru a deschide un mesaj e-mail, apăsaţi ■. Dacă mesajul e-mail nu a fost preluat şi dacă sunteţi în modul deconectat, sunteţi întrebat dacă doriţi să preluaţi mesajul din căsuţa poştală.

Pentru a vizualiza un fişier ataşat la e-mail, deschideţi mesajul şi selectaţi fişierul ataşat indicat prin 📎. Dacă fişierul ataşat are un indicator estompat, acesta nu a fost preluat în aparat; selectaţi **Opţiuni** > **Preluare**.

Preluarea automată a mesajelor e-mail

Pentru a prelua mesajele în mod automat, selectaţi **Opţiuni** > **Setări e-mail** > **Preluare automată**. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Preluare automată", la pag. 45.

Setarea aparatului pentru preluarea automată a mesajelor e-mail poate implica transmiterea de volume mari de date prin reţeaua furnizorului de servicii. Contactaţi furnizorul Dvs. de servicii pentru informaţii referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Ştergerea mesajelor e-mail

Pentru a şterge conţinutul unui mesaj e-mail din aparat, mesajul rămânând totuşi în căsuţa poştală de la distanţă, selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere**. În **Ştergere mesaj din:**, selectaţi **Numai telefon**.

Aparatul realizează o copie a antetelor mesajelor e-mail din căsuţa poştală de la distanţă. Deşi ştergeţi conţinutul mesajului, antetul mesajului e-mail rămâne în aparatul Dvs. Dacă doriţi să ştergeţi şi antetul, trebuie mai întâi să ştergeţi mesajul e-mail din căsuţa poştală de la distanţă şi să realizaţi o conexiune între aparatul Dvs. şi căsuţa poştală de la distanţă pentru a actualiza starea.

Pentru a şterge un mesaj e-mail din aparat şi din căsuţa poştală la distanţă, selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere**. În **Ştergere mesaj din:**, selectaţi **Telefon şi server**.

Pentru a anula ştergerea unui e-mail din aparat şi din server, selectaţi mesajul e-mail marcat pentru a fi şters la următoarea conectare (🗑) şi selectaţi **Opţiuni** > **Anulare ştergere**.

Deconectarea de la căsuţa poştală

Dacă sunteţi în modul conectat, pentru a întrerupe conexiunea de transmisie de date către căsuţa poştală de la distanţă, selectaţi **Opţiuni** > **Deconectare**.

Ascultarea mesajelor

Puteţi asculta mesajele audio, mail, multimedia şi text din **Căsuţă intrare**.

Pentru a asculta un mesaj, selectaţi-l, apoi selectaţi **Opţiuni** > **Ascultare**.

Vizualizarea mesajelor de pe o cartelă SIM

Înainte de a vedea mesajele SIM, trebuie să le copiaţi într-un dosar din aparatul Dvs.

1. În ecranul principal al **Mesaje**, selectaţi **Opţiuni** > **Mesaje SIM**.
2. Selectaţi **Opţiuni** > **Marcaj/Anul. marcaj** > **Marcare** sau **Marcare în totalitate** pentru a marca mesajele.
3. Selectaţi **Opţiuni** > **Copiere**. Se deschide o listă de dosare.
4. Pentru a începe copierea, selectaţi un dosar şi **OK**. Pentru a vizualiza mesajele, deschideţi dosarul.

Setări mesaje

Completaţi toate câmpurile marcate cu **Trebuie definit** sau cu un asterisc roşu. Respectaţi instrucţiunile primite de la furnizorul Dvs. de servicii. Puteţi obţine setările de la furnizorul de servicii şi sub forma unui mesaj de configurare.

Unele sau toate centrele de mesaje sau punctele de acces pot fi configurate pe aparat de către furnizorul de servicii şi este posibil să nu le puteţi schimba, crea, edita sau şterge.

Mesaje text

Apăsaţi şi selectaţi **Mesaje** > **Opţiuni** > **Setări** > **Mesaj text** şi din următoarele:

Centre de mesaje – Pentru a vizualiza o listă cu toate centrele de mesaje text definite.

Codificare caractere – Pentru a utiliza funcţia de conversie a caracterelor în alt sistem de codificare atunci când această opţiune este disponibilă, selectaţi **Accept parţial**.

Centru mesaje în uz – Selectaţi centrul de mesaje care va fi utilizat pentru transmiterea mesajelor text.

Primire raport – Selectaţi dacă doriţi ca reţeaua să vă trimită rapoarte de remitere a mesajelor (serviciu de reţea).

Valabilitate mesaj – Selectaţi intervalul de timp în care centrul de mesaje retransmite mesajul, în cazul în care prima încercare eşuează (serviciu de reţea). Dacă mesajul nu poate fi expediat în perioada de valabilitate, acesta va fi şters din centrul de mesaje.

Mesaj expediat ca – Luaţi legătura cu furnizorul de servicii pentru a afla dacă centrul de mesaje poate să realizeze conversia mesajelor text în alte formate.

Conexiune preferată – Selectaţi conexiunea ce va fi utilizată.

Răsp. acelaşi centru – Selectaţi dacă doriţi ca mesajul de răspuns să fie expediat utilizând acelaşi număr al centrului de mesaje text (serviciu de reţea).

Mesaje multimedia

Apăsaţi şi selectaţi **Mesaje** > **Opţiuni** > **Setări** > **Mesaj multimedia** şi din următoarele:

Mărime imagine – Definiţi dimensiunea imaginii într-un mesaj multimedia.

Mod creare MMS – Dacă selectaţi **Asistat**, aparatul vă informează dacă încercaţi să expediaţi un mesaj care ar putea să nu fie acceptat de către destinatar. Dacă selectaţi **Restricţionat**; aparatul împiedică expedierea mesajelor care ar putea să nu fie acceptate. Pentru a include conţinut în mesaje fără notificări, selectaţi **Liber**.

Punct de acces în uz – Selectaţi punctul de acces care va fi utilizat drept conexiune preferată.

Preluare multimedia – Selectaţi modul în care doriţi să primiţi mesaje. Pentru a primi mesaje automat în reţeaua mobilă de domiciliu, selectaţi **Aut. în reţeaua orig.**. În afara reţelei mobile de domiciliu, primiţi o notificare care vă informează că aţi primit un mesaj pe care îl puteţi prelua din centrul de mesaje multimedia.

În afara reţelei mobile de domiciliu, expedierea şi recepţionarea mesajelor multimedia ar putea costa mai mult.

Dacă selectaţi **Preluare multimedia** > **Întotdea. autom.**, aparatul realizează automat o conexiune activă de pachete de date pentru a prelua mesajul, atât în reţeaua mobilă de domiciliu, cât şi în cea externă.

Prel. mesaje anonime – Selectaţi dacă doriţi să respingeţi mesajele provenite de la un expeditor anonim.

Primire reclame – Specificaţi dacă doriţi să primiţi mesaje multimedia de reclamă.

Primire raport – Selectaţi dacă doriţi ca starea mesajului expediat să fie afişată în jurnal (serviciu de reţea).

Fără trimitere raport – Selectaţi dacă doriţi ca aparatul să nu expedieze rapoarte de remitere pentru mesajele recepţionate.

Valabilitate mesaj – Selectaţi intervalul de timp în care centrul de mesaje retransmite mesajul, în cazul în care prima încercare eşuează (serviciu de reţea). Dacă mesajul nu poate fi expediat în perioada de valabilitate, acesta va fi şters din centrul de mesaje.

E-mail

Apăsaţi şi selectaţi **Mesaje** > **Opţiuni** > **Setări** > **E-mail**.

Pentru a selecta căsuţa poştală pe care doriţi să o utilizaţi pentru expedierea mesajelor e-mail, selectaţi **Căsuţă poştală în uz** şi o căsuţă poştală.

Pentru a şterge de pe aparat o căsuţă poştală şi mesajele din aceasta, mergeţi la căsuţa poştală şi apăsaţi C.

Pentru a crea o căsuţă poştală nouă, selectaţi **Opţiuni** > **Căsuţă poşt. nouă**.

Selectaţi **Căsuţe poştale** şi o căsuţă poştală pentru a modifica următoarele setări: **Setări conexiune**, **Setări utilizator**, **Setări de preluare** şi **Preluare automată**.

Setări conexiune

Pentru a edita setările mesajelor e-mail recepţionate, selectaţi **Mesaje e-mail intrate** şi dintre opţiunile următoare:

Nume utilizator – Introduceţi numele de utilizator pe care l-aţi primit de la furnizorul de servicii.

Parolă – Introduceţi parola. Dacă lăsaţi necompletat acest câmp, vi se solicită parola când încercaţi să vă conectaţi la căsuţa poştală de la distanţă.

Server rec. mesaje – Introduceţi adresa IP sau numele de gazdă al serverului care recepţionează mesajele e-mail.

Punct de acces în uz – Selectaţi un punct de acces la Internet (IAP, Internet access point). Consultaţi „Puncte de acces", la pag. 134.

Nume căsuţă poştală – Introduceţi un nume pentru căsuţa poştală.

Tip căsuţă poştală – Definiţi protocolul de e-mail recomandat de furnizorul de servicii pentru căsuţa poştală. Opţiunile sunt **POP3** şi **IMAP4**. Această setare nu poate fi modificată.

Siguranţă (porturi) – Selectaţi opţiunea de siguranţă utilizată pentru asigurarea securităţii conexiunii la căsuţa poştală de la distanţă.

Port – Definiţi un port pentru conexiune.

Conectare prin APOP (numai pentru POP3) – Utilizaţi cu protocolul POP3 pentru codificarea parolelor expediate către serverul e-mail de la distanţă în timpul conectării la căsuţa poştală.

Pentru a edita setările mesajelor e-mail expediate, selectaţi **Mes. e-mail de expediat** şi dintre opţiunile următoare:

Adresa mea e-mail – Introduceţi adresa e-mail oferită de furnizorul de servicii.

Server exp. mesaje – Introduceţi adresa IP sau numele de gazdă al serverului care expediază mesajele e-mail. Veţi putea utiliza numai serverul de ieşire pentru mesaje e-mail al furnizorului de servicii. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

Setările pentru **Nume utilizator**, **Parolă**, **Punct de acces în uz**, **Siguranţă (porturi)** şi pentru **Port** sunt similare celor din **Mesaje e-mail intrate**.

Setări utilizator

Numele meu – Introduceţi numele propriu. Numele Dvs. înlocuieşte adresa de e-mail în aparatul destinatarului, în cazul în care aparatul destinatarului acceptă această funcţie.

Expediere mesaj – Definiţi modul în care mesajul e-mail va fi expediat de pe aparatul Dvs. Selectaţi **Imediat** pentru ca aparatul să se conecteze la căsuţa poştală atunci când selectaţi **Expediere mesaj**. Dacă selectaţi **La urm. conectare**, mesajul e-mail va fi expediat când conexiunea cu căsuţa poştală de la distanţă va fi disponibilă.

Exp. copie către sine – Selectaţi dacă doriţi să expediaţi o copie a mesajului e-mail în căsuţa poştală proprie.

Introd. semnătură – Selectaţi dacă doriţi să adăugaţi o semnătură la mesajele e-mail.

Alerte e-mailuri noi – Selectaţi dacă doriţi să primiţi notificări de e-mail nou (un sunet, o notă şi un indicator de e-mail nou) atunci când recepţionaţi un mesaj nou.

Setări de preluare

Mesaje e-mail de preluat – Definiţi ce părţi ale mesajului e-mail vor fi preluate: **Numai titluri**, **Limită mărime** (POP3) sau **Mes. şi fiş. ataş.** (POP3).

Cantitate de preluat – Definiţi câte mesaje noi se preiau din căsuţa poştală.

Cale dosar IMAP4 (numai pentru IMAP4) – Definiţi calea către dosarele pentru care se face abonament.

Abonamente la dosare (numai pentru IMAP4) – Abonaţi-vă la alte dosare din căsuţa poştală de la distanţă şi preluaţi conţinut din dosarele respective.

Preluare automată

Notificări e-mail – Pentru a prelua automat pe aparat anteturile atunci când recepţionaţi mesaje e-mail noi în căsuţa poştală de la distanţă, selectaţi **Actualizare autom.** sau **Numai reţea proprie**.

Preluare mesaje e-mail – Pentru a prelua automat anteturile mesajelor e-mail noi din căsuţa poştală de la distanţă la perioade de timp specificate, selectaţi **Activată** sau **Numai reţea proprie**. Definiţi când şi cât de des sunt preluate mesajele.

Notificări e-mail şi **Preluare mesaje e-mail** nu pot fi active simultan.

Setarea aparatului pentru preluarea automată a mesajelor e-mail poate implica transmiterea de volume mari de date prin reţeaua furnizorului de servicii. Contactaţi furnizorul Dvs. de servicii pentru informaţii referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Mesaje de serviciu Web

Apăsaţi şi selectaţi **Mesaje** > **Opţiuni** > **Setări** > **Mesaj serviciu**. Selectaţi dacă doriţi să primiţi mesaje de serviciu. Dacă doriţi să setaţi aparatul să activeze automat browserul şi să stabilească o conexiune cu reţeaua pentru a prelua conţinutul la primirea unui mesaj de serviciu, selectaţi **Descărcare mesaje** > **Automat**.

Transmisia celulară

Contactaţi furnizorul de servicii în legătură cu subiectele disponibile şi cu numerele de acces corespunzătoare. Apăsaţi şi selectaţi **Mesaje** > **Opţiuni** > **Setări** > **Transmisie celulară** şi din următoarele:

Recepţie – Selectaţi dacă doriţi să recepţionaţi mesaje de transmisie celulară.

Limbă – Selectaţi limba în care doriţi să primiţi mesajele: **Toate**, **Selectate**, sau **Altele**.

Detectare subiect – Selectaţi dacă aparatul caută automat numerele subiectelor noi şi le memorează fără a le asocia un nume, în lista subiectelor.

Alte setări

Apăsaţi şi selectaţi **Mesaje** > **Opţiuni** > **Setări** > **Altele** şi din următoarele:

Memorare mes. exp. – Selectaţi dacă doriţi să memoraţi o copie a mesajelor text, multimedia sau e-mail expediate, în dosarul **Expediate**.

Nr. mesaje memorate – Definiţi câte mesaje expediate sunt memorate simultan în dosarul **Expediate**. Când se atinge limita, cel mai vechi mesaj este şters.

Memorie în uz – Definiţi locul în care doriţi să memoraţi podcasturile. **Memorie telefon** sau **Memorie de masă**.

Galerie

Pentru a memora şi organiza imagini, videoclipuri, clipuri audio, liste de redare şi legături de streaming sau pentru a partaja fişiere cu alte aparate compatibile UPnP, prin intermediul reţelei LAN fără fir, apăsaţi şi selectaţi **Galerie**.

Indicaţie! Pentru a deschide titlul imaginii din meniul multimedia, apăsaţi . Consultaţi „Meniul multimedia", la pag. 17.

Vizualizarea şi parcurgerea fişierelor

Selectaţi **Imagini şi video**, **Melodii**, **Lifeblog**, **Clipuri audio**, **Leg. streaming**, **Prezentări** sau **Toate fişierele** şi apăsaţi pentru a-l deschide. Conţinutul dosarului **Imagini şi video** este afişat în modul peisaj.

Aveţi posibilitatea să parcurgeţi şi să deschideţi dosare şi să marcaţi, să copiaţi şi să mutaţi elemente în dosare. De asemenea, puteţi să creaţi albume şi să marcaţi, să copiaţi şi să adăugaţi elemente în albume.

Pentru a deschide un fişier, apăsaţi . Videoclipurile, fişierele .ram şi legăturile de streaming se deschid şi se redau cu aplicaţia **RealPlayer**, iar melodiile şi clipurile audio cu aplicaţia **Music player**. Consultaţi „RealPlayer", la pagina 114 şi „Music player", la pagina 20.

Pentru a prelua imagini sau videoclipuri, în dosarul **Imagini şi video**, selectaţi pictograma preluare. Se deschide browserul şi puteţi selecta un marcaj pe care doriţi să-l utilizaţi pentru preluarea de articole.

Imagini şi videoclipuri

Fotografiile şi videoclipurile înregistrate cu aparatul foto-video se memorează în dosarul **Imagini şi video** din **Galerie**. De asemenea, imaginile şi videoclipurile vă pot fi expediate printr-un mesaj multimedia, ca fişiere anexate la mesaje e-mail sau prin conexiune Bluetooth. Pentru a putea vedea o imagine sau un videoclip recepţionat în **Galerie** sau în Real player, trebuie memorat întâi.

Selectaţi **Galerie** > **Imagini şi video**. Imaginile şi videoclipurile sunt aranjate într-o buclă, în ordinea datei. Se afişează numărul de fişiere.

Când se deschide imaginea, pentru a o apropia, apăsaţi tastele de joc de lângă ecran. Factorul de mărire/micşorare a imaginii nu este memorat permanent.

Pentru a roti imaginea selectată spre stânga sau spre dreapta, selectaţi **Opţiuni** > **Rotire** > **Stânga** sau **Dreapta**.

Pentru a edita un videoclip sau o fotografie, selectaţi **Opţiuni** > **Editare**. Se deschide un editor de imagini sau un editor de videoclipuri. Consultaţi „Editarea videoclipurilor", la pag. 50. Consultaţi „Editarea imaginilor", la pag. 49.

Pentru a crea un videoclip compus, selectaţi videoclipul în galerie şi selectaţi **Opţiuni** > **Editare**. Consultaţi „Editarea videoclipurilor", la pag. 50.

Pentru a imprima imaginile pe o imprimantă compatibilă sau pentru a le stoca înainte de imprimare, selectaţi **Opţiuni** > **Imprimare**. Consultaţi „Imprimarea imaginilor", la pag. 53. De asemenea, puteţi marca imagini pentru o imprimare ulterioară în Coşul de imprimare din **Galerie**. Consultaţi „Coş de imprimare", la pag. 49.

Pentru a adăuga o imagine sau un videoclip la un album din galerie, selectaţi **Opţiuni** > **Albume** > **Adăugare la album**.

Pentru a utiliza imaginea ca imagine de fundal, selectaţi-o şi **Opţiuni** > **Utilizare imagine** > **Set. ca imagine fundal**.

Pentru a şterge o imagine sau un videoclip, din bara de instrumente activă, selectaţi **Ştergere**. Consultaţi „Bara de instrumente activă", la pag. 48.

Pentru a comuta din **Galerie** la aparatul foto-video, apăsaţi tasta de captare.

Bara de instrumente activă

În dosarul **Imagini şi video**, puteţi utiliza bara de instrumente activă drept comandă rapidă pentru a selecta diferite sarcini. Bara de instrumente activă este disponibilă numai după ce aţi selectat o imagine sau un videoclip.

În bara de instrumente activă, parcurgeţi în sus sau în jos la diferite articole şi selectaţi-le apăsând tasta de parcurgere. Opţiunile disponibile pot să varieze în funcţie de ecranul curent sau dacă aţi selectat o imagine sau un videoclip. De asemenea, puteţi să definiţi dacă bara de instrumente activă este vizibilă permanent pe ecran sau este activată la o apăsare de tastă.

Dacă doriţi ca bara de instrumente activă să fie vizibilă pe ecran, selectaţi **Opţiuni** > **Afişare pictograme**.

Dacă doriţi ca bara de instrumente activă să fie vizibilă numai când aveţi nevoie de ea, selectaţi **Opţiuni** > **Ascundere pictograme**. Pentru a activa bara de instrumente activă, apăsaţi ■.

Selectaţi una din următoarele opţiuni:

▶ pentru a reda videoclipul selectat

✉ pentru a expedia imaginea sau videoclipul selectat

/ pentru a adăuga sau a şterge un articol din Coşul de imprimare. Consultaţi „Coş de imprimare", la pag. 49.

pentru a vizualiza imaginile din Coşul de imprimare

pentru a începe o prezentare de imagini cu imaginile proprii

pentru a şterge imaginea sau videoclipul selectat

pentru a imprima imaginea vizualizată

Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de ecranul în care vă aflaţi.

Coş de imprimare

Puteţi marca imagini în Coşul de imprimare şi le puteţi imprima mai târziu pe o imprimantă compatibilă sau la un laborator de imprimare compatibil, dacă este disponibil. Consultaţi „Imprimarea imaginilor", la pag. 53. Imaginile marcate sunt indicate prin în dosarul **Imagini şi video** şi în albume.

Pentru a marca o imagine în vederea imprimării ulterioare, selectaţi imaginea şi **Adăug. la Coş imprim.** din bara de instrumente activă.

Pentru a vizualiza imaginile din coşul de imprimare, selectaţi **Vizual. Coş imprimare** din bara de instrumente activă sau selectaţi din dosarul **Imagini şi video** (opţiune disponibilă numai după ce aţi adăugat imagini în coşul de imprimare).

Pentru a şterge o imagine din coşul de imprimare, selectaţi o imagine din dosarul **Imagini şi video** sau dintr-un album şi **Eliminare din Coş imprimare** din bara de instrumente activă.

Albume

Cu ajutorul albumelor puteţi să gestionaţi uşor imaginile şi videoclipurile. Pentru a vizualiza lista albumelor, selectaţi **Imagini şi video** > **Opţiuni** > **Albume** > **Vizualizare albume**.

Pentru a adăuga o imagine sau un videoclip la un album din galerie, mergeţi la imaginea sau la videoclipul respectiv şi selectaţi **Opţiuni** > **Albume** > **Adăugare la album**. Se deschide o listă de albume. Selectaţi albumul în care doriţi să adăugaţi imaginea sau videoclipul. De asemenea, aveţi posibilitatea să creaţi un nou album.

Pentru a şterge un fişier dintr-un album, apăsaţi C. Fişierul nu este şters din dosarul **Imagini şi video** din **Galerie**.

Pentru a crea un nou album, în ecranul listă albume, selectaţi **Opţiuni** > **Album nou**.

Editarea imaginilor

Pentru a edita imaginile după fotografiere sau pe cele deja memorate în **Galerie**, selectaţi **Opţiuni** > **Editare**.

Selectaţi **Opţiuni** > **Aplicare efect** pentru a deschide o grilă de unde puteţi selecta diferite opţiuni de editare indicate prin pictograme. Puteţi decupa şi roti imaginea, puteţi regla luminozitatea, culorile, contrastul şi rezoluţia şi puteţi adăuga imaginii efecte, text, clip art sau un cadru.

Decuparea imaginii

Pentru a decupa o imagine, selectaţi **Opţiuni** > **Aplicare efect** > **Decupare**. Pentru a decupa manual imaginea, selectaţi **Manual** sau selectaţi un raport de aspect predefinit din listă. Dacă selectaţi **Manual**, îmn colţul stânga sus al imaginii, se afişează o cruciuliţă. Utilizaţi tasta de parcurgere pentru a selecta zona pe care doriţi să o decupaţi şi selectaţi **Fixare**. O altă cruciuliţă se afişează în colţul dreapta jos. Selectaţi din nou zona pe care doriţi să o decupaţi. Pentru a regla prima zonă selectată, selectaţi **Înapoi**. Zonele selectate formează un dreptunghi care delimitează imaginea decupată.

Dacă aţi selectat un raport de aspect predefinit, selectaţi colţul din stânga sus al zonei ce urmează să fie decupată. Pentru a redimensiona zona evidenţiată, utilizaţi tasta de parcurgere. Pentru a bloca zona selectată, apăsaţi ■. Pentru a schimba poziţia zonei respective în cadrul fotografiei, utilizaţi tasta de parcurgere. Pentru a selecta zona pe care doriţi să o decupaţi, apăsaţi ■.

Reducerea efectului de ochi roşii

Pentru a reduce efectul de ochi roşii dintr-o imagine, selectaţi **Opţiuni** > **Aplicare efect** > **Red. efect ochi roşii**. Poziţionaţi crucea pe ochi şi apăsaţi ■. Pe ecran se afişează o buclă. Pentru a redimensiona bucla în funcţie de dimensiunea ochiului, utilizaţi tasta de parcurgere. Pentru a reduce efectul de ochi roşii, apăsaţi ■.

Comenzi rapide utile

Comenzi rapide în editorul de imagini:

- Pentru a vizualiza o imagine în mod ecran complet, apăsaţi * . Pentru a reveni la modul de vizualizare normal, apăsaţi din nou pe * .
- Pentru a roti o imagine în sensul acelor de ceasornic sau invers, apăsaţi 3 sau 1 .
- Pentru a apropia sau a depărta, apăsaţi 5 sau 0 .
- Pentru a deplasa o imagine mărită, parcurgeţi în sus, în jos, spre stânga sau spre dreapta.

Editarea videoclipurilor

Pentru a edita videoclipuri în **Galerie** şi pentru a crea videoclipuri compuse, alegeţi un videoclip şi selectaţi **Opţiuni** > **Editare** > **Combinare**, **Schimbare sunet**, **Adăugare text** sau **Decupare**. Consultaţi „Galerie", la pag. 47.

Editorul video acceptă formatele de fişier 3gp şi .mp4 şi fişiere audio cu formatele .aac, .amr, .mp3 şi .wav. Nu acceptă, în mod necesar, toate funcţiile unui format de fişier sau toate variantele formatelor de fişiere.

Videoclipurile compuse sunt memorate automat în **Imagini şi video** din **Galerie**. Clipurile se memorează în memoria de masă.

Adăugarea imaginilor, a videoclipurilor, sunetului şi textului

Aveţi posibilitatea să adăugaţi imagini, videocipuri şi text şa un videoclip selectat din **Galerie** pentru a crea videoclipuri compuse.

Pentru a combina o imagine sau un videoclip cu videoclipul selectat, în dosarul **Imagini şi video**, selectaţi **Opţiuni** > **Editare** > **Combinare** > **Imagine** sau **Videoclip**. Selectaţi fişierul dorit.

Pentru a adăuga un clip audio nou şi a înlocui sunetul original al videoclipului, selectaţi **Opţiuni** > **Editare** > **Schimbare sunet** şi un clip audio.

Pentru a adăuga text la începutul sau la sfârşitul unui videoclip, selectaţi **Opţiuni** > **Editare** > **Adăugare text**, introduceţi textul pe care doriţi să-l adăugaţi şi selectaţi **OK**. Selectaţi apoi locul în care doriţi să adăugaţi sunetul. **Început** sau **Sfârşit**.

Decupare videoclip

Aveţi posibilitatea să decupaţi videoclipul şi să adăugaţi marcaje de început şi de sfârşi pentru a exclude părţi din videoclip. În dosarul **Imagini şi video**, selectaţi **Opţiuni** > **Editare** > **Decupare**.

Pentru a reda videoclipul selectat de la început, selectaţi **Opţiuni** > **Redare**.

Pentru a selecta ce părţi din videoclip se includ în videoclipul compus şi pentru a defini punctele de început şi de sfârşit ale acestora, mergeţi la punctul dorit din videoclip şi selectaţi **Opţiuni** > **Marcaj start** sau **Marcaj sfârşit**. Pentru a edita punctul de început sau de sfârşit al părţii selectate, mergeţi la marcajul dorit şi apăsaţi tasta de parcurgere. Puteţi apoi să mutaţi marcajul selectat înainte sau înapoi în cronologie.

Pentru a elimina toate marcajele, selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere** > **Toate marcajele**.

Pentru a previzualiza videoclipul, selectaţi **Opţiuni** > **Redare secv. marcată**. Pentru a vă deplasa în cronologie, parcurgeţi spre stânga sau spre dreapta.

Pentru a opri redarea videoclipului, selectaţi **Pauză**. Pentru a continua redarea videoclipului, selectaţi **Opţiuni** > **Redare**. Pentru a reveni la ecranul de decupare videoclip, selectaţi **Înapoi**.

Pentru a memora modificările şi a reveni la **Galerie**, selectaţi **Realizat**.

Editare videoclipuri în vederea expedierii

Pentru a expedia un videoclip, selectaţi **Opţiuni** > **Expediere** > **Prin multimedia**, **Prin e-mail**, **Prin Bluetooth** sau **Publicare pe Web**. Luaţi legătura cu furnizorul de servicii de reţea pentru detalii referitoare la dimensiunea maximă a unuimesaj multimedia care poate fi trimis.

Dacă doriţi să expediaţi un videoclip care depăşeşte mărimea maximă admisă pentru mesaje multimedia de furnizorul de servicii, puteţi expedia videoclipul utilizând tehnologia fără fir Bluetooth. Consultaţi „Expedierea datelor utilizând o conexiune Bluetooth", la pag. 82. De asmenea, aveţi posibilitatea să transferaţi videoclipuri pe un PC compatibil prin conexiune Bluetooth sau utilizând un cablu de date USB compatibil.

De asemenea, puteţi decupa videoclipul pentru a-l expedia într-un mesaj multimedia. În ecranul principal al editorului video, selectaţi **Opţiuni** > **Film** > **Editare pentru MMS**. Durata şi dimensiunea videoclipului este afişată pe ecran. Pentru a edita dimensiunea videoclipului, parcurgeţi spre dreapta sau spre stânga. Când clipul are dimensiunea corespunzătoare pentru a fi expediat, selectaţi **Opţiuni** > **Expediere prin MMS**.

Dacă videoclipul este în format .mp4 , este posibil să nu puteţi să-l expediaţi într-un mesaj multimedia. Pentru a schimba formatul de fişier pentru videoclip, mergeţi la acesta în **Galerie** şi selectaţi **Opţiuni** > **Editare** > **Opţiuni** > **Setări** > **Rezoluţie** > **Compatibil MMS**. Reveniţi la ecranul principal al editorului video, selectaţi **Opţiuni** > **Film** > **Memorare** şi introduceţi un nume pentru clip. Videoclipul este memorat în format .3gpp şi poate fi expediat într-un mesaj multimedia. Formatul de fişier al videoclipului original nu se modifică.

Serie de imagini

În bara de instrumente activă, selectaţi **Start serie de imagini** ( ) pentru a vizualiza o serie de imagini pe tot ecranul. Seria de imagini începe de la fişierul selectat. Selectaţi una din următoarele opţiuni:

Pauză – pentru a trece seria de imagini în pauză

Continuare – pentru a relua redarea seriei de imagini, dacă a fost întreruptă

Sfârşit – pentru a închide seria de imagini

Pentru a parcurge imaginile, apăsaţi (anterior) sau (următor) (opţiune disponibilă numai când **Zoom şi panoramare** este dezactivat).

Pentru a regla ritmul seriei de imagini, înainte de a începe seria, selectaţi **Opţiuni** > **Serie de imagini** > **Setări** > **Perioadă între imagini**.

Pentru ca seria de imagini să treacă lin de la o imagine la alta şi pentru a permite galeriei să apropie şi să depărteze imaginea în mod aleatoriu, selectaţi **Zoom şi panoramare**.

Pentru a adăuga sunet la seria de imagini, selectaţi **Opţiuni** > **Serie de imagini** > **Setări** şi dintre următoarele:

Muzică – Selectaţi **Activată** sau **Dezactivată**.

Melodie – Selectaţi un fişier de muzică din listă.

Pentru a mări sau micşora volumul, utilizaţi tasta de volum a aparatului.

Prezentări

Cu ajutorul prezentărilor, puteţi vizualiza fişiere SVG (scalable vector graphics, grafică vectorială scalabilă), cum ar fi desene animate şi hărţi. Imaginile SVG îşi menţin aspectul când sunt imprimate sau vizualizate pe ecrane de dimensiuni şi rezoluţii diferite.

Pentru a vizualiza grafică vectorială scalabilă, selectaţi **Prezentări**, mergeţi la o imagine şi selectaţi **Opţiuni** > **Redare**. Pentru a trece redarea în pauză, selectaţi **Opţiuni** > **Pauză**.

Pentru a apropia imaginea, apăsaţi **5** . Pentru a depărta imaginea, apăsaţi **0** .

Pentru a roti imaginea cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic sau în sens contrar, apăsaţi **1** sau **3** . Pentru a roti imaginea cu 45 de grade, apăsaţi **7** sau **9** .

Pentru a comuta între modurile ecran complet şi ecran normal, apăsaţi ***** .

Imprimarea imaginilor

Pentru a imprima imagini cu **Tipăr. imagine**, selectaţi imaginea pe care doriţi să o imprimaţi şi opţiunea de imprimare din galerie, aparatul foto-video, editorul de imagini sau aplicaţia de vizualizare a imaginilor.

Utilizaţi **Tipăr. imagine** pentru a imprima imagini utilizând un cablu de date USB compatibil, o reţea LAN fără fir sau o conexiune Bluetooth.

Nu puteţi imprima decât imagini în format .jpeg. Fotografiile realizate cu aparatul foto-video sunt memorate automat în format .jpeg.

Pentru imprimarea pe o imprimantă compatibilă cu PictBridge, conectaţi cablul de date înainte de a selecta opţiunea de imprimare şi verificaţi dacă modul cablului este setat pe **Tipărire imagine** sau **Solicitare conectare**. Consultaţi „USB”, la pag. 84.

Selectarea imprimantei

Când folosiţi prima oară **Tipăr. imagine** după selectarea imaginii se afişează lista imprimantelor compatibile disponibile. Selectaţi o imprimantă. Imprimanta este setată ca fiind imprimanta implicită.

Dacă aţi conectat o imprimantă compatibilă PictBridge utilizând un cablu de conectare Nokia compatibil, imprimanta este automat afişată.

Dacă imprimanta implicită nu este disponibilă, este afişată lista imprimantelor disponibile.

Pentru a schimba imprimanta implicită, selectaţi **Opţiuni** > **Setări** > **Imprimantă implicită**.

Previzualizare imprimare

După ce selectaţi imprimanta, imaginile selectate se afişează utilizând aspectele predefinite. Pentru a schimba aspectul, apăsaţi sau pentru a parcurge aspectele disponibile pentru imprimanta selectată. Dacă imaginile nu încap pe o singură pagină, apăsaţi sau pentru a afişa paginile suplimentare.

Setări imprimare

Opţiunile disponibile diferă în funcţie de posibilităţile echipamentului de imprimare selectat.

Pentru a seta o imprimantă implicită, selectaţi **Opţiuni** > **Imprimantă implicită**.

Pentru a selecta dimensiunea hârtiei, selectaţi **Mărime hârtie**, dimensiunea hârtiei din listă şi **OK**. Selectaţi **Anulare** pentru a reveni la ecranul anterior.

Poze online

Cu aplicaţia **Poze online** puteţi comanda fotografii online, direct acasă sau la un magazin de unde le puteţi ridica ulterior. De asemenea, puteţi comanda diverse produse cu imaginea selectată, cum ar fi cănile sau suporturile pentru mouse. Produsele disponibile depind de furnizorul de servicii.

Pentru a utiliza **Poze online**, trebuie să aveţi instalat cel puţin un fişier de configurare pentru serviciul de imprimare. Fişierele se pot obţine de la furnizorii de servicii de imprimare care acceptă **Poze online**.

Pentru informaţii suplimentare privind aplicaţia, consultaţi www.nseries.com/support sau site-ul Web local Nokia.

Partajare online

Cu aplicaţia **Partajare online**, puteţi partaja imagini şi videoclipuri în albume online compatibile, jurnale Web compatibile sau prin alte servicii de partajare online compatibile pe Web. Aveţi posibilitatea să încărcaţi

conţinut, să memoraţi mesaje neterminate ca schiţe pentru a le continua ulterior şi să vizualizaţi conţinutul albumelor. Tipurile de conţinut acceptate depind de furnizorul de servicii.

Pentru a utiliza aplicaţia **Partajare online**, trebuie să vă abonaţi la acest serviciu la un furnizor de servicii de partajare a imaginilor online şi să vă creaţi un cont nou. De obicei vă puteţi abona la un serviciu prin intermediul paginii Web a furnizorului de serviciu. Pentru detalii privind abonamentul la serviciu, contactaţi furnizorul. Pentru mai multe informaţii referitoare la furnizorii de servicii compatibili, consultaţi paginile de asistenţă pentru produs la adresa www.nseries.com/support sau site-ul Web local Nokia.

Pentru informaţii suplimentare privind aplicaţia, consultaţi www.nseries.com/support sau site-ul Web local Nokia.

Reţea de domiciliu cu Galerie

Cu arhitectura UPnP şi o reţea locală fără fir (WLAN) puteţi crea o reţea de domiciliu cu aparatele compatibile. Reţeaua de domiciliu vă permite să vizualizaţi conţinutul stocat în aparatul Nokia N81 la distanţă, pe un dispozitiv compatibil. De asemenea, puteţi copia fişiere între aparatul Nokia N81 şi un dispozitiv UPnP activat compatibil. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Reţea de domiciliu", la pag. 86 şi „Reţea de domiciliu cu music player", la pag. 22.

Afişarea fişierelor media memorate pe aparat

Pentru a selecta imagini, videoclipuri şi clipuri audio memorate pe aparat şi a le reda pe un alt aparat conectat la reţeaua de domiciliu, cum ar fi un televizor compatibil, procedaţi în modul următor:

1. În **Galerie**, selectaţi o imagine, un videoclip sau un clip audio.
2. Selectaţi **Opţiuni** > **Afişare prin reţea dom.**.
3. Selectaţi un aparat compatibil pe care este redat fişierul media. Imaginile sunt redate atât pe celălalt aparat conectat la reţeaua de domiciliu, cât şi pe aparat, iar videoclipurile şi clipurile audio sunt redate numai pe celălalt aparat.

Pentru a imprima imagini memorate în **Galerie** prin **Media dom.** cu o imprimantă compatibilă UPnP, selectaţi opţiunea de imprimare din **Galerie**. Consultaţi „Imprimarea imaginilor", la pag. 53. Nu este necesar ca opţiunea **Part. conţinut** să fie activată.

Pentru a căuta fişiere după criterii diferite, selectaţi **Opţiuni** > **Căutare**. Pentru a sorta fişierele găsite, selectaţi **Opţiuni** > **Sortare după**.

Copierea fişierelor media

Pentru a copia sau transfera fişiere media de pe aparat pe alte dispozitive compatibile, cum ar fi un computer compatibil UPnP, selectaţi un fişier în **Galerie** şi **Opţiuni** > **Mutare şi copiere** > **Copiere pe reţea dom.** sau **Mutare pe reţea dom.**. Nu este necesar ca opţiunea **Part. conţinut** să fie activată.

Pentru a copia sau transfera fişiere de pe celălalt aparat pe aparatul propriu, selectaţi un fişier de pe celălalt aparat şi **Opţiuni** > **Copiere pe/în** > **Memoria telefonului** sau **Memorie de masă**. **Part. conţinut** nu e necesar să fie activată.

Aparat foto-video

Aparatul Nokia N81 are două aparate foto-video, un aparat de înaltă rezoluţie în partea din spate (aparatul principal în mod peisaj) şi un aparat foto-video de rezoluţie mai mică, în partea din faţă (aparatul secundar în mod portret). Puteţi utiliza ambele aparate pentru fotografii şi pentru înregistrări video.

Aparatul Dvs. acceptă o rezoluţie a imaginii captate de 1600 x 1200 pixeli atunci când se utilizează aparatul foto-video prinncipal. Rezoluţia imaginilor prezentate în acest ghid poate apărea în mod diferit.

Imaginile şi videoclipurile sunt memorate automat în dosarul **Imag. şi video** din **Galerie**. Aparatele foto-video realizează imagini în format .jpeg. Videoclipurile se înregistrează în format de fişier MPEG-4 cu extensia .mp4 sau în format 3GPP cu extensia .3gp, (calitate **Partajare**). Consultaţi „Setări video", la pag. 66.

Aveţi posibilitatea să trimiteţi imagini şi videoclipuri în mesaje multimedia, ca ataşare la e-mail sau utilizând conexiunea Bluetooth sau LAN fără fir. De asemenea, le puteţi încărca în propriul album online compatibil. Consultaţi „Partajare online", la pag. 54.

Fotografierea

Când faceţi o fotografie, reţineţi următoarele:

- Folosiţi-vă ambele mâini pentru a ţine aparatul nemişcat.
- Calitatea unei fotografii făcute cu zoom digital este mai slabă decât cea a unei fotografii făcute fără acesta.
- Aparatul foto-video trece în modul de economisire acumulator dacă într-un interval de câteva secunde nu s-a efectuat nicio apăsare de tastă. Pentru a continua să faceţi fotografii, apăsaţi [ ].

Când faceţi o fotografie, procedaţi astfel:

1. Pentru a activa aparatul foto-video principal, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [ ]. Dacă aparatul foto-video este în **Mod video**, selectaţi **Comutare în mod foto** din bara de instrumente activă.

2. Pentru a face o fotografie cu aparatul principal, apăsaţi [ ]. Nu mişcaţi aparatul până când nu este memorată imaginea.

Pentru a apropia sau a depărta imaginea, utilizaţi tasta de volum a aparatului.

Pentru a face reglaje de lumină şi culoare înainte a face o fotografie, utilizaţi tasta de parcurgere pentru a parcurge bara de intrumente activă. Consultaţi „Reglarea culorii şi luminozităţii", la pag. 61. Este posibil ca memorarea imaginii captate să dureze mai mult dacă modificaţi setările de zoom, lumină şi culoare.

Pentru a activa aparatul foto-video din faţă, **Opţiuni** > **Utilizare foto-video sec.**. Pentru a face o fotografie, apăsaţi ( ). Pentru a apropia sau a depărta, apăsaţi ( ) sau ( ).

Pentru a lăsa aparatul foto-video deschis în fundal şi a utiliza alte aplicaţii, apăsaţi . Pentru a reveni la aparatul foto-video, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta ( ).

Indicatoarele aparatului de fotografiat

În vizorul aparatului de fotografiat se afişează următoarele:

1 Indicatorul pentru modul actual de înregistrare.
2 Bara de instrumente activă, .Consultaţi „Bara de instrumente activă", la pag. 58.
3 Indicatorul pentru nivelul de încărcare a acumulatorului.
4 Indicatorul de rezoluţie a imaginii arată calitatea imaginii, astfel: **Imprim. 2 M - Mare**, **Imprim. 1 M - Medie** sau **MMS 0,3 M - Redusă**
5 Contorul de imagini afişează numărul estimat de fotografii pe care le puteţi face cu setarea de calitate actuală, în memoria aflată în uz (contorul nu apare în timpul înregistrării imaginii).
6 Indicatoarele pentru memoria aparatului ( ) şi memoria de masă ( ) specifică locul în care sunt memorate imaginile.

Bara de instrumente activă

Bara de instrumente activă oferă comenzi rapide către diferite articole şi setări înainte şi după fotografiere sau înregistrarea unui videoclip. Mergeţi la articole şi selectaţi-le prin apăsarea tastei ( ). De asemenea, puteţi defini când va fi vizibilă bara de instrumente activă pe ecran.

Dacă doriţi ca bara de instrumente activă să fie vizibilă înainte şi după fotografiere sau înregistrarea unui videoclip, selectaţi **Opţiuni** > **Afişare pictograme**. Pentru a vizualiza bara de instrumente activă numai atunci când aveţi nevoie de aceasta, selectaţi **Opţiuni** > **Ascundere pictograme**. Numai indicatorul de captare şi indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului vor fi afişate pe ecran. Pentru a activa bara de instrumente activă, apăsaţi . Bara de instrumente devine vizibilă timp de 5 secunde.

Înainte de a face o fotografie sau a înregistra un videoclip, în bara de instrumente activă, selectaţi dintre următoarele opţiuni:

pentru a selecta scena

pentru a selecta modul bliţului (numai pentru imagini)

pentru a activa autodeclanşatorul (numai pentru imagini). Consultaţi „Apăreţi în fotografie — autodeclanşator", la pag. 63.

pentru a activa modul secvenţial (numai pentru imagini). Consultaţi „Fotografierea secvenţială", la pag. 62.

pentru a selecta efectul de culoare

pentru a afişa sau a ascunde grila vizorului (numai pentru imagini)

pentru a regla balansul de alb

pentru a activa compensarea de expunere (numai pentru imagini).

pentru a regla sensibilitatea (numai pentru imagini)

pentru a comuta între modul video şi imagine

Pictogramele se schimbă pentru a reflecta starea curentă a setării.

Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de modul de înregistrare şi de ecranul în care vă aflaţi.

Consultaţi şi opţiunile barei de instrumente active din „După fotografiere", la pag. 59, „După înregistrarea unui videoclip", la pag. 66 şi „Bara de instrumente activă", la pag. 48 din **Galerie**.

După fotografiere

După ce aţi făcut o fotografie, selectaţi următoarele din bara de instrumente activă (opţiune disponibilă numai dacă **Afişare imagine captată** este **Activare** în setările aparatului de fotografiat):

- Dacă nu doriţi să păstraţi fotografia, selectaţi **Ştergere**.
- Pentru a trimite imaginea, apăsaţi tasta de apelare sau selectaţi **Expediere**. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Mesaje", la pag. 36, „Conexiunea Bluetooth", la pag. 80 şi „Partajare online", la pag. 54. Această opţiune nu este disponibilă în timpul unei convorbiri active. De asemenea, puteţi expedia

imaginea către un interlocutor în timpul unei convorbiri active. Selectaţi **Trimitere la apelant** (opţiune disponibilă numai în timpul unei convorbiri active).

- Pentru a marca imagini pentru Coşul de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare, selectaţi **Adăugare la Coş imprimare**.
- Pentru a expedia fotografia la un album online compatibil, selectaţi **Publicare în ...** (disponibil numai dacă aţi configurat un cont pentru un album online compatibil. Consultaţi „Partajare online", la pag. 54).

Pentru a utiliza imaginea ca imagine de fundal înmodul de aşteptare activă, selectaţi **Opţiuni** > **Setare ca imag. fundal**.

Pentru a seta imaginea ca imagine de apel pentru un contact, selectaţi **Opţiuni** > **Set. ca imag. apel cont.**.

Setările aparatului de fotografiat

Există două tipuri de setări pentru aparatul de fotografiat: setări bară de instrumente activă şi setări principale. Pentru a utiliza setările barei de instrumente active, consultaţi „Reglarea culorii şi luminozităţii", la pag. 61. Setările barei de instrumente active revin la valorile implicite după ce închideţi aparatul foto-video, dar setările principale rămân neschimbate până când le modificaţi din nou.

Pentru a modifica setările principale, selectaţi **Opţiuni** > **Setări** şi una din următoarele opiuni:

Calitate imagine – **Imprim. 2 M – Mare** (rezoluţie 1600 x 1200), **Imprim. 1 M – Medie** (rezoluţie 1152 x 864) sau **MMS 0,3 M – Redusă** (rezoluţie 640 x 480). Dacă doriţi să imprimaţi imaginea, selectaţi **Imprim. 2 M – Mare** sau **Imprim. 1 M – Medie**. Pentru a trimite imaginea prin MMS, selectaţi **MMS 0,3 M – Redusă**.

Aceste rezoluţii sunt disponibile doar în cazul utilizării aparatului principal.

Adăugare la album – Selectaţi dacă doriţi să memoraţi imaginea într-un album din galerie. Dacă selectaţi **Da**, se va deschide o listă de albume disponibile.

Afişare imagine captată – Selectaţi **Activare** dacă doriţi să vizualizaţi imaginea înregistrată după fotografiere sau **Dezactivare** dacă doriţi să faceţi imediat următoarea fotografie.

Nume implicit imagine – Pentru a defini numele implicit pentru imaginile înregistrate.

Zoom digital extins (numai aparatul foto-video principal) – **Activat (continuu)** permite creşterea lină şi continuă a factorului de apropiere de la zoom digital la zoom digital extins, **Activat (cu pauză)** permite trecerea în pauză a creşterii factorului de apropiere la punctele de zoom digital şi zoom digital extins **Dezactivat** permite un

factor limitat de apropiere în timp ce se păstrează rezoluţia imaginii.

Sunet fotografiere – Pentru a selecta sunetul pe care doriţi să îl auziţi atunci când faceţi o fotografie.

Memorie în uz – Selectaţi locul unde vor fi memorate imaginile.

Restab. set. foto-video – Selectaţi **Da** pentru a reveni la valorile implicite ale setărilor aparatului foto-video.

Bliţ

Bliţul poate fi utilizat numai cu camera principală.

Păstraţi o distanţă de siguranţă atunci când utilizaţi bliţul. Nu utilizaţi bliţul îndreptat asupra unor persoane sau animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiţi bliţul când faceţi o fotografie.

Camera foto-video are un bliţ cu LED pentru condiţii de iluminare slabă. Pentru aparatul de fotografiat sunt disponibile următoarele moduri ale bliţului: **Automat** ( ), **R. ochi roşii** ( ), **Activat** ( ) şi **Dezactivat** ( ).

Pentru a schimba modul bliţului, selectaţi din bara de instrumente activă modul dorit.

Reglarea culorii şi luminozităţii

Pentru a permite reproducerea mai fidelă a culorilor şi a luminozităţii în aparat sau pentru a adăuga efecte imaginilor şi videoclipurilor, utilizaţi tasta de parcurgere pentru a parcurge bara de instrumente activă şi selectaţi din următoarele opţiuni:

Balans de alb – Selectaţi din listă situaţia curentă de iluminare. Această opţiune permite aparatului foto-video să reproducă mai fidel culorile.

Compensare expunere (numai pentru imagini) – În cazul în care fotografiaţi un subiect întunecat pe un fundal foarte deschis, cum ar fi zăpada, reglaţi timpul de expunere la +1 sau chiar +2 pentru a compensa luminozitatea fundalului. Pentru subiecte deschise pe un fundal întunecat, utilizaţi -1 sau -2.

Mod bliţ – Pentru a selecta modul bliţului. Consultaţi „Bliţ", la pag. 61.

Ton culoare – Selectaţi un efect de culoare din listă.

Sensibilitate (doar pentru imagini) – Creşteţi sensibilitatea în condiţii de iluminare slabă pentru scăderea riscului de obţinere a unor imagini neclare sau prea întunecate. Este posibil ca o sensibilitate crescută să crească granulaţia imaginilor.

Ecranul se modifică pentru a reflecta setările realizate, astfel încât puteţi vedea în ce mod vor afecta acestea fotografiile sau videoclipurile.

Setările disponibile variază în funcţie de aparatul foto-video selectat.

Setările de configurare revin la valorile implicite când închideţi aparatul foto-video.

Dacă selectaţi o scenă nouă, setările de culoare şi luminozitate sunt înlocuite de cele ale scenei selectate. Consultaţi „Scene", la pag. 62. Aveţi posibilitatea să modificaţi setările de configurare după selectarea scenei, dacă este necesar.

Scene

O scenă vă ajută să găsiţi setările corecte de culoare şi luminozitate pentru mediul curent. Setările pentru fiecare scenă au fost configurate pentru un anumit stil sau mediu.

Scenele sunt disponibile doar în cazul utilizării aparatului principal.

În bara de instrumente activă, selectaţi din următoarele opţiuni:

Scene video

Automat ( ) (implicit) şi **Noapte** ( )

Scene imagini

Automat ( ) (implicit), **Def. de utiliz.** ( ), **Portret** ( ), **Peisaj** ( ), **Noapte** ( ) şi **Portret nocturn** ( ).

Când faceţi fotografii, scena implicită este **Automat**.

Pentru ca scena proprie să fie potrivită pentru un anumit mediu, mergeţi la **Def. de utiliz.** şi selectaţi **Opţiuni** > **Modificare**. În scena definită de utilizator puteţi configura diferite setări pentru luminozitate şi culoare. Pentru a copia setările unei alte scene, selectaţi **Pe baza modului scenă** şi scena dorită.

Fotografierea secvenţială

Fotografierea secvenţială este disponibilă numai pentru aparatul foto-video principal.

Pentru a seta aparatul foto-video să înregistreze şase sau mai multe fotografii în serie (dacă există suficient spaţiu liber în memorie), din bara de instrumente activă, selectaţi **Mod secvenţă** > **Rafală** pentru a înregistra şase fotografii sau intervalul de timp în care se vor face fotografii. Numărul de fotografii înregistrate depinde de memoria disponibilă.

Pentru a face şase fotografii, apăsaţi . Pentru a opri fotografierea, apăsaţi **Anulare**. Pentru a face mai mult de şase fotografii, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta . Pentru a opri fotografierea, eliberaţi tasta. Numărul de fotografii înregistrate depinde de memoria disponibilă.

Pentru a utiliza o un interval de timp între fotografii, selectaţi **Mod secvenţă** şi intervalul de timp. Pentru a porni fotografierea, apăsaţi [ ]. Pentru a opri fotografierea înainte de expirarea perioadei de timp, apăsaţi din nou tasta [ ].

După ce faceţi fotografiile, acestea se afişează pe ecran într-o grilă. Pentru a vedea o fotografie, apăsaţi [ ] pentru a o deschide. Dacă aţi utilizat o perioadă de timp pentru fotografiere, ultima fotografie înregistrată este afişată pe ecran.

Modul secvenţial poate fi utilizat şi cu autodeclanşatorul. Când utilizaţi autodeclanşatorul, puteţi face maxim şase fotografii.

Pentru a reveni la vizor în modul secvenţial, apăsaţi tasta [ ].

Pentru a dezactiva modul secvenţial, în bara de instrumente activă, selectaţi **Mod secvenţă** > **Cadru cu cadru**.

Apăreţi în fotografie — autodeclanşator

Autodeclanşatorul poate fi utilizat numai cu aparatul principal.

Folosiţi autodeclanşatorul pentru a întârzia realizarea fotografiei, astfel încât să puteţi apărea în aceasta. Pentru a seta întârzierea autodeclanşatorului, în bara de instrumente activă, selectaţi **Autodeclanşare** > **2 secunde**, **10 secunde** sau **20 secunde**. Pentru a activa autodeclanşatorul, selectaţi **Activare**. Aparatul emite un beep cât timp funcţionează autodeclanşatorul. Aparatul foto-video înregistrează imaginea după expirarea duratei de temporizare selectate.

Pentru a dezactiva **Autodeclanşare**, în bara de instrumente activă, selectaţi **Autodeclanşare** > **Dezactivat**.

Indicaţie! În bara de instrumente activă, selectaţi **Autodeclanşare** > **2 secunde** pentru a nu mişca mâna atunci când faceţi fotografii.

Indicaţii pentru a face fotografii reuşite

Calitatea imaginii

Utilizaţi calitatea corespunzătoare a imaginii. Aparatul foto-video are trei moduri de calitate a imaginii (**Imprim. 2 M - Mare**, **Imprim. 1 M - Medie** sau **MMS 0,3 M - Redusă**). Utilizaţi setarea **Maximă** pentru a vă asigura că aparatul foto-video produce cea mai bună calitate a imaginii disponibilă. Reţineţi totuşi, că cea mai bună calitate a imaginii necesită mai mult spaţiu de stocare. Pentru MMS şi ataşări e-mail poate fi necesar să utilizaţi setarea **MMS 0,3 M - Redusă**. Aveţi posibilitatea să definiţi calitatea în **Opţiuni** > **Setări**.

Fundal

Utilizaţi un fundal simplu. Pentru portrete şi alte imagini cu oameni, evitaţi aşezarea subiectului în faţa unui fundal aglomerat, complex, care ar putea distrage atenţia de la subiect. Mutaţi aparatul sau subiectul dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite. Mutaţi aparatul mai aproape de subiect pentru a obţine portrete mai clare.

Profunzime

Când fotografiaţi peisaje şi scenarii adăugaţi profunzime imaginilor aşezând obiectele în prim plan. Dacă obiectul din prim plan este prea aproape de aparatul foto, este posibil să apare neclar.

Condiţii de iluminare

Modificarea sursei, cantităţii şi direcţiei luminii poate schimba dramatic o fotografie. Condiţii de iluminare tipice:

- **Sursa de lumină în spatele subiectului.** Evitaţi aşezarea subiectului în faţa unei surse de lumină puternice. Dacă sursa de lumină este în spatele subiectului sau este vizibilă pe afişaj, este posibil ca fotogtafia să aibă un contrast slab, să fie prea întunecată şi să conţină efecte luminoase nedorite.
- **Subiect iluminat din lateral.** Lumina laterală puternică crează un efect dramatic dar este posibil să fie prea dură, iar rezultatul să fie un contrast prea mare.
- **Sursa de lumină în faţa subiectului.** Lumina puternică a soarelui poate determina subiectul să-şi mijească ochii. Contrastul ar putea fi, de asemenea, prea mare.
- **Luminozitate optimă** este cea din situaţiile în care există multă lumină difuză, de exemplu, într-o zi însorită cu cer parţial noros sau într-o zi însorită la umbra copacilor.

Înregistrarea videoclipurilor

1. Pentru a activa aparatul foto-video principal, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [ ]. Dacă aparatul foto-video este în **Mod foto**, selectaţi **Comutare în mod video** din bara de instrumente activă.
2. Apăsaţi [ ] pentru a începe înregistrarea. În modul portret, utilizaţi tasta de parcurgere pentru înregistrare. Va fi afişată pictograma de înregistrare ● şi se va auzi un sunet care semnalează că a început înregistrarea.
3. Selectaţi **Stop** pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este memorat automat în dosarul **Imag. şi video** din **Galerie**. Consultaţi „Galerie", la pag. 47. Durata maximă a videoclipului depinde de memoria disponibilă.

Pentru a face o pauză în înregistrare, selectaţi **Pauză**. Pictograma de pauză (❚❚) clipeşte pe afişaj. Înregistrarea video se opreşte automat dacă este trecută în pauză şi dacă nu se apasă nicio tastă în interval de un minut. Selectaţi **Continuare** pentru a relua înregistrarea.

Pentru a apropia sau a depărta subiectul, apăsaţi tasta de volum pe partea laterală a aparatului. În modul portret, pentru a apropia sau a depărta imaginea, apăsaţi sau .

Pentru a regla luminozitatea şi culorile înainte de înregistrarea unui videoclip, utilizaţi tasta de parcurgere pentru a parcurge bara de instrumente activă. Consultaţi „Reglarea culorii şi luminozităţii", la pag. 61 şi „Scene", la pag. 62.

Pentru a activa aparatul foto-video din faţă, selectaţi **Opţiuni** > **Utilizare foto-video sec.**.

Indicatoarele de înregistrare video

Vizorul video afişează următoarele:

1 Indicatorul pentru modul actual de înregistrare.
2 Indicatorul pentru dezactivarea sonorului.
3 Bara de instrumente activă, pe care o puteţi parcurge înaintea înregistrării pentru a selecta diferite articole şi setări (în timpul înregistrării bara de instrumente nu este afişată). Consultaţi „Bara de instrumente activă", la pag. 58.
4 Indicatorul pentru nivelul de încărcare a acumulatorului.
5 Indicatorul de rezoluţie a videoclipurilor arată calitatea imaginilor video: **Ridicată**, **Normală** sau **Partajare**.
6 Tipul fişierului videoclip.
7 Timpul total disponibil pentru înregistrarea video. În timpul înregistrării, indicatorul duratei actuale a videoclipului afişează şi timpul scurs şi timpul rămas.
8 Indicatoarele pentru memoria aparatului ( ) şi memoria de masă ( ) specifică locul în care se memorează videoclipurile.

Pentru a afişa toate indicatoarele vizorului, selectaţi **Opţiuni** > **Afişare pictograme**. Selectaţi **Ascundere pictograme** pentru a afişa numai indicatoarele de stare video şi, în timpul înregistrării, timpul de înregistrare disponibil, bara de zoom şi tastele de selecţie.

După înregistrarea unui videoclip

După ce înregistraţi un videoclip, selectaţi următoarele din bara de instrumente activă (opţiune disponibilă numai dacă **Afişare video captat** este **Activare** în Setări video):

- Pentru a reda imediat videoclipul pe care tocmai l-aţi înregistrat, selectaţi **Redare**.
- Dacă nu doriţi să păstraţi videoclipul, selectaţi **Ştergere**.
- Pentru a trimite un videoclip prin mesaj multimedia, e-mail sau prin conexiune Bluetooth, apăsaţi tasta de apelare sau selectaţi **Expediere**. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Mesaje", la pag. 36, „Conexiunea Bluetooth", pag. 80 şi „Partajare online", pag. 54. Această opţiune nu este disponibilă în timpul unei convorbiri active. Este posibil să nu puteţi expedia printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul .mp4. De asemenea, puteţi expedia videoclipul către un interlocutor în timpul unei convorbiri active. Selectaţi **Trimitere la apelant**.
- Pentru a încărca videoclipul într-un album online compatibil, selectaţi **Publicare în ...** (disponibil numai dacă aţi configurat un cont pentru un album online compatibil. Consultaţi „Partajare online", la pag. 54).

Setări video

Există două tipuri de setări pentru camera video: **Configurare video** şi setările principale. Pentru a regla setările de **Configurare video** , consultaţi „Reglarea culorii şi luminozităţii", la pag. 61. Setările de configurare revin la valorile implicite după ce opriţi aparatul, dar setările principale rămân neschimbate până când le modificaţi din nou. Pentru a modifica setările principale, selectaţi **Opţiuni** > **Setări** şi din următoarele:

Calitate video – Pentru a seta calitatea videoclipului la valoarea **Ridicată** (cea mai bună calitate pentru utilizare pe termen lung şi redare pe un televizor sau PC cu receptor compatibil), **Normală** (calitate standard pentru redare pe receptor) sau **Partajare** (dimensiune limitată a videoclipului pentru trimiterea prin mesaje multimedia). Dacă doriţi să vizionaţi videoclipul pe un televizor sau un calculator compatibil, selectaţi calitatea **Ridicată**, care are rezoluţie QVGA (320 x 240) şi formatul de fişier .mp4. Pentru a expedia un videoclip prin MMS, selectaţi **Partajare** (rezoluţie QCIF, format fişier .3gp). Dimensiunea videoclipului înregistrat la calitatea **Partajare** este limitată la 300 KB (o durată de aproximativ 20 secunde) pentru a putea fi transmis sub formă de mesaj multimedia către un alt aparat compatibil.

Înregistrare audio – Selectaţi **Dezactivare sonor** dacă nu doriţi să înregistraţi sunet.

Adăugare la album – Stabiliţi dacă doriţi să adăugaţi videoclipul înregistrat la un anumit album din **Galerie**. Selectaţi **Da**, pentru a deschide o listă de albume disponibile.

Afişare video captat – Specificaţi dacă doriţi ca primul cadru al videoclipului să fie afişat pe ecran imediat după terminarea înregistrării. Selectaţi **Redare** din bara de instrumente activă (aparatul foto-video principal) sau **Opţiuni** > **Redare** (aparatul foto-video secundar) pentru a vizualiza videoclipul.

Nume implicit video – Pentru a defini numele implicit pentru videoclipurile înregistrate.

Memorie în uz– Pentru a defini memoria implicită.

Restab. set. foto-video – Selectaţi **Da** pentru a reveni la valorile implicite ale setărilor aparatului foto-video.

Web

Apăsaţi şi selectaţi **Internet** (serviciu de reţea).

Comandă rapidă: Pentru a porni browserul **Internet**, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta **0** în modul de aşteptare.

Cu ajutorul browserului **Internet**, aveţi posibilitatea să vizualizaţi pagini Web sw pw Internet scrise în HTML (hypertext markup language), aşa cum au fost proiectate iniţial. De asemenea, aveţi posibilitatea să navigaţi pagini Web care utilizează XHTML (extensible hypertext markup language) sau WML (wireless markup language) şi care sunt proiectate special pentru aparate mobile.

Cu **Internet**, aveţi posibilitatea să măriţi şi să micşoraţi o pagină, să utilizaţi **Vedere generală pagină** şi Prezentarea generală pentru a naviga pe pagini, a citi fluxuri Web şi bloguri, a marca pagini Web şi a prelua conţinut.

Luaţi legătura cu furnizorul de servicii pentru informaţii privind disponibilitatea serviciilor, preţurile şi tarifele. Furnizorii de servicii vă vor prezenta, de asemenea, instrucţiuni pentru utilizarea respectivelor servicii.

Pentru a utiliza browserul **Internet**, aveţi nevoie de un punct de acces pentru a vî conecta la Internet. Consultaţi „Puncte de acces”, la pag. 134.

Navigarea pe Web

Pentru a răsfoi o pagină Web, în ecranul marcaje, selectaţi un marcaj sau introduceţi adresa în câmpul ( ). Apoi apăsaţi .

Pentru a deschide legături şi a face selecţii, apăsaţi .

Pentru a introduce o nouă adresă a unei pagini Web pe care doriţi s-o vizitaţi, selectaţi **Opţiuni** > **Salt la adr. Internet**.

Indicaţie! Pentru a vizita pagini Web memorate ca marcaje în ecranul marcaje, în timpul navigării, apăsaţi **1** şi selectaţi un marcaj.

Pentru a prelua de pe server cel mai recent conţinut al paginii, selectaţi **Opţiuni** > **Opţiuni de navigare** > **Reîncărcare**.

Pentru a memora adresa Web a paginii curente ca marcaj, selectaţi **Opţiuni** > **Memorare ca marcaj**.

Pentru a utiliza istoricul vizual pentru vizualizarea de instantanee ale paginilor pe care le-aţi vizitat în timpul sesiunii curente de navigare, selectaţi **Înapoi** (disponibil dacă opţiunea **Listă istoric** este activată în setările browserului şi pagina curentă nu este prima pagină pe care o vizitaţi). Pentru a merge la o pagină vizitată anterior, selectaţi pagina.

Pentru a memora o pagină în timpul navigării, selectaţi **Opţiuni** > **Instrumente** > **Memorare pagină**.

Aveţi posibilitatea să memoraţi pagini şi să le navigaţi mai târziu, în mod neconectat. De asemenea, aveţi posibilitatea să grupaţi aceste pagini memorate în dosare. Pentru a accesa paginile pe care le-aţi memorat, selectaţi **Opţiuni** > **Marcaje** > **Pagini memorate**.

Pentru a deschide o sublistă cu comenzi sau acţiuni pentru pagina deschisă în mod curent, selectaţi **Opţiuni** > **Opţiuni serviciu** (dacă sunt acceptate de pagina Web).

Comenzi rapide în timpul navigării

- Apăsaţi 1 pentru a deschide lista de marcaje.
- Apăsaţi 2 pentru a căuta cuvinte cheie în pagina curentă.
- Apăsaţi 3 pentru a reveni la pagina anterioară.
- Apăsaţi 5 pentru a vedea o listă a tuturor ferestrelor deschise.
- Apăsaţi C pentru a închide fereastra curentă în cazul în care sunt deschise două sau mai multe ferestre.
- Apăsaţi 8 pentru a afişa vederea de ansamblu a paginii curente. Apăsaţi 8 din nou pentru a apropia şi a vizualiza secţiunea dorită a paginii.
- Apăsaţi 9 pentru a introduce o nouă adresă Web.
- Apăsaţi 0 pentru a reveni la pagina de pornire.
- Apăsaţi * sau # pentru a mări sau micşora pagina.

Căutare text

Pentru a căuta cuvinte cheie pe pagina Web curentă, selectaţi **Opţiuni** > **Căutare** > **Text** şi introduceţi un cuvânt cheie. Pentru a merge la apariţia anterioară a cuvântului, apăsaţi tasta ▢. Pentru a merge la următoarea apariţie a cuvântului, apăsaţi tasta ▢.

Indicaţie! De asemenea, aveţi posibilitatea să căutaţi cuvinte cheie în pagină apăsând 2 .

Bara de instrumente a browserului

Cu ajutorul barei de instrumente aveţi posibilitatea să selectaţi cele mai utilizate caracteristici din browser. Pentru a deschide bara de instrumente, apăsaţi şi menţineţi apăsat ■ într-un loc gol de pe o pagină Web. Pentru a vă deplasa prin bara de instrumente, apăsaţi ▢ sau ▢. Pentru a selecta o funcţie, apăsaţi ■.

În bara de instrumente, selectaţi din următoarele:

- **Legăt. utilizate frecvent** pentru a vizualiza o listă a adreselor Web pe care le vizitaţi frecvent
- **Prezentare pagină** pentru a vizualiza o vedere de ansamblu a paginii Web curente
- **Căutare** pentru a căuta cuvinte cheie în pagina curentă
- **Reîncărcare** pentru a actualiza pagina
- **Abon. la prel. Internet** (dacă este disponibil) pentru a vizualiza o listă a fluxurilor Web disponibile pe pagina Web curentă şi pentru a vă abona la un flux Web

Preluarea şi achiziţionarea articolelor

Puteţi prelua articole cum ar fi sunete de apel, imagini, embleme operator, teme şi videoclipuri. Aceste articole pot fi oferite gratuit sau le puteţi achiziţiona. Articolele preluate sunt gestionate de aplicaţiile respective de pe aparat, de exemplu, o fotografie preluată poate fi memorată în **Galerie**.

Important: Instalaţi şi utilizaţi numai aplicaţii şi alte tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi aplicaţii care sunt Symbian Signed sau au fost testate Java Verified™.

1 Pentru a prelua articolul, selectaţi legătura.
2 Selectaţi opţiunea corespunzătoare pentru a achiziţiona articolul (de exemplu, „Buy" Cumpărare).
3 Citiţi cu atenţie toate informaţiile furnizate. Pentru a continua preluarea, selectaţi **Accept.**. Pentru a anula preluarea, selectaţi **Anulare**.

Atunci când începeţi preluarea, este afişată lista fişierelor în curs de transfer şi a fişierelor al căror transfer s-a finalizat. Pentru a vizualiza lista, selectaţi **Opţiuni** > **Descărcări**. În listă, selectaţi un articol, apoi selectaţi **Opţiuni** pentru a întrerupe preluările în curs sau pentru a deschide, a memora sau a şterge preluările finalizate.

Vedere generală pagină

Vedere generală pagină vă ajută să navigaţi pe pagini Web care conţin o cantitate mare de informaţii. Când **Vedere generală pagină** este activată în setările browserului şi parcurgeţi o pagină Web mare, se deschide **Vedere generală pagină** şi afişează o vedere generală a paginii pe care navigaţi. Pentru a vă eplasa în **Vedere generală pagină**, apăsaţi , , sau . Când găsiţi locul dorit, opriţi derularea. **Vedere generală pagină** dispare, lăsându-vă în locul pe care l-aţi selectat.

Pentru a activa **Vedere generală pagină**, selectaţi **Opţiuni** > **Setări** > **Generale** > **Vedere generală pagină** > **Activată**.

Prezentare generală pagină

Când navigaţi pe o pagină Web care conţine o cantitate mare de informaţii, Aveţi posibilitatea să utilizaţi Vedere generală pagină pentru a afla ce tip de informaţii conţine pagina.

Pentru a afişa prezentarea generală a paginii curente, apăsaţi 8 . Pentru a găsi locul dorit de pe pagină, apăsaţi , , sau . Apăsaţi 8 din nou pentru a apropia şi a vizualiza secţiunea dorită a paginii.

Fluxuri Web şi jurnale Web (blog)

Fluxurile Web sunt fişiere xml în paginile Web, utilizate de comunitatea de jurnale Web (weblog) şi de organizaţiile de ştiri pentru a partaja titlurile sau textul întreg al celor mai recente ştiri, de exemplu, fluxuri de ştiri. Blogurile sau Weblogurile sunt jurnale Web. Majoritatea fluxurilor Web utilizează tehnologiile RSS şi ATOM. Este un lucru obişnuit să se găsească fluxuri Web pe paginile Web, în jurnalele Web (blog) şi pe paginile Wiki.

Browserul **Internet** detectează automat dacă o pagină Web conţine fluxuri Web. Pentru a vă abona la un flux Web, selectaţi **Opţiuni** > **Abonare**. Pentru a vizualiza fluxurile Web la care v-aţi abonat, în ecranul de marcaje, selectaţi **Flux Internet**.

Pentru a actualiza un flux Web, selectaţi-l şi selectaţi **Opţiuni** > **Actualizare**.

Pentru a defini modul de actualizare a fluxurilor Web, selectaţi **Opţiuni** > **Setări** > **Flux Internet**. Consultaţi „Setări", la pag. 73.

Siguranţa conexiunii

Dacă, pe durata unei conexiuni, este afişat indicatorul de siguranţă 🔒, aceasta înseamnă că transmisia de date între aparat şi poarta de acces sau serverul Internet este codificată.

Pictograma de siguranţă nu indică faptul că transmisia de date între poarta de acces şi serverul de conţinut (sau locul unde se află stocate resursele solicitate) este sigură. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces şi serverul de conţinut este realizată de către furnizorul de servicii.

Certificatele de siguranţă pot fi necesare pentru unele servicii, cum ar fi serviciile bancare. Primiţi o notificare dacă identitatea serverului nu este autentică sau dacă nu aveţi certificatul de siguranţă corect pe aparat. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii. De asemenea, consultaţi „Administrarea certificatelor", la pag. 129 pentru mai multe informaţii privind certificatele şi detalii despre acestea.

Ecranul marcaje

Ecranul marcaje vă permite să selectaţi adrese Web dintr-o listă sau dintr-o colecţie de marcaje din dosarul **Marcaje automate**. De asemenea, puteţi introduce adresa URL a paginii Web pe care doriţi s-o vizitaţi în câmpul ( ).

indică pagina de pornire definită pentru punctul de acces implicit.

Puteţi memora adrese URL ca marcaje în timp ce navigaţi pagini pe Internet. De asemenea, puteţi să memoraţi ca marcaje adresele primite în mesaje şi să trimiteţi marcajele memorate.

Pentru a deschide ecranul de marcaje în timp ce navigaţi, apăsaţi **1** sau selectaţi **Opţiuni** > **Marcaje**.

Pentru a edita detaliile unui marcaj, cum ar fi titlul, selectaţi **Opţiuni** > **Manager marcaje** > **Editare**.

În ecranul marcaje, puteţi accesa şi alte dosare browser. Browserul **Internet** vă permite să memoraţi pagini Web în timpul navigării. În dosarul **Pagini memorate**, puteţi vizualiza în mod deconectat conţinutul paginilor pe care le-aţi memorat.

Browserul **Internet** păstrează, e asemene, evidenţa paginilor Web pe care le-aţi vizitat în timpul navigării. În dosarul **Marcaje autom.**, puteţi vizualiza lista paginilor Web vizitate.

În **Flux Internet**, aveţi posibilitatea să vizualizaţi legăturile memorate la fluxurile Web şi la blogurile la care v-aţi abonat. Fluxurile Web se găsesc în mod normal pe paginile Web ale organizaţiilor majore de ştiri, ale jurnalelor Web personale, ale comunităţilor online şi oferă cele mai recente titluri şi rezumate ale articolelor. Fluxurile Web utilizează tehnologiile RSS şi ATOM.

Întreruperea conexiunii

Pentru a întrerupe conexiunea şi a vizualiza pagina în mod deconectat în browser, selectaţi **Opţiuni** > **Instrumente** > **Deconectare** sau pentru a întrerupe conexiunea şi a închide browserul, selectaţi **Opţiuni** > **Ieşire**.

Prin apăsarea tastei de terminare nu se întrerupe conexiunea, ci se trece browserul în fundal.

Pentru a şterge informaţiile pe care serverul de reţea le colectează despre vizitele pe care le-aţi efectuat pe diferite pagini Web, selectaţi **Opţiuni** > **Şterg. date personale** > **Ştergere cookies**.

Golirea arhivei

Informaţiile sau serviciile pe care le-aţi accesat sunt memorate în memoria de arhivă a aparatului.

Arhiva este o locaţie de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă aţi încercat să accesaţi sau aţi accesat informaţii confidenţiale ce necesită introducerea unor parole, goliţi arhiva după fiecare utilizare. Informaţiile sau serviciile pe care le-aţi accesat sunt stocate în arhivă. Pentru a goli arhiva, selectaţi **Opţiuni** > **Şterg. date personale** > **Ştergere arhivă**.

Setări

Selectaţi **Opţiuni** > **Setări** si din următoarele opţiuni:

Setări generale

Punct de acces – Pentru a schimba punctul de acces implicit. Consultaţi „Conexiune", la pag. 134. Este posibil ca unele sau toate punctele de acces să fie presetate pe aparat de către furnizorul de servicii şi să nu poată fi modificate, create, editate sau eliminate.

Pagină iniţială – Pentru a defini pagina de pornire.

Vedere generală pagină – Pentru a activa sau dezactiva **Vedere generală pagină**. Consultaţi „Vedere generală pagină", la pag. 70.

Listă istoric – În timp ce navigaţi, pentru a selecta **Înapoi** pentru a vizualiza o listă a paginilor pe care le-aţi vizitat în cursul sesiunii curente de navigare, activaţi **Listă istoric**.

Avertizări siguranţă – Pentru a ascunde sau a afişa notificările de siguranţă.

Script Java/ECMA – Pentru a activa sau dezactiva utilizarea scripturilor

Setări pagină

Încărcare conţinut – Selectaţi dacă doriţi să afişaţi imagini şi alte obiecte în timpul navigării. Dacă selectaţi **Numai text**, pentru a încărca mai târziu în timpul navigării imagini sau obiecte, selectaţi **Opţiuni** > **Instrumente** > **Încărcare imagini**.

Mărime ecran – Selectaţi între modul **Ecran complet** cel normal din lista de **Opţiuni**.

Codificare implicită – În cazul în care caracterele textului nu sunt afişate corect, puteţi selecta un alt mod de codificare corespunzător limbii de pe pagina curentă.

Mărime font – Pentru a defini dimensiunea fontului utilizat pe paginile Web.

Bloc.ferest.derulante – Pentru a permite sau a bloca deschiderea automată a ferestrelor pop-up în timpul navigării.

Reîncărc. automată – Dacă doriţi ca paginile Web să fie actualizate automat în timp ce navigaţi, selectaţi **Activată**.

Setări de confidenţialitate

Marcaje automate – Pentru a activa sau a dezactiva colectarea automată a marcajelor. În cazul în care doriţi să continuaţi memorarea adreselor paginilor Web vizitate în dosarul **Marcaje autom.**, dar să ascundeţi dosarul din ecranul marcaje, selectaţi **Dosar neafişat**.

Memor. date formular – Dacă nu doriţi ca informaţiile pe care le introduceţi în diverse formulare pe o pagină Web să fie memorate şi utilizate data următoare când accesaţi pagina, selectaţi **Dezactivată**.

Fişiere Cookie – Pentru a activa sau a dezactiva primirea şi expedierea fişierelor cookie.

Setări fluxuri Web

Actualizări automate – Pentru a defini dacă doriţi ca fluxurile Web să fie actualizate automat sau nu, pentru a defini frecvenţa cu care să se facă acest lucru şi ce conexiune să fie utilizată. Setarea aplicaţiei pentru preluarea automată a fluxurilor Web poate implica transmiterea unui volum mare de date prin reţea furnizorului de servicii. Contactaţi furnizorul Dvs. de servicii pentru informaţii referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Pct. acc. ptr. actual. auto (disponibil numai dacă opţiunea **Actualizări automate** este activată) – Modificarea punctului de acces pentru actualizări automate.

Instrumente

Manager fişiere

Pentru a parcurge fişiere şi dosare, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Mngr. fişiere**. Se deschide ecranul memoriei aparatului ( ). Apăsaţi pentru a deschide ecranul memoriee de masă ( ).

Pentru a găsi un fişier, selectaţi **Opţiuni** > **Căutare** şi memoria în care doriţi să căutaţi. Introduceţi un text care corespunde numelui fişierului.

Pentru a vedea tipurile de date stocate în memoria aparatului şi spaţiul de memorie ocupat de diferitele tipuri de date, selectaţi **Opţiuni** > **Detalii memorie**. Memoria disponibilă este afişată în **Memorie liberă**.

Memorie insuficientă — eliberarea memoriei

Multe funcţii ale acestui aparat utilizează memoria pentru a stoca date. Dacă memoria este aproape plină, aparatul vă anunţă.

Pentru a elibera memorie pe aparat, transferaţi datele pe un PC compatibil.

Pentru a şterge date în vederea eliberării spaţiului în memorie, utilizaţi aplicaţia **Manag. fişiere** pentru a şterge fişierele de care nu mai aveţi nevoie sau utilizaţi aplicaţia corespunzătoare. De exemplu, puteţi şterge următoarele:

- Mesajele din dosarele **Mesaje** şi mesajele e-mail preluate din căsuţa poştală
- Pagini Web memorate
- Informaţii de contact
- Note de agendă
- Aplicaţiile afişate în **Manager aplic.** de care nu mai aveţi nevoie

Instrumentul memorie de masă

Pentru a monitoriza memoria utilizată şi spaţiul liber în memoria de masă a aparatului, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Utilitare** > **Memorie**. Pentru a afla cât spaţiu ocupă pe disc diferite aplicaţii şi tipuri de date, selectaţi **Opţiuni** > **Detalii memorie**.

Pentru a schimba numele memoriei de masă, selectaţi **Opţiuni** > **Nume memorie de masă**.

Pentru a face copii de siguranţă ale informaţiilor de pe memoria de masă, selectaţi **Opţiuni** > **Copie sig. mem. telefon**.

Pentru a restaura informaţiile din memoria de masă în memoria aparatului, selectaţi **Opţiuni** > **Restaur. din mem. masă**.

Formatarea memoriei de masă

La reformatarea memoriei de masă, toate datele din memorie se pierd definitiv. Faceţi copii de siguranţă ale datelor pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata memoria de masă. Puteţi să utiliaţi Nokia Nseries PC Suite pentru a face copii de siguranţă ale datelor pe un PC compatibil. Este posibil ca tehnologiile de gestiune digitală a drepturilor (DRM – digital rights management) să împiedice restaurarea unor date. Pentru mai multe informaţii despre DRM utilizată cu conţinutul Dvs., contactaţi furnizorul de servicii. Consultaţi şi „Administrarea drepturilor digitale", la pag. 122.

Pentru a formata memoria de masă, selectaţi **Opţiuni** > **Formatare mem. masă**. Selectaţi **Da** pentru a confirma.

Formatarea nu garantează faptul că toate informaţiilr confidenţiale stocate în memoria de masă vor fi distruse definitiv. Formatarea standard doar marchează zna formatată ca fiind spaţiu disponibil şi şterge adresele care permit regăsirea fişierelor. Recuperarea datelor formatate sau chiar suprascrise poate posibilă cu instrumente şi software de recupareare speciale.

Comenzi vocale

Puteţi utiliza comenzile vocale pentru a comanda diverse funcţii ale aparatului. Pentru mai multe informaţii privind comenzile vocale îmbunătăţite acceptate de aparat, consultaţi „Apelarea vocală", la pag. 100.

Pentru a activa comenzile vocale îmbunătăţite pentru lansarea aplicaţiilor şi profilurilor, trebuie să deschideţi aplicaţia **Comenzi voc.** şi dosarul **Profiluri** al acesteia. Apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Utilitare** > **Comenzi voc.** > **Profiluri**; aparatul creează indicative vocale pentru aplicaţii şi profiluri. Pentru a utiliza comenzi vocale îmbunătăţite, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de selecţie dreapta în modul aşteptare şi pronunţaţi comanda vocală. Comanda vocală este numele aplicaţiei sau al profilului afişat în listă.

Pentru a adăuga mai multe aplicaţii în listă, selectaţi **Opţiuni** > **Aplicaţie nouă**. Pentru a adăuga o a doua comandă vocală care poate fi utilizată pentru a deschide aplicaţia, selectaţi **Opţiuni** > **Schimbare comandă** şi introduceţi noua comandă vocală sub formă de text. Evitaţi numele foarte scurte, prescurtările şi acronimele.

Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat, selectaţi **Opţiuni** > **Redare**.

Pentru a modifica setările de comenzi vocale, selectaţi **Opţiuni** > **Setări**. Pentru a opri sintetizatorul care redă indicativele vocale recunoscute şi comenzile în limba selectată pe aparat, selectaţi **Sintetizator** > **Dezactivat**. Pentru a reseta mecanismul de adaptare a sistemului de recunoaştere a vocii, de exemplu, atunci când s-a modificat utilizatorul principal al aparatului, selectaţi **Ştergere adaptări voce**.

Conexiuni

Reţea LAN fără fir

Aparatul acceptă reţeaua locală fără fir (reţeaa LAN fără fir). Cu reţeaua LAN fără fir, puteţi să vă conectaţi prin intermediul aparatului la Internet şi la aparate compatibile ce acceptă reţeaua LAN fără fir. Pentru informaţii privind utilizarea aparatului cu alte dispozitive UPnP compatibile printr-o reţea LAN fără fir, consultaţi „Reţea de domiciliu cu Galerie", la pag. 55 şi „Reţea de domiciliu cu music player", la pag. 22.

Pentru a utiliza reţeaua LAN fără fir, o reţea LAN fără fir trebuie să fie disponibilă şi aparatul trebuie să fie conectat la aceasta.

În anumite regiuni, cum ar fi Franţa, există restricţii în privinţa utilizării reţelelor WLAN. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi autorităţile locale.

Funcţiile care utilizează reţeaua LAN fără fir sau folosirea acestor funcţii în fundal în timpul utilizării altor funcţii solicită suplimentar acumulatorul şi reduce durata de viaţă a acestuia.

Aparatul Dvs. acceptă următoarele funcţii ale reţelei LAN fără fir:

- Standard IEEE 802.11b/g
- Operarea pe o frecvenţă de 2,4 GHz
- Metode de criptare siguranţă echivalentă sisteme cablate (WEP - Wired equivalent privacy) cu coduri de până la 128 biţi, acces protejat Wi-Fi (WPA) şi 802.1x. Aceste funcţii pot fi utilizate numai dacă sunt acceptate de reţea.

Conexiuni LAN fără fir

Pentru a utiliza o reţea LAN fără fir, trebuie să creaţi un punct de acces la Internet (IAP, Internet access point) într-o reţea LAN fără fir. Utilizaţi punctul de acces pentru aplicaţii care necesită conexiune la Internet. Consultaţi „Puncte de acces la reţeaua LAN fără fir", la pag. 80.

Important: Activaţi întotdeauna una dintre metodele de codificare disponibile pentru a mări siguranţa conexiunii Dvs. prin reţeaua radio LAN. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

O conexiune LAN fără fir se stabileşte când creaţi o conexiune de date utilizând un punct de acces la Internet LAN fără fir. Conexiunea LAN fără fir activă se închide când închideţi ultima aplicaţie care o utilizează. Pentru închiderea simultană a tuturor conexiunilor, consultaţi „Manager conexiuni", la pag. 84.

Puteţi utiliza o reţea LAN fără fir în timpul unui apel vocal sau în timpul unei transmisii de pachete de date. Este permisă conectarea la un singur aparat cu punct de acces LAN fără fir, dar mai multe aplicaţii pot utiliza acelaşi punct de acces la Internet.

Când aparatul utilizează profilul **Deconectat**, este încă posibilă utilizarea reţelei LAN fără fir (dacă este disponibilă). Respectaţi toate cerinţele de siguranţă în momentul în care stabiliţi sau utilizaţi o conexiune LAN fără fir.

Indicaţie! Pentru a verifica adresa unică Control acces suport (MAC - Media Access Control) de identificare a aparatului, introduceţi ***#62209526#** în modul de aşteptare.

Expertul WLAN

Expertul WLAN vă ajută să vă conectaţi la o reţea LAN fără fir şi să administraţi conexiunile LAN fără fir.

Expertul WLAN afişează starea conexiunilor LAN fără fir în modul de aşteptare activă. Pentru a vizualiza opţiunile disponibile, mergeţi la rândul care afişează starea şi apăsaţi ■.

În cazul în care în urma căutării se găsesc, de exemplu, reţele LAN fără fir, se afişează **Reţea WLAN găsită**. Pentru a crea automat un punct de acces la Internet şi a porni browserul Web utilizând acest punct, selectaţi starea **Începe. navig. Internet** şi reţeaua.

Dacă selectaţi o reţea LAN fără fir securizată, vi se solicită să introduceţi parolele numerice corespunzătoare. Pentru a vă conecta la o reţea ascunsă, trebuie să introduceţi numele corect al reţelei (SSID). Pentru a crea un punct de acces nou pentru o reţea WLAN ascunsă, selectaţi **WLAN nouă**. După introducerea datelor necesare, conexiunea este testată automat.

Dacă sunteţi conectat la o reţea LAN fără fir, se afişează numele punctului de acces la Internet. Pentru a porni browserul Web utilizând acest punct de acces la Internet, selectaţi starea şi **Contin. navig. Internet**. Pentru a întrerupe conexiunea la reţeaua LAN fără fir, selectaţi starea şi **Deconectare WLAN**.

Dacă funcţia de scanare a reţelelor LAN fără fir este dezactivată şi nu sunteţi conectat la nicio reţea LAN fără fir, se afişează **Căutare WLAN dezactiv.**. Pentru a activa funcţia de scanare şi a căuta reţele LAN fără fir disponibile, mergeţi până la rândul care afişează starea şi apăsaţi ■.

Pentru a iniţia o căutare a reţelelor LAN fără fir disponibile, selectaţi o stare şi **Căutare WLAN**. Pentru a dezactiva funcţia de scanare a reţelelor LAN fără fir, selectaţi o stare şi **Căutare WLAN dezactiv.**.

Pentru a accesa expertul WLAN din meniu, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Asist. WLAN**.

Puncte de acces la reţeaua LAN fără fir

Pentru a căuta reţele LAN fără fir disponibile în raza de acoperire, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Asist. WLAN**.

Selectaţi **Opţiuni** şi din următoarele opţiuni:

Filtrare reţele WLAN – pentru a exclude reţelele LAN din lista reţelelor găsite. Reţelele selectate sunt excluse data viitoare când aplicaţia va căuta reţele LAN fără fir.

Detalii – pentru a vizualiza detalii despre o reţea afişată în listă. Dacă selectaţi o conexiune activă, se vor afişa detaliile conexiunii.

Definire punct acces – pentru a crea un punct de acces la Internet într-o reţea LAN fără fir

Editare punct de acces – pentru a edita detaliile unui punct de acces existent

De asemenea, puteţi utiliza **Mgr. con.** pentru a crea puncte de acces la Internet.

Moduri de operare

Există două moduri de operare în reţeaua LAN fără fir: infrastructură şi ad-hoc.

Modul de operare infrastructură permite două tipuri de comunicaţii: aparatele mobile sunt conectate unul la celălalt printr-un aparat cu punct de acces LAN fără fir sau aparatele mobile sunt conectate la o reţea LAN fără fir printr-un aparat cu punct de acces LAN fără fir.

În modul de funcţionare ad hoc, aparatele pot trimite şi pot primi date direct, unul de la celălalt. Pentru a crea un punct e acces la Internet pentru o reţea ad hoc, consultaţi „Puncte de acces", la pag. 134.

Conexiunea Bluetooth

Vă puteţi conecta fără fir la alte aparate compatibile utilizând conexiunea Bluetooth. Aparatele compatibile pot include telefoane mobile, calculatoare şi accesorii precum seturi cu cască şi seturi auto. Puteţi utiliza conexiunea Bluetooth pentru a expedia imagini, videoclipuri, clipuri muzicale şi audio şi note; pentru a vă conecta fără fir la calculatorul personal compatibil (de exemplu, pentru a transfera fişiere); pentru a vă conecta la o imprimantă compatibilă în vederea imprimării imaginilor cu **Tipăr. imagine**. Consultaţi „Imprimarea imaginilor", la pag. 53.

Cele două aparate trebuie să fie la o distanţă de maximum 10 metri (33 de picioare) unul de altul, dar legătura poate fi influenţată de interferenţa din cauza ecranării produse de pereţi sau de alte aparate electronice.

Acest aparat respectă specificaţiile Bluetooth 2.0 acceptând următoarele profiluri: Advanced Audio Distribution Profile, Basic Imaging Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Generic Object Exchange Profile, Generic Access Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Object Push Profile şi Serial Port

Profile. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate care acceptă conexiuni Bluetooth, utilizaţi accesorii Nokia omologate pentru acest model. Consultaţi producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

Este posibil ca în unele zone, să existe restricţii referitoare la utilizarea conexiunii Bluetooth. Verificaţi acest lucru la autorităţile locale sau la furnizorul de servicii.

Funcţiile care utilizează conexiunea Bluetooth sau care permit unor asemenea funcţii să se execute în fundal în timpul utilizării altor funcţii, solicită suplimentar acumulatorul şi îi reduc durata de funcţionare.

Când aparatul este blocat, nu puteţi utiliza conexiunea Bluetooth. Consultaţi „Telefon şi cartelă SIM", la pag. 127 pentru a afla mai multe informaţii referitoare la blocarea aparatului.

Setări

Apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Bluetooth**. Atunci când accesaţi aplicaţia pentru prima dată, vi se va cere să definiţi un nume pentru aparatul Dvs.

Selectaţi una din următoarele opţiuni:

Bluetooth – Pentru a vă conecta fără fir la un alt aparat compatibil, setaţi întâi conexiunea Bluetooth pe **Pornit**, apoi stabiliţi o conexiune. Pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth, selectaţi **Oprit**.

Vizib. telefon propriu – Pentru a permite aparatului să fie găsit de alte aparate care utilizează conexiune Bluetooth, selectaţi **Văzut de toţi**. Pentru a seta un interval de timp după care vizibilitatea este setată din nou pe ascuns, selectaţi **Definire perioadă**. Pentru a ascunde aparatul faţă de alte aparate, selectaţi **Ascuns**.

Numele telefon. meu – Pentru a edita numele afişat pe celelalte aparate care utilizează tehnologia Bluetooth fără fir.

Mod SIM la distanţă – Pentru a permite unui alt aparat, cum ar fi un accesoriu set auto compatibil, să utilizeze cartela SIM din aparat pentru a se conecta la reţea, **Pornit**. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Modul SIM la distanţă", la pag. 83.

Indicaţii privind siguranţa

Când nu utilizaţi conexiunea Bluetooth, selectaţi **Bluetooth** > **Oprit** sau **Vizib. telefon propriu** > **Ascuns**. În acest mod, puteţi controla mai bine cine poate să vă găsească aparatul prin conexiunea Bkluetooth şi să se conecteze la acesta.

Nu asociaţi aparatul şi nu acceptaţi solicitările de conectare din partea unor aparate necunoscute. Astfel puteţi proteja mai bine aparatul împotriva conţinutului dăunător.

Expedierea datelor utilizând o conexiune Bluetooth

Pot exista mai multe conexiuni Bluetooth active simultan. De exemplu, dacă sunteţi conectat la un set compatibil cu cască, puteţi transfera simultan fişiere către un alt aparat compatibil.

Pentru indicatoarele conexiunii Bluetooth, consultaţi „Indicatori esenţiali", la pag. 80.

Indicaţie! Pentru a expedia text utilizând conexiunea Bluetooth, deschideţi **Note**, scrieţi textul şi selectaţi **Opţiuni** > **Expediere** > **Prin Bluetooth**.

1. Deschideţi aplicaţia în care este memorat articolul pe care doriţi să-l expediaţi. De exemplu, pentru a trimite o imagine la alt aparat compatibil, deschideţi dosarul **Galerie**.
2. Selectaţi articolul şi **Opţiuni** > **Expediere** > **Prin Bluetooth**. Aparatele cu conexiune Bluetooth care se află în raza de acoperire încep să apară pe ecran. Pictograme aparate: calculator, telefon, aparat audio sau video şi alt aparat.
   Pentru a întrerupe căutarea, selectaţi **Stop**.
3. Selectaţi aparatul la care doriţi să vă conectaţi.
4. Dacă celălalt aparat necesită o asociere înainte de transmiterea datelor, se aude un sunet şi vi se cere să introduceţi o parolă. Consultaţi „Asocierea aparatelor", la pag. 82.
5. După ce s-a stabilit conexiunea, se afişează mesajul **Expediere date în curs**.

Indicaţie! Când caută aparate, unele aparate pot afişa numai adresa unică (adresa aparatului). Pentru a afla adresa unică a aparatului Dvs., tastaţi în modul de aşteptare codul ***#2820#**.

Asocierea aparatelor

Pentru a vă asocia cu aparate compatibile şi a vizualiza aparatele asociate, în ecranul principal al aplicaţiei **Bluetooth**, apăsaţi .

Înainte de asociere, creaţi propria parolă numerică (1-16 cifre) şi conveniţi cu utilizatorul celuilalt aparat să folosească aceeaşi parolă numerică. Aparatele care nu au o interfaţă utilizator, au o parolă setată în fabrică. Parola numerică este utilizată o singură dată.

1. Pentru a vă asocia cu un aparat, selectaţi **Opţiuni** > **Aparat nou asociat**. Aparatele cu conexiune Bluetooth care se află în raza de acoperire încep să apară pe ecran.
2. Selectaţi aparatul şi introduceţi parola numerică. Aceeaşi parolă numerică trebuie introdusă şi la celălalt aparat.

Unele accesorii audio se conectează automat la aparat după asociere. În caz contrar, mergeţi la accesoriu şi selectaţi **Opţiuni** > **Conect. la aparat audio**.

Aparatele asociate sunt marcate cu în lista cu rezultatele căutării aparatelor.

Pentru a seta un aparat ca autorizat sau neautorizat, alegeţi un aparat şi selectaţi dintre următoarele opţiuni:

Setat ca autorizat – Conexiunile între aparatul propriu şi acest aparat se pot stabili fără ştirea Dvs. Nu este necesară o confirmare sau o autorizare separată. Folosiţi această setare pentru propriile aparate, cum ar fi setul cu cască sau calculatorul compatibil sau pentru aparate aparţinând unor persoane în care aveţi încredere. indică aparatele autorizate din ecranul aparate asociate.

Setat ca neautoriz. – Cererile de conectare de la acest aparat trebuie acceptate separat de fiecare dată.

Pentru a anula o asociere, alegeţi aparatul şi selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere**. Dacă doriţi să anulaţi toate asocierile, selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere toate**.

Expedierea datelor utilizând conexiunea Bluetooth

Când primiţi date printr-o conexiune Bluetooth, se aude un ton şi sunteţi întrebat dacă acceptaţi mesajul. Dacă acceptaţi, se afişează , iar articolul este plasat în dosarul **Căsuţă intrare** din **Mesaje**. Mesajele primite printr-o conexiune Bluetooth sunt semnalate prin . Consultaţi „Căsuţa intrare — recepţionarea mesajelor", la pag. 39.

Modul SIM la distanţă

Pentru a utiliza modul SIM la distanţă cu un accesoriu set auto compatibil, activaţi conexiunea Bluetooth şi permiteţi utilizarea modului SIM la distanţă cu aparatul Dvs. Consultaţi „Setări", la pag. 81. Înainte de a activa acest mod, cele două aparate trebuie să fie asociate, iar asocierea trebuie să fie iniţiată de pe celălalt aparat. Când realizaţi asocierea, utilizaţi un cod de 16 cifre şi setaţi celălalt aparat ca fiind autorizat. Consultaţi „Asocierea aparatelor", la pag. 82. Activaţi modul SIM la distanţă de pe celălalt aparat.

Când modul SIM la distanţă este activat în aparat, în modul de aşteptare, pe ecran este afişat mesajul **SIM la dist.**. Conexiunea la reţeaua radio este dezactivată, după cum indică afişat în cadrul indicatorului pentru nivelul semnalului şi nu puteţi utiliza serviciile SIM sau funcţiile care necesită acoperirea reţelei mobile.

Dacă aparatul mobil se află în modul SIM la distanţă, pentru a efectua sau a primi apeluri, puteţi utiliza numai un accesoriu compatibil conectat, cum ar fi un set auto. Cât timp se află în acest mod, aparatul Dvs. mobil nu va efectua nici un tip de apeluri, cu excepţia apelurilor către numerele de urgenţă programate în aparat. Pentru a efectua apeluri de pe aparatul Dvs. trebuie, mai întâi, să ieşiţi din modul SIM la distanţă. Dacă aparatul a fost blocat, introduceţi mai întâi codul de deblocare.

Pentru a dezactiva modul SIM la distanţă, apăsaţi tasta de pornire şi selectaţi **Ieşire din SIM dist.**.

Manager conexiuni

Conexiuni de date

Apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Conectare** > **Mgr. con.** > **Conexiuni de date active**. În ecranul conexiuni active, puteţi vedea conexiunile de date active: apeluri de date ( ), apeluri de date de mare viteză ( ), conexiuni de pachete de date ( ) şi conexiuni LAN fără fir ( ).

Observaţie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivă a convorbirilor poate diferi în funcţie de caracteristicile reţelei, rotunjiri ş.a.m.d.

Pentru a întrerupe o conexiune, selectaţi **Opţiuni** > **Deconectare**. Pentru a închide toate conexiunile deschise, selectaţi **Opţiuni** > **Deconectare totală**.

Pentru a vedea detaliile unei conexiuni, selectaţi **Opţiuni** > **Detalii**. Detaliile afişate depind de tipul conexiunii.

Reţea LAN fără fir

Pentru a căuta reţele LAN fără fir disponibile în aria de acoperire, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Conectare** > **Mgr. con.** > **Reţele WLAN disponibile**.

În ecranul reţelei LAN fără fir disponibile este afişată o listă a reţelelor LAN fără fir aflate în zona de acoperire, modul acestora de reţea (**Infrastructură** sau **Ad-hoc**) şi indicatorul pentru nivelul semnalului. este afişat pentru reţele care utilizează sisteme de codificare şi dacă aparatul are o conexiune activă în reţea.

Pentru a vedea detaliile unei reţele, selectaţi **Opţiuni** > **Detalii**.

Pentru a crea un punct de acces la Internet într-o reţea, selectaţi **Opţiuni** > **Definire pct. acces**.

USB

Apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Conectare** > **USB**.

Pentru a seta ca aparatul să solicite scopul conexiunii prin cablul USB la fiecare conectare a cablului, selectaţi **Solicitare conectare** > **Da**.

Dacă opţiunea **Solicitare conectare** este dezactivată şi doriţi să schimbaţi modul în timpul unei conexiuni active, selectaţi **Mod USB** şi din următoarele:

Player media – pentru a sincroniza muzică utilizând Windows Media Player. Consultaţi „Transferul de muzică prin Windows Media Player", la pag. 24.

PC Suite – pentru a utiliza aplicaţiile Nokia PC cum ar fi Nokia NSeries PC Suite, Nokia Lifeblog şi Nokia Software Updater

Transfer date – pentru a transfera date între aparat şi un calculator compatibil

Tipărire imagine – pentru a imprima imagini pe o imprimantă compatibilă. Consultaţi „Imprimarea imaginilor", la pag. 53.

Conexiuni la calculator

Puteţi utiliza aparatul cu o gamă largă de aplicaţii pentru conectare la calculatoare compatibile şi pentru transmisii de date. Cu Nokia Nseries PC Suite puteţi, de exemplu, transfera imagini între aparat şi un calculator compatibil.

Creaţi întotdeauna conexiunea de la calculator pentru a realiza sincronizarea cu aparatul Dvs.

Manager aparate

Actualizări programe

Este posibil să vizualizaţi şi să actualizaţi versiunea curentă a aplicaţiilor de pe aparat şi să verificaţi data unei posibile actualizări anterioare (serviciu de reţea).

Apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Utilitare** > **Mngr. apar.**.

Pentru a verifica dacă sunt disponibile actualizări software, selectaţi **Opţiuni** > **Căutare actualizări**. Selectaţi un punct de acces la Internet când vi se solicită.

În cazul în care este disponibilă o actualizare, se afişează informaţiile despre aceasta. Selectaţi **Accept.** pentru a accepta preluarea actualizării sau **Anulare** pentru a anula preluarea. Este posibil ca preluarea să dureze câteva minute. Aparatul poate fi utilizat în timpul preluării.

Preluarea actualizărilor e software poate implica transmisia unor voluma mari de date prin reţeaua furnizorului de servicii. Contactaţi furnizorul Dvs. de servicii pentru informaţii referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Asiguraţi-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie sau conectaţi un încărcător înainte de a începe actualizarea.

Atenţie: Dacă instalaţi o actualizare a unui program, aparatul nu poate fi utilizat, nici chiar pentru a efectua apeluri de urgenţă, decât după terminarea instalării şi repornirea aparatului. Înainte de accepta instalarea unei actualizări, efectuaţi copii de siguranţă ale datelor.

După finalizarea preluării, selectaţi **Da**, apoi **Accept.** pentru a instala actualizarea sau **Nu** pentru a o instala mai târziu utilizând **Opţiuni** > **Instalare actualizare**. Instalarea durează câteva minute.

Aparatul actualizează aplicaţia şi reporneşte. Pentru finalizarea actualizării, selectaţi **OK**. Când vi se solicită, selectaţi un punct de acces la Internet. Aparatul trimite starea actualizării aplicaţiei la server.

Pentru a vizualiza setările profilului de server utilizat pentru actualizări de software, selectaţi **Opţiuni** > **Setări**.

Profiluri de server

Apăsaţi , selectaţi **Instrumente** > **Utilitare** > **Mngr. apar.** şi apăsaţi . Puteţi primi profiluri de server şi diferite setări de configurare de la furnizorii de servicii sau de la departamentul companiei pentru administrarea informaţiilor. Aceste setări de configurare pot include setări de conexiune şi alte setări utilizate de diferite aplicaţii de pe aparat.

Mergeţi până la un profil de server şi selectaţi **Opţiuni** şi din următoarele:

Start configurare – pentru a vă conecta la server şi a primi setările de configurare pentru aparat

Profil server nou – pentru a crea un profil de server

Pentru a şterge un profil de server, mergeţi la acesta şi apăsaţi .

Reţea de domiciliu

Aparatul este compatibil cu arhitectura UPnP. Folosind un aparat cu punct de acces LAN fără fir separat sau un ruter LAN fără fir, puteţi crea o reţea de domiciliu şi puteţi conecta la aceasta aparate compatibile UPnP care acceptă reţeaua LAN fără fir, cum ar fi aparatul Nokia N81, un PC compatibil, o imprimantă compatibilă şi un sistem audio sau un televizor compatibil, un sistem audio sau un televizor dotat cu un receptor multimedia fără fir compatibil.

Reţineţi faptul că utilizarea funcţiei LAN fără fir a aparatului Nokia N81 într-o reţea de domiciliu necesită configurarea corectă a unei conexiuni la o reţea LAN fără fir de domiciliu, iar aparatele cu care se doreşte realizarea acestei conexiuni trebuie să fie compatibile UPnP şi conectate la aceeaşi reţea de domiciliu.

Reţeaua de domiciliu utilizează setările de siguranţă ale conexiunii LAN fără fir. Utilizaţi funcţia de reţea de domiciliu într-o reţea LAN fără fir cu infrastructură cu un aparat cu punct de acces LAN fără fir cu funcţia de codificare activată.

Prin intermediul reţelei de domiciliu, puteţi partaja fişierele media memorate în **Galerie** cu alte aparate compatibile UpnP. Pentru gestionarea setărilor de **Reţea domiciliu**, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Conectare** > **Media dom.** > **Setări**. Puteţi utiliza reţeaua

de domiciliu şi pentru a vizualiza, a reda, a copia sau a imprima fişiere media compatibile din **Galerie**. Consultaţi „Vizualizarea şi partajarea fişierelor media", la pag. 89.

Important: Activaţi întotdeauna una dintre metodele de codificare disponibile pentru a mări siguranţa conexiunii Dvs. prin reţeaua radio LAN. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

Aparatul se conectează la reţeaua de domiciliu numai dacă acceptaţi o cerere de conexiune din partea unui alt aparat compatibil sau dacă în **Galerie**, selectaţi opţiunea de vizualizare, redare, imprimare sau copiere de fişiere media pe aparatul Nokia N81.

Informaţii importante privind siguranţa

Când configuraţi reţeaua de domiciliu LAN fără fir, activaţi o metodă de codificare în aparatul cu punct de acces, apoi pe celelalte aparate compatibile pe care doriţi să le conectaţi la reţeaua de domiciliu. Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor respective. Păstraţi toate parolele secrete şi într-un loc sigur, separat de aparate.

Pentru a vizualiza sau a modifica setările punctului de acces la Internet LAN fără fir pe aparat, consultaţi „Puncte de acces", la pag. 134.

Dacă utilizaţi modul de utilizare ad hoc pentru a crea o reţea de domiciliu cu un aparat compatibil, activaţi una dintre metodele de codificare din **Mod siguranţă WLAN** când configuraţi punctul de acces Internet. Această operaţie reduce riscul alăturării unor persoane nedorite la reţeaua ad hoc.

Aparatul Dvs. vă înştiinţează dacă un alt aparat încearcă să se conecteze la acesta şi la reţeaua de domiciliu. Nu acceptaţi solicitările de conectare din partea unor aparate necunoscute.

Dacă utilizaţi o reţea LAN fără fir într-o reţea fără codificare, dezactivaţi partajarea fişierelor din Nokia N81 cu alte aparate sau nu partajaţi niciun fişier media privat. Pentru a modifica setările de partajare, consultaţi „Media de domiciliu", la pag. 87.

Media de domiciliu

Pentru a partaja fişierele media cu alte aparate compatibile UpnP, prin intermediul reţelei LAN fără fir, trebuie mai întâi să creaţi şi să configuraţi punctul de acces Internet al reţelei LAN fără fir de domiciliu, apoi să configuraţi aplicaţia **Media dom.**. Consultaţi „Reţea LAN fără fir", la pag. 78 şi setările reţelei LAN fără fir în „Puncte de acces", la pag. 134.

Opţiunile legate de **Reţea domiciliu** în aplicaţii nu sunt disponibile înainte de configurarea setărilor **Reţea domiciliu**.

Când accesaţi aplicaţia Media de domiciliu pentru prima dată, se deschide expertul de configurare. Acesta vă ajută să definiţi setările pentru media de domiciliu pe aparat. Pentru a utiliza expertul de configurare mai târziu, în ecranul principal al reţelei de domiciliu, selectaţi **Opţiuni** > **Executare expert** şi urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.

Pentru a conecta un calculator compatibil la reţeaua de domiciliu, pe calculator trebuie să instalaţi programul corespunzător de pe discul DVD-ROM furnizat cu aparatul.

Configurarea setărilor

Pentru a configura aplicaţia media de domiciliu, selectaţi **Instrumente** > **Conectare** > **Media dom.** > **Setări** şi dintre următoarele:

Punct acces domiciliu – Selectaţi **Întreabă mereu** dacă doriţi ca aparatul să solicite punctul de acces la reţeaua de domiciliu de fiecare dată când vă conectaţi la reţeaua de domiciliu, **Creare** pentru a defini un nou punct de acces ce va fi utilizat automat când utilizaţi **Media dom.** sau **Niciunul**. Dacă nu sunt activate setările de siguranţă ale reţelei de domiciliu LAN fără fir, veţi primi avertismente de siguranţă. Puteţi continua, dacă doriţi să activaţi setările de siguranţă ale reţelei LAN fără fir mai târziu; sau puteţi anula definirea punctului de acces, activând mai întâi setările de siguranţă ale reţelei LAN fără fir. Consultaţi Reţeaua LAN fără fir, în „Puncte de acces", la pag. 134.

Nume aparat – Pentru a introduce numele aparatului, nume care va putea fi văzut de celelalte aparate compatibile din reţeaua de domiciliu.

Activarea partajării şi definirea conţinutului

Selectaţi **Instrumente** > **Conectare** > **Media dom.** > **Part. conţinut**.

Part. conţinut – Pentru a permite sau a interzice partajarea fişierelor media cu aparate compatibile. Nu activaţi **Part. conţinut** înainte de configurarea tuturor celorlalte setări. În cazul în care activaţi **Part. conţinut**, celelalte aparate compatibile UPnP din reţeaua de domiciliu vor putea vizualiza şi copia fişierele pe care le-aţi selectat în vederea partajării în dosarele **Imagini şi video** şi **Muzică**.

Imagini şi video şi **Muzică** – Selectaţi fişierele media pentru partajarea cu alte aparate sau vizualizaţi starea partajării **Imagini şi video** şi **Muzică**. Pentru a actualiza conţinutul dosarelor, selectaţi **Opţiuni** > **Actualizare conţinut**.

Vizualizarea şi partajarea fişierelor media

Dacă opţiunea **Part. conţinut** este activată pe aparatul Dvs., celelalte aparate compatibile UPnP din reţeaua de domiciliu pot vedea şi copia fişierele media selectate pentru partajare în **Part. conţinut**. Dacă nu doriţi să permiteţi accesul celorlalte aparate la fişierele Dvs., dezactivaţi opţiunea **Part. conţinut**. Chiar dacă opţiunea **Part. conţinut** este dezactivată pe aparat, puteţi totuşi vedea şi copia fişierele media într-un alt aparat conectat la reţeaua de domiciliu, dacă celălalt aparat permite acest lucru.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Reţea de domiciliu cu Galerie", la pag. 55 şi „Reţea de domiciliu cu music player", la pag. 22.

Tastatură fără fir

Pentru a configura o tastatură fără fir Nokia sau o altă tastatură fără fir compatibilă care acceptă profilul Bluetooth Human Interface Devices (HID) în vederea utilizării cu aparatul, utilizaţi aplicaţia **Tastatură f. fir**. Această tastatură vă permite să introduceţi textul mesajelor SMS, e-mail, precum şi înregistrările de agendă într-o manieră confortabilă, cu ajutorul unei tastaturi QWERTY.

1. Activaţi conexiunea Bluetooth a aparatului.
2. Porniţi tastatura.
3. Apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Conectare** > **Tastatură f. fir**.
4. Selectaţi **Opţiuni** > **Căutare tastatură** pentru a începe căutarea aparatelor cu conectivitate Bluetooth.
5. Selectaţi tastatura din listă şi apăsaţi pentru a porni conexiunea.
6. Pentru a asocia tastatura cu aparatul, introduceţi o parolă la alegere (între 1 şi 9 cifre) în aparat şi aceeaşi parolă pe tastatură.
   Pentru a introduce cifrele care compun parola, este posibil să fie necesar să apăsaţi întâi tasta **Fn**.
7. Dacă vi se solicită configuraţia tastaturii, selectaţi-o din lista afişată pe aparat.
8. Atunci când apare denumirea tastaturii, starea acesteia se modifică în **Tastatură conectată** iar indicatorul verde de pe tastatură clipeşte încet, tastatura este gata de utilizare.

Pentru detalii privind utilizarea şi întreţinerea tastaturii, consultaţi manualul de utilizare al acesteia.

Sincronizare

Aplicaţia **Sincroniz.** vă permite să vă sincronizaţi notele, agenda, mesajele text sau contactele cu diverse aplicaţii compatibile de pe un calculator compatibil sau de pe Internet.

Puteţi primi setările de sincronizare într-un mesaj special. Consultaţi „Date şi setări", la pag. 39.

În ecranul principal al aplicaţiei **Sincroniz.** puteţi vedea diferite profiluri de sincronizare. Un profil de sincronizare conţine setările necesare pentru a sincroniza datele de pe aparat cu o bază de date la distanţă de pe un server sau un aparat compatibil.

1 Apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Sincroniz.**.
2 Selectaţi un profil de sincronizare şi **Opţiuni** > **Sincronizare**. Pentru a anula sincronizarea înainte de a se termina, selectaţi **Anulare**.

Personalizarea aparatului

Pentru a vă personaliza aparatul, selectaţi dintre următoarele:

- Pentru a utiliza ecranul modului de aşteptare în scopul accesării rapide a aplicaţiilor cel mai frecvent utilizate, consultaţi „Modul de aşteptare activă", la pag. 94.
- Pentru a schimba imaginea de fundal din modul de aşteptare, consultaţi „Schimbarea aspectului aparatului", la pag. 93.
- Pentru a personaliza sunetele de apel, consultaţi „Profiluri — setarea sunetelor", la pag. 91 şi „Adăugarea sunetelor de apel pentru contacte", la pag. 34.
- Pentru a schimba comenzile rapide alocate diferitelor apăsări ale tastei de parcurgere şi ale tastelor de selecţie în modul de aşteptare, consultaţi „Mod de aşteptare", la pag. 126.
- Pentru a modifica ceasul afişat în modul de aşteptare, apăsaţi şi selectaţi **Aplicaţii** > **Ceas** > **Opţiuni** > **Setări** > **Tip ceas** > **Analogic** sau **Digital**.
- Pentru a schimba mesajul de întâmpinare într-o imagine sau animaţie, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare** > **Afişaj** > **Mesaj/embl. de start**.
- Pentru a modifica aspectul meniului, în meniul principal, selectaţi **Opţiuni** > **Schimbare ecran meniu**.
- Pentru a rearanja meniul principal, în meniul principal, selectaţi **Opţiuni** > **Mutare**, **Mutare în dosar** sau **Dosar nou**. Puteţi muta aplicaţiile utilizate mai rar în dosare şi puteţi plasa aplicaţiile folosite mai des în meniul principal.
- Pentru a aranja titlurile în meniul multimedia, apăsaţi şi selectaţi **Opţiuni** > **Aranjare dale**.

Profiluri — setarea sunetelor

Pentru a seta şi a personaliza sunetele de apel, tonurile de alertă pentru mesaje şi alte sunete aferente diferitelor evenimente, situaţii sau grupuri de apelanţi, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Profiluri**.

Pentru a schimba profilul, selectaţi **Instrumente** > **Profiluri**, un profil şi **Opţiuni** > **Activare**. De asemenea, puteţi schimba profilul, apăsând în modul de aşteptare. Alegeţi profilul pe care doriţi să-l activaţi şi selectaţi **OK**.

Indicaţie! Pentru a comuta între profilul general şi cel silenţios, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta # .

Pentru a modifica un profil, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Profiluri**. Mergeţi la profil şi selectaţi **Opţiuni** > **Personalizare**. Alegeţi setarea pe care doriţi să

o modificaţi şi apăsaţi ■ pentru a deschide o listă cu opţiuni. Sunetele stocate în memoria de masă sunt indicate prin ▣.

Atunci când alegeţi un sunet din listă, legătura **Descărcare sunete** (serviciu de reţea) deschide o listă cu marcaje. Puteţi selecta un marcaj şi începe o conectarea la o pagină Web pentru a prelua tonuri.

Dacă doriţi ca numele apelantului să fie rostit atunci când sună aparatul, selectaţi **Opţiuni** > **Personalizare** şi setaţi **Pronun.nume apelant** pe **Activată**. Numele apelantului trebuie memorat în **Contacte**.

Pentru a crea un profil nou, selectaţi **Opţiuni** > **Creare profil**.

Profilul deconectat

Profilul **Deconectat** vă permite să utilizaţi aparatul fără a vă conecta la reţeaua fără fir. Când activaţi profilul **Deconectat**, conexiunea la reţeaua mobilă este dezactivată, aşa cum arată simbolul ✕ din cadrul indicatorului pentru nivelul semnalului. Transmiterea tuturor semnalelor RF către sau de la aparat este oprită. Dacă încercaţi să expediaţi mesaje, acestea sunt plasate în dosarul Căsuţă ieşire pentru a fi expediate ulterior.

Când profilul **Deconectat** este activ, puteţi utiliza aparatul fără o cartelă SIM sau USIM.

Important: În profilul deconectat nu puteţi efectua sau primi apeluri şi nu puteţi folosi nici o funcţie care necesită acoperire în reţeaua mobilă. Este posibil să puteţi, totuşi, efectua apeluri către numerele de urgenţă programate în aparatul Dvs. Pentru a putea efectua apeluri, trebuie să activaţi, mai întâi, funcţiile telefonului schimbând profilurile. Dacă aparatul a fost blocat, introduceţi codul de blocare.

După activarea profilului **Deconectat**, aveţi în continuare posibilitatea de a utiliza reţeaua LAN fără fir (dacă este disponibilă), de exemplu, pentru a vă citi mesajele e-mail sau a naviga pe Internet. Respectaţi toate cerinţele de siguranţă în momentul în care stabiliţi sau utilizaţi o conexiune LAN fără fir. Consultaţi „Reţea LAN fără fir", la pag. 78. De asemenea, puteţi utiliza conexiunea Bluetooth în timp ce sunteţi în profilul **Deconectat**. Consultaţi „Conexiunea Bluetooth", la pag. 80.

Pentru a părăsi profilul **Deconectat**, apăsaţi tasta de pornire şi selectaţi un alt profil. Aparatul reactivează transmisiile în reţeaua mobilă (cu condiţia să existe un semnal suficient de puternic în zonă).

Sunete 3D

Apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Utilitare** > **Sunete 3D**. Cu **Sunete 3D** puteţi activa efectele de sunet tridimensional pentru sunetele de apel. Nu toate sunetele de apel acceptă efecte 3-D.

Pentru a activa efectele tridimensionale, selectaţi **Efecte 3D pt.sunete apel** > **Activate**.

Pentru a schimba efectul tridimensional aplicat sunetului de apel, selectaţi **Traiectorie sunet** şi efectul dorit. Pentru a modifica efectul, selectaţi dintre următoarele setări:

Viteză pe traiectorie – Parcurgeţi spre stânga sau spre dreapta pentru a regla viteza cu care sunetul se deplasează dintr-o parte în alta. Această setare nu este disponibilă pentru toate sunetele de apel.

Reverberaţie – Selectaţi tipul de ecou.

Efect Doppler – Selectaţi **Activat** pentru ca sunetul de apel să fie mai înalt când sunteţi mai aproape de aparat şi mai jos când sunteţi mai departe de acesta. Când vă apropiaţi de aparat, sunetul de apel pare să devină mai înalt şi din ce în ce mai jos cu cât vă îndepărtaţi de acesta. Efectul Doppler nu este disponibil pentru toate traiectoriile de sunete.

Pentru a asculta sunetul de apel cu efectul tridimensional, selectaţi **Opţiuni** > **Redare sunet**.

Dacă activaţi sunetele 3-D, dar nu selectaţi niciun efect 3-D, amplificarea stereo se va aplica sunetului de apel.

Pentru a regla volumul sunetului de apel, **Instrumente** > **Profiluri** > **Opţiuni** > **Personalizare** > **Volum sonerie**.

Schimbarea aspectului aparatului

Pentru a schimba aspectul afişajului aparatului, cum ar fi imaginea de fundal şi pictogramele, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare** > **Teme**.

Pentru a schimba tema utilizată pentru toate aplicaţiile de pe aparat, selectaţi **Teme** > **General**.

Pentru a previzualiza o temă înainte de a o activa, selectaţi **Opţiuni** > **Previzualizare**. Pentru a activa tema, selectaţi **Opţiuni** > **Activare**. Tema activă este indicată prin ✓.

Temele din memoria de masă sunt indicate de .

Pentru a schimba aspectul meniului principal, selectaţi **Teme** > **Ecran meniu**.

Pentru a deschide o conexiune prin browser şi a prelua mai multe teme, în **General** sau **Ecran meniu**, selectaţi **Descărcare teme** (serviciu de reţea).

Important: Folosiţi numai servicii în care aveţi încredere şi care vă asigură o siguranţă şi o protecţie adecvată împotriva programelor dăunătoare.

Pentru a edita imaginea de fundal, selectaţi **Teme** > **Imagine fond** pentru a schimba imaginea de fundal de pe afişaj pentru modul de aşteptare activă.

Modul de aşteptare activă

Pe ecranul modului de aşteptare activă se afişează indicatoare, aplicaţii widget, ecranul redare în curs şi căutare.

Pentru a activa sau dezactiva modul de aşteptare activă, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare** > **Mod de aşteptare** > **Mod aşt. activ**.

Alegeţi o aplicaţie sau un eveniment şi apăsaţi .

Comenzile rapide standard ale tastei de parcurgere disponibile în modul de aşteptare nu pot fi utilizate când aşteptarea activă este activată.

Pentru a schimba comenzile rapide la aplicaţiile implicite, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare** > **Mod de aşteptare** > **Apl.mod aştept. activă**.

Este posibil ca unele comenzi rapide să fie fixe şi să nu le puteţi modifica.

Efectuarea apelurilor

Apeluri vocale

1 În modul de aşteptare, introduceţi numărul de telefon, inclusiv prefixul. Pentru a şterge un număr, apăsaţi C. Pentru apeluri internaţionale, apăsaţi de două ori * pentru caracterul **+** (înlocuieşte codul de acces internaţional) şi introduceţi codul ţării, prefixul zonal (omiteţi primul zero dacă este necesar) şi numărul de telefon.
2 Apăsaţi tasta de apelare pentru a apela numărul.
3 Apăsaţi tasta de terminare pentru a termina convorbirea (sau pentru a anula o încercare de apelare în curs). Prin apăsarea tastei de terminare se termină întotdeauna convorbirea, chiar dacă o altă aplicaţie este activă.

Pentru a regla volumul în timpul unei convorbiri, utilizaţi tasta de volum de pe partea laterală a aparatului. De asemenea, puteţi utiliza şi tasta de parcurgere. În cazul în care aţi setat volumul pe **Dezactiv. microfon**, selectaţi mai întâi **Cu micr.**.

Pentru a efectua un apel din **Contacte**, apăsaţi şi selectaţi **Contacte**. Alegeţi numele dorit sau introduceţi primele litere ale numelui în câmpul de căutare. Vor fi afişate contactele identificate. Pentru a apela, apăsaţi tasta de apelare.

Trebuie să copiaţi contactele de pe cartela SIM în **Contacte** înainte de a putea efectua astfel un apel utilizând Contacte. Consultaţi „Copierea contactelor", la pag. 33.

Pentru a apela un număr format recent în modul aşteptare, apăsaţi tasta de apelare. Alegeţi numărul şi apăsaţi tasta de apelare.

Pentru a expedia o imagine sau un videoclip într-un mesaj multimedia celuilalt participant la convorbire, selectaţi **Opţiuni** > **Expediere MMS** (numai în reţelele UMTS). Puteţi edita mesajul şi puteţi schimba destinatarul acestuia înainte de a expedia mesajul respectiv. Apăsaţi tasta de apelare pentru a expedia fişierul către un aparat compatibil (serviciu de reţea).

Pentru a expedia serii de tonuri DTMF (de exemplu, o parolă), selectaţi **Opţiuni** > **Expediere DTMF**. Introduceţi seria DTMF sau căutaţi-o în **Contacte**. Pentru a introduce un caracter de aşteptare (**w**) sau un caracter de pauză (**p**), apăsaţi în mod repetat tasta * . Selectaţi **OK** pentru a expedia tonul. Puteţi adăuga tonuri DTMF în câmpurile **Număr telefon** sau **DTMF** dintr-o fişă de contact.

Pentru a trece un apel activ în aşteptare în timp ce răspundeţi la un alt apel, selectaţi **Opţiuni** > **Menţinere**. Pentru a comuta între apelul activ şi apelul trecut în aşteptare, selectaţi **Opţiuni** > **Comutare**. Pentru a conecta apelul activ cu apelul trecut în aşteptare şi a vă deconecta de la convorbire, selectaţi **Opţiuni** > **Transfer**.

Indicaţie! Atunci când aveţi un singur apel vocal activ, pentru a-l trece în aşteptare, apăsaţi tasta de apelare. Pentru a activa apelul, apăsaţi din nou tasta de apelare

În timpul unui apel activ, pentru a direcţiona sunetul de la receptor la difuzor, selectaţi **Opţiuni** > **Activare difuzor**. În cazul în care aţi conectat un set cu cască compatibil, cu conexiune Bluetooth, pentru a direcţiona sunetul la setul cu cască, selectaţi **Opţiuni** > **Fără com. manuale**. Pentru a comuta înapoi la receptor, selectaţi **Opţiuni** > **Activ. microreceptor**.

Atenţie: Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când utilizaţi difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Pentru a termina o convorbire activă şi a o înlocui prin preluarea apelului aflat în aşteptare, selectaţi **Opţiuni** > **Înlocuire**.

În cazul în care aveţi mai multe convorbiri active, pentru a le termina pe toate, selectaţi **Opţiuni** > **Terminare apeluri**.

Multe din opţiunile pe care le puteţi utiliza în timpul unei convorbiri vocale sunt servicii de reţea.

Pentru mai multe informaţii privind teleconferinţele şi apelarea vocală, consultaţi ghidul detaliat al utilizatorului la www.nokia.com/support sau site-ul Web local Nokia.

Apeluri Internet

Cu serviciul de apeluri Internet (serviciu de reţea), aveţi posibilitatea să efectuaţi şi să primiţi apeluri prin Internet.

Pentru a efectua sau a primi un apel internet, aparatul trebuie să fie conectat la un serviciu de apleuri Internet.

Apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Conectare** > **Tel. Internet**.

Pentru a vă conecta la un serviciu de apeluri Internet, aparatul trebuie să se afle în aria de acoperire a reţelei de conectare, cum ar fi un punct de acces LAN fără fir.

Important: Activaţi întotdeauna una dintre metodele de codificare disponibile pentru a mări siguranţa conexiunii Dvs. prin reţeaua radio LAN. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

În anumite regiuni, cum ar fi Franţa, există restricţii în privinţa utilizării reţelelor WLAN. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi autorităţile locale.

Punctele de acces disponibile diferă în funcţie de furnizorul de servicii.

Pentru a vă conecta la un serviciu de apeluri Internet, selectaţi din listă o conexiune disponibilă şi apăsaţi ◉. Reţelele memorate, cele marcate cu ★, sunt afişate la începutul listei. Pentru a opri realizarea conexiunii, selectaţi **Anulare**.

După conectarea cu succes la serviciu, puteţi memora reţeaua LAN fără fir utilizată ca punct de acces cunoscut.

Selectaţi **Opţiuni** şi din următoarele opţiuni:

Conectare la serviciu – pentru a stabili o conexiune la un serviciu, atunci când sunt disponibile un serviciu de apeluri Internet şi o conexiune adecvată la reţea.

Deconect. de la serv. – pentru a termina o conexiune la serviciul de apeluri Internet.

Schimbare serviciu – pentru a selecta serviciul de apeluri Internet pentru apelurile efectuate, în cazul în care aparatul este conectat la mai mult de un serviciu. Acestă opţiune este afişată numai dacă sunt disponibile mai multe servicii configurate.

Configurare serviciu – pentru a configura servicii noi. Această opţiune este afişată numai dacă există servicii care nu au fost configurate.

Memorare reţea – pentru a memora reţeaua la care sunteţi conectat în acest moment. Reţelele memorate anterior sunt marcate cu ★ în lista de reţele. Această opţiune este afişată numai dacă sunteţi conectat la o reţea LAN fără fir nememorată.

Utilizare reţea ascunsă – pentru a vă conecta la un serviciu de apelare Internet utilizând o reţea LAN fără fir ascunsă.

Actualizare – pentru a actualiza manual lista reţelelor de conectare. Utilizaţi această opţiune dacă reţeaua LAN fără fir nu este afişată în listă. De asemenea, lista se actualizează automat la fiecare 15 secunde.

Setări – pentru a modifica setările.

Ieşire – pentru a închide aplicaţia.

Opţiunile disponibile variază.

Aparatul se poate conecta numai la un punct de acces LAN fără fir odată. În cazul în care utilizaţi două sau mai multe servicii de apelare Internet care utilizează acelaşi punct de acces, este posibil ca aparatul să se conecteze la mai multe servicii în acelaşi timp. Serviciul utilizat pentru efectuarea apelurilor Internet este afişat în lista reţelelor de conexiune. Pentru a-l modifica, selectaţi **Schimbare serviciu**.

Când sunteţi coenctat la un serviciu de apelare Internet, ✆ este afişat în modul de aşteptare.

Este posibil să existe o comandă rapidă pentru **Tel. Internet** în modul de aştetare activă sau o puteţi adăuga aici. Prin utilizarea acestei comenzi rapide, aveţi posibilitatea să vă înregistraţi manual, în cazul în care sunt disponibile un serviciu de apelare Internet şi un punct de

acces. Dacă sunteţi deja conectat la un serviciu de apelare Internet, veţi fi întrebat dacă doriţi să vă deconectaţi de la serviciu.

Pentru a efectua un apel Internet în modul de aşteptare activă, introduceţi numărul de telefon sau adresa de Internet şi apăsaţi tasta de apelare. Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere şi cu cifre, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta #. Pentru a termina convorbirea, apăsaţi tasta de terminare.

De asemenea, puteţi efectua un apel Internet din **Contacte** şi **Jurnal**. Pentru a efectua un apel din **Contacte**, apăsaţi şi selectaţi **Contacte**, mergeţi la contactul dorit şi selectaţi **Opţiuni** > **Apel Internet**. Pentru a efectua un apel din **Jurnal**, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Jurnal** > **Apeluri recente** şi **Apeluri neprel.**, **Apeluri recepţ.** sau **Num. formate**, mergeţi la contactul dorit şi selectaţi **Opţiuni** > **Apel Internet**.

Dacă **Apel Internet** este setat ca tip de apelare preferat şi aparatul este conectat la un serviciu de apeluri Internet, apelurile se efectuează în mod implicit ca apeluri Internet.

Aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet). Aparatul Dvs. încearcă, mai întâi, să efectueze apelurile de urgenţă prin reţelele celulare. Dacă efectuarea apelurilor de urgenţă utilizând reţelele celulare nu reuşeşte, aparatul Dvs. încearcă efectuarea apelului de urgenţă prin furnizorul Dvs. de servicii pentru apeluri Internet. Datorită naturii telefoniei mobile, se recomandă, dacă este posibil, să utilizaţi reţele celulare pentru apelurile de urgenţă. Dacă vă aflaţi în raza de acoperire a unei reţele celulare, înainte de a încerca efectuarea unui apel de urgenţă, asiguraţi-vă că telefonul Dvs. mobil este pornit şi pregătit pentru efectuarea de apeluri. Posibilitatea efectuării unui apel celular utilizând telefonia prin Internet depinde de disponibilitatea unei reţele WLAN şi de capacităţile de implementare a apelurilor de urgenţă ale furnizorului Dvs. de servicii apel Internet. Contactaţi furnizorul Dvs. de servicii pentru telefonie Internet în vederea verificării capacităţii de efectuare a apelurilor de urgenţă prin Internet.

Setări

Pentru a vizualiza setările serviciilor de apeluri Internet, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Conectare** > **Tel. Internet** > **Setări**.

Pentru a vizualiza sau a alege tipul preferat de apelare pentru efectuarea apelurilor, selectaţi **Opţiuni** > **Modificare** > **Tip apel implicit** > **Celular** sau **Apel Internet**.

Pentru a deschide ecranul setărilor de servicii pentru serviciul selectat, selectaţi **Opţiuni** > **Deschidere**.

Opţiunile disponibile variază.

Setări de servicii

Apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Conectare** > **Tel. Internet** > **Opţiuni** > **Setări** > **Setări: ...**.

Pentru a vizualiza setările serviciului, selectaţi **Tip conectare** şi dintre următoarele:

Automată – Pentru a vă conecta automat la serviciul de apeluri Internet. Atunci când este găsită o reţea cunoscută, aparatul se conectează automat la serviciul de apeluri Internet.

Manuală – Pentru a vă conecta manual la serviciul de apeluri Internet.

Dacă utilizaţi tipul de conectare automată pentru reţelele LAN fără fir, aparatul scanează periodic în căutare de reţele LAN fără fir, ceea ce creşte consumul de energie din acumulator şi reduce durata de viaţă a acestuia.

Selectaţi **Reţele conectare mem.** pentru a vizualiza reţelele de conectare recunoscute de serviciul de apeluri Internet. Aceste reţele sunt utilizate pentru conectarea automată şi sunt marcate cu ★ în lista de reţele de conectare.

Selectaţi **Editare setări serviciu** pentru a deschide setările specifice serviciului. Această opţiune este disponibilă numai dacă pe aparat a fost instalat un program plug-in specific pentru serviciul respectiv.

Reţele de conectare memorate

Pentru a vizualiza sau a elimina reţelele de conectare memorate pentru un serviciu de apeluri Internet, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Conectare** > **Tel. Internet** > **Setări** > **Setări: ...** > **Reţele conectare mem..** > **Opţiuni** > **Deschidere**.

Selectaţi **Opţiuni** > **Eliminare** pentru a elimina reţeaua de conectare din servicu.

Căsuţe poştale vocală şi video

Pentru a apela căsuţa poştală vocală sau video proprie (servicii de reţea, căsuţele poştale video sunt disponibile numai în reţeaua UMTS), apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta **1** în modul de aşteptare activă şi selectaţi **Căsuţă vocală** sau **Căsuţă poştală video**. De asemenea, consultaţi „Redirecţionarea apelurilor", la pag. 132 şi „Apeluri video", la pag. 101.

Pentru a schimba numărul de telefon al căsuţei poştale vocale sau video, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Utilitare** > **Căs.poşt.apel**, o căsuţă poştală şi **Opţiuni** > **Modificare număr**. Introduceţi numărul (obţinut de la furnizorul de servicii de reţea) şi selectaţi **OK**.

Realizarea unei teleconferinţe

1 Apelaţi-l pe primul participant.
2 Pentru a efectua un apel către un alt participant, selectaţi **Opţiuni** > **Apel nou**. Primul apel trece în aşteptare în mod automat.
3 După preluarea noului apel, pentru a conecta primul participant la teleconferinţă, selectaţi **Opţiuni** > **Conferinţă**.
Pentru a adăuga o nouă persoană la convorbire, repetaţi pasul 2 şi selectaţi **Opţiuni** > **Conferinţă** > **Alăturare la confer.**. Aparatul acceptă teleconferinţe cu maxim şase participanţi, inclusiv Dvs.
Pentru o convorbire particulară cu unul dintre participanţi, selectaţi **Opţiuni** > **Conferinţă** > **Privat**. Selectaţi un participant şi **Privat**. Teleconferinţa este trecută în aşteptare pe aparatul Dvs. Ceilalţi participanţi pot continua teleconferinţa. După ce terminaţi convorbirea particulară, selectaţi **Opţiuni** > **Alăturare la confer.** pentru a reveni la teleconferinţă.
Pentru a elimina un participant, selectaţi **Opţiuni** > **Conferinţă** > **Decon. participant**, mergeţi la acesta şi selectaţi **Deconec.**.
4 Pentru a termina teleconferinţa, apăsaţi tasta de terminare.

Apelarea rapidă a unui număr de telefon

Pentru a activa apelarea rapidă, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Setări apel** > **Apelare rapidă** > **Activată**.

Pentru a aloca un număr de telefon uneia dintre tastele de apelare rapidă (2 - 9), apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Utilitare** > **Ap. rapidă**. Selectaţi tasta căreia doriţi să-i alocaţi numărul de telefon şi **Opţiuni** > **Atribuire**. 1 este rezervată pentru căsuţa vocală sau video.

Pentru a efectua un apel din modul de aşteptare, apăsaţi tasta de apelare rapidă şi tasta de trimitere.

Apelarea vocală

Aparatul acceptă comenzi vocale îmbunătăţite. Comenzile vocale îmbunătăţite nu depind de vocea utilizatorului şi de aceea utilizatorul nu trebuie să înregistreze în prealabil indicative vocale. Aparatul creează indicative vocale pentru înregistrările din Contacte şi la compară cu indicativul rostit. Funcţia aparatului de recunoaştere a vocii se adaptează la vocea utilizatorului principal pentru a recunoaşte mai bine comenzile vocale.

Indicativul vocal pentru un contact este reprezentat de numele sau pseudonimul cu care acesta este memorat în fişa de contact. Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat, deschideţi o fişă de contact şi selectaţi **Opţiuni** > **Redare indic. vocal**.

Efectuarea unui apel cu ajutorul unui indicativ vocal

Observaţie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgenţă, astfel că nu trebuie să vă bazaţi numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.

Când utilizaţi apelarea vocală este utilizat difuzorul. Ţineţi aparatul la distanţă mică atunci când pronunţaţi indicativul vocal.

1 Pentru a iniţia apelarea vocală, apăsaţi şi menţineţi apăsată în modul de aşteptare tasta de selecţie dreapta. Dacă este conectat un set cu cască compatibil, cu o tastă pentru setul de cască, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta setului de cască pentru a iniţia apelarea vocală.
2 Se aude un sunet scurt şi se afişează mesajul **Vorbiţi acum**. Rostiţi clar numele sau pseudonimul salvat pe fişa de contact.
3 Aparatul redă un indicativ vocal sintetizat pentru contactul recunoscut în limba selectată a aparatului şi afişează numele şi numărul. După o pauză de 2,5 secunde aparatul formează numărul.

   În cazul în care contactul recunoscut nu este corect, selectaţi **Următorul** pentru a vizualiza o listă de alte corespondenţe sau **Ieşire** pentru a anula apelarea vocală.

Dacă pentru acelaşi nume sunt memorate mai multe numere, aparatul selectează numărul implicit, dacă acesta a fost setat. În caz contrar aparatul selectează primul număr disponibil dintre următoarele: **Mobil**, **Mobil (acasă)**, **Mobil (serviciu)**, **Telefon**, **Telefon (acasă)** şi **Telefon (serviciu)**.

Apeluri video

Când efectuaţi un apel video (serviciu de reţea), puteţi vedea o transmisie video în timp real, bidirecţională, între Dvs. şi destinatarul apelului. Semnalul video în direct sau imaginea video preluată de aparatul foto-video din aparatul Dvs. va fi afişată destinatarului apelului video.

Pentru a putea realiza un apel video trebuie să aveţi o cartelă USIM şi să fiţi în aria de acoperire a unei reţele UMTS. Pentru informaţii privind disponibilitatea serviciilor de apel video şi modalitatea de abonare la acestea,contactaţi furnizorul de servicii de reţea.

Un apel video poate fi realizat numai între doi interlocutori. Apelul video poate fi efectuat către un aparat mobil compatibil sau un client ISDN. Apelurile video nu pot fi efectuate în timp ce este activ un apel vocal, video sau de transmisie date.

Pictograme:
Nu recepţionaţi semnal video (fie destinatarul nu emite semnale video, fie reţeaua nu le transmite).
Aţi refuzat transmiterea imaginii video de pe aparatul Dvs.

Chiar dacă aţi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video, apelul va fi totuşi taxat ca apel video. Verificaţi preţurile la furnizorul de servicii.

1 Pentru a iniţia un apel video, introduceţi numărul de telefon în modul de aşteptare sau accesaţi meniul **Contacte** şi selectaţi un contact.
2 Selectaţi **Opţiuni** > **Apelare** > **Apel video**.

Aparatul foto-video secundar, poziţionat în partea din faţă este utilizat implicit când efectuaţi apeluri video Iniţierea unui apel video poate dura. Se afişează mesajul **Aşteptare imagine video în curs**.

Dacă apelul nu reuşeşte (de exemplu, dacă apelurile video nu sunt acceptate de reţea sau aparatul destinatarului nu este compatibil), sunteţi întrebat dacă doriţi să încercaţi în schimb un apel normal sau să expediaţi un mesaj multimedia sau un mesaj text.

Apelul video este activ atunci când puteţi vedea două imagini video şi puteţi auzi sunetul în difuzor.

Destinatarul apelului poate refuza transmisia video ( ), caz în care este posibil să auziţi doar sunetul şi să vedeţi o imagine statică sau o grafică de fundal de culoare gri.

Pentru a comuta între semnalul video şi sunet, selectaţi **Opţiuni** > **Activare** sau **Dezactivare** > **Exped. video în curs**, **Exped. audio în curs** sau **Exp. aud.&vid. în curs**.

Pentru a apropia sau a depărta propria imagine, apăsaţi sau .

Pentru a schimba pe ecran locul imaginilor transmise, selectaţi **Opţiuni** > **Schimb.ordine imag.**.

Pentru a direcţiona semnalul audio către un set cu cască compatibil, cu conexiune Bluetooth pe care l-aţi conectat la aparat, selectaţi **Opţiuni** > **Fără com. manuale**. Pentru a direcţiona semnalul audio înapoi la difuzorul aparatului, selectaţi **Opţiuni** > **Activ. microreceptor**.

Pentru regla volumul în timpul unei convorbiri video, utilizaţi tasta de volum de pe partea laterală a aparatului.

Pentru a utiliza aparatul foto-video principal pentru transmiterea semnalului video, selectaţi **Opţiuni** > **Utilizare cameră princ.**. Pentru a comuta înapoi la aparatul foto-video secundar, selectaţi **Opţiuni** > **Utilizare cameră secun.**.

Pentru a termina apelul video, apăsaţi tasta de terminare.

Partajarea video

Utilizaţi **Partajare video** (serviciu de reţea) pentru a trimite semnal video în direct sau un videoclip de pe aparatul mobil către un alt aparat mobil compatibil, în timpul unui apel vocal.

Difuzorul este activ când activaţi **Partajare video**. Dacă nu doriţi să utilizaţi difuzorul pentru apelul vocal în timpul unei sesiuni de partajare video, puteţi utiliza un set cu cască compatibil.

Cerinţe pentru partajarea video

Deoarece **Partajare video** necesită o conexiune UMTS, puteţi utiliza **Partajare video** în funcţie de disponibilitatea reţelei UMTS. Contactaţi furnizorul Dvs. de servicii pentru informaţii suplimentare cu privire la disponibilitatea serviciului, a reţelei, precum şi în privinţa taxelor aferente.

Pentru a utiliza **Partajare video** trebuie să executaţi următoarele operaţii:

- Vă asiguraţi că aparatul este configurat pentru conexiuni „de la persoană la persoană". Consultaţi „Setări", la pag. 103.
- Asiguraţi-vă că aveţi o conexiune UMTS activă şi vă aflaţi în aria de acoperire a reţelei UMTS. Consultaţi „Setări", la pag. 103. Dacă începeţi sesiunea de partajare când sunteţi în aria de acoperire a reţelei UMTS şi survine o preluare a semnalului de către sistemul GSM, sesiunea de partajare este oprită, dar apelul vocal continuă. Nu veţi putea porni **Partajare video** dacă nu vă aflaţi în aria de acoperire a reţelei UMTS.
- Asiguraţi-vă că atât destinatarul, cât şi expeditorul sunt înregistraţi în reţeaua UMTS. Dacă invitaţi o persoană la o sesiune de partajare şi aparatul persoanei respective nu se află în aria de acoperire a reţelei UMTS sau nu are instalată aplicaţia **Partajare video** sau nu are setată conexiunea „de la persoană la persoană", persoana nu va şti că îi trimiteţi o invitaţie. Veţi primi un mesaj de eroare care specifică faptul că destinatarul nu poate accepta invitaţia.

Setări

Setări pentru conexiunea „de la persoană la persoană"

O sesiune „de la persoană la persoană" este cunoscută şi sub numele de conexiune Session Initiation Protocol (SIP). Setările de profil SIP trebuie să fie configurate în aparat înainte de a utiliza **Partajare video**.

Solicitaţi setările de profil SIP de la furnizorul de servicii şi memoraţi-le pe aparat.

Furnizorul de servicii vă poate transmite setările sau vă poate oferi o listă cu parametrii necesari.

Dacă ştiţi adresa SIP a destinatarului, o puteţi introduce în fişa de contact a persoanei respective. Deschideţi , selectaţi **Contacte** şi deschideţi fişa de contact (sau iniţiaţi o fişă nouă pentru acea persoană). Selectaţi **Opţiuni** > **Adăugare detaliu** > **SIP** sau **Vizionare partajată**. Introduceţi adresa SIP în formatul: numeutilizator@numedomeniu (puteţi utiliza o adresă IP în locul unui nume de domeniu).

Dacă nu cunoaşteţi adresa SIP a contactului respectiv, pentru a partaja un semnal video, puteţi folosi, de asemenea, numărul de telefon al destinatarului, incluzând codul ţării, de exemplu +358 (dacă este acceptat de furnizorul de servicii de reţea).

Setări pentru conexiunea UMTS

Pentru a seta conexiunea UMTS executaţi următoarele operaţii:

- Contactaţi furnizorul de servicii pentru a stabili un acord care să vă permită să utilizaţi reţeaua UMTS.
- Asiguraţi-vă că setările pentru conectarea la punctul de acces UMTS sunt configurate corespunzător. Pentru ajutor, consultaţi „Conexiune", la pag. 134.

Partajarea semnalelor video în direct sau a videoclipurilor

1 Când este activă o convorbire vocală, selectaţi **Opţiuni** > **Partajare video** > **În direct**, deschideţi capacul obiectivului din spate.
Pentru a partaja un videoclip, selectaţi **Opţiuni** > **Partajare video** > **Video clip înregistrat**. Se deschide o listă a videoclipurilor memorate în aparat. Selectaţi un videoclip pe care doriţi să-l partajaţi. Pentru a previzualiza clipul, selectaţi **Opţiuni** > **Redare**.

2 Dacă partajaţi semnal video în direct, aparatul expediază invitaţia către adresa SIP pe care aţi adăugat-o la fişa de contact a destinatarului.
Dacă partajaţi un videoclip, selectaţi **Opţiuni** > **Invitare**. Este posibil ca pentru partajarea videoclipului să fie necesară conversia într-un format corespunzător. Va apărea mesajul **Pentru partajare, trebuie făcută conversia video clipului. Continuaţi?**. Selectaţi **OK**.
Dacă informaţiile de contact ale destinatarului sunt memorate în **Contacte** şi contactul are mai multe adrese SIP sau numere de telefon cu codul de ţară inclus, selectaţi adresa sau numărul dorit. În cazul în care adresa SIP sau numărul de telefon al destinatarului nu este disponibil, introduceţi adresa SIP sau numărul de telefon al destinatarului, inclusiv codul de ţară şi selectaţi **OK** pentru a trimite invitaţia.

3 Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptă invitaţia.

4 Selectaţi **Pauză** pentru a face o pauză în sesiunea de partajare. Selectaţi **Continuare** pentru a continua partajarea. Pentru a derula rapid videoclipul înainte sau înapoi, apăsaţi sau . Pentru a relua redarea videoclipului, selectaţi **Redare**.

5 Pentru a opri sesiunea de partajare, selectaţi **Stop**. Pentru a termina apelul vocal, apăsaţi tasta de terminare. De asemenea, partajarea video se termină dacă apelul vocal activ este încheiat.

Pentru a memora transmisia video în direct partajată, selectaţi **Memor.** pentru a accepta întrebarea **Memoraţi video clipul partajat?**. Transmisia video partajată este memorată în dosarul **Imagini şi video** în **Galerie**.

Dacă accesaţi alte aplicaţii în timp ce partajaţi un videoclip, partajarea va fi trecută în pauză. Pentru a reveni la ecranul de partajare video şi a continua partajarea, în modul de aşteptare activă, selectaţi **Opţiuni** > **Continuare**. Consultaţi „Modul de aşteptare activă", la pag. 94.

Acceptarea unei invitaţii

Când cineva vă trimite o invitaţie de partajare, este afişat un mesaj de invitaţie care specifică numele sau adresa SIP a expeditorului. Dacă aparatul nu este setat pe profilul **Silenţios** va suna când primiţi o invitaţie.

Dacă cineva vă trimite o invitaţie de partajare şi nu sunteţi în aria de acoperire a unei reţele UMTS, nu veţi şti că aţi primit o invitaţie.

Când primiţi o invitaţie, selectaţi dintre opţiunile următoare:

Accept. – pentru a activa sesiunea de partajare.

Respingere – pentru a refuza invitaţia. Expeditorul primeşte un mesaj care îl înştiinţează că aţi respins invitaţia. Puteţi, de asemenea, apăsa tasta de terminare pentru a refuza sesiunea de partajare şi a deconecta apelul vocal.

Când recepţionaţi un videoclip, pentru a dezactiva sunetul clipului, selectaţi **Fără sunet**.

Pentru a încheia sesiunea de partajare video, selectaţi **Stop**. De asemenea, partajarea video se termină dacă apelul vocal activ este încheiat.

Răspunsul la un apel sau respingerea acestuia

Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi tasta de apelare sau deschideţi capacul glisant.

Pentru a dezactiva sunetul de apel la intrarea unui apel, selectaţi **Silenţios**.

Dacă nu doriţi să răspundeţi la un apel, apăsaţi tasta de terminare. Dacă aţi activat funcţia **Redirecţionare apel** > **Dacă este ocupat** pentru a redirecţiona apeluri, respingerea unui apel are ca efect şi redirecţionarea lui. Consultaţi „Redirecţionarea apelurilor", la pag. 132.

Atunci când selectaţi **Respingere** pentru a respinge un apel, puteţi trimite un mesaj text prin care să informaţi apelantul în legătură cu motivul pentru care nu puteţi răspunde. Selectaţi **Opţiuni** > **Exped. mesaj text**. Pentru a configura această opţiune şi a scrie un mesaj text standard, consultaţi „Setări apel", la pag. 131.

Răspunsul la un apel video sau respingerea acestuia

Când primiţi un apel video, este afişată pictograma .

Apăsaţi tasta de apelare pentru a răspunde la apelul video. Se afişează întrebarea **Acceptaţi ca imaginile video să fie expediate către apelant?**. Pentru a iniţia expedierea unui semnal video în direct, selectaţi **Da**.

Dacă nu activaţi apelarea video, transmisia video nu este activată şi veţi auzi numai sunetul apelantului. Imaginea video este înlocuită de un ecran gri.

Pentru a înlocui ecranul gri cu o imagine statică realizată cu ajutorul aparatului foto-video, consultaţi „Setări apel", **Imagine în apel video**, la pag. 131.

Pentru a termina apelul video, apăsaţi tasta de terminare.

Apel în aşteptare

Puteţi răspunde la un apel în timp ce aveţi o altă convorbire în desfăşurare în cazul în care aţi activat **Apel în aşteptare** în **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Setări apel** > **Apel în aşteptare** (serviciu de reţea).

Pentru a răspunde la apelul în aşteptare, apăsaţi tasta de apelare. Prima convorbire trece în aşteptare.

Pentru a comuta între cele două convorbiri, selectaţi **Comutare**. Pentru a conecta un apel primit sau un apel în aşteptare cu un apel activ şi pentru a vă deconecta de la apelurile respective, selectaţi **Opţiuni** > **Transfer**. Pentru a termina apelul activ, apăsaţi tasta de terminare. Pentru a termina ambele convorbiri, selectaţi **Opţiuni** > **Terminare apeluri**.

Jurnal

Pentru a monitoriza numerele de telefon ale apelurilor vocale nepreluate, recepţionate şi efectuate, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Jurnal** > **Apeluri recente**. Aparatul înregistrează apelurile nepreluate şi pe cele primite numai dacă reţeaua acceptă aceste funcţii, dacă aparatul este pornit şi dacă se află în aria de acoperire.

Pentru a goli toate listele de apeluri recente, selectaţi **Opţiuni** > **Şterge ap. recente** în ecranul principal al apelurilor recente. Pentru a şterge unul dintre registrele de apel, deschideţi registrul pe care doriţi să îl ştergeţi şi selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere listă**.

Pentru a şterge un anumit eveniment, deschideţi registrul, selectaţi evenimentul şi apăsaţi C.

Durată convorbire

Pentru a monitoriza durata aproximativă a apelurilor recepţionate şi efectuate, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Jurnal** > **Durată conv.**,

Observaţie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivă a convorbirilor poate diferi în funcţie de caracteristicile reţelei, rotunjiri ş.a.m.d.

Pentru a reseta cronometrele de durată a convorbirilor, selectaţi **Opţiuni** > **Reset. cronometre**. Pentru aceasta, aveţi nevoie de codul de blocare. Consultaţi „Telefon şi cartelă SIM", la pag. 127.

Pachete de date

Pentru a determina volumul de date expediate şi recepţionate în timpul conexiunilor de pachete de date, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Jurnal** > **Date ca pachet.**. De exemplu, vi se pot factura conexiunile de pachete de date în funcţie de volumul datelor expediate şi primite.

Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaţie

Pictogramele din **Jurnal** sunt:

Evenimente intrate
Evenimente ieşite
Evenimente de comunicaţie nepreluate

Pentru a monitoriza toate apelurile vocale, mesajele text sau conexiunile de date şi LAN fără fir înregistrate pe aparat, apăsaţi , selectaţi **Instrumente** > **Jurnal** şi apăsaţi pentru a deschide jurnalul general.

Articolele componente ale evenimentelor, cum ar fi mesajele text expediate în mai multe locuri sau conexiunile de pachete de date, sunt înregistrate ca un singur eveniment de comunicaţie. Conexiunile la căsuţa poştală, la centrul de mesaje multimedia sau la pagini Web sunt afişate ca apeluri de pachete de date.

Pentru a adăuga un număr de telefon necunoscut din **Jurnal** la contacte selectaţi **Opţiuni** > **Memorare la Contacte**.

Pentru a filtra jurnalul, selectaţi **Opţiuni** > **Filtru** şi un filtru.

Pentru a şterge definitiv conţinutul jurnalului, registrul apelurilor recente şi rapoartele de remitere a mesajelor, selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere jurnal**. Selectaţi **Da** pentru a confirma. Pentru a şterge un singur eveniment din jurnal, apăsaţi .

Pentru a stabili durata jurnalului, selectaţi **Opţiuni** > **Setări** > **Durată jurnal**.

Dacă selectaţi **Fără jurnal**, se vor şterge definitiv şi integral conţinutul jurnalului, registrul cu apeluri recente şi rapoartele de remitere a mesajelor.

Indicaţie! În ecranul cu detalii puteţi să copiaţi un număr de telefon în clipboard şi să-l lipiţi, de exemplu, într-un mesaj text. Selectaţi **Opţiuni** > **Copiere număr**.

Pentru a vedea din contorul de pachete de date volumul de date transferate şi durata unei anumite conexiuni de pachete de date, mergeţi la un eveniment recepţionat sau expediat, indicat prin **Pach.** şi selectaţi **Opţiuni** > **Afişare detalii**.

Aplicaţii

Ceas

Apăsaţi şi selectaţi **Aplicaţii** > **Ceas**. Pentru a vizualiza alarmele active şi inactive, apăsaţi . Pentru a seta o nouă alarmă rapidă, selectaţi **Opţiuni** > **Alarmă rapidă nouă**. Când există o alarmă activă, este afişat .

Alarmele rapide se setează pentru următoarele 24 de ore şi nu se pot repeta.

Pentru a dezactiva sunetul alarmei, selectaţi **Stop**. Pentru a opri alarma pentru 5 minute, selectaţi **Amânare**.

Dacă se ajunge la ora de alarmă prestabilită în timp ce aparatul este oprit, acesta porneşte automat şi începe să emită semnalul de alarmă. Dacă selectaţi **Stop**, aparatul vă întreabă dacă doriţi să-l activaţi pentru a efectua un apel. Selectaţi **Nu** pentru a opri aparatul sau selectaţi **Da** pentru a efectua şi a primi apeluri. Nu selectaţi **Da** dacă folosirea telefonului mobil poate provoca interferenţe sau pericole.

Pentru a anula alarma următoare, selectaţi **Aplicaţii** > **Ceas** > **Opţiuni** > **Ştergere alarmă**.

Pentru a seta o nouă alarmă, selectaţi **Aplicaţii** > **Ceas**, apăsaţi şi selectaţi **Opţiuni** > **Alarmă nouă**. Defniţi repetiţia, dacă este necesar.

Pentru a modifica setările ceasului, selectaţi **Aplicaţii** > **Ceas** > **Opţiuni** > **Setări**. Setaţi data şi ora, definiţi formatele de dată şi oră, tipul ceasului sau sunetul de alarmă. În **Zile de lucru** selectaţi zilele săptămânii pentru opţiunile de repetare.

Pentru a permite reţelei mobile de telefonie să actualizeze informaţiile de oră, dată şi fus orar pe aparat (serviciu de reţea), selectaţi **Aplicaţii** > **Ceas** > **Opţiuni** > **Setări** > **Oră operator reţea** > **Actualiz. automată**.

Ceas universal

Pentru a deschide ecranul ceasului universal, selectaţi **Ceas** şi apăsaţi de două ori . În ecranul ceasului universal puteţi vedea ora din diferite oraşe ale globului. Pentru a adăuga oraşe în listă, selectaţi **Opţiuni** > **Adăugare oraş**. Puteţi adăuga în listă maxim 15 oraşe.

Pentru a seta oraşul în care vă aflaţi, mergeţi la un oraş şi selectaţi **Opţiuni** > **Setare ca oraş actual**.

Oraşul se afişează în ecranul principal al ceasului, iar ora aparatului se modifică în concordanţă cu oraşul selectat. Verificaţi dacă ora este corectă şi dacă se potriveşte cu fusul orar.

Calculator

Apăsaţi şi selectaţi **Aplicaţii** > **Calculator**.

Observaţie: Acest calculator are o precizie limitată şi este destinat calculelor simple.

Note

Pentru a scrie note în format .txt format, apăsaţi şi selectaţi **Aplicaţii** > **Note**.

Manager aplicaţii

Apăsaţi şi selectaţi **Aplicaţii** > **Mngr. aplic.**. Puteţi instala două tipuri de aplicaţii şi programe pe aparat:

- Aplicaţii J2ME™ bazate pe tehnologie Java™ cu extensia .jad sau .jar ( ).
- Alte aplicaţii şi programe adecvate pentru sistemul de operare Symbian ( ). Fişierele de instalare au extensia .sis. Instalaţi numai programe special elaborate pentru aparatul Nokia N81. Furnizorii de software vor face referire în mod frecvent la numărul oficial de model al produsului: Nokia N81-1.

Fişierele de instalare pot fi preluate pe aparat de pe un calculator compatibil, din reţea în timpul navigării, vă pot fi expediate într-un mesaj multimedia, ca fişier ataşat la un mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth. De asemenea, puteţi utiliza aplicaţia Nokia Application Installer din Nokia Nseries PC Suite pentru a instala aplicaţii pe aparat.

Instalarea aplicaţiilor şi a programelor software

indică o aplicaţie .sis, o aplicaţie Java, indică faptul că aplicaţia nu este instalată complet, iar că aplicaţia este instalată în memoria de masă.

Important: Instalaţi şi utilizaţi numai aplicaţii şi alte tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi aplicaţii care sunt Symbian Signed sau au fost testate Java Verified™.

Înainte de instalare, reţineţi:

- Pentru a vedea tipul aplicaţiei, numărul versiunii şi furnizorul sau producătorul aplicaţiei, selectaţi **Opţiuni** > **Afişare detalii**.
  Pentru a afişa detalii despre certificatele de siguranţă ale aplicaţiei, în **Certificate**, selectaţi **Afişare detalii**. Consultaţi „Administrarea certificatelor", la pag. 129.
- Dacă instalaţi un fişier ce conţine o actualizare sau o remediere a unei aplicaţii existente, puteţi restaura aplicaţia originală numai dacă aveţi fişierul original de instalare sau o copie integrală a pachetului de programe care a fost şters. Pentru a restaura aplicaţia originală, ştergeţi aplicaţia şi instalaţi-o din nou din fişierul original de instalare sau dintr-o copie de siguranţă.

- Pentru instalarea aplicaţiilor Java este necesar fişierul .jar. Dacă acesta lipseşte, este posibil ca aparatul să vă ceară să-l preluaţi din reţea. Dacă nu există niciun punct de acces definit pentru aplicaţie, vi se cere să selectaţi unul. Când preluaţi fişierul .jar din reţea, vi se poate cere să introduceţi un nume de utilizator şi o parolă pentru a accesa serverul. Puteţi obţine aceste date de la furnizorul sau producătorul aplicaţiei.

1 Pentru a localiza un fişier de instalare, apăsaţi şi selectaţi **Aplicaţii** > **Mngr. aplic.**. Ca alternativă, căutaţi în memoria aparatului sau în memoria de masă cu **Mngr. fişiere** sau deschideţi un mesaj care conţine un fişier de instalare din **Mesaje** > **Căsuţă intrare**.

2 În **Mngr. aplic.**, selectaţi **Opţiuni** > **Instalare**. În alte aplicaţii, selectaţi fişierul de instalare şi apăsaţi pentru a începe instalarea.
În timpul instalării, aparatul afişează informaţii referitoare la evoluţia operaţiei respective. Dacă instalaţi o aplicaţie care nu are semnătură digitală sau de certificare, aparatul va afişa un mesaj de avertizare. Continuaţi instalarea numai dacă sunteţi sigur(ă) de sursa şi de conţinutul aplicaţiei.

Pentru a porni o aplicaţie instalată, localizaţi-o în meniu şi apăsaţi . Dacă aplicaţia nu are definit un dosar implicit, aceasta se instalează în dosarul **Aplicaţii**.

Pentru a vizualiza ce pachete de programe au fost instalate sau şterse şi când, selectaţi **Opţiuni** > **Afişare jurnal**.

Important: Aparatul Dvs. acceptă instalarea unei singure aplicaţii antivirus. Instalarea mai multor aplicaţii cu funcţii antivirus ar putea afecta performanţele şi funcţionarea aparatului sau ar putea chiar cauza scoaterea din funcţiune a acestuia.

După ce instalaţi aplicaţiile în memoria de masă, fişierele de instalare (.sis) rămân în memoria aparatului. Fişierele ar putea ocupa un spaţiu extins în memorie şi ar putea să vă împiedice să stocaţi alte fişiere. Pentru a avea suficientă memorie, utilizaţi Nokia Nseries PC Suite pentru a face copii de rezervă ale fişierelor de instalare pe un PC compatibil, apoi utilizaţi managerul de fişiere pentru a elimina fişierele e instalare din memora aparatului. Consultaţi „Manager fişiere", la pag. 75. Dacă fişierul .sis este un fişier ataşat la un mesaj, ştergeţi mesajul din căsuţa de intrare pentru mesaje.

Ştergerea aplicaţiilor şi programelor

Alegeţi pachetul de programe şi selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere**. Selectaţi **Da** pentru a confirma.

Dacă ştergeţi un program, puteţi să-l reinstalaţi numai dacă aveţi pachetul original cu programul respectiv sau o copie de siguranţă integrală a pachetului şters. Dacă ştergeţi un pachet de programe, nu veţi mai putea să deschideţi documentele create cu acele programe.

Dacă un alt pachet de programe depinde de cel pe care l Haţi şters, este posibil ca pachetul respectiv să nu mai funcţioneze. Pentru detalii, consultaţi documentaţia pachetului de programe instalat.

Setări

Selectaţi **Opţiuni** > **Setări** şi din următoarele opţiuni:

Instalare programe – Selectaţi dacă poate fi instalat programul Symbian care nu are semnătură digitală verificată.

Ver.cert. mod conect. – Selectaţi pentru a verifica certificatele online ale unei aplicaţii înainte de instalarea acesteia.

Adr. Internet implicită – Setaţi adresa implicită utilizată pentru verificarea certificatelor online.

Este posibil ca unele aplicaţii Java să solicite trimiterea unui mesaj sau o conexiune de reţea către un anume punct de acces pentru a prelua date sau componente suplimentare. În ecranul principal **Mngr. aplic.**, mergeţi la o aplicaţie şi selectaţi **Opţiuni** > **Deschidere** pentru a modifica setările care au legătură cu acea aplicaţie.

Agendă

Apăsaţi şi selectaţi **Aplicaţii** > **Agendă**. Pentru a adăuga o înregistrare în agendă, mergeţi la data dorită, selctaţi **Opţiuni** > **Notă nouă** şi una din următoarele:

1. **Întâlnire** – pentru a vă reaminti de o întâlnire programată la o anumită dată şi oră
   Promemoria – pentru a scrie o însemnare generală pentru o anumită zi
   Aniversare – pentru a vă reaminti zile de naştere sau date speciale (înregistrări care se repetă în fiecare an)
   De rezolvat – pentru a vă reaminti o sarcină care trebuie rezolvată până la o anumită dată

2. Completaţi câmpurile.
   Pentru a seta o alarmă, **Alarmă** > **Activată** şi introduceţi **Ora alarmei** şi **Data alarmei**.
   Pentru a adăuga o descriere la o întâlnire, selectaţi **Opţiuni** > **Adăugare descriere**.
3. Pentru a memora înregistrarea, selectaţi **Realizat**.

Comandă rapidă: În ecranul zilnic, săptămânal sau lunar al agendei, apăsaţi orice tastă (1 - 0). Se deschide o nouă înregistrare pentru întâlnire, iar caracterele pe care le introduceţi sunt adăugate la **Subiect**. În ecranul cu probleme de rezolvat, se deschide o înregistrare pentru o notă de rezolvat.

Când agenda vă atenţionează în legătură cu o notă, selectaţi **Silenţios** pentru a dezactiva sunetul de alarmă pentru agendă. Textul promemoria asociat alarmei rămâne pe ecran. Pentru a opri alarma agendei, selectaţi **Stop**. Pentru a amâna alarma, selectaţi **Amânare**.

Puteţi să vă sincronizaţi agenda cu un calculator compatibil, utilizând Nokia Nseries PC Suite. Când creaţi o înregistrare în agendă, setaţi opţiunea de **Sincronizare** dorită.

Ecrane agendă

Selectaţi **Opţiuni** > **Setări** pentru a schimba prima zi a săptămânii sau pentru a schimba ecranul afişat la deschiderea agendei.

Pentru a merge la o anumită dată, selectaţi **Opţiuni** > **Salt la data**.

Pentru a reveni la ziua curentă, apăsaţi # .

Pentru a comuta între ecranul lunar, săptămânal, zilnic şi cel cu sarcini de rezolvat, apăsaţi * .

Pentru a trimite o notă de agendă către un aparat compatibil, selectaţi **Opţiuni** > **Expediere**.

În cazul în care celălalt aparat nu este compatibil cu UTC (Coordinated Universal Time), este posibil ca informaţiile de oră din înregistrările recepţionate să nu fie afişate corect.

Pentru a modifica agenda, selectaţi **Opţiuni** > **Setări** > **Sunet alarmă agendă**, **Ecran implicit**, **Săptămâna începe cu** şi **Titlu ecran săptămânal**.

Organizarea notelor de agendă

Pentru a şterge mai multe evenimente în acelaşi timp, mergeţi la ecranul lunar şi selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere notă** > **Înainte de data** sau **Toate notele**.

Pentru a marca o sarcină ca fiind finalizată, mergeţi la aceasta în ecranul probleme de rezolvat şi selectaţi **Opţiuni** > **Marcare ca rezolvat**.

Recorder

Pentru a înregistra note pro memoria, apăsaţi şi selectaţi **Aplicaţii** > **Media** > **Recorder**. Pentru a înregistra o conversaţie telefonică, deschideţi **Recorder** în timpul unui apel vocal. Ambii interlocutori vor auzi un semnal sonor la fiecare 5 secunde, în timpul înregistrării.

RealPlayer

Apăsaţi şi selectaţi **Aplicaţii** > **Media** > **RealPlayer**. Cu aplicaţia **RealPlayer**, puteţi reda fişiere media prin streaming fără a le memora mai întâi pe aparat sau puteţi reda videoclipuri memorate pe aparat.

RealPlayer acceptă fişiere cu extensii cum sunt .3gp, .mp4 sau .rm. Cu toate acestea, **RealPlayer** nu acceptă în mod obligatoriu toate formatele de fişiere sau toate variantele formatelor de fişiere.

În vizualizarea peisaj, utilizaţi tastele media pentru a controla playerul.

Redarea videoclipurilor

1 Pentru a reda un fişier media memorat, selectaţi **Opţiuni** > **Deschidere** şi din următoarele:
Clipuri recente – pentru a reda unul dintre ultimele şase fişiere redate în **RealPlayer**.
Clip memorat – pentru a reda un fişier memorat în **Galerie**
2 Mergeţi la un fişier şi apăsaţi tasta de parcurgere pentru a reda fişerul.

Pentru a regla volumul, utilizaţi tasta de volum.

Redarea prin streaming a conţinutului preluat din reţea

Mulţi furnizori de servicii vă vor cere să utilizaţi un punct de acces la Internet (IAP - Internet Access Point) ca punct de acces implicit. Alţi furnizori de servicii vă permit să utilizaţi un punct de acces WAP.

În **RealPlayer**, puteţi accesa numai adrese URL de tip rtsp://. Cu toate acestea, , **RealPlayer** va reda un fişier .ram dacă deschideţi o legătură http către acesta în browser.

Pentru a reda prin streaming conţinutul preluat din reţea, selectaţi o legătură streaming memorată în **Galerie**, într-o pagină Web sau primită printr-un mesaj text sau multimedia.

Înainte de redarea prin streaming a unui conţinut în direct, aparatul se conectează la site şi începe transferul conţinutului. În aparat se memorează numai legătura către conţinut.

Setări RealPlayer

Puteţi primi setările **RealPlayer** sub forma unui mesaj, din partea furnizorului de servicii. Consultaţi „Date şi setări", la pag. 39. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

Selectaţi **Opţiuni** > **Setări** şi din următoarele opţiuni:

Video – pentru a regla contrastul videoclipurilor sau pentru a seta **RealPlayer** să repete automat videoclipurile după redarea acestora.

Streaming – Contactaţi furnizorul de servicii pentru a obţine setările corecte.

Adobe Flash Player

Pentru a vizualiza, reda şi interacţiona cu fişiere flash compatibile create pentru aparate mobile, apăsaţi şi selectaţi **Aplicaţii** > **Media** > **Flash player**. Mergeţi la un fişier flash şi apăsaţi .

IM—chat

Apăsaţi şi selectaţi **Aplicaţii** > **Media** > **Chat**.

Serviciul de mesaje chat (serviciu de reţea) vă permite să conversaţi cu alte persoane utilizând mesaje instantanee şi să vă alăturaţi forumurilor de discuţii (grupuri chat) cu subiecte specifice. Diferiţi furnizori de servicii întreţin servere de chat, la care vă puteţi conecta după ce vă înregistraţi la un serviciu de mesaje chat. Diferiţi furnizori de servicii acceptă funcţii diferite.

Selectaţi **Conversaţii** pentru a porni sau a continua o conversaţie cu un utilizator de chat, **Contacte Chat** pentru a crea, edita sau vizualiza starea de conectare a contactelor chat, **Grupuri Chat** pentru a porni sau a continua o conversaţie de grup cu mai mulţi utilizatori de chat, sau **Chaturi înreg.** pentru a vizualiza o sesiune de mesaje instant memorată anterior.

Recepţionarea setărilor chat

Pentru a accesa serviciul pe care doriţi să-l utilizaţi, trebuie să aveţi setările corespunzătoare. Este posibil să primiţi setările printr-un mesaj text special de la operatorul de reţea sau de la furnizorul de servicii care oferă serviciul de mesaje chat. Consultaţi „Date şi setări", la pag. 39. De asemenea, puteţi introduce setările manual. Consultaţi „Setările serverului de chat", la pag. 118.

Conectarea la un server de chat

1. Pentru a vă conecta la serverul de chat în uz, deschideţi **Chat** şi selectaţi **Opţiuni** > **Conectare**. Pentru a schimba serverul de chat în uz şi a memora servere de chat noi, consultaţi „Setările serverului de chat", la pag. 118.
2. Introduceţi numele de utilizator şi parola şi apăsaţi pentru a vă conecta. Numele de utilizator şi parola pentru serverul de chat sunt oferite de furnizorul de servicii.
3. Pentru a vă deconecta, selectaţi **Opţiuni** > **Deconectare**.

Modificarea setărilor chat

Selectaţi **Opţiuni** > **Setări** > **Preferinţe** şi din următoarele opţiuni:

Utilizaţi nume în grup (afişat numai dacă serverul acceptă grupuri chat) – Pentru a introduce un pseudonim, selectaţi **Da**.

Afiş. disponibilit. mea – Pentru a permite celorlalţi să vadă dacă sunteţi conectat, selectaţi **Ptr. toate contactele**.

Acceptare mesaje de la – Pentru a accepta mesaje de la toată lumea, selectaţi **Toţi**.

Acceptare invitaţie de la – Pentru a permite invitaţii numai de la contactele de chat proprii, selectaţi **Numai contacte Chat**. Invitaţiile chat sunt expediate de contactele de chat care doresc ca Dvs. să vă alăturaţi grupurilor din care acestea fac parte.

Sort. contacte Chat – Selectaţi criteriul de sortare a contactelor de chat: **Ordine alfabetică** sau **După stare conec.**.

Reînc. dispon. în curs – Pentru a selecta modul de actualizare a informaţiilor referitoare la starea de conectare a contactelor chat (conectat sau deconectat), select **Automată** sau **Manuală**.

Contacte deconectate – Selectaţi dacă se afişează contactele cu starea deconectat în lista de contacte.

Culoare mesaj propriu – Selectaţi culoarea mesajelor chat pe care le expediaţi.

Culoare mesaj primit – Selectaţi culoarea mesajelor chat pe care le recepţionaţi.

Ton alertă Chat – Schimbaţi sunetul redat atunci când recepţionaţi un mesaj chat nou.

Căutarea grupurilor şi utilizatorilor chat

Pentru a căuta grupuri, în ecranul **Grupuri Chat**, selectaţi **Opţiuni** > **Căutare**. Puteţi căuta după **Nume grup**, **Subiect** şi **Membri** (nume utilizator).

Pentru a căuta utilizatori, în ecranul **Contacte Chat**, selectaţi **Opţiuni** > **Contact Chat nou** > **Căutare în server**. Puteţi căuta după **Nume utilizator**, **Identitate utilizator**, **Număr telefon** şi **Adresă e-mail**.

Alăturarea la grupuri chat

În ecranul **Grupuri Chat** se afişează o listă a grupurilor chat memorate sau din care faceţi parte în prezent.

Pentru a vă alătura unui grup chat memorat, apăsaţi ■.

Pentru a vă alătura unui grup de chat care nu este în listă, dar a cărui identitate de grup o cunoaşteţi, selectaţi **Opţiuni** > **Intrare în grup nou**.

Pentru a părăsi un grup chat, selectaţi **Opţiuni** > **Părăsire grup Chat**.

Chat

După ce vă alăturaţi unui grup chat, puteţi vizualiza schimbul de mesaje care a avut loc în grupul respectiv şi puteţi expedia propriile mesaje.

Pentru a expedia un mesaj, scrieţi mesajul în câmpul de mesaje şi apăsaţi ■.

Pentru a expedia un mesaj privat unui participant, selectaţi **Opţiuni** > **Exped. mesaj privat**.

Pentru a răspunde la un mesaj privat primit, selectaţi mesajul şi **Opţiuni** > **Răspuns**.

Pentru invita contacte chat conectate să se alăture la grupul chat, selectaţi **Opţiuni** > **Expediere invitaţie**.

Pentru a împiedica recepţionarea mesajelor de la anumiţi participanţi, selectaţi **Opţiuni** > **Opţiuni de blocare**.

Înregistrarea conversaţiilor chat

Pentru a înregistra mesajele schimbate în timpul unei conversaţii sau în timp ce sunteţi într-un grup chat, selectaţi **Opţiuni** > **Înregistrare chat**. Pentru a întrerupe înregistrarea, selectaţi **Opţiuni** > **Oprire înregistrare**. Pentru a vizualiza conversaţiile chat înregistrate, în ecranul principal, selectaţi **Chaturi înreg.**.

Vizualizarea şi iniţierea conversaţiilor

În ecranul **Conversaţii** se afişează o listă cu participanţii cu care aveţi conversaţii individuale în curs. Conversaţiile în curs sunt închise automat atunci când ieşiţi din aplicaţia **Chat**.

Pentru a vizualiza o conversaţie, mergeţi la un participant şi apăsaţi ■.

Pentru a continua conversaţia, scrieţi mesajul şi apăsaţi ■.

Pentru a reveni la lista de conversaţii fără a închide conversaţia, selectaţi **Înapoi**. Pentru a închide conversaţia, selectaţi **Opţiuni** > **Terminare convers.**.

Pentru a porni o conversaţie nouă, selectaţi **Opţiuni** > **Conversaţie nouă**.

Pentru a memora un participant la conversaţie în lista de contacte chat, selectaţi **Opţiuni** > **Adăug. la cont. Chat**.

Pentru a expedia răspunsuri automate la mesajele recepţionate, selectaţi **Opţiuni** > **Activare răsp. auto.**. Puteţi primi mesaje în continuare.

Contacte chat

În ecranul principal **Contacte Chat**, puteţi prelua liste de contacte chat de la server sau puteţi adăuga un contact chat nou într-o listă de contacte. Când vă conectaţi la server, lista de contacte utilizată anterior este preluată automat de la server.

Setările serverului de chat

Selectaţi **Opţiuni** > **Setări**. Este posibil să primiţi setările printr-un mesaj text special de la operatorul de reţea sau de la furnizorul de servicii care oferă serviciul de chat. Numele de utilizator şi parola sunt oferite de furnizorul de servicii atunci când vă înregistraţi pentru serviciu. Dacă nu vă cunoaşteţi numele de utilizator sau parola, luaţi legătura cu furnizorul de servicii.

Servere – Pentru a vizualiza o listă cu toate serverele chat definite.

Server implicit – Pentru a schimba serverul chat la care doriţi să vă conectaţi.

Tip conectare Chat – Pentru a vă conecta automat atunci când porniţi aplicaţia **Chat**, selectaţi **La lansare aplic.**.

Pentru a adăuga un server nou la lista de servere chat, selectaţi **Servere** > **Opţiuni** > **Server nou**. Introduceţi următoarele setări:

Nume server – numele serverului de chat

Punct de acces în uz – punctul de acces pe care doriţi să-l utilizaţi pentru server

Adresă Internet – adresa URL a serverului chat

Identitate utilizator – identitatea de utilizator

Parolă – parola de conectare

Nokia Lifeblog

Pentru a porni Nokia Lifeblog pe aparat, apăsaţi şi selectaţi **Aplicaţii** > **Media** > **Lifeblog** > **Opţiuni** > **Deschidere**.

Lifeblog este o combinaţie de programe pentru aparate mobile şi calculator, ce ţine un jurnal multimedia pentru articolele colectate cu aparatul. Lifeblog vă organizează fotografiile, videoclipurile, sunetele, mesajele text, mesajele multimedia şi jurnalele Web (weblog) în ordine cronologică, în care puteţi răsfoi, căuta, partaja, publica. De asemenea, puteţi face copii de siguranţă. Atât Nokia Lifeblog PC, cât şi Nokia Lifeblog pentru aparate mobile vă permite să expediaţi sau să publicaţi în jurnale Web articolele proprii, pentru a putea fi vizualizate de alte persoane.

Lifeblog pentru aparate mobile ţine automat evidenţa articolelor multimedia. Utilizaţi Lifeblog pe aparat pentru a răsfoi articole, a le expedia altor persoane sau a le publica pe Web. Conectaţi aparatul la un computer compatibil printr-un cablu de date USB compatibil sau printr-o conexiune Bluetooth pentru a transfera şi sincroniza articole între aparat şi calculatorul compatibil.

Lifeblog pentru calculator oferă răsfoirea şi căutarea uşoare ale articolelor pe care le-aţi colectat cu aparatul. Fotografiile preferate, videoclipurile, mesaje multimedia sau text sunt transferate înapoi pe aparat, cu o singură apăsare de buton, prin intermediul unui cablu de date USB sau al unei conexiuni Bluetooth.

Pentru păstrare în condiţii de siguranţă, puteţi efectua o copie de siguranţă a bazei de date Nokia Lifeblog utilizând hard discul, CD-uri compatibile, DVD-uri compatibile sau un disc de reţea compatibil. În plus, puteţi publica articole în jurnalul Web (weblog).

Pentru mai multe informaţii privind serviciile de jurnale Web (weblog) şi compatibilitatea acestora cu Nokia Lifeblog, vizitaţi **www.nokia.com/lifeblog** sau apăsaţi tasta **F1** în aplicaţia Lifeblog pentru calculator pentru a deschide ajutorul Nokia Lifeblog.

Instalarea pe calculator

Trebuie să instalaţi aplicaţia Nokia Lifeblog pentru calculator (furnizată pe DVD-ROM) pe un calculator compatibil înainte de a o utiliza.

Înainte de a instala aplicaţia Nokia Lifeblog pe un calculator compatibil, aveţi nevoie de următoarele:

- Procesor Intel Pentium 1 GHz sau echivalent, 128 MB RAM
- 400 MB spaţiu disponibil pe disc (dacă trebuie instalate Microsoft DirectX şi Nokia Nseries PC Suite)
- Capacitate grafică de 1024 x 768 şi adâncimea culorii de 24 biţi
- Placă video 32 MB
- Microsoft Windows 2000 sau Windows XP

Pentru a instala aplicaţia Lifeblog pe calculator:

1. Introduceţi în unitate discul DVD-ROM livrat cu aparatul.
2. Instalaţi programul Nokia Nseries PC Suite (include driverele Nokia Connectivity Cable pentru conexiune USB).
3. Instalaţi Lifeblog pentru calculator.

Dacă Microsoft DirectX 9.0 nu este deja instalat pe calculator, va fi instalat odată cu Lifeblog pentru calculator.

Conectarea aparatului la calculator

Pentru a conecta aparatul la un calculator compatibil utilizând un cablu de date USB compatibil:

1 Asiguraţi-vă că aţi instalat Nokia Nseries PC Suite (disponibil pe DVD-ROM).
2 Conectaţi cablul de date USB la aparat şi la calculator. **Mod USB** trebuie să fie **PC Suite**. La prima conectare a aparatului la calculator, după instalarea programului Nokia Nseries PC Suite, calculatorul va instala driverul corespunzător aparatului. Este posibil ca operaţia să dureze.
3 Porniţi aplicaţia Lifeblog PC.

Pentru a conecta aparatul la un calculator compatibil utilizând tehnologia fără fir Bluetooth:

1 Asiguraţi-vă că aţi instalat Nokia Nseries PC Suite pe calculator.
2 Asiguraţi-vă că aţi asociat aparatul şi PC-ul prin intermediul tehnologiei fără fir Bluetooth cu aplicaţia **Conectare** din Nokia Nseries PC Suite (disponibil pe DVD-ROM). Pentru informaţii suplimentare despre Nokia Nseries PC Suite, consultaţi ghidurile disponibile pe paginile de asistenţă pentru produsul Nokia N81, la adresa www.nokia.com/support sau pe site-ul Web local Nokia. Pentru mai multe informaţii despre conexiunea Bluetooth, citiţi ghidul utilizatorului pentru aparatul Dvs.
3 Activaţi conexiunea Bluetooth pe aparat şi calculator.

Copierea articolelor

Pentru a copia articole noi sau editate de pe aparat pe calculator şi pentru a copia articolele selectate de pe calculator pe aparat:

1 Conectaţi aparatul la calculator.
2 Porniţi aplicaţia Lifeblog de pe calculator.
3 În aplicaţia Lifeblog PC, selectaţi **File** > **Copy from phone and to Phone**.

Articolele noi de pe aparat se copiază pe calculator. Articolele din ecranul **To phone** de pe calculator se copiază pe aparat.

Răsfoirea cronologiei şi a preferinţelor

Când porniţi Lifeblog pe aparat, se deschide ecranul **Timeline** şi se afişează articolele multimedia. Pentru a deschide articolele preferate memorate, selectaţi **Opţiuni** > **Vizualizare Favorite**.

Când porniţi aplicaţia Lifeblog pe calculator, aveţi la dispoziţie câteva moduri de a vă deplasa în ecranele **Timeline** şi **Favorite**. Cea mai rapidă metodă este de a deplasa glisorul înainte sau înapoi, rapid sau încet. Alternativ, faceţi clic pe bara de timp pentru a selecta data, utilizaţi funcţia **Go to date** sau tastele săgeţi.

Publicarea pe Web

Pentru a partaja cele mai interesante articole Lifeblog, expediaţi-le pe jurnalele Web (weblog) pentru ca şi alţii să le poată vedea.

Creaţi întâi un cont pe serviciul compatibil de jurnale Web (weblog), creaţi unul sau mai multe jurnale Web pe care le utilizaţi ca destinaţie pentru mesajele Dvs. şi adăugaţi contul de jurnal Web (weblog) la aplicaţia Lifeblog. Serviciul de jurnale Web (weblog) recomandat pentru Nokia Lifeblog este TypePad de la Six Apart, www.typepad.com.

Pe aparat, pentru a adăuga contul pentru jurnalul Web în Lifeblog, selectaţi **Opţiuni** > **Setări** > **Blog**. Pe calculator, editaţi conturile în fereastra **Blog account manager**.

Pentru a publica pe Web articole de pe aparat, procedaţi astfel:

1. Din **Timeline** sau **Favorite**, selectaţi articolele pe care doriţi să le publicaţi pe Web.
2. Selectaţi **Opţiuni** > **Publicare pe Internet**.
3. Dacă utilizaţi această funcţie pentru prima dată, aplicaţia Lifeblog preia o listă de jurnale Web (weblog) de pe serverul aferent.
4. Se deschide fereastra de dialog de publicare. Selectaţi din lista **Publicare în:** jurnalul Web (weblog) pe care doriţi să-l utilizaţi. Dacă aţi creat noi jurnale Web, pentru a actualiza lista jurnalelor, selectaţi **Opţiuni** > **Actualizare listă blog**.
5. Introduceţi un titlu şi o legendă pentru mesaj. De asemenea, puteţi introduce o prezentare sau descriere mai detaliată în câmpul de corp al mesajului.
6. După ce aţi terminat, selectaţi **Opţiuni** > **Expediere**

Pentru a publica pe Web articole de pe calculator, procedaţi astfel:

1. În **Timeline** sau **Favorite**, selectaţi articolele (maxim 50) pe care doriţi să le publicaţi pe Web.
2. Selectaţi **File** > **Post to the Web...**. Se deschide fereastra **Post to the Web**.
3. Introduceţi un titlu şi o legendă pentru mesaj. De asemenea, puteţi introduce o prezentare sau descriere mai detaliată în câmpul de corp al mesajului.
4. Selectaţi din lista **Post to:** jurnalul Web pe care doriţi să-l utilizaţi.
5. După ce aţi terminat, faceţi clic pe butonul **Send**.

Importul articolelor din alte surse

Pe lângă imaginile în format .jpeg de pe aparat, puteţi să importaţi în aplicaţia Lifeblog imagini .jpeg şi videoclipuri .3gp şi .mp4, fişiere de sunet .amr şi fişiere text în format .txt din alte surse (cum ar fi CD-uri, DVD-uri sau dosare aflate pe hard disc).

Pentru a importa articole de pe un calculator compatibil într-o aplicaţie Lifeblog pentru calculator, procedaţi astfel:

1. În **Timeline** sau **Favorite**, selectaţi **File** > **Import from PC...**. Se deschide fereastra **Import**.

2 Parcurgeţi lista pentru a găsi în listă fişierul imagine sau video, fişierul audio sau text sau navigaţi la alte dosare pentru a găsi fişierul pe care doriţi să-l importaţi. Utilizaţi lista **Look in** pentru a răsfoi alte unităţi sau dispozitive.
3 Selectaţi un dosar sau unul sau mai multe fişiere. Puteţi să vizualizaţi conţinutul acestora în panoul **Preview:**.
4 Faceţi clic pe **Open** pentru a importa dosarul (inclusiv subdosarele) sau fişierele selectate.

Administrarea drepturilor digitale

Posesorii de conţinut pot utiliza diferite tehnologii de administrare a drepturilor digitale (DRM) pentru a-şi proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Acest aparat utilizează diferite tipuri de programe DRM pentru accesarea conţinutului protejat DRM. Cu acest aparat puteţi accesa conţinut protejat prin WMDRM 10, OMA DRM 1.0 şi OMA DRM 2.0. Dacă un anumit program DRM nu reuşeşte să protejeze conţinutul, posesorii de conţinut pot solicita anularea posibilităţii unui astfel de program DRM de a accesa alte conţinuturi noi protejate prin DRM. Anularea poate împiedica, de asemenea, reînnoirea unui astfel de conţinut protejat prin DRM şi care se află deja în aparatul Dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu afectează utilizarea de conţinut protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conţinut neprotejat prin DRM.

Conţinutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM) este însoţit de o cheie de activare ce defineşte drepturile Dvs. de a utiliza acest conţinut.

Dacă în aparatul Dvs. există conţinut protejat OMA DRM, pentru a efectua copii de siguranţă atât ale cheilor de activare, cât şi ale conţinutului, utilizaţi funcţia de efectuare a copiilor de siguranţă din Nokia Nseries PC Suite. Este posibil ca alte metode de transfer să nu preia cheile de activare ce trebuie restaurate împreună cu conţinutul pentru ca Dvs. să puteţi utiliza în continuare conţinutul OMA protejat prin DRM după formatarea memoriei aparatului. De asemenea, ar putea fi necesar să restauraţi cheile de activare în cazul deteriorării fişierelor din aparatul Dvs.

Dacă în aparatul Dvs. se află conţinut protejat prin WMDRM, în cazul formatării memoriei se vor pierde atât cheile de activare cât şi conţinutul. Este posibil, de asemenea, să pierdeţi cheile de activare şi conţinutul în cazul deteriorării fişierelor din aparatul Dvs. Pierderea cheilor de activare sau a conţinutului vă poate limita posibilitatea de a reutiliza acelaşi conţinut pe aparatul Dvs. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

Unele chei de activare pot fi asociate cu o anumită cartelă SIM şi conţinutul protejat poate fi accesat numai dacă aceasta este introdusă în aparat.

Pentru a vedea cheile de activare ale drepturilor digitale memorate pe aparat, apăsaţi şi selectaţi **Aplicaţii** > **Media** > **Chei activ.** şi din opţiunile următoare:

Chei valabile – Vizualizaţi cheile asociate unuia sau mai multor fişiere media şi cheile a căror perioadă de valabilitate nu a început încă.

Chei nevalabile – Vizualizaţi cheile care nu sunt valabile; perioada de utilizare a fişierului media a fost depăşită sau pe aparat există un fişier media protejat dar acestuia nu îi este asociată nicio cheie de activare.

Chei nefolosite – Vizualizaţi cheile cărora nu le este asociat niciun fişier media.

Pentru a achiziţiona timp de utilizare suplimentar sau pentru a extinde perioada de utilizare a unui fişier media, selectaţi **Opţiuni** > **Descărcare cheie nouă**.

Pentru a vedea informaţii detaliate, cum ar fi starea de valabilitate şi posibilitatea de expediere a fişierului, selectaţi o cheie de activare şi apăsaţi .

Adobe Reader

Cu Adobe Reader, puteţi citi documente .pdf pe afişajul aparatului.

Această aplicaţie a fost optimizată pentru conţinut de document .pdf pe receptoare şi alte aparate mobile. Oferă doar un set limitat de caracteristici în comparaţie cu versiunile pentru PC.

Pentru a deschide documente, apăsaţi şi selectaţi **Aplicaţii** > **Aplic. birou**> **Adobe PDF**. Fişierele utilizate recent sunt enumerate în ecranul de fişiere. Pentru a deschide un document, mergeţi la acesta şi apăsaţi .

Utilizaţi **Mngr. fişiere** pentru a parcurge şi a deschide documente memorate pe aparat.

Informaţii suplimentare

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi www.adobe.com.

Pentru a transmite întrebări, sugestii şi informaţii legate de aplicaţie, vizitaţi forumul Adobe Reader pentru sistemul de operare Symbian la adresa http://adobe.com/support/forums/main.html.

Convertor

Pentru a face conversia unităţilor de măsură, dintr-o unitate în alta, apăsaţi şi selectaţi **Aplicaţii** > **Aplic. birou** > **Conversie**.

Aplicaţia **Conversie** are o precizie limitată şi pot apărea erori de rotunjire.

1 În câmpul **Tip**, selectaţi unitatea de măsură pe care doriţi să o utilizaţi.
2 În primul câmp **Unitate**, selectaţi unitatea din care faceţi conversia. În câmpul următor **Unitate** selectaţi unitatea de măsură în care doriţi să faceţi conversia.
3 În primul câmp **Cantit.**, introduceţi valoarea pe care doriţi să o convertiţi. Celălalt câmp **Cantit.** se modifică automat şi afişează valoarea transformată.

Setarea valutei de bază şi a cursurilor de schimb

Selectaţi **Tip** > **Valută** > **Opţiuni** > **Cursuri de schimb**. Înainte de a putea efectua conversii valutare, trebuie să alegeţi o valută de bază şi să introduceţi cursurile de schimb. Cursul valutar al valutei de bază este întotdeauna 1.

Observaţie: Când schimbaţi valuta de bază, trebuie să introduceţi noile rate de schimb, deoarece ratele de schimb anterioare se şterg.

Setări

Pentru a modifica setările, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Setări**. Mergeţi la **General**, **Telefon**, **Conexiune** sau **Aplicaţii** şi apăsaţi . Mergeţi la o setare sau la un grup de setări pe care doriţi să le modificaţi şi apăsaţi .

Este posibil ca unele setări să fie predefinite pe aparat de către furnizorul de servicii şi să nu puteţi să le modificaţi.

General

Pentru a edita setările generale ale aparatului sau pentru a reveni la setările implicite originale ale acestuia, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare**, **Data şi ora**, **Mod utiliz. capac**, **Ecran**, **Accesoriu**, **Siguranţă**, **Setări orig. tel.**, **Rotiţă de navigare** sau **Poziţionare**.

Pentru **Data şi ora**, consultaţi „Ceas", la pag. 109.

Personalizare

Apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Setări** > **Generale** > **Personalizare** > **Afişaj** pentru a regla luminozitatea ecranului, a selecta dimensiunea fontului şi a pictogramei, a regla perioada de timp înainte de a porni economizorul de engie, pentru a selecta ecranul de bun venit şi perioada de iluminare.

Pentru a edita setările legate de afişaj, de modul de aşteptare şi de funcţionarea generală a aparatului, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Setări** > **Generale** > **Personalizare**.

Tonuri vă permite să modificaţi sunetele agendei, ceasul şi profilul activ.

Teme deschide aplicaţia **Teme**. Consultaţi „Schimbarea aspectului aparatului", la pag. 93.

Comenzi vocale deschide setările pentru aplicaţia **Comenzi voc.**. Consultaţi „Comenzi vocale", la pag. 76.

Afişaj

Luminozitate – Apăsaţi sau pentru a regla luminozitatea afişajului.

Mărime font – Pentru a regla dimensiunea textului şi a pictogramelor de pe afişaj.

Durată econ. energ. – Selectaţi durata perioadei după care se activează economizorul de energie.

Mesaj/embl. de start – Mesajul de întâmpinare sau emblema se afişează pentru scurt timp la fiecare pornire a aparatului. Selectaţi **Implicit** pentru a utiliza imaginea implicită, **Text** pentru a scrie un mesaj de întâmpinare sau **Imagine** pentru a selecta o imagine din **Galerie**.

Durată iluminare – Selectaţi intervalul de timp după care se dezactivează iluminarea ecranului.

Mod de aşteptare

Mod aşt. activ – Pentru a utiliza comenzi rapide la aplicaţii, în modul de aşteptare. Consultaţi „Modul de aşteptare activă", la pag. 94.

Apl.mod aştept. activă – Selectaţi comenzile rapide la aplicaţii care doriţi să fie afişate în modul de aşteptare activă. Această setare este disponibilă numai dacă modul **Mod aşt. activ** este activat.

Comenzi rapide > **Tastă selecţie stânga** şi **Tastă selecţie dreapta** – Pentru a aloca o comandă rapidă tastelor de selecţie în modul de aşteptare activă.

De asemenea, puteţi aloca unele comenzi rapide de pe tastatură diferitelor apăsări ale tastei de parcurgere. Comenzile rapide ale tastei de parcurgere nu sunt disponibile dacă este în funcţiune modul de aşteptare activă.

Emblemă operator – Această opţiune este disponibilă numai dacă aţi primit şi aţi memorat emblema operatorului. Selectaţi **Dezactivată** dacă nu doriţi ca emblema să fie afişată.

Limbă

Limbă de afişare – Schimbarea limbii de afişare a textelor pe aparat afectează şi formatul utilizat pentru dată şi oră, precum şi separatorii folosiţi, de exemplu, în calcule. **Automată** selectează limba în conformitate cu informaţiile de pe cartela SIM. După ce aţi schimbat limba textelor afişate, aparatul reporneşte.

Schimbarea setărilor pentru **Limbă de afişare** sau **Limbă de scriere** afectează toate aplicaţiile de pe aparat, modificarea rămâne valabilă până la o nouă schimbare a setărilor.

Limbă de scriere – Schimbarea limbii afectează caracterele normale şi cele speciale disponibile atunci când scrieţi text şi utilizaţi dicţionarul pentru scrierea textului cu funcţia de predicţie.

Text predictiv – Pentru setarea modului de introducere a textului cu funcţia de predicţie la valoarea **Activat** sau **Dezactivat** pentru toate editoarele din aparat. Dicţionarul pentru scrierea cu funcţia de predicţie nu este disponibil pentru toate limbile.

Utilizarea capacului glisant

Deschiderea capacului – Pentru a stabili dacă se răspunde la apeluri prin deschiderea capacului glisant, selectaţi **Preluare apel intrat** sau **Apel nepreluat**.

Închiderea capacului – Pentru a stabili dacă apelurile active se încheie odată cu închiderea capacului glisant, selectaţi **Terminare apel activ** sau **Continuare apel activ**.

Activ. protecţie tastatură – Pentru a stabili dacă tastatura se blochează odată cu închiderea capacului glisant, selectaţi **Activ. la închid. capac** sau **Dezact. la înch. capac**. Pentru a afişa o întrebare ori de câte ori se închide capacul glisant, selectaţi **Întreabă întotdeauna**.

Mod de veghe

Selectaţi **Stins** pentru a dezactiva LED-ul economizor de energie pentru modul de veghe.

Accesoriu

Setări accesorii

Pentru indicatoarele de accesorii, consultaţi „Indicatori esenţiali", la pag. 15.

Setările disponibile depind de tipul de accesoriu. Selectaţi un accesoriu şi din următoarele opţiuni:

Profil implicit – Setaţi profilul care doriţi să fie activat la fiecare conectare a unui anumit accesoriu compatibil la aparat. Consultaţi „Profiluri — setarea sunetelor", la pag. 91.

Răspuns automat – Stabiliţi dacă doriţi ca aparatul să răspundă automat la un apel, după 5 secunde. În cazul în care tipul de sunet setat este **Un bip** sau **Silenţios**, răspunsul automat este dezactivat.

Lumini – Pentru a seta dacă doriţi ca iluminarea să rămână activă sau nu, după intervalul de timp stabilit. Unele accesorii nu dispun de această setare.

Dacă utilizaţi un **Telefon pentru text** sau un **Dispozitiv inductiv**, trebuie să-l activaţi pe aparat. Pentru a activa **Telefon pentru text**, selectaţi **Telefon pentru text** > **Utilizare telefon text** > **Da**. Pentru a activa dispozitivul inductiv, selectaţi **Dispozitiv inductiv** > **Utilizare disp. inductiv** > **Da**.

Siguranţă

Pentru a edita setările legate de siguranţă, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Setări** > **Generale** > **Siguranţă** > **Telefon şi cartelă SIM**, **Administrare certif.** sau **Modul de siguranţă**.

Telefon şi cartelă SIM

Solicitare cod PIN – Dacă este activată, codul este solicitat la fiecare pornire a aparatului. Dezactivarea solicitării numărului personal de identificare (PIN) nu este permisă de unele cartele SIM.

Cod PIN, **Cod PIN2** şi **Cod de blocare** – Puteţi schimba codul de blocare, codul PIN şi codul PIN2. Aceste coduri pot cuprinde numai cifrele de la **0** la **9**. Dacă aţi uitat oricare din aceste coduri, contactaţi furnizorul de servicii. Consultaţi „Glosar pentru codul PIN şi codul de blocare", la pag. 128.

Evitaţi să utilizaţi coduri de acces similare cu numerele de urgenţă pentru a evita apelarea accidentală a acestora.

Per.autobloc.tastat. – Selectaţi dacă tastatura se va bloca atunci când aparatul a fost inactiv o anumită perioadă de timp.

Indicaţie! Pentru a bloca şi a debloca manual tastatura, trageţi de comutatorul de blocare.

Durată până la autobloc. – Pentru a evita utilizarea neautorizată, puteţi stabili o perioadă de timp după care aparatul să se blocheze automat. Un aparat blocat nu poate fi utilizat până când nu se introduce codul corect de deblocare. Pentru a dezactiva perioada de blocare automată, selectaţi **Nu există**.

Consultaţi „Glosar pentru codul PIN şi codul de blocare", la pag. 128.

Dacă aparatul este blocat, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgenţă programat în aparatul Dvs. poate fi posibilă.

Indicaţie! Pentru a bloca aparatul mtanual, apăsaţi ⏻. Se deschide o listă de comenzi. Selectaţi **Blocare telefon**.

Bloc. la schim. cartelă SIM – Puteţi seta aparatul să solicite codul de blocare atunci când în aparat se introduce o cartelă SIM necunoscută. Aparatul păstrează o listă cu cartele SIM recunoscute ca fiind ale posesorului aparatului.

Grup închis de utiliz. – Puteţi specifica un grup de persoane pe care le puteţi apela şi care vă pot apela (serviciu de reţea).

Când apelurile sunt limitate la un grup închis de utilizatori, pot fi posibile apeluri către numărul oficial de urgenţă programat în aparatul Dvs.

Confirm. servicii SIM – Puteţi seta aparatul să afişeze mesaje de confirmare când folosiţi servicii cartelă SIM (serviciu de reţea).

Glosar pentru codul PIN şi codul de blocare

Dacă aţi uitat oricare din aceste coduri, contactaţi furnizorul de servicii.

Număr personal de identificare (cod PIN) – Acest cod protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN (între 4 şi 8 cifre) este furnizat de obicei, la livrarea cartelei SIM. După ce aţi introdus de trei ori consecutiv un cod PIN incorect, codul PIN se blochează şi aveţi nevoie de codul PUK pentru a-l debloca.

Cod UPIN – Acest cod poate fi furnizat cu cartela USIM. Cartela USIM este o versiune îmbunătăţită a cartelei SIM şi este acceptată de telefoanele mobile UMTS.

Codul PIN2 – Acest cod (4 până la 8 cifre) este livrat cu unele cartele SIM şi este necesar pentru a accesa unele funcţii ale aparatului.

Codul de blocare (cunoscut şi sub numele de cod de siguranţă) – Acest cod (5 cifre) poate fi utilizat pentru blocarea aparatului în scopul evitării utilizării neautorizate. Codul de blocare setat în fabrică este **12345**. Pentru a evita utilizarea neautorizată a aparatului, modificaţi codul de blocare. Păstraţi noul cod secret şi într-un loc sigur, separat de aparat. Dacă aţi uitat codul, contactaţi furnizorul de servicii.

Codul personal de deblocare (PUK) şi codul PUK2 – Aceste coduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod PIN sau PIN2 blocat. Dacă aceste coduri nu sunt furnizate odată cu cartela SIM, contactaţi furnizorul de servicii a cărui cartelă SIM se află în aparat.

Codul UPUK – Acest cod (8 cifre) este necesar pentru schimbarea unui cod UPIN blocat. Dacă acest cod nu este furnizat odată cu cartela USIM, contactaţi furnizorul de servicii a cărui cartelă USIM se află în aparat.

Administrarea certificatelor

Certificatele digitale nu garantează siguranţa; ele sunt utilizate pentru verificarea provenienţei programelor.

În ecranul principal pentru administrarea certificatelor, puteţi vedea o listă de certificate de autorizare care sunt memorate pe aparat. Apăsaţi pentru a vedea o listă a certificatelor personale, dacă este disponibilă.

Certificatele digitale trebuie utilizate dacă doriţi să vă conectaţi la o bancă online sau la un alt site sau server la distanţă, pentru acţiuni care implică transferul de informaţii confidenţiale. Aceste certificate trebuie utilizate şi în cazul în care doriţi să reduceţi riscul apariţiei viruşilor sau a altor programe nocive şi să fiţi sigur(ă) de autenticitatea programelor, atunci când le preluaţi şi le instalaţi.

Important: Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanţă şi în instalarea aplicaţiilor, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranţă mărită. Existenţa unui certificat nu oferă, în sine, nici un fel de protecţie; managerul de certificate trebuie să conţină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de siguranţă mărită. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă este afişat mesajul „Certificat expirat" sau „Certificatul nu este încă valabil", chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil, verificaţi dacă ora şi data sunt corect setate pe aparat.

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asiguraţi că aveţi încredere în proprietarul certificatului respectiv şi că certificatul aparţine într-adevăr proprietarului specificat.

Vizualizarea detaliilor certificatelor – verificarea autenticităţii

Puteţi fi sigur(ă) de identitatea corectă a unui server după ce au fost verificate semnătura şi perioada de valabilitate ale certificatului serverului.

Primiţi o notificare dacă identitatea serverului nu este autentică sau dacă nu aveţi certificatul de siguranţă corect pe aparat.

Pentru a verifica detaliile certificatului, alegeţi un certificat şi selectaţi **Opţiuni** > **Detalii certificat**. Când deschideţi detaliile certificatului, se verifică valabilitatea certificatului şi poate fi afişată una din următoarele note informative:

- **Certificat fără calificativ de încredere** – Nu aţi setat nicio aplicaţie pentru a utiliza certificatul. Consultaţi „Modificarea setărilor de încredere", la pag. 130.
- **Certificat expirat** – Perioada de valabilitate a certificatului selectat a expirat.
- **Certificatul nu este încă valabil** – Perioada de valabilitate a certificatului selectat nu a început încă.
- **Certificat inutilizabil** – Certificatul nu poate fi utilizat. Contactaţi emitentul certificatului.

Modificarea setărilor de încredere

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asiguraţi că aveţi încredere în proprietarul certificatului respectiv şi că certificatul aparţine într-adevăr proprietarului specificat.

Mergeţi la un certificat de autorizare şi selectaţi **Opţiuni** > **Setări încredere**. În funcţie de certificat, se afişează o listă cu aplicaţii care pot utiliza certificatul selectat. De exemplu:

- **Instalare Symbian**: **Da** – Certificatul poate certifica originea unei noi aplicaţii pentru sistemul de operare Symbian.
- **Internet**: **Da** – Certificatul poate certifica servere.
- **Instalare aplicaţii**: **Da** – Certificatul poate certifica provenienţa unei noi aplicaţii Java.

Selectaţi **Opţiuni** > **Edit. setare încred.** pentru a modifica valoarea.

Modulul de siguranţă

Pentru a vizualiza sau edita un modul de siguranţă (dacă este disponibil) din **Modul de siguranţă** mergeţi la acesta şi apăsaţi tasta de parcurgere. Pentru a vedea informaţii detaliate privind un modulul de siguranţă, alegeţi-l şi selectaţi **Opţiuni** > **Detalii siguranţă**.

Setări din fabricaţie

Pentru a readuce unele din setări la valorile lor iniţiale, selectaţi **Setări orig. tel.**. Pentru a face acest lucru, aveţi nevoie de codul de blocare. Consultaţi „Telefon şi cartelă SIM", la pag. 127. Este posibil ca după resetare aparatul să pornească mai încet. Documentele şi fişierele nu sunt afectate.

Rotiţa Navi

Selectaţi **Activare** pentru a efectua anumite acţiuni (de exemplu, pentru a răsfoi liste în unele aplicaţii) prin deplasarea degetului pe circumferinţa tastei de parcurgere.

Poziţionare

Metode de poziţionare – Selectaţi metodele de poziţionare utilizate pentru a detecta locul în care se află aparatul: **Bluetooth GPS** pentru a utiliza un receptor GPS extern compatibil, cu conexiune Bluetooth şi **Din reţea** pentru a utiliza informaţiile din reţeaua celulară (serviciu de reţea). Informaţiile de poziţionare pot fi utilizate de aplicaţiile compatibile de pe aparat.

Server de poziţionare – Definţi un punct de acces şi un server de poziţionare pentru poziţionare sigură. Serverul de poziţionare poate fi prestabilit pe aparatul dvs. de către furnizorul de servicii şi este posibil să nu puteţi edita setările.

Telefon

Pentru a edita setările privind efectuarea şi primirea apelurilor, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Setări apel**, **Redirecţ. apel**, **Restricţion. apel** sau **Reţea**.

Setări apel

Expediere nr. propriu – Puteţi seta ca numărul propriu de telefon să fie afişat (**Da**) sau ascuns (**Nu**) pe ecranul telefonului persoanei pe care o apelaţi; este posibil ca furnizorul de servicii să stabilească valoarea acestei opţiuni atunci când vă abonaţi (**Setată de reţea**) (serviciu de reţea).

Exp.iden.apelant Internet – Puteţi seta ca identitatea apelantului Internet să fie afişată (**Da**) sau ascunsă de (**Nu**) persoana pe care o apelaţi.

Apel în aşteptare – Dacă aţi activat serviciul apel în aşteptare (serviciu de reţea), reţeaua vă anunţă atunci când primiţi un apel în timpul unei convorbiri. Activaţi funcţia (**Activare**) sau dezactivaţi-o (**Anulare**) sau verificaţi dacă funcţia este activată (**Verificare stare**).

Apel Internet în aştept. – Selectaţi **Activat** pentru primi o notificare atunci când apare un apel Internet nou în timp ce aveţi un apel în desfăşurare.

Alertă apel Internet – Selectaţi **Activată** pentru a primi o alertă atunci când există apeluri Internet. Dacă selectaţi **Dezactivată**, nu veţi primi o alertă, ci va apărea o notificare cu apelurile nepreluate.

Tip apel implicit – Pentru a seta apelurile Internet ca tip de apeluri implicite atunci când se iniţiază un apel cu tasta de apelare, selectaţi **Internet**. Dacă serviciul de telefonie prin Internet nu este disponibil, se iniţiază în schimb un apel vocal obişnuit.

Respingere apel cu SMS – Selectaţi **Da** pentru a expedia un mesaj text unui apelant pentru a-l informa de ce nu aţi putut răspunde la telefon. Consultaţi „Răspunsul la un apel sau respingerea acestuia", la pag. 105.

Text mesaj – Scrieţi un text care va fi expediat într-un mesaj text atunci când respingeţi un apel.

Imagine în apel video – Dacă în timpul unui apel video nu se expediază un semnal video, puteţi selecta să se afişeze o fotografie.

Reapelare automată – Selectaţi **Activată** şi aparatul va face maxim 10 încercări de apelare a unui număr, după o primă încercare nereuşită. Pentru a opri reapelarea automată, apăsaţi tasta de terminare.

Afişare durată apel – Activaţi această setare dacă doriţi să fie afişată durata convorbirii în timpul acesteia.

Sumar după convorb. – Activaţi această setare dacă doriţi ca după terminarea convorbirii să se afişeze scurt durata acesteia.

Apelare rapidă – Selectaţi **Activată** şi numerele alocate tastelor de apelare rapidă (**2** - **9**) pot fi apelate prin apăsarea şi menţinerea apăsată a tastei respective. Consultaţi şi „Apelarea rapidă a unui număr de telefon", la pag. 100.

Răspuns orice tastă – Selectaţi **Activat** şi puteţi răspunde la un apel primit apăsând scurt orice tastă de pe tastatură, cu excepţia tastei de selecţie stânga, tastei de selecţie dreapta, tastei de pornire şi tastei de terminare.

Linie în uz – Această setare (serviciu de reţea) este afişată numai în cazul în care cartela SIM acceptă două numere de abonat, adică două linii telefonice. Selectaţi linia pe care doriţi să o utilizaţi pentru efectuarea apelurilor şi expedierea mesajelor text. Puteţi răspunde, însă, la apelurile sosite pe ambele linii, indiferent de linia selectată. În cazul în care selectaţi **Linia 2** şi nu v-aţi abonat la acest serviciu de reţea, nu veţi putea efectua apeluri. Dacă este selectată linia 2, indicatorul **2** este afişat în modul de aşteptare.

Indicaţie! Pentru a comuta între liniile telefonice, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta **#** în modul de aşteptare.

Schimbare linie – Pentru a împiedica selectarea liniei (serviciu de reţea), selectaţi **Dezactivare** dacă această opţiune este acceptată de cartela SIM. Pentru a schimba această setare, aveţi nevoie de codul PIN2.

Redirecţionarea apelurilor

Redirecţ. apel permite redirecţionarea apelurilor primite către căsuţa vocală sau către alt număr de telefon. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.

Selectaţi apelurile pe care doriţi să le redirecţionaţi şi opţiunea de redirecţionare dorită. Pentru a redirecţiona

apelurile vocale atunci când numărul Dvs. este ocupat sau când respingeţi apelurile primite, selectaţi **Dacă este ocupat**. Activaţi opţiunea (**Activare**) sau dezactivaţi-o (**Anulare**) sau verificaţi dacă opţiunea este activată (**Verificare stare**).

Mai multe opţiuni de redirecţionare pot fi active simultan. Când toate apelurile sunt redirecţionate, în modul de aşteptare este afişat indicatorul .

Opţiunile de restricţionare şi redirecţionare a apelurilor nu pot fi active simultan.

Restricţionare apeluri

Restricţion. apel (serviciu de reţea) vă permite să restricţionaţi apelurile pe care le efectuaţi sau le primiţi pe aparat. Pentru a modifica această setare, aveţi nevoie de parola de restricţionare de la furnizorul Dvs. de servicii.

Selectaţi opţiunea de restricţionare dorită şi activaţi-o (**Activare**) sau dezactivaţi-o (**Anulare**) sau verificaţi dacă opţiunea este activă (**Verificare stare**). **Restricţion. apel** afectează toate apelurile, inclusiv cele de date.

Opţiunile de restricţionare şi redirecţionare a apelurilor nu pot fi active simultan.

Când apelurile sunt restricţionate, pot fi posibile apeluri către anumite numere de urgenţă oficiale.

Reţea

Aparatul poate comuta automat între reţelele GSM şi UMTS. Reţeaua GSM este indicată prin în modul de aşteptare. Reţeaua UMTS este indicată prin **3G**.

Mod reţea (setare afişată numai dacă este acceptată de furnizorul de servicii de reţea) – Selectaţi reţeaua ce va fi utilizată. Dacă selectaţi **Mod dual**, aparatul utilizează automat reţeaua GSM sau UMTS în funcţie de parametrii reţelei şi de acordurile de roaming existente între furnizorii de servicii de reţea. Pentru detalii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

Selectare operator – Selectaţi **Automată** pentru a seta aparatul să caute şi să selecteze una dintre reţelele disponibile sau **Manuală** pentru a selecta manual reţeaua dintr-o listă. Dacă se pierde legătura cu reţeaua selectată manual, aparatul emite un semnal sonor de eroare şi vă solicită să selectaţi din nou o reţea. Reţeaua selectată trebuie să aibă un acord de roaming cu reţeaua mobilă de domiciliu.

Glosar: Un acord de roaming este un acord între doi sau mai mulţi furnizori de servicii de reţea pentru a permite utilizatorilor unui furnizor să utilizeze serviciile celorlalţi furnizori de servicii.

Afişare info celulă – Selectaţi **Activată** pentru a seta aparatul să indice dacă este utilizat într-o reţea celulară bazată pe tehnologia Micro Cellular Network (MCN - Reţea cu microcelule) şi pentru a activa recepţia informaţiilor de la microcelule.

Conexiune

Pentru a edita punctele de acces şi alte setări de conexiune, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Bluetooth**, **USB**, **Puncte de acces**, **Date ca pachete**, **WLAN**, **Apel de date**, **Setări SIP**, **Setări telefon Internet**, **Config.** sau **Control NPA**.

Pentru setările USB, consultaţi „USB", la pag. 84.

Pentru setările conexiunii Bluetooth, consultaţi „Conexiunea Bluetooth", „Setări", la pag. 81.

Conexiuni de date şi puncte de acces

Aparatul acceptă conexiuni de pachete de date (serviciu de reţea), cum ar fi GPRS în reţeaua GSM. Când utilizaţi aparatul în reţelele GSM şi UMTS, pot fi active simultan mai multe conexiuni de date şi punctele de acces pot partaja o conexiune de date. În reţeaua UMTS, conexiunile de date rămân active în timpul apelurilor vocale.

De asemenea, puteţi utiliza conexiunile de date LAN fără fir. Consultaţi „Reţea LAN fără fir", la pag. 78. O singură conexiune într-o reţea LAN fără fir poate fi activă la un moment dat, dar mai multe aplicaţii pot utiliza acelaşi punct de acces la Internet.

Pentru a stabili o conexiune de date , este necesar un punct de acces. Puteţi defini diferite tipuri de puncte de acces, cum ar fi:

- Punct de acces MMS pentru expedierea şi primirea mesajelor multimedia
- Punct de acces Internet (IAP) pentru expedierea şi primirea mesajelor e-mail şi conectarea la Internet

Consultaţi operatorul de reţea pentru a afla ce tip de punct de acces este necesar pentru serviciul pe care doriţi să îl accesaţi. Pentru informaţii privind disponibilitatea serviciilor de conexiuni de pachete de date şi modalitatea de abonare la acestea, contactaţi furnizorul de servicii.

Puncte de acces

Puteţi primi setările punctului de acces sub forma unui mesaj, din partea furnizorului de servicii. Consultaţi „Date şi setări", la pag. 39. Este posibil ca unele puncte de acces (sau toate) să fie predefinite pe aparat de către furnizorul de servicii şi să nu le puteţi schimba, crea, edita sau şterge. indică un punct de acces protejat.

indică un punct de acces pentru transmisii de pachete de date, iar indică un punct de acces la o reţea LAN fără fir.

Indicaţie! Puteţi crea un punct de acces la Internet într-o reţea LAN fără fir utilizând expertul WLAN. Consultaţi „Expertul WLAN", la pag. 79.

Pentru a crea un punct de acces nou, selectaţi **Opţiuni** > **Punct nou de acces**.

Pentru a edita setările unui punct de acces, selectaţi **Opţiuni** > **Editare**. Respectaţi instrucţiunile furnizorului de servicii.

Nume conexiune – Introduceţi un nume descriptiv pentru conexiune.

Purtător de date – Selectaţi tipul conexiunii de date.

În funcţie de conexiunea de date selectată, sunt disponibile numai anumite câmpuri pentru setări. Completaţi toate câmpurile marcate cu **Trebuie definit** sau cu un asterisc roşu. Alte câmpuri pot fi lăsate necompletate, dacă furnizorul de servicii nu v-a dat alte instrucţiuni.

Pentru a putea utiliza o conexiune de date, furnizorul de servicii de reţea trebuie să accepte această funcţie şi, dacă este necesar, să o activeze pe cartela SIM.

Puncte de acces pentru pachete de date

Respectaţi instrucţiunile furnizorului de servicii.

Nume punct de acces – Numele punctului de acces îl obţineţi de la furnizorul de servicii.

Nume utilizator – Numele de utilizator poate fi necesar pentru stabilirea conexiunii şi este comunicat, de obicei, de furnizorul de servicii.

Solicitare parolă – Dacă trebuie să introduceţi parola la fiecare conectare la un server sau dacă nu doriţi să memoraţi parola pe aparat, selectaţi **Da**.

Parolă – Pentru stabilirea conexiunii de date poate fi necesară o parolă care este comunicată, de obicei, de furnizorul de servicii.

Autentificare – Selectaţi **Normală** sau **Sigură**.

Pagină iniţială – În funcţie de punctul de acces pe care îl configuraţi, introduceţi adresa Web sau adresa centrului de mesaje multimedia.

Selectaţi **Opţiuni** > **Setări avansate** pentru a modifica următoarele setări:

Tipul reţelei – Selectaţi tipul de protocol Internet pe care îl utilizaţi: **IPv4** sau **IPv6**. Celelalte setări depind de tipul reţelei selectate.

Adresă IP telefon (numai pentru IPv4) – Introduceţi adresa IP a aparatului.

Adresă DNS – În **Adresă DNS primar**, introduceţi adresa IP a serverului DNS primar. La **Adresă DNS secundar**, introduceţi adresa IP a serverului DNS secundar. Contactaţi furnizorul de servicii Internet pentru a obţine aceste adrese.

Adresă server proxy – Definiţi adresa serverului proxy.

Număr port proxy – Introduceţi numărul portului de server proxy.

Puncte de acces la reţeaua LAN fără fir

Respectaţi instrucţiunile furnizorului de servicii pentru reţeaua LAN fără fir.

Nume reţea WLAN – Selectaţi **Introd. manuală** sau **Căutare reţele**. În cazul în care selectaţi o reţea existentă, **Mod reţea WLAN** şi **Mod siguranţă WLAN** sunt determinate de setările dispozitivului punct de acces.

Stare reţea – Defineşte dacă reţeaua cu care se realizează conexiunea este ascunsă sau nu.

Mod reţea WLAN – Selectaţi **Ad-hoc** pentru a crea o reţea ad-hoc şi pentru a permite aparatelor să expedieze şi să recepţioneze date în mod direct; nu este nevoie de un punct de acces la reţeaua LAN fără fir. Într-o reţea ad-hoc, toate aparatele trebuie să utilizeze acelaşi **Nume reţea WLAN**.

Mod siguranţă WLAN – Selectaţi codificare utilizată: **WEP**, **802.1x** (nu pentru reţele ad-hoc) sau **WPA/WPA2**. Dacă selectaţi **Reţea deschisă**, nu se utilizează nicio codificare. Funcţiile WEP, 802.1x şi WPA pot fi utilizate numai dacă sunt acceptate de reţea.

Setări siguranţă WLAN – Introduceţi setările pentru modul de siguranţă selectat:

Setări de siguranţă pentru **WEP**:

- **Cheie WEP în uz** – Selectaţi codul numeric WEP. Puteţi crea maxim patru coduri WEP. Aceleaşi setări trebuie introduse în aparatul punct de acces la reţeaua LAN fără fir.
- **Tip de autentificare** – Selectaţi **Deschisă** sau **Partajată** pentru tipul de autentificare utilizat între aparatul propriu şi dispozitivul punct de acces la reţeaua LAN fără fir.
- **Setări cheie WEP** – Introduceţi **Codificare WEP** (lungimea codului), **Format cheie WEP** (**ASCII** sau **Hexazecimal**) şi **Cheie WEP** (datele codului WEP, în formatul selectat).

Setări de siguranţă pentru **802.1x** şi **WPA/WPA2**:

- **WPA/WPA2** – Pentru a selecta metodele de autentificare: **EAP** pentru a utiliza un program auxiliar de protocol extensibil de autentificare (EAP), sau **Cheie prepartajată** pentru a utiliza o parolă. Configuraţi setările corespunzătoare:
- **Setări plug-in EAP** (numai pentru **EAP**) – Introduceţi setările conform instrucţiunilor primite de la furnizorul de servicii.
- **Cheie prepartajată** (numai pentru **Cheie prepartajată**) – Introduceţi o parolă. Aceeaşi parolă trebuie să fie introdusă în dispozitivul punct de acces la reţeaua LAN fără fir.

- **Modul numai WPA2** (numai pentru **WPA/WPA2**) – Selectaţi dacă va fi utilizat protocolul Temporal Key Integrity (TKIP) (Protocol de integritate temporală a codului).

Pagină iniţială – Definiţi o pagină de pornire.

Selectaţi **Opţiuni** > **Setări avansate** şi din următoarele opţiuni:

Setări IPv4: **Adresă IP telefon** (adresa IP a aparatului propriu), **Mască subreţea** (adresa IP pentru subreţea), **Poartă acces implicită** (gateway-ul) şi **Adresă DNS**. Introduceţi adresele IP pentru serverele DNS primar şi secundar. Contactaţi furnizorul de servicii Internet pentru a obţine aceste adrese.

Setări IPv6 > **Adresă DNS** – Selectaţi **Automată**, **Bine cunoscută** sau **Def. de utilizator**.

Canal ad-hoc (numai pentru **Ad-hoc**) – Pentru a introduce manual numărul canalului (1-11), selectaţi **Definit de utilizator**.

Adresă server proxy – Introduceţi adresa serverului proxy.

Număr port proxy – Introduceţi numărul portului de server proxy.

Pachete de date

Setările pentru pachete de date afectează toate punctele de acces care utilizează conexiuni de pachete de date.

Conexiune date pach. – Dacă selectaţi **Dacă e disponibil** şi vă aflaţi într-o reţea care acceptă pachete de date, aparatul se înregistrează în reţeaua de pachete de date. Iniţierea unei conexiuni active de pachete de date (de exemplu, pentru a expedia şi a primi mesaje e-mail) este mai rapidă. Dacă nu există acoperire pentru conexiuni pachete de date, aparatul încearcă periodic să se înregistreze în reţeaua de pachete de date. Dacă selectaţi **Dacă e necesar**, aparatul utilizează o conexiune de pachete de date numai dacă lansaţi o aplicaţie sau o acţiune care necesită acest lucru.

Punct de acces – Numele punctului de acces este necesar pentru a utiliza aparatul ca modem de pachete de date pentru calculator.

WLAN

Afişare disponib. WLAN – Stabiliţi dacă va fi afişat când este disponibilă o reţea LAN fără fir.

Căutare reţele – În cazul în care setaţi **Afişare disponib. WLAN** pe **Da**, selectaţi cât de des va căuta aparatul reţele LAN fără fir şi va actualiza indicatorul.

Pentru a vizualiza setările avansate, selectaţi **Opţiuni** > **Setări avansate**. Nu este recomandat să modificaţi setările avansate ale reţelei LAN fără fir.

Apel de date

Selectaţi **Def. de utilizator** sau **Nelimitat(ă)** pentru a stabili perioada de expirare după care conexiunile de date se închid automat dacă nu se efectuează transfer de date. Dacă selectaţi **Nelimitat(ă)**, conexiunea rămâne deschisă până când o închideţi.

Setări SIP

Setările SIP (Session Initiation Protocol) (Protocol de iniţiere a sesiunii) sunt necesare pentru anumite servicii de reţea care utilizează SIP, cum ar fi partajarea video. Puteţi primi setările într-un mesaj text special, din partea furnizorului de servicii. Puteţi vizualiza, şterge sau crea aceste profiluri de setări în **Setări SIP**.

Telefonie prin Internet

Pentru a crea sau edita un profil de apeluri Internet pentru efectuarea apelurilor prin Internet, selectaţi **Opţiuni** > **Profil nou** sau **Editare**. Selectaţi **Profiluri SIP** şi profilul pe care doriţi să-l utilizaţi pentru apelurile Internet. Apelurile Internet nu sunt posibile fără profilul SIP şi setările SIP.

Configurări

Puteţi recepţiona setările serverului de încredere de la furnizorul de servicii într-un mesaj de configurare. Puteţi memora, vizualiza sau şterge aceste setări în **Config.**.

Control nume punct de acces

Cu serviciul control nume puct de acces puteţi restricţiona conexiunile de pachete de date şi puteţi permite aparatului să utilizeze doar anumite puncte de acces pentru pachete de date.

Această setare este disponibilă doar în cazul în care cartela SIM acceptă serviciul de control al punctelor de acces.

Pentru a activa sau a dezactiva serviciul de control sau pentru a schimba punctele de acces permise, selectaţi **Opţiuni** şi opţiunea corespunzătoare. Pentru a modifica opţiunile, aveţi nevoie de codul PIN2. Luaţi legătura cu furnizorul de servicii pentru a obţine codul.

Aplicaţii

Pentru a edita setările unor aplicaţii de pe aparat, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Setări** > **Aplicaţii**. Aceste setări sunt disponibile şi în cadrul fiecărei aplicaţii prin selectarea opţiunii setări.

Depanare: Întrebări şi răspunsuri

Coduri de acces

Î: Care este parola mea pentru codurile PIN, PUK şi de blocare?

R: Codul de blocare implicit este **12345**. Dacă uitaţi sau pierdeţi codul de blocare, contactaţi furnizorul aparatului Dvs.Dacă uitaţi sau pierdeţi un cod PIN sau PUK sau dacă nu aţi primit un astfel de cod, contactaţi furnizorul de servicii de reţea.Pentru informaţii privind parolele, contactaţi furnizorul de punct de acces, care poate fi, de exemplu, un furnizor comercial de servicii Internet (ISP) sau un furnizor de servicii de reţea.

Aplicaţia nu răspunde

Î: Cum închid o aplicaţie care nu răspunde?

R: Apăsaţi si menţineţi apăsată tasta . Selectaţi aplicaţia şi apăsaţi C pentru a o închide.

Conexiunea Bluetooth

Î: De ce nu pot găsi aparatul prietenului meu?

R: Verificaţi ca ambele aparate să fie compatibile, să aibă activată conexiunea Bluetooth şi să nu fie în modul ascuns. De asemenea, verificaţi dacă distanţa dintre cele două aparate nu depăşeşte 10 metri (33 de picioare) şi dacă nu există pereţi sau alte obstacole între aparate.

Î: De ce nu pot închide o conexiune Bluetooth?

R: Dacă la aparatul Dvs. este conectat un alt aparat, puteţi închide conexiunea utilizând celălalt aparat sau dezactivând conexiunea Bluetooth. Selectaţi **Instrumente** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Oprit**.

Afişaj

Î: De ce, la fiecare pornire a aparatului, apar pe ecran puncte lipsă, decolorate sau luminoase?

R: Aceasta este o caracteristică a acestui tip de afişaj. Unele afişaje ar putea conţine pixeli sau puncte care rămân active sau inactive. Acest lucru este normal şi nu reprezintă un defect.

Reţeaua de domiciliu (UPnP)

Î: De ce alte aparate nu pot să vadă fişierele stocate pe aparatul meu?

R: Asiguraţi-vă că aţi configurat setările reţelei de domiciliu, că opţiunea **Part. conţinut** este activată pe aparat şi că celălalt aparat este compatibil UPnP.

Î: Ce pot să fac în cazul în care conexiunea la reţeaua mea de domiciliu nu mai funcţionează?

R: Opriţi conexiunea la reţeaua LAN fără fir de pe calculatorul compatibil şi de pe aparat şi porniţi-o din nou. Dacă această operaţie nu ajută, reporniţi calculatorul compatibil şi aparatul. În cazul în care conexiunea tot nu

funcţionează, reconfiguraţi setările reţelei WLAN atât pe calculatorul compatibil, cât şi pe aparat. Consultaţi „Reţea LAN fără fir", la pag. 78 şi „Conexiune", la pag. 134.

Î: De ce nu pot să vad calculatorul meu compatibil în reţeaua de domiciliu?

R: Dacă utilizaţi o aplicaţie firewall pe calculatorul compatibil, verificaţi dacă aceasta permite serverului Home media să utilizeze conexiunea externă (puteţi adăuga serverul Home media la lista de excepţii a aplicaţiilor firewall). Verificaţi în setările aplicaţiei firewall că aceasta permite trafic prin următoarele porturi: 1900, 49152, 49153 şi 49154. Unele dispozitive de punct de acces WLAN au o aplicaţie firewall încorporată. În acest caz, verificaţi ca aplicaţia firewall a dispozitivului punct de acces să nu blocheze traficul prin porturile următoare: 1900, 49152, 49153 şi 49154.Asiguraţi-vă că setările WLAN sunt aceleaşi pe dispozitiv şi pe calculatorul compatibil.

Spaţiu disponibil redus în memorie

Î: Ce pot să fac dacă memoria din aparatului meu este insuficientă?

R: Puteţi şterge la intervale regulate articolele neutilizate memorate pe aparat pentru a evita umplerea memoriei. Consultaţi „Memorie insuficientă — eliberarea memoriei", la pag. 75.
Pentru a şterge informaţii de contact, note de agendă, cronometre pentru convorbiri, contoare pentru cost convorbiri, scoruri ale jocurilor şi alte date, intraţi în aplicaţia respectivă şi ştergeţi datele aferente. Dacă ştergeţi mai multe articole şi dacă se afişează oricare dintre mesajele următoare: **Memorie insuficientă pt. efectuarea operaţiei. Ştergeţi mai întâi unele date.** sau **Memorie aproape plină. Ştergeţi unele date din memoria telefonului.**, încercaţi să ştergeţi articolele unul câte unul (începând cu cel mai mic articol).Pentru a vizualiza tipul de date şi cât de multă memorie ocupă diferite grupuri de date, apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Manag. fişiere** > **Opţiuni** > **Detalii memorie**.

Î: Cum pot să memorez datele înainte de a le şterge?

R: Memoraţi datele Dvs. utilizând una din următoarele metode:

- Utilizaţi Nokia Nseries PC Suite pentru a face o copie de siguranţă a tuturor datelor pe un calculator compatibil.
- Expediaţi imaginile către adresa Dvs. de e-mail şi apoi memoraţi-le în calculatorul Dvs.
- Expediaţi datele către un aparat compatibil utilizând o conexiune Bluetooth.

Mesaje

Î: De ce nu pot să selectez un contact?

R: Fişa de contact nu are un număr de telefon sau o adresă de e-mail. Adăugaţi informaţiile lipsă pe fişa de contact în **Contacte**.

Mesaje multimedia

Î: Se afişează scurt mesajul **Preluare mesaj în curs**. Ce se întâmplă?

R: Aparatul încearcă să preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia.Verificaţi dacă setările pentru mesaje multimedia sunt definite corect şi dacă nu există erori în numere de telefon sau în adrese. Apăsaţi şi selectaţi **Mesaje** > **Opţiuni** > **Setări** > **Mes. multim.**.

Î: Cum pot închide o conexiune de date când aparatul iniţiază mereu, în mod repetat, o conexiune de date?

R: Pentru a nu permite aparatului să iniţieze o conexiune de date, apăsaţi şi selectaţi **Mesaje** > **Opţiuni** > **Setări** > **Mesaj multimedia** > **Preluare multimedia** şi una dintre opţiunile următoare:
Manuală – pentru a memora mesajele în centrul de mesaje multimedia în vederea unei preluări ulterioare. Primiţi o notificare atunci când în centrul de mesaje multimedia există un nou mesaj multimedia pe care îl puteţi prelua.
Dezactivată – pentru a ignora toate mesajele multimedia primite. După această modificare, aparatul nu mai efectuează conexiuni la reţea în legătură cu mesajele multimedia.

Conectarea la calculator

Î: De ce am probleme cu conectarea aparatului la calculatorul personal?

R: Asiguraţi-vă că Nokia Nseries PC Suite este instalat şi rulează pe calculatorul personal. Consultaţi ghidul utilizatorului pentru Nokia Nseries PC Suite disponibil pe CD-ROM. Pentru informaţii suplimentare despre modul de utilizare a aplicaţiei Nokia Nseries PC Suite, consultaţi funcţia de ajutor din Nokia Nseries PC Suite sau vizitaţi paginile de asistenţă la www.nokia.com.

Î: Pot să utilizez aparatul drept modem fax, cu un calculator compatibil?

R: Nu puteţi utiliza acest aparat drept modem fax. Totuşi, cu opţiunea de redirecţionare a apelurilor (serviciu de reţea), puteţi redirecţiona apelurile de tip fax către un alt număr de telefon.

Reţea LAN fără fir

Î: De ce nu pot vedea un punct de acces LAN fără fir (WLAN), deşi ştiu că mă aflu în raza de acoperire a reţelei?

R: Este posibil ca punctul de acces WLAN să utilizeze un identificator set serviciu (SSID) ascuns. Puteţi accesa reţele care utilizează un SSID ascuns numai în cazul în care cunoaşteţi SSID-ul corect şi dacă aţi creat un punct de acces Internet WLAN pentru reţea, pe aparatul Nokia.

Î: Cum dezactivez reţeaua LAN fără fir (WLAN) pe aparatul meu Nokia?

R: Reţeaua WLAN de pe aparatul Nokia se va dezactiva atunci când nu încercaţi să vă conectaţi sau când nu sunteţi conectat la alt punct de acces sau când nu scanaţi în căutarea reţelelor disponibile. Pentru a reduce mai mult consumul de energie al acumulatorului, puteţi seta aparatul Nokia să nu caute sau să caute mai rar reţele disponibile în fundal. Reţeaua WLAN se va dezactiva în perioada dintre scanările din fundal.

Pentru a modifica setările scanării în fundal:

1 Apăsaţi şi selectaţi **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **WLAN**.
2 Modificaţi valoarea **Afişare disponib. WLAN** pe **Niciodată** pentru a opri scanările din fundal sau pentru a mări intervalul de timp dintre scanările din fundal în **Căutare reţele**.
3 Pentru a memora modificările, selectaţi **Înapoi**.

Când opţiunea **Căutare reţele** este setată pe **Niciodată**, pictograma de disponibilitate a reţelelor WLAN nu va fi afişată în modul de aşteptare. Cu toate acestea, puteţi să scanaţi manual în căutarea reţelelor WLAN disponibile şi să vă conectaţi la acestea ca de obicei.

Informaţii despre acumulator

Încărcarea şi descărcarea

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acumulatorul poate fi încărcat şi descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire şi de aşteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiţi acumulatorul. Utilizaţi numai acumulatori omologaţi de Nokia şi reîncărcaţi acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Dacă un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectaţi încărcătorul şi apoi să-l deconectaţi şi să-l reconectaţi pentru a începe încărcarea acumulatorului.

Deconectaţi încărcătorul de la priza de alimentare şi de la aparat atunci când nu îl utilizaţi. Nu lăsaţi un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viaţă. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Folosiţi acumulatorul numai conform destinaţiei sale. Nu folosiţi niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat.

Nu scurtcircuitaţi acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o agrafă sau un stilou, produce o legătură directă între borna pozitivă (+) şi cea negativă (-) a acumulatorului. (Aceste borne sunt ca nişte benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtaţi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurt-circuitul.

Lăsarea acumulatorului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o maşină închisă, va reduce capacitatea şi durata sa de funcţionare. Încercaţi întotdeauna să depozitaţi acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C şi 25°C. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcţioneze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. Performanţele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheţ.

Nu aruncaţi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda şi dacă sunt deterioraţi. Evacuarea acumulatorilor uzaţi trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predaţi acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncaţi acumulatorii la deşeuri menajere.

Nu demontaţi şi nu rupeţi bateriile şi acumulatorii.
În cazul apariţiei unei scurgeri de lichid din acumulator, evitaţi contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. În cazul unui astfel de contact, spălaţi imediat pielea sau ochii cu apă din abundenţă sau contactaţi medicul.

Verificarea autenticităţii acumulatorilor Nokia

Pentru siguranţa Dvs., utilizaţi întotdeauna acumulatori originali Nokia. Pentru a verifica dacă obţineţi un acumulator Nokia original, cumpăraţi-l de la un distribuitor autorizat Nokia şi verificaţi eticheta hologramă urmând paşii de mai jos:

Parcurgerea cu succes a paşilor nu reprezintă o garanţie totală a autenticităţii acumulatorului. Dacă aveţi orice motiv de îndoială referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia, nu utilizaţi acel acumulator ci duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenţă. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. Dacă autenticitatea acestuia nu poate fi verificată, returnaţi acumulatorul la locul de achiziţionare.

Verificarea autenticităţii hologramei

1 Privind holograma de pe etichetă, trebuie să puteţi observa, atunci când priviţi dintr-un anumit unghi, simbolul cu cele două mâini care se împreunează, iar când priviţi dintr-un alt unghi, emblema „Nokia Original Enhancements" (Accesorii originale Nokia).

2 Când înclinaţi holograma spre stânga, spre dreapta, în jos sau în sus, trebuie să puteţi observa pe fiecare laterală câte 1, 2, 3 şi respectiv 4 puncte.

Ce se întâmplă dacă acumulatorul nu este autentic?

Dacă nu obţineţi confirmarea că acumulatorul Dvs. Nokia cu hologramă pe etichetă este un acumulator Nokia autentic, vă rugăm să nu utilizaţi acest acumulator. Duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenţă. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producător poate fi periculoasă şi poate avea ca urmare caracteristici de performanţă scăzute sau poate deteriora aparatul Dvs. şi accesoriile sale. De asemenea, poate anula orice aprobare sau garanţie acordată aparatului.

Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia, vizitaţi pagina www.nokia.com/battery.

Îngrijire şi întreţinere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectaţi condiţiile de acordare a garanţiei.

- Păstraţi aparatul în stare uscată. Precipitaţiile, umiditatea şi alte tipuri de lichide sau impurităţi pot conţine substanţe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateţi acumulatorul şi lăsaţi aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiţi şi nu depozitaţi aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părţile sale mobile şi componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstraţi aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viaţa dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstraţi aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia şi poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercaţi să deschideţi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpaţi aparatul din mână, nu-l loviţi şi nu-l scuturaţi. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne şi elementele de mecanică fină.
- Pentru curăţarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenţi de curăţare sau detergenţi puternici.
- Nu vopsiţi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile şi poate împiedica funcţionarea corespunzătoare.
- Utilizaţi o lavetă moale, curată şi uscată pentru a curăţa lentilele, cum ar fi obiectivul camerei foto-video, lentila senzorului de proximitate sau cea a fotocelulei.
- Folosiţi numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul şi ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.
- Utilizaţi încărcătoarele numai în interior.
- Efectuaţi întotdeauna copii de siguranţă ale datelor pe care doriţi să le păstraţi, cum ar fi contactele şi notele de agendă.
- Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp în vederea optimizării performanţelor, opriţi aparatul şi scoateţi acumulatorul.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât şi pentru acumulator, încărcător şi orice alt tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător, duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaţii.

Aruncarea la deşeuri

Simbolul reprezentând un coş de gunoi pe roţi barat cu o cruce, marcat pe produsul Dvs. sau pe instrucţiunile sau ambalajul acestuia, vă reaminteşte că, în Uniunea Europeană, toate produsele electrice şi electronice, bateriile şi acumulatorii trebuie colectate separat la sfârşitul duratei lor de viaţă. Nu aruncaţi aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Returnaţi produsele la centrele de colectare pentru a preveni posibilele daune aduse mediului ambiant sau sănătăţii umane prin aruncarea necontrolată a acestora la deşeuri, precum şi pentru a promova refolosirea permanentă a resurselor materiale. Informaţiile privind colectarea sunt disponibile la distribuitorul produsului, la autorităţile locale responsabile cu deşeurile, la organizaţiile naţionale pentru responsabilitatea producătorilor sau la reprezentanţa locală Nokia. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi declaraţia ecologică a produsului sau informaţiile specifice statului în care vă aflaţi, la www.nokia.com.

Informaţii suplimentare privind siguranţa

Copii mici

Aparatul Dvs. şi accesoriile acestuia pot conţine piese de mici dimensiuni. Nu lăsaţi aparatul şi accesoriile la îndemâna copiilor mici.

Mediul de utilizare

Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvenţă dacă este folosit în poziţie normală de utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanţă de cel puţin 2,2 cm (7/8 ţoli) faţă de corp. Dacă telefonul este purtat pe corp, într-un toc de purtare, într-o agăţătoare la centură sau în alt suport, aceste suporturi nu trebuie să conţină metale şi trebuie să asigure plasarea telefonului la distanţa faţă de corp specificată mai sus.

Pentru a putea transmite fişiere de date sau mesaje, acest aparat necesită o conexiune de calitate cu reţeaua. În unele cazuri, transmisia fişierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziată până când o astfel de conexiune devine disponibilă. Asiguraţi-vă că sunt respectate instrucţiunile referitoare la distanţele de separaţie menţionate mai sus până la terminarea transmisiei.

Unele părţi ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de acest aparat. Nu plasaţi cărţi de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informaţiile memorate pe acestea ar putea fi şterse.

Echipamente medicale

Folosirea oricărui echipament de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate influenţa funcţionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzător. Pentru a afla dacă sunt protejate corespunzător faţă de semnalele RF sau dacă aveţi alte întrebări, adresaţi-vă unui medic sau producătorului echipamentului respectiv. Opriţi aparatul Dvs. în unităţi sanitare dacă regulamentul afişat prevede acest lucru. Spitalele sau unităţile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF.

Aparate medicale implantate

Producătorii de aparate medicale recomandă păstrarea unei distanţe de cel puţin 15,3 cm între un aparat ce funcţionează cu unde radio şi un aparat medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o posibilă interferenţă cu aparatul medical respectiv. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să ţină întotdeauna aparatul radio la o distanţă mai mare de 15,3 cm de aparatul medical atunci când aparatul radio este pornit.
- Să nu poarte aparatul în buzunarul de la piept.
- Să ţină aparatul la urechea opusă aparatului medical, pentru a reduce la minimum pericolul de interferenţă.

- Să oprească imediat aparatul radio dacă există un motiv de a bănui prezenţa unei interferenţe.
- Să citească şi să respecte instrucţiunile producătorului aparatului medical implantat pe care îl poartă.

Dacă aveţi întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. ce funcţionează cu unde radio în apropierea unui aparat medical implantat, consultaţi-vă medicul de familie.

Proteze auditive
Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Dacă apar interferenţe, consultaţi furnizorul Dvs. de servicii.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător, cum ar fi sisteme de injecţie electronică, sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, sisteme airbag. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi producătorul autovehiculului sau al echipamentului instalat, sau reprezentantul acestuia.

Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. Instalarea şi depanarea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase şi pot duce la anularea oricărei garanţii acordate aparatului. Verificaţi în mod regulat dacă toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. sunt montate corect şi dacă funcţionează corespunzător. Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide şi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu aparatul, cu subansamble sau accesorii ale acestuia. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag, reţineţi că acesta se umflă cu deosebită forţă. Nu aşezaţi obiecte, inclusiv accesorii fixe sau mobile, în zona de deasupra airbagului sau în zona de acţiune a acestuia. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător şi airbagul se umflă, acestea pot cauza vătămări grave.

Este interzisă utilizarea aparatului în timpul călătoriei cu avionul. Opriţi aparatul înainte de a urca în avion. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcţionarea avionului, poate perturba reţeaua de telefonie mobilă şi poate contraveni legii.

Zone cu pericol de explozie

Închideţi aparatul în orice zonă cu pericol de explozie şi respectaţi toate indicatoarele şi instrucţiunile. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care, în mod normal, vi se cere să opriţi motorul autovehiculului Dvs. În asemenea zone, scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau chiar la deces. Opriţi aparatul în staţiile de alimentare cu carburant, precum şi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Conformaţi-vă restricţiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanţi, zone de depozitare şi de distribuire a carburanţilor, în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unităţi de transfer şi stocare

a substanţelor chimice şi zone în care aerul conţine substanţe chimice sau particule ca praf de cereale, praf obişnuit sau pulberi metalice. Trebuie să verificaţi la producătorul autovehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) dacăaparatul poate fi folosit în siguranţă în apropierea acestora.

Apeluri telefonice în caz de urgenţă

Important: Telefoanele mobile, inclusiv acest aparat, funcţionează utilizând semnale radio, reţele radio, reţele fixe terestre şi funcţii programate de utilizator. Din acest motiv, nu poate fi garantată realizarea legăturilor în toate împrejurările. Nu trebuie să vă bazaţi niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esenţiale cum ar fi urgenţele de natură medicală.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenţă:

1. Dacă aparatul nu este pornit, porniţi-l. Verificaţi dacă nivelul semnalului este adecvat.
   Unele reţele pot solicita ca o cartelă SIM valabilă să fie introdusă corect în aparat.
2. Apăsaţi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a şterge afişajul şi a pregăti aparatul pentru apeluri.
3. Introduceţi numărul oficial de urgenţă valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgenţă variază în funcţie de zona în care vă aflaţi.
4. Apăsaţi tasta de apelare.

Dacă sunt activate anumite funcţii, ar putea fi necesar să dezactivaţi mai întâi aceste funcţii înainte de a efectua un apel de urgenţă. Dacă aparatul are activat unul din profilurile deconectat sau avion, este posibil ca, înainte de a putea efectua un apel de urgenţă, să fie necesară schimbarea profilului pentru a activa funcţia telefon. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi acest ghid sau contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

Când efectuaţi un apel în caz de urgenţă, furnizaţi toate informaţiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiaţi convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Informaţii privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplineşte recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Aparatul Dvs. mobil este un emiţător şi un receptor radio. El este conceput pentru a nu depăşi limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaţionale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizaţia ştiinţifică independentă ICNIRP şi includ limite de siguranţă menite a asigura protecţia tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi stare de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbţie) sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2,0 waţi/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie

pe 10 grame de ţesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind poziţiile standard de utilizare şi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvenţă testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea reţelei. Această putere depinde de diferiţi factori, de exemplu de cât de aproape vă aflaţi de releu. Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0,96 W/kg.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcţie de cerinţele naţionale de raportare şi testare, precum şi de banda de reţea. Informaţii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaţiilor despre produs, la www.nokia.com.

Index

A

actualizare program 19, 85
actualizarea programelor 85
acumulatori
    autenticitate 144
    destinat pentru a fi utilizat 11
    încărcare 143
    prelungire durată
        de funcţionare 18
administrarea drepturilor digitale 122
Adobe reader 123
agendă
    creare înregistrări 112
    sincronizarea Nseries PC Suite 113
agendă telefonică
    Consultaţi *fişe de contact*
amânare 109
aparat foto-video
    autodeclanşator 63
    bara de instrumente activă 58
    bliţ 61
    editarea videoclipurilor 50
    fotografierea 57
    înregistrare videoclip 64
    memorarea videoclipurilor 64
    mod secvenţial 62
    reglarea luminozităţii şi
        a culorilor 61
    scene 62
    setări configurare imagini 61
    setări înregistrare video 66
    setările aparatului de
        fotografiat 60
apel video
    efectuare 101
    răspuns 106
    respingere 106
apelare numere fixe 34
apelare rapidă 100
apelare vocală 100
apeluri
    deviere 132
    durată 106
    efectuare 95
    internaţionale 95
    în aşteptare 106
    nepreluate 106
    partajarea video 102
    primite 106
    răspuns 105
    respingere 105
    restricţionare 133
    setări 131
    transferare 106
apeluri de date 138
apeluri Internet 138
apeluri nepreluate 106
apeluri recente 106
aplicaţia Bine aţi venit 13
aplicaţie de ajutor 12
aplicaţii
    instalare 110
    Java 110
    ştergere 111
arhivă, ştergere 72

B

blocarea tastaturii 128
Bluetooth 80
    adresa aparatului 82
    asociere 82
    dezactivare 81
    expediere date 82
    siguranţă 81

C

cablu de date 84
Cablu de date USB 84
calculator 110
capac glisant 126
cartelă SIM
    copierea numelor şi a numerelor pe aparat 33
    mesaje 42
    nume şi numere 33
    utilizarea aparatului fără o cartelă SIM 92
căsuţă poştală 40
căsuţă poştală de la distanţă 40
căsuţă vocală 99
    redirecţionare apeluri la căsuţa vocală 132
    schimbarea numărului de telefon 99
ceas 109
ceas alarmă 109
certificate 129
chat
    Consultaţi *mesaje chat*
chei de activare
    Consultaţi *administrarea drepturilor digitale*
clipuri audio 47
cod de blocare 129
cod de siguranţă
    Consultaţi *cod de blocare*
cod UPIN 128
cod UPUK 129
coduri 128
coduri PIN 128
Coduri PUK 129
comenzi de serviciu 36
comenzi USSD 36
comenzi vocale 76
comutare 13
conexiuni de date
    detalii 84
    indicatori 15
    reţea 9, 133
    setări
    stabilire 134
    terminare 84
conexiuni la calculator 85
configurări 138
conflicte de transfer 15
control nume punct de acces 138
convertor 124
copierea contactelor de pe cartela SIM în memoria aparatului şi invers 33

D

dată 109
depanare 139
dicţionar 37
difuzoare
    Consultaţi *difuzor*
difuzor 17
DRM
    Consultaţi *administrarea drepturilor digitale* 122

E

economizor de energie 125
ecran în aşteptare
    Consultaţi *modul în aşteptare*
editarea imaginilor 49
e-mail
    căsuţă poştală de la distanţă 40
    deschidere 40, 41
    expediere 37
    memorare 46
    preluare automată 41
    preluare din căsuţa poştală 40
    scriere 37
    setări 44
    ştergerea căsuţei poştale 44
    ştergerea mesajelor 41
    vizualizarea fişierelor ataşate 41

expediere
fişe de contact, cărţi de vizită 32
mesaje 37
videoclipuri 52

F

fişe de contact 32
expediere 32
introducerea fotografiilor 32
fişier SIS 110
fişiere pdf 123
fişiere svg 53
format de fişier neacceptat 52
formate de fişiere
.jad 110
.jar 110, 111
.sis 110
music player 20
RealPlayer 114

G

galerie
bara de instrumente activă 48
coş de imprimare 49
editarea imaginilor 49
imagini şi videoclipuri 47
imprimarea imaginilor 53
prezentări 53
serie de imagini 52
sortarea fişierelor în albume 49, 54
GPRS
Consultaţi *conexiuni de date*
GPS
hărţi 19
setări 131

H

hărţi 19

I

imagini
Consultaţi *galerie*
imagini de fundal
schimbare 93
utilizarea fotografiilor 48, 60
imprimare
fişe de contact 32
imagini 53
indicative vocale 76
efectuarea apelurilor 101
indicatori 15
informaţii de asistenţă 12
informaţii de contact 12
instalarea aplicaţiilor 110
instrumentul memorie de masă 75
Internet
Consultaţi *Web*

Î

încărcătoare 11

J

Java 110
jocuri 31
jurnal 106
durată 107
filtrare 107
ştergerea conţinutului 107
jurnal apel
Consultaţi *jurnal*

L

LED 17
LED economizor de energie 17, 127
limba de afişare 126
limba de scriere 126

M

manager aparate 85
manager aplicaţii 110
manager fişiere 75
marcaje 71
melodii
formate de fişiere 20
transferare 23
memorie
afişarea spaţiului disponibil în memorie 75
eliberarea memoriei 75
meniu, reorganizare 91
meniul multimedia 17

mesaje
căsuţă intrare 39, 42
căsuţă poştală 40
e-mail 37
mesaje multimedia 37
mesaje text 37
setări 42
transmisia celulară 46
mesaje chat
blocare 117
conectarea la un server 115
expedierea mesajelor chat 117
înregistrarea mesajelor 117
mesaje multimedia
creare 37
expediere 37
memorare 46
preluare 39
recepţionarea 39
setări 43
mesaje text
căsuţă intrare 36
expediere 37, 38
memorare 46
recepţionarea 39
scriere 38
setări 42
mesaje vocale 99
MMS
Consultaţi *mesaje multimedia*
mod aşteptare activă 94
mod de aşteptare 91, 126
mod de veghe 17, 127
mod SIM la distanţă 83
music player
formate de fişiere 20
liste de redare 21
magazin de muzică 25
preluare melodii 25
redarea melodiilor 20
transfer de muzică 23
muzică
Consultaţi *music player*

N

N-Gage 31
note 110

O

oră 109

P

personalizare 93
podcast 22, 27
poziţionare 131
Preluare 19
profiluri 91
programe
instalarea aplicaţiilor 110
ştergerea aplicaţiilor 111
transferarea unui fişier pe aparat 110
protecţia tastaturii 128
protecţie drept de autor
Consultaţi *administrarea drepturilor digitale* 122
puncte de acces 134
puncte de acces Internet (IAP)
Consultaţi *puncte de acces*

R

radio 25
Radio FM 25
rapoarte de remitere 43
RealPlayer 114
recorder 113
reglajul volumului
difuzor 17
în timpul unei convorbiri 95
reglarea volumului 17
reţea de domiciliu 22, 55, 86
reţea LAN fără fir 78
Consultaţi şi *Universal Plug and Play*
creare IAP 80, 84
expert 79
scanare 137

setări 137
setările punctului de acces 136
siguranţă 87
rezoluţie
setări calitate video 66
Rotiţa Navi 16, 131

S

scene
scene imagini 62
scene video 62
set cu cască 18
setări
afişaj 125
apeluri de date 138
apeluri Internet 138
aplicaţie 125
aplicaţii 138
blocarea tastaturii 128
certificate 129
chat 115, 116, 118
cod de blocare 129
cod PIN 128
cod UPIN 128
cod UPUK 129
Conexiunea Bluetooth 81
conexiuni de date 134
configurări 138
definire 13
economizor de energie 125
e-mail 40, 44
limbă 126
mesaje 42
mesaje multimedia 43
mesaje text 42
personalizarea telefonului 91
poziţionare 131
puncte de acces 134
redirecţionare apeluri 132
restricţionare apeluri 133
senzor 131
setări originale 130
SIP 138
utilizarea capacului glisant 126
setări conexiune 134
setări de limbă 126
setări din fabricaţie 130
setări originale 130
setări pentru pachete de date 137
siguranţă
apeluri telefonice în caz de urgenţă 149
informaţii suplimentare 147
sfaturi 8
sincronizare 89
SMS
Consultaţi *mesaje text*
sunete
Consultaţi *sunete de apel*
dezactivarea unui sunet de apel 105
înregistrare sunete 113
reglarea volumului 17
sunete de apel
3-D 92
Consultaţi şi *profiluri*
sunet personal de apel 34

T

tasta de parcurgere 16, 131
Tastatură fără fir Nokia 89
teleconferinţă 100
teme 93
transfer de muzică 23
transferul conţinutului de pe un alt aparat 13
transmisia celulară 46

U

UMTS
Consultaţi *conexiuni de date*
Universal Plug and Play 87
utilizare fără comenzi manuale
Consultaţi *difuzor*

V

video player
- Consultaţi *RealPlayer*

videoclipuri 47
- Consultaţi *galerie*

W

Web
- blog 71
- browser 68
- fluxuri 71
- mesaje de servicii 39
- puncte de acces; consultaţi *puncte de acces*