Μίνι ηχεία Nokia MD-4

Αυτά τα μικρά σε μέγεθος στερεοφωνικά ηχεία προσφέρουν ήχο υψηλής ποιότητας όταν ακούτε μουσική ή ραδιόφωνο στο συμβατό τηλέφωνο Nokia ή στη συσκευή ήχου που διαθέτετε. Τα ηχεία διαθέτουν βύσμα στερεοφωνικού ήχου 3,5 mm.

Πριν χρησιμοποιήσετε τα ηχεία, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης για το τηλέφωνό σας, ο οποίος παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση ή τον οδηγό χρήσης για τη συμβατή συσκευή ήχου. Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.

Τοποθέτηση μπαταριών

Τα ηχεία τροφοδοτούνται από τέσσερεις μπαταρίες τύπου AAA. Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών. Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, σύρετε το κάλυμμα μπαταρίας προς την εξωτερική πλευρά κάθε ηχείου προς την κατεύθυνση που υποδεικνύουν τα βέλη,

τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως υποδεικνύεται στη θήκη των μπαταριών και κλείστε το κάλυμμα σύροντάς το προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σε περίπτωση που τα ηχεία δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος διαρροής.

Χρήση των ηχείων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ηχεία είτε διπλωμένα είτε όχι (να σχηματίζουν για παράδειγμα το σχήμα V). Όταν τα ηχεία είναι διπλωμένα είναι εύκολο να μεταφερθούν, ενώ μπορούν να ξεδιπλωθούν σχηματίζοντας γωνία έως 180° περίπου. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τα ηχεία περισσότερο.

Για να συνδέσετε τα ηχεία με το τηλέφωνο ή τη συσκευή ήχου, συνδέστε το καλώδιο των ηχείων στην υποδοχή της συσκευής. Τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με συμβατούς φορτιστές Nokia. Για να χρησιμοποιήσετε τα ηχεία με φορτιστή Nokia, συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή και το καλώδιο του ηχείου στο φορτιστή.

Για να ενεργοποιήσετε τα ηχεία, σύρετε το διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται μέσα στα μη διπλωμένα ηχεία προς το αρθρωτό άκρο τους. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία ανάβει. Για να απενεργοποιήσετε τα ηχεία, σύρετε το διακόπτη λειτουργίας προς την αντίθετη κατεύθυνση ή διπλώστε τα ηχεία. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει.

Για να ρυθμίσετε την ένταση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου της συσκευής ήχου που διαθέτετε. Εάν το επίπεδο ήχου των ηχείων είναι πολύ χαμηλό, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Για να μεταφέρετε τα ηχεία, διπλώστε τα και τοποθετήστε τα στη συνοδευτική θήκη.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΪΟΝ MD-4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της

δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE

Απόρριψη

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σάς υπενθυμίζει ότι, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν προς απόρριψη για να μην προκαλέσετε ζημιά στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων και να προωθήσετε την αειφόρο επανάχρηση των υλικών πόρων. Πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή

και απόρριψη του προϊόντος διατίθενται στο σημείο λιανικής πώλησης, στις αρμόδιες τοπικές αρχές, στις οργανώσεις του κατασκευαστή στη χώρα σας ή στον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.