



**NOKIA**  
Nseries

# Push to talk

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi, dan N76 adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APA PUN NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU PENGHASILAN ATAU KERUGIAN KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT DARINYA ATAU TIDAK LANGSUNG APA PUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN SECARA "APA ADANYA". KECUALI JIKA DITENTUKAN LAIN DALAM PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APA PUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT MENGENAI KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI DAN KEHANDALAN ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU.

Ketersediaan produk dan aplikasi tertentu dan layanan untuk produk tersebut mungkin berbeda-beda menurut wilayah. Silakan tanyakan kepada penyalur Nokia Anda untuk memperoleh informasi lengkap serta ketersediaan pilihan bahasa.

Sebagian pengoperasian dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/atau jaringan, MMS, atau tergantung pada kompatibilitas perangkat dan format konten yang didukung. Sebagian layanan dapat dikenakan biaya tambahan.

Untuk informasi penting lain tentang perangkat Anda, lihat buku petunjuk.

# Push to talk



Push to talk (PTT) (layanan jaringan) adalah layanan suara saat itu (real-time) melalui IP yang menggunakan jaringan GSM/GPRS. Push to talk menyediakan komunikasi suara langsung yang terhubung dengan menekan tombol. Gunakan layanan push to talk untuk melakukan pembicaraan dengan satu orang atau lebih.

Sebelum dapat menggunakan layanan push to talk, Anda harus menentukan jalur akses push to talk dan membuat pengaturan push to talk. Anda mungkin menerima pengaturan dalam pesan teks khusus dari operator jaringan yang menawarkan layanan push to talk. Anda juga dapat menggunakan aplikasi **Sett. wizard** untuk melakukan konfigurasi, jika didukung oleh operator selular. Untuk informasi lebih lanjut tentang aplikasi ini, lihat buku petunjuk perangkat Anda di [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) atau situs web lokal Nokia Anda.

Tekan , lalu pilih **Peralatan > Konektivitas > PTT**.

Dalam komunikasi push to talk, satu orang berbicara dan yang lainnya mendengarkan melalui loudspeaker terpadu. Pembicara harus bergiliran ketika menjawab. Karena setiap kali hanya satu anggota grup saja yang dapat berbicara, durasi maksimal tiap giliran bicara juga dibatasi. Durasi maksimal biasanya diatur 30 detik. Untuk rincian

informasi tentang durasi giliran bicara pada jaringan Anda, hubungi operator selular Anda.



**Peringatan:** Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Panggilan telepon selalu mendapat prioritas daripada kegiatan push to talk.

## Menetapkan jalur akses push to talk

Banyak operator selular meminta Anda untuk menggunakan jalur akses internet (IAP) sebagai jalur akses default Anda. Operator selular lainnya memperbolehkan Anda menggunakan jalur akses WAP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Jika Anda tidak memiliki sambungan WAP, Anda mungkin perlu meminta bantuan dari operator selular untuk membuat sambungan yang pertama kali atau kunjungi [www.nokia-asia.com/phonesettings](http://www.nokia-asia.com/phonesettings).

## Pengaturan push to talk

Tekan **⌘**, lalu pilih **Peralatan > Konektivitas > PTT > Pilihan > Pengaturan**.

Pilih **P'aturan pengguna**, lalu masukkan informasi berikut:

**Pgln. daftar yg diterima** — Pilih **Beritahu** jika Anda ingin melihat pemberitahuan panggilan masuk. Pilih **Terima otomatis** jika Anda ingin panggilan push to talk dijawab secara otomatis. Pilih **Tidak diizinkan** jika Anda ingin panggilan push to talk ditolak secara otomatis.

**Nada tanda pgln. PTT** — Pilih **Diatur oleh profil** jika Anda ingin pengaturan nada panggilan push to talk mengikuti pengaturan profil aktif Anda.

**Nada permint. pgl. balik** — Memilih nada untuk permintaan panggilan balik.

**Aplikasi dihidupkan** — Pilih jika Anda ingin login ke layanan push-to-talk setiap kali perangkat dihidupkan.

**Nama panggilan default** — Masukkan nama panggilan default yang ditampilkan untuk pengguna lain. Operator selular mungkin telah menonaktifkan pengeditan pilihan ini pada perangkat Anda.

**Lihat alamat PTT saya** — Pilih **Dalam pgln. 1 ke 1, Dalam pgln. grup, Dalam semua pgln.**, atau **Tidak pernah**.

Operator selular mungkin telah menonaktifkan sebagian pilihan ini pada perangkat Anda.

**Lihat status login saya** — Pilih **Ya** jika Anda ingin status Anda ditampilkan atau **Tidak** jika Anda ingin menyembunyikan status Anda.

Pilih **P'aturan sambungan**, lalu masukkan informasi berikut:

**Domain** — Masukkan nama domain yang diperoleh dari operator selular.

**Nama jalur akses** — Masukkan nama jalur akses push to talk. Nama jalur akses diperlukan untuk membuat sambungan ke jaringan GSM/GPRS.

**Alamat server** — Masukkan alamat IP atau nama domain server push to talk yang diperoleh dari operator selular.

**Nama pengguna** — Masukkan nama pengguna Anda yang diperoleh dari operator selular.

**Sandi PTT** — Masukkan sandi, jika diminta, untuk membuat sambungan data. Sandi biasanya diberikan oleh operator selular dan harus ditulis dengan jenis huruf yang benar.

## Login ke push to talk

Tekan , lalu pilih **Peralatan > Konektivitas > PTT**. Push to talk akan mengakses (login) layanan secara otomatis bila diaktifkan.

Jika berhasil masuk, push to talk secara otomatis akan menyambung ke saluran yang aktif pada saat aplikasi terakhir ditutup. Jika sambungan terputus, perangkat secara otomatis akan mencoba masuk kembali sampai Anda memilih untuk keluar dari push to talk.

## Keluar dari push to talk

Tekan , lalu pilih **Peralatan > Konektivitas > PTT > Pilihan > Keluar**. **Logout dari PTT setelah keluar dari aplikasi?** akan ditampilkan. Tekan **Ya** untuk keluar (log out) dan menutup layanan. Pilih **Tidak** jika Anda ingin membiarkan aplikasi tersebut tetap aktif di latar belakang. Jika beberapa aplikasi sedang terbuka dan Anda hendak beralih dari satu aplikasi ke yang lain, tekan terus .

## Membuat panggilan satu-ke-satu

Pilih **Pilihan > Kontak**.

Pilih kontak yang akan diajak berbicara dari daftar lalu pilih **Pilihan > Bicara 1 ke 1**.

Tekan terus  selama Anda bicara. Setelah Anda selesai bicara, lepaskan .

Untuk berbicara ke kontak tersebut, tekan terus  juga dalam tampilan lain pada aplikasi **Push to talk**, misalnya, pada tampilan kontak. Anda harus mengakhiri panggilan satu-ke-satu sebelum dapat membuat panggilan telepon baru. Pilih **Putus** atau tekan .

 **Tip!** Ingatlah untuk memegang perangkat di depan Anda selama panggilan push to talk berlangsung agar layar dapat dilihat. Bicaralah ke arah mikrofon, dan jangan tutupi loudspeaker dengan tangan Anda.

## Menjawab panggilan satu-ke-satu

Tekan  untuk memulai panggilan satu ke satu atau  untuk mengabaikan panggilan.

 **Tip!** Anda juga dapat membuat panggilan satu ke satu dari kontak. Pilih **Pilihan > PTT > Bicara 1 ke 1** atau **Bicara ke banyak**.

## Membuat panggilan grup

Untuk memanggil salah satu grup, pilih **Pilihan > Kontak**, tandai kontak yang akan Anda panggil, lalu pilih **Pilihan > Bicara ke banyak**.

## Berlangganan status login pihak lain

Untuk berlangganan atau berhenti berlangganan status login push to talk pihak lain, pilih **Pilihan > Kontak**, pilih salah satu kontak, **Pilihan > Lihat status login** atau **Sembunyi. status login**.

## Mengirim permintaan panggilan balik

Dalam **Kontak**, gulir ke nama yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan > Kirim p'mint pgl. balik**.

## Menjawab permintaan panggilan balik

Bila seseorang mengirim permintaan panggilan balik kepada Anda, **1 permintaan panggil balik baru** ditampilkan dalam modus siaga. Tekan **Tampilkan** untuk membuka **Kotak masuk pgl. balik**. Pilih salah satu kontak lalu pilih **Pilihan > Bicara 1 ke 1** untuk memulai panggilan satu ke satu.

## Saluran

Anda dapat bergabung dengan saluran umum yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Saluran umum terbuka untuk siapa pun yang mengetahui URL saluran tersebut.

Jika Anda tersambung ke suatu saluran dan berbicara, semua anggota yang tergabung ke saluran tersebut akan mendengar pembicaraan Anda. Hingga lima saluran dapat aktif pada waktu yang sama. Jika lebih dari satu saluran yang aktif, pilih **Tukar** untuk mengganti saluran pembicaraan Anda.

Pilih **Pilihan > Saluran PTT**.

Untuk menyambung ke saluran umum yang telah dikonfigurasi untuk pertama kalinya, pilih **Pilihan > Saluran baru > Tambah yang ada**. Bila Anda bergabung dalam saluran yang telah ada, Anda harus memasukkan URL saluran tersebut.

## Membuat saluran Anda sendiri

Untuk membuat konfigurasi saluran baru, pilih **Pilihan > Saluran baru > Buat baru**.

Anda dapat membuat saluran umum sendiri, memilih nama saluran sendiri, dan mengundang anggota. Anggota tersebut dapat mengundang anggota lainnya ke saluran umum.

Anda juga dapat membuat saluran pribadi. Hanya pengguna yang diundang oleh host yang dapat bergabung dan menggunakan saluran pribadi.

Untuk masing-masing saluran, lengkapi informasi ini: **Nama saluran**, **Privasi saluran**, **Nama panggilan**, dan **Gambar kecil** (opsional).

Setelah berhasil membuat saluran, Anda akan ditanya apakah Anda ingin mengirim undangan saluran. Undangan saluran adalah pesan teks.

## Berbicara ke saluran

Untuk berbicara ke saluran setelah Anda login ke layanan push to talk, tekan . Anda akan mendengar nada yang menunjukkan bahwa akses diberikan.

Tekan terus  selama Anda bicara. Setelah Anda selesai bicara, lepaskan .

Jika Anda mencoba menjawab ke saluran dengan menekan  saat anggota lain bicara, **Tunggu** ditampilkan. Lepaskan , tunggu pembicara lain selesai berbicara, lalu tekan kembali  setelah pembicara selesai. Atau dapat juga, tekan terus  dan tunggu sampai **Bicara** ditampilkan.

Saat Anda berbicara dalam saluran, orang pertama yang menekan  setelah pembicara selesai mendapat giliran berikutnya.

Setelah panggilan push-to-talk Anda selesai, pilih **Putus** atau tekan .

Untuk melihat anggota saluran yang aktif saat panggilan aktif ke saluran berlangsung, pilih **Pilihan > Anggota aktif**.

Anda juga dapat mengundang anggota baru ke saluran saat Anda tersambung, pilih **Pilihan > Kirim undangan** untuk membuka tampilan undangan. Anda hanya dapat mengundang anggota baru jika Anda adalah host grup pribadi, atau jika grup tersebut adalah grup umum. Undangan saluran adalah pesan teks.

## Menanggapi undangan saluran

Untuk menyimpan undangan saluran yang diterima, pilih **Pilihan > Simpan saluran**. Saluran ini akan ditambahkan ke kontak push to talk Anda, pada tampilan saluran.

Setelah menyimpan undangan saluran, Anda akan ditanya apakah Anda ingin menyambung ke saluran tersebut. Pilih **Ya** untuk membuka tampilan sesi push to talk. Perangkat Anda akan melakukan login ke layanan, jika belum masuk.

Jika Anda menolak atau menghapus undangan, undangan disimpan dalam kotak masuk pesan Anda. Untuk bergabung ke saluran di lain waktu, buka pesan undangan, lalu simpan undangan tersebut. Pilih **Ya** dari dialog untuk menyambung ke saluran.

## Melihat log push to talk

Tekan **⌘**, lalu pilih **Peralatan > Konektivitas > PTT > Pilihan > Log PTT**. Log berisi folder-folder berikut: **PTT tidak terjawab**, **PTT yg diterima**, dan **PTT yang dibuat**.

Untuk memulai panggilan satu ke satu dari **Log PTT**, tekan

**⌘**.