

Push to talk 1.5

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Nseries adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nama produk dan perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk apapun yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN NOKIA ATAU PEMEGANG LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN SECARA KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT, ATAU TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA. ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KECUALI JIKA DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT TERKAIT DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini mungkin beragam menurut wilayah. Untuk informasi rinci dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi agen Nokia Anda.

Beberapa fungsi dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/atau jaringan, MMS, atau kompatibilitas perangkat dan format konten yang didukung. Beberapa layanan dikenakan tagihan terpisah.

Untuk informasi penting lainnya tentang perangkat Anda, lihat buku petunjuk.

EDISI 1 ID

Push to talk

PTT (push to talk) (layanan jaringan) adalah suara real-time melalui layanan IP yang dijalankan dengan jaringan GSM/GPRS. PTT menyediakan komunikasi suara langsung dengan menekan satu tombol. Gunakan PTT untuk berbicara dengan satu atau beberapa orang.

Agar dapat menggunakan PTT, Anda harus menetapkan jalur akses PTT dan pengaturan PTT. Anda mungkin menerima pengaturan dalam pesan teks khusus dari operator selular yang menawarkan layanan PTT. Anda juga dapat menggunakan aplikasi setting wizard untuk konfigurasi, jika didukung oleh operator selular. Untuk informasi lebih lanjut tentang aplikasi, lihat buku petunjuk perangkat Anda di www.nokia.co.id/support atau situs Web Nokia lokal.

Dalam komunikasi PTT, satu orang akan berbicara sementara yang lain mendengarkan melalui loudspeaker ponsel. Pembicara akan berbicara bergantian. Karena hanya satu anggota grup yang dapat berbicara pada satu waktu, maka durasi maksimum giliran berbicara dibatasi. Durasi maksimum tersebut biasanya ditetapkan hingga 30 detik. Untuk informasi rinci tentang durasi giliran berbicara pada jaringan, hubungi operator selular Anda.



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume yang terdengar mungkin sangat keras.

Panggilan telepon selalu lebih diprioritaskan dari aktivitas push to talk.

Menetapkan jalur akses PTT

Banyak operator selular yang akan meminta Anda menggunakan IAP (jalur akses Internet) sebagai jalur akses default. Operator selular lainnya membolehkan Anda menggunakan jalur akses WAP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Jika Anda belum memiliki sambungan WAP, Anda mungkin harus meminta bantuan operator selular untuk membuat sambungan pertama kali atau mengunjungi www.nokia-asia.com/phonesettings.

Pengaturan PTT

Pilih **Pilihan > Pengaturan PTT**.

Pilih **Pengaturan pengguna**, lalu masukkan informasi berikut:

Pgln. daftar yg diterima—Pilih **Beritahu** jika Anda ingin mendapatkan pemberitahuan tentang panggilan masuk. Pilih **Terima otomatis** jika Anda ingin panggilan PTT dijawab secara otomatis. Pilih **Tidak diizinkan** jika Anda ingin panggilan PTT ditolak secara otomatis.

Nada tanda pgl. PTT—Pilih **Diatur oleh profil** jika Anda ingin agar pengaturan nada panggilan masuk untuk PTT sama dengan nada tanda panggilan masuk yang ditetapkan dalam profil aktif utama.

Nada permint. pgl. balik—Pilih nada untuk permintaan panggilan balik.

Aplikasi dihidupkan—Pilih jika Anda ingin masuk ke layanan PTT saat perangkat diaktifkan.

Nama panggilan default—Masukkan nama panggilan default yang akan ditampilkan kepada pengguna lain. Operator selular mungkin telah menonaktifkan pengeditan pilihan ini pada perangkat Anda.

Lihat alamat PTT saya—Pilih **Dalam pgl. 1 ke 1**, **Dalam pgl. grup**, **Dalam semua pgl.**, atau **Tidak pernah**. Operator selular mungkin telah menonaktifkan beberapa pilihan ini pada perangkat Anda.

Lihat status login saya—Pilih **Ya** jika ingin status Anda ditampilkan atau **Tidak** jika ingin status Anda disembunyikan.

Pilih **Pengaturan sambungan**, lalu masukkan informasi berikut:

Domain—Masukkan nama domain yang diperoleh dari operator selular.

Nama jalur akses—Masukkan nama jalur akses PTT. Nama jalur akses diperlukan untuk membuat sambungan ke jaringan GSM/GPRS.

Alamat server—Masukkan alamat IP atau nama domain server PTT yang diperoleh dari operator selular Anda.

Nama pengguna—Masukkan nama pengguna yang diperoleh dari operator selular.

Sandi PTT—Masukkan sandi, jika diminta, untuk membuat sambungan data. Sandi biasanya diberikan oleh operator selular dan harus ditulis dengan huruf yang benar.

Masuk ke PTT

PTT akan masuk ke layanan secara otomatis saat dijalankan.

Setelah berhasil masuk, PTT akan secara otomatis terhubung ke saluran yang aktif pada saat aplikasi terakhir kali ditutup. Jika sambungan terputus, perangkat akan secara otomatis mencoba masuk kembali hingga Anda memilih untuk keluar dari PTT.

Keluar dari PTT

Pilih **Pilihan > Keluar**. **Logout dari PTT setelah keluar dari aplikasi?** akan muncul di layar. Tekan **Ya** untuk keluar dan menutup layanan. Tekan **Tidak** jika Anda ingin membiarkan aplikasi tetap aktif di latar belakang. Jika beberapa aplikasi terbuka dan Anda ingin beralih dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, tekan terus tombol menu.

Membuat panggilan satu-ke-satu

Pilih **Pilihan > Kontak**.

Pilih kontak yang akan dihubungi dari daftar, lalu tekan **Pilihan > Bicara 1 ke 1**.

Tekan terus tombol panggil selama Anda berbicara. Setelah selesai berbicara, lepaskan tombol panggil.

Untuk berbicara dengan kontak, tekan terus juga tombol panggil pada tampilan lain dalam aplikasi **Push to talk**, misalnya tampilan kontak. Untuk membuat panggilan telepon baru, akhiri panggilan satu-ke-satu terlebih dulu. Pilih **Putus** atau tekan **⏏**.



Tips! Jangan lupa genggam perangkat di depan Anda selama panggilan PTT berlangsung agar Anda dapat melihat layar. Bicaralah ke arah mikrofon dan jangan tutupi loudspeaker dengan tangan Anda.

Menjawab panggilan satu-ke-satu

Tekan tombol panggil untuk memulai panggilan satu-ke-satu atau tombol putus untuk mengakhiri panggilan.



Tips! Anda juga dapat membuat panggilan satu-ke-satu atau grup dari kontak. Pilih **Pilihan > PTT > Bicara 1 ke 1** atau **Bicara ke banyak**.

Membuat panggilan grup

Untuk menghubungi grup, pilih **Pilihan > Kontak**, tandai kontak yang akan dihubungi, lalu pilih **Pilihan > Bicara ke banyak**.

Berlangganan status login pihak lain

Untuk berlangganan atau berhenti berlangganan status login PTT pihak lain, pilih **Pilihan > Kontak**, kontak, lalu **Pilihan > Lihat status login** atau **Sembunyik. status login**.

Mengirim permintaan panggilan balik

Dalam **Kontak**, gulir ke nama yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Kirim permint. pgl. balik**.

Menjawab permintaan panggilan balik

Bila seseorang mengirimkan permintaan panggilan balik, **1 permintaan panggil balik baru** akan muncul dalam modus siaga. Tekan **Tampilkan** untuk membuka **Kotak masuk pgl balik**. Pilih kontak dan **Pilihan > Bicara 1 ke 1** untuk memulai panggilan satu-ke-satu.

Saluran

Anda dapat bergabung dengan saluran publik yang telah dikonfigurasi. Saluran publik terbuka bagi siapapun yang mengetahui URL saluran tersebut.

Bila Anda terhubung ke saluran, kemudian berbicara, semua anggota yang tergabung dalam saluran tersebut akan mendengar pembicaraan Anda. Pada saat yang sama, maksimum lima saluran dapat aktif. Bila beberapa saluran aktif, pilih **Tukar** untuk mengubah saluran yang akan digunakan untuk berbicara.

Pilih **Pilihan > Saluran PTT**.

Agar terhubung untuk pertama kalinya ke saluran publik yang telah dikonfigurasi, pilih **Pilihan > Saluran baru > Tambah ke yg tih ada**. Bila Anda bergabung dengan saluran yang telah dikonfigurasi, Anda harus mengisi URL saluran tersebut.

Membuat saluran sendiri

Untuk membuat saluran baru yang telah dikonfigurasi, pilih **Pilihan > Saluran baru > Buat baru**.

Anda dapat membuat saluran publik sendiri, memilih nama saluran, dan mengundang anggota. Anggota tersebut dapat mengundang anggota lainnya ke saluran publik.

Anda juga dapat membuat saluran pribadi. Hanya pengguna yang diundang oleh pemilik saluran yang dapat bergabung dan menggunakan saluran pribadi.

Untuk setiap saluran, tetapkan: **Nama saluran**, **Privasi saluran**, **Nama panggilan**, dan **Gambar kecil** (opsional).

Setelah berhasil membuat saluran, Anda akan ditanya apakah ingin mengirimkan undangan saluran. Undangan saluran merupakan pesan teks.

Berbicara ke saluran

Untuk berbicara ke saluran setelah masuk ke layanan PTT, tekan tombol panggil. Anda akan mendengar nada yang menunjukkan bahwa akses diizinkan.

Lanjutkan menekan terus tombol panggil selama Anda berbicara. Setelah selesai berbicara, lepaskan tombol panggil.

Jika Anda mencoba menanggapi saluran dengan menekan tombol panggil saat anggota lain berbicara, **Tunggu** akan muncul di layar. Lepaskan tombol panggil, tunggu anggota lain selesai berbicara, lalu tekan kembali tombol panggil setelah pembicara tersebut selesai. Cara lainnya, tekan terus tombol panggil, lalu tunggu hingga **Bicara** muncul di layar.

Saat berbicara dalam saluran, orang pertama yang menekan tombol panggil setelah seseorang selesai berbicara, akan mendapat giliran berikutnya.

Setelah selesai membuat panggilan PTT, pilih **Putus** atau tekan **C**.

Untuk melihat anggota saluran yang aktif saat panggilan aktif ke saluran berlangsung, pilih **Pilihan > Anggota aktif**.

Anda juga dapat mengundang anggota baru ke saluran saat terhubung ke saluran tersebut dengan memilih **Pilihan > Kirim undangan** untuk membuka tampilan undangan. Anda hanya dapat mengundang anggota baru bila Anda adalah pemilik saluran pribadi atau saluran tersebut merupakan saluran publik. Undangan saluran merupakan pesan teks.

Menanggapi undangan saluran

Untuk menyimpan undangan saluran yang diterima, pilih **Pilihan > Simpan saluran**. Saluran tersebut akan ditambahkan ke kontak PTT pada tampilan saluran.

Setelah menyimpan undangan saluran, Anda akan ditanya apakah ingin terhubung ke saluran tersebut. Pilih **Ya** untuk membuka tampilan sesi PTT. Perangkat Anda akan mengakses layanan, jika belum.

Jika Anda menolak atau menghapus undangan, maka undangan tersebut akan disimpan dalam kotak masuk olahpesan. Untuk bergabung dengan saluran di lain waktu, buka pesan undangan, lalu simpan undangan tersebut. Pilih **Ya** dari dialog untuk terhubung ke saluran.

Melihat log PTT

Pilih **Pilihan > Log PTT**. Log berisi folder berikut: **PTT tidak terjawab**, **PTT yg diterima**, dan **PTT yang dibuat**.

Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari **Log PTT**, tekan tombol panggil.