






Nokia Bluetooth Headset BH-904



9220006

Issue 1.0

© 2009 Nokia. All rights reserved.



DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, NOKIA CORPORATION declares that this HS-101W product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity

can be found at http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0984

© 2009 Nokia. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Introduction

With the Nokia Bluetooth Headset BH-904, you can make and answer calls hands-free with your compatible mobile device. The headset is provided with a sliding boom that allows you to talk at a lower volume or in a noisy environment. Noise cancellation helps you handle calls in noisy environments.

Read this user guide carefully before using the headset. Also, read the user guide for the device that you connect to the headset.



Note: The surface of this device does not contain nickel in the platings. The surface of this device contains stainless steel.

Bluetooth compatibility

The headset is compliant with the Bluetooth Specification 2.1 + EDR supporting the Headset Profile 1.1 and Hands-Free Profile 1.5. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.

Get started

The headset contains the following parts shown on the title page: volume key (1), sliding boom (2), earpiece (3), indicator light (4), power key (5), charger connector (6), mute key (7), answer/end key (8), and microphones (9).

Before using the headset, you must charge the battery and pair the headset with a compatible device.

Compatible chargers

This device is intended for use when supplied with power from the following chargers: AC-6 and DC-6. The exact charger model number may vary depending on the type of plug. The plug variant is identified by one of the following: E, EB, X, AR, U, A, C, or UB.

Charge the battery

1. Connect the charger to a wall outlet.
2. Lift the cover of the charger connector, and connect the charger cable to it (10). The red indicator light is displayed during charging.

Charging the battery fully may take up to 35 minutes with the AC-6 charger. Charging the battery with the AC-6 charger for 15 minutes provides up to 5 hours of talk time.

3. When the battery is fully charged, the green indicator light is displayed. Disconnect the charger from the headset, then from the wall outlet. Push the cover over the charger connector.

To charge the headset with a compatible Nokia charger that has a 2.0 or 3.5 mm charger plug, use the Nokia Charger Adapter CA-146C (sold separately).

To charge the battery through the USB port of a compatible PC, connect one end of the Nokia Connectivity Cable CA-101 (sold separately) to the charger connector and the other end to the USB port.

The fully charged battery has power for up to 8 hours of talk time or up to 160 hours of standby time.

To check the battery charge when the headset is not connected to a charger, press the power key when the headset is switched on. If the indicator light is green, the charge level is sufficient. If the light is yellow, you may need to recharge the battery soon. If the light is red, recharge the battery.

When the battery charge is low, the headset beeps every 5 minutes and the red indicator light flashes.

Switch on or off

To switch on, press and hold the power key for about 2 seconds. The headset beeps, and the green indicator light is displayed. The headset tries to connect to one or two last connected devices. When the headset is connected to a device and is ready for use, the blue indicator light flashes slowly. If the headset has not been paired with a device, it automatically enters pairing mode.

To switch off, press and hold the power key for about 2 seconds. The headset beeps, and the red indicator light is briefly displayed. If the headset is not connected to a device within 30 minutes, it switches off automatically.

Pair and connect the headset

Before using the headset, you must pair and connect it to a compatible device.

You can pair the headset with up to eight devices, but you can connect it to only up to two devices at a time.

1. Ensure that your mobile device is switched on and the headset is off.
2. If the headset has not been previously paired with a device, switch on the headset. The headset enters pairing mode, and the blue indicator light starts to flash quickly.
If the headset has been previously paired with a device, ensure that the headset is switched off, and press and hold the power key for about 5

seconds until the blue indicator light starts to flash quickly.

3. Activate the Bluetooth feature on your device, and set it to search for Bluetooth devices. For details, see the user guide of your device.
4. Select the headset from the list of found devices.
5. If necessary, enter the passcode **0000** to pair and connect the headset to your device.
In some devices, you may need to make the connection separately after pairing.

When the headset is connected to at least one device and is ready for use, the blue indicator light flashes slowly.

To manually connect the headset to one or two last used devices, press and hold the answer/end key for about 2 seconds (when no

devices are connected), or make the connection in the Bluetooth menu of the desired device. If you have a device connected to the headset and want to connect a second device, make the connection in the Bluetooth menu of the device.

You may be able to set your device so that the headset connects to it automatically. To activate this feature in a Nokia device, change the paired device settings in the Bluetooth menu.

Basic use

Change the earplug

The headset may be provided with different sized earplugs. Select the earplug that fits the best and is the most comfortable for your ear.

To change the earplug, pull the current earplug from the earpiece (11), and push the new earplug into place (12).

Place the headset on the ear

Place the headset over your ear in a comfortable position, and slide it downwards (13). Gently push the earpiece into your ear. Point the headset toward your mouth.

Sliding boom

The sliding boom brings the microphone closer to your mouth, which improves the audio quality when you talk at a lower volume

or in a noisy environment. You can use the boom to answer or end a call.

To use the boom, gently pull it down toward your mouth (14), or push it up to its initial position (15).

Adjust volume

The headset automatically adjusts the volume according to ambient noise. To manually adjust the volume, slide the volume key up or down. To adjust the volume quickly, slide and hold the key.

The selected volume level is saved for the device that you currently use with the headset.

Calls

To make a call, use your mobile device in the normal way when the headset is connected to it.

To redial the number you last called (if your mobile device supports this feature with the headset), when no call is in progress, press the answer/end key twice.

To activate voice dialling (if your mobile device supports this feature with the headset), when no call is in progress, press and hold the answer/end key for about 2 seconds. Proceed as described in the user guide of the mobile device.

To answer a call, pull the boom completely down toward your mouth, or press the answer/end key. (For noise cancellation, the boom has to be completely pulled down.) To reject a call, press the answer/end key twice.

To end a call, push the boom up to its initial position, or press the answer/end key.

To mute the microphone, slide the mute key toward your mouth. To unmute the microphone, slide the mute key to the opposite direction. When you mute or unmute the microphone, the headset beeps twice.

To switch a call between the headset and a compatible connected device, press and hold the answer/end key for about 2 seconds.

Allow connection to two devices

You can have the headset connected to two devices at the same time.

By default, the headset can only be connected to one device at a time.

To allow the headset to connect to two devices, switch off the headset, and press and hold the power key, and slide and hold the volume key up for about 5 seconds. The blue indicator light flashes twice.

To allow the headset to connect to only one device, switch off the headset, and press and hold the power key, and slide and hold the volume key down for about 5 seconds. The green indicator light flashes twice.

If the headset can connect to two devices at the same time and you use redialling or voice dialling, the call is made on the device that you last used to make a call when the headset was connected to it.

Clear settings or reset

To clear all the pairing settings from the headset, switch off the headset, and press and hold the


power key and the answer/end key at the same time for about 5 seconds. The headset beeps twice, and the red and green indicator lights alternate. After the settings are cleared, the headset enters pairing mode.

To reset the headset if it stops functioning, even though it is charged, connect the headset to a charger, and press the power key and the answer/end key at the same time.

Troubleshooting

If you cannot connect the headset to your compatible device, check that the headset is charged, switched on, and paired with the device.




诺基亚蓝牙耳机 BH-904



9220006

第 1.0 版

© 2009 诺基亚。保留所有权利。



声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 HS-101W 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 <http://www.nokia.com/>

phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 0984

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。

简介

利用诺基亚蓝牙耳机 BH-904，您在使用兼容移动设备拨打和接听电话时可以释放双手。该耳机配备滑动式麦克风杆，让您能够以较低的音量或在嘈杂的环境中轻松通话。此外，消噪

功能也有助于在嘈杂的环境中拨打电话。

使用耳机之前，请仔细阅读本《用户手册》。另外，请阅读此耳机所连接设备的用户手册。



注意：该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。

版耳机模式和第 1.5 版免提模式。请向其他设备的制造商咨询，以确定其设备是否与本设备兼容。

蓝牙兼容性

本耳机符合第 2.1 版蓝牙规范及 EDR，支持第 1.1

使用入门

如标题页所示，耳机包含以下组成部分：音量键 (1)、滑动式麦克风杆 (2)、听筒 (3)、指示灯 (4)、电源键 (5)、充电器插孔 (6)、静音键 (7)、接听 / 挂断键 (8) 和麦克风 (9)。

在使用耳机之前，您必须先为电池充电并将耳机与兼容设备配对。

兼容充电器

本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-6 和 DC-6。充电器的正确型号可能因插头类型而

异。各种插头通过以下符号来标识：E、EB、X、AR、U、A、C或UB。

为电池充电

1. 将充电器插到交流电源插座上。
2. 提起充电器插孔的保护盖，然后将充电器电缆插入(10)。充电时，红色指示灯亮。使用 AC-6 充电器为电池充满电最长可能需要 35 分钟。使用 AC-6 充电器为电池充电 15 分钟，可提供最长 5 小时的通话时间。

3. 电池完全充电后，绿色指示灯亮。先断开充电器与耳机的连接，然后从交流电源插座上拔出充电器。将保护盖推回原位，盖好充电器插孔。

要使用采用 2.0 或 3.5 毫米插头的兼容诺基亚充电器为耳机充电，请使用诺基亚充电器适配器 CA-146C (单独销售)。

要通过兼容 PC 的 USB 端口为电池充电，请将诺基亚数据线 CA-101 (单独销售) 的一端接入充电器插孔，另一端插入 USB 端口。

完全充电的电池可提供上限约为 8 小时的通话时间或上限约为 160 小时的待机时间。

在耳机未连接充电器时，要查看电池电量，请在耳机开机后按电源键。如果指示灯为绿色，则说明电量充足。如果指示灯为黄色，可能很快就需要为电池充电了。如果指示灯为红色，请立即为电池充电。

当电池电量不足时，耳机每 5 分钟会蜂鸣一次，且红色指示灯闪烁。

开机或关机

要开机，请按住电源键约 2 秒钟。耳机将发出蜂鸣声，并显示绿色指示灯。耳机会尝试连接上次连接的一部或两部设备。当耳机连接至一部设备并可供使用时，蓝色指示灯缓慢闪烁。如果耳机尚未与任何设备配对，则它将自动进入配对模式。

要关机，请按住电源键约 2 秒钟。耳机发出蜂鸣声，红色指示灯会短暂亮起。如果耳机在 30 分钟内未能连接任何设备，则会自动关机。

耳机配对与连接

在使用耳机之前，您必须将耳机与兼容设备配对并将耳机连接至该兼容设备。

耳机最多可以与八台设备配对，但最多只能同时连接两台设备。

1. 确保您的移动设备已开机并且耳机处于关闭状态。
2. 如果耳机以前未与任何设备配对，请将耳机开机。耳机将进入配对模式，蓝色指示灯开始快速闪烁。
如果耳机以前曾与设备配对，则确保耳机

处于关闭状态，然后按住电源键约 5 秒钟，直到蓝色指示灯开始快速闪烁。

3. 在您的设备上启动蓝牙功能，并开始搜索蓝牙设备。有关详情，请参见您的设备的用户手册。
4. 从找到的设备列表中选择本耳机。
5. 如果需要，输入密码 **0000** 将耳机与您的设备进行配对并连接至设备。

在某些设备中，您可能需要在配对后单独建立连接。

当耳机至少连接至一台设备并可供使用时，蓝色指示灯缓慢闪烁。

要将耳机手动连接至一台或两台上次使用的设备，请在未连接任何设备时按住接听/挂断键约 2 秒钟，或在所需设备的蓝牙功能表中建立连接。如果在耳机连接一

台设备之后再连接另一台设备，请在设备的蓝牙功能表中建立连接。

您可能需要对设备进行相应设置，以便耳机可以自动连接至该设备。要在诺基亚设备中启动此功能，请在蓝牙功能表中更改配对设备设置。

基本使用

更换耳塞

耳机可能会提供不同大小的耳塞。您可以自由选择最适合耳朵且佩戴最舒适的耳塞。

要更换耳塞，请将现有耳塞从听筒上拔下来 (11)，然后将新耳塞推入到位 (12)。

将耳机佩戴在耳朵上

将耳机戴在耳朵上并找准最舒适的位置，然后向下滑动(13)。将听筒轻轻推入耳朵。然后，将耳机对准嘴的位置。

滑动式麦克风杆

滑动式麦克风杆可以让麦克风更接近嘴的位置，这样在以较低音量或在嘈杂环境中通话时，也能获得不错的声音质量。您也可以通过麦克风杆接听或挂断电话。

要使用麦克风杆，请将其轻轻向下拉向嘴的位

置(14)，或者将其向上推回原始位置(15)。

调节音量

耳机将根据环境噪音自动调节音量。要手动调节音量，请向上或向下滑动音量键。要快速调节音量，请滑动并按住该键。

将为耳机当前连接的设备储存选定的音量级别。

通话

要进行通话，在耳机连接至设备后仍可按照常规方法操作您的移动设备。

要重拨您上次拨出的号码(如果移动设备支持通过耳机重拨),当未进行任何通话时,按接听/挂断键两下。

要启动语音拨号(如果移动设备支持通过耳机执行),当未进行任何通话时,按住接听/挂断键约2秒钟。按照移动设备用户手册中的说明继续操作。

要接听来电,请将麦克风杆向嘴的位置完全拉下来,或者按接听/挂断键。(为获得消噪效果,麦克风杆必须完全拉下来。)要拒绝来电,请按两次接听/挂断键。

要结束通话,请将麦克风杆向上推回原始位置,或者按接听/挂断键。

要将麦克风静音,请向嘴的位置滑动静音键。要为麦克风取消静音,请向相反方向滑动静音键。在将麦克风静音或取消静音时,耳机会发出两声蜂鸣。

要在耳机和目前连接的兼容设备之间切换呼叫,请按住接听/挂断键约2秒钟。

允许连接两台设备

您可以将耳机同时连接至两台设备。

默认情况下，耳机一次只能与一台设备连接。要允许耳机连接两台设备，请关闭耳机，然后按住电源键，同时向上滑动并按住音量键约 5 秒钟。蓝色指示灯会闪烁两下。

要仅允许耳机连接一台设备，请关闭耳机，然后按住电源键，同时向下滑动并按住音量键约 5 秒钟。绿色指示灯会闪烁两下。

如果耳机可以同时连接至两台设备，并且您使用重拨或语音拨号功能，则执行呼叫的设备将是耳机所连接的设备

中最后一次拨打电话的设备。

清除设置或重设


要从耳机中清除所有配对设置，请将耳机关机，然后同时按住电源键和接听 / 挂断键 5 秒钟。耳机将发出两声蜂鸣，红色和绿色指示灯会交替闪烁。在清除设置之后，耳机将进入配对模式。

如果耳机无法正常操作，要进行重设，即使耳机已经充电，也要为耳机连接充电器，然后同时按住电源键和接听 / 挂断键。

疑难解答

如果您无法将耳机连接至兼容设备，检查耳机是否充满电，将耳机开机，然后与设备配对。





Nokia 藍牙耳機 BH-904



9220006

第 1.0 版

Copyright © 2009 諾基亞。版權所有。



一致性聲明

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 HS-101W 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。一致性聲明的副本可於 <http://www.nokia.com/>

phones/declaration_of_conformity/ 上找到。

CE 0984

© 2009 Nokia。版權所有

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

簡介

有了諾基亞藍牙耳機 BH-904，您可以使用兼容的流動裝置，以免持方式輕鬆撥打電話與接聽來電。耳機附有滑杆，讓您即使用較低音量或在吵雜的環境中也能談話。消除雜音功能，可協助您在吵雜的環境中處理來電。

在使用本耳機前請仔細閱讀本用戶指南。亦請閱讀與耳機連接之裝置的用戶指南。



注意：本裝置的表面鍍金並不包含鎳元素。本裝置的表面含有不鏽鋼成分。

藍牙兼容性

本耳機符合藍牙規格 2.1 + EDR，並支援耳機模式 1.1 版及免提模式 1.5 版。請向這些裝置的製造商查詢，以確定其是否與本裝置兼容。

使用須知

本耳機包含標題頁上所顯示的下列部件：音量鍵 (1)、滑杆 (2)、聽筒 (3)、指示燈 (4)、電源鍵 (5)、充電器插孔 (6)、靜音鍵 (7)、接聽 / 結束鍵 (8) 以及麥克風 (9)。

使用本耳機前，您必須先為電池充電，並將耳機與兼容裝置配對。

兼容的充電器

本裝置適用以下充電器：AC-6 與 DC-6。視乎插頭類型，確切的充電器型號可能會有所不同。具體的插頭類型可以透過下列各項來辨識：E、EB、X、AR、U、A、C 或 UB。

為電池充電

1. 將充電器連接至牆上的電源插座。

2. 將充電器插孔的外蓋拔開，然後將充電器傳輸線連接至插孔 (10)。充電時會顯示紅色指示燈。

要使用 AC-6 充電器將電池完全充飽，最多可能需要 35 分鐘。使用 AC-6 充電器為電池充電 15 分鐘，最多可提供 5 小時的通話時間。

3. 當電池電量飽和時，會顯示綠色指示燈。將充電器與耳機中斷連接，然後與牆上的插座中斷連接。將充電器插孔的外蓋推開。

若要使用具有 2.0 或 3.5 毫米充電器插頭的兼容 Nokia 充電器為耳機充電，請搭配使用 Nokia 充電器轉接器 CA-146C (配件單獨銷售)。

若要使用兼容電腦的 USB 連接埠為電池充電，請將 Nokia 數

據傳輸線 CA-101 (配件單獨銷售) 的一端連接至充電器插孔，另一端連接至 USB 連接埠。

已完全充電的電池可提供長達 8 小時的通話時間或長達 160 小時的待機時間。

耳機未連接至充電器時，若要檢查電池充電量，請在耳機開機狀態下按下電源鍵。如果指示燈呈綠色，則表示電量足夠。如果指示燈呈黃色，則表示可能很快便需要為電池充電。如果指示燈呈紅色，請為電池充電。

當電池電量不足時，耳機每隔 5 分鐘會發出嗶聲，並且會閃爍紅色指示燈。

開機或關機

要開機，按住電源鍵約 2 秒鐘。這時耳機會發出嗶聲，並亮起綠色指示燈。耳機會嘗試

連接至一或二個之前最近連接過的裝置。當耳機連接一部裝置並可供使用時，藍色指示燈會緩慢閃爍。如果耳機尚未與裝置配對，它會自動進入配對模式。

要關機，按住電源鍵約 2 秒鐘。耳機會發出嗶聲，並且短暫顯示紅色指示燈。如果耳機未能在 30 分鐘內連接至任何裝置，會自動關機。

配對與連接耳機

使用本耳機前，您必須先將耳機與兼容裝置配對並連接。

您可以將耳機與最多八部裝置配對，但是您一次只能連接至最多兩部裝置。

1. 確認您的流動裝置已開機，而且耳機已關機。
2. 如果耳機先前未曾與裝置配對過，則將耳機開機。耳機

會進入配對模式，而藍色指示燈會快速閃爍。

如果耳機先前曾與裝置配對過，確認耳機已關機，並按住電源鍵約 5 秒鐘，直到藍色指示燈開始快速閃爍。

3. 啟用裝置上的藍牙功能，並將其設為找尋藍牙裝置。如要獲取詳情，請參閱裝置的用戶指南。
4. 從找到的裝置清單中選擇本耳機。
5. 如果需要，輸入識別碼 **0000** 將耳機與裝置配對並連接。

在某些裝置中，您可能需要在配對後個別建立連接。

當耳機連接到至少一部裝置並可供使用時，藍色指示燈會緩慢閃爍。

要手動將耳機連接至一或兩部上次使用的裝置，按住接聽 / 結束鍵約 2 秒鐘（當未連接任何裝置時），或在所要裝置的藍牙功能表中建立連接。如果有一部裝置已連接至耳機並且想要連接第二部裝置，在該裝置的藍牙功能表中建立連接。您可能可以設定您的裝置，如此耳機便會自動連接至該裝置。要在諾基亞裝置中啟動此功能，在藍牙功能表中變更已配對的裝置設定。

基本操作

更換耳塞

耳機可能附有不同尺寸的耳塞。請選取最適合、配戴起來最舒適的耳塞。

若要更換耳塞，請從聽筒 (11) 中抽出目前的耳塞，然後置入新的耳塞 (12)。

將耳機置於耳朵

將耳機置於您耳朵上舒服的位置，並將耳機往下滑動 (13)。將聽筒輕輕地放進耳朵。將耳機指向嘴巴。

滑杆

當您以較低音量或在吵雜的環境中通話時，使用滑杆可讓麥克風更靠近嘴巴，改善音訊品質。您可以使用滑杆接聽或結束通話。

若要使用滑杆，請將滑杆向下朝嘴巴方向輕拉 (14)，或者將其向上推到原本的位置 (15)。

調校音量

耳機會根據周遭的噪音自動調校音量。要手動調校音量，將音量鍵向上或向下滑動。要快速調校音量，滑動並按住該按鍵。

耳機會為目前搭配耳機使用的裝置儲存所選擇的音量。

通話

要撥打電話，在耳機連接至流動裝置時，以正常方式使用流動裝置。

要重撥您上次撥打的號碼 (如果流動裝置支援搭配耳機使用此功能)，在沒有進行中的通話時，按兩次接聽 / 結束鍵。

要啟動語音撥號 (如果流動裝置支援搭配耳機使用此功能)，在沒有進行中的通話時，按住接聽 / 結束鍵約 2 秒鐘。依照流動裝置用戶指南中所述的方式操作。

若要接聽來電，請將滑杆向下朝嘴巴方向拉到底，或按接聽 / 結束鍵。(要消除雜音，滑杆必須向下拉到底。) 若要拒絕通話，請按兩次接聽 / 結束鍵。

若要結束通話，請將滑杆向上推到原本的位置，或按接聽 / 結束鍵。

若要將麥克風靜音，請將靜音鍵朝嘴巴方向滑動。若要將麥克風取消靜音，請將靜音鍵朝反方向滑動。當您將麥克風靜音或取消靜音時，耳機會發出兩次嗶聲。

要在耳機與連接的兼容裝置之間切換通話，按住接聽 / 結束鍵約 2 秒鐘。

允許連接至兩部裝置

您可以讓耳機同時連接至兩部裝置。

按照預設，耳機一次只能連接至一部裝置。要允許耳機連接至兩部裝置，將耳機關機，然後按住電源鍵，並向上滑動和按住音量鍵約 5 秒鐘。藍色指示燈會閃爍兩次。

要僅允許耳機連接至一部裝置，將耳機關機，然後按住電源鍵，並向上滑動和按住音量鍵約 5 秒鐘。綠色指示燈會閃爍兩次。

如果耳機可以同時連接至兩部裝置，而您使用重撥或語音撥號，則會使用您上次連接耳機時用來撥號的裝置來撥打電話。

清除設定或重設


若要清除耳機中的所有配對設定，請將耳機關機，並且同時按住電源鍵及接聽 / 結束鍵約 5 秒鐘。耳機會發出兩次嗶聲，而紅色和綠色指示燈會交替亮起。在清除設定之後，耳機會進入配對模式。

若要在耳機停止運作時重設耳機，儘管耳機已經充電，請將耳機連接至充電器，然後同時按住電源鍵與接聽 / 結束鍵。

疑難排解

如果您無法將耳機連接至兼容裝置，檢查耳機是否已充電、開機並與裝置配對。




Nokia 藍牙耳機 BH-904



9220006

第 1.0 版

Copyright © 2009 版權所有，翻印必究。



合格聲明書

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 HS-101W 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可

在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

CE 0984

© 2009 Nokia。版權所有。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

簡介

有了 Nokia 藍牙耳機 BH-904，您可以使用相容的行動裝置，以免持方式輕鬆撥打電話與接聽來電。耳機附有滑杆，讓您即使用較低音量或在吵雜的環境中也能談話。消除雜音功能，可協助您在吵雜的環境中處理來電。

使用耳機之前，請仔細閱讀本用戶指南。也請閱讀您要連結至耳機的裝置的用戶指南。



請注意：本裝置的表面鍍金並不包含鎳元素。本裝置的表面含不鏽鋼。

藍牙相容性

本耳機符合藍牙規格 2.1 + EDR，支援耳機設定檔 1.1 和免持模式設定檔 1.5。若要使用其他藍牙裝置，請向該裝置製造商查詢，以了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。

開始使用

本耳機包含下列零件，如標題頁所示：音量鍵 (1)、滑杆 (2)、聽筒 (3)、指示燈 (4)、電源鍵 (5)、充電器插孔 (6)、靜音鍵 (7)、接聽 / 結束鍵 (8) 以及麥克風 (9)。

使用耳機之前，您必須先為電池充電，並將耳機和相容裝置配對。

相容的充電器

本裝置必須搭配下列充電器使用：AC-6 與 DC-6。實際的充電器型號會因插頭類型的不同而異。特定插頭類型的辨識方式如下所示：E、EB、X、AR、U、A、C 或 UB。

為電池充電

1. 將充電器插入牆上的插座。
2. 將充電器插孔的外蓋拔開，然後將充電器傳輸線連結至

插孔 (10)。充電時，會亮起紅色指示燈。

要使用 AC-6 充電器將電池完全充飽，最多可能需要 35 分鐘。使用 AC-6 充電器為電池充電 15 分鐘，最多可提供 5 小時的通話時間。

3. 當電池完全充飽時，會亮起綠色指示燈。請中斷充電器與耳機的連結，然後將充電器從牆上的插座拔下來。將充電器插孔的外蓋推開。

若要使用具有 2.0 或 3.5 公釐充電器插頭的相容 Nokia 充電器為耳機充電，請搭配使用 Nokia 充電器轉接器 CA-146C (配件單獨銷售)。

若要使用相容電腦的 USB 連接埠為電池充電，請將 Nokia 數據傳輸線 CA-101 (配件單獨銷售) 的一端連結至充電器插

孔，另一端連結至 USB 連接埠。

完全充飽的電池最多可提供 8 小時的通話時間，或是最多 160 小時的待機時間。

耳機未連結至充電器時，若要檢查電池充電量，請在耳機開機狀態下按下電源鍵。如果亮起綠色指示燈，表示充電量足夠。如果亮起黃色指示燈，表示您很快就需要再次將電池充電。如果亮起紅色指示燈，請立即將電池充電。

當電池電量不足時，耳機會每隔 5 分鐘響起嗶聲，並閃爍紅色指示燈。

啟動或關閉

若要開機，請按住電源鍵約 2 秒鐘。這時耳機會發出嗶聲，並亮起綠色指示燈。耳機會嘗試連結至一或二個之前最近連結過的裝置。當耳機連結至裝

置且可使用時，藍色指示燈會緩慢地閃爍。如果耳機尚未與任何裝置配對，會自動進入配對模式。

若要關機，請按住電源鍵約 2 秒鐘。這時耳機會發出嗶聲，並短暫亮起紅色指示燈。如果耳機未能在 30 分鐘內連結至任何裝置，會自動關機。

配對與連結耳機

使用耳機之前，您必須先將耳機和相容裝置配對並連結。

本耳機最多可以和八部裝置配對，但是一次最多只能和兩部裝置連結。

1. 請確定行動裝置已開機，並關閉耳機。
2. 如果耳機先前未與任何裝置配對，請將耳機開機。這時耳機會進入配對模式，並快速閃爍藍色指示燈。

如果耳機先前已和某部裝置配對，請確定耳機目前為關機狀態，接著按住電源鍵約 5 秒，直到藍色指示燈開始快速閃爍為止。

3. 啟用裝置上的藍牙功能，並將其設為搜尋藍牙裝置。如需詳細資訊，請參閱裝置的用戶指南。
4. 從找到的裝置清單中選取耳機。
5. 必要時，請輸入密碼 **0000** 讓耳機與裝置進行配對與連結。

在某些裝置上，您可能需要在配對後個別進行連結。

當耳機連結至至少一部裝置並可使用時，會緩慢閃爍藍色指示燈。

若要手動將耳機連結至最後使用的一部或兩部裝置，請按住接聽 / 結束鍵約 2 秒鐘（在沒有連結至任何裝置的情況下），或是在想要連結的裝置上，透過其中的藍牙功能表進行連結。如果某部裝置已連結至耳機，而您想要連結至第二部裝置，請透過該裝置的藍牙功能表進行連結。

您可以設定裝置，讓耳機自動連結至裝置。若要在 Nokia 裝置中啟動此功能，請在藍牙功能表中變更配對裝置設定。

基本使用方式

更換耳塞

耳機可能附有不同尺寸的耳塞。請選取最適合、配戴起來最舒適的耳塞。

若要更換耳塞，請從聽筒 (11) 中抽出目前的耳塞，然後置入新的耳塞 (12)。

將耳機放在耳朵上

將耳機置於您耳朵上舒服的位置，並將耳機往下滑動 (13)。將聽筒輕輕地放進耳朵。將耳機指向嘴巴。

滑杆

當您以較低音量或在吵雜的環境中通話時，使用滑杆可讓麥克風更靠近嘴巴，改善音訊品質。您可以使用滑杆接聽或結束通話。

若要使用滑杆，請將滑杆向下朝嘴巴方向輕拉 (14)，或者將其向上推到原本的位置 (15)。

調整音量

耳機會根據周遭雜音自動調整音量。若要手動調整音量，請往上或往下滑動音量鍵。若要快速調整音量，請滑動並按住音量鍵。

所選的音量等級設定會針對目前與耳機搭配使用的裝置進行儲存。

通話

若要撥出電話，請在耳機連結狀態下以正常方式使用行動裝置。

若要重撥您上次撥打的號碼 (如果行動裝置支援搭配耳機使用這項功能)，請在沒有進

行中的通話時，按兩次接聽 / 結束鍵。

若要啟動語音撥號 (如果行動裝置支援搭配耳機使用這項功能)，請在沒有進行中的通話時，按住接聽 / 結束鍵約 2 秒。請依行動裝置的用戶指南上說明進行。

若要接聽來電，請將滑杆向下朝嘴巴方向拉到底，或按接聽 / 結束鍵。(要消除雜音，滑杆必須向下拉到底。) 若要拒絕通話，請按兩次接聽 / 結束鍵。

若要結束通話，請將滑杆向上推到原本的位置，或按接聽 / 結束鍵。

若要將麥克風靜音，請將靜音鍵朝嘴巴方向滑動。若要將麥克風取消靜音，請將靜音鍵朝反方向滑動。當您將麥克風靜音或取消靜音時，耳機會發出兩次嗶聲。

若要在耳機與相容的連結裝置之間切換通話，請按住接聽 / 結束鍵約 2 秒。

允許連結至兩部裝置

您可以同時將耳機連結至兩部裝置。

根據預設，耳機一次只能連結至一部裝置。若要允許耳機連結至兩部裝置，請先關閉耳機，然後按住電源鍵，並向上滑動和按住音量鍵約 5 秒。藍色指示燈會閃爍兩次。

若要僅允許耳機連結至一部裝置，請先關閉耳機，然後按住電源鍵，並向下滑動和按住音量鍵約 5 秒。綠色指示燈會閃爍兩次。

如果耳機可以同時連結至兩部裝置，而您使用重撥或是語音撥號功能，則執行撥號的裝置是該耳機所連結的裝置中最後一次撥號的裝置。

清除設定或重設

若要清除耳機中的所有配對設定，請將耳機關機，並且同時按住電源鍵及接聽 / 結束鍵約 5 秒鐘。這時耳機會發出兩次嗶聲，並輪流閃爍紅色與綠色指示燈。設定清除完畢後，耳機會進入配對模式。

若要在耳機停止運作時重設耳機，儘管耳機已經充電，請將耳機連結至充電器，然後同時按住電源鍵與接聽 / 結束鍵。

疑難排解

如果您無法將耳機連結至相容的裝置，請先確認耳機已充飽電、已開機且已與裝置配對。