


电子阅读

电子阅读

书目管理

启动程序后将直接进入书目管理器。



您可以在这里阅读 PDB、PRC、TXT 和 PDF 格式的电子书，无论是通过无线下载电子书到您的手机还是通过插入存有电子书的存储卡到您的手机，打开本阅读器后所有的书目都会在这里列出，选择选项下的更新功能可以刷新一次书目列表。



注意：从 PC 复制到手机内存或存储卡上的电子书必须存放在 Mybook 文件夹下，否则书目将无法被显示在书目管理器中。

按键说明

- 按“向上”和“向下”导航键可以上下移动高亮光条以选中书名

- 按“向右”导航键可以依次切换到书签管理器和收藏管理器
- 按“确定”键可直接打开被选中的书本内容进行阅读
- 按左功能键可弹出功能选单
- 按右功能键可退出本阅读器

内容阅读

同那道人飘然而去，竟不知投奔何方何舍。

后来，又不知过了几世几劫，因有个空空道人访道求仙，忽从这大荒山无稽崖青埂峰下经过，忽见一大块石上字迹分明，编述历历。空空道人乃从头一看，原来就是无

材补无幻形入世，茫茫大士，渺渺真人携入红尘，历尽离合悲欢炎凉世态的一段故


选项 返回

按键说明

- 按“向上”或“向下”导航键可进行前后翻页
- 按左功能键可弹出功能选单
- 按右功能键可返回书目管理器
- 按 1 键可使阅读内容左转 90 度
- 按 2 键进入全屏阅读模式。

- 按 3 键可使阅读内容右转 90 度
- 按 4 键可依次切换文字大小
- 按 5 键可打开书签管理器
- 按 6 键可转到指定的页位置
- 按 7 键可把当前阅读位置添加为新书签
- 按 8 键可对输入的关键词在全书中进行查找
- 按 0 键可使屏幕恢复到正常的阅读界面


书签管理



按键说明

- 按“向上”和“向下”导航键可以上下移动高光条以选中需要使用的书名
- 按“向左”或“向右”导航键可以切换到书目管理器或收藏管理器
- 按“确定”键可进入查看被选中书目的书签记录
- 按左功能键可弹出功能选单
- 按右功能键可退出本阅读器

书签列表



按键说明

- 按“向上”和“向下”导航键可以上下移动高光条以选中需要的书签
- 按“确定”键可直接阅读被选中的书签位置的内容
- 按左功能键可弹出功能选单
- 按右功能键可返回书签管理器

收藏管理



按键说明

- 按“向上”和“向下”导航键可以上下移动高亮光条以选中需要的收藏夹
- 按“向左”导航键可以依次切换到书签管理器和书目管理器
- 按“确定”键可进入被选中的收藏夹
- 按左功能键可弹出功能选单
- 按右功能键可退出本阅读器

收藏夹列表



按键说明

- 按“向上”和“向下”导航键可以上下移动高亮光条以选中需要的书目
- 按“确定”键可阅读被选中书目的内容
- 按左功能键可弹出功能选单
- 按右功能键可返回收藏管理器