

Nokia N93i

快速使用指南

按键与组件 — 翻盖合上

型号：诺基亚 N93i。

1 照相机和镜头。您的手机内置有一个 320 万像素 (2048X1536) 的照相机，可以拍摄高分辨率的图像以及录制视频。

2 LED 闪光灯

3 红外接口

4 Pop-Port™ 插孔

5 充电器插孔

6 扬声器输出口

7 翻盖指示灯 (仅当您有未接来电、电子邮件、未读信息或为手机充电时才显示)

8 翻盖屏幕

9 存储卡插槽

10 闪光灯键

11 照相/摄像模式键


12  四方向滚动/选择键

13 拍摄键

14 缩放键

15  电源键

16 立体声麦克风



按键与组件 — 翻盖打开

1 右  和左  横向选择键

2 右  和左  选择键

3  功能表键

4  通话键

5  编辑键

6 麦克风，用于手机通话


7  清除键

8  结束键

9  多媒体键

10  四方向滚动/选择键

11 光线传感器



键盘锁 (键盘保护)

要在翻盖打开模式下锁定键盘，请按左选择键，然后按 *。当键盘锁定时，屏幕上会显示 .

要在翻盖打开模式下解锁键盘，请按左选择键，然后按 *。

要在翻盖合上模式下锁定键盘，请按住照相/摄像模式键。

要在翻盖合上模式下解锁键盘，请按住照相/摄像模式键。

当键盘锁定时，可能仍能拨打手机中固有的官方紧急电话号码。

要在键盘锁定时打开屏幕灯光，请按 **(1)**。要在翻盖合上模式下打开屏幕灯光，请按任意键 (缩放键除外)。


安装 SIM 卡和电池

请将所有 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。


取出电池前，请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务提供商或其他经销商。


- 1 使手机背面朝上，按后盖释放按钮 (1)，滑动后盖 (2) 并向上提起。




- 2 将 SIM 卡插入插槽中。确保先插入卡的切角端且卡的触点面朝下。



- 3 插入电池。确保电池顶端的触点正对着手机的相应触点。




- 4 要装回后盖，请将后盖覆在手机背面，然后滑动后盖，直至其锁定到位。




开机

- 1 按住 .
- 2 如果手机要求输入 PIN 码或锁码，请输入相应的密码 (屏幕上显示为 ****)，然后按左选择键。PIN 码通常随 SIM 卡提供。锁码的出厂设置为 12345。有关密码的更多信息，请参见《用户手册》中的“安全性设置”。




您的手机装有内置天线。

 **注意：**和使用任何无线电发射设备一样，在使用天线时，如非必要，请勿接触天线区域。例如，在进行手机通话时，应避免接触蜂窝天线。接触发射或接收天线会影响无线电通信的质量，还会使手机在高出所需电量级别的状态下工作，同时缩短电池的使用寿命。




N93i 开机界面

- 首次开机时，N93i 手机将会显示以下界面。
- 此界面表示 N93i 手机正在安装字典数据库、启动密钥及一些原装的驱动程序，该安装过程的时间可能会比较长，以便安装后每一个原装的应用程序均可正常使用。
- 如果在安装过程中人为地**停止或退出**，则在使用多媒体资料、音乐播放器以及其他功能时可能会出现错误。
- 建议：开机时**请勿任意停止或退出**该安装过程，以便确保 N93i 可以正常使用。



为电池充电

- 1 将兼容充电器插到墙壁电源插座上。
- 2 连接电源线和手机。手机充电时仍可正常使用。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待一段时间才能看到充电指示符号开始滚动。



- 3 当电池完全充电后，充电指示符号会停止滚动。此时，请先断开充电器与手机的连接，然后再从墙壁电源插座上拔出充电器。

另外，您还可以使用诺基亚充电器适配器 CA-44，配合以前兼容型号的诺基亚充电器为电池充电。有关配件、电池以及充电器方面的信息，请参见《用户手册》中的“安全事项”。

彩信和移动互联网设置


通常情况下，您的诺基亚手机已根据服务提供商的信息自动配置了彩信、GPRS、流媒体及移动互联网设置。

在电视机上观看图像和视频

要在兼容电视机上观看所拍摄的视频片段和图像，请使用兼容的诺基亚 CA-64U 视频输出连接线。具体请参见《用户手册》中的“电视输出模式”和“电视配置”。

要在兼容电视机上观看图像和视频，请执行以下操作：

- 1 将兼容的视频输出连接线连接至兼容电视机的视频输入端口。



- 2 将视频输出连接线的另一端连接到手机上的 Pop-Port™ 插孔。
- 3 按 ，然后选择多媒体 > 图像和视频以及您希望观看的文件。

图像将显示在图像查看器上，视频则通过 RealPlayer 播放。

屏幕

取下覆盖在手机屏幕上的塑料保护膜。

屏幕上可能会存在少量的空白点、变色点或亮点。这是此类屏幕的固有特征。部分屏幕可能包含一些始终处于亮或不亮状态的像素或点。这属于正常现象，并非屏幕故障。

本手册中的屏幕图像可能与手机的实际屏幕有所不同。

技术支持

帮助

使用手机时，帮助功能可为您提供相关说明。要从应用程序中进入帮助，请选择选项 > 帮助。

用户手册

有关本手机的其他重要信息，请参阅手机的《用户手册》。

通过网络提供的诺基亚技术支持

有关《用户手册》的最新版本、附加信息、可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务，请访问诺基亚中国网站 www.nokia.com.cn/support。

© 2007 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Pop-Port™、Nseries 和 N93i 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。