

**Servidor de Mídia Local**

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care e Nseries são marcas registradas ou não da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa mencionados neste manual podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização da Nokia Corporation.

A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

**NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES SERÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS OU GANHOS, INCLUINDO DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.**

O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA". SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA, DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM NÃO LIMITADA, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E APTIDÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUI-LA A QUALQUER TEMPO, SEM AVISO PRÉVIO.

Os aplicativos de terceiros fornecidos junto com seu aparelho podem ter sido criados e detidos por pessoas ou instituições não associadas nem relacionadas com a Nokia. A Nokia não detém direitos autorais nem direitos de propriedade intelectual de aplicativos de terceiros. Portanto, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pelo atendimento ao usuário final, funcionalidade dos aplicativos nem pelas informações constantes nos referidos aplicativos ou materiais. A Nokia não oferece garantia a aplicativos de terceiros. A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE ELES FORAM FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. O USO DOS APLICATIVOS IMPLICA, AINDA, NA ACEITAÇÃO DE QUE NEM A NOKIA NEM SEUS ASSOCIADOS CONCEDEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, GARANTIAS DE TÍTULO DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR; E DE QUE OS APLICATIVOS NÃO INFRINGIRÃO QUALQUER PATENTE, DIREITO AUTORAIS, MARCA COMERCIAL OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

Seu dispositivo pode conter alguns marcadores ou links pré-instalados para acesso a sites de terceiros. Você também pode acessar outros sites de terceiros através do dispositivo. Os sites fornecidos por terceiros não são associados com a Nokia e a Nokia não endossa ou assume qualquer responsabilidade por eles. Se você optar por acessar tais sites, deverá tomar as devidas precauções com relação à segurança ou ao conteúdo.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços, pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma.

Algumas operações e recursos dependem de cartão SIM e/ou de rede, de MMS ou compatibilidade de dispositivos e de formatos de conteúdo com suporte. Alguns serviços estão sujeitos a uma tarifa à parte.

As proteções a direitos autorais podem impedir que algumas imagens, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações importantes sobre o aparelho.

EDIÇÃO 1 PT-BR

# Servidor de Mídia Local



**Importante:** Sempre habilite um dos métodos disponíveis de criptografia para aumentar a segurança da conexão de rede local sem fio. A utilização da criptografia reduz o risco de acesso não autorizado aos seus dados.

O Home Media Server utiliza arquitetura UPnP para conectar-se a dispositivos compatíveis por meio de LAN sem fio. A arquitetura UPnP usa as configurações de segurança da conexão LAN sem fio.

Com o Home Media Server é possível catalogar facilmente músicas, imagens e arquivos de vídeo no seu PC compatível. Você pode criar listas de reprodução de música, álbuns de foto e coleções de filmes personalizados. É possível transferir arquivos de mídia compatíveis para o seu dispositivo e fazer backup dos arquivos do seu dispositivo para o PC. Você pode usar o dispositivo como um controle remoto e exibir arquivos de mídia do dispositivo ou PC em um media player local conectado à rede e compatível com UPnP, por exemplo, um PC, uma televisão ou sistema estéreo.

## Instalar o Home Media Server em um PC

Instale o aplicativo Home Media Server em um PC compatível utilizando o CD-ROM fornecido com o dispositivo. O Home Media Server exige o sistema operacional Microsoft Windows 2000 ou Windows XP. Se você tiver um firewall para proteger o PC, talvez seja necessário alterar as configurações para permitir que o PC funcione com o dispositivo móvel. Siga as instruções de instalação exibidas na tela.

## Gerenciar seus arquivos de mídia

Para controlar suas músicas, fotos digitais e vídeos, localizar os arquivos no PC compatível e adicionar os arquivos ou pastas inteiras ao Home Media Server.

Você pode designar pastas, onde você mantém arquivos de mídia compatíveis no PC, como pastas de controle (watch folders). Quando você coloca novos arquivos de mídia nas pastas de controle, o Home Media Server adiciona esses arquivos à biblioteca e os mantém atualizados automaticamente.

## Transferir arquivos do PC para o dispositivo

- 1 Use o dispositivo móvel para conectar-se ao Home Media Server no PC compatível.  
No PC compatível, utilizando o aplicativo Home Media Server, selecione o dispositivo no menu de dispositivos.
- 2 Selecione um arquivo de mídia da biblioteca que você deseja transferir.
- 3 Selecione um único arquivo de mídia.
- 4 Selecione a opção para transferir o arquivo para o dispositivo móvel.

## Transferir arquivos do dispositivo para o PC

- 1 Utilizando o dispositivo móvel, conecte-se ao Home Media Server no PC compatível; ou no PC compatível, utilizando o aplicativo Home Media Server, selecione o dispositivo no menu de dispositivos.
- 2 Selecione o arquivo que deseja transferir.
- 3 Selecione a opção para transferir o arquivo para o Home Media Server no PC compatível.

## Exibir arquivos do PC em outros dispositivos

Você pode usar o dispositivo móvel como um controle remoto para exibir arquivos de mídia compatíveis, do Home Media Server no PC compatível, em outros dispositivos compatíveis com UPnP da sua rede local. É possível, por exemplo, usar o dispositivo móvel para controlar a reprodução de arquivos de música compatíveis armazenados no PC, por meio do sistema de áudio local compatível com UPnP, utilizando um receptor de multimídia compatível com UPnP.

## Controlar arquivos de mídia com o dispositivo móvel

- 1 Use o dispositivo móvel para conectar-se ao Home Media Server no PC compatível.
- 2 Selecione a biblioteca de mídia que contém o arquivo que você deseja controlar.
- 3 Selecione um arquivo de mídia.
- 4 Selecione o dispositivo compatível no qual o arquivo é exibido.

## Mais informações

Para obter mais informações sobre o Home Media Server, acesse o site, em inglês, [www.simplecenter.net/nokia](http://www.simplecenter.net/nokia) ou pressione **F1** no aplicativo Home Media Server para a abrir a Ajuda.