

# Uživatelská příručka

Bezdrátová nabíjecí podložka DT-903

**NOKIA**

---

# Uživatelská příručka

Bezdrátová nabíjecí podložka DT-903

## Obsah

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Bezpečnost                                   | 3  |
| Informace o tomto příslušenství              | 4  |
| Tlačítka a části                             | 5  |
| Nabíjení telefonu                            | 6  |
| Upozorňování                                 | 7  |
| Spojení Bluetooth                            | 8  |
| Kontrolky a akce univerzálního tlačítka      | 9  |
| Informace o výrobku a bezpečnostní informace | 10 |
| Autorská práva a další upozornění            | 11 |

# Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné.



## **RUŠIVÉ VLIVY**

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



## **KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



## **BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Microsoft Mobile pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



## **UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU**

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

## Informace o tomto příslušenství

Podložka Bezdrátová nabíjecí podložka DT-903 slouží k nabíjení baterie telefonu bez nutnosti připojování kabelů. Bezdrátová nabíjecí podložka vás může upozorňovat například i na vybíjející se baterii telefonu, nepřijatý hovor nebo nepřečtené zprávy.

Tato bezdrátová nabíjecí podložka je kompatibilní se standardem Qi.

Funkce NFC pracuje se zařízeními Lumia podporujícími technologii NFC. Inteligentní funkce, například upozorňování na nízké nabití baterie nebo na nepřijaté hovory, vyžadují verzi softwaru Lumia Denim (Windows Phone 8.1 Update 1), aplikaci Centrum zařízení verze 3.6 nebo novější a technologií Bluetooth 4.0 nebo novější.


Další informace o provozu a bezpečnosti najdete v uživatelské příručce k telefonu nebo k jinému zařízení.

# Tlačítka a části

Seznamte se s bezdrátovou nabíjecí podložkou.

- 1 Konektor USB
- 2 Nabíjecí plocha pro nabíjení telefonu
- 3 Oblast NFC
- 4 Univerzální tlačítko
- 5 Kontrolka nabíjení a upozorňování

Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl.



# Nabíjení telefonu

Je to prosté: položte telefon nebo jiné zařízení kompatibilní se standardem Qi na nabíjecí podložku a začne nabíjení.

1. Připojte kabel USB nabíjecí podložky ke kompatibilní nabíječce připojené do elektrické zásuvky nebo k jinému vhodnému napájecímu zdroji USB.
2. Zkontrolujte, zda je nabíjecí podložka nasměrována nahoru a zda na ní nic neleží.
3. Položte telefon na nabíjecí podložku. Během nabíjení telefonu kontrolka svítí, po úplném nabití baterie zhasne.

Zahřívání nabíjecí podložky a telefonu při nabíjení je normální. Pokud při nabíjení došlo k potížím, kontrolka rychle bliká.

# Upozornování

Chcete-li získávat upozornění například na téměř vybitou baterii telefonu nebo na nepřijaté hovory nebo zprávy, spárujte nabíjecí podložku s telefonem pomocí funkce NFC nebo Bluetooth.

Zkontrolujte, zda je nabíjecí podložka připojena k napájecímu zdroji.

Další informace o zapínání funkcí NFC nebo Bluetooth najdete v uživatelské příručce k telefonu.

**1.** Když chcete využít funkci NFC, přiložte k sobě oblasti NFC na nabíjecí podložce a telefonu.

Když používáte funkci Bluetooth, klepněte na telefonu na možnost **Nastavení > Bluetooth** a vyberte nabíjecí podložku.

**2.** Pokud vás k tomu telefon vyzve, klepněte na možnost **spárovat**.

**3.** Klepněte na možnost **Nastavení > centrum zařízení** a vyberte, jaká chcete od nabíjecí podložky dostávat upozornění.

Chcete-li nastavit jas kontrolky nebo vypnout upozornění, stiskněte univerzální tlačítko. Chcete-li vymazat párování Bluetooth, podržte univerzální tlačítko stisknuté na dobu přibližně 8 sekund.

# Spojení Bluetooth

Pomocí technologie Bluetooth se můžete bezdrátově připojovat k jiným kompatibilním zařízením, například k mobilním telefonům.

Zařízení nemusejí být v oblasti přímé viditelnosti, ale nesmějí od sebe být dále než 10 metrů. Spojení mohou ovlivňovat překážky, například stěny nebo jiná elektronická zařízení.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 4.0. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

# Kontrolky a akce univerzálního tlačítka

Zajímá vás, co znamenají různé kontrolky na nabíjecí podložce nebo jak funguje univerzální tlačítko?

**Tabulka 1: Význam kontrolky**

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Svíí                      | Nabíjení                                                                  |
| Nesvíí                    | Baterie telefonu nebo jiného zařízení je plně nabitá                      |
| Rychlé blikání            | Chyba nabíjení nebo připojený napájecí zdroj neposkytuje dostatek energie |
| Opakované dvojité blikání | Upozorňování                                                              |
| Pomalé blikání            | Baterie telefonu připojeného k nabíjecí podložce je téměř vybitá          |

**Tabulka 2: Akce univerzálního tlačítka**

|                                                         |                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Jedno stisknutí                                         | Nastavení jasu kontrolky nebo vypnutí upozornění |
| Podržení stisknutého tlačítka na dobu více než 8 sekund | Vyprázdnění seznamu spárovaných zařízení         |

# Informace o výrobku a bezpečnostní informace

## Péče o zařízení

Se zařízením, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, nechte ho vyschnout.
- Nabíječky používejte pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné použití nebo použití neschválené nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Poškozenou nabíječku nikdy nepoužívejte.
- Nepokoušejte se nabíjet zařízení s poškozenou, poškrábanou nebo otevřenou přihrádkou na baterii nebo zařízení, která nejsou kompatibilní s technologií Qi.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou zařízení poškodit.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Zařízení neotevírejte.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste přístrojem ani baterií. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

Při delším provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud zařízení nefunguje správně, odnese ho do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

## Recyklace



Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Informace o recyklaci výrobků najdete na adrese [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

## Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu nebo na adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Další informace o ochraně životního prostředí související se zařízením najdete na adrese [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Informace o baterii a nabíječce

Společnost Microsoft Mobile může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií nebo nabíječek.

## Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci implantovaných zdravotnických přístrojů k zamezení potenciálního rušení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců). Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsni kapse.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

# Autorská práva a další upozornění

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

# CE0979

Společnost Microsoft Mobile Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek DT-903 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).

Dostupnost výrobků se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Microsoft Mobile ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo rozšiřování obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Microsoft Mobile. Společnost Microsoft Mobile se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Microsoft Mobile nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“.

## UPOZORNĚNÍ ÚŘADU FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Další informace najdete na webu [transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html](http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html). Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Microsoft Mobile, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiové frekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace tato rušení neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, které je možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z následujících postupů:

- Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů.

POZNÁMKA: Prohlášení o vystavení záření FCC: Toto zařízení vyhovuje limitům na vystavení záření FCC vyhlášeným pro neřízené prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation. Výrobky a názvy výrobců mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.