

Οδηγός χρήσης

Nokia Lumia 900

NOKIA

Οδηγός χρήσης

Nokia Lumia 900

Περιεχόμενα

Ασφάλεια	4	Επαφές	36
Ξεκινώντας	5	Κοινωνικά δίκτυα	39
Πλήκτρα και μέρη	5	Μηνύματα	41
Πλήκτρα επιστροφής, έναρξης και αναζήτησης	5	Email	44
Τοποθέτηση της κάρτας SIM	6	Κάμερα	50
Φόρτιση του τηλεφώνου σας με φορτιστή USB	7	Λήψη φωτογραφίας	50
Θέσεις κεραίας	8	Χρήση των διάφορων λειτουργιών λήψης	51
Ενεργοποίηση του τηλεφώνου	9	Εγγραφή βίντεο	52
Windows Live ID	9	Συμβουλές για την κάμερα	52
Αντιγραφή επαφών	10	Αποθήκευση πληροφοριών τοποθεσίας στις φωτογραφίες και τα βίντεό σας	53
Κλειδώμα πλήκτρων και οθόνης	10	Κοινοποίηση των φωτογραφιών και των βίντεό σας	53
Σύνδεση των ακουστικών	11	Διαχείριση εικόνων	54
Αλλαγή της έντασης ήχου	12	Χάρτες & πλοήγηση	58
Ρύθμιση συγχρονισμού με τον υπολογιστή σας	12	Ενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας	58
Εικονίδια που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας	13	Χάρτες Nokia	58
Βασικά στοιχεία	15	Nokia Οδήγηση	62
Γνωρίστε το τηλέφωνό σας	15	Μέθοδοι εντοπισμού θέσης	67
Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας	20	Internet	68
Παράταση της διάρκειας μπαταρίας	23	Καθορισμός συνδέσεων Internet	68
Οικονομία στις χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων	24	Σύνδεση του υπολογιστή σας στον Ιστό	69
Σύνταξη κειμένου	25	Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	69
Σάρωση κωδικών ή κειμένου	29	Αναζήτηση στον Ιστό	71
Ρολόι	29	Κλείσιμο όλων των συνδέσεων Internet	71
Λογαριασμός Nokia	30	Ψυχαγωγία	73
Marketplace	31	Παρακολούθηση και ακρόαση	73
Επαφές & Μηνύματα	34	Μουσική Nokia	74
Κλήσεις	34	Ραδιόφωνο FM	76
		Συγχρονισμός μουσικής μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας	77

Παιχνίδια	78
Γραφείο	80
Microsoft Office Mobile	80
Σύνταξη σημείωσης	83
Πραγματοποίηση υπολογισμού	84
Ημερολόγιο	84
Διαχείριση τηλεφώνου & συνδεσιμότητα	86
Διατηρήστε το τηλέφωνό σας ενημερωμένο	86
Μνήμη και αποθηκευτικός χώρος	87
Ασφάλεια	90
Wi-Fi	92
Bluetooth	93
Κωδικοί πρόσβασης	95
Βοήθεια και υποστήριξη	97
Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας	98

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.



ΠΡΟΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι φορτιστές άλλων κατασκευαστών που συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC/EN 62684 και που μπορούν να συνδεθούν στην υποδοχή micro-USB της συσκευής σας, ενδέχεται να μην είναι συμβατοί. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η οθόνη της συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει αν η συσκευή πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή υποστεί ισχυρό χτύπημα. Αν σπάσει το γυαλί, μην αγγίζετε τα γυαλίνα μέρη της συσκευής ή προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο γυαλί από το γυαλί. Διακόψτε τη χρήση της συσκευής μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από ειδικευμένο προσωπικό.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιδεικνύετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.


Ξεκινώντας

Εξοικειωθείτε με τις βασικές δυνατότητες του τηλεφώνου σας και ξεκινήστε να το χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά σε χρόνο μηδέν.

Πλήκτρα και μέρη

Εξερευνήστε τα πλήκτρα και τα μέρη του νέου σας τηλεφώνου.

- 1 Υποδοχή για τη σύνδεση ακουστικών και μεγαφώνων (3,5 mm)
- 2 Δεύτερο μικρόφωνο
- 3 Υποδοχή micro-USB
- 4 Θήκη micro-SIM
- 5 Πλήκτρα έντασης
- 6 Πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος
- 7 Πλήκτρο κάμερας
- 8 Πλήκτρο αναζήτησης
- 9 Πλήκτρο έναρξης
- 10 Πλήκτρο επιστροφής
- 11 Μπροστινή κάμερα
- 12 Ακουστικό
- 13 Φλας κάμερας
- 14 Φακός κάμερας
- 15 Μικρόφωνο
- 16 Μεγάφωνο



Πλήκτρα επιστροφής, έναρξης και αναζήτησης

Βρείτε το δρόμο σας στο περιβάλλον χρήσης του τηλεφώνου σας. Τα πλήκτρα επιστροφής, έναρξης και αναζήτησης σας βοηθούν να περιηγηστείτε στα μενού του τηλεφώνου σας.

- Για εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα , σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε την εφαρμογή που θέλετε.
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν προηγουμένως, πατήστε . Το τηλέφωνό σας απομνημονεύει όλες τις εφαρμογές και τις τοποθεσίες Ιστού που έχετε επισκεφτεί από την τελευταία φορά που κλειδώθηκε η οθόνη σας.
- Για να μεταβείτε στην οθόνη έναρξης, πατήστε . Η εφαρμογή που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως παραμένει ανοιχτή στο παρασκήνιο.
- Για να ελέγξετε το τηλέφωνό σας με τη φωνή σας, πατήστε παρατεταμένα  και, στη συνέχεια, πείτε μια φωνητική εντολή.


Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Για πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες που υποστηρίζονται, μεταβείτε στη διεύθυνση support.microsoft.com.

- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον Ιστό, πατήστε .

Τοποθέτηση της κάρτας SIM


Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πώς να βάζετε την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας.

- ❗ **Σημαντικό:** Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με κάρτα mini-UICC SIM, γνωστή επίσης ως κάρτα micro-SIM. Η κάρτα micro-SIM είναι μικρότερη από την τυπική κάρτα SIM. Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα ή στη συσκευή και να καταστρέψει τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην κάρτα.
- ★ **Συμβουλή:** Χρησιμοποιήστε το κλειδί καλύμματος υποδοχής SIM για να απασφαλίσετε τη θήκη SIM. Εάν τυχόν χάσετε το κλειδί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδετήρα.



Το τηλέφωνο πρέπει να έχει απενεργοποιηθεί προτού τοποθετηθεί η κάρτα SIM.


1. Πιέστε το κλειδί μέσα στην οπή μέχρι να απελευθερωθεί η θήκη και, στη συνέχεια, τραβήξτε τη θήκη προς τα έξω.



2. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας είναι στραμμένη προς τα επάνω και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την κάρτα στη θήκη.



3. Πιέστε ξανά τη θήκη προς το εσωτερικό του τηλεφώνου μέχρι να ασφαλίσει.



Αφαίρεση της κάρτας SIM


Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, απασφαλίστε και τραβήξτε έξω τη θήκη και, στη συνέχεια, τραβήξτε και αφαιρέστε την κάρτα από τη θήκη.

Φόρτιση του τηλεφώνου σας με φορτιστή USB


Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, αλλά ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα συμβατό φορτιστή USB για τη φόρτιση του τηλεφώνου σας.

1. Συνδέστε πρώτα το καλώδιο USB στο φορτιστή, κατόπιν συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα και, στη συνέχεια, συνδέστε το άκρο micro-USB του καλωδίου USB στο τηλέφωνό σας.



2. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το τηλέφωνο και μετά από την πρίζα.



Δεν χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ φορτίζεται.

Εάν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο όταν ξεκινάτε τη φόρτιση, το τηλέφωνο ενεργοποιείται αυτόματα.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας ή μέχρι να είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρτιση μέσω USB στις περιπτώσεις που δεν διατίθεται πρίζα. Κατά τη φόρτιση της συσκευής, είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Η απόδοση της ισχύος φόρτισης μέσω USB ποικίλλει σημαντικά και ενδέχεται να χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να αρχίσει η φόρτιση και να ξεκινήσει να λειτουργεί η συσκευή.


Συνδέστε το καλώδιο USB πρώτα στον υπολογιστή και μετά στο τηλέφωνό σας. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο USB πρώτα από το τηλέφωνό σας και μετά από τον υπολογιστή.

Θέσεις κεραίας

Μάθετε σε ποια σημεία του τηλεφώνου σας είναι τοποθετημένες οι κεραίες, προκειμένου να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοσή τους.

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.


Οι περιοχές των κεραιών είναι επισημασμένες.



Ενεργοποίηση του τηλεφώνου


Είστε έτοιμοι; Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και αρχίστε να το εξερευνάτε.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.



Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα κάτω.



Windows Live ID

Με ένα Windows Live ID (γνωστό και ως "λογαριασμός Microsoft"), μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Windows Live και του Zune με το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης, τόσο από το τηλέφωνό σας όσο και από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες Xbox Live από το Xbox σας.

Με το προσωπικό σας Windows Live ID, μπορείτε, για παράδειγμα:


- Να κάνετε λήψη περιεχομένου από το Marketplace

- Να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών σας στο Windows Live
- Να αποστέλλετε, να αποθηκεύετε και να κοινοποιείτε φωτογραφίες και έγγραφα στο SkyDrive
- Να λαμβάνετε στο τηλέφωνό σας τα επιτεύγματά σας στα διάφορα παιχνίδια και να τα αυξάνετε όταν παίζετε παιχνίδια με το τηλέφωνό σας
- Να παρακολουθείτε και να κλειδώνετε το τηλέφωνό σας, σε περίπτωση που χαθεί, με την υπηρεσία "Εύρεση του κινητού μου"

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Windows Live ID και τις υπηρεσίες του Windows Live, μεταβείτε στη διεύθυνση www.live.com.

Αντιγραφή επαφών

Φέρτε τα πιο κοντινά και αγαπημένα σας πρόσωπα κυριολεκτικά στις άκρες των δαχτύλων σας. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μεταφορά Επαφών για να αντιγράψετε εύκολα τις επαφές σας από το παλιό σας τηλέφωνο.



Το παλιό σας τηλέφωνο θα πρέπει να υποστηρίζει Bluetooth. Οι επαφές στο παλιό σας τηλέφωνο θα πρέπει να είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου και όχι στην κάρτα SIM. Η εφαρμογή δεν λειτουργεί με όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

1. Στο παλιό τηλέφωνό σας, ενεργοποιήστε το Bluetooth.
2. Στην οθόνη έναρξης του νέου σας τηλεφώνου, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά για να μεταβείτε στο μενού εφαρμογών και πατήστε **Μεταφορά Επαφών**.
3. Πατήστε **συνέχεια** και ενεργοποιήστε το Bluetooth.
4. Επιλέξτε το παλιό σας τηλέφωνο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται και στα δύο τηλέφωνα.

★ **Συμβουλή:** Επίσης, εάν έχετε δημιουργήσει ήδη αντίγραφα ασφαλείας των επαφών σας στο Windows Live, μπορείτε να τις εισαγάγετε στο τηλέφωνό σας απευθείας από την υπηρεσία.

Εάν οι επαφές σας είναι γραμμένες σε μια γλώσσα που δεν υποστηρίζεται από το νέο σας τηλέφωνο, οι πληροφορίες επαφών ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.


Κλείδωμα πλήκτρων και οθόνης

Θέλετε να αποφύγετε την πραγματοποίηση κλήσεων κατά λάθος όταν έχετε το τηλέφωνό σας στην τσέπη ή την τσάντα σας;

Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα και την οθόνη του τηλεφώνου, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα πάνω.




Ενεργοποίηση του αυτόματου κλειδώματος των πλήκτρων και της οθόνης

Πατήστε  **Ρυθμίσεις** και κλειδώμα οθόνης > **Το χρονικό όριο οθόνης λήγει μετά από:** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου τα πλήκτρα και η οθόνη θα κλειδώνουν αυτόματα.

Σύνδεση των ακουστικών

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική ή ελευθερώστε τα χέρια σας για να μπορείτε να κάνετε άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνό σας.




Μην συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου της Nokia μια εξωτερική συσκευή ή σετ μικροφώνου-ακουστικού που δεν έχει εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης.

Αλλαγή της έντασης ήχου

Δυσκολεύεστε να ακούσετε το τηλέφωνό σας όταν χτυπά σε περιβάλλοντα με πολύ θόρυβο ή είναι πολύ δυνατός ο ήχος της συνομιλίας κατά τη διάρκεια των κλήσεων; Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου όπως προτιμάτε.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.



Τα πλήκτρα έντασης ελέγχουν όλους τους ήχους, συμπεριλαμβανομένης της έντασης του ήχου των αφυπνίσεων και των υπενθυμίσεων.

★ **Συμβουλή:** Όταν αλλάζετε την ένταση, μπορείτε επίσης ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας σε αθόρυβη ή κανονική λειτουργία. Στη γραμμή ελέγχου έντασης στο επάνω μέρος της οθόνης, πατήστε  ή .

Ρύθμιση συγχρονισμού με τον υπολογιστή σας

Πάρτε το περιεχόμενό σας μαζί σας – με την εφαρμογή υπολογιστή Zune, μπορείτε να συγχρονίζετε τη μουσική, τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας ανάμεσα στο τηλέφωνο και τον συμβατό υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου του τηλεφώνου σας, καθώς και να ενημερώνετε το τηλέφωνό σας με το τελευταίο διαθέσιμο λογισμικό, ώστε να βελτιώνετε την απόδοσή του και να επωφελείστε από νέες λειτουργίες.



1. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης του Zune στον υπολογιστή σας από τη διεύθυνση www.zune.net.

★ **Συμβουλή:** Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Apple Mac, πραγματοποιήστε λήψη του Windows Phone 7 Connector για Mac από το Mac App Store.

2. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας δεν είναι κλειδωμένο με κωδικό ασφαλείας.

3. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας συμβατό καλώδιο USB και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον υπολογιστή σας.

4. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού του Zune στον υπολογιστή σας, επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

Εάν χρησιμοποιούσατε έως τώρα μια άλλη εφαρμογή, όπως το Nokia Oni Suite ή το Nokia Suite, για το συγχρονισμό αρχείων μεταξύ του τηλεφώνου σας και του υπολογιστή σας, μπορείτε να ρυθμίσετε το Zune να συγχρονίζει αρχεία στους ίδιους φακέλους όπως και πριν, ώστε να απολαμβάνετε εύκολο συγχρονισμό μουσικής και άλλου περιεχομένου στο νέο σας τηλέφωνο.

Εικονίδια που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας

Η γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης σας παρέχει πληροφορίες για την τρέχουσα ώρα, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και την ένταση του σήματος, καθώς και διάφορες άλλες πληροφορίες.

★ **Συμβουλή:** Για να εμφανίσετε κρυφά εικονίδια, πατήστε τη γραμμή κατάστασης.

📶 Ένταση σήματος

🔋 Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

🔌 Γίνεται φόρτιση της μπαταρίας.

🔌🔋 Η λειτουργία οικονομίας μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη.

☎️ Οι κλήσεις σας προωθούνται σε άλλον αριθμό τηλεφώνου ή στο γραμματοκιβώτιο του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

📶🔒 Δεν υπάρχει κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας.

📶🔒 Η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη.

📶🔗 Μια συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένη με το τηλέφωνό σας.

-  Υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση Wi-Fi.
-  Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργή.
-  Μια εφαρμογή ή υπηρεσία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες τοποθεσίας σας.
-  Το τηλέφωνό σας είναι σε περιαγωγή εκτός του οικείου σας δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
-  Η λειτουργία δόνησης είναι ενεργοποιημένη.
-  Η λειτουργία πτήσης είναι ενεργοποιημένη.
-  Η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Ο τύπος δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο οποίο είστε αυτήν τη στιγμή συνδεδεμένοι ενδέχεται να εμφανίζεται με ένα μόνο γράμμα, με συνδυασμό γραμμάτων ή με συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών. Για παράδειγμα, **3G**, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.


Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

Βασικά στοιχεία

Μάθετε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του νέου σας τηλεφώνου.

Γνωρίστε το τηλέφωνό σας

Το τηλέφωνό σας διαθέτει δύο κύριες προβολές, που σας διευκολύνουν στο να παρακολουθείτε τι συμβαίνει και να γνωρίζετε τι βρίσκεται πού.



Οθόνη έναρξης (1): Κινούμενα live tiles εμφανίζουν αναπάντητες κλήσεις και ληφθέντα μηνύματα, τις τελευταίες ειδήσεις και δελτία πρόγνωσης καιρού και πολλά άλλα.

Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τα tiles, να αλλάξετε το μέγεθός τους, καθώς και να καρφίτσωσετε επαφές, εφαρμογές, τροφοδοσίες, γραμματοκιβώτια, τοποθεσίες Ιστού και άλλα αγαπημένα σας στοιχεία. Οι ενημερώσεις των καρφίτσωμένων επαφών εμφανίζονται στο tile και μπορείτε να προβάλλετε τα στοιχεία των επαφών σας απευθείας από την οθόνη έναρξης.

Μενού εφαρμογών (2): Εδώ εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές σας, καλά οργανωμένες και ταξινομημένες.


Έχετε πάρα πολλές εφαρμογές; Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, πατήστε . Εάν έχετε πάρα πολλές εφαρμογές, εμφανίζονται γράμματα του αλφαβήτου στη λίστα για να σας βοηθήσουν στην αναζήτηση. Πατήστε οποιοδήποτε γράμμα στη λίστα και, στη συνέχεια, πατήστε το πρώτο γράμμα της εφαρμογής που θέλετε.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μέσα σε εφαρμογές, όπως, για παράδειγμα, στην εφαρμογή Marketplace.


Εναλλαγή μεταξύ προβολών

Εάν δεν έχετε όλες τις εφαρμογές που χρειάζεστε στην οθόνη έναρξης, μπορείτε να τις βρείτε από το μενού εφαρμογών.

Απλώς σαρώστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για εναλλαγή μεταξύ των προβολών.



- ★ **Συμβουλή:** Εάν έχετε να κάνετε πολλά διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα, μπορείτε να εναλλάσσετε εύκολα μεταξύ των εργασιών που θέλετε να εκτελέσετε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο ←, κάντε σάρωση στην εφαρμογή που θέλετε και πατήστε την εφαρμογή.



Χρήση της οθόνης αφής

Εξερευνήστε το τηλέφωνό σας με πάτημα στην οθόνη, σάρωση της οθόνης με το δάχτυλο ή σύρσιμο.


1. Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, απλώς πατήστε στιγμιαία ή παρατεταμένα την οθόνη αφής.
2. Για να ανοίξετε επιπλέον επιλογές, τοποθετήστε το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο μέχρι να ανοίξει το σχετικό μενού.

- ★ **Παράδειγμα:** Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή ένα άλλο στοιχείο, πατήστε την εφαρμογή ή το στοιχείο. Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια συνάντηση ημερολογίου, πατήστε παρατεταμένα τη συνάντηση και επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή.




Σύρσιμο στοιχείου με παρατεταμένο πάτημα

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο στοιχείο για ένα με δύο δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης.




Σάρωση με το δάχτυλο

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση που θέλετε.




- ★ **Παράδειγμα:** Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μεταξύ της οθόνης έναρξης και του μενού εφαρμογών ή μεταξύ των διάφορων προβολών στις ενότητες. Για γρήγορη κύλιση σε μια μεγάλη λίστα ή μενού, σύρετε το δάχτυλό σας γρήγορα στην οθόνη με μια κίνηση γρήγορου χτυπήματος προς τα πάνω ή προς τα κάτω και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας. Για να διακόψετε την κύλιση, πατήστε την οθόνη.



Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα σε ένα στοιχείο, όπως ένα χάρτη, μια φωτογραφία ή μια ιστοσελίδα, και απομακρύνετε τα δάχτυλα μεταξύ τους ή φέρτε τα κοντά το ένα στο άλλο, αντίστοιχα, σύροντάς τα στην οθόνη.



- !** **Σημαντικό:** Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε στυλό, μολύβι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οθόνη αφής.

Χρήση του τηλεφώνου σας με συσκευή TTY/TDD

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία TTY/TDD για να πραγματοποιείτε κλήσεις με συσκευές TTY/TDD. Αυτές οι συσκευές προορίζονται για άτομα με προβλήματα στην ομιλία ή στην ακοή.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε **ευκολία πρόσβασης**.
3. Στην επιλογή **Λειτουργία TTY/TDD**, πατήστε **Πλήρης**.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας με συσκευές TTY/TDD, μεταβείτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/windowsphone/en-gb/howto/wp7/basics/use-my-phone-with-a-tty.aspx.

Χρήση του τηλεφώνου σας σε λειτουργία πτήσης

Σε χώρους όπου δεν θέλετε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, μπορείτε να εξακολουθήσετε να έχετε πρόσβαση στη μουσική, τα βίντεο και τα εκτός σύνδεσης παιχνίδια σας, εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης.

Η λειτουργία πτήσης κλείνει τις συνδέσεις με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και απενεργοποιεί τις λειτουργίες ασύρματης επικοινωνίας του τηλεφώνου σας. Να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες και τις απαιτήσεις που επιβάλλονται, για παράδειγμα, από την εκάστοτε αεροπορική εταιρεία, καθώς και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Όπου επιτρέπεται, μπορείτε να συνδέεστε σε δίκτυα Wi-Fi, για παράδειγμα, για να περιηγηθείτε στο Internet ή να ενεργοποιήσετε το Bluetooth σε λειτουργία πτήσης.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις > λειτουργία πτήσης**.
2. Ρυθμίστε την επιλογή **Κατάσταση** σε **Ενεργοποιημένη**

Έλεγχος του τηλεφώνου σας με τη φωνή σας

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, αλλά κρατάτε πράγματα και στα δύο σας χέρια; Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη φωνή σας για να πραγματοποιείτε κλήσεις, να στέλνετε SMS, να κάνετε αναζήτηση στον Ιστό ή να ανοίγετε εφαρμογές.

Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Για πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες που υποστηρίζονται, μεταβείτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/basics/feature-and-service-availability.aspx.


1. Πατήστε παρατεταμένα .
2. Πείτε μια φωνητική εντολή στο τηλέφωνό σας.

★ **Παράδειγμα:** Για να ελέγξετε το πρόγραμμά σας, πείτε **Open calendar**.

★ **Συμβουλή:** Για περισσότερα παραδείγματα φωνητικών εντολών, πείτε **Help**.

Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

Μάθετε πώς να διαμορφώνετε την οθόνη έναρξης και πώς να αλλάζετε ringtone.



Διαμόρφωση της οθόνης έναρξης

Θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη έναρξης μόνο οι εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα; Μπορείτε να καρφισώνετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές, τοποθεσίες Ιστού και πλήθος άλλων στοιχείων στην οθόνη έναρξης, καθώς και να μετακινείτε τα tile ή να αλλάζετε το μέγεθός τους όπως σας αρέσει.

1. Για να καρφισώσετε μια εφαρμογή, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά για να μεταβείτε στο μενού εφαρμογών.
2. Πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε **καρφίτσωμα στην Έναρξη**.

Καρφίτσωμα επαφής

Πατήστε  **Επαφές**, πατήστε παρατεταμένα την επαφή και, στη συνέχεια, πατήστε **καρφίτσωμα στην Έναρξη**.

Όταν καρφισώνετε επαφές, οι ενημερώσεις των τροφοδοσιών τους εμφανίζονται στο tile και μπορείτε να καλείτε τις επαφές απευθείας από την οθόνη έναρξης.

Καρφίτσωμα τοποθεσίας Ιστού

Μεταβείτε σε μια τοποθεσία Ιστού και πατήστε ••• > καρφίτσωμα στην Έναρξη.


Μετακίνηση tile

Πατήστε παρατεταμένα το tile, σύρετε και αποθέστε το στη νέα θέση και, στη συνέχεια, πατήστε την οθόνη.



Αλλαγή μεγέθους ή ξεκαρφίτσωμα tile

Για να αλλάξετε μέγεθος, πατήστε παρατεταμένα το tile και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο βέλους.



Για να ξεκαρφίτσώσετε το tile, πατήστε παρατεταμένα το tile και, στη συνέχεια, πατήστε ✕.


Αλλαγή του θέματος

Μπορείτε να αλλάζετε τα χρώματα της οθόνης, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τη διάθεσή σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις > θέμα**.
2. Πατήστε **Φόντο ή Χρώμα έμφασης**.

Διαμόρφωση της οθόνης κλειδώματος

Θέλετε να κάνετε πιο ξεχωριστή την οθόνη κλειδώματος του τηλεφώνου σας; Μπορείτε, για παράδειγμα, να ορίσετε την αγαπημένη σας φωτογραφία ως εικόνα φόντου.



Στην αρχική οθόνη, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις > κλείδωμα οθόνης**.

Αλλαγή της εικόνας φόντου

Πατήστε **αλλαγή ταπετσαρίας**, επιλέξτε μια εικόνα, προσαρμόστε την για να χωράει όσο το δυνατόν καλύτερα στο μέγεθος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε .

Διαμόρφωση των τόνων του τηλεφώνου σας


Μπορείτε να επιλέξετε τους καλύτερους ήχους για το τηλέφωνό σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις > ήχοι κλήσεων**.
2. Επιλέξτε τον τύπο του ringtone ή της ειδοποίησης που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον ήχο.

Σίγαση του τηλεφώνου σας

Όταν ενεργοποιείτε την αθόρυβη λειτουργία, γίνεται σίγαση όλων των ringtone και των τόνων ειδοποίησης. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν βρίσκεστε, για παράδειγμα, στον κινηματογράφο ή σε σύσκεψη.

1. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης για να εμφανίσετε τη γραμμή κατάστασης έντασης ήχου στο επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε .



Ενεργοποιείται η αθόρυβη λειτουργία . Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνό σας να δονείται, ενεργοποιείται η λειτουργία δόνησης  αντί της αθόρυβης λειτουργίας.

2. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να δονείται, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά, πατήστε  **Ρυθμίσεις** > **ήχοι κλήσεων** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Δόνηση** σε **Ναι** .

Παράταση της διάρκειας μπαταρίας

Βρείτε την ισορροπία ανάμεσα στην πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του τηλεφώνου σας και την όσο το δυνατόν πιο εύλογη κατανάλωση ενέργειας μπαταρίας. Υπάρχουν κάποια μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να εξοικονομήτε ενέργεια της μπαταρίας του τηλεφώνου σας.

- Πάντα να φορτίζετε πλήρως την μπαταρία.
- Κάντε σίγαση περιττών ήχων, όπως είναι οι ήχοι πατήματος πλήκτρων.
- Χρησιμοποιείτε ενσύρματα ακουστικά, αντί για το μεγάφωνο.
- Το εικονοσκόπιο της κάμερας μπορεί να αποτελέσει στοιχείο κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας ενέργειας, γι' αυτό, όταν έχετε τελειώσει με τη λήψη φωτογραφιών, να πατάτε .

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να περιέρχεται αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό. Για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας και για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία οικονομίας μπαταρίας, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις** > **οικονομία μπαταρίας**.

Όταν το τηλέφωνό σας περιέρχεται σε κατάσταση οικονομίας μπαταρίας, ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις όλων των εφαρμογών.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, μπορείτε επίσης να κάνετε τα εξής:

Ρύθμιση της οθόνης του τηλεφώνου να απενεργοποιείται μετά από σύντομο χρονικό διάστημα

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις** > **κλείδωμα οθόνης** > **Το χρονικό όριο οθόνης λήγει μετά από:**

Χρήση ακούρου θέματος

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις** > **Θέμα** και στην ενότητα **Φόντο**, πατήστε **Σκούρο**.

Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις** > **φωτεινότητα**. Ρυθμίστε την επιλογή **Αυτόματα προσαρμογή** σε **Όχι**  και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επίπεδο φωτεινότητας που θέλετε.

Χρησιμοποιείτε επιλεκτικά τις συνδέσεις δικτύου:

- Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί έλεγχο για νέα e-mail λιγότερο συχνά.
- Ενεργοποιείτε το Bluetooth μόνο όποτε το χρειάζεστε.
- Χρησιμοποιείτε σύνδεση Wi-Fi για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, αντί για σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
- Διακόψτε τη λειτουργία σάρωσης για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα στο τηλέφωνό σας. Στην αρχική οθόνη, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά, πατήστε  **Ρυθμίσεις** και ρυθμίστε την επιλογή **Wi-Fi** σε **Απενεργοποιημένη** .
- Εάν ακούτε μουσική ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του τηλεφώνου σας, αλλά δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης.

Οικονομία στις χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων

Θέλετε να γλιτώνετε χρήματα από τους τηλεφωνικούς σας λογαριασμούς; Μπορείτε να κάνετε οικονομία στις χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. "Περιογώγη δεδομένων" σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να λαμβάνετε δεδομένα μέσω δικτύων τα οποία δεν ανήκουν ή δεν τελούν υπό την εμπορική εκμετάλλευση του παρόχου υπηρεσιών δικτύου σας. Η σύνδεση στο Internet κατά την περιαγωγή, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, είναι δυνατό να αυξήσει σημαντικά τις χρεώσεις δεδομένων. Ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου σας μπορεί να σας χρεώνει με σταθερό πάγιο τέλος για τη μεταφορά δεδομένων ή ανάλογα με τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιείτε. Για να χρησιμοποιήσετε την καλύτερη δυνατή μέθοδο σύνδεσης ανάλογα με την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi, δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και λήψης email.

Σε γενικές γραμμές, η χρήση σύνδεσης Wi-Fi είναι πιο γρήγορη και λιγότερο ακριβή σε σχέση με τη χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Εάν είναι διαθέσιμες και οι δύο συνδέσεις, σύνδεση Wi-Fi και σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τη σύνδεση Wi-Fi.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις**.

1. Πατήστε **Wi-Fi**.

2. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Δικτύωση Wi-Fi** είναι ρυθμισμένη σε **Ναι** .

3. Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Κλείσιμο σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Πατήστε **κινητή τηλεφωνία** και ρυθμίστε την επιλογή **Σύνδεση δεδομένων** σε **Απενεργοποιημένη**.

Διακοπή περιαγωγής δεδομένων

Πατήστε **κινητή τηλεφωνία** και ρυθμίστε την επιλογή **Επιλογές περιαγωγής δεδομένων** σε **να μην γίνει περιαγωγή**.

Ρύθμιση της λήψης email σε "Μη αυτόματα"

Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί έλεγχο για νέα email λιγότερο συχνά ή ακόμα και μόνο όποτε το ζητάτε εσείς. Σε κάθε γραμματοκιβώτιο που έχετε, πατήστε **••• > ρυθμίσεις > ρυθμίσεις συγχρονισμού** και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή **Λήψη νέου περιεχομένου**.

Σύνταξη κειμένου


Μάθετε πώς να γράφετε κείμενο γρήγορα και αποδοτικά χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας.

Χρήση του πληκτρολογίου επί της οθόνης

Η σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο επί της οθόνης είναι εύκολη και διασκεδαστική υπόθεση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κρατώντας το τηλέφωνο είτε με κατακόρυφο είτε με οριζόντιο προσανατολισμό.

Πατήστε ένα πλαίσιο κειμένου.

- 1 Πλήκτρα χαρακτήρων
- 2 Πλήκτρο shift
- 3 Πλήκτρο αριθμών και συμβόλων
- 4 Πλήκτρο smiley
- 5 Πλήκτρο space
- 6 Πλήκτρο γλώσσας
- 7 Πλήκτρο enter
- 8 Πλήκτρο backspace



Η διάταξη του πληκτρολογίου ενδέχεται να διαφέρει στις διάφορες εφαρμογές. Το πλήκτρο γλώσσας εμφανίζεται μόνο όταν έχετε επιλέξει περισσότερες από μία γλώσσες. Στο παράδειγμα απεικονίζεται το Αγγλικό πληκτρολόγιο.


Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων

Πατήστε το πλήκτρο shift. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής μόνο κεφαλαίων χαρακτήρων (Caps Lock), πατήστε δύο φορές το πλήκτρο. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πατήστε ξανά το πλήκτρο shift.

Πληκτρολόγηση αριθμού ή ειδικού χαρακτήρα

Πατήστε το πλήκτρο αριθμών και συμβόλων. Για να εμφανιστούν περισσότερα πλήκτρα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο shift. Ορισμένα πλήκτρα ειδικών χαρακτήρων εμφανίζουν περισσότερα σύμβολα. Για να εμφανιστούν περισσότερα σύμβολα, πατήστε παρατεταμένα ένα σύμβολο ή έναν ειδικό χαρακτήρα.

- ★ **Συμβουλή:** Για να βάλετε τελεία στο τέλος μιας πρότασης και να αρχίσετε καινούρια πρόταση, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο space.
- ★ **Συμβουλή:** Για να πληκτρολογήσετε γρήγορα έναν αριθμό ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αριθμών και συμβόλων και, συγχρόνως, σύρετε το δάχτυλό σας στο χαρακτήρα που θέλετε και ύστερα σηκώνετε το δάχτυλό σας.



Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Πατήστε μια λέξη, σύρετε τα βέλη που υπάρχουν πριν και μετά τη λέξη για να επισημάνετε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε . Για να επικολλήσετε το κείμενο, πατήστε .

Προσθήκη τόνου σε ένα χαρακτήρα

Πατήστε παρατεταμένα το χαρακτήρα και, στη συνέχεια, πατήστε τον τονισμένο χαρακτήρα.

Διαγραφή χαρακτήρα


Πατήστε το πλήκτρο backspace.

Εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών γραφής

Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο γλώσσας μέχρι να εμφανιστεί η γλώσσα που θέλετε. Το πλήκτρο γλώσσας εμφανίζεται μόνο όταν έχετε επιλέξει περισσότερες από μία γλώσσες.

Μετακίνηση του δρομέα

Πατήστε παρατεταμένα το κείμενο μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας. Χωρίς να σηκώνετε το δάχτυλό σας, σύρετε το δρομέα στη θέση που θέλετε.



Χρήση προτεινόμενων λέξεων πληκτρολογίου

Το τηλέφωνό σας σας προτείνει λέξεις καθώς γράφετε, για να σας βοηθήσει να γράφετε γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι προτεινόμενες λέξεις διατίθενται σε διάφορες γλώσσες.

Όταν ξεκινάτε να γράφετε μια λέξη, το τηλέφωνό σας σας προτείνει πιθανές λέξεις. Όταν η λέξη που θέλετε εμφανιστεί στη γραμμή προτεινόμενων λέξεων, πατήστε την. Για να δείτε περισσότερες προτεινόμενες λέξεις, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά.


★ **Συμβουλή:** Εάν η προτεινόμενη λέξη εμφανίζεται με **έντονους χαρακτήρες**, το τηλέφωνό σας τη χρησιμοποιεί αυτόματα για να αντικαταστήσει τη λέξη που γράφετε. Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε την και θα σας εμφανιστεί η αρχική λέξη και μερικές άλλες προτεινόμενες λέξεις.

Διόρθωση λέξης

Εάν διαπιστώσετε ότι έχετε γράψει μια λέξη με λανθασμένη ορθογραφία, πατήστε την και θα σας εμφανιστούν προτάσεις για διόρθωση της λέξης.

Προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό

Εάν η λέξη που θέλετε δεν υπάρχει στο λεξικό, γράψτε τη λέξη, πατήστε την και, στη συνέχεια, πατήστε το σύμβολο "συν" (+) στη γραμμή προτεινόμενων λέξεων. Επίσης, το τηλέφωνό σας "μαθαίνει" νέες λέξεις όταν τις έχετε γράψει επανειλημμένα μερικές φορές.



Απενεργοποίηση προτεινόμενων λέξεων

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις > πληκτρολόγιο > ρυθμίσεις πληκτρολόγησης**. Πατήστε το πληκτρολόγιο της γλώσσας σας και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Προτάσεις κειμένου και επισημάνση λέξεων με ορθογραφικά λάθη**.

Διαγραφή λέξεων που έχουν προστεθεί μη αυτόματα

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις > πληκτρολόγιο > ρυθμίσεις πληκτρολόγησης > επαναφορά προτάσεων**.


Προσθήκη γλωσσών γραφής

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία γλώσσες γραφής στο πληκτρολόγιό σας και να εναλλάσσετε μεταξύ αυτών των γλωσσών καθώς γράφετε.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις > πληκτρολόγιο**.
2. Επιλέξτε τις γλώσσες στις οποίες θέλετε να γράφετε.

Εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών καθώς γράφετε

Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο γλώσσας μέχρι να εμφανιστεί η γλώσσα που θέλετε. Η διάταξη πληκτρολογίου και οι προτεινόμενες λέξεις αλλάζουν ανάλογα με τη γλώσσα που έχετε επιλέξει. Το πλήκτρο γλώσσας εμφανίζεται μόνο όταν έχετε επιλέξει περισσότερες από μία γλώσσες γραφής.



Σάρωση κωδικών ή κειμένου

Χρησιμοποιήστε την κάμερα του τηλεφώνου σας για να σαρώσετε αντικείμενα, όπως κωδικούς QR, γραμμωτούς κώδικες (barcode) και εξώφυλλα βιβλίων και DVD, και να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες για τα στοιχεία που αναγνωρίζει το τηλέφωνό σας.

1. Πατήστε .
2. Πατήστε .
3. Στρέψτε την κάμερα σε έναν κωδικό.

★ **Συμβουλή:** Κρατήστε σταθερή την κάμερα και βεβαιωθείτε ότι αυτό που σαρώσετε φαίνεται ολόκληρο μέσα στο εικονοσκόπιο της κάμερας.

★ **Παράδειγμα:** Δοκιμάστε να σαρώσετε τον κωδικό που ακολουθεί και δείτε τι θα συμβεί.



Μετάφραση ή αναζήτηση κειμένου στον Ιστό

Πατήστε , πατήστε , στρέψτε την κάμερα στο κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε **σάρωση** και **μετάφραση ή αναζήτηση**.

Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Ρολόι

Παρακολουθήστε το χρόνο – μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως ρολόι, καθώς και ως ξυπνητήρι.

Ορισμός αφύπνισης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως ξυπνητήρι.



1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και κατόπιν πατήστε

Αφύπνισεις.

2. Πατήστε

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία της αφύπνισης, ορίστε την ώρα και πατήστε

4. Για να ηχήσει η αφύπνιση, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και η ένταση ήχου του τηλεφώνου πρέπει να είναι ρυθμισμένη σε επαρκώς υψηλό επίπεδο.

Απενεργοποίηση αφύπνισης

Ρυθμίστε την αφύπνιση σε **Απενεργοποιημένη**

Διαγραφή αφύπνισης

Πατήστε την αφύπνιση και, στη συνέχεια, πατήστε

Αναβολή αφύπνισης

Δεν θέλετε να ξυπνήσετε από τώρα; Όταν ηχήσει μια αφύπνιση, μπορείτε να την αναβάλετε.

Όταν ηχήσει η αφύπνιση, πατήστε **αναβολή**.

Λογαριασμός Nokia

Ο λογαριασμός σας Nokia είναι το κλειδί για την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες Nokia.

Με το λογαριασμό σας Nokia, μπορείτε, για παράδειγμα:

- Να αποκτάτε πρόσβαση στις υπηρεσίες Nokia με το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης, είτε από τον υπολογιστή σας είτε από το τηλέφωνό σας.
- Να αγοράζετε μουσική από τη Μουσική Nokia
- Να συγχρονίζετε τα αγαπημένα σας στους Χάρτες
- Να κάνετε λήψη περιεχομένου από τις υπηρεσίες Nokia
- Να αποθηκεύετε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το μοντέλο του τηλεφώνου σας, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών σας στο λογαριασμό σας Nokia.

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον λογαριασμό Nokia και τις υπηρεσίες Nokia, μεταβείτε στη διεύθυνση account.nokia.com.

Marketplace

Θέλετε να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας με περισσότερες εφαρμογές; Ή να κάνετε λήψη παιχνιδιών δωρεάν; Περιηγηθείτε στο Marketplace για να βρείτε τις τελευταίες κυκλοφορίες περιεχομένου για σας και το τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να κάνετε λήψη των παρακάτω τύπων περιεχομένου:

- Εφαρμογές
- Παιχνίδια
- Μουσική
- Βίντεο
- Podcast

Μπορείτε επίσης:

- Να λαμβάνετε εξατομικευμένο περιεχόμενο με βάση τις προτιμήσεις και την τοποθεσία σας
- Να κοινοποιείτε προτάσεις περιεχομένου στους φίλους σας

Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Marketplace και η επιλογή των στοιχείων που διατίθενται για λήψη εξαρτάται από την περιοχή σας.

Για να κάνετε λήψη από το Marketplace, θα πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο λογαριασμό σας Microsoft από το τηλέφωνό σας. Αφού πραγματοποιήσετε είσοδο, θα λάβετε προσφορές περιεχομένου που είναι συμβατό με το τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και λήψη περιεχομένου απευθείας στο τηλέφωνό σας ή μπορείτε να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο που διατίθεται στο Marketplace από τον υπολογιστή σας και να στείλετε συνδέσεις από εκεί στο τηλέφωνό σας με SMS.

Ορισμένα στοιχεία διατίθενται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε πληρώνοντας με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στον τηλεφωνικό λογαριασμό σας.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Περιήγηση στο Marketplace

Ρίξτε μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια ή εφαρμογές, στα στοιχεία περιεχομένου με τις περισσότερες λήψεις, καθώς και σε στοιχεία περιεχομένου που προτείνονται για σας και το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να περιηγηθείτε στις διάφορες κατηγορίες ή να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συγκεκριμένες εφαρμογές ή παιχνίδια.

Πατήστε  **Marketplace**

Προβολή ή περιήγηση στις κατηγορίες

Πατήστε μια κατηγορία στην πρώτη σελίδα ή κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε περισσότερες κατηγορίες και στοιχεία.

Πατήστε ένα στοιχείο για να προβάλλετε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό. Όταν προβάλλετε ένα στοιχείο, εμφανίζονται επίσης και άλλα συναφή στοιχεία.

Αναζήτηση στο Marketplace

Πατήστε .

- ★ **Συμβουλή:** Βρήκατε κάτι στο Marketplace που ξέρετε ότι θα ενδιαφέρει τους φίλους σας; Μπορείτε να τους στείλετε μια σύνδεση. Εάν το στοιχείο διατίθεται δωρεάν, πατήστε **κοινοποίηση**. Εάν το στοιχείο έχει τιμή, πατήστε **••• > κοινοποίηση**.

Λήψη παιχνιδιού, εφαρμογής ή άλλου στοιχείου

Κάντε λήψη δωρεάν εφαρμογών, παιχνιδιών ή άλλου περιεχομένου ή αγοράστε περισσότερο περιεχόμενο για το τηλέφωνό σας.

1. Πατήστε Marketplace

2. Πατήστε ένα στοιχείο για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό.

3. Εάν το στοιχείο έχει τιμή, πατήστε **αγορά**. Εναλλακτικά, για δωρεάν δοκιμαστική χρήση του στοιχείου για περιορισμένο χρονικό διάστημα, πατήστε **δοκιμή**. Εάν το στοιχείο διατίθεται δωρεάν, πατήστε **εγκατάσταση**.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

4. Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο λογαριασμό σας Microsoft, κάντε το τώρα.

5. Από προεπιλογή, οι αγορές που κάνετε χρεώνονται στον τηλεφωνικό λογαριασμό σας, εφόσον είναι διαθέσιμη αυτή η δυνατότητα. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα.

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, μπορείτε να ανοίξετε ή να προβάλετε το στοιχείο, ή να συνεχίσετε την περιήγηση για περισσότερο περιεχόμενο. Ο τύπος περιεχομένου καθορίζει πού αποθηκεύεται το στοιχείο στο τηλέφωνό σας: η μουσική, τα βίντεο και τα podcast αποθηκεύονται στην ενότητα Μουσική+βίντεο, τα παιχνίδια στην ενότητα Παιχνίδια και οι εφαρμογές στο μενού εφαρμογών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα στοιχείο, επικοινωνήστε με τον εκδότη του στοιχείου.

- ★ **Συμβουλή:** Χρησιμοποιείτε σύνδεση Wi-Fi για να κάνετε λήψη μεγάλων αρχείων.

Προβολή της ουράς λήψης

Κατά τη διάρκεια της λήψης ενός στοιχείου, εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να περιηγείστε στο Marketplace για να βρείτε άλλο περιεχόμενο και να προσθέτετε στοιχεία στην ουρά λήψης.

1. Πατήστε Marketplace.

2. Για να προβάλετε την ουρά λήψης, πατήστε την ειδοποίηση λήψης στο κάτω μέρος της κύριας προβολής.

Η ειδοποίηση δείχνει τον αριθμό των στοιχείων των οποίων η λήψη είναι σε εξέλιξη τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Κάθε φορά γίνεται λήψη μόνο ενός στοιχείου, ενώ τα εκκρεμή στοιχεία βρίσκονται σε αναμονή στην ουρά λήψης.

- ★ **Συμβουλή:** Εάν χρειαστεί, για παράδειγμα, να κλείσετε προσωρινά τη σύνδεση Internet, πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο του οποίου η λήψη είναι σε εξέλιξη εκείνη τη στιγμή και, στη συνέχεια, πατήστε **παύση**. Για να συνεχίσετε τη λήψη, πατήστε **συνέχιση**. Κάντε παύση της λήψης κάθε εκκρεμούς στοιχείου ξεχωριστά. Εάν η λήψη ενός στοιχείου αποτύχει, μπορείτε να την επαναλάβετε από την αρχή.

Υποβολή κριτικής για μια εφαρμογή

Θέλετε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για μια εφαρμογή με άλλους χρήστες του Marketplace; Αξιολογήστε και υποβάλλετε μια κριτική για την εφαρμογή. Μπορείτε να δημοσιεύσετε μόνο μία κριτική για κάθε εφαρμογή που λαμβάνετε.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά, πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε **αξιολόγηση και κριτική**.
2. Αξιολογήστε την εφαρμογή και γράψτε την κριτική σας.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε κριτικές και αξιολογήσεις για άλλα στοιχεία με τον ίδιο τρόπο.

Επαφές & Μηνύματα

Επικοινωνήστε με τους φίλους και την οικογένειά σας και κοινοποιήστε αρχεία, όπως φωτογραφίες, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας. Μείνετε συντονισμένοι με τις τελευταίες ενημερώσεις από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, ακόμα και ενώ μετακινείστε.

Κλήσεις

Θέλετε να πραγματοποιείτε κλήσεις με το νέο σας τηλέφωνο και να μιλάτε με τους φίλους σας; Διαβάστε παρακάτω και θα μάθετε πώς.



Κλήση επαφής

Η πραγματοποίηση κλήσεων στους φίλους σας είναι γρήγορη και εύκολη υπόθεση, όταν τους έχετε αποθηκευμένους ως επαφές στο τηλέφωνό σας.

1. Πατήστε **☎** > **☎**.

2. Πατήστε την επαφή και τον αριθμό.

★ **Συμβουλή:** Η φωνή του φίλου σας είναι είτε πολύ δυνατή είτε πολύ χαμηλή; Πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να αλλάξετε την ένταση του ήχου.

Αντιγραφή και επικόλληση αριθμού τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε **αντιγραφή**. Κατόπιν, σε ένα πλαίσιο κειμένου, πατήστε **📋**.

Χρήση της φωνής σας για πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για να καλέσετε μια επαφή.

1. Πατήστε παρατεταμένα **🗨**.

2. Πείτε **Call** και το όνομα της επαφής.

Για ακύρωση, πατήστε **⬅**.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης με ακουστικά Bluetooth.

Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση του τελευταίου κληθέντα αριθμού

Ξεχάσατε να πείτε κάτι στους φίλους σας; Καλέστε τους ξανά. Στην προβολή ιστορικού κλήσεων, μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις που έχετε πραγματοποιήσει και λάβει.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε .

2. Πατήστε  δίπλα από το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου.

Πραγματοποίηση κλήσης διάσκεψης

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την πραγματοποίηση κλήσεων διάσκεψης μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. Ο μέγιστος αριθμός συνομιλητών μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στην κλήση διάσκεψης.

2. Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, πατήστε  και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε την κλήση με το συνήθη τρόπο.

3. Όταν απαντηθεί η νέα κλήση, πατήστε .

Προσθήκη και άλλου ατόμου στην κλήση

Πατήστε , καλέστε ένα ακόμα άτομο και, στη συνέχεια, πατήστε .

Ιδιωτική συζήτηση με έναν από τους συνομιλητές

Πατήστε  και το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου. Η κλήση διάσκεψης τίθεται σε αναμονή στο τηλέφωνό σας. Τα υπόλοιπα άτομα μπορούν να συνεχίσουν την κλήση διάσκεψης.

Για να επιστρέψετε στην κλήση διάσκεψης, πατήστε .



Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την προώθηση εισερχόμενων κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, μπορείτε να τον καλείτε και να ακούτε τα μηνύματα που σας έχουν αφήσει οι φίλοι σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε  > .

2. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για την υπηρεσία voicemail.

3. Μπορείτε να ακούσετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα voicemail, να τα διαγράψετε ή να εγγράψετε ένα μήνυμα χαιρετισμού.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας αυτόματου τηλεφωνητή και για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του χρονικού διαστήματος που θα παρέχεται προτού γίνει προώθηση των κλήσεων, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύετε και να οργανώνετε τους αριθμούς τηλεφώνου, τις διευθύνσεις και άλλα στοιχεία επικοινωνίας των φίλων σας στην ενότητα Επαφές. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τους φίλους σας μέσω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.



Προσθήκη νέας επαφής

Πάρτε τους φίλους σας μαζί σας, όπου και αν πάτε. Αποθηκεύστε αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις και άλλες πληροφορίες τους στην ενότητα Επαφές.

Πατήστε  **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **όλες**.

1. Πατήστε  > **νέα επαφή**.
2. Εάν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, πατήστε το λογαριασμό με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η επαφή.
3. Πατήστε ένα από τα στοιχεία επικοινωνίας της επαφής, συμπληρώστε τα πλαίσια και, στη συνέχεια, πατήστε .
4. Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη των στοιχείων, πατήστε .

Επεξεργασία επαφής

Πατήστε την επαφή και  και επεξεργαστείτε ή προσθέστε λεπτομέρειες.

Διαγραφή επαφής

Πατήστε την επαφή και  > **διαγραφή**.

Η επαφή διαγράφεται τόσο από το τηλέφωνό σας όσο και από την online υπηρεσία όπου είναι αποθηκευμένη, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις όπως το Facebook, το Twitter και το LinkedIn.

Η επαφή διαγράφεται τόσο από το τηλέφωνό σας όσο και από την online υπηρεσία όπου είναι αποθηκευμένη, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις.

Αποθήκευση αριθμού από ληφθείσα κλήση

Δεχτήκατε κλήση από ένα άτομο του οποίου ο αριθμός τηλεφώνου δεν είναι αποθηκευμένος στην ενότητα Επαφές; Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε τον αριθμό σε μια νέα ή σε μια υπάρχουσα καταχώριση της λίστας επαφών.

1. Πατήστε .
2. Στη λίστα ιστορικού κλήσεων, πατήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και .
3. Πατήστε , επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου και τον τύπο αριθμού τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε .
4. Επεξεργαστείτε άλλα στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομα, και πατήστε .

Αποθήκευση αριθμού από ληφθέν μήνυμα

Λάβατε μήνυμα από ένα άτομο του οποίου ο αριθμός τηλεφώνου δεν είναι αποθηκευμένος στην ενότητα Επαφές; Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε τον αριθμό σε μια νέα ή σε μια υπάρχουσα καταχώριση της λίστας επαφών.

1. Πατήστε  **Μηνύματα**.
2. Στη λίστα συζητήσεων, πατήστε μια συζήτηση.
3. Στο επάνω μέρος της οθόνης συζήτησης, πατήστε τον αριθμό τηλεφώνου και .
4. Πατήστε , επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου και τον τύπο αριθμού τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε .
5. Επεξεργαστείτε άλλα στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομα, και πατήστε .

Αναζήτηση επαφής

Θέλετε να επικοινωνείτε γρήγορα με τους φίλους σας; Αντί να μετακινείτε με κύλιση ανάμεσα σε όλες τις επαφές σας για να βρείτε μια επαφή, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση ή να μεταπηδάτε απευθείας σε ένα συγκεκριμένο γράμμα ή χαρακτήρα στη λίστα επαφών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές για να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε μια επαφή.

1. Πατήστε  **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **όλες**.
2. Πατήστε , και αρχίστε να γράφετε ένα όνομα. Η λίστα φιλτράρεται καθώς γράφετε.

★ **Συμβουλή:** Καρφίτωστε τις σημαντικότερες επαφές ή ομάδες επαφών σας στην οθόνη έναρξης. Πατήστε παρατεταμένα μια επαφή και, στη συνέχεια, πατήστε **καρφίτωμα στην Έναρξη**.

Μεταπήδηση σε ένα γράμμα ή χαρακτήρα στη λίστα επαφών σας

Πατήστε οποιοδήποτε γράμμα στα αριστερά της λίστας επαφών και, στη συνέχεια, στο επόμενο μενού που εμφανίζεται, πατήστε το πρώτο γράμμα ή χαρακτήρα του ονόματος που θέλετε. Με αυτόν τον τρόπο, μεταφέρεστε απευθείας στο συγκεκριμένο σημείο στη λίστα επαφών σας.

Φιλτράρισμα της λίστας επαφών σας

Πατήστε **••• > ρυθμίσεις > φιλτράρισμα των επαφών μου** και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλαίσια ελέγχου των λογαριασμών από τους οποίους θέλετε να εμφανίζονται επαφές.

Χρήση φωνητικής εντολής

Σε οποιαδήποτε προβολή, πατήστε παρατεταμένα  και πείτε **Call** ή **Text** και το όνομα της επαφής. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Σύνδεση επαφών

Έχετε ξεχωριστές καταχωρίσεις για την ίδια επαφή από διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ή από διάφορους λογαριασμούς email; Μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλές επαφές, έτσι ώστε οι πληροφορίες τους να εμφανίζονται σε μία ενιαία κάρτα προσωπικών στοιχείων.

Πατήστε  **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **όλες**.

1. Πατήστε την κύρια επαφή με την οποία θέλετε να γίνει η σύνδεση και, στη συνέχεια, πατήστε .
2. Πατήστε **επιλέξτε μια επαφή** και, στη συνέχεια, πατήστε την επαφή που θέλετε να συνδέσετε.

Κατάργηση σύνδεσης επαφής

Πατήστε την κύρια επαφή και  και, στη συνέχεια, πατήστε την επαφή της οποίας τη σύνδεση θέλετε να καταργήσετε και **κατάργηση**.

Αντιγραφή επαφών από κάρτα SIM

Εάν έχετε επαφές αποθηκευμένες στην κάρτα SIM, μπορείτε να τις αντιγράψετε στο τηλέφωνό σας.

1. Πατήστε  **Επαφές**.
2. Πατήστε **...** > **ρυθμίσεις** > **εισαγωγή επαφών κάρτας SIM**.

Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή ομάδας επαφών

Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες επαφών και να στέλνате ένα μήνυμα σε πολλά άτομα ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μέλη της οικογένειάς σας στην ίδια ομάδα και να επικοινωνείτε με όλους γρήγορα με το ίδιο μήνυμα.

Πατήστε  **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **όλες**.

1. Πατήστε  > **νέα ομάδα**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα.
3. Πατήστε **προσθήκη επαφής** και μια επαφή. Για να προσθέσετε μια άλλη επαφή, πατήστε ξανά **προσθήκη επαφής**.
4. Πατήστε .

Επεξεργασία ομάδας επαφών

Πατήστε την ομάδα και .

Μετονομασία ομάδας

Πατήστε το όνομα ομάδας και, στη συνέχεια, γράψτε το νέο όνομα.

Προσθήκη νέας επαφής σε μια ομάδα

Πατήστε **προσθήκη επαφής** και μια επαφή.

Αφαίρεση επαφής από μια ομάδα

Πατήστε την επαφή και **κατάργηση από την ομάδα** > **Κατάργηση**.

Αλλαγή των προτιμωμένων στοιχείων επικοινωνίας μιας επαφής


Πατήστε την ομάδα και , αλλάξτε τα στοιχεία που θέλετε και πατήστε .

Διαγραφή ομάδας επαφών

Πατήστε την ομάδα και **...** > **διαγραφή**.

Κοινωνικά δίκτυα

Θέλετε να είστε συνεχώς σε επαφή με τους φίλους σας; Μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στο τηλέφωνό σας.



Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στο τηλέφωνό σας σας κρατούν σε επαφή με τον κόσμο.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους και όχι από τη Nokia. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, καθώς ενδέχεται να προβείτε σε κοινοποίηση πληροφοριών σε μια μεγάλη ομάδα ατόμων. Οι όροι χρήσης μιας υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης διέπουν την κοινοποίηση πληροφοριών μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εξοικειωθείτε με τους όρους χρήσης και τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτής της υπηρεσίας.

Ρύθμιση λογαριασμού

Ρυθμίστε τους λογαριασμούς σας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις** > **email+λογαριασμοί**.
2. Πατήστε **προσθήκη** και το όνομα της υπηρεσίας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

★ **Συμβουλή:** Όταν πραγματοποιείτε είσοδο σε έναν λογαριασμό, γίνεται αυτόματη εισαγωγή των επαφών στο λογαριασμό.

Προβολή των ενημερώσεων κατάστασης των φίλων σας

Αφού ρυθμίσετε στο τηλέφωνό σας τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης της επιλογής σας, μπορείτε να παρακολουθείτε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας στην ενότητα Επαφές.

Πατήστε  **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **νέα**.

Δημοσίευση της κατάστασής σας

Εάν έχετε διάθεση να ανοιχτείτε στους φίλους σας, αφήστε τους να μάθουν τι έχετε στο μυαλό σας. Δημοσιεύστε μια ενημέρωση κατάστασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

1. Πατήστε  **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **όλες**.
2. Πατήστε τη δική σας κάρτα προσωπικών στοιχείων και **δημοσίευση μηνύματος**.
3. Γράψτε το μήνυμά σας.
4. Στο πλαίσιο Δημοσίευση στο, πατήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από κάθε λογαριασμό στον οποίο θέλετε να κάνετε δημοσίευση και, στη συνέχεια, πατήστε .
5. Πατήστε .

Γράψτε στον τοίχο ενός φίλου

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους φίλους σας γράφοντας στον τοίχο τους στο Facebook.

1. Πατήστε  **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **όλες**.
2. Πατήστε το προφίλ ενός φίλου σας στο Facebook και **δημοσίευση στον τοίχο**.
3. Γράψτε το μήνυμά σας και, στη συνέχεια, πατήστε .

Σχολιασμός ενημέρωσης κατάστασης φίλου

Στο Facebook, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους φίλους σας σχολιάζοντας τις ενημερώσεις της κατάστασής τους.

1. Πατήστε  **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **νέα**.
2. Στη δημοσίευση, πατήστε .
3. Γράψτε το σχόλιό σας και, στη συνέχεια, πατήστε .

Αλλαγή της φωτογραφίας του προφίλ σας

Όταν ρυθμίζετε το λογαριασμό σας Facebook ή Microsoft στο τηλέφωνό σας, η φωτογραφία του προφίλ σας σε μία από αυτές τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης γίνεται επίσης φωτογραφία για την κάρτα προσωπικών στοιχείων σας στο τηλέφωνό σας. Εάν αλλάξετε τη φωτογραφία σας στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να ενημερώσετε ταυτόχρονα τα προφίλ σας στους λογαριασμούς σας Facebook και Microsoft.

1. Πατήστε  **Επαφές** και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **όλες**.
2. Στο επάνω μέρος της λίστας επαφών σας, πατήστε τη δική σας κάρτα προσωπικών στοιχείων και τη φωτογραφία σας.
3. Πατήστε ξανά τη φωτογραφία σας και, στην ενότητα Εικόνες, πατήστε μια νέα φωτογραφία.
4. Σύρετε τη φωτογραφία στην οθόνη για να προσαρμόσετε το μέγεθος περικοπής και, στη συνέχεια, πατήστε .
5. Για να ορίσετε πού θέλετε να ενημερωθεί η φωτογραφία σας, πατήστε **Δημοσίευση στο**, πατήστε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε .
6. Πατήστε .


Κοινοποίηση φωτογραφιών σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης

Αφού τραβήξετε μια φωτογραφία, μπορείτε να την αποστείλετε στον Ιστό, για να βλέπουν οι φίλοι σας τι κάνετε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να αποστέλλει αυτόματα φωτογραφίες σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

1. Πατήστε **Εικόνες**.
2. Περιηγηθείτε στα άλμπουμ φωτογραφιών σας για να βρείτε τη φωτογραφία που θέλετε να κοινοποιήσετε.
3. Πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, πατήστε **κοινοποίηση....**
4. Πατήστε την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης στην οποία θέλετε να αποστείλετε τη φωτογραφία.
5. Προσθέστε μια λεζάντα, εάν θέλετε, και πατήστε .

Μηνύματα

Μείνετε σε επαφή με τους φίλους σας και στείλτε τους μηνύματα SMS και MMS ή ξεκινήστε συνομιλία μαζί τους.



Μπορείτε να ανοίγετε μηνύματα απευθείας από την οθόνη έναρξης. Πατήστε  **Μηνύματα**.

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε διάφορα είδη μηνυμάτων:

- Μηνύματα κειμένου
- Μηνύματα MMS που περιέχουν συνημμένα, όπως φωτογραφίες
- Μηνύματα συνομιλίας

Τα μηνύματα και οι συνομιλίες μεταξύ εσάς και μιας συγκεκριμένης επαφής οργανώνονται σε συζητήσεις.

Όταν θέλετε να επικοινωνήσετε με μια επαφή, το τηλέφωνό σας μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε την καλύτερη δυνατή μέθοδο. Εάν η επαφή σας έχει πραγματοποιήσει είσοδο σε μια υπηρεσία συνομιλίας, μπορείτε να της στείλετε μήνυμα συνομιλίας. Διαφορετικά, μπορείτε να της στείλετε SMS.

Εάν δημιουργήσετε ομάδες επαφών που περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μέλη της οικογένειάς σας ή συναδέλφους σας, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε μια ολόκληρη ομάδα.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα SMS που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο πάροχος υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Αποστολή μηνύματος

Με τα μηνύματα SMS και MMS, μπορείτε να επικοινωνείτε γρήγορα με τους φίλους και την οικογένειά σας.

1. Πατήστε  **Μηνύματα**.

2. Πατήστε .

3. Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας, πατήστε  ή ξεκινήστε να γράφετε ένα όνομα. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους από έναν παραλήπτη.

4. Πατήστε το πλαίσιο μηνύματος και γράψτε το μήνυμά σας.

★ **Συμβουλή:** Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο smiley, πατήστε .

5. Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, πατήστε  και το αρχείο.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία ενώ γράφετε το μήνυμά σας. Πατήστε **εικόνα ή βίντεο** > , τραβήξτε μια φωτογραφία και, στη συνέχεια, πατήστε **αποδοχή**.

Εάν το στοιχείο που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia είναι πολύ μεγάλο για το δίκτυο, η συσκευή ενδέχεται να μειώσει αυτόματα το μέγεθος του στοιχείου.


6. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε .

Η λήψη και η εμφάνιση μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

Ανάγνωση μηνύματος

Μπορείτε να βλέπετε στην οθόνη έναρξης τότε έχετε λάβει νέο μήνυμα.

Μπορείτε να προβάλλετε τα μηνύματα μεταξύ μεταξύ εσάς και μιας συγκεκριμένης επαφής σε μορφή συζήτησης ("νήματος"). Η συζήτηση μπορεί να περιλαμβάνει SMS, MMS και μηνύματα συνομιλίας.



1. Πατήστε  **Μηνύματα**.

2. Πατήστε μια συζήτηση.

Αποθήκευση συνημμένου

Πατήστε το συνημμένο, για παράδειγμα, μια φωτογραφία και, στη συνέχεια, πατήστε **...** > **αποθήκευση στο τηλέφωνο**.

Διαγραφή συζήτησης

Πατήστε **...** > **διαγραφή συζήτησης**.

Απάντηση σε μήνυμα

Μην αφήνετε τους φίλους σας να περιμένουν – απαντήστε άμεσα στα μηνύματά τους.

1. Πατήστε  **Μηνύματα**.

2. Στην προβολή συζητήσεων, πατήστε τη συζήτηση που περιέχει το μήνυμα.

3. Πατήστε το πλαίσιο μηνύματος και γράψτε το μηνυμά σας.

★ **Συμβουλή:** Εάν στο τηλέφωνό σας υπάρχουν αποθηκευμένοι περισσότεροι από έναν αριθμοί τηλεφώνων για μια επαφή, μπορείτε επίσης να στείλετε την απάντησή σας σε άλλον αριθμό. Πατήστε  για να επιλέξετε έναν άλλο αριθμό τηλεφώνου.

4. Πατήστε .

Προώθηση μηνύματος

Πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε **προώθηση**.

Προτού προωθήσετε το μήνυμα, μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενό του ή να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συνημμένα.

Αποστολή μηνύματος σε ομάδα

Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε μια ομάδα ατόμων; Δημιουργήστε μια ομάδα στην ενότητα Επαφές. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να επικοινωνείτε με όλα τα άτομα της ομάδας στέλνοντάς τους το ίδιο μήνυμα ή email.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε  **Επαφές**.

2. Πατήστε την ομάδα και **SMS** ή **αποστολή email** και, στη συνέχεια, γράψτε και στείλτε το μηνυμά σας.

Διατήρηση απαντήσεων σε μία συζήτηση

Κατά την αποστολή μηνυμάτων σε μια ομάδα ατόμων, οι απαντήσεις τους σε εσάς εμφανίζονται ως ξεχωριστές συζητήσεις ("νήματα"), εκτός και αν χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ομαδικό MMS. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Ομαδικό MMS, τα μηνύματα ομάδας στέλνονται ως μηνύματα πολυμέσων. Ο πάροχος υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν.

Στο μενού Μηνύματα, πατήστε **...** > **ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ομαδικό MMS**.

Αποστολή μηνύματος ήχου

Θέλετε να ευχηθείτε σε ένα φίλο σας για τα γενέθλιά του με ένα τραγούδι; Στείλτε το τραγούδι σας με μήνυμα ήχου.

1. Ενώ γράφετε το μήνυμα, πατήστε  > **φωνητική σημείωση**.

2. Εγγράψτε το μηνυμά σας και, στη συνέχεια, πατήστε **τέλος**.

3. Πατήστε .

Χρήση της φωνής σας για σύνταξη μηνύματος

Είστε τόσο απασχολημένοι που δεν προλαβαίνετε να γράψετε ένα μήνυμα; Γράψτε και στείλτε SMS χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.

Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Για πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες που υποστηρίζονται, μεταβείτε στη διεύθυνση support.microsoft.com.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

1. Πατήστε παρατεταμένα .
2. Πείτε **Text** και το όνομα της επαφής.
3. Πείτε το μήνυμά σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που ακούγονται.

Συνομιλία με τους φίλους σας

Σας αρέσει να συνομιλείτε online με τους φίλους σας; Όταν μετακινείστε, μπορείτε να στέλνετε άμεσα μηνύματα από το τηλέφωνό σας, όπου και αν είστε.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία συνομιλίας, χρειάζεστε έναν λογαριασμό Microsoft. Εάν συνδέσετε το λογαριασμό σας στο Facebook με το λογαριασμό σας Microsoft, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη Συνομιλία του Facebook στο μενού Μηνύματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Οδηγίες" στη διεύθυνση www.windowsphone.com.


Προτού ξεκινήσετε τη συνομιλία, θα πρέπει να ρυθμίσετε μια υπηρεσία συνομιλίας. Πατήστε  **Μηνύματα** και, στη συνέχεια, κάνοντας με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **σε σύνδεση** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Πραγματοποιήστε είσοδο σε μια υπηρεσία συνομιλίας, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

1. Πατήστε  **Μηνύματα**.
2. Πατήστε .
3. Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας, πατήστε . Πατήστε το λογαριασμό συνομιλίας ενός φίλου σας για να ξεκινήσετε να συνομιλείτε μαζί του.
4. Πατήστε το πλαίσιο μηνύματος, γράψτε το μήνυμά σας και, στη συνέχεια, πατήστε .

Email

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να διαβάζετε και να απαντάτε σε email ενώ μετακινείστε.



Στην οθόνη έναρξης, πατήστε .

Για να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε email, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

Προσθήκη γραμματοκιβώτιου

Χρησιμοποιείτε διαφορετικές διευθύνσεις email για την εργασία σας και τον ελεύθερο χρόνο σας; Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα από ένα γραμματοκιβώτια στο τηλέφωνό σας.

Για να ρυθμίσετε το email στο τηλέφωνό σας, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

Εάν δεν πραγματοποιήσατε είσοδο στο λογαριασμό σας Microsoft όταν ενεργοποιήσατε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Όταν προσθέτετε έναν λογαριασμό Microsoft στο τηλέφωνό σας, προστίθεται αυτόματα και ο αντίστοιχος λογαριασμός email.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε .

2. Πατήστε έναν λογαριασμό και, στη συνέχεια, γράψτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

3. Πατήστε **είσοδος**.

★ **Συμβουλή:** Ανάλογα με το λογαριασμό email σας, μπορείτε να συγχρονίζετε και άλλα στοιχεία με το τηλέφωνό σας εκτός από email, όπως τις επαφές και το ημερολόγιό σας.

Εάν το τηλέφωνό σας δεν μπορεί να βρει τις ρυθμίσεις email σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνθετη ρύθμιση. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να γνωρίζετε τον τύπο του λογαριασμού email σας, καθώς και τις διευθύνσεις των διακομιστών εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας σας. Τις πληροφορίες αυτές μπορείτε να τις λάβετε από τον πάροχο υπηρεσιών email σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία ρύθμισης διαφορετικών λογαριασμών email, ανατρέξτε στην ενότητα "Οδηγίες" στη διεύθυνση www.windowsphone.com.

Προσθήκη γραμματοκιβώτιου αργότερα

Στο γραμματοκιβώτιό σας, πατήστε **•••** > **προσθήκη λογαριασμού email** και έναν λογαριασμό και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε είσοδο σε αυτόν.

Exchange ActiveSync

Θέλετε να έχετε εύκολη πρόσβαση στα email, τις επαφές και το ημερολόγιο της εργασίας σας, είτε κάθεστε στον υπολογιστή σας είτε είστε στο δρόμο με το τηλέφωνό σας; Μπορείτε να συγχρονίζετε το σημαντικό σας περιεχόμενο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός διακομιστή Microsoft Exchange.

Η ρύθμιση του Exchange ActiveSync είναι δυνατή μόνο εφόσον η εταιρεία σας διαθέτει διακομιστή Microsoft Exchange. Επιπλέον, ο διαχειριστής IT της εταιρείας σας θα πρέπει να έχει ενεργοποιήσει το Microsoft Exchange ActiveSync για το λογαριασμό σας.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα στοιχεία:

- Μια εταιρική διεύθυνση email
- Το όνομα του διακομιστή σας Exchange (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Το όνομα του τομέα του δικτύου σας (επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας)
- Τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου του γραφείου σας


Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή Exchange, ενδέχεται να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε επιπλέον πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Εάν δεν γνωρίζετε τις σωστές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα IT της εταιρείας σας.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, μπορείτε να καθορίσετε πόσο συχνά θέλετε το τηλέφωνό σας να συγχρονίζει το περιεχόμενο με το διακομιστή. Συγχρονίζεται μόνο το περιεχόμενο που καθορίζετε εσείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης του λογαριασμού. Εάν θέλετε να συγχρονίζεται επιπλέον περιεχόμενο, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού Exchange ActiveSync.

Με το Exchange ActiveSync, ενδέχεται να είναι υποχρεωτική η χρήση του κωδικού κλειδώματος.

Άνοιγμα email από την οθόνη έναρξης

Με τα live tile για email, μπορείτε να ανοίγετε τα email απευθείας από την οθόνη έναρξης.



Από τα tile, μπορείτε να βλέπετε τον αριθμό των μη αναγνωσμένων email, καθώς και εάν έχετε λάβει νέα email.

Μπορείτε να καρφίτσωσετε περισσότερα από ένα γραμματοκιβώτια στην οθόνη έναρξης. Για παράδειγμα, αφιερώστε ένα tile αποκλειστικά για επαγγελματικά email και ένα άλλο για τα προσωπικά σας email. Εάν συνδέσετε πολλά γραμματοκιβώτια σε έναν ενοποιημένο φάκελο εισερχομένων, μπορείτε να ανοίγετε τα email από όλους τους φακέλους εισερχομένων σας από το ίδιο tile.

Για να διαβάσετε τα email σας, πατήστε το tile.

Αποστολή email

Μην αφήνετε τα email σας να γίνονται σωρός. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να διαβάζετε και να γράφετε email ενώ μετακινείστε.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε .

2. Πατήστε  και έναν λογαριασμό, εάν έχετε συνδεδεμένους φακέλους εισερχομένων.

3. Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας, πατήστε  ή ξεκινήστε να γράφετε ένα όνομα. Μπορείτε επίσης να γράψετε τη διεύθυνση.

★ **Συμβουλή:** Για να αφαιρέσετε έναν παραλήπτη, πατήστε το όνομα και **Κατάργηση**.

4. Γράψτε το θέμα και το email σας.

★ **Συμβουλή:** Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο smiley, πατήστε .

5. Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, πατήστε .

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία ενώ γράφετε το email σας. Πατήστε , τραβήξτε μια φωτογραφία και, στη συνέχεια, πατήστε **αποδοχή**.

6. Πατήστε  για να στείλετε το email.

Ανάγνωση email


Περιμένετε σημαντικά νέα; Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να διαβάζετε τα email σας ανά πάσα στιγμή, αντί να τα ελέγχετε μόνο όταν είστε στο γραφείο σας.

Μπορείτε να βλέπετε πότε έχετε νέα email στην οθόνη έναρξης.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε .

2. Στο γραμματοκιβώτιό σας, πατήστε το email. Τα μη αναγνωσμένα email επισημαίνονται με διαφορετικό χρώμα.

★ **Συμβουλή:** Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και, στη συνέχεια, φέрте τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο ή απομακρύνετε τα μεταξύ τους σύροντάς τα στην οθόνη.



★ **Συμβουλή:** Εάν ένα email περιέχει μια διεύθυνση Ιστού, πατήστε την για να μεταβείτε στην αντίστοιχη τοποθεσία Ιστού.

Ανάγνωση email που περιέχεται σε μια συζήτηση

Στο γραμματοκιβώτιό σας, πατήστε τη συζήτηση που περιλαμβάνει το email και, στη συνέχεια, πατήστε το email. Μια συζήτηση που περιέχει μη αναγνωσμένα email επισημαίνεται με διαφορετικό χρώμα.

Αποθήκευση συνημμένου

Με το email ανοιχτό, πατήστε το συνημμένο, όπως μια φωτογραφία, και θα πραγματοποιηθεί λήψη του στο τηλέφωνό σας. Πατήστε ξανά το συνημμένο και, στη συνέχεια, πατήστε **••• > αποθήκευση στο τηλέφωνο**. Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση όλων των μορφών αρχείων.

Απάντηση σε email

Λάβετε email και είναι απαραίτητο να απαντήσετε γρήγορα; Απαντήστε ευθύς αμέσως χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε .
2. Ανοίξτε το email και πατήστε .

★ **Συμβουλή:** Για να απαντήσετε μόνο στον αποστολέα, πατήστε **απάντηση**. Για να απαντήσετε στον αποστολέα και σε όλους τους άλλους παραλήπτες, πατήστε **απάντηση σε όλους**.

Πρώθηση email

Ανοίξτε το email και πατήστε  > **πρώθηση**.

Διαγραφή email

Έχει γεμίσει το γραμματοκιβώτιό σας; Διαγράψτε μερικά email για να ελευθερώσετε χώρο στο τηλέφωνό σας.

1. Στο γραμματοκιβώτιό σας, πατήστε την οθόνη στα αριστερά των email που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πατήστε τα πλαίσια ελέγχου που εμφανίζονται δίπλα στα email και, στη συνέχεια, πατήστε .



Όλα τα email που επιλέγετε διαγράφονται. Ανάλογα με το λογαριασμό email σας, τα email μπορεί να διαγράφονται και από το διακομιστή αλληλογραφίας σας.

Διαγραφή μεμονωμένου email

Ανοίξτε το email και πατήστε .

Προβολή email ξεχωριστά

Τα email ομαδοποιούνται σε συζητήσεις κατά τίτλο. Κάθε συζήτηση περιλαμβάνει και τις απαντήσεις σας. Εάν θέλετε να προβάλλετε όλα τα email σας ξεχωριστά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συζητήσεων.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε .
2. Πατήστε **••• > ρυθμίσεις**.
3. Απενεργοποιήστε την επιλογή **Συνομιλίες**.

Σύνδεση πολλών γραμματοκιβωτίων σε έναν ενοποιημένο φάκελο εισερχομένων

Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να επιλέξετε φακέλους εισερχομένων και να τους συνδέσετε μεταξύ τους δημιουργώντας έναν ενιαίο φάκελο εισερχομένων. Αυτός ο ενοποιημένος φάκελος εισερχομένων σας επιτρέπει να βλέπετε όλα τα email σας με μία ματιά.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε ένα γραμματοκιβώτιο.
2. Πατήστε **••• > σύνδεση εισερχομένων**.
3. Στη λίστα **άλλα εισερχόμενα**, πατήστε τους φακέλους εισερχομένων που θέλετε να συνδέσετε με τον πρώτο φάκελο εισερχομένων.
4. Πατήστε **μετονομασία συνδεδεμένων εισερχομένων**, γράψτε ένα νέο όνομα για το γραμματοκιβώτιο και, στη συνέχεια, πατήστε .

Ο νέος ενοποιημένος φάκελος εισερχομένων καρφιτσώνεται στην οθόνη έναρξης.

Κατάργηση σύνδεσης ενοποιημένων φακέλων εισερχομένων

Εάν θέλετε να προβάλλετε ξεχωριστά κάθε ένα από τα γραμματοκιβώτια σας ή να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε έναν μόνο λογαριασμό email, μπορείτε να καταργήσετε τη σύνδεση των ενοποιημένων φακέλων εισερχομένων.

1. Στην οθόνη έναρξης, πατήστε το φάκελο ενοποιημένων εισερχομένων.
2. Πατήστε **••• > συνδεδεμένα εισερχόμενα**.
3. Στη λίστα **αυτά τα εισερχόμενα**, πατήστε τους φακέλους εισερχομένων τη σύνδεση των οποίων θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **κατάργηση**.


Διαγραφή γραμματοκιβωτίου

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πλέον ένα γραμματοκιβώτιο, μπορείτε να το διαγράψετε από το τηλέφωνό σας.

1. Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις > email+λογαριασμοί**.
2. Πατήστε παραπεταμένα το γραμματοκιβώτιο και, στη συνέχεια, πατήστε **διαγραφή**.

Κάμερα


Γιατί να κουβαλάτε ξεχωριστή φωτογραφική μηχανή, από τη στιγμή που το τηλέφωνό σας έχει όλα όσα χρειάζεστε για να αποτυπώνετε τις στιγμές σας; Με την κάμερα του τηλεφώνου σας, μπορείτε εύκολα να τραβήξετε φωτογραφίες ή να εγγραφείτε βίντεο.




Λήψη φωτογραφίας

Τραβήξτε πεντακάθαρες και ολοζώντανες φωτογραφίες – απαθανάτιστε τις καλύτερες στιγμές σας στο άλμπουμ φωτογραφιών σας.

1. Για να ανοίξετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.



2. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε + ή - στα πλήκτρα μεγέθυνσης .
3. Για να εστιάσετε, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας μέχρι τη μέση. Η εστίαση κλειδώνει όταν το λευκό ορθογώνιο πλαίσιο σταματήσει να αναβοσβήνει.

★ **Συμβουλή:** Όταν κλειδώσει η εστίαση, κρατήστε το πλήκτρο κάμερας πατημένο μέχρι τη μέση και επανασυνθέστε τη φωτογραφία.

4. Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κάμερας μέχρι το τέρμα.

Κρατήστε το τηλέφωνο σταθερό, μέχρι να αποθηκευτεί η φωτογραφία και η κάμερα να είναι έτοιμη για νέα φωτογραφία.


Για να προβάλετε τη φωτογραφία που μόλις τραβήξατε, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα δεξιά. Οι φωτογραφίες αποθηκεύεται στο φάκελο Άλμπουμ κάμερας στην ενότητα Εικόνες.

Λήψη φωτογραφίας χωρίς χρήση του πλήκτρου κάμερας

Για να εστιάσετε σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή περιοχή, πατήστε το αντικείμενο ή την περιοχή στην οθόνη. Κρατήστε ακίνητο το τηλέφωνο, μέχρι το λευκό τετράγωνο πλαίσιο να σταματήσει να αναβοσβήνει.

Χρήση των διάφορων λειτουργιών λήψης

Μάθετε πώς να τραβάτε φωτογραφίες σε διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας τις διάφορες λειτουργίες λήψης που διαθέτει η κάμερα του τηλεφώνου σας.



Λήψη κοντινής φωτογραφίας

Μπορεί να είναι κάπως δύσκολο να φωτογραφίσετε με εστίαση σε μικρά αντικείμενα, όπως λουλούδια. Πρέπει να φέρετε την κάμερα πολύ κοντά στο αντικείμενο. Για να φωτογραφίσετε με ευκρίνεια και ακρίβεια ακόμη και τις πιο μικρές λεπτομέρειες, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κοντινού πλάνου.

1. Για να ανοίξετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κοντινής λήψης, επιλέξτε  > **Σκηνές > Μάκρο**.

Λήψη φωτογραφίας κινούμενου αντικειμένου

Βρίσκεστε σε μια αθλητική εκδήλωση και θέλετε να αποτυπώσετε τη δράση με το τηλέφωνό σας; Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αθλημάτων για να τραβήξετε πιο ευκρινείς φωτογραφίες ανθρώπων που κινούνται.

1. Για να ανοίξετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αθλημάτων, πατήστε  > **Σκηνές > Σπορ**.

Λήψη φωτογραφίας σε χαμηλό φωτισμό

Θέλετε να τραβάτε καλύτερες φωτογραφίες, ακόμα και σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού; Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία νυχτερινής λήψης.

1. Για να ανοίξετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη νυχτερινή λειτουργία, πατήστε  > **Σκηνές** > **Νύχτα**.

Λήψη φωτογραφιών του εαυτού σας

Για να τραβάτε εύκολα φωτογραφίες του εαυτού σας, χρησιμοποιήστε την μπροστινή κάμερα του τηλεφώνου σας.

1. Για να ανοίξετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
2. Πατήστε .
3. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε + ή – στα πλήκτρα μεγέθυνσης  .
4. Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.

Κρατήστε το τηλέφωνο σταθερό, μέχρι να αποθηκευτεί η φωτογραφία και εμφανιστεί η τελική εικόνα.

- ★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να εγγράψετε βίντεο με την μπροστινή κάμερα. Για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής βίντεο, πατήστε . Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.

Εγγραφή βίντεο

Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών, με το τηλέφωνό σας μπορείτε επίσης να απαθανατίζετε τις ιδιαίτερες στιγμές σας σε βίντεο.

1. Για να ανοίξετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
2. Για να μεταβείτε από τη λειτουργία φωτογραφίας στη λειτουργία βίντεο, πατήστε .
3. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο κάμερας. Ο χρονομετρητής τίθεται σε λειτουργία.
4. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο κάμερας. Ο χρονομετρητής σταματά.

Για να προβάλετε το βίντεο, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε . Το βίντεο αποθηκεύεται στον φάκελο **Άλμπουμ κάμερας** στην ενότητα Εικόνες.

Συμβουλές για την κάμερα

Παρακάτω ακολουθούν μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο την κάμερα του τηλεφώνου σας.

- Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να κρατήσετε την κάμερα σταθερή.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε + ή – στα πλήκτρα μεγέθυνσης  .
- Κατά τη μεγέθυνση, η ποιότητα εικόνας ενδέχεται να μειωθεί.
- Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών λήψης φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο, πατήστε  ή .
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας, όπως το φλας, τις λειτουργίες σκηνών και την ανάλυση, πατήστε  και τη ρύθμιση.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε την κάμερα για μερικά λεπτά, αδρανοποιείται. Για να επαναφέρετε την κάμερα από την κατάσταση αδρανοποίησης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και, στη συνέχεια, σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα πάνω.

Διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το φλας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας για να φωτογραφίσετε ανθρώπους ή ζώα που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Αποθήκευση πληροφοριών τοποθεσίας στις φωτογραφίες και τα βίντεό σας

Εάν θέλετε να θυμάστε πού και πότε ακριβώς τραβήξατε μια συγκεκριμένη φωτογραφία ή βίντεο, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να καταγράφει αυτόματα την τοποθεσία.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις**.
2. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **εφαρμογές** και πατήστε **εικόνες+κάμερα**.
3. Ρυθμίστε την επιλογή **Να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες τοποθεσίας στις φωτογραφίες που τραβάτε σε Ναι** .

Εάν θέλετε να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες τοποθεσίας στις φωτογραφίες σας όταν τις αποστέλλετε σε μια υπηρεσία κοινής χρήσης, όπως το Facebook ή το SkyDrive, ρυθμίστε την επιλογή **Να διατηρούνται οι πληροφορίες τοποθεσίας στις εικόνες που αποστέλλονται σε Ναι** .

Μπορείτε να επισυνάψετε πληροφορίες τοποθεσίας σε φωτογραφίες ή βίντεο, εάν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της τοποθεσίας σας με χρήση μεθόδων βασισμένων σε δορυφόρους ή σε δίκτυα. Εάν κάνετε κοινή χρήση φωτογραφίας ή βίντεο που περιέχει πληροφορίες τοποθεσίας, οι πληροφορίες τοποθεσίας ενδέχεται να είναι ορατές σε όσους προβάλουν τη φωτογραφία ή το βίντεο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σήμανσης με ετικέτες γεωγραφικής θέσης στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου.

Κοινοποίηση των φωτογραφιών και των βίντεό σας

Αφού τραβήξετε μια φωτογραφία ή εγγράψετε ένα βίντεο, μπορείτε να αποστείλετε τη φωτογραφία ή το βίντεο σε μια υπηρεσία κοινής χρήσης, όπως το Facebook ή το SkyDrive.

1. Για να ανοίξετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κάμερας.
2. Τραβήξτε μια φωτογραφία ή εγγράψτε ένα βίντεο.
3. Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα δεξιά. Πατήστε **••• > κοινοποίηση...**
4. Επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να γίνει η κοινοποίηση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

★ **Συμβουλή:** Για ακόμα ευκολότερη κοινή χρήση, μπορείτε να ορίσετε το Facebook ή το SkyDrive ως λογαριασμό γρήγορης αποστολής. Ο λογαριασμός γρήγορης αποστολής βρίσκεται στο μενού όταν ξεκινάτε την κοινή χρήση.

Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό γρήγορης αποστολής, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις**. Κάντε σάρωση με το δάχτυλο στο στοιχείο **εφαρμογές**, πατήστε **εικόνες+κάμερα > Λογαριασμός γρήγορης κοινοποίησης** και το λογαριασμό.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.


Δεν υποστηρίζουν όλες οι υπηρεσίες κοινοποίησης όλες τις μορφές αρχείων ή βίντεο που έχουν εγγραφεί με υψηλή ποιότητα.

Διαχείριση εικόνων

Έχετε τραβήξει πάρα πολλές εκπληκτικές φωτογραφίες και βίντεο; Παρακάτω θα μάθετε πώς να προβάλλετε, να οργανώνετε και να μοιράζεστε τις εικόνες που τραβάτε με την κάμερα.

Ενότητα "Εικόνες"

Οι φωτογραφίες που έχετε τραβήξει ή τα βίντεο που έχετε εγγράψει με το τηλέφωνό σας αποθηκεύονται στην ενότητα Εικόνες, όπου μπορείτε να περιηγηστείτε σε αυτά και να τα προβάλλετε.



Για να βρείτε εύκολα τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας, επισημάνετε τα αγαπημένα σας ή οργανώστε τα σε άλμπουμ.

Προβολή φωτογραφιών


Ξαναζήστε τις σημαντικότερες στιγμές σας – προβάλλετε τις φωτογραφίες που έχετε στο τηλέφωνό σας.

Πατήστε **Εικόνες**.

1. Για να προβάλετε μια φωτογραφία που έχετε τραβήξει, πατήστε **Άλμπουμ κάμερας** και τη φωτογραφία.
2. Για να προβάλετε την επόμενη φωτογραφία, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά. Για να προβάλετε την προηγούμενη φωτογραφία, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα δεξιά.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και φέрте γρήγορα τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο ή απομακρύνετε τα μεταξύ τους.



- ★ **Συμβουλή:** Για γρήγορη μεγέθυνση ή επαναφορά στο κανονικό μέγεθος, πατήστε τη φωτογραφία δύο φορές.

Προβολή των διαθέσιμων επιλογών

Πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία.

Επισημανση φωτογραφίας ως αγαπημένης

Θέλετε να βρίσκετε τις καλύτερες λήψεις σας γρήγορα και εύκολα; Επισημανέτέ τις ως αγαπημένες και, έτσι, θα μπορείτε να τις βλέπετε όλες στην προβολή αγαπημένα της ενότητας Εικόνες.

1. Πατήστε **Εικόνες**.

2. Πατήστε **άλμπουμ** και μεταβείτε στη φωτογραφία.

Εάν η φωτογραφία βρίσκεται σε ένα online άλμπουμ, αποθηκεύστε την πρώτα στο τηλέφωνό σας. Πατήστε **••• > αποθήκευση στο τηλέφωνο**.

3. Πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, πατήστε **προσθήκη στα αγαπημένα**.

- ★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να επισημαίνετε μια φωτογραφία ως αγαπημένη αμέσως αφού την τραβήξετε. Απλώς σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα δεξιά, πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία και κατόπιν πατήστε **προσθήκη στα αγαπημένα**.

Προβολή των αγαπημένων σας

Στην ενότητα Εικόνες, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **αγαπημένα**.

Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στον Ιστό

Θέλετε να αποστέλλετε φωτογραφίες ή βίντεο σε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, για να τα βλέπουν οι φίλοι και η οικογένειά σας; Αυτό μπορείτε να το κάνετε απευθείας από την ενότητα Εικόνες.

1. Πατήστε **Εικόνες**.

2. Επιλέξτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο για αποστολή.

3. Πατήστε **••• > κοινοποίηση....**

4. Επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να γίνει η κοινοποίηση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

- ★ **Συμβουλή:** Για να έχετε πρόσβαση στις φωτογραφίες σας από όλες τις συσκευές σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αποστολής στο SkyDrive. Με τον τρόπο αυτό, το SkyDrive θα είναι διαθέσιμο στο μενού που εμφανίζεται κατά την προβολή των φωτογραφιών σας.

Για να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία, στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις**. Κάντε σάρωση με το δάχτυλο στο στοιχείο **εφαρμογές**, πατήστε **εικόνες+κάμερα** > **Λογαριασμός γρήγορης κοινοποίησης** και το λογαριασμό.

Αλλαγή του φόντου στην ενότητα "Εικόνες"

Έχετε μια φανταστική φωτογραφία που σας φτιάχνει τη διάθεση κάθε φορά που την κοιτάζετε; Ορίστε την ως φόντο για την ενότητα **Εικόνες**.

1. Πατήστε **Εικόνες**.
2. Πατήστε **•••** > **επιλογή φόντου**.
3. Επιλέξτε τη φωτογραφία και πατήστε .

- ★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να αλλάζει αυτόματα τη φωτογραφία ανά τακτά διαστήματα. Πατήστε **•••** > **τυχαία επιλογή φόντου**.



Δημιουργία άλμπουμ

Για να βρίσκετε εύκολα τις φωτογραφίες από ένα γεγονός, ένα άτομο ή ένα ταξίδι, οργανώστε τις φωτογραφίες σας σε άλμπουμ, για παράδειγμα, κατά θέμα.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Zune στον υπολογιστή σας.
2. Στο Zune, επιλέξτε **Συλλογή** και **Εικόνες**. Κάντε δεξί κλικ σε ένα άλμπουμ στην ενότητα **Οι εικόνες μου**, επιλέξτε **Νέο άλμπουμ** και δώστε του ένα όνομα.
3. Προσθέστε φωτογραφίες στο άλμπουμ και συγχρονίστε το με το τηλέφωνό σας.

- ★ **Συμβουλή:** Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Apple Mac, πραγματοποιήστε λήψη του Windows Phone 7 Connector για Mac από το Mac App Store.

Διαγραφή άλμπουμ

Όταν διαγράψετε ένα άλμπουμ από το τηλέφωνό σας, διαγράφονται και οι φωτογραφίες που περιέχονται σε αυτό το άλμπουμ. Εάν έχετε αντιγράψει το άλμπουμ στον υπολογιστή σας, το άλμπουμ και οι φωτογραφίες που περιέχει διατηρούνται στον υπολογιστή σας.

Πατήστε **Εικόνες > άλμπουμ**. Πατήστε παρατεταμένα ένα άλμπουμ και, στη συνέχεια, πατήστε **διαγραφή**.

Δεν μπορείτε να διαγράψετε online άλμπουμ από το τηλέφωνό σας.

Αντιγραφή των φωτογραφιών σας στον υπολογιστή

Έχετε τραβήξει φωτογραφίες με το τηλέφωνό σας και θέλετε να τις αντιγράψετε στον υπολογιστή σας; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Zune για υπολογιστή για να αντιγράψετε τις φωτογραφίες σας ανάμεσα στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή σας.

1. Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα συμβατό υπολογιστή.
2. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Zune. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια του Zune.

Μπορείτε να κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Zune από τη διεύθυνση **www.zune.net**.

Αποθήκευση φωτογραφίας στην ενότητα "Εικόνες"

Φωτογραφίες μπορούν να σας αποστέλλονται μέσω email ή μέσω μηνυμάτων MMS. Για να προβάλετε αργότερα αυτές τις φωτογραφίες, αποθηκεύστε τις στην ενότητα Εικόνες.

1. Στο email ή στο μήνυμα multimedia, πατήστε τη φωτογραφία.
2. Πατήστε **••• > αποθήκευση στο τηλέφωνο**.

Για να προβάλετε την αποθηκευμένη φωτογραφία στην ενότητα Εικόνες, πατήστε **άλμπουμ > Αποθηκ. εικόνες**.

Χάρτες & πλοήγηση

Εξερευνήστε τι υπάρχει στον έξω κόσμο και μάθετε πώς μπορείτε να φτάσετε εκεί.


Ενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας

Βρείτε σε ποιο μέρος είστε χρησιμοποιώντας τους Χάρτες και ορίστε να αποθηκεύεται η τοποθεσία σας στις φωτογραφίες που τραβάτε – επιτρέψτε σε εφαρμογές να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες τοποθεσίας σας, έτσι ώστε να σας προσφέρουν ένα ευρύτερο και πιο ποικίλο φάσμα υπηρεσιών.

1. Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά και πατήστε  **Ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε **τοποθεσία** και ρυθμίστε την επιλογή **Υπηρεσίες τοποθεσίας** σε **Ναι** .

Χάρτες Nokia

Οι Χάρτες Nokia σας δείχνουν τι υπάρχει κοντά σας και σας καθοδηγούν στον προορισμό σας.



Μπορείτε:

- Να βρίσκετε πόλεις, οδούς και υπηρεσίες
- Να βρίσκετε το δρόμο σας με αναλυτικές οδηγίες κατεύθυνσης "στροφή-στροφή"
- Να κοινοποιείτε την τοποθεσία σας
- Να αποθηκεύετε στο τηλέφωνό σας τα μέρη που σας αρέσουν περισσότερο ως αγαπημένα και να καρφίτσωσετε μέρη στην οθόνη έναρξης για να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτά
- Να συγχρονίζετε τα αγαπημένα σας με τη διεύθυνση maps.nokia.com
- Να γράφετε κριτικές για μέρη ή να τραβάτε φωτογραφίες από μέρη και να τις αποστέλλετε στο Internet για να τις βλέπουν όλοι, είτε στο τηλέφωνό τους είτε στην τοποθεσία Ιστού της υπηρεσίας Nokia Maps

Τα περιεχόμενα των ψηφιακών χαρτών, μερικές φορές, ενδέχεται να είναι ανακριβή και ελλιπή. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στο περιεχόμενο ή τη λειτουργία της υπηρεσίας για την επικοινωνία σας σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Υπάρχει περιεχόμενο που προσφέρεται από τρίτους και όχι από τη Nokia. Αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να είναι ανακριβές και υπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες διαθεσιμότητας.

Προβολή της τοποθεσίας σας στο χάρτη

Εάν θέλετε να προσανατολιστείτε, δείτε πού βρίσκεστε στο χάρτη. Μπορείτε επίσης να εξερευνάτε διάφορες πόλεις και χώρες.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε

 **Χάρτες Nokia.**

Το εικονίδιο  δείχνει πού βρίσκεστε. Εάν η εφαρμογή Χάρτες Nokia δεν μπορεί να εντοπίσει την τοποθεσία σας, το εικονίδιο  δείχνει την τελευταία σας γνωστή τοποθεσία.

Εάν δεν είναι δυνατός ο ακριβής εντοπισμός θέσης, μια πράσινη στεφάνη γύρω από το εικονίδιο τοποθεσίας δείχνει την ευρύτερη περιοχή στην οποία μπορεί να βρίσκεστε. Σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, η ακρίβεια του υπολογισμού είναι καλύτερη και η πράσινη στεφάνη δεν έχει τόσο μεγάλο εύρος.

2. Για να δείτε την τρέχουσα ή την τελευταία σας γνωστή τοποθεσία, πατήστε .

Η κάλυψη χαρτών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

Περιήγηση στο χάρτη

Σύρετε το χάρτη με το δάχτυλό σας. Από προεπιλογή, ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά.

Η πυξίδα είναι περιορισμένης ακρίβειας. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα μεταλλικά αντικείμενα ή άλλοι εξωτερικοί παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια της πυξίδας. Η πυξίδα πρέπει να είναι πάντα σωστά βαθμονομημένη.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στο χάρτη και, στη συνέχεια, για σμίκρυνση, φέрте τα δάχτυλα κοντά το ένα στο άλλο ή, για μεγέθυνση, απομακρύνετε τα μεταξύ τους, σύροντάς τα στην οθόνη.

★ **Συμβουλή:** Για να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου ζουμ στην προβολή χάρτη, πατήστε ••• > ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Πλήκτρα μεγέθυνσης σε Ναι** .

Εύρεση τοποθεσίας

Οι Χάρτες Nokia σάς βοηθούν να βρείτε τοποθεσίες και επιχειρήσεις.

Πρέπει να έχετε ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο για να αναζητήσετε μέρη και τοποθεσίες.

1. Πατήστε  **Χάρτες Nokia** > .

2. Γράψτε λέξεις αναζήτησης, όπως ταχυδρομική διεύθυνση ή ονομασία μέρους, στο πλαίσιο αναζήτησης.

3. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων.

Η τοποθεσία εμφανίζεται στο χάρτη.

★ **Συμβουλή:** Θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για ένα μέρος; Η προβολή λεπτομερών στοιχείων μέρους περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες, φωτογραφίες, κριτικές, συνδέσεις με οδηγούς, καθώς και άλλες προτάσεις για κοντινά μέρη. Όταν εμφανίζεται η τοποθεσία στο χάρτη, για να δείτε την προβολή λεπτομερών στοιχείων μέρους, πατήστε το επεξηγηματικό πλαίσιο.

Εάν δεν βρεθούν αποτελέσματα αναζήτησης, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η ορθογραφία των λέξεων αναζήτησης.

Ανακαλύψτε κοντινά μέρη

Ψάχνετε να βρείτε ένα νέο εστιατόριο, ξενοδοχείο ή κατάστημα; Η εφαρμογή Χάρτες Nokia σας προτείνει μέρη που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από εσάς.

Πατήστε  **Χάρτες Nokia**.

1. Πατήστε  για να βρείτε τα κοντινότερα σε εσάς προτεινόμενα μέρη ή μεταβείτε σε ένα σημείο στο χάρτη.
2. Πατήστε .

Μπορείτε να βλέπετε όλους τους τύπους προτεινόμενων μερών στο χάρτη.

3. Για να βρείτε συγκεκριμένους τύπους κοντινών τοποθεσιών, πατήστε , κάντε σάρωση με το δάχτυλο στο στοιχείο **εξερεύνηση** και πατήστε το tile μιας κατηγορίας.

Εμφανίζονται στον χάρτη τα κοντινά μέρη που ανήκουν στην κατηγορία.

★ **Συμβουλή:** Πατήστε παρατεταμένα το tile μιας κατηγορίας για να την καρφισώσετε στην οθόνη έναρξης. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ανακαλύψετε γρήγορα νέα μέρη, όπου και αν είστε.

Προσθήκη φωτογραφίας σε μέρος

Βλέπετε κάτι που σας αρέσει; Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλα άτομα. Τραβήξτε μια φωτογραφία και αποστείλετέ την στο Internet για να την βλέπουν όλοι, είτε στο τηλέφωνό τους είτε στην τοποθεσία Ιστού της υπηρεσίας Nokia Maps.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Χάρτες Nokia**.
2. Πατήστε  για να δείτε τα μέρη που υπάρχουν κοντά σας.
3. Πατήστε το εικονίδιο μέρους στο χάρτη και, στη συνέχεια, πατήστε το επεξηγηματικό πλαίσιο.
4. Στην προβολή λεπτομερών στοιχείων μέρους, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **φωτογραφίες** και πατήστε  **προσθ. φωτογρ..**
5. Πατήστε μια φωτογραφία και .

Αξιολόγηση και κριτική μέρους

Στην προβολή λεπτομερών στοιχείων μέρους, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **κριτικές** και πατήστε  **προσθήκη κριτικής**. Πατήστε τα αστέρια για να αξιολογήσετε το μέρος και γράψτε την κριτική σας.

Αποθήκευση μέρους

Για να διευκολύνετε το σχεδιασμό του ταξιδιού σας, μπορείτε να πραγματοποιείτε αναζήτηση για διάφορα μέρη, όπως ξενοδοχεία, αξιοθέατα ή πρατήρια καυσίμων, και να τα αποθηκεύετε στο τηλέφωνό σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Χάρτες Nokia**.
2. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση ή ένα μέρος, πατήστε .
3. Όταν εμφανιστεί το μέρος στο χάρτη, για να ανοίξετε την προβολή λεπτομερών στοιχείων μέρους, πατήστε το επεξηγηματικό πλαίσιο.
4. Στην προβολή λεπτομερών στοιχείων μέρους, πατήστε .

- ★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να καρφίτσώσετε ένα μέρος στην οθόνη έναρξης, ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτό. Όταν το μέρος εμφανίζεται στο χάρτη, πατήστε το επεξηγηματικό πλαίσιο και .

Προβολή αποθηκευμένου μέρους

Στην κύρια προβολή, πατήστε .

Συγχρονισμός αποθηκευμένων μερών

Διατηρήστε αντίγραφα ασφαλείας των αγαπημένων σας μερών και έχετε τα στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή – πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας Nokia για να συγχρονίσετε τα αγαπημένα σας με την τοποθεσία Ιστού της υπηρεσίας Nokia Maps.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε .

Χάρτες Nokia.

Μπορείτε να σχεδιάσετε μια διαδρομή από τον υπολογιστή σας στην τοποθεσία Ιστού της υπηρεσίας Nokia Maps, να συγχρονίσετε τα αποθηκευμένα μέρη με το τηλέφωνό σας και να αποκτήσετε πρόσβαση στο σχέδιό σας ενώ είστε στο δρόμο. Επιπλέον, ο συγχρονισμός είναι ένας εύχρηστος τρόπος για να μεταφέρετε τα αποθηκευμένα μέρη σας από το προηγούμενο τηλέφωνό σας Nokia στο νέο σας τηλέφωνο. Συγχρονίστε το παλιό σας τηλέφωνο πρώτα με την υπηρεσία Ιστού Nokia Maps και, στη συνέχεια, με το νέο σας τηλέφωνο.

Εάν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο λογαριασμό σας Nokia, τα αγαπημένα σας συγχρονίζονται αυτόματα μεταξύ του τηλεφώνου σας και της υπηρεσίας Ιστού Nokia Maps κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή Χάρτες Nokia. Για να συγχρονίσετε μη αυτόματα τα αποθηκευμένα μέρη σας, πατήστε  > .

- ★ **Συμβουλή:** Σχεδιάστε μια διαδρομή από τον υπολογιστή σας στην τοποθεσία Ιστού της υπηρεσίας Nokia Maps, να συγχρονίσετε τα αποθηκευμένα μέρη με το τηλέφωνό σας και να αποκτήσετε πρόσβαση στο σχέδιό σας ενώ είστε στο δρόμο.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Ιστού Nokia Maps από τον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση maps.nokia.com.

Απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού

Πατήστε  > **ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Συγχρονισμός αγαπημένων** σε .

Λήψη οδηγιών για μια τοποθεσία

Θέλετε να βρείτε τον δρόμο σας εύκολα; Λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης για διαδρομές πεζοπορίας, οδήγησης ή με μέσα μαζικής μεταφοράς – χρησιμοποιήστε την τρέχουσα τοποθεσία σας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος ως αφετηρία.

1. Πατήστε  **Χάρτες Nokia**.
2. Πατήστε  > **οδηγίες**.
3. Εάν δεν θέλετε η αφετηρία να είναι η τρέχουσα τοποθεσία σας, πατήστε **από** και αναζητήστε μια αφετηρία.
4. Πατήστε **προς** και αναζητήστε έναν προορισμό.

Η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη, μαζί με έναν κατά προσέγγιση υπολογισμό του χρόνου που χρειάζεται για να φτάσετε εκεί. Πατήστε  για να δείτε τις λεπτομερείς οδηγίες κατεύθυνσης.

- ★ **Συμβουλή:** Για να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης προκειμένου να μεταβείτε σε ένα μέρος, μπορείτε επίσης να πατήσετε το μέρος στο χάρτη ή να πατήσετε παρατεταμένα ένα σημείο στον χάρτη και, στη συνέχεια, να πατήσετε το επεξηγηματικό πλαίσιο. Πατήστε **οδηγίες προς εδώ** ή **οδηγίες από εδώ**.

Εναλλαγή μεταξύ οδηγιών πεζοπορίας, οδήγησης και χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς

Στη λεπτομερή προβολή οδηγιών κατεύθυνσης, πατήστε ,  ή .

Εμφανίζονται διαδρομές μέσων μαζικής μεταφοράς εάν βρεθεί έγκυρη σύνδεση ανάμεσα στην τοποθεσία σας και στον προορισμό σας. Οι οδηγίες κατεύθυνσης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι διαθέσιμες για επιλεγμένες περιοχές ανά την υφήλιο.

Αλλαγή της εμφάνισης του χάρτη

Προβάλετε τον χάρτη σε διάφορες λειτουργίες, για να αναδείξετε συγκεκριμένες λεπτομέρειες και να βρίσκετε τον δρόμο σας πιο εύκολα.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε


 **Χάρτες Nokia.**

2. Πατήστε  και επιλέξτε μια προβολή χάρτη, για παράδειγμα, **δορυφόρος** ή **συμφόρηση**.

Οι διαθέσιμες επιλογές και λειτουργίες ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή. Οι μη διαθέσιμες επιλογές εμφανίζονται με αχνό χρώμα.

Nokia Οδήγηση

Η εφαρμογή Nokia Οδήγηση σας κατευθύνει για να φτάσετε στον προορισμό σας, όποιος και αν είναι αυτός, παρέχοντάς σας αναλυτικές οδηγίες "στροφή-στροφή" με φωνητική καθοδήγηση.



Πατήστε  **Nokia Οδήγηση.**

Μπορείτε:

- Να βρίσκετε το σωστό δρόμο με αναλυτικές οδηγίες κατεύθυνσης "στροφή-στροφή" και φωνητική καθοδήγηση

- Να παρακολουθείτε την τοποθεσία σας, την ταχύτητά σας και την απόσταση που έχετε διανύσει οδηγώντας, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πλοήγησης
- Να προφορτώνετε χάρτες πριν από ένα ταξίδι και να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Nokia Οδήγηση σε λειτουργία εκτός σύνδεσης για οικονομία στις χρεώσεις δεδομένων
- Να αποθηκεύετε στο τηλέφωνό σας τους προορισμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα
- Να λαμβάνετε προειδοποιήσεις όποτε υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας
- Να λαμβάνετε πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για περιστατικά κυκλοφοριακής συμφόρησης και για τις συνθήκες της κίνησης στους δρόμους κατά τις καθημερινές σας διαδρομές, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία η διαδρομή μου

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Οδήγηση προς τον προορισμό σας

Όταν χρειάζεστε σαφείς, αναλυτικές οδηγίες κατεύθυνσης "στροφή-στροφή", βελτιστοποιημένες για χρήση κατά την οδήγηση, η εφαρμογή Nokia Οδήγηση σας βοηθά να φτάνετε στον προορισμό σας.

Πατήστε  **Nokia Οδήγηση**.

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Η χρήση κινητού τηλεφώνου ή ορισμένων λειτουργιών του κατά την οδήγηση ενδέχεται να απαγορεύεται. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

Όταν ανοίξετε τη λειτουργία Nokia Οδήγηση για πρώτη φορά, το τηλέφωνό σας σας ρωτά εάν θέλετε να κάνετε λήψη οδικών χαρτών για την τρέχουσα τοποθεσία σας και μιας φωνής πλοήγησης που αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις γλώσσας του τηλεφώνου σας.

Κάνοντας λήψη των χαρτών που χρειάζεστε χρησιμοποιώντας την οικιακή σας σύνδεση Wi-Fi προτού αναχωρήσετε για το ταξίδι σας, επιτυγχάνετε οικονομία στις χρεώσεις δεδομένων ενώ ταξιδεύετε.

Εάν η λειτουργία η διαδρομή μου είναι διαθέσιμη στη χώρα σας, το τηλέφωνό σας ενδέχεται να σας ζητήσει επίσης να δώσετε τις διευθύνσεις οικίας και εργασίας σας.

1. Πατήστε  > **Προορισμός** και πραγματοποιήστε αναζήτηση για τον προορισμό σας.

2. Πατήστε τον προορισμό σας και **ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ > ΕΝΑΡΞΗ**.

Από προεπιλογή, ο χάρτης περιστρέφεται προς την κατεύθυνση οδήγησής σας. Η πυξίδα δείχνει πάντα το βορρά.

3. Για να διακόψετε την πλοήγηση, πατήστε  > **Διακ. πλοήγ.**

Προβολή του χάρτη σε πλήρη οθόνη

Πατήστε το χάρτη.

Αποθήκευση μέρους

Για να διευκολύνετε το σχεδιασμό των ταξιδιών σας, μπορείτε να πραγματοποιείτε αναζήτηση για διάφορα μέρη, όπως ξενοδοχεία, αξιοθέατα ή πρατήρια καυσίμων, και να τα αποθηκεύετε στο τηλέφωνό σας.

Πατήστε  **Nokia Οδήγηση**.

1. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα μέρος, πατήστε > **Προορισμός > Αναζήτηση**.
2. Γράψτε λέξεις αναζήτησης, όπως ταχυδρομική διεύθυνση ή ονομασία μέρους.
3. Πατήστε ένα μέρος από τη λίστα.
4. Πατήστε .

Οδήγηση προς ένα αποθηκευμένο μέρος

Πατήστε > **Προορισμός > Αγαπημένα** και το μέρος.

- ★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να καρφισώσετε έναν αγαπημένο προορισμό στην οθόνη έναρξης, ώστε να μπορείτε να πλοηγείστε εύκολα μέχρι εκεί. Πατήστε > **Προορισμός > Αγαπημένα**, πατήστε παρατεταμένα ένα μέρος και, στη συνέχεια, πατήστε **καρφίτσωμα στην έναρξη**.

Λήψη φωνητικής καθοδήγησης

Η φωνητική καθοδήγηση, εάν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας, σας βοηθά να βρίσκετε το δρόμο για να φτάσετε στον προορισμό σας, αφήνοντάς σας να απολαύσετε το ταξίδι.

Πατήστε **Nokia Οδήγηση**.

1. Πατήστε > **Ρυθμίσεις > Φωνή πλοήγησης**.
2. Πατήστε μια γλώσσα. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική καθοδήγηση, πατήστε **Καμία**.

Λήψη νέων φωνών πλοήγησης

Πατήστε > **Ρυθμίσεις > Φωνή πλοήγησης > Λήψη νέου** και, στη συνέχεια, πατήστε μια φωνή.

Πλοήγηση εκτός σύνδεσης

Για να κάνετε οικονομία στις χρεώσεις δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Nokia Οδήγηση και εκτός σύνδεσης.

1. Πατήστε **Nokia Οδήγηση**.
2. Πατήστε > **Ρυθμίσεις**.
3. Ρυθμίστε την επιλογή **Σύνδεση σε Εκτός σύνδεσης** .

Ορισμένες δυνατότητες, όπως τα αποτελέσματα αναζήτησης, ενδέχεται να είναι περιορισμένες κατά τη χρήση της υπηρεσίας Nokia Οδήγηση εκτός σύνδεσης.

Λήψη βοήθειας κατά τις μετακινήσεις σας

Μειώστε το στρες κατά τις μετακινήσεις σας – η λειτουργία Nokia Οδήγηση μαθαίνει τις καθημερινές σας διαδρομές και σας παρέχει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις συνθήκες της κίνησης στους δρόμους και για περιστατικά κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για επιλεγμένες περιοχές στον κόσμο. Συνεχώς προστίθενται όλο και περισσότερες περιοχές.

Η διαθεσιμότητα των πληροφοριών συμφόρησης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα.

1. Πατήστε **Nokia Οδήγηση**.

2. Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή Nokia Οδήγηση, ενδέχεται να σας ζητηθεί να ρυθμίσετε τη λειτουργία η διαδρομή μου. Για να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία αργότερα, πατήστε > **Ρυθμίσεις > Η διαδρομή μου > Εκτέλεση ρύθμ. γρήγορης έναρξης**.

3. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για τις διευθύνσεις οικίας και εργασίας σας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις ώρες που, συνήθως, πηγαίνετε στη δουλειά και επιστρέφετε στο σπίτι.

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες της κίνησης στους δρόμους και τον εκτιμώμενο χρόνο διαδρομής για την επόμενη μετακίνησή σας στο live tile Nokia Οδήγηση στην οθόνη έναρξης. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για περιστατικά κυκλοφοριακής συμφόρησης και για τις συνθήκες της κίνησης στους δρόμους ενώ οδηγείτε.

Έναρξη της μετακίνησής σας

Πατήστε  **Nokia Οδήγηση**. Το τηλέφωνό σας σας προτείνει έναν προορισμό με βάση την τρέχουσα ώρα. Για να αναχωρήσετε προς το προτεινόμενο μέρος, πατήστε **ΔΙΑΔΡΟΜΗ**.

Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε τη λειτουργία η διαδρομή μου, τόσο περισσότερα μαθαίνει – εάν μεταβείτε οδηγώντας σε έναν προορισμό πάνω από μία φορά, ο προορισμός αυτός αποθηκεύεται ως αγαπημένο.

★ **Συμβουλή:** Για να χρησιμοποιήσετε ένα αγαπημένο ως προορισμό, για παράδειγμα, για να πάτε στο γυμναστήριο αντί στο σπίτι, πατήστε  **Nokia Οδήγηση** και .

Εμφάνιση της επόμενης μετακίνησής σας στην οθόνη έναρξης

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες της κίνησης στους δρόμους και τον εκτιμώμενο χρόνο διαδρομής για την επόμενη μετακίνησή σας στο live tile Nokia Οδήγηση στην οθόνη έναρξης.

Όταν έχετε ρυθμίσει τη λειτουργία η διαδρομή μου, το tile Nokia Οδήγηση στην οθόνη έναρξης σας εμφανίζει πληροφορίες για την επόμενη μετακίνησή σας.

Η πλευρά αναστροφής του live tile σας δίνει μια πρόβλεψη προορισμού και τον εκτιμώμενο χρόνο που χρειάζεστε για να φτάσετε εκεί. Ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε λίγο μέχρι να αναστραφεί το tile.

Στην πλευρά αναστροφής του tile, μπορείτε επίσης να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες της κίνησης στους δρόμους για την επόμενη μετακίνησή σας:

- Άνετη οδήγηση με ελάχιστα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης
- Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση
- Ο δρόμος είναι κλειστός

Η εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τη μετακίνησή σας στο live tile είναι δυνατή μόνο εφόσον υπάρχει διαθέσιμος ένας προτεινόμενος προορισμός για τη δεδομένη ώρα της ημέρας. Ο εκτιμώμενος χρόνος διαδρομής ενδέχεται να εμφανιστεί μόνο λίγο πριν από την ώρα που αναχωρείτε συνήθως και όχι νωρίτερα.

Λήψη προειδοποιήσεων ορίου ταχύτητας

Εξασφαλίστε ότι η ταχύτητά σας δεν θα υπερβαίνει ποτέ τα επιτρεπτά όρια – ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να σας προειδοποιεί όταν οδηγείτε πολύ γρήγορα.

Η διαθεσιμότητα των πληροφοριών ορίου ταχύτητας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τη χώρα.

1. Πατήστε  **Nokia Οδήγηση**.

2. Πατήστε  > **Ρυθμίσεις** > **Όριο ταχύτητας** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Ειδοποίηση ορίου ταχύτητας** σε **Ενεργοποιημένη ειδοποίηση** .
3. Για να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία με βάση το κατά πόσο μπορείτε να υπερβείτε το όριο προτού λάβετε προειδοποίηση, σύρετε το ρυθμιστικό **Να ειδοποιηθώ αν η ταχύτητά μου υπερβαίνει το όριο κατά**. Μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστά όρια για την ελάχιστη και τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.

Λήψη χαρτών οδήγησης

Για να κάνετε οικονομία στις χρεώσεις δεδομένων όταν ταξιδεύετε, αποθηκεύστε νέους οδικούς χάρτες στο τηλέφωνό σας πριν από το ταξίδι σας. Εάν ο αποθηκευτικός χώρος του τηλεφώνου σας είναι ανεπαρκής, μπορείτε να διαγράψετε χάρτες από το τηλέφωνό σας.

Πατήστε  **Nokia Οδήγηση** >  > **Ρυθμίσεις** > **Διαχ. χαρτών**.

Για να κάνετε λήψη χαρτών στο τηλέφωνό σας, θα χρειαστεί να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi.

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε την ήπειρο, τη χώρα και την περιοχή, εάν είναι απαραίτητο, και, στη συνέχεια, πατήστε **Εγκατάστ..**

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Διαγραφή χάρτη

Πατήστε το χάρτη που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, στη σελίδα λεπτομερών στοιχείων χάρτη, πατήστε .

Αλλαγή της εμφάνισης της προβολής "Οδήγηση"

Χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Nokia Οδήγηση τη νύχτα, σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού; Με τις λειτουργίες ημέρας και νύχτας, μπορείτε να βλέπετε πεντακάθαρα τις πληροφορίες στην οθόνη, κάθε στιγμή. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε και άλλες ρυθμίσεις, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Πατήστε  **Nokia Οδήγηση**.


1. Πατήστε  > **Ρυθμίσεις**.
2. Ρυθμίστε την επιλογή **Χρώματα χάρτη** σε **Νυχτερινή**. Εάν θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα η νυχτερινή λειτουργία σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού, πατήστε **Αυτόματη**.

Εναλλαγή μεταξύ προβολής 2D και 3D

Πατήστε  και **2D** ή **3D**.

Εναλλαγή μεταξύ των προβολών υπολειπόμενης απόστασης, χρόνου άφιξης ή υπολειπόμενου χρόνου

Στην προβολή πλοήγησης, πατήστε την υπολειπόμενη απόσταση και μία από τις διαθέσιμες επιλογές.



Απόκρυψη των κυριότερων κτιρίων και αξιοθεάτων

Πατήστε  > **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιλογή **Ορόσημα** σε .

Μέθοδοι εντοπισμού θέσης

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει την τοποθεσία σας στο χάρτη χρησιμοποιώντας μεθόδους εντοπισμού θέσης μέσω GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi ή δικτύου (βάσει αναγνωριστικού κυψέλης).

Η διαθεσιμότητα, η ακρίβεια και η πληρότητα των πληροφοριών τοποθεσίας εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η τοποθεσία σας, ο περιβάλλων χώρος και πηγές τρίτων, και ενδέχεται να είναι περιορισμένες. Οι πληροφορίες τοποθεσίας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα, στο εσωτερικό κτιρίων ή σε υπόγειους χώρους. Για πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφορικά με τις διάφορες μεθόδους εντοπισμού θέσης, ανατρέξτε στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Nokia.

Η υπηρεσία δικτύου "Υποβοηθούμενο GPS" (A-GPS), καθώς και άλλες παρεμφερείς προηγμένες μέθοδοι βελτίωσης των συστημάτων GPS και Glonass, ανακτούν τις πληροφορίες τοποθεσίας χρησιμοποιώντας το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και παρέχουν υποβοήθηση στον υπολογισμό της τρέχουσας τοποθεσίας σας.

Το A-GPS και τα άλλα εργαλεία βελτίωσης του GPS και του GLONASS ενδέχεται να απαιτούν μετάδοση μικρών όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Εάν θέλετε να αποφύγετε τις χρεώσεις δεδομένων, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

Η μέθοδος εντοπισμού θέσης μέσω Wi-Fi βελτιώνει την ακρίβεια του εντοπισμού όταν δεν διατίθενται δορυφορικά σήματα, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε σε κλειστό χώρο ή ανάμεσα σε ψηλά κτίρια. Εάν βρίσκεστε σε μέρος όπου απαγορεύεται η χρήση του Wi-Fi, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

Ο μετρητής ταξιδιού ενδέχεται να μην είναι ακριβής, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα της δορυφορικής σύνδεσης.

Internet

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ασύρματες συνδέσεις και πώς να περιηγείστε στον Ιστό διατηρώντας, συγχρόνως, τις χρεώσεις δεδομένων σας σε χαμηλά επίπεδα.



Καθορισμός συνδέσεων Internet

Ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου σας σας χρεώνει με σταθερό πάγιο τέλος για τη μεταφορά δεδομένων ή πληρώνετε ανάλογα με τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιείτε; Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi και δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για να μειώσετε τις χρεώσεις δεδομένων σας, τόσο κατά την περιαγωγή όσο και όταν χρησιμοποιείτε το οικείο σας δίκτυο.

Σε γενικές γραμμές, η χρήση σύνδεσης Wi-Fi είναι πιο γρήγορη και λιγότερο ακριβή σε σχέση με τη χρήση σύνδεσης δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Εάν είναι διαθέσιμες και οι δύο συνδέσεις, σύνδεση Wi-Fi και σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τη σύνδεση Wi-Fi.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.
2. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Δικτύωση Wi-Fi** είναι ρυθμισμένη σε **Ναι** .
3. Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Χρήση σύνδεσης δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις > κινητή τηλεφωνία** και ρυθμίστε την επιλογή **Σύνδεση δεδομένων** σε **Ενεργοποιημένη**.

Χρήση σύνδεσης δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας κατά την περιαγωγή

Η σύνδεση στο Internet κατά την περιαγωγή, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, είναι δυνατό να αυξήσει σημαντικά τις χρεώσεις δεδομένων.

"Περιορισμός δεδομένων" σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να λαμβάνετε δεδομένα μέσω δικτύων τα οποία δεν ανήκουν ή δεν τελούν υπό την εμπορική εκμετάλλευση του παρόχου υπηρεσιών δικτύου σας.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις > κινητή τηλεφωνία** και ρυθμίστε την επιλογή **Επιλογές περιορισμού δεδομένων** σε **Περιορισμός**.

Σύνδεση του υπολογιστή σας στον Ιστό

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Internet στο φορητό σας υπολογιστή, αλλά δεν έχετε πρόσβαση; Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας με το φορητό σας υπολογιστή ή άλλες συσκευές. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μια σύνδεση Wi-Fi.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις > κοινή χρήση Internet**.

2. Ρυθμίστε την επιλογή **Κοινή χρήση** σε **Ενεργοποιημένη** .

3. Για να αλλάξετε το όνομα της σύνδεσής σας, πατήστε **ρύθμιση > Όνομα εκπομπής** και, στη συνέχεια, γράψτε ένα όνομα.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση.

4. Επιλέξτε τη σύνδεση στην άλλη συσκευή.

Η άλλη συσκευή χρησιμοποιεί δεδομένα από το πρόγραμμα χρέωσης δεδομένων σας, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer 9 Mobile, που είναι εγκατεστημένο στο τηλέφωνό σας, για να προβάλλετε ιστοσελίδες στο Internet. Το πρόγραμμα περιήγησης σας σας προειδοποιεί επίσης για πιθανές απειλές της ασφάλειας του τηλεφώνου σας.



Πατήστε  **Internet Explorer**.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

Περιήγηση στον Ιστό

Τι να τον κάνετε τον υπολογιστή, από τη στιγμή που μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet από το τηλέφωνό σας;


★ **Συμβουλή:** Εάν ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου σας δεν σας χρεώνει με σταθερό πάγιο τέλος για μεταφορά δεδομένων, για να επιτύχετε οικονομία στις χρεώσεις δεδομένων, να χρησιμοποιείτε δίκτυα Wi-Fi για να συνδέεστε στο Internet.

1. Πατήστε  **Internet Explorer**.
2. Πατήστε τη γραμμή διευθύνσεων.
3. Γράψτε μια διεύθυνση Ιστού.
4. Πατήστε ➡.

★ **Συμβουλή:** Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Internet, γράψτε μια λέξη αναζήτησης στη γραμμή διευθύνσεων και, στη συνέχεια, πατήστε ➡.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετε το ένα από το άλλο ή φέρτε γρήγορα το ένα κοντά στο άλλο σύροντάς τα στην οθόνη.



★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να πατήσετε δύο φορές την οθόνη.

Άνοιγμα νέας καρτέλας

Όταν θέλετε να επισκεφτείτε πολλές τοποθεσίες Ιστού ταυτόχρονα, μπορείτε να έχετε ανοιχτές ταυτόχρονα έως και 6 καρτέλες του προγράμματος περιήγησης και να εναλλάσσετε μεταξύ τους.

Πατήστε  **Internet Explorer**.

Πατήστε ••• > **καρτέλες** > (+).

Εναλλαγή μεταξύ καρτελών

Πατήστε ••• > **καρτέλες** και μια καρτέλα.

Κλείσιμο καρτέλας

Πατήστε ••• > **καρτέλες** > (x).

Προσθήκη τοποθεσίας Ιστού στα αγαπημένα σας

Εάν επισκεπτείτε πολύ συχνά τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις στα αγαπημένα σας, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτές.

Πατήστε  **Internet Explorer**.

1. Μεταβείτε σε μια τοποθεσία Ιστού.
2. Πατήστε ••• > **προσθήκη στα αγαπημένα**.

- ★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να καρφίτσώσετε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού στην οθόνη έναρξης. Ενώ περιηγείστε στην τοποθεσία Ιστού, πατήστε **••• > καρφίτσωμα στην Έναρξη**.

Μετάβαση σε αγαπημένη τοποθεσία Ιστού

Πατήστε **••• > αγαπημένα** και μια τοποθεσία Ιστού.

Κοινοποίηση ιστοσελίδας

Όταν βρείτε μια ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα, μπορείτε να τη στείλετε σε ένα φίλο σας με SMS ή email, ή να τη δημοσιεύσετε στα κοινωνικά σας δίκτυα.

1. Πατήστε  **Internet Explorer** και μεταβείτε σε μια τοποθεσία Ιστού.
2. Πατήστε **••• κοινοποίηση σελίδας** και τον τρόπο κοινοποίησης που θέλετε.

Καθαρισμός του ιστορικού του προγράμματος περιήγησης

Όταν έχετε τελειώσει την περιήγηση, μπορείτε να διαγράψετε τα ιδιωτικά σας δεδομένα, όπως το ιστορικό περιήγησης και τα προσωρινά αρχεία Internet.

1. Πατήστε  **Internet Explorer**.
2. Πατήστε **••• > ρυθμίσεις > διαγραφή ιστορικού**.

Το cache είναι μια θέση μνήμης η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε, ή επιχειρήσατε να αποκτήσετε, πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή σε ασφαλείς υπηρεσίες που απαιτούν κωδικούς πρόσβασης, καθαρίστε το cache μετά από κάθε χρήση.

Αναζήτηση στον Ιστό

Εξερευνήστε τον Ιστό με την Αναζήτηση Bing. Μπορείτε να γράψετε λέξεις αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο ή τη φωνή σας.

1. Πατήστε .
2. Γράψτε τη λέξη αναζήτησης που θέλετε στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε . Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια λέξη αναζήτησης από τις προτεινόμενες αντιστοιχίες λέξεων.
3. Για να δείτε σχετικά αποτελέσματα αναζήτησης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο στο στοιχείο **τοπικά ή εικόνες**.

Χρήση της φωνητικής αναζήτησης

Πατήστε , πατήστε  και πείτε τη λέξη αναζήτησης.

Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Για πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες που υποστηρίζονται, μεταβείτε στη διεύθυνση **support.microsoft.com**.

Κλείσιμο όλων των συνδέσεων Internet

Κάντε οικονομία μπαταρίας κλείνοντας όλες τις συνδέσεις Internet που είναι ανοιχτές στο παρασκήνιο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χωρίς να κλείσετε καμία εφαρμογή.


1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.
2. Ρυθμίστε την επιλογή **Δικτύωση Wi-Fi σε Απενεργοποιημένη** .

Κλείσιμο σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις > κινητή τηλεφωνία** και ρυθμίστε την επιλογή **Σύνδεση δεδομένων** σε **Απενεργοποιημένη** .

Ψυχαγωγία

Ξεκλέψατε λίγο ελεύθερο χρόνο και θέλετε ψυχαγωγία; Μάθετε πώς να παρακολουθείτε βίντεο, πώς να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική και πώς να παίζετε παιχνίδια.



Παρακολούθηση και ακρόαση

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να παρακολουθείτε βίντεο και να ακούτε μουσική και podcast ενώ μετακινείστε.

Πατήστε  **Μουσική+βίντεο**.

Αναπαραγωγή μουσικής, podcast και βίντεο

Ακούστε μουσική και podcast και παρακολουθήστε βίντεο ενώ μετακινείστε.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Μουσική+βίντεο**.
2. Πατήστε **μουσική**, **βίντεο** ή **podcast**.
3. Για να περιηγηθείτε κατά κατηγορία, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
4. Πατήστε το τραγούδι, το podcast ή το βίντεο που θέλετε να αναπαραγάγετε.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Zune για να δημιουργήσετε λίστες αναπαραγωγής με την αγαπημένη σας μουσική και, στη συνέχεια, να τις αντιγράψετε στο τηλέφωνό σας.

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής

Πατήστε  ή .


Για να αναπαραγάγετε τραγούδια με τυχαία σειρά, πατήστε .

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Πατήστε παρατεταμένα  ή .

Μουσική Nokia

Με τη Μουσική Nokia σε τηλέφωνο Windows Phone, μπορείτε να κάνετε λήψη τραγουδιών στο τηλέφωνό σας και το συμβατό υπολογιστή σας.



Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Μουσική Nokia**.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση **music.nokia.com**.

Η υπηρεσία αυτή δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Η Nokia μπορεί να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς που σχετίζονται με αυτήν την υπηρεσία, όπως εκτίθεται λεπτομερώς στην πολιτική απορρήτου της Nokia ή σε άλλο ισχύον νομικό κείμενο όρων χρήσης.

Εάν έχετε τυχόν πίστωση ή συνδρομή στην υπηρεσία Nokia Music Unlimited, η οποία σχετίζεται με το λογαριασμό σας Nokia, μην τον κλείσετε. Εάν το κάνετε, όλα τα παραπάνω θα χαθούν.

Mix Radio

Ο ευκολότερος τρόπος για να μαθαίνετε νέους καλλιτέχνες και τραγούδια από διάφορα μουσικά είδη είναι κάνοντας ροή μουσικής Mix Radio. Μπορείτε να κάνετε ροή μίξεων που έχετε επιλέξει εσείς από διάφορους καλλιτέχνες και μουσικά είδη και να αποθηκεύετε τις μίξεις αυτές στο τηλέφωνό σας για να τις ακούτε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Μουσική Nokia > mix radio**.
2. Επιλέξτε το στιλ μουσικής που θέλετε να ακούσετε.

★ **Συμβουλή:** Πατήστε παρατεταμένα τη μίξη, ώστε να γίνει διαθέσιμη σε λειτουργία εκτός σύνδεσης. Μπορείτε να έχετε μόνο έναν περιορισμένο αριθμό μίξεων εκτός σύνδεσης κάθε φορά.

Παύση ή συνέχιση μουσικής

Πατήστε ⏏ ή ▶.

★ **Συμβουλή:** Για να αγοράσετε το τρέχον τραγούδι, πατήστε Ⓜ.

Μεταπήδηση στο επόμενο τραγούδι

Πατήστε .

Ενδέχεται να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί αναφορικά με τον αριθμό τραγουδιών που μπορείτε να προσπεράσετε.

Διαμόρφωση του Mix Radio

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μουσικό προφίλ για να ακούτε μίξεις μουσικών ειδών που είναι προσαρμοσμένες στο προσωπικό σας γούστο. Το προφίλ σας καταρτίζεται αυτόματα με βάση τη μουσική που έχετε στον υπολογιστή σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Μουσική Nokia > mix radio**.

2. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **εξατομίκευση** και πατήστε **Πώς λειτουργεί**.

3. Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση Ιστού που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, για να δημιουργήσετε το προφίλ σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται σε αυτήν τη διεύθυνση Ιστού.

4. Στο τηλέφωνό σας, κάντε σάρωση στο στοιχείο **εξατομίκευση** και κατόπιν πατήστε **λήψη του μουσικού μου προφίλ** και το μουσικό είδος που θέλετε να ακούσετε.

★ **Συμβουλή:** Κάντε κύλιση προς τα κάτω μετά τις εικόνες για να δείτε όλα τα μουσικά είδη σας.

Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Λήψη προτάσεων με το Mix Radio

Με το Nokia Mix Radio, μπορείτε να δημιουργείτε εξατομικευμένες μίξεις για να λαμβάνετε προτάσεις για μουσική παρεμφερή με αυτήν των αγαπημένων σας καλλιτεχνών.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Μουσική Nokia > mix radio**.

2. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **δημιουργία**.

3. Πατήστε .

4. Γράψτε ένα όνομα καλλιτέχνη – μπορείτε να προσθέσετε έως και τρία ονόματα.

5. Πατήστε  για να δημιουργήσετε μια μίξη βασισμένη στους επιλεγμένους καλλιτέχνες.

Λήψη μουσικής από τη Μουσική Nokia

Συντονιστείτε στο ρυθμό και κάντε λήψη της αγαπημένης σας μουσικής από τη Μουσική Nokia.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Μουσική Nokia**.

2. Μεταβείτε στο τραγούδι ή το άλμπουμ που θέλετε να λάβετε.

3. Πατήστε την τιμή του τραγουδιού ή του άλμπουμ. Για ορισμένα τραγούδια, η λήψη τους είναι δυνατή μόνο μαζί με ολόκληρο το αντίστοιχο άλμπουμ.

4. Εάν σας ζητηθεί, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας Nokia.

5. Επιλέξτε μια μέθοδο πληρωμής.

Τα τραγούδια αποθηκεύονται στο τηλέφωνό σας και προστίθενται αυτόματα στη συλλογή μουσικής σας.

- ★ **Συμβουλή:** Όποτε διατίθεται, να χρησιμοποιείτε σύνδεση Wi-Fi για λήψη μουσικής από τη Μουσική Nokia. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.

Η λήψη και η συνεχής ροή μουσικής και άλλου περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του παροχέα υπηρεσιών σας. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα επί των τραγουδιών ανήκουν και διατηρούνται ρητά από τρίτους δικαιοπάροχους, όπως οι σχετικές δισκογραφικές εταιρείες ή οι σχετικοί καλλιτέχνες, συντάκτες, συνθέτες ή εκδότες. Σε εσάς παραχωρείται μόνο το δικαίωμα χρήσης της μουσικής που προέρχεται από λήψη ή συνεχή ροή από την υπηρεσία "Μουσική Nokia" σε συμμόρφωση προς τους περιορισμούς χρήσης που ισχύουν για την εν λόγω μουσική, οι οποίοι ορίζονται στην ενότητα "Δικαιώματα" στις σελίδες προϊόντων της υπηρεσίας "Μουσική Nokia". Η μουσική που αγοράζετε από άλλες πηγές πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την εκάστοτε αγορά. Εσείς είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα άλλα δικαιώματα που ισχύουν για τη μουσική που χρησιμοποιείτε.

Εύρεση μουσικών παραστάσεων

Μην χάνετε ευκαιρίες να παρακολουθήσετε ζωντανές εμφανίσεις των αγαπημένων σας συγκροτημάτων. Με τη Μουσική Nokia, μπορείτε να βλέπετε ποιες μουσικές παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν προσεχώς στην περιοχή σας.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Μουσική Nokia > παραστάσεις**.


- ★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε αναζήτηση για μουσικές παραστάσεις με βάση τον καλλιτέχνη, το χώρο διοργάνωσης ή την τοποθεσία. Πατήστε  και γράψτε τη λέξη αναζήτησης.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, θα πρέπει να της επιτρέψετε να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες τοποθεσίας σας.

Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Ραδιόφωνο FM

Μάθετε πώς να ακούτε ραδιόφωνο στο τηλέφωνο σας.



Ακρόαση ραδιοφώνου

Απολαύστε τους αγαπημένους σας ραδιοσταθμούς FM ενώ μετακινείστε.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Μουσική+βίντεο > ραδιόφωνο**.
2. Συνδέστε συμβατά ακουστικά. Τα ακουστικά με μικρόφωνο λειτουργούν ως κεραία.

Μετάβαση στον επόμενο ή τον προηγούμενο σταθμό

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

- ★ **Συμβουλή:** Σαρώνοντας την οθόνη με πιο γρήγορη κίνηση, μπορείτε να μεταπηδάτε στους σταθμούς που έχουν πιο ισχυρό σήμα.

Εναλλαγή μεταξύ ηχείων και ακουστικών

Πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό σταθμού και, στη συνέχεια, πατήστε **χρήση ηχείου** ή **χρήση ακουστικών**.

Αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού

Αποθηκεύστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς, ώστε να μπορείτε εύκολα να τους ακούτε αργότερα.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Μουσική+βίντεο**.

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό που ακούτε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, πατήστε (★).

Προβολή της λίστας αποθηκευμένων σταθμών

Πατήστε (★).

Αφαίρεση σταθμού από τη λίστα

Πατήστε (✖).

Συγχρονισμός μουσικής μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας

Έχετε περιεχόμενο στον υπολογιστή σας που θέλετε να ακούτε ή να παρακολουθείτε στο τηλέφωνό σας; Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Zune για υπολογιστή για να συγχρονίζετε μουσική και βίντεο

ανάμεσα στο τηλέφωνο και στον υπολογιστή σας, καθώς και για να διαχειρίζεστε τη συλλογή πολυμέσων σας.


Κάντε λήψη της τελευταίας έκδοσης της εφαρμογής Zune για υπολογιστή από τη διεύθυνση www.zune.net. Δεν μπορείτε να συγχρονίσετε μουσική με προστασία DRM μέσω του Zune.

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με έναν συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.
2. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Zune. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια του Zune.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Zune για να δημιουργήσετε λίστες αναπαραγωγής με την αγαπημένη σας μουσική και, στη συνέχεια, να τις αντιγράψετε στο τηλέφωνό σας.

Παιχνίδια

Θέλετε διασκέδαση; Απολαύστε ατέλειωτες ώρες ψυχαγωγίας λαμβάνοντας και παίζοντας παιχνίδια στο τηλέφωνό σας.



Λήψη παιχνιδιών

Αποκτήστε νέα παιχνίδια στο τηλέφωνό σας ενώ μετακινείστε από το Marketplace.

1. Πατήστε **Παιχνίδια**.
2. Περιηγηθείτε στη συλλογή στο Marketplace και πατήστε το παιχνίδι που θέλετε.
3. Για να κάνετε λήψη ενός δωρεάν παιχνιδιού, πατήστε **εγκατάσταση**.
4. Για δωρεάν δοκιμαστική χρήση ενός παιχνιδιού, πατήστε **δοκιμή**.
5. Για να αγοράσετε ένα παιχνίδι, πατήστε **αγορά**.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Παίξιμο παιχνιδιών

Το παίξιμο παιχνιδιών με το τηλέφωνό σας μετατρέπεται κυριολεκτικά σε εμπειρία κοινωνικής δικτύωσης. Το Xbox LIVE, η υπηρεσία παιχνιδιών της Microsoft, σας επιτρέπει να παίζετε παιχνίδια με τους φίλους σας και να χρησιμοποιείτε το προσωπικό σας προφίλ παίκτη για να παρακολουθείτε

τις βαθμολογίες και τα επιτεύγματά σας στα παιχνίδια. Αυτό μπορείτε να το κάνετε online, από την κονσόλα Xbox σας, καθώς και από την ενότητα Παιχνίδια του τηλεφώνου σας.

Πατήστε **Παιχνίδια**.

Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **συλλογή** και, στη συνέχεια, πατήστε ένα παιχνίδι. Εάν πρόκειται για παιχνίδι Xbox LIVE, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας Xbox LIVE. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν. Το Xbox LIVE δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές. Για να μπορέσετε να παίξετε ένα παιχνίδι, θα πρέπει να το εγκαταστήσετε στο τηλέφωνό σας.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να καρφισώσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια στην οθόνη έναρξης. Στην προβολή **συλλογή**, πατήστε παρατεταμένα το παιχνίδι που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε **καρφίτσωμα στην Έναρξη**.

Λήψη περισσότερων παιχνιδιών

Μπορείτε να αποκτήσετε νέα παιχνίδια από το Marketplace. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **συλλογή** και πατήστε **περισσότερα παιχνίδια**.

Αποδοχή πρόσκλησης για παίξιμο παιχνιδιού

Πραγματοποιήστε είσοδο στο Xbox LIVE και, στη συνέχεια, κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **αιτήματα** και πατήστε την πρόσκληση. Εάν δεν έχετε το παιχνίδι, αλλά είναι διαθέσιμο για την περιοχή σας στο Marketplace, μπορείτε είτε να κάνετε λήψη μιας δοκιμαστικής έκδοσης είτε να το αγοράσετε απευθείας.

Συνέχιση παιξίματος παιχνιδιού

Όταν επιστρέψετε σε ένα παιχνίδι, ενδέχεται να υπάρχει ένα εικονίδιο συνέχισης μέσα στο ίδιο το παιχνίδι. Εάν δεν υπάρχει, πατήστε την οθόνη.

Γραφείο

Παραμένετε οργανωμένοι. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το ημερολόγιο και τις εφαρμογές του Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Το Microsoft Office Mobile είναι το γραφείο σας όταν βρίσκεστε εκτός γραφείου.

Μεταβείτε στην ενότητα Office για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε έγγραφα του Word και βιβλία εργασίας του Excel, για να ανοίξετε και να προβάλετε παρουσιάσεις του PowerPoint, για να δημιουργήσετε σημειώσεις με το OneNote και για να κοινοποιήσετε έγγραφα με το SharePoint.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε τα έγγραφά σας στο Windows SkyDrive. Το SkyDrive είναι ένας αποθηκευτικός χώρος τύπου νέφους που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να αποκτάτε πρόσβαση στα έγγραφά σας από το τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας ή από το Xbox. Όταν διακόπτετε την εργασία σας με ένα έγγραφο και επιστρέψετε σε αυτό αργότερα, βρίσκεστε στο σημείο όπου αφήσατε την εργασία σας – ανεξάρτητα από το ποια συσκευή χρησιμοποιείτε.

Το Microsoft Office Mobile αποτελείται από τις παρακάτω εφαρμογές:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Ανάγνωση εγγράφων του Microsoft Office

Στην ενότητα Office, μπορείτε να προβάλλετε έγγραφα του Microsoft Office, όπως έγγραφα του Word, βιβλία εργασίας του Excel ή παρουσιάσεις του PowerPoint.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Office**.
2. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **έγγραφα**.

3. Πατήστε το αρχείο Word, Excel ή PowerPoint που θέλετε να προβάλετε.

Δημιουργία εγγράφου του Word

Μπορείτε να δημιουργείτε νέα έγγραφα με το Microsoft Word Mobile.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Office**.
2. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **έγγραφα** και πατήστε .
3. Πατήστε ένα κενό αρχείο Word ή ένα πρότυπο.
4. Γράψτε το κείμενό σας.
5. Για να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας, πατήστε **...** > **αποθήκευση**.

Επεξεργασία εγγράφου του Word

Τελειοποιήστε τα έγγρατά σας ενώ μετακινείστε, με το Microsoft Word Mobile. Μπορείτε να επεξεργάζεστε τα έγγρατά σας και να κοινοποιείτε τη δουλειά σας σε μια τοποθεσία SharePoint.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Office**.

1. Κάντε σάρωση στην επιλογή **έγγραφα** και πατήστε το αρχείο Word που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Για να επεξεργαστείτε το κείμενο, πατήστε .
3. Για να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας, πατήστε **...** > **αποθήκευση**.

 **Συμβουλή:** Για να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε ένα σημαντικό έγγραφο, μπορείτε να το καρφίτσώσετε στην οθόνη έναρξης. Πατήστε παρατεταμένα το έγγραφο και, στη συνέχεια, πατήστε **καρφίτσωμα στην Έναρξη**.

Προσθήκη σχολίου

Πατήστε  > .

Αναζήτηση κειμένου σε έγγραφο

Πατήστε το αρχείο Word και .

Αποστολή εγγράφου με email

Πατήστε το αρχείο Word και **...** > **κοινοποίηση....**

Δημιουργία βιβλίου εργασίας του Excel

Με το Microsoft Excel Mobile, μπορείτε να δημιουργείτε νέα βιβλία εργασίας του Excel.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Office**.
2. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **έγγραφα** και πατήστε .
3. Πατήστε ένα κενό αρχείο Excel ή ένα πρότυπο.
4. Πατήστε ένα κελί και κατόπιν το πλαίσιο κειμένου στο επάνω μέρος της σελίδας.
5. Εισαγάγετε τιμές ή κείμενο.
6. Για να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σας, πατήστε **...** > **αποθήκευση**.

Επεξεργασία βιβλίου εργασίας του Excel

Δεν χρειάζεται πλέον να πηγαίνετε μέχρι το γραφείο για να ελέγχετε όλα τα νεότερα στοιχεία και μεγέθη. Με το Microsoft Excel Mobile, μπορείτε να επεξεργάζεστε τα βιβλία εργασίας σας και να κοινοποιείτε την εργασία σας σε μια τοποθεσία SharePoint.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Office**.

1. Κάντε σάρωση με το δάχτυλο στο στοιχείο **έγγραφα** και πατήστε το αρχείο Excel.
2. Για να μετακινηθείτε σε άλλο φύλλο εργασίας, πατήστε  και ένα φύλλο εργασίας.
3. Για να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σας, πατήστε **...** > **αποθήκευση**.

Προσθήκη σχολίου σε κελί

Πατήστε .

Εφαρμογή φίλτρου σε κελιά

Πατήστε **...** > **εφαρμογή φίλτρου**.

Αλλαγή της μορφοποίησης κελιών και κειμένου

Πατήστε **...** > **μορφοποίηση κελιού...**

Εύρεση δεδομένων από βιβλίο εργασίας

Πατήστε το αρχείο Excel και .

Αποστολή βιβλίου εργασίας με e-mail

Πατήστε το αρχείο Excel και **...** > **κοινοποίηση...**

Διαγραφή εγγράφου

Έχει γεμίσει η μνήμη του τηλεφώνου σας; Μπορείτε να διαγράψετε έγγραφα του Office που δεν σας χρειάζονται πλέον.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Office**.
2. Κάντε σάρωση με το δάχτυλο στην επιλογή θέσεις και πατήστε **Τηλέφωνο** ή οποιαδήποτε άλλη θέση του εγγράφου που θέλετε να διαγράψετε.
3. Πατήστε παρατεταμένα το έγγραφο και, στη συνέχεια, πατήστε **διαγραφή**.

Προβολή και επεξεργασία παρουσίασης του PowerPoint

Προσθέστε τις τελικές "πινελιές" στην παρουσίασή σας ενώ είστε καθ' οδόν για τη σύσκεψή σας, χρησιμοποιώντας το Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Office**.
2. Κάντε σάρωση με το δάχτυλο στο στοιχείο **έγγραφα**, πατήστε ένα αρχείο PowerPoint και γυρίστε το τηλέφωνό σας σε οριζόντιο προσανατολισμό.
3. Για να περιηγηθείτε μεταξύ των διαφανειών μιας παρουσίασης, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
4. Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη διαφάνεια, πατήστε  και τη διαφάνεια που θέλετε να δείτε.
5. Για να προσθέσετε μια σημείωση σε μια διαφάνεια, πατήστε .
6. Για να επεξεργαστείτε μια διαφάνεια, πατήστε .
7. Για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας, πατήστε **...** > **αποθήκευση**.

Αποστολή παρουσίασης με email

Πατήστε το αρχείο PowerPoint και **••• > κοινοποίηση...**

Διαγραφή παρουσίασης

Πατήστε παρατεταμένα το αρχείο PowerPoint και, στη συνέχεια, πατήστε **διαγραφή**.

Παρακολούθηση εκπομπής PowerPoint

Μπορείτε να λάβετε μέρος σε μια σύσκεψη ενώ είστε καθ' οδόν και να παρακολουθήσετε μια εκπομπή παρουσίασης του PowerPoint μέσω Internet στο τηλέφωνό σας.

Ανοίξτε το email που περιέχει τη σύνδεση με την εκπομπή παρουσίασης και, στη συνέχεια, πατήστε τη σύνδεση.

Κοινή χρήση εγγράφων με το SharePoint Workspace Mobile

Δουλέψτε με κοινόχρηστα έγγραφα του Microsoft Office και συνεργαστείτε με άλλους σε έργα, προγράμματα και ιδέες. Με το Microsoft SharePoint Workspace Mobile, μπορείτε να περιηγηστείτε, να στέλνετε, να επεξεργάζεστε και να συγχρονίζετε τα έγγραφά σας online.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Office**.
2. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **θέσεις** και πατήστε **SharePoint**.
3. Γράψτε τη διεύθυνση Ιστού μιας τοποθεσίας SharePoint και, στη συνέχεια, πατήστε ➔
4. Επιλέξτε ένα έγγραφο.

Πραγματοποιείται λήψη ενός αντιγράφου του εγγράφου στο τηλέφωνό σας.

5. Προβάλετε και επεξεργαστείτε το έγγραφο και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

★ **Συμβουλή:** Για να διατηρήσετε ένα εκτός σύνδεσης αντίγραφο ενός εγγράφου στο τηλέφωνό σας, πατήστε παρατεταμένα το έγγραφο και, στη συνέχεια, πατήστε **πάντα εκτός σύνδεσης**.

Επιστροφή στο SharePoint Workspace Mobile

Πατήστε ⬅.

Σύνταξη σημείωσης

Οι σημειώσεις στο χαρτί είναι εύκολο να χαθούν. Αντί λοιπόν να σημειώνετε σε χαρτί, μπορείτε να γράφετε τις σημειώσεις σας με το Microsoft OneNote Mobile. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε τις σημειώσεις σας πάντοτε μαζί σας. Μπορείτε επίσης να συγχρονίζετε τις σημειώσεις σας με το SkyDrive, καθώς επίσης να τις προβάλλετε και να τις επεξεργάζεστε στο τηλέφωνό σας, στον υπολογιστή σας ή online με ένα πρόγραμμα περιήγησης Ιστού.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Office**.
2. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **σημειώσεις** και πατήστε **+**.
3. Γράψτε τη σημείωσή σας.
4. Για να μορφοποιήσετε το κείμενο, πατήστε **••• > μορφή**.
5. Για να προσθέσετε μια εικόνα, πατήστε **🖼️**.
6. Για να εγγραφάτε ένα κλιπ ήχου, πατήστε **🎤**.
7. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε ⬅.

Εάν έχετε ρυθμίσει έναν λογαριασμό Microsoft στο τηλέφωνό σας, οι αλλαγές σας θα αποθηκεύονται και θα συγχρονίζονται με το προεπιλεγμένο σας σημειωματάριο **Προσωπικό (Web)** στο SkyDrive. Διαφορετικά, οι αλλαγές σας αποθηκεύονται στο τηλέφωνό σας.

Αποστολή σημείωσης με email

Πατήστε μια σημείωση και .

- ★ **Συμβουλή:** Για να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε μια σημείωση, μπορείτε να την καρφίτσώσετε στην οθόνη έναρξης. Πατήστε παρατεταμένα τη σημείωση και κατόπιν πατήστε **καρφίτσωμα στην Έναρξη**.

Πραγματοποίηση υπολογισμού

Θέλετε να κάνετε αριθμητικούς υπολογισμούς ενώ μετακινείστε; Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως αριθμομηχανή.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Αριθμομηχανή**.

- ★ **Συμβουλή:** Για να χρησιμοποιήσετε τη βασική αριθμομηχανή, κρατήστε το τηλέφωνό σας με κατακόρυφο προσανατολισμό. Για να χρησιμοποιήσετε την επιστημονική αριθμομηχανή, γυρίστε το τηλέφωνό σας στο πλάι.

2. Εισαγάγετε τον πρώτο αριθμό για τον υπολογισμό.
3. Πατήστε μια αριθμητική πράξη, όπως πρόσθεση ή αφαίρεση.
4. Εισαγάγετε το δεύτερο αριθμό για τον υπολογισμό.
5. Πατήστε =.

Αυτή η λειτουργία είναι σχεδιασμένη μόνο για προσωπική χρήση. Η ακρίβειά της ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Ημερολόγιο

Μάθετε πώς να διατηρείτε ενημερωμένες τις συναντήσεις, τις εργασίες και τα προγράμματά σας.

Προσθήκη εργασίας στη λίστα εκκρεμών εργασιών σας

Έχετε σημαντικές εργασίες στη δουλειά σας, έχετε να επιστρέψετε βιβλία στη βιβλιοθήκη ή ίσως κάποια εκδήλωση που θέλετε να παρακολουθήσετε; Μπορείτε να προσθέσετε εργασίες (εκκρεμείς εργασίες) στο ημερολόγιό σας. Εάν έχετε κάποια συγκεκριμένη προθεσμία, ορίστε μια υπενθύμιση.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ημερολόγιο**.
2. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **εκκρεμείς εργασίες**.
3. Πατήστε  και, στη συνέχεια, συμπληρώστε τα πεδία.
4. Για να προσθέσετε μια υπενθύμιση, ρυθμίστε την επιλογή **Υπενθύμιση σε ενεργοποιημένο** .
5. Πατήστε .

Επισήμανση εργασίας ως ολοκληρωμένης

Πατήστε παρατεταμένα την εργασία και, στη συνέχεια, πατήστε **ολοκληρώθηκε**.

Επεξεργασία ή διαγραφή εργασίας

Πατήστε παρατεταμένα την εργασία και, στη συνέχεια, πατήστε **επεξεργασία** ή **διαγραφή**.

Προσθήκη συνάντησης

Θέλετε να θυμάστε ότι έχετε κανονίσει μια συνάντηση; Προσθέστε την στο ημερολόγιό σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ημερολόγιο**.
2. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **ημέρα** ή **ατζέντα** και, στη συνέχεια, πατήστε .
3. Συμπληρώστε τα πεδία.
4. Για να προσθέσετε μια υπενθύμιση, πατήστε **περισσότερες λεπτομέρειες** > **Υπενθύμιση** και ρυθμίστε την ώρα της υπενθύμισης.
5. Πατήστε .

Επεξεργασία ή διαγραφή συνάντησης

Πατήστε παρατεταμένα τη συνάντησή και, στη συνέχεια, πατήστε **επεξεργασία** ή **διαγραφή**.

Προβολή του προγράμματός σας

Μπορείτε να περιηγηθείτε στα συμβάντα ημερολογίου στις διάφορες προβολές.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ημερολόγιο**.
2. Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών ημερολογίου, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Προβολή ολόκληρου μήνα

Στην προβολή ημέρα ή ατζέντα, πατήστε .

- ★ **Συμβουλή:** Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω, για να μεταβείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο μήνα. Για να μεταπηδήσετε σε ένα συγκεκριμένο μήνα, επιλέξτε το μήνα στο επάνω μέρος της οθόνης.

Προβολή συγκεκριμένης ημέρας

Στην προβολή ημέρα ή ατζέντα, πατήστε  και την ημέρα.

Χρήση πολλών ημερολογίων

Όταν ρυθμίσετε λογαριασμούς email στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να βλέπετε τα ημερολόγια από όλες τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε στο ίδιο μέρος.


1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ημερολόγιο**.
 2. Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε ένα ημερολόγιο, πατήστε **•••** > **ρυθμίσεις** και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το ημερολόγιο.
- ★ **Συμβουλή:** Όταν ένα ημερολόγιο αποκρύπτεται, τα συμβάντα και οι υπενθυμίσεις αυτού του ημερολογίου δεν εμφανίζονται στις διάφορες προβολές ημερολογίου.

Αλλαγή του χρώματος για κάθε ημερολόγιο

Πατήστε **•••** > **ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, πατήστε το τρέχον χρώμα και το νέο χρώμα.

Διαχείριση τηλεφώνου & συνδεσιμότητα

Φροντίστε το τηλέφωνό σας και τα περιεχόμενά του. Μάθετε πώς να συνδέεστε με εξαρτήματα τηλεφώνου και δίκτυα, πώς να μεταφέρετε αρχεία, πώς να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας, πώς να κλειδώνετε το τηλέφωνό σας και πώς να διατηρείτε ενημερωμένο το λογισμικό του τηλεφώνου σας.



Διατηρήστε το τηλέφωνό σας ενημερωμένο

Μάθετε πώς να ενημερώνετε το λογισμικό και τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας.

Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή υπολογιστή Zune για να ενημερώνετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να επωφελείστε από νέες λειτουργίες και βελτιωμένη απόδοση του τηλεφώνου σας. Όταν ενημερώνετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας με το Zune, το προσωπικό σας περιεχόμενο δεν διαγράφεται από το τηλέφωνό σας.

Χρειάζεστε:

- Την εφαρμογή Zune
- Έναν συμβατό υπολογιστή
- Μια σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας
- Ένα συμβατό καλώδιο USB

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του τηλεφώνου σας διαθέτει επαρκή επίπεδα τροφοδοσίας.

1. Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του Zune στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.zune.net.

★ **Συμβουλή:** Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Apple Mac, πραγματοποιήστε λήψη του Windows Phone 7 Connector για Mac από το Mac App Store.

2. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
3. Ανοίξτε το Zune.

4. Περιμένετε ενώ το Zune πραγματοποιεί έλεγχο για διαθέσιμες ενημερώσεις και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον υπολογιστή σας.

★ **Συμβουλή:** Εάν λάβετε μήνυμα σφάλματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, σημειώστε τον κωδικό σφάλματος και κάντε αναζήτηση για αυτόν τον κωδικό στη διεύθυνση support.microsoft.com για να δείτε πού οφείλεται το σφάλμα.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης λογισμικού, δημιουργούνται αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου του τηλεφώνου σας. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το Zune ή το Windows Phone 7 Connector για Mac, χωρίς ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας.

Ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να ειδοποιεί για ενημερώσεις

Πατήστε  **Ρυθμίσεις**, κατόπιν **ενημέρωση τηλεφώνου > Να λαμβάνω ειδοποίηση όταν υπάρχουν νέες ενημερώσεις**.

Μνήμη και αποθηκευτικός χώρος

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε φωτογραφίες, εφαρμογές και άλλο περιεχόμενο που έχετε στο τηλέφωνό σας.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων που έχετε στο τηλέφωνό σας

Αποφύγετε το ανεπανόρθωτο – δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του τηλεφώνου και του περιεχομένου σας στον υπολογιστή σας.

Όταν ενημερώνετε το τηλέφωνό χρησιμοποιώντας τον πρωτεύοντα υπολογιστή (δηλαδή, τον υπολογιστή στον οποίο συνδέσατε για πρώτη φορά το τηλέφωνό σας με το καλώδιο δεδομένων USB), κατά την ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας, δημιουργούνται αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας για τις ρυθμίσεις, τα έγγραφα, τις φωτογραφίες, τη μουσική και τα βίντεό σας. Εάν χρησιμοποιήσετε άλλο υπολογιστή για να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας, δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας. Μπορείτε να αλλάξετε τον πρωτεύοντα υπολογιστή σας στις ρυθμίσεις του Zune.

Εάν δεν έχετε ακόμη το Zune, μεταβείτε στη διεύθυνση www.zune.net, για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης στον υπολογιστή σας. Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Apple Mac, πραγματοποιήστε λήψη του Windows Phone 7 Connector για Mac από το Mac App Store.

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.

2. Ανοίξτε το Zune.

3. Περιμένετε ενώ το Zune πραγματοποιεί έλεγχο για διαθέσιμες ενημερώσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον υπολογιστή σας.

Οι ληφθείσες εφαρμογές σας ενδέχεται να μην συμπεριληφθούν στο αντίγραφο ασφαλείας, ωστόσο μπορείτε να τις λάβετε ξανά από το Marketplace δωρεάν. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το Zune ή το Windows Phone 7 Connector για Mac, χωρίς ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας. Κατά το συγχρονισμό, δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων συστήματος ή των εφαρμογών σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να συγχρονίζει τις επαφές σας μέσω του Outlook, έτσι ώστε να μπορείτε να τις επαναφέρετε στο τηλέφωνό σας από τον υπολογιστή σας.

Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας στο τηλέφωνό σας

Συνδέστε το τηλέφωνο με τον πρωτεύοντα υπολογιστή σας με ένα καλώδιο USB και κατόπιν χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Zune για να επαναφέρετε τα αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου σας και την προηγούμενη έκδοση του λογισμικού του τηλεφώνου σας.

Συγχρονισμός του τηλεφώνου με τον υπολογιστή σας με χρήση σύνδεσης USB

Κρατήστε τη μουσική, τις φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο σας ασφαλές – χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Zune για υπολογιστή για να συγχρονίζετε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή σας.

Εάν δεν έχετε ακόμη το Zune, μεταβείτε στη διεύθυνση www.zune.net, για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης στον υπολογιστή σας. Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Apple Mac, πραγματοποιήστε λήψη του Windows Phone 7 Connector για Mac από το Mac App Store.

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.
2. Ανοίξτε το Zune.
3. Περιμένετε ενώ το Zune συγχρονίζει το τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού στις ρυθμίσεις του Zune.

- ★ **Συμβουλή:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να συγχρονίζει τις επαφές σας μέσω του Outlook, έτσι ώστε να μπορείτε να τις επαναφέρετε στο τηλέφωνό σας από τον υπολογιστή σας.
- ★ **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί αυτόματο συγχρονισμό ασύρματα, μέσω σύνδεσης Wi-Fi.

Κατά το συγχρονισμό, δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων συστήματος ή των εφαρμογών σας.

Ασύρματος συγχρονισμός με τον υπολογιστή σας

Εάν ρυθμίσετε αυτόματο συγχρονισμό, μπορείτε να συγχρονίζετε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή σας χωρίς να χρησιμοποιείτε καλώδιο USB.

Εάν δεν έχετε ακόμη το Zune, μεταβείτε στη διεύθυνση www.zune.net, για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης στον υπολογιστή σας. Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Apple Mac, πραγματοποιήστε λήψη του Windows Phone 7 Connector για Mac από το Mac App Store.

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.
2. Ανοίξτε το Zune.
3. Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΤΗΛΕΦΩΝΟ**.
4. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi.
5. Στον υπολογιστή σας, επιλέξτε **ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να ξεκινήσει ο ασύρματος συγχρονισμός:

- Το τηλέφωνο και ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο
- Το επίπεδο της μπαταρίας του τηλεφώνου πρέπει να είναι τουλάχιστον στη μέση
- Το τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε πρίζα τοίχου

Ενδέχεται να χρειαστούν έως και 15 λεπτά για να ξεκινήσει ο ασύρματος συγχρονισμός και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο κατά το συγχρονισμό.

SkyDrive

Αποθηκεύστε το περιεχόμενό σας στα νέφη. Δεν χρειάζεται να σας απασχολεί μήπως είναι απαραίτητο να ελευθερώσετε χώρο μνήμης για τα αγαπημένα σας ή για νέες εφαρμογές.

Το SkyDrive είναι ένας αποθηκευτικός χώρος τύπου νέφους για όλα τα έγγραφα και τις φωτογραφίες σας, στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία περιεχομένου, να τα κοινοποιείτε ή να τα επαναφέρετε στο τηλέφωνό σας, εάν παραστεί ανάγκη.

Με το SkyDrive, μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση σε φωτογραφίες, έγγραφα και άλλο περιεχόμενο από το τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορείτε ακόμα και να συνεχίσετε να εργάζεστε με ένα έγγραφο ακριβώς από το σημείο στο οποίο το αφήσατε νωρίτερα.

Υπάρχουν διάφορα μέρη από τα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενό σας στο SkyDrive. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύετε φωτογραφίες στο SkyDrive στην ενότητα Εικόνες ή να διαχειρίζεστε τα έγγραφα γραφείου σας στην ενότητα Office.

★ **Συμβουλή:** Για να διαχειρίζεστε εύκολα το περιεχόμενό σας που έχετε αποθηκευμένο στην υπηρεσία νέφους από το τηλέφωνό σας, μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής SkyDrive από το Marketplace.

Κοινοποίηση φωτογραφιών και εγγράφων μεταξύ των συσκευών σας

Με το SkyDrive, μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε φωτογραφίες, έγγραφα και άλλο περιεχόμενό σας που έχετε αποστείλει από οποιαδήποτε από τις συσκευές σας.

Για να αποστείλετε στο SkyDrive φωτογραφίες, έγγραφα ή άλλο περιεχόμενο που έχετε αποθηκευμένο στο τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε είσοδο στο λογαριασμό σας Microsoft. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που έχει αποσταλεί σε άλλη συσκευή, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε είσοδο στον ίδιο λογαριασμό Microsoft με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του περιεχομένου.

Για να κάνετε αποστολή ή λήψη περιεχομένου, χρειάζεστε σύνδεση Internet. Εάν δεν έχετε πρόγραμμα χρέωσης δεδομένων, μπορεί πολύ σύντομα να επιβαρυνθείτε με υψηλές χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές χρεώσεις δεδομένων, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Υπάρχουν διάφορα μέρη από τα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενό σας στο SkyDrive. Στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να βλέπετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας στην ενότητα Εικόνες ή να ανοίγετε τα έγγραφα του Office που έχετε στην ενότητα Office. Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη της εφαρμογής SkyDrive από το Marketplace, για να βλέπετε και να διαχειρίζεστε όλους τους τύπους αρχείων που έχετε στο τηλέφωνό σας.

Στο tablet ή τον υπολογιστή σας, μπορείτε να διαχειρίζεστε το περιεχόμενό σας online στο **www.skydrive.com** ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή SkyDrive και να έχετε πρόσβαση στο SkyDrive απευθείας από την επιφάνεια εργασίας σας. Εάν δεν έχετε ακόμα την εφαρμογή SkyDrive, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάστασή της από τη διεύθυνση **www.skydrive.com**.

★ **Συμβουλή:** Με την εφαρμογή SkyDrive, μπορείτε απλώς να μετακινείτε με τη μέθοδο μεταφοράς και απόθεσης τα αρχεία που θέλετε να αποστείλετε στο φάκελο SkyDrive από το πρόγραμμα

διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή σας, όπως είναι η Εξερεύνηση των Windows ή το Finder. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται αυτόματη αποστολή των αρχείων στο SkyDrive.

Απελευθέρωση χώρου στη μνήμη του τηλεφώνου

Χρειάζεται να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη του τηλεφώνου, έτσι ώστε να μπορείτε να εγκαταστήσετε περισσότερες εφαρμογές ή να προσθέσετε περιεχόμενο;

Μπορείτε να διαγράψετε τα εξής, εάν δεν τα χρειάζεστε πλέον:

- Μηνύματα SMS, MMS και email
- Καταχωρίσεις επαφών και στοιχεία επικοινωνίας
- Εφαρμογές
- Μουσική, φωτογραφίες ή βίντεο

Διαγραφή εφαρμογής από το τηλέφωνό σας

Μπορείτε να καταργήσετε εγκατεστημένες εφαρμογές που δεν θέλετε να έχετε ή να χρησιμοποιείτε πλέον, προκειμένου να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη του τηλεφώνου σας.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά για να μεταβείτε στο μενού εφαρμογών.
2. Πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε **κατάργηση**. Ενδέχεται να μην μπορείτε να καταργήσετε ορισμένες εφαρμογές.

Εάν καταργήσετε μια εφαρμογή, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να την επανεγκαταστήσετε χωρίς να χρειαστεί να την αγοράσετε ξανά, εφόσον η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Marketplace.

Εάν η λειτουργία μιας εγκατεστημένης εφαρμογής εξαρτάται από μια εφαρμογή που έχει καταργηθεί, η εγκατεστημένη εφαρμογή ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήσης της εγκατεστημένης εφαρμογής.

Ασφάλεια

Μάθετε πώς να προστατεύετε το τηλέφωνό σας και πώς να διατηρείτε ασφαλή τα δεδομένα σας.



Ενεργοποίηση του αυτόματου κλειδώματος τηλεφώνου

Θέλετε να προστατέψετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση; Καθορίστε έναν κωδικό ασφαλείας και ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να κλειδώνει αυτόματα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

1. Πατήστε  **Ρυθμίσεις** > **κλειδώμα οθόνης**.

2. Ρυθμίστε την επιλογή **κωδικός** σε  **Ναι** και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν κωδικό ασφαλείας (τουλάχιστον 4 ψηφίων).

3. Πατήστε **Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης μετά από:** και, στη συνέχεια, καθορίστε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου το τηλέφωνο θα κλειδώνει αυτόματα.

Κρατήστε μυστικό τον κωδικό ασφαλείας και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Εάν τυχόν ξεχάσετε τον κωδικό ασφαλείας και δεν μπορείτε να τον ανακτήσετε ή εάν εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό πολλές φορές, θα χρειαστεί να παραδώσετε το τηλέφωνό σας για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθευτήκατε το τηλέφωνό σας.

Ξεκλειδώμα του τηλεφώνου σας

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς τα πάνω και κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας σας.

Χρήση του τηλεφώνου σας όταν είναι κλειδωμένο

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας όταν είναι κλειδωμένο, χωρίς να χρειάζεται να εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας.

Για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Άνοιγμα της κάμερας

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

Αλλαγή του τρόπου με τον οποίο ειδοποιείστε για εισερχόμενες κλήσεις

Πατήστε τα πλήκτρα έντασης και, στη συνέχεια, πατήστε   ή .

Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής μουσικής ή μεταπήδηση σε άλλο τραγούδι

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής που εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης.

Αλλαγή του κωδικού PIN

Εάν η κάρτα SIM σας συνοδεύεται από έναν προεπιλεγμένο κωδικό PIN, μπορείτε να τον αλλάξετε με κάποιον πιο ασφαλή.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις**.

2. Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο στην οθόνη, μεταβείτε στην επιλογή **εφαρμογές** και πατήστε **τηλέφωνο**.

3. Πατήστε **αλλαγή PIN κάρτας SIM**.

Ο κωδικός PIN μπορεί να περιλαμβάνει 4-8 ψηφία.

Εύρεση του τηλεφώνου σας εάν χαθεί

Χάσατε το τηλέφωνό σας ή φοβάστε ότι έχει κλαπεί; Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εύρεση του κινητού μου για να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας, καθώς και για να το κλειδώσετε ή να διαγράψετε όλα τα δεδομένα του εξ αποστάσεως.

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.windowsphone.com.

2. Πραγματοποιήστε είσοδο με το ίδιο Windows Live ID που έχετε και στο τηλέφωνό σας.

3. Επιλέξτε **εύρεση του κινητού μου**.


Μπορείτε:

- Να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας στο χάρτη
- Να κάνετε το τηλέφωνό σας να κουδουνίζει, ακόμα και αν είναι ενεργοποιημένη η αθόρυβη λειτουργία
- Να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας και να το ρυθμίσετε να εμφανίσει ένα μήνυμα, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να σας το επιστρέψει
- Να διαγράψετε όλα τα δεδομένα του τηλεφώνου σας εξ αποστάσεως

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Wi-Fi

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της σύνδεσης Wi-Fi.



Συνδέσεις Wi-Fi

Το τηλέφωνό σας, ανά τακτά διαστήματα, πραγματοποιεί ελέγχους και σας ειδοποιεί για διαθέσιμες συνδέσεις. Η ειδοποίηση εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στο επάνω μέρος της οθόνης. Για να διαχειριστείτε τις συνδέσεις Wi-Fi, επιλέξτε την ειδοποίηση.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.

 **Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης Wi-Fi. Η χρήση κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο πρόσβασης άλλων ατόμων στα δεδομένα σας.

Η μέθοδος εντοπισμού θέσης μέσω Wi-Fi βελτιώνει την ακρίβεια του εντοπισμού όταν δεν διατίθενται δορυφορικά σήματα, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε σε κλειστό χώρο ή ανάμεσα σε ψηλά κτίρια. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

Σύνδεση σε Wi-Fi

Η σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi είναι ένας βολικός τρόπος για να έχετε πρόσβαση στο Internet. Ενώ μετακινείστε, μπορείτε να συνδέεστε σε δίκτυα Wi-Fi που διατίθενται σε δημόσιους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες ή internet café.

Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις**.

1. Πατήστε **Wi-Fi**.

2. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Δικτύωση Wi-Fi** είναι ρυθμισμένη σε **Ναι** .


3. Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Κλείσιμο της σύνδεσης

Πατήστε **Wi-Fi** και ρυθμίστε την επιλογή **Δικτύωση Wi-Fi** σε **Απενεργοποιημένη** .

Bluetooth

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά και κιτ αυτοκινήτου.



Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε  **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.

Καθώς οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν μέσω ραδιοκυμάτων, δεν είναι απαραίτητο να έχουν απευθείας οπτική επαφή μεταξύ τους. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 μέτρα ή μία από την άλλη, αν και η σύνδεση ενδέχεται να υποκειται σε παρεμβολές από εμπόδια, όπως π.χ. τοίχους, ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι αξιόπιστες συσκευές μπορούν να συνδέονται στο τηλέφωνό σας όταν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth. Οι άλλες συσκευές μπορούν να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας μόνο εάν είναι ανοιχτή η προβολή ρυθμίσεων Bluetooth.

Μην πραγματοποιείτε ζεύξη με άγνωστες συσκευές και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Αυτό συμβάλλει στην προστασία του τηλεφώνου σας από επιβλαβές περιεχόμενο.

Σύνδεση με ασύρματα ακουστικά

Με ένα σετ ασύρματων ακουστικών (διατίθεται ξεχωριστά), μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο έχοντας τα χέρια σας ελεύθερα – έτσι, μπορείτε να συνεχίσετε να ασχολείστε με αυτό που κάνετε πριν, για παράδειγμα, να εργάζεστε στον υπολογιστή σας, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε

 **Ρυθμίσεις > Bluetooth.**

2. Ρυθμίστε την επιλογή **Κατάσταση σε Ενεργοποιημένο** 

3. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.

Ενδέχεται να χρειαστεί να ξεκινήσετε τη διαδικασία ζεύξης από τα ακουστικά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης των ακουστικών σας.

4. Για να πραγματοποιήσετε ζεύξη του τηλεφώνου σας με τα ακουστικά, πατήστε τα ακουστικά από τη λίστα.

5. Ενδέχεται να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό ελέγχου στοιχείων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης των ακουστικών σας.

Σύνδεση με τηλέφωνο φίλου μέσω Bluetooth

Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να συνδεθείτε αυτόματα με το τηλέφωνο ενός φίλου σας, προκειμένου να κοινοποιήσετε φωτογραφίες και πολλά άλλα.

1. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε

 **> Bluetooth.**

2. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και στα δύο τηλέφωνα.

3. Βεβαιωθείτε ότι τα τηλέφωνα είναι ορατά στα άλλα τηλέφωνα.

4. Μπορείτε να δείτε τα τηλέφωνα Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας. Πατήστε το τηλέφωνο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

5. Εάν το άλλο τηλέφωνο χρειάζεται κωδικό ελέγχου στοιχείων, πληκτρολογήστε τον ή αποδεχτείτε τον κωδικό ελέγχου στοιχείων.

Ο κωδικός ελέγχου στοιχείων χρησιμοποιείται μόνο όταν συνδέεστε με μια συσκευή για πρώτη φορά.

Αποστολή του περιεχομένου σας με χρήση Bluetooth

Θέλετε να μοιραστείτε το περιεχόμενό σας με άλλους ή να στείλετε σε ένα φίλο σας φωτογραφίες που έχετε τραβήξει; Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Bluetooth για να στέλνετε ασύρματα φωτογραφίες ή άλλο περιεχόμενο σε συμβατές συσκευές ή στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να στέλνετε εικόνες JPG, BMP, GIF και PNG.

Εάν δεν υπάρχει στο τηλέφωνό σας η εφαρμογή Κοινή χρήση Bluetooth, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της από το Marketplace. Η εφαρμογή Κοινή χρήση Bluetooth ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις εκδόσεις λογισμικού.

1. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και στα δύο τηλέφωνα.

2. Στην οθόνη έναρξης, κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, πατήστε **Κοινή χρήση Bluetooth > κοινή χρήση.**

3. Κάντε σάρωση με το δάχτυλο αριστερά για να δείτε τις φωτογραφίες και τα αρχεία που λάβατε πρόσφατα.
4. Εάν δεν υπάρχει ζεύξη με άλλο τηλέφωνο, πατήστε **Δεν είστε έτοιμοι ακόμα. Πρώτα πρέπει να συνδεθείτε με το άλλο τηλέφωνο..**
5. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε στη λίστα **ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ**.

★ **Συμβουλή:** Πατήστε **άλλα** εάν δεν υπάρχουν πρόσφατες συσκευές.

6. Πατήστε **φωτογραφίες** ή **αρχεία**, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να στείλετε και πατήστε **κοινή χρήση μέσω Bluetooth....**

Κωδικοί πρόσβασης


Αναρωτηθήκατε ποτέ ποια είναι η χρησιμότητα των διάφορων κωδικών στο τηλέφωνό σας;

Κωδικός PIN (4-8 ψηφία)	Προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό PIN όταν το ενεργοποιείτε. Εάν ο κωδικός δεν παρέχεται με την κάρτα σας ή εάν τον ξεχάσετε, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό τρεις συνεχόμενες φορές, θα πρέπει να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK.
PUK	Απαιτείται για το ξεμπλοκάρισμα ενός κωδικού PIN. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.
Κωδικός ασφαλείας (κωδικός κλειδώματος, κωδικός πρόσβασης) (ελάχ. 4 ψηφία)	Σας βοηθά να προστατέψετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό κλειδώματος που έχετε καθορίσει. Κρατήστε μυστικό τον κωδικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Εάν τυχόν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, θα χρειαστεί να παραδώσετε το τηλέφωνό σας για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα

	προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθευτήκατε το τηλέφωνό σας.
IMEI	Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για την αναγνώριση έγκυρων τηλεφώνων στο δίκτυο. Ο αριθμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για φραγή κλεμμένων τηλεφώνων. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό στις υπηρεσίες Nokia Care. Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI του τηλεφώνου σας, πληκτρολογήστε *#06#.

Βοήθεια και υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τηλέφωνό σας ή εάν δεν είστε βέβαιοι για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί το τηλέφωνό σας, υπάρχουν διάφορα κανάλια υποστήριξης στα οποία μπορείτε να ανατρέξετε.



Για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο το τηλέφωνό σας, διαβάστε πολύ προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης.

Εξερευνήστε την τοποθεσία Ιστού **www.nokia.com/support**, όπου μπορείτε να βρείτε:

- Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων
- Συζητήσεις μεταξύ χρηστών
- Νέα για εφαρμογές και λήψεις
- Πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού
- Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με δυνατότητες και τεχνολογίες, καθώς και πληροφορίες για τη συμβατότητα συσκευών και εξαρτημάτων τηλεφώνου

Για βίντεο υποστήριξης, μεταβείτε στη διεύθυνση **www.youtube.com/NokiaSupportVideos** ή **go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503**.

Εάν το τηλέφωνό σας δεν αποκρίνεται

Κάντε τα εξής:

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης έντασης και το πλήκτρο λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα περίπου. Το τηλέφωνο απενεργοποιείται. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το τηλέφωνό σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
- Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε εξακολουθεί να μην μπορεί να επιλυθεί, επικοινωνήστε με τη Nokia για επιλογές επισκευής. Προτού στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας, καθώς όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

★ **Συμβουλή:** Εάν χρειαστεί να προσδιορίσετε την ταυτότητα του τηλεφώνου σας, για να προβάλετε το μοναδικό αριθμό IMEI του τηλεφώνου, πληκτρολογήστε ***#06#**.

Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο σε δίκτυα WCDMA 850, 900, 1.900 και 2.100 MHz και δίκτυα GSM/EDGE 850, 900, 1.800 και 1.900 MHz. Πρέπει να είστε συνδρομητές σε έναν πάροχο υπηρεσιών.

Η χρήση ορισμένων λειτουργιών και δυνατοτήτων, καθώς και η λήψη περιεχομένου, απαιτούν σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρουν χρεώσεις δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να χρειάζεται να γίνετε συνδρομητές για ορισμένες λειτουργίες.

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
2. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στη συσκευή, εάν υποστηρίζεται από τη συσκευή σας.
- Απενεργοποιήστε τους περιορισμούς κλήσεων στο τηλέφωνό σας, όπως τη φραγή κλήσεων, τις επιτρεπτές κλήσεις ή την κλειστή ομάδα χρηστών.
- Να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **λειτουργία πτήσης** δεν είναι ενεργοποιημένη.
- Να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα του τηλεφώνου, εάν είναι κλειδωμένα.

3. Πατήστε .

4. Επιλέξτε .

5. Επιλέξτε .

6. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.

7. Επιλέξτε **κλήση**.

8. Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση εάν δεν σας δοθεί σχετική άδεια.

Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό Microsoft και να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας. Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση στη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού και ρύθμισης τηλεφώνου, πατήστε **κλήση ανάγκης**.

 **Σημαντικό:** Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελοειδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Το τηλέφωνο ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του παροχέα υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή την μπαταρία.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί βλάβη σε αυτήν.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.

- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/recycle.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δρόμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο Οικολογικό προφίλ προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με PlayReady και WMDRM 10. Εάν κάποιο λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητά του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Εάν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, οι άδειες και το περιεχόμενο χάνονται εάν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν οι άδειες και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή σας. Η απώλεια των αδειών ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία, καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή. Για αντικατάσταση της μπαταρίας, παραδώστε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Φορτίζει τη συσκευή σας με το φορτιστή AC-16. Ο τύπος βύσματος του φορτιστή ενδέχεται να ποικίλλει.

Ενδέχεται επίσης να είναι συμβατοί φορτιστές άλλων κατασκευαστών που συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC/EN 62684 και που μπορούν να συνδεθούν στην υποδοχή micro-USB της συσκευής σας.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθησε, για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, παραδώστε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ασφάλεια μπαταρίας και φορτιστή

Για να αποσυνδέσετε ένα φορτιστή ή ένα εξάρτημα, κρατήστε και τραβήξτε το φως του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής σας δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυρμαρολογείτε, μην κόβετε, μην συνθλίβετε, μην λυγίζετε, μην τρυπάτε και μην προκαλείτε άλλου είδους βλάβη στην μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μια μπαταρία παρουσιάζει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην τροποποιείτε, μην προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα σώματα στην μπαταρία και μην τη βυθίζετε ή εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων ή μη συμβατών μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το εξάρτημα σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης προτού συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εξωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία ανεπαρκώς θωρακισμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να εξακριβώσετε εάν αυτή είναι επαρκώς θωρακισμένη από εξωτερική ενέργεια ραδιοκυμάτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών, οι κατασκευαστές εμφυτευμένων ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και στην ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή

 **Προειδοποίηση:** Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Νικέλιο

 **Σημείωση:** Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο στα επιμεταλλωμένα μέρη της. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο ατσάλι.

Προστατεύστε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Περβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστό (5/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί σύνδεση δικτύου καλής ποιότητας και ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρις ότου γίνει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα ενδέχεται να επηρεάσουν ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που δεν είναι εγκατεστημένα σωστά ή που είναι ανεπαρκώς θωρακισμένα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει την εγγύησή σας. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης, όπως π.χ. κοντά σε αντλίες βενζίνης. Οι σπινθήρες ενδέχεται να προκαλέσουν εκρήξη ή φωτιά, καθώς και επακόλουθο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Να προσέχετε τις απαγορεύσεις που υπάρχουν σε χώρους με καύσιμα, μονάδες παραγωγής χημικών ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξης ενδέχεται να μην φέρουν πάντα σαφή σήμανση. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία σας συστήνεται να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατώστρωμα πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια. Συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να εξακριβώσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλιστούν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για τον κίνδυνο συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια

ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως π.χ. από το πόσο κοντά βρίσκαστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες της ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο Αυτί είναι 1,33 W/kg. Η χρήση εξαρτημάτων τηλεφώνων ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, οι απαιτήσεις δοκίμων και το εύρος συχνότητων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ, ανατρέξτε στις πληροφορίες προϊόντων στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες νομικές δηλώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE01680

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν RM-823 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Για προϊόντα που τοποθετούνται στην αγορά μέχρι την 1η Ιουλίου 2012, το σύμβολο προειδοποίησης ισχύει για να υποδεικνύει τους περιορισμούς στη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi στη Γαλλία. Σύμφωνα με την Απόφαση 2009/812/ΕΚ της ΕΕ, μετά την 1η Ιουλίου 2012, το σύμβολο προειδοποίησης δεν θα ισχύει πλέον για τη λειτουργία Wi-Fi σε αυτό το προϊόν και, ως εκ τούτου, θα μπορεί να αγνοείται ακόμα και αν εξακολουθεί να υπάρχει στο προϊόν.

© 2012 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Nokia, Nokia Care και Nokia Connecting People είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Η λήψη χαρτών, παιχνιδιών, μουσικής και βίντεο, καθώς και η αποστολή εικόνων και βίντεο, ενδέχεται να περιλαμβάνουν μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων. Ο πάροχος υπηρεσιών σας ενδέχεται να επιβάλλει χρεώσεις για τη μετάδοση δεδομένων. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών και λειτουργιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Καθοριζόμενος ασύρματος εξοπλισμός μικροραδιοκυμάτων για σύστημα ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων:

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Δείτε www.mpegla.com.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοι της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιαδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων προϊόντων, λειτουργιών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia ή με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα επί των τραγουδιών ανήκουν και διατηρούνται ρητά από τρίτους δικαιοπάροχους, όπως οι σχετικές δισκογραφικές εταιρείες ή οι σχετικοί καλλιτέχνες, συντάκτες, συνθέτες ή εκδότες. Σε εσάς παραχωρείται μόνο το δικαίωμα χρήσης της μουσικής που λαμβάνετε από την υπηρεσία "Μουσική Nokia" σε συμμόρφωση προς τους περιορισμούς χρήσης που ισχύουν για την εν λόγω μουσική, οι οποίοι ορίζονται στην ενότητα "Δικαιώματα" στις σελίδες προϊόντων της υπηρεσίας "Μουσική Nokia". Η μουσική που αγοράζεται από άλλες πηγές πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την εκάστοτε αγορά. Εσείς είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα άλλα δικαιώματα που ισχύουν για τη μουσική που χρησιμοποιείτε.

Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει". Η Nokia δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με τους Κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Αυτά τα όρια έχουν θεσπιστεί για την παροχή δέουσας προστασίας από επιζήμιες παρεμβολές σε χώρους κατοικιών. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση πως δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης καλείται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή τοποθεσίας της κεραίας λήψης.
- Αύξηση του διαστήματος ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Παροχή βοήθειας από αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοηλεκτρονικού εξοπλισμού.