

Käyttöohje

Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidike

NOKIA


Tietoja langattomasta lataavasta autopidikkeestä

Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 -autopidikkeen avulla voit pitää puhelimesi ladattuna ja helposti käytettävissä kaikissa tilanteissa.

Aseta puhelin pidikkeeseen, ja se alkaa heti latautua.

Tietoja Qi-standardista

Et tarvitse johtoja. Kun asetat laitteen langattoman laturin päälle, se alkaa heti latautua.



Qi on maailmanlaajuinen langattoman latauksen standardi.


Qi perustuu magneettiseen induktioon ja se tukee toistaiseksi laitteita, joiden teho on enintään 5 wattia, esimerkiksi matkapuhelimia.

Qi-laturit ja laitteet käyttävät samaa taajuutta. Kaikkien valmistajien Qi-tuotteet ovat merkistä huolimatta yhteensopivia edellyttäen, että niiden latausalueet koskettavat toisiaan.

Lisätietoja on laitteiden käyttöoppaissa.

Osat

Opi tuntemaan langaton lataava autopidikkeesi.



- 1 Kiinnikkeen vapautuspainike
- 2 Telineen lukitusvipu
- 3 Imukuppi
- 4 Virtajohdon liitäntä
- 5 Laturin merkkivalo
- 6 NFC (Near Field Communication) -alue
- 7 Kaapelin aukko
- 8 Kiinnikkeet
- 9 Virtakaapeli
- 10 Virtalähde
- 11 Virran merkkivalo
- 12 USB-portti
- 13 Kaapelin kiinnike
- 14 Kiinnityslevy
- 15 Jatkojohto

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laitte saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.


Jotkin tässä käyttöoppaassa mainitut lisälaitteet, esimerkiksi laturi, kuuloke tai datakaapeli, myydään ehkä erikseen.

Pidikkeen liittäminen

Aseta pidike näkyvälle ja helposti tavoitettavalle paikalle auton kojelaudalla.

Jotkin kojetaulun pintakäsittelyt tai imukupissa oleva lika voivat heikentää kiinnitystä, joten poista ennen aloitusta tällaiset pintakäsittelyt ja varmista, että imukuppi on puhdas.

1. Aseta kiinnityslevy sopivaan kohtaan kojelaudalla. Paina voimakkaasti ja tasaisesti alaspäin.
2. Varmista, että lukitusvipu on vapautettu, ja aseta pidike kiinnityslevylle.
3. Paina pidikettä alaspäin ja napsauta telineen lukitusvipu kiinni.



Irrota pidike kojetaulusta


Työnnä telineen lukitusvipua sisäänpäin ja nosta imukupin reunassa olevasta kielekkeestä.

Kojelaudan materiaalin mukaan kiinnityslevy voi jättää sen pintaan jäljen.

Liitä kaapelit

Kytke langattomaan lataavaan autopidikkeeseen virta liittämällä virtalähde.

1. Liitä virtajohto autopidikkeeseen. Liitä tarvittaessa jatkojohto.
2. Liitä virtalähde auton savukkeensytyttimen pistorasiaan.



Kun laite kuluttaa virtaa, virtalähteen virran merkkivalo palaa.


Kojetaulu pysyy siistinä, kun kiinnität kaapelin kiinnikkeillä kojetauluun.

Aseta puhelin pidikkeeseen

Pidä puhelin aina lähelläsi. Aseta puhelin pidikkeeseen ja nauti ajomatkasta.

Varmista, että pidike on pystyasennossa ja sen etuosa on sinua kohti.

1. Siirrä kiinnikkeet kauemmas toisistaan painamalla kiinnikkeiden vapautuspainiketta sisäänpäin.



2. Aseta puhelin pidikkeeseen ja työnnä kiinnikkeitä yhteen, kunnes puhelin on tiukasti paikallaan.


★ **Vihje:** Jos haluat käyttää pidikettä vaaka-asennossa, aseta puhelin pidikkeeseen pystyasennossa ja käännä sitten pidike vaakasuoraan.

Varmista, että kiinnikkeet eivät peitä puhelimen virtanäppäintä tai muita tärkeitä säätimiä.

Voit kiinnittää puhelimesi pidikkeeseen, vaikka se ei tukisikaan langatonta lataamista. Lataa puhelin liittämällä USB-kaapeli sen USB-porttiin esimerkiksi kaapelin aukon kautta.

Lataa puhelimen akku

Haluatko ladata puhelimen liikkeellä ollessasi? Kun virtälähde on liitetty, autopidike lataa puhelimesi.



Aloita lataaminen asettamalla puhelin pidikkeeseen. Merkkivalo syttyy. Kun akku on latautunut, merkkivalo sammuu.

Pidä pidikkeen ympäristö tyhjänä muista esineistä. Jos pidikkeessä on puhelimen lisäksi jokin vieras esine, puhelin ei lataudu ja merkkivalo vilkkuu nopeasti.

Pidikkeen ja puhelimen lämpeneminen on normaalia ja ne voivat lämmetä tavallista enemmän, jos puhelinta käytetään esimerkiksi navigointiin lataamisen aikana.


Lataaminen voi olla hitaampaa, jos puhelinta käytetään samalla paljon tehoa vaativiin toimintoihin, kuten navigointiin tai puheluihin.

Liitä NFC-toiminnon avulla

Voit asettaa Lumia-puhelimesi suorittamaan automaattisesti toiminnon, kun napautat puhelimella pidikkeen NFC (Near Field Communication) -aluetta.

Varmista, että NFC-toiminto on otettu käyttöön puhelimessa.

1. Napauta pidikkeen NFC-aluetta puhelimen NFC-alueella.



2. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Aloita toiminto napauttamalla pidikkeen NFC-aluetta puhelimen NFC-alueella.

Voit asettaa eri puhelimet suorittamaan eri toiminnon samassa pidikkeessä ja saman puhelimen suorittamaan eri toiminnon eri pidikkeissä.

Lisätietoja puhelimen NFC-toiminnosta on käyttöoppaassa.

Merkkivalot

Oletko miettinyt autopidikkeen eri valojen merkitystä?

Laturin merkkivalot:

Yksi pitkä välähdys	Puhelimen akku on jo täynnä
Jatkuva	Latautuu
Ei pala	Puhelimen akku on latautunut
Vilkkuu nopeasti	Latausvirhe

Virran merkkivalo:

Jatkuva	Virta on kytketty
---------	-------------------

Jos latauksessa on ongelmia:

- Tarkista, että pidikkeessä ei ole vieraita esineitä.
- Jos pidike kuumenee liikaa, irrota puhelin pidikkeestä ja katkaise pidikkeestä virta. Pidikkeen virta voi katketa automaattisesti, jos pidike kuumenee liikaa. Kun pidike on jäähtynyt, aloita lataaminen uudelleen.

Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

Yleiset turvaohjeet

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle. Käytä asennuslaitetta tai autotelineä vain, jos se on turvallista kaikissa liikenneolosuhteissa.

Kun asennat asennuslaitteen tai autotelineen, varmista, etteivät ne aiheuta häiriöitä ohjaus- tai jarrujärjestelmiin tai muihin ajoneuvon hallinnassa käytettäviin ohjaimiin ja järjestelmiin (kuten turvatyynyihin), estä niiden toimintaa tai häiritse näkökenttääsi ajon aikana.

Varmista, että turvatyynyn toiminta ei esty eikä häiriinny millään tavalla. Varmista, että asennuslaite ja autoteline asennetaan sellaiseen paikkaan, jossa ne eivät osu kuljettajaan tai matkustajiin onnettomuus- tai törmäystilanteissa.

Tarkista aika ajoon, että asennuslaitteen pohjassa oleva imukuppi on tiukasti kiinni tuulilasissa tai kojelaudassa erityisesti silloin, kun ympäristön lämpötila vaihtelee paljon.

Älä kiinnitä tai irrota matkapuhelinta ajon aikana.

Lisätietoja tuotteen käytöstä ja toiminnasta on tukisivustossa osoitteessa www.nokia.com/support.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Käytä laturia vain sen aiottuihin käyttötarkoituksiin. Virheellinen käyttö tai yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.
- Älä yritä ladata laitetta, jonka akun kotelon on vaurioitunut, haljennut tai avonainen tai laitetta, joka ei ole Qi-yhteensopiva.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeessä paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaalki, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Kierrätys



Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niistä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jätettä, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän

kierrätystispsteen sijainnin jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta www.nokia.com/support. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Akku- ja laturitiedot

Lataa laite DC-22-laturin avulla.

Microsoft Mobile voi hyväksyä myös muiden akku- tai laturimallien käytön tämän laitteen kanssa.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS



Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä CR-200 -laite on direktiivin 2004/108/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvin säännösten mukainen.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden ventilaajeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Microsoft Mobilen myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käytätjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Muutokset, joita Microsoft Mobile ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliseen laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 kuvattuna tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suojat haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanotin antenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkiä.

The 'Q' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.