

Korisnički priručnik

Nokia Lumia 1520

RM- 937

NOKIA

Ovaj priručnik nije sve...

Na vašem telefonu postoji korisnički priručnik – uvijek s vama, dostupan po potrebi. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Nokia Care**.

Pogledajte videozapise na www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Informacije o Nokia uvjetima usluge i Pravilima privatnosti potražite na www.nokia.com/privacy.

Korisnički priručnik

Nokia Lumia 1520

Sadržaj

Sigurnost	5	Pozivi	47
Prvi koraci	6	Kontakti	51
Tipke i dijelovi	6	Društvene mreže	54
Tipka za natrag, pokretanje i pretraživanje	6	Poruke	56
Lokacije antena	7	Pošta	61
Umetanje SIM kartice	7	Kamera	66
Uklanjanje SIM kartice	8	Osnove kamere	66
Umetanje memorijske kartice	9	Napredna fotografija	69
Punjenje telefona	10	Fotografije i videozapisi	70
Prvo pokretanje	12	Karte i navigacija	75
Prijenos sadržaja na uređaj Nokia Lumia	15	Uključivanje lokacijskih usluga	75
Zaključavanje tipki i zaslona	18	HERE Maps	75
Povezivanje slušalice s mikrofonom	19	HERE Drive+	82
Promjena glasnoće	20	Načini određivanja položaja	87
Ikone prikazane na telefonu	20	Internet	88
Osnove	22	Određivanje internetskih veza	88
Upoznavanje telefona	22	Povezivanje računala s webom	88
Prilagodba telefona	27	Učinkovita upotreba podatkovnog plana	89
Izrada snimke zaslona	33	Web-preglednik	89
Produženje vijeka trajanja baterije	34	Pretraživanje weba	91
Ušteda troškova podatkovnog roaminga	36	Zatvaranje svih internetskih veza	91
Pisanje teksta	36	Zabava	93
Skeniranje kodova ili teksta	40	Gledanje i slušanje	93
Sat	40	FM radio	94
SkyDrive	42	Nokia Music	95
Nokia račun	43	Sinkronizacija glazbe i videozapisa između telefona i računala	97
Pregledavanje SIM aplikacija	43	Igre	98
Trgovina	44	Ured	100
Osobe i poruke	47	Microsoft Office Mobile	100

Pisanje bilješke	103
Nastavak rada na dokumentu na drugom uređaju	103
Kalendar	104
Obavljanje izračuna	105
Upotreba službenog telefona	105
Savjeti za poslovne korisnike	105
Dijeljenje zaslona na drugom zaslonu	107
Upravljanje telefonom i povezivost	109
Ažuriranje telefona	109
Upotreba veze velike brzine	110
Wi-Fi	110
NFC	112
Bluetooth	114
Memorija i pohranjivanje	116
Kopiranje sadržaja između telefona i računala	117
Sigurnost	118
Novčanik	120
Pristupni kodovi	121
Rješavanje problema i podrška	123
Pronađite broj modela i serijski broj (IMEI)	125
Informacije o proizvodu i sigurnosti	126

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito.



ISKLUČIVANJE U PODRUČJIMA S OGRANIČENJEM

Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.



SIGURNOST NA CESTI NA PRVOM JE MJESTU

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



KVALIFICIRANI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR

Upotrebljavajte isključivo baterije, punjače i drugi pribor koji je za ovaj uređaj odobrila tvrtka Nokia. Punjači trećih strana koji su usklađeni sa standardom IEC/EN 62684 i koji se mogu spojiti s mikro USB priključnicom vašeg uređaja mogu biti kompatibilni. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM

Uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.



STAKLENI DIJELOVI

Zaslon uređaja napravljen je od stakla. To se staklo može razbiti ako uređaj padne na tvrdu površinu ili primi jak udarac. Ako se staklo razbije, ne dirajte staklene dijelove uređaja i ne pokušavajte ih ukloniti. Ne koristite uređaj sve dok ovlašteni serviser ne zamijeni staklo.



ZAŠTITITE SVOJ SLUH

Da biste spriječili eventualno oštećenje sluha, nemojte dugo slušati visoke razine glasnoće. Budite pažljivi kada držite uređaj u blizini uha dok je zvučnik u upotrebi.



Prvi koraci

Uхватite korak s osnovama i pokrenite telefon u trenu.

Tipke i dijelovi

Istražite tipke i dijelove svog novog telefona.

- 1 Prednja kamera
- 2 Slušalica
- 3 Priključnica za slušalice i zvučnike (3,5 mm)
- 4 Drugi mikrofonski
- 5 Senzor udaljenosti/senzor svjetla
- 6 Tipke glasnoće
- 7 Tipka za uključivanje/zaključavanje
- 8 Tipka kamere
- 9 Tipka za pretraživanje
- 10 Tipka za pokretanje
- 11 Povratna tipka
- 12 Mikrofonski
- 13 Mikro-USB priključnica
- 14 Alat držača SIM kartice za pohranu isporučuje se u prodajnom paketu.
- 15 Držač za nano-SIM karticu
- 16 Držač memorijske kartice
- 17 Treći mikrofonski
- 18 Bljeskalica kamere
- 19 Stražnja kamera
- 20 Zvučnik
- 21 Četvrti mikrofonski



Tipka za natrag, pokretanje i pretraživanje

Tipke za natrag, pokretanje i pretraživanje pomažu vam u navigaciji telefonom.


- Za prebacivanje između otvorenih aplikacija ← prevucite lijevo ili desno te dodirnite aplikaciju koju želite.
- Da biste se vratili natrag na prethodni zaslon u kojem ste bili, pritisnite ←. Telefon pamti sve aplikacije i web-mjesta koja ste posjetili otkako je zaslon bio posljednji put zaključan.
- Da biste išli na početni zaslon, pritisnite ■■. Aplikacija u kojoj ste bili ostaje otvorena u pozadini.
- Da biste glasom upravljali telefonom, pritisnite i držite ■■ te izgovorite glasovnu naredbu. Značajka nije dostupna na svim jezicima. Za više informacija o dostupnosti značajke i usluge pogledajte odjeljak Upute na stranici www.windowsphone.com.
- Da biste pretražili internet, pritisnite 🔍.

Lokacije antena

Saznajte na kojem se mjestu nalaze antene na telefonu kako biste postigli najbolju moguću izvedbu.

Dok je antena u uporabi, ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati kraće trajanje baterije zbog veće potrošnje energije tijekom rada.


Područja antene označena su.



Umetanje SIM kartice


Pročitajte da biste saznali kako umetnuti SIM karticu u telefon.

- ❗ **Važno:** Vaš uređaj upotrebljava nano-SIM karticu, koja je poznata i pod nazivom nano-UICC kartica. Upotreba nekompatibilnih SIM kartica ili prilagodnika za SIM kartice može oštetiti karticu ili uređaj te podatke pohranjene na kartici.
- ★ **Savjet:** Upotreba alata držača SIM kartice za otključavanje držača SIM kartice. Ako izgubite alat, možete upotrijebiti tanku spajalicu.




Provjerite je li telefon isključen.


1. Držite telefon okrenut prema dolje i gurnite alat u rupu dok se držač ne oslobodi.



2. Izvucite držač i uklonite alat iz držača.



3. Stavite karticu u držač s kontaktnim područjem okrenutim s licem prema gore i gurnite držač natrag u telefon.




Uklanjanje SIM kartice


Imate novu SIM karticu? Saznajte kako ukloniti prethodnu karticu s telefona.

Provjerite je li telefon isključen.

1. Držite telefon okrenut prema dolje i gurnite alat u rupu dok se držač ne oslobodi.



2. Izvucite držač i uklonite karticu.




Umetanje memorijske kartice

Saznajte kako umetnuti memorijsku karticu u telefon.

Za upotrebu s ovim uređajem upotrebljavajte samo kompatibilne memorijske kartice. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.




★ **Savjet:** Upotreba alat držača memorijske kartice za otključavanje držača memorijske kartice. Ako izgubite alat, možete upotrijebiti tanku spajalicu.




Telefon mora biti isključen prije umetanja memorijske kartice. Vaš telefon podržava memorijske kartice kapaciteta do 64 GB. Za najbolju izvedbu upotrebljavajte karticu kapaciteta 4 – 32 GB.

1. Držite telefon okrenut prema gore i gurnite ključ alat u rupu dok se držač memorijske kartice ne otpusti i izvucite držač.



2. Stavite karticu u držač s kontaktnim područjem okrenutim licem prema dolje i gurnite držač natrag u telefon.



Punjenje telefona


Saznajte kako napuniti telefon.

Punjenje telefona USB punjačem


Baterija je djelomično napunjena u tvornici, ali ćete je morati ponovo napuniti prije prvog uključivanja telefona.

Provjerite upotrebljavate li kompatibilan USB punjač za punjenje telefona.

1. Prvo spojite USB kabel s punjačem i uključite punjač u zidnu utičnicu, zatim spojite mikro-USB kraj kabela s telefonom.



2. Kada je baterija puna, isključite punjač iz telefona, a zatim iz zidne utičnice.



Ne morate puniti bateriju određeno vrijeme i možete upotrebljavati telefon dok se puni.

Kada započnete puniti potpuno praznu bateriju, tipka start  treperi dok se zaslon ne aktivira i dok se ne prikaže tijek punjenja.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, možda će se morati puniti i do 20 minuta prije nego što ćete moći prenositi tijekom punjenja uređaja. Učinkovitost napajanja USB punjenjem značajno se razlikuje i može proći dugo vremena dok se punjenje ne pokrene i uređaj počne funkcionirati.

★ **Savjet:** Ako zidna utičnica nije dostupna, možete upotrijebiti USB punjenje. Podaci se mogu prenositi tijekom punjenja uređaja. Učinkovitost napajanja USB punjenjem značajno se razlikuje i može proći dugo vremena dok se punjenje ne pokrene i uređaj počne funkcionirati.

Provjerite je li računalo uključeno.

Prvo spojite USB kabel na računalo, zatim na telefon. Kada je baterija puna, prvo isključite USB kabel iz telefona, a zatim iz računala.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, uređaj odnesite najbližem ovlaštenom serviseru da vam zamijeni bateriju.

Bežično punjenje telefona

Nema zbrke s kabelima, samo stavite uređaj na bežični punjač i on se odmah počinje puniti.

Područja punjenja na telefonu i punjaču moraju se dodirivati pa osigurajte da su telefon i punjač pravilno poravnani. Ne odgovaraju svi modeli telefona svim punjačima.

Bežični punjači Nokia, kao što je pločica za bežično punjenje DT-900, prodaju se zasebno.


Upotrebljavajte samo Qi kompatibilne punjače za bežično punjenje.

1. Provjerite je li bežični punjač uključen.

2. Postavite telefon na bežični punjač tako da se područja punjenja dodiruju.

3. Kada je baterija puna, maknite telefon iz punjača.

Područje punjenja je istaknuto.



⚠ Upozorenje: Osigurajte da se ništa ne nalazi između punjača i uređaja. Nemojte postavljati nikakve predmete, na primjer naljepnice, na površinu uređaja u blizini područja punjenja.

Za više informacija o bežičnom punjenju pogledajte korisnički priručnik punjača.

Baterija

Dobro pazite na svoju bateriju, ona je životna sila vašeg telefona.

Telefon ima unutarnju bateriju koja se ne može ukloniti, a može se puniti. Upotrebljavajte samo punjače namijenjene ovom telefonu koje je odobrila Nokia. Možete također upotrijebiti kompatibilan USB kabel za punjenje telefona (uključeno).

Ne pokušavajte otvarati pozadinu ili uklanjati bateriju iz uređaja. Da biste zamijenili bateriju, odnesite uređaj u najbliži ovlašteni servis.

⚠ Važno: Zamjenu baterije može provesti samo ovlašteno osoblje ili ovlašten servis. Neovlaštena zamjena baterije može poništiti jamstvo.

Prvo pokretanje


Saznajte kako maksimalno staviti u funkciju svoj novi telefon.

Vaš novi telefon donosi izvrsne značajke koje će se instalirati kada prvi put pokrenete telefon. Pričekajte nekoliko minuta da telefon bude spreman.

Uključivanje telefona


Jeste li spremni? Uključite telefon i započnite istraživati.

Pritisnite i držite tipku za uključivanje dok uređaj ne počne vibrirati.



Isključivanje telefona

Pritisnite i držite tipku za uključivanje te povucite zaključani zaslon.



Microsoftov račun

Pomoću Microsoftova računa možete pristupiti Microsoftovim uslugama s jednim korisničkim imenom i lozinkom na računalu ili telefonu. Isto korisničko ime i lozinku možete upotrijebiti i za pristup uslugama Xbox.

Pomoću Microsoftova računa možete primjerice:


- preuzeti sadržaj s usluge Trgovina
- izraditi pričuvne kopije kontakata
- Prenijeti, pohraniti i dijeliti slike i dokumente.
- Izraditi pričuvne kopije telefona na usluzi SkyDrive.

- igrati Xbox igre
- preuzeti avatar i postignuća u igrama na telefon te ih nadopunjavati dok igrate igre na telefonu
- pratiti i zaključati izgubljeni telefon pomoću usluge Pronađi moj telefon
- preuzeti sažetke s usluga društvenog umrežavanja u svoje središte Osobe

Da biste saznali više o Microsoftovu računu i što možete s njim učiniti, idite na www.windowsphone.com.

Stvaranje Microsoftova računa

Začinite svoj život i još bolje iskoristite svoj telefon – stvorite Microsoftov račun.



Za stvaranje Microsoftova računa potrebna vam je internetska veza. Ako nemate plan podataka, troškovi prijenosa podataka mogu se brzo nakupiti. Za informacije o mogućim podatkovnim troškovima kontaktirajte svog davatelja usluge mreže. Ako se ne možete povezati na internet, možete stvoriti račun kasnije.


1. Uključite telefon s umetnutom SIM karticom.
2. Za postavljanje telefona slijedite upute prikazane na zaslonu.
3. Stvorite Microsoftov račun ili se prijavite s postojećim korisničkim imenom i lozinkom.

Za obavljanje žurnog poziva tijekom početnog postavljanja dodirnite **Žurni poziv**.

Da biste kasnije stvorili Microsoftov račun, otvorite Microsoftovu aplikaciju ili uslugu na telefonu. Ili na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Postavke > e-pošta+računi > dodaj račun**. Za stvaranje računa na internetu ili ponovno postavljanje lozinke idite na www.live.com.

Kopiranje kontakata

Neka vam vaši najbliži i najdraži budu uvijek pri ruci. Upotrijebite aplikaciju Prijenos mojih podataka za jednostavno kopiranje kontakata, tekstnih poruka i slika sa starog telefona. Aplikacija ne radi sa svim modelima telefona.



- ★ **Savjet:** Ako imate stariji uređaj Windows Phone ili ste prethodno napravili pričuvne kopije kontakata na Microsoftovu računu, možete također dodati račun telefonu i uvesti kontakte na telefon izravno s usluge.
- ★ **Savjet:** Kada stvorite Microsoftov račun, automatski se stvara pričuvna kopija kontakata. Da biste vratili kontakte iz pričuvnih kopija prilikom postavljanja novog telefona, prijavite se pomoću istog Microsoftovog računa. Tada možete odabrati pričuvnu kopiju koju želite upotrijebiti.

Stari telefon mora podržavati Bluetooth. Kontakti na starom telefonu moraju biti pohranjeni u memoriji telefona, ne na SIM kartici.

1. Uključite Bluetooth na starom telefonu.
2. Na početnom zaslonu novog telefon prevucite lijevo i dodirnite  **Prijenos mojih podataka**.
3. Dodirnite **nastavi** i uključite Bluetooth.
4. Odaberite stari telefon s popisa pronađenih uređaja i slijedite upute prikazane na obama telefonima.

Ako su vaši kontakti napisani na jeziku koji novi telefon ne podržava, podaci o kontaktu možda se neće ispravno prikazivati.

Prijenos sadržaja na uređaj Nokia Lumia

Saznajte kako prenijeti sadržaj na telefon Nokia Lumia.

Ovisno o tome što trebate instalirati i koliko sadržaja prenosite, prijenos može potrajati neko vrijeme.

Neki se formati datoteka možda neće prenijeti. Neke aplikacije za konvertiranje drugih proizvođača možda su dostupne za konvertiranje datoteka u format koji se može prenijeti.

Ove upute možda se ne odnose na sve modele telefona i proizvođače.

Više informacija potražite na stranici www.nokia.com/gb-en/switch-easy (samo na engleskom).

Prijenos sadržaja s prethodnog telefona Nokia ili Apple Maca

Saznajte kako prenijeti sadržaj s prethodnog telefona Nokia ili Apple Maca na telefon Nokia Lumia.

Prijenos sadržaja s prethodnog uređaja Nokia Lumia

Prenesite kontakte, kalendar i tekstne poruke s prethodnog telefona Nokia Lumia na novi Nokia Lumia pomoću Microsoftova računa. Možete upotrijebiti i SkyDrive kako biste jednostavno prenijeli dokumente sustava Office na novi telefon Nokia Lumia ili prenesite fotografije i videozapise pomoću aplikacije Windows Phone.

Potreban vam je Microsoftov račun da biste premjestili sadržaj na novi uređaj Nokia Lumia.

Ako na telefonu još niste postavili Microsoftov račun, kako biste prenijeli sadržaj na novi uređaj Nokia Lumia, na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite  **Postavke** > **e-pošta+računi** > **dodaj račun** i stvorite Microsoftov račun slijedeći upute na zaslonu.

1. Da biste odabrali za što želite napraviti pričuvne kopije na Microsoftovom računu, na početnom zaslonu prethodnog uređaja Nokia Lumia prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke** > **sigurnosno kopiranje**.

Na Microsoftovom računu automatski se stvara pričuvna kopija vaših kontakata i kalendara.

2. Na novom uređaju Nokia Lumia, prijavite se na Microsoftov račun i vaši će se kontakti, kalendar i tekstne poruke automatski prenijeti na novi telefon Nokia Lumia.

Prijenos dokumenata sustava office

Na prethodnom uređaju Nokia Lumia dodirnite  **Office** > **SkyDrive** kako biste provjerili jeste li spremili dokumente sustava Office na SkyDrive. Kako biste pristupili dokumentima, na novom telefonu Nokia Lumia dodirnite  **Office** > **SkyDrive**.

Prijenos sadržaja s telefona Symbian ili S40

Upotrijebite Nokia Suite za prijenos sadržaja s telefona Symbian ili S40 na telefon Nokia Lumia.

Provjerite imate li na računalu instaliran najnoviji Nokia Suite. Možete ga preuzeti sa stranice www.nokia.com/nokiasuite.

1. Pomoću kompatibilnog USB kabela povežite telefon s računalom.

2. Na računalu otvorite Nokia Suite.

3. Odaberite **Kopiranje sadržaja na uređaj Nokia Lumia**. Datoteke se kopiraju na SkyDrive.

4. Da biste pristupili datotekama, na uređaju Nokia Lumia dodirnite  **Office** > **SkyDrive** i slijedite upute prikazane na zaslonu. Možete i preuzeti aplikaciju SkyDrive s usluge Trgovina.

Prijenos sadržaja s Apple Maca

Upotrijebite Microsoftov račun da biste prenijeli sadržaj s Apple Maca.

1. Na Macu idite na www.live.com i prijavite se na Microsoftov račun.

2. Odaberite **SkyDrive** te povucite i ispustite datoteke koje želite pomaknuti s Maca na SkyDrive.

3. Da biste pristupili datotekama, na telefonu dodirnite  **Office** > **SkyDrive** i slijedite upute prikazane na zaslonu.

Prijenos sadržaja s telefona sa sustavom Android

Saznajte kako prenijeti sadržaj s telefona sa sustavom Android na telefon Nokia Lumia.

Prijenos fotografija i videozapisa s telefona sa sustavom Android

Prenesite fotografije i videozapise s telefona sa sustavom Android na računalo te ih povucite i ispusite na telefon Nokia Lumia.

1. Upotrijebite kompatibilan USB kabel za povezivanje telefona sa sustavom Android s računalom.
2. Upotrijebite odgovarajući softver za sinkroniziranje sustava Android kako biste sinkronizirali sadržaj koji želite s računalom. Zapamtite mape u kojima ste sinkronizirali datoteke.
3. Nakon dovršetka sinkronizacije spojite uređaj Nokia Lumia na računalo. Telefon se prikazuje kao zaseban pogon na računalu.
4. Povucite i ispusite stavke s računala u podmape u **Slike** i **Videozapise** na telefonu. Obavezno kopirajte stavke u ispravne podmape ili ih nećete vidjeti na telefonu.

Prijenos podataka iz Outlooka s telefona sa sustavom Android

Upotrijebite Microsoftov račun za prijenos kontakata, kalendarskih zapisa i obveza iz programa Outlook s telefona sa sustavom Android na telefon Nokia Lumia.

1. Upotrijebite kompatibilan USB kabel za povezivanje telefona sa sustavom Android s računalom.
2. Na računalu upotrijebite softver za sinkroniziranje za telefon sa sustavom Android kako biste sinkronizirali kontakte, kalendarske zapise i obveze s telefona sa sustavom Android na računalo i postavili da softver za sinkroniziranje sinkronizira stavke s Outlookom.
3. U Outlooku, dodajte Microsoftov račun u Outlook pomoću aplikacije Microsoft Outlook Hotmail Connector. Idite na www.office.microsoft.com, potražite Hotmail Connector i preuzmite je na računalo. Možda ćete morati konfigurirati postavke aplikacije Hotmail Connector.
4. Sinkronizirajte sadržaj koji želite s Outlooka na Microsoftov račun. Možda će potrajati neko vrijeme dok sadržaj ne bude dostupan na Microsoftovom računu.
5. Da biste uvezli sadržaj na novi telefon, morate se prijaviti s Microsoftovim računom. Da biste stvorili račun na telefonu, dodirnite  **Postavke** > **e-pošta+računi** > **dodaj račun** i slijedite upute prikazane na zaslonu.

Za više informacija idite na www.windowsphone.com i u Često postavljanim pitanjima pogledajte kako sinkronizirati kontakte i kalendar iz Outlooka sa sustavom Windows Phone.

Prijenos dokumenata sustava Office s telefona sa sustavom Android

Za prijenos dokumenata sustav Office s telefona sa sustavom Android upotrijebite Microsoftov račun i SkyDrive.

1. Pomoću kompatibilnog USB kabela povežite telefon sa sustavom Android na računalo i na telefonu odaberite **Memorija velikog kapaciteta**, ako se to zatraži.
2. Povucite i ispusite datoteka na računalo. Zapamtite mape u kojima ste spremili datoteke.
3. Na računalu idite na www.live.com i prijavite se na Microsoftov račun.
4. U Microsoftovu računu odaberite **SkyDrive** te povucite i ispusite datoteke koje želite s računala na SkyDrive.
5. Da biste pristupili datotekama, na uređaju Nokia Lumia dodirnite  **Office** > **SkyDrive** i slijedite upute prikazane na zaslonu.

Prijenos sadržaja s iPhonea

Saznajte kako preneti sadržaj s iPhonea na telefon Nokia Lumia.

Prijenos fotografija i videozapisa s uređaja iPhone

Pomoću USB kabela prenesite fotografije i videozapise s uređaja iPhone na računalo te ih povucite i ispusite na telefon Nokia Lumia.

1. Upotrijebite kompatibilan USB kabel za povezivanje iPhonea s računalom.
2. Premjestite fotografije i videozapise na računalo pomoću odgovarajućeg softvera, kao što je AutoPlay u operacijskom sustavu Windows 7.
3. Spojite uređaj Nokia Lumia na računalo. Telefon se prikazuje kao zaseban pogon na računalu.
4. Povucite i ispusite stavke s računala u podmape koje želite u **Slike** i **Videozapise** na telefonu.

Obezbeđeno kopirajte stavke u ispravne podmape ili ih nećete vidjeti na telefonu.

★ **Savjet:** Možete također upotrijebiti aplikaciju Windows Phone za prijenos fotografija, videozapisa i glazbe s aplikacije iTunes. Da biste preuzeli i instalirali najnoviju verziju na računalo sa sustavom Windows, idite na **www.windowsphone.com**. Ako je računalo Mac, instalirajte aplikaciju Windows Phone iz Mac App trgovine.

Prijenos kontakata i kalendara s uređaja iPhone

Sinkronizirajte kontakte i kalendar pomoću aplikacije iTunes s uređaja iPhone na Outlook i prenesite ih na uređaj Nokia Lumia pomoću Microsoftova računa.

Potreban vam je Microsoftov račun da biste prenijeli sadržaj na uređaj Nokia Lumia. Na računalu morate imati instalirane aplikacije iTunes i Microsoft Outlook Hotmail Connector. Da biste instalirali aplikaciju Microsoft Outlook Hotmail Connector, idite na **www.office.microsoft.com**, potražite Hotmail Connector i preuzmite je na računalo. Možda ćete morati konfigurirati postavke aplikacije Hotmail Connector.

1. Otvorite iTunes.
2. Upotrijebite kompatibilan USB kabel za povezivanje iPhonea s računalom.
3. Sinkronizirajte sadržaj koji želite s iPhonea na Outlook.
4. U Outlooku, dodajte Microsoftov račun u Outlook pomoću aplikacije Microsoft Outlook Hotmail Connector.
5. Sinkronizirajte sadržaj koji želite s Outlooka na Microsoftov račun.


Možda će potrajati neko vrijeme dok sadržaj ne bude dostupan na Microsoftovom računu.

6. Ako na telefonu još niste postavili Microsoftov račun, kako biste prenijeli sadržaj na uređaj Nokia Lumia, na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite  **Postavke > e-pošta+računi > dodaj račun** i stvorite Microsoftov račun slijedeći upute na zaslonu.

Zaključavanje tipki i zaslona


Želite izbjeći nehotično upućivanje poziva kad se telefon nalazi u džepu ili torbi?

Pritisnite tipku za uključivanje.



Otključavanje tipki i zaslona

Pritisnite tipku za uključivanje te povucite zaključani zaslon prema gore.



★ **Savjet:** Umjesto pritiskanja tipke za uključivanje možete i dvaput dodirnuti zaslon ako je opcija dvostrukog dodira uključena. Za uključivanje opcije dvostrukog dodira dodirnite  **Postavke** > **dodir** i prebacite **Dodirnite dvaput kako biste aktivirali telefon na Uključeno**.


Postavljanje automatskog zaključavanja tipki i zaslona

Na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite  **Postavke** > **zaključani zaslon** > **Zaslon se zaključava nakon** te odaberite vrijeme nakon kojeg će se tipke i zaslon automatski zaključati.

Povezivanje slušalice s mikrofonom

Uživajte u svojoj omiljenoj glazbi ili oslobodite ruke za obavljanje drugih zadataka tijekom aktivnog poziva.

Povežite slušalicu s mikrofonom s telefonom.




Nemojte spajati proizvode koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore u audiopriključnicu. Ako na Nokia audiopriključnicu spojite vanjski uređaj ili slušalicu s mikrofonom koje nije odobrila tvrtka Nokia za upotrebu s ovim uređajem, posebnu pozornost obratite na razine glasnoće.

Promjena glasnoće

Ne možete čuti zvono telefona u bučnom okruženju ili su pozivi preglasni? Možete promijeniti glasnoću prema želji.

Upotrijebite tipke za glasnoću.



Tipke za glasnoću upravljaju svim zvukovima, kao i glasnoćom alarma i podsjetnika.

- ★ **Savjet:** Kada promijenite glasnoću, možete također prebaciti telefon na vibriranje, način rada bez zvuka ili uobičajen način rada. Na traci za upravljanje glasnoćom koja se nalazi na vrhu zaslona dodirnite ,  ili . Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o postavkama načina rada. Da biste promijenili postavku, na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite . **Postavke > melodije zvona+zvukovi.**

Ikone prikazane na telefonu

Traka statusa na vrhu zaslona pokazuje koje je trenutno vrijeme, stanje baterije i jačinu signala te drugo.

★ **Savjet:** Da biste vidjeli skrivene ikone, dodirnite traku statusa.

-  Jačina signala
-  Razina baterije
-  Baterija se puni.
-  Uključen je način uštede baterije.
-  Vaši pozivi proslijeđuju se na drugi broj ili na spremnik glasovnih poruka.
-  U telefonu nema SIM kartice.
-  Vaša SIM kartica je zaključana.
-  Bluetooth uređaj je povezan s telefonom.
-  Wi-Fi veza je dostupna.
-  Wi-Fi veza je aktivna.
-  Aplikacija ili usluga upotrebljava podatke o lokaciji.
-  Telefon je u roamingu i nije u matičnoj mobilnoj mreži.
-  Uključen je način rada vibracija.
-  Uključen je način rada let.
-  Uključen je način rada bez zvuka.

Pojedinačna slova, kombinacija slova ili kombinacija slova i brojeva prikazuje vrstu mobilne mreže na koju ste spojeni. **3G**, primjerice, ili **H** ili **H+** koji ukazuje na veze velike brzine.

Ikone mogu varirati ovisno o regiji i davateljima mrežnih usluga.

Osnove

Saznajte kako maksimalno iskoristiti novi telefon.

Upoznavanje telefona

Telefon ima dva glavna prikaza, što vam olakšava da pratite što se događa i gdje se što nalazi.



Za prebacivanje između početnog zaslona i izbornika aplikacija odaberite jednostavno prevucite prstom lijevo ili desno.

Početni zaslon: Animirane aktivne pločice prikazuju propuštene pozive i primljene poruke, najnovije vijesti, vremenske prognoze i više.

Možete promijeniti raspored i veličinu pločica i prikvačiti kontakte, aplikacije, sažetke sadržaja, spremnike, web-mjesta i druge omiljene sadržaje. Ažuriranja prikvačenih kontakata prikazuju se na pločici i možete vidjeti podatke o kontaktu izravno s početnog zaslona.


Izbornik aplikacija: Ovdje su navedene sve vaše aplikacije, uredno poredane.

Imate mnogo aplikacija? Da biste neku potražili, dodirnite .

Softver u uređaju uključuje softver koji je licencirala Nokia od tvrtke Microsoft Corporation ili njezinih partnera. Za pristup softverskim licencnim uvjetima za Windows Phone odaberite  **Postavke > o telefonu**. Pročitajte uvjete. Imajte na umu da upotrebom softvera prihvaćate uvjete. Ako ne prihvatite uvjete, nemojte upotrebljavati uređaj ili softver. Umjesto toga kontaktirajte Nokiju ili stranu od koje ste kupili uređaj kako biste utvrdili pravila povrata.

Prebacivanje između prikaza


Ako nemate sve potrebne aplikacije na početnom zaslonu, možete ih pronaći u izborniku aplikacija. Jednostavno prevucite lijevo ili desno između prikaza.



Prebacivanje između aplikacija

Pritisnite i držite ←, prevucite na aplikaciju koju želite i dodirnite je.

★ **Savjet:** Da biste zatvorili aplikaciju, dodirnite (X).



Prikaz aplikacija koje rade u pozadini


Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke**. Prevucite lijevo i dodirnite **zadaci u pozadini**.

Upotreba dodirnog zaslona

Istražite telefon dodirom, prevlačenjem ili povlačenjem.


1. Za upotrebu telefona jednostavno dodirnite ili dodirnite i držite dodirni zaslon.
2. Da biste otvorili dodatne opcije, postavite prst na stavku dok se izbornik ne otvori.

- ★ **Savjet:** Možete upotrebljavati telefon čak i kad nosite rukavice. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke** > **dodir** i prebacite **Osjetljivost na dodir** na **visoko**.
- ★ **Primjer:** Da biste otvorili aplikaciju ili drugu stavku, dodirnite aplikaciju ili stavku. Za uređivanje ili brisanje kalendarske obveze dodirnite i držite obvezu i odaberite odgovarajuću opciju.




Dodir i držanje za povlačenje stavke

Postavite prst na stavku i držite nekoliko sekundi te povucite prstom preko zaslona.




Prevlačenje

Postavite prst na zaslon i povucite prstom u željenom smjeru.




- ★ **Primjer:** Prevucite lijevo ili desno između početnog zaslona i izbornika aplikacija ili između različitih prikaza u središtima. Da biste se brzo pomicali kroz dugačak popis ili izbornik, povucite brzo prstom prema gore ili prema dolje na zaslonu te podignite prst. Za zaustavljanje pomicanja dodirnite zaslon.



Povećavanje ili smanjivanje

Postavite dva prsta na stavku kao što je karta, fotografija ili web-stranica i razdvojite ili spojite prste.



❗ **Važno:** Pazite da ne ogrebete zaslon osjetljiv na dodir.

★ **Savjet:** Zaslon se automatski zakreće kada okrenete telefon za 90 stupnjeva. Da biste fiksirali zaslon na trenutačno usmjerenje, na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Postavke > rotacija zaslona**. Prebacite **Automatska rotacija zaslona** na **Isključeno**.

Upotreba telefona s lakoćom

Mučite se sa sitnim tekstom ili zamagljenim slikama? Povećajte fontove da bi zaslon bilo lakše pregledati. Možete također upotrebljavati telefon s teleprinterom (TTY/TDD).

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite **pristupačnost**.

Promjena veličine fonta


Povucite klizač **Veličina teksta**.

Uključivanje visokog kontrasta

Prebacite **Jak kontrast** na **Uključeno**.

Povećavanje zaslona

Prebacite **Povećanje prikaza** na **Uključeno** i dvaput dodirnite zaslon dvama prstima. Kada upotrebljavate povećalo, upotrijebite dva prsta za pomicanje po zaslonu. Za prekid uvećavanja dvaput dodirnite zaslon dvama prstima.



Upotreba telefona s TTY/TDD načinom

Prebacite **TTY/TDD** na **potpuno**.

Dostupni TTY/TDD načini ovise o regiji ili davatelju mrežnih usluga.

Upotreba telefona u načinu rada let

Na mjestima gdje ne želite primati ili upućivati pozive i dalje možete pristupiti glazbi, videozapisima i izvanmrežnim igrama ako uključite profil let.

Profil Let prekida vezu s mobilnom mrežom i isključuje značajku bežične veze na telefonu. Ako to uređaj podržava, NFC plaćanje i značajka kupnje karata na uređaju mogu ostati aktivne. Pridržavajte se uputa i sigurnosnih zahtjeva, primjerice, zrakoplovne tvrtke, i svih mjerodavnih zakona i odredbi. Tamo gdje je omogućeno, možete se spojiti na Wi-Fi mrežu da biste, primjerice, pretraživali internet ili uključili Bluetooth i NFC dijeljenje u načinu let.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke** > **zrakoplovni način**.
2. Prebacite **Status** na **Uključeno** .

Glasovno upravljanje telefonom

Ruke su vam zauzete, a trebate upotrijebiti telefon? Možete glasom uputiti poziv, poslati tekstnu poruku, pretraživati web ili otvoriti aplikaciju.


Značajka nije dostupna na svim jezicima. Za informacije o podržanim jezicima idite na www.windowsphone.com.

1. Pritisnite i držite .
2. Izgovorite glasovnu naredbu prema telefonu.

★ **Primjer:** Da biste provjerili svoj raspored, izgovorite **Open calendar**.

Prilagodba telefona

Saznajte kako prilagoditi početni zaslon i kako promijeniti melodije zvona.



Personalizacija početnog zaslona

Želite li da se na početnom zaslonu prikazuju samo najčešće upotrebljavane aplikacije? Možete prikvačiti omiljene aplikacije, web-mjesta i drugi sadržaj na početni zaslon te pomicati ili mijenjati veličinu pločica po želji.

1. Da biste prikvačili aplikacije, prevucite lijevo da biste otišli na izbornik aplikacija.
2. Dodirnite i držite aplikaciju te dodirnite **prikvači na početni zaslon**.

Prikvačivanje kontakta

Dodirnite **Osobe**, dodirnite i držite kontakt i dodirnite **prikvači na početni zaslon**.


Kada prikvačite kontakte, njihova ažuriranja sažetka prikazuju se na pločici i možete ih nazvati izravno s početnog zaslona.

Prikvačivanje web-mjesta

Idite na web-mjesto i dodirnite **••• > prikvači na početni zaslon**.

Premještanje pločice

Dodirnite i držite pločicu, povucite je i ispustite na novoj lokaciji te dodirnite zaslon.



Promjena veličine ili otkvačivanje pločice

Za promjenu veličine dodirnite i držite pločicu te dodirnite ikonu strelice.

Pločice mogu biti male, srednje ili široke. Što je veća pločica, to može više informacija prikazati.



Za otkvačivanje pločice dodirnite i držite pločicu te dodirnite

Promjena postavki Info zaslona

Neka vam telefon uvijek bude na raspolaganju. Ako je telefon u stanju mirovanja, možete jednostavno provjeriti vrijeme čak i ako zaslon istekne.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Postavke** > **info zaslon**.
2. Prebacite **Info zaslon** na **uvijek uključeno**.


★ **Savjet:** Jednostavno je aktivirati telefon čak i ako tipka za uključivanje nije lako dostupna, na primjer, ako se telefon nalazi u držaču u automobilu. Jednostavno dvaput dodirnite zaslon.

Uključivanje ili isključivanje opcije dvostrukog dodira

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Postavke** > **dodir**. Prebacite **Dodirnite dvaput kako biste aktivirali telefon** na **Uključeno** ili **Isključeno** .

Stvaranje sigurnog i zabavnog početnog zaslona za djecu

Možete omogućiti da vaša djeca upotrebljavaju neke aplikacije na telefonu bez straha da će slučajno izbrisati vašu poslovnu poštu, kupovati na mreži ili činiti nešto drugo što ne bi smjela. Postavite odabrane aplikacije, igre i druge omiljene sadržaje za djecu na njihov vlastiti početni zaslon.



1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke**.

2. Dodirnite **dječji kutak**.

3. Odaberite sadržaj koji želite da vaša djeca upotrebljavaju. Možete također postaviti lozinku da biste spriječili da djeca pristupe vašem početnom zaslonu.

★ **Savjet:** Pokažite djeci kako mogu personalizirati svoj početni zaslon. Da biste promijenili, primjerice, pozadinsku sliku, dodirnite **prilagođavanje**. Na početnom zaslonu možete mijenjati veličinu ili pomicati pločice na uobičajen način.

★ **Savjet:** Da bi vaša djeca mogla kupovati unutar aplikacije, na primjer bodove za igru, odredite PIN za Novčanik. Morate unijeti PIN za Novčanik za svaku kupnju. Da biste odredili PIN za Novčanik, na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Novčanik** > ●●● > **postavke+pin**. Neke kupnje nisu dostupne za svaku dob.

Odlazak na vlastiti početni zaslon

Pritisnite dvaput tipku za uključivanje te prevucite prema gore na svom zaključanom zaslonu. Ako ste postavili lozinku, upišite je.

Povratak na dječji početni zaslon

Na svom zaključanom zaslonu prevucite lijevo, a na dječjem zaključanom zaslonu prevucite prema gore.

Isključivanje dječjeg početnog zaslona

Na svom početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke** te prebacite **dječji kutak** na **Isključeno** .

Promjena teme

Možete promijeniti boje na zaslonu kako bi odgovarale vašem ukusu i raspoloženju.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Postavke > tema**.


2. Dodirnite **Pozadina** ili **Boja**.

Promjena boje profila

Za namještanje zasićenja i temperature boje zaslona dodirnite **Postavke > zaslon > Lumia – profil boja > prilagodi**.

Personalizacija zaključanog zaslona

Želite li da vaš zaključani zaslon bude jedinstven? Možete, primjerice, postaviti omiljenu fotografiju kao pozadinu.



Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Postavke > zaključani zaslon**.

★ **Savjet:** Možete odabrati koje obavijesti o aplikacijama, na primjer propuštene pozive ili nove poruke, želite vidjeti na zaključanom zaslonu. Jednostavno dodirnite odjeljak s obaviješću i odaberite aplikaciju koju želite dodati.

Promjena pozadinskih fotografija

Dodirnite **promijeni fotografiju**, odaberite fotografiju, prilagodite je da biste postigli najbolji mogući izgled i dodirnite ✓.

★ **Savjet:** Možete također pomiješati fotografije s tražilice Bing na zaključanom zaslonu. Prebacite **Pozadina na Bing**.

Prikaz izvođača prilikom reprodukcije glazbe

Prebacite **Prikaz izvođača tijekom reprodukcije glazbe** na **Uključeno** .

Personalizacija tonova telefona

Možete odabrati najbolje zvukove za telefon.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Postavke > melodije zvona+zvukovi**.

2. Odaberite vrstu melodije zvona ili dojave koju želite promijeniti, a zatim odaberite zvuk.

Dodavanje novih melodija zvona s računala na telefon

Spojite telefon s računalom USB kabelom i upotrijebite upravitelja datoteka računala za premještanje željene pjesme u mapu melodija zvona na vašem telefonu.

Za postavljanje pjesme kao melodije zvona u **melodije zvona+zvukovi** pogledajte, dodirnite **Melodija zvona** i u **Prilagođeno** dodirnite pjesmu.

Pjesmu možete postaviti kao melodiju zvona ako nije zaštićena upravljanjem digitalnim pravima (DRM) i manja je od 30 MB.

★ **Savjet:** Želite li stvoriti vlastitu jedinstvenu melodiju zvona? Dodirnite  **Trgovina** i preuzmite aplikaciju Ringtone Maker.

Vaše računalo mora imati sustav Windows Vista, Windows 7 ili Windows 8.

Unapređivanje zvučnog doživljaja

Učinite svoj glazbeni doživljaj najboljim mogućim i unaprijedite zvuk glazbe i videozapisa.


1. Spojite kompatibilne žičane slušalice.
2. Dodirnite  **Postavke** > **audio**.
3. Za prilagodbu tona glazbe prevucite na **ekvalizator** i povucite kotačiće prema želji. Možete također odabrati jedan od postavljenih ekvilajzera.
4. Za dobivanje ujednačene glasnoće reprodukcije za svu glazbu i videozapise prevucite lijevo na **poboljšanja** i prebacite **Audio niveliranje** na **Uključeno** .
5. Za bogatiji i prostraniji zvuk sa svim stereoslušalicama prebacite **Dolby Headphone** na **Uključeno** .

Personalizacija zvuka nije omogućena kada slušate FM radio.

Utišavanje telefona

Kada uključite način rada bez zvuka, isključuje se zvuk za sve melodije zvona i tonove dojava. Upotrebjavajte tu opciju kada se nalazite, primjerice, u kinu ili na sastanku.

1. Pritisnite tipku za glasnoću kako biste vidjeli traku statusa na vrhu zaslona te dodirnite .



Uključen je način rada bez zvuka 📞. Ako ste postavili telefon na vibriranje, način rada vibracije 📞 uključuje se umjesto načina rada bez zvuka.

2. Ako želite postaviti telefon na vibraciju, na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite ⚙️

Postavke > melodije zvona+zvukovi i prebacite **Vibriranje** na **Uključeno** 📱.

Postavljanje telefona u način za vožnju

Način za vožnju pomaže vam smanjiti smetnje tijekom vožnje i omogućuje vam da se koncentrirate na putovanje.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite ⚙️ **Postavke > način rada za vožnju > sljedeće.**

2. Da biste postavili telefon tako da ignorira pozive, prebacite **Ignoriranje poziva** na **Uključeno** 📱.

Da biste postavili telefon tako da ignorira tekstualne poruke, prebacite **Ignoriranje SMS**

poruka na **Uključeno** 📱.

3. Dodirnite **sljedeće**.

4. Da bi se poslala automatska tekstualna poruka kada vas netko nazove ili vam pošalje poruku, u kojoj objašnjavate zašto ne možete odgovoriti, prebacite **Odgovaranje na pozive SMS porukom**, **Odgovaranje na SMS poruke SMS porukom** ili oboje na **Uključeno** 📱. Da biste uredili poruku, dodirnite tekstni okvir.

5. Dodirnite **sljedeće > dodaj uređaj** i dodirnite Bluetooth uređaj s kojim povezujete telefon tijekom vožnje, kao što su slušalice.


Način vožnje pokreće se automatski kada se telefon i dodani Bluetooth uređaj povežu.

Izrada snimke zaslona

Jeste li upravo završili s personalizacijom početnog zaslona i želite podijeliti svoje remek djelo?

Možete snimiti zaslon i poslati ga prijateljima.

1. Pritisnite tipku za uključivanje i tipku za pokretanje 🖱️ istodobno.



2. Dodirnite **Fotografije > albumi > Snimke zaslona**.

3. Dodirnite i držite snimku zaslona koju želite poslati i dodirnite **dijeli...**

Produženje vijeka trajanja baterije

Maksimalno iskoristite telefon dok vam baterija istodobno traje koliko je potrebno. Postoje koraci koje možete poduzeti kako biste uštedjeli energiju na telefonu.

Za uštedu energije:

Puniti mudro	Uvijek u potpunosti napunite bateriju.
Odaberite samo zvukove koji su vam potrebni	Isključite nepotrebne zvukove kao što su zvukovi tipki.
Upotrebljavajte žičane slušalice	Upotrebljavajte žičane slušalice umjesto zvučnika.
Upotreba uštede baterije	- Možete postaviti da telefon automatski štedi energiju kada je razina napunjenosti baterije niska. Za provjeru statusa baterije i uključivanje načina uštede baterije, na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  Postavke > ušteda baterije. - Kada telefon prijeđe u način uštede baterije, nećete moći promijeniti postavke za sve aplikacije. - Možete izabrati kada želite da se način uštede baterije aktivira. Dodirnite napredno.
Promjena postavki zaslona telefona	- Postavljanje zaslona telefona na isključivanje nakon kratkog vremena. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  Postavke > zaključani zaslon > Zaslon se zaključava nakon. - Promijenite postavke info zaslon. Da biste nakratko vidjeli vrijeme i obavijesti kada pomičete telefon, na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite  Postavke > info zaslon i prebacite Info zaslon na zaviri. Za isključivanje info zaslon prebacite Info zaslon na isključeno. - Upotrijebite dvostruki dodir za aktiviranje telefona samo kada je potrebno. Da biste isključili značajku na početnom zaslonu, prevucite lijevo, dodirnite  Postavke > dodir i prebacite Dodirnite dvaput kako biste aktivirali telefon na Isključeno .
Smanjivanje svjetline zaslona	- Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  Postavke > svjetlina. Provjerite je li Automatsko prilagođavanje prebačen na Isključeno . Prebacite Razina na niska i prebacite Automatsko prilagođavanje na Uključeno . - Za smanjenje svjetline zaslona kada je uključena ušteda baterije, na početnom zaslonu prevucite lijevo

i dodirnite  **Postavke** > **zaslon** te prebacite **Svjetlina uz štednju baterije** na **Uključeno** .

Zaustavljanje aplikacija koje rade u pozadini

- Zatvorite aplikaciju koju ne upotrebljavate. Za zatvaranje većine aplikacija pritisnite .
- Neke aplikacije mogu nepotrebno raditi u pozadini. Na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite  **Postavke**, prevucite na **aplikacije** i dodirnite **zadaci u pozadini**. Dodirnite aplikaciju koju želite blokirati i dodirnite **blokiraj**.

Selektivna upotreba lokacijskih usluga

Ako želite zadržati lokacijske usluge uključene, ali ne želite upotrijebiti usluge prijave, na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke**. Prevucite na **aplikacije**, dodirnite **osobe** i prebacite **Korištenje moje lokacije** na **Isključeno** .

Upotreba odabranih mrežnih veza

- Postavite telefon da rjeđe provjerava novu e-poštu ili čak samo na zahtjev. U svakom spremniku dodirnite **•••** > **postavke** > **sinkroniziraj postavke** i promijenite postavku za **Preuzmi novi sadržaj**.
- Uključite Bluetooth samo kada je potrebno.
- Uključite NFC samo kada je potrebno. Za isključivanje značajke slanje dodirnom na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite  **Postavke** > **slanje dodiri** i prebacite **NFC dijeljenje** na **Isključeno** .
- Radije upotrijebite Wi-Fi vezu nego mobilnu podatkovnu vezu za spajanje s internetom.
 **Savjet:** Da bi Wi-Fi veza ostala uključena čak i kada se telefon isključi, na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite  **Postavke** > **Wi-Fi** > **napredno** i dodirnite potvrdni okvir **Nemoj prekidati Wi-Fi vezu kada se zaslon zaključa**.
- Zaustavite traženje dostupnih bežičnih mreža. Na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite  **Postavke** > **Wi-Fi** i prebacite **Wi-Fi mreže** na **Isključeno** .
- Zaustavite spajanje telefona s igrama. Na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite  **Postavke** prevucite na **aplikacije**, dodirnite **igre** i isključite sve relevantne postavke.
- Ako slušate glazbu ili upotrebljavate telefon na drugačiji način, a ne želite upućivati ni primati pozive, uključite zrakoplovni način.

Ušteda troškova podatkovnog roaminga

Želite uštedjeti na telefonskim računima? Možete srezati troškove podatkovnog roaminga promjenom postavki mobilnih podataka. Podatkovni roaming znači upotrebu telefona za primanje podataka preko mreža koje nisu u vlasništvu vašeg davatelja mrežnih usluga ili s njima ne radi. Povezivanje s internetom tijekom roaminga, osobito kada ste u inozemstvu, može značajno povisiti podatkovne troškove. Davatelj mrežnih usluga može vam naplatiti prijenos podataka prema fiksnoj rati ili na temelju potrošene količine. Za upotrebu optimalnog načina veze promijenite postavke Wi-Fi mreže, mobilnih podataka i preuzimanja e-pošte.

Upotreba Wi-Fi veze općenito je brža i jeftinija od upotrebe mobilne podatkovne veze. Ako su dostupne i Wi-Fi i mobilna podatkovna veza, telefon upotrebljava Wi-Fi vezu.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke**.

1. Dodirnite **Wi-Fi**.

2. Provjerite je li **Wi-Fi mreže** prebačeno na **Uključeno** .

3. Odaberite vezu koju želite upotrijebiti.

Prekid mobilne podatkovne veze

Dodirnite **mobilna mreža** i prebacite **Podatkovna veza** na **isključeno**.

★ **Savjet:** Možete i pratiti svoju potrošnju podataka pomoću aplikacije data sense.

Zaustavljanje podatkovnog roaminga

Dodirnite **mobilna mreža** i prebacite **Mogućnosti podatkovnog roaminga** na **nemoj uključiti roaming**.

★ **Savjet:** Da biste uštedjeli na podatkovnim troškovima tijekom putovanja, spremite nove karte na telefon prije putovanja i pregledavajte ih izvan mreže. Ako vam ponestaje prostora, neke karte možete ukloniti s telefona.

Postavljanje preuzimanja pošte na ručno

Postavite telefon da rjeđe provjerava novu e-poštu ili čak samo na zahtjev. U svakom spremniku dodirnite **••• > postavke > sinkroniziraj postavke** i promijenite postavku za **Preuzmi novi sadržaj**.

Pisanje teksta


Saznajte kako brzo i učinkovito napisati tekst pomoću tipkovnice na telefonu.

Upotreba zaslonske tipkovnice

Pisanje pomoću zaslonske tipkovnice lako je i zabavno. Tipkovnicu možete upotrebljavati kada držite telefon u portretnom ili pejzažnom načinu.

Dodirnite tekstni okvir.

- 1 Tipke znakova
- 2 Tipka Shift
- 3 Tipka za brojeve i simbole
- 4 Tipka za jezik
- 5 Tipka smiješka
- 6 Razmaknica
- 7 Tipka Enter
- 8 Povratna tipka



Izgled tipkovnice može se razlikovati za različite aplikacije i jezike. Tipka jezika prikazuje se samo kada je odabrano više od jednog jezika. Na primjeru je prikazana engleska tipkovnica.


Prebacivanje između velikih i malih slova

Dodirnite tipku shift. Za uključivanje velikih slova dvaput dodirnite tipku. Za vraćanje na uobičajen način rada ponovno dodirnite tipku shift.

Upisivanje broja ili posebnog znaka

Dodirnite tipku za brojeve i simbole. Da biste vidjeli više tipki za posebne znakove, dodirnite tipku shift. Neke tipke za posebne znakove služe za unos više simbola. Kako biste vidjeli više simbola, dodirnite i držite simbol ili poseban znak.

- ★ **Savjet:** Da biste umetnuli točku na kraju rečenice i da biste umetnuli novu rečenicu, dvaput dodirnite razmaknicu.
- ★ **Savjet:** Da biste brzo upisali broj ili poseban znak, dok držite tipku brojeva i tipku sym, pomaknite prst na znak, zatim ga podignite.



Kopiranje ili lijepljenje teksta

Dodirnite riječ, povucite krugove ispred i iza riječi da biste označili dio koji želite kopirati i dodirnite . Da biste zaljepili tekst, dodirnite .

Dodavanje naglaska za znak

Dodirnite i držite znak, a zatim dodirnite znak s naglaskom.

Brisanje znaka


Dodirnite povratnu tipku.

Prebacivanje između jezika pisanja

Dodirnite i držite tipku jezika i odaberite željeni jezik. Tipka jezika prikazuje se samo kada je odabrano više od jednog jezika.

Pomicanje pokazivača

Dodirnite i držite tekst dok se ne prikaže pokazivač. Bez podizanja prsta povucite pokazivač na željeno mjesto.



Upotreba prijedloga riječi na tipkovnici

Telefon predlaže riječi dok pišete i omogućuje vam brže i točnije pisanje. Prijedlozi riječi dostupni su na nekoliko jezika.

Kada započnete upisivati riječ, telefon predlaže moguće riječi dok pišete. Kada se na traci s prijedlozima prikazuje riječ koju želite, odaberite je. Da biste vidjeli više pregleda, prevucite prema lijevo.


★ **Savjet:** Ako je predložena riječ podebljana, telefon je automatski upotrebljava za zamjenu riječi koju ste upisali. Ako je riječ pogrešna, dodirnite je da biste vidjeli izvornu riječ i nekoliko drugih prijedloga.

Ispravljanje riječi

Ako primijetite da ste pogrešno napisali riječ, dodirnite je da biste vidjeli prijedloge za ispravljanje.

Dodavanje nove riječi u rječnik

Ako riječ koju želite nije u rječniku, upišite riječ, dodirnite je te dodirnite znak plus (+) u traci prijedloga. Telefon memorira nove riječi kada ih napišete nekoliko puta.



Isključivanje prijedloga riječi

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Postavke > tipkovnica**. Dodirnite jezičnu tipkovnicu i isključite potvrdni okvir **Predlaganje teksta**.

Dodavanje jezika pisanja


Možete dodati nekoliko jezika pisanja na tipkovnicu i prebaciti se između jezika prilikom pisanja.

1. Dodirnite **Postavke > tipkovnica > dodaj tipkovnice**.
2. Odaberite jezike na kojima želite pisati.

★ **Savjet:** Da biste uklonili unaprijed instaliranu tipkovnicu, dodirnite i držite jezik koji ne želite upotrebljavati i dodirnite **ukloni**.

Prebacivanje između jezika tijekom pisanja

Uzastopno dodirujte tipku jezika dok se ne prikaže jezik koji želite. Izgled tipkovnice i prijedlozi riječi mijenjaju se u skladu s odabranim jezikom. Tipka jezika prikazuje se samo kada je odabrano više od jednog jezika pisanja.



Skeniranje kodova ili teksta

Upotrijebite kameru telefona za skeniranje sadržaja kao što su QR kodovi, crtični kodovi, knjige i DVD omoti te dobijte dodatne informacije o tome što vaš telefon prepoznaje.

Pritisnite  i dodirnite .

1. Usmjerite kameru na kôd.
2. Dodirnite rezultat za više informacija.

★ **Savjet:** Držite kameru mirno i provjerite da je ono što skenirate u potpunosti vidljivo na tražilu kamere.

★ **Primjer:** Pokušajte skenirati sljedeći kôd i pogledajte što će se dogoditi.



Prijevod ili pretraživanje teksta na internetu

Usmjerite kameru na tekst, dodirnite **skeniraj tekst** i riječi koje želite te dodirnite **prevedi** ili **traži**.


Značajka možda nije dostupna na svim jezicima.

Sat

Budite u korak s vremenom – saznajte kako upotrebljavati telefon kao sat i kao budilicu.

Postavljanje alarma

Telefon možete upotrijebiti kao budilicu.



1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Alarmi**.
2. Dodirnite .
3. Unesite pojedinosti o alarmu, postavite vrijeme i dodirnite .

Da bi se alarm oglosio, telefon mora biti uključen, a glasnoća telefona mora biti dovoljno glasna.

★ **Savjet:** Možete brzo vidjeti vrijeme sljedećeg aktivnog alarma ako ste prikačili aplikaciju Alarmi na početni zaslon. Veličina pločice mora biti najmanje srednja.

Isključivanje alarma

Prebacite alarm na **Isključeno** .

Brisanje alarma

Dodirnite alarm te dodirnite .

Odgoda alarma

Ne želite se još ustati? Kada se oglosi alarm, možete ga odgoditi.

Kada se alarm oglosi, dodirnite **odgodi**.

Automatsko ažuriranje vremena i datuma

Možete postaviti telefon da automatski ažurira vrijeme, datum i vremensku zonu. Automatsko ažuriranje usluga je mreže i dostupnost mu ovisi o regiji ili davatelju usluga mreže.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Postavke > datum+vrijeme**.

Prebacite **Automatsko postavljanje** na **Uključeno** .

Ručno ažuriranje vremena i datuma

Prebacite **Automatsko postavljanje** na **Isključeno** i uredite vrijeme i datum.

Ručno ažuriranje vremenske zone pri putovanju u inozemstvo

Prebacite **Automatsko postavljanje** na **Isključeno** i dodirnite **Vremenska zona** i lokaciju.

SkyDrive

Pohranite svoje sadržaje u oblacima. Ne morate se brinuti o oslobađanju memorije za omiljene ili nove aplikacije.



SkyDrive je pohrana u oblaku za sve dokumente i fotografije koja vam omogućuje da im pristupate, dijelite ih ili vraćate ako je potrebno. Možete također postaviti da se pričuvne kopije sadržaja stvaraju automatski, tako da kada snimate fotografiju ili videozapis, snimka se kopira u vaš album u oblaku.

Uz SkyDrive možete pristupati fotografijama, dokumentima i drugom sadržaju s telefona, tableta ili računala. Ovisno o aplikaciji, možete čak i nastaviti raditi na dokumentu od mjesta na kojem ste stali.

Postoje različita mjesta putem kojih možete pristupiti svom sadržaju u usluzi SkyDrive. Možete spremati fotografije na SkyDrive u središtu Fotografije ili upravljati dokumentima sustava Office u središtu Office.

★ **Savjet:** Za lakše upravljanje sadržajima u oblaku pomoću telefona možete preuzeti aplikaciju SkyDrive s web-mjesta Trgovina.

Spremanje fotografija i ostalog sadržaja u uslugu SkyDrive

Datoteke spremljene na telefonu možete otpremiti u uslugu SkyDrive za lakši pristup s telefona, tableta ili računala.

Potreban vam je Microsoftov račun za povezivanje s uslugom SkyDrive.

1. Dodirnite **Fotografije** i potražite fotografiju ili videozapis.
2. Dodirnite **...** > **spremi na SkyDrive**.
3. Ako želite, dodajte naslov fotografije i dodirnite  ili .

★ **Savjet:** Za postavljanje telefona na automatski prijenos fotografija ili videozapisa na SkyDrive na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke**. Prevucite na **aplikacije** i dodirnite **fotografije+kamera > SkyDrive**.

Spremanje dokumenta sustava Office u uslugu SkyDrive

Dodirnite  **Office**, prevucite na **mjesta** i dodirnite **telefon**. Zatim dodirnite i držite datoteku koju želite spremiti i dodirnite **spremi u...** > **SkyDrive**.

- ★ **Savjet:** Dokument možete spremići u uslugu SkyDrive i dok radite na njemu. Dodirnite **••• > spremi kao...** i prebacite **Spremi na na SkyDrive**. Ako promijenite Spremi na lokaciju, promijeni se zadana lokacija za sve datoteke.

Dijeljenje fotografija i dokumenata između uređaja

Pomoću usluge SkyDrive možete jednostavno pristupiti fotografijama, dokumentima i drugim sadržajima koji su otpremljeni s vaših uređaja.

Za otpremanje fotografija, dokumenata ili ostalih sadržaja spremćenih na telefonu, tabletu ili računalu na uslugu SkyDrive trebate se prijaviti na Microsoftov račun. Za pristup otpremljenom sadržaju na drugom uređaju morate se prijaviti Microsoftovim računom koji ste koristili za otpremanje sadržaja.

Za otpremanje ili preuzimanje sadržaja potrebna vam je internetska veza. Ako nemate plan podataka, troškovi prijenosa podataka mogu se brzo nakupiti. Za informacije o mogućim podatkovnim troškovima kontaktirajte svog davatelja usluge mreže.

Postoje različita mjesta putem kojih možete pristupiti svom sadržaju u usluzi SkyDrive. Na telefonu, u središtu Fotografije možete gledati fotografije i videozapise ili u središtu Office otvarati dokumente sustava Office. Možete i preuzeti aplikaciju SkyDrive s usluge Trgovina da biste vidjeli i upravljali svim vrstama datoteka na telefonu.

Na tabletu ili računalu možete upravljati svojim sadržajima na mreži putem web-mjesta www.skydrive.com ili možete upotrijebiti aplikaciju SkyDrive i pristupiti usluzi SkyDrive izravno s radne površine. Ako još nemate aplikaciju SkyDrive, možete je preuzeti i instalirati s web-mjesta www.skydrive.com.

- ★ **Savjet:** Uz aplikaciju SkyDrive na računalu možete jednostavno povlačiti i ispuštati datoteke koje želite prenijeti u mapu SkyDrive u upravitelju datoteka, kao što su Windows Explorer ili Finder, a datoteke se automatski prenose u SkyDrive.

Nokia račun

Nokia račun ključ je za Nokia usluge.

Pomoću Nokia računa možete primjerice:

- Pristupite Nokia uslugama jednim korisničkim imenom i lozinkom na računalu ili telefonu.
- kupiti glazbu na usluzi Nokia Music
- sinkronizirati omiljene stavke u HERE Maps
- preuzeti sadržaj s Nokia usluga
- spremići pojedinosti o modelu telefona i kontaktne informacije Možete također dodati pojedinosti o platnoj kartici na svoj Nokia račun.

Raspoložive usluge mogu varirati.

Kako biste saznali više o Nokia računu i Nokia uslugama, idite na stranicu account.nokia.com.

Pregledavanje SIM aplikacija

Ako je davatelj usluga uključio aplikacije na SIM kartici, evo kako ih možete pronaći.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke > mobilna mreža > SIM aplikacije**.

Trgovina

Prilagodite telefon sebi s više aplikacija, igara i drugih stavki od kojih su neke besplatne. Pretražite Trgovina kako biste pronašli najnoviji sadržaj za vas i vaš telefon.



Možete preuzeti sljedeće:

- Aplikacije
- Igre
- Glazba
- Videozapisi
- Podcasti

Možete učiniti i sljedeće:

- pronaći sadržaj koji odgovara vašem ukusu i lokaciji
- dijeliti preporuke s prijateljima

Dostupnost usluge Trgovina i odabir dostupnih stavki za preuzimanje ovisi o regiji.

Da biste preuzimali iz usluge Trgovina, morate biti prijavljeni na Microsoftov račun na telefonu. Kada ste prijavljeni, nudi vam se sadržaj koji je kompatibilan s telefonom.

Možete tražiti i preuzimati sadržaj izravno na telefon, kao i pretraživati Trgovina sadržaj na kompatibilnom računalu ili slati veze u obliku tekstnih poruka na svoj telefon.

Mnoge su stavke besplatne; neke morate platiti kreditnom karticom ili telefonskim računom.

Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati podatkovnim troškovima.

Pregledavanje ili pretraživanje Trgovine

Provjerite najnovije i najčešće preuzimane aplikacije, igre i druge stavke koje se preporučuju za vas i vaš telefon. Pregledajte različite kategorije ili tražite određene stavke.

Dodirnite  **Trgovina**.

Prikaz ili pretraživanje kategorija

Dodirnite kategoriju na prednjoj stranici ili prevucite lijevo ili desno da biste vidjeli više kategorija i stavki.

Dodirnite stavku za prikaz njezinih pojedinosti. Kada prikazujete neku stavku, prikazuju se i srodne stavke.

Pretraživanje Trgovine

Dodirnite , upišite riječi za pretraživanje i dodirnite ➔.

- ★ **Savjet:** Jeste li pronašli nešto na usluzi Trgovina za što ste sigurni da će zanimati vaše prijatelje? Možete im poslati vezu. Ako je stavka besplatna, dodirnite **dijeli**. Ako stavka ima cijenu, dodirnite **...** > **dijeli**.

Preuzimanje aplikacije, igre ili druge stavke

Preuzmite besplatne aplikacije, igre ili druge stavke ili kupite više sadržaja za telefon.

1. Dodirnite  **Trgovina**.
2. Dodirnite stavku za prikaz njezinih pojedinosti.
3. Ako stavka ima cijenu, dodirnite **kupi** ili da biste besplatno isprobali stavku na ograničeno vrijeme, dodirnite **isprobaj**. Ako je stavka besplatna, dodirnite **instaliraj**.
4. Ako niste prijavljeni na Microsoftov račun, prijavite se sada.
5. Slijedite upute prikazane na telefonu.

Kada se preuzimanje dovrši, možete otvoriti ili prikazati stavku ili nastaviti s traženjem dodatnog sadržaja. Vrsta sadržaja određuje mjesto gdje će se stavka spremiti na telefonu: glazba, videozapisi i podcasti nalaze se u središtu Glazba+video, igre se nalaze u središtu Igre, a aplikacije u izborniku aplikacija.

Za više informacija o nekoj stavci obratite se izdavaču stavke.

- ★ **Savjet:** Upotrijebite Wi-Fi vezu za preuzimanje velikih datoteka.

Prikaz preuzimanja u tijeku

Tijekom preuzimanja stavke možete nastaviti pretraživati Trgovina drugi sadržaj i dodavati stavke za preuzimanje.

1. Dodirnite  **Trgovina**.
2. Za prikaz preuzimanja u tijeku dodirnite obavijest o preuzimanju koja se prikazuje na dnu glavnog prikaza.

Obavijest prikazuje broj stavki koje će se preuzimati. Preuzima se samo jedna po jedna stavka.

- ★ **Savjet:** Ako trebate, na primjer, privremeno prekinuti internetsku vezu, dodirnite i držite stavku koja se preuzima te dodirnite **pauziraj**. Da biste nastavili preuzimanje, dodirnite **nastavi**. Stavke koje su na čekanju pauzirajte pojedinačno. Ako preuzimanje ne uspije, možete ponovno preuzeti stavku.

Pisanje recenzije za aplikaciju

Želite li podijeliti svoje mišljenje o nekoj aplikaciji s drugim korisnicima usluge Trgovina? Ocijenite aplikaciju i napišite recenziju. Možete objaviti jednu recenziju po aplikaciji koju preuzmete.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite i držite aplikaciju i dodirnite **ocjene i recenzije**.
2. Ocijenite aplikaciju i napišite recenziju.

★ **Savjet:** Isto tako možete ocijeniti druge stavke i napisati recenziju za njih.

Osobe i poruke

Kontaktirajte prijatelje i obitelj i dijelite datoteke, primjerice fotografije, pomoću telefona. Ostanite u kontaktu s najnovijim ažuriranjima na uslugama društvenog umrežavanja čak i u pokretu.

Pozivi

Želite upućivati pozive na novom telefonu i razgovarati s prijateljima? Pročitajte dalje i saznat ćete kako.

Zvanje kontakta

Upućivanje poziva brzo je i jednostavno ako ste ih spremili kao kontakte na telefon.

1. Dodirnite  > .

2. Dodirnite kontakt i broj.


★ **Savjet:** Je li glas vašeg prijatelja preglasan ili pretih? Pritisnite tipke za glasnoću da biste promijenili glasnoću.

Želite li da drugi čuju razgovor? Dodirnite **zvučnik**.

Pozivanje telefonskog broja

Dodirnite  > , upišite telefonski broj i dodirnite **zovi**.

Za unos znaka + koji se upotrebljava za međunarodne pozive dodirnite i držite **0**.



Kopiranje i lijepljenje telefonskog broja

Dodirnite i držite telefonski broj te dodirnite **kopiraj** i u tekstnom okviru dodirnite .

Prikaz povijesti poziva

Dodirnite .

Za uklanjanje zapisa poziva dodirnite i držite zapis poziva i dodirnite **izbriši stavku**. Za uklanjanje svih zapisa poziva dodirnite **...** > **izbriši sve**.

Da biste potražili zapis poziva, dodirnite  >  i upišite ime kontakta ili telefonski broj.

Upotreba glasa za upućivanje poziva

Možete upotrijebiti glas za pozivanje kontakta.

1. Pritisnite i držite .
2. Izgovorite **Call** i ime kontakta.

Da biste otkazali, pritisnite .

★ **Savjet:** Možete također upotrijebiti glasovno biranje uz Bluetooth slušalice.


Značajka možda nije dostupna na svim jezicima.

Utišavanje dolaznog poziva

Ako telefon zazvoni kada ne želite da vas ometaju, možete ga utišati.

Ako želite mogućnost utišavanja telefona okretanjem prema dolje, trebate uključiti značajku Okretanje za utišavanje. Dodirnite  **Postavke** > **zvučna datoteka**, po potrebi prevucite lijevo i prebacite **Okretanje za utišavanje** na **Uključeno** .

Kada vas netko nazove, pritisnite tipku za glasnoću ili okrenite telefon licem prema dolje.



★ **Savjet:** Želite brzo utišati svoj telefon? Pritisnite tipku za zaključavanje.

Zvanje posljednjeg biranog broja

Želite još nešto reći prijateljima? Nazovite ih ponovo. U prikazu povijesti poziva možete vidjeti informacije o pozivima koje ste uputili i primili.

1. Na početnom zaslonu dodirnite .
2. Dodirnite  pokraj imena ili telefonskog broja.


Uspostavljanje konferencijskog poziva

Telefon podržava konferencijske pozive između dvije ili više osoba. Maksimalni broj sudionika može se razlikovati, ovisno o davatelju mrežnih usluga.

1. Uputite poziv prvoj osobi.
2. Da biste uputili poziv drugoj osobi, pritisnite ⬅ i uputite poziv na uobičajen način.
3. Pri odgovaranju na novi poziv dodirnite ⬆.

Dodavanje druge osobe pozivu

Dodirnite 📞, nazovite drugu osobu i dodirnite ⬆.



Održavanje privatnog razgovora s nekim

Dodirnite ➡ i ime ili telefonski broj osobe. Konferencijski poziv stavlja se na čekanje na telefonu. Druge osobe nastavljaju s konferencijskim pozivom.

Da biste se vratili na konferencijski poziv, dodirnite ⬆.

Prosljeđivanje poziva na drugi telefon

Ne možete se uvijek javiti na telefon, ali ne želite propustiti ni jedan dolazni poziv? Možete ih prosljeđiti na drugi telefonski broj.

Da biste dobili ovu uslugu, vjerojatno ćete trebati kontaktirati davatelja mrežnih usluga.

1. Dodirnite 📞 > ⋮ > **postavke** ili dodirnite ⚙ **Postavke** > **mreža+**, ovisno o verziji softvera.
2. Prebacite **Prosljeđivanje poziva** na **Uključeno** 📶.
3. Upišite telefonski broj u okvir **Preusmjeri pozive na** i dodirnite **spremi**.

★ **Savjet:** Da biste provjerili je li prosljeđivanje poziva aktivno, što prikazuje 📶, dodirnite vrh zaslona.

Prosljeđivanje poziva u glasovnu poštu

Osim prosljeđivanja poziva na drugi telefonski broj, možete također prosljeđiti te pozive u glasovnu poštu i preslušati ih kasnije.

Da biste dobili ovu uslugu, vjerojatno ćete trebati kontaktirati davatelja usluga.

1. Dodirnite 📞 > ⋮ > **postavke** ili dodirnite ⚙ **Postavke** > **mreža+**, ovisno o verziji softvera.
2. Pri prvoj upotrebi upišite zadani broj glasovne pošte u okvir **Broj glasovne pošte**.

Zadani broj glasovne pošte zatražite od davatelja usluga.

3. Ako je potrebno, prebacite **Korištenje zadanog broja glasovne pošte na Uključeno** .

4. Prebacite **Prosljeđivanje poziva na Uključeno**  i upišite broj glasovne pošte u okvir **Preusmjeri pozive na**.

Uređivanje broja glasovne pošte

Dodirnite  > ... > **postavke**, prebacite **Korištenje zadanog broja glasovne pošte na Isključeno**  i uredite broj glasovne pošte.

Upotrijebite isti broj glasovne pošte u okviru **Preusmjeri pozive na**.

Upotreba poziva na čekanju

Imate drugi poziv tijekom aktivnog poziva? Poziv na čekanju omogućuje vam da odgovorite na drugi poziv ili ga stavite na čekanje.

Dodirnite  **Postavke** > **mreža+** i prebacite **Poziv na čekanju na Uključeno** .

1. Da biste prvi poziv stavili na čekanje i javili se na novi, dodirnite **PRIHVATI**.
2. Da biste prekinuli prvi poziv i javili se na novi, dodirnite **završi poziv+prihvati**.
3. Da biste ignorirali novi poziv, dodirnite **odbaci**.

Stavljanje jednog poziva na čekanje i upućivanje drugog

Dodirnite **ZADRŽI, DODAJ POZIV** i nazovite osobe koje želite.

Prebacivanje između poziva

Dodirnite **DODIRNITE ZA PREBACIVANJE** na vrhu zaslona.

Upotrijebite Skype za upućivanje poziva ili slanje poruka

Možete upotrijebiti telefon za obavljanje poziva Skype-to-Skype ili slanje izravnih poruka Skype-to-Skype. Uz globalne cijene aplikacije Skype možete također zvati fiksne linije ili druge mobilne telefone. Možete također obavljati videopozive i plaćati usput kreditnom karticom ili imati mjesečnu pretplatu za najbolje cijene.

Upotrijebite ovaj QR kôd da biste na telefon preuzeli najnoviju inačicu aplikacije Skype. Pritisnite  i dodirnite . Usmjerite kameru na kôd i dodirnite poveznicu.



Za više informacija pogledajte korisničku dokumentaciju na web-mjestu Skype za Windows Phone na stranici https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE.

Za više informacija o pozivima i IM usluzi Skype-to-Skype pogledajte videozapis na stranici www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (samo na engleskom).

Odgovaranje na poziv tekstnom porukom

Ne možete se javiti na poziv? Možete odgovoriti pozivatelju tekstnom porukom.

1. Kada vas netko nazove, dodirnite **ODGOVORI SMS PORUKOM**.

2. Dodirnite **upište poruku...** i napišite poruku.

Tekstnom porukom možete odgovoriti samo na pozive koje su uputili kontakti spremljeni na telefonu.

Uključivanje ili isključivanje odgovora tekstnom porukom

Dodirnite  > ... > **postavke** i prebacite **Odgovaranje SMS-om** na **Uključeno**  ili **Isključeno** .

Uređivanje unaprijed napisane tekstne poruke

Na početnom zaslonu dodirnite  > ... > **postavke** > **uredi odgovore** i uredite odgovor koji želite.

Zvanje spremnika glasovnih poruka

Ako ste prosljedili dolazne pozive na spremnik glasovnih poruka, možete pozvati spremnik i preslušati poruke koje su vam ostavili prijatelji.

1. Na početnom zaslonu dodirnite  > .

2. Ako se to od vas zatraži, upišite lozinku za glasovnu poštu.

3. Možete slušati ili odgovoriti na poruke glasovne pošte, izbrisati ih ili snimiti pozdravnu poruku.

Za informacije o dostupnosti usluge spremnika glasovnih poruka i postavljanju vremena prije preusmjerenja poziva obratite se davatelju mrežnih usluga.

Kontakti

Možete spremiti i organizirati brojeve telefona, adrese i druge kontaktne podatke svojih prijatelja u središtu Osobe. Možete i stupiti u kontakt s prijateljima putem usluga društvenog umrežavanja.



Dodavanje ili brisanje kontakata

Neka prijatelji budu uz vas. Spremite njihove telefonske brojeve i druge podatke u središte Osobe.

Dodavanje kontakta

Dodirnite  **Osobe** i prevucite na **svi**.

1. Dodirnite .
2. Ako ste se prijavili na više računa, dodirnite račun s kojim je kontakt povezan.
3. Dodirnite pojedinost kontakta, ispunite polja i dodirnite .
4. Kada dodate pojedinosti, dodirnite .

★ **Savjet:** Na Microsoftovom računu automatski se stvara pričuvna kopija vaših kontakata.

Uređivanje kontakta

Dodirnite kontakt i  te uredite ili dodajte pojedinosti kao što je melodija zvona ili web-adresa.

Brisanje kontakta

Dodirnite kontakt i  > **izbriši**.

Kontakt se briše iz telefona te, s nekim izuzecima kao što je Facebook, Twitter i LinkedIn, iz usluga društvenog umrežavanja na kojima je pohranjen.

Filtriranje popisa kontakata

Ako ne želite da se kontakti iz usluga društvenog umrežavanja prikazuju na popisu kontakata, možete ih filtrirati. Na popisu kontakata dodirnite  > **postavke** > **filtriraj moj popis kontakata** i račune koje želite prikazati ili sakriti.

Spremanje broja iz primljenog poziva

Jeste li primili poziv od osobe čiji broj još nije spremljen u središte Osobe? Možete jednostavno spremiti broj u novom ili postojećem unosu popisa kontakata.

1. Dodirnite .
2. Na popisu povijesti poziva dodirnite telefonski broj i .
3. Dodirnite , uredite telefonski broj i vrstu telefonskog broja te dodirnite .
4. Uredite druge pojedinosti kontakta, uključujući naziv i dodirnite .

Spremanje broja iz primljene poruke

Jeste li primili poruku od osobe čiji broj još nije spremljen u središte Osobe? Možete jednostavno spremiti broj u novom ili postojećem unosu popisa kontakata.

1. Dodirnite  **Poruke**.
2. Na popisu razgovora dodirnite razgovor.
3. Na vrhu zaslona razgovora dodirnite broj telefona i .
4. Dodirnite , uredite telefonski broj i vrstu telefonskog broja te dodirnite .
5. Uredite druge pojedinosti kontakta, uključujući naziv i dodirnite .

Traženje kontakta

Trebate brzo stupiti u kontakt s prijateljima? Umjesto da pretražujete sve svoje kontakte, možete tražiti ili preskočiti na slovo ili znak na popisu kontakata. Možete i upotrebljavati glasovne naredbe za pozivanje ili slanje poruke kontaktu.

1. Dodirnite  **Osobe** i prevucite na **svi**.
2. Dodirnite  i započnite upisivati ime. Popis filtrira dok pišete.

★ **Savjet:** Prikvačite najvažnije kontakte ili grupe kontakata na početni zaslon. Dodirnite i držite kontakt te dodirnite **prikvači na početni zaslon**.

Prebacivanje na slovo ili znak na popisu kontakata

Dodirnite bilo koje slovo na popisu kontakata s lijeve strane te u sljedećem izborniku dodirnite prvo slovo ili znak imena koje želite. Možete se prebaciti izravno na tu točku na popisu kontakata.

Upotreba glasovnih naredbi

Na bilo kojem prikazu pritisnite i držite  i izgovorite **Call** ili **Text** i ime kontakta. Nisu podržani svi jezici.

Povezivanje kontakata

Imate li odvojene unose za isti kontakt s različitih usluga društvenog umrežavanja ili računa e-pošte? Možete povezati više kontakata kako bi njihovi podaci bili na jednoj kartici kontakata.

Dodirnite  **Osobe** i prevucite na **svi**.

1. Dodirnite glavni kontakt s kojim se želite povezati i .
2. Dodirnite **odaberi kontakt** i kontakt za povezivanje.

Poništavanje veze s kontaktom

Dodirnite glavni kontakt i  te dodirnite kontakt za poništavanje veze i **poništi vezu**.

Kopiranje kontakata sa SIM kartice

Ako imate kontakte pohranjene na SIM kartici, možete ih kopirati na telefon.

Provjerite je li SIM kartica umetnuta.

1. Dodirnite  **Osobe**.
2. Pod opcijom **svi** dodirnite **postavke** > **uvezi SIM kontakte**.
3. Za uvoz svih kontakata dodirnite **uvezi**.

★ **Savjet:** Za odabir pojedinačnih kontakata dodirnite **očisti** i upotrijebite potvrdne okvire.

Dijeljenje planova s obitelji i prijateljima

Želite se sastati s nekim ljudima, ali teško možete uskladiti datum i vrijeme sa svima? Možete pozvati druge na chat i privatno dijeliti kalendar, fotografije ili bilješke.

Iako ova značajka najbolje funkcionira na sustavu Windows Phone 8, telefoni koji imaju sustav Windows Phone 7 mogu se pridružiti sobama i postaviti dijeljene kalendare. Za upotrebu ove značajke morate se prijaviti na svoj Microsoftov račun.

1. Da biste stvorili sobu za dijeljenje, dodirnite **Osobe** i prevucite na **druženje**.
2. Dodirnite  > **Soba**.
3. Upišite naziv sobe i dodirnite .
4. Za prebacivanje između grupnog chata, kalendara, bilješke ili fotoalbuma prevucite lijevo ili desno.
5. Da biste pozvali nekoga da se pridruži u sobi, dodirnite  >  i kontakt.

★ **Savjet:** Ako još niste upotrebljavali sobe, na telefonu je spremna opcija Obiteljska soba. U središtu Osobe prevucite na **druženje** i dodirnite **Obiteljska soba**. Da biste prvi put pozvali nekoga da se pridruži u sobi, dodirnite **pozovite nekoga**.

Stvaranje, uređivanje ili brisanje grupe kontakata

Možete stvarati grupe kontakata i poslati poruku većem broju osoba istodobno. Primjerice, možete dodati članove obitelji u istu grupu i tako brže kontaktirati s njima istom porukom.

Dodirnite  **Osobe** i prevucite na **druženje**.

1. Dodirnite  > **Grupa**.
2. Upišite naziv grupe i dodirnite .
3. Dodirnite  i kontakt. Za dodavanje drugog kontakta dodirnite ponovo .
4. Dodirnite .

Dodavanje nove grupe kontakata

Dodirnite grupu i dodirnite  >  i kontakt.

Uklanjanje kontakta iz grupe

Dodirnite grupu i . Dodirnite kontakt za uklanjanje i **ukloni iz grupe**.

Preimenovanje grupe

Dodirnite grupu i  > **preimenuj** i upišite novi naziv.

Brisanje grupe kontakata

Dodirnite grupu i  > **izbriši**.

Dijeljenje kontakta


Jednostavno je dijeliti kontakt s prijateljima pomoću aplikacije slanje dodirom. Samo dodirnite njihove telefone i gotovi ste.

1. Da biste provjerili je li slanje dodirom uključen, na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke** > **slanje dodirom** i prebacite **NFC dijeljenje** na **Uključeno** .
2. Na početnom zaslonu dodirnite  **Osobe** i prevucite na **svi**.
3. Dodirnite kontakt i  > **podijeli kontakt** >  > **Slanje dodirom**.
4. Dodirnite prijateljev telefon svojim telefonom. Drugi telefon mora podržavati NFC. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog telefona.

Ta značajka možda nije kompatibilna sa svim telefonima koji podržavaju NFC.

Društvene mreže

Želite ostati u kontaktu s prijateljima? Možete postaviti usluge društvenog umrežavanja na telefonu.



Usluge društvenog umrežavanja na telefonu omogućuju vam da ostanete u kontaktu.

Postavljanje računa

Postavite račune za usluge društvenog umrežavanja.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Postavke** > **e-pošta+računi**.
2. Dodirnite **dodaj račun** i naziv usluge, kao što je Facebook, te slijedite prikazane upute.

★ **Savjet:** Kada se prijavite na račun, kontakti na računu automatski se uvoze. Da biste izabrali koji se računi prikazuju na popisu kontakata, dodirnite **•••** > **postavke** > **filtriraj moj popis kontakata**.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja

Nakon što postavite usluge društvenog umrežavanja na telefonu možete pratiti ažuriranja statusa svojih prijatelja u središtu Osobe.

Dodirnite **Osobe** i prevucite na **što je novo**.

Objava statusa

Ako želite komunicirati sa svojim prijateljima, dajte im do znanja o čemu razmišljate. Objavite ažuriranje statusa na uslugama društvenog umrežavanja koje upotrebljavate.

1. Dodirnite **Osobe** i prevucite na **svi**.
2. Dodirnite vlastitu karticu kontakta i **objavljivanje poruke**.
3. Upišite poruku.
4. U okviru Objavi na: dodirnite potvrdni okvir koji se nalazi pored svakog računa na kojem želite objaviti te dodirnite .
5. Dodirnite .

! **Važno:** Prije dijeljenja lokacije uvijek pažljivo razmislite s kim je dijelite. Pogledajte postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer biste mogli dijeliti lokaciju s velikom skupinom osoba.

Pisanje na zidu prijatelja

S prijateljima možete kontaktirati pisanjem na njihovom zidu na Facebooku.

1. Dodirnite  **Osobe** i prevucite na **svi**.
2. Dodirnite profil prijatelja na Facebooku i **piši na zid**.
3. Napišite poruku i dodirnite .

Komentiranje ažuriranja statusa prijatelja

Na Facebooku možete kontaktirati prijatelje komentiranjem njihovih ažuriranja statusa.

1. Dodirnite  **Osobe** i prevucite na **što je novo**.
2. Na objavi dodirnite .
3. Napišite komentar i dodirnite .

Promjena profilne fotografije

Kada postavite račun za uslugu Facebook ili Microsoft na telefonu, vaša profilna fotografija s jedne od tih usluga društvenog umrežavanja postaje fotografija na vašoj kartici kontakta na telefonu. Ako promijenite fotografiju na telefonu, možete ažurirati profil na Facebooku i profil za Microsoftov račun istodobno.

1. Dodirnite  **Osobe** i prevucite na **svi**.
2. Na vrhu popisa kontakta dodirnite svoju karticu kontakta i fotografiju.
3. Ponovno dodirnite svoju fotografiju te u središtu Fotografije dodirnite novu fotografiju.
4. Povucite oko fotografije kako biste prilagodili izrezivanje i dodirnite .
5. Kako biste odredili gdje ćete ažurirati fotografiju, dodirnite **Objavi na:**, dodirnite ili izbrišite potvrdne okvire te dodirnite .
6. Dodirnite .


Dijeljenje fotografija na uslugama društvenog umrežavanja

Nakon što snimate fotografiju prenesite je na web kako bi svi vaši prijatelji mogli vidjeti što radite. Možete također postaviti telefon da automatski prenosi fotografije na usluge društvenog umrežavanja.

1. Dodirnite **Fotografije**.
2. Potražite fotografiju koju želite podijeliti u fotoalbumu.
3. Dodirnite i držite fotografiju te dodirnite **dijeli....**
4. Dodirnite uslugu društvenog umrežavanja tamo gdje želite prenijeti fotografiju.
5. Ako želite, dodajte opis slike i dodirnite .

Poruke

Ostanite u kontaktu s prijateljima i pošaljite im tekstne ili multimedijske poruke ili započnite chat.



Poruke možete otvoriti izravno s početnog zaslona. Dodirnite  **Poruke**.

Možete slati i primati različite vrste poruka:

- Tekstne poruke
- Multimedijске poruke koje sadrže privitke, primjerice fotografije
- Poruke s chata

Poruke i chatovi između vas i određenog kontakta organizirani su u razgovore.

Kada želite stupiti u kontakt s određenim kontaktom, telefon vam može pomoći u odabiru najbržeg načina. Ako je kontakt prijavljen na uslugu chata, možete započeti chat. Umjesto toga, možete poslati i tekstnu poruku.

Ako stvorite grupe kontakata koje sadrže, na primjer, članove obitelji ili kolege, možete poslati poruku grupi.

U postavkama poruka možete postaviti telefon da stvara pričuvne kopije poruka na usluzi SkyDrive. Ako se prebacite na novi uređaj Windows Phone, možete prenijeti svoje poruke na novi telefon tijekom postavljanja.

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati podatkovnim troškovima.

Slanje poruka

Pomoću tekstnih i multimedijских poruka možete se brzo povezati s prijateljima i obitelji.

Ako započnete pisati poruku i prije slanja se prebacite na drugu aplikaciju, možete nastaviti pisati poruku kada se vratite na Poruke. Dodirnite  > **skice**. Nacrt poruke briše se nakon slanja.

1. Dodirnite  **Poruke**.

2. Dodirnite .

3. Za dodavanje primatelja s popisa kontakata dodirnite  ili započnite upisivati ime. Možete upisati i telefonski broj.

★ **Savjet:** Da biste dodali više primatelja, dodirnite  > , primatelje koje želite te .

4. Dodirnite okvir poruke i napišite poruku.

★ **Savjet:** Za dodavanje smiješka dodirnite .

5. Za dodavanje pritvka dodirnite  i datoteku.

★ **Savjet:** Možete snimiti i novu fotografiju dok pišete poruku. Dodirnite **slika** > , snimite fotografiju i dodirnite **prihvati**.

Ako je stavka koju ste umetnuli u multimedijску poruku prevelika za mrežu, uređaj može automatski smanjiti veličinu.


6. Da biste poslali poruku, dodirnite .

Samo kompatibilni uređaji mogu primati i prikazivati multimedijске poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.

Čitanje poruke

Kada primite poruku, to možete vidjeti na početnom zaslonu.

U jednom razgovornom nizu možete vidjeti poruke između vas i kontakta. Razgovor može sadržavati tekstne, multimedijске poruke i chatove.



1. Dodirnite  **Poruke**.

2. Da biste pročitali poruku, dodirnite razgovor.

Spremanje pritvka

Dodirnite pritikao kao što je fotografija i dodirnite **...** > **spremi na telefon**.

Brisanje razgovora

U dijelu razgovori dodirnite , razgovor koji želite izbrisati te .

Brisanje svih poruka s telefona

Dodirnite  > ... > **odaberi sve** te .

Odgovaranje na poruku

Nemojte da vas prijatelj čeka – odgovorite na poruku odmah.

1. Dodirnite  **Poruke**.
2. U dijelu razgovori dodirnite razgovor u kojem se nalazi poruka.
3. Dodirnite okvir poruke i napišite poruku.

★ **Savjet:** Ako imate više od jednog telefonskog broja za kontakt pohranjen na telefonu, možete također poslati svoj odgovor na drugi broj. Dodirnite  za odabir drugog telefonskog broja.

4. Dodirnite .

Prosljeđivanje poruke

Dodirnite i držite poruku te dodirnite **proslijedi**.

Prije prosljeđivanja poruke možete urediti napisano ili dodati ili ukloniti privitke.

Slanje poruke grupi


Želite poslati poruku grupi osoba? Stvorite grupu u središtu Osobe i moći ćete sa svima kontaktirati jednim SMS-om ili porukom e-pošte.

1. Dodirnite  **Osobe**.
2. Dodirnite grupu i **pošalji SMS** ili **pošalji e-poštu** te napišite i pošaljite svoju poruku.

Slanje lokacije u poruci

Tražili ste prijatelje da vas dođu vidjeti, ali ne znaju gdje je mjesto? Pošaljite lokaciju na karti.

Značajka možda nije dostupna u svim regijama.



Telefon vas može pitati o upotrebi lokacije. Morate dopustiti upotrebu te značajke.

1. Tijekom pisanja tekstne poruke dodirnite > **moja lokacija**.

Slanje poruke s privitkom može biti skuplje od slanja uobičajene tekstne poruke. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

2. Dodirnite .

Vaši prijatelji primaju poruku sa slikom mjesta na kojem se nalazite na karti.

Slanje zvučne poruke

Želite proslaviti prijateljev rođendan pjesmom? Pošaljite pjesmu kao zvučnu poruku.

1. Tijekom pisanja poruke dodirnite > **glasovna bilješka**.
2. Snimite poruku i dodirnite **gotovo**.
3. Dodirnite .

Upotreba glasa za pisanje poruke

Prezauzeti ste za pisanje poruke? Napišite i pošaljite tekstnu poruku glasom.

Značajka nije dostupna na svim jezicima. Za informacije o podržanim jezicima idite na www.windowsphone.com.

Za upotrebu ove značajke morate biti povezani s internetom.

1. Pritisnite i držite .
2. Izgovorite **Text** i ime kontakta.
3. Izgovorite poruku i slijedite upute koje čujete.

Chat s prijateljima

Volite razgovarati s prijateljima na mreži? Ako ste stalno u pokretu, možete slati izravne poruke s telefona, bez obzira na to gdje se nalazite.

Za chat vam je potreban Microsoftov račun. Kada spojite Facebook račun na Microsoftov račun, možete upotrijebiti Facebook chat u usluzi Poruke. Za više informacija pogledajte www.windowsphone.com.

Prije pokretanja chata postavite uslugu chata. Dodirnite  **Poruke**, swipe to **na mreži** i slijedite upute prikazane na telefonu.

Prijavite se na uslugu chata, ako već niste prijavljeni.

1. Dodirnite  **Poruke**.


2. Dodirnite .

3. Za dodavanje primatelja s popisa kontakata dodirnite . Dodirnite prijateljev račun za chat da biste započeli razgovarati.

4. Dodirnite okvir poruke, napišite poruke i dodirnite .

Pošta

Telefon možete upotrebljavati za čitanje i odgovaranje na poštu čak i kad ste u pokretu.



Na početnom zaslonu dodirnite .

Za slanje i primanje e-pošte morate biti povezani s internetom.

Dodavanje spremnika

Upotrebljavate li različite adrese e-pošte za posao i privatno? Možete dodati nekoliko spremnika na telefon.

Za postavljanje e-pošte na telefon morate biti povezani s internetom.

Ako se niste prijavili na račun za Microsoft tijekom prvog pokretanja, možete to učiniti sada. Kada dodate Microsoftov račun na telefon, račun e-pošte dodaje se automatski.

1. Na početnom zaslonu dodirnite .

2. Dodirnite račun i upišite korisničko ime i lozinku.

- ★ **Savjet:** Dodajte poslovnu e-poštu, kontakte i kalendar telefonu pomoću usluge napredno. Upišite korisničko ime i lozinku, dodirnite **Exchange ActiveSync** i upišite potrebne pojedinosti.

3. Dodirnite **prijava**.

- ★ **Savjet:** Ovisno o računu e-pošte, možete također sinkronizirati ostale stavke s telefonom, ne samo e-poštu, na primjer kontakte i kalendar.

Ako telefon ne može pronaći postavke e-pošte, napredno ih može pronaći. U tu svrhu morate znati vrstu računa i adrese poslužitelja ulazne i izlazne pošte. Te informacije možete dobiti od davatelja usluga e-pošte.

Da biste saznali više o postavljanju različitih računa e-pošte, pogledajte odjeljak Upute na www.windowsphone.com.

Naknadno dodavanje spremnika

U spremniku dodirnite ••• > **dodaj račun e-pošte** i račun te se prijavite.

Brisanje spremnika

Prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke** > **e-pošta+računi**. Dodirnite i držite spremnik te dodirnite **izbriši**.

Exchange ActiveSync

Želite li imati službenu e-poštu, kontakte i kalendar pri ruci, bez obzira na to sjedite li za računalom ili ste u pokretu s telefonom? Možete sinkronizirati važan sadržaj između telefona i poslužitelja Microsoft Exchange.

Exchange ActiveSync može se postaviti samo ako vaša tvrtka ima poslužitelj Microsoft Exchange. Osim toga, IT administrator vaše tvrtke mora imati aktiviran Microsoft Exchange ActiveSync za vaš račun.

Prije pokretanja postavljanja provjerite imate li sljedeće:

- Korporacijsku adresu e-pošte
- Naziv poslužitelja Exchange (kontaktirajte IT odjel tvrtke)
- Naziv mrežne domene (kontaktirajte IT odjel tvrtke)
- Lozinku za uredsku mrežu

Ovisno o konfiguraciji poslužitelja Exchange, morate upisati dodatne informacije tijekom postavljanja. Ako nemate točne informacije, kontaktirajte IT odjel tvrtke.

Tijekom postavljanja možete odrediti koliko često želite da telefon sinkronizira sadržaj s poslužiteljem. Samo se sadržaj definiran tijekom postavljanja računa sinkronizira. Da biste sinkronizirali dodatni sadržaj, promijenite postavke računa Exchange ActiveSync.

Pomoću usluge Exchange ActiveSync može biti obavezna upotreba koda za zaključavanje.

Upotreba uređaja Mail for Exchange ograničena je na sinkronizaciju PIM-a preko etera između uređaja Nokia i ovlaštenog poslužitelja Microsoft Exchange.

Otvaranje e-pošte s početnog zaslona

Pomoću aktivnih pločica možete otvoriti e-poštu izravno s početnog zaslona.

Na pločicama možete vidjeti broj nepročitanih poruka te jeste li primili novu e-poštu.



Možete prikvačiti nekoliko spremnika na početni zaslon. Primjerice, dodijelite jednu pločicu poslovnoj pošti, a drugu privatnoj. Možete i povezati različite spremnike u jedinstveni ulazni spremnik, možete otvoriti e-poštu iz svih ulaznih spremnika u jednoj pločici.

Da biste pročitali e-poštu, dodirnite pločicu.

Slanje e-pošte

Ne dopustite da vam se e-pošta nakupi. Upotrijebite telefon za čitanje i pisanje e-pošte u pokretu.

1. Na početnom zaslonu dodirnite .
2. Dodirnite  i račun, ako imate povezane ulazne spremnike.
3. Za dodavanje primatelja s popisa kontakata dodirnite  ili započnite upisivati ime. Možete također upisati i adresu.

★ **Savjet:** Za uklanjanje primatelja, dodirnite ime i **Ukloni**.

4. Napišite predmet i poruku e-pošte.

★ **Savjet:** Vaš telefon omogućava vam brzo pisanje poruke e-pošte. Dok pišete, vaš telefon predlaže moguće nadolazeće riječi kako bi završio rečenicu. Za dodavanje riječi dodirnite prijedlog. Za pretraživanje popisa prevucite preko prijedloga. Značajka nije dostupna na svim jezicima.

5. Za dodavanje fotografije dodirnite .

★ **Savjet:** Možete snimiti i novu fotografiju dok pišete poruku e-pošte. Dodirnite , snimate fotografiju i dodirnite **prihvati**.

6. Dodirnite  da biste poslali poruku e-pošte.

Slanje dokumenta sustava office

Dodirnite  **Office**, dodirnite dokument koji želite poslati i **...** > **dijeli...** te odaberite račun pošte koji želite upotrijebiti.


Čitanje e-pošte

Čekate važne vijesti? Upotrijebite telefon za čitanje e-pošte umjesto da je čitate samo za radnim stolom.

Možete vidjeti kada dobijete novu e-poštu na početnom zaslonu.

1. Na početnom zaslonu dodirnite .
2. U spremniku dodirnite e-poštu. Nepročitana je pošta označena različitim bojama.

★ **Savjet:** Za uvećavanje ili smanjivanje prikaza postavite 2 prsta na zaslon i približite ih ili ih razdvojite.



★ **Savjet:** Ako poruka e-pošte sadrži web-adresu, dodirnite je da biste otišli na web-mjesto.

Čitanje e-pošte u razgovoru

U spremniku dodirnite razgovor koji sadrži poruku e-pošte i dodirnite poruku. Razgovor s nepročitom poštom označen različitim bojom.

Spremanje privitka

Dok je poruka e-pošte otvorena, dodirnite privitak, na primjer fotografiju, i započet će preuzimanje na telefon. Ponovno dodirnite privitak i dodirnite **•••** > **spremi na telefon**. Ne mogu se spremiti svi formati datoteka.

Odgovaranje na e-poštu

Primili ste e-poštu koja zahtijeva brzi odgovor? Odgovorite odmah pomoću telefona.

1. Na početnom zaslonu dodirnite .
2. Otvorite e-poštu i dodirnite .

★ **Savjet:** Da biste odgovorili samo pošiljatelju, dodirnite **odgovori**. Da biste odgovorili pošiljatelju i svim ostalim primateljima, dodirnite **odgovori svima**.

Prosljeđivanje e-pošte

Otvorite e-poštu i dodirnite  > **proslijedi**.

Brisanje e-pošte

Je li vaš spremnik prepun? Izbrišite neke poruke e-pošte da biste oslobodili prostor na telefonu.

1. U spremniku dodirnite područje s lijeve strane poruka e-pošte koje želite izbrisati.
2. Dodirnite potvrdne okvire koji se prikazuju pokraj e-pošte te dodirnite .

Brišu se sve odabrane poruke e-pošte. Ovisno o računu e-pošte, moguće je da će se poruke e-pošte izbrisati i s poslužitelja.

Brisanje jedne poruke e-pošte

Otvorite e-poštu i dodirnite .

Odvojen prikaz poruka e-pošte

Poruke se razvrstavaju prema naslovu u razgovore. Razgovor sadrži i vaše odgovore. Ako želite odvojeno prikazivati poruke e-pošte, možete isključiti značajku razgovora.

1. Na početnom zaslonu dodirnite .
2. Dodirnite **••• > postavke**.
3. Prebacite **Razgovori na Isključeno** .

Upotreba glasa za pisanje e-pošte

Umjesto upotrebe tipkovnice možete diktirati poruke e-pošte.

Značajka nije dostupna na svim jezicima. Za informacije o podržanim jezicima idite na www.windowsphone.com.

1. Na početnom zaslonu dodirnite .
2. Dodirnite  i račun, ako imate povezane ulazne spremnike.
3. Za dodavanje primatelja s popisa kontakata dodirnite . Možete također upisati i adresu.

★ **Savjet:** Za uklanjanje primatelja, dodirnite ime i **Ukloni**.

4. Dodirnite **Predmet:** >  i izgovorite predmet poruke.
5. Dodirnite okvir poruke i  i izgovorite poruku.
6. Dodirnite  da biste poslali poruku e-pošte.

Povezivanje nekoliko spremnika u jedinstveni ulazni spremnik

Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete odabrati koji ulazni spremnici trebaju biti povezani u jedan ulazni spremnik. Jedinstven ulazni spremnik omogućuje vam da odmah vidite svu svoju e-poštu.

1. Na početnom zaslonu dodirnite spremnik.
2. Dodirnite **••• > poveži ulazne spremnike**.
3. Na popisu ostali ulazni spremnici dodirnite ulazne spremnike koje želite povezati s prvim.
4. Dodirnite **preimenuj povezani ulazni spremnik**, upišite novi naziv za spremnik i dodirnite .

Novi jedinstveni ulazni spremnik prikvačen je na početni zaslon.

Razdvajanje povezanih ulaznih spremnika

Na početnom zaslonu dodirnite ujedinjeni ulazni spremnik i **••• > povezani ulazni spremnici**. Na popisu dodirnite ulazne spremnike na kojima želite poništiti povezivanje i **poništi vezu**.


Kamera

Zašto nositi kameru zasebno ako telefon ima sve što vam je potrebno za snimanje uspomena? Pomoću kamere telefona možete jednostavno snimati fotografije ili videozapise.

Osnove kamere

Upoznavanje kamere Nokia Pro Camera

Želite snimiti sjajne fotografije? Zahvaljujući Nokia Pro Camera možete uživati u fotografijama pune razlučivosti i videozapisima u punom HD-u sa stereozvukom. Možete izraziti vlastite umjetničke težnje te ručno promijeniti svaku postavku prema vlastitoj želji.



Snimanje fotografije

Snimite oštre i živopisne fotografije – uhvatite najbolje trenutke u svoj fotoalbum.

1. Za uključivanje kamere pritisnite tipku kamere.



2. Za povećanje i smanjenje prevucite dolje.

3. Za fokusiranje pritisnite i držite tipku kamere dopola.

4. Za snimanje fotografije pritisnite do kraja tipku kamere.

★ **Savjet:** Trebate brzo snimiti trenutak? Za prebacivanje kamere kada je telefon zaključan pritisnite i držite tipku kamere nekoliko sekundi.

Budite na sigurnoj udaljenosti prilikom upotrebe bljeskalice. Nemojte upotrebljavati bljeskalicu na ljudima ili životinjama na maloj udaljenosti. Nemojte pokrivati bljeskalicu dok snimate fotografiju.

Prikaz fotografija u punoj razlučivosti

Za prikaz fotografije koju ste upravo snimili dodirnite okruglu sličicu pored . Ova fotografija u punoj razlučivosti može se vidjeti u Nokia Pro Camera.

Rekadriranje fotografija pune razlučivosti


Snimate najbolje trenutke pomoću Nokia Pro Camera i rekadrirajte fotografije kada budete imali vremena.

1. U Nokia Pro Camera, dodirnite .
2. Odaberite fotografiju koju želite rekadrirati i dodirnite **Nokia Pro Camera**.
3. Dodirnite .
4. Da biste rekadrirali fotografiju, dodirnite i držite fotografiju s 2 prsta te okrenite fotografiju u željenom smjeru.
5. Dodirnite .

Izvorna fotografija pune razlučivosti ostaje netaknuta, a rekadrirana se fotografija može dijeliti. Rekadrirana se fotografija sprema u Fotografije. Fotografija pune razlučivosti može se prikazivati samo u Nokia Pro Camera. Izvan Nokia Pro Camera, upotrebljava se verzija fotografije koju je lako dijeliti.

Snimanje autoportreta

Za jednostavno snimanje autoportreta upotrijebite prednju kameru telefona.



1. Za uključivanje kamere pritisnite tipku kamere.
2. Dodirnite  > **koristi prednji fotoaparat**.
3. Za snimanje fotografije pritisnite tipku kamere.

★ **Savjet:** Prednjom kamerom možete snimati i videozapise. Za prebacivanje na snimanje videozapisa dodirnite . Za pokretanje snimanja pritisnite tipku kamere.

Snimanje videozapisa

Osim snimanja fotografija telefonom, možete posebne trenutke snimati i u obliku videozapisa.

1. Za uključivanje kamere pritisnite tipku kamere.
2. Za prebacivanje s načina fotografije na videozapis dodirnite .
3. Za povećanje i smanjenje prevucite dolje.
4. Za pokretanje snimanja pritisnite tipku kamere. Pokreće se brojilo.
5. Za zaustavljanje snimanja pritisnite tipku kamere. Brojilo se zaustavlja.

Da biste prikazali videozapis koji ste upravo snimili, dodirnite . Videozapis se sprema u Fotografije.

Spremanje fotografija i videozapisa na memorijsku karticu

Ako telefon ima memorijsku karticu, a memorija telefona je puna, spremite fotografije i videozapise koje ste snimili na memorijsku karticu.

Za najbolju kvalitetu videozapisa, snimajte videozapise u memoriju telefona. Ako snimate videozapise na memorijsku karticu, provjerite upotrebljavate li dovoljno brzu mikroSD karticu, odnosno, klasu 4 ili veću.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke** > **pohrana telefona**.
2. Prebacite **Pohrana novih slika**: na **SD kartica**.

Spremanje podataka o lokaciji na fotografije i videozapise

Ako želite zapamtiti gdje ste točno bili kada ste snimili određenu fotografiju ili videozapis, možete postaviti da telefon automatski snimi lokaciju.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke**.
2. Prevucite na **aplikacije** i dodirnite **fotografije+kamera** > **Dodaj podatke o lokaciji na fotografije koje snimim**.

Informacije o lokaciji mogu se dodati fotografiji ili videozapisu ako se lokacija može utvrditi preko satelita ili mreže. Ako dijelite fotografiju ili videozapis koji sadrži informacije o lokaciji, informacije o lokaciji mogu biti prikazane onima koji pregledavaju fotografiju ili videozapis. Možete isključiti zemljopisno označavanje u postavkama telefona.

Dijeljenje fotografija i videozapisa

Podijelite svoje najbolje snimke izravno s fotoaparata.

1. Za uključivanje kamere pritisnite tipku kamere.
2. Snimite fotografiju ili videozapis.
3. Dodirnite . Pronađite fotografiju koju želite dijeliti i dodirnite **•••** > **dijeli....**
4. Odaberite način na koji želite dijeliti i slijedite upute.

★ **Savjet:** Za brzo dijeljenje fotografije ili videozapisa s nekim u blizini dodirnite **Slanje dodirom** i dodirnite drugi telefon svojim telefonom. Drugi telefon mora podržavati NFC, a na oba se telefona mora uključiti Bluetooth.

★ **Savjet:** Možete dijeliti i iz središta Fotografije. Odaberite fotografiju ili videozapis i dodirnite **•••** > **dijeli....**


Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati podatkovnim troškovima.

Neke formate datoteka ili videozapise u visokoj kvaliteti neke usluge ne podržavaju.

Napredna fotografija

Snimanje profesionalnih fotografija

Želite li u potpunosti iskoristiti svoj kreativni potencijal i snimati fotografije koje izgledaju profesionalno? Pomoću opcije Nokia Pro Camera možete ručno prilagoditi postavke kamere u načinu kamere i videozapisa.



1. Za uključivanje kamere pritisnite tipku kamere.
2. Da biste pregledali postavke, povucite ulijevo. Da biste izmijenili postavku, povucite prstom klizač prema gore ili prema dolje. Možete, primjerice, promijeniti opciju Kompenzacija ekspozicije da biste odredili količinu svjetla na fotografiji.
3. Da biste zatvorili postavke, povucite udesno.
4. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

★ **Savjet:** Kako biste naučili što više o različitim postavkama, dodirnite **••• > vodič**.

★ **Savjet:** Pogledajte Trgovina za najnovija ažuriranja aplikacije kamera i nadogradite Nokia Pro Camera na Nokia Camera, koja kombinira sve značajke Nokia Smart Camera i Nokia Pro Camera u jednu aplikaciju.

Uokviravanje fotografija s lakoćom

Želite profesionalno uokviriti fotografije? Upotrijebite prikaz mreže na tražilu da biste savršeno uredili fotografije.

1. Za uključivanje kamere pritisnite tipku kamere.
2. Dodirnite **••• > postavke** i prebacite **Mreža za kadriranje** na, primjerice, **Zlatni rez** ili **Pravilo trećine**.
3. Da biste snimili fotografiju, dodirnite .

Savjeti za upotrebu kamere Nokia Pro Camera

Želite u potpunosti iskoristiti prednosti kamere Nokia Pro Camera? Pogledajte sljedeće savjete i saznajte više o svojoj kameri visoke razlučivosti.

- Za brzo prebacivanje kamere kada je telefon zaključan pritisnite i držite tipku kamere nekoliko sekundi.
- Ako ne upotrebljavate kameru približno jednu minutu, prelazi u stanje mirovanja. Da biste pokrenuli kameru, pritisnite tipku za uključivanje i povucite zaključani zaslon prema gore.
- Za prebacivanje s načina kamere na video dodirnite .
- Možete povećati ili smanjiti prikaz kamere Nokia Pro Camera pomoću samo jednog prsta. Za povećanje prevucite prema gore, a za smanjenje prevucite prema dolje.
- Za prikaz fotografija koje ste snimili kamerom Nokia Pro Camera dodirnite  u gornjem lijevom kutu zaslona.
- Za fokusiranje kamere na određeni objekt dodirnite objekt na zaslonu.
- Da biste vidjeli zaslon u najboljoj kvaliteti, provjerite je li pokriven senzor svjetla.



Preuzimanje aplikacije Nokia fotoalati s Trgovine


Želite li dodatno poboljšati svoju kameru i pronaći nove zabavne načine snimanja izvrsnih fotografija? Preuzmite aplikaciju Nokia fotoalati s Trgovina.

1. Za uključivanje kamere pritisnite tipku kamere.
2. Dodirnite  > **pronađi još fotoalata** i slijedite upute.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati podatkovnim troškovima.


Fotografije i videozapisi

Snimili ste puno izvrsnih fotografija i videozapisa? Evo kako ih možete pregledavati, organizirati, dijeliti i uređivati.



Središte Fotografije

Fotografije ili videozapisi koje ste snimili telefonom spremaju se u središte Fotografije gdje ih možete pretraživati i pregledavati.



Da biste lakše pronašli fotografije i videozapise, označite omiljene ili ih organizirajte u albume.

Prikaz fotografija

Ponovno doživite važne trenutke – pregledajte fotografije na telefonu.

Dodirnite **Fotografije**.

1. Da biste prikazali snimljenu fotografiju, dodirnite **Snimke kamere** i fotografiju.
2. Kako biste prikazali sljedeću fotografiju, prevucite prstom prema lijevo. Kako biste prikazali prethodnu fotografiju, prevucite prstom prema desno.

Povećavanje ili smanjivanje

Postavite 2 prsta na zaslona i spojite ih ili razdvojite.

★ **Savjet:** Kako biste brzo povećali ili smanjili prikaz, dvaput dodirnite fotografiju.

Označavanje fotografije kao omiljene

Želite li brzo i jednostavno pronaći svoje najbolje snimke? Označite ih kao omiljene i pogledajte u prikazu favoriti u središtu Fotografije.

1. Dodirnite **Fotografije** > **albumi** i potražite fotografiju.

Ako se fotografija nalazi u mrežnom albumu, najprije je spremite u telefon. Dodirnite **...** > **spremi na telefon**.

2. Dodirnite **...** > **dodaj u favorite**.

★ **Savjet:** Da biste brzo označili nekoliko fotografija, odaberite album u kojem se nalaze, dodirnite , odaberite fotografije i dodirnite .

★ **Savjet:** Možete također označiti fotografiju kao omiljenu odmah nakon snimanja. Samo prevucite desno i dodirnite **...** > **dodaj u favorite**.

Prikaz omiljenih

U središtu Fotografije prevucite na **favoriti**.

Prijenos fotografija i videozapisa na web

Želite li prenijeti svoje fotografije i videozapise na uslugu društvenog umrežavanja kako bi ih mogli vidjeti vaši prijatelji i obitelj? To možete učiniti izravno iz središta Fotografije.

1. Dodirnite **Fotografije** i potražite fotografiju ili videozapis.

2. Dodirnite **...** > **dijeli...** i uslugu.

3. Dodirnite  ili .

★ **Savjet:** Da biste odabrali nekoliko fotografija odjednom, u središtu Fotografije dodirnite album i , odaberite fotografije i dodirnite .

★ **Savjet:** Da biste pristupili fotografijama sa svih uređaja, možete postaviti prijenos na SkyDrive. SkyDrive je tada dostupan u središtu Fotografije kada pregledavate fotografije.

Da biste postavili značajku, na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke**. Prevucite na **aplikacije**, dodirnite **fotografije+kamera** > **SkyDrive** i odaberite opciju.

Promjena pozadine u središtu Fotografije


Imate vrhunsku snimku koja vam popravi raspoloženje svaki put kada je gledate? Postavite je kao pozadinu središta Fotografije.

1. Dodirnite **Fotografije**.

2. Dodirnite **...** > **odabir pozadine**.

3. Odaberite fotografiju i dodirnite .

★ **Savjet:** Možete također postaviti telefon da povremeno automatski mijenja fotografiju. Dodirnite **...** > **nasumična pozadina**.



Stvaranje albuma

Kako biste jednostavno pronašli fotografije nekog događaja, osobe ili putovanja, razvrstajte slike u albume, primjerice prema predmetu.

Ako je računalo Mac, instalirajte aplikaciju Windows Phone iz Mac App trgovine.

1. Povežite telefon s kompatibilnim računalom pomoću kompatibilnog USB kabela.
2. Na računalu otvorite upravitelj datoteka kao što je Windows Explorer ili Finder i potražite mapu za fotografije.
3. Dodajte novu mapu, imenujte je i dodajte fotografije.

Mapa se prikazuje kao album u prikazu albumi na telefonu.

★ **Savjet:** Ako je operacijski sustav na računalu Windows 7 ili Windows 8, možete također upotrijebiti aplikaciju Windows Phone. Pomoću sustava Windows 7 možete je preuzeti na stranici www.windowsphone.com.

Brisanje albuma

Kada izbrišete album s telefona, brišu se i fotografije iz tog albuma. Ako ste kopirali album na računalo, album i fotografije ostaju na računalu.

Dodirnite **Fotografije** > **albumi**. Dodirnite i držite album te dodirnite **izbriši**.

Ne možete brisati mrežne albume s telefona.

Kopiranje fotografija na računalo

Jeste li telefonom snimili fotografije koje želite kopirati na računalo? Upotrijebite upravitelj datoteka na računalu za kopiranje ili premještanje fotografija.

Ako je računalo Mac, instalirajte aplikaciju Nokia Photo Transfer for Mac sa stranice www.nokia.com.

1. Povežite telefon s kompatibilnim računalom pomoću kompatibilnog USB kabela.
2. Na računalu otvorite upravitelj datoteka kao što je Windows Explorer ili Finder i potražite telefon.

- ★ **Savjet:** Telefon se prikazuje pod prenosivim uređajima kao Windows Phone. Da biste vidjeli mape telefona, dvaput kliknite naziv telefona. Postoje zasebne mape za dokumente, glazbu, fotografije, melodije zvona i videozapise.
- 3. Otvorite mapu za fotografije i odaberite i kopirajte fotografije na računalo.
- ★ **Savjet:** Ako je operacijski sustav na računalu Windows 7 ili Windows 8, možete također upotrijebiti aplikaciju Windows Phone. Pomoću sustava Windows 7 možete je preuzeti na stranici www.windowsphone.com.

Uređivanje fotografije

Možete brzo urediti, na primjer okrenuti ili izrezati, fotografije koje ste snimili. Ili upotrijebite automatski popravak kako bi telefon popravio fotografiju jednim jednostavnim dodirnom.

1. Dodirnite **Fotografije > albumi**.
2. Dodirnite fotografiju te **••• > uredi...** i neku opciju.
- ★ **Savjet:** Ako ste preuzeli aplikacije za uređivanje fotografija sa stranice Trgovina, one će ovdje biti navedene kao opcije uređivanja.
3. Za spremanje uređene fotografije dodirnite **☑**.

Prikazivanje fotografija na prijateljevu zaslonu

Želite pokazati svoje najbolje snimke prijateljima? Upotrijebite mobilni projektor PhotoBeamer i prikažite svoje fotografije na prijateljevu zaslonu, bez žica.

1. Na uređaju na kojem želite prikazati fotografije idite na <https://www.photobeamer.com> (na engleskom jeziku).
2. Na početnom zaslonu telefona prevucite lijevo i dodirnite **PhotoBeamer**.
3. Dodirnite fotografiju koju želite prikazati na zaslonu.
4. Na PhotoBeamer web-stranici telefonom potražite QR kôd.



5. Prevucite lijevo ili desno za prikaz drugih fotografija u istoj mapi.

Karte i navigacija

Istražite što ima i kako do toga doći


Uključivanje lokacijskih usluga

Saznajte gdje ste služeći se uslugom HERE Maps i spremite lokaciju na fotografije koje snimate – aplikacije će upotrijebiti podatke o lokaciji kako bi vam ponudile širi odabir usluga.

1. Prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke**.
2. Dodirnite **lokacija** i prebacite **Lokacijske usluge** na **Uključeno** .

HERE Maps

HERE Maps omogućuje vam da vidite što se nalazi u blizini i usmjerava vas u željenom smjeru.



Možete učiniti sljedeće:

- tražiti adrese i mjesta od interesa, kao što su restorani, bolnice i zračne luke
- dobiti upute za vožnju, pješaćenje ili upotrebu javnog prijevoza – upotrijebite svoju trenutnu lokaciju ili neko drugo mjesto kao početnu točku
- pogledati gdje se nalazite u tržnom centru ili nekom drugom kompleksnom objektu te pronaći omiljene trgovine i objekte
- upotrebljavati tražilo kamere za otkrivanje trgovina i restorana u blizini
- uvijek imati pričuvne kopije omiljenih mjesta i lako im pristupati u svim aplikacijama HERE i na stranici **here.com** – spremite mjesta na svoj Nokia račun
- napisati recenziju mjesta ili snimiti fotografiju i prenijeti je da bi je svi mogli vidjeti, na svom telefonu ili na **here.com**

★ **Savjet:** Upotrijebite ovaj QR kôd da biste na telefon preuzeli najnoviju inačicu aplikacije HERE Maps. Pritisnite  i dodirnite . Usmjerite kameru na kôd i dodirnite poveznicu.



Sadržaj digitalnih karti ponekad može biti netočan i nepotpun. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na sadržaj ili uslugu za važne komunikacije kao što su hitni slučajevi.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati podatkovnim troškovima.

Neke sadržaje generiraju treće strane, a ne Nokia. Sadržaj može biti netočan i podložen je raspoloživosti.

Preuzimanje karti na telefon

Spremite nove karte na telefon prije putovanja i uživajte u pretraživanju karti bez internetske veze na putovanju.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **HERE Maps** > ... > **Preuzimanje karata**.

Da biste preuzeli i ažurirali karte, uključite Wi-Fi umrežavanje.

1. Dodirnite **preuzmi nove karte**.
2. Dodirnite i odaberite državu ili regiju.

Ažuriranje postojeće karte

Dodirnite **ažuriraj trenutne karte**.

Brisanje karte

Dodirnite **preuzmi nove karte**. Dodirnite i držite kartu te dodirnite **izbriši**.

Pogledajte gdje se nalazite na karti

Ako želite saznati svoj položaj, provjerite gdje se nalazite na karti. Možete i istraživati različite gradove i države.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **HERE Maps**.

prikazuje trenutnu lokaciju. Ako HERE Maps ne može pronaći vašu lokaciju, prikazuje posljednju poznatu lokaciju.

Ako nije moguće precizno određivanje položaja, zeleni krug oko ikone lokacije prikazuje opće područje na kojem se možda nalazite. U gusto je naseljenim područjima preciznost određivanja bolja, a zeleni krug nije tako širok.

2. Za prikaz trenutne ili posljednje poznate lokacije dodirnite .

★ **Savjet:** Pokušavate se orijentirati na nepoznatom mjestu? Kada je kompas uključen, karta se okreće tako da uvijek možete vidjeti u kojem se smjeru krećete. Dodirnite .

Kompas je ograničene točnosti. Elektromagnetska polja, metalni predmeti i druge vanjske okolnosti mogu smanjiti točnost kompasa. Kompas uvijek treba biti ispravno kalibriran.

Ako je kompas potrebno kalibrirati, slijedite upute na telefonu.

Pokrivenost kartama razlikuje se za pojedinačne zemlje i regije.

Pretraživanje karte

Prstima povucite kartu.

Povećavanje ili smanjivanje

Postavite dva prsta na kartu i razdvojite ih kako biste uvećali ili ih približite kako biste smanjili prikaz.

- ★ **Savjet:** Kako biste dodali kontrole na prikaz karte, dodirnite ●●● > **postavke** i prebacite **Kontrole zumiranja** na **Uključeno** .


Pronalaženje lokacije

HERE Maps vam pomažu da pronađete određene lokacije i tvrtke.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **HERE Maps** > .
2. Upišite riječi za pretraživanje, primjerice adresu ili naziv mjesta, u okvir za pretraživanje.
3. Odaberite stavku na popisu predloženih rezultata dok pišete ili dodirnete tipku enter za pretraživanje.

Lokacija se prikazuje na karti.

- ★ **Savjet:** Želite više informacija o mjestu? Prikaz pojedinosti mjesta sadrži opće informacije, fotografije, recenzije, veze na vodiče i dodatne prijedloge za obližnja mjesta. Kada je lokacija prikazana na karti, za otvaranje prikaza pojedinosti mjesta dodirnite oblačić s informacijama.



- ★ **Savjet:** Kada dodirnete postaju javnog prijevoza, možete vidjeti linije javnog prijevoza koje prolaze kroz tu postaju ako su informacije o javnom prijevozu dostupne.

Ako nema rezultata pretraživanja, provjerite jeste li ispravno napisali riječi za pretraživanje.


Otkrivanje obližnjih mjesta

Tražite novi restoran, hotel ili trgovinu? HERE Maps vam predlaže obližnja mjesta.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **HERE Maps**.
2. Dodirnite  da biste pronašli predložena mjesta koja su vam najbliža ili potražite točku na karti.

3. Dodirnite .

Možete vidjeti sve vrste predloženih mjesta na karti.



Traženje određenih vrsta obližnjih mjesta

Kada se obližnja mjesta prikažu na karti, prevucite prema gore s dna zaslona i dodirnite **prikaz kategorija** i kategoriju.


Obližnja mjesta u kategoriji prikazana su na popisu. Da biste ih vidjeli na karti, dodirnite kartu.

★ **Savjet:** Da biste prikvačili kategoriju na početni zaslon, nakon odabira kategorije dodirnite . Tako možete brzo pronaći nova mjesta gdje god se nalazite.

Upotreba značajke LiveSight za prikaz onoga što se nalazi u blizini preko tražila kamere

Za prikaz trenutne ili posljednje poznate lokacije dodirnite . Dodirnite  uz vašu trenutnu lokaciju.

Da biste kroz tražilo kamere mogli vidjeti mjesta, držite telefon uspravno kao da fotografirate u portretnom načinu.



Da biste dobili upute do određenog mjesta ili više informacija, dodirnite to mjesto. Da biste zamrznuili prikaz kako biste mogli proučiti mjesto, a da pritom ne morate držati telefon uperen prema njemu, dodirnite ⓘ.

Da biste vidjeli gdje se mjesta nalaze na karti, držite telefon tako da je zaslon okrenut prema gore, odnosno kao da držite kompas.

★ **Savjet:** Određene vrste obližnjih mjesta možete pronaći na isti način kao i u uobičajenom prikazu karte. Možete također prikazati kategoriju, primjerice jelo i piće, na početni zaslon u prikazu LiveSight. Tako možete jednim dodirom doći do prikaza kamere najbližeg restorana.

Pronađite put u trgovačkom centru

Nema više lutanja po trgovačkom centru i traženja određene trgovine. HERE Maps vas može voditi kroz labirintske trgovačke centre i druge velike objekte.


Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **HERE Maps**.

Da biste upotrijebili ovu značajku, morate biti povezani s internetom te podaci o kartama zatvorenih prostora moraju biti dostupni. Podaci o kartama zatvorenih prostora možda nisu dostupni u svim državama ili regijama, ili za sve objekte.

1. Kada je određeni objekt prikazan na karti, uvećajte prikaz dok ne vidite dijelove objekta (primjerice, trgovine u trgovačkom centru).
2. Dodirnite objekt.

★ **Savjet:** Da biste vidjeli informacije o određenoj lokaciji unutar objekta, na primjer trgovini, dodirnite lokaciju, a zatim dodirnite oblačić s informacijama.

3. Da biste vidjeli neki drugi kat unutar objekta, prevucite prema gore ili dolje na broj kata s desne strane karte.



Traženje određenih vrsta mjesta unutar objekta

Dodirnite objekt i prevucite prema gore s dna zaslona. Dodirnite **prikaz kategorija** i odaberite kategoriju.

Traženje određenog mjesta unutar objekta

Dodirnite objekt i prevucite prema gore s dna zaslona. Prevucite lijevo na **imenik** i dodirnite **▼**.

Dobivanje uputa do određenog mjesta

Želite lako pronaći put? Možete dobiti upute za pješaćenje, vožnju ili upotrebu javnog prijevoza – upotrijebite svoju trenutnu lokaciju ili neko drugo mjesto kao početnu točku.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **HERE Maps**.
2. Dodirnite **••• > upute**.
3. Ako ne želite da početna točka bude vaša trenutna lokacija, dodirnite **od** i potražite početnu točku.
4. Dodirnite **do** i potražite odredište.

Ruta se prikazuje na karti, zajedno s procjenom vremena potrebnog za stizanje do cilja. Da biste vidjeli detaljne upute, prevucite prema gore s dna zaslona.

★ **Savjet:** Da biste dobili upute do određenog mjesta, možete i dodirnuti mjesto na karti ili dodirnuti i držati točku na karti te dodirnuti oblačić s informacijama. Dodirnite **upute do ovdje** ili **upute odavde**.

Dobivanje uputa za hodaње

Nakon što stvorite rutu, dodirnite **🚶** i na vrhu prikaza dodirnite **pokreni navigaciju**. Za prebacivanje između lokacije, sljedećeg skretanja i pregleda rute prevucite lijevo ili desno na području s informacijama ispod karte.

Dobivanje glasovno navođenih uputa za vožnju u aplikaciji HERE Drive+

Nakon što postavite odredište (upotrijebite trenutnu lokaciju kao početnu točku), dodirnite **🚗 > pokreni navigaciju**. Vaša ruta otvara se u aplikaciji HERE Drive+.

Dobivanje uputa za javni prijevoz

Nakon što stvorite rutu, dodirnite .

Ruta se otvara u aplikaciji HERE Transit. Informacije o javnom prijevozu dostupne su za odabrane gradove u svijetu.

Dodavanje fotografije mjestu

Vidite nešto što vam se sviđa? Podijelite svoje iskustvo s drugima. Snimite fotografiju i prenesite je da bi je svi mogli vidjeti, na svom telefonu ili na web-mjestu here.com.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **HERE Maps**.
2. Dodirnite  da biste vidjeli mjesta u svojoj blizini.
3. Dodirnite ikonu mjesta na karti te dodirnite oblačić s informacijama.
4. Na prikazu pojedinosti mjesta prevucite na **fotografije** i dodirnite .
5. Dodirnite fotografiju i .

Možda nećete moći dodati fotografije svim vrstama mjesta.

Pregledavanje i ocjenjivanje mjesta

Na prikazu pojedinosti mjesta prevucite na **recenzije** i dodirnite . Dodirnite zvjezdice da biste ocijenili mjesto i upišite svoju recenziju.

Spremanje mjesta

Pri planiranju putovanja možete pretraživati mjesta kao što su hoteli, znamenitosti, benzinske crpke te ih spremati na telefon.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **HERE Maps**.
2. Da biste potražili adresu ili mjesto, dodirnite .
3. Kada je mjesto prikazano na karti, za otvaranje prikaza pojedinosti mjesta dodirnite oblačić s informacijama.
4. U prikazu pojedinosti mjesta dodirnite .

★ **Savjet:** Možete također prikvačiti mjesto na početni zaslon zbog lakšeg pristupa. Kada se mjesto prikaže na karti, dodirnite oblačić s informacijama i .

Prikaz spremljenog mjesta

U glavnom prikazu dodirnite .

Uklanjanje spremljenog mjesta

U glavnom prikazu dodirnite  i mjesto te dodirnite .

Sinkronizacija spremljenih mjesta

Neka vam omiljena mjesta uvijek imaju pričuvene kopije i budu pri ruci – sinkronizirajte omiljena mjesta pomoću Nokia računala.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **HERE Maps**.

Možete planirati put na računalu na mjestu here.com, sinkronizirati spremljena mjesta pomoću aplikacije HERE Maps na telefonu i pristupiti planu dok ste u pokretu. Sinkroniziranje je također praktičan način prijenosa spremljenih mjesta s prethodnog Nokia telefona na novi telefon. Sinkronizirajte stari telefon pomoću Nokia računala, a zatim novi telefon.

Ako ste se prijavili na Nokia račun, omiljena mjesta automatski se sinkroniziraju s računom svaki put kada otvorite HERE Maps. Da biste sinkronizirali mjesta ručno, dodirnite  > .

Isključivanje automatske sinkronizacije

Dodirnite  > **postavke** i prebacite **Automatska sinkronizacija favorita** na .

Promjena izgleda karte


Prikažite kartu u različitim načinima kako biste označili određene pojedinosti i lakše pronašli put.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **HERE Maps**.
2. Dodirnite  i odaberite prikaz karte, primjerice, **satelit** ili **promet**.

Dostupne opcije i značajke mogu se razlikovati s obzirom na regiju. Opcije koje nisu dostupne zatamnjene su.

HERE Drive+

HERE Drive+ vodi vas kamo želite ići glasovno navođenim, detaljnim uputama.



Dodirnite  **HERE Drive+**.

Možete učiniti sljedeće:

- pronaći put uz detaljne upute i glasovno navođenje
- unaprijed učitati karte prije putovanja i upotrijebiti HERE Drive+ izvan mreže kako biste uštedjeli na podatkovnim troškovima
- dobiti informacije o prometnim nezgodama i uvjetima u realnom vremenu na svojim dnevnim rutama pomoću opcije **Moje vožnje**
- primiti upozorenje kada premašite ograničenje brzine
- izbjeći trajekte i tunele ili određene vrste putova, na primjer neasfaltirane ceste
- imati pričuvne kopije omiljenih mjesta i lako im pristupiti u svim aplikacijama HERE i na stranici **here.com**: spremite mjesta na Nokia račun

★ **Savjet:** Upotrijebite ovaj QR kôd da biste na telefon preuzeli najnoviju inačicu aplikacije HERE Drive+. Pritisnite  i dodirnite . Usmjerite kameru na kôd i dodirnite poveznicu.



Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati podatkovnim troškovima.

Preuzimanje karti

Da biste uštedjeli na podatkovnim troškovima tijekom putovanja, spremite nove karte ulica na telefon prije putovanja. Ako vam ponestaje prostora, neke karte možete ukloniti s telefona.

Dodirnite  **HERE Drive+**, prevucite prema gore s dna zaslona i dodirnite **Postavke > Mogućnosti karte > Upravlj. kartama**.

Da biste preuzeli karte na telefon, morate biti povezani s Wi-Fi mrežom.

1. Dodirnite .
2. Odaberite državu ili regiju.

Uklanjanje karte

Dodirnite i držite kartu te dodirnite **izbriši**.

Vožnja do odredišta

Kada vam trebaju jasne detaljne upute optimizirane za vožnju, HERE Drive+ vam pomaže da stignete do svog odredišta.

Dodirnite  **HERE Drive+**.

Poštujte sve lokalne propise. Upotreba mobilnog telefona ili nekih njegovih značajki tijekom vožnje može biti zabranjena. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

Ako je značajka Moje vožnje dostupna u vašoj državi, telefon vas može tražiti i kućnu te službenu adresu.

1. Prevucite prema gore s dna zaslona, dodirnite **Unos odredišta** i potražite svoje odredište.
2. Dodirnite odredište.
3. Ako želite izbjeći tunele i trajekte ili određenu vrstu putova, na primjer neasfaltirane ceste, dodirnite alatnu traku s opcijama ruta i uključite ili isključite vrste putova.



- ★ **Savjet:** Da biste promijenili vrstu ceste naknadno tijekom navigacije, prevucite prema gore s dna zaslona i dodirnite **Postavke > Postavke rute**.

4. Za pokretanje navigacije dodirnite **KRENI**.

Prema zadanim postavkama, karta se okreće u smjeru vožnje, a kompas pokazuje prema sjeveru. Da biste prikazali kartu sa sjevernom stranom okrenutom prema gore, na primjer, da biste dobili opću sliku svoje rute, dodirnite ⓘ > **prema sjeveru**.

- ★ **Savjet:** Ako želite pogledati preostalu rutu tijekom navigacije, možete povući kartu prstom. Da biste se vratili na trenutačnu lokaciju, dodirnite ⬆.

- ★ **Savjet:** Da biste brzo vidjeli kakva je situacija u prometu oko vaše trenutačne lokacije, dodirnite 🚗. Da biste se vratili na prikaz navigacije, dodirnite ⬆.

5. Da biste zaustavili navigaciju, prevucite prema gore s dna zaslona i dodirnite **Zaustavi navigaciju**.

Spremanje mjesta

Pri planiranju putovanja možete pretraživati mjesta kao što su hoteli, znamenitosti, benzinske crpke te za njih izraditi pričuvene kopije na svim aplikacijama HERE i na stranici here.com.

Dodirnite 📁 **HERE Drive+**.

1. Da biste potražili neko mjesto, prevucite prema gore s dna zaslona i dodirnite **Unos odredišta**.
2. Upišite riječi za pretraživanje, primjerice adresu ili naziv mjesta.
3. Dodirnite mjesto na popisu.
4. Dodirnite (★).

Mjesto se sprema na Nokia račun. Ako niste prijavljeni na Nokia račun, od vas se traži da se prijavite.

Sinkronizacija spremljenih mjesta

Ako ste prijavljeni na Nokia račun, omiljena mjesta sinkroniziraju se automatski na račun svaki put kada otvorite HERE Drive+. Da biste ručno sinkronizirali omiljene stavke, prevucite prema gore s dna zaslona i dodirnite **Favoriti > ⌘**.

Vožnja do spremljenog mjesta

Prevucite prema gore s dna zaslona i dodirnite **Favoriti** i mjesto.

- ★ **Savjet:** Možete prikvačiti omiljeno odredište na početni zaslon pa možete do njega brzo navigirati. Prevucite prema gore s dna zaslona, dodirnite **Favoriti**, dodirnite i držite mjesto te dodirnite **prikl. na poč.**

Dobivanje glasovnog navođenja

Glasovno navođenje, ako je dostupno za vaš jezik, pomaže vam da pronađete put do odredišta pa možete slobodno uživati u putovanju.

Dodirnite  **HERE Drive+**.

1. Prevucite prema gore s dna zaslona i dodirnite **Postavke > Glas za navigaciju**.

2. Dodirnite jezik. Ako ne želite upotrijebiti glasovno navođenje, dodirnite **Ništa**.

- ★ **Savjet:** Ako želite čuti nazive ulica tijekom navigacije, dodirnite glas koji objavljuje nazive ulica (računalno proizveden glas tekst-u-govor).

Ako ne možete pronaći glas s nazivima ulica za vaš jezik, trebat ćete preuzeti i instalirati jezik govora u postavkama telefona. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke > Jezik značajke govora**. Nisu podržani svi jezici.

Preuzimanje novih navigacijskih glasova

Prevucite prema gore s dna zaslona i dodirnite **Postavke > Glas za navigaciju > Preuzmi novi** i glas.

Izvanmrežna navigacija

Za uštedu na podatkovnim troškovima možete također upotrijebiti HERE Drive+ izvan mreže.

1. Dodirnite  **HERE Drive+**.

2. Prevucite prema gore s dna zaslona i dodirnite **Internetska veza**.

3. Prebacite **Internetska veza** na **Isključeno** .

Neke značajke, kao što su rezultati pretraživanja, mogu biti ograničene tijekom upotrebe opcije HERE Drive+ izvan mreže.

Dobivanje pomoći pri vožnji

Smanjite stres pri vožnji – HERE Drive+ memorira vaše svakodnevne rute i daje vam informacije o uvjetima u prometu i nezgodama u stvarnom vremenu.

Ova značajka dostupna je za odabrane regije u svijetu. Regije se neprekidno dodaju.

Dostupnost informacija o prometu može se razlikovati ovisno o regiji i državi.

Kada upotrebljavate Moje vožnje, telefon pamti kuda i kada uobičajeno vozite. Da biste ubrzali memoriranje, možete i ručno postaviti uobičajene rute. Da biste to učinili, dodirnite  **HERE Drive+**, prevucite prema gore s dna zaslona i dodirnite **Moje vožnje**. Prevucite lijevo ili desno na **uredi**, dodirnite **NOVA VOŽNJA**, potražite svoju početnu točku ili odredište, primjerice kućnu i službenu adresu, i postavite vrijeme kada uobičajeno idete na posao i kada se vraćate.

1. Dodirnite  **HERE Drive+**.

2. Prevucite prema gore s dna zaslona. Ako se bliži vrijeme kada uobičajeno polazite prema odredištu, telefon predlaže odredište na pločici Moje vožnje. Da biste krenuli na predloženo mjesto, dodirnite pločicu te rutu i **KRENI**.

★ **Savjet:** Isprobajte različite rute do svojih svakodnevnih odredišta. Moje vožnje prikazuje sve vaše uobičajene rute. Nemojte dopustiti da vas promet uspori – dodirnite aktivnu pločicu i provjerite koja je ruta najbliža.

3. Da biste otišli na drugo mjesto, primjerice u teretanu a ne kući, nakon što dodirnete pločicu Moje vožnje, prevucite lijevo ili desno na mjesto na koje želite otići.

★ **Savjet:** Dodajte aktivnu pločicu Moje vožnje na početni zaslon da biste brzo prikazali informacije o uvjetima u prometu i prosječno vrijeme putovanja za sljedeću vožnju i pristupite svojim rutama jednim dodirom. Dodirnite  **HERE Drive+**, prevucite prema gore s dna zaslona i dodirnite **Postavke > Moje vožnje > Prikvači na početni zaslon**.

Ako ste prijavljeni na Nokia račun, vaše su vožnje spremljene na vaš račun. Da biste uklonili informacije za Moje vožnje, dodirnite  **Postavke > Čišćenje osob. pod. > Moje vožnje**.

Dobivanje upozorenja o ograničenju brzine

Nemojte dopustiti da brzina premaši granicu – postavite telefon da vas upozori ako vozite prebrzo.

Dostupnost informacija o ograničenju brzine može se razlikovati ovisno o regiji i državi.

1. Dodirnite  **HERE Drive+**.

2. Prevucite prema gore s dna zaslona, dodirnite **Postavke > Ograničenje brzine** i prebacite

UPOZORENJE O OGRANIČENJU BRZINE na **Upozorenje uključeno** .

3. Da biste postavili koliko možete premašiti granicu prije nego što se pojavi upozorenje, povucite klizač **Obavijesti me ako mi brzina premaši ograničenje za**. Možete postaviti posebnu granicu za manje i veće brzine.

Promjena izgleda prikaza za Drive+

Upotrebjavate li HERE Drive+ noću kada je mračno? Pomoću noćnog i dnevnog načina zaslon možete vidjeti jasno u bilo koje vrijeme. Možete također promijeniti druge postavke prema potrebi.

Dodirnite  **HERE Drive+**.

1. Prevucite prema gore s dna zaslona i dodirnite **Postavke > Mogućnosti karte**.

2. Prebacite **Boje na Noć**. Da biste uključili noćni način automatski kada je mračno, dodirnite **Automatski**.

Prikaz mjesta kao što su benzinske crpke i odmarališta na karti

Prevucite prema gore s dna zaslona, dodirnite **Postavke > Mogućnosti karte > Prikaži na karti** te uključite ili isključite kategorije mjesta.

Prebacivanje između prikaza preostalog ili vremena dolaska

U prikazu navigacije dodirnite i držite vrijeme dolaska te dodirnite neku opciju.



Skrivanje važnih zgrada i atrakcija

Prevucite prema gore s dna zaslona, dodirnite **Postavke > Mogućnosti karte** i prebacite **Orijentiri na**



Načini određivanja položaja

Telefon prikazuje lokaciju na karti pomoću GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi ili određivanja položaja zasnovanog na mreži (ID čelije).

Dostupnost, točnost i potpunost informacija o lokaciji ovise o, primjerice, lokaciji, okolini i izvorima treće strane, te mogu biti ograničene. Informacije o lokaciji možda nisu dostupne, na primjer, unutar zgrada ili ispod površine zemlje. Za informacije o privatnosti pri određivanju položaja pogledajte **Pravila o privatnosti tvrtke Nokia**.

Mrežna usluga Potpomognuti GPS (A-GPS) i druga slična poboljšanja GPS-a i usluge Glonass preuzimaju podatke o lokaciji pomoću mobilne mreže te pomažu GPS-u u izračunu trenutne lokacije.

A-GPS i druga poboljšanja GPS-a i GLONASS-a mogu zahtijevati prijenos malenih količina podataka preko mobilne mreže. Ako želite izbjeći podatkovne troškove, primjerice tijekom putovanja, možete isključiti mobilnu podatkovnu vezu u postavkama telefona.

Wi-Fi određivanje položaja poboljšava točnost određivanja položaja kada satelitski signali nisu dostupni, osobito kada se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada. Ako se nalazite na mjestu na kojem je upotreba Wi-Fi veze ograničena, možete isključiti Wi-Fi u postavkama telefona.



Opaska: Upotreba Wi-Fi veze može u nekim državama biti ograničena. Na primjer, u EU možete upotrebljavati samo 5150-5350 MHz Wi-Fi u zatvorenom prostoru, a u SAD-u i Kanadi 5,15-5,25 GHz Wi-Fi. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Mjerač puta može biti netočan, ovisno o dostupnosti i kvaliteti satelitske veze.

Internet

Saznajte kako stvoriti bežične veze i pretraživati web, a u isto vrijeme imati male podatkovne troškove.

Određivanje internetskih veza

Naplaćuje li vam davatelj mrežnih usluga prijenos podataka prema fiksnoj rati ili na temelju potrošene količine? Promijenite Wi-Fi i postavke mobilnih podataka da biste smanjili podatkovne troškove tijekom roaminga i kod kuće.

! Važno: Upotrijebite šifriranje kako biste povećali sigurnost svoje Wi-Fi veze. Upotreba šifriranja smanjuje rizik od toga da drugi pristupaju vašim podacima.

Upotreba Wi-Fi veze općenito je brža i jeftinija od upotrebe mobilne podatkovne veze. Ako su dostupne i Wi-Fi i mobilna podatkovna veza, telefon upotrebljava Wi-Fi vezu.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke > Wi-Fi**.
2. Provjerite je li **Wi-Fi mreže** prebačeno na **Uključeno** .
3. Odaberite vezu koju želite upotrijebiti.

Upotreba mobilne podatkovne veze

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke > mobilna mreža** i prebacite **Podatkovna veza** na **uključeno**.

Upotreba mobilne podatkovne veze tijekom roaminga

Povezivanje s internetom tijekom roaminga, osobito kada ste u inozemstvu, može značajno povišiti podatkovne troškove.

Podatkovni roaming znači upotrebu telefona za primanje podataka preko mreža koje nisu u vlasništvu vašeg davatelja mrežnih usluga ili s njima ne radi.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite  **Postavke > mobilna mreža** i prebacite **Mogućnosti podatkovnog roaminga** na **uključi roaming**.

★ Savjet: Možete i pratiti svoju potrošnju podataka pomoću aplikacije data sense.

Povezivanje računala s webom

Želite upotrebljavati internet na prijenosnom računalu, ali nemate pristup? Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete koristiti s prijenosnim računalom ili ostale uređaje. Wi-Fi veza se zatim stvara.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke > dijeljenje internetske veze**.
2. Prebacite **Dijeljenje** na **Uključeno**.
3. Da biste promijenili naziv veze, dodirnite **postavi > Naziv emitiranja** i upišite naziv.

★ Savjet: Možete upisati i lozinku za vezu.

4. Odaberite vezu na drugom uređaju.

Drugi uređaj koristi podatke iz plana podataka, što može stvoriti troškove prijenosa podataka. Za informacije o dostupnosti i cijenama obratite se svom davatelju usluga mreže.

Učinkovita upotreba podatkovnog plana

Zabrinuti ste zbog troškova potrošnje podataka? Aplikacija data sense pomaže vam da pronađete učinkovitije načine upotrebe mobilnih podataka i praćenja potrošnje. Ova aplikacija može, ako je potrebno, potpuno prekinuti podatkovnu vezu.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **data sense**.

2. Dodirnite **postavi limit** i odaberite vrijednosti koje želite.

★ **Savjet:** Da biste provjerili ograničenje preostalih podataka i vrijeme ili da biste promijenili ograničenja, ponovno otvorite aplikaciju data sense.

Web-preglednik

Budite u tijeku s vijestima i posjećujte omiljena web-mjesta. Možete upotrijebiti Internet Explorer 10 na telefonu za prikaz web-stranica na internetu. Preglednik vas može i upozoravati na sigurnosne prijetnje.

Dodirnite  **Internet Explorer**.

Za pregledavanje weba morate biti povezani s internetom.

Pretraživanje weba

Kome je potrebno računalo kada se internet može pretraživati i na telefonu?

★ **Savjet:** Ako vam vaš davatelj mrežnih usluga ne naplaćuje fiksni iznos za prijenos podataka, za uštedu na podatkovnim troškovima možete upotrijebiti Wi-Fi mrežu za povezivanje s internetom.

1. Dodirnite  **Internet Explorer**.

2. Dodirnite adresnu traku.

3. Upišite web-adresu.


★ **Savjet:** Da biste brzo napisali nastavak adrese kao što je .org, dodirnite i držite tipku nastavka na tipkovnici i dodirnite nastavak koji želite.

4. Dodirnite ➞.

★ **Savjet:** Da biste pretraživali internet, upišite riječ za pretraživanje u adresnu traku i dodirnite ➞.

Povećavanje ili smanjivanje

Postavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih ili ih spojite.



★ **Savjet:** Možete također dvaput dodirnuti zaslom.

Otvaranje nove kartice

Ako želite istodobno posjetiti više web-mjesta, možete otvoriti do 6 kartica preglednika te se prebacivati između njih.

Dodirnite  **Internet Explorer**.

Dodirnite **...** > **kartice** > .

Prebacivanje između kartica

Dodirnite **...** > **kartice** i karticu.

Zatvaranje kartice

Dodirnite **...** > **kartice** > .

Dodavanje web-mjesta omiljenim mjestima

Ako cijelo vrijeme posjećujete ista web-mjesta, dodajte ih u omiljena kako biste im mogli brzo pristupiti.

Dodirnite  **Internet Explorer**.

1. Idite na web-mjesto.

2. Dodirnite **...** > **dodaj u favorite**.

★ **Savjet:** Možete također prikvačiti omiljena web-mjesta na početni zaslom. Dok pretražujete web-mjesto, dodirnite **...** > **prikaži na početni zaslom**.

Idite na omiljeno web-mjesto

Dodirnite **...** > **favoriti** i web-mjesto.

★ **Savjet:** Da biste brzo pristupili omiljenim web-mjestima, dodajte ikonu omiljenih na traku adrese. Dodirnite **...** > **postavke** i prebacite **Koristi gumb adrese trake za na favorite**.

Dijeljenje web-stranice

Kada pronađete zanimljivu web-stranicu, možete ju poslati prijateljima. Ako su prijatelji pored vas, samo dodirnite njihove telefone. U suprotnom, možete poslati stranicu u e-poštom ili tekstnom porukom ili je objaviti na društvenim mrežama.

1. Da biste provjerili je li slanje dodirom uključen, dodirnite  **Postavke** > **slanje dodirom** i prebacite **NFC dijeljenje na Uključeno** .
2. Dodirnite  **Internet Explorer** i idite na web-mjesto.
3. Dodirnite **•••** > **dijeli stranicu** > **Slanje dodirom**.
4. Dodirnite prijateljev telefon svojim telefonom. Drugi telefon mora podržavati NFC. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog telefona.

Ta značajka možda nije kompatibilna sa svim telefonima koji podržavaju NFC.

Posaljite web-stranicu e-poštom ili tekstnom porukom ili je objavite na društvenim mrežama
Dok pregledavate, dodirnite **•••** > **dijeli stranicu** i način na koji želite dijeliti.

Brisanje povijesti preglednika

Kada završite s pretraživanjem, možete izbrisati privatne podatke, na primjer povijest pretraživanja i privremene internetske datoteke.

1. Dodirnite  **Internet Explorer**.
2. Dodirnite **•••** > **postavke** > **izbriši povijest**.

Privremena memorija je memorijska lokacija koja se upotrebljava za privremenu pohranu podataka. Ako imate pristup ili ste pokušali pristupiti povjerljivim podacima ili zaštićenoj usluzi za koje je potrebna zaporka, izbrišite privremenu memoriju nakon svake upotrebe.

Brisanje pojedinačnih stavki iz povijesti pretraživanja

Dodirnite **•••** > **nedavno** > , stavku koju želite izbrisati te .

Pretraživanje weba

Istražujte web i vanjski svijet pomoću tražilice Bing. Možete upotrebljavati tipkovnicu ili glas za upisivanje riječi za pretraživanje.

1. Pritisnite .
2. Upišite riječ za pretraživanje u okvir za pretraživanje i dodirnite . Možete također odabrati riječ za pretraživanje iz predloženih rezultata.
3. Da biste vidjeli povezane rezultate pretraživanja, prevucite lijevo kako biste vidjeli različite kategorije rezultata pretraživanja.

Upotreba glasovnog pretraživanja

Pritisnite , dodirnite  u okvir za pretraživanje i izgovorite riječ za pretraživanje.

Značajka nije dostupna na svim jezicima. Za više informacija o dostupnosti značajke i usluge idite na www.windowsphone.com.

Zatvaranje svih internetskih veza

Štedite bateriju zatvaranjem internetskih veza koje su otvorene u pozadini. To možete napraviti bez zatvaranja aplikacija.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke** > **Wi-Fi**.

2. Prebacite **Wi-Fi mreže** na **Isključeno** .

Prekid mobilne podatkovne veze

Na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite  **Postavke** > **mobilna mreža** i prebacite **Podatkovna veza** na **isključeno**.

Zabava

Imate slobodnog vremena i potrebna vam je zabava? Saznajte kako gledati videozapise, slušati omiljenu glazbu i igrati igre.

Gledanje i slušanje

Možete upotrijebiti telefon za gledanje videozapisa i slušanje glazbe i podcasta dok ste u pokretu.

Dodirnite  **Glazba+video**.

Reprodukcija glazbe, podcasta i videozapisa

Ponesite svoje omiljene medije sa sobom dok ste u pokretu – gledajte videozapise i slušajte glazbu i podcaste gdje god se nalazite.

1. Dodirnite  **Glazba+video**.
2. Dodirnite **glazba, videozapisi** ili **podcasti**.
3. Za pretraživanje po kategoriji prevucite prstom lijevo ili desno.
4. Dodirnite pjesmu, podcast ili videozapis koji želite reproducirati.

★ **Savjet:** Možete poboljšati kvalitetu zvuka promjenom postavki ekvilizatora. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke > audio**.

Pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije

Dodirnite  ili .

Za reprodukciju pjesama prema nasumičnom redoslijedu dodirnite .

Premotavanje unaprijed ili unatrag


Dodirnite i držite  ili .

Bežično slušanje glazbe

Pomoću bežičnog zvučnika JBL PlayUp možete slušati glazbu u visokoj kvaliteti zvuka i puniti telefon bez žica.


Bežični zvučnici Nokia, kao što je JBL PlayUp, prodaju se zasebno. Dostupnost pribora razlikuje se s obzirom na regiju.

1. Dodirnite NFC područje zvučnika zajedno s NFC područjem telefona. Zvučnik se automatski povezuje sa zvučnikom.
2. Za punjenje telefona postavite telefon na područje za bežično punjenje na vrhu zvučnika. Svjetla pokazivača punjenja postaju bijela i gase se i pale tijekom punjenja.



FM radio

Saznajte kako slušati radio na telefonu.



Slušanje radija

Uživajte u svojim omiljenim FM radiopostajama dok ste u pokretu.

Da biste slušali radio, morate spojiti kompatibilne slušalice na uređaj. Slušalica služi kao antena.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Glazba+video > radio**.
2. Spojite kompatibilnu žičanu slušalicu s mikrofonom.

Prebacivanje na sljedeću ili prethodnu postaju

Prevucite prstom lijevo ili desno.

Spremanje radiopostaje

Spremite omiljene radiopostaje kako biste ih kasnije mogli jednostavno slušati.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Glazba+video > radio**.

Da biste spremili postaju koju slušate, dodirnite **☆**.

Prikaz popisa spremjenih postaja

Dodirnite .

Uklanjanje radiopostaje s popisa

Dodirnite .

Nokia Music

Pomoću usluge Nokia Music na uređaju Windows Phone možete preuzimati pjesme na telefon i kompatibilno računalo.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Nokia Music**.

Više informacija potražite u music.nokia.com.

★ **Savjet:** Ako je dostupno, upotrijebite Wi-Fi vezu za streaming i preuzimanje glazbe s usluge Nokia Music.

Ova usluga nije dostupna u svim državama ili regijama.

Ako imate kredita ili neograničeno članstvo za Nokia Music bez ograničenja povezano s vašim Nokia računom, nemojte ga zatvarati. Ako to učinite, sve ćete to izgubiti.

Preuzimanje i streaming glazbe i drugog sadržaja može uključiti prijenos velikih količina podataka preko mreže davatelja usluga. Za informacije o troškovima prijenosa podataka kontaktirajte svog davatelja usluge mreže.

Radio za mikseve

Pronađite novu glazbu pomoću usluge Radio za mikseve.

Radio za mikseve

Najlakši način otkrivanja novih izvođača i pjesama u različitim žanrovima jest reprodukcija glazbe putem usluge Nokia Radio za mikseve. Možete reproducirati ručno odabrane mikseve različitih izvođača i žanrova te ih spremiti na telefon za uživanje izvan mreže.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Nokia Music > radio za mikseve**.

2. Odaberite koju vrstu glazbe želite slušati.

★ **Savjet:** Dodirnite i držite miks da biste ga prikvačili na početni zaslon ili učinili dostupnim izvan mreže. Možete istodobno imati samo ograničen broj mikseva izvan mreže.

Pauziranje ili nastavak glazbe

Dodirnite  ili .

★ **Savjet:** Da biste kupili pjesmu koju trenutno slušate, dodirnite .

Preskakanje na sljedeću pjesmu

Dodirnite .

Može biti određen maksimalan broj pjesama koje možete preskočiti.

Personalizacija usluge Radio za mikseve

Možete stvoriti glazbeni profil za slušanje mikseva žanrova koji su prilagođeni vašem ukusu. Vaš se profil automatski kompilira od glazbe koju imate na telefonu ili računalu.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Nokia Music** > **stvari miks**.
2. Prevucite na **Personaliziraj** i dodirnite **stvari glazbeni profil**. Pojednosti vaše glazbene zbirke skeniraju se i prenose na glazbenu uslugu.
3. Da biste skenirali glazbu na svom računalu, dodirnite **•••** > **pretraživanje računala** i slijedite upute.
4. Za reproduciranje kompilacije dodirnite .

★ **Savjet:** Prevucite preko slika da biste vidjeli sve žanrove.

Ova usluga možda nije dostupna u svim državama ili regijama.

Dobivanje preporuka preko usluge radio za mikseve

Pomoću usluge Nokia Radio za mikseve možete stvoriti personalizirane mikseve da biste dobili preporuke za glazbu koja je slična vašim omiljenim izvođačima.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Nokia Music**.
2. Dodirnite **stvari miks**.
3. Dodirnite .
4. Napišite ime izvođača – možete dodati do 3 imena.
5. Dodirnite  za stvaranje miksa na osnovi odabranih izvođača.

Kupnja glazbe

Budite ukorak s ritmom i preuzmite svoju omiljenu glazbu iz Nokia Music.

★ **Savjet:** Ako je dostupno, upotrijebite Wi-Fi vezu za streaming i preuzimanje glazbe s usluge Nokia Music.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Nokia Music** > **trgovina**.
2. Potražite pjesmu ili album koje želite preuzeti.
3. Dodirnite cijenu pjesme ili albuma. Neke pjesme mogu se preuzeti samo kao dio albuma.
4. Ako se to od vas zatraži, prijavite se na svoj Nokia račun.
5. Odaberite način plaćanja.

Pjesme se spremaju na telefon i automatski dodaju glazbenoj zbirci.

Prikaz aktivnih preuzimanja

Dodirnite **postavke i pomoć**.

Kupnja kredita za preuzimanje

Idite na **music.nokia.com**.

★ **Savjet:** Za provjeru kreditnog stanja dodirnite **postavke i pomoć**.

Traženje nastupa

Nemojte propustiti pogledati svoje omiljene sastave uživo. Pomoću aplikacije koncerti možete vidjeti nadolazeće koncerte u blizini.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Nokia Music** > **koncerti**.

Usluga treba znati koja je vaša trenutna lokacija. Na upit, omogućite usluzi upotrebu informacija o lokaciji.

2. Da biste kupili ulaznice, dodirnite koncert, prevucite na **ulaznice** i dodirnite prodavača ako je dostupan.

- ★ **Savjet:** Možete također tražiti nastupe na osnovi izvođača, prostora ili lokacije. Dodirnite  i upišite riječ za pretraživanje.
- ★ **Savjet:** Da biste dijelili pojedinosti nastupa s prijateljima, dodirnite . Možete ih dijeliti e-poštom ili tekstnom porukom ili ih objaviti na usluzi društvenog umrežavanja.

Ova usluga možda nije dostupna u svim državama ili regijama.

Reprodukcija glazbe

Pomoću značajke moja glazba možete jednostavno upravljati svojom glazbenom zbirkom.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Nokia Music**.
2. Dodirnite **moja glazba**.
3. Dodirnite pjesmu, album, izvođača ili žanr.

- ★ **Savjet:** Da biste dobili više informacija o izvođaču i saznali hoće li nastupati u blizini, dodirnite izvođača i prevucite na **o mjestu**.

Pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije

Dodirnite  ili .

Za reprodukciju pjesama prema nasumičnom redoslijedu dodirnite .

Prebacivanje na sljedeću ili prethodnu pjesmu

Dodirnite  ili .

Sinkronizacija glazbe i videozapisa između telefona i računala

Imate li na računalu multimediju koju želite slušati ili gledati na telefonu? Upotrijebite USB kabel za sinkronizaciju glazbe i videozapisa između telefona i računala.

1. Povežite telefon s kompatibilnim računalom pomoću USB kabela.
2. U upravitelju datoteka na računalu, kao što je Windows Explorer ili Finder, povucite i ispustite pjesme i videozapise na telefon.

- ★ **Savjet:** Ako je operacijski sustav na računalu Windows 7 ili Windows 8, možete također upotrijebiti aplikaciju Windows Phone. Windows 8 automatski instalira aplikaciju. Pomoću sustava Windows 7 možete je preuzeti na stranici www.windowsphone.com.

Za informacije o tome koja aplikacija radi s kojim računalom pogledajte sljedeću tablicu:

	Aplikacija Windows Phone	Aplikacija Windows Phone za stolno računalo	Aplikacija Windows Phone za Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x

Windows Vista/XP


x

Mac

x

Igre

Želite se zabaviti? Zabavite se preuzimanjem i igranjem igara na telefonu.



Nabavite nove igre

Za preuzimanje i instaliranje novih igara na telefon idite na Trgovina.

1. Dodirnite  **Igre** > **preuzmite još igara**.
2. Pregledajte ponudu u Trgovina i dodirnite igru koju želite.
3. Da biste preuzeli besplatnu igru, dodirnite **instaliraj**.
4. Da biste besplatno isprobali igru, dodirnite **isprobaj**.
5. Da biste kupili igru, dodirnite **kupi**.

★ **Savjet:** Da biste deinstalirali igru, dodirnite i držite igru u prikazu zbirka te dodirnite **deinstaliraj**.

Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

Igranje igre

Igranje igara na telefonu istinski je društveno iskustvo. Xbox, Microsoftova usluga za igre, omogućuje vam da igrate igrice s prijateljima i upotrebljavate svoj profil igrača za praćenje rezultata i postignuća. To možete činiti na mreži, Xbox konzoli i na telefonu u središtu Igre.

Dodirnite  **Igre**.

Prevucite prstom do **zbirka** i odaberite igru. Ako je riječ o igri usluge Xbox, prijavite se na račun za Xbox. Ako nemate račun, možete ga stvoriti. Usluga Xbox nije dostupna na svim područjima.

★ **Savjet:** Možete prikvačiti omiljene igre na početni zaslon. Na prikazu zbirka dodirnite i držite igru te dodirnite **prikvači na početni zaslon**.

Pronađite više igara

Možete pronaći nove igre na Trgovina. Prevucite na **zbirka** i dodirnite **preuzmite još igara**.

Prihvaćanje poziva za igranje igre


Prijavite se na Xbox, prevucite do **obavijesti** i dodirnite pozivnicu. Ako nemate igru, ali je dostupna na vašem području u Trgovina, možete preuzeti probnu verziju ili je odmah kupiti.

Nastavak igranja igre

Kada se vratite na igru, u samoj se igri može prikazati ikona za nastavak. U protivnom, dodirnite zaslon.

Ured

Organizirajte se. Saznajte kako upotrebljavati kalendar i aplikacije sustava Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile vaš je ured izvan ureda.

Idite na središte Office kako biste stvarali i uređivali dokumente programa Word i radne knjige programa Excel, otvarali i prikazivali dijaprojekcije programa PowerPoint, stvarali bilješke pomoću aplikacije OneNote i dijelili dokumente pomoću aplikacije SharePoint.

Možete također spremati dokumente na usluzi Windows SkyDrive. SkyDrive je pohrana u oblaku koju možete upotrijebiti za pristup dokumentima s telefona, tableta, računala ili Xboxa. Kada prestanete raditi na dokumentu i vratite se kasnije, dospjet ćete na isto mjesto na kojem ste prestali raditi – bez obzira na to koji uređaj upotrebljavate.

Microsoft Office Mobile sadrži sljedeće:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Čitanje dokumenata sustava Microsoft Office

U središtu Office možete pregledati dokumente sustava Microsoft Office, na primjer dokumente programa Word, radne knjige programa Excel ili PowerPoint prezentacije.

1. Dodirnite  **Office**.
2. Prevucite na **mjesto** i dodirnite lokaciju datoteke koju želite pregledati.
3. Dodirnite datoteku programa Word, Excel ili PowerPoint.

Stvaranje Word dokumenta

Nove dokumente možete stvoriti pomoću aplikacije Microsoft Word Mobile.

1. Dodirnite  **Office**.
2. Prevucite prstom do **nedavno**.
3. Dodirnite .
4. Dodirnite praznu datoteku ili predložak programa Word.
5. Napišite tekst.
6. Za spremanje dokumenta dodirnite **...** > **spremi**.

Uređivanje dokumenta programa Word

Usavršite svoje dokumente dok ste na putu pomoću aplikacije Microsoft Word Mobile. Možete uređivati dokumente i dijeliti svoj rad na web-mjestu SharePoint.

1. Dodirnite  **Office** i prevucite na **mjesta**.
2. Dodirnite lokaciju datoteke.
3. Dodirnite datoteku programa Word koju želite uređivati.
4. Da biste uredili tekst, dodirnite .
5. Za spremanje dokumenta dodirnite **...** > **spremi**.

★ **Savjet:** Kako biste brzo pristupili važnom dokumentu, možete ga prikačiti na početni zaslon. Dodirnite i držite dokument te dodirnite **prikači na početni zaslon**.

Dodavanje komentara

Dodirnite  > .

Traženje teksta u dokumentu

Dodirnite datoteku programa Word i .

Slanje dokumenta e-poštom

Dodirnite datoteku programa Word i **...** > **dijeli....**

Izrada Excel radne knjige

Pomoću aplikacije Microsoft Excel Mobile možete stvoriti Excel radne knjige.

Dodirnite  **Office** i prevucite na **nedavno**.

1. Dodirnite .
2. Dodirnite praznu Excel datoteku ili predložak.
3. Dodirnite ćeliju i tekstni okvir na vrhu stranice.
4. Unesite vrijednosti ili tekst.
5. Za spremanje radne knjige dodirnite  > **...** > **spremi**.

Uređivanje radne knjige programa Excel

Nije potrebno putovati do ureda radi uvida u najnovije brojke. Pomoću aplikacije Microsoft Excel Mobile možete uređivati radne knjige i dijeliti svoje rezultate na web-mjestu SharePoint.

1. Dodirnite  **Office** i prevucite na **mjesta**.
2. Dodirnite lokaciju datoteke.
3. Dodirnite datoteku programa Excel koju želite uređivati.
4. Kako biste se pomaknuli na drugu radnu knjigu, dodirnite  i radnu knjigu.

5. Za spremanje radne knjige dodirnite **...** > **spremi**.

Dodavanje komentara u ćeliju

Dodirnite **...** > **komentar**.

Primjena filtra na ćelije

Dodirnite **...** > **primijeni filtar**.

Promjena ćelije i formata teksta

Dodirnite **...** > **oblikovanje ćelije...**

Traženje podataka iz radne knjige

Dodirnite datoteku programa Excel i .

Slanje radne knjige e-poštom

Dodirnite datoteku programa Excel i **...** > **dijeli...**

Brisanje dokumenta

Memorija telefona pri kraju? Možete izbrisati bilo koji dokument paketa Office koji više ne trebate.

1. Dodirnite  **Office** i prevucite na **mjesto**.
2. Dodirnite **telefon** ili neku drugu lokaciju dokumenta koji želite izbrisati.
3. Dodirnite i držite dokument te dodirnite **izbriši**.

Pregledavanje i uređivanje PowerPoint prezentacije

Dotjerajte svoju prezentaciju prije sastanka pomoću aplikacije Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Dodirnite  **Office**, prevucite na **mjesto** i dodirnite lokaciju datoteke programa PowerPoint koju želite prikazati.
2. Dodirnite datoteku programa PowerPoint i okrenite telefon u pejzažni način.
3. Za kretanje između slajdova prevucite prstom lijevo ili desno.
4. Da biste išli na određeni slajd, dodirnite  i slajd koji želite vidjeti.
5. Da biste dodali bilješku na slajd, okrenite telefon u pejzažni način i dodirnite prazno područje ispod slajda.
6. Da biste uredili slajd, dodirnite .
7. Da biste spremili prezentaciju, dodirnite **...** > **spremi**.

Slanje prezentacije e-poštom

Dodirnite datoteku programa PowerPoint i **...** > **dijeli...**

Brisanje prezentacije

Dodirnite i držite datoteku programa PowerPoint i dodirnite **izbriši**.

Gledanje PowerPoint emitiranja

Možete prisustvovati sastanku dok ste na putu i gledati emitiranje PowerPoint prezentacije preko interneta na telefonu.

Otvorite poruku e-pošte koja sadrži vezu na prezentaciju koja se emitira i dodirnite vezu.

Dijeljenje dokumenata pomoću aplikacije SharePoint Workspace Mobile

Radite na dijeljenim dokumentima sustava Microsoft Office i sudjelujete u projektima, planovima i idejama. Pomoću aplikacije Microsoft SharePoint Workspace Mobile možete pretraživati, slati, uređivati i sinkronizirati dokumente na mreži.

1. Dodirnite  **Office** i prevucite na **mjesta**.
2. Dodirnite , upišite web-adresu mjesta SharePoint i dodirnite ➔.
3. Odaberite dokument.

Kopija se preuzima na telefon.

4. Pregledajte ili uredite dokument i spremite promjene.

★ **Savjet:** Kako biste zadržali izvanmrežnu kopiju dokumenta na telefonu, dodirnite i držite dokument te dodirnite **uvijek izvan mreže**.

Povratak na SharePoint Workspace Mobile

Pritisnite ⬅.

Pisanje bilješke

Bilješke na papiru lako je izgubiti. Umjesto zapisivanja na papir, možete zapisati svoje bilješke pomoću aplikacije Microsoft OneNote Mobile. Tako ćete svoje bilješke uvijek imati pri ruci. Možete i sinkronizirati svoje bilješke s uslugom SkyDrive te ih pregledavati i uređivati pomoću aplikacije OneNote na telefonu, računalu ili na mreži u web-pregledniku.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **OneNote**.
2. Dodirnite .
3. Napišite bilješku.
4. Za formatiranje teksta dodirnite **...** > **oblikuj**.
5. Za dodavanje slike dodirnite .
6. Za snimanje zvučnog isječka dodirnite .
7. Za spremanje promjena pritisnite ⬅.

Ako imate postavljen Microsoftov račun na telefonu, vaše promjene bit će spremljene i sinkronizirane na zadano prijenosno računalo **Osobno (web)** na usluzi SkyDrive. U protivnom, promjene će se spremiti na telefon.

Slanje bilješke e-poštom

Dodirnite bilješku i **...** > **dijeli...**

★ **Savjet:** Kako biste brzo pristupili važnoj bilješci, možete je prikvačiti na početni zaslon. Dodirnite i držite bilješku te dodirnite **prikvači na početni zaslon**.

Nastavak rada na dokumentu na drugom uređaju

Dokument sustava Office možete spremiti u uslugu SkyDrive i nastaviti raditi na drugom uređaju.

1. Kada radite na dokumentu sustava Office, dodirnite **...** > **spremi kao....**
2. Dodirnite **Spremi na** > **SkyDrive**.
3. Dodirnite **spremi**.

Dokument sad možete otvoriti u usluzi SkyDrive na drugom uređaju i nastaviti raditi gdje ste stali.

Kalendar

Saznajte kako ažurirati obveze, zadatke i planove.

Dodavanje zadatka popisu obveza

Imate li važne zadatke za obavljanje na poslu, knjige iz knjižnice koje trebate vratiti ili događaj na koji želite ići? Možete dodati zadatke (obveze) kalendaru. Ako imate određeni rok, postavite podsjetnik.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Kalendar**.
2. Prevucite prstom do **zadaci**.
3. Dodirnite  i ispunite polja.
4. Da biste dodali podsjetnik, prebacite **Podsjetnik to uključeno**  i postavite datum i vrijeme podsjetnika.
5. Dodirnite .

Označavanje zadatka kao dovršenog

Dodirnite i držite zadatak te dodirnite **dovrši**.

Uređivanje ili brisanje zadatka

Dodirnite i držite zadatak te dodirnite **uredi** ili **izbriši**.

Dodavanje obveze

Treba vam podsjetnik na obvezu? Dodajte obvezu na kalendar.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Kalendar**.
2. Prevucite na **dan** ili **raspored** i dodirnite .
3. Ispunite polja.
4. Da biste dodali podsjetnik, dodirnite **više pojedinosti** > **Podsjetnik** i postavite vrijeme podsjetnika.
5. Dodirnite .

Uređivanje ili brisanje obveze

Dodirnite i držite obvezu te dodirnite **uredi** ili **izbriši**.

Prikaz rasporeda

Možete pregledati kalendarske događaje u različitim prikazima.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Kalendar**.
2. Za prebacivanje između kalendarskih prikaza prevucite lijevo ili desno.

Prikaz cijelog mjeseca

Na prikazu dan ili raspored dodirnite .



Savjet: Prevucite prema gore ili prema dolje da biste otišli na sljedeći ili prethodni mjesec. Da biste preskočili na određeni mjesec, odaberite mjesec na vrhu zaslona.

Prikaz određenog dana

Na prikazu dan ili raspored dodirnite  i dan.

Upotreba više kalendara

Kada postavite račune e-pošte na telefon, možete vidjeti kalendare sa svih računa na jednom mjestu.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Kalendar**.
 2. Da biste prikazali ili sakrili kalendar, dodirnite **••• > postavke** te uključite ili isključite kalendar.
- ★ **Savjet:** Kada je kalendar skriven, kalendarski događaji i podsjetnici ne prikazuju se u različitim prikazima kalendara.

Promjena boje za svaki kalendar

Dodirnite **••• > postavke** i dodirnite trenutnu boju, a zatim novu boju.

Obavljanje izračuna

Morate napraviti izračun dok ste u pokretu? Možete upotrijebiti svoj telefon kao kalkulator.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Kalkulator**.

★ **Savjet:** Za upotrebu osnovnog kalkulatora držite telefon uspravno. Za upotrebu znanstvenog kalkulatora telefon okrenite bočno.

2. Utipkajte prvi broj izračuna.
3. Dodirnite funkciju kao što je dodaj ili oduzmi.
4. Unesite drugi broj izračuna.
5. Dodirnite **=**.

Ova je značajka namijenjena za osobnu upotrebu. Točnost može biti ograničena.

Upotreba službenog telefona

Račun tvrtke na telefonu pomaže vam u obavljanju posla.

Ako imate službeni telefon, vaša tvrtka može izraditi račun tvrtke koji podatke na telefonu čini sigurnijima, pruža vam pristup dokumentima ili informacijama unutar mreže tvrtke te čak pruža aplikacije ili Središta koja vam pomažu u obavljanju posla.

Ako vaša tvrtka ima aplikacije na raspolaganju, pruža vam se mogućnost da ih preuzmete odmah nakon što završite s dodavanjem računa tvrtke na telefon. Ako aplikacija nije dostupna dok ne postavite račun, tvrtka vam može reći kako da do njega dođete.

Središte tvrtke omogućuje dobivanje raznih vrsta informacija o tvrtki na jednom mjestu – primjerice vijesti, troškovi, aplikacije ili pristup trgovini tvrtke. Instaliranje Središta isto je kao instaliranje aplikacije tvrtke – ako je dostupno, imate mogućnost dodati ga kada dodate račun tvrtke. Ako tvrtka razvije Središte kasnije, nudi vam se drugi način za postavljanje kada budete spremni.

Većina računa tvrtki uključuje pravila. Pravila tvrtke omogućuju tvrtki dodavanje zaštite telefonu, često da bi se zaštitili povjerljivi ili osjetljivi podaci.

Da biste postavili račun tvrtke, dodirnite  **Postavke > službene aplikacije**.

Savjeti za poslovne korisnike

Upotrebljavajte učinkovito telefon na poslu.

Za više informacija o ponudi tvrtke Nokia za tvrtke idite na uslugu Nokia Expert Centre na stranici <https://expertcentre.nokia.com>.

Rad s e-poštom i kalendarom na telefonu i računalu

Možete upotrebljavati različite adrese e-pošte za posao i razonodu. Možete dodati nekoliko spremnika telefonu i upotrebljavati isti račun e-pošte na telefonu i računalu, bez obzira je li to Outlook, Office 365 ili neki drugi račun e-pošte. Vaša e-pošta i kalendar ostaju sinkronizirani te se možete pridruživati sastancima izravno iz kalendarskih pozivnica. Možete iskoristiti integriranu e-poštu i kalendar tako da, primjerice, kada imate nadolazeći sastanak, možete pregledati popis sudionika i, dodirnom, pristupiti svakoj raspravi e-poštom ili tekstnim porukama koju ste imali sa sudionikom.

Za više informacija o stvaranju spremnika pogledajte odjeljak Dodaj spremni u ovom korisničkom priručniku.

Dodatne informacije o sustavu Office 365 pogledajte u videozapisu na stranici www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (samo na engleskom).

Zaštita podataka na telefonu

Telefon ima brojne sigurnosne mogućnosti kako biste osigurali da nitko drugi nema pristup osjetljivim podacima koje ste pohranili na telefonu. Primjerice, možete postaviti telefon da se zaključava automatski ili čak možete locirati telefon ako se izgubi (nije dostupno u svim regijama).

Za više informacija pogledajte odjeljak Sigurnost u ovom korisničkom priručniku ili idite na www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security.

Budite produktivni s aplikacijama sustava Office

Telefon ima mobilne verzije aplikacija sustava Microsoft Office.

Možete učiniti sljedeće:

- Pregledati bilješke i dokumente, napraviti promjene u zadnji tren ili stvoriti nove dokumente
- Prikaz i uređivanje PowerPoint prezentacija
- Stvaranje, prikaz i uređivanje radnih knjiga programa Microsoft Excel
- Spremite datoteke sustava Office na uslugu SkyDrive i nastavite tamo gdje ste stali kada se vratite za računalo
- Pristup usluzi Office 365

Pomoću aplikacije SharePoint Workspace Mobile možete otvoriti, uređivati i spremiti dokumente sustava Microsoft Office koji se nalaze na web-mjestima SharePoint 2010 ili SharePoint Online.

Za više informacija pogledajte odjeljak Office u ovom korisničkom priručniku.

Dodatne informacije o sustavu Office 365 pogledajte u videozapisu na stranici www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (samo na engleskom).

Povezivanje s webom

Možete pretraživati internet pomoću optimalne veze, bez obzira je li to Wi-Fi veza ili najbrža moguća mobilna podatkovna veza. Možete i dijeliti telefonsku mobilnu podatkovnu vezu s prijenosnim računalom kada je to potrebno.

Za više informacija pogledajte odjeljke Upravljanje internetom i telefonom i povezivost u ovom korisničkom priručniku.

Suradujte učinkovito pomoću usluge Lync na telefonu

Microsoft Lync sljedeća je generacija komunikacijske usluge koja spaja ljude na nove načine, u bilo koje vrijeme i gotovo sa svakog mjesta.

Pomoću usluge Lync možete učiniti sljedeće:

- Pratiti raspoloživost kontakata
- Slati izravne poruke
- Upućivati telefonske pozive
- Pokrenite ili se pridružite audio, video ili web konferencijama

Lync je izrađen u potpunoj integraciji sa sustavom Microsoft Office. Možete preuzeti Microsoft Lync 2010 mobilnu verziju na svoj telefon na stranici Trgovina.


Za više informacija pogledajte korisničku dokumentaciju na stranicama podrške Microsoft Lync na stranici lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Pogledajte također odjeljak Office u ovom korisničkom priručniku.

Dijeljenje zaslona na drugom zaslonu

Imate li na telefonu prezentaciju ili dokument koji želite prikazati na većem zaslonu? Pomoću aplikacije Nokia Beamer možete jednostavno podijeliti zaslon telefona na bilo kojem drugom zaslonu s pristupom internetu.

1. Na početnom zaslonu telefona prevucite lijevo i dodirnite **Nokia Beamer**.
2. Za dijeljenje na obližnjem zaslonu idite na beam.nokia.com na određišnom zaslonu. U aplikaciji Nokia Beamer dodirnite **Dijeljenje u blizini** i telefonom skenirajte QR kôd.




3. Možete također dijeliti zaslon telefona s nekim tko je daleko. Za slanje veze tekstnom porukom, e-poštom ili društvenim medijem dodirnite **Dijeljenje na daljinu** i **Poruke**, **E-pošta** ili **Društveni mediji**.
4. Kako biste ažurirali zaslon, protresite telefon.

★ **Savjet:** Za automatsko ažuriranje zaslona dodirnite **automatski ažuriraj** u aplikaciji Nokia Beamer.

5. Za prekid dijeljenja pritisnite tipku zaključavanja ili u aplikaciji Nokia Beamer dodirnite **prekini prikazivanje**.

Upravljanje telefonom i povezivost

Održavajte svoj telefon i njegov sadržaj. Saznajte kako povezati pribor i mreže, prenijeti datoteke, stvoriti pričuvne kopije, zaključati telefon i održavati softver ažuriranim.



Ažuriranje telefona

Ostanite u korak s ritmom – ažurirajte softver telefona i aplikacije da biste dobili nove i unaprijeđene značajke telefona. Ažuriranje softvera može također poboljšati izvedbu telefona.



⚠ Upozorenje: Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete upotrebljavati uređaj, čak ni za hitne pozive, sve dok se instalacija ne dovrši i uređaj ponovo ne pokrene.

Prije ažuriranja, spojite punjač ili provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena.

Nakon ažuriranja idite na stranicu www.nokia.com/support da biste dobili novi korisnički priručnik.

Ažuriranje softvera telefona

Nije potrebno računalo – ažurirajte softver telefona bežično za nove značajke i poboljšanu izvedbu.

Prije ažuriranja provjerite je li baterija telefona dovoljno napunjena.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati podatkovnim troškovima.

Prema zadanim postavkama telefon automatski preuzima dostupna ažuriranja kada to postavke podatkovne veze, primjerice tijekom roaminga, dopuštaju. Kada vas telefon obavijesti da je dostupno ažuriranje, samo slijedite upute prikazane na telefonu.

★ **Savjet:** Pogledajte Trgovina za ažuriranja aplikacije.

Isključivanje preuzimanja automatskog ažuriranja

Ako želite pomno pratiti podatkovne troškove tijekom roaminga, možete isključiti preuzimanje automatskog ažuriranja. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke > ažuriranje telefona** te poništite potvrdni okvir **Automatski preuzmi ažuriranja kada to dopuštaju podatkovne postavke**.

Upotreba veze velike brzine

Zašto ne biste maksimalno iskoristili svoje mrežne veze? Upotrijebite 4G vezu kada je dostupna i ako je telefon podržava.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke > mobilna mreža**.

2. Prebacite **Najveća brzina veze** na **4G**.

★ **Savjet:** Kada upotrebljavate telefon na području gdje 4G mreža nije dostupna, prebacite se na **3G**. To također pomaže da baterija traje duže jer se telefon neće nepotrebno pokušavati povezati s 4G mrežom.

★ **Savjet:** Možete također ručno odabrati mrežu. Dodirnite **Odabir mreže**.

Wi-Fi

Saznajte više o upotrebi Wi-Fi veze.



Wi-Fi veze

Vaš telefon redovito provjerava i obavještava vas o dostupnim vezama. Obavijest se nakratko prikazuje na vrhu zaslona. Za upravljanje Wi-Fi vezama odaberite obavijest.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke** > **Wi-Fi**.

Wi-Fi određivanje položaja poboljšava točnost određivanja položaja kada satelitski signali nisu dostupni, osobito kada se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada. Možete i isključiti Wi-Fi u postavkama telefona.

 **Opaska:** Upotreba Wi-Fi veze može u nekim državama biti ograničena. Na primjer, u EU možete upotrebljavati samo 5150-5350 MHz Wi-Fi u zatvorenom prostoru, a u SAD-u i Kanadi 5,15-5,25 GHz Wi-Fi. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Povezivanje s Wi-Fi-om

Povezivanje s Wi-Fi mrežom praktičan je način pristupanja internetu. Dok ste u pokretu, možete se povezati s Wi-Fi mrežama na javnim mjestima, primjerice, u knjižnici ili internetskom kafiću.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke**.

1. Dodirnite **Wi-Fi**.

2. Provjerite je li **Wi-Fi mreže** prebačeno na **Uključeno** .

3. Odaberite vezu koju želite upotrijebiti.

★ **Savjet:** Veza se prekida kada se zaslon telefona isključi. Da biste promijenili ovu postavku, na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke**.

Prekid veze

Dodirnite **Wi-Fi** i prebacite **Wi-Fi mreže** na **Isključeno** .

NFC


Istražite svijet koji vas okružuje. Dodirnite pribor da biste se povezali s njim te dodirnite oznake da biste nekoga nazvali ili otvorili web-mjesto. NFC (engl. Near Field Communication) povezivanje čini jednostavnim i zabavnim.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke > slanje dodirom**.

Pomoću NFC tehnologije možete učiniti sljedeće:

- povezati kompatibilan Bluetooth pribor koji podržava NFC, kao što su slušalice s mikrofonom ili bežični zvučnik
- slati sadržaj kao što su kontakti ili vlastite fotografije na prijateljev telefon, računalo ili tablet koji radi sa sustavom Windows 8 pomoću usluge slanje dodirom
- dodirnuti oznake za dobivanje više sadržaja za telefon ili za pristup mrežnim uslugama
- plaćati telefonom ako to podržava davatelj mrežnih usluga

NFC područje nalazi se na pozadini telefona u blizini kamere. Dodirnite druge telefone, pribor, oznake ili čitače zajedno s NFC područjem.




Prije upotrebe NFC tehnologije provjerite jesu li zaslon i tipke otključani. Možete platiti ili upotrijebiti telefon kao kartu čak i kada je telefon zaključan, ovisno o davatelju usluga.

Povezivanje Bluetooth pribora pomoću NFC tehnologije

Ruke su vam zauzete? Upotrijebite slušalicu s mikrofonom. Ili zašto ne biste slušali glazbu pomoću bežičnih zvučnika? Samo trebate dodirnuti kompatibilan pribor telefonom.

Dodirnite NFC područje pribora NFC područjem telefona i slijedite upute na zaslonu.

Pribor kao što je Nokia Purity Pro bežična stereoslušalice s mikrofonom tvrtke Monster prodaje se zasebno. Dostupnost pribora razlikuje se s obzirom na regiju.



Prekidanje veze s priborom

Dodirnite NFC područje pribora ponovo.

Za više informacija pogledajte korisnički priručnik pribora.

Čitanje NFC oznaka

NFC oznake mogu sadržavati informacije kao što je web-adresa, telefonski broj ili posjetnica. Od željenih informacija dijeli vas samo jedan dodir.

Dodirnite oznaku NFC područjem telefona.



Plaćanje telefonom

Zaboravili ste novčanik ili torbu kod kuće? Bez brige – možete platiti telefonom ili ga upotrijebiti kao kartu, ako to podržava davatelj mrežnih usluga.

Značajka možda nije dostupna u svim regijama. Za informacije o dostupnosti obratite se svom davatelju usluga mreže. Usluge su povezane sa SIM karticom. Morate imati pretplatu na uslugu s davateljem usluga i aplikaciju davatelja usluga instaliranu u Novčanik.


1. Za aktivaciju usluge kontaktirajte davatelja mrežnih usluga.

2. Za plaćanje dodirnite čitač zajedno s NFC područjem telefona. Davatelj usluga može vas tražiti da potvrdite plaćanje.

! **Opaska:** Aplikacije plaćanja i kupovanja karata i usluge omogućuju treće strane. Nokia ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za takve aplikacije ili usluge, uključujući podršku krajnjem korisniku, funkcionalnost, transakcije ili gubitak monetarne vrijednosti. Možda će biti potrebno ponovo instalirati i aktivirati aplikaciju ili plaćanja ili kupnje karti nakon popravka uređaja. Možda će biti potrebno ponovo instalirati i aktivirati kartice koje ste dodali, kao i aplikaciju ili plaćanja ili kupnje karti nakon popravka uređaja.

Bluetooth

Možete se bežično povezati s drugim kompatibilnim uređajima, primjerice telefonima, računalima, slušalicama s mikrofonom ili priborom za automobil. Također možete poslati fotografije na kompatibilne telefone ili na računalo.



Budući da uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju radiovalovima, ne moraju biti u izravnom vidnom polju. Bluetooth uređaji moraju, međutim, biti unutar 10 metara (33 stope) jedan od drugog, iako može doći do smetnji u vezi uzrokovanih preprekama, na primjer zidovima ili drugim elektroničkim uređajima.

Upareni uređaji mogu se povezati s telefonom kada je uključen Bluetooth. Drugi uređaji mogu otkriti telefon samo ako je otvoren prikaz postavki za Bluetooth.

Nemojte uparivati uređaj ili prihvaćati zahtjeve za povezivanje od nepoznatog uređaja. Tako ćete zaštititi telefon od štetnog sadržaja.

Povezivanje s bežičnom slušalicom s mikrofonom

Pomoću bežične slušalice s mikrofonom (prodaje se zasebno) možete razgovarati na telefon slobodnih ruku – možete nastaviti s onim što radite, npr. s radom na računalu tijekom poziva.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke > Bluetooth**.
2. Prebacite **Status** na **Uključeno** .
3. Provjerite je li slušalica s mikrofonom uključena.

Možda ćete trebati započeti postupak uparivanja sa slušalicom s mikrofonom. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik za slušalicu s mikrofonom.

4. Za uparivanje telefona i slušalice s mikrofonom dodirnite slušalicu s mikrofonom na popisu.
5. Možda ćete trebati upisati lozinku. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik za slušalicu s mikrofonom.

Spajanje s prijateljevim telefonom preko Bluetootha

Upotrijebite Bluetooth za bežično spajanje s prijateljevim telefonom, dijeljenje fotografija i još puno toga.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke > Bluetooth**.
2. Provjerite je li Bluetooth uključen na oba telefona.
3. Provjerite jesu li telefoni vidljivi drugim telefonima. Morate biti u prikazu postavki za Bluetooth kako bi telefon bio vidljiv drugim telefonima.
4. Možete vidjeti Bluetooth telefone unutar raspona. Dodirnite telefon s kojim se želite spojiti.
5. Ako je za drugi telefon potrebna zaporka, upišite je ili prihvatite zaporku.

Zaporka se upotrebljava samo kada se prvi put povezujete s nekim uređajem.

Slanje sadržaja pomoću Bluetootha

Želite dijeliti sadržaj ili slati snimljene fotografije prijatelju? Možete upotrijebiti Bluetooth za bežično slanje fotografija ili drugog sadržaja na kompatibilne uređaje ili računalo.

Možete upotrijebiti više od jedne Bluetooth veze odjednom. Na primjer, dok upotrebljavate Bluetooth slušalicu, možete i dalje slati sadržaje na drugi uređaj.

1. Provjerite je li Bluetooth uključen.
2. Dodirnite i držite sadržaj koji želite poslati i dodirnite **dijeli... > Bluetooth**.
3. Dodirnite uređaj da biste se povezali s njim. Možete vidjeti Bluetooth uređaje unutar raspona.
4. Ako je za drugi uređaj potrebna zaporka, upišite ju. Zaporka, koju možete sami smisliti, mora se upisati na oba uređaja. Za neke je uređaje zaporka fiksna. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.

Zaporka se upotrebljava samo kada se prvi put povezujete s nekim uređajem.

Promjena naziva uređaja

Možete promijeniti naziv telefona da biste olakšali identifikaciju pri povezivanju s drugim uređajima pomoću Bluetootha.

1. Pomoću kompatibilnog USB kabela povežite telefon s kompatibilnim računalom koje radi sa sustavom Windows.
2. Pronađite telefon na računalu na zaslonu Windows Explorer.

3. Desnom tipkom miša kliknite ikonu Windows Phone i otvorite svojstva telefona.
4. Promijenite zadani naziv u što god želite. Zadani naziv je obično Windows Phone. Bluetooth naziv telefona jednak je nazivu telefona.

Memorija i pohranjivanje

Saznajte kako upravljati fotografijama, aplikacijama i drugim sadržajima na telefonu.

Stvaranje pričuvnih kopija i vraćanje podataka na telefonu

Nezgodе se događaju – stoga postavite telefon da stvara pričuvne kopije postavki i sadržaja na Microsoftovom računu.

Potreban vam je Microsoftov račun da biste stvorili pričuvne kopije telefona. Možete postaviti telefon da stvara pričuvne kopije popisa aplikacija, postavki, SMS-ova, fotografija i videozapisa.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke** > **sigurnosno kopiranje**.
2. Ako se to od vas zatraži, prijavite se na Microsoftov račun.
3. Odaberite za što želite stvoriti pričuvnu kopiju i na koji način.

Preuzete aplikacije možda nisu uključene u pričuvne kopije, ali je moguće da ih možete ponovno besplatno preuzeti s usluge Trgovina, pod uvjetom da je aplikacija dostupna. Mogu se primijeniti troškovi prijenosa podataka. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

Da biste automatski stvorili pričuvne kopije videozapisa ili fotografija najbolje kvalitete, potrebna vam je Wi-Fi veza.

Za stvaranje pričuvnih kopija drugog sadržaja, kao što je glazba, upotrijebite aplikaciju Windows Phone za stolno računalo ili Windows Explorer.

Vraćanje podataka iz pričuvnih kopija

Da biste vratili podatke iz pričuvnih kopija, prijavite se na Microsoftov račun. Sadržaj se automatski vraća.

Podatke iz pričuvnih kopija možete vratiti nakon ažuriranja ili vraćanja izvornih postavki softvera telefona ili pri postavljanju novog telefona.

Provjera i povećanje raspoložive memorije na telefonu

Želite provjeriti koliko imate raspoložive memorije? Možete i postaviti gdje želite spremiti buduće datoteke.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke** > **pohrana telefona**.

Da biste provjerili pojedinosti memorije telefona, dodirnite **telefon**. Da biste provjerili pojedinosti memorijske kartice, dodirnite **SD kartica**.

Ako imate sve manje prostora, prvo provjerite i uklonite ono što vam više ne treba:

- Tekstualne, multimedijske i poruke e-pošte
- Kontaktne bilješke i pojedinosti
- Aplikacije
- Glazba, fotografije ili videozapisi

Pogledajte što zauzima memoriju pomoću usluge Provjera pohrane

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke** > **provjera memorije**.

Uklonite privremene datoteke da biste oslobodili prostor pomoću usluge Provjera pohrane

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke** > **provjera memorije**. Zatim prevucite na **detalji** i dodirnite **očisti**.

Brisanje aplikacije s telefona

Možete ukloniti instalirane aplikacije koje više ne želite ili ne upotrebljavate radi povećanja količine raspoložive memorije.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo do izbornika aplikacija.

2. Dodirnite i držite aplikaciju te dodirnite **deinstaliraj**. Možda nećete moći ukloniti neke aplikacije.

Ako uklonite aplikaciju, moći ćete je ponovo instalirati bez ponovne kupnje ako je dostupna na mjestu Trgovina.

Ako instalirana aplikacija ovisi o uklonjenoj aplikaciji, instalirana aplikacija možda prestane raditi. Za pojedinosti pogledajte korisničku dokumentaciju instalirane aplikacije.

Kopiranje sadržaja između telefona i računala

Kopirajte fotografije, videozapise i drugi sadržaj koji ste stvorili između telefona i računala.

★ **Savjet:** Ako je računalo Mac, instalirajte aplikaciju Windows Phone iz Mac App trgovine.

Ako želite prenijeti fotografije koje ste snimili na Mac, preporučujemo upotrebu aplikacije Nokia Photo Transfer for Mac, koju možete preuzeti sa stranice www.nokia.com.

1. Povežite telefon s kompatibilnim računalom pomoću kompatibilnog USB kabela.

2. Na računalu otvorite upravitelj datoteka kao što je Windows Explorer ili Finder i potražite telefon.

★ **Savjet:** Telefon se prikazuje pod prenosivim uređajima kao Windows Phone. Da biste vidjeli mape telefona, dvaput kliknite naziv telefona. Postoje zasebne mape za dokumente, glazbu, fotografije, melodije zvona i videozapise.

3. Povucite i ispustite stavke s telefona na računalo ili s računala na telefon.

★ **Savjet:** Ako je operacijski sustav na računalu Windows 7 ili Windows 8, možete također upotrijebiti aplikaciju Windows Phone. Windows 8 automatski instalira aplikaciju. Pomoću sustava Windows 7 možete je preuzeti na stranici www.windowsphone.com.

Za informacije o tome koja aplikacija radi s kojim računalom pogledajte sljedeću tablicu:

	Aplikacija Windows Phone	Aplikacija Windows Phone za stolno računalo	Aplikacija Windows Phone za Mac	Aplikacija Nokia Photo Transfer for Mac (samo fotografije i videozapis i)	Windows Explorer
Windows 8	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Sigurnost

Saznajte kako zaštititi telefon i držati podatke na sigurnom.



Postavljanje telefona na automatsko zaključavanje

Želite zaštititi telefon od neovlaštene upotrebe? Odredite sigurnosni kôd i postavite telefon na automatsko zaključavanje kada ga ne upotrebljavate.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke** > **zaključani zaslon**.

2. Prebacite **Lozinka** na **Uključeno**  i upišite sigurnosni kôd (najmanje 4 znamenke).
3. Dodirnite **Zatraži lozinku nakon** i odredite vrijeme nakon kojeg se telefon automatski zaključava.

Držite sigurnosni kôd tajnim i na sigurnom mjestu, odvojeno od telefona. Ako zaboravite sigurnosni kôd i ne možete ga oporaviti ili ako previše puta unesete pogrešan kôd, telefon treba servisirati. Može doći do dodatnih troškova i do brisanja svih osobnih podataka s telefona. Više informacija zatražite na usluzi Nokia Care ili od dobavljača telefona.

Otključavanje telefona

Pritisnite tipku za uključivanje, povucite zaključani zaslon prema gore te upišite sigurnosni kôd.

Upotreba zaključanog telefona

Određene značajke telefona možete upotrijebiti kada je zaključan, bez unosa sigurnosnog koda.

Kako biste aktivirali telefon, pritisnite tipku za uključivanje.

Otvaranje kamere

Pritisnite i držite tipku kamere.

Promjena načina obavješćavanja o dolaznim pozivima

Pritisnite tipke za glasnoću i dodirnite ,  ili .

Pauziranje ili nastavak glazbe ili prebacivanje na sljedeću pjesmu

Upotrijebite kontrole za Music player koje se prikazuju na vrhu zaslona.

Promjena PIN koda

Ako ste SIM karticu dobili sa zadanim PIN kodom, možete ga promijeniti u nešto sigurnije.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke**.
2. Prevucite na **aplikacije** i dodirnite **telefon**.
3. Dodirnite **promijeni SIM PIN**.

PIN kôd može sadržavati 4–8 znamenki.

Pronalazak izgubljenog telefona

Zagubili ste telefon ili sumnjate da je ukraden? Upotrijebite pronađi moj telefon za lociranje telefona i udaljeno ga zaključajte ili izbrisite sve podatke s njega.

Potreban vam je Microsoftov račun na telefonu.

1. Na računalu idite na stranicu **www.windowsphone.com**.
2. Prijavite se s istim Microsoftovim računom kao na telefonu.
3. Odaberite **pronađi moj telefon**.

Možete učiniti sljedeće:

- pronaći telefon na karti
- učiniti da telefon zazvoni, čak i ako je uključen način rada bez zvuka
- zaključati telefon i postaviti ga da prikazuje poruku pomoću koje vam može biti vraćen
- daljinski izbrisati sve podatke s telefona

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

- ★ **Savjet:** Postavite da telefon automatski sprema lokaciju svakih nekoliko sati. Ako se baterija telefona isprazni, moći ćete i dalje prikazati posljednju spremljenu lokaciju. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Postavke** > **pronađi moj telefon**.

Novčanik

Upotrebljavajte Novčanik za skupljanje kreditnih i debitnih kartica, kupona i ponuda na jedno mjesto.



Novčanik je virtualni novčanik na vašem telefonu. Možete učiniti sljedeće:

- Pohranite kreditne ili debitne kartice na telefon. Da biste dodali karticu u Novčanik, trebate se prijaviti na svoj Microsoftov račun na telefonu. Ako već imate kreditnu karticu na svom Microsoftovom računu, ona se automatski dodaje u Novčanik.
- Izvršite uplate uslugom Trgovina, na primjer, prilikom kupnje aplikacije na usluzi Trgovina
- Izvršite kupnje unutar aplikacije pomoću svojih kartica pohranjenih pod opcijom Novčanik
- Provjerite je li na vašem računu debitne kartice dostupna aplikacija za Novčanik za vašu karticu
- Upotrebljavajte kartice pod opcijom Novčanik za NFC plaćanja, ako to podržava vaš davatelj mrežnih usluga
- Pohranite kupone za ponude ili članske iskaznice na Novčanik

Da biste zaštitili svoj Novčanik, odredite za njega PIN kôd.

Određivanje PIN koda za Novčanik

Zaštitite svoj virtualni novčanik.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Novčanik**.
2. Dodirnite **•••** > **postavke+pin**, prebacite **PIN za novčanik** na **Uključeno**  i unesite PIN kôd za Novčanik.
3. Dodirnite **gotovo**.

Telefon vam traži PIN kôd koji ste odredili svaki put kada pristupite značajci Novčanik.

- ★ **Savjet:** Da biste zaštitili kupnje uslugom Trgovina, dodirnite potvrdni okvir **Koristi PIN za Novčanik i za zaštitu glazbe, aplikacija i kupnje putem aplikacija.**

Određivanje PIN koda za Novčanik ne sprječava upotrebu NFC tehnologije za plaćanja.

Dodavanje kartice u Novčanik

Digitalno pohranite svoje debitne i kreditne kartice, članske iskaznice i kartice vjernosti u Novčanik.

Da biste dodali karticu u Novčanik kako biste izvršili kupnju na usluzi Trgovina, trebate se prijaviti na svoj Microsoftov račun na telefonu.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite  **Novčanik.**

2. Da biste dodali kreditnu ili debitnu karticu, dodirnite  > **kreditna ili debitna kartica** i slijedite upute na zaslonu.

Telefon traži aplikaciju koju omogućuje vaš davatelj usluga, a koja se može povezati s vašom karticom.

Dodavanje članske iskaznice ili kartice vjernosti u Novčanik

Dodirnite  > **ostalo.**

Telefon traži aplikaciju koju omogućuje vaš davatelj usluga, a koja se može povezati s vašom karticom.

 **Opaska:** Aplikacije plaćanja i kupovanja karata i usluge omogućuju treće strane. Nokia ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za takve aplikacije ili usluge, uključujući podršku krajnjem korisniku, funkcionalnost, transakcije ili gubitak monetarne vrijednosti. Možda će biti potrebno ponovo instalirati i aktivirati aplikaciju ili plaćanja ili kupnje karti nakon popravka uređaja. Možda će biti potrebno ponovo instalirati i aktivirati kartice koje ste dodali, kao i aplikaciju ili plaćanja ili kupnje karti nakon popravka uređaja.

Pristupni kodovi

Jeste li se ikad pitali čemu služe različiti kodovi na telefonu?

PIN kôd
(4–8 znamenki)

Ovime se SIM kartica štiti od neovlaštene upotrebe ili je potrebno za pristup nekim značajkama.

Možete postaviti telefon da traži PIN kôd kada ga uključite.

Ako zaboravite kôd ili ga ne dobijete s karticom, obratite se davatelju mrežne usluge.

Ako 3 puta zaredom neispravno unesete kôd, morate ga deblokirati pomoću PUK koda.

PUK

To je potrebno za deblokiranje PIN koda.

Ako ga niste dobili sa SIM karticom, obratite se davatelju mrežnih usluga.

Sigurnosni kôd (kôd za zaključavanje, lozinka)
(min. 4 znamenke)

Tako ćete lakše zaštititi telefon od neovlaštene upotrebe.

Možete postaviti telefon da traži kôd za zaključavanje koji odredite.

Držite kôd tajnim i na sigurnom mjestu, odvojeno od telefona.

Ako zaboravite kôd, a telefon je zaključan, bit će potrebno servisiranje. Može doći do dodatnih troškova i do brisanja svih osobnih podataka s telefona.

Više informacija zatražite na usluzi Nokia Care ili od dobavljača telefona.


IMEI

Služi za prepoznavanje telefona u mreži. Možda ćete morati dati broj usluga Nokia Care.

Za prikaz IMEI broja birajte ***#06#**.

Rješavanje problema i podrška

Kada želite saznati više o svom telefonu ili kada niste sigurni kako bi trebao funkcionirati, postoji nekoliko kanala podrške koje možete pogledati.



Kako biste mogli maksimalno iskoristiti telefon, imate korisnički priručnik u telefonu s dodatnim uputama. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **i** **Nokia Care**.

Također možete ići na stranicu **www.nokia.com/support** gdje možete pronaći:

- Informacije o rješavanju problema
- Rasprave
- Vijesti o aplikacijama i preuzimanjima
- Informacije o ažuriranju softvera
- Dodatne pojedinosti o značajkama i tehnologijama te kompatibilnosti uređaja i pribora

Rješavanje problema i rasprave možda nisu dostupni na svim jezicima.

Za videozapise podrške idite na stranicu **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

Ako se telefon zamrzne

Pokušajte sljedeće:

- Pritisnite i držite tipku za uključivanje duže od 8 sekundi. Telefon se ponovo pokreće.
- Ažurirajte softver telefona.
- Ponovo postavite telefon. Time se vraćaju tvorničke postavke i briše sav osobni sadržaj, uključujući aplikacije koje ste kupili i preuzeli. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Postavke > o telefonu > ponovno postavljanje telefona**.

Ako problem nije riješen, obratite se svom davatelju mrežnih usluga ili tvrtki Nokia da biste saznali koje su mogućnosti popravka. Prije slanja telefona na popravak uvijek napravite pričuvne kopije podataka jer svi osobni podaci na telefonu mogu biti izbrisani.

- ★ **Savjet:** Ako je potrebno identificirati telefon, za prikaz jedinstvenog IMEI broja telefona birajte ***#06#**.


Pronađite broj modela i serijski broj (IMEI)

Ako trebate kontaktirati Nokia Care ili svog davatelja usluga, trebat će vam informacije kao što je broj modela i serijski broj (IMEI) telefona. Da biste vidjeli informacije, dodirnite  **Postavke** > **o telefonu**.

Informacije također možete pronaći na naljepnici telefona, koja se nalazi između držača nano-SIM kartice i držača memorijske kartice. Da biste vidjeli naljepnicu telefona, izvucite držač.

Da biste otvorili držač, gurnite tipku za SIM vratašca unutra dok se držač ne otpusti i izvucite držač.

★ **Savjet:** Za prikaz IMEI broja telefona birajte ***#06#**.



Informacije o proizvodu i sigurnosti

Troškovi i usluge mreže

Uređaj možete upotrebljavati samo na mrežama LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; mrežama WCDMA 850, 900, 1900, 2100; i GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Podrška za LTE mreže možda je onemogućena na uređaju, ovisno o vašoj državi ili davatelju usluga. Morate imati pretplatu za davatelja usluga.

Za upotrebu nekih značajki i preuzimanje sadržaja potrebna je mrežna veza te može rezultirati troškovima podatkovnog prometa. Također je potrebna pretplata na neke značajke.

-  **Važno:** Vaš davatelj mrežnih usluga ili davatelj mrežnih usluga koji upotrebljavate prilikom putovanja možda ne podržava 4G/LTE. U tom slučaju, možda nećete moći upućivati ili primati pozive, slati ili primati poruke ili upotrebljavati mobilne podatkovne veze. Da biste osigurali besprijekoran rad uređaja kada potpuna 4G/LTE usluga nije dostupna, preporučujemo da promijenite najveću brzinu povezivanja s 4G na 3G. Da biste to učinili, prevucite lijevo na početnom zaslonu i dodirnite **Postavke > mobilna mreža**. Prebacite Najveća brzina veze na 3G.

Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

Upućivanje žurnog poziva

1. Osigurajte da je telefon uključen.
2. Provjerite imate li signal dovoljne snage.

Vjerojatno ćete morati učiniti i sljedeće:

- Stavite SIM karticu u uređaj ako to uređaj podržava.
- Isključite ograničenja poziva na telefonu, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena korisnička grupa.
- Provjerite je li **zrakoplovni način** isključen.
- Ako su zaslon telefona i tipke zaključani, otključajte ih.

3. Pritisnite .

4. Odaberite .

5. Odaberite .

6. Upišite broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.

7. Odaberite **zovi**.

8. Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Nemojte prekinuti poziv dok ne dobijete dopuštenje.

Kada prvi put uključite telefon, od vas se traži da stvorite račun za Microsoft i da postavite telefon. Da biste obavili hitan poziv tijekom postavljanja računa i telefona, dodirnite **žurni poziv**.

-  **Važno:** Aktivirajte mobilne i internetske pozive ako telefon podržava internetske pozive. Telefon može pokušati uputiti žurni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga. Ne može se jamčiti uspostavljanje veza u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični telefon za bitne razgovore kao što su hitne medicinske usluge.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite uređaj u funkciji.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, ostavite ga da se osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. Visoke temperature mogu oštetiti uređaj ili bateriju.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja ga može oštetiti.
- Ne otvarajte uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udara i trešnje. Grubo rukovanje može ga oštetiti.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može onemogućiti ispravan rad.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.

- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Tijekom produženog rada uređaj se može činiti toplim. U većini slučajeva to je stanje uobičajeno. Da bi se izbjeglo pregrijavanje, uređaj se može automatski usporiti, zatvoriti aplikacije, prekinuti punjenje i, ako je potrebno, samostalno se isključiti. Ako mislite da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Recikliranje



Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomagajte sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Svi materijali uređaja mogu se obnoviti kao materijali i energija. Pogledajte kako reciklirati Nokia proizvode na stranici www.nokia.com/recycle.

Simbol precrtane kante za smeće



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi i baterije po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad: otpremite ih na recikliranje. Za informacije o najbližem odlagalištu za recikliranje provjerite kod lokalne uprave za otpad ili idite na stranicu www.nokia.com/support. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

O Upravljanju digitalnim pravima

Prilikom uporabe ovog uređaja poštuju sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Fotografije, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premješati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom pravima PlayReady. Ako određeni DRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti da takva osoba DRM softvera za pristup DRM sadržaju bude opozvana. Opoziv može spriječiti i obnavljanje takvog sadržaja zaštićenog DRM pravima koji se već nalazi u vašem uređaju. Opoziv takvog DRM softvera ne utječe na upotrebu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM prava ili na upotrebu sadržaja koji nije zaštićen DRM pravima.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen pravima PlayReady ili WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubiti ćete licence i taj sadržaj. Licence i sadržaj možete izgubiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš uređaj ima unutarnju bateriju koja se ne može izvaditi, ali se može puniti. Nemojte pokušavati otvarati pozadinu ili uklanjati bateriju jer možete oštetiti uređaj. Da biste zamijenili bateriju, odnesite uređaj u najbliži ovlašten servis.

Puniti uređaj s punjačem AC-60E ili AC-60X. Priključak punjača može se razlikovati.

Punjači trećih strana koji su usklađeni sa standardom IEC/EN 62684 i koji se mogu spojiti s mikro USB priključnicom vašeg uređaja mogu također biti kompatibilni.

Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija ili punjača dostupne za ovaj uređaj.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada su vremena razgovora i stanja čekanja značajno kraća nego što je uobičajeno, za zamjenu baterije odnesite uređaj najbližem ovlaštenom servisu.

Sigurnost baterije i punjača

Da biste isključili punjač ili pribor, držite i povucite utikač, ne kabel.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F) za optimalnu izvedbu. Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Ne bacajte baterije u vatra jer bi mogle eksplodirati. Poštujte lokalne propise. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, gnječiti, svijati, bušiti ili na drugi način oštećivati bateriju. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć. Nemojte mijenjati, pokušavati umetati druge predmete u bateriju ni uranjati ili izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih ili baterija ili punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Nemojte puniti uređaj tijekom grmljavinske oluje. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

Dodatna sigurnosna upozorenja

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Medicinski uređaji

Rad radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjske radioenergije.

Ugrađeni medicinski uređaji

Da bi se izbjegle eventualne smetnje, proizvođači ugrađenih medicinskih uređaja preporučuju minimalnu udaljenost od 15,3 centimetara između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjate da je došlo do smetnji.
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Sluh

⚠ Upozorenje: Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Nikal

Površina ovog uređaja ne sadrži nikal.

Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjeran softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvatanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.

- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za takve stranice i ne preporučuje ih.

Vozila

Radiosignali mogu utjecati na neispravno ugrađene ili neprikladno zaštićene elektroničke sustave u vozilima. Dodatne informacije zatražite od proizvođača vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja može biti opasna, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljiva ili eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i pribora. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom, npr. benzinske crpke. Iskre mogu prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom ne moraju biti dovoljno jasno označena. Ta mjesta obično obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice. Da biste saznali je li sigurno upotrebljavati ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Za informacije o SAR-u pogledajte tiskani korisnički priručnik ili idite na www.nokia.com/sar.

Nokijine poruke podrške

Kako bi vam pomogla da maksimalno iskoristite svoj telefon i usluge, Nokia vam može slati poruke. Poruke sadrže savjete i trikove te podršku. Radi omogućavanja upotrebe prethodno opisane usluge, vaš broj mobilnog telefona, serijski broj telefona i još neki identifikatori pretplate na usluge mobilne telefonije šalju se tvrtki Nokia pri prvom upotrebi telefona. Ova se informacija može upotrijebiti kao što je navedeno u pravilima privatnosti koje možete pronaći na www.nokia.com.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLADENOSTI

CE 0168

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je ovaj proizvod RM- 937 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na internetu, na adresi www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostupnost pojedinih proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Za više informacija kontaktirajte svog Nokia dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježe zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos ili distribucija dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kojem obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest". Nokia ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem.

Preuzimanje karti, igara, glazbe i videozapisa te prijenos slika i videozapisa može uključiti prijenos velikih količina podataka. Davatelj usluga može vam naplatiti prijenos podataka. Dostupnost pojedinih proizvoda, usluga i značajki može se razlikovati s obzirom na regiju. Provjerite s lokalnim dobavljačem za Nokiju pojedinosti i raspoloživost jezičnih opcija.

OBAVIJEST SAVEZNE KOMISIJE ZA KOMUNIKACIJE (FCC)

Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) Uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvaćati sve primljene smetnje, uključujući smetnje uzrokovane nepoželjnim radom. Više informacija potražite u transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Sve promjene ili izmjene ovog uređaja koje Nokia nije izričito dopustila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Napomena: Ova je oprema testirana i udovoljava ograničenjima za digitalne uređaje klase B navedenima u odjeljku 15 FCC-ovih odredbi. Ta ograničenja služe za pružanje prihvatljive zaštite od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radiofrekventnog (RF) zračenja te, u slučaju da nije ugrađena i ne koristi se u skladu s uputama, može izazvati smetnje štetne za radiokomunikaciju. Ne postoji, međutim, jamstvo da se te smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje smetnje štetne za radijski ili televizijski prijam, a to je moguće utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku preporučujemo da pokuša riješiti problem tih smetnji na jedan od sljedećih načina:

- preusmjerenjem ili promjenom lokacije prijamne antene.
- Povećavanjem udaljenosti između opreme i prijamnika.
- Uključivanjem opreme u utičnicu u strujnom krugu na koji prijamnik nije priključen.
- Traženjem pomoći od prodavača ili iskusnog radio/TV serviser.

TM & © 2013 Nokia. Sva prava pridržana. Nazivi/proizvodi trećih strana mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih vlasnika.

© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Ovaj je proizvod licenciran pod licencom MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu upotrebu u skladu s informacijama koje su šifrirane sa standardom MPEG-4 Visual Standard od korisnika koji sudjeluje u osobnoj i nekomercijalnoj aktivnosti te (ii) za upotrebu u skladu s MPEG-4 videom koji nudi licencni videodavatelj. Nijedna licenca se neće dodijeliti niti će se odnositi na bilo koju drugu upotrebu. Dodatne informacije, uključujući one povezane s promotivnom, internom i komercijalnom upotrebom mogu se dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC. Pogledajte www.mpegla.com.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.