
Felhasználói kézikönyv

Nokia CR-200/CR-201 vezeték nélkül töltő autós mobiltartó

NOKIA


A vezeték nélkül töltő autós mobiltartó ismertetése

A Nokia CR-200/CR-201 vezeték nélkül töltő autós mobiltartó segítségével mindig egyszerűen elérhetjük és tölthetjük kompatibilis telefonunkat.

Helyezzük telefonunkat a tartóba, és a töltés azonnal megkezdődik.

A Qi ismertetése

Nem kell kábelekkel küszködnünk. Egyszerűen csak helyezzük készülékünket a vezeték nélküli töltőre, és az azonnal tölteni kezd.



A Qi egy globális szabvány, amely lehetővé tesz a készülék vezeték nélküli töltését.


A Qi mágneses indukcióval működik, és öt wattos vagy annál alacsonyabb energiafogyasztású készülékek (pl. mobiltelefonok) töltésére tervezték.

A Qi-töltők és -készülékek azonos frekvenciát használnak. Az összes Qi termék gyártótól és márkától függetlenül kompatibilis egymással, mindössze töltőfelületeiknek kell érintkezniük egymással.

További részletekért lásd az adott készülékek használati útmutatóját.

Részek

Ismerkedjen meg vezeték nélkül töltő autós mobiltartójával.



- 1 A befogóelemek kioldógombja
- 2 Rögzítőkar
- 3 Tapadókorong
- 4 A tápkábel csatlakozója
- 5 A töltő jelzőfénye
- 6 Near Field Communication (NFC) terület
- 7 Kábelylílás
- 8 Befogóelemek
- 9 Tápkábel
- 10 Tápegység
- 11 A tápellátás jelzőfénye
- 12 USB-csatlakozó
- 13 Kábeltartó
- 14 Rögzítőlap
- 15 Hosszabbítókábel

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk törölődhetnek.

A készülék felülete nikkelföntes.


A felhasználói útmutatóban említett egyes tartozékokat, például a töltőt, a fülhallgatót vagy az adatkábelt külön kell megvásárolni.

A tartó felerősítése

Autónk műszerfalán keressünk egy jól látható, könnyen elérhető helyet a tartó számára.

A műszerfal vegyszeres bevonata vagy a tapadókorong szennyezettsége csökkentheti a tapadási hatékonyságot, ezért a tartó felerősítése előtt távolítsuk el az ilyen bevonatot, és győződjünk meg arról, hogy a tapadókorong tiszta.

1. A rögzítőlapot helyezzük egy megfelelő helyre a műszerfalon. Nyomjuk le határozottan és egyenletes erővel.
2. Oldjuk ki a rögzítőkart, majd a tartót illesszük a rögzítőlapra.
3. Nyomjuk le a tartót, majd a rögzítőkart állítsuk zárt állásba.



A tartó levétele a műszerfalról


Nyomjuk befelé a rögzítőkart, majd a tartót emeljük le a tapadókorong szélén lévő peremről.

A műszerfal anyagától függően a rögzítőlap esetleg nyomot hagy a felületen.

A kábelek csatlakoztatása

Csatlakoztassuk a tápellátást, hogy bekapcsolhassuk vezeték nélkül töltő autós mobiltartónkat.

1. Csatlakoztassuk a tápkábelt az autós mobiltartóhoz. Szükség esetén használjuk a hosszabbítókábelt.
2. Csatlakoztassuk a tápegységet az autó szivargyújtó-aljzatához.




Ha a készülék energiát fogyaszt, a tápellátás jelzőfénye világít.

A műszerfal rendezettségének megőrzése érdekében a kábeleket fogjuk össze kábeltartókkal, a kábeltartókat pedig erősítsük a műszerfalra.

Telefonunk behelyezése a tartóba

Mindig legyen kéznél telefonunk. Helyezzük telefonunkat a tartóba, és élvezzük az utazást. Győződjünk meg arról, hogy a tartó függőleges helyzetben van és felénk néz.

1. A befogóelemek széthúzásához nyomjuk be a befogóelemek kioldógombját.



2. Tegyük telefonunkat a tartóba, és nyomjuk egymás felé a befogóelemeket, amíg a telefon szilárdan a helyére nem kerül.


★ **Tipp:** A tartó vízszintes használatához a telefont függőleges helyzetben tegyük a tartóba, majd a tartót forgassuk el vízszintes helyzetbe.

Ügyeljünk arra, hogy a befogóelemek ne takarják el a telefon fontos gombjait, például a bekapcsológombot.

A telefon akkor is csatlakoztatható a tartóhoz, ha nem támogatja a vezeték nélküli töltés funkciót. Például egy USB-tápkábeles telefon töltéséhez az USB-kábelt a kábelylíláson keresztül csatlakoztassuk a telefonhoz.

A telefon töltése

Útközben szeretné tölteni telefonját? Minden esetben, amikor a tápellátás csatlakoztatva van, az autós mobiltartó tölti a telefont.



A töltéshez egyszerűen helyezzük a telefont a tartóba. Az egyik jelzőfény világítani kezd. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény kialszik.

Tartsuk a mobiltartó körülötte területet szabadon. Ha a telefonon kívül mást is behelyezünk a tartóba, a telefon nem töltődik, és a jelzőfény gyorsan villog.

A töltés során normális jelenség a töltő és a telefon felmelegedése; ez még fokozottabb lehet, ha a telefont töltés közben használjuk (például navigáláshoz).


A töltés hatékonysága csökkenhet, ha a telefonnal nagy energiaigényű tevékenységet végzünk (pl. telefonálás közben navigációt is végzünk).

Csatlakozás NFC használatával

Lumia telefonunkon beállíthatunk egy automatikus műveletet, amelyet a telefon akkor hajt végre, amikor a tartó Near Field Communication (NFC) területét megérintjük a telefontal.

Ellenőrizzuk, hogy az NFC funkció be legyen kapcsolva telefonunkon.

1. Telefonunk NFC-területével érintsük meg a tartó NFC-területét.



2. Kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

A művelet indításához a telefon NFC-területével érintsük meg a tartó NFC-területét.

Különböző telefonokon különböző műveletek állíthatunk be egy adott tartóhoz, és egy telefonon különböző műveleteket állíthatunk be különböző tartókhoz.

A telefon NFC lehetőségeiről további információ található a felhasználói útmutatóban.

Jelzőfények

Szeretné tudni, mit jelentenek az autós mobiltartón látható fényjelzések?

A töltő jelzőfénye:

Egy hosszú villanás	A telefon akkumulátora már teljesen feltöltődött
Folyamatosan világít	Töltés
Nem világít	A telefon akkumulátora teljesen feltöltődött
Gyorsan villog	Töltési hiba

A tápellátás jelzőfénye:

Folyamatosan világít	Az egység be van kapcsolva
----------------------	----------------------------

Ha nem indul el a töltés:

- Győződjön meg arról, hogy nincs más tárgy a tartóban.
- Ha a tartó túl meleg, vegyük ki a telefont a tartóból, és kapcsoljuk ki a tartót. A tartó túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsolhat. Miután a tartó lehűlt, próbáljuk meg újra a töltést.

A termékre és a biztonságra vonatkozó információk

Általános biztonsági előírások

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont. Csak akkor működtessük a rögzítőeszközt vagy a mobiltartót, ha azok használata minden közlekedési feltétel esetén biztonságos.

A rögzítőeszköz és a mobiltartó felszerelések győződjünk meg arról, hogy azok nem zavarják meg vagy nem gátolják működésében a kormány- és fékrendszert, illetve egyéb, az autó működtetéséhez szükséges (például légzsák-) rendszereket, valamint nem gátolják a vezetőt a kilitásban.

Ügyeljünk arra, hogy a tartó a légzsákok nyílási térfogatába semmilyen módon se lógjon bele. Győződjünk meg arról, hogy a rögzítőeszköz és a mobiltartó olyan helyre van felszerelve, ahol nem okoz sérülést baleset vagy ütközés esetén.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a rögzítőeszköz alján lévő tapadókorong biztosan rögzül-e a szélvédőn vagy a műszerfalon, főleg, ha a környezeti hőmérséklet nagymértékben változik.

Járművezetés közben ne tegyük be és ne vegyük ki a mobiltelefont a tartóból.

A termék használatával, illetve működtetésével kapcsolatban további információ található a www.nokia.com/support webhelyen.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk a készülék működőképességét.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem megfelelő használat vagy a nem jóváhagyott töltők használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Soha ne használjunk sérült töltőt.
- Ne próbáljunk meg olyan készüléket tölteni, amely sérült, törött vagy nyitva van az akkumulátortartója, illetve amely nem kompatibilis a Qi-technológiával.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja a készüléket.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket és akkumulátort ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti a készüléket.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi szerződéses szervizközponthoz.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk törlődhetnek.

Újrahasznosítás



A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A készülék minden anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A termékek újrahasznosításának módjáról a www.nokia.com/recycle webhelyen olvashatunk.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesebb személgyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg: vigyük el a begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságnál, illetve a www.nokia.com/support webhelyen található további információ. A készülékre vonatkozó további környezetvédelmi információkat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók

A készülék töltéséhez DC-22 típusú töltőt használjunk.

A Microsoft Mobile további akkumulátor- és töltőtípusokat tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy ez a CR-200 készülék mindenben megfelel a 2004/108/EC irányelv alapvető követelményeinek, valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk a márkakereskedőhöz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Ez az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül nem jelenti semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia vállalását a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Microsoft Mobile és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető a Microsoft Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Microsoft Mobile fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termék jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Microsoft Mobile nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmaért vagy végfelhasználói termékátmozgatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) Az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. További információk elérhetősége: transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. A Microsoft Mobile által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelése során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő védelemhez tervezték. Az a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani az interferenciát a következő műveletekkel:

- Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.
- Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.
- Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.
- Kérjünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerelőtől.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. A harmadik felek termékének vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.