
Buku Petunjuk

Dudukan Pengisi Daya Nirkabel Nokia Untuk di Mobil CR-200/CR-201

NOKIA


Tentangudukan pengisian daya nirkabel untuk di mobil

Dengan Dudukan Pengisi Daya Nirkabel Nokia Untuk di Mobil CR-200/CR-201, Anda dapat setiap saat mengakses dan mengisi daya ponsel yang kompatibel dengan mudah.

Letakkan ponsel di dudukan, lalu pengisian daya akan segera dimulai.

Tentang Qi

Tidak perlu repot dengan kabel. Letakkan perangkat pada pengisi daya nirkabel, lalu pengisian daya akan segera dimulai.



Qi adalah standar global yang memungkinkan Anda mengisi daya perangkat secara nirkabel.


Qi bekerja menggunakan induksi magnet, dan saat ini dirancang untuk perangkat yang menggunakan daya 5 watt atau kurang, misalnya ponsel.

Pengisi daya dan perangkat Qi menggunakan frekuensi yang sama. Selama bidang pengisian daya bersentuhan, semua produk Qi kompatibel, apapun produsen atau mereknya.

Untuk info lebih rinci, lihat buku petunjuk perangkat terkait.

Komponen

Ketahui tentang kedudukan pengisi daya nirkabel untuk di mobil.



- 1 Tombol pelepas penjepit
- 2 Tuas pengunci
- 3 Karet isap
- 4 Soket untuk kabel daya
- 5 Lampu indikator pengisi daya
- 6 Bidang NFC (Near Field Communication)
- 7 Celah kabel
- 8 Penjepit
- 9 Kabel daya
- 10 Catu daya
- 11 Lampu indikator daya
- 12 Soket USB
- 13 Penjepit kabel
- 14 Pelat batang
- 15 Kabel ekstensi

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar hukum.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan bermagnet di dekat perangkat karena info yang tersimpan di dalamnya dapat terhapus.

Permukaan produk ini bebas dari nikel.


Aksesori tertentu yang disebutkan dalam buku petunjuk ini, misalnya pengisi daya, headset, atau kabel data, mungkin dijual secara terpisah.

Memasangudukan

Cari tempat yang terlihat dan dapat dijangkau dengan mudah untuk memasangudukan di dasbor mobil.

Zat pembersih dasbor tertentu atau debu pada karet isap mungkin mengakibatkanudukan tidak terpasang dengan benar, maka sebelum memulai pemasangan, hilangkan dulu zat pembersih tersebut, lalu pastikan karet bersih.

1. Pasang pelat pemasangan pada titik yang sesuai di dasbor. Tekan dengan kuat dan seimbang.
2. Pastikan tuas pengunci telah dilepas, lalu letakkanudukan pada pelat pemasangan.
3. Tekanudukan, lalu geser tuas pengunci untuk menguncinya.



Melepasudukan dari dasbor


Dorong tuas pengunci ke dalam, lalu angkat dari tab di bagian tepi karet isap.

Tergantung pada bahan dasbor, pelat pemasangan mungkin akan meninggalkan tanda pada permukaan.

Memasang kabel

Pasang catu daya untuk mengaktifkanudukan pengisian daya nirkabel untuk di mobil.

1. Pasang kabel daya ke dudukan untuk di mobil. Pasang kabel ekstensi, jika perlu.
2. Pasang catu daya ke soket pemantik api di mobil.




Bila perangkat menggunakan daya, lampu indikator daya pada catu daya akan menyala. Agar dasbor tetap rapi, gunakan penjepit kabel, lalu pasang ke dasbor.

Meletakkan ponsel diudukan

Selalu letakkan ponsel di tempat yang dapat dijangkau. Letakkan ponsel diudukan, lalu nikmati perjalanan Anda.

Pastikanudukan berada dalam posisi vertikal dan menghadap Anda.

1. Untuk memperlebar penjepit, tekan tombol pelepas penjepit.



2. Letakkan ponsel diudukan, lalu dorong penjepit secara bersamaan hingga ponsel terpasang kuat pada tempatnya.


★ **Tips:** Untuk menggunakanudukan secara horizontal, letakkan ponsel diudukan dengan posisi vertikal, lalu putarudukan ke posisi horizontal.

Pastikan penjepit tidak menghalangi kontrol penting pada ponsel, misalnya tombol daya.

Jika ponsel tidak dilengkapi fungsi pengisian daya nirkabel, Anda tetap dapat meletakkannya diudukan. Untuk mengisi daya, sambungkan ponsel ke soket USB dengan kabel USB, misalnya melalui celah kabel.

Mengisi daya ponsel

Ingin mengisi daya ponsel di perjalanan? Bila catu daya dipasang, dudukan untuk di mobil akan mengisi daya ponsel.



Untuk memulai pengisian daya, letakkan ponsel di dudukan. Lampu indikator akan menyala. Setelah daya baterai terisi penuh, lampu indikator akan mati.

Kosongkan area sekitar dudukan. Jika terdapat benda di dudukan maupun ponsel, maka daya ponsel tidak akan terisi, dan lampu indikator putih akan berkedip cepat.

Dudukan dan ponsel akan terasa panas, dan mungkin akan lebih panas jika Anda menggunakan ponsel, misalnya untuk menavigasi saat mengisi daya.


Pengisian daya mungkin akan kurang efisien jika Anda menggunakan ponsel untuk aktivitas yang memerlukan banyak daya, misalnya menavigasi dan membuat panggilan sekaligus.

Menyambung menggunakan NFC

Anda dapat mengatur agar ponsel Lumia secara otomatis melakukan tindakan bila Anda mengetuk bidang NFC (Near Field Communication) dudukan dengan ponsel.

Pastikan NFC di ponsel telah diaktifkan.

1. Sentuh bidang NFC di dudukan dengan bidang NFC di ponsel.



2. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Untuk melakukannya, sentuh bidang NFC di dudukan dengan bidang NFC di ponsel.

Anda dapat mengatur beberapa ponsel untuk melakukan tindakan yang berbeda dengan dudukan yang sama, dan agar ponsel melakukan beberapa tindakan dengan dudukan yang berbeda.

Untuk info lebih lanjut tentang kemampuan NFC ponsel, lihat buku petunjuk.

Lampu indikator

Tidak yakin dengan arti berbagai lampu di dudukan untuk di mobil?

Lampu indikator pengisi daya:

Berkedip lama	Daya baterai ponsel telah terisi penuh
Terus-menerus	Mengisi daya
Mati	Daya baterai ponsel telah terisi penuh
Berkedip cepat	Pengisian daya bermasalah

Lampu indikator daya:

Terus-menerus	Daya aktif
---------------	------------

Jika terjadi masalah dengan pengisian daya:

- Pastikan tidak ada benda lain di dudukan.
- Jika dudukan terlalu panas, keluarkan ponsel dari dudukan, lalu nonaktifkan dudukan. Dudukan dapat nonaktif secara otomatis jika terlalu panas. Setelah dudukan dingin, coba isi daya kembali.

Informasi produk dan keselamatan

Petunjuk keselamatan umum

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara. Hanya operasikan perangkat pemasangan atauudukan ponsel jika aman dilakukan dalam semua kondisi berkendara.

Bila Anda memasang perangkat pemasangan atauudukan ponsel, pastikan perangkat atauudukan tersebut tidak mengganggu atau menghalangi sistem kemudi atau rem maupun sistem lainnya yang digunakan dalam pengoperasian kendaraan (misalnya, kantong udara) atau mengganggu bidang penglihatan saat berkendara.

Pastikan pengembangan kantong udara tidak terhalang atau terganggu oleh apapun. Pastikan perangkat pemasangan atauudukan ponsel tidak dipasang di tempat yang mungkin dapat terkena Anda bila terjadi kecelakaan atau benturan.

Periksa secara berkala jika karet isap di bagian bawah perangkat pemasangan terpasang dengan kuat di kaca depan mobil atau dasbor, khususnya jika temperatur di sekitar sering berubah.

Jangan letakkan atau keluarkan ponsel saat berkendara.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara menggunakan produk, atau jika Anda tidak yakin tentang cara kerja produk yang semestinya, lihat halaman dukungan di www.nokia.com/support.

Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, pengisi daya, dan aksesoris dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, biarkan perangkat mengering.
- Gunakan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Kesalahan penggunaan, atau penggunaan pengisi daya yang tidak kompatibel dapat menimbulkan risiko kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Jangan gunakan pengisi daya yang rusak.
- Jangan coba mengisi daya perangkat yang rusak, retak, atau penutup baterai terbuka, maupun perangkat yang tidak kompatibel dengan Qi.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan dapat merusaknya.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.

Bila dioperasikan lebih lama, perangkat akan terasa panas. Biasanya kondisi ini normal. Jika perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke fasilitas layanan resmi terdekat.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan bermagnet di dekat perangkat karena info yang tersimpan di dalamnya dapat terhapus.

Daur ulang



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Lihat cara mendaur ulang produk Anda di www.nokia.com/recycle.

Info tentang baterai dan pengisi daya

Isi daya perangkat dengan pengisi daya DC-22.

Microsoft Mobile mungkin akan menyediakan model baterai atau model pengisi daya tambahan untuk perangkat ini.

Hak cipta dan pemberitahuan lainnya

PERNYATAAN KESESUAIAN



Dengan ini, Microsoft Mobile Oy menyatakan bahwa produk CR-200 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain yang terkait dalam Petunjuk 2004/108/EC.

Ketersediaan produk mungkin berbeda menurut wilayah. Untuk info selengkapnya, hubungi dealer Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Isi dokumen ini diberikan “sebagaimana mestinya”. Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Microsoft Mobile berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Microsoft Mobile atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensi, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, maupun menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Microsoft Mobile. Microsoft Mobile menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Microsoft Mobile berhak merevisi dan memperbaiki setiap produk yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Microsoft Mobile tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya.

PEMBERITAHUAN FCC/KANADA INDUSTRI

Perangkat ini sesuai dengan peraturan FCC pasal 15 dan standar RSS pengecualian lisensi Kanada Industri. Berikut adalah dua kondisi yang dialami saat mengoperasikan perangkat: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima semua gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. Untuk info selengkapnya, lihat transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Perubahan atau modifikasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Microsoft Mobile dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Catatan: Peralatan ini telah diuji dan memenuhi batas perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Peraturan FCC pasal 15. Batas ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap gangguan berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio serta, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menimbulkan gangguan berbahaya terhadap komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi gangguan pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini menimbulkan gangguan berbahaya terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan menghidupkan atau mematikan peralatan tersebut, pengguna dianjurkan untuk berupaya memperbaiki gangguan menggunakan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Ubah orientasi atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan ke outlet pada sirkuit berbeda dari yang tersambung pada penerima.
- Untuk memperoleh bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang. Nokia adalah merek terdaftar dari Nokia Corporation. Produk/nama pihak ketiga mungkin merupakan merek dagang dari masing-masing pemiliknya.

Simbol ‘Qi’ merupakan merek dagang dari Wireless Power Consortium.