

Vartotojo vadovas

Nokia 106

NOKIA

Vartotojo vadovas

Nokia 106

Turinys

Jūsų saugumui	3
Pradžia	4
Klavišai ir dalys	4
Telefono parengimas	4
Baterijos įkrovimas	5
Klavišų užrakinimas	6
Pagrindinės funkcijos	7
Telefono naudojimas	7
Garsio keitimas	8
Skambėjimo tono keitimas	9
Teksto rašymas	9
Nuspėjamojo teksto naudojimas	10
Asmenys ir žinutės	11
Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį	11
Vardo ir telefono numerio išsaugojimas	11
Numerių išsaugojimas 5 atskirose telefonų knygose	12
Pranešimų siuntimas ir gavimas	12
Pramogos	14
Radijo klausymasis	14
Raštinės	15
Signalų nustatymas	15
Telefono tvarkymas	16
Asmeninio turinio pašalinimas iš telefono	16
Garantinės priežiūros taisyklės	17
Produkto ir saugumo informacija	18

Jūsų saugumui

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSE ZONOSE

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.



SAUGUMAS KELIJE YRA SVARBIAUSIAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



KVALIFIKUOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Microsoft Mobile“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



SAUGOKITE KLAUSĄ

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.


Pradžia

Gaukite pagrindinės informacijos ir ilgai nedelsdami paleiskite savo telefoną veikti.

Klavišai ir dalys

Išstudijuokite savo naujojo telefono klavišus ir dalis.

- 1 Kroviklio jungtis
- 2 Žibintuvėlis
- 3 Ausinių jungtis (3,5 mm AHJ)
- 4 Slinkties klavišas
- 5 Baigimo (jungimo) klavišas
- 6 Mikrofonas
- 7 Skambinimo klavišas
- 8 Pasirinkimo klavišai
- 9 Ausinis priedas
- 10 Antenos sritis



Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

Kai kurie šiame vartotojo vadove minimi priedai gali būti perduodami atskirai.

Telefono parengimas


Įdėkite SIM kortelę ir bateriją.

1. Uždėkite nykštį ant logotipo ir atsargiai patraukite už galinio dangtelio šonų, kad nuimtumėte galinį dangtelį.

! Pastaba: Prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo kroviklio ar kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.



2. Jei baterija įdėta į telefoną, išimkite ją.




3. Įstumkite SIM kortelę po laikikliu kontaktų sritimi žemyn.


! Svarbu žinoti: Šis prietaisas skirtas naudoti tik su standartine SIM kortele (žr. paveikslėlį). Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis. Prieš naudodami SIM kortelę, turinčią „mini-UICC“ išpjovą, pasitarkite su mobiliojo ryšio operatoriumi.




4. Sulygiuokite baterijos kontaktus ir įdėkite bateriją.



5. Spauskite galinį dangtelį žemyn tol, kol užsifikuos vietoje.




6. Jei norite įjungti, palaikykite nuspaudę .




Baterijos įkrovimas

Baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje, tačiau, prieš naudodami telefoną, tikriausiai turėsite įkrauti ją iš naujo.

1. Įjunkite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.



2. Prijunkite įkroviklį prie telefono. Baigę krauti, ištraukite įkroviklį iš telefono, tada ištraukite iš kištukinio lizdo sienoje.



Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali užtrukti iki 20 min., kol pasirodys įkrovos indikatorius.

Klavišų užrakinimas



Kai nenaudojate telefono, užrakinkite klavišus.

Kad užrakintumėte pasirinkite **Meniu** ir paspauskite *****. Norėdami atrakinti, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite funkcinį klavišą „fn“. *****.



★ **Patarimas:** Galite telefoną nustatyti, kad būtų prašoma įvesti nustatytą užrakinimo kodą. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345.


Pagrindinės funkcijos

Sužinokite, kaip išnaudoti naujojo telefono pranašumus.

Telefono naudojimas

Išstudijuokite savo telefoną paprastu klavišų spustelėjimu.

1. Jei telefone norite matyti programas ir funkcijas, paspauskite **Meniu**.



2. Norėdami naudotis programa arba funkcija, slinkties klavišą spauskite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.




3. Norėdami atidaryti programą arba pasirinkti funkciją, paspauskite **Rinktis**.



4. Jei norite grįžti į ankstesnį rodinį, paspauskite **Atgal**.



5. Jei norite grįžti į pradinį ekraną, paspauskite .



6. Jei norite naudoti žibintuvėlį, dukart paspauskite slinkties klavišą. Jei norite išjungti, paspauskite vieną kartą. Nešvieskite į akis.




Garsio keitimas

Galite valdyti garsą kelias būdais.

1. Jei norite pakeisti garsumą pokalbio metu arba klausydamiesi radijo, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.



2. Prie ausinės-mikrofono jungties galite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną arba kitą suderinamą įrenginį.




3. Jei skambindami telefone norite naudoti garsiakalbį, pasirinkite **Garsiak.**. Garsiakalbį galite naudoti ir klausydamiesi radijo.



Skambėjimo tono keitimas

Nustatykite kiekvienos aplinkos skirtingą skambėjimo toną.

1. Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Tonų parametrai**.



2. Pasirinkite **Skambėjimo tonas**.



3. Išsirinkite skambėjimo toną ir pasirinkite **Gerei**.



Teksto rašymas

Rašyti su klaviatūra lengva ir linksma.

Paspauskite klavišą kelis kartus, kol bus rodoma raidė.

Tarpo įvedimas

Paspauskite 0.

Specialiojo rašmens arba skyrybos ženklo įvedimas

Palaikykite nuspaudę *.

Rašmenų didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Kelis kartus paspauskite #.

Skaitmens įvedimas

Palaikykite nuspaudę skaitmenų klavišą.

Nuspėjamojo teksto naudojimas

Kad rašytumėte greičiau, jūsų telefonas gali nuspėti, kad bandote parašyti. Nuspėjamasis tekstas yra pagrįstas įtaisytuoju žodynu. Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

1. Pasirinkite **Funk.** > **Žodynas** kalbą.

2. Pradėkite rašyti žodį. Pasirodžius norimam žodžiui, paspauskite **0**.

Žodžio keitimas

Paspauskite * kelis kartus, kol bus rodomas norimas žodis.

Naujo žodžio įtraukimas į žodyną

Jei norimo žodžio nėra žodyne, įrašykite žodį, pasirinkite **Rašyba**, ir įveskite žodį.

Nuspėjamojo ir įprasto teksto perjungimas

Kelis kartus paspauskite #.

Nuspėjamojo teksto išjungimas

Pasirinkite **Funk.** > **Žodynas** > **Išjungti žodyną**.

Asmenys ir žinutės


Susisiekite su draugais ir šeima telefonu.

Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį

Perskaitykite ir sužinokite, kaip naujuoju telefonu paskambinti arba atsakyti į skambutį.

1. Įveskite telefono numerį.


Jei norite įvesti simbolį +, naudojamą tarpt. skamb., dukart pasp. *.



2. Jei norite skambinti, paspauskite . Jei norite baigti skambutį, paspauskite .



3. Kai kas nors jums paskambina, paspauskite ir atsakykite.




Vardo ir telefono numerio išsaugojimas

Įtraukite į telefoną naują vardą ir numerį.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga**.



2. Pasirinkite **Naujas adresatas** ir kur norite išsaugoti adresatą.



3. Įrašykite vardą ir paspauskite **Gerei**, tada įveskite numerį ir paspauskite **Gerei**.



Numerių išsaugojimas 5 atskirose telefonų knygose

Jei norite naudoti atskiras telefonų knygas, išsaugokite adresatus telefono atmintyje.

Norėdami naudoti kelias telefonų knygas, pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Parametrai > Daugiagrupė telefonų knyga > Telefonų knygos stilius > Daugiagr. tel. knyg..**

1. Jei norite įtraukti adresatą į telefonų knygą, pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Parametrai > Daugiagrupė telefonų knyga > Tvarkyti adresatus**.

2. Pasirinkite adresatą ir pažymėkite telefonų knygą.

3. Pasirinkite **Atlikta** ir išsaugokite keitimais.

Norimos naudoti telefonų knygos pasirinkimas

Pasirinkite **Daugiagrupė telefonų knyga > Pasirinkta telefonų knyga** ir norimą naudoti telefonų knygą.

Telefonų knygos pervardijimas

Pasirinkite **Daugiagrupė telefonų knyga > Pervardyti telefonų knygas** ir telefonų knygą, įrašykite vardą ir pasirinkite **Gerei**.

Pranešimų siuntimas ir gavimas

Palaukite ryšį su draugais ir šeimą rašydami tekstinius pranešimus.

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

2. Pasirinkite **Naujas pranešimas**.

3. Parašykite pranešimą.

★ **Patarimas:** Norėdami įterpti specialiųjų rašmenų, pvz., šypsenėlę arba simbolį, pasirinkite **Funk. > Įterpimo funkcijos**.

4. Pasirinkite **Funk. > Siųsti**.

5. Įveskite telefono numerį ir pasirinkite **Gerei**. Pranešimas išsiųstas.

6. Norėdami perskaityti gautą pranešimą, pradiniam ekrane pasirinkite **Rodyti**.

7. Jei norite perskaityti likusią pranešimo dalį, paspauskite žemyn.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Simboliai su kirčiais, kiti ženklai ar kitos kalbų parinktys užima daugiau vietos ir mažina vienu pranešimu siunčiamų simbolių skaičių.


Pramogos

Turite laisvo laiko ir norite pramogauti? Sužinokite, kaip klausytis radijo telefone.


Radijo klausymasis

Klausykitės radijo per telefoną.

1. Prijunkite ausines-mikrofoną ir pasirinkite **Meniu > Radijas**. Ausinės-mikrofono laidas veikia kaip radijo antena.



2. Jei norite perjungti kitą kanalą, paspauskite žemyn.



3. Jei norite uždaryti radiją, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.



Raštinės

Sužinokite, kaip naudoti kalendorių, kad galėtumėte geriau organizuoti dienvakrę.

Signalų nustatymas

Telefoną naudojimas kaip žadintuvo.

1. Pasirinkite **Meniu > Laikrodis > Signalų nustatymas**.



2. Pasirinkite signalą.



★ **Patarimas:** Galite nustatyti penkis skirtingus signalus.

3. Valandų nust.: pasp. aukštyn arba žemyn. Minučių nust.: pasp. dešinėn, tada – aukštyn arba žemyn. Paspauskite **Gerai**.



Telefono tvarkymas

Sužinokite, kaip tvarkyti asmeninius duomenis telefone.

Asmeninio turinio pašalinimas iš telefono

Jei perkate naują telefoną arba dėl kitos priežasties norite atsikratyti telefonu ar atiduoti jį perdirbti, štai kaip galite pašalinti asmeninę informaciją ir turinį.

Kai šalinate iš telefono asmeninį turinį, atkreipkite dėmesį, ar šalinate turinį iš telefono atminties, ar iš SIM kortelės.

1. Jei norite pašalinti žinutes, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Ištrinti pranešimus**.
2. Pereikite į aplanką, kurį norite ištuštinti, ir pasirinkite **Visus** arba **Visus skaitytus**. Jei norite pašalinti iš telefono visas žinutes, ištuštinkite visus aplankus atskirai.
3. Jei norite pašalinti kontaktus, pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Ištrinti > Visus** ir vietą.
4. Jei norite pašalinti skambučių informaciją, pasirinkite **Meniu > Ryšių duomenys > Ištr. ryšių žurnalą > Visus ryšius**.
5. Patikrinkite, ar pašalinote asmeninį turinį.

Turinio šalinimas iš telefono ir pradinių parametrų atkūrimas

Norėdami iš naujo nustatyti pradinius telefono parametrus ir pašalinti visus savo duomenis, pradiniam ekrane įveskite ***#7370#**.

Garantinės priežiūros taisyklės



Reikia pagalbos įsigijus telefoną?



Pagalbos ir patarimų kreipkitės į parduotuvę, kurioje įsigijote telefoną.
Garantijos suteikimo tikslais laikykite kvitą, kaip pirkimo įrodymą.

Produkto ir saugumo informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Galite naudoti tik savo prietaisą, esantį (E)GSM 900, 1800 MHz tinklai. Turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Tam tikras funkcijas reikės užsakyti.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

1. Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
2. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.

Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:

- Įdėkite SIM kortelę į įrenginį, jei jis ją palaiko.
- Išjunkite skambinimo apribojimus įrenginyje, pvz., ryšių draudimą, apribotą rinkimą arba uždarytą vartotojų grupę.
- Jei prietaiso klavišai užrakinti, atrakinkite juos.

3. Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
4. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
5. Spauskite skambinimo klavišą.
6. Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

! Svarbu žinoti: Jei jūsų telefonas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Telefonas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Nejmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu telefonu.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, akumuliatoriumi, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums užtikrinti prietaiso veikimą.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jei prietaisas sudrėko, išimkite akumuliatorių ir išdžiovinkite prietaisą.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sugadinti prietaisą arba akumuliatorių.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir jį sugadinti.
- Neatidarykite prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso arba baterijos negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Neatsargiai elgdamiesi galite sudaužyti prietaisą.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Nudažytas prietaisas gali veikti netinkamai.
- Kad prietaisas geriau veiktų, retkarčiais jį išjunkite ir išimkite bateriją.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejuose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba svarbią informaciją užsirašykite.

Perdirbimas



Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Visas prietaiso medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Apie gaminių perdirbimą skaitykite svetainėje www.nokia.com/recycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius gaminius ir baterijas reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių – nuvežkite juos perdirbti. Informacijos apie artimiausią perdirbimo punktą ieškokite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba eikite į svetainę www.nokia.com/support. Išsamesnės informacijos apie prietaiso aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Prietaise galima naudoti tik originalią BL-5CB pakartotinai įkraunamą bateriją.

Įkraukite prietaisą naudodami AC-11 kroviklį. Kroviklių kištukų tipai gali būti skirtingi.

„Microsoft Mobile“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų ar įkroviklių modelių.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai kalbėjimo ir laukimo laikas pasidarys daug trumpesnis negu įprastai, pakeiskite akumuliatorių.

Baterijos ir kroviklio saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Norėdami atjungti kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, ne bet už laido.

Jei nenaudojate kroviklio, atjunkite jį. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C temperatūroje, kad optimaliai veiktų. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos. Taip galite sugadinti bateriją ar kitus daiktus.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Laikykites vietinių taisyklių. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite baterijų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skystių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas ar nesuderinamas baterijas ar kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų patvirtinimų ir garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Neįkraukite prietaiso žaibavimo metu. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus.

Pasikonsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai apsaugoti nuo išorinės radio dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso būtų išlaikomas mažiausias 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nesiešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje.
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa



Perspėjimas: Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisas ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti.
- Jei naudositės gamintojo parašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Microsoft Mobile“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisima jokios atsakomybės.

Transporto priemonės

Radio signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronines sistemas. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių arba sprogusių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogios aplinkos

Išjunkite prietaisą galimai sprogioje aplinkoje, pvz., arti degalų siurblių. Dėl kibirkščių gali įvykti sprogdymas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Galimai sprogios aplinkos sritys gali būti neišklai pažymėtos. Tai paprastai būna sritys, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir sritys, kur ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Norėdami gauti informacijos apie SAR, perskaitykite spausdintą vartotojo vadovą.

Autorių teisės ir kita informacija

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0168

Šiuo dokumentu „Microsoft Mobile Oy“ deklaruoja, kad šis RM-962 gaminys atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. „Microsoft Mobile“ išskirtinai savo nuožiūra gali iš dalies arba visiškai keisti arba taisyti paslaugas arba jas nutraukti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į pardavėją arba paslaugų teikėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Microsoft Mobile“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Microsoft Mobile“, nei jos licencijų teikėjai jokiais aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių nulemtus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, persiųsti ar platinti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Microsoft Mobile“ leidimo. Bendrovės „Microsoft Mobile“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Microsoft Mobile“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Microsoft Mobile“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra.

Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, paslaugos ir funkcijos gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės vietinio pardavėjo.

TM © 2014 „Microsoft Mobile“. Visos teisės saugomos. „Nokia“ yra registruotasis „Nokia Corporation“ prekės ženklas. Trečiųjų šalių produktai / pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai.