

Vartotojo vadovas

„Nokia 225“ Dual SIM

NOKIA

Vartotojo vadovas

„Nokia 225“ Dual SIM

Turinys

Saugumas	3	Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)	17
Pradžią	4	Asmeninio turinio pašalinimas iš telefono	17
Klavišai ir dalys	4	Telefono naudojimas lėktuvo režimu	17
Įdėkite SIM, bateriją ir atminties kortelę	4	Prieigos kodai	18
Baterijos įkrovimas	6	Produkto ir saugumo informacija	19
Klavišų ir ekrano užrakinimas arba atrakinimas	6		
Nustatymas, kurią SIM kortelę naudoti	7		
Skambučių peradresavimas tarp 2 SIM	7		
Garsio keitimas	8		
Pagrindinės funkcijos	9		
Telefono naudojimas	9		
Teksto rašymas	10		
Nuspėjamojo teksto naudojimas	10		
Skambėjimo tono nustatymas	11		
Asmenys ir žinutės	12		
Skambinimas	12		
Vardo ir telefono numerio išsaugojimas	12		
Pranešimų siuntimas ir gavimas	12		
Socializuokitės	13		
Internetas	14		
Žiniatinklio naršymas	14		
Vaizdo kamera	15		
Fotografavimas	15		
Vaizdo įrašymas	15		
Dalinimasis nuotrauka arba vaizdo įrašu	15		
Pramogos	16		
Muzikos klausymasis	16		
Radijo klausymasis	16		
Telefono valdymas ir jungiamumas	17		

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSE ZONOSE

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.



SAUGUMAS KELIJE YRA SVARBIAUSIAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



KVALIFIKUOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Microsoft Mobile“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



SAUGOKITE KLAUSĄ

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.

Pradžia

Gaukite pagrindinės informacijos ir ilgai nedelsdami paleiskite savo telefoną veikti.

Klavišai ir dalys

Išstudijuokite savo naujojo telefono klavišus ir dalis.

- 1 Kroviklio jungtis
- 2 Žibintuvėlis
- 3 Ausinių jungtis (3,5 mm)
- 4 Ekranas
- 5 Slinkties klavišas
- 6 Baigimo (jungimo) klavišas
- 7 Mikrofonas
- 8 Klaviatūra
- 9 Skambinimo klavišas
- 10 Pasirinkimo klavišai
- 11 Ausinis priedas
- 12 Fotoaparato objektyvas. Prieš pradėdami naudoti fotoaparata, nuimkite nuo objektyvo apsauginę juostelę.
- 13 Antenos sritis



Galite nustatyti, kad telefonas prašytų jūsų nustatyto apsaugos kodo. Numatytasis apsaugos kodas yra 12345.

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, neapbūtuos naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Kai kurie šiame vartotojo vadove minimi priedai, pvz., įkroviklis, ausinė-mikrofonas ar duomenų kabelis, gali būti perduodami atskirai.

Įdėkite SIM, bateriją ir atminties kortelę

Sužinokite, kaip įdėti bateriją, SIM ir atminties kortelę.

- ❗ **Svarbu žinoti:** Šis prietaisas skirtas naudoti tik su standartinėmis SIM kortele (žr. paveikslėlį). Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis. Prieš naudodami SIM kortelę, turinčią „mini-UICC“ išpjovą, pasitarkite su mobiliojo ryšio operatoriumi.




Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.



! Pastaba: Prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo kroviklio ar kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

1. Laikykite telefoną už viršutinių kampų ir kitos rankos nykščiu paspaudę galinio dangtelio vidurį atsargiai nuimkite dangtelį.




2. Jei baterija įdėta į telefoną, išimkite ją.



3. Stumkite SIM kortelę kontaktų srity nukreipę žemyn.



4. Norėdami įdėti antrą SIM kortelę, stumkite SIM kontaktų srity nukreipę žemyn, kol ji užsifiksuos.



5. Sulygiuokite baterijos kontaktus ir įdėkite bateriją.

6. Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės lizdą, kol ji įsitvirtins.



- ❗ **Svarbu žinoti:** Neišimkite atminties kortelės, kai ją naudoja programa. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

7. Uždėkite galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

Atidarykite galinį dangtelį ir stumkite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins.


Telefono įjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą.

Baterijos įkrovimas

Baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje, tačiau, prieš naudodami telefoną, tikriausiai turėsite įkrauti ją iš naujo.

1. Įjunkite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.
2. Prijunkite įkroviklį prie telefono. Baigę krauti, ištraukite įkroviklį iš telefono, tada ištraukite iš kištukinio lizdo sienoje.



Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

- ★ **Patarimas:** Galite naudoti USB įkrovimą, kai nėra sieninio lizdo. Duomenys gali būti perduodami įkraunant prietaisą. USB įkrovimo galios efektyvumas būna labai skirtingas, prietaisas gali būti pradėtas įkrauti ir funkcionuoti praėjus daug laiko.

Kompiuteris turi būti įjungtas.


Klavišų ir ekrano užrakinimas arba atrakinimas

Kad netyčia nespustelėtumėte klavišų, naudokite klaviatūros užraktą.

1. Greitai paspauskite .



2. Pasirinkite **Užrak.**



Klaviatūros atrakinimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Atrakinti**.

Nustatymas, kurią SIM kortelę naudoti

Jei telefone turite 2 SIM korteles, galite pasirinkti, kurią kortelę norite naudoti.

1. Pasirinkite **Menu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Dviguba SIM**.
2. Norėdami pasirinkti SIM kortelę skambučiams, pasirinkite **Skambutis**, įjunkite **Visada klausti** parinktį **Išjungta(s)** ir pasirinkite **Pageidaujama SIM**.
3. Norėdami pasirinkti SIM kortelę pranešimams, pasirinkite **Pranešimai**, įjunkite **Visada klausti** parinktį **Išjungta(s)** ir pasirinkite **Pageidaujama SIM**.
4. Norėdami pasirinkti SIM kortelę mobiliųjų duomenų ryšiams, įjunkite **Mobil. duomenų ryšys** parinktį **Išjungta(s)** ir pasirinkite **Mobil. duom. > Pageidaujama SIM**.

Skambučių peradresavimas tarp 2 SIM

Išnaudokite visas 2 SIM kortelių teikiamas galimybes. Jei peradresuosite skambučius SIM kortelėse, kai kas nors skambins į vieną SIM, kol kalbėsitės naudodami kitą, galėsite tvarkyti abiejų SIM skambučius taip, lyg naudotumėte vieną SIM.

Įdėkite į telefoną 2 SIM korteles.

1. Pasirinkite **Menu > Mikr. dvig. SIM**.
2. Perjunkite **Ryš. peradresavimas į Ijungta(s)**.
3. Norėdami nustatyti SIM numerius, pasirinkite **SIM numeriai** ir įveskite abiejų SIM numerius.
4. Atsižvelgdami į tai, kaip norite peradresuoti skambučius, kai viena iš SIM nepasiekiama arba užimta, pasirinkite **Tarp dviejų SIM, Iš SIM1 į SIM2** arba **Iš SIM2 į SIM1**.

★ **Patarimas:** Norėdami patikrinti, ar skambučiai peradresuojami, pasirinkite **Tikrinti būklę**.

Garsio keitimas

Triukšmingoje aplinkoje negirdite skambančio telefono, o gal jis skamba per garsiai? Galite pakeisti garsumą.

Slinkite aukštyn arba žemyn, kad pakeistumėte garsumą skambučio metu arba klausydamiesi radijo.



Pagrindinės funkcijos


Sužinokite, kaip išnaudoti naujojo telefono pranašumus.

Telefono naudojimas

Išstudijuokite savo telefoną paprastu klavišų spustelėjimu.


Telefono programų ir funkcijų apžvalga

Paspauskite **Meniu**.



Perėjimas prie programos arba funkcijos

Paspauskite slinkties klavišą aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.



Programos atidarymas arba funkcijos pasirinkimas

Paspauskite **Rinktis**.




Grįžimas į ankstesnį rodinį

Paspauskite **Atgal**.




Grįžimas į pagrindinį ekraną
Paspauskite .



Žibintuvėlio įjungimas

Pagrindiniame ekrane greitai du kartus paspauskite slinkties klavišą aukštyn.



Jei norite išjungti žibintuvėlį, paspauskite vieną kartą.

Nešvieskite į akis.

Teksto rašymas

Rašyti su klaviatūra lengva ir linksma.

Paspauskite klavišą kelis kartus, kol bus rodoma raidė.

Tarpo įvedimas

Paspauskite 0.

Specialiojo rašmens arba skyrybos ženklo įvedimas

Paspauskite *.

Rašmenų didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Kelis kartus paspauskite #.

Skaitmens įvedimas

Palaiykite nuspaudę skaitmenų klavišą.

Nuspėjamojo teksto naudojimas

Kad rašytumėte greičiau, jūsų telefonas gali nuspėti, kad bandote parašyti. Nuspėjamasis tekstas yra pagrįstas įtaisytauoju žodynu. Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

1. Pasirinkite **Funkc.** > **Žodynas** kalbą.

2. Pradėkite rašyti žodį. Pasirodžius norimam žodžiui, paspauskite 0.

Žodžio keitimas

Paspauskite * kelis kartus, kol bus rodomas norimas žodis.

Naujo žodžio įtraukimas į žodyną

Jei norimo žodžio nėra žodyne, įveskite jį, kelis kartus paspauskite *, kad praleistumėte visus nepageidaujamus žodžius, pasirinkite **Rašyba** ir parašykite žodį.

Nuspėjamojo ir įprasto teksto perjungimas

Kelis kartus paspauskite #.

Nuspėjamojo teksto išjungimas

Pasirinkite **Funkc.** > **Žodynas** > **Išjungti žodyną**.

Skambėjimo tono nustatymas

Nustatykite telefono skambėjimo toną. Galite nustatyti kiekvienos SIM kortelės skirtingą skambėjimo toną.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Tonų parametrai**.
2. Pasirinkite **Skambėjimo tonas**. Jei reikia, pasirinkite SIM kortelę.
3. Išsirinkite skambėjimo toną ir pasirinkite **Gera!**.

Asmenys ir žinutės

Susisiekite su draugais ir šeima telefonu. Net keliaudami turėkite galimybę gauti naujausius socialinių tinklų paslaugų atnaujinimus.

Skambinimas

Sužinokite, kaip paskambinti naujuoju telefonu.

1. Įveskite telefono numerį.

Jei norite įvesti simbolį +, naudojamą tarpt. skamb., dukart pasp. *.

2. Paspauskite . Jei būsite paraginti, pasirinkite norimą naudoti SIM kortelę.

3. Jei norite baigti skambutį, paspauskite .

Atsiliepimas į skambučius

Paspauskite .

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas

Išsaugokite ir tvarkykite savo draugų telefonų numerius. Galbūt norėtumėte pajvairinti adresatų sąrašą, priskirdami adresatams nuotrauką ar kitos informacijos?

1. Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Funkcijos** > **Naujas adresatas**.

2. Įveskite vardą ir numerį, tada pasirinkite **Išsaug..**

Pranešimų siuntimas ir gavimas

Palaikykite ryšį su draugais ir šeima rašydami tekstinius pranešimus.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.

2. Pasirinkite **Naujas praneš..**

3. Įveskite telefono numerį arba pasirinkite gavėją iš adresatų sąrašo.

4. Parašykite pranešimą.

★ **Patarimas:** Norėdami įterpti specialiųjų rašmenų, pvz., šypsenėlę arba simbolį, pasirinkite **Funkc.** > **Įterpimo funkcijos**.

5. Pasirinkite **Siųsti**. Jei prašoma, pasirinkite naudotiną SIM.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Simboliai su kirčiais, kiti ženklai ar kitos kalbų parinktys užima daugiau vietos ir mažina vienu pranešimu siunčiamų simbolių skaičių.

Pranešimo skaitymas

Pradiname ekrane pasirinkite **Skaityti**. Norėdami perskaityti likusį pranešimo tekstą, pasirinkite **Atidar..**

Socializuokitės

Norite prisijungti ir dalintis informacija su svarbiais žmonėmis? Naudodami socialinių tinklų programas, žinosite paskutines draugų naujienas.

Norėdami palaikyti ryšį su draugais ir šeima, prisiregistruokite tiesioginių pranešimų, dalinimosi ir socialinių tinklų paslaugose. Pasirinkite **Meniu** ir norimą naudoti paslaugą. Pasiekiamos paslaugos gali skirtis.

Internetas

Sužinokite, kaip naršyti internete.

Žiniatinklio naršymas

Galite sekti naujienas ir apsilankyti savo mėgstamose svetainėse keliaudami.

1. Pasirinkite **Meniu > Internetas**.
2. Pasirinkite adreso juostą.
3. Įveskite interneto adresą ir pasirinkite **Gerei**.

★ **Patarimas:** Norėdami ieškoti internete, užrašykite ieškomą žodį adreso juostoje. Taip pat galite naudoti galimas nuorodas.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Vaizdo kamera

Naudodami telefono fotoaparata, galite lengvai fotografuoti arba filmuoti.

Fotografavimas

Geriausių akimirkų fotografavimas telefono fotokamera.

1. Norėdami įjungti vaizdo kamerą, pasirinkite **Kamera**.
2. Norėdami artinti arba tolinti, paspauskite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.
3. Norėdami fotografuoti, paspauskite slinkties klavišą.

Nufotografuotų nuotraukų peržiūra

Norėdami nufotografavę norite iš karto peržiūrėti nuotrauką, pasirinkite **Naujas** >  > **Nuotraukos** > **Nufotografuota**. Jei nuotrauką norėsite peržiūrėti kameroje vėliau, pasirinkite  > **Nuotraukos** > **Nufotografuota**.

Vaizdo įrašymas

Telefonu galite ne tik fotografuoti, bet ir filmuoti.

1. Norėdami įjungti vaizdo kamerą, pasirinkite **Kamera**.
2. Norėdami įjungti vaizdo kamerą, pasirinkite  > **Videokamera**.
3. Kad pradėtumėte įrašymą, pasirinkite .
4. Norėdami sustabdyti įrašymą, pasirinkite .

Nufilmuoto vaizdo įrašo peržiūra

Norėdami peržiūrėti nufilmuotą vaizdo įrašą, pasirinkite . Norėdami vėliau vaizdo kameroje peržiūrėti vaizdo įrašą, pasirinkite  > **Vaizdo įrašai** > **Nufilmuota**.

Dalinimasis nuotrauka arba vaizdo įrašu

Naudodami „Slam“, greitai dalinkitės nuotraukomis ir vaizdo įrašais su šalia esančiais draugais.

1. Jei reikia, įjunkite „Bluetooth“ kitame telefone.
2. Pasirinkite **Nuotraukos** ir nuotrauką arba **Vaizdo įrašai** ir vaizdo įrašą.
3. Pasirinkite **Funkc.** ir **Dalintis nuotrauka** arba **Dalintis vaizdo įrašą**.
4. Pasirinkite **Bendr. per „Bluetooth“**.
5. Priglauskite savo telefoną prie kito telefono ir leiskite „Slam“ dalintis nuotraukomis arba vaizdo įrašais.

Slaptuoju režimu veikiantis prietaisas labiau apsaugotas nuo kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių užklausų iš šaltinių, kuriais nepasitikite. Be to, jei „Bluetooth“ funkcijos nenaudojate, galite ją išjungti.

Pramogos

Muzikos klausymasis

Naudodamiesi „Muzikos grotuvu“, galite klausytis muzikos failų MP3 formatu. Jei norite atkurti muziką, turite išsaugoti muzikos failus atminties kortelėje.

1. Pasirinkite **Meniu > Muzika > Muzikos grot..**
2. Pasirinkite **Funkcijos > Visos dainos.**
3. pasirinkti dainą.

Radijo klausymasis

Mėgaukitės mėgstamomis FM radijo stotimis keliaudami.

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinė-mikrofonas veikia kaip antena.

1. Prijunkite ausinę-mikrofoną ir pasirinkite **Meniu > Radijas.**
2. Norėdami pereiti į ankstesnį arba paskesnį kanalą, slinkite kairėn arba dešinėn.
3. Jei norite uždaryti radiją, pasirinkite **Funkc. > Išjungti.**

Telefono valdymas ir jungiamumas

Saugokite savo telefoną ir jo turinį. Sužinokite, kaip prisijungti prie priedų ir tinklų, perkelti failus, kurti atsargines kopijas, užrakinti telefoną ir gauti naujausią programinę įrangą.

Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Kopijuokite nuotraukas, vaizdo įrašus, muziką ir kitą savo sukurtą (ir atminties kortelėje saugomą) turinį iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai).

Jei norite kopijuoti turinį iš telefono atminties, telefone turi būti įdėta atminties kortelė.

1. Prijunkite savo telefoną prie suderinamo kompiuterio suderinamu USB kabeliu.
2. Pasirinkite **Talpioji laikmena**.
3. Kompiuteryje atidarykite failų tvarkytuvę, pvz., „Windows Explorer“ ir ieškokite savo telefono. Galite peržiūrėti atminties kortelėje saugomą turinį.
4. Vilkite elementus iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai).

Asmeninio turinio pašalinimas iš telefono

Jei perkate naują telefoną arba dėl kitos priežasties norite atsikratyti telefonu ar atiduoti jį perdirbti, štai kaip galite pašalinti asmeninę informaciją ir turinį.

Kai šalinate iš telefono asmeninį turinį, atkreipkite dėmesį, ar šalinate turinį iš telefono atminties, ar iš SIM kortelės.

1. Jei norite pašalinti visas savo žinutes, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Funkc. > Ištrinti daugiau > Funkc. > Pasirinkti viską**.
2. Jei norite pašalinti visus savo adresatus, pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Funkc. > Ištrinti adresatus > Funkc. > Pasirinkti viską**.
3. Jei norite pašalinti savo skambučių informaciją, pasirinkite **Meniu > Sk. žurn. > Ištr. ryšių žurnalą > Visus ryšius**.
4. Patikrinkite, ar pašalinote asmeninį turinį.

Atminties kortelėje saugomas turinys ir informacija nepašalinami.

Turinio šalinimas iš telefono ir pradinių parametrų atkūrimas

Norėdami iš naujo nustatyti pradinius telefono parametrus ir pašalinti visus savo duomenis, pradiname ekrane įveskite ***#7370#**.

Telefono naudojimas lėktuvo režimu

Ten, kur neleidžiama skambinti ar telefonu prisijungti prie interneto, vis tiek galėsite pasiekti savo muzikos, vaizdo įrašus ir žaidimus, kuriems nereikia interneto ryšio, jei įjungsite lėktuvo režimą.

1. Bakstelėkite **Ryšiai su išor.**
2. Perjunkite **Skrydžio režimas į ljungtas**.

 **Perspėjimas:** Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami paskambinti, pasirinkite kitą aplinką.

Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose.

Prieigos kodai

Ar kada domėjotės, kam reikalingi skirtingi telefono kodai?

PIN arba PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)	Jie saugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimosi arba juos būtina įvesti norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti, kad įjungus telefonas prašytų PIN kodo. Jei užmiršote kodus arba negavote jų su kortele, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją. Jei 3 kartus iš eilės įvesite kodą neteisingai, turėsite atblokuoti kodą naudodami PUK arba PUK2 kodą.
PUK arba PUK2	Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą. Jei nepateikiamas su SIM kortele, kreipkitės į tinklo paslaugos teikėją.
Apsaugos kodas (užrakto kodas, slaptažodis)	Jis padės apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimosi. Galite nustatyti, kad telefonas prašytų jūsų nustatyto užrakinimo kodo. Laikykite užrakinimo kodą saugioje vietoje, atskirtai nuo telefono. Jei kodą pamiršite, o telefonas užsiblokuos, telefoną reikės nešti į techninio aptarnavimo centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir panaikinti visi telefone esantys asmeniniai duomenys. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia Care“ atstovu arba telefono parduvėju.
IMEI	Jis naudojamas telefono numeriams tinkle identifikuoti. Šį numerį taip pat gali tekti pateikti „Nokia Care“ tarnyboms. Jei norite peržiūrėti IMEI numerį, surinkite *#06#.

Produkto ir saugumo informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Galite naudoti tik savo prietaisą, esantį GSM 900, 1800 MHz tinklai. Turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tam tikras funkcijas ir parsisiunčiant turinį reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Tam tikras funkcijas reikės užsakyti.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

1. Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
2. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.

Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:

- Įdėkite SIM kortelę į įrenginį.
- Išjunkite skambinimo apribojimus įrenginyje, pvz., ryšių draudimą, apribotą rinkimą arba uždarytą vartotojų grupę.
- Jei prietaiso klavišai užrakinti, atrakininkite juos.

3. Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
4. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
5. Spauskite skambinimo klavišą.
6. Patikrinkite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

! Svarbu žinoti: Jei jūsų telefonas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Telefonas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Nejmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu telefonu.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, akumuliatoriumi, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums užtikrinti prietaiso veikimą.

- Nelauskite prietaisui sudrėkinti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jei prietaisas sudrėko, išimkite akumuliatorių ir išdžiovinkite prietaisą.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulktose arba purvinose vietose.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sugadinti prietaisą arba akumuliatorių.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir jį sugadinti.
- Neatidarykite prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso arba baterijos negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Neatsargiai elgdamiesi galite sudaužyti prietaisą.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Nudažytas prietaisas gali veikti netinkamai.
- Kad prietaisas geriau veiktų, retkarčiais jį išjunkite ir išimkite bateriją.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba svarbią informaciją užsirašykite.

Perdirbimas



Visada atiduokite savo nebe naudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Visas prietaiso medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Norėdami sužinoti apie „Microsoft Mobile“ gaminių perdirbimą, apsilankykite www.nokia.com/recycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius gaminius ir baterijas reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių – nuvežkite juos perdirbti. Informacijos apie artimiausią perdirbimo punktą ieškokite vietinėje atliekų surinkimo įmonėje arba eikite į svetainę www.nokia.com/support. Išsamesnės informacijos apie prietaiso aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Prietaise galima naudoti tik originalią BL-4UL pakartotinai įkraunamą bateriją.

Įkraukite prietaisą naudodami AC-18 kroviklį. Kroviklių kištukų tipai gali būti skirtingi.

„Microsoft Mobile“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų ar įkroviklių modelių.

Baterijos ir kroviklio saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Norėdami atjungti kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jei nenaudojate kroviklio, atjunkite jį. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C temperatūroje, kad optimaliai veiktų. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos. Taip galite sugadinti bateriją ar kitus daiktus.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Laikykitės vietinių taisyklių. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite baterijų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skystų. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotas ar nesuderinamas baterijas ar kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų patvirtinimų ir garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Neįkraukite prietaiso žaibavimo metu. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radiojo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus.

Pasikonsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai apsaugoti nuo išorinės radiojo dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicininį prietaisą gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti bėlavžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nesinėsioti bėlavžio prietaiso vidinėje kišenėje.
- turėtų bėlavžio ryšio prietaisą glauti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti bėlavžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų bėlavžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa



Perspėjimas: Kai naudojate ausines, galite prasciau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie bėlavžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisais ir (arba) kompiuteris gali prasciau veikti.
- Jei naudositės gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Microsoft Mobile“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisima jokios atsakomybės.

Transporto priemonės

Radio signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronines sistemas. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrinkite, ar visa bėlavžio ryšio prietaiso įrangą, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių arba sprogų medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogios aplinkos

Išjunkite prietaisą galimai sprogioje aplinkoje, pvz., arti degalų siurblių. Dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Galimai sprogios aplinkos sritys gali būti neaiškiai pažymėtos. Tai paprastai būna sritys, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir sritys, kur ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Norėdami gauti informacijos apie SAR, perskaitykite spausdintą vartotojo vadovą arba eikite į www.nokia.com/sar.

Autorių teisės ir kita informacija

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE0168

Šiuo dokumentu „Microsoft Mobile Oy“ deklaruoja, kad šis RM-1011 gaminytis atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. „Microsoft Mobile“ išskirtinai savo nuožiūra gali iš dalies arba visiškai keisti arba taisyti paslaugas arba jas nutraukti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į pardavėją arba paslaugų teikėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Microsoft Mobile“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Microsoft Mobile“, nei jos licencijų teikėjai jokiais aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių nulemtus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, persiųsti ar platinti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Microsoft Mobile“ leidimo. Bendrovės „Microsoft Mobile“ veikla pagrįsta nuolatinio tobulinimu. „Microsoft Mobile“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Microsoft Mobile“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra.

Parsisiunčiant žemėlapius, žaidimus, muziką, vaizdo įrašus ir nusiunčiant atvaizdus ir vaizdo įrašus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jūsų paslaugos teikėjas gali nustatyti mokestį už duomenų perdavimą. Atsižvelgiant į regioną, tam tikri produktai, paslaugos ir funkcijos gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės vietinio pardavėjo.

TM & © „Microsoft Mobile“, 2014. Visos teisės saugomos. „Nokia“ yra „Nokia Corporation“ TM. Trečiųjų šalių produktai / pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Suteikta licencija „MPEG-4 Visual Patent Portfolio License“ naudoti gaminį: 1) asmenine ir nekomercine veikla užsiimantiems naudotojams asmeniniams ir nekomerciniams tikslais, atsižvelgiant į informaciją, atitinkančią standartą „MPEG-4 Visual Standard“ ir 2) atsižvelgiant į licencijuoto vaizdo įrašų teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašą. Nesuteikta ir nenumatyta licencija naudoti prietaisą kitais tikslais. Papildomos informacijos, įskaitant dėl naudojimo reklamos, vidaus ir komercinių tikslų, galima gauti iš įmonės MPEG LA, LLC. Žr. www.mpegla.com.