
Brukerhåndbok

Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

NOKIA


Om bilholderen for trådløs lading

Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel telefon når som helst.

Når du setter telefonen i holderen, begynner den å lades umiddelbart.

Om Qi

Du trenger ingen kabler. Bare plasser enheten på den trådløse laderen, så begynner den umiddelbart å lades.



Qi er en global standard som muliggjør trådløs lading for enheter.


Qi fungerer ved hjelp av magnetisk induksjon, og er foreløpig utviklet for enheter med en effekt på 5 watt eller mindre, for eksempel mobiltelefoner.

Qi-ladere og -enheter bruker den samme frekvensen. Forutsatt at ladeområdene berører hverandre, er alle Qi-produkter compatible, uansett produsent eller merke.

Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerveiledningene for de aktuelle enhetene.

Deler

Gjør deg kjent med bilholderen for trådløs lading.



- 1 Utløserknapp for klemme
- 2 Låsemekanisme for stativ
- 3 Sugekopp
- 4 Kontakt for strøm kabel
- 5 Laderindikatorlampe
- 6 NFC-område (nærfeltkommunikasjon)
- 7 Kabelåpning
- 8 Klemmer
- 9 Strømkabel
- 10 Strømforsyning
- 11 Strømindikatorlampe
- 12 USB-kontakt
- 13 Kabelklips
- 14 Monteringsplate
- 15 Forlengelseskabel

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret på dem, kan bli slettet.

Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel.


Det kan hende at noe av ekstrautstyret som er nevnt i denne brukerveiledningen, for eksempel lader, hodetelefoner eller datakabel, selges separat.

Feste holderen

Finn en synlig og lett tilgjengelig plass til holderen på dashbordet i bilen.

Enkelte behandlingsmidler for dashbordet eller smuss på sugekoppen kan gi et betydelig dårligere feste. Før du begynner, bør du derfor fjerne slike behandlingsmidler og kontrollere at sugekoppen er ren.

1. Plasser monteringsplaten på et egnet sted på dashbordet. Press den ned på en fast og jevn måte.
2. Kontroller at låsemekanismen på stativet er åpen, og plasser holderen på monteringsplaten.
3. Press holderen ned, og trykk låsemekanismen ned for å låse den.



Fjerne holderen fra dashbordet


Trykk låsemekanismen innover, og løft fra tappen langs kanten av sugekoppen.

Monteringsplaten kan gi varige merker på dashbordet, avhengig av hvilket materiale dashbordet er laget av.

Koble til kablene

Koble til strømforsyningen for å slå på bilholderen for trådløs lading.

1. Koble strømkabelen til bilholderen. Koble til forlengelseskabelen om nødvendig.
2. Koble strømforsyningen til sigarettetterruttaket i bilen.



Når enheten bruker strøm, er strømindikatorlampen på strømforsyningen slått på.


Du kan holde dashbordet ryddig ved å legge kabelen i kabelklipsene og feste kabelklipsene til dashbordet.

Plassere telefonen i holderen

Ha alltid telefonen innen rekkevidde. Plasser telefonen i holderen, og nyt turen.

Kontroller at holderen er plassert loddrett og vender mot deg.

1. Trykk inn utløserknappen hvis du vil gjøre klemmene bredere.



2. Plasser telefonen i holderen, og skyv klemmene sammen til telefonen sitter ordentlig fast.


★ **Tips:** Hvis du vil bruke holderen horisontalt, plasserer du telefonen vertikalt i holderen og snur holderen til horisontal posisjon.

Pass på at klemmene ikke dekker noen viktige kontroller på telefonen, for eksempel av/på-knappen.

Hvis telefonen ikke støtter trådløs lading, kan du likevel koble den til holderen. Når du skal lade telefonen, kobler du den til USB-kontakten med USB-kabelen, for eksempel gjennom kabelåpningen.

Lade telefonen

Trenger du å lade telefonen mens du er ute og kjører? Når strømforsyningen er koblet til, lader bilholderen telefonen.



Plasser telefonen i holderen når du vil begynne ladingen. En indikatorlampe begynner på lyse. Når batteriet er fulladet, slukkes indikatorlampen.

Hold området rundt holderen fritt. Hvis du har andre ting enn telefonen i holderen, lades ikke telefonen, og indikatorlampen blinker raskt.

Det er normalt at holderen og telefonen blir varme, og de kan bli enda varmere hvis du for eksempel bruker telefonen til navigering mens ladingen pågår.


Ladingen kan bli mindre effektiv hvis du bruker telefonen til aktiviteter som krever mye strøm, for eksempel hvis du bruker et navigeringsprogram og snakker i telefonen samtidig.

Koble til med NFC

Du kan angi at Lumia-telefonen skal utføre en handling automatisk når du berører området for NFC (nærfeltkommunikasjon) på holderen med telefonen.

Kontroller at du har aktivert NFC på telefonen.

1. Trykk på NFC-området på holderen med NFC-området på telefonen.



2. Følg instruksjonene som vises på telefonen.

Start handlingen ved å trykke på NFC-området på holderen med NFC-området på telefonen.

Du kan angi at ulike telefoner skal utføre ulike handlinger med den samme holderen, og at en telefon skal gjøre forskjellige ting med forskjellige holdere.

Se brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon om NFC-funksjonaliteten på telefonen.

Indikatorlamper

Lurer du på hva de ulike lysene på bilholderen betyr?

Laderindikatorlamper:

Ett langt blink	Telefonbatteriet er allerede fulladet
Kontinuerlig	Lader
Av	Telefonbatteriet er fulladet
Blinker raskt	Ladefeil

Strømindikatorlampe:

Kontinuerlig	Strømmen er på
--------------	----------------

Hvis det oppstår problemer med ladingen:

- Kontroller at det ikke er andre gjenstander i holderen.
- Hvis holderen er for varm, tar du telefonen ut av holderen og slår av holderen. Holderen kan slå seg av automatisk hvis den er for varm. Prøv å lade igjen når holderen er avkjølt.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører. Bruk bare festeenheten eller mobilholderen hvis det er trygt under alle kjøreforhold.

Når du installerer festeenheten eller mobilholderen, må du sørge for at de ikke kommer i konflikt med eller er til hinder for styringen eller bremsesystemet eller andre systemer som brukes i bilen (for eksempel kollisjonsputer), eller forstyrrer synsfeltet ditt mens du kjører.

Kontroller at kollisjonsputene ikke blokkeres på noen måte. Kontroller at festeenheten eller mobilholderen ikke installeres der du kan komme i kontakt med dem dersom det skulle oppstå en ulykke eller kollisjon.

Du må regelmessig kontrollere at sugekoppen nederst på festeenheten er godt festet til frontruten eller dashbordet, spesielt ved store temperaturendringer.

Ikke sett inn eller ta ut mobiltelefonen mens du kjører.

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av produktet eller hvis du er usikker på hvordan produktet skal fungere, kan du se kundestøttesidene på www.nokia.com/support.

Ta vare på enheten

Håndter enheten, laderen og ekstrastyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, må du la den tørke.
- Bruk laderen bare til de formålene den er beregnet for. Feil bruk eller bruk av inkompatible ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer. Bruk aldri en skadet lader.
- Du må ikke prøve å lade en enhet der batterirommet er åpent eller har skader eller sprekker, eller en enhet som ikke er kompatibel med Qi.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan skade enheten.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade den.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. Hvis enheten ikke fungerer slik den skal, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret på dem, kan bli slettet.

Retur



Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Alle materialer i enheten kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi. Du finner informasjon om resirkulering av produkter på www.nokia.com/recycle.

Symbol med en utkrysset avfallsdunk



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall: men resirkuler dem. Hvis du ønsker informasjon om hvor du finner nærmeste resirkuleringspunkt, kan du kontakte lokale avhendingsmyndigheter eller gå til www.nokia.com/support. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/ecoprofile.

Batteri- og laderinformasjon

Lad enheten med laderen DC-22.

Microsoft Mobile kan gjøre ytterligere batteri- eller ladermodeller tilgjengelige for denne enheten.

Opphavsrett og andre meldinger

SAMSVARSEKLÆRING



Microsoft Mobile Oy erklærer herved at dette CR-200 produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i EU-direktiv 2004/108/EF.

Tilgjengelighet til produkter kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med forhandleren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Microsoft Mobile forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken Microsoft Mobile eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvensmessige eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Microsoft Mobile, er forbudt. Microsoft Mobile har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Microsoft Mobile forbeholder seg retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Microsoft Mobile gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er".

MERKNAD FOR FCC / INDUSTRY CANADA

Enheden er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene og lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Bruk er underlagt følgende til vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Du kan få mer informasjon ved å gå til transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Microsoft Mobile, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret er testet i henhold til og overholder grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grenseverdiene er utviklet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig forstyrrelse ved bruk i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiostråling, og kan forårsake skadelig forstyrrelse for radiokommunikasjon hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene. Det finnes likevel ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt brukssituasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på, anbefaler vi at brukeren prøver å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

- Forandre retning på eller plassering av mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Med enerett. Nokia er et registrert varemerke tilhørende Nokia Corporation. Tredjepartsprodukter/-navn kan være varemerker tilhørende respektive eiere.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.