



Podręcznik użytkownika Słuchawka Bluetooth Nokia BH-222

Podręcznik użytkownika

Słuchawka Bluetooth Nokia BH-222

Spis treści

Bezpieczeństwo	3
Informacje o zestawie słuchawkowym	4
Klawisze i części	5
Ładowanie zestawu słuchawkowego	6
Włączanie zestawu słuchawkowego	7
Powiązanie i połączenie zestawu słuchawkowego	8
Informacje o łączności Bluetooth	9
Noszenie zestawu słuchawkowego	10
Nawiązywanie i odbieranie połączeń	11
Obsługa połączeń z dwóch telefonów	12
Regulacja głośności	13
Przywracanie ustawień fabrycznych	14
Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa	15
Prawa autorskie i inne informacje	16

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



PRZESTRZEGAJ NAKAZÓW WYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Microsoft Mobile do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.



CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

Informacje o zestawie słuchawkowym

Zestaw słuchawkowy Microsoft Bluetooth BH-222 umożliwia obsługę połączeń bez użycia rąk — nawet w wypadku jednoczesnego używania dwóch telefonów. Za jego pomocą możesz także słuchać muzyki i korzystać z nawigacji głosowej.

Klawisze i części


Poznaj swój zestaw słuchawkowy.

- 1 Mikrofon
- 2 Klawisz wielofunkcyjny
- 3 Złącze ładowarki
- 4 Wskaźnik świetlny
- 5 Słuchawka
- 6 Zaczep na ucho

Żaden element obudowy produktu nie zawiera niklu.


⚠ Ostrzeżenie: Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Niektóre akcesoria wymienione w tym podręczniku użytkownika, takie jak ładowarka, zestaw słuchawkowy lub kabel do transmisji danych, mogą być sprzedawane osobno.



Ładowanie zestawu słuchawkowego

Zanim zaczniesz używać zestawu słuchawkowego, naładuj baterię.



1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Podłącz kabel ładowarki do złącza ładowania zestawu słuchawkowego. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, czerwony wskaźnik zmieni kolor na zielony.
3. Odłącz ładowarkę najpierw od zestawu słuchawkowego, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

Odłączając ładowarkę, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.


W pełni naładowana bateria zapewnia 5 godzin rozmów lub 100 godzin w trybie gotowości. Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, zestaw słuchawkowy co 5 minut emituje krótki dźwięk, a czerwona dioda wskaźnika miga.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest włączony, a następnie naciśnij . Zielone światło oznacza, że poziom naładowania baterii jest wystarczający. Żółta lampka oznacza, że wkrótce trzeba będzie doładować baterię. Jeśli świeci czerwona lampka, należy ponownie naładować baterię.

Włączanie zestawu słuchawkowego

Zacznij korzystać z zestawu słuchawkowego.



Naciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy. Zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe, a zielona lampka wskaźnika raz zamiga.

Zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim podłączonym urządzeniem. Jeśli zestaw słuchawkowy nie był wcześniej powiązywany z żadnym urządzeniem lub powiązania usunięto, zestaw przełączy się na tryb powiązywania.


Jeśli zestaw słuchawkowy nie zostanie podłączony w ciągu 30 minut, wyłączy się.

Wyłączanie zestawu słuchawkowego

Naciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund. Zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe, a czerwona dioda wskaźnika raz zamiga. Wszystkie połączenia zostaną przerwane, a zestaw słuchawkowy wyłączy się.

Powiązanie i połączenie zestawu słuchawkowego

Przed użyciem słuchawek trzeba je powiązać i połączyć z kompatybilnym telefonem.



Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony, a telefon włączony.

1. Jeśli zestaw słuchawkowy nie był wcześniej powiązany lub powiązania urządzenia zostały wyczyszczone, włącz zestaw słuchawkowy. W przeciwnym razie przejdź do trybu powiązywania, naciśnij  i przytrzymaj przez 5 sekund, aż zielona dioda wskaźnika zacznie szybko migać.
2. W ciągu 3 minut włącz funkcję Bluetooth w telefonie i wyszukaj urządzenia Bluetooth. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika telefonu.
3. Wybierz zestaw słuchawkowy z listy znalezionych urządzeń.
4. W razie potrzeby wprowadź kod dostępu **0000**.
5. Po powiązaniu i podłączeniu zestawu słuchawkowego wskaźnik będzie migać zielonym światłem co 5 sekund.

Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony do telefonu, możesz korzystać z nawigacji głosowej, radia i innych opcji odtwarzania dźwięku z telefonu za pomocą zestawu słuchawkowego zamiast używania głośnika.

Po ponownym włączeniu zestawu słuchawkowego połączy się on automatycznie z urządzeniem, z którym był ostatnio używany.

Zestaw można powiązać nawet z ośmioma kompatybilnymi telefonami, ale połączyć tylko z maksymalnie dwoma naraz. W niektórych urządzeniach połączenie można ustawić dopiero po powiązaniu.

Informacje o łączności Bluetooth


Łączność Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych z innymi kompatybilnymi urządzeniami, na przykład telefonami komórkowymi.

Urządzenia nie muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale odległość między nimi nie może przekraczać 10 metrów. Połączenie może być zakłócanie przez przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 3.0, która umożliwia korzystanie z następujących profili: zestaw głośnomówiący (1.6), zestaw słuchawkowy (1.2), zaawansowana dystrybucja dźwięku (1.3) oraz sterowanie audio/wideo (1.5). Informacje o kompatybilności funkcji Bluetooth z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Noszenie zestawu słuchawkowego


Korzystaj z zestawu słuchawkowego, aby rozmawiać przez telefon bez użycia rąk.



1. Aby używać zestawu słuchawkowego z zaczepem na ucho, podłącz go do zestawu. Aby zdjąć zaczep na ucho, lekko go pociągnij, odłączając od zestawu.
2. Załóż zaczep zestawu za ucho, a słuchawkę włóż delikatnie do ucha.
3. Ostrożnie zagnij zaczep za uchem tak, aby go dobrze dopasować.
4. Zestaw słuchawkowy skieruj w stronę ust.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

Za pomocą zestawu słuchawkowego możesz obsługiwać połączenia na różne sposoby.



Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest włączony i podłączony do telefonu.

- Aby nawiązać połączenie, używaj telefonu w zwykły sposób.
- Aby odrzucić połączenie przychodzące, dwa razy naciśnij .
- Aby przełączać połączenie między zestawem słuchawkowym a telefonem, naciśnij i przytrzymaj  przez około 2 sekundy lub włącz/wyłącz zestaw słuchawkowy.
- Aby nawiązać połączenie metodą wybierania głosowego, na dwie sekundy naciśnij .
- Aby ponownie wybrać ostatnio wybierany numer, naciśnij  dwa razy.

Wybieranie głosowe i ponowne wybieranie numeru są dostępne tylko wtedy, gdy żadne połączenie nie jest aktywne. Nie wszystkie telefony obsługują te funkcje za pomocą zestawu słuchawkowego.

Obsługa połączeń z dwóch telefonów

Możesz jednocześnie zarządzać połączeniami z telefonu służbowego i prywatnego.

Upewnij się, że z zestawem słuchawkowym są połączone oba telefony. Oba telefony muszą obsługiwać profil urządzenia głośnomówiącego Bluetooth.

Aby zakończyć aktywne połączenie i odebrać połączenie z drugiego telefonu, naciśnij .

 **Wskazówka:** W przypadku ponownego wybrania numeru lub użycia wybierania głosowego, gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z więcej niż jednym telefonem, połączenie zostanie nawiązane z telefonu, z którego wykonano ostatnie połączenie za pomocą zestawu słuchawkowego.

Regulacja głośności

Możesz dostosować głośność do swoich potrzeb.

Ustaw poziom głośności w połączonym telefonie.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz usunąć wszystkie powiązania i ustawienia, przywróć w zestawie słuchawkowym ustawienia fabryczne.

1. Naciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund. Zestaw słuchawkowy wyłączy się.
2. Naciśnij i przytrzymaj  przez 9 sekund. Zestaw słuchawkowy wyemituje dwa krótkie sygnały, a zielona i czerwona lampka wskaźnika zaczną pulsować na przemian.

Po usunięciu powiązań zestaw słuchawkowy przełączy się na tryb powiązania.

Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeśli urządzenie zostało zmoczone, poczekaj, aż wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub baterię.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
- Nie otwieraj urządzenia.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj i nie uderzaj urządzenia ani baterii oraz nie potrząsaj nimi. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

Recykling



Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zanieczyszczeniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje związane z recyklingiem produktów można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/recycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w witrynie www.microsoft.com/mobile/support/. Więcej informacji na temat ekologicznych cech swojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Twoje urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj otwierać tylnej pokrywy ani wyjmować baterii, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia. W celu wymiany baterii udaj się do najbliższego autoryzowanego serwisu.

Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki AC-18. Typ złącza ładowarki może się różnić.

Microsoft Mobile może udostępnić dodatkowe modele baterii lub ładowarek dla tego urządzenia.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Gdy czas pracy stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, w celu wymiany baterii zanieś urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu.



Ważne: Czas pracy jest określony tylko w przybliżeniu. Rzeczywisty czas zależy między innymi od warunków działania sieci, ustawień urządzenia, używanych funkcji, stanu baterii oraz temperatury.

Bezpieczne korzystanie z baterii i ładowarki

Aby odłączyć ładowarkę lub inne akcesorium, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Gdy ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Aby zachować żywotność baterii, staraj się ją zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii nie wolno demontować, przecinać, zginać, zginać, przekłuwać ani uszkadzać w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej. Nie wolno baterii modyfikować, wkładać do niej żadnych przedmiotów, zanurzać w wodzie lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą bądź innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz korzystanie z niezatwierdzonych do użytku lub niekompatybilnych baterii albo ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Nie ładuj urządzenia podczas burzy z piorunami.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między urządzeniem medycznym a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów wszczepionych urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Prawa autorskie i inne informacje

Deklaracja zgodności

CE0168

Niniejszym spółka Microsoft Mobile Oy oświadcza, że produkt BH-222 spełnia główne wymagania oraz inne odpowiednie warunki dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Microsoft Mobile ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Microsoft Mobile są zabronione. Firma Microsoft Mobile promuje politykę ciągłego rozwoju. Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Oświadczenie dotyczące zgodności z wymaganiami FCC/Industry Canada

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Microsoft Mobile może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją. Prawidłowość instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią się w żadnym odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne skutki może przynieść:

- Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

UWAGA: Deklaracja zgodności z przepisami FCC: Urządzenie to spełnia wymagania przepisów FCC dotyczących oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka. Nadajnika tego nie można używać w połączeniu z żadną inną anteną ani z żadnym innym nadajnikiem.

TM © 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft i logo Microsoft są znakami towarowymi firm wchodzących w skład grupy Microsoft. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Microsoft Mobile podlega licencji.