

Priročnik za uporabo

Brezžična napajalna plošča DT-903

NOKIA

Priročnik za uporabo

Brezžična napajalna plošča DT-903

Vsebina

Varnost	3
O vaši dodatni opremi	4
Tipke in deli	5
Polnjenje telefona	6
Prejemanje obvestil	7
O povezavi Bluetooth	8
Lučke in večfunkcijska tipka	9
Informacije o izdelku in varnosti	10
Avtorske pravice in ostala obvestila	11

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Microsoft Mobile odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



SKRBITE, DA BO NAPRAVA SUHA

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

O vaši dodatni opremi

S polnilnikom Brezžična napajalna plošča DT-903 lahko napolnite baterijo telefona brez priključevanja kablov v telefon. Brezžična napajalna plošča vas na primer tudi obvesti, ko je baterija skoraj prazna ali ko imate neodgovorjen klic ali neprebrana sporočila.

Vaša brezžična napajalna plošča je združljiva s standardom Qi.

NFC deluje v napravah Lumia, ki podpirajo NFC. Pametne funkcije, na primer opozorila o skoraj prazni bateriji ali neodgovorjenih klicih, zahtevajo izdajo programske opreme Lumia Denim (Windows Phone 8.1 Update 1), Središče naprav 3.6 ali novejšo različico in Bluetooth 4.0 ali novejšo različico.


Za več informacij o delovanju in varnosti glejte priročnik za uporabo telefona in druge naprave.

Tipke in deli

Spoznajte brezžično napajalno ploščo.

- 1 Priključek USB
- 2 Območje za polnjenje telefona
- 3 Območje NFC
- 4 Večfunkcijska tipka
- 5 Lučka za polnjenje in obvestila

Površina izdelka ne vsebuje niklja.



Polnjenje telefona

Preprosto je: postavite telefon ali drugo napravo, združljivo s standardom Qi, na napajalno ploščo in polnjenje se začne.

1. Priključite kabel USB napajalne plošče v združljiv polnilnik, ki je priključen v vtičnico oz. ustrezen vir napajanja USB.
2. Preverite, ali je napajalna plošča obrnjena navzgor in na njej ni ničesar.
3. Položite telefon na napajalno ploščo. Lučka sveti, ko se telefon polni, in preneha svetiti, ko je baterija napolnjena.

Povsem običajno je, da se napajalna plošča in telefon med polnjenjem segrejeta. Če pride to težav pri polnjenju, lučka hitro utripa.

Prejemanje obvestil

Če želite na primer prejemati obvestila o skoraj prazni bateriji telefona, neodgovorjenih klicih ali sporočilih, seznanite napajalno ploščo s telefonom prek funkcije NFC ali Bluetooth.

Preverite, ali je napajalna plošča priključena v vir napajanja.

Če želite več informacij o vklopu funkcije NFC ali Bluetooth, glejte priročnik za uporabo telefona.

1. Če uporabljate NFC, se z območjem NFC telefona dotaknite območja NFC napajalne plošče.

Če uporabljate Bluetooth, v telefonu tapnite **Nastavitve > Bluetooth** in izberite napajalno ploščo.

2. Po potrebi tapnite **seznanj**.

3. Tapnite **Nastavitve > središče naprav** in izberite način obveščanja za napajalno ploščo.

Če želite nastaviti svetlost lučke ali opustiti obvestilo, pritisnite večfunkcijsko tipko. Če želite izbrisati seznanitve Bluetooth, pritisnite večfunkcijsko tipko za več kot osem sekund.

O povezavi Bluetooth

S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavite brezžično povezavo z drugimi združljivimi napravami, na primer mobilnimi telefoni.

Ni treba, da so naprave v neposrednem vidnem območju, vendar pa so lahko med seboj oddaljene največ 10 metrov. Na povezavo lahko vplivajo ovire, kot so zidovi in druge elektronske naprave.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 4.0. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Lučke in večfunkcijska tipka

Se sprašujete, kaj pomenijo različne lučke na napajalni plošči oz. kaj lahko naredite z večfunkcijsko tipko?

Tabela 1: Vzorci lučke

Neprekinjeno	Polnjenje
Izklopljeno	Baterija telefona ali druge naprave je popolnoma polna
Hitro utripanje	Napaka pri polnjenju ali pa povezani vir električne energije ne zagotavlja zadostnega napajanja
Ponavljajoče se dvojno utripanje	Obvestilo
Počasno utripanje	Baterija telefona, povezanega z napajalno ploščo, je skoraj prazna

Tabela 2: Dejanja z večfunkcijsko tipko

Pritisnite enkrat	Nastavite svetlost lučke ali opustite obvestilo
Pritisnite za več kot osem sekund	Počistite seznam seznanjenih naprav

Informacije o izdelku in varnosti

Nega naprave

Z napravo, polnilnikom in dodatno opremo ravnejte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, počakajte, da se posuši.
- Polnilnik uporabljajte samo v namene, za katere je narejen. Nepravilna uporaba ali uporaba nezdružljivih polnilnikov lahko privede do požara, eksplozije ali druge nevarnosti. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika.
- Ne poskušajte polniti naprave s poškodovanim, počenim ali odprtim ohišjem baterije ali naprave, ki ni združljiva z brezžičnim polnilnikom Qi.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Naprave ne odpirajte.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Napravo in baterijo varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija. Navodila za recikliranje izdelkov najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycle.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno službo ali pa obiščite spletno mesto www.nokia.com/support. Več informacij o okoljskih lastnostih naprave poiščite na spletnem naslovu www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o bateriji in polnilniku

Družba Microsoft Mobile bo morda izdelala dodatne modele baterij ali polnilnikov, ki bodo na voljo za to napravo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim motnjam zadnje. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj izklopijo mobilno napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Avtorske pravice in ostala obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE0979

Družba Microsoft Mobile Oy izjavlja, da je ta izdelek DT-903 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Izdelki v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Vsebinska tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Družba Microsoft Mobile si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Družba Microsoft Mobile ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Microsoft Mobile. Družba Microsoft Mobile nenehno razvija svoje izdelke, ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Družba Microsoft Mobile ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila družba Microsoft Mobile, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je določeno v 15. delu pravilnika FCC. Te omejitve so postavljene tako, da zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami in bivalnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko energijo ter lahko – če ni uporabljena skladno z navodili – povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar to ni zagotovilo, da pri nekem primeru ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da vklopite in izklopite opremo, priporočamo, da skušate zmanjšati motnje z enim ali več od teh ukrepov:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;
- povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;
- priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik;
- posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za RTV.

OPOMBA: Izjava agencije FCC o izpostavljenosti sevanju: Ta oprema ustreza omejitvam agencije FCC za izpostavljenost sevanju, določenim za nadzorovano okolje. Ta oddajnik ne sme biti na istem mestu kot druga antena ali oddajnik in ne sme delovati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane. Nokia je zaščiten blagovna znamka družbe Nokia Corporation. Izdelki/imena tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.