

Uputstvo za korisnika

Nokia 105

NOKIA

Da li ste znali...

Ovaj vodič nije sve što nudimo...

Vodič za korisnike na mreži i pomoć za rešavanje problema potražite na adresi **www.nokia.com/support**.

Informacije o uslovima usluge i pravilima privatnosti kompanije Microsoft Mobile potražite na adresi **www.nokia.com/privacy**.

Uputstvo za korisnika

Nokia 105

Sadržaj

Da li ste znali...	2
Za sopstvenu bezbednost	4
Početni koraci	5
Tasteri i delovi	5
Ubacivanje SIM kartice i baterije	5
Punjenje baterije	6
Uključivanje telefona	7
Zaključavanje tastera	8
Promena jačine zvuka	8
Osnovne funkcije	10
Istraživanje telefona	10
Pisanje teksta	11
Korišćenje intuitivnog unosa teksta	11
Promena tona zvona	12
Osobe i poruke	13
Pozivanje ili odgovaranje na poziv	13
Čuvanje imena i broja telefona	13
Memorisanje brojeva u pet posebnih imenika	14
Slanje i primanje poruka	14
Zabava	16
Slušanje radija	16
Kancelarija	17
Podešavanje alarma	17
Upravljanje telefonom i povezivanje	18
Uklanjanje privatnog sadržaja sa telefona	18
Postprodajna politika	19
Informacije o proizvodu i bezbednosti	20

Za sopstvenu bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Da biste dobili više informacija, pročitajte kompletan vodič za korisnike.



ISKLUČIVANJE U KONTROLISANIM ZONAMA

Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno ili kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, na primer, u avionu, bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije. Pridržavajte se svih uputstava u kontrolisanim zonama.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



BATERIJE, PUNJAČI I DRUGA DODATNA OPREMA

Koristite isključivo baterije, punjače i drugu dodatnu opremu koju je Microsoft Mobile odobrio za korišćenje sa ovim uređajem. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM

Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.



ZAŠTITA SLUHA

Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte duže vreme da slušate muziku ili drugi audio sadržaj pri velikoj jačini zvuka. Budite pažljivi kad držite uređaj uz uho dok se koristi zvučnik.


Početni koraci

Savladajte osnovne funkcije i pokrenite telefon za tren oka.

Tasteri i delovi

Istražite tastere i delove svog novog telefona.


- 1 Konektor punjača
- 2 Lampa
- 3 Konektor za slušalice (3,5 mm)
- 4 Ekran
- 5 Navigator
- 6 Taster Kraj/Napajanje
- 7 Mikrofon
- 8 Tastatura
- 9 Taster za poziv
- 10 Selekcioni tasteri
- 11 Slušalica




Ubacivanje SIM kartice i baterije

U nastavku možete da saznate kako da ubacite SIM karticu u telefon.

1. Isključite telefon i skinite zadnju masku.




2. Ako se baterija nalazi u telefonu, izvadite je.




3. Gurnite SIM karticu ispod držača ali tako da njena kontaktna površina bude okrenuta nadole.




4. Postavite kontakte na bateriji naspram kontakata u ležištu za bateriju i gurnite bateriju.



5. Pritisnite zadnju masku dok ne ulegne na mesto.




6. Da biste uključili telefon, pritisnite  i držite ga sve dok telefon ne zavibrira.




Punjenje baterije

Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali možda ćete morati ponovo da je napunite pre nego što možete da počnete da koristite telefon.

1. Uključite punjač u zidnu utičnicu.




2. Povežite punjač sa telefonom. Pogledajte 5 na stranici 20. Kada se baterija napuni, isključite punjač iz telefona, a zatim i iz zidne utičnice.



Uključivanje telefona

Spremni? Uključite telefon i počnite da ga koristite.


1. Pritisnite i držite taster za napajanje.



2. Da biste podesili vreme, pritiskajte navigator nagore ili nadole. Pritisnite **OK**.



3. Da biste podesili datum, pritiskajte navigator nagore ili nadole. Pritisnite **OK**. Kada to uradite, možete da počnete da koristite telefon.



Zaključavanje tastera



Zaključajte tastere kada ne koristite telefon.

1. Odaberite **Meni**, a zatim pritisnite *.



2. Da biste otključali tastere i ekran, odaberite **Otključaj**, a zatim pritisnite *.



Promena jačine zvuka

Zvuk možete da kontrolišete na nekoliko načina.


1. Pritiskajte navigator nalevo ili nadesno i tako menjajte jačinu zvuka.



2. Možete i da uključite kompatibilne slušalice ili drugi kompatibilni uređaj u konektor za slušalice.



3. Da biste koristili zvučnik na telefonu u toku poziva, odaberite **Zvučnik**. Zvučnik možete da koristite i dok slušate radio.



Osnovne funkcije

Saznajte kako da na najbolji način iskoristite funkcije svog telefona.

Istraživanje telefona

Istražite telefon jednostavnim pritiskom na taster.

1. Da biste videli aplikacije i funkcije na telefonu, pritisnite **Meni**.



2. Da biste pronašli neku aplikaciju ili funkciju, pritisajte navigator nagore, nadole, nalevo ili nadesno.




3. Da biste otvorili aplikaciju ili odabrali funkciju, pritisnite **Izaberi**.



4. Da biste se vratili na prethodni prikaz, pritisnite **Nazad**.



5. Da biste se vratili na početni ekran, pritisnite .



6. Da biste koristili lampu, dvaput pritisnite navigator nagore. Da biste je isključili, pritisnite navigator jednom nagore. Ne usmeravajte svetlost nikome u oči.



Pisanje teksta

Korišćenje tastature za pisanje je lako i zabavno.

Pritiskajte taster dok se ne prikaže željeno slovo.

Unos razmaka

Pritisnite 0.

Unos specijalnog znaka ili znaka interpunkcije

Pritisnite i držite *.

Prebacivanje sa malih na velika slova i obratno

Pritiskajte #.

Unos broja

Pritisnite i držite #. Da biste se vratili na režim za unos slova, pritisnite i držite #.

Korišćenje intuitivnog unosa teksta

Da biste ubrzali pisanje, telefon može da pogađa reči koje počinjete da pišete. Intuitivni unos teksta je zasnovan na rečniku koji se nalazi u uređaju. Ova funkcija nije dostupna za sve jezike.

1. Odaberite **Opcije > Rečnik** i jezik.
2. Počnite da pišete reč. Kada vidite željenu reč, pritisnite 0.

Promena reči

Pritiskajte * sve dok se ne prikaže željene reč.

Dodavanje nove reči u rečnik

Ako se željena reč ne nalazi u rečniku, upišite reč, odaberite **Spel**, a zatim unesite reč.

Prebacivanje sa intuitivnog na tradicionalni unos teksta i obratno

Pritiskajte #.


Isključivanje intuitivnog teksta

Odaberite **Opcije** > **Rečnik** > **Rečnik isključen**.


Promena tona zvona

Podesite poseban ton zvona za svaki profil.


1. Odaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Podešavanja tona**.



2. Odaberite **Melodija zvona**.



3. Odlučite se za jedan ton zvona, a zatim odaberite **OK**.



Savet: Da biste brzo prešli na profil „bez zvuka“, pritisnite i držite **#**.

Osobe i poruke


Ostanite u kontaktu sa prijateljima i porodicom i delite datoteke, kao što su fotografije, pomoću telefona.

Pozivanje ili odgovaranje na poziv

U nastavku ćete saznati kako da koristite novi telefon za pozivanje ili odgovaranje na poziv.

1. Ukucajte broj telefona.


Da biste uneli znak + koji se koristi za međunarodne pozive, dvaput pritisnite taster *.



2. Pritisnite da biste uputili poziv. Da biste prekinuli poziv, pritisnite .



3. Kada vas neko pozove, javite se tako što ćete pritisnuti taster .




Čuvanje imena i broja telefona

Dodajte novo ime i broj u telefon.


1. Pritisnite **Meni** i odaberite **Imenik**.



2. Odaberite **Dodaj ime**.



3. Upišite ime i pritisnite **OK**, a zatim unesite broj i pritisnite **OK**.



Memorisanje brojeva u pet posebnih imenika

Da biste koristili posebne imenike, memorišite kontakte u memoriju telefona.

1. Pritisnite **Meni** i odaberite **Imenik > Podešavanje**.
2. Da biste koristili memoriju telefona, odaberite **Memorija u upotrebi > Telefon**.
3. Odaberite **Podeljeni imenika > Stil imenika > Podeljeni imenika**.
4. Da biste dodali kontakt u imenik, pritisnite **Meni**, a zatim odaberite **Imenik > Podešavanje**.
5. Odaberite **Podeljeni imenika > Upravljanje kontaktima**.
6. Odaberite kontakt, a zatim označite imenik.
7. Pritisnite **Završeno**, a zatim sačuvajte promene.

Izbor imenika za korišćenje

Odaberite **Podeljeni imenika > Trenutni imenik** i imenik koji želite da koristite.

Preimenovanje imenika

Odaberite **Podeljeni imenika > Preimenuj imenike** i imenik, upišite ime, a zatim pritisnite **OK**.

Slanje i primanje poruka

Održavajte kontakt sa prijateljima i porodicom putem tekstualnih poruka.

1. Odaberite **Meni > Poruke**.
2. Odaberite **Piši poruku**.
3. Napišite poruku.

4. Odaberite **Opcije > Pošalji**.

5. Unesite broj telefona, a zatim odaberite **OK**. Poruka je poslata.

6. Da biste pročitali poruku, odaberite **Prikaži** na početnom ekranu.

7. Da biste pročitali ostatak poruke, pritisakajte navigator nadole.

Možete da šaljete tekstualne poruke koje su duže od ograničenja broja znakova za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve poruke ili više njih. Operator mreže to može tako i tarifirati. Znakovi s akcentima ili drugim oznakama i znakovi iz nekih jezičkih opcija zauzimaju više prostora i ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Zabava

Imate malo slobodnog vremena i želite da se zabavite? Saznajte kako da slušate radio na telefonu.


Slušanje radija

Slušajte radio na telefonu.


1. Povežite slušalice, a zatim odaberite **Meni** > **Radio**. Kabel slušalica obavlja funkciju radio antene.



2. Da biste prešli na sledeću stanicu, pritisnite navigator nadole.



3. Da biste zatvorili radio, pritisnite **Opcije**, a zatim odaberite **Isključi**.



Kancelarija

Saznajte kako da se organizujete pomoću kalendara.

Podešavanje alarma

Koristite telefon kao budilnik.

1. Odaberite **Meni** > **Časovnik** > **Podešavanje alarma**.



2. Odaberite alarm.



★ **Savet:** Možete da podesite do pet različitih alarma.

3. Za časove, pritisakajte navigator nagore ili nadole. Za minute, pritisnite navigator nadesno, a zatim nagore ili nadole. Pritisnite **OK**.



Upravljanje telefonom i povezivanje

Vodite računa o svom telefonu i sadržaju na njemu. Saznajte kako da se povežete sa dodatnom opremom i mrežama, prenosite datoteke, kreirate rezervne kopije podataka, zaključate telefon i ažurirate softver.

Uklanjanje privatnog sadržaja sa telefona

Ako kupujete novi telefon ili inače želite da se rešite svog telefona, ili da ga reciklirate, pročitajte u nastavku kako možete da uklonite lične informacije i svoj sadržaj sa njega.

Kada uklanjate privatni sadržaj sa telefona, vodite računa o tome da li uklanjate sadržaj iz memorije telefona ili sa SIM kartice.

1. Da biste uklonili poruke, odaberite **Meni > Poruke > Obriši poruke**.
2. Pronađite folder koji želite da ispraznite, a zatim odaberite **Sve** ili **Sve pročitane**. Da biste uklonili sve poruke sa telefona, ispraznite pojedinačno svaki folder.
3. Da biste uklonili kontakte, odaberite **Meni > Imenik > Obriši > Obriši sve** i lokaciju.
4. Da biste uklonili informacije o pozivima, odaberite **Meni > Lista poziva > Obriši liste zadnjih poziva > Sve**.
5. Proverite da li je uklonjen sav lični sadržaj.

Uklanjanje celokupnog sadržaja sa telefon i vraćanje podešavanja na prvobitne vrednosti

Da biste vratili prvobitna podešavanja telefona i uklonili sve podatke, na početnom ekranu ukucajte ***#7370#**.

Postprodajna politika



Potrebna vam je pomoć nakon kupovine telefona?



Kontaktirajte prodavnicu gde ste ga kupili i zatražite pomoć i savet.

Informacije specifične za funkcije

1 Slike u ovom uputstvu mogu da izgledaju drugačije nego na ekranu vašeg uređaja.

2 Područje antene je istaknuto.

3 Izbegavajte dodirivanje antene dok je u upotrebi. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija i može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetskom nivou što može da dovede do skraćenog radnog veka baterije.

4 **!** **Važno:** Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje isključivo sa standardnom SIM karticom (pogledajte sliku). Korišćenjem nekompatibilnih SIM kartica možete da oštetite karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici. Konsultujte se sa operatorom mobilne mreže da biste saznali da li možete da koristite SIM karticu sa mini-UICC isečkom.



5 Ako je baterija u potpunosti ispražnjena, možda će proći 20 minuta pre nego što se prikaže indikator punjenja.

6 Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na audio konektor. Ukoliko na audio konektor priključite eksterni uređaj ili slušalice sa mikrofonom koji nisu odobreni za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.

7 **!** **Napomena:** Možete da podesite telefon tako da zahteva zaštitnu šifru. Podrazumevana šifra je 12345, ali možete da je promenite da biste zaštitili svoju privatnosti i lične podatke. Ipak, imajte na umu da kada promenite šifru, treba da zapamtite novu, jer Microsoft Mobile ne može da je otkrije, niti da je zaobide.

Informacije o proizvodu i bezbednosti

Mrežne usluge i cene

uređaj podržava isključivo GSM 900, 1800 mrežama. Potrebno je da se pretplatite kod operatora mreže.

Možda ćete morati da se pretplatite na neke funkcije.

Hitni pozivi

1. Uverite se da je uređaj uključen.
2. Proverite da li je jačina signala adekvatna.

Možda ćete morati da uradite i sledeće:

- Ubacite SIM karticu u uređaj.
 - Isključite ograničenja poziva na uređaju, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.
 - Ako su tasteri uređaja zaključani, otključajte ih.
3. Pritisnite taster „kraj“ sve dok se ne prikaže početni ekran.
 4. Ukucajte zvanični broj službe za hitne slučajeve za datu lokaciju. Brojevi za hitne slučajeve nisu isti na svim lokacijama.
 5. Pritisnite taster za poziv.
 6. Navedite neophodne informacije što je moguće tačnije. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dopusti.

Kada prvi put uključite uređaj, od vas će biti zatraženo da kreirate Nokia nalog. Pritisnite taster za poziv da biste uputili hitan poziv u toku podešavanja naloga.

4 **!** **Važno:** Aktivirajte i celularne i internet pozive, pod uslovom da telefon podržava internet pozive. Telefon može pokušati da uputi hitne pozive i putem celularnih mreža i preko provajdera servisa internet telefonije. Nije moguće garantovati vezu pod svim uslovima. U kritičnim komunikacijama, kao što su medicinski hitni slučajevi, nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični telefon.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate uređaj u radnom stanju.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, kao i sve vrste tečnosti ili vlage, mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se osuši.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da oštete uređaj ili bateriju.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ga ošteti.
- Nemojte da otvarate uređaj na neki način koji nije opisan u ovom vodiču za korisnike.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Nemojte ispuštati, tresti ili udarati uređaj ili bateriju. Može da se slomi usled grubog rukovanja.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da ometa pravilan rad.
- Povremeno isključite uređaj i izvadite bateriju da biste uređaj resetovali radi optimalnog funkcionisanja.
- Držite uređaj dalje od magnetna i magnetnih polja.
- Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računar, ili ih zapišite.

Recikliranje



Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Svi delovi uređaja mogu ponovo da se iskoriste kao materijal i energija. Informacije o tome kako da reciklirate Nokia proizvode pronađite na adresi www.nokia.com/recycle.

Simbol precrtane korpice za otpatke



Simbol precrtane korpice za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju, vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi i baterije na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ne odlazite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad: odnesite ih na recikliranje. Informacije o najbližem centru za reciklažu potražite od lokalnih nadležnih organa za odlaganje otpada ili posetite stranicu www.nokia.com/support. Više informacija o ekološkim odlikama uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o bateriji i punjaču

Koristite uređaj isključivo sa originalnom punjivom baterijom BL-5CB.

Za punjenje uređaja koristite punjač AC-11. Postoje različiti tipovi priključka za punjač.

Microsoft Mobile će možda staviti na raspolaganje dodatne modele baterija ili punjača za ovaj uređaj.

Bezbednost vezana za bateriju i punjač

Pre nego što izvadite bateriju, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač. Da biste isključili punjač ili pribor, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Iskopčajte punjač uvek kada ga ne koristite. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Da biste ostvarili optimalne performanse baterije, uvek je držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom možda neće biti privremeno funkcionalan.

Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. U protivnom može doći do oštećenja baterije ili drugog predmeta.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Poštujte lokalne propise. Kada je to moguće, reciklirajte ih. Ne odlazite ih kao kućni otpad.

Nemojte da rasklapate, sećete, lomite, savijate, bušite ili na bilo koji drugi način oštećujete bateriju. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom.

ili zatražite medicinsku pomoć. Nemojte da modifikujete bateriju, da pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je potapate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih ili nekompatibilnih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti, a može i da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko sumnjate da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih u servisni centar pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru. Nemojte da puniti uređaj tokom oluje sa grmljavinom.

Mala deca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Držite ih van dohvata dece.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da ometa funkcionisanje neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radio talasa.

Ugrađeni medicinski uređaji

Kako bi se izbegle potencijalne smetnje, proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inča) između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo:

- da uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inča) od medicinskog uređaja;
- da ne nose bežični uređaj u džepu na grudima;
- da drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na medicinski uređaj;
- da isključe bežični uređaj ukoliko iz bilo kog razloga sumnjate da dolazi do smetnji;
- da slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate nekih pitanja o korišćenju bežičnog uređaja kada imate ugrađen medicinski uređaj, obratite se svom lekaru.

Sluh

 **Upozorenje:** Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.

Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje nekim slušnim aparatima.

Zaštita uređaja od štetnog sadržaja

Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Preduzmite sledeće mere predostrožnosti:

- Poruke otvarajte opazljivo. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili računar.
- Budite opazrivi kada prihvatate zahteve za povezivanje, pretražujete Internet ili preuzimate sadržaje.
- Instalirajte i koristite samo servise i softver iz izvora u koje imate poverenja i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi zaštitni softver na uređaj, kao i na svaki računar sa kojim se povezujete. Koristite samo jednu antivirusnu aplikaciju u jedno vreme. Korišćenje većeg broja može da utiče na performanse i rad uređaja i/ili računara.
- Ukoliko pristupate unapred instaliranim markerima i vezama do internet lokacija trećih strana, preduzmite odgovarajuće mere predostrožnosti. Microsoft Mobile ne podržava takve lokacije, niti preuzima odgovornost za njih.

Motorna vozila

Radio signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Više informacija potražite kod proizvođača vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da instalira uređaj u motorno vozilo. Neispravna instalacija može da bude opasna i može da poništi garanciju. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Vodite računa da se zapaljive ili eksplozivne materije tokom čuvanja ili transporta ne nalaze na istom mestu

na kom držite ovaj uređaj, njegove delove ili pribor. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima, kao što su benzinske stanice. Varnice mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrti. Pridržavajte se ograničenja na mestima sa gorivom, hemijskim postrojenjima ili na mestima gde su u toku postupci koji uključuju eksplozije. Oblasti sa potencijalno eksplozivnim okruženjem možda nisu jasno obeležene. To su obično oblasti u kojima se preporučuje da isključite motor automobila, potpalublja plovnih objekata, postrojenja za prenos ili skladištenje hemikalija i zone u čijoj atmosferi ima hemikalija ili čestica. Proverite sa proizvođačima automobila koji koriste tečni naftni gas (kao što je propan ili butan) da li se ovaj uređaj može bezbedno koristiti u njihovoj blizini.

Informacije o certifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Više informacija o SAR standardima potražite u štampanom vodiču za korisnike ili posetite www.nokia.com/sar.

Poruke podrške

Da biste na najbolji način iskoristili prednosti telefona i usluga, primaćete prilagođene tekstualne poruke kompanije Microsoft Mobile. Ove poruke sadrže savete, trikove i podršku.

Da biste prestali da primате poruke, izaberite **Meni**.

Da biste mogli da koristite gorenavedenu uslugu, kompaniji Microsoft Mobile će biti poslat vaš broj mobilnog telefona, serijski broj telefona i određeni identifikatori pretplate na mobilnu mrežu kada prvi put budete koristili telefon. Kompaniji Microsoft Mobile mogu biti poslate neke ili sve informacije i pri ažuriranju softvera. Ove informacije mogu biti korišćenje na način naveden u pravilima privatnosti koja možete da pronađete na adresi www.nokia.com.

Objava o zaštiti autorskih prava i druge objave

IZJAVA O USKLADENOSTI PROIZVODA

CE 0168

Microsoft Mobile Oy ovim izjavljuje da je ovaj proizvod RM-908 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda se nalazi na stranici www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i usluga može se razlikovati u zavisnosti od regiona. Microsoft Mobile može po svom nahođenju, u celosti ili delimično, da promeni, ispravi ili obustavi bilo koju od svojih usluga. Više informacija potražite od prodavca ili operatora mreže. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Sadržaj ovog dokumenta je dat "kao što jeste". Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Microsoft Mobile zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Microsoft Mobile, niti nijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Microsoft Mobile, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektnе štete ma kako da su prouzrokovane.

Bez prethodne pismene dozvole društva Microsoft Mobile, zabranjeno je umnožavanje, prenos ili distribucija nekog dela ili čitavog sadržaja ovog dokumenta u bilo kom obliku. Microsoft Mobile vodi politiku kontinuiranog razvoja. Microsoft Mobile zadržava pravo da menja i poboljšava svaki proizvod opisan u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Microsoft Mobile ne daje nikakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika za aplikacije nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Kada počnete da koristite ovakvu aplikaciju, prihvataste da je ona data „kao što jeste“.

Dostupnost određenih proizvoda, usluga i funkcija može se razlikovati u zavisnosti od regiona. Obratite se lokalnom distributeru za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Sva prava zadržana. Nokia je TM kompanije Nokia Corporation. Proizvodi/nazivi nezavisnih proizvođača mogu biti žigovi svojih vlasnika.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) za korišćenje u vezi sa MPEG-4 video sadržajem pribavljenim od licenciranih dobavljača (snabdevača) video sadržaja. Ovime se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Pogledajte www.mpegla.com.