

Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddande bilhållare CR-200/CR-201

NOKIA


Om din trådlösa bilhållare med laddare

Med Nokia Trådlöst laddande bilhållare CR-200/CR-201 kan du enkelt få åtkomst till och ladda din kompatibla telefon när som helst.

Placera bara telefonen i hållaren så startar laddningen direkt.

Om Qi

Du behöver inga sladdar som trasslar sig. Placera bara din enhet på den trådlösa laddaren så börjar den ladda direkt.



Qi är en global standard som gör trådlös laddning möjlig för din enhet.


Qi fungerar med magnetisk induktion och är för tillfället skapad för enheter som använder 5 Watt eller mindre, till exempel mobiltelefoner.

Qi-laddare och -enheter använder samma frekvens. Så länge som deras laddningsytor vidrör varandra så är alla Qi-produkter kompatibla, oavsett tillverkare eller märke.

Se användarhandböckerna för de relevanta enheterna för mer information.

Delar

Lär känna din trådlösa bilhållare med laddare.



- 1 Klämmans låsknapp
- 2 Låsspak för stativ
- 3 Sugkopp
- 4 Kontakten för strömkabeln
- 5 Laddningsindikatorlampa
- 6 NFC-område (Near Field Communication)
- 7 Kabelöppning
- 8 Klämmor
- 9 Strömkabel
- 10 Strömkälla
- 11 Strömindikatorlampa
- 12 USB-kontakt
- 13 Kabelklämma
- 14 Monteringsplatta
- 15 Förlängningskabel

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Produktens yta är fri från nickel.


Vissa tillbehör som nämns i den här användarhandboken, till exempel laddare, headset eller datakabel, kanske säljs separat.

Så här fäster du hållaren

Hitta en synlig plats som är enkel att nå för din hållare på bilens instrumentbräda.

Vissa behandlingar på instrumentbrädan eller smuts på sugkoppen kan resultera i sämre fäste, så ta bort sådan behandling och se till att koppen är ren innan du börjar.

1. Placera monteringsplattan på en bra plats på instrumentbrädan. Tryck ned hårt och jämnt.
2. Se till att stativets låsspak är upplåst och placera hållaren på monteringsplattan.
3. Tryck ned hållaren och stäng stativets låsspak.



Ta bort hållaren från instrumentbrädan


Tryck in stativets låsspak och lyft från fliken på kanten av sugkoppen.

Monteringsplattan kanske lämnar ett märke på ytan, beroende på instrumentbrädans material.

Ansluta kablarna

Koppla in strömkontakten för att sätta på din trådlösa bilhållare med laddare.

1. Anslut strömkabeln till bilhållaren. Anslut en förlängningskabel om det behövs.
2. Sätt i strömkontakten i bilens cigarettändaruttag.



Indikatorlampan på strömkällan aktiveras när enheten använder ström.


Placera kabeln i kabelklämmor och fäst kabelklämmorna på instrumentbrädan för att hålla ordning på instrumentbrädan.

Placera telefonen i hållaren

Håll alltid din telefon nära. Placera telefonen i hållaren och njut av din resa.

Se till att hållaren är i vertikal position och är riktad mot dig.

1. Tryck in klämmans låsknapp för att vidga klämmorna.



2. Placera telefonen i hållaren och tryck samman klämmorna tills telefonen sitter på plats.


★ **Tips!** Placera telefonen vertikalt i hållaren och vrid hållaren i horisontal position för att använda hållaren horisontalt.

Se till att klämmorna inte täcker viktiga kontroller på telefonen, till exempel strömbrytaren.

Du kan placera telefonen i hållaren även om telefonen inte har trådlös laddning. För att ladda, anslut telefonen till USB-kontakten med USB-kabeln, till exempel genom kabelöppningen.

Ladda telefonen

Vill du ladda telefonen när du kör? När strömkontakten är inkopplad så laddar hållaren din telefon.



Placera telefonen i hållaren för att börja ladda. En indikatorlampa sätts på. Indikatorlampan slocknar när batteriet är fulladdat.

Håll området runt hållaren fritt. Telefonen laddas inte och indikatorlampan blinkar snabbt om det finns något i hållaren förutom telefonen.

Det är normalt att hållaren och telefonen blir varma och de kan bli ännu varmare om du använder telefonen för att till exempel navigera under laddningen.


Laddningen kanske blir mindre effektiv om du använder telefonen för aktiviteter som behöver mycket ström, till exempel navigering och samtal samtidigt.

Ansluta med NFC

Du kan ställa in din Lumia-telefon att automatiskt utföra en åtgärd när du trycker på NFC-området (Near Field Communication) på hållaren med telefonen.

Se till att du aktiverar NFC på telefonen.

1. Tryck på NFC-området på hållaren med NFC-området på din telefon.



2. Följ instruktionerna som visas på telefonen.

Tryck på NFC-området på hållaren med NFC-området på telefonen för att starta åtgärden.

Du kan ställa in så att olika telefoner utför olika åtgärder med samma hållare och din telefon att utföra olika saker med olika hållare.

Se användarhandboken för mer information om telefonens NFC-möjligheter.

Indikatorlampor

Undrar du vad de olika ljusen på hållaren betyder?

Laddningsindikatorlampor:

En lång blinkning	Telefonens batteri är redan fullt
Kontinuerligt	Laddar
Av	Telefonens batteri är fulladdat
Blinkar snabbt	Laddningsfel

Strömindikatorlampa:

Kontinuerligt	Strömmen är på
---------------	----------------

Om det är ett problem med laddningen:

- Kontrollera att inga andra objekt finns i hållaren.
- Ta ut telefonen ur hållaren och stäng av hållaren om hållaren är för varm. Hållaren kanske stängs av automatiskt om den blir för varm. Försök att ladda igen när hållaren har svalnat.

Produkt och säkerhetsinformation

Allmänna säkerhetsinstruktioner

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand. Hantera endast monteringsenheten eller mobilhållaren om det är säkert att göra det under all körning.

När du installerar monteringsenheten eller mobilhållaren, se till att de inte stör eller hindrar styr- eller bromssystemen eller andra system som används av fordonet (till exempel krockkuddar) eller stör ditt synfält under körning.

Kontrollera att inte området där krockkudden vecklas ut är blockerade eller försvagade på något sätt. Se till att monteringsenheten eller mobilhållaren inte är installerad på en plats där du kan komma i kontakt med dem vid en olycka eller kollision.

Kontrollera regelbundet att sugkoppen längst ned på monteringsenheten sitter fast på vindrutan eller instrumentpanelen, speciellt om omgivningstemperaturen ofta förändras.

Placera inte eller ta inte bort en mobiltelefon under körning.

Se supportsidorna på www.nokia.com/support för att lära dig mer om din produkt eller om du är osäker på hur produkten fungerar.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, laddaren och tillbehör med största omsorg. Följande förslag hjälper dig att bevara din enhet.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.
- Använd endast laddaren för avsedda ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror. Använd aldrig en skadad laddare.
- Försök inte ladda en enhet vars batterihölje är skadat, innehåller sprickor eller är öppet eller en enhet som inte är kompatibel med Qi.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada enheten.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad om enheten inte fungerar som den ska.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Återvinning



Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Allt material i enheten kan återvinnas som material eller energi. Mer information om hur du återvinner produkter finns på www.nokia.com/recycle.

Den övervakade soptunnan



Den överkursade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter och batterier ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet; återvinn dem. Kontrollera hos din lokala myndighet eller gå till www.nokia.com/support för information om närmaste återvinningsplats. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecoprofile.

Information om batteri och laddare

Ladda enheten med DC-22 laddaren.

Microsoft Mobile kan göra det möjligt att använda fler batteri- eller laddartyper för den här enheten.

Copyright och annan information

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER



Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att produkten CR-200 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2004/108/EG.

Tillgången på produkter kan variera mellan olika regioner. Kontakta återförsäljaren för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller dra tillbaka det när som helst utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Microsoft Mobile eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftligt tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina produkter. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Microsoft Mobile gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: 1. enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och 2. enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till önskad funktion. Gå till transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-fags.html för mer information. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av Microsoft Mobile kan leda till användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den ge upphov till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att inte störning uppstår i en viss installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning (kan avgöras genom att slå på och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Med ensamrätt. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation. Tredje parts produkter/namn kan tillhöra sina respektive ägare.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.