

NOKIA

นี่ๆ...

คู่มือไม่ได้มีในที่นี้ทั้งหมด

หากต้องการคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ และความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา โปรดไปที่ www.nokia.com/support

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Mobile โปรดไปที่ www.nokia.com/privacy

คู่มือผู้ใช้

Nokia 105

สารบัญ

นี่ๆ...	2
เพื่อความปลอดภัยของคุณ	4
การเริ่มต้นการใช้งาน	5
ปุ่มและส่วนประกอบ	5
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	5
ชาร์จแบตเตอรี่	6
การเปิดโทรศัพท์	7
การล็อคปุ่ม	8
การปรับระดับเสียง	8
การใช้งานพื้นฐาน	10
การสำรวจโทรศัพท์	10
เขียนข้อความ	11
การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	11
การเขียนเป็นภาษาไทย	12
เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า	12
การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ	13
การโทรออกหรือรับสาย	13
การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์	13
จัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์หน้าเล่มแยกกัน	14
ส่งและรับข้อความ	14
ความบันเทิง	15
ฟังวิทยุ	15
สำนักงาน	16
การตั้งเวลาปลุก	16
การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์	17
ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ของคุณ	17
นโยบายหลังการขาย	18
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	19

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำจากบุคลากรเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใช้กับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

อย่าฟังระดับเสียงที่ตั้งเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูขณะที่เปิดลำโพง


การเริ่มต้นการใช้งาน

ทำความเข้าใจพื้นฐานและเริ่มใช้งานโทรศัพท์ของคุณทันที

ปุ่มและส่วนประกอบ

สำรวจปุ่มและชิ้นส่วนต่างๆ ของโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ


- 1 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ
- 2 ไฟฉาย
- 3 ช่องเสียบชุดหูฟัง (3.5 มม.)
- 4 หน้าจอ
- 5 ปุ่มเลื่อน
- 6 ปุ่มวางสาย/เปิดปิด
- 7 ไมโครโฟน
- 8 แผงปุ่มกด
- 9 ปุ่มโทร
- 10 ปุ่มเลือก
- 11 หูฟัง



การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

อ่านเพื่อเรียนรู้วิธีการใส่ซิมการ์ดลงในโทรศัพท์ของคุณ

1. ปิดเครื่อง แล้วถอดฝาครอบด้านหลังออก




2. หากแบตเตอรี่อยู่ในโทรศัพท์ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก




3. เสียบซิมการ์ดลงในที่วางโดยคว่ำหน้าสัมผัสลง




4. วางแนวหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ แล้วดันแบตเตอรี่เข้าไป



5. กดฝาครอบด้านหลังลงจนกระทั่งฝาครอบล็อกเข้าที่




6. หากต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กด  ค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะสั่น




ชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณได้รับการชาร์จมาแล้วเป็นบางส่วนจากโรงงาน แต่คุณอาจต้องชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งก่อนที่จะใช้งานโทรศัพท์

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับที่ผนัง




2. ต่ออุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์ ดู 5 ในหน้า 19 เมื่อเสร็จแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากโทรศัพท์ จากนั้นจึงถอดออกจากตัวรับ



การเปิดโทรศัพท์

พร้อมหรือยัง? เปิดเครื่องแล้วเริ่มใช้งานกันเลย


1. ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้



2. ในการตั้งเวลา ให้กดขึ้นหรือลง กด **ตกลง**



3. ในการตั้งวันที่ ให้กดขึ้นหรือลง กด **ตกลง** โทรศัพท์ของคุณพร้อมที่จะใช้งานแล้ว



การล็อคปุ่ม



ล็อคปุ่มกดเมื่อไม่ได้ใช้โทรศัพท์

1. เลือก **เมนู** และกด *



2. หากต้องการปลดล็อค เลือก **ปลดล็อค** และกด *



การปรับระดับเสียง

คุณสามารถควบคุมเสียงได้หลายวิธี

1. เสียบไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเปลี่ยนระดับเสียง



2. คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์อื่นที่ทำงานร่วมกันได้เข้ากับช่องเสียบหูฟัง



3. ในการใช้ลำโพงของโทรศัพท์ขณะที่กำลังโทร ให้เลือก **ลำโพง** นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ลำโพงขณะฟังวิทยุได้อีกด้วย




การใช้งานพื้นฐาน

เรียนรู้วิธีการใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การสำรวจโทรศัพท์

สำรวจโทรศัพท์ของคุณด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

1. หากต้องการดูแอปพลิเคชันและคุณสมบัติของโทรศัพท์ของคุณ ให้กด **เมนู**



2. ในการไปยังแอปพลิเคชันหรือคุณสมบัติ ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้น ลง ซ้ายหรือขวา




3. หากต้องการเปิดแอปพลิเคชันหรือเลือกคุณสมบัติ ให้กด **เลือก**



4. หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กด **กลับ**



5. หากต้องการกลับไปหน้าจอหลัก ให้กด **🏠**



6. หากต้องการใช้ไฟฉาย ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้นสองครั้ง หากต้องการปิด ให้กดขึ้นหนึ่งครั้ง อย่าส่องไฟฉายไปที่ดวงตาของผู้อื่น



เขียนข้อความ

การเขียนด้วยปุ่มกดนั้นง่ายและสนุก

กดปุ่มซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ

การเว้นวรรค

กด **0**

ป้อนอักขระพิเศษหรือเครื่องหมายวรรคตอน

กด * ค้างไว้

การป้อนวรรณยุกต์

กด * แล้วเลือกอักขระ

การป้อนตัวเลข

กด # ค้างไว้ หากต้องการกลับสู่โหมดตัวอักษร ให้กด # ค้างไว้

การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียนของคุณ โทรศัพท์ของคุณสามารถคาดเดาสิ่งที่คุณกำลังเริ่มต้นเขียนได้ ระบบช่วยสะกดคำจะขึ้นอยู่กับพจนานุกรมที่ติดตั้งภายในเครื่อง คุณสมบัตินี้อาจไม่ได้มีให้ใช้ในทุกภาษา

1. เลือก ตัวเลือก > พจนานุกรม และเลือกภาษา

2. เริ่มเขียนคำ เมื่อคำที่ต้องการปรากฏขึ้น ให้กด **0**

การเปลี่ยนคำ

กด * ซ้ำๆ จนกว่าคำที่ต้องการปรากฏขึ้น

การเพิ่มคำลงในพจนานุกรม

หากคำที่ต้องการไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ให้เขียนคำดังกล่าว แล้วเลือก **สะกด** และป้อนคำดังกล่าว

การสลับระหว่างระบบช่วยสะกดคำกับระบบป้อนตัวอักษรปกติ

กด # ซ้ำๆ

การปิดระบบช่วยเหลือคำอัตโนมัติ
เลือก ตัวเลือก > พจนานุกรม > ไม่ใช่พจนานุกรม

การเขียนเป็นภาษาไทย


โทรศัพท์ของคุณสามารถส่งและรับข้อความในภาษาไทย

1. หากต้องการพิมพ์ คัดถึง U ก่อนอื่นให้กด **1** สี่ครั้ง
2. กด * กดขวาเพื่อพิมพ์สระสำหรับ คี และเลือก **ใช้**
3. หากต้องการพิมพ์ ด ให้กด **5** หนึ่งครั้ง
4. หากต้องการพิมพ์ ถ ให้กด **5** สามครั้ง
5. กด * กดขวาสามครั้งเพื่อพิมพ์สระสำหรับ ถี และเลือก **ใช้**
6. หากต้องการพิมพ์ ฟ ให้กด **2** สองครั้ง
7. หากต้องการเปลี่ยนเป็นอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ ให้กด **#**
8. หากต้องการพิมพ์ เว้นวรรค ให้กด **0**
9. หากต้องการพิมพ์ U ให้กด **8** สองครั้ง


เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

ตั้งเสียงเรียกเข้าสำหรับแต่ละรูปแบบ


1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ตั้งค่าแบบเสียง**



2. เลือก **แบบเสียง**



3. เลือกเสียงเรียกเข้า และเลือก **ตกลง**



★ **เคล็ดลับ:** หากต้องการสลับไปใช้รูปแบบไม่มีเสียงอย่างรวดเร็ว ให้กด **#** ดังไว้

การติดต่อรายชื่อและส่งข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ แล้วแบ่งปันไฟล์ เช่น ภาพถ่าย โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

การโทรออกหรือรับสาย


อ่านและเรียนรู้วิธีการโทรหรือรับสายด้วยโทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณ

1. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์

หากต้องการป้อนเครื่องหมาย + ที่ใช้สำหรับโทรต่างประเทศ ให้กด * สองครั้ง



2. กด  เพื่อโทรออก ในการวางสาย ให้กด 



3. เมื่อมีคนโทรหาคุณ ให้กด  เพื่อรับสาย




การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์

เพิ่มชื่อและเบอร์ใหม่ลงในโทรศัพท์


1. กด เมนู และเลือก รายชื่อ



2. เลือก เพิ่มรายชื่อ



3. ป้อนชื่อ และกด ตกลง จากนั้นพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ และกด ตกลง



จัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์หน้าเล่มแยกกัน

ในการใช้สมุดโทรศัพท์แยกกัน ให้จัดเก็บรายชื่อลงในหน่วยความจำเครื่อง

1. กด **เมนู** และเลือก **รายชื่อ > การตั้งค่า**
2. ในการใช้หน่วยความจำของโทรศัพท์ ให้เลือก **ความจำที่ใช้ > เครื่อง**
3. เลือก **สมุดโทรศัพท์หลายชุด > รูปแบบสมุดโทรศัพท์ > สมุดขอเนกประสงค์**
4. หากต้องการเพิ่มรายชื่อลงในสมุดโทรศัพท์ ให้กด **เมนู** และเลือก **รายชื่อ > การตั้งค่า**
5. เลือก **สมุดโทรศัพท์หลายชุด > จัดการรายชื่อ**
6. เลือกรายชื่อ และเลือกสมุดโทรศัพท์
7. กด **เสร็จ** และจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง

เลือกสมุดโทรศัพท์ที่จะใช้

เลือก **สมุดโทรศัพท์หลายชุด > สมุดโทรศัพท์ปัจจุบัน** และสมุดโทรศัพท์ที่คุณต้องการใช้

เปลี่ยนชื่อสมุดโทรศัพท์

เลือก **สมุดโทรศัพท์หลายชุด > เปลี่ยนชื่อสมุดโทรศัพท์** และสมุดโทรศัพท์ ป้อนชื่อ และกด **ตกลง**

ส่งและรับข้อความ

ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ตลอดเวลาผ่านข้อความตัวอักษร

1. เลือก **เมนู > ข้อความ**
2. เลือก **เขียนข้อความ**
3. เขียนข้อความของคุณ
4. เลือก **ตัวเลือก > ส่ง**
5. พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ และเลือก **ตกลง** ส่งข้อความของคุณแล้ว
6. หากต้องการอ่านข้อความที่ได้รับ เลือก **แสดง** บนหน้าจอหลัก
7. หากต้องการอ่านข้อความที่เหลือ กด **ตกลง**

ท่านสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวตัวอักษรที่กำหนดของข้อความเดียว สำหรับข้อความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งเป็นข้อความเดียวได้น้อยลง

ความบันเทิง

มีเวลาว่างและต้องการความบันเทิงใช่ไหม เรียนรู้วิธีการฟังวิทยุบนโทรศัพท์ของคุณ


ฟังวิทยุ

ใช้โทรศัพท์ของคุณฟังวิทยุ


1. เชื่อมต่อชุดหูฟัง และเลือก **เมนู > วิทยุ** สายของชุดหูฟังจะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศวิทยุ



2. หากต้องการไปยังสถานีถัดไป ให้กดลง



3. หากต้องการปิดวิทยุ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ปิด**



สำนักงาน

เรียนรู้วิธีใช้ปฏิทินเพื่อจัดระเบียบให้กับตัวเอง


การตั้งเวลาปลุก

ใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นนาฬิกาปลุก

1. เลือก เมนู > นาฬิกา > ตั้งปลุก



2. การเลือกเวลาปลุก



★ **เคล็ดลับ:** คุณสามารถตั้งเวลาปลุกได้สูงสุดห้าเวลา

3. ในการตั้งชั่วโมง ให้กดขึ้นหรือลง ในการตั้งนาที ให้กดขวา แล้วกดขึ้นหรือลง กด ตกลง



การจัดการและการเชื่อมต่อโทรศัพท์

จัดการโทรศัพท์และเนื้อหาในนั้น เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมและเครือข่าย ถ่ายโอนไฟล์ สร้างข้อมูลสำรอง ล็อคโทรศัพท์ และอัปเดตซอฟต์แวร์เสมอ

ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณซื้อโทรศัพท์ใหม่ หรือต้องการทิ้งโทรศัพท์ หรือรีไซเคิลโทรศัพท์ของคุณ นี่คือวิธีลบข้อมูลและเนื้อหาส่วนตัวของคุณ

ขณะลบเนื้อหาส่วนตัวออกจากโทรศัพท์ โปรดคำนึงด้วยว่าคุณกำลังลบเนื้อหาออกจากหน่วยความจำเครื่อง หรือจากซิมการ์ด

1. ในการลบข้อความ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ลบข้อความ**
2. ไปที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการล้างข้อมูลทั้งหมด แล้วเลือก **ทั้งหมด** หรือ **ที่อ่านแล้วทั้งหมด** ในการลบข้อความทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ ให้ล้างข้อมูลที่ละโฟลเดอร์
3. ในการลบรายชื่อ ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ลบ > ลบทั้งหมด** และตำแหน่ง
4. ในการลบข้อมูลการโทร ให้เลือก **เมนู > ข้อมูลการใช้ > ลบเบอร์ใน-รายการโทร > ทั้งหมด**
5. ตรวจสอบว่าเนื้อหาส่วนตัวของคุณได้ลบออกไปแล้วทั้งหมด

ลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ของคุณและเรียกคืนการตั้งค่าเดิม

ในการรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณกลับไปเป็นค่าเดิม และลบข้อมูลของคุณทั้งหมด บนหน้าจอ ให้ป้อน ***#7370#**

นโยบายหลังการขาย



ต้องการความช่วยเหลือหลังจากที่คุณซื้อโทรศัพท์แล้วหรือไม่



ติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือและคำแนะนำ

ข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะ

1 รูปภาพที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของท่าน

2 พื้นที่เสาอากาศคือบริเวณที่ไฮไลต์

3 หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงเนื่องจากการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน

4 **!** **ข้อสำคัญ:** อุปกรณ์นี้ออกแบบมาให้ใช้กับซิมการ์ดมาตรฐาน (ดูภาพ) เท่านั้น การใช้ซิมการ์ดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อาจทำให้การติดต่อโทรศัพท์เสียหาย และอาจทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อเสียหายอีกด้วย โปรดสแกนข้อมูลการใช้ซิมการ์ดที่มีคีย์เอาท์แบบ mini-UICC จากผู้ให้บริการมือถือของท่าน



5 หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาราว 20 นาทีกว่าที่สัญลักษณ์จะแสดงการชาร์จปรากฏขึ้น

6 อย่าต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณขาออก เพราะอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟใดๆ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียง หากท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือชุดหูฟังใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้ เข้ากับช่องเสียบสัญญาณเสียงโปรดให้ความสำคัญกับระดับเสียงให้มากเป็นพิเศษ

7 **!** **หมายเหตุ:** ท่านสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ร้องขอรหัสโทรศัพท์ได้ รหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้าคือ 12345 แต่ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัวได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเมื่อท่านเปลี่ยนรหัส ท่านจำเป็นต้องจำรหัสใหม่ให้ได้เนื่องจาก Microsoft Mobile ไม่สามารถเปิดหรือหาล็อกเครื่องรหัสได้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณได้ใน เครือข่าย GSM 900, 1800 คุณต้องสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการ

คุณอาจต้องสมัครเพื่อใช้คุณสมบัติบางอย่าง

การโทรฉุกเฉิน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
2. ตรวจสอบว่าสัญญาณมีความแรงที่เพียงพอ

นอกจากนี้ คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- ใส่ซิมการ์ดลงในอุปกรณ์
- ปิดการจำกัดการโทรในอุปกรณ์ของคุณ เช่น การจำกัดการโทร การจำกัดเบอร์ หรือเฉพาะกลุ่ม
- หากปุ่มของอุปกรณ์ลื่นอยู่ ให้ปลดล๊อค

3. กดปุ่มวางสายซ้ำๆ จนกว่าหน้าจอจะแสดงปรากฏ

4. พิมพ์หมายเลขฉุกเฉินที่เป็นทางการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ซึ่งหมายเลขโทรฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป

5. กดปุ่มโทร

6. คุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้มากที่สุด อย่างง่ายจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้วางสายได้

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณสร้างบัญชี Nokia หากต้องการโทรฉุกเฉินระหว่างขั้นตอนดังกล่าวนี้ ให้กดปุ่มโทรออก

! **ข้อสำคัญ:** เปิดใช้งานทั้งสายโทรศัพท์มือถือและสายอินเทอร์เน็ต หากโทรศัพท์ของคุณสนับสนุนสายอินเทอร์เน็ต เครื่องอาจพยายามต่อการโทรฉุกเฉินผ่านทั้งเครือข่ายของโทรศัพท์และผ่านผู้ให้บริการสายอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถรับรองการเชื่อมต่อได้ในบางสถานะ ไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง ค่าแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณอุปกรณ์ของคุณได้นาน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้นชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิท

- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่องนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้
- การตัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น
- อย่าทาสีโทรศัพท์ สิ่งอาจขัดขวางการทำงานของโทรศัพท์
- ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นระยะๆ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ห่างจากแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็ก
- ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณให้ปลอดภัย ให้จัดเก็บข้อมูลนั้นโดยแยกไว้สองที่เป็นอย่างน้อย เช่น ในโทรศัพท์ การ์ดหน่วยความจำ หรือคอมพิวเตอร์ หรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญลงในกระดาษ

การนำกลับมาใช้ใหม่



สิ่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดจัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การใช้เซลล์สุริยะที่ปลอดภัย วัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ โปรดตรวจสอบวิธีการใช้รีไซเคิลผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ www.nokia.com/recycle

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ใช้อุปกรณ์ของท่านเฉพาะกับแบตเตอรี่ของแท้ BL-5CB ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้

ชาร์จอุปกรณ์ของท่านด้วยอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-11 ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ

Microsoft Mobile อาจผลิตแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จรุ่นอื่นที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์รุ่นนี้

! **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสันทนาและเวลาเปิดรับแสงเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัตินี้ที่กำลังใช้ สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเคสเรียน ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดีที่สายไฟ

เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของคุณ ให้ถอดออกจากเคสเรียน หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

การสวดวงของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่ อาจทำให้แบตเตอรี่หรือตัวคุณได้รับความเสียหายได้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน ตัว บั๊ตเตอรี่ ตัวต่อ เจาะ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้ หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนัง หรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่ชุดแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองหรือใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลัดวงจรใหม่ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง

เด็กเล็ก

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม ไม่ใช่ของเล่น อุปกรณ์เหล่านี้บางส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับรับหรือส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการป้องกันเพียงพอ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่วิทยุจากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกายแนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- อย่าใส่อุปกรณ์ไร้สายไว้ในกระเป๋าสีเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ปิดอุปกรณ์ไร้สาย หากสงสัยว่ากำลังเกิดสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ไร้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ให้ค่าปรึกษา ด้านสุขภาพของคุณ

คำตอบสำหรับการเข้าใช้งาน

Microsoft Mobile มีหน้าที่ในการผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สะดวกต่อการใช้งานสำหรับผู้บริโภค รวมทั้งผู้ไร้ความสามารถด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nokiaaccessibility.com

การฟัง

คำเตือน: ขณะที่คุณใช้ชุดหูฟัง อาจมีผลต่อความสามารถในการได้ยินเสียงภายนอก ห้ามใช้ชุดหูฟังในสถานที่ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยของคุณ

อุปกรณ์ไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย

โทรศัพท์ของคุณอาจเสี่ยงต่อไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังตามรายละเอียดต่อไปนี้

- โปรดระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความเหล่านั้นอาจมีโปรแกรมที่ประสงค์ร้ายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหายได้
- โปรดระมัดระวังเมื่อทำการรับคำขอการเชื่อมต่อ การเรียกดูอินเทอร์เน็ต หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา
- ให้ติดตั้งและใช้เฉพาะบริการและซอฟต์แวร์จากแหล่งที่คุณไว้วางใจ และมีการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ให้ใช้แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสเพียงครั้งละหนึ่งแอปพลิเคชันเท่านั้น การใช้งานมากกว่าหนึ่งแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของโทรศัพท์และ/หรือคอมพิวเตอร์
- หากคุณเข้าถึงมีนาคมาร์เก็ตและสิ่งสำหรับใช้ดาวน์โหลดจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ Microsoft Mobile จะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์เหล่านี้

ยานพาหนะ

สัญญาณวิทยุอาจส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถืออยู่ในยานพาหนะได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บหรือพarkedทิ้งไว้หรือระเบิดได้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ อย่างวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิที่อาจพองตัวออก

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ เช่น ใกล้สถานีบริการน้ำมัน ประกายไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือลุกไหม้อันเป็นเหตุให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามในบริเวณที่มีเชื้อเพลิง โรงงานเคมี หรือสถานที่เกิดการลุกไหม้ของการระเบิด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้อาจไม่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน บริเวณดังกล่าวมักจะเป็นบริเวณที่คุณได้รับแจ้งให้ดับเครื่องยนต์ ได้คาดฟ้าบนเรือ สถานที่ขนถ่ายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคต่างๆ ควรตรวจสอบกับผู้ผลิตยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพน หรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้ในบริเวณใกล้เคียงกับยานพาหนะดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ SAR กรุณาอ่านในคู่มือผู้ใช้ฉบับพิมพ์ หรือไปที่ www.nokia.com/sar

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 1.48 วัตต์/กก. ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในไทย

ศูนย์บริการลูกค้า Nokia	ที่อยู่อย่างละเอียด	หมายเลข โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เวลาทำการ
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	02-254-1080 02-884-5695 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เซ็นทรัลพลาซ่า รามสรวง	128 หมู่ 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระรามสอง ไร่ต.5 แขวงสามเต่า เขต บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	02-872-4749 02-872-4748 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 น. - 20.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
เอสพลานาด	ห้องเลขที่ 321-323 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขที่ 99 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	02-254-1080 02-660-9290 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต	ห้องบีเอฟ32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอลำลูกเกด จังหวัด ปทุมธานี 12130	02-254-1080 02-958-5851 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
MBK	เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิค 5-6 อาคาร มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330	02-254-1080 02-626-0436 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

ซีคอนสแควร์	เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250	02-254-1080 02-720-1661 จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 น. - 20.30 น.
อยุธยา	99/13 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210	035-706303 035-706303 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
บุรีรัมย์	479/71 ถนนจระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 (ฝั่งเดียวกับราชภัฏบุรีรัมย์ เลยราชภัฏฯประมาณ 500 เมตร)	044-614-090 044-614-090 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงใหม่	201/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 (บริเวณที่จอดรถสนามกอล์ฟหน้าห้างโรบินสันแอร์พอร์ต ดิสนิธิ์เข้ารถบัสเจด)	053-203321-2 053-282980 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
เชียงราย	188 ถนนธนาสัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 (เยื้องกับธนาคารทหารไทย สาขาเชียงราย)	053-601051 053-753105 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
หาดใหญ่	656 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 (ตรงข้ามห้างคาร์ฟูร์ ปากทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่)	074-365044-5 074-365046 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หัวหิน	87/9 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 (ทางไปเขาตะเกียบฝั่งตรงข้ามโรงแรมแกรนด์)	032-532-252 032-515-120 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ขอนแก่น	272/33 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 (ตึกฝั่งลานจอดรถด้านหลังห้างโลตัส ติดกับคลินิกแพทย์โลตัสและคุมอง สาขาโลตัส)	043-325780 043-325781 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ลำปาง	357/46 ถนนบุญวาทย์ (จัดชัย) ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000	054-218755 054-218755 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครสวรรค์	จ81/42 ถนนสวรรค์วิถี ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 (ถนนเส้นรอบอุทยานสวรรค์ ประตู6 ใกล้ที่จอดรถโรงพยาบาลศรีสวรรค์)	056-311129 056-371993 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นครปฐม	141/38 ถนนราชวิถี อำเภอพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 73000 (เยื้องกับธนาคารทหารไทยและธนาคารกสิกรไทย สาขานครปฐม)	034-280454 034-280455 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

นครราชสีมา	1630/8 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 (ตรงข้ามศูนย์เซฟโรเลต เยื้องโลตัสสาขาโคราช)	044-247948 044-262848 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พัตยา	353/43 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 (ติดกับร้านน้ำชาย อีเล็คทริก ปากซอยสุขุมวิทพัตยา 49)	038-716976-7 038-716978 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ภูเก็ต	38/3 ห้อง 120 หมู่ 5 ถนนบางใหญ่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 (ถนนเส้นหลังบึกซี อาคารบ้านสวนเพลช ติดกับแฟมิลีมาร์ท)	076-209306 076-209306 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
พิษณุโลก	298/3 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ใกล้ศูนย์บริการสำนักงานดินแดน)	055-251998 055-284346 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ร้อยเอ็ด	56/3 ถนนประชาธรรมรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 (สี่แยกห้างทองเยาวราช)	043-518-882 043-518-882 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
สุโขทัย	315 ถนนจรัลวิถีถ้อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000	055-614646 055-621222 จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
สุราษฎร์ธานี	48/9-10 ถนนคอนนง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000	077-222288 077-288668 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุบลราชธานี	614/2 ถนนขยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (ตรงข้ามตลาดหนองบัวใกล้สี่แยกไฟแดงตลาดหนองบัว ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุบลราชธานี)	045-311744 045-311566 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
อุดรธานี	179 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (เยื้องราชภัฏอุดรธานี)	042-341844 042-341844 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ระยอง	75/26 ถนนชายกระบือ 1 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000	038-613110 038-613110 จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

! **หมายเหตุ:** ข้อมูลด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

อุปกรณ์เสริมของแท้

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีวางจำหน่ายให้เลือกหลายแบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู www.nokia.com/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติตามการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็กเล็ก
- เมื่อคุณถอดสายไฟของอุปกรณ์เสริม ให้จับปลั๊กแล้วดึงออก ห้ามดึงสายไฟ
- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมในรถยนต์เป็นประจำว่ายังติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
- การติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ที่มีความซับซ้อนจะต้องได้รับการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น

แบตเตอรี่

ประเภท: BL-5CB

ระยะเวลาการสนทนา:

สูงถึง 12.53 ชั่วโมง

สแตนด์บาย:

สูงถึง 35 วัน

- ❗ **ข้อสำคัญ:** เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรับสายของแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงในการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับวิธีการดําเนินการ อายุของแบตเตอรี่ และสภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ อุณหภูมิของบริเวณที่เก็บแบตเตอรี่ สภาพของเครือข่าย และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และอาจสั้นกว่ารายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างเห็นได้ชัด เสียงเรียกเข้า การใช้แอนดรอยด์ การใช้งานในโหมดดีจิทัล และคุณสมบัติอื่นๆ จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เช่นกัน และจำนวนครั้งที่โทรออกและรับสายก็จะมีส่วนต่อเวลาสนทนาด้วย นอกจากนี้ จำนวนครั้งที่เปิดโทรศัพท์และอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็จะส่งผลต่อเวลาในการสนทนาด้วย

ขนาด

- ปริมาตร: 64 ซม.³
- น้ำหนัก: 70 กรัม
- ความยาว: 107 มม.
- ความกว้าง (สูงสุด): 44.8 มม.
- ความหนา (สูงสุด): 14.3 มม.

ข้อความการสนับสนุน

เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากโทรศัพท์และบริการ คุณจะได้รับข้อความตัวอักษรสำหรับคุณโดยเฉพาะจาก Microsoft Mobile ข้อความดังกล่าวจะมีข้อมูลเคล็ดลับ คำแนะนำ และการสนับสนุน

หากไม่ต้องการรับข้อความอีกต่อไป เลือก **ไม่**

ในการให้บริการที่กล่าวถึงข้างต้น จะมีการส่งเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หมายเลขผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์ของคุณ และข้อมูลการสมัครมือถือให้กับ Microsoft Mobile เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก อาจมีการส่งข้อมูลบางอย่างหรือทั้งหมดให้ Microsoft Mobile เมื่อทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ อาจมีการใช้ข้อมูลนี้ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.nokia.com

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่น ๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE 0168

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในที่นี้ว่า RM-908 ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 1999/5/EC ทำหน้าที่การอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ www.nokia.com/global/declaration/ **declaration-of-conformity**

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตินี้ แอป และบริการต่างๆ ที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค Microsoft Mobile อาจอาศัยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกบริการใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของท่าน เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง

ความเชื่อคือได้หรือข้อมูลในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Microsoft Mobile มีสิทธิในการแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ตามขอบข่ายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรือผู้ให้อนุญาตรายใดของ Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษใดของผู้ใช้ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด

ท่านอาจทำ สำเนา หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Microsoft Mobile จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Microsoft Mobile จะไม่รับรอง รับผิดชอบ หรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใช้งาน เนื้อหา หรือการสนับสนุนผู้ใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของท่าน ท่านจะทราบว่าแอปเหล่านี้ได้รับการจัดเตรียมไว้ในแบบที่เป็นได้โดยการใช้งานแอปนั้น

ผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกภาษาที่มีให้เลือกใช้ใต้ภาพตัวแทนจำหน่ายในประเทศของท่าน

TM & © 2014 Microsoft Mobile. สงวนลิขสิทธิ์ Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่เข้ารหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในการรวมตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และ (ii) สำหรับใช้เพื่อเชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้ หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ www.mpegla.com

เครื่องหมายการค้าและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทข. นท. 004-2548 และข้อกำหนดอื่นของ กทข.

ข้อกำหนดการใช้

เราใส่สิทธิส่วนบุคคลของท่าน

Microsoft Mobile รวมถึงบริษัทในเครือมีความมุ่งมั่นในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลที่มีการบังคับใช้ นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ("นโยบาย") แสดงให้เห็นว่าเรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง Microsoft Mobile เป็นผู้ควบคุมข้อมูลอย่างไร หรือเราอ้างถึงการบังคับใช้นโยบายนี้อย่างไร "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือปัจเจกบุคคลอื่นที่สามารถระบุตัวตนได้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเฉพาะเป็นรายผลิตภัณฑ์หรือบริการในสำหรับนโยบายนี้และคำบอกกล่าว (notice) อื่นที่อาจจะมีให้เห็นในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ถ้าหากมีความแตกต่างระหว่างคำบอกกล่าวและนโยบายนี้ ต้องพิจารณาคำบอกกล่าวเป็นสำคัญ

ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ (device) ของท่านอาจเข้าถึงข้อมูลของท่าน ผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์และบริการของบริษัทอื่นที่ขึ้นนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของตนเอง Microsoft Mobile จะไม่รับผิดชอบการดำเนินการดำเนินนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทอื่น และเราขอแนะนำให้ท่านอ่านคำบอกกล่าวด้านสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทดังกล่าว

ถ้าท่านไม่เห็นชอบกับนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ Microsoft Mobile

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง?

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของท่านเมื่อท่านซื้อ ใช้ หรือลงทะเบียนในผลิตภัณฑ์และบริการ เข้าร่วมการโฆษณาหรือการวิจัยหรือกิจกรรมอื่นใดที่มีการติดต่อสื่อสารกับเรา รวมถึงประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

• การเริ่มเปิดการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft Mobile อาจต้องมีการเปิดการใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตัวระบุ (identifier) อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และประเภทแอปพลิเคชัน หมายเลขโทรศัพท์ และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเฉพาะ แอปพลิเคชัน เครือข่าย และการสมัครสมาชิกจะถูกส่งไปยัง Microsoft Mobile อาจมีการจัดเก็บตำแหน่งอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะที่เปิดเครื่องเป็นครั้งแรกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และการตั้งค่า

• การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

เมื่อท่านเข้าสู่การให้บริการแบบออนไลน์ เว็บไซต์หรือเวอร์ชันสร้างประวัติการเข้าใช้บริการโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้วประวัติจะบันทึกหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์, จำนวนครั้งที่เข้าใช้, บริการแหล่งการเชื่อมต่อ/ไซต์, หน้า (page) ที่เข้าชม, ลิงค์และลักษณะการปฏิบัติการ (feature) ที่ใช้, เนื้อหาที่ท่านหรือต้องการ, ประเภทข่าวหรือแอปพลิเคชัน, ภาษาและข้อมูลอื่น โปรดดูนโยบายเรื่อง Cookie (Cookie Policy)

แอปพลิเคชันของเราจะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของท่านเป็นระยะๆ เช่น เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันสมัย (update) หรือส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการท่านให้แก่เรา เราอาจเชิญท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการหรือโครงการวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลรายละเอียด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดของนโยบายนี้

- **ข้อมูลที่มีมอบให้เรา**

เมื่อท่านสร้างบัญชี, ซื้อมีค่า, ร้องขอบริการ, เข้าร่วมการวิจัยหรือการโฆษณาหรือการติดต่อสื่อสารกับเรา เราอาจสอบถามข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, ถนน, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน, ผลตอบรับ, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่, อายุ, เพศ และภาษา, หมายเลขบัญชีธนาคาร, รายละเอียดบัตรเครดิตและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ

เราเก็บรักษาประวัติการให้อนุญาต ความชอบ และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น ข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลทางการตลาด และการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

- **ธุรกรรมที่ท่านทำกับเรา**

เราเก็บรักษาประวัติการซื้อ, ดาวโหลด, เนื้อหาที่ท่านให้ไว้กับเรา, คำร้องขอ, ข้อตกลงระหว่างท่านกับ Microsoft Mobile, ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านใช้, รายละเอียดการชำระค่าใช้จ่ายและการสมทบ, การติดต่อและสื่อสารและความสัมพันธ์กับเรา เราอาจบันทึกการติดต่อสื่อสารของท่านกับหน่วยงานบริการลูกค้าหรือการติดต่อกันในจุดอื่นๆ ตามกฎหมายที่มีการบังคับใช้

- **ข้อมูลช่วยหาตำแหน่งและตำแหน่ง**

การให้บริการด้านตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Location-based services) ที่หาตำแหน่งด้วยการใช้ดาวเทียมโทรศัพท์เคลื่อนที่, Wi-Fi หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือการหาตำแหน่ง เทคโนโลยีเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตำแหน่งที่อยู่ และอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเฉพาะ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ Wi-Fi หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวระบุ (identifier) กับ Microsoft Mobile ผลิตภัณฑ์ของเราอาจทำงานบนแพลตฟอร์มอุปกรณ์จำนวนมาก แอปพลิเคชันและบริการ ซึ่งอาจเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งของท่าน เรามิได้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อค้นหาท่านเป็นการส่วนบุคคลหากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

เมื่อท่านใช้บริการด้านตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Location based services) และลักษณะการปฏิบัติการ (feature) ของเรา เช่น การค้นหาตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ระบบนำทางและการจัดส่งทาง หรือการร้องขอข้อมูลแผนที่ ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของท่านจะถูกส่งมายัง Microsoft Mobile เพื่อสามารถให้ข้อมูลแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจรวมถึงการโฆษณาตามพื้นที่ (location based advertising)

ทำไมเราจึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล?

Microsoft Mobile อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้อาจมีการใช้วัตถุประสงค์หนึ่งข้อหรือมากกว่า

- **เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการ**

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการแก่ท่าน เพื่อการประมวลผลคำร้องขอ หรืออาจมีควมจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาระหว่างท่านกับ Microsoft Mobile เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ประโยชน์และความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อระดับท่าน รวมถึงป้องกันและตรวจสอบการทุจริตและการใช้ในทางที่ผิด

- **บัญชี**

บริการบางประเภทอาจจำเป็นต้องใช้บัญชีเพื่อช่วยท่านในการบริหารเนื้อหาและความพึงพอใจของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Account Supplements ของเรา

- **เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ**

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์บริการ การดูแลลูกค้า การขาย และการตลาด เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเฉพาะของ Microsoft Mobile เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่เราอาจมีเกี่ยวกับท่าน ถ้าหากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมิได้เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์นี้

- **เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน**

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เช่น เพื่อแจ้งท่านว่าบริการของเราเปลี่ยนแปลง หรือเพื่อส่งการแจ้งเตือนที่สำคัญและต่างออกส่วอื่นใดอันเกี่ยวข้องกันผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา และเพื่อติดต่อท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลลูกค้า

- **เพื่อการตลาดโฆษณาและการให้คำแนะนำ**

เราอาจติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์บริการหรือโฆษณาใหม่ที่เราอาจนำเสนอ และเพื่อทำการวิจัยตลาดหากเราได้รับความยินยอมจากท่านหรือได้รับการอนุญาต เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้สามารถเสนอและให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น เช่น เพื่อให้นคำแนะนำและนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาในการบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าได้ ซึ่งอาจรวมถึงการนำเสนอเนื้อหาของ Microsoft Mobile และบุคคลภายนอก

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่?

เราไม่ขาย ปล่อยเช่า ให้เช่ายืม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นเป็นไปตามที่เราได้ระบุไว้ทางด้านล่างนี้

- **ความยินยอมของท่านและบริการแบ่งปันทางสังคม**

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ้าเราได้รับการอนุญาตจากท่านให้กระทำการดังกล่าวได้ บริการบางประเภทอาจอนุญาตให้ท่านแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ใช้บริการหรือท่านอื่น หรือกับบริการอื่นและผู้ใช้บริการนั้น โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการรายอื่นอาจเข้าถึงได้

- **Microsoft Mobile และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต**

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ Microsoft Mobile อื่นๆ และบุคคลภายนอกรายอื่นที่ได้รับอนุญาต ซึ่งประมวลผลสำหรับ Microsoft Mobile เพื่อวัตถุประสงค์ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจรวมถึงการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านหรือสิ่งอื่น เป็นต้น การส่งมอบสิ่งของท่านชื่อ การให้บริการรวมถึงบริการลูกค้า การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค การตรวจสอบเครดิต การทำวิจัยและการจัดการเรื่องการค้าและแคมเปญดังกล่าว เมื่อท่านชื่อผลิตภัณฑ์ Microsoft Mobile จากเราพร้อมแนบของผู้ให้บริการเครือข่าย เราอาจจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านเพื่อให้บริการแก่ท่าน

เราอาจทำการตลาดร่วมกับและ การสื่อสารมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของเรา เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน อนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ซ้ำกันหรือไม่จำเป็นและเพื่อจะแก้ไขข้อความให้เหมาะสมกับตัวท่าน เราอาจจะต้องทำให้อุปกรณ์ Microsoft Mobile เก็บรวบรวมไว้กับข้อมูลซึ่งหน่วยงานของเราเก็บรวบรวมไว้มีความสอดคล้องกันหากกฎหมายอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นได้

บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์อื่น เรากำหนดให้บุคคลเหล่านั้นจะต้องกระทำตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ และไม่มาตรการความปลอดภัยอื่นเหมาะสมเพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

• การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้บริการโดยใช้ทรัพยากรและเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจถูกโอนข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนอกประเทศที่ท่านใช้บริการรวมถึงประเทศนอกพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป (EEA) ซึ่งไม่มีกฎหมายที่กำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะหรือประเทศที่มีหลักการทางกฎหมายในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างออกไป เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวนี้เราขอให้ความมั่นใจได้ว่ามีหลักการกฎหมายสำหรับการโอนดังกล่าวและมีการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเพียงพอตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ที่กำหนดไว้ เช่น โดยการให้สัญญามาตรฐานซึ่งได้รับการรับรองทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่เป็น) และโดยการกำหนดเรื่องการใช้มาตรการควบคุมปลอดภัยอื่นๆของข้อมูลทางเทคนิค และข้อสัญญาองค์กรที่เหมาะสม

• การเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายบังคับ

เราอาจมีข้อผูกพันตามกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานบางแห่งหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น แก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในประเทศซึ่งเราหรือบุคคลภายนอกซึ่งกระทำการแทนในนามของเราประกอบกรอยู่ เรายังอาจเปิดเผยและประมวลผลจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ Microsoft Mobile อันชอบด้วยกฎหมาย เช่น ในกระบวนการพิจารณาคดีทางแพ่งหรือทางอาญา

• การรวบรวมกิจการ

หากเราตัดสินใจขาย ชื่อ รวมหรือรับรื้อองค์กรของธุรกิจของเราในบางประเทศ กรณีนี้อาจทำให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่อาจเป็นผู้ใช้ชื่อ หรือผู้ซื้อธุรกิจและที่ปรึกษา หรือทำให้เราต้องรับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขายและที่ปรึกษา

เราจัดการความลับของเด็กอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และบริการ Microsoft Mobile มีความประสงค์อย่างเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลทั่วไป Microsoft Mobile ไม่จัดเก็บข้อมูลของเด็กโดยรู้ตัวว่ามาจากคนอายุน้อยหรือพ่อแม่ของผู้ปกครอง Microsoft Mobile เผยแพร่และนำเสนอเรื่องความปลอดภัยโดยใช้บริการอินเตอร์เน็ตในเว็บไซด์ของเรา

เราจัดการเรื่องคุณภาพข้อมูลอย่างไร?

เราดำเนินการตามขั้นตอนอันสมเหตุสมผลในการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครองอยู่มีความถูกต้องอยู่เสมอและได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่จำเป็นทิ้งไป

เราขอสนับสนุนให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางบัญชีของท่านเป็นครั้งคราวเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความทันสมัย

ขั้นตอนในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง?

ความลับและความปลอดภัยเป็นข้อพิจารณาหลักในการก่อให้เกิดและการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราได้โอนความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะจัดการกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความลับและความปลอดภัย เราบังคับใช้นโยบายภายในและแนวปฏิบัติของการคัดเลือกกิจกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการบริหารความเสี่ยงที่เชิงรุกและเชิงรับ การจัดการเรื่องความปลอดภัยและความลับ การฝึกอบรมและการประเมินผล เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อจัดการเรื่องความปลอดภัยภายนอกได้ ความปลอดภัยทางร่างกาย ความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลและความเสี่ยงอื่นๆโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่พบได้ในการประมวลผลและลักษณะของข้อมูลที่ได้รับ ความคุ้มครอง อนึ่ง เราจำกัดการเข้าถึงฐานข้อมูลของเราซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีความจำเป็นจึงจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

เราใช้ cookies และ web beacons กันอย่างไร?

Microsoft Mobile ใช้ cookies, web beacons และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อดำเนินการและปรับปรุงเว็บไซต์และข้อเสนอ (offering) เรา ยังใช้ cookies สำหรับการแยกแยะส่วนบุคคลและเพื่อการแสดง (display)โฆษณา เว็บไซต์ของ Microsoft Mobile บางแห่งใช้เทคโนโลยีการโฆษณาของบุคคลภายนอก เช่น DoubleClick เป็นต้น เพื่อรองรับ (serve)โฆษณาต่างๆ

โดเมนส่วนของเราขององค์ประกอบ (elements) ของบุคคลภายนอกเข้ามาไว้ด้วยกันซึ่งตั้งค่า cookies ในนามของบุคคลภายนอก สำหรับตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคม (social network) ของบุคคลภายนอก โปรดจำเป็นอย่างยิ่ง นโยบายเรื่อง Cookie ของเราเพื่อเปิดเผยเกี่ยวกับวิธีการที่ Microsoft Mobile ใช้ cookies และวิธีการที่ท่านจะสามารถทำให้ cookies ใช้งานได้ (disable) ได้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ (browser) หรือวิธีการอื่นๆ

ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง?

ท่านมีสิทธิที่จะรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านเอง ท่านมีสิทธิที่จะลบหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย ท่านมีสิทธิที่จะเลิกสมัคร (unsubscribe) จากข้อความการขายตรง (direct marketing message) และมีสิทธิร้องขอให้ทางเราหยุดประมวลผล (process) ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ในเรื่องการขายตรง (direct marketing) หรือเกี่ยวกับบังคับใช้กฎหมาย (compelling legal ground) อื่น อย่างไรก็ดี หากท่านเลือกไม่รับทราบ (opt-out) การตลาดและการสื่อสารอื่นๆ จาก Microsoft Mobile ก็อาจจะยังมีการส่งค่าแจ้งเตือนเรื่องสำคัญไปให้ท่าน

ท่านอาจใช้สิทธิของท่านโดยการติดต่อเราได้ที่ลิงค์นี้หรือโดยการจัดการบัญชีและสิ่งที่คุณเลือกผ่านเครื่องมือการจัดการที่มีอยู่ (available) เกี่ยวกับเครื่องมือและบริการของเรา ในบางกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านประสงค์ที่จะให้เราลบทิ้งหรือหยุดการประมวลผล (process) ข้อมูลส่วนตัวของท่าน สิ่งนี้อาจหมายถึงว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อีกแล้ว

ใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ?

Microsoft Mobile ณ ที่อยู่ Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกจากนี้บริษัทในเครือ Microsoft Mobile ที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจพบเห็นเอกสารของข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดในการติดต่อโดยการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือโดยการใช้ข้อมูลในการติดต่อซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการรักษาความลับของ Microsoft Mobile ท่านอาจติดต่อเราได้ที่

Microsoft Mobile Ltd.
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo, Finland

สหรัฐฯ กรอกรับปฏิบัติ Safe Harbor ว่าด้วยข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ Microsoft Mobile และบริการอาจจัดเก็บและดำเนินการในสหรัฐฯ หรือประเทศอื่นๆ ที่ Microsoft หรือบริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการดำเนินการอยู่ Microsoft ปฏิบัติตาม U.S.-EU Safe Harbor Framework และ U.S.-Swiss Safe Harbor Framework ที่จัดทำขึ้นโดย U.S. Department of Commerce เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลจาก European Economic Area และสวิตเซอร์แลนด์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Safe Harbor และดูในรับรองของเรา โปรดไปที่ www.export.gov/safeharbor/

ในการเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในโครงการ Safe Harbor ของ Microsoft เราใช้ TRUSTe ซึ่งเป็นองค์กรภายนอกอิสระเพื่อแก้ไขปัญหากับท่านที่เรามีต่อเราตามนโยบายและแนวปฏิบัติของเรา หากต้องการติดต่อ TRUSTe โปรดไปที่ <https://feedback-form.truste.com/watchdog/request>

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัว

Microsoft Mobile อาจทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว หรืออาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเข้ามาใช้ได้นี้เมื่อใดก็ได้ โดยมิ หรือไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า อย่างไรก็ตามหากนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญหรือในทิศทางตรงข้าม Microsoft Mobile จะโพสต์ข้อความเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในส่วนต้นของนโยบาย และบนโฮมเพจของเว็บไซต์นี้เป็นเวลา 30 วัน เราขอใหท่านอ่านนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบาย