



คู่มือผู้ใช้

Bluetooth Headset BH-222

คู่มือผู้ใช้

Bluetooth Headset BH-222

สารบัญ

ความปลอดภัย	3
เกี่ยวกับชุดหูฟังของคุณ	4
ปุ่มและส่วนประกอบ	5
การชาร์จชุดหูฟังของคุณ	6
การเปิดชุดหูฟังของคุณ	7
จับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง	8
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth	9
การสวมชุดหูฟังของคุณ	10
การโทรออกและรับสาย	11
การจัดการสายจากโทรศัพท์ 2 เครื่อง	12
การปรับระดับเสียง	13
รายการตั้งค่าคืนกลับเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน	14
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย	15
ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ	16

ความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย

ปิดโทรศัพท์เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือเมื่อโทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ตัวอย่างเช่น บนเครื่องบิน, ในโรงพยาบาล หรือเมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดจะไวต่อสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นจะสามารถประกอบหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใช้กับอุปกรณ์รุ่นนี้ได้เท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง

โทรศัพท์ของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

อย่าฟังระดับเสียงที่ตั้งเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันอันตรายต่อการได้ยินเสียง

เกี่ยวกับชุดหูฟังของคุณ

คุณสามารถใช้ชุดหูฟัง Microsoft Bluetooth BH-222 จัดการสายแบบแอสต์ฟรีได้ แม้ในยามที่คุณใช้โทรศัพท์ 2 เครื่องในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถฟังเสียงแนะนำเส้นทางขับรถและเพลงได้ด้วย เป็นต้น

ปั๊มและส่วนประกอบ


ทำความเข้าใจกับชุดหูฟัง

- 1 ไมโครโฟน
- 2 ปั๊มมัลติฟังก์ชัน
- 3 ช่องเสียบเครื่องชาร์จ
- 4 ไฟแสดงสถานะ
- 5 หูฟัง
- 6 เข็มรูลูป

พื้นผิวของผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากสารนิเกิล


! คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนขนาดเล็ก โปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่กล่าวถึงในคู่มือผู้ใช้
เช่น อุปกรณ์ชาร์จ ชุดหูฟัง หรือสายข้อมูล
อาจจำหน่ายแยกต่างหาก



การชาร์จชุดหูฟังของคุณ

คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้ชุดหูฟัง




1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง
 2. เสียบสายอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จของชุดหูฟัง ไฟแสดงสถานะสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
 3. ให้ปลดอุปกรณ์ชาร์จออกจากชุดหูฟัง แล้วออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนังตามลำดับ
- เมื่อท่านถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่างดึงที่สายไฟ
- แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถสนทนาได้นานถึง 5 ชั่วโมง หรือมีเวลาสแตนด์บายนานถึง 100 ชั่วโมง เมื่อการชาร์จแบตเตอรี่ต่ำ ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พทุกๆ 5 นาทีและไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบ

การตรวจสอบประจุแบตเตอรี่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังเปิดอยู่ จากนั้นกด  ไฟสีเขียวแสดงว่ามีระดับการชาร์จที่เพียงพอ ถ้าไฟเป็นสีแดง คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ในไม่ช้า หากไฟเป็นสีแดง ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

การเปิดชุดหูฟังของคุณ

เริ่มต้นใช้งานชุดหูฟังของคุณ



กด  ค้างไว้ 2 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พ และไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบหนึ่งครั้ง

ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ล่าสุดโดยอัตโนมัติ หากคุณยังไม่เคยจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ หรือคุณได้สั่งการจับคู่อุปกรณ์แล้ว ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่


หากชุดหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อภายใน 30 นาที ชุดหูฟังจะปิดตัวลง

การปิดชุดหูฟังของคุณ

กด  ค้างไว้ 5 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงแฉ่งเตือน และไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบหนึ่งครั้ง ปิดการเชื่อมต่อทั้งหมด และชุดหูฟังจะปิดการทำงาน

จับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟัง

ก่อนใช้งานหูฟังนี้ คุณต้องจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดชุดหูฟังและเปิดโทรศัพท์ไว้แล้ว

1. หากคุณยังไม่เคยจับคู่ชุดหูฟัง หรือคุณได้ล้างการจับคู่อุปกรณ์แล้ว ให้เปิดชุดหูฟัง หรือไปที่โหมดจับคู่ แล้วกดค้างไว้ที่  เป็นเวลา 5 วินาที จนกว่าไฟแสดงสถานะสีเขียวจะเริ่มกะพริบอย่างรวดเร็ว
2. เปิด Bluetooth บนโทรศัพท์และค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ภายใน 3 นาที สำหรับรายละเอียด ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์มือถือของคุณ
3. เลือกชุดหูฟังของคุณจากรายการอุปกรณ์ที่พบ
4. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัสผ่าน **0000**
5. เมื่อจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังแล้ว ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบทุกๆ 5 วินาที

เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์แล้ว คุณจะได้ยินเสียงแนะนำเส้นทางขับรถ วิทยุ และเสียงอื่นๆ บนโทรศัพท์ในชุดหูฟังแทนลำโพงโทรศัพท์

ครั้งต่อไปที่คุณเปิดชุดหูฟัง ชุดหูฟังจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้มากถึง 8 เครื่อง แต่คุณสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดเพียง 2 เครื่องในเวลาเดียวกันเท่านั้น สำหรับอุปกรณ์บางอย่าง คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อแยกต่างหากหลังจากทำการจับคู่แล้ว

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth


ใช้ Bluetooth ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายกับอุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ

อุปกรณ์ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวสายตา แต่อุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องอยู่ใกล้กันภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) สิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อาจส่งผลต่อการเชื่อมต่อ

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 3.0 ที่สนับสนุนรูปแบบดังต่อไปนี้: แอนด์ร็อยด์ (1.6), ซดหูฟัง (1.2), การแจกจ่ายเสียงขั้นสูง (1.3) และการควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล (1.5) โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับ Bluetooth ได้หรือไม่

การสวมชุดหูฟังของคุณ


สวมชุดหูฟังของคุณเพื่อใช้สายแบบแฮนด์ฟรี



1. หากคุณต้องการใช้ชุดหูฟังกับเอียร์รูป ให้ติดเอียร์รูปเข้ากับชุดหูฟัง หากต้องการถอดเอียร์รูป ให้ค่อยๆ ดึงเอียร์รูปออกจากชุดหูฟัง
2. เลื่อนเอียร์รูปไปด้านหลังหูของคุณ และค่อยๆ ดันหูฟังเข้าหาหูของคุณ
3. ค่อยๆ ปรับเอียร์รูปเข้ากับรอบหูของคุณให้พอดีที่สุด
4. หันชุดหูฟังไปทางปากของคุณ

การโทรออกและรับสาย

คุณสามารถใช้ชุดหูฟังเพื่อจัดการสายได้หลายวิธี



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณแล้ว

- ในการโทรออก ให้ใช้โทรศัพท์ตามปกติ
- ในการปฏิเสธสายเรียกเข้า ให้กด **◯** สองครั้ง
- ในการสับการโทรระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์ ให้กดค้างไว้ที่ **◯** เป็นเวลา 2 วินาที หรือเปิดหรือปิดชุดหูฟัง
- ในการโทรออกโดยใช้การโทรด้วยเสียง ให้กด **◯** ค้างไว้ 2 วินาที
- ในการโทรซ้ำหมายเลขที่โทรออกล่าสุด ให้กด **◯** สองครั้ง

สามารถโทรออกและการโทรซ้ำด้วยเสียงได้ต่อเมื่อไม่ใช่สาย โทรศัพท์บางรุ่นไม่รองรับการใช้งานคุณสมบัตินี้กับชุดหูฟัง

การจัดการสายจากโทรศัพท์ 2 เครื่อง

จัดการสายจากโทรศัพท์ส่วนตัวและโทรศัพท์ที่ทำงานพร้อมกัน เป็นต้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ทั้งคู่เชื่อมต่อกับชุดหูฟังของคุณแล้ว โทรศัพท์ทั้งคู่ต้องสนับสนุนรูปแบบแอสแตร์ Bluetooth

ในการรับสายจากโทรศัพท์เครื่องอื่น และวางสายที่สนทนาอยู่ ให้กด ◡

★ **เคล็ดลับ:** หากคุณโทรเข้าหรือใช้การโทรออกด้วยเสียงขณะเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องขึ้นไป โทรศัพท์ที่คุณใช้สายครั้งสุดท้ายชุดหูฟังจะเป็นเครื่องที่ใช้โทรออก

การปรับระดับเสียง

คุณสามารถปรับระดับเสียงได้ตามที่คุณต้องการ
ตั้งระดับความดังบนโทรศัพท์ที่คุณเชื่อมต่อ

เรียกการตั้งค่าคืนกลับเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน

หากคุณต้องการลบการจับคู่และการตั้งค่าทั้งหมด ให้เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมให้แก่ชุดหูฟังของคุณ

1. กด  ค้างไว้ 5 วินาที ปิดชุดหูฟัง
2. กด  ค้างไว้ 9 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงบี๊พสองครั้ง และไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขียวจะติดขึ้นสลับกัน

หลังจากล้างการจับคู่แล้ว ชุดหูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย

การดูแลโทรศัพท์ของคุณ

คุณควรดูแลโทรศัพท์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมด้วยความระมัดระวัง คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ของคุณได้นาน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้ง การจับตัวของไอน้ำ ความเปียกชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดการกัดกร่อนของ เซลล์ อาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สกปรกได้ หากโทรศัพท์ของคุณเปียกชื้น ผึ่งเครื่องให้แห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่สูง อุณหภูมิสูงอาจทำให้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- อย่าเปิดตัวเครื่อง
- การดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้วยอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอีกด้วย
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหายได้
- ใช้แต่ผ้าแห้งที่นุ่มสะอาดทำความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท์เท่านั้น

การนำกลับมาใช้ใหม่



ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยบรรเทาภาระใช้เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วต่างๆ วัสดุทุกชิ้นของอุปกรณ์นี้สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานได้ โปรดตรวจสอบวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่ www.microsoft.com/mobile/recycle

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

โทรศัพท์ของท่านมีแบตเตอรี่ในตัวที่ชาร์จใหม่ได้ ถอดเปลี่ยนไม่ได้ อย่าพยายามถอดผ่าครอบด้านหลังหรือแบตเตอรี่ เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ น้ำเครื่อง ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองที่ใกล้ที่สุดเมื่อต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ชาร์ژอุปกรณ์ของท่านด้วยอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-18 ปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จอาจมีหลายแบบ

Microsoft Mobile อาจผลิตแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จรุ่นอื่นที่ใช้งานได้ดีกับอุปกรณ์รุ่นนี้

แบตเตอรี่สามารถนำมาชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงกว่าปกติ ให้นำเครื่อง ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง ใกล้บ้านท่านเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่



ข้อสำคัญ: เวลาในการใช้งานเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เวลาจริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพของระบบเครือข่าย การตั้งค่าโทรศัพท์ คุณสมบัติที่กำลังใช้ สภาพแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ

ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ

ในการถอดอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากตัวเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จของท่าน ให้ถอดออกจากตัวเสียบ หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุเองเมื่อเวลาผ่านไป

เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน ตัด บิ บัด ดึง เจาะ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้ หากแบตเตอรี่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองหรือใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหายใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย

เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกายแนะนำให้วางโทรศัพท์มือถือให้ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ควรปฏิบัติตามดังนี้

- เก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์มากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
- ใช้อุปกรณ์ให้สาย หากส่งสัญญาณรบกวน
- ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ให้สายร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย โปรดปรึกษากับแพทย์ที่ได้รับปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

ลิขสิทธิ์และคำชี้แจงอื่นๆ

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE0168

Microsoft Mobile Oy ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์ BH-222 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เป็นและเงื่อนไขของ Directive 1999/5/EC ท่านสามารถอ่านสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีให้บริการของโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามการทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการรับประกัน โดยยังมีความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ท่านขาย และความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้อง ความเชื่อถือได้หรือข้อมูล ในเอกสารนี้ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุไว้เท่านั้น Microsoft Mobile ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามข้อบ่งชี้สูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็นอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรือผู้ให้อนุญาตโดยของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุใด

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ตำนานนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Microsoft Mobile สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์หรือบริการไว้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำประกาศของ FCC/Industry Canada

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 15 ของข้อกำหนด FCC และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นใบอนุญาตของ Industry Canada การทำงานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายใดๆ และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ตรงกันที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Microsoft Mobile จะทำให้สิทธิ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้ไม่ได้

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามมาตราที่ 15 ของข้อกำหนด FCC ขีดจำกัดเหล่านี้ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อให้มีการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายในสถานที่ที่อาศัยอย่างเหมาะสม อุปกรณ์นี้วางไว้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุได้ และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบสื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งพิเศษแบบใด หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับเครื่องรับวิทยุหรือโทรศัพท์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการปิดหรือเปิดอุปกรณ์ ขอให้ผู้ใช้ออกแบบให้สัญญาณรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
- แยกอุปกรณ์กับเครื่องรับให้อยู่ไกลจากกันมากขึ้น
- ต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟอื่นที่ไม่ใช่ช่องเดียวกันที่เครื่องรับนั้นต่ออยู่
- ปรึกษากับตัวแทนจำหน่ายหรือขอความช่วยเหลือจากช่างซ่อมวิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์

หมายเหตุ: คำชี้แจงเรื่องการแผ่คลื่นของ FCC: อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับขีดจำกัดในการแผ่คลื่นของ FCC ที่ระบุไว้เพื่อสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุม เครื่องรับสัญญาณนี้ต้องไม่ส่งวิทยุหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องรับส่งสัญญาณอื่น

TM © 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์ Microsoft และโลโก้ Microsoft เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft
ผลิตภัณฑ์/ชื่อบริษัทอื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของอื่นๆ ตามลำดับ

เครื่องหมายคำว่า Bluetooth และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายนี้โดย Microsoft Mobile จะเป็นการใช้
ภายใต้ใบอนุญาตใช้งาน