



Kullanım kılavuzu

Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) HD-10

Kullanım kılavuzu

Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

İçindekiler

Güvenlik	3
Aksesuarınız hakkında	4
Tuşlar ve parçalar	5
Adaptörünüzü TV ve güç kaynağına bağlayın	6
Adaptörünüzü telefon veya tabletinize bağlama	7
Fabrika ayarlarını geri yükleme	8
Adaptörünüzün yazılımını güncelleme	9
Ürün ve güvenlik bilgileri	10
Telif hakları ve diğer uyarılar	11

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Microsoft Mobile tarafından onaylanmış olan pilleri şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Aksesuarınız hakkında

Bu adaptör ile telefonunuzun veya tabletinizin ekranını TV'nizde ya da monitörünüzde görüntüleyebilirsiniz.

Adaptörü HDMI uyumlu bir televizyona takarak telefon veya tabletinizdeki içeriğin televizyon ekranına yansımını sağlayabilirsiniz.

Adaptörü kullanmak için ekran yansıtma veya kablosuz ekran özelliğine sahip bir Lumia cihazına ya da bir Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ kaynak cihazına ihtiyacınız vardır.

NFC, yalnızca Cihaz Merkezi 3.5 veya daha üzeri bulunan Lumia telefonlarda çalışır. En son sürüm, Mağaza indirmelerinde mevcuttur.

Uyumluluk, destek, yazılım indirmeleri ve sorun giderme konularında daha fazla bilgi için www.microsoft.com/mobile/support/ adresini ziyaret edin.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Tuřlar ve paralar


Cihazınızı tanıyın.

- 1 Micro-USB řarj cihazı konektörü
- 2 Yeniden başlatma deliđi
- 3 NFC alanı
- 4 Ayrılabilir NFC diski
- 5 HDMI kablosu konektörü
- 6 Gösterge ışığı

Bu üründe HDMI kablosu bulunmaz.

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bađladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.



Adaptörünüzü TV ve güç kaynağına bağlayın

Başlatmak için HDMI kablosunu ve güç kaynağını takın.

1. HDMI kablosunun bir ucunu adaptörün HDMI bağlantı noktasına ve diğer ucunu TV'ye takın.
2. Şarj cihazının adaptörle bağlantısını kurup, elektrik prizine takın.
3. TV'nin açık olduğundan ve doğru giriş modunun seçildiğinden emin olun.

Yönergeler içeren **Start mirroring** ekranı görüntülendiğinde, adaptörü telefonunuza takabilirsiniz.

Adaptörünüzü telefon veya tabletinize bağlama

Telefonunuzdaki içerikleri aynalama işlemini başlatmak için, adaptörünüzü NFC özelliğini kullanarak telefonunuza bağlayın.

1. Telefonunuzda NFC özelliğini açtığınızdan emin olun.
2. 2 cihazın NFC alanını aynı anda temasa geçirin.
3. Telefonunuzun Ekranımı yansıt görünümünde, **Screen Sharing** ögesine dokunun.
4. İçerik aynalama işlemini durdurmak için, NFC alanlarını yeniden aynı anda temasa geçirin ve Ekranımı yansıt görünümündeki **Screen Sharing** ögesine dokunun.

★ **İpucu:** NFC diskini adaptörden çıkarın ve uzaktan telefonunuza bağlayın. Ayrıca başkalarının da disk telefonlarına bağlamasına izin verebilirsiniz; ancak önce telefonunuzun bağlantısını kesmeyi unutmayın.

NFC özelliğini kullanmadan bağlanmak için, başlangıç ekranında, sola kaydırın ve **Ayarlar > Ekranımı yansıt** ögesine dokunun.

★ **İpucu:** İşlem merkezindeki hızlı işlemlerinize Ekranımı yansıt özelliğini ekleyin.

Bir tablet bağlamak için ekranın sağ tarafından içeri doğru çekin ve **Cihazlar > Yansıt > Kablosuz ekran ekle > Screen Sharing** ögesine dokunun. İstendiği takdirde, TV ekranında görüntülenen PIN kodunu tabletinize yazın.

Telefonunuzun ekranı TV'de tam olarak görüntülenmezse, TV'nizin görüntü boyutu ayarlarını değiştirin.

Fabrika ayarlarını geri yükleme

Önceden diğer cihazlarla yapılan tüm bağlantıları silmek ve fabrika ayarlarını geri yüklemek istediğiniz takdirde adaptörünüzü sıfırlayın. Adaptörü cihaza bağlamakta sorun yaşadığınız takdirde de yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.

Adaptörünüzün TV'ye ve güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

1. **Start mirroring** ekranı TV ekranında görüntüleninceye kadar bekleyin.
2. Ataş veya benzer bir araç ucu ile yeniden başlatma deliğindeki düğmeye 5 saniye boyunca basın.

Yönergeler içeren **Start mirroring** ekranı yeniden görüntülendiğinde, adaptörü telefonunuza takabilirsiniz.

Adaptörünüzün yazılımını güncelleme

USB flash sürücünüz ve USB Y kablonuz olması gerekir. Y kablosunda, adaptörünüzü flash sürücüye ve güç kaynağına bağlayabileceğiniz uygun konektörler bulunması gerekir.

1. USB flash sürücüsünü bilgisayara takın.
2. Adaptörün destek web sitesine gidip, HD-10 yazılım güncellemesini indirin ve flash sürücünün ana klasörüne kaydedin.
3. Adaptörünüzü HDMI kablosu ile TV'ye bağlayın.
4. USB flash sürücüyü ve güç kaynağını Y kablosu ile adaptörünüze bağlayın.

Sistem yazılım güncellemelerini denetler ve güncelleme sırasında güncelleme ekranını görüntüler. Güncelleme işlemi süresince hiçbir kabloyu çıkarmayın.

5. **Start mirroring** ekranı görüntüleninceye kadar bekleyin.
6. Y kablosunu adaptörünüzden çıkarın ve şarj cihazını her zamanki gibi adaptörünüze takın.

Yazılım güncellemesi şimdi tamamlanmıştır.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Cihazın parçaları manyettiktir. Cihaz metal maddeleri çekebilir. Cihazın yanına kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Ürünlerinizi nasıl geri dönüştüreceğinizi www.microsoft.com/mobile/recycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayırma yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüştürülmek üzere atmayın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya www.microsoft.com/mobile/support/ adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için bkz. www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Pil ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızı AC-20 veya AC-60 şarj cihazı ile şarj edin. Şarj cihazı fiş türü değişebilir.

Microsoft Mobile, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Olası parazitleri önlemek amacıyla, tıbbi implant cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu cihaz modeli, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bağımsız bilim kuruluşu ICNIRP tarafından geliştirilen bu kurallar, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm kişileri korumayı amaçlamaktadır.

Maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarında belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir.

Telif hakları ve diğer uyarılar

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0560

Microsoft Mobile Oy, bu HD-10 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir nüshası www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity adresinde bulunabilir.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarna ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Microsoft Mobile, önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasalardan izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisans sağlayıcısı, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından ya da özel, arzi, netice kabilinden doğan ya da dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'ın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz; başka bir yere aktarılamaz veya dağıtılamaz. Microsoft Mobile, bir sürekli gelişim politikası izlemektedir. Microsoft Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.

Microsoft Mobile, cihazınızla birlikte sağlanan üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz.

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU (FCC)/INDUSTRY CANADA UYUMLULUK BİLGİLERİ BİLDİRİMLERİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta belirlenmiştir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz; ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Daha fazla bilgi için, transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html adresine gidin. Microsoft Mobile tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimine zarar verebilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulum biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyal alımında zararlı girişimlere neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu hattın farklı bir hattaki prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Microsoft, Windows, Windows logosu ve Lumia Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. Üçüncü taraf ürünler/isimler kendi sahibinin ticari markası olabilir.



HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



Wi-Fi CERTIFIED® Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ is a trademark of Wi-Fi Alliance.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

TELEFICATION B.V., Edisonstraat 12A, 6902 PK ZEVENAAR, Hollanda Telefon: +31 316 583 180 Faks: +31 316 583 189

Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2–4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bu ürün açık kaynak kodlu yazılımlar içerir. İlgili telif hakkı ve diğer bildirimler, izinler ve onayları görüntülemek için, ataş veya benzer bir araç ucu ile yeniden başlatma deliğindeki düğmeye kısa bir süre basarak **Start mirroring** ekranını görüntüleyin. Çıkmak için, yeniden başlatma düğmesine kısa bir süre boyunca yeniden basın.