

Hướng dẫn Sử dụng

Giá đỡ Sạc Không dây trên Xe CR-200/CR-201 của Nokia

NOKIA


Giới thiệu về giá đỡ sạc không dây trên xe

Giá đỡ Sạc Không dây trên Xe CR-200/CR-201 của Nokia, bạn có thể sử dụng và sạc điện thoại tương thích của bạn dễ dàng mọi lúc.

Đặt điện thoại vào giá đỡ và quá trình sạc sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Giới thiệu về Qi

Không cần cáp vướng víu. Chỉ cần đặt điện thoại lên bộ sạc không dây và điện thoại sẽ bắt đầu sạc ngay lập tức.



Qi là tiêu chuẩn toàn cầu cho phép điện thoại của bạn sạc không dây.


Qi hoạt động sử dụng cảm ứng từ và hiện được thiết kế cho những thiết bị sử dụng công suất từ 5 oát trở xuống, chẳng hạn như điện thoại di động.

Các bộ sạc và thiết bị Qi sử dụng cùng một tần số. Miễn là các khu vực sạc của chúng chạm vào nhau, tất cả các sản phẩm Qi đều tương thích, bất kể nhà sản xuất hay thương hiệu.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của các thiết bị thích hợp.

Các bộ phận

Làm quen với giá đỡ sạc không dây trên xe.



- 1 Nút tháo kẹp
- 2 Cần khóa gắn kết
- 3 Cốc hút
- 4 Đầu nối cáp nguồn
- 5 Đèn báo bộ sạc
- 6 Vùng Giao tiếp Cận Trường (NFC)
- 7 Lỗ cáp
- 8 Kẹp
- 9 Cáp nguồn
- 10 Nguồn điện
- 11 Đèn báo nguồn
- 12 Đầu nối USB
- 13 Kẹp cáp
- 14 Tấm gắn
- 15 Cáp kéo dài

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm.

Các bộ phận của thiết bị có từ tính. Những vật liệu bằng kim loại có thể bị hút vào thiết bị. Không đặt thẻ tín dụng hoặc các phương tiện lưu trữ có từ tính khác gần điện thoại vì thông tin lưu trữ trong đó có thể bị xóa.

Bề mặt của sản phẩm này không chứa niken.


Một số phụ kiện được đề cập trong hướng dẫn sử dụng này, chẳng hạn như bộ sạc, tai nghe, cáp dữ liệu, có thể được bán riêng.

Lắp thiết giá đỡ

Tìm một điểm có thể nhìn thấy, dễ dàng tiếp cận cho giá đỡ trên bảng điều khiển của xe.

Một số chất bảo quản trên bảng điều khiển hoặc bụi trên cốc hút có thể giảm đáng kể hiệu quả bám dính, vì vậy, trước khi bạn bắt đầu, hãy loại bỏ các chất bảo quản và đảm bảo cốc hút sạch.

1. Đặt tấm gắn vào một vị trí tốt trên bảng điều khiển. Ấn mạnh và đều xuống.
2. Đảm bảo cần khóa gắn kết được nhả ra và định vị giá đỡ trên tấm gắn.
3. Ấn giá đỡ xuống và đóng cần khóa gắn kết.



Tháo gỡ bỏ ra khỏi bảng điều khiển


Đẩy cần khóa gắn kết vào trong và nhấc lên từ chốt trên cạnh của cốc hút.

Tùy thuộc vào chất liệu của bảng điều khiển, tấm gắn có thể để lại vết trên bề mặt.

Kết nối cáp

Cắm nguồn điện vào để bật giá đỡ sạc không dây trên xe.

1. Cắm cáp nguồn vào giá đỡ trên xe. Nếu cần, hãy kết nối cáp kéo dài.
2. Cắm bộ nguồn vào ổ lấy lửa trên xe.



Khi điện thoại sử dụng điện, đèn báo nguồn trên nguồn điện sẽ sáng.


Để giữ cho bảng điều khiển gọn gàng, hãy đặt cáp vào các kẹp cáp và gắn kẹp cáp vào bảng điều khiển.

Đặt điện thoại vào giá đỡ

Luôn giữ điện thoại ở gần. Đặt điện thoại vào giá đỡ và tận hưởng chuyến đi.

Đảm bảo giá đỡ ở tư thế thẳng đứng và hướng về phía bạn.

1. Để mở rộng kẹp, hãy ấn vào nút tháo kẹp.



2. Đặt điện thoại vào giá đỡ và bóp kẹp vào với nhau cho đến khi điện thoại được kẹp chắc.


★ **Mẹo:** Để sử dụng giá đỡ theo chiều ngang, hãy đặt điện thoại vào giá đỡ theo chiều dọc, sau đó xoay giá đỡ sang ngang.

Đảm bảo kẹp không che bất kỳ nút điều khiển quan trọng nào trên điện thoại, chẳng hạn như phím nguồn.

Nếu điện thoại không có khả năng sạc không dây, bạn vẫn có thể đặt nó vào giá đỡ. Để sạc, hãy kết nối điện thoại với đầu nối USB bằng cáp USB, ví dụ, thông qua lỗ cáp.

Sạc điện thoại

Bạn muốn sạc điện thoại trên đường đi? Bất cứ khi nào nguồn điện được cắm vào, giá đỡ trên xe sẽ sạc điện thoại.



Để bắt đầu sạc, chỉ cần đặt điện thoại vào giá đỡ. Một đèn báo sẽ sáng. Khi pin được sạc đầy, đèn báo sẽ tắt.

Không để bất kỳ vật gì xung quanh giá đỡ. Nếu có gì đó trong giá đỡ cũng như điện thoại, điện thoại sẽ không sạc và đèn báo sẽ nhấp nháy nhanh.

Giá đỡ và điện thoại nóng lên là hiện tượng bình thường, thậm chí chúng có thể nóng hơn nữa nếu bạn sử dụng điện thoại, ví dụ, để điều hướng trong khi sạc.


Quá trình sạc có thể kém hiệu quả nếu bạn sử dụng điện thoại cho các hoạt động cần rất nhiều điện, chẳng hạn như điều hướng và thực hiện cuộc gọi cùng lúc.

Kết nối sử dụng NFC

Bạn có thể cài điện thoại Lumia tự động thực hiện một hành động khi bạn chạm điện thoại của mình vào vùng Giao tiếp Cận Trường (NFC) của giá đỡ.

Đảm bảo bạn đã bật NFC trên điện thoại.

1. Chạm vùng NFC của điện thoại vào vùng NFC của giá đỡ.



2. Thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Để bắt đầu hành động, hãy chạm vùng NFC của điện thoại vào vùng NFC của giá đỡ.

Bạn có thể cài các điện thoại khác nhau thực hiện những hành động khác nhau với cùng một giá đỡ và cài điện thoại của bạn làm những việc khác nhau với những giá đỡ khác nhau.

Để biết thêm thông tin về các khả năng NFC của điện thoại, hãy xem hướng dẫn sử dụng.

Đèn chỉ báo

Bạn tự hỏi những đèn khác nhau trên giá đỡ trên xe có nghĩa gì?

Đèn báo bộ sạc:

Nhấp nháy dài	Pin điện thoại đã đầy
Liên tục	Đang sạc pin
Tắt	Pin điện thoại đã được sạc đầy
Nhấp nháy nhanh	Lỗi sạc

Đèn báo nguồn:

Liên tục	Nguồn bật
----------	-----------

Nếu có vấn đề với quá trình sạc:

- Đảm bảo không có vật nào khác trong giá đỡ.
- Nếu giá đỡ quá nóng, hãy lấy điện thoại ra khỏi giá đỡ và tắt giá đỡ. Giá đỡ có thể tự động tắt nếu quá nóng. Khi giá đỡ nguội trở lại, hãy thử sạc lại.

Thông tin về sản phẩm và an toàn

Hướng dẫn an toàn chung

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Để biết thêm thông tin, hãy đọc hướng dẫn sử dụng đầy đủ.

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều bạn quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông. Chỉ sử dụng giá đỡ hoặc thiết bị giữ di động nếu việc sử dụng là an toàn trong tất cả các điều kiện lái xe.

Khi lắp đặt giá đỡ hoặc thiết bị giữ di động, hãy đảm bảo rằng chúng không gây ảnh hưởng hoặc gây cản trở việc điều khiển vô lăng hoặc hệ thống phanh hay những hệ thống khác được sử dụng để vận hành xe (ví dụ như túi khí) hoặc làm nhiễu loạn tầm nhìn của bạn trong khi lái xe.

Hãy kiểm tra xem việc bung túi khí có bị chặn hoặc làm hư hại theo bất kỳ cách nào không. Đảm bảo rằng giá đỡ hoặc thiết bị giữ di động không được lắp đặt ở những nơi mà bạn có thể sẽ tiếp xúc với nó khi xảy ra tai nạn hoặc va chạm.

Thường xuyên kiểm tra và đảm bảo núm hút ở dưới đáy giá đỡ được gắn chắc chắn vào kính lái hoặc bảng điều khiển, đặc biệt khi nhiệt độ môi trường thay đổi nhiều.

Không lắp hoặc tháo điện thoại di động trong khi lái xe.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm hoặc nếu bạn không chắc chắn về cách sản phẩm hoạt động, hãy xem các trang hỗ trợ tại www.nokia.com/support.

Chăm sóc điện thoại của bạn

Hãy cẩn thận khi sử dụng điện thoại, bộ sạc và phụ kiện. Những đề nghị sau đây sẽ giúp bạn giữ điện thoại hoạt động.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu điện thoại bị ướt, hãy để điện thoại khô.
- Chỉ sử dụng bộ sạc cho những mục đích đã định. Việc sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng bộ sạc không tương thích có thể gây ra hỏa hoạn, nổ hoặc những nguy hiểm khác. Không bao giờ sử dụng bộ sạc bị hỏng.
- Không tìm cách sạc điện thoại có vỏ pin bị hỏng, nứt hoặc mở hoặc điện thoại không tương thích với Qi.
- Không sử dụng hoặc đặt điện thoại ở những nơi bụi hoặc bẩn.
- Không đặt điện thoại ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng điện thoại.
- Không đặt điện thoại ở nhiệt độ lạnh. Khi điện thoại trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong điện thoại và làm hỏng nó.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hỏng thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc điện thoại hoặc pin. Việc dùng mạnh tay có thể làm hỏng điện thoại.
- Chỉ sử dụng khăn mềm, sạch, khô để lau bề mặt của điện thoại.

Trong quá trình thao tác kéo dài, điện thoại có thể trở nên ấm hơn. Trong hầu hết các trường hợp, đây là hiện tượng bình thường. Nếu điện thoại hoạt động không bình thường, hãy mang điện thoại đến cơ sở dịch vụ được ủy quyền gần nhất.

Các bộ phận của thiết bị có từ tính. Những vật liệu bằng kim loại có thể bị hút vào thiết bị. Không đặt thẻ tín dụng hoặc các phương tiện lưu trữ có từ tính khác gần điện thoại vì thông tin lưu trữ trong đó có thể bị xóa.

Tái chế



Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu và năng lượng. Kiểm tra cách tái chế các sản phẩm của bạn tại www.nokia.com/recycle.

Thông tin về pin và bộ sạc

Sạc điện thoại bằng bộ sạc DC-22.

Microsoft Mobile có thể cung cấp thêm các kiểu pin hoặc bộ sạc khác cho điện thoại này.

Thông báo về bản quyền và các thông báo khác

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP



Bằng văn bản này, Microsoft Mobile Oy tuyên bố rằng sản phẩm CR-200 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ thị 2004/108/EC.

Tính khả dụng của các sản phẩm ở mỗi khu vực có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp "theo hiện trạng". Ngoại trừ do yêu cầu của luật pháp hiện hành, không có bất kỳ sự bảo đảm nào được thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo đảm ngụ ý thương mại và phù hợp với mục đích cụ thể, liên quan đến độ chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của tài liệu này. Microsoft Mobile có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Microsoft Mobile hay bất kỳ bên cấp licxăng nào của Microsoft Mobile cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất mát dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng hoặc phân phối một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Microsoft Mobile cho phép trước bằng văn bản. Microsoft Mobile thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Microsoft Mobile bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Microsoft Mobile không đại diện, cung cấp bảo hành hoặc nhận trách nhiệm đối với chức năng, nội dung hoặc hỗ trợ người dùng cuối cho ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại. Bằng việc sử dụng một ứng dụng, bạn xác nhận rằng ứng dụng được cung cấp theo hiện trạng.

THÔNG CÁO CỦA FCC/BỘ CÔNG THƯƠNG CANADA

Điện thoại này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định FCC và (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Hội công nghiệp Canada. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Điện thoại này không gây nhiều có hại, và (2) điện thoại phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Microsoft Mobile phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người dùng.

Lưu ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và nhận thấy là tuân thủ các giới hạn cho thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo phần 15 thuộc Bộ Qui Định của FCC. Các giới hạn này được đặt ra để cung cấp sự bảo vệ hợp lý tránh sự nhiễu sóng có hại trong việc lắp đặt trong khu dân cư. Thiết bị này phát ra, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng sóng vô tuyến, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo đúng hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu sóng có hại cho những truyền thông vô tuyến. Tuy nhiên, không có sự bảo đảm rằng sẽ không có nhiễu sóng trong một lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng có hại cho việc thu tín hiệu vô tuyến hoặc truyền hình, có thể xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng nên tìm cách khắc phục sự nhiễu sóng bằng một trong những biện pháp sau đây:

- Thay đổi hướng hoặc định vị lại ăng-ten thu.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và thiết bị thu.
- Cắm thiết bị vào một ổ điện trên một mạch khác với mạch được kết nối với thiết bị thu.
- Hãy tham vấn với đại lý hoặc một kỹ thuật viên thiết bị thu vô tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được trợ giúp.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Mọi quyền được bảo lưu. Nokia là nhãn hiệu của Nokia Corporation đã được đăng ký. Sản phẩm/tên của bên thứ ba có thể là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Biểu tượng 'Qi' là nhãn hiệu của Wireless Power Consortium.