



Hướng dẫn Sử dụng Tai nghe Bluetooth BH-222

Hướng dẫn Sử dụng

Tai nghe Bluetooth BH-222

Mục lục

An toàn	3
Giới thiệu về tai nghe	4
Phím và bộ phận	5
Sạc tai nghe	6
Bật tai nghe	7
Ghép nối và kết nối tai nghe	8
Giới thiệu về kết nối Bluetooth	9
Mang tai nghe	10
Thực hiện và nhận cuộc gọi	11
Xử lý các cuộc gọi từ 2 điện thoại	12
Thay đổi âm lượng	13
Khôi phục cài đặt gốc	14
Thông tin về sản phẩm và an toàn	15
Thông báo về bản quyền và các thông báo khác	16

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm.



TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, trong bệnh viện hoặc ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ. Tuân thủ mọi hướng dẫn ở những nơi bị cấm.



AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều bạn quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.



NHIỄU SÓNG

Tất cả các thiết bị không dây đều có thể dễ bị nhiễu nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.



DỊCH VỤ ĐỦ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN

Chỉ những nhân viên đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.



PIN, BỘ SẠC VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện khác đã được Microsoft Mobile phê chuẩn để sử dụng cho riêng điện thoại này. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.



GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ

Thiết bị này không chịu nước. Giữ điện thoại khô.



BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA BẠN

Để ngăn ngừa tổn thương thính giác có thể xảy ra, không nghe ở mức âm lượng cao trong thời gian dài.

Giới thiệu về tai nghe

Với tai nghe Bluetooth BH-222 của Microsoft, bạn có thể xử lý cuộc gọi rảnh tay ngay cả khi bạn đang sử dụng 2 điện thoại cùng lúc. Ví dụ, bạn cũng có thể nghe chỉ đường lái xe có hướng dẫn bằng giọng nói và nghe nhạc.

Phím và bộ phận


Làm quen với tai nghe.

- 1 Micrô
- 2 Phím đa chức năng
- 3 Đầu nối bộ sạc
- 4 Đèn báo
- 5 Tai nghe
- 6 Vành tai

Bề mặt của sản phẩm này không chứa niken.


⚠ Cảnh báo: Sản phẩm này có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Một số phụ kiện được đề cập trong hướng dẫn sử dụng này, chẳng hạn như bộ sạc, tai nghe, cáp dữ liệu, có thể được bán riêng.



Sạc tai nghe

Trước khi sử dụng tai nghe, bạn cần phải sạc pin.



1. Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện.
2. Kết nối cáp của bộ sạc với đầu nối bộ sạc của tai nghe. Đèn báo màu đỏ sẽ chuyển sang màu xanh lá cây khi pin được sạc đầy.
3. Ngắt bộ sạc ra khỏi tai nghe, sau đó ngắt khỏi ổ cắm điện tường.

Khi rút phích cắm của bộ sạc ra khỏi ổ điện, hãy giữ và kéo phích cắm, không nắm vào dây.


Pin được sạc đầy có thời gian thoại lên đến 5 tiếng hoặc thời gian chờ lên đến 100 tiếng. Khi pin yếu, tai nghe sẽ phát tiếng bíp sau mỗi 5 phút và đèn báo màu đỏ sẽ nhấp nháy.

Kiểm tra mức pin

Bảo đảm tai nghe được bật, sau đó bấm . Đèn màu xanh lá cây có nghĩa là mức sạc đủ. Nếu đèn màu vàng, bạn có thể cần sớm sạc lại pin. Nếu đèn màu đỏ nhanh, hãy sạc lại pin.

Bật tai nghe

Bắt đầu sử dụng tai nghe.



Bấm và giữ  trong khoảng 2 giây. Tai nghe phát tiếng bíp và đèn báo màu xanh lá cây sẽ nhấp nháy một lần.

Tai nghe sẽ tự động kết nối với thiết bị đã kết nối sau cùng. Nếu bạn chưa từng ghép nối tai nghe với một thiết bị nào hoặc đã hủy ghép nối, tai nghe sẽ chuyển sang chế độ ghép nối.


Nếu tai không được kết nối trong vòng 30 phút, tai nghe sẽ tắt.

Tắt tai nghe

Bấm và giữ  trong khoảng 5 giây. Tai nghe phát tiếng bíp và đèn báo màu đỏ sẽ nhấp nháy một lần. Tất cả kết nối sẽ bị ngắt và tai nghe sẽ tắt.

Ghép nối và kết nối tai nghe

Trước khi sử dụng tai nghe, bạn phải ghép nối và kết nối tai nghe với một điện thoại tương thích.



Đảm bảo tai nghe được tắt và điện thoại được bật.

1. Nếu bạn chưa từng kết nối tai nghe hoặc đã hủy ghép nối, hãy bật tai nghe. Nếu không, để chuyển sang chế độ ghép nối, hãy bấm và giữ  trong khoảng 5 giây cho đến khi đèn báo màu xanh lá cây bắt đầu nhấp nháy nhanh.
2. Trong khoảng 3 phút, hãy bật Bluetooth trên điện thoại và tìm kiếm thiết bị Bluetooth. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại.
3. Chọn tai nghe của bạn từ danh sách các thiết bị đã tìm thấy.
4. Nếu cần, hãy nhập mật mã **0000**.
5. Khi tai nghe được ghép nối và kết nối, đèn báo màu xanh lá cây sẽ nhấp nháy sau mỗi 5 giây.

Khi tai nghe được kết nối với điện thoại, bạn có thể nghe thấy chỉ đường lái xe có hướng dẫn bằng giọng nói, radio hoặc bất kỳ âm thanh nào khác trên điện thoại qua tai nghe thay vì loa điện thoại.

Lần tiếp theo bạn bật tai nghe, tai nghe sẽ tự động kết nối với thiết bị đã kết nối sau cùng.

Bạn có thể ghép nối tai nghe của mình với 8 điện thoại tương thích, nhưng bạn chỉ có thể kết nối tai nghe với tối đa 2 điện thoại cùng lúc. Với một số điện thoại, bạn có thể cần tạo kết nối riêng sau khi ghép nối.

Giới thiệu về kết nối Bluetooth


Sử dụng Bluetooth để kết nối không dây thiết bị của bạn với các thiết bị tương thích khác, chẳng hạn như điện thoại di động.

Các thiết bị không phải đặt cùng phương, nhưng chúng phải được đặt cách nhau không quá 10 mét (33 bộ Anh). Kết nối có thể bị ảnh hưởng bởi các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

Thiết bị này tương thích với Thông số Kỹ thuật Bluetooth 3.0 hỗ trợ các cấu hình sau: loa thoại rảnh tay (1.6), tai nghe (1.2), phân phối tín hiệu âm thanh nâng cao (1.3) và điều khiển âm thanh/video từ xa (1.5). Hãy kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích Bluetooth của chúng.

Mang tai nghe


Mang tai nghe để thực hiện cuộc gọi rảnh tay.



1. Nếu bạn muốn sử dụng tai nghe có vành tai, hãy gắn vành tai vào tai nghe. Để tháo vành tai, hãy nhẹ nhàng kéo vành tai ra khỏi tai nghe.
2. Trượt vành tai ra phía sau tai và nhẹ nhàng đẩy tai nghe về phía tai của bạn.
3. Cần thận xoay vành tai quanh tai sao cho phù hợp nhất.
4. Hướng tai nghe về phía miệng của bạn.

Thực hiện và nhận cuộc gọi

Bạn có thể sử dụng tai nghe theo nhiều cách khác nhau để xử lý cuộc gọi.



Đảm bảo tai nghe được bật và được kết nối với điện thoại.

- Để thực hiện cuộc gọi, hãy sử dụng điện thoại theo cách thông thường.
- Để từ chối một cuộc gọi đến, hãy bấm  hai lần.
- Để chuyển đổi cuộc gọi giữa tai nghe và điện thoại, hãy bấm và giữ  trong khoảng 2 giây, hoặc bật hoặc tắt tai nghe.
- Để thực hiện cuộc gọi bằng cách sử dụng quay số bằng giọng nói, hãy bấm  trong khoảng 2 giây.
- Để gọi lại số đã gọi gần nhất, hãy bấm  hai lần.

Tính năng quay số bằng giọng nói và quay số lại chỉ khả dụng khi không có cuộc gọi. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ các tính năng này với tai nghe.

Xử lý các cuộc gọi từ 2 điện thoại

Ví dụ, quản lý cuộc gọi từ cả điện thoại cá nhân và điện thoại cơ quan cùng lúc.

Đảm bảo cả hai điện thoại đều được kết nối với tai nghe. Cả hai điện thoại đều phải hỗ trợ cấu hình loa nói trực tiếp Bluetooth.

Để trả lời cuộc gọi từ điện thoại kia và kết thúc cuộc gọi hiện thời, hãy bấm .

 **Mẹo:** Nếu bạn quay số lại hoặc quay số bằng giọng nói khi tai nghe được kết nối với nhiều điện thoại, cuộc gọi sẽ được thực hiện trên điện thoại đã sử dụng trong cuộc gọi cuối cùng bằng tai nghe.

Thay đổi âm lượng

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng theo ý thích của mình.

Cài mức âm lượng trên điện thoại đã kết nối.

Khôi phục cài đặt gốc

Nếu bạn muốn hủy tất cả ghép nối và cài đặt, hãy khôi phục tai nghe về cài đặt gốc.

1. Bấm và giữ  trong khoảng 5 giây. Tai nghe sẽ tắt.
2. Bấm và giữ  trong khoảng 9 giây. Tai nghe sẽ phát tiếng bip hai lần và đèn báo màu đỏ và đèn báo màu xanh lá cây sẽ luân phiên.

Sau khi hủy ghép nối, tai nghe sẽ chuyển sang chế độ ghép nối.

Thông tin về sản phẩm và an toàn

Chăm sóc điện thoại của bạn

Hãy cẩn thận khi sử dụng điện thoại, pin, bộ sạc hoặc phụ kiện của bạn. Những đề nghị sau đây sẽ giúp bạn giữ điện thoại hoạt động.

- Giữ thiết bị khô. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị bị ướt, hãy để thiết bị khô.
- Không sử dụng hoặc đặt điện thoại ở những nơi bụi hoặc bẩn.
- Không đặt điện thoại ở những nơi có nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao có thể làm hỏng điện thoại hoặc pin.
- Không đặt điện thoại ở nhiệt độ lạnh. Khi điện thoại trở về nhiệt độ bình thường của nó, hơi ẩm có thể đọng lại bên trong điện thoại và làm hỏng nó.
- Không mở điện thoại.
- Việc sửa đổi không được phép có thể làm hỏng thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc điện thoại hoặc pin. Việc dùng mạnh tay có thể làm hỏng điện thoại.
- Chỉ sử dụng khăn mềm, sạch, khô để lau bề mặt của điện thoại.

Tái chế



Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom dành riêng. Làm như vậy là bạn đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bữa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Tất cả vật liệu của điện thoại có thể được khôi phục dưới dạng vật liệu và năng lượng. Kiểm tra cách tái chế các sản phẩm của bạn tại www.microsoft.com/mobile/recycle.

Thông tin về pin và bộ sạc

Điện thoại của bạn có pin bên trong, không tháo ra được, nhưng có thể sạc lại được. Không tìm cách mở vỏ mặt sau hay tháo pin vì bạn có thể làm hư điện thoại. Để thay pin, hãy mang điện thoại đến cơ sở dịch vụ được ủy quyền gần nhất.

Sạc điện thoại bằng bộ sạc AC-18. Loại phích cắm bộ sạc có thể khác nhau.

Microsoft Mobile có thể cung cấp thêm các kiểu pin hoặc bộ sạc khác cho thiết bị này.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi thời gian hoạt động ngắn hơn đáng kể so với bình thường, hãy mang điện thoại đến cơ sở dịch vụ ủy quyền gần nhất để thay pin.



Chú ý: Thời gian hoạt động của điện thoại chỉ là những giá trị ước tính. Thời gian thực sự bị ảnh hưởng bởi, chẳng hạn như, điều kiện mạng, cài đặt điện thoại, các tính năng điện thoại được sử dụng, điều kiện pin và nhiệt độ.

Sự an toàn liên quan đến pin và bộ sạc

Đề rút phích cắm bộ sạc hoặc phụ kiện, hãy cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây để kéo.

Khi không sử dụng bộ sạc, hãy rút phích cắm bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F) cho hiệu suất tối ưu. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm dung lượng và tuổi thọ của pin. Điện thoại có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động.

Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Hãy tuân thủ các quy định của địa phương. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Không tháo rời, cắt, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay nói cách khác là làm hỏng pin theo bất kỳ cách nào. Nếu pin rò rỉ, không để chất lỏng tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức.

tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế. Không sử dụng, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hay các chất lỏng khác hoặc để pin tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hư.

Chỉ sử dụng pin và bộ sạc đúng mục đích. Việc sử dụng không đúng hoặc sử dụng pin hoặc bộ sạc không được chấp thuận hoặc không tương thích có thể gây nguy cơ cháy, nổ hoặc những nguy hiểm khác và có thể làm mất hiệu lực mọi sự chấp thuận hoặc bảo hành. Nếu bạn tin rằng pin hoặc bộ sạc bị hỏng, hãy mang nó đến trung tâm dịch vụ trước khi tiếp tục sử dụng nó. Không sử dụng pin hoặc bộ sạc đã bị hỏng. Chỉ sử dụng bộ sạc trong nhà. Không sạc thiết bị trong khi có sấm sét.

Thiết bị y tế cấy ghép

Để tránh nguy cơ nhiễu, các nhà sản xuất thiết bị y tế cấy ghép khuyến nghị nên giữ một khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham vấn với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thông báo về bản quyền và các thông báo khác

Tuyên bố về sự Phù hợp

CE0168

Bằng văn bản này, Microsoft Mobile Oy tuyên bố rằng sản phẩm BH-222 này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ thị 1999/5/EC. Bạn có thể tìm thấy bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp tại www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Tính khả dụng của các sản phẩm ở mỗi khu vực có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

Nội dung của tài liệu này được cung cấp “theo hiện trạng”. Ngoại trừ theo quy định của pháp luật được áp dụng, không có bất kỳ sự bảo đảm nào thuộc bất cứ loại nào, cho dù là rõ ràng hay ngụ ý, kể cả, nhưng không chỉ giới hạn ở các bảo đảm hiểu ngầm về phẩm chất phù hợp cho các mục đích thông thường và sự phù hợp cho mục đích cụ thể nào, được đưa ra liên quan đến sự chính xác, độ tin cậy hoặc các nội dung của tài liệu này. Microsoft Mobile có quyền sửa đổi hoặc thu hồi tài liệu này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật được áp dụng cho phép, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Microsoft Mobile hay bất kỳ bên cấp license nào của Microsoft Mobile đều sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc mất mát dữ liệu hoặc tổn thất thu nhập nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào mang tính chất đặc biệt, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc gián tiếp cho dù đã bị gây ra như thế nào.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng hoặc phân phối một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Microsoft Mobile cho phép trước bằng văn bản. Microsoft Mobile thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Microsoft Mobile bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Thông báo của FCC/Bộ Công thương Canada

Điện thoại này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ quy định FCC và (các) tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Hội đồng nghiệp Canada. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Điện thoại này không gây nhiễu có hại, và (2) điện thoại phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Bất cứ thay đổi hay sửa đổi nào không được Microsoft Mobile phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người dùng.

Lưu ý: Thiết bị này đã được kiểm tra và nhận thấy là tuân thủ các giới hạn cho thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo phần 15 thuộc Bộ Quy Định của FCC. Các giới hạn này được đặt ra để cung cấp sự bảo vệ hợp lý tránh sự nhiễu sóng có hại

trong việc lắp đặt trong khu dân cư. Thiết bị này phát ra, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng sóng vô tuyến, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo đúng hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu sóng có hại cho những truyền thông vô tuyến. Tuy nhiên, không có sự bảo đảm rằng sẽ không có nhiễu sóng trong một lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng có hại cho việc thu tín hiệu vô tuyến hoặc truyền hình, có thể xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng nên tìm cách khắc phục sự nhiễu sóng bằng một trong những biện pháp sau đây:

- Thay đổi hướng hoặc định vị lại ăng-ten thu.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và thiết bị thu.
- Cắm thiết bị vào một ổ điện trên một mạch khác với mạch được kết nối với thiết bị thu.
- Hãy tham vấn với đại lý hoặc một kỹ thuật viên thiết bị thu vô tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được trợ giúp.

LƯU Ý: Tuyên bố về Tiếp xúc với Bức xạ của FCC: Thiết bị này tuân thủ các giới hạn về tiếp xúc với bức xạ của FCC được đặt ra cho một môi trường không được kiểm soát. Thiết bị phát này phải không được đặt cùng hoặc hoạt động chung với bất kỳ ăng-ten hoặc thiết bị phát khác.

TM © 2015 Microsoft Mobile. Mọi quyền được bảo lưu. Microsoft và logo Microsoft là các nhãn hiệu của tập đoàn Microsoft. Các sản phẩm/tên của bên thứ ba có thể là nhãn hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Nhãn hiệu chữ và logo Bluetooth thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng các nhãn hiệu này của Microsoft Mobile đều đã được cấp giấy phép.