



用户手册

显示扩展坞

型号：HD-500

用户手册

显示扩展坞

目录

为了您的安全	3
关于配件	4
按键和组件	5
将您的配件连接至显示器和电源	6
将您的配件连接至您的手机	7
更新您的配件软件	8
指示灯	9
产品和安全信息	10
版权和其他声明	11

为了您的安全

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或违反当地的法律法规。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



电池、充电器和其他配件

仅可使用经 Microsoft Mobile 认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。




保持设备干燥

本设备不具备防水性能。请保持设备干燥。

关于配件

使用此配件，您可以利用大屏幕来进一步扩展手机的功能。现在，您可以像使用 PC 一样执行各种操作。



将配件连接至屏幕（显示器或电视）和您的手机，然后增加键盘和鼠标。应用程序会平滑地缩放至屏幕大小（请注意，应用程序体验可能不同）。* 您可以继续单独使用手机，使用一个不同于大屏幕上所显示的应用的应用程序。

连接时，配件还可以为手机充电。

要使用配件，您需要 Windows 10 Microsoft Lumia 手机，且该手机需配有支持 DisplayPort 视频输出的 Continuum 和 USB-C™ 插孔。您还需要配有 DisplayPort 或 HDMI 插孔，或兼容适配器的显示器。此配件支持 USB 2.0 兼容鼠标、键盘和大容量存储设备（具体取决于手机的操作系统）。

有关 Continuum 的更多信息，请参见 Continuum 应用程序。


有关兼容性、支持和故障排除的更多信息，请访问
www.microsoft.com/mobile/support/。

使用产品前，请仔细阅读本用户指南。此外，还应阅读与本产品相连设备的用户指南。

按键和组件

了解您的设备。

- 1 USB-C 插孔，可连接手机
- 2 指示灯
- 3 USB 插孔，可为其他设备充电 
- 4 USB 插孔，可连接 USB 设备
- 5 HDMI 插孔，用于视频输出
- 6 DisplayPort 插孔，用于视频输出
- 7 USB-C 充电器插孔
- 8 USB-C 线



USB-C 充电器和 USB-C 线已包括在销售包装中。

HDMI 和 DisplayPort 线需单独购买。

本用户手册中提及的部分配件可能需要单独购买。

⚠ 警告： 本产品的 插头可能含有少量镍。如果您对镍过敏，皮肤长期接触上述部件可能会导致过敏症状。


将您的配件连接至显示器和电源

连接 HDMI 或 DisplayPort 线，并插入电源以开始使用。

1. 将 HDMI 或 DisplayPort 线 (两者都需要单独购买) 的一端连接至配件的 HDMI 或 DisplayPort 插孔，并将另一端连接至显示器或电视。

★ **提示：** 如果您的显示器或电视没有 HDMI 或 DisplayPort 插孔，您可以使用适配器。有关推荐适配器的更多信息，请访问 www.microsoft.com/mobile/support/。

2. 将充电器连接至配件背面的充电器插孔，并将充电器插入交流电源插座。红色指示灯会亮起。



3. 启动您的显示器或电视，并确保已选择了正确的输入模式。
您现在可以将配件连接至手机了。


将您的配件连接至您的手机

用 USB-C 线将您的配件连接至您的手机。

请确保您的配件已连接至显示器/电视机和电源。

将 USB-C 线 (已在销售包装中提供并以蓝色不干胶标签标记) 的一端连接至配件正面的插孔, 并将另一端连接至您的手机。白色指示灯会亮起, 然后您可以看到有关能够用配件执行的操作的更多信息。

★ **提示：** USB-C 线的两端很相似且可以对调, 因此您不需要担心应采用何种方式来连接线缆。



要在电视或显示器上轻松控制应用程序, 请将键盘和鼠标连接至配件背面的 USB 插孔。

★ **提示：** 如果您想用 USB 插孔来连接其他设备, 请将您的手机连接至蓝牙鼠标或键盘。您还可以将手机用作触摸板和虚拟键盘。

★ **提示：** 如果您只想投影手机屏幕上的内容, 请从屏幕顶部向下滑动, 点按**所有设置 > 系统 > 显示**, 然后进入高级设置。仅当您将配件连接至显示器和手机时, 才会显示高级设置。

支持的 USB 设备取决于手机的操作系统。有关更多的说明及支持的 USB 设备的完整列表, 请访问 www.microsoft.com/mobile/support/。

如果您的显示器无法完全显示手机屏幕的内容, 请更改显示器的图片大小设置。

更新您的配件软件

当有新的软件版本可用时，手机会通知您。只需按手机上显示的说明操作。

★ **提示：**要手动检查更新，请点按 **小工具 > HD-500**。

要确保更新成功，请不要在更新中断开充电器的连接或拔出任何线缆。

更新完成后，从交流电源插座上拔出充电器。要继续使用配件，请将充电器重新插回交流电源。

指示灯

想知道配件上不同指示灯所表示的状态？

指示灯模式

连续的红色	您的配件已准备就绪，可以连接到您的手机
连续的白色	您的配件已连接至您的手机
闪烁的红色	出现错误。请按手机上显示的说明操作。
交替的白色和红色	配件正在更新软件
闪烁的红色，然后是闪烁的白色	出现错误。将配件送至最近的授权维修机构。

产品和安全信息

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、充电器和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果您的设备受潮，请使设备干燥。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备。
- 请勿在低温环境中存放设备。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请勿打开设备。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿抛掷、撞击或震动设备或电池。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用干燥的洁净软布清洁设备表面。

回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。请访问 www.microsoft.com/mobile/recycle，了解如何回收您的产品。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。
注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

电池和充电器信息

使用 AC-100C 充电器对设备进行充电。

Microsoft Mobile 可能会为本设备提供其他型号的电池或充电器。

版权和其他声明

合规性声明



Microsoft Mobile Oy 郑重声明产品 HD-500 符合指令 2004/108/EC 中的基本要求及其他相关条款。

产品的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向您的经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。Microsoft Mobile 保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.microsoft.com/mobile。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，Microsoft Mobile 或其任何许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

未经 Microsoft Mobile 事先书面许可，严禁以任何形式复制、传送或分发本文档中的任何内容。Microsoft Mobile 遵循持续发展的策略。因此，Microsoft Mobile 保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

FCC/加拿大工业部公告

此设备符合 FCC 标准第 15 章以及加拿大工业部制订的免许可证 RSS 标准中的规定。此设备的操作应满足以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。有关更多信息，请访问 transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html。未经 Microsoft Mobile 明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户失去使用此设备的权利。

注意：此设备已依照 FCC 标准第 15 章中的规定进行了测试，并被认定符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止在住宅区安装设备时产生有害干扰。此设备会产生、使用并可能释放无线射频

能量，如果不按相关说明安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。但是，不能保证在特定安装情形下不会造成干扰。如果能够通过关闭和打开设备来确定此设备确实会对无线电或电视信号接收造成有害干扰，则建议用户采取下面一项或多项措施来消除干扰：

- 重新调整接收天线的方向和位置。
- 加大此设备与接收机之间的距离。
- 将此设备连接至与接收机所用电路不同的电路上的插座中。
- 向经销商或经验丰富的无线电或电视技术人员咨询，以寻求帮助。

HDMI

HDMI 和 HDMI 标志是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。

USB-C™ 是 USB Implementers Forum 的商标。

*对于部分 Office 功能，需要订阅 Office 365 (需单独购买) 才可使用。体验和提供情况因应用程序、设备和市场而异。