

Nokia 1616/1800 İstifadəçi təlimatı

Düymələr və hissələr



- 1 Qulaqlıq
- 2 Ekran
- 3 Tamamlama/işəsalma düyməsi
- 4 Klaviatura

- 5 Navi™ düyməsi (diyirləmə düyməsi)
- 6 Zəng düyməsi
- 7 Seçim düymələri
- 8 Mikrofon



- 9 Fənər
- 10 Qulaqlıq birləşdiricisi
- 11 Adapter birləşdiricisi
- 12 Dinamik

Siz qulaqlığı ayrıca ala bilərsiniz.


SIM kart və batareyanı daxil etmək




1 Həmin boşluğa barmağınızı qoyun və arxa qapağı qaldırın.



4 Kontaktları uyğunlaşdırın.




2 SIM kartı dəmir hissənin altına sürüşdürün.



5 Batareyanı içəri salın.




3 Əmin olun ki, plastik ilcək SIM kartı möhkəm saxlayır.



6 Arxa qapağı basıb yerinə taxın.


Batareyanın doldurulması



Adaptəri divar elektrik rozetkasına qoşun.



Adaptəri telefona qoşun.



Telefon tam doldurulmanı göstərir.
Telefon doldurularkən ondan istifadə edə bilərsiniz.

Yandırmaq



Enerji düyməsinə basın və saxlayın



Saati qurmaq üçün aşağı və ya yuxarı basın. Siz rəqəm düymələrini də basa bilərsiniz.




Dəqiqləri qurmaq üçün sağa basın və sonra yuxarı və ya aşağı basın. Basın **OK**.


Klaviaturanı kilidləmək və ya kilidini açmaq




Vaxt dəyişdirilib.



Düymələrin təsadüfən basılmasının qarşısını almaq üçün klaviatura kilidindən istifadə edin.



Tarixi qurmaq üçün aşağı və ya yuxarı basın. Basın **OK**.



Basın **Menyu**, və sürətlə ***** basın.




Telefon istifadəyə hazırdır.



Klaviatura kilidlənir. Klaviatura kilidini açmaq üçün 1-ci addımı təkrarlayın.

Telefonunuzu t dqi  edin



Olan funksiyaları g rm k    n **Menyu** basın.



B ndi se mek    n **Se mek** basın.



Funksiyaya ke mek    n ke id d ym sini yuxarı, a ağı, sola v  ya sağı basın.



 vvelki m vzuya geri qayıtmaq    n **Geriye** basın.



Funksiyayı se mek    n **Se mek** basın.



   masasına qayıtmaq    n ** ıxmaq** basın.


Zəng etmək və ya zəngə cavab vermək



Sizdə olan nömrəyə zəng etmək.



Dostunuzun telefonu zəng çalacaq.



Telefon nömrəsini daxil edin.



Cavab vermək üçün  basın.



Basın .



Siz dostunuzla söhbət etməkdən zövq ala bilərsiniz. Zəngi bitirmək üçün  basın.

Səs səviyyəsini dəyişmək



Zəng zamanı və ya radioya qulaq asarkən səs səviyyəsi çox yüksəkdir?



Azaltmaq üçün sola, çoxaltmaq üçün sağa basın.




Daha yaxşıdır.

Dinamikdən istifadə



Otaqda olan digərləri zəngə qoşula bilərlər.



Zəng zamanı **Sesucal.** basın.




Telefonu stolun üzərinə qoyun.


Qulaqlıqdan istifadə



Siz qulaqlıq ilə əllərinizi istifadə etmədən zəng edə bilərsiniz.



Qulaqlıqı qoşun.




Zəng etmək.

Söndürmək



Batareya enerjisini qorumaq üçün telefonu söndürün.



Enerji düyməsinə basın və saxlayın



Telefon sönur.


Ad və nömrəni saxlamaq




Dostun nömrəsini telefonunuza əlavə edin.



Adı yazın.



Basın **Menyu**. **Kontaktlar** seçin.



Basın **OK**.



Seçin **Kontaktı əlavə et**.




Telefon nömrəsini daxil edin.

Nömrələri beş ayrı telefon kitabçasında saxlamaq




Basın **OK**.



Ayrı-ayrı telefon kitablarından istifadə etmək üçün kontaktları telefon yaddaşında saxlayın.



Şəkilə keçin və **Seçmək** basın.



Basın **Menyu**. **Kontaktlar** seçin.



Zəng qəbul etdiyinizdə, ad, nömrə və şəkil görünür.



Seçin **Tənzimləmələr**.



Telefon yaddaşından istifadə etmək üçün **Yaddaşın seçilməsi > Telefon** seçin.



Seçin **Multi Telefon kitabçası**.



Seçin **Multi-tel.kitab..**



Multi-telefon kitabçası istifadəyə hazırdır.




Seçin **Telefon kitabçası üslubu**.



Seçin **Cari telefon kitabçası**.



Telefon kitabçası seçin.



Kontakt seçin.



Telefon kitabçası cari telefon kitabçası kimi təyin edilib.



Telefon kitabçasını qeyd edin və **Yerinə yetirildi** basın.



Kontaktı əlavə etmək üçün **Kontaktları idarə et** seçin.




Dəyişiklikləri saxlayın. Digər kontaktları saxlamaq üçün 12-14-ci addımları təkrarlayın.

Zəng melodiyasını dəyişmək



Telefon kitabçalarının adlarını dəyişdir və telefon kitabçasını seçin.




Basın **Menyu**. **Tənzimləmələr** seçin.



Adı yazın və basın. Telefon kitabçasının adı dəyişdirildi.



Seçin **Melod. tənzimləmələri**.



Telefon kitabçasına dərhal baxmaq üçün  basın və sonra aşağı doğru basın.



Seçin **Melodiya**.

Føner



Zəng melodiyasına qulaq asmaq üçün
ringtona keçin.



Basın OK.




Zəng melodiyası seçilib.



Sizə daha çox işıq lazımdırsa, fənerdən istifadə edin. iii) Ümumi Məlumatə baxın.




Fənerdən istifadə etmək üçün iki dəfə yuxarı basın.



Fənəri söndürmək üçün bir dəfə yuxarı basın.

Mesaj göndərmək və qəbul etmək



Basın **Menyu**. **Mesajlar** seçin.



Seçimler və **Göndərmək** seçin. i) Ümumi Məlumatla baxın.




Seçin **Yeni mesaj**.



Telefon nömrəsini daxil edin. Basın **OK**.



Mesajınızı yazmaq üçün düymələri basın.



Mesaj göndərildi.

Mətn yazmaq



Mesajı oxumaq üçün **Göstərmək** basın.



Mesajın davamına baxmaq üçün aşağı basın.

Hərflər görünənə kimi düyməyə davamlı basın.

Yazı dilini dəyişmək: **Menyu > Tənzimləmələr > Tel. tənzimləmələri > Dil**, dili və **OK** basın. iv) Ümumi Məlumatla baxın.

Boşluq daxil etmək: **0** düyməsini basın.

Sözü dəyişmək: söz görünənə kimi davamlı olaraq ***** düyməsinə basın.

Rəqəm daxil etmək: rəqəm düyməsinə basıb saxlayın.

Xüsusi simvol daxil etmək: ***** basıb saxlayın.

Mətn daxiletmə metodunu dəyişdirmək: davamlı olaraq **#** düyməsini basın.

Proqnozlu mətn daxiletməsindən istifadə: **Seçimlər > Lüğət** və dili basın. Hər bir hərflər üçün bir düyməni basın. Söz gördükdə **0** düyməsini basın. Növbəti sözlər yazmağa başlayın.

Proqnozlu mətn daxiletməsindən istifadəni dayandırmaq: basın



Seçimler > Lüğət > Lüğət
söndürüldü.


Zəngli saatı qurmaq



Telefonunuzdan yuxudan oyanmaq üçün zəngli saat kimi istifadə edin.



Saatı qurmaq üçün aşağı və ya yuxarı basın.



Basın **Menyu**. **Saat** seçin.



Dəqiqələri qurmaq üçün sağa basın və sonra yuxarı və ya aşağı basın.



Seçin **Signal vaxtı**.



Basın **OK**.

Xatırlatma qurmaq




Zəngli saat hazırdır.



Dostlarınızla görüş üçün xatırlatma qurun.



Qurulmuş vaxtda zəngli saat çalır.
Basın **Stop**.



Basın **Menyu**. **Əlavələr** seçin.



Seçin **Təqvim**.



Tarixə keçin və **Seçimler** basın.




Zəngli saati qurmaq üçün **Signalı qoşmaq** seçin.



Seçin **Yadasal. əlavə et**.



Saat və dəqiqələri qurmaq üçün yuxarı və ya aşağı basın.



Xatırlatma üçün ad yazın və basın.



Basın **OK**. Zəngli saat hazırdır.


Radio dinlemek




Radioya qulaq asmaq üçün telefonunuzdan istifadə edin. ii) Ümumi Məlumata baxın.



Qulaqlığı qoşun. Qulaqlıq kabeli radio antenası kimi işləyir.



Basın **Menyu**. **Radio** seçin. Radio işə salınıb.



Radio kanallarını tapmaq üçün **Seçimler** basın və **Avto nizam.** seçin.



Növbəti kanalı seçmək üçün aşağı basın.



Kanalı saxlamaq üçün **OK** basın.




Kanal için ad yazın ve **OK** basın.




Radionu bağlamak için **Seçimler** basın ve **Söndür** seçin.



Boş kanal seçin. Diğer kanalları saklamak için 3-7-ci addımları tekrarlayın.



Dinamiki seçmek için **Seçimler** basın ve **Sesucaldan** seçin.




Kalkulyator



Hesablama aparmaq üçün telefonunuzdan istifadə edin.



Rəqəmləri daxil etmək üçün düymələri basın.



Basın **Menyu**. **Əlavələr** seçin.



Funksiyaları dəyişmək üçün keçid düyməsindən istifadə edin.



Seçin **Kalkulyator**.



İkinci rəqəmi daxil edin və **Baraber** basın.

Ümumi məlumat

Bu sadə göstərişləri oxuyun. Bu göstərişlərə əməl olunmaması təhlükəli və ya qeyri-qanuni ola bilər. Daha ətraflı məlumat üçün istifadəçinin təlimatının tam mətnini oxuyun.



QADAĞAN EDİLƏN YERLƏRDƏ SÖNDÜRÜN

Simsiz telefonların istifadəsinə icazə verilmədiyi hallarda və ya bunun nəticəsində maneə və

ya təhlükə törədilə bilərsə, məsələn, təyyarədə, tibbi cihazların, yanacağıın, kimyəvi maddələrin və ya partlayıcıların yaxınlığında telefonu söndürün.



YOL TƏHLÜKƏSİZLİYİ BİRİNCİ GƏLİR

Bütün yerli qanunlara riayət edin. Avtomobili idarə edərkən əllərinizi idarə üçün boş

saxlayın. Avtomobili idarə edərkən siz ilk növbədə yol təhlükəsizliyi qaydalarını düşünməlisiniz.



MÜDAXİLƏ

Bütün simsiz telefonlar maneələrə həssas ola bilər və bu onların iş keyfiyyətlərinə təsir göstərə bilər.



KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT

Yalnız müvafiq ixtisasa malik olan işçilər bu məhsulu quraşdırır və ya təmir edə bilər.



CİHAZINIZI QURU SAXLAYIN
Sizin telefon suya davamlı deyil. Onu quru vəziyyətdə saxlayın.



EŞİTMƏ QABİLİYYƏTİNİZİ QORUYUN

Qulaqlığa orta səs səviyyəsində qulaq asın və dinamikdən istifadə olunarkən

cihazı qulağınıza yaxın tutmayın.

Batareyanın çıxarılması

Batareyanı çıxarmazdan əvvəl cihazı söndürün və adapteri enerji qurğusundan ayırın.

Məhsul və təhlükəsizlik üzrə məlumat

Funksiyaya aid təlimatlar

Cihazınızda daxili və xarici antenalar ola bilər. Antenna ötürməni və ya qəbulu icra etdiyi zaman buna zərurət olmadan antenaya toxunmayın.. Antenaya toxunma rabitə keyfiyyətinə təsir edir və əməliyyat zamanı cihazın daha çox enerjiden istifadəsinə səbəb ola bilər, bu isə batareyanın ömrünü azalda bilər.

İ) Bir mesajın simvol həddindən daha uzun mətn mesajları göndərə bilərsiniz. Uzun mesajlar iki və daha çox mesaj kimi göndərilir. Sizin xidmət provayderiniz sizdən müvafiq ödəniş tələb edə bilər.

Vurğu və digər işarələri istifadə edən simvollar və ya bəzi dil seçimləri daha çox yer

tutur və bir mesaj çərçivəsində göndərilən simvolların sayını məhdudlaşdırır.

ii) Radioya qulaq asmaq üçün cihaza uyğun qulaqlıq qoşulmalıdır. Qulaqlıq antena kimi işləyir.

iii) Fənər işığını heç kimin gözüne tuşlamayın.

iv) Bir neçə dildə mesaj göndərilməsi və qəbul edilməsi şəbəkə xidmətidir. Mövcudluq barədə xidmət təminatçınıza müraciət edin. Yalnız seçilmiş dili dəstəkləyən cihazlara mesajlar göndərin.

Şəbəkə xidmətləri və qiymətlər

Cihazınızın (E)GSM 900 və 1800 MHz şəbəkələri şəbəkəsində istifadəsi təsdiq edilmişdir. Cihazdan istifadə üçün xidmət provayderinə abunə olmalısınız.

Şəbəkə xidmətlərindən istifadə və cihazınıza məzmun yüklənməsi şəbəkə bağlantısı tələb edir və məlumat trafik qiymətlərinə təsir edə bilər. Məhsulun bəzi funksiyaları şəbəkə dəstəyi tələb edir və abunə olmağınız lazım ola bilər.

Cihazınızı qoruyun

Cihazınızla, adapter və aksesuarlarla ehtiyatla davranın. Aşağıda göstərilən təkliflər zamanının əhatə etdiyi sahələrin qorunmasına yardım edəcək.

- Cihazı quru saxlayın. Çöküntü, nəmlik və bütün növ maye və rütubətin tərkibində elektron sxemlərin korroziyasına səbəb olan minerallar ola bilər. Cihazınız yaş olduqda

batareyanı çıxarın və cihazın tam qurumasını təmin edin.

- Cihazı tozlu və ya çirkli yerlərdə istifadə etməyin və ya saxlamayın. Ayrıla bilən hissələr və elektron komponentlər zədələne bilər.

- Cihazı yüksək temperaturda saxlamayın. Yüksək temperatur cihazın istehlak müddətini qısalda, batareyanı zədələyə və plastik hissələri əyə və ya əridə bilər.

- Cihazı soyuq temperaturda saxlamayın. Cihaz isinərək normal temperatura qayıtdıqda cihazın içində nəmlik yaranə bilər və bunun nəticəsində elektron sxemlər zədələne bilər.

- Cihazı yalnız bu istifadəçi təlimatında göstərilmiş qaydada açın.

- İcazəsiz modifikasiyalar cihazı zədələyə bilər və radio cihazlarının istifadəsini tənzimləyən qaydaların pozulmasına səbəb ola bilər.

- Cihazı yerə salmayın, təqildatmayın və ya silkələməyin. Kobud rəftar daxili sxem platasını və mexanika elementlərini qıra bilər.

- Cihazın səthini təmizləmək üçün yalnız yumşaq, təmiz, quru parçadan istifadə edin.

- Cihazı rəngləməyin. Rəng hərəkət edən hissələri tıxaya və müvafiq əməliyyatlara mane ola bilər.

- Optimal fəaliyyət üçün cihazı vaxtaşırı söndürün və batareyanı çıxarın.

- Cihazınızı maqnit və ya maqnit sahələrindən uzaq saxlayın.

- Vacib məlumatlarınızın təhlükəsizliyi üçün onları ən azı iki ayrı yerdə saxlayın, məsələn, cihazınızda, yaddaş kartında və ya kompüterdə və ya vacib məlumatı yazın.

Təkrar emal

İstifadə edilmiş elektron məhsulları, batareyaları və qablaşdırma materiallarını həmişə təyin edilən toplama nöqtəsinə qaytarın. Bu yolla siz tullantıların nəzarətsiz atılmasının qarşısını almağa və materialların təkrar emal etməsinə kömək edirsiniz.

X işarəli çarxlı qutu işarəsi



Məhsulunuzun, batareyanın üzərindəki X işarəli çarxlı qutu işarəsi, mətn və ya qablaşdırma sizə xəbərləyir ki, bütün elektrik və elektron məhsullar, batareyalar və akumulyatorlar istifadə müddətləri bitdikdə ayrı yerlərə atılmalıdır. Bu tələb Avropa İttifaqında tətbiq olunur. Bu məhsulları çəşidləndirilməmiş bələdiyyə tullantılarının arasına yerləşdirməyin. Ətraf mühitlə bağlı daha ətraflı məlumat üçün məhsulun Eko profilinə www.nokia.com/ecoprofile ünvanından baxın.

Batareyalar və adapterlər

Batareya və adapter barədə məlumat

Cihazınız BL-5CB təkrar doldurulən batareya ilə istifadə olunması nəzərdə tutulub. Nokia bu cihaza uyğun əlavə batareya modelləri düzəldə bilər. Həmişə orijinal Nokia batareyalarından istifadə edin.

Bu cihaz üçün aşağıdakı adapterlər nəzərdə tutulmuşdur: AC-3 . Adapter modelinin dəqiq nömrəsi E, X, AR, U, A, C, K və ya B ilə təyin

olunan ştepselin növündən asılı olaraq müxtəlif ola bilər.

Batareya yüzrlə dəfə doldurula və boşaldıla bilər lakin vaxt keçdikcə batareya köhnəlir. Danışmaq və gözləmə rejimlərinin vaxtı normal vaxtdan qıscadırsa batareyanı dəyişin.

Batareya təhlükəsizliyi

Batareyanı çıxarmazdan əvvəl həmişə cihazı söndürün və enerji qurğusundan ayırın. Adapteri və ya aksesuarı ayırarkən, şnurdan deyil, ştepseldən tutub çəkin.

Adapteriniz istifadə edilmədikdə, onu elektrik rozetkasından və cihazdan ayırın. Batareyanın normadan artıq doldurulması onun istehlak müddətini qısaltdığından, tam doldurulmuş batareyanı adapterə qoşulu saxlamayın. İstifadə edilmədikdə tam doldurulmuş batareya enerjisini vaxt keçdikcə itirir.

Həmişə batareyanı 15°C və 25°C (59°F və 77°F) dərəcə arasında saxlayın. Kəskin temperaturlar batareyanın fəaliyyətini və ömrünü azaldır. Batareyası isti və ya soyuq olan cihaz qaydasında işləməyə bilər.

Təsədüfi qısa qapanma dəmir metal əşyalar birbaşa batareyanın metal zolaqlarına toxunduqda, məsələn, tək batareyanı cibinizdə gəzdirdiyinizdə baş verə bilər. Qısa qapanma batareyaya və ya əlaqədə olan əşyaya zərər verə bilər.

Partlamağa səbəb ola biləcəyi üçün batareyaları oda atmayın. Batareyaları yerli

qaydalara müvafiq olaraq məhv edin. Mümkün olduqda batareyanı təkrar emal etdirin. Ev tullantısı kimi atmayın.

Batareyaları sökməyin, kəsməyin, açmayın, vurmayın, əyməyin və ya dəşməyin. Batareya sızması olarsa, batareya mayesinin dəriyə və ya gözlərə təmas etməsindən çəkinin. Əgər bu baş verərsə, zərər görmüş nahiyləri dərhal su ilə yuyun və ya tibbi yardım üçün müraciət edin.

Batareyaya kənar əşyaları daxil etməyin, batareyanı təmir etməyin, suya və ya digər mayelərə salmayın. Batareyalar zədələnsə, partlayışa səbəb ola bilər.

Batareyanı və adapteri yalnız müvafiq məqsəd üçün istifadə edin. Yalnız istifadə və ya təsdiq edilməyən batareya və ya uyğun olmayan adapterin istifadəsi yanğın, partlayış və ya digər təhlükələr yarada bilər və hər hansı təsdiqi və ya zəmanəti etibarsız edə bilər. Əgər cihaz və ya batareyanın zədələndiyindən əmin olsanız, istifadə etməzdən əvvəl onu xidmət mərkəzinə apararaq yoxladın. Heç vaxt zədələnmiş batareya və ya adapterdən istifadə etməyin. Adapteri yalnız qapalı məkanda istifadə edin.

Əlavə təhlükəsizlik məlumatı **Təcili yardım zənginin edilməsi**

1. Cihazın işlək vəziyyətdə olmasını təmin edin.
 2. Müvafiq siqnal intensivliyini yoxlayın. Siz həmçinin aşağıdakıları etməli ola bilərsiniz:
- SIM kart daxil edin.

- Cihazınız üçün aktivləşdirdiyiniz zənglərin qadağan edilməsi, müəyyən nömrələrin yığılması və ya bağlı istifadəçi qrupu kimi zəng məhdudiyyətlərini ləğv edin.
- Oflayn və ya uçuş profilinin aktiv olmadığından əmin olun.
- 3. Əsas ekranı görünənə kimi davamlı olaraq bitirmə düyməsini basın.
- 4. Olduğunuz yerin rəsmi təcili yardım nömrələrini daxil edin. Təcili yardım nömrələrini ərazidən asılı olaraq fərqlənir.
- 5. Zəng düyməsini basın.
- 6. Tələb olunan məlumatı mümkün qədər dəqiq verin. İcazə veriləndə zəngi bitirməyin.



Mühüm: Cihazınız internet zənglərini dəstəkləyirsə, həm mobil zəngləri, həm də internet zənglərini aktivləşdirin. Cihaz həm mobil şəbəkə, həm də internet zəng xidməti provayderiniz ilə təcili zəng etməyə çalışa bilər. Hər şəraitdə bağlantıya təminat verilir. Təcili tibbi yardım kimi əhəmiyyətli əlaqələr üçün heç vaxt yalnız simsiz cihaza etibar etməyin.

Kiçik uşaqlar

Sizin cihazınız və onun aksesuarları oyuncaq deyil. Onlar kiçik hissələrdən ibarət ola bilər. Onları kiçik uşaqların əli çatmadığı yerdə saxlayın.

Tibbi cihazlar

Simsiz telefonlar da daxil olmaqla radio ötürücü avadanlığın işlədilməsi qeyri-müvafiq mühafizə edilən tibb cihazlarının funksionallığına təsir edə bilər. Tibb

cihazlarının xarici RF enerjisindən müvafiq şəkildə mühafizə edildiyini müəyyənləşdirmək üçün həkimlə və ya tibb cihazının istehsalçısı ilə məsləhətləşin. Təlimatlarda göstərilirsə, cihazınızı məsələn, xəstəxanalarda söndürün.

İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar

Tibbi cihazların istehsalçıları məsləhət görür ki, tibbi cihazla ehtimal müdaxiləni aradan qaldırmaq üçün nəbzölçən və ya implantasiya edilmiş kardiyo defibrilyasiya cihazı ilə simsiz cihaz arasında minimum 15.3 sm (6 düym) məsafə olmalıdır. Belə cihazları olan şəxslər bunları etməlidirlər:

- Həmişə simsiz cihazları tibbi cihazdan 15.3 santimetrdən (6 düym) çox məsafədə saxlayın.
- Cihaz döş cibində daşıymamalıdır.
- Simsiz cihazı tibbi cihazdan əks tərəfdə qulağa taxın.
- Müdaxilə olduğuna dair hər hansı şübhə yaranarsa, simsiz cihazı söndürün.
- İmplantasiya edilmiş tibbi cihazlar üçün istehsalçının təlimatlarına əməl edin.

Simsiz cihazınızı implantasiya edilən tibbi cihazla necə istifadə etməyə dair suallarınız varsa, həkiminizə müraciət edin.

Əşitmə



Xəbərdarlıq: Qulaqlıqların istifadə edilməsi sizin xarici səsləri eşitmək imkanınıza təsir edə bilər. Sizin təhlükəsizliyiniz üçün təhlükəli olan yerlərdə qulaqlıqları istifadə etməyin.

Bəzi simsiz cihazlar bəzi eşitmə cihazlarının fəaliyyətinə təsir edə bilər.

İş mühiti

Bu cihaz RT-yə məruz qalma ilə bağlı təlimatlara qulaqda normal istifadə vəziyyəti zamanı və ya ən azı 2.2 sentimetr (7/8 düym) (RH-125) və ya 1.5 sentimetr (5/8 düym) (RM-653) bədənən uzaq olduqda cavab verir. Üstünüzdə gəzdirmək üçün daşıma qabı, kəmər qışqacı və ya tutqacda metal tərkibli olmamalı və bədəninizdən yuxarıda göstərilən məsafədə uzaq olmalıdır.

Məlumat faylları və ya mesajların ötürülməsi keyfiyyətli şəbəkə bağlantısı tələb edir. Məlumat faylları və mesajları belə bağlantı yaranana qədər ləngiyə bilər. Ötürülmə tamamlanana qədər ayrılma məsafəsinə dair təlimatlara riayət edin.

Avtomobillər

Radio siqnalları elektron yanacaq injektor sistemləri, elektron antikiidləmə əyləc sistemləri, elektron sürət tənzimləyici sistemlər və hava yastığı sistemləri kimi avtomobillərdə düzgün quraşdırılmayan və ya lazımı qaydada qurulmayan elektron sistemlərə təsir göstərə bilər. Ətraflı məlumat üçün avtomobilinizin və ya onun avadanlığının istehsalçısı ilə əlaqə saxlayın.

Cihazı ancaq ixtisaslı şəxslər avtomobilə quraşdırılmalıdır. Yalnız quraşdırılma və ya xidmət təhlükəli ola bilər və sizin zamanətinizi etibarsız edə bilər. Mütəmadi olaraq avtomobilinizə quraşdırılan cihazın düzgün quraşdırıldığı və işlədiyini yoxlayın. Cihaz,

onun hissələri və ya aksesuarları ilə eyni bölmədə alıšan mayələr, qazlar və ya partlayıcı maddələri saxlamayın və ya daşımayın. Unutmayın ki, hava yastıqları böyük qüvvə ilə açılır. Cihazınızı və ya aksesuarları hava yastığının açıldığı hissələrə yerləşdirməyin.

Təyyarəyə minməzdən əvvəl cihazı söndürün. Təyyarədə simsiz cihazlardan istifadə təyyarənin işləməsi üçün təhlükəli və qeyri-qanuni ola bilər.

Potensial partlayıcı mühit

Mümkün partlayış ola biləcək hər hansı mühitlərdə cihazınızı söndürün. Dərc olunmuş bütün təlimatlara əməl edin. Belə ərazilərdə qığılcımlar bədən xəsarəti və ya ölümə nəticələnən partlamaya yaxud yanğına səbəb ola bilər. Telefonu xidmət stansiyalarında olan qaz nasosları kimi yanacaq stansiyalarında söndürün. Yanacaq depolarında, saxlama və paylama məntəqələrində, kimyəvi zavodlarda və ya partlayış əməliyyatları keçirilən ərazilərdə məhdudiyyətlərə riayət edin. Potensial partlayış atmosferi olan ərazilər həmişə olmasa da çox vaxt aşkar qeyd edilir. Buraya nəqliyyat vasitəniniz matorunu söndürülməsi məsləhət görülmə ərazilər, qayıqlarda göyertədən aşağı hissə, kimyəvi maddələrin ötürüldüyü və ya saxlandığı binalar daxildir, belə yerlərdə havada kimyəvi maddələr və atom, toz, və ya metal tozları kimi hissəciklər olur. Maye qazla işləyən avtomobil istehsalçılarına bu cihazın həmin avtomobillərin yaxınlığında istifadə edilə bilməyəcəyini soruşmalısınız.

Sertifikat barədə məlumat (SAR)

Bu mobil cihaz radio dalğalara məruz qalma təlimatlarına cavab verir.

Sizin mobil telefon radio qəbul ötürücüsü və edicisidir. Bu cihaz beynəlxalq qaydalar tərəfindən tövsiyyə edilmiş radio tezliyinə məruz qalma limitlərini aşmayan cihaz kimi hazırlanmış və istehsal edilmişdir. Bu təlimatlar ICNİRP müstəqil elmi təşkilat tərəfindən yaradılıb, belə ki, yaş həddi və sağlamlıq nəzərə alınmadan, hər bir kəsin müdafiəsini təmin etmək üçün hazırlanan təhlükəsizlik qaydalarından ibarətdir.

Mobil cihazlar üçün təsir standartı olaraq Xüsusi Absorbsiya Dərəcəsi (SAR) kimi tanınan ölçü vahidi istifadə edilir. ICNİRP təşkilatının təlimatında göstərilmiş SAR həddi 2.0 vət/kilogramdır (v/kg) 10 qram toxuma ortalamaqla. SAR üçün testlər bütün sınaqdan keçirilmiş tezlik diapazonlarında cihaz ən yüksək təsdiq edilmiş güc səviyyəsində məlumatı ötürərək standart iş vəziyyətində keçirilir. İstifadə edilən qurğunun SAR səviyyəsi maksimal dərəcədən aşağı ola bilər, çünki qurğunun ancaq şəbəkə ilə əlaqə yaratmaq üçün enerji verməsi tələb olunur. Bu rəqəm bir sıra faktorun təsiri ilə dəyişir; məsələn sizin şəbəkə baza stansiyasına nə qədər yaxın məsafədə olduğunuzdan asılıdır.

Bu cihazın qulaqda istifadəsi üçün ICNİRP təşkilatının təlimatında göstərilən ən yüksək XAD dərəcəsi belədir 1,16 Vt/kq (RH-125) yaxud 1,18 Vt/kq (RM-653).

Cihaz aksesuarlarının istifadəsi SAR dərəcəsinə təsir edə bilər. Milli hesabatçılıq tələblərindən və şəbəkə diapazonundan asılı olaraq SAR dərəcələri fərqlənə bilər. SAR barədə əlavə məlumat mal haqqında məlumatın ardınca www.nokia.com saytında verilə bilər.

UYĞUNLUQ BƏYANNAMƏSİ

CE 0434

Bununla, NOKIA KÖRPORASIYASI bildirir ki, bu RH-125/RM-653 məhsulu 1999/5/EC Direktivinin əsas tələblərinə və digər müvafiq göstərişlərinə cavab verir. Uyğunluq Bəyannaməsinin surətini www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ internet saytında əldə etmək olar.

© 2010 Nokia. Bütün hüquqlar qorunur

Nokia, Nokia Connecting People, və Navi Nokia Corporation-nın əmtəə nişanları və ya qeydiyyatda alınmış əmtəə nişanlarıdır. Nokia tune Nokia Corporation-nın səs nişanıdır. Bu sənəddə qeyd edilən digər məhsulların və ya şirkətlərin adları onların müvafiq sahiblərinin əmtəə adları və ya əmtəə nişanları ola bilər.

Bu sənəddə göstərilən məlumatın Nokia şirkətinin əvvəlcədən alınmış yazılı razılığı olmadan hər hansı şəkildə müəyyən bir qisminin və ya tam surətinin çıxarılması, köçürülməsi, yayılması və ya saxlanması qadağan edilir. Nokia daimi inkişaf siyasətini təتبıq edir. Nokia bu sənəddə göstərilən

istənilən məhsula əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişiklik etmək və ya təkmilləşdirmək hüququna malikdir.

Müvafiq qanunvericilikdə icazə verilən maksimum dərəcədə Nokia, ya da ona lisenziya verən hər-hansı məlumatın və ya gəlirin itməsi və ya hər-hansı xüsusi, təsadüfi, əhəmiyyətli, və ya dolayı yolla vurulan ziyanlara görə heç bir məsuliyyət daşımır.

Bu sənədin mətni "olduğu kimi" təqdim edilir. Müvafiq qanunvericiliyin tələbləri istisna olmaqla, bu sənədin dəqiqliyi, etibarlılığı və ya mətninə dair heç bir birbaşa və ya dolayı zəmanət, o cümlədən (lakin bununla məhdudlaşdırılmadan) əmtəə vəziyyəti və xüsusi məqsədlər üçün yararlılığına dair dolayı zəmanət verilmir. Nokia istənilən vaxt əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bu sənədi dəyişdirmək və ya istifadədən çıxartmaq hüququna malikdir.

Bəzi məhsulların, funksiyaların, proqramların və xidmətlərin işləməsi regionlara görə dəyişə bilər. Ətraflı məlumat almaq üçün Nokia dileri və ya xidmət provayderiniz ilə əlaqə saxlayın. Bu cihazda ABŞ və digər ölkələrin ixracat qanun və qaydalarına tabe olan əşya, hər-hansı bir texnologiya, və ya proqram ola bilər. Qanunvericiliyə zidd olan yayınmalar qadağan edilir.