

роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви перебуваєте у будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ належать місця, у яких зазвичай рекомендується вимкати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіоблагоднання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

■ Виклик служби екстреної допомоги

 **Важливо:** цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій буде намагатись здійснити екстрений дзвінок за допомогою стільникових мереж і через Вашого постачальника послуги Інтернет-дзвінків, якщо обидва активовані. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від Вашого пристрою, можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:
 - Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у Вашому пристрої.

- Скасуйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у Вашому пристрої.
 - Змініть режим з режиму офлайн або режиму польоту на активний режим.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
 3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
 4. Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею.

Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0,61 Вт/кг.

Під час використання аксесуарів і додаткових пристроїв значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятись в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

Алфавітний покажчик

В

Bluetooth 38

G

GPS 56

P

PC Suite 59

U

USB-порт 18

A

акумулятор 14
антена 17

Б

блокування 11
блокування клавіатури 11
браузер 54
будильник 49

B

введення тексту 25
веб 52
візитні картки 34
"вільні руки". Див. гучномовець.

Г

галерея 44
голосовий набір 23
голосові повідомлення 29
гучномовець 18, 24
гучномовець. Див. гучномовець.

Д

дзвінки
 голосовий набір 23
 здійснення 22
 міжнародні 22
 опції 24
 установки 40
дзвінок на очікуванні 24
диктофон 48
динамік 18

дисплей 18

E

еквалайзер 49

Ж

журнал дзвінків 35
журнал дзвінків. Див. журнал дзвінків.

З

з'єднання з ПК 59
завантаження 13
завершення дзвінків 22
заводські установки 43
закладки 37
звукові повідомлення 27
зображення 45

I

ігри 52
індикатори 20
інтелектуальний метод
введення тексту 25
Інтернет 52
інформаційні повідомлення 30
інформація щодо техніки безпеки 6

K

календар 50
калькулятор 51
камера 45
 спалах 19
карти 56
керування цифровими правами 44
клавіша дзвінка 18
клавіша завершення 18
клавіша прокручування 18
клавіші 18
клавіші вибору 18
кнопка живлення 16
коди 11
коди доступу 11
контакти
 групи 34
збереження 33
копіювання 34
пошук 33

- редагування 33
- установки 35
- швидкий набір 23
- контактна інформація 13
- контактна інформація Nokia 13
- конфігурації
 - загальні 42
- послуга установок 17

Л

- логотип оператора 20, 37

М

- меню оператора 44
- миттєві повідомлення 28

Н

- нотатки 50, 51

О

- оновлення програмного забезпечення 12
- організатор 49

П

- передача даних 59
- повідомлення
 - голосові повідомлення 29
 - звукові повідомлення 27
 - інформаційні повідомлення 30
 - миттєві повідомлення 28
 - сервісні команди 30
- повідомлення чату 29
- послуги 52
- послуги SIM 58
- потужність сигналу 20
- програма електронної пошти 28

Р

- радіо 47
- регістр символів 25
- режим активного очікування 20
- режим очікування 20, 37
- режим польоту 21
- режими 35
- рівень заряду 20
- розблокування клавіатури 11

С

- секундомір 51
- сервісні команди 30
- складові 18

Т

- текст 25
- телефон
 - клавіші 18
 - складові 18
- теми 35
- технічна підтримка клієнтів 13
- тони 36
- тони дзвінка 36
- торкання двічі 19
- традиційний метод введення тексту 25

У

- увімкнення та вимкнення 16
- установки
 - відновлення заводських установок 43
 - дзвінок 40
 - з'єднання 38
 - захист 42
 - конфігурація 42
 - персональні закладки 37
 - підсвічування 36
 - повідомлення 30
 - режими 35
 - телефон 41
 - теми 35
 - тони 36
- установки захисту 42
- установки мови 41
- установки повідомлення
 - електронна пошта 32
 - загальні 30
 - мультимедійні повідомлення 31
 - текстові повідомлення 31

Ф

- файли cookie 54

Ш

- швидкий набір 23
- шпалери 36