

NOKIA 9300i



9242927

Edición 1 ES

Nokia y Nokia Connecting People son marcas comerciales registradas de Nokia Corporation

Lista de accesos directos

Los siguientes son algunos de los accesos directos del teclado disponibles en el dispositivo.

Accesos directos generales

Ctrl + A	Seleccionar todo	Mayús + Ctrl + L	Registro
Ctrl + C	Copiar	Mayús + Ctrl + P	Anterior
Ctrl + D	Eliminar	Mayús + Ctrl + S	Guardar como
Ctrl + F	Buscar	Mayús + Ctrl + U	Configurar página
Ctrl + I	Ordenar	Mayús + Ctrl + V	Vista previa
Ctrl + M	Mover	Mayús + Ctrl + Z	Editar
Ctrl + N	Nuevo	Mayús + Retroceso	Eliminar texto desde la derecha
Ctrl + O	Abrir	Ctrl + Teléfono	Abrir la vista Llamadas recientes de la aplicación del teléfono
Ctrl + P	Imprimir	Chr + carácter alfabético	Insertar un carácter acentuado
Ctrl + S	Guardar	Chr + tecla de tabulación	Alternar aplicaciones abiertas
Ctrl + T	Pantalla completa	Chr + Teléfono	Marcar último número
Ctrl + V	Pegar	Chr + tecla Mensajería	Recuperar correo
Ctrl + X	Cortar	Mayús + Ctrl + Char + S	Captura de pantalla
Ctrl + Z	Deshacer		
Mayús + Ctrl + E	Zoom		
Mayús + Ctrl + G	Siguiente		

Accesos específicos de aplicación

Favoritos

Ctrl + P	Propiedades
Mayús + Ctrl + S	Mostrar en grupos
Chr + tecla Mía	Configuración de la tecla Mía

Teléfono

Ctrl + P	Ver número serie (IMEI)
Mayús + Ctrl + B	Restricción de llamadas
Mayús + Ctrl + M	Buzones de voz
Mayús + Ctrl + O	Otros ajustes
Mayús + Ctrl + P	Ajustes de modo
Mayús + Ctrl + S	Marcaciones rápidas
Mayús + Ctrl + V	Desvío de llamadas

Guía

Ctrl + K	Ajustes
Ctrl + M	Pertenece a grupos (en una tarjeta de la guía abierta)
Ctrl + N	Nueva tarjeta de la guía
Ctrl + P	Propiedades de la base de datos

Ctrl + R	Señal de llamada (en una tarjeta de la guía abierta)
Ctrl + T	Plantillas de tarjetas
Mayús + Ctrl + B	Nueva base de datos
Mayús + Ctrl + C	Copiar en
Mayús + Ctrl + D	Eliminar la imagen (en una tarjeta de la guía abierta)
Mayús + Ctrl + M	Mover a
Mayús + Ctrl + N	Crear nuevo grupo
Mayús + Ctrl + O	Insertar una imagen (en una tarjeta de la guía abierta)

Mensajes

Ctrl + B	Recuperar mensajes nuevos
Ctrl + G	Recuperar correo
Ctrl + I	Ordenar por (ordenar por la propiedad seleccionada, por ejemplo fecha o remitente)
Ctrl + L	Conectar o desconectar si hay alguna conexión activa
Ctrl + Q	Propiedades
Ctrl + R	Contestar
Ctrl + T	Ver contenido de carpetas
Ctrl + U	Desconectar

Ctrl + Y	Cambiar conexión	Ctrl + S	Crear nota de tareas nueva
Mayús + Ctrl + A	Recuperar todos los mensajes	Ctrl + T	Editar fecha y hora
Mayús + Ctrl + B	Recuperar mensajes seleccionados	Mayús + Ctrl + A	Configurar aniversario como tipo de entrada predeterminado
Mayús + Ctrl + E	Cambiar el nombre de la carpeta seleccionada	Mayús + Ctrl + C	Entrada tachada
Mayús + Ctrl + F	Reenviar mensaje seleccionado	Mayús + Ctrl + D	Mover o eliminar el objeto seleccionado
Mayús + Ctrl + N	Crear nueva carpeta	Mayús + Ctrl + E	Configurar reunión como tipo de entrada predeterminado
Mayús + Ctrl + R	Contestar a todos	Mayús + Ctrl + K	Editar ajustes generales
Mayús + Ctrl + S	Almacén de elementos enviados	Mayús + Ctrl + M	Importar entradas
Mayús + Ctrl + T	Ajustes de cuenta	Mayús + Ctrl + O	Configurar nota de tarea como tipo de entrada predeterminado
Mayús + Ctrl + Z	Eliminar mensajes localmente	Mayús + Ctrl + P	Propiedades
Chr + Mensajería	Recuperar correo	Mayús + Ctrl + R	Configurar memorándum como tipo de entrada predeterminado

Agenda

Ctrl + A	Crear nuevo aniversario
Ctrl + E	Crear nuevo memorándum
Ctrl + G	Ir a fecha
Ctrl + K	Editar ajustes de vista
Ctrl + N	Crear nueva reunión
Ctrl + Q	Cambiar vista

Documentos

Ctrl + B	Negrita
Ctrl + G	Ir a la página
Ctrl + I	Cursiva
Ctrl + U	Subrayado
Mayús + Ctrl + A	Dar formato a la alineación de párrafo
Mayús + Ctrl + B	Dar formato a viñetas
Mayús + Ctrl + D	Dar formato a bordes
Mayús + Ctrl + F	Dar formato a la fuente
Mayús + Ctrl + G	Dar formato al estilo
Mayús + Ctrl + J	Ver detalles del objeto seleccionado
Mayús + Ctrl + K	Preferencias
Mayús + Ctrl + N	Dar formato al interlineado
Mayús + Ctrl + O	Insertar objeto
Mayús + Ctrl + Y	Dar formato a tabulaciones
Mayús + Ctrl + Z	Editar objeto seleccionado

Hoja

Ctrl + H	Cambiar nombre de hoja
Ctrl + M	Inmovilizar paneles
Ctrl + Q	Ver hojas

Ctrl + W	Insertar hoja nueva
Ctrl + Y	Insertar celdas
Mayús + Ctrl + A	Dar formato a la alineación de celdas
Mayús + Ctrl + B	Dar formato a bordes de celdas
Mayús + Ctrl + C	Insertar nuevo gráfico
Mayús + Ctrl + D	Eliminar celda
Mayús + Ctrl + F	Dar formato a la fuente
Mayús + Ctrl + G	Insertar salto de página
Mayús + Ctrl + H	Dar formato a la altura de filas
Mayús + Ctrl + I	Insertar función
Mayús + Ctrl + N	Dar formato a números
Mayús + Ctrl + O	Ajustes
Mayús + Ctrl + P	Dar formato al color de fondo de celdas
Mayús + Ctrl + R	Actualizar
Mayús + Ctrl + W	Dar formato al ancho de columnas
Mayús + Ctrl + X	Borrar celda

Presentaciones

Ctrl + T	Modo pantalla completa
Mayús + Ctrl + A	Dar formato a la alineación

Mayús + Ctrl + F	Dar formato a la fuente	Mayús + Ctrl + I	Forma de ordenación (el orden seleccionado, por ejemplo ascendente)
Mayús + Ctrl + J	Dar formato al objeto seleccionado	Mayús + Ctrl + K	Ajustes
Mayús + Ctrl + V	Ver presentación de diapositivas	Mayús + Ctrl + N	Crear nueva carpeta
Tecla Intro	Iniciar edición de texto	Mayús + Ctrl + Q	Cambiar la contraseña de la tarjeta de memoria
Tecla Esc	Cancelar edición texto	Mayús + Ctrl + R	Restaurar desde tarjeta de memoria

Gestor de archivos

Ctrl + E	Expandir vista	Ctrl + B	Agregar a favoritos
Ctrl + H	Mostrar todos	Ctrl + E	Cerrar navegador
Ctrl + I	Ordenar por (ordenar por la propiedad seleccionada, por ejemplo fecha o nombre)	Ctrl + G	Atrás
Ctrl + N	Nuevo archivo	Ctrl + H	Ir a favoritos (en la vista de favoritos)
Ctrl + O	Contraer vista	Ctrl + I	Ir a página inicio
Ctrl + P	Propiedades	Ctrl + K	Cargar todas las imágenes
Ctrl + R	Cambiar el nombre del objeto seleccionado	Ctrl + M	Insertar nueva carpeta (en la vista de favoritos)
Ctrl + U	Mover hacia arriba un nivel	Ctrl + N	Ajustes
Mayús + Ctrl + B	Copia de seguridad de tarjeta de memoria	Ctrl + R	Ajustar a la pantalla
			Abrir una ventana nueva
			Volver a cargar

Web

Ctrl + T	Modo pantalla completa
Ctrl + U	Desconectar
Ctrl + W	Ver lista de ventanas
Ctrl + Y	Cambiar conexión
Ctrl + Z	Detener
Mayús + Ctrl + B	Favoritos Editar favoritos (en la vista de favoritos)
Mayús + Ctrl + D	Ver descargas
Mayús + Ctrl + F	Volver a cargar marco
Mayús + Ctrl + G	Adelante
Mayús + Ctrl + I	Cambiar el nombre de una carpeta (en la vista de favoritos)
Mayús + Ctrl + O	Abrir archivo
Mayús + Ctrl + R	Volver a cargar todo
Mayús + Ctrl + S	Guardar marco como...
Mayús + Ctrl + T	Ver barra de título

Imágenes

Ctrl + B	Imagen anterior (con una imagen abierta)
Ctrl + F	Imagen siguiente (con una imagen abierta)

Ctrl + R	Rotar imagen (con una imagen abierta)
Ctrl + T	Pantalla completa (con una imagen abierta)

Gestor de dispositivos

Mayús + Ctrl + C	Conectar
------------------	----------

RealPlayer

Ctrl + B	Clip anterior (con un videoclip abierto)
Ctrl + F	Clip siguiente (con un videoclip abierto)
Ctrl + M	Silenciar (con un videoclip abierto)
Ctrl + R	Repetir una vez (con un videoclip abierto)
Ctrl + T	Pantalla completa (con un videoclip abierto)
Mayús + Ctrl + K	Ajustes
Mayús + Ctrl + S	Guardar clip como (con un videoclip abierto)

Music Player

Ctrl + B	Pista anterior
----------	----------------

Ctrl + F	Pista siguiente
Ctrl + I	Ordenar por (la propiedad seleccionada)
Ctrl + L	Repetir todas
Ctrl + M	Silenciar

Grabadora

Ctrl + L	Repetir
Ctrl + M	Silenciar
Ctrl + R	Cambiar el nombre
Mayús + Ctrl + K	Ajustes

Calculadora

Ctrl + B	Restar
Ctrl + F	Diseño de giro
Ctrl + I	Agregar
Ctrl + R	Recuperar
Ctrl + Y	Mapa de funciones
Mayús + Ctrl + C	Borrar todo
Mayús + Ctrl + D	Calculadora estándar
Mayús + Ctrl + S	Calculadora científica

Reloj

Ctrl + B	Cancelar alarma
Ctrl + E	Ver detalles de la ciudad
Ctrl + K	Ajustes de alarma
Ctrl + T	Definir fecha y hora
Mayús + Ctrl + A	Alarma
Mayús + Ctrl + E	Ver detalles del país o la región
Mayús + Ctrl + N	Agregar nueva ciudad
Mayús + Ctrl + Q	Definir tipo de reloj
Mayús + Ctrl + T	Detalles de ciudad remota
Mayús + Ctrl + W	Reloj mundial