





Słuchawki Bluetooth

Nokia BH-105



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt BH-105 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez

wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczanym przez prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych czy dorozumianych, dotyczących dokładności wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego

celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność niektórych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegółowe

informacje można uzyskać od sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-105 umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń w ruchu.

Przed użyciem słuchawek należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi. Należy też przeczytać instrukcję obsługi urządzenia mobilnego, z którym będą połączone słuchawki.

Produkt może zawierać drobne części. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia łączenie zgodnych urządzeń bez użycia kabli. Słuchawki i drugie urządzenie nie muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale maksymalna odległość, w jakiej powinny się od siebie znajdować, nie może być większa niż 10 metrów. Połączenie może być

zakłócanie przez przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

Zestaw słuchawkowy jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR i umożliwia korzystanie z dwóch profili: słuchawkowego –

Headset 1.1 – i zestawu głośnomówiącego – Hands-Free 1.5. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Szybki start

Słuchawki składają się z następujących części przedstawionych na stronie tytułowej: klawisz wyłącznika (1), , uchwyt na ucho (2), klawisz odebrania/zakończenia połączenia (3), część zakładana do ucha (4), dioda wskaźnika (5), złącze ładowarki (6) i mikrofon (7).

Przed użyciem słuchawki trzeba naładować baterię i sparować słuchawkę ze zgodnym urządzeniem.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowanie baterii

Przed rozpoczęciem ładowania baterii należy uważnie przeczytać „Wzmianka o bateriach i ładowarkach”.



Ostrzeżenie: Używaj tylko ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do

użytku z danym modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i być niebezpieczne.

Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Podłącz kabel ładowarki do złącza ładowarki w słuchawce. Podczas ładowania dioda wskaźnika świeci na czerwono. Naładowanie rozładowanej baterii może zająć do 2 godzin.
3. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, dioda wskaźnika będzie świecić na zielono. Odłącz ładowarkę najpierw od słuchawki,

a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

W pełni naładowana bateria zapewnia do 5 godzin i 30 minut rozmów lub do 120 godzin w trybie gotowości.

Aby sprawdzić ładunek baterii, gdy zestaw nie jest podłączony do ładowarki, naciśnij klawisz wyłącznika. Zielone światło diody oznacza, że poziom naładowania baterii jest wystarczający. Żółte światło diody informuje, że wkrótce trzeba będzie baterię doładować. Jeśli światło jest czerwone, baterię trzeba bezzwłocznie doładować.

Gdy bateria będzie już bliska wyczerpania, dioda zacznie pulsować czerwonym światłem i w odstępach 5-minutowych słychać będzie krótki dźwięk.

Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika przez około 2 sekundy. Słuchawka wyda dźwięk, a wskaźnik zaświeci na zielono. Słuchawka spróbuje nawiązać połączenie z ostatnim podłączonym urządzeniem.

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go przez około 2 sekundy. Słuchawka wyda dźwięk, a wskaźnik zaświeci na czerwono. Jeśli słuchawka nie zostanie połączona z urządzeniem w ciągu około 30 minut, wyłączy się automatycznie.

Parowanie i łączenie słuchawki

1. Upewnij się, że urządzenie mobilne jest włączone, a słuchawka — wyłączona.

2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłączania (przez ok. 5 sekund), aż zielony wskaźnik zacznie szybko migać.
3. W ciągu około 3 minut włącz w urządzeniu łączność Bluetooth i ustaw wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
4. Z listy wykrytych urządzeń wybierz odpowiednią słuchawkę.
5. Jeśli to konieczne, wpisz kod **0000**, aby sparować i połączyć słuchawkę z urządzeniem. W niektórych urządzeniach połączenie musi zostać ustanowione osobno, po sparowaniu.

Kiedy słuchawka będzie połączona z urządzeniem i gotowa do użycia, zielony wskaźnik będzie migał co ok. 5 sekund.

Obsługa zestawu słuchawkowego

Zakładanie słuchawki na ucho

Ten zestaw słuchawkowy jest fabrycznie przygotowany do noszenia na lewym uchu. Aby go nosić na prawym uchu, obróć zaczep słuchawki tak, aby znalazł się po prawej stronie logo „Nokia” (10 i 11).

Założ zaczep słuchawki za ucho (8), a jej oliwkę wepchnij delikatnie do ucha. Pociągnij lub popchnij ten zaczep, aby ustawić jego długość. Mikrofon zestawu skieruj w stronę ust (9).

Połączenia telefoniczne

Aby nawiązać połączenie, gdy słuchawka jest podłączona do urządzenia mobilnego, użyj go jak zwykle.

Aby ponownie wybrać ostatni numer (jeśli dane urządzenie obsługuje tę

funkcję, gdy podłączona jest słuchawka), gdy nie trwa żadna rozmowa, naciśnij dwukrotnie przycisk odebrania/zakończenia połączenia.

Aby włączyć wybieranie głosowe (jeśli dane urządzenie obsługuje tę funkcję, gdy podłączona jest słuchawka), gdy nie trwa żadna rozmowa, naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy klawisz odebrania/zakończenia połączenia. Postępuj zgodnie z opisem w instrukcji obsługi urządzenia.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń. Aby odrzucić połączenie, naciśnij ten klawisz dwukrotnie.

Aby przełączyć połączenie ze słuchawki na zgodne urządzenie,

naciśnij i przytrzymaj klawisz odebrania/zakończenia połączenia przez około 2 sekundy lub wyłącz słuchawkę. Aby z powrotem przełączyć rozmowę na zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy klawisz odbierania/kończenia połączeń albo włącz zestaw słuchawkowy.

Włączanie i wyłączanie świateł diody

Domyślnie wskaźniki świetlne są zawsze włączone. Aby wyłączyć wskaźniki (przykładowo podczas połączenia lub gdy słuchawka jest podłączona do urządzenia) lub włączyć je z powrotem, kiedy słuchawka jest podłączona do urządzenia, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika oraz klawisz odebrania/zakończenia połączenia przez około 2 sekundy.

Usuwanie ustawień i ponowne uruchamianie zestawu słuchawkowego

Aby usunąć powiązania z zestawu słuchawkowego, wyłącz go, po czym naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund klawisz wyłącznika i klawisz odbierania/kończenia połączeń, aż dioda zacznie pulsować na przemian światłem czerwonym i zielonym.

Jeśli zestaw słuchawkowy przestanie działać, mimo że jego bateria jest naładowana, to żeby go ponownie uruchomić, podłącz zestaw do ładowarki, przytrzymując naciśnięty klawisz wyłącznika.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie możesz podłączyć słuchawki do swojego urządzenia mobilnego, sprawdź, czy jest naładowana, włączona i sparowana z urządzeniem.

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem. Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 i DC-4. Dokładny numer modelu ładowarki może zależeć od typu wtyczki. Różne odmiany wtyczek oznaczone są następującymi symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C lub UB. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niezatwierdzonej do użytku ładowarki może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez

dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim zapali się światło wskaźnika ładowania.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdko sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować.

Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować.

Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki.



Ważne: czasy rozmów i czasy gotowości, na jakie pozwala bateria, można określić tylko

w przybliżeniu. Czasy te zależą od wielu czynników, takich jak warunki działania sieci, rodzaj używanych funkcji, czas użytkowania i stan baterii, temperatura otoczenia itp. Czas, przez jaki urządzenie używane jest do rozmów, ma wpływ na czas gotowości. Również czas utrzymywania gotowości (urządzenie włączone, ale nieużywane) ma wpływ na długość czasu rozmów.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku

zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenia jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń

elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.

- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wskazówki te dotyczą zarówno samego urządzenia, jak i jego baterii oraz każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Recykling

Umieszczony na produkcie, na baterii, w dokumentacji lub na opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie bezużyteczne już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w oddzielnym, specjalnie do tego przystosowanym punkcie. Przepis ten obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nie wolno wyrzucać takich produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej na temat ochrony środowiska przeczytasz w przypisanym

do produktu dokumencie
Eco-Declarations, pod adresem
www.nokia.com/environment.

Zużyte produkty elektroniczne, baterie
i materiały opakowań należy składować
tylko w przeznaczonym do tego punkcie
zbiórki. Zapobiega to zanieczyszczaniu
środowiska i promuje inicjatywy
wtórnego wykorzystania surowców.
Więcej szczegółów na ten temat można
się dowiedzieć od sprzedawców,
w urzędach ochrony środowiska,
w krajowych organizacjach producentów
lub od lokalnego przedstawiciela firmy
Nokia. O recyklingu produktów firmy
Nokia można też przeczytać w witrynie
www.nokia.com/werecycle, a używając
przeglądarki w urządzeniu mobilnym,
te same informacje można znaleźć pod
adresem www.nokia.mobi/werecycle.