


Bluetooth headset

Nokia BH-106



9215219/1

VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok BH-106 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2009 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi a logo Nokia Original Accessories sú ochranné značky alebo registrované ochranné značky spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez

predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa platného práva.

Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo

ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Niektoré produkty môžu byť dostupné iba v niektorých oblastiach. Pre podrobnosti sa kontaktujte s predajcom Nokia.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Úvod

Bluetooth headset Nokia BH-106 vám umožňuje volať a prijímať volania, aj keď ste v pohybe.

Skôr než začnete headset používať, pozorne si prečítajte túto príručku.

Prečítajte si tiež používateľskú príručku mobilného zariadenia, ktorý budete pripájať k headsetu.

Tento výrobok môže obsahovať drobné súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí. Povrch prístroja neobsahuje nikel.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth vám umožňuje prepájať kompatibilné zariadenia bez použitia káblov. Headset a druhé zariadenie nemusia byť na dohľad, ale ich vzájomná vzdialenosť by nemala prekročiť 10 metrov (33 stôp). Spojenie môže byť rušené prekážkami, akými sú steny, a inými elektronickými zariadeniami.

Tento headset vyhovuje špecifikácii Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje

profily Headset Profile 1.1
a Hands-free Profile 1.5.
O kompatibilitě iných zariadení

s týmto prístrojom sa informujte
u príslušných výrobcov.

Začíname

Headset obsahuje nasledovné časti,
zobrazené na titulnej strane:
slúchadlo (1), mikrofón (2), tlačidlo
prijatia/ukončenia hovoru (3),
konektor pre nabíjačku (4), konektor
na zaistenie kábla slúchadla (5),
vypínač (6) a kontrolka (7).

Pred použitím headsetu musíte
nabiť batériu a spárovať headset
s kompatibilným zariadením.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické.
Prístroj môže priťahovať kovové
materiály. Neklad'te kreditné karty alebo
iné magnetické pamäťové médiá do
blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť
k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich
uložené.

Nabitie batérie

Pred nabitím batérie si pozorne
prečítajte časť „Informácie o batérii
a nabíjačke“.



Výstraha: Používajte
výlučne nabíjačky schválené
spoločnosťou Nokia pre tento

model. Pri použití akýchkoľvek iných
typov môžu stratiť platnosť všetky
osvedčenia a záruky a vystavujete sa
nebezpečenstvu.

Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek
príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku,
nie kábel.

1. Nabíjačku zapojte do elektrickej
zásuvky.

2. Zapojte kábel nabíjačky do konektora headsetu. Počas nabijania svieti červená kontrolka. Úplné nabitie batérie môže trvať 2 hodiny.

3. Keď je batéria úplne nabitá, rozsvieti sa zelená kontrolka. Odpojte nabíjačku od headsetu a potom od elektrickej zásuvky.

Úplne nabitá batéria vydrží až 5 hodín a 30 minút hovoru alebo až 120 hodín v pohotovostnom režime.

Ak chcete skontrolovať nabitie batérie, keď nie je headset pripojený k nabíjačke, stlačte vypínač. Ak svieti zelená kontrolka, je úroveň nabitia dostatočná. Ak svieti žltá kontrolka, bude treba batériu čoskoro dobiť. Ak svieti červená kontrolka, treba batériu nabiť.

Ak je batéria takmer vybitá, headset pípe každých 5 minút a bliká červená kontrolka.

Zapnutie a vypnutie

Headset zapnete stlačením a podržaním vypínača na približne 2 sekundy. Headset zapípa a rozsvieti sa zelená kontrolka. Headset sa snaží pripojiť k naposledy pripojenému zariadeniu.

Headset vypnete stlačením a podržaním vypínača na približne 2 sekundy. Headset zapípa a krátko blikne červená kontrolka. Ak sa headset k zariadeniu nepripojí do 30 minút, automaticky sa vypne.

Spárovanie a pripojenie headsetu

1. Skontrolujte, či je mobilné zariadenie zapnuté a headset vypnutý.
2. Stlačte a podržte vypínač (na približne 5 sekúnd), až začne rýchlo blikáť zelená kontrolka.

3. Do približne 3 minút aktivujte pripojenie Bluetooth v prístroji a spustíte v ňom vyhľadávanie zariadení Bluetooth.
4. Vyberte headset zo zoznamu nájdených zariadení.
5. V prípade potreby zadajte prístupový kód **0000**, čím spárujete a pripojíte headset

k svojmu zariadeniu. Pri niektorých zariadeniach je po spárovaní potrebné osobitne nadviazať spojenie.

Keď je headset spojený s vaším zariadením a pripravený na použitie, zelená kontrolka pomaly bliká v intervale 5 sekúnd.

Základy obsluhy

Nosenie headsetu

Na pripevnenie headsetu k oblečeniu použijete klipsu (8).

Ak chcete použiť headset na telefonovanie, jemne si zasuniete slúchadlo do ucha.

Ak chcete mať slúchadlo na dosah, keď nepoužívate headset, zasuniete zaisťovací konektor pripojený ku káblu slúchadla do konektora nabíjačky (9).

Hovory

Ak chcete telefonovať a máte k svojmu mobilnému zariadeniu pripojený headset, použijete zariadenie obvyklým spôsobom.

Ak chcete opäť zavolať na posledne volané číslo (ak vaše zariadenie podporuje funkciu opakovanej voľby s headsetom) a nemáte práve hovor,

dvakrát stlačte tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru.

Ak chcete aktivovať hlasovú voľbu (ak vaše zariadenie podporuje túto funkciu s headsetom) a nemáte práve hovor, stlačte a pridržte tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru na 2 sekundy. Postupujte podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke zariadenia.

Na prijatie alebo ukončenie hovoru použite tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru. Dvoma stlačeniami tohto tlačidla hovor odmietnete.

Ak chcete prepnúť hovor z headsetu do kompatibilného zariadenia, stlačte a na 2 sekundy pridržte tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru alebo vypnite headset. Ak chcete prepnúť hovor späť do headsetu, stlačte a na 2 sekundy pridržte tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru alebo zapnite headset.

Zapnutie a vypnutie kontroliek

V predvolenom nastavení sa kontrolky rozsvietia vo všetkých prípadoch. Ak chcete, aby sa v niektorých prípadoch kontrolky neaktivovali (napr. počas hovoru alebo keď je headset pripojený k zariadeniu), alebo ich chcete naspäť aktivovať, stlačte a na 2 sekundy pridržte vypínač a tlačidlo prijatia/ukončenia hovoru, keď je headset pripojený k zariadeniu.

Zrušenie nastavení alebo reset

Ak chcete vymazať spárovanie headsetu, keď je headset vypnutý, stlačte a pridržte vypínač spolu s tlačidlom prijatia/ukončenia hovoru (na približne 5 sekúnd), kým nezačne striedavo blikať červená a zelená kontrolka.

Ak chcete zresetovať headset, ktorý prestal fungovať, aj keď je nabitý, pripojte headset k nabíjačke a súčasne stlačte a pridržte vypínač.

Riešenie problémov

Ak sa headset nedá pripojiť ku kompatibilnému zariadeniu,

skontrolujte, či je nabitý, zapnutý a spárovaný so zariadením.

Informácie o batérii a nabíjačke

Tento prístroj má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu z prístroja vybrať, mohli by ste prístroj poškodiť. Na nabíjanie batérie sú pre tento prístroj určené nasledujúce nabíjačky: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 a DC-4. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Variant konektora sa identifikuje jedným z nasledovných označení: E, EB, X, AR, U, A, C alebo UB. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Vašu batériu dobíjajte iba nabíjačkami schválenými spoločnosťou Nokia, určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik

kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa rozsvieti kontrolka nabíjania.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej zásuvky a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C

(59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérie je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení.

Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku.



Dôležité: Hovorové
a pohotovostné časové

interval batérie sú iba odhady a závisia od podmienok v sieti, používaných funkcií, veku a stavu batérie, teploty, ktorej je batéria vystavená, a mnohých ďalších faktorov. Dĺžka používania prístroja na telefonovanie ovplyvňuje interval použitia v pohotovostnom režime. Podobne čas, počas ktorého je prístroj zapnutý a v pohotovostnom režime, ovplyvňuje hovorový čas prístroja.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávejte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu

elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, nechajte ho úplne vysušiť.

- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty

môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.

- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbte. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na prístroj, nabíjačku i akékoľvek príslušenstvo. Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.



Recyklovanie

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo na obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v Eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Použitie elektronické výrobky, batérie a obalové materiály vždy odneste na určené zberné miesto. Týmto spôsobom pomáhate chrániť pred nekontrolovanou

likvidáciou odpadu a napomáhate recyklovaniu materiálov. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Informácie o recyklovaní výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/werecycle alebo pri prehliadaní na mobilnom zariadení na stránke www.nokia.mobi/werecycle.