


Externí sluchátko do vozu Nokia

Instalační příručka

Uživatelská příručka

CS



9232831

2. vydání



© 2004-2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

9232831 / 2. vydání

Pro vaši bezpečnost

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Nezapomeňte, že bezpečné řízení motorového vozidla v dopravním provozu vyžaduje od všech motoristů naprosté soustředění. Externí sluchátko používejte pouze v případě, že je dopravní provoz bezpečný a místní zákony nebo nařízení toto použití neomezuji.

Dodržujte bezpečnostní pokyny a informace o péči a údržbě uvedené v uživatelské příručce k telefonní sadě do auta Nokia 610 nebo Nokia 616.

1. Důležité informace

CS

Externí sluchátko do auta Nokia HSU-4 nahrazuje vstupní zařízení CUW-3 dodávané s telefonní sadou do auta Nokia 610 nebo Nokia 616.

Tato uživatelská a instalační příručka doplňuje uživatelskou příručku dodanou spolu s telefonní sadou do auta.

2. Instalace externího sluchátka

Sluchátko je dodáno s držákem, který by měl být namontován na vhodné a pro uživatele snadno dosažitelné místo.

Nezapomeňte, že veškeré příslušenství musí být namontováno tak, aby neovlivňovalo provoz vozu. Zkontrolujte, zda není blokována ani jinak ovlivněna aktivace airbagů.

Při vypnutí zapalování vyjměte kabel propojující vstupní zařízení CUW-3 s jednotkou rádia a vložte kabel od headsetu do odpovídající zdířky v jednotce rádia (viz obrázek na titulní straně).

Nejlepší místo pro instalaci externího sluchátka je svisle na konzolu mezi sedadlem řidiče a předního spolujezdce.

Informace o dalších možnostech vhodné instalace externího sluchátka ve voze získáte od servisního technika.

3. Funkce externího sluchátka

Externí sluchátko obsahuje čtyři funkční klávesy, kolečko Navi™, alfanumerickou klávesnici, mikrofon a sluchátko. Protože jsou funkční klávesy a kolečko Navi v horní části sluchátka stejné, jako součástí vstupního zařízení CUW-3 dodaného s telefonní sadou do auta Nokia 610 nebo Nokia 616, informujte se v uživatelské příručce telefonní sady do auta o jejich použití.

■ Alfanumerická klávesnice

Tyto klávesy použijte pro zadávání čísel 0 – 9 a dalších znaků. Ke každé klávese je přiřazeno několik znaků. Pro zadání znaku stiskněte opakovaně klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Zadávání čísel a znaků:

- Chcete-li zadat číslo, podržte přibližně po dobu jedné sekundy stisknuté tlačítko číslíce.
- Pro vyvolání znaků stiskněte opakovaně .
- Pro vložení mezery stiskněte .
- Pro přepínání mezi psaním velkých a malých písmen stiskněte tlačítko .
- Tlačítko  použijte pro pohyb kurzorem v upravovaném textu.

Chcete-li například vložit písmeno "C", stiskněte třikrát klávesu . Zobrazí-li se napravo od zadaného písmene kurzor, můžete zadat další znak. Tyto kroky opakujte, dokud zadaný text neodpovídá vašim požadavkům.

Výše uvedený postup je použitelný pouze pro zadávání textu.



Přestanete-li používat sluchátko, ověřte, zda je správně zajištěno v držáku. Uvolněné sluchátko může v případě prudkého zabrzdění nebo nehody způsobit poranění osob.

■ Volání s pomocí klávesnice

Volat můžete rovněž zadáním telefonního čísla:

- V pohotovostním režimu zadejte požadované tel. číslo tisknutím tlačítek číslic  až .
- V případě chybného zadání vymažte nesprávné číslo stisknutím .
- Chcete-li vytočit tel. číslo zobrazené na displeji, stiskněte .

■ Hledání jmen a tel. čísel

V pohotovostním režimu máte rychlý přístup k seznamu jmen a tel. čísel:

- Kolečkem  vyberte první písmeno požadovaného jména a zvolte jej stisknutím .

Nyní můžete zobrazit všechna jména uložená v seznamu kontaktů, která začínají zvoleným písmenem. Jména jsou seřazena podle abecedy.

- Kolečkem  vyhledejte v seznamu požadované jméno.
- Chcete-li této osobě zavolat, stiskněte .
- Hovor ukončíte stisknutím tlačítka .

■ Přidání jména a telefonního čísla

Jména i tel. čísla jsou ukládána do telefonního seznamu.

V pohotovostním režimu můžete do telefonního seznamu přidat jméno a tel. číslo:

- Zvolte menu **Kontakty** a stisknutím  otevřete seznam kontaktů.
- Kolečkem  vyberte položku **Přidat kontakt** a zvolte ji stisknutím .
- Pomocí alfanumerické klávesnice napište jméno a stisknutím  jej uložte.
- Zadejte odpovídající telefonní číslo a uložte jej stisknutím .
- Chcete-li vymazat nesprávně zadaný znak, stiskněte .

■ Upravení jmen a tel. čísel

V pohotovostním režimu můžete upravit jména a tel. čísla v seznamu Kontakty:

- Zvolte menu **Kontakty** a stisknutím  otevřete seznam kontaktů.
- Kolečkem  vyberte položku **Upravit kont.** a zvolte ji stisknutím .
- Kolečkem  vyhledejte první písmeno požadovaného jména a stisknutím  otevřete seznam záznamů začínajících tímto písmenem.
- Kolečkem  vyhledejte požadované jméno v kontaktech a zvolte jej stisknutím .
- Kolečkem  vyhledejte písmeno nebo číslo, které chcete změnit, a proveďte požadované změny.
- Pro uložení provedených změn stiskněte .

■ Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem

K záznamu v seznamu kontaktů můžete přidat celkem čtyři další telefonní čísla. První tel. číslo uložené se jménem je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno ikonou  (Standardní). Pro další typy čísel mohou být přidány symboly, například  (Mobil),  (Domů),  (Kancelář) a  (Fax).

Počínaje v pohotovostním režimu:

- Zvolte menu **Kontakty** a stisknutím  otevřete seznam kontaktů.
- Kolečkem  vyberte položku **Přidat číslo** a zvolte ji stisknutím .
- Kolečkem  vyhledejte požadované jméno a zvolte jej stisknutím .
- Kolečkem  vyhledejte symbol, který chcete upravovanému číslu přiřadit, a potvrďte jej stisknutím .
- Zadejte telefonní číslo a uložte jej stisknutím .

■ Zrychlená volba

Zrychlená volba je pohodlná funkce, která umožňuje rychle a snadno vytáčet telefonní čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby. Tuto funkci můžete aktivovat (Zapnuto) nebo deaktivovat (Vypnuto) v menu *Nastavení - Nastavení volání - Zrychlená volba*.

Přiřazení tel. čísla tlačítku zrychlené volby

Tlačítkům zrychlené volby ( až ) můžete přiřadit kterékoli telefonní číslo uložené v telefonním seznamu. Upozorňujeme, že tlačítko  je rezervováno pro zrychlené volání vaší hlasové schránky. Pro každé tlačítko zrychlené volby jsou k dispozici následující volby: *ukázat číslo*, *upravit* nebo *smazat*.

CS

Počínaje v pohotovostním režimu:

- Zvolte menu *Kontakty* a otevřete jej stisknutím .
- Kolečkem  vyberte položku *Zrychlená volba* a potvrďte ji stisknutím .
Nyní se zobrazí seznam tlačítek zrychlené volby a telefonní čísla, která jsou jim již přiřazena.
- Kolečkem  vyhledejte požadovaný záznam v seznamu a zvolte jej stisknutím .
Zobrazí se položky *Ukázat číslo*, *Upravit* a *Smazat*.
- Kolečkem  vyberte požadovanou volbu a zvolte ji stisknutím .
- Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

Zrychlená volba telefonního čísla

- Podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby přiřazené k požadovanému tel. číslu, dokud se nezahájí volání.