

Nokia Internet Modem

Brukerhåndbok

9216562
Utgave 1 NO

© 2009 Nokia. Med enerett.

Nokia-, Nokia Connecting People- og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som nevnes herunder, kan være varemerker eller varenavn for de respektive eierne.

Gjenbruk, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i noen form er forbudt uten skriftlig godkjenning fra Nokia.

Nokia har en linje som innebærer kontinuerlig utvikling. Nokia forbeholder seg retten til å gjøre endringer og forbedringer av et hvilket som helst produkt som beskrives i dette dokumentet, uten forvarsel.

SÅ LANGT DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, SKAL IKKE NOKIA ELLER NOEN AV NOKIAS LISENSGIVERE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAP AV DATA ELLER INNTEKTER ELLER SÆRSKILTE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, UANSETT ÅRSAK.

INNHODET I DETTE DOKUMENTET GIS "SOM DET ER". UNNTATT SOM PÅKREVD ETTER GJELDENDE LOV, GIS DET INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, DET VÆRE SEG DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE INDIREKTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER INNHODET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL NÅR SOM HELST Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE UTEN FORHÅNDSVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer, samt tjenester for disse produktene, kan variere etter område. Kontakt din Nokia-forhandler for mer informasjon, samt angående tilgjengeligheten av språkvalgene.

Eksportkontroller

Denne enheten kan inneholde artikler, teknologi eller programvare underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Avledning i strid med loven er forbudt.

9216562/Utgave 1 NO

Innhold

1. Introduksjon	4	Administrere kontakter	10
2. Kom i gang	5	Importere eller eksportere	
Hovedvisning	5	kontakter	11
3. Snarveier	6	Innstillinger for meldinger og	
Forhåndsdefinerte snarveier	6	kontakter	11
Opprette en ny snarvei	6	Kontaktinnstillinger	11
Importere eller eksportere en snarvei	7	Meldingsinnstillinger	12
Redigere eller slette en snarvei	7	5. Verktøy og innstillinger	14
4. Meldinger og kontakter	8	Verktøy	14
Meldinger	8	Generelle innstillinger	15
Meldingsmapper	8	Koblingsinnstillinger	15
Skrive og sende en melding	9	Administrere koblingsprofiler	15
Kontakter	10	Opprette en ny koblingsprofil	16
Synkroniser kontakter	10	PIN-kodeinnstillinger	17
		Andre innstillinger	17

1. Introduksjon

Med Nokia Internet Modem-programmet kan du bruke ulike Internett-tjenester og angi innstillinger for Internett-koblingen når Nokia Internett-pinne CS-15 er tilkoblet PC-en.

Programmet installeres på PC-en første gang du bruker CS-15-enheten. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se hurtigstartveiledningen for CS-15-enheten.

Les denne veiledningen nøye. I tillegg til hurtigstartveiledningen bør du også lese brukerhåndbøkene for PC-en, operativsystemet og eventuell programvare som du bruker sammen med Internett-koblingen som er konfigurert via CS-15-enheten.

Hvis du vil lese oppdaterte veiledninger, tilleggsinformasjon, nedlastinger og tjenester tilknyttet Nokia-produktet ditt, kan du gå til www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-nettsted.

Før du bruker Internett-tjenestene som beskrives i denne brukerhåndboken, bør du kontakte Internett-leverandøren for å få informasjon om dataoverføringskostnadene.

2. Kom i gang

■ Hovedvisning

Hvis du vil åpne Nokia Internet Modem-programmet, kobler du CS-15-enheten til en USB-port på PC-en, eller du starter programmet på vanlig måte i operativsystemet (i Microsoft Windows XP velger du for eksempel Start > Programmer > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem). Hovedvisningen for programmet vises.

Hovedvisningen viser signalstyrken for tjenesteleverandøren på din nåværende plassering (jo flere streker som vises, desto sterkere er signalet), navnet på tjenesteleverandøren du bruker og typen mobilnettverk (som HSDPA). Visningen kan også inneholde snarveier for ulike nettsteder eller programmer. Avhengig av tjenesteleverandøren kan visningen også vise informasjon om nettverkscellen som CS-15-enheten bruker.

Hovedvisningen inneholder følgende funksjoner:

- Hvis du vil opprette en snarvei for et nettsted, program eller en fil, velger du [Opprett snarvei](#). For mer informasjon kan du se "Snarveier", p. 6.
- Hvis du vil åpne denne brukerhåndboken, velger du [Hjelp](#). Brukerhåndboken vises i PDF-leserprogrammet som er installert på PC-en.
- Hvis du vil legge ned programmet i oppgavelinjen for Windows uten å avslutte den aktive koblingen, velger du . Hvis du vil åpne programvinduet, klikker du på programikonet i oppgavelinjen.
- Hvis du vil legge ned programmet i oppgavelinjen for Windows uten å avslutte den aktive koblingen, velger du X. Hvis du vil åpne programvinduet, klikker du på programikonet i oppgavelinjen og velger [Åpne](#).
- Hvis du vil bruke verktøy eller angi innstillinger, velger du [Alternativer > Innstillinger...](#) For mer informasjon kan du se "Verktøy og innstillinger", p. 14.

3. Snarveier

Hovedvisningen kan inneholde forhåndsdefinerte snarveier til nettsted, programmer eller filer. Du kan også opprette nye snarveier.

■ Forhåndsdefinerte snarveier

Hvis du vil sende og motta tekstmeldinger eller administrere kontakter, velger du . For mer informasjon kan du se "Meldinger og kontakter", p. 8.

Hvis du vil sende og motta e-post ved hjelp av standard e-postprogram, velger du . Nettverkskoblingen konfigureres ved hjelp av standard koblingsprofil, og e-postprogrammet åpnes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se instruksjonene for e-postprogrammet.

Hvis du vil bla gjennom nettsidene ved hjelp av standard Internett-nettleser, velger du . Nettverkskoblingen konfigureres ved hjelp av standard koblingsprofil, og nettleseren åpnes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se instruksjonene for nettleseren.

Hvis du vil koble til Internett ved hjelp av standard koblingsprofil, velger du . Hvis du vil lukke en kobling, velger du .

Hvis du vil ha informasjon om koblingsprofiler, kan du se "Koblingsinnstillinger", p. 15.

■ Opprette en ny snarvei

1. I hovedvisningen velger du [Opprett snarvei](#) eller [Alternativer > Innstillinger...](#) > [Snarveier](#) > [Legg til](#).
2. I [Snarveinavn](#): angir du et navn for snarveien.
3. I [Type program](#): velger du programtypen som skal åpnes når du velger snarveien:
 - [Program eller kommandolinje som skal kjøres](#) — Velg dette alternativet for å angi nettsiden, programmet eller filen som skal åpnes når du velger snarveien.

- *Default Internet browser* – Velg dette alternativet hvis du vil at standard Internett-leser skal åpnes når du velger snarveien.
 - *Default Internet messaging system* – Velg dette alternativet hvis du vil at standard meldingsprogram skal åpnes når du velger snarveien.
4. I *Tast inn navnet på et program, en fil eller Internett-lenke*: angir du programmet, filnavnet eller nettadressen eller velger *Bla...*, filnavnet og *Åpne*.
- Dette feltet er bare aktivt hvis du valgte *Program eller kommandolinje som skal kjøres*.
5. I *Tilknyttet tilkobling* velger du *Ingen* for å bruke snarveien med en hvilken som helst koblingsprofil, eller du velger *Koble til med hjelp av profilen*: og profilen som snarveien brukes sammen med.
6. Hvis du vil lagre innstillingene, velger du *OK*.

■ Importere eller eksportere en snarvei

Hvis du vil importere en snarvei fra en fil, velger du følgende fra hovedvisningen: *Alternativer* > *Innstillinger...* > *Snarveier* > *Importer...*, mappen der snarveifilen er lagret, filen og *Åpne*.

Hvis du vil eksportere en snarvei til en fil, velger du *Alternativer* > *Innstillinger...* > *Snarveier* > *Eksporter...* og målmappen. Angi et filnavn og velg *Lagre*.

■ Redigere eller slette en snarvei

Hvis du vil redigere eller slette en snarvei, velger du *Alternativer* > *Innstillinger...* > *Snarveier*. Snarveiene du har opprettet, vises som en liste. Koblingsprofilen tilknyttet snarveien, vises under *Tilkobling*.

Hvis du vil redigere en snarvei, velger du snarveien og *Endre*, og fortsetter som beskrevet i "Opprette en ny snarvei", p. 6.

Hvis du vil slette en snarvei, velger du snarveien og *Slett*.

4. Meldinger og kontakter

■ Meldinger

Hvis du vil sende og motta tekstmeldinger, velger du følgende  i hovedmenyen for å åpne Meldinger/Kontakter, og deretter [Meldinger](#).

Før du kan sende eller motta tekstmeldinger (nettverkstjeneste), må du angi de korrekte innstillingene hvis de ikke er forhåndsdefinert. Kontakt tjenesteleverandøren angående innstillingene. Hvis du vil angi innstillingene, kan du se "Meldingsinnstillinger", p. 12.

Meldingsmapper

Enheten lagrer mottatte meldinger i Innboks-mappen, sendte meldinger i Sendte elementer-mappen og slettede meldinger i Slettede elementer-mappen. Meldinger som ikke er sendt ennå, lagres i Utboks-mappen.

Hvis du vil hente nye meldinger eller sende meldinger som er lagret i Utboks-mappen, velger du [Send/motta](#).

Hvis du vil redigere og sende en melding du lagret i Kladd-mappen, dobbeltklikker du på meldingsoverskriften. Du kan også velge meldingen og [Handlinger](#) > [Rediger SMS...](#) Fortsett som beskrevet i "Skrive og sende en melding", p. 9.

Hvis du vil vise en melding som er lagret i Innboks-, Utboks- eller Sendte elementer-mappen, velger du mappen og dobbeltklikker på meldingsoverskriften. Du kan også velge meldingen og [Handlinger](#) > [Vis SMS...](#)

Hvis du vil videresende eller svare på en melding som er lagret i Innboks-mappen, velger du meldingen og [Videresend...](#) eller [Svar...](#) Fortsett som beskrevet i "Skrive og sende en melding", p. 9.

Hvis du vil slette en melding, velger du meldingsmappen og meldingen. Trykk på slettetasten på PC-tastaturet. Meldingen flyttes til Slettede elementer-mappen. Hvis du vil gjenopprette den slettede meldingen, velger du [Slettede poster](#) og meldingen, og høyreklikk og velg [Gjenopprett](#).

Hvis du vil slette alle meldingene som er lagret i *Slettede poster*-appen permanent, velger du *Slettede poster*, og høyreklikk og velg *Tøm søppel*.

Skrive og sende en melding

Enheten støtter sending av tekstmeldinger som overskrider tegnbegrensningen for en melding. Lengre meldinger sendes som en serie med to eller flere meldinger. Det kan hende at du vil bli belastet av tjenesteleverandøren for dette. Tegn som bruker aksenter eller andre merker, samt tegn fra enkelte språkvalg, tar opp mer plass, noe som begrenser antall tegn som kan sendes i én melding.

1. I Meldinger velger du *Ny SMS...*
2. I *Til...*-feltet angir du telefonnumrene til mottakerne. Skill mottakerne med et semikolon (;).

Hvis du vil velge en lagret mottaker, velger du *Til...*, telefonboken og kontaktmappen, kontakten i kontaktlisten, *Legg til >* (for å legge til kontakten i mottakerlisten) eller *Legg til alle >>* (for å legge til alle kontaktene i mottakerlisten) og *OK*.



Tips: Hvis du vil velge flere kontakter i Kontakter-listen, trykker og holder du nede kontrolltasten (Ctrl) på PC-tastaturet mens du velger mottakerne.

Hvis du vil fjerne kontakter fra mottakerlisten, velger du *< Fjern* for å fjerne den valgte kontakten eller *<< Slett alle* for å fjerne alle kontaktene.

3. I *Tekst*-feltet skriver du meldingen.

Hvis du vil redigere meldingen, kan du bruke funksjonene i *Rediger*-menyen. Med *Angre* avbrytes den siste handlingen. Med *Velg alle* velger du hele meldingen.

4. Hvis du ønsker en leveringsrapport fra nettverket for meldingen du har sendt (nettverkstjeneste), velger du *Be om leveringsrapport..*

Hvis du vil velge hvordan mottakerenheten skal håndtere sendte meldinger (hvis mottakerenheten støtter denne innstillingen), velger du *Klasse*: og det ønskede alternativet.

For mer informasjon kan du se "Meldingsinnstillinger", p. 12.

5. Hvis du vil sende meldingen, velger du [Send](#).

Hvis du vil lagre meldingen for å sende den senere, velger du [Lagre](#).
Meldingen lagres i Kladd-mappen.

■ Kontakter

Hvis du vil administrere kontakter som er lagret på SIM-kortet, CS-15-enheten eller den eksterne telefonboken du har valgt i kontaktinnstillingene, velger du  i hovedvisningen for å åpne Meldinger/Kontakter, og deretter [Kontakter](#).

Kontaktene som er lagret i SIM-kortmappen, og kontaktene som er lagret i CS-15-enheten, vises i mappen for USB-modemminne. Kontaktene som er lagret i den eksterne telefonboken, vises i den respektive mappen.

Synkroniser kontakter

Hvis du vil synkronisere kontakter mellom kontaktmappene, velger du [Oppdater](#) i Kontakter. Etter synkroniseringen vises de samme kontaktene i mappene.

Hvis du vil velge synkroniseringsmetode, kan du se "Kontaktinnstillinger", p. 11.

Administrere kontakter

Hvis du vil legge til en ny kontakt, velger du den ønskede kontaktmappen og [Ny kontakt...](#) i Kontakter. Angi navn og telefonnummer for kontakten, og velg [OK](#).

Hvis du vil redigere en kontakt, velger du kontakten og [Endre](#).

Hvis du vil slette en kontakt, velger du kontakten og [Slett](#). Kontakten flyttes til Slettede elementer-mappen.

Hvis du vil gjenopprette en slettet kontakt, velger du [Slettede poster](#), og deretter drar du kontakten til den ønskede mappen.

Hvis du vil kopiere en kontakt, velger du kontakten, [Rediger](#) > [Kopier](#), målmappen og [Rediger](#) > [Lim inn](#).

Hvis du vil konvertere telefonnummeret for en kontakt til internasjonalt format, velger du kontakten [Handlinger](#) > [Internasjonaliser numre...](#), landet for landskoden og [Internasjonaliser](#). Du kan slå nummeret uten å legge til den internasjonale og nasjonale koden foran telefonnummeret.

Hvis du vil sende en tekstmelding til en kontakt, velger du kontakten og [Send SMS...](#) Hvis du vil velge flere kontakter, trykker og holder du nede kontrolltasten (Ctrl) på PC-tastaturet mens du velger kontaktene.

Fortsett som beskrevet i "Skrive og sende en melding", p. 9.

Hvis du vil sende telefonnummeret til en kontakt i en tekstmelding, velger du kontakten og [Handlinger](#) > [Send nummeret i en SMS...](#)

Hvis du vil slette kontakter som har samme navn og telefonnummer fra en kontaktmappe, velger du kontaktmappen og [Handlinger](#) > [Fjern duplikater...](#) Følg instruksjonene som vises.

Importere eller eksportere kontakter

Hvis du vil importere kontakter fra en fil, går du til Kontakter og velger kontaktmappen der du vil legge til kontaktene og [Fil](#) > [Importer kontakter...](#) Velg mappen der kontaktfilen er lagret, filen og [Åpne](#).

Hvis du vil eksportere kontakter til en fil, går du til Kontakter og velger kontaktmappen som inneholder kontaktene og [Fil](#) > [Eksporter kontakter...](#) Velg målmappen, angi et filnavn og velg [Lagre](#).

■ **Innstillinger for meldinger og kontakter**

Hvis du vil angi innstillinger for meldinger og kontakter, velger du  og [Alternativer](#) > [Innstillinger...](#) > [Meldinger / Kontakter](#) i hovedvisningen.

Kontaktinnstillinger

Hvis du vil angi kontaktinnstillingene, velger du [Kontakter](#).

Hvis du vil velge den eksterne telefonboken du ønsker å bruke, velger du det ønskede alternativet fra listen. Hvis du velger [Ingen](#), får du ingen tilgang til eksterne telefonbøker i Meldinger/Kontakter.

Hvis du vil velge hvordan kontaktene skal synkroniseres mellom CS-15-enheten og SIM-kortet, går du til [Synkronisering](#) og velger det ønskede alternativet. Hvis du velger [Automatisk](#), synkroniserer CS-15-enheten automatisk kontaktene når du velger [Kontakter](#) i Meldinger/Kontakter. Hvis du velger [Spør bruker](#), spør enheten om du vil synkronisere kontaktene. Hvis du velger [Manuell](#), må du velge [Oppdater](#) i Meldinger/Kontakter for å synkronisere kontaktene. Se også "Synkroniser kontakter", p. 10.

Meldingsinnstillinger

Hvis du vil angi meldingsinnstillingene, velger du [Meldinger](#).

Hvis du ønsker at nettverket skal sende deg en leveringsrapport som standard for tekstmeldingene du har sendt (nettverkstjeneste), går du til [Kortmeldinger \(SMS\)](#) og merker av for [Be om leveringsrapport](#).

Hvis du vil velge hvordan sendte meldinger skal behandles på mottakerenheter (hvis enhetene støtter denne innstillingen), går du til [Kortmeldinger \(SMS\)](#) og velger [Klasse](#): og ønsket alternativ. Hvis du velger [\[0\] Skjerm bilde](#), vises den sendte meldingen på mottakerenheten, men den lagres ikke på enheten. Hvis du velger [\[1\] Telefonminne](#), lagres meldingen i mottakerenheten. Hvis du velger [\[2\] SIM-kort](#), lagres meldingen på SIM-kortet i mottakerenheten. Hvis du velger [\[3\] Standard](#), lagres meldingen på standardplasseringen angitt i mottakerenheten. Hvis du velger [Ingen klasse](#), bruker ikke CS-15-enheten noen spesifikk tjenesteklasse for å sende tekstmeldinger.

Hvis du vil velge hvor lenge meldingssenteret skal sende meldingen på nytt hvis det første forsøket mislykkes (nettverkstjeneste), går du til [Kortmeldinger \(SMS\)](#) og velger [Gyldighetsperiode](#): og det ønskede alternativet. Hvis meldingen ikke kan sendes innen den angitte perioden, slettes meldingen fra meldingssenteret.

Hvis du vil angi telefonnummeret for meldingssenteret som leverer tekstmeldingene sine, velger du [Servicesenter](#) og angir telefonnummeret du har fått fra tjenesteleverandøren. Som standard bruker CS-15-enheten meldingssenteret for tjenesteleverandøren hvis koblingsprofil du bruker til koblingen.

Hvis du vil velge om CS-15-enheten automatisk skal hente nye meldinger fra meldingssenteret eller sende meldinger som er lagret i Utboks-mappen, går du til [Synkronisering](#) og velger det ønskede alternativet. Hvis du velger [Automatisk](#), henter og sender CS-15-enheten automatisk meldingene. Hvis du velger [Spør bruker](#), spør enheten om du vil hente og sende meldingene. Hvis du velger [Manuell](#), må du velge [Send/motta](#) i Meldinger/Kontakter for å hente og sende meldingene.

5. Verktøy og innstillinger

■ Verktøy

Hvis du vil bruke ulike verktøy, velger du [Alternativer](#).

Hvis du vil koble til Internett, velger du [Tilkoblinger \(oppringt\)](#) og koblingsprofilen du vil bruke.

Hvis du vil endre tjenesteleverandøren for koblingen, velger du [Operatørvalg...](#) > [Manuelt valg](#) og leverandøren. Du kan bare velge en leverandør med statusen [Aktivert](#). Hvis du vil at CS-15-enheten skal velge leverandøren automatisk, velger du [Automatisk valg](#). Hvis du vil gå tilbake til hovedvisningen, velger du [Velg](#).

Hvis du vil velge typen nettverk som enheten bruker til koblingen, velger du [Nettverkstypevalg](#) og nettverkstypen. Hvis du velger [Automatisk valg \(WCDMA først\)](#), prøver CS-15-enheten først å bruke et UMTS-nettverk, og hvis dette mislykkes, et GSM-nettverk. Hvis du velger [Bare WCDMA](#) eller [Bare GSM](#), prøver CS-15-enheten bare å bruke den angitte nettverkstypen. Hvis du velger [GSM først](#), prøver CS-15-enheten først å bruke et GSM-nettverk.

Hvis du vil vise informasjon om tidligere koblinger, velger du [Tilkoblingshistorikk...](#) Du kan vise tjenesteleverandørens navn, koblingsdato og -varighet, total mengde data som er sendt og mottatt under økten, gjennomsnittlig overføringshastighet for mottatte ([Gj.sn. hastighet inn](#)) og sendte ([Gj.sn. hastighet ut](#)) data, og maks. overføringshastighet for sendte og mottatte data. Hvis du vil slette den valgte linjen, velger du [Fjern](#). Hvis du vil slette hele historien, velger du [Fjern](#). Hvis du vil lagre historien som en fil på PC-en, velger du [Eksporter...](#)

Hvis du vil vise informasjon om programmet, velger du [Om...](#)

■ Generelle innstillinger

Hvis du vil angi generelle innstillinger, går du til hovedvisningen og velger [Alternativer](#) > [Innstillinger...](#) > [Generelt](#).

Hvis du vil angi at programmet skal starte automatisk når du logger deg på operativsystemet, velger du den aktuelle avmerkingsboksen. Hvis avmerkingsboksen ikke er valgt, må du åpne programmet manuelt i operativsystemet for å bruke det.

Hvis du vil endre språket for Nokia Internet Modem-programmet, velger du [Språk](#) og ønsket språk.

Hvis du vil velge hva som skal skje når du kobler CS-15-enheten til PC-en, velger du [Ingenting](#) hvis du ikke vil at det skal skje noe, [Utforsk enheten \(kontakter, SMS etc.\)](#) for å åpne Meldinger/Kontakter eller [Koble til Internett](#) for å koble til Internett ved hjelp av standard koblingsprofil. Hvis du vil angi at programmet skal spørre om hvilken handling som skal utføres, velger du [Spør alltid](#).

■ Koblingsinnstillinger

CS-15-enheten har forhåndsdefinerte innstillinger for flere tjenesteleverandører. Innstillingene er gruppert i koblingsprofiler.

Hvis CS-15-enheten ikke finner tjenesteleverandøren, eller hvis tilkoblingen ikke fungerer i nettverket til leverandøren du har valgt, kan du redigere en forhåndsdefinert koblingsprofil eller opprette en ny.

Administrere koblingsprofiler

Hvis du vil administrere koblingsprofiler, går du til hovedvisningen og velger [Alternativer](#) > [Innstillinger...](#) > [Tilkoblinger \(opprikt\)](#). Gjeldende profiler vises som en liste. Gjør ett av følgende:

- Hvis du vil angi en profil som standard, velger du profilen og [Standard](#).
- Hvis du vil endre en forhåndsdefinert profil (vises med en hengelås), velger du profilen og [Kopier og endre](#). Angi de nødvendige innstillingene. Du finner mer informasjon på "Opprette en ny koblingsprofil", p. 16.

- Hvis du vil redigere en profil du har opprettet, velger du profilen og [Endre](#).
- Hvis du vil slette en profil du har opprettet, velger du profilen og [Slett](#). Forhåndsdefinerte profiler kan ikke velges.
- Hvis du vil eksportere eller importere en profil, velger du [Filer](#) og ønsket alternativ.
- Hvis du vil legge til en forhåndsdefinert profil i profillisten, velger du [Ny](#) > [Bruk en forhåndsdefinert tilkobling](#). > [Neste](#) >, landet til tjenesteleverandøren og operatøren (tjenesteleverandøren). I [Velg ønsket\(-de\) profil\(er\)](#): velger du den forhåndsdefinerte profilen for tjenesteleverandøren. Hvis du vil lagre innstillingene, velger du [Fullfør](#).
- Hvis du vil kopiere og redigere en forhåndsdefinert profil, velger du [Ny](#) > [Kopier og bruk en forhåndsdefinert tilkobling](#). > [Neste](#) >. Velg ønskede alternativer og [Neste](#) >. Angi nødvendige innstillinger. For mer informasjon kan du se "Opprette en ny koblingsprofil", p. 16.

Opprette en ny koblingsprofil

Hvis du vil opprette en ny koblingsprofil, kan du gå til hovedvisningen og velge [Alternativer](#) > [Innstillinger...](#) > [Tilkoblinger \(oppringt\)](#) > [Ny](#) > [Opprett en ny tilkobling](#). og ønsket nettverkstype, hvis tjenesteleverandøren tilbyr flere typer. Velg [Neste](#) >, og definer følgende innstillinger:

- I [Velg et navn til denne tilkoblingen](#): angir du et navn for profilen. I [Navn på tilgangspunkt \(APN\)](#) angir du navnet du fikk fra tjenesteleverandøren. I [Autentifisering](#) angir du navnet, passordet og domenet du fikk fra tjenesteleverandøren.
- Hvis du vil definere DNS (domenenavnserver) og proxy-servere, velger du [DNS/Proxy](#).

Hvis du vil angi at enheten skal hente DNS-serveradressen automatisk, velger du [Hent DNS-serveradressen automatisk](#).

Hvis du vil bruke en bestemt serveradresse, velger du [Bruk følgende DNS-serveradresser](#): og angir IP-adressen for primær og (valgfritt) sekundær DNS.

Hvis du vil bruke en HTTP-proxy, velger du [Bruk en HTTP-proxy](#), og angir IP-adressen og portnummeret.

Hvis du vil lagre profilen, velger du [Fullfør](#).

■ PIN-kodeinnstillinger

Det personlige identifikasjonsnummeret (PIN) eller det universelle personlige identifikasjonsnummeret (UPIN) (4 til 8 siffer) bidrar til å beskytte SIM-kortet. (U)PIN-koden gis vanligvis sammen med SIM-kortet.

Hvis du vil angi PIN-kodeinnstillingene, går du til hovedvisningen og velger [Alternativer](#) > [Innstillinger...](#) og enhetsnavnet.

Hvis du vil endre (U)PIN-koden for SIM-kortet, velger du [Endre SIM PIN-kode](#). I [Forrige SIM PIN-kode](#):-feltet angir du den gjeldende koden. I feltene [Ny SIM PIN-kode](#): og [Bekreft ny SIM PIN-kode](#): angir du den nye koden.

Hvis du vil at CS-15-enheten skal be om (U)PIN-koden hver gang enheten kobles til PC-en, velger du [Aktiver/deaktiver PIN-kode](#) > [Aktivert](#).

■ Andre innstillinger

Hvis du vil administrere snarveier du har opprettet, går du til hovedvisningen og velger [Alternativer](#) > [Innstillinger...](#) > [Snarveier](#). For mer informasjon kan du se "Snarveier", p. 6.

Hvis du vil angi innstillinger for Meldinger/Kontakter, velger du følgende i hovedmenyen [Alternativer](#) > [Innstillinger...](#) > [Meldinger/Kontakter](#). For mer informasjon kan du se "Innstillinger for meldinger og kontakter", p. 11.

Hvis du vil redigere CS-15-enheten som vises i programmet for Nokia Internet Modem, går du til hovedvisningen og velger [Alternativer](#) > [Innstillinger...](#), enhetsnavnet og [Enhetsinnstillinger](#). Angi navnet som du vil skal vises for enheten.