



NOKIA
Nseries

الدرشة

Nokia N76-1

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة أو MMS، أو تعتمد على توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. بعض الخدمات خاضعة لرسوم منفصلة.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.

ISSUE 2 AR

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكًا لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى. عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحًا أم ضمنيًا وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمتها لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

Nokia 2007 ©. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People و Nseries و N76 هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبيّنة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو نيعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة. قد يحتوي جهازك على علامات أو روابط مثبتة مسبقًا خاصة بمواقع أطراف أخرى. قد يمكنك كذلك الوصول إلى مواقع أطراف أخرى بواسطة هذا الجهاز. مواقع الأطراف الأخرى لا تتبع Nokia و Nokia لا تقر هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. وفي حالة اختيارك الدخول إلى تلك المواقع، عليك اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو الحماية.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما تقتضيه القوانين السارية لا تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية لقابلية العرض والرواج في السوق وملاءمتها لغرض معين، فيما يتعلق بالدقة أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

توفر منتجات وتطبيقات وخدمات معينة يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على تفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.



الاتصال بمركز خدمة دردشة

- 1 للاتصال بمركز خدمة الدردشة المُستخدم؛ افتح دردشة، واختر الخيارات < الوسائط > لتسجيل دخول. لتغيير مركز خدمة الدردشة المُستخدم وحفظ مراكز خدمة دردشة جديدة، انظر "ضبط مركز خدمة الدردشة"، الصفحة ٥.
- 2 أدخل هوية المستخدم وكلمة السر، ثم اضغط على لتسجيل الدخول. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر الخاصين بمركز خدمة الدردشة من مزود الخدمة.
- 3 لتسجيل الخروج، اختر الخيارات < تسجيل خروج.

تعديل ضبط الدردشة

- اختر الخيارات < ضبط > ضبط الدردشة، واختر مما يلي:
- اسم الشاشة المستخدم (يظهر هذا الإعداد فقط في حالة دعم مجموعات الدردشة من مركز الخدمة) - لإدخال الكنية؛ اختر نَعْم.
- إظهار تواجدي إلى - للسماح لآخرين برويتك إذا كنت في وضع متصل، اختر الجميع.
- سماح بالرسائل من - للسماح للرسائل من الكل، اختر الكل.

اضغط على  ، ثم اختر التطبيقات < دردشة.

تتيح لك الدردشة (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع الآخرين من خلال الرسائل الفورية، كما يمكنك الانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) تتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة دردشة متوافقة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد تسجيلك بخدمة دردشة. قد يختلف مزودو الخدمة من حيث دعم الخصائص.

اختر محادثات لبدء محادثة أو مواصلة مع مستخدم دردشة، أو اختر أسماء الدردشة لإنشاء حالة الاتصال بالإنترنت لأسماء الدردشة أو لتعديلها أو لعرضها، أو اختر مجموعات الدردشة لبدء محادثة مجموعة مع مستخدم دردشة متعددين أو لمواصلة المحادثة، أو اختر دردشة مسجلة لعرض جلسة دردشة سابقة قمت بحفظها.

استلام ضبط الدردشة

يجب حفظ الضبط للوصول إلى الخدمة التي ترغب في استخدامها. ويمكنك استلام الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. يمكنك أيضا إدخال الضبط يدوياً. انظر "ضبط مركز خدمة الدردشة"، الصفحة ٥.

سمح بالدعوات من - السماح بالدعوات فقط من أسماء الدردشة الخاصة بك، اختر أسماء الدردشة فقط. يتم إرسال دعوات دردشة من أسماء الدردشة الذين يريدون أن تنضم إلى مجموعاتهم.

سرعة تدفق الرسائل - اختر السرعة التي يتم بها عرض الرسائل الجديدة.

ترتيب أسماء الدردشة - اختر كيفية تصنيف أسماء الدردشة الخاصة بك: أبجدياً أو حسب حالة الاتصال.

إعادة تحميل التواجد - لاختيار كيفية تحديث المعلومات عما إذا كانت أسماء الدردشة الخاصة بك في وضع متصل أو غير متصل، اختر ألياً أو يدوياً.

الأسماء غير المتصلة - اختر إظهار أسماء الدردشة غير المتصلة في قائمة أسماء الدردشة أو لا.

لون الرسالة - اختر لون الدردشة التي ترسلها.

لون الرسالة المستلمة - اختر لون رسالة الدردشة التي تتسلمها.

نغمة تنبيه الدردشة - لتغيير النغمة التي يتم تشغيلها عند استلام رسالة دردشة جديدة.

البحث عن مجموعات دردشة ومستخدمين

للبحث عن مجموعات؛ في شاشة عرض مجموعات الدردشة؛ اختر الخيارات < بحث. يمكنك البحث ب اسم المجموعة والموضوع والأعضاء (هوية المستخدم).

للبحث عن مستخدمين، في شاشة عرض أسماء الدردشة؛ اختر الخيارات < اسم جديد للدردشة < بحث على مركز الخدمة. يمكنك البحث ب اسم المستخدم وهوية المستخدم ورقم الهاتف وعنوان بريد إلكتروني.

الانضمام لمجموعات دردشة

يتم عرض قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو التي أنت منضم إليها حالياً في شاشة عرض مجموعات الدردشة.

للانضمام إلى مجموعة دردشة محفوظة؛ اضغط على .

لترك مجموعة الدردشة؛ اختر الخيارات < ترك مجموعة الدردشة.

الدردشة

بعد أن تنضم إلى مجموعة دردشة؛ يمكنك عرض الرسائل التي يتم تبادلها في المجموعة، ويمكنك إرسال رسائل.

لإرسال رسالة؛ اكتب الرسالة في حقل محرر الرسائل، ثم اضغط على .

لإرسال رسالة خاصة إلى مشارك؛ اختر الخيارات < إرسال رسالة خاصة.

للرد على رسالة خاصة تم إرسالها لك؛ اختر الرسالة، ثم اختر الخيارات < رد.

لدعوة أسماء الدردشة المتصلين بالإنترنت للانضمام إلى مجموعة الدردشة؛ اختر الخيارات < إرسال دعوة.

لإرسال ردود آلية على رسائل واردة؛ اختر الخيارات < تشغيل الرد الآلي. ويظل بإمكانك استلام رسائل.

لمنع استلام رسائل من مشاركين معينين؛ اختر الخيارات < خيارات الحظر.

أسماء الدردشة

في شاشة عرض أسماء الدردشة؛ يمكنك جلب قوائم أسماء الدردشة من مركز الخدمة، أو إضافة اسم دردشة جديد إلى قائمة أسماء. عند تسجيل الدخول إلى مركز الخدمة؛ يتم أليًا جلب قائمة أسماء الدردشة المستخدمة سابقًا من مركز الخدمة.

ضبط مركز خدمة الدردشة

اختر الخيارات < ضبط > ضبط مركز الخدمة. قد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة عند قيامك بالتسجيل في الخدمة. وإذا كنت لا تعرف هوية المستخدم وكلمة السر الخاصين بك؛ اتصل بمزود الخدمة.

مراكز الخدمة - لعرض قائمة بكل مراكز خدمة الدردشة المحددة.

مركز الخدمة الافتراضي - لتغيير مركز خدمة الدردشة إلى الذي تريد الاتصال به.

نوع تسجيل الدخول للدردشة - لتسجيل الدخول أليًا عند بدء جلسة دردشة؛ اختر عند بدء التطبيقات.

تسجيل جلسات الدردشة

لتسجيل الرسائل المتبادلة أثناء المحادثة أو أثناء انضمامك إلى مجموعة دردشة؛ اختر الخيارات < تسجيل الدردشة. ولإيقاف التسجيل؛ اختر الخيارات < إيقاف التسجيل. لعرض جلسات الدردشة المسجلة؛ اختر دردشة مسجلة من شاشة العرض الرئيسية.

عرض محادثات وبدؤها

يتم عرض قائمة بالمشاركين في المحادثات الفردية الذين لديك معهم محادثة جارية في شاشة عرض محادثات. ويتم إغلاق المحادثات الجارية أليًا عند خروجك من دردشة.

لعرض محادثة؛ انتقل إلى مشترك، ثم اضغط على .

للاستمرار في المحادثة؛ اكتب رسالتك، ثم اضغط على .

للرجوع إلى قائمة المحادثات دون إغلاق المحادثة؛ اختر رجوع. لإغلاق المحادثة؛ اختر الخيارات < إنهاء المحادثة.

لبدء محادثة جديدة؛ اختر الخيارات < محادثة جديدة.

لحفظ مشارك في محادثة في أسماء الدردشة الخاصة بك؛ اختر الخيارات < إضافة إلى أسماء الدردشة.

لإضافة مركز خدمة جديد لقائمة مراكز خدمة الدردشة الخاصة بك؛
اختر مراكز الخدمة < الخيارات > مركز الخدمة الجديد. أدخل
الضبط التالي:

اسم مركز الخدمة - اسم مركز خدمة الدردشة.

نقطة الوصول المستخدمة - نقطة الوصول التي تريد استخدامها
لمركز الخدمة.

عنوان ويب - عنوان الموقع (URL) الخاص بمركز خدمة الدردشة

هوية المستخدم - هوية المستخدم الخاصة بك

كلمة السر - كلمة سر تسجيل الدخول الخاصة بك