



NOKIA
Nseries

Chat

Nokia N76-1

INGEN GARANTI

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmets funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer.

VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER FOREGIVER ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

Der kan være forudinstalleret nogle bogmærker og links til tredjepartswebsteder på enheden. Du kan muligvis også få adgang til andre tredjepartswebsteder via din enhed. Tredjepartswebsteder er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia godkender ikke eller tager ikke ansvar for dem. Hvis du vælger at åbne sådanne websteder, skal du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL

AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVLKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Enkelte produkter og programmer til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takeret særskilt.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

2. udgave DA

Chat – chatprogram



Tryk på , og vælg **Programmer > Multimedia > Chat**.

Chat (netværkstjeneste) giver dig mulighed for at kommunikere med andre, der også bruger chat (sender og skriver chatbeskeder), og deltage i diskussionsforummer (chatgrupper) med bestemte emner. Forskellige tjenesteudbydere vedligeholder compatible chatservere, som du kan logge på, når du er blevet registreret hos en chattjeneste. Der kan være forskel på, hvilke funktioner tjenesteudbydere understøtter.

Vælg **Samtaler** for at starte eller fortsætte en samtale med en chatbruger, **Chatkontakter** for at oprette, redigere eller få vist chatkontakternes onlinestatus, **Chatgrupper** for at starte eller fortsætte en gruppesamtale med flere chatbrugere, eller vælg **Optagede chats** for at få vist en tidligere chat-session, du har gemt.

Modtagelse af chatindstillinger

Du skal gemme indstillingerne for at få adgang til den tjeneste, du vil benytte. Du modtager muligvis indstillingerne i en særlig SMS-besked fra den tjenesteudbyder, der tilbyder chattjenesten. Du kan også angive indstillingerne manuelt. Se "Serverindstillinger for chat" på side 5.

Oprettelse af forbindelse til en chatserver

- 1 Du kan oprette forbindelse til den chatserver, der er i brug, ved at åbne **Chat** og vælge **Valg > Log på**. Oplysninger om, hvordan du ændrer den chatserver, der er i brug, og gemmer nye chatservere, finder du under "Serverindstillinger for chat" på side 5.
- 2 Indtast dit bruger-id og din adgangskode, og tryk på  for at logge på. Du får bruger-id'et og adgangskoden til chatserveren af tjenesteudbyderen.
- 3 Vælg **Valg > Log af** for at logge af.

Ændring af chatindstillingerne

Tryk på **Valg > Indstillinger > Chatindstillinger**, og vælg mellem følgende:

Brug kaldenavn (vises kun, hvis chatgrupper understøttes af serveren) – du kan indtaste et kaldenavn ved at vælge **Ja**.

Vis min tilgængelighed – hvis du vil tillade, at andre kan se, om du er online, skal du vælge **Til alle**.

Tillad beskeder fra – vælg **Alle**, hvis du vil tillade beskeder fra alle.

Tillad invitationer fra – vælg **Kun chatkontakter**, hvis du kun vil tillade invitationer fra dine chatkontakter. Chatinvitationer sendes af chatkontakter, der ønsker, at du skal slutte dig til deres grupper.

Rullehastigh. for bes. – vælg den hastighed, som nye beskeder skal vises med.

Sortér chatkontakter – vælg, hvordan dine chatkontakter skal sorteres: **Alfabetisk** eller **Efter onlinestat.**

Opdater tilgængeligh. – hvis du vil vælge, hvordan oplysninger om, hvorvidt dine chatkontakter er online eller offline, opdateres, skal du vælge **Automatisk** eller **Manuelt**.

Offlinekontakter – vælg, om chatkontakter med statussen **Offline**, vises på listen over chatkontakter.

Farve på egne beskeder – vælg farven på de chatbeskeder, du sender.

Farve på modtag. besk. – vælg farven på de chatbeskeder, du modtager.

Chatbeskedsignal – skift den tone, der afspilles, når du modtager en ny chatbesked.

Søgning efter chatgrupper og -brugere

Du kan søge efter grupper ved at vælge **Valg > Søg** i visningen **Chatgrupper**. Du kan søge på **Gruppenavn**, **Emne** og **Medlemmer** (bruger-id).

Du kan søge efter brugere ved at vælge **Valg > Ny chatkontakt > Søg** på server i visningen **Chatkontakter**. Du kan søge på **Brugerens navn**, **Bruger-id**, **Telefonnummer** og **E-mail-adresse**.

Tilslutning til chatgrupper

Visningen **Chatgrupper** indeholder en liste over de chatgrupper, du har gemt eller er sluttet til i øjeblikket.

Hvis du vil slutte dig til en gemt chatgruppe, skal du trykke på .

Vælg **Valg > Forlad chatgruppe**, hvis du vil forlade chatgruppen.

Chat

Når du har sluttet dig til en chatgruppe, kan du få vist de beskeder, der udveksles der, og sende dine egne beskeder.

Hvis du vil sende en besked, skal du skrive beskeden i beskedredigeringsfeltet og trykke på .

Du kan sende en privat besked til en deltager ved at vælge **Valg > Send privat besked**.

Du kan besvare en privat besked, du har modtaget, ved at vælge beskeden og vælge **Valg > Besvar**.

Du kan invitere chatkontakter, som er online, til at slutte sig til chatgruppen, ved at vælge **Valg > Send invitation**.

Hvis du vil blokere for beskeder fra bestemte deltagere, skal du vælge **Valg > Blokeringsvalg**.

Optagelse af chatsamtaler

Hvis du vil optage de beskeder, der udveksles under en samtale, eller mens du er sluttet til en chatgruppe, skal du vælge **Valg > Optag chat**. Vælg **Valg > Stop optagelse** for at stoppe optagelsen. Hvis du vil have vist de optagede chatsamtaler, skal du vælge **Optagede chats** i hovedvisningen.

Visning og start af samtaler

Visningen **Samtaler** indeholder en liste over de deltagere i individuelle samtaler, du har en igangværende samtale med. Igangværende samtaler lukkes automatisk, når du afslutter **Chat**.

Hvis du vil have vist en samtale, skal du rulle til en deltager og trykke på .

Du kan fortsætte samtalen ved at skrive din besked og trykke på .

Vælg **Tilbage**, hvis du vil vende tilbage til samtalelisten uden at lukke samtalen. Vælg **Valg > Afslut samtale** for at lukke samtalen.

Du kan starte en ny samtale ved at vælge **Valg > Ny samtale**.

Hvis du vil gemme en samtaledeltager i dine chatkontakter, skal du vælge **Valg > Føj til Chatkontakt**.

Hvis du vil sende automatiske svar på indgående beskeder, skal du vælge **Valg > Slå Autosvar til**. Du kan stadig modtage beskeder.

Chatkontakter

I visningen **Chatkontakter** kan du hente listen over chatkontakter fra serveren eller tilføje en ny chatkontakt på en liste over kontakter. Når du logger på serveren, hentes den liste over chatkontakter, der sidst blev anvendt, automatisk fra serveren.

Serverindstillinger for chat

Vælg **Valg > Indstillinger > Serverindstillinger**. Du modtager muligvis indstillingerne i en særlig SMS-besked fra den tjenesteudbyder, der tilbyder

chattjenesten. Du får dit bruger-id og din adgangskode af tjenesteudbyderen, når du tilmelder dig tjenesten. Hvis du ikke kender dit bruger-id eller din adgangskode, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Servere – få vist en liste over alle angivne chatservere.

Standardserver – skift chatserveren til den server, du vil oprette forbindelse til.

Type af chatlogin – du kan logge på automatisk, når du starter Chat, ved at vælge **Når prog. startes**.

Du kan tilføje en ny server på listen over chatservere ved at vælge **Servere > Valg > Ny server**. Angiv følgende indstillinger:

Servernavn – navnet på chatserveren.

Adgangspunkt i brug – det adgangspunkt, du vil bruge til serveren.

Webadresse – chatserverens URL-adresse.

Bruger-id – dit bruger-id.

Adgangskode – din loginadgangskode.