



NOKIA
Nseries

Sõnumside

Nokia N76-1

GARANTII PUUDUB

Seadme lisarakendused on välja töötatud selliste füüsiliste või juriidiliste isikute poolt, kellel pole Nokiaga seost, ning kuuluvad neile. Nokiad ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autori- ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste), rakenduste töökindluse ega rakendustes või nende dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute väljatöötatud rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSTE KASUTAMISEGA NÕUSTUTE SELLEGA, ET NEED RAKENDUSED (ÜHISNIMETUSEGA „TARKVARA“) ON TEILE ANTUD KUJUL „NAGU ON“ NING NEILE POLE ANTUD MINGIT OTSEST EGA KAUDSET GARANTIID. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSEINI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIOIGUSI, KAUBAMÄRGI- EGA MUID OIGUSI.

© 2007, Nokia. Kõik õigused on reserveeritud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusest.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

Teie seadmesse võivad olla eelinstallitud teatud järjehoidjate valik ja lingid kolmandate osapoolte hallatavatele veebisaitidele. Teil võib oma mobiilsideseadmest olla juurdepääs ka muudele teiste haldajate veebisaitidele. Nokia ei anna teiste (Nokiaga mitteseotud ettevõtete) hallatavatele veebilehtedele garantiid ega võta nende toimimise eest endale mingit vastutust. Selliste lehtede avamisel peaksite turvalisuse või sisu osas rakendama ettevaatusabinõusid.

Selle dokumendi sisu on ära toodud „nagu on“. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI OIGUSE, USALDATAVUSE EGA SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE OIGUSE MIS TAHES

HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja neile vastavate rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Teatud toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-funktsioonist või seadmete ühilduvusest ja toetatavatest sisuvormingutest. Teatud teenuste kohta kehtivad erisad.

Seadme kohta muu olulise teabe saamiseks vaadake kasutusjuhendit.

2. VÄLJAANNE, ET

Vestlus – sõnumside



Vajutage  ja valige **Rakendused > Meedia > Vestlus**.

Vahetu sõnumside (võrguteenus) võimaldab suhelda inimestega kiirsõnumite vahendusel ning liituda temaatiliste vestlusgruppidega. Kui olete registreerunud kasutaja, saate logida ennast teenusepakkuja hallatavasse ühilduvasse vestlusserverisse. Teenusepakkuja teostatavad funktsioonid võivad erineda.

Mõne teise vestlusteenuse kasutajaga vestluse alustamiseks või jätkamiseks valige **Vestlused**; vestluskontaktide loomiseks, muutmiseks või võrgusoleku vaatamiseks valige **Vestl. kont-d**; mitme vestluspartneriga grupivestluse alustamiseks või jätkamiseks valige **Vestlusgrupid**; viimati salvestatud sõnumsidevestluse vaatamiseks valige **Salv. vestlused**.

Sõnumsideseadete vastuvõtmine

Konkreetses teenuses kasutamiseks tuleb salvestada selle teenuse seaded. Sõnumsideteenuse pakkuja võib saata teile seaded erilises lühisõnumis. Seaded saab ka käsitsi sisestada. Vt ptk „Sõnumsidserveri seaded“ lk 5.

Ühenduse loomine sõnumsidserveriga

- 1 Kasutatava sõnumsidserveriga ühenduse loomiseks avage **Vestlus** ja valige **Valikud > Logi sisse**. Kasutatava serveri vahetamise ja uute serveriseadete salvestamise kohta vaadake teemat „Sõnumsidserveri seaded“ lk 5.
- 2 Sisestage kasutajatunnus ja parool ning vajutage sisselogimiseks . Vestlusserveri kasutajatunnuse ja parooli annab teenusepakkuja.
- 3 Väljalogimiseks valige **Valikud > Logi välja**.

Vestlusseadete muutmine

Valige esmalt **Valikud > Seaded > Vestluse seaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Kasuta tavanime (kuvatakse ainult juhul, kui server toetab vestlusgrupp) – hüüdnime sisestamiseks valige **Jah**.

Näita minu olekut – kui soovite, et teised näeksid teie võrgusolekut, valige **Kõigile**.

Sõnumid lubatud – kõigilt saatjatelt sõnumite vastuvõtmise lubamiseks valige **Kõik**.

Kutsed lubatud – kui soovite lubada ainult oma vestluskontaktide saadetavad kutsed, valige **Ainult vestl.kont.**. Vestluskutseid saadavad vestluskontaktid selleks, et kutsuda teid liituma oma vestlusgruppaga.

Sõnumi sirvimiskiirus – valige uute sõnumite kuvamise kiirus.

Järjesta kontaktid – valige, kuidas soovite oma vestluskontaktide loendit kuvada: Tähestiku järgi või Oleku järgi.

Kättesaadav. uuend. – kui soovite määrata oma vestluskontaktide sidus- või vallasrežiimis oleku teabe uuendamise viisi, valige **Automaatne** või **Käsitsi**.

Autonoom. kontaktid – valige, kas vallasrežiimis olevad kontaktid tuleks vestluskontaktide loendis kuvada või mitte.

Oma sõnumite värv – saate valida enda saadetavate sõnumite teksti värvi.

Vastuv. sõnumite värv – saate valida vastuvõetavate sõnumite teksti värvi.

Vestlussõnumi signaal – saate muuta helinat, mis annab märku uue vestlussõnumi saabumisest.

Vestlusgruppide ja kasutajate otsing

Gruppade otsimiseks vaates **Vestlusgrupid** valige **Valikud > Otsi**. Otsida saate järgmiste parameetrite järgi: **Grupi nimi**, **Teema** või **Liikmed** (kasutaja ID).

Kasutajate otsimiseks vaates **Vestl. kont-d** valige **Valikud > Uus vestluskontakt > Otsi serverist**. Otsida saate järgmiste parameetrite järgi: **Kasutaja nimi**, **Kasutajatunnus**, **Telefoninumber** ja **E-posti aadress**.

Vestlusgruppadega liitumine

Vaates **Vestlusgrupid** kuvatakse teie salvestatud või praegu aktiivsete vestlusgruppade loend.

Salvestatud vestlusgrupiga liitumiseks vajutage .

Vestlusgrupist lahkumiseks valige **Valikud > Lahku vestl.gr-st**.

Sõnumside

Kui olete liitunud vestlusgrupiga, saate vaadata grupiliikmete vahel vahetatavaid sõnumeid ning ka ise sõnumeid saata.

Sõnumi saatmiseks sisestage sõnumiredaktorisse sõnumi tekst ja vajutage .

Mõnele vestluses osalejale privaatse sõnumi saatmiseks valige **Valikud > Saada erasõnum**.

Teile saabunud erasõnumile vastamiseks valige sõnum ja seejärel **Valikud > Vasta**.

Vestlusgruppaga liitumise kutse saatmiseks sidusrežiimis vestluskontaktile valige **Valikud > Saada kutse**.

Kui soovite teatud osalejatelt saabuvad sõnumid blokeerida, valige **Valikud > Blokeerimisvalikud**.

Vestluste salvestamine

Vestluse ajal või vestlusgruppas oldud aja jooksul vahetatud sõnumite salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta vestlus**. Salvestamise lõpetamiseks valige **Valikud > Lõpeta salvestus**. Salvestatud vestluste vaatamiseks valige **Salv. vestlused**.

Vestluste vaatamine ja alustamine

Vaates **Vestlused** kuvatakse nende üksikvestluspartnerite loend, kellega teil on vestlus parajasti pooleli. Pooleliolevad vestlused lõpetatakse automaatselt, kui väljute funktsioonist **Vestlus**.

Vestluse vaatamiseks leidke vastav vestleja ja vajutage .

Vestluse jätkamiseks kirjutage sõnum ja vajutage .

Vestluste loendi avamiseks pooleliolevat vestlust sulgemata valige **Tagasi**. Vestluse sulgemiseks valige **Valikud > Lõpeta vestlus**.

Uue vestluse alustamiseks valige **Valikud > Uus vestlus**.

Mõne vestluses osaleja salvestamiseks oma vestluskontaktide hulka valige **Valikud > Lisa vestluskontakt**.

Saabunud sõnumitele automaatvastuste saatmiseks valige **Valikud > Autom. vastus sisse**. Sõnumite vastuvõtmist see ei mõjuta.

Vestluskontaktid

Vestluskontaktide loendi allalaadimiseks serverist või loendisse uute vestluskontaktide lisamiseks avage vaade **Vestl. kont-d**. Serverisse sisselogimisel laaditakse automaatselt alla viimati kasutatud vestluskontaktide loend.

Sõnumsideseveri seaded

Valige **Valikud > Seaded > Serveri seaded**. Sõnumsideteenuse pakkuja võib saata teile seaded erilises lühisõnumis. Kasutajatunnuse ja parooli annab teenusepakkuja teile teenuse registreerimisel. Kui te oma kasutajatunnust või parooli ei tea, pöörduge teenusepakkuja poole.

Serverid – saate kuvada kõigi määratletud vestlusserverite loendi.

Vaikeserver – saate ühenduse loomiseks kasutatava vestlusserveri mõne teise vastu välja vahetada.

Vestlusse logimisviis – kui soovite, et teid logitaks rakenduse Vestlus käivitamisel automaatselt sisse, valige **Rakend. avamisel**.

Vestlusserverite loendisse uue serveri lisamiseks valige **Serverid > Valikud > Uus server**. Määrake järgmised seaded:

Serveri nimi – vestlusserveri nimi;

Kasutatav pöördusp. – serveriga ühenduse loomiseks kasutatav pöörduspunkt;

Veebiaadress – vestlusserveri URL-aadress;

Kasutajatunnus – oma kasutajatunnus;

Parool – oma parool.