



NOKIA
Nseries

٢٠٠
المشاركة الفورية

Nokia N76-1

بلا ضمانات

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزروعة مع الجهاز وقد تكون ملائمة لأشخاص أو جهات حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية Nokia أو ليس لهاصلة بها، لا تمتلك Nokia تابعة لـ أي مسؤولية بخصوص دعم الكفرة الخاصة بتطبيقات الغير، وعلى هذا النحو، لا تتحمل المستخدمين النهائيين أو يخوضون طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى Nokia، بما في ذلك المعلومات المقدمة في نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، و الشركات التابعة لها لا تقدم أي بيانات أو ضمانات، كما عليك أن تقر بأن Nokia، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمة لغرض معين أو بيان ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

كافة الحقوق محفوظة © 2007 Nokia © حقوق الطبع والنشر

هي علامات تجارية أو علامات Nseries و N76 و Nokia Connecting People و Nokia، كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل تجارية مسجلة لشركة Nokia، قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على Nokia سياسة تطوير مستمرة، وتحتفظ Nokia، أي من متاحتها العامة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق، بأي حال من Nokia إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد الأحوال أو أي من مرتضيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة منها، كأن سبب تلك الأضرار أو الخسارة قد يحتوي جهازك على علامات أو روابط مبنية مسبقاً خاصة بموقع أطراف أخرى، قد يمكّنك كذلك الوصول إلى موقع أطراف أخرى بواسطة هذا الجهاز، موقع الأطراف الأخرى لا تتبع Nokia، لا تقر هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها، وفي حالة اختبار النموذج إلى تلك المواقع، عليك اتخاذ الاحتياطات بالنسبة لأنماط أو الحماية.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحلتها الراهنة". وباستثناء ما تنص عليه القوانين السارية لا تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية لقابلية العرض والرواج في السوق، ولما منها لغرض معين، فيما يتعلق بالثقة أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحنتيات بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون Nokia هذه الوثيقة، وتحتفظ إشعار مسبق.

ISSUE 2 AR

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بذلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة، إذا يرجى الحصول على تفاصيل و مدي توفر خيارات اللغة Nokia مراجعة وكل أو MMS، وأو الشبكة أو على خدمة SIM يعتمد استخدام بعض العمليات والخاصيات على بطاقة يعتمد على توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة، بعض الخدمات خاصة لرسوم منفصلة راجع ليل المستخدم الحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك

المشاركة الفورية

يتم فتح شاشة اختيار خدمة. ولإنشاء حساب جديد لخدمة؛ اختر الخيارات > إضافة حساب جديد أو اختر رمز الخدمة بواسطة إنشاء حساب جديد في قائمة الخدمات. وإذا كنت قمت بإنشاء حساب جديد في وضع غير متصل، أو قمت بتعديل إعدادات حساب أو إعدادات خدمة من خلال برنامج مستعرض ويب على جهاز كمبيوتر متواافق؛ فاختر الخيارات > جلب خدمات لتحديث قائمة الخدمات على جهازك. لاختيار خدمة، اضغط على مفتاح الانتقال.

عند اختيار الخدمة، تظهر الصور المختارة والفيديو المختار في حالة التعديل. يمكنك فتح الملفات وعرضها، والتعرف عليها، وإضافة نص إليها أو إضافة ملفات جديدة.

للاتصال بالخدمة وتحميل الملفات إلى الويب؛ اختر الخيارات > تحميل، أو اضغط على .

لإلغاء عملية التحميل إلى الويب، ولحفظ المنشور المنشأ كمسودة؛ اختر رجوع > حفظ كمسودة.

لعرض ما تم تحميله مؤخرًا اضغط على ، واختر الاستوديو > الصور والفيديو > الخيارات > فتح الخدمة الفورية. تظهر قائمة الخدمات حالة تحميل كل خدمة. لإلغاء تحميل جاري، اختر خدمة نشطة، واختر الخيارات > الغاء، حفظ كمسودة، أو مسح.

يمكنك المشاركة بالصور ومقاطع الفيديو الخاص بك في ألبومات متواقة على الإنترنت، أو المشاركة في سجلات ويب، أو في غيرها من خدمات المشاركة الفورية على الويب. يمكنك تحميل محتوى، وحفظ المنشورات الغير مكتملة كملسوفات واستكمالها في وقت لاحق، وعرض محتوى الألبومات. قد تختلف أنواع المحتوى المدعم حسب مزود الخدمة.

لتبدأ

يجب الاشتراك في الخدمة مع مزود خدمة المشاركة الفورية للصور. غالباً ما يمكنك الاشتراك في الخدمة على موقع الويب الخاص بمزود الخدمة. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على تفاصيل الاشتراك في الخدمة. ولمزيد من المعلومات حول مزودي الخدمة المتوفرين، انظر الموقع: www.nseries.com/support.

عند فتح الخدمة للمرة الأولى في تطبيق "المشاركة الفورية"، سوف يطلب منك إنشاء حساب جديد وتحديد اسم المستخدم وكلمة السر لهذا الحساب. وللوصول إلى إعدادات الحساب فيما بعد؛ اختر فتح الخدمة الفورية > الخيارات > إعدادات. انظر "إعدادات المشاركة الفورية"، الصفحة ٤.

تحميل الملفات

اضغط على ، ثم اختر الاستوديو > الصور والفيديو، واختر الملفات التي تريدها، ثم اختر الخيارات > إرسال > تحميل ويب. ويمكنك أيضاً الوصول إلى الخدمات الفورية من الكاميرا الرئيسية.

فتح خدمة فورية

عرض الصور ومقاطع الفيديو التي تم تحميلها في الخدمة الفورية على الويب وفتح العناصر المنشأة كمسودات والعناصر المرسلة على الجهاز؛ اختر الصور والفيديو > **الخيارات** > فتح الخدمة الفورية، وإذا كنت تقوم بإنشاء حساب جديد في وضع غير متصل، أو تقوم بتعديل إعدادات حساب أو إعدادات خدمة من خلال برنامج مستعرض ويب على جهاز كمبيوتر متافق؛ فاختر **الخيارات** > جلب خدمات لتحديث قائمة الخدمات على جهازك. يتم عرض حالة تحميل كل خدمة في القائمة تحت اسم الخدمة.

اختر خدمة من القائمة. للاتصال بالخدمة باستخدام المتصفح واتصال إنترنت، اختر **الخيارات** > الاتصال بالخدمة. لعرض العناصر التي قمت بتحميلها مؤخرًا على جهازك، اختر **الخيارات** > آخر التحميلات.

إعدادات المشاركة الفورية

لتعديل إعدادات المشاركة الفورية، في تطبيق المشاركة الفورية، اختر فتح الخدمة الفورية > **الخيارات** > إعدادات.

حساباتي

في حساباتي؛ يمكنك إنشاء حسابات جديدة أو تعديل حسابات موجودة. لإنشاء حساب جديد؛ اختر **الخيارات** > إضافة حساب جديد. لتعديل حساب موجود؛ اختر حساباً ثم اختر **الخيارات** > تعديل. اختر مما يلي: اسم الحساب—لإدخال اسم للحساب

متقدم

نقطة الوصول الافتراضية—لتغيير نقطة الوصول المستخدمة للاتصال بالخدمة الفورية، اختر نقطة الوصول التي ترغب فيها.

ضبط التطبيقات

عرض حجم الصورة—لاختيار الحجم الذي تُعرض به الصورة على شاشة جهازك. ولن يؤثر هذا الضبط على حجم صورة التحميل.

عرض حجم النص—لاختيار حجم الخط المستخدم لعرض النص في العناصر المنشأة كمسودات والعناصر المرسلة، أو عند إضافة نص إلى عنصر جديد أو عند تعديله

مزود الخدمة—لاختيار مزود الخدمة الذي ترغب في استخدامه. لا يمكنك تغيير مزود الخدمة الخاص بحساب موجود، ولكن يجب عليك إنشاء حساب جديد لمزود الخدمة الجديد. إذا قمت بمسح حساب موجود في حساباتي؛ فسيتم أيضًا مسح الخدمات المتعلقة بهذا الحساب من الجهاز، بما في ذلك العناصر المرسلة للخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر—لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر التي قمت بإنشاءهما لحسابك عندما قمت بالتسجيل في الخدمة الفورية. حجم صورة التحميل—لاختيار الحجم الذي يتم تحميل الصور به إلى الخدمة