



NOKIA
Nseries

Push to **talk**

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN „TAK JAK JE“. KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÍ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Některé funkce závisejí na kartě SIM či síti, službě MMS nebo kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Některé služby jsou zpoplatněny zvláštním poplatkem.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

2. VYDÁNÍ CS

Push to talk



Push to talk (PTT) (síťová služba) je hlasová služba pracující v reálném čase protokolem IP v sítích GSM/GPRS. Služba Push to talk umožňuje přímou hlasovou komunikaci po stisknutí tlačítka. Služba Push to talk slouží ke konverzaci s jednou osobou nebo skupinou osob.

Před použitím služby Push to talk musíte definovat přístupový bod a nastavení služby Push to talk. Nastavení můžete přijmout ve speciální textové zprávě provozovatele, který službu Push to talk nabízí. Ke konfiguraci můžete použít i aplikaci **Prův. nast.** (pokud ji podporuje provozovatel služby). Další informace o aplikaci najdete v příručce k přístroji na serveru www.nokia.com/support nebo na místním serveru Nokia.

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Připojení > Push to talk**.

Při komunikaci Push to talk jedna osoba hovoří a ostatní poslouchají přes vestavěný reproduktor. Účastníci se v hovoru střídají. Protože může mluvit vždy pouze jeden člen skupiny, je omezena maximální doba jednoho úseku hovoru. Maximální délka je většinou 30 sekund. Podrobnosti o době trvání jednoho úseku hovoru v síti získáte od provozovatele služby.

 **Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Telefonní hovory mají vždy přednost před aktivitami Push to talk.

Definice přístupového bodu Push to talk

Většina provozovatelů služeb vyžaduje, aby jako výchozí přístupový bod byl použit přístupový bod k internetu (IAP). Někteří provozovatelé však umožňují použít i přístupový bod WAP. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Pokud nemáte spojení WAP, požádejte o pomoc s prvním připojením provozovatele služby nebo si přečtěte stránky www.nokia.com/phonesettings.

Nastavení funkce Push to talk

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Připojení > Push to talk > Volby > Nastavení PTT**.

Zvolte možnost **Nastavení uživatele** a zadejte následující údaje:

Volání ze sezn. přijíman.—Zvolte možnost **Upozornit** a uvidíte upozornění na příchozí hovory. Zvolte možnost **Autom. přijmout** a přístroj bude hovory Push to talk přijímat automaticky. Zvolte možnost **Nepovolit** a přístroj bude hovory Push to talk automaticky odmítat.

Tón při volání PTT—Pokud chcete, aby nastavení upozornění na příchozí hovor pro službu Push to talk bylo stejné jako tón upozornění v nejčastějším aktivním profilu, zvolte možnost **Nastavení profilu**.

Tón pož. na zpět. volání—Vyberte tón pro požadavek na zpětné volání.

Spuštění aplikace—Vyberte, zda se chcete přihlásit ke službě Push to talk po zapnutí přístroje.

Výchozí přezdívká—Zadejte výchozí přezdívkou zobrazenou ostatním uživatelům. Možnost úprav může provozovatel služby pro váš přístroj vypnout.

Ukázat mou adresu PTT—Zvolte možnost **Při individ. volání**, **Při volání ve skupině**, **Při všech voláních** nebo **Nikdy**. Některé z těchto možností může provozovatel služby pro váš přístroj vypnout.

Zobrazit můj stav přihl.—Chcete-li, aby váš stav byl viditelný, zvolte možnost **Ano**, chcete-li stav skrýt, zvolte možnost **Ne**.

Zvolte možnost **Nastavení spojení** a zadejte následující údaje:

Doména—Zadejte název domény, který jste získali od provozovatele služby.

Název přístupového bodu—Zadejte název přístupového bodu Push to talk. Název přístupového bodu je potřebný k navázání připojení k síti GSM/GPRS.

Adresa serveru—Zadejte IP adresu nebo název domény serveru Push to talk, které jste získali od provozovatele služby.

Uživatelské jméno—Zadejte své uživatelské jméno dodané provozovatelem služby.

Heslo PTT—Podle potřeby zadejte heslo pro datové připojení. Heslo zpravidla poskytne provozovatel služby a často se v něm rozlišují malá a velká písmena.

Přihlášení ke službě Push to talk

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Připojení > Push to talk**. Aplikace Push to talk se při spuštění automaticky přihlásí ke službě.

Po úspěšném přihlášení se aplikace Push to talk automaticky připojí ke kanálům, které byly aktivní, když byla aplikace naposledy ukončena. Pokud je spojení přerušeno, přístroj se automaticky pokouší přihlásit zpět, dokud službu Push to talk neukončíte.

Ukončení aplikace Push to talk

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Připojení > Push to talk > Volby > Konec**. Přístroj zobrazí zprávu **Odhlásit se od PTT po ukončení aplikace?**. Možností **Ano** se odhlásíte a ukončíte službu. Chcete-li aplikaci ponechat aktivní na pozadí, zvolte možnost **Ne**. Pokud máte otevřeno několik aplikací a chcete mezi nimi přepínat, stiskněte a podržte tlačítko .

Individuální volání

Zvolte možnost **Volby > Kontakty**.

Vyberte v seznamu kontakt, se kterým chcete navázat spojení, a zvolte možnost **Volby > Individuální volání**.

Po celou dobu hovoru držte stisknuté tlačítko . Jakmile domluvíte, tlačítko  uvolněte.

Podržíte-li stisknuté tlačítko , můžete s kontaktem hovořit i v jiných zobrazeních aplikace Push to talk, například v zobrazení kontaktů. Chcete-li zahájit nový telefonní hovor, musíte nejprve ukončit individuální volání. Zvolte možnost **Odpojit** nebo stiskněte tlačítko .

 **Tip!** V průběhu hovoru pomocí služby Push to talk držte přístroj před sebou, abyste viděli na displej. Mluvte do mikrofonu a nezakrývejte reproduktor rukou.

Přijetí individuálního volání

Pro zahájení individuálního hovoru stiskněte tlačítko , tlačítkem  hovor odmítnete.

 **Tip!** Individuální nebo skupinový hovor můžete zahájit i z kontaktů. Zvolte možnost **Volby > PTT > Individuální volání** nebo **Volat s více**.

Zahájení skupinového hovoru

Chcete-li zahájit hovor se skupinou, zvolte možnost **Volby > Kontakty**, označte požadované kontakty a zvolte možnost **Volby > Volat s více**.

Objednání stavu přihlášení ostatních

Chcete-li získávat informace o stavu přihlášení ostatních uživatelů služby Push to talk, zvolte možnost **Volby > Kontakty**, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby > Zobrazit stav přihlášení** nebo **Skrýt stav přihlášení**.

Odeslání požadavku na zpětné volání

V adresáři **Kontakty** vyhledejte požadované jméno a zvolte možnost **Volby** > **Poslat pož. na zp. vol.**

Reakce na požadavek na zpětné volání

Když vám někdo pošle požadavek na zpětné volání, přístroj v pohotovostním režimu zobrazí zprávu **1 požadavek na zpětné volání**. Stisknutím tlačítka **Ukázat** otevřete zobrazení **Přijatá zpětná volání**. Chcete-li zahájit individuální hovor, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Individuální volání**.

Kanály

Můžete se připojit k předem konfigurovanému kanálu. Veřejné kanály jsou otevřeny pro všechny uživatele, kteří znají adresu URL daného kanálu.

Když jste připojeni ke kanálu, uslyší vás všichni členové připojení k tomuto kanálu. Současně může být aktivních až pět kanálů. Je-li aktivní více než jeden kanál, můžete kanál, na kterém chcete hovořit, přepínat možností **Přepnout**.

Zvolte možnost **Volby** > **Kanály PTT**.

Při prvním připojení k veřejnému předkonfigurovanému kanálu zvolte možnost **Volby** > **Nový kanál** > **Přidat existující**. Když se připojujete k předkonfigurovanému kanálu, musíte vyplnit adresu URL kanálu.

Vytváření vlastních kanálů

Chcete-li vytvořit nový předkonfigurovaný kanál, zvolte možnost **Volby** > **Nový kanál** > **Vytvořit nový**.

Vlastní veřejný kanál můžete vytvořit, určit jeho název a pozvat do něj členy. Každý člen může do veřejného kanálu přizvat další členy.

Můžete vytvářet i soukromé kanály. Do soukromého kanálu se mohou připojit pouze uživatelé pozvaní hostitelem.

Pro každý kanál definujte následující údaje: **Název kanálu**, **Soukromí kanálu**, **Přezdívka** a **Miniatura** (volitelné).

Po úspěšném vytvoření kanálu budete dotázáni, zda chcete odeslat pozvánky do kanálu. Pozvánky jsou textové zprávy.

Hovor s uživateli kanálu

Chcete-li po přihlášení ke službě Push to talk zahájit hovor s uživateli, stiskněte tlačítko . Uslyšíte tón potvrzující udělení přístupu.

Po celou dobu hovoru držte stisknuté tlačítko . Jakmile domluvíte, tlačítko  uvolněte.

Pokud se stisknutím tlačítka  pokusíte oslovit kanál v okamžiku, kdy hovoří jiný uživatel, přístroj zobrazí zprávu **Čekejte**. Uvolněte tlačítko , počkejte, až hovořící uživatel domluví, a stiskněte tlačítko  znovu. Můžete také ponechat tlačítko  stisknuté a počkat na zobrazení zprávy **Hovořte**.

Pokud hovoříte s uživateli kanálu a jeden uživatel přestane mluvit, začíná mluvit první uživatel, který stiskne tlačítko .

Po ukončení hovoru **Push to talk** zvolte možnost **Odpojit** nebo stiskněte tlačítko .

Chcete-li při aktivním hovoru zobrazit uživatele kanálu, zvolte možnost **Volby > Aktivní členové**.

Ke kanálu, ke kterému jste připojeni, můžete přizvat i další uživatele. Zvolte možnost **Volby > Poslat pozvánku** a přejdete do zobrazení pozvánek. Nové členy můžete zvát pouze do veřejného kanálu nebo jako hostitel soukromého kanálu. Pozvánky jsou textové zprávy.

Reakce na přizvání ke kanálu

Chcete-li uložit přichozí pozvánku, zvolte možnost **Volby > Uložit kanál**. Kanál bude přidán do vašich kontaktů **Push to talk** (do zobrazení kanálů).

Po uložení pozvánky do kanálu budete dotázáni, zda se chcete ke kanálu připojit. Zvolením možnosti **Ano** otevřete

zobrazení relací **Push to talk**. Pokud ještě nejste přihlášení, přístroj se přihlásí ke službě.

Pokud pozvánku odmítnete nebo smažete, pozvánka se uloží do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**. Chcete-li se připojit ke kanálu později, otevřete zprávu s pozvánkou a pozvánku uložte. Chcete-li se připojit ke kanálu, zvolte v dialogovém okně možnost **Ano**.

Zobrazení protokolu služby Push to talk

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Nástroje > Připojení > Push to talk > Volby > Protokol PTT**. Protokol obsahuje tyto složky: **Nepřijatá volání PTT**, **Přij. volání PTT** a **Iniciovaná volání PTT**.

Chcete-li z okna **Protokol PTT** zahájit individuální hovor, stiskněte tlačítko .