



NOKIA
Nseries

Pikayhteys

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pitääntä siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINHALLITJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Tuotteiden ja niiden sovellusten ja palveluiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat SIM-korttikohtaisia ja/tai verkkokohtaisia tai MMS-kohtaisia tai niiden käytettävyys määräytyy laitteiden yhteensopivuuden ja tuettujen sisältömuotojen mukaan. Jotkin palvelut ovat saatavissa erillistä korvausta vastaan.

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

2. PAINOS / FI

Pikayhteys



Pikayhteys (PTT) (verkkopalvelu) on tosiaikainen VoIP-palvelu, joka toimii GSM/GPRS-verkossa. Pikayhteys mahdollistaa suoran puhekommunikoinnin näppäimen painalluksella. Pikayhteyden avulla voit keskustella yhden henkilön tai ryhmän kanssa.

Pikayhteyden yhteysosoite ja asetukset on määritettävä, ennen kuin pikayhteyssovellusta voi käyttää. Voit saada asetukset tekstiviestissä pikayhteyspalvelua tarjoavalta palveluntarjoajalta. Voit myös määrittää asetukset Ohj. asetus -toiminnon avulla, jos verkko-operaattori tukee sitä. Lisätietoja sovelluksesta on laitteen käyttöoppaissa osoitteessa www.nokia.com/support tai paikallisessa Nokian Web-sivustossa.

Paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut > Yhteydet > Pikayhteys**.

Pikayhteyspuhelussa yksi puhuu ja muut kuuntelevat sisäänrakennetusta kaiuttimesta. Puhujat vastaavat toisilleen vuorotellen. Koska vain yksi ryhmän jäsen voi puhua kerrallaan, puhevuoron enimmäiskesto on rajoitettu. Tavallisesti enimmäiskestoksi on asetettu 30 sekuntia. Lisätietoja omaan verkkoosi määritetystä puhevuoron enimmäiskestosta saat palveluntarjoajalta.

 **Varoitus:** Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Tavalliset puhelut ohittavat aina pikayhteyspuhelut.

Pikayhteyden yhteysosoitteen määrittäminen

Monet palveluntarjoajat edellyttävät Internet-yhteysosoitteen (IAP) käyttämistä oletusyhteysosoitteena. Joillekin palveluntarjoajille kelpaa myös WAP-yhteysosoite. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Jos sinulla ei ole WAP-yhteyttä, sinun täytyy ehkä pyytää apua palveluntarjoajalta muodostaessasi yhteyttä ensimmäisen kerran tai käydä osoitteessa www.nokia.com/phonesettings.

Pikayhteysasetukset

Paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut > Yhteydet > Pikayhteys > Valinnat > Pikayhteysasetukset**.

Valitse **Käyttäjäasetukset** ja kirjoita seuraavat tiedot:

Hyv. luettelon puhelut – Valitse **Ilmoita**, jos haluat nähdä ilmoituksen saapuvista puheluista. Valitse **Hyväksy automaatt.**, jos haluat, että laite vastaa pikayhteyspueluihin automaattisesti. Valitse **Ei sallittu**, jos haluat, että laite hylkää pikayhteyspuhelut automaattisesti.

Pikayht. merkkiääni – Valitse **Profiilin mukaan**, jos haluat saapuvan pikayhteyspuhelun hälytysäänän olevan sama kuin käytössä olevassa profiilissa määritetty saapuvan puhelun soittoaäni.

Soittopyyntöääni – Voit valita soittopyyntöjen merkkiäänän.

Sovelluksen käynnistys – Voit valita, haluatko laitteen kirjautuvan pikayhteyspalveluun automaattisesti käynnistettäessä.

Oletuslempinimi – Kirjoita lempinimesi, jonka toiset käyttäjät näkevät. Palveluntarjoaja on saattanut estää tämän vaihtoehdon muokkaamisen laitteessasi.

Näytä pikayhteysosoite – Valitse **H.koht. puheluissa**, **Ryhmäpuheluissa**, **Kaikissa puheluissa** tai **Ei koskaan**. Palveluntarjoaja on saattanut poistaa jotkin näistä vaihtoehtoista käytöstä laitteessasi.

Näytä sisäänkirj. tila – Valitse **Kyllä**, jos haluat, että tilasi näkyy, tai **Ei**, jos haluat, että tilasi ei näy.

Valitse **Yhteysasetukset** ja kirjoita seuraavat tiedot:

Toimialue – Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi toimialuenimi.

Yhteysosoitteen nimi – Kirjoita pikayhteyden yhteysosoitteen nimi. Yhteysosoitteen nimeä tarvitaan muodostettaessa yhteyttä GSM/GPRS-verkkoon.

Palvelimen osoite – Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi pikayhteyspalvelimen IP-osoite tai toimialueen nimi.

Käyttäjänimi – Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi käyttäjänimi.

Pikayhteyssalasana – Kirjoita salasana, jos se tarvitaan datayhteyden muodostamista varten. Tavallisesti salasanan toimittaa palveluntarjoaja, eivätkä sen pienet ja isot kirjaimet ole yleensä keskenään vaihtokelpoisia.

Pikayhteyspalveluun kirjautuminen

Paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut > Yhteydet > Pikayhteys**. Pikayhteyssovellus kirjautuu automaattisesti palveluun, kun sovellus käynnistetään.

Jos kirjautuminen onnistuu, pikayhteys muodostaa automaattisesti yhteyden kanaviin, jotka olivat avoinna, kun sovellus viimeksi suljettiin. Jos yhteys katkeaa, laite yrittää automaattisesti kirjautua palveluun, kunnes poistut pikayhteyssovelluksesta.

Pikayhteyssovelluksesta poistuminen

Paina  -näppäintä ja valitse Työkalut > Yhteydet > Pikayhteys > Valinnat > Poistu. Näyttöön tulee teksti Haluatko kirjautua ulos pikayhteyspalvelusta sovelluksen lopettamisen jälkeen?. Valitse Kyllä, jos haluat kirjautua ulos ja sulkea palvelun. Valitse Ei, jos haluat pitää sovelluksen avoimena taustalla. Jos useita sovelluksia on avoinna samanaikaisesti, voit siirtyä sovellusten välillä pitämällä  -näppäintä painettuna.

Henkilökohtaisen pikayhteyspuhelun soittaminen

Valitse Valinnat > Yhteystiedot.

Valitse luettelosta henkilö, jonka kanssa haluat puhua, ja valitse sitten Valinnat > Henkilökohtainen puhelu.

Pidä  -näppäintä painettuna koko sen ajan, kun puhut. Kun olet lopettanut puhumisen, vapauta  -näppäin.

Voit puhua toiselle osapuolelle pitämällä  -näppäintä painettuna myös muissa Pikayhteys-sovelluksen näkymissä (esimerkiksi osoitekirjanäkymässä). Jotta voit soittaa uuden puhelun, sinun on ensin lopetettava käynnissä oleva henkilökohtainen puhelu. Valitse Katkaise tai paina  -näppäintä.

 **Vihje!** Muista pitää laitetta edessäsi pikayhteyspuhelun ajan, jotta voit nähdä näytön. Puhu mikrofonia kohti ja varo peittämästä kaiutinta kädelläsi.

Henkilökohtaiseen pikayhteyspuheluun vastaaminen

Voit aloittaa henkilökohtaisen puhelun painamalla

 -näppäintä tai hylätä puhelun painamalla

 -näppäintä.

 **Vihje!** Voit soittaa henkilökohtaisen puhelun tai ryhmäpuhelun myös suoraan osoitekirjasta. Valitse Valinnat > Pikayhteys > Henkilökohtainen puhelu tai Soita usealle.

Ryhmäpuhelun soittaminen

Voit soittaa ryhmäpuhelun valitsemalla Valinnat > Yhteystiedot, sitten henkilöt, joille haluat soittaa, ja lopuksi Valinnat > Soita usealle.

Muiden sisäänkirjautumistilan tilaaminen

Voit tilata muiden pikayhteyskäyttäjien sisäänkirjautumisen tilan tai lopettaa tilauksen valitsemalla Valinnat >

Yhteystiedot, sitten henkilön ja lopuksi **Valinnat** > Näytä sisäänkirj. tila tai Piilota sisäänkirj. tila.

Soittopyynnön lähettäminen

Selaa Yhteystiedot-valikossa haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Lähetä soittopyyntö**.

Soittopyyntöön vastaaminen

Kun joku on lähettänyt sinulle soittopyynnön, valmiustilassa näkyy ilmoitus **1 uusi soittopyyntö**. Avaa **Saap. soittopyynnot** valitsemalla **Näytä**. Voit soittaa henkilökohtaisen puhelun valitsemalla nimen ja sitten **Valinnat** > **Henkilökohtainen puhelu**.

Kanavat

Voit liittyä julkisiin, valmiiksi määritettyihin kanaviin. Julkiset kanavat ovat avoinna kaikille, jotka tietävät kanavan URL-osoitteen.

Kun olet muodostanut yhteyden kanavaan ja puhut, kaikki kyseiseen kanavaan liittyneet kuulevat puheesi. Avoimena voi olla enintään viisi kanavaa samanaikaisesti. Kun avoimia kanavia on enemmän kuin yksi, voit siirtyä kanavien välillä valitsemalla **Vaihda**.

Valitse **Valinnat** > **Pikayhteyskanavat**.

Kun haluat muodostaa yhteyden julkiseen, valmiiksi määritettyyn kanavaan ensimmäistä kertaa, valitse **Valinnat** > **Uusi kanava** > **Lisää olemassa oleva**. Kun liittyt valmiiksi määritettyyn kanavaan, sinun on annettava kanavan URL-osoite.

Omien kanavien luominen

Voit luoda uuden kanavan valitsemalla **Valinnat** > **Uusi kanava** > **Luo uusi**.

Voit luoda oman julkisen kanavan, valita kanavalle nimen ja kutsua siihen jäseniä. Kutsumasi jäsenet voivat puolestaan kutsua julkiseen kanavaan lisää jäseniä.

Voit myös määrittää yksityisiä kanavia. Yksityisiin kanaviin voivat liittyä ja niitä voivat käyttää ainoastaan kanavan omistajan kutsumat käyttäjät.

Määritä kanavalle seuraavat tiedot: **Kanavan nimi**, **Kanavan yksityisyys**, **Lempinimi** ja **Pikkukuva** (valinnainen).

Kun kanava on valmis, voit halutessasi lähettää kanavakutsuja. Kanavakutsut ovat tekstiviestejä.

Puhuminen kanavaan

Kun olet kirjautunut pikayhteyspalveluun, voit alkaa puhua kanavaan painamalla  -näppäintä. Kuulet äänen sen merkiksi, että pääsy kanavaan on hyväksytty.

Voit puhua kanavaan pitämällä  -näppäintä painettuna. Pidä näppäintä painettuna koko sen ajan, kun puhut. Kun olet lopettanut puhumisen, vapauta  -näppäin.

Jos yrität vastata painamalla  -näppäintä, kun toinen käyttäjä vielä puhuu, näyttöön tulee teksti **Odota**. Vapauta  -näppäin, odota, että toinen käyttäjä lopettaa puhumisen, ja paina  -näppäintä uudelleen, kun puhuja on lopettanut. Voit myös pitää  -näppäintä painettuna ja odottaa, kunnes näyttöön tulee teksti **Puhu**.

Ensimmäinen käyttäjä, joka painaa  -näppäintä edellisen puhujan lopetettua, saa seuraavan puheenvuoron.

Kun olet lopettanut pikayhteyspuhelun, valitse **Katkaise** tai paina  -näppäintä.

Kun olet aloittanut puhelun kanavaan, voit tarkastella kanavan aktiivisia jäseniä valitsemalla **Valinnat > Aktiiviset jäsenet**.

Kun olet muodostanut yhteyden kanavaan, voit myös kutsua siihen uusia jäseniä valitsemalla **Valinnat > Lähetä kutsu**, jolloin kutsunäkymä avautuu. Voit kutsua uusia jäseniä kanavalle ainoastaan, jos olet kyseisen yksityisen kanavan omistaja tai jos kanava on julkinen. Kanavakutsut ovat tekstiviestejä.

Kanavakutsuun vastaaminen

Voit tallentaa vastaanottamasi kanavakutsun valitsemalla **Valinnat > Tallenna kanava**. Kanava tallentuu pikayhteysosoitteisiin ja näkyy kanavanäkymässä.

Kun olet tallentanut kanavakutsun, laite kysyy, haluatko muodostaa yhteyden kanavaan. Kun valitset **Kyllä**, pikayhteysistuntojen näkymä avautuu. Laite kirjautuu palveluun, jollet ole jo kirjautunut.

Jos hylkää tai suljet kutsun, laite tallentaa sen viestien Saapuneet-kansioon. Voit liittyä kanavaan myöhemmin avaamalla kutsuviestin ja tallentamalla kutsun. Valitse valintaikkunassa **Kyllä**, jos haluat muodostaa yhteyden kanavaan.

Pikayhteyslokin tarkasteleminen

Paina  -näppäintä ja valitse **Työkalut > Yhteydet > Pikayhteys > Valinnat > Pikayhteysloki**. Lokissa on seuraavat kansiot: **Vastaamatta jääneet**, **Vast.ot. puhelut** ja **Soitetut**.

Voit soittaa henkilökohtaisen puhelun **Pikayhteysloki**-näköisestä painamalla  -näppäintä.