



NOKIA
Nseries

Positionering

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKElige ELLER STILTENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Enkelte produkter og programmer og tjenester til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

2. udgave DA

Positionering

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Forbindelse > GPS-data** eller **Lokaliteter**.

Lokaliteter og GPS-data er muligvis netværksbaserede (netværkstjenester), eller de kan kræve, at du bruger en kompatibel GPS-modtager. Hvis du vil aktivere en positioneringsmetode, skal du rulle til metoden og vælge **Valg > Aktivér**.

Du kan begynde at bruge en kompatibel GPS-modtager med Bluetooth til positionering ved at trykke på  og vælge **Værktøjer > Bluetooth**. Opret forbindelse til GPS-modtageren ved hjælp af Bluetooth. Du finder yderligere oplysninger om, hvordan du bruger Bluetooth, i brugervejledningen til Nokia N76.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-

modtageren bør kun benyttes udendørs til modtagelse af GPS-signaler.

En GPS-enhed modtager radiosignaler med kort rækkevidde fra satellitterne og måler signalernes transporttid. Ud fra transporttiden kan GPS-modtageren beregne sin position med meters nøjagtighed.

GPS'ens koordinater udtrykkes i grader og decimalgrader ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

GPS bør kun bruges som navigationshjælpemiddel. Det bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Om satellitsignaler

Hvis GPS-modtageren ikke kan finde satellitsignalet, skal du overveje følgende:

- Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal.
- Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads.

- Hvis vejrforholdene er dårlige, kan signalstyrken også blive påvirket.
- Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at oprette en GPS-forbindelse.

Positionsanmodninger

Du modtager muligvis en anmodning fra en netværkstjeneste om at modtage dine positionsoplysninger. Tjenesteudbydere kan tilbyde oplysninger om lokale emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, baseret på enhedens position.

Når du modtager en positionsanmodning, vises der en besked om, hvilken tjeneste der foretager anmodningen. Vælg **Acceptér** for at tillade, at dine positionsoplysninger sendes, eller vælg **Afvis** for at afvise anmodningen.

Lokaliteter

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Forbindelse > Lokaliteter**. Med **Lokaliteter** kan du gemme positionsoplysningerne for bestemte steder på enheden. Du kan sortere de gemte steder i forskellige kategorier, f.eks. erhverv, og tilføje andre oplysninger, f.eks. adresser, til dem. Du kan bruge de gemte lokaliteter i kompatible programmer, f.eks. GPS-data.

GPS'ens koordinater udtrykkes i grader og decimalgrader ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

Du kan oprette en ny lokalitet ved at vælge **Valg > Ny lokalitet**. Hvis enheden er forbundet med en kompatibel GPS-mottager, kan du foretage en positioneringsanmodning om koordinaterne for din aktuelle position. Vælg **Aktuel position** for at modtage positionsoplysningerne. Du kan indtaste positionsoplysningerne manuelt ved at vælge **Indtast manuelt**.

Hvis du vil redigere eller tilføje oplysninger om en gemt lokalitet (f.eks. et gadenavn), skal du rulle til en lokalitet og trykke på . Rul til det ønskede felt, og indtast oplysningerne.

Du kan sortere dine lokaliteter i de forudindstillede kategorier og oprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og oprette nye lokalitetskategorier, skal du trykke på  i **Lokaliteter** og vælge **Valg > Rediger kategorier**.

Du kan tilføje en lokalitet til en kategori ved at rulle til lokaliteten i **Lokaliteter** og vælge **Valg > Tilføj til kategori**. Rul til hver af de kategorier, du vil tilføje lokaliteten til, og vælg kategorien.

Hvis du vil sende en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed, skal du vælge **Valg > Send**. De modtagne lokaliteter placeres i mappen **Indbakke** i **Beskeder**.

GPS-data

Tryk på , og vælg **Værktøjer > Forbindelse > GPS-data**. GPS-data er konstrueret til at give rutevejledningsoplysninger til en udvalgt destination, positionsoplysninger om din aktuelle position og oplysninger om turen, f.eks. den omtrentlige afstand til destinationen og den tilbagelagte turs omtrentlige varighed.

GPS'ens koordinater udtrykkes i grader og decimalgrader ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

Enheden skal være forbundet med en kompatibel GPS-modtager, for at du kan bruge **GPS-data**. GPS-modtageren skal modtage positionsoplysninger fra mindst tre satellitter for at kunne beregne koordinaterne for din position.

Rutevejledning

Du kan bruge rutevejledningen ved at vælge **Navigation**. Start rutevejledningen udendørs. Hvis din kompatible GPS-modtager startes indendørs, kan den muligvis ikke modtage de nødvendige oplysninger fra satellitterne.

Til rutevejledningen bruges et roterende kompas på enhedens skærm. Retningen til destinationen angives med en rød prik, og den omtrentlige afstand vises i kompasringen.

Rutevejledningen er designet til at vise den mest direkte rute og den korteste afstand til destinationen, målt i fugleflugtslinje. Der tages ikke hensyn til forhindringer på ruten, f.eks. bygninger og naturlige forhindringer. Der tages ikke hensyn til højdeforskelle, når afstanden beregnes. Rutevejledningen er kun aktiv, når du bevæger dig.

Hvis du vil angive turens destination, skal du vælge **Valg > Angiv destination** og vælge en lokalitet som destination eller indtaste koordinater for bredde- og længdegrad. Vælg **Stop navigation** for at slette den destination, du har angivet for turen.

Hentning af positionsoplysninger

Du kan få vist positionsoplysningerne for din aktuelle position ved at forbinde enheden med en kompatibel GPS-modtager og vælge **Position**. Der vises et estimat for positionens nøjagtighed på skærmen.

Du kan gemme din aktuelle position som en lokalitet ved at vælge **Valg > Gem position**. Lokalteter er gemte geografiske steder med flere oplysninger, og de kan bruges i andre kompatible programmer og overføres mellem kompatible enheder.

Triptæller

Vælg **Tripafstand > Valg > Start** for at aktivere beregning af tripafstand, og vælg **Stop** for at deaktivere den. De

værdier, som beregnes, bliver stående på skærmen. Brug denne funktion udendørs for at modtage et bedre GPS-signal.

Vælg **Nulstil** for at nulstille tripafstanden og -tiden samt den gennemsnitlige og maksimale hastighed og for at starte en ny beregning. Vælg **Genstart** for også at nulstille kilometertælleren og den samlede tid.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet.