



NOKIA
Nseries

Konulandırma

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

Bazı işlemler ve özellikler, SIM karta ve/veya şebekeye veya MMS'ye ya da cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrı bir ücrete tabidir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

2. BASKI TR

Konumlandırma

📶 tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > GPS** verisi veya **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretleri ve **GPS** verisi şebekeye bağlı olabilir (şebeke servisi) veya uyumlu bir GPS alıcısı kullanmanızı gerektirebilir. Konumlandırma yöntemini etkinleştirmek için, yöntemle gidip **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısına sahip uyumlu bir GPS alıcısını konumlandırma için kullanmaya başlamak üzere, **📶** tuşuna basın ve **Araçlar > Bluetooth** seçeneğini belirleyin. GPS alıcısına bağlanmak için Bluetooth bağlantısını kullanın. Bluetooth bağlantısını kullanma hakkında daha fazla bilgi için Nokia N76 kullanım kılavuzuna bakın.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin

varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada kullanmak gerekir.

GPS terminali, uydulardan düşük güçlü radyo sinyallerini alıp sinyallerin gelme süresini ölçer. Yol alma süresi ile GPS alıcısı cihazın bulunduğu yeri metre hassasiyetinde hesaplayabilir.

GPS'deki koordinatlar, uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece biçiminde ifade edilir.

GPS yalnızca bir gezinme yardımcısı olarak kullanılmalıdır. Hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının sağladığı konum bilgilerine güvenilmemelisiniz.

Uydu sinyalleri hakkında

GPS alıcınız uydu sinyalini bulamıyorsa, aşağıdakileri dikkate alın:

- İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin.

- Hava koşulları kötüyse, sinyal gücü de bundan etkilenebilir.
- GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir.

Konum istekleri

Bir şebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteği alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, cihazınızın bulunduğu yere göre hava ve trafik durumu gibi yerel konularda bilgiler sunabilir.

Konum isteği aldığınızda, istekte bulunan servisi gösteren bir mesaj görüntülenir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** seçeneğini, isteği reddetmek içinse **Reddet** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretleri

 tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin. **Yer işaretleri** ile belirli yerlerin konum bilgilerini cihazınıza kaydedebilirsiniz. Kaydedilen yerleri iş gibi çeşitli kategorilere ayırabilir ve adres gibi bilgiler ekleyebilirsiniz. Kaydedilen yer işaretlerinizi **GPS** verisi gibi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

GPS'deki koordinatlar, uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece biçiminde ifade edilir.

Yeni yer işareti oluşturmak için **Seçenek > Yeni yer işareti** seçeneğini belirleyin. Cihazınız uyumlu bir GPS alıcısına bağlı ise, mevcut konumunuzun koordinatları için bir konumlandırma isteğinde bulunabilirsiniz. Konum bilgilerini almak için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Konum bilgilerini el ile girmek için **El ile girin** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen bir yer işaretinin bilgilerini düzenlemek veya yeni bilgi eklemek için (sokak adresi gibi) yer işaretine ilerleyin ve  tuşuna basın. İlgili alana ilerleyin ve bilgileri girin.

Yer işaretlerinizi önceden ayarlanmış kategorilere ayırabilir veya yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Yer işareti kategorileri oluşturmak veya mevcut olanları düzenlemek için **Yer işaretleri** klasöründe  tuşuna basın ve **Seçenek > Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kategoriye yer işareti eklemek için **Yer işaretleri** klasöründe yer işaretine ilerleyin ve **Seçenek > Kategoriye ekle** seçeneğini belirleyin. Yer işaretini eklemek istediğiniz her kategoriye ilerleyin ve seçin.

Uyumlu bir cihaza bir veya daha çok yer işareti göndermek için **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin. Alınan yer işaretleriniz **Mesajlar** altındaki **Gelen Kutusu** klasörüne kaydedilir.

GPS verisi

 tuşuna basın ve **Araçlar > Bağlantı > GPS verisi** seçeneğini belirleyin. **GPS verisi**, seçilen bir hedef için rota kılavuz bilgileri, bulunduğunuz yerle ilgili konum bilgileri ve hedefe yaklaşık mesafe ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

GPS'deki koordinatlar, uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece biçiminde ifade edilir.

GPS verisi'ni kullanmak için, cihazınız uyumlu bir GPS alıcısına bağlı olmalıdır. GPS alıcısının konum koordinatlarınızı hesaplaması için en az üç uydudan konum bilgisi alması gerekir.

Rota kılavuzu

Rota kılavuzunu kullanmak için **Gezinme** seçeneğini belirleyin. Rota kılavuzunu dış mekanda başlatın. Uygulama iç mekanda başlatılırsa uyumlu GPS alıcınız uydulardan gerekli bilgileri alamayabilir.

Rota kılavuzu cihaz ekranında dönen bir pusula kullanır. Kırmızı bir bilye ile hedefin yönü gösterilir ve bu hedef olan yaklaşık mesafe pusula halkasının içinde belirtilir.

Rota kılavuzu, hedefe olan en düz rotayı ve en kısa mesafeyi gösterecek biçimde (düz bir çizgi ile ölçülür) tasarlanmıştır. Rota üzerinde olabilecek bina veya doğal

engebe gibi engeller yok sayılır. Mesafe hesaplanırken yükseklik farkı dikkate alınmaz. Rota kılavuzu yalnızca hareket ettiğinizde etkindir.

Yolculuk hedefinizi belirlemek için **Seçenek > Hedefi belirle** seçeneğini belirleyin ve hedef olarak bir yer işareti seçin veya enlem ve boylam koordinatlarını girin. Yolculuğunuz için ayarlanmış hedefi silmek için **Gezinmeyi durdur** seçeneğini belirleyin.

Konum bilgileri alma

Mevcut konumunuzun konum bilgilerini görüntülemek için, cihazınızı uyumlu bir GPS alıcısına bağlayıp **Konum** seçeneğini belirleyin. Konumun tahmini doğruluk oranı ekranda gösterilir.

Bulunduğunuz yeri yer işareti olarak kaydetmek için **Seçenek > Konumu kaydet** seçeneğini belirleyin. Yer işaretleri daha çok bilgi içeren kaydedilmiş yerlerdir ve bunlar diğer uyumlu cihazlarda kullanılabilir ve uyumlu cihazlar arasında aktarılabilir.

Yolculuk ölçer

Yolculuk mesafesi hesaplamasını etkinleştirmek için **Yolc. mesafesi > Seçenek > Başlat** seçeneğini, devre dışı bırakmak içinse **Durdur** seçeneğini belirleyin. Hesaplanan değerler ekranda kalır. Daha iyi bir GPS sinyali almak için bu özelliği dış mekanlarda kullanın.

Yolculuk mesafesini, süresini, ortalama ve en yüksek hızları sıfır olarak ayarlayıp yeni bir hesaplama başlatmak için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin. Mesafe sayacını ve toplam süreyi de sıfır olarak ayarlamak için **Yeniden başlat** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Kesinlik ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.